


WECHSELSTROM

Inhalte der Kapitel 5 bis 7: Wechselstrom





7 WECHSELSPANNUNG

7.1 Sinusförmige Größen


- 7.2 Komplexe Wechselstromrechnung
- 7.3 Elektrische Impedanz
- 7.4 Admittanz
- 7.5 Wechselstromleistung
- 7.6 Blindstromkompensation
- 7.7 Leistungsanpassung bei Impedanzen
- 7.8 Wechselstrom-Messbrücken



EINLEITUNG

Was ist anders, wenn sich Strom und Spannung im Zeitablauf

verändern?



Gleichspannung u = U = const.

Wechselspannung u = f(t) = u(t)

•

•


•



RECAP: ZEITABHÄNGIGE GRÖßEN


zeitlich veränderliche Größen in Kleinbuchstaben u, i, ...

$$P = const.$$



aber

$$p(t) = f(t)$$



Kurzform bei Spannung und Strom:

$$u(t) = u$$

$$i(t) = i$$



RECAP: PERIODISCHE GRÖßEN

Periodische Funktion:

Schwingung:

Frequenz:

Scheitelwert U_S :

Amplitude û:


wiederholt ihre Werte nach einer bestimmten Zeit T periodischer Vorgang innerhalb der Periode T

$$f = 1/T$$
 $[f] = 1/s = 1$ Hertz (1 Hz)

Anzahl der Schwingungen pro Sekunde

maximaler Wert des Signals

maximale Auslenkung um die Ruhelage




RECAP: MITTELWERT \bar{u}

arithmetisches Mittel von u von einer Periode

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u \, dt$$

Integral = Fläche zwischen Kurve und x-Achse über eine Periode **aber:** Flächen unterhalb der x-Achse zählen negativ.






RECAP: GLEICHRICHTWERT $\overline{|u|}$


arithmetisches Mittel des Absolutwertes von einer Periode

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |u| dt$$



Gleichrichtwert =

RECAP: EFFEKTIVWERT (RMS VALUE)



Effektivwert des Stroms:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^2 dt}$$

Effektivwert der Spannung:

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^2 dt}$$

WARUM BRAUCHT MAN DEN EFFEKTIVWERT?

Werden periodische Funktionen durch den Effektivwert beschrieben, sind die Formeln aus der Gleichstromanalyse nutzbar!

Beispiel zur Ermittlung einer Leistung in R aus Spannung:

P =

⇒ Wir kommen ohne Integralrechnung aus!

Wenn bei Wechselspannungsgröße keine weiteren Angaben stehen, handelt es sich um den Effektivwert.





SINUSFÖRMIGE GRÖßEN

Gegeben: $u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_0)$

mit: \hat{u} , $\omega = 2 \pi f$, φ_0

Hier: $\hat{u} = T = 20ms \Rightarrow f = \frac{1}{T} = 50Hz \Rightarrow \omega = 2\pi f = 314 s^{-1}$





Verzögert um: $\varphi_0 =$

SINUSSCHWINGUNG UND KREIS

Welchen Zusammenhang gibt es mit einem Kreis?

Federpendel

https://www.geogebra.org/m/X86hJ8cy


Sinus auf dem Einheitskreis

https://www.geogebra.org/m/Z26WBQgM




BESTIMMUNG DES PHASENWINKELS

nachlaufend: $\varphi_0 < 0$ "gegenüber einer Schwingung die bei t=0 mit $\varphi=0$ beginnt"





vorauseilend: $\varphi_0 > 0$



ÜBUNG

Bestimmen Sie die Parameter der Sinusfunktion.







ZWISCHENRESUMÉE

Erster Teilerfolg:

Statt Lösen eines Integrals von Sinusfunktionen reicht eine einfache Multiplikation, um die Leistung zu berechnen.

 Nächste Vereinfachung:
 Die Gleichungen für Strom und Spannung an Kondensator und Spule erfordern Ableiten und Integrieren.

Wir können dies umgehen, indem wir mit komplexen Zahlen rechnen.



WECHSELSTROM

Inhalte der Kapitel 5 bis 7: Wechselstrom

7 Wechselstrom
Wechselstrom-Messbrücken
Wechselstromleistung – Blindstromkompensation - Leistungsanpassung
Impedanz und Admittanz
Darstellung im Zeitbereich komplexe Darstellung
6 Magnetisches Feld
Spule Spule
Magnetisches Feld
5 Elektrisches Feld
Kondensator
Elektrisches Feld


7 WECHSELSPANNUNG


- 7.1 Sinusförmige Größen
- 7.2 Komplexe Wechselstromrechnung
- 7.3 Elektrische Impedanz
- 7.4 Admittanz
- 7.5 Wechselstromleistung
- 7.6 Blindstromkompensation
- 7.7 Leistungsanpassung bei Impedanzen
- 7.8 Wechselstrom-Messbrücken



ZEIGERDARSTELLUNG

Wir beschreiben eine sinusförmige Spannung $u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_0)$ durch einen "Foto" des Vektors zur Zeit t = 0.






Zeigerdarstellung (Phasor)

$$\omega = 157 \, s^{-1}$$



BESTIMMEN SIE DIE PHASENDIFFERENZ $\Delta \varphi$

Phasendifferenz $\Delta \varphi$ zwischen zwei Sinusspannungen



$$\Rightarrow \Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$
=

$$r_1 = \varphi_1 =$$


$$r_2 = \varphi_2 =$$

Wir sagen: u_1 eilt u_2 " voraus, oder u_2 folgt u_1 "

BESTIMMUNG DER PHASE PER DREISATZ


Periodendauer T ermitteln zeitlichen Versatz Δt der Schwingung ermitteln

$$\frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta \varphi}{360^{\circ}}$$
 nach $\Delta \varphi$ auflösen und Vorzeichen prüfen



ZEIGERDARSTELLUNG IN KARTESISCHEN KOORDINATEN


- Polarkoordinaten Beschreibung des Zeigers durch Länge und Winkel (r_1, φ_1)
- Kartesische Koordinaten Beschreibung durch Punkt in einem Koordinatenkreuz (x_1, y_1)





ZEIGERDARSTELLUNG MIT KOMPLEXEN ZAHLEN

2 reelle Zahlen x_1 und y_1 werden durch nur eine einzige Zahl \underline{z} ersetzt. \underline{z} ist eine komplexe Zahl



DIE IMAGINÄRE ZAHL i (IN DER E-TECHNIK j)

Wir setzen:

$$j^2 = -1$$


Warnung:

Vorsicht beim Umgang mit der Wurzel. Dies führt in bestimmten Rechnungen zu einem falschen Ergebnis!




KARTESISCHE KOORDINATEN & POLARKOORDINATEN

kartesische Koordinaten



Polarkoordinaten




Wichtig: -3/4 = 3/-4 aber verschiedene Winkel ϕ !

$$(x,y) \mapsto \begin{cases} -\pi, +\pi] & \text{oder } [-\pi, +\pi[\\ \arctan(\frac{y}{x}) & \text{für } x > 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) + \pi & \text{für } x < 0, \ y > 0 \\ \pm \pi & \text{für } x < 0, \ y = 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) - \pi & \text{für } x < 0, \ y < 0 \\ +\frac{\pi}{2} & \text{für } x = 0, \ y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{für } x = 0, \ y < 0 \end{cases}$$

AUFGABE

Beschreiben Sie den komplexen Zeiger sowie in Polarkoordinaten und in kartesischen Koordinaten



EULERSCHE FORMEL

Es gilt für komplexe Zahlen die Eulersche Formel:

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j \cdot \sin\varphi$$

Nutzen:

Eine komplexe Zahl in Polarkoordinaten mit r, φ kann sehr kompakt als Exponentialfunktion dargestellt werden:

$$\underline{z} = r \cdot e^{j\varphi}$$



SIE GLAUBEN NICHT, DASS $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j\sin \varphi$?

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos\varphi + j\sin\varphi}{e^{j\varphi}} = 1$$

$$\Leftrightarrow e^{-j\varphi} \cdot (\cos\varphi + j\sin\varphi) = 1 = f(\varphi)$$


$$\frac{df(\varphi)}{d\varphi} = -je^{-j\varphi} \cdot (\cos\varphi + j\sin\varphi) + e^{-j\varphi} \cdot (-\sin\varphi + j\cos\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow f(\varphi) = const,$$

$$mit f(0) = e^{-j0} \cdot (\cos 0 + j\sin 0) = 1$$

$$\Rightarrow f(\varphi) = 1$$
 für alle φ

KOMPLEXE EBENE





RECHNEN MIT KOMPLEXEN ZAHLEN

1. Binomische Formel

$$(a + b) (a - b) =$$

 $(1 + 3j) (1 - 3j) =$


2. Im Ergebnis keine komplexe Zahl im Nenner!

$$\frac{1+3j}{1-2j} =$$

3. Division oder Multiplikation in Polar-Form

$$\frac{2e^{j\frac{\pi}{4}}}{4e^{-j\frac{\pi}{4}}} =$$

TRANSFORMATION VON u IN KOMPLEXE EBENE



gegeben:

u(t) im Zeitbereich

$$u = \hat{\mathbf{u}} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

u(t) in Zeigerdarstellung

$$r = \hat{\mathbf{u}}, \quad \varphi = \omega t + \varphi_0$$

 $\Rightarrow u(t)$ in kartesischen Koordinaten

$$x(t) = \hat{\mathbf{u}} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$y(t) = \hat{\mathbf{u}} \sin(\omega t + \varphi_0)$$



Transformation von u in die komplexe Ebene:

$$\underline{u} = x + j y = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_0) + j \hat{u} \sin(\omega t + \varphi_0)$$


ZEITBEREICH UND KOMPLEXE EBENE



0.5

t / ms

Komplexe Ebene



$$\mathbf{u} \odot \mathbf{j} + \hat{\mathbf{u}} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$u = \hat{\mathbf{u}} \sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$\underline{u}(t) = \hat{\mathbf{u}}\cos(\omega t + \varphi_0) + j\,\hat{\mathbf{u}}\sin(\omega t + \varphi_0)$$

$$u = \operatorname{Im}\{\underline{u}\}$$

KOMPLEXE WECHSELGRÖßEN

Mit der Eulerschen Formel folgt für die komplexe Größe:

$$\underline{u}(t) = \hat{u}\cos(\omega t + \varphi_0) + j\,\hat{u}\sin(\omega t + \varphi_0) = \hat{u}\cdot e^{j\varphi_0}e^{j\omega t}$$

$$\underline{\hat{u}} = \hat{u} \cdot e^{j\varphi_0}$$
 komplexe Amplitude

$$|\underline{\hat{u}}| = \hat{u}$$
 Betrag der komplexen Amplitude

$$arg(\hat{u}) = \varphi_0$$
 Phasenwinkel der komplexen Amplitude

⇒ Eine Zeitfunktion lässt sich in der komplexe Ebene darstellen als:

$$\underline{u}(t) = \underline{\hat{u}} \cdot e^{j\omega t}$$

ZEIGERDARSTELLUNG EINER WECHSELGRÖßE

Zeigerdarstellung einer sinusförmigen Wechselgröße:

- durch komplexe Amplitude zu der Zeit t = 0 beschrieben
- Zeiger entspricht $\underline{u}(0)$

Anmerkungen

- anstelle von $\hat{\mathbf{u}} \cdot e^{j\phi}$ schreibt man auch: $\hat{\mathbf{u}} \angle \phi$
- man verwendet auch den Effektivwert: $\underline{U} = U \angle \varphi$



BEISPIEL

Es sei:

$$u_1(t) = 20 \mu V \cdot \sin(\omega t - \pi/6)$$
 erkennen, dass dies wieder $u_2(t) = 32 \mu V \cdot \sin(\omega t + \pi/3)$ $\Rightarrow u_s(t)/\mu V = 20 \cdot \sin(\omega t + \pi/6) + 32 \cdot \sin(\omega t + \pi/3)$

Wir benötigen eine

Formelsammlung, um zu


$$\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_2} = \underline{\qquad} \mu V \angle \underline{\qquad} = \underline{\qquad} \mu V - j \underline{\qquad} \mu V \\
\hat{u}_2 = \underline{\qquad} \mu V \angle \underline{\qquad} = \underline{\qquad} \mu V + j \underline{\qquad} \mu V \\
\hat{u}_S = \underline{\qquad} \mu V + j \underline{\qquad} \mu V = \underline{\qquad} \mu V \angle \underline{\qquad} \underline{\qquad}$$

Die Summe der Spannungen ist eine sinusförmige Spannung mit der Amplitude _____ o


und der Phase

ERGEBNIS DES BEISPIELS

Phasordarstellung



IDEE DER KOMPLEXEN WECHSELSPANNUNGSRECHNUNG



Viele Rechnungen sind einfacher mit komplexen Zahlen als im Zeitbereich mit Sinusfunktionen

- Addition und Subtraktion
- Multiplikation und Division
- Ableitung und Integration

(häufig für Kirchhoffsche Gesetze)

(häufig für ohmsches Gesetz)


(häufig für Kondensator und Induktivität)

WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Kenngrößen periodischer Funktionen

- Frequenz, Periode
- Spitzenwert, Amplitude, Mittelwert, Gleichrichtwert, Effektivwert

$$\overline{|u|} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |u| \, dt$$



$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} u dt$$

Effektivwert

berechnen und erklären

Kenngrößen sinusförmiger Funktionen

Mittelwert und Effektivwert

$$U = \frac{\hat{\mathbf{u}}}{\sqrt{2}}$$



WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Zeigerdarstellung

Phasendifferenz

Rechnen mit komplexen Zahlen

Transformation zwischen Zeitbereich und komplexer Ebene

