Arquitectura e Ingeniería de Computadores

UT 1. Introducción a la Arquitectura de Computadores Tema 1.3 Diseño de los juegos de instrucción

J. Flich, P. López, V. Lorente, A. Pérez, S. Petit, J.C. Ruiz, S. Sáez, J. Sahuquillo

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores Universitat Politècnica de València



Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- 5 El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIMD



Bibliografía

Bostjan Cigan.
SIMD SSE instructions in C, part one, April 2012.

John L. Hennessy and David A. Patterson.

Computer Architecture, Fourth Edition: A Quantitative Approach.

Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 4
edition, 2006.

John L. Hennessy and David A. Patterson.

Computer Architecture, Fifth Edition: A Quantitative Approach.

Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 5 edition, 2012.

Microsoft.
MMX, SSE, and SSE2 intrinsics, April 2013.

Bibliografía (cont.)



Streaming SIMD extensions 4 instructions, April 2013.



Supplemental streaming SIMD extensions 3 instructions, April 2013.

Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIMD



1. Generalidades sobre los juegos de instrucciones

Factores de diseño del juego de instrucciones

- El juego de instrucciones es la interfaz entre los programas y la ruta de datos
- Las instrucciones son el producto de la compilación
 - → Si una instrucción del juego no la usa el compilador, es inútil
- La experiencia con la compilación hace pensar que
 - → Los programas pueden ser muy complejos, pero la mayoría son muy sencillos
- Las instrucciones simples pueden ejecutarse rápidamente sobre una ruta de datos $simple \to CPI, T \downarrow$

1. Generalidades sobre los juegos de instrucciones

Propiedades de los juegos de instrucciones

Principio básico

"Caso frecuente: eficiente; caso raro: correcto"

Regularidad/Ortogonalidad

Siempre que tenga sentido, las operaciones, modos de direccionamiento y tipos de datos deben ser independientes.

→ Simplifica la generación de código, sobre todo si la decisión se toma en dos fases de la compilación distintas.

Ofrecer primitivas y no soluciones

Evitar incluir soluciones que den soporte directo a construcciones de alto nivel

- → Sólo funcionaran con un lenguaje, al ser muy específicas.
- → Tienen más o menos funcionalidad de la necesaria.

En su lugar, el juego ha de proporcionar primitivas para que el compilador genere el código óptimo

1. Generalidades sobre los juegos de instrucciones

Propiedades de los juegos de instrucciones (cont.)

Principio "uno o todo"

O hay una sola forma de hacer una determinada cosa, o todas las formas son posibles.

→ Simplificar el coste del cálculo de cada alternativa.

Ejemplo: condiciones de salto.

- >,= Una forma de generar todas las condiciones
- \blacksquare >,>=,<,<=,=,<> Todas las formas de generar las condiciones

Incorporar instrucciones que operen con constantes para las cantidades conocidas en tiempo de compilación.

→ Interpretarlo en tiempo de ejecución es ineficiente.

Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- 5 El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIME




Paradigma actual

Criterio clásico: almacenamiento de los operandos en la CPU. Las instrucciones operan sobre unos datos y generan un resultado. Los datos y resultados se almacenan en la memoria y *en la CPU*.

Registros de propósito general (Ej.: MIPS r2000, x86-64). Los datos y resultados están en el *banco de registros* o en memoria. Todos los operandos deben nombrarse **explícitamente**.

Paradigma actual (cont.)



Paradigma actual

Código para C = A + B

Registros de propósito general.			
LOAD R1, A	LOAD R1,A	MOVE C, A	
ADD R1,B	LOAD R2,B	ADD C,B	
STORE C,R1 ADD R3,R1,R2			
	STORE C,R3		

 \Rightarrow El paradigma de procesador con memoria direccionable y banco de registros de propósito general permite la compilación eficiente

Clasificación de las máquinas con registros de propósito general

Dos parámetros significativos:

- Número *n* de operandos en una instrucción UAL típica (2 o 3).
 - Si n = 2, uno de los operandos es a la vez fuente y destino.
 - Si n = 3, hay dos operandos y un destino.
- 2 Número $m \le n$ de direcciones a memoria en una instrucción UAL.

Casos:

- Si m = 0, máquinas reg-reg o load/store (típico m = 0, n = 3).
 - Todas las instrucciones UAL operan sobre datos en registros, y depositan su resultado en un registro.
 - Las únicas instrucciones que permiten acceder a la memoria son las de carga (load) y almacenamiento (store).
- Si m < n, máquinas reg—mem (típico m = 1, n = 2).
- Si m = n, máquinas mem-mem (típico m = 3, n = 3).

Clasificación de las máquinas con registros de propósito general (cont.)

Dos tipos mayoritarios de juego de instrucciones:

IA (Intel Architecture) Propia de los procesadores de Intel y compatibles (AMD)

RISC Propia de los procesadores MIPS, ARM, SPARC, POWER (todavía vigentes) y HP-PA, Alpha, (desaparecidos)

Características esenciales:

	Intel Architecture	RISC
Modelo prog.	R-M Registro-memoria	L/S Load/Store
Registros	Pocos, long. variable	Muchos, long. fija
Formato instr.	Variable	Fijo (32 bits)

Modelos L/S y R-M

RISC Modelo L/S

- 1 Las instrucciones de cálculo operan sólo con registros
- Las instrucciones de cálculo tienen tres operandos
- Hay instrucciones especializadas *load* y *store* que transportan los datos entre los registros y la memoria
- La cantidad de trabajo que hacen las instrucciones del juego es parecido (o un cálculo o un acceso a la memoria)

IA Modelo R-M

- Las instrucciones de cálculo pueden operar entre registros o con un operando en la memoria
- Las instrucciones de cálculo tienen dos operandos
- Instrucción MOV para transportar datos $R \Leftrightarrow M$ y $R \Leftrightarrow R$
- 4 La cantidad de trabajo que hacen las instrucciones es muy diverso

Modelos L/S y R-M (cont.)

La elección afecta al tiempo de ejecución: $T_{ej} = I \times CPI \times T$

RISC Modelo L/S

- II Un programa tiene más instrucciones para hacer el mismo trabajo \rightarrow / \uparrow
- f 2 Formato más sencillo, más fácil decodificar $o T \downarrow$
- lacksquare cantidad de trabajo por instrucción homogéneo o $CPI\downarrow$

IA Modelo R-M

- Un programa tiene menos instrucciones para hacer el mismo trabajo \rightarrow $I \downarrow$
- **2** Formato variable, más difícil decodificar $\rightarrow T \uparrow$
- lacksquare cantidad de trabajo por instrucción muy diferente o $\mathit{CPI} \, \uparrow$

Modelos L/S y R-M (cont.)

Ejemplo

Equivalente en MIPS-32
add \$t0,\$t0,\$t1
lw \$t1,a
add \$t0,\$t0,\$t1
lw \$t1,a
add \$t1,\$t1,\$t0
sw \$t1,a

Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- 5 El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIME



Registros y tipos de operando

- RISC Los registros son numerosos y tienen una longitud igual.
 - Por ejemplo: MIPS r2000: 32 registros de enteros (32 bits) y 32 de coma flotante (32 bits)
 - Cada instrucción de cálculo opera con el contenido completo de los registros
 - Las instrucciones L/S hacen la conversión de tipos de entero que haga falta
- IA Pocos registros, y adaptados a los tipos de datos disponibles Cada instrucción aritmética tiene un código de operación para cada tipo
 - En x86-64 hay cuatro versiones de add para operandos de 8, 16, 32 y 64 bits
- → Es más fácil cambiar la longitud de palabra en RISC


Registros y tipos de operando (cont.)

Ejemplo: los registros IA-32

- 8 registros de 32 bits EAX ... EDI
- la parte baja de cuatro de ellos puede ser tratada como 4 registros de 16 bits o 8 registros de 8 bits

Ampliación a 64 bits:

- Los 8 registros de 32 bits EAX ... EDI son la parte baja de 8 registros de 64 bits RAX ... RDI
- Hay 8 registros de 64 bits adicionales



Registros y tipos de operando (cont.)

Ejemplo: los registros MIPS

■ 32 registros de 32 bits: R0 ... R31

Convenio de uso por parte de los compiladores

Name	Number	Use	Preserved across a call?
\$zero	0	The constant value 0	N.A.
\$at	1	Assembler temporary	No
\$v0-\$v1	2–3	Values for function results and expression evaluation	No
\$a0-\$a3	4–7	Arguments	No
\$t0-\$t7	8-15	Temporaries	No
\$s0 - \$s7	16-23	Saved temporaries	Yes
\$t8-\$t9	24-25	Temporaries	No
\$k0-\$k1	26-27	Reserved for OS kernel	No
\$gp	28	Global pointer	Yes
\$sp	29	Stack pointer	Yes
\$fp	30	Frame pointer	Yes
\$ra	31	Return address	Yes

Registros y tipos de operando (cont.)

Ejemplo		
Código fuente	IA-32	MIPS r2000
byte a,b,c;	a db	a: byte
		• • •
c = a + b;	MOV AL,a	lb \$t0,a
	add AL,b	lb \$t1 , b
	MOV c,AL	add \$t2,\$t0,\$t1
		sb \$t2,c

Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIME



Estrategias de codificación

Las instrucciones se almacenan en la memoria de acuerdo con un formato, el cual indica la operación a realizar (código de operación) y los operandos.

Formato fijo vs. variable:

Fiio Todas las instrucciones se codifican utilizando el mismo número de bits.

- Facilita la búsqueda de instrucciones y su decodificación.
- A veces, derrocha bits en el formato, ya que no todas las instrucciones requieren el mismo espacio para codificarse.

Variable El número de bits requerido para codificar la instrucción varía según el tipo de instrucción.

- Optimiza espacio ocupado por las instrucciones, y, por lo tanto, por los programas.
- Complica la búsqueda de instrucciones y su decodificación.

Estrategias de codificación (cont.)

Nº de bits del formato:

El número de bits destinado al formato impone un límite al espacio destinado a cada uno de los campos, el cual limita el nº de variantes del mismo:

- nº de instrucciones (códigos de operación),
- nº de registros,
- espacio de memoria direccionable,
- etc.

Estrategias de codificación (cont.)

Nº de formatos de instrucción.

¿Cómo se asignan los bits del formato a los campos requeridos por las instrucciones?

Formato único La correspondencia entre los bits del formato y los campos es siempre la misma.

- Facilita la decodificación de la instrucción.
- A veces, derrocha bits en el formato, ya que no todas las instrucciones requieren todos los campos previstos.


Múltiples formatos Cada formato puede tener campos distintos y define una correspondencia entre éstos y los bits del formato.

Permite ajustar mejor los bits ocupados por la instrucción y los campos requeridos.

Estrategias de codificación (cont.)

Codificación IA-32


- Formato variable: una instrucción puede ocupar entre 1 y 17 bytes
- La descodificación es secuencial: hay que conocer el valor de los bits de un campo para descodificar el siguiente



Estrategias de codificación (cont.)

Codificación MIPS64

- Formato fijo de 32 bits.
- Pueden descodificarse varios campos en paralelo.
- 3 tipos de formatos: R, I y J
- Nº de bits. Hasta 26 codops + 2⁶ extensiones (formato R); hasta 25 registros; desplazamientos de 2⁵; saltos relativos. acceso a memoria con desplazamiento y valores inmediatos de 2¹⁶.



Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- 5 El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIMD



Interpretación de las direcciones

- Las unidades físicas de lectura/escritura (las palabras) están formadas por $W = 2^{w}$ unidades direccionables (bytes)
- Las palabras se acceden mediante la dirección del menor de sus bytes.
 - → La palabra de dirección A contiene los bytes de dirección $A, A + 1, \dots, A + W - 1$
- Dos alternativas, sin ninguna consecuencia importante:
 - IA Little endian Direcciones Direcciones El byte de dirección A ocupa de palabra de byte la posición menos 3 significativa de la palabra **Direcciones**

RISC Big endian

El byte de dirección A ocupa la posición más significativa de la palabra

Direcciones de palabra

de byte 3 6

5 4

0

Alineamento

■ Los juegos de instrucciones pueden dar acceso a unidades de 1, 2, . . . 2^w bytes.

En el MIPS-32: byte, halfword, word, etc.

Dos alternativas:

RISC Acceso alineado

La dirección del objeto de 2^i bytes es múltiplo de 2^i .

En el MIPS-32: la dirección de un *halfword* es siempre par, y la dirección de un *word* es múltiplo de 4.

IA Acceso no alineado

No hay restricción.

Una instrucción puede acceder a bytes contiguos en dos palabras consecutivas, y su ejecución exigirá dos accesos físicos a la memoria.

ightarrow Influencia sobre la complejidad del hardware: *CPI* \uparrow , *T* \uparrow

Modos de direccionamiento

¿Cómo se especifican los operandos de las instrucciones? \rightarrow modos de direccionamiento.

¿Interesa tener modos de direccionamiento sofisticados?

- lacktriangle Reducción del número de instrucciones de los programas $o I\downarrow$
- Hardware más complejo \rightarrow CPI \uparrow y/o $T \uparrow$.

Modos de direccionamiento (cont.)


Ejemplos de modos

Modo	Ejemplo	Significado
Directo a registro	add r1,r2,r3	r1←r2+r3
Inmediato	add r1,r2,#1	r1←r2+1
Directo o Absoluto	lw r1,(1000)	r1←Mem[1000]
Registro indirecto	lw r1,(r2)	r1←Mem[r2]
Desplazamiento	lw r1,100(r2)	r1←Mem[100+r2]
Indexado	lw r1,(r2+r3)	r1←Mem[r2+r3]
Indirecto a mem.	lw r1,@(r2)	r1←Mem[Mem[r2]]
Autoincremento	lw r1,(r2)+	r1←Mem[r2]
		r2←r2+ <i>d</i>
Autodecremento	lw r1,-(r2)	r2←r2 – <i>d</i>
		r1←Mem[r2]
Escalado	lw r1,100(r2)(r3)	r1←Mem[100+r2+r3* <i>d</i>]

d: tamano en bytes del operando

Modos de direccionamiento (cont.)

Estadísticas sobre la utilización de los modos en los programas:



Modos de direccionamiento (cont.)

IA x86-64 incluye hasta el modo escalado

 $([Reg]+[Reg]\times d+desplazamiento)$

Combina libremente los modos con los códigos de operación.

Con los modos más complejos, una instrucción puede tener mucho trabajo:

Ejemplo:

Intel 32 bits	Equivalente en MIPS-32
add EAX, [BX] [SI].X	add \$t0,\$t0,\$t1
	lw \$t2,X(\$t0)
	add \$t3,\$t3,\$t2
add EAX,a	lw \$t1,a
	add \$t0,\$t0,\$t1

No tienen modos autoincrementados ni autodecrementados

Modos de direccionamiento (cont.)

RISC Para simplificar:

Modo inmediato: las instrucciones de cálculo tienen dos versiones:

```
R-format : Rd \leftarrow Rs op Rt.
```

Ejemplo: ADD

I-format : $Rd \leftarrow Rs op X$

Ejemplo: ADDI

Rango de valores inmediatos: solución de compromiso entre disponer de constantes grandes y el número de bits ocupados en el formato. 16 bits en el MIPS.

Aunque se incluyen instrucciones para facilitar el trabajo con valores inmediatos más grandes. Por ejemplo,

```
LUI R1,#Uvalor : Regs[R1] \leftarrow Uvalor << 16
```

ORI R1, R1, $\#Lvalor : Regs[R1] \leftarrow Regs[R1]$ or Lvalor



5. El direccionamiento de la memoria

Modos de direccionamiento (cont.)

- Para acceder a la memoria principal, sólo hay el modo de direccionamiento desplazamiento: X (Rn)
 - Haciendo X=0 se obtiene el modo registro indirecto
 - Haciendo Rn = \$zero queda el modo absoluto

Rango de desplazamiento: solución de compromiso entre disponer de desplazamientos grandes y el número de bits ocupados en el formato. 16 bits en el MIPS.

Algunos procesadores RISC disponen de modos indexados

Tema 1.3 Diseño de los juegos de instrucción

Índice

- Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
 - 5 El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIME



Clases de instrucción de control

Tipos:

- Saltos condicionales (branch),
- Saltos incondicionales (jump),
- Llamadas/retorno a/de procedimiento (call/return)

Estadísticas de uso:

- Saltos incondicionales, *call* y *return* representan $\frac{1}{3}$, y saltan siempre.
- Saltos condicionales. Otro $\frac{1}{3}$ corresponde con bucles (efectivos casi en el 100 %). El resto $(\frac{1}{3})$ son efectivos en un 50 %.
- \rightarrow Es más probable *saltar*: $\frac{5}{6}$ son efectivos (saltan) y $\frac{1}{6}$ son no efectivos (no saltan).

Modos de direccionamiento en el salto

Relativo al PC

- El destino suele estar cerca de la instrucción actual → las direcciones relativas consumen pocos bits.
- Nº bits para el desplazamiento. Valores típicos son 16–20 bits en saltos condicionales y 26 bits en incondicionales.

Indirecto a registro


Útil si el destino del salto es desconocido durante la compilación

- Sentencias que seleccionan una de entre varias alternativas (v.g., switch, case).
- Métodos virtuales en lenguajes orientados a objetos.
- Paso de funciones como parámetros a otra función.
- Librerías enlazadas dinámicamente.

Modos de direccionamiento en el salto (cont.)

Salto con enlace (jump and link)

- Se utiliza para realizar llamadas a subrutinas (call).
- Es un salto con modo relativo al PC o indirecto a registro que guarda la dirección de retorno.
- El retorno de la subrutina (return) se realiza mediante un salto con modo indirecto a registro, utilizando el registro que se empleó para almacenar el valor de retorno.
- Ejemplo (MIPS):



Las condiciones de salto

¿Cómo especificar la **condición** de salto? Varias alternativas:

- 1 Códigos de condición (80x86, PowerPC, SPARC).
 - El juego de instrucciones define un "estado" que se modifica según el resultado de la última operación aritmética.
 - Habitualmente hay unos códigos de condición o flags: C (acarreo), Z (cero), N (negativo), etc.
 - La instrucción de salto sólo tiene que comprobar la condición correspondiente.
 - Ejemplo (Intel): Saltar a ETI si EAX ≤ EBX

```
CMP EAX,EBX # Resta sin escribir resultado # Si EAX <= EBX, queda Z=1 o N=1 
 JLE ETI # Salta si Z=1 o N=1
```

Las condiciones de salto (cont.)

- Inconvenientes:
 - La generación de los códigos de condición no es trivial y además requiere espacio para ello en el chip.
 - El hecho de que todas las instrucciones modifiquen los códigos de condición plantea problemas cuando se pretende reordenar el código o se lanzan múltiples instrucciones aritméticas simultáneamente.
- Comprobación explícita (MIPS). El resultado de las operaciones se comprueba explícitamente por medio de instrucciones específicas. No hay códigos de condición.
 - Ejemplos (MIPS):

```
; Comparacion, salto dadd r1,r2,#1 slt r10,r1,r3 bnez r10, salto
```

```
; Comparacion + salto
dadd r1,r2,#1
blt r1,r3,salto
```

Tema 1.3 Diseño de los juegos de instrucción

Índice

- 1 Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- 5 El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIME



7. El juego de instrucciones del MIPS64

Cálculo

Arithmetic/logical	Operations on integer or logical data in GPRs; signed arithmetic trap on overflow						
DADD, DADDI, DADDU, DADDIU	Add, add immediate (all immediates are 16 bits); signed and unsigned						
DSUB, DSUBU	Subtract, signed and unsigned						
DMUL, DMULU, DDIV, DDIVU, MADD	Multiply and divide, signed and unsigned; multiply-add; all operations take and yield 64-bit values						
AND, ANDI	And, and immediate						
OR, ORI, XOR, XORI	Or, or immediate, exclusive or, exclusive or immediate						
LUI	Load upper immediate; loads bits 32 to 47 of register with immediate, then sign-extends						
DSLL, DSRL, DSRA, DSLLV, DSRLV, DSRAV	Shifts: both immediate (DS) and variable form (DSV); shifts are shift left logical, right logical, right arithmetic						
SLT, SLTI, SLTU, SLTIU	Set less than, set less than immediate, signed and unsigned						
Floating point	FP operations on DP and SP formats						
ADD.D, ADD.S, ADD.PS	Add DP, SP numbers, and pairs of SP numbers						
SUB.D, SUB.S, SUB.PS	Subtract DP, SP numbers, and pairs of SP numbers						
MUL.D, MUL.S, MUL.PS	Multiply DP, SP floating point, and pairs of SP numbers						
MADD.D, MADD.S, MADD.PS	Multiply-add DP, SP numbers, and pairs of SP numbers						
DIV.D, DIV.S, DIV.PS	Divide DP, SP floating point, and pairs of SP numbers						
CVT	Convert instructions: CVT.x.y converts from type x to type y, where x and y are L (64-bit integer), W (32-bit integer), D (DP), or S (SP). Both operands are FPRs.						
CD, CS	DP and SP compares: " = LT,GT,LE,GE,EQ,NE; sets bit in FP status register						

7. El juego de instrucciones del MIPS64

Carga/almacenamiento y salto

Data transfers	Move data between registers and memory, or between the integer and FP or special registers; only memory address mode is 16-bit displacement + contents of a GPR					
LB, LBU, SB	Load byte, load byte unsigned, store byte (to/from integer registers)					
LH, LHU, SH	Load half word, load half word unsigned, store half word (to/from integer registers)					
LW, LWU, SW	Load word, load word unsigned, store word (to/from integer registers)					
LD, SD	Load double word, store double word (to/from integer registers)					
L.S, L.D, S.S, S.D	Load SP float, load DP float, store SP float, store DP float					
MFCO, MTCO	Copy from/to GPR to/from a special register					
MOV.S, MOV.D	Copy one SP or DP FP register to another FP register					
MFC1, MTC1	Copy 32 bits to/from FP registers from/to integer registers					
Control	Conditional branches and jumps; PC-relative or through register					
BEQZ, BNEZ	Branch GPRs equal/not equal to zero; 16-bit offset from PC + 4					
BEQ, BNE	Branch GPR equal/not equal; 16-bit offset from PC + 4					
BC1T, BC1F	Test comparison bit in the FP status register and branch; 16-bit offset from PC + 4					
10VN, MOVZ	Copy GPR to another GPR if third GPR is negative, zero					
J, JR	Jumps: 26-bit offset from PC + 4 (J) or target in register (JR)					
JAL, JALR	Jump and link: save PC + 4 in R31, target is PC-relative (JAL) or a register (JALR)					
ГКАР	Transfer to operating system at a vectored address					
ERET	Return to user code from an exception; restore user mode					

Tema 1.3 Diseño de los juegos de instrucción

Índice

- Generalidades sobre los juegos de instrucciones
- 2 Juegos de instrucciones
- 3 Registros y tipos
- 4 Codificación
- El direccionamiento de la memoria
- 6 Control de flujo
- 7 El juego de instrucciones del MIPS64
- 8 Instrucciones SIMD



Precedentes

El cálculo intensivo con vectores es una de las aplicaciones importantes en la historia de los computadores.

 Tiene aplicaciones en el control, en la simulación de procesos físicos, en el procesamiento de imágenes, etc

Durante los años 1970 a 2000 (aprox), se diseñaron supercomputadores "vectoriales" con instrucciones que operaban con vectores.

- Una instrucción vectorial podía operar con vectores de dimensión dada (típicamente 64 o 256) formados por elementos de cierto tamaño (32 o 64 bits)
- Los tipos de datos que manejaban eran, casi siempre, CF en simple o doble precisión

Cuando la escala de integración lo permitió, los microprocesadores ampliaron su ISA con instrucciones SIMD y sustituyeron a los computadores vectoriales.

Datos empaquetados

Las instrucciones SIMD (Single Instruction - Multiple Data) operan sobre registros que contienen varios datos empaquetados.

- Los tipos de datos utilizables son muchos: enteros de 8, 16, 32, etc. bits y CF en simple y doble precisión.
- El número de datos contenido en un registro es

$$n = \frac{\text{longitud del registro}}{\text{longitud del tipo de datos}}$$


- Los registros tienen longitud fija, pero el juego de instrucciones permite empaquetar datos de diferente longitud Ejemplo: con registros de 64 bits se pueden empaquetar
 - 8 datos de tipo byte
 - 4 datos de tipo halfword
 - 2 datos de tipo word o float
 - 1 dato de tipo double



Datos empaquetados (cont.)

Una instrucción SIMD realiza *n* operaciones idénticas. Ejemplo de dos operaciones de suma con registros de 64 bits

add_ph R3,R1,R2 (4 datos del tipo halfword)



Algunos ejemplos de instrucciones SIMD en diversas arquitecturas

Instruction category	Alpha MAX	HP PA-RISC MAX2	Intel Pentium MMX	Power PC AltiVec	SPARC VIS	
Add/subtract		4H	8B,4H,2W	16B, 8H, 4W	4H,2W	
Saturating add/sub		4H	8B,4H	16B, 8H, 4W		
Multiply			4H	16B, 8H		
Compare	8B (>=)		8B,4H,2W (=,>)	16B, 8H, 4W 4H,2W (=,>,>=,<,<=) (=,not=,>,<=		
Shift right/left		4H	4H,2W	16B, 8H, 4W		
Shift right arithmetic		4H		16B, 8H, 4W		
Multiply and add				8H		
Shift and add (saturating)		4H				
And/or/xor	8B,4H,2W	8B,4H,2W	8B,4H,2W	16B, 8H, 4W 8B,4H,2W		
Absolute difference	8B			16B, 8H, 4W 8B		
Maximum/minimum	8B, 4W		16B, 8H, 4W			
Pack (2n bits> n bits)	2W->2B, 4H->4B	2*4H->8B	4H->4B, 2W->2H	4W->4B, 8H->8B	2W->2H, 2W->2B, 4H- >4B	
Unpack/merge	2B->2W, 4B->4H		2B->2W, 4B->4H	4B->4W, 8B->8H	4B->4H, 2*4B->8B	
Permute/shuffle		4H		16B, 8H, 4W		

Evolución de las instrucciones SIMD en los procesadores Intel

- 1997 Pentium MMX con ocho registros (MM0-MM7) de 64 bits.
- 1999 Pentium-III con juego SSE. Nuevas instrucciones y registros de 128 bits (XMM0-XMM7).
- 2001 El Pentium 4 con SSE2 añade nuevas instrucciones.
- 2004 SSE3
- 2006 SSSE3 y SSE4
- 2008 AVX, con registros de 256 bits renombrados como YMM0-YMM15
- 2011 AVX2
- 2015 AVX-512 con 32 registros ZMM de 512 bits cada uno.

Tendencia

Un porcentaje significativo de los transistores adicionales en cada nueva generación de procesadores se dedica a instrucciones vectoriales cada vez más potentes y bancos de registros vectoriales más grandes.

Banco de registros vectoriales AVX-512

El esquema de los registros AVX-512 (ZMM) como extensión de los registros AVX (YMM) y los SSE (XMM) sería el siguiente:

511	256	255	128	127	0			
ZMM0	ZMM0		YMM0		M 0			
ZMM1		YMM1		XMM1				
ZMM15		YMM15		XMM15				
ZMM16								
ZMM31								

En procesadores con soporte para los Intel AVX-512, las instrucciones SSE y AVX operan sobre los 128 o 256 bits de menor peso de los primeros 16 registros \mbox{ZMM} .

Ejemplo 1: SAXPY

El cálculo de $\vec{Y} = a\vec{X} + \vec{Y}$ es muy frecuente en el cálculo numérico Se denomina bucle SAXPY (en simple precisión) o DAXPY (en doble precisión)

```
void SAXPY(int n, float a, float *X, float *Y) {
   int i;
   for(i=0; i<n; i++)
        Y[i] = a*X[i] + Y[i];
}</pre>
```

Con instrucciones no vectoriales

n iteraciones, n multiplicaciones y n sumas.

Ejemplo 1: SAXPY con instrucciones SIMD

Esquema de la solución:


- Las componentes del vector ocupan 32 bits (simple precisión)
- Registros de 128 bits: en cada uno cabe un bloque de cuatro componentes del vector.
- Supongamos tres registros SIMD, de nombres a_reg, X_reg y Y_reg
- Hay que inicializar el registro SIMD a_reg con cuatro copias del valor a
- Supongamos las instrucciones:

```
load_ps reg,dir
add_ps rd,rf1,rf2
mul_ps rd,rf1,rf2
store_ps reg,dir
```

Lee de memoria un bloque Suma vectorial de 4 componentes Multiplicación vectorial de 4 componentes Escribe en memoria un bloque


Ejemplo 1: SAXPY con instrucciones SIMD (cont.)


Comienza el bucle leyendo 4 componentes de cada vector para depositarlas en un registro del banco SIMD Son dos instrucciones:



Ejemplo 1: SAXPY con instrucciones SIMD (cont.)


Una única instrucción permite hacer las cuatro multiplicaciones $a \cdot X[i]$. Otra instrucción hace las cuatro sumas:





Ejemplo 1: SAXPY con instrucciones SIMD (cont.)

La quinta instrucción actualiza las cuatro primeras componentes Y[i] en la memoria



Ejemplo 1: SAXPY con instrucciones SIMD (cont.)

Una sola iteración del bucle con instrucciones SIMD equivale a cuatro iteraciones con instrucciones no vectoriales.

Con instrucciones SIMD

Hay que iterar n/4 veces

En total: n/2 instrucciones de carga, n/4 instrucciones de multiplicación, n/4 instrucciones de suma y n/4 instrucciones de almacenamiento

Soporte del compilador

La compilación se basa en los tipos de datos y en las expresiones para generar código.

 Si el programador expresa el código de forma escalar un compilador clásico no utilizará las instrucciones SIMD

Tres maneras de insertar instrucciones SIMD en el código:

Vectorización automática

El programador no explicita el paralelismo

Un compilador avanzado extrae el paralelismo del código fuente escalar

Usar tipos de datos SIMD

El programador define las variables de interés con un tipo específico y las utiliza en expresiones comunes del lenguaje

Intrinsic functions

El lenguaje dispone de una biblioteca de funciones SIMD

El programador las utiliza explícitamente

Compilación del ejemplo 1

Vectorización automática

El código fuente no contiene ninguna referencia a la vectorización

```
void SAXPY(int n, float a, float *X, float *Y) {
   int i;
   for(i=0; i<n; i++)
        Y[i] = a*X[i] + Y[i];
}</pre>
```

La opción de compilación -O3

```
gcc -03 saxpy.c -o saxpy
```

optimizará el código (si puede) insertando instrucciones SIMD

Compilación del ejemplo 1 (cont.)

Con tipos de datos SIMD

El tipo "_m128" permite especificar bloques de 4 elementos.

```
void saxpy(int n, float a, float *X, float *Y) {
    __m128 *x_ptr, *y_ptr;
    int i;
    x_ptr = (__m128 *) X;
    y_ptr = (__m128 *) Y;
    for (i=0; i<n/4; i++)
        y_ptr[i] = a*x_ptr[i] + y_ptr[i];
}</pre>
```

El compilador deduce que la expresión "a*x-ptr[i] + y-ptr[i]" se compila en instrucciones SIMD.

Compilación del ejemplo 1 (cont.)

Intrinsic functions

Hay bibliotecas que permiten insertar código específico.

Las funciones "_mm_load_ps", "_mm_add_ps", "_mm_mul_ps" y

"_mm_store_ps" se traducen en las instrucciones SIMD apropiadas.

```
void saxpy(int n, float a, float *X, float *Y) {
    __m128 x_vec, y_vec, a_vec;
    int i;
    a_vec = _mm_set1_ps(a);
    for (i=0; i<n; i+=4) {
        x_vec = _mm_load_ps(&X[i]);
        y_vec = _mm_load_ps(&Y[i]);
        x_vec = _mm_mul_ps(a_vec, x_vec);
        y_vec = _mm_add_ps(x_vec, y_vec);
        _mm_store_ps(&Y[i], y_vec);
}</pre>
```

Ejemplo 2: Producto escalar

Código convencional

```
float Scalar(int n, float *X, float *Y) {
    int i;
    float prod = 0.0;


    for(i=0; i<n; i++)
        prod += X[i] * Y[i];
    return prod;
}</pre>
```

Sin instructiones SIMD

- n iteraciones,
- n multiplicaciones y
- n sumas.


Ejemplo 2: Producto escalar (cont.)


Vectorización: Cada iteración leerá dos bloques...



Ejemplo 2: Producto escalar (cont.)

...y hará cuatro productos y cuatro sumas.





Ejemplo 2: Producto escalar (cont.)

Al final de las n/4 iteraciones, en el registro Z_reg quedarán, para $i=0\ldots(\frac{n}{4}-1)$: $\sum (X_{4i+3}\cdot Y_{4i+3}), \sum (X_{4i+2}\cdot Y_{4i+2}), \sum (X_{4i+1}\cdot Y_{4i+1})$ y $\sum (X_{4i}\cdot Y_{4i})$ El producto escalar resulta de sumar los cuatro valores.

Con instrucciones SIMD

- *n*/4 iteraciones,
- n/4 multiplicaciones y
- = 4 + n/4 sumas.

Ejemplo 2: Producto escalar (cont.)

Código SIMD

```
float Scalar(int n, float *X, float *Y) {
    float prod = 0.0;
    int i;
    m128 X_req, Y_req, Z_req;
    Z_req = _mm_setzero_ps();
    for (i=0; i< n; i+=4) {
        X_reg = _mm_load_ps(&X[i]);
        Y_reg = _mm_load_ps(&Y[i]);
        Y_reg = _mm_mul_ps(X_reg, Y_reg);
        Z_reg = _mm_add_ps(Y_reg, Z_reg);
    for (i=0; i<4; i++)
        prod += Z reg[i];
    return prod;
```