ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:0 DAQ_CH:0 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:1 DAQ_CH:1 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:2 DAQ_CH:2 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:3 DAQ_CH:3 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:4 DAQ_CH:4 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:5 DAQ_CH:5 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:6 DAQ_CH:6 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:0 Config_CH:7 DAQ_CH:7 SiPM:FBK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:8 DAQ_CH:10 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:9 DAQ_CH:11 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:10 DAQ_CH:12 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:11 DAQ_CH:13 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:12 DAQ_CH:14 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:13 DAQ_CH:15 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:14 DAQ_CH:16 SiPM:HPK









ENDPOINT:104 APA:1 AFE:1 Config_CH:15 DAQ_CH:17 SiPM:HPK