第二章 抗外扰控制

本章内容

— automatíc control —


- 基本概念
- 控制系统中的外扰
- 状态对外扰的不变性
- 输出对外扰的不变性
- 静态外扰不变性
- 鲁棒抗外扰控制器

基本概念

前馈控制与反馈控制

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

按扰动控制 【粗调】(顺馈/前馈, 误差发生前执行, feedforward)



按偏差控制 【细调】(反馈,误差发生后执行,feedback)

实现的前提:输出/扰动可以测量或者估计

跟踪问题与干扰抑制

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —




$$Y(s) = G_v(s)V(s) + G_d(s)D(s)$$

- 对任意外扰完全不变: $G_d(s) = 0$
- 若 $G_d(s)$ ≠ 0, 对外扰静态不变 (需要扰动模型)

跟踪问题与干扰抑制

— automatic control — automatic control — automatic control — automatic control —



跟踪问题和干扰抑制问题都与灵敏度函数有关

$$S(s) = W_{r \to e}(s) = W_{d \to y}(s) = \frac{1}{1 + G_0(s)H(s)}$$

设计目标:误差或扰动不可能完全消除,希望在工作频段 内或对特定信号使S(s)的增益尽可能小.

内模原理

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -

设
$$G_0(s) = \frac{N_0(s)}{D_0(s)}$$
, $H(s) = \frac{N_h(s)}{D_h(s)}$ 。 对阶跃型外扰 $d(s) = \frac{d_0}{s}$:

$$y = S(s)d = \frac{1}{1 + G_0(s)H(s)} \frac{d_0}{s} = \frac{D_0(s)D_h(s)}{\Delta(s)} \frac{d_0}{s}$$

其中
$$\Delta(s) = D_0(s)D_h(s) + N_0(s)N_h(s)$$
.

为了使得输出y趋于零,应满足:

- 1) 闭环系统渐近稳定,即 $\Delta(s)$ 为Hurwitz多项式.
- 2) $D_0(s)D_h(s)$ 需包含因子 s.

回顾: 古典控制中静差与开环传函型次的关系.

内模原理


— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

若外扰 d 为正/余弦信号,即 $d(s) = \frac{d_1s+d_0}{s^2+\omega_0^2}$. 此时输出为:

$$S(s)d(s) = \frac{D_0(s)D_h(s)}{\Delta(s)} \cdot \frac{d_1s + d_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

为使跟踪误差e趋于零, $D_0(s)D_h(s)$ 需包含因子 $s^2+\omega_0^2$ 。

【上述结论对于参考输入跟踪问题同样成立】




内模原理 —— 控制器中应包含外扰 或参考输入信号的特性

以其人之道,还治其人之身

控制系统中的外扰

带外扰的状态空间模型

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —




状态空间模型
$$\Sigma_O$$
:
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bv + Nd \\ y = Cx + Dd \end{cases}$$

可统一描述抗外扰控制器和调节器设计问题。

存在外扰的调节器问题

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -




$$N = \begin{bmatrix} N_1 & B \end{bmatrix}, C = -\widetilde{C}, D = \begin{bmatrix} -D_1 & I \end{bmatrix}$$

设计系统使系统
$$\Sigma_O$$
: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bw \\ e = Cx + Dw \end{cases}$ 其中 $w = \begin{bmatrix} d \\ v \end{bmatrix}$

跟踪误差趋于零且不受干扰影响.

干扰抑制问题 (v=0)


automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —



$$N = [N_1 \quad 0], \qquad D = [D_1 \quad 0]$$
设计控制使系统 Σ_O : $\begin{cases} \dot{x} = Ax + N_1 d \\ y = Cx + D_1 d \end{cases}$ 输出不受干扰影响。

调节器问题 (d=0)

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —



$$N = 0$$
, $C = -\widetilde{C}$, $D = \begin{bmatrix} 0 & I \end{bmatrix}$

设计控制使系统
$$\Sigma_O$$
: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bv \\ y = v - \widetilde{C}x \end{cases}$

输出(跟踪误差)为零.

对外扰的不变性

- automatíc control - automatíc control - automatíc control -

考虑有外部输入的系统:
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Nw \\ y = Cx + Dw \end{cases}$$

当输入u(t) ≡ 0时,状态/输出的解可以分解为:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \widetilde{x}(t);$$

$$y(t) = Ce^{At}x(0) + \widetilde{y}(t)$$

其中 $\tilde{x}(t)/\tilde{y}(t)$ 是初态为零时在w(t)作用下的强迫响应.

系统渐近稳定时自由响应趋于零,而强迫响应通常随外扰w(t)【包括扰动和参考输入】变化.

对外扰的不变性

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

完全不变性:

状态 (或输出) 强迫响应完全为零,不受扰动影响

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \mathbf{0} \quad (\lim_{t\to\infty} y(t) = \mathbf{0}), \ \ \underline{\mathbb{I}} \ \widetilde{x}(t) \equiv \mathbf{0} \ (\widetilde{y}(t) \equiv \mathbf{0})$$

静态不变性:

状态 (或输出) 响应的稳态部分为零, 不受扰动影响

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0 \quad \left(\lim_{t\to\infty} y(t) = 0\right)$$

抗外扰控制的基本设计原理

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

双通道原理:

基于误差的反馈与基于扰动的顺馈相互配合,通过相互抵消消除扰动对输出的影响.

内模原理:

将扰动的动态运动特征嵌入控制器结构设计中,消除不稳定扰动模态(包括常值、正弦等信号)对输出的影响.

对外扰的完全不变性

状态对外扰的完全不变性

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

当控制输入为零 (u=0) 时,根据状态方程 $\dot{x} = Ax + Nw$

的Laplace变换可得:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}Nw]$$


易见状态对外扰完全不变的充要条件为:

- 1) 系统稳定,即A为Hurwitz矩阵;
- 2) $(sI A)^{-1}N = 0$, $\mathbb{P} N = 0$.

当 $N \neq 0$ 或开环系统不稳定时,如何使状态对外扰不变?

状态对外扰的完全不变性

- automatíc control - automatíc control - automatíc control -



采用控制律 $u = -F_x x - F_w w$, 得到闭环系统 $\Sigma_L: \ \dot{x} = (A - BF_x) x + (N - BF_w) w$

- 状态反馈 F_x 改造 $A \rightarrow A_L = A BF_x$, 保证闭环稳定;
- 扰动顺馈 F_w 改造 $N \to N_L = N BF_w$, 阻断扰动影响.

状态对外扰的完全不变性

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

定理 基于控制律 $u = -F_x x - F_w w$ 可实现状态对外扰完全不变的充要条件是:

(A,B) 可镇定,且 rank $B = \text{rank}[B \ N]$.

证明: (A,B)可镇定保证存在 F_x 使得 $A_L = A - BF_x$ 稳定。

欲使状态对外扰完全不变, 须 $N_L = N - BF_w = 0$,

即N的列向量可由B的列向量线性表示,这等价于

 $\operatorname{rank} B = \operatorname{rank} [B \ N].$

这意味着扰动作用的方向不能超出控制作用的范围.

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

考虑外扰对输出的影响 (u=0),由状态空间方程

$$\dot{x} = Ax + Nw, \ y = Cx$$

的Laplace变换可得:

$$y(t) = Ce^{At}x(0) + \mathcal{L}^{-1}[C(sI - A)^{-1}Nw]$$

易见输出 y 完全不受扰动 w 影响的充要条件为:

- 1) 系统稳定,即A为Hurwitz矩阵;
- 2) $C(sI A)^{-1}N = 0.$

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

可以证明

$$C(sI - A)^{-1}N = \frac{p_0(s)CA^{n-1}N + p_1(s)CA^{n-2}N + \dots + p_{n-1}(s)CN}{s^n + \beta_1 s^{n-1} + \dots + \beta_{n-1} s + \beta_n}$$

其中 $p_k(s)$ 是幂次为k的首一多项式,分母为特征多项式。 故有


$$C(sI - A)^{-1}N = 0 \iff CA^{k}N = 0 \ (k = 0, 1, \dots, n - 1)$$

即

$$C[N \ AN \ \cdots \ A^{n-1}N] = 0$$

上述条件意味着 w 可控的状态是输出y不可观测的。

- automatíc control - automatíc control - automatíc control -



采用控制律 $u = -F_x x - F_w w$, 得到闭环系统 $\Sigma_L: \ \dot{x} = (A - BF_x) x + (N - BF_w) w$

- 反馈 F_x 改造 $A \rightarrow A_L = A BF_x$, 保证闭环稳定;
- 顺馈 F_w 改造 $N \to N_L = N BF_w$, 阻断扰动对输出影响.

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

定理 基于控制律 $u = -F_x x - F_w w$ 可实现状态对外扰完全不变的充要条件是:

(A,B) 可镇定,且 $C[N_L \ A_L N_L \ \cdots \ A_L^{n-1} N_L] = 0$,其中 $A_L = A - BF_x$, $N_L = N - BF_w$. 具体实现方案不唯一,可以

- 仅靠顺馈 $(\mathbf{F}_x = \mathbf{0})$: $C[N_L \ AN_L \ \cdots \ A^{n-1}N_L] = 0$
- 仅靠反馈 $(\mathbf{F}_{\mathbf{w}} = \mathbf{0})$: $\mathbf{C}[\mathbf{N} \ \mathbf{A}_{L}\mathbf{N} \ \cdots \ \mathbf{A}_{L}^{n-1}\mathbf{N}] = 0$

思考:如果y = Cx + Dw且 $D \neq 0$,是否能够通过反馈+顺馈实现输出对外扰完全不变?

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

分析如下受控系统状态和输出对外扰的完全不变性,并 设计控制方案改善对外扰的完全不变性。

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{u} + \begin{bmatrix} -5 \\ 10 \end{bmatrix} \boldsymbol{w} \\ \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \end{cases}$$

- (1) 状态对外扰不具有完全不变性,且无法改变 $rank B \neq rank [B N]$
- (2) 输出对外扰不具有完全不变性 (←可以改善)

$$C[N \ AN] = [0 \ 150] \neq 0$$

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

考虑状态反馈 $u = -F_x x$, 由于 CN = 0, 因此输出对外扰 完全不变等价于:

$$A_L = A - BF_x$$
 渐进稳定,且 $C(A - BF_x)N = 0$

设 $F_x = [f_1 \ f_2]$,可得闭环特征多项式:


$$\det(sI - A + BF_x) = s^2 + (3 + f_2)s + (20 + 5f_1 + 3f_2)$$

根据劳斯判据,闭环系统稳定要求:

$$3 + f_2 > 0$$
, $20 + 5f_1 + 3f_2 > 0$.

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

进一步,由条件
$$C(A-BF_x)N$$
 $= 150 + 5f_1 - 10f_2 = 0$ 可选 $f_1 = 0$, $f_2 = 15$, 即 $F_x = [0 \ 15]$.



可检验基于上述反馈控制方案输出对外扰完全不变。

思考:能否仅利用顺馈实现输出对外扰完全不变?

对外扰的静态不变性

外模型

— automatíc control —

常见的确定性外扰d(t)或参考输入信号v(t)可由线性模型描述:

$$\dot{d}(t) = \Psi d(t)$$

$$\dot{v}(t) = Tv(t).$$

由于跟踪和干扰抑制问题数学上相同,可以将外扰和参考输入合称为外部信号,合并模型如下:

$$\dot{w}(t) = Mw(t),$$

其中
$$w(t) = \begin{bmatrix} d(t) \\ v(t) \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} \Psi & 0 \\ 0 & T \end{bmatrix}.$$

外模型

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

常见信号模型 (以外扰为例):
$$\dot{d}(t) = \Psi d(t)$$

阶跃函数:
$$\Psi = 0 \Rightarrow d(t) \equiv d(0)$$


斜坡函数:
$$\Psi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} d_1(t) = d_1(0) + d_2(0)t \\ d_2(t) = d_2(0) \end{cases}$$

正余弦函数:
$$\Psi = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \boldsymbol{\omega} \\ -\boldsymbol{\omega} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} d_1(t) = d_1(0)\cos\omega t + d_2(0)\sin\omega t \\ d_2(t) = d_2(0)\cos\omega t - d_1(0)\sin\omega t \end{cases}$$

输出对外扰的静态不变性

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —



静态不变性:输出的稳态值不受扰动影响

$$\lim_{t\to\infty}y(t)=\mathbf{0}$$

状态强迫响应 $\tilde{x}(t)$ 可不为零.

注: $D \neq 0$ 时,一般无法实现对外扰完全不变,但可以针对已知外扰模式实现静态不变.

外扰引起的强制解

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

定理 外扰 w 引起的状态稳态强迫响应可以表示为

$$\widetilde{x}(t) = -Pw(t), \quad \mathbb{P}\lim_{t\to\infty} x(t) = -Pw(t),$$

当且仅当 A 为稳定矩阵,且如下关于P的矩阵方程有解:

$$AP - PM = N$$
.

注: Sylvester 矩阵方程 AP - PM = N 有唯一解矩阵P 的 充要条件是矩阵A和M没有相同特征值。

外扰引起的强制解

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

证明: (充分性) 若u = 0且方程有解,则

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} (AP - PM)w(\tau)d\tau$$

$$= e^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} APw(\tau)d\tau$$

$$= \left[e^{A(t-\tau)}Pw(\tau) \right]_{t_0}^t + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} APw(\tau)d\tau$$

$$= -Pw(t) + e^{A(t-t_0)}x(t_0) + e^{A(t-t_0)}Pw(t_0)$$

当A 渐进稳定时,可见 $\lim_{t\to\infty} x(t) = -Pw(t)$ 。

外扰引起的强制解

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

(必要性) 令u = 0, 若外扰w引起的状态的稳态强制解为 $\tilde{x}(t) = -Pw(t)$, 将其代入状态方程得:

$$\dot{\widetilde{x}} = A\widetilde{x} + Nw = -APw + Nw$$

另一方面,直接对两边求导得 $\hat{x} = -P\dot{w} = -PMw$.

两式联立,并由w的任意性可知 AP-PM=N成立。根据前面推导:

$$x(t) = -Pw(t) + e^{A(t-t_0)}[x(t_0) + Pw(t_0)] \rightarrow -Pw(t),$$

易见后项必趋于零,因此 A 必然渐近稳定。

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

求如下系统外扰产生的强迫响应 $\tilde{x}(t)$.

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \boldsymbol{w} \\ \dot{\boldsymbol{w}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{w}, \qquad \boldsymbol{w}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解: A特征值 $\{-1, -2\}$ 和M特征值 $\{\pm j\}$ 相异,故可解方程

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{P} - \mathbf{P} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

强迫响应为

$$\widetilde{x}(t) = -Pw(t) = -Pe^{Mt}w(0) = \begin{bmatrix} -\sin t \\ -\cos t \end{bmatrix}$$

实现静态不变性的条件

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

若希望稳态输出 \tilde{y} 不受外扰w影响,即 $\tilde{y} = C\tilde{x} + Dw = 0$ 则根据前述结论 $\tilde{x} = -Pw$,得CP = D。

定理 对于系统 $\dot{x} = Ax + Nw$, y = Cx + Dw, 若 A 渐近稳定且下述矩阵方程组有解

AP - PM = N (装置条件), CP = D (输出条件),

则输出对外扰静态不变.

实现静态不变性的条件

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

定理 对于系统 $\dot{x} = Ax + Nw$, y = Cx + Dw, 若 A 渐近 稳定且下述矩阵方程组有解

AP - PM = N (装置条件), CP = D (输出条件),

则输出对外扰静态不变.

上述矩阵方程组是超定方程

- 若外扰模型M没有负实部特征值,则A渐近稳定时,方程 AP-PM=N 一定有唯一解P.
- 若解P不满足CP = D,则需通过反馈改造A和N.

抗干扰控制问题

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

考虑如下系统:

$$\Sigma_O:$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Nw \\ \dot{w} = Mw \\ y = Cx + Dw \end{cases}$$

若状态和外扰可直接测量,则可以通过控制律

$$u = -F_{x}x - F_{w}w$$

改善系统的抗干扰性能(反馈+顺馈).

问题:设计控制律,使输出稳态无差,即 $\lim_{t\to\infty} y(t) = 0$.

抗干扰控制设计

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

根据前面讨论,实现稳态无差的充要条件是闭环系统渐近稳定,且存在矩阵 P 满足方程组:

$$(A - BF_{x})P - PM = N - BF_{w}, CP = D.$$

定理:闭环系统输出稳态无差的充要条件是:(A,B)可镇定,且存在矩阵P、Q满足:

$$AP - PM + BQ = N$$
, $CP = D$.

反馈控制律的设计:

- (1) 选择 F_x 使得 $A BF_x$ 为Hurwitz矩阵;
- (2) 利用上述方程解, 计算 $F_w = Q + F_x P$.

示例

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -

有外扰的受控系统如下,设计控制律 $u = -F_x x - F_w w$,使闭环极点为 -1, -1,且实现输出稳态无差.

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \boldsymbol{w} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{u} \\ \dot{\boldsymbol{w}} = 0 \\ \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{w} \end{cases}$$

解:容易验证(A,B)完全可控,故可以设计状态反馈矩阵 F_x 配置闭环极点为 -1, -1:

$$\det(sI - A + BF_x) = (s+1)^2 \Rightarrow F_x = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

示例

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

根据条件

$$AP - PM + BQ = N$$
, $CP = D$

求矩阵P和Q,得到

$$P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

最后得到顺馈补偿矩阵:

$$F_{w} = Q + F_{x}P = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

常值扰动下的鲁棒抗干扰控制器

抗干扰控制的鲁棒性

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

- 鲁棒性 (Robustness): 系统自身或环境发生变化时, 系统性能仍然保持不变或者变化很小的能力。
- 前述抗干扰控制器实现静态无差需要控制器和受控系统的"精确配合"(矩阵方程有解),因此对系统参数的变化不具有鲁棒性。


问题:是否可能改进控制器设计,使得不论干扰为何种

形式、不论系统参数如何变化,系统仍保持静态无差?

若否,是否能够针对特定干扰设计鲁棒抗干扰控制器?

PI 控制的启发

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —




在经典的单变量控制理论中,为使闭环系统对常值扰动静态无差,通常采用PI控制.只要y不为零,积分器输出就会随之增长或减少,直到将y"拉回零".

系统参数发生变化时,只要系统仍然稳定,积分环节将保证系统静态无差,从而使后者对参数变化具有鲁棒性.

PI 控制的启发

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —



对于多变量系统,仿照上述基于 PI 抗干扰控制的思想,在每个输出分量后面串入一个积分器,共 m 个积分器。

$$\Sigma_{O}: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Nw \\ \dot{w} = 0 \\ y = Cx + Dw \end{cases}$$

$$u = -F_{x}x - F_{w}w$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{q} = y \\ u = -F_{x}x - F_{q}q \end{cases}$$

PI控制的启发

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -

增广系统方程:
$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} N \\ D \end{bmatrix} w \\ y = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix} + Dw \end{cases}$$

代入 $u = -F_x x - F_q q$,得到闭环系统 Σ_L 的方程:

$$\Sigma_L: \begin{cases} \dot{x}_L = A_L x_L + N_L w \\ y = C_L x_L + D_L w \end{cases} \not\equiv \psi x_L = \begin{bmatrix} x \\ q \end{bmatrix}$$

系数矩阵
$$A_L = \begin{bmatrix} A - BF_x & -BF_q \\ C & 0 \end{bmatrix}$$
, $N_L = \begin{bmatrix} N \\ D \end{bmatrix}$, $C_L = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix}$, $D_L = D$.

输出静态无差条件

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

定理:采用上述抗干扰控制器实现输出静态无差的充要条件是闭环系统 AL 渐近稳定.

证: 输出静态无差的充要条件是 $A_LP = N_L$ 和 $C_LP = D_L$:

$$A_L P = N_L \Rightarrow \begin{bmatrix} A - BF_{\chi} & -BF_q \\ C & 0 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} N \\ D \end{bmatrix}$$
 $C_L = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix}, \quad D_L = D$

由于等式 $A_L P = N_L$ 的第二行就是 $C_L P = D_L$,因此只需存在 P 满足 $A_L P = N_L$ 即可. 而 A_L 渐稳 时必可逆,故方程必存在解 $P = A_L^{-1} N_L$.

输出静态无差条件

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -

根据上述定理,为实现闭环系统输出静态无差,控制的设计转化为如下问题:

寻找 $F_C = [F_x \quad F_q]$, 使得为渐近稳定矩阵

$$A_{L} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} F_{C} = \begin{bmatrix} A - BF_{\chi} & -BF_{q} \\ C & 0 \end{bmatrix}.$$

若原系统可控,则增广系统Σ一定也完全可控:

$$\widetilde{Q}_{C} = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n+m-1}B \\ 0 & CB & \cdots & CA^{n+m-2}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & AQ \\ 0 & CQ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & Q \\ I & 0 \end{bmatrix}$$

其中 Q_C 是原系统(A,B)的能控性矩阵,故 F_C 一定存在.

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

推论:系统存在鲁棒抗干扰控制器且可任意配置极点的充要条件是(A, B)完全可控,且

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + m.$$

• 不难看出,上述条件要求矩阵 B 的列数不少于矩阵 C 的 行数,即控制量个数不少于被调量个数。

思考: B和 C的秩应满足什么要求? 物理意义是什么?

示例

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

为如下系统设计鲁棒抗干扰控制器,使闭环极点为-1, -1, -2, -2, 其中扰动 w是常值.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} w$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} w$$

解:容易检验 (A,B) 完全可控,且

$$\mathbf{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} = 4 = n + m$$

因此存在反馈控制律实现鲁棒抗干扰控制.

示例

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

设计鲁棒抗干扰控制器:

$$\dot{q} = y$$

$$u = -F_x x - F_q q$$

根据期望闭环极点{-1,-1,-2,-2}解极点配置方程:

$$\det\left(sI - \begin{bmatrix} A - BF_{x} & -BF_{q} \\ C & 0 \end{bmatrix}\right) = (s+1)^{2}(s+2)^{2}$$

可得 (解不唯一)

$$\boldsymbol{F}_{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{F}_{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

一般扰动下的鲁棒抗干扰控制器

PI控制的推广

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —


• 常值扰动下的鲁棒抗干扰控制器采用积分器作补偿器,而积分器描述了常值扰动模型,即 $w(s) = s^{-1}w(0)$ 。

问题:如果干扰不是常值,所设计的鲁棒抗干扰控制器能保持输出稳态无差吗?

$$\Sigma_{O}$$
:
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Nw \\ \dot{w} = Mw \\ y = Cx + Dw \end{cases}$$

鲁棒抗干扰控制器如何根据扰动模型设计?

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —




$$sx(s) = Ax(s) + Nw(s) + B[-F_xx(s) - F_qq(s)]$$

$$\Rightarrow Cx(s) = G_1(s)[Nw(s) - BF_qq(s)]$$

其中闭环传递函数
$$G_1(s) = C(sI - A + BF_x)^{-1} = \frac{R(s)}{\psi(s)}$$

automatíc control
 automatíc control
 automatíc control

根据 $Cx(s) = G_1(s)[Nw(s) - BF_qq(s)]$ 画出等价框图:



并得到输出与干扰信号的传递关系:

$$y(s) = [I + G_1(s)BF_qG_c(s)]^{-1}[D + G_1(s)N]w(s)$$

如何选择适当的 $G_{\mathcal{C}}(s)$ 阻断干扰对输出的影响?

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -

根据外扰模型: $\dot{w}(t) = Mw(t)$, 可以得到频域表示 $w(s) = (sI - M)^{-1}w(0)$.

记 $(sI - M)^{-1} = \frac{P(s)}{\varphi(s)}$, 其中P(s)是多项式矩阵,则

$$y(s) = [I + G_1(s)BF_qG_c(s)]^{-1}[D + G_1(s)N]\frac{P(s)}{\varphi(s)}w(0)$$

思路:设计 $G_c(s)$ 产生零点与外扰极点 $\varphi(s)$ 对消.

内模原理

- automatíc control - automatíc control - automatíc control - automatíc control -

选择
$$G_C(s) = \frac{Q(s)}{\varphi(s)}$$
, 其中 $Q(s)$ 为待定多项式矩阵

$$G_2(s) = [I + G_1(s)BF_qG_c(s)]^{-1}$$

$$= \left[I + \frac{R(s)}{\psi(s)}BF_q \frac{Q(s)}{\varphi(s)}\right]^{-1} = \psi(s)\varphi(s) \frac{T(s)}{\gamma(s)}$$

其中
$$\frac{T(s)}{\gamma(s)} = [\psi(s)\varphi(s)I + R(s)BF_qQ(s)]^{-1}$$
.

综上可实现期望的零极对消:

$$y(s) = \varphi(s) \frac{T(s)}{\gamma(s)} [D\psi(s) + R(s)N] \frac{P(s)}{\varphi(s)} w(0).$$

内模原理

automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

$$y(s) = \varphi(s) \frac{T(s)}{\gamma(s)} [D\psi(s) + R(s)N] \frac{P(s)}{\varphi(s)} w(0)$$

- 外扰的内模嵌在 $w \to y$ 的反馈通道里,使得它的极点多项式 $\varphi(s)$ 变成闭环的零点多项式,从而与外扰极点多项式 $\varphi(s)$ 对消。
- 可通过反馈 F_x 将 $\gamma(s)$ 的根配置在左半开平面,因此 $\lim_{t\to 0} y(t) = 0$ 。只要极点配置离虚轴足够远,所得闭环系统的输出稳态无差性对系统参数变化就具有鲁棒性。

内模原理

— automatíc control — automatíc control — automatíc control — automatíc control —

定理 在外扰至误差输出的反馈通道中,对每个误差输出分量都串入外扰的内模,只要闭环渐近稳定,则闭环实现输出稳态无差。

