Section 4 - Procédures de transmission

Gunes Karabulut Kurt Adam Osmani Mohamed Anis Mekkaoui

Friday 28th February, 2025

Abstract

Section 4 présente les principales techniques de modulation essentielles pour l'adaptation des signaux aux caractéristiques du canal de transmission. Elle commence par la modulation d'amplitude, qui consiste à faire varier l'amplitude de l'onde porteuse en fonction du signal modulant, incluant des variantes telles que la modulation à double bande latérale (DSB), la modulation à bande latérale unique (SSB) et la modulation d'amplitude en quadrature (QAM). Ensuite, la section aborde la modulation d'angle, qui regroupe la modulation de fréquence (FM) et la modulation de phase (PM), deux techniques qui modifient respectivement la fréquence et la phase de la porteuse pour améliorer la robustesse aux interférences et aux distorsions. Enfin, la section explore les principes de la modulation numérique, où l'information est transmise sous forme de symboles discrets, englobant des schémas tels que ASK (Amplitude Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying) et QAM numérique. L'objectif O4 est de proposer les techniques de modulation les plus adaptées en fonction des caractéristiques du canal et du type d'information à transmettre, en mettant en lumière leurs avantages et leurs contraintes dans divers contextes de communication.



1 Procédures de transmission

La modulation est une étape essentielle des procédures de transmission dans les systèmes de communication modernes. Elle permet d'adapter le signal aux caractéristiques du canal, d'améliorer la qualité de transmission et d'optimiser l'utilisation du spectre. Différents types de modulation sont utilisés en fonction des besoins et des contraintes spécifiques de la transmission, qu'elle soit analogique ou numérique.

Définition: Modulation La modulation est une procédure de transmission qui consiste à superposer un signal d'information our une onde porteuse, c(t), ou un train d'impulsions composé de p(t), afin de permettre son acheminement à travers un canal de communication. Elle est indispensable

pour configurer l'utilisation du spectre, réduire les interférences et adapter le signal aux caractéristiques du support de transmission.

Définition: Signal de message Le signal de message, m(t), représente l'information avant toute modification ou modulation. Il peut être analogique (continu dans le temps et en amplitude, comme la musique) ou numérique (discret en amplitude et en temps, comme des données binaires). Le signal m(t) est souvent en bande de base (i.e. ses composantes fréquentielles sont centrées autour de 0 Hz) avec une largeur de bande de B Hz.




Figure 1: Un signal de message en bande de base avec une largeur de bande de $B~{\rm Hz}.$

Attention

Lorsque les signaux des messages sont aléatoires, nous devons utiliser leur spectre de densité de puissance, $S_m(f)$, pour déterminer sa largeur de bande.

La modulation peut être réalisée en utilisant soit une onde porteuse, soit un train d'impulsions.

Définition: Onde Porteuse Une onde porteuse (carrier waveform), c(t) (e.g. $\cos(2\pi f_p t)$), est un signal sinusoïdal de fréquence f_p utilisé en modulation pour transporter un signal de message en modifiant son amplitude, sa fréquence ou sa phase. L'amplitude, la phase ou la fréquence de la forme d'onde porteuse est modifiée en fonction du signal du message, m(t), avec une largeur de bande B. La fréquence de la porteuse doit être choisie plus grande que la largeur de bande,

$$f_p > B \tag{1}$$

Définition: Train d'impulsions Il est également possible de transmettre des signaux sans utiliser une porteuse haute fréquence. Dans ce cas, un train d'impulsions est nécessaire;




Figure 2: Un signal de message et l'onde porteuse. Le signal modulé est m(t)c(t). (Voir: Exemples Intéractifs: Procédures de transmission - Modulation DSB-SC)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} p(t - nT_s)(2)$$

Notez que la période du train d'impulsions est notée T_s , et elle sera utilisée pour représenter la période du symbole.

1.1 Catégories de modulation

Les types de modulation peuvent être classés en fonction de la nature du signal de message. Si le signal de message est continu dans le temps et en amplitude, le système est appelé modulation analogique. En revanche, si le message discret en amplitude et en temps, il est qualifié de modulation numérique.

Les types de modulation peuvent également être classés en fonction de la présence d'une fréquence porteuse. La transmission en **bande de base** signifie que le signal est envoyé directement sans être transposé sur une fréquence porteuse. Cette technique est généralement utilisée pour les transmissions sur des distances courtes, comme les réseaux informatiques ou certaines applications industrielles. Contrairement à la bande de base, **la transmission par onde porteuse** repose sur une porteuse haute fréquence f_p , ce qui permet d'envoyer les signaux sur de longues distances et d'optimiser l'utilisation du spectre.

1.2 Critères de performance des techniques de modulation

Les deux critères de performance sont l'efficacité énergétique et l'efficacité spectrale.

Définition: L'efficacité énergétique L'efficacité énergétique (energy efficiency) est l'énergie (puissance) du signal de message divisée par l'énergie (puissance) du signal modulé

$$\eta_{\text{efficacit\'e-\'energ\'etique}} = \frac{\text{Puissance utile}}{\text{Puissance totale}} = \frac{E[|m(t)|^2]}{E[|\varphi(t)|^2]} (3)$$

L'efficacité énergétique mesure de la capabilité d'un système à utiliser efficacement l'énergie pour transmettre des signaux de message.

Définition: L'efficacité spectrale L'efficacité spectrale (spectral efficiency) mesure la quantité de signaux de message transmises par unité de largeur de bande. Pour les systèmes de modulation analogiques, elle est obtenue

Table 1: Catégories de modulation

Catégories de modu-	Transmission en	Transmission par
lation	bande de base (avec	onde porteuse
	${ m train} { m d}$ ' ${ m impulsion}$)	
Analogique	Modulation	Modulation linéaire
	$\mathbf{d'amplitude}$: «	$({f Modulation}$
	PAM : Pulse Ampli-	$ ext{d'amplitude})$: «
	tude Modulation »	AM : Amplitude
	Modulation de	Modulation » et ses
	durée : « PWM :	
	Pulse Width Modula-	9
	tion »	: « PM : Phase Modu-
	Modulation de posi-	lation »
	tion: « PPM: Pulse	« FM : Frequency
	Position Modulation »	Modulation »
Numérique	Modulation par im-	Modulations bi-
	pulsions codées : «	naires : « FSK :
	PCM : Pulse Code	Frequency Shift Keying
	Modulation »	» DDCIZ D: D1
	Codage de ligne : «	« BPSK : Binary Phase
	Line coding »	Shift Keying »
		Modulations mul-
		tiniveaux (M) : «
		QPSK : Quadrature Phase Shift Keying »
		« M-FSK : Frequency
		Shift Keying »
		350435 35
		« M-QAM : M-ary Quadrature AM »
		« M-PSK : M-ary
		Phase Shift Keying »
		i nase sinit Keying »

en divisant la largeur de bande du signal de message par la largeur de bande du signal modulé.

$$\eta_{\rm efficacit\'e-spectrale} = \frac{B}{{\rm Largeur~de~bande~de~}\varphi(t)}(4)$$

Pour les systèmes de modulation numérique, nous le définirons comme le nombre de bits transmis par Hertz [bits/sec/Hz], qui change en fonction du type d'image et du type de modulation sélectionnés (plus de détails à venir).

2 Catégories de modulation par onde porteuse

La modulation par onde porteuse peut affecter l'amplitude, la phase ou la fréquence d'une onde porteuse pour transmettre un signal de message, qu'il soit analogique ou numérique.

Le signal modulé, $\varphi(t)$, par une onde porteuse est exprimée sous la forme

$$\varphi(t) = A(t)\cos(2\pi f_p(t)t + \phi(t)) \tag{5}$$

où A(t) représente l'amplitude du signal modulé, $f_p(t)$ est la fréquence porteuse qui peut varier en temp, et $\phi(t)$ correspond à la phase du signal modulé.

Ci-dessous se trouve une explication de certains types de modulation:

- $\textbf{1. Modulation d'amplitude analogique} \ (\textit{Amplitude modulation analog})$
 - Le signal de message m(t) est analogique.
 - L'amplitude de la porteuse A(t) varie en fonction de m(t).

Types:

- Modulation à double bande latérale sans porteuse « **DSB-SC** : **Double-sideband suppressed-carier** »
- Modulation à double bande latérale « AM : Amplitude modulation »
- Bande latérale unique « SSB : Single sideband »
- Modulation d'amplitude en quadrature (analogique) « QAM : Quadrature amplitude modulation»
- **2.** Modulation d'angle analogique (Angle modulation analog) Ce type de modulation concerne la phase ou la fréquence de la porteuse :
 - Le signal de message m(t) est analogique.
 - La phase $\phi(t)$ (ou la fréquence $f_p(t)$) varie en fonction de m(t).

Types:

- Modulation de phase « PM : Phase modulation »
- Modulation de fréquence « FM : Frequency modulation »
- **3. Modulation numérique** Ce type de modulation s'applique aux signaux numériques :
 - Le message m(t) est **numérique** (valeurs discrètes, binaires ou multiniveaux).
 - L'amplitude A(t) et/ou la phase $\phi(t)$ varient en fonction de m(t).

Types:

• « ASK : Amplitude Shift Keying »

• « FSK : Frequency Shift Keying »

• « PSK : Phase Shift Keying »

• « QAM : Frequency Shift Keying »

2.1 Modulation d'amplitude (analogique)

Les types de modulation d'amplitude analogique peuvent être classés en fonction de la manière dont l'information est transmise à travers l'onde porteuse. La modulation à double bande latérale sans porteuse (Double-Sideband Suppressed-Carrier; DSB-SC) supprime la composante continue de l'onde porteuse pour améliorer l'efficacité énergétique et spectrale. La modulation à double bande latérale (Amplitude Modulation; AM), quant à elle, transmet l'information en modulant l'amplitude d'une onde porteuse et en ajoutant une petite partie de la porteuse tout en deux bandes latérales. La modulation à bande latérale unique (Single Sideband; SSB) optimise encore plus l'utilisation du spectre en supprimant l'une des deux bandes latérales, réduisant ainsi la largeur de bande requise. Enfin, la modulation d'amplitude en quadrature (Quadrature Amplitude Modulation; QAM) combine deux signaux modulés en amplitude, déphasés de 90°, permettant ainsi une transmission plus efficace de l'information analogique avec une meilleure utilisation du spectre. Les détails de ces types de modulations analogiques sont expliqués ci-dessous.

2.1.1 Modulation à double bande latérale porteuse supprimée (DSB-SC)

Modulation à double bande latérale porteuse supprimée (double sideband suppressed carrier; DSB-SC) implique la multiplication du signal du message, (m(t)limité à une bande de fréquence de B Hz), une porteuse (onde sinusoïdale) de fréquence f_p , notée $c(t) = \cos(2\pi f_p t)$.

• Modulation

Le signal modulé $\varphi_{DSB-SC}(t)$ est donné par :

 $\varphi_{DSB-SC}(t)=m(t)\cos(2\pi f_p t)(6)$ Ce signal ne contient plus la porteuse mais uniquement les bandes latérales.

En transformée de Fourier, le spectre du signal modulé est :

 $\Phi_{DSB-SC}(f)=\frac{1}{2}\left[M(f+f_p)+M(f-f_p)\right]$ (7) Cela montre que le spectre du signal est déplacé autour de $\pm f_p$.




Figure 3: Schéma de la modulation DSB-SC, où le signal m(t) est multiplié par une porteuse $\cos(2\pi f_p t)$, déplaçant ainsi son spectre autour de $\pm f_p$.




Figure 4: Une illustration de la modulation DSB-SC, où le signal m(t) module la porteuse $\cos(2\pi f_p t)$, pour générer $\varphi_{DSB-SC}(t) = m(t)\cos(2\pi f_p t)$.

• Efficacité énergétique

L'efficacité énergétique est définie comme le rapport entre la puissance moyenne du signal message m(t) et celle du signal modulé $\varphi_{DSB-SC}(t)$. Dans le cas de la modulation **DSB-SC**, la puissance moyenne du signal modulé est :

 $E[|\varphi_{DSB-SC}(t)|^2] = \frac{1}{2}E[|m(t)|^2](8)$ Donc, l'efficacité énergétique de la modulation DSB-SC est :

$$\eta_{\rm efficacit\'e-\'energ\'etique-DSB-SC} = \frac{E[|m(t)|^2]}{E[|\varphi_{DSB-SC}(t)|^2]} = \frac{E[|m(t)|^2]}{\frac{1}{2}E[|m(t)|^2]} = 2(9)$$

Cela signifie que 50% de la puissance du signal modulé est contenue dans le signal message m(t). La porteuse est supprimée (car il l y a pas une composante en $f_p = 0$), ce qui améliore l'efficacité énergétique du signal transmis.

• Efficacité spectrale

Le spectre du signal modulé contient deux bandes latérales, ce qui double la largeur de bande du signal modulé par rapport au signal message,

Largeur de bande de $\varphi_{DSB-SC}(t) = 2B(10)$ Ainsi, l'efficacité spectrale de la modulation DSB-SC est :

$$\eta_{\rm efficacit\'e-spectrale-DSB-SC}=\frac{B}{\rm Largeur\ de\ bande\ de\ }\varphi_{DSB-SC}(t)}=\frac{B}{2B}=\frac{1}{2}(11)$$
 Cela signifie que seulement 50% de la largeur de bande du signal modulé

est effectivement utilisée pour transmettre l'information.

Figure 5: L'image à gauche représente le spectre du signal de message m(t). L'image à droite représente le spectre du signal après modulation DSB-SC. Les deux bandes latérales sont identiques et contiennent chacune la moitié de la puissance du signal d'origine, car $\Phi_{DSB-SC}(f) = \frac{1}{2} [M(f+f_p) + M(f-f_p)].$

• Démodulation cohérente (synchrone)

Le signal modulé reçu est filtré par un filtre passe-bande, qui réduit la puissance du bruit et ne laisse passer que les fréquences entre $f_p - B$ et $f_p + B$. Dans le cas idéal, Le filtre a une **réponse en fréquence** donnée par :

$$H(f) = \begin{cases} 1, & f_p - B \le |f| \le f_p + B \\ 0, & \text{ailleurs} \end{cases}$$
(12)

Le signal filtré est multiplié par une **porteuse locale** au récepteur :

 $\cos(2\pi f_p t + \theta)(13)$

La porteuse générée peut ne pas être parfaitement alignée avec celle de l'émetteur, ce qui introduit un décalage de phase θ (problème de synchronisation).

Après la multiplication avec la porteuse locale, le signal passe dans un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure $f_0 \ge B$, et gain de 2, qui supprime les hautes fréquences et ne conserve que la composante basse fréquence du signal.




Figure 6: Schéma de la démodulation cohérente d'un signal DSB-SC. Un filtre passe-bande réduit le bruit avant la multiplication avec une porteuse locale. Un filtre passe-bas extrait ensuite le signal message, avec un effet de synchronisation dépendant du décalage de phase θ .

Effet de la synchronisation

- Idéalement, $\theta = 0$ et le signal récupéré est exactement m(t).
- En pratique, $\theta \neq 0$, ce qui entraı̂ne une atténuation proportionnelle à $\cos(\theta) \leq 1$.

Synchronisation et Circuit PLL (Phase Locked Loop)

Le circuit PLL est un système de synchronisation qui permet de verrouiller la phase d'un oscillateur sur celle d'un signal d'entrée.

Le signal d'entrée est mélangé avec le signal de l'oscillateur contrôlé en tension (voltage controlled oscillator; VCO).

Étapes de Traitement:

• Point 1 : Signal d'entrée modulé $[A + m(t)] \cos(2\pi f_p t)$.

- Point 2 : Signal après le mixage, contenant une composante de haute fréquence $\frac{1}{2}[A+m(t)]\sin(4\pi f_p t)$.
- Point 3 : Le signal résultant est filtré par un filtre passe-bas pour éliminer les hautes fréquences indésirables. En cas de syncronisation, le signal est nul après filtrage.
- Point 4 : Le signal filtré est ensuite utilisé pour ajuster la fréquence du VCO. En cas de syncronisation, on observe le signal sinusoïdal $\sin(2\pi f_p t)$ après le VCO.
- Point 5 : Un déphaseur permet de générer un signal déphasé nécessaire à certaines applications. En cas de syncronisation, on observe le signal cosinus $\cos(2\pi f_p t)$ après le déphaseur.

2.1.2 Modulation à double bande latérale (Amplitude modulation; AM)

• Modulation

Le signal de message m(t) et l'onde porteuse $\cos(2\pi f_p t)$ sont combinés pour former :

$$\varphi_{AM}(t) = [A + m(t)]\cos(2\pi f_p t)(14)$$

Le terme A est un gain choisi pour garantir que $A + m(t) \ge 0$, évitant ainsi toute **inversion de phase** (pour détecteur d'enveloppe).

Le spectre du signal modulé est :

 $\Phi_{AM}(f) = \frac{1}{2} \left[M(f+f_p) + M(f-f_p) \right] + \frac{A}{2} \left[\delta(f+f_p) + \delta(f-f_p) \right] (15) \text{ Cela}$ montre que le spectre du signal est déplacé autour de $\pm f_p$, et contient une composante en fréquence f_p correspondant à la porteuse.

Définition: Indice de modulation (Modulation index) Indice de modulation, μ est défini par :

$$\mu = \frac{m_p}{A}(16)$$

Il représente le rapport entre l'amplitude maximale du signal message m_p et l'amplitude de la porteuse A.




Figure 8: Schéma du processus de modulation d'amplitude (AM), où le signal de message m(t) module l'amplitude d'une porteuse $\cos(2\pi f_p t)$, en ajoutant un terme constant A pour éviter toute inversion de phase.




Figure 9: Représentation fréquentielle du signal AM. Le spectre du signal de message M(f), initialement centré autour de 0 Hz, est déplacé autour de $\pm f_p$. après modulation, incluant une composante f_p . correspondant à la porteuse et une largeur de bande totale de 2B.

• Efficacité énergétique

L'efficacité énergétique est définie comme le rapport entre la puissance moyenne du signal message m(t)et celle du signal modulé $\varphi_{AM}(t)$.

$$\eta_{\rm efficacit\'e-\'energ\'etique-AM} = \frac{E[|m(t)|^2]}{E[|\varphi_{AM}(t)|^2]}(17)$$
 D'après la puissance moyenne du signal AM donnée :

$$E[|\varphi_{AM}(t)|^2] = \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}E[|m(t)|^2](18)$$

L'efficacité énergétique devient donc :

$$\eta_{\rm efficacit\'e-\'energ\'etique-AM} = \frac{E[|m(t)|^2]}{\frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{2}E[|m(t)|^2]} (19)$$

Exemple illustratif: Travail pratique - 4

Un signal AM est observé à l'aide d'un analyseur de spectre avec une impédance d'entrée de 50 Ω . La porteuse a une fréquence de $f_p=1$ MHz, et les bandes latérales sont espacées de 2,5 kHz. L'affaiblissement des bandes latérales par rapport à la porteuse est de 12 dB.

Déterminez l'indice de modulation μ du signal AM.

Réponse: On observe une différence de puissance de 12 dB entre la porteuse et les bandes latérales. En utilisant la relation logarithmique entre ces puissances:

12 dB =
$$10 \log \left(\frac{4}{\mu^2}\right)$$
 (20) En résolvant cette équation, on obtient :

$$\mu = \frac{A_m}{A_n} = 0.5(21)$$

 $\mu=\frac{A_m}{A_p}=0.5(21)$ Pour TP4, nous calculons le rendement, qui implique la quantité d'énergie du signal du message dans l'onde modulée divisée par l'énergie totale. Et il est obtenu comme suit :

Rendement =
$$2\mu^2 \frac{1}{4+2\mu^2 = \frac{2(0.5)^2}{4+2(0.5)^2} = \frac{0.5}{4.5} \approx 11\%(22)}$$

• Efficacité spectrale

L'efficacité spectrale du signal AM est :

$$\eta_{\text{efficacit\'e-spectrale-AM}} = \frac{B}{2B} = \frac{1}{2}(23)$$

• Démodulation non cohérente : Détecteur d'enveloppe (Envelope detector)

L'**enveloppe** d'un signal AM représente l'amplitude instantanée du signal modulé. Pour un signal AM donné par :

$$\varphi_{AM}(t) = [A + m(t)] \cos(2\pi f_p t)$$
 (24) l'enveloppe est définie par :

$$E(t) = A + m(t)$$
 (25)

Elle suit l'évolution du signal de message m(t), assurant ainsi que l'information est préservée dans la modulation. Le **détecteur d'enveloppe** permet d'extraire cette enveloppe à partir du signal modulé. Il est généralement constitué de :

- 1. Un redresseur (diode) qui élimine la partie négative du signal.
- 2. Un circuit RC (résistance-capacité) qui agit comme un filtre passe-bas pour lisser les variations de la porteuse et récupérer l'enveloppe E(t).




Figure 11: Schéma d'un détecteur d'enveloppe utilisé pour la démodulation AM. Le circuit est composé d'une diode pour redresser le signal, d'un condensateur CC pour stocker la charge et d'une résistance RR qui détermine la constante de temps RC, permettant de lisser l'enveloppe du signal modulé.

Pour que le détecteur d'enveloppe fonctionne correctement, deux conditions doivent être respectées :

1. Il faut que l'amplitude instantanée du signal modulé ne devienne jamais négative pour éviter toute inversion de phase. La condition mathématique est :

A + m(t)
$$\geq$$
 0, $\forall t(26)$ Cela impose que $0 \leq \mu \leq 1$



Figure 12: Illustration du fonctionnement du détecteur d'enveloppe pour un signal AM. L'entrée du détecteur est un signal AM (courbe noire). La courbe bleue représente une extraction correcte de l'enveloppe. Une mauvaise constante de temps RC peut soit ralentir la détection (courbe rouge supérieure) soit causer une distorsion (courbe rouge inférieure).

2. La fréquence du signal message B doit être beaucoup plus petite que la fréquence porteuse f_p :

 $B \ll f_p(27)$ Cela garantit que l'enveloppe varie lentement par rapport aux oscillations rapides de la porteuse.

Exemple illustratif : L'indice de modulation et démodulation Illustration de l'effet de l'indice de modulation μ en modulation d'amplitude (AM).

La surmodulation (overmodulation) en modulation d'amplitude (AM) se produit lorsque $\mu > 1$. Cela signifie que l'amplitude du signal message m(t) devient supérieure à celle de la porteuse A, entraînant une **inversion** de phase dans l'onde modulée.

Ce phénomène provoque une distorsion du signal, rendant difficile voire impossible sa démodulation correcte, en particulier avec un démodulateur à enveloppe. Pour éviter la surmodulation et assurer une transmission fidèle du signal, il est recommandé de maintenir $\mu \leq 1$.

• Démodulation cohérente (synchrone)

Le signal modulé en entrée est donné par $\varphi_{AM}(t) = [A+m(t)]\cos(2\pi f_p t)$. L'objectif est d'extraire uniquement m(t)en éliminant la porteuse. Pour cela, le signal entre d'abord dans un **mélangeur** (mixer), qui effectue une multiplication avec un signal de référence $\cos(2\pi f_p t)$. Cette opération produit deux termes : une **composante basse fréquence** correspondant à l'enveloppe A+m(t) et une **composante haute fréquence** centrée autour de $2f_p$.

Pour isoler le signal utile, un **filtre passe-bas** est appliqué après le mélangeur. Ce filtre élimine les hautes fréquences et ne conserve que la composante basse




Figure 15: Schéma d'un démodulateur cohérente La figure illustre le principe de la démodulation cohérente d'un signal AM en utilisant une PLL (phase locked loop). Cette méthode permet de récupérer avec précision le signal de message m(t) à partir du signal modulé, en synchronisant une porteuse locale avec celle du signal reçu.

fréquence, soit A+m(t). Notez que, à ce stade, bien que l'information du message soit récupérée, une erreur de phase pourrait perturber la démodulation si la porteuse locale utilisée dans le mélangeur n'est pas parfaitement synchronisée avec celle du signal reçu.

C'est à ce niveau qu'intervient la PLL (*Phase Lock Loop*). Ce circuit ajuste dynamiquement la fréquence et la phase de la porteuse locale pour s'assurer qu'elle est **en parfaite synchronisation** avec la porteuse du signal reçu. En maintenant cet alignement, la PLL permet d'éviter les erreurs de phase qui pourraient altérer la restitution du signal de message.

Finalement, à la sortie du filtre, on obtient A+m(t), qui peut être traité pour supprimer la constante A, généralement via un **filtre passe-haut**. Cette dernière étape permet d'obtenir uniquement le signal m(t), qui est la réplique exacte du signal de message initialement modulé à l'émission. Ainsi, grâce à cette méthode cohérente, la démodulation est réalisée avec une précision élevée, rendant cette approche particulièrement utile dans les communications nécessitant une forte immunité aux distorsions et aux interférences.

Exemple pratique:

Auparavant, la bande AM était définie entre 535 kHz et 1605 kHz, divisée en 107 canaux de 10 kHz chacun. Actuellement, cette bande a été étendue jusqu'à 1705 kHz, offrant désormais 117 canaux de 10 kHz. Cette extension permet d'accueillir davantage de stations de radio et d'améliorer la disponibilité des fréquences pour la diffusion.

L'illustration montre également une **représentation spectrale d'une station de radio AM**, où l'espacement entre les canaux est de **10 kHz**, ce qui correspond à la largeur de bande attribuée à chaque station. Étant donné que les signaux AM transmettent des fréquences audio allant jusqu'à **5 kHz**, chaque station doit occuper une bande de **10 kHz** (incluant la bande latérale supérieure et inférieure).

Une indication est également donnée concernant l'**extension récente** de la bande AM, qui s'est élargie de **1605** kHz à **1705** kHz pour accueillir des fréquences supplémentaires. Enfin, la figure précise que ces fréquences sont les mêmes aux **États-Unis**, soulignant une harmonisation des bandes de radiodiffusion en Amérique du Nord.

Modulations efficaces du point au vue de la largeur de bande sont la Modulation à bande latérale unique (single sideband; SSB) et la modulation d'amplitude en quadrature (analogique) (quadrature amplitude modulation - analog; QAM-Analogique). Elles sont décrites ci-dessous.

2.1.3 Modulation à bande latérale unique (SSB)

Dans une modulation AM classique, l'information transmise est redondante, car elle est contenue à la fois dans la **bande latérale supérieure** et la **bande latérale inférieure**. Il est donc possible d'envoyer le même message en utilisant seulement une des deux bandes, réduisant ainsi de moitié la largeur de bande nécessaire.

Modulation

On utilise deux branches pour générer un signal modulé de SSB. Dans la **première branche**, m(t) est directement multiplié par la porteuse $\cos(2\pi f_p t)$ pour obtenir

 $s_1(t) = m(t)\cos(2\pi f_p t)(28)$ Dans la **deuxième branche**, le signal est d'abord transformé par un filtre à déphasage H(f), qui effectue un décalage de phase de $\frac{\pi}{2}$ (Transformée de Hilbert):

 $s_2(t)=\hat{m}(t)=H(f)\cdot M(f)$ où $H(f)=je^{-j\pi u(f)}(29)$ Ce signal est ensuite multiplié par une **porteuse en quadrature** $\sin(2\pi f_p t)$:




Figure 16: Évolution de la bande de fréquences AM au Québec et au Canada. La bande AM, initialement comprise entre **535** kHz et **1605** kHz, a été étendue jusqu'à **1705** kHz, passant de 107 à 117 canaux de **10** kHz chacun. Cette extension permet d'accueillir de nouvelles stations et d'améliorer la répartition des fréquences pour la radiodiffusion.




Figure 17: Illustration de la génération d'un signal SSB (Single Sideband) en utilisant la méthode par déphasage, qui permet de supprimer l'une des bandes latérales.

$$s_3(t) = \hat{m}(t) \sin(2\pi f_p t)(30)$$

Finalement, les deux signaux obtenus sont combinés. Pour générer la **bande latérale supérieure** (*upper sideband*; USB), on effectue une addition :

 $\varphi_{SSB}^{USB}(t) = s_1(t) + s_3(t) = m(t)\cos(2\pi f_p t) + \hat{m}(t)\sin(2\pi f_p t)$ (31) Pour générer la bande latérale inférieure (lower sideband; LSB), on effectue une soustraction:

$$\varphi_{SSB}^{LSB}(t) = s_1(t) - s_3(t) = m(t)\cos(2\pi f_p t) - \hat{m}(t)\sin(2\pi f_p t)(32)$$

L'expression en fréquence du signal SSB est obtenue en utilisant la transformée de Fourier :

• Pour la **USB**, le spectre est :

$$\Phi_{SSR}^{USB}(f) = M(f - f_p)u(f - f_p)(33)$$

ullet Pour la **BLI**, le spectre est :

$$\Phi_{SSB}^{LSB}(f) = M(f + f_p)u(-f - f_p)(34)$$

Grâce à cette approche, seule **une des bandes latérales est transmise**, ce qui permet de réduire **de moitié la largeur de bande** par rapport à une modulation AM conventionnelle. Cette technique est particulièrement utilisée dans les communications à bande limitée, comme la radio HF et certains systèmes de télécommunications analogiques avancés.




Figure 18: Représentation fréquentielle du filtre de Hilbert (déphasage) : la phase $\angle H(f)$ introduit un déphasage de $\frac{\pi}{2}$ pour les fréquences positives et de $-\frac{\pi}{2}$ pour les fréquences négatives, tandis que le module |H(f)| reste constant à 1

• Efficacité énergétique

Pour SSB (modulation à bande latérale unique) efficacité énergétique est

$$\eta_{\text{efficacit\'e-\'energ\'etique-SSB}}^{SSB} = 1(35)$$

• Efficacité spectrale

La largeur de bande occupée est (B), donc :

$$\eta_{\text{efficacit\'e-spectrale-SSB}} = \frac{B}{B} = 1(36)$$

• Démodulation cohérente (synchrone)




Figure 19: Représentation spectrale des différentes techniques de modulation en amplitude : (1) Signal modulant en bande de base, (2) Modulation à double bande latérale (DSB), (3) Modulation à bande latérale unique supérieure (SSB-USB), et (4) Modulation à bande latérale unique inférieure (SSB-LSB). La modulation SSB permet de réduire la largeur de bande nécessaire en ne transmettant qu'une seule bande latérale du spectre du signal modulé.

Signal d'entrée est $\varphi_{SSB}(t)$ est le signal modulé en bande latérale unique qui arrive au récepteur. Il est multiplié par une porteuse locale $\cos(2\pi f_p t + \theta)$, où θ représente une erreur de phase potentielle

$$\mathbf{x}(t) = \varphi_{SSB}(t)\cos(2\pi f_p t + \theta)(37)$$

Le signal obtenu après multiplication (mixing) est noté x(t), et il peut contenir des composantes en bande de base ainsi que du bruit. Un filtre passe-bas H(f) est appliqué pour éliminer les composantes haute fréquence indésirables, conservant uniquement le signal souhaité,

$$v(t) = H(f) * x(t) (38)$$

Finalement, v(t) est le signal démodulé en bande de base, qui peut être affecté par l'erreur de phase θ , entraînant une distorsion du message.

2.1.4 Modulation d'amplitude en quadrature (analogique) (QAM-Analogique)

La modulation d'amplitude en quadrature (QAM-Analogique), permet la transmission simultanée de deux signaux distincts $m_1(t)$ et $m_2(t)$ en utilisant une onde porteuses avec deux phases (*inphase* et quadrature).

• Modulation

Nous avons **deux signaux messages** distincts, $m_1(t)$ et $m_2(t)$, chacun d'eux possède une largeur de bande de B Hz. Dans le cas d'une modulation en quadrature (QAM), ces deux signaux peuvent être transmis **simultanément** en les associant à des porteuses orthogonales, comme un cosinus et un sinus à une fréquence porteuse f_p . L'utilisation de deux signaux de largeur de bande B permet d'augmenter l'utilisation du spectre tout en assurant une séparation correcte des informations transmises.




Figure 20: Démodulation d'un signal à bande latérale unique avec une erreur de phase dans l'oscillateur local. Un filtre passe-bas est utilisé pour récupérer le signal modulant, mais une erreur de phase θ peut causer une distorsion du signal démodulé.

Le signal $m_1(t)$ module une porteuse en cosinus :

 $c_1(t) = \cos(2\pi f_p t)(39)$ Le signal après le multiplexage est :

$$m_1(t)\cos(2\pi f_p t)(40)$$

Dans la deuxième branche, le signal $m_2(t)$ module une porteuse en sinus, obtenue par un déphasage de $-\pi/2$:

 $c_2(t) = \sin(2\pi f_p t)(41)$ Le signal après le multiple xage avec $c_2(t)$ est :

$$m_2(t)\sin(2\pi f_p t)(42)$$

La somme des deux signaux forme le signal QAM-A :

$$\varphi_{QAM-A}(t) = m_1(t)\cos(2\pi f_p t) + m_2(t)\sin(2\pi f_p t)(43)$$

• Efficacité énergétique

Dans le cas de la modulation QAM-A avec deux signaux $m_1(t)$ et $m_2(t)$, l'efficacité énergétique est :

 $\eta_{\rm efficacit\'e-\'energ\'etique-QAM}=\frac{E[|m_1(t)|^2]+E[|m_2(t)|^2]}{E[|\varphi_{\rm QAM}(t)|^2]}(44)$ Supposons que les deux signaux $m_1(t)$ et $m_2(t)$ ont la même puissance,

$$\eta_{\text{efficacit\'e-\'energ\'etique-QAM-A}} = 1$$
(45)

• Efficacité spectrale

Pour la modulation QAM-A, la largeur de bande du signal modulé est égale à celle du message B, car chaque signal $m_1(t)$ et $m_2(t)$ occupe la même bande de fréquence, et l'orthogonalité des porteuses permet d'éviter l'élargissement du spectre, donc

$$\eta_{\rm efficacit\'e-spectrale-QAM-A} = \frac{B}{B} = 1(46)$$

• Démodulation cohérente (synchrone)




Figure 21: La modulation d'amplitude en quadrature (QAM-Analogique) permettant la transmission simultanée de deux signaux $m_1(t)$ et $m_2(t)$ grâce à l'utilisation de deux porteuses orthogonales en cosinus et en sinus avec f_p .

La démodulation cohérente de la QAM-A consiste à extraire les deux signaux modulants $m_1(t)$ et $m_2(t)$ en utilisant des signaux de référence synchrones. Ce procédé repose sur le produit du signal reçu $\varphi_{\text{QAM -A}}(t)$ avec les mêmes porteuses utilisées lors de la modulation, suivi d'un filtrage passe-bas.

Le signal reçu est

$$\varphi_{\text{QAM-A}}(t) = m_1(t)\cos(2\pi f_p t) + m_2(t)\sin(2\pi f_p t)$$
 (47)

Multiplication avec $c_1(t) = \cos(2\pi f_p t)$ donne

 $s_2(t) = \varphi_{\text{QAM-A}}(t)\cos(2\pi f_p t) = m_1(t)\cos^2(2\pi f_p t) + m_2(t)\sin(2\pi f_p t)\cos(2\pi f_p t)$ (48) Après filtrage passe-bas, gain de 2, on obtient

$$s_3(t) = m_1(t)(49)$$

En plus, la multiplication avec $c_2(t) = \sin(2\pi f_p t)$

 $s_3(t) = \varphi_{\text{QAM-A}}(t)\sin(2\pi f_p t) = m_1(t)\cos(2\pi f_p t)\sin(2\pi f_p t) + m_2(t)\sin^2(2\pi f_p t)(50)$ et après filtrage passe-bas (gain de 2) on a

$$s_5(t) = m_2(t)(51)$$

Donc chaque signal modulant est extrait grâce aux signaux de référence synchrones et au filtrage passe-bas qui supprime les fréquences élevées. Notez que cette méthode nécessite une parfaite synchronisation pour éviter les interférences entre les deux canaux.

Conversion de fréquence

La conversion de fréquence est un processus fondamental dans les récepteurs radio et les systèmes de communication. Elle permet de transférer un signal d'une fréquence radioélectrique (RF) à une fréquence intermédiaire (intermediate frequency; IF), facilitant ainsi le traitement du signal. Cette conversion est réalisée à l'aide d'un mélangeur, qui combine le signal RF avec un signal d'oscillateur local (LO) pour produire des composantes de fréquence somme et différence.

Le signal modulé est centré autour de la fréquence f_p . Un filtre RF (bande passante) est appliqué pour sélectionner la bande de fréquence désirée et atténuer les interférences et le bruit. Une fréquence d'image $f_{\rm IMAGE}$ peut apparaître symétriquement autour de l'oscillateur local et doit être éliminée.

Un oscillateur local de fréquence f_0 est utilisé pour mixer le signal RF. Deux nouvelles fréquences sont produites :

- $f_{\rm IF} = |f_p f_0|$ (fréquence intermédiaire)
- $f_{\text{IMAGE}} = |f_{\text{IMAGE}} f_0|$

Notez que la fréquence d'image peut interférer avec le signal souhaité si elle n'est pas correctement filtrée.

Après le mixage, le signal est déplacé à une fréquence intermédiaire $f_{\rm IF}$. Un filtre IF est appliqué pour sélectionner uniquement la bande souhaitée et rejeter les fréquences parasites, y compris l'image.

La conversion de fréquence est une technique essentielle dans les récepteurs radio et les systèmes de télécommunications. Elle permet de déplacer un signal d'une fréquence élevée à une fréquence intermédiaire où il est plus facile à traiter, tout en réduisant les interférences et le bruit.

Récepteur Superhétérodyne

La conversion de fréquence et l'architecture superhétérodyne sont des concepts fondamentaux dans les récepteurs radio et les systèmes de communication modernes. La conversion de fréquence permet de déplacer un signal d'une fréquence RF (radiofréquence) à une fréquence IF (intermédiaire) pour un traitement plus efficace. L'architecture superhétérodyne repose sur ce principe et a évolué au fil du temps, notamment avec l'avènement des technologies numériques.

2.2 Modulation d'angle (analogique)

La modulation d'angle est une technique de modulation dans laquelle l'angle de la porteuse est modifié en fonction du signal message, comme noté dans (5). Elle inclut deux types principaux :

- Modulation de fréquence (FM) où la fréquence instantanée varie proportionnellement au signal modulant.
- Modulation de phase (PM) où la phase de la porteuse est directement influencée par le signal modulant.

Nous avons besoin de la notion de fréquence instantanée pour pouvoir définir les types de modulation d'angle.

Définition: Fréquence instantanée (*instantaneous frequency***)** Considerons un signal modulé, $\varphi(t) = A\cos(\phi(t))$, la **fréquence instantanée** d'un signal modulé est donnée par :

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt} \tag{52}$$

où $\phi(t)$ représente la phase du signal modulé.

2.2.1 Modulation de Fréquence (Frequency modulation; FM)

Dans la modulation de fréquence, l'expression du signal modulé est donnée par

 $\varphi_{FM}(t) = A\cos\left(2\pi f_p t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right)$ (53) où A est l'amplitude du signal modulé, f_p est la fréquence porteuse, k_f est le coefficient de sensibilité en fréquence [Hz/V], m(t) est le signal modulant (signal de message).

La fréquence instantanée du signal modulé est définie par :

$$f_i(t) = f_p + k_f m(t)(54)$$

La déviation maximale de fréquence est donnée par :

$$\Delta f = k_f |m(t)|_{MAX}(55)$$

2.2.2 Modulation de Phase (Phase modulation; PM)

Dans la modulation de phase, l'expression du signal modulé s'écrit :

 $\varphi_{PM}(t) = A\cos\left(2\pi f_p t + 2\pi k_p m(t)\right)$ (56) où k_p est le coefficient de sensibilité en phase.

La fréquence instantanée est :

$$f_i(t) = f_p + k_p \frac{dm(t)}{dt} (57)$$

 $\mathbf{f}_i(t)=f_p+k_p\frac{dm(t)}{dt}(57)$ La **déviation de fréquence maximale** est alors donnée par :

$$\Delta f = k_p \left| \frac{dm(t)}{dt} \right|_{MAX} (58)$$

Attention

- En FM, la fréquence instantanée varie en fonction de l'amplitude de m(t).
- En PM, la fréquence instantanée dépend de la dérivée du signal modulant m(t).

Analyse Spectrale de la FM 2.2.3

L'analyse spectrale de la modulation de fréquence (FM) est essentielle pour comprendre la répartition de l'énergie du signal modulé en fréquence. Tout d'abord, définissons la fonction de Bessel.

La fonction de Bessel

La fonction de Bessel d'ordre n est définie par :

 $J_n(\beta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\theta - \beta \sin(\theta)) d\theta$ (59) et peut être exprimée sous une autre forme en série infinie:

$$J_n(\beta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\beta/2)^{2k+n}}{k!(k+n)!} (60)$$

 $J_n(\beta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\beta/2)^{2k+n}}{k!(k+n)!}$ (60) Les valeurs de $J_n(\beta)$ déterminent **l'amplitude** des différentes composantes fréquentielles de la FM.

Soit un signal modulant sinusoïdal:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)(61)$$

Le signal FM correspondant est donné par :

 $\varphi_{FM}(t) = A\cos(2\pi f_p t + \beta\sin(2\pi f_m t))$ (62) où f_p est la fréquence porteuse, f_m est la fréquence du signal modulant, et β est l'indice de modulation.

L'équation du signal FM peut être exprimée sous forme de série de Bessel :

$$\varphi_{FM}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(2\pi [f_p + nf_m]t)$$
(63)

Cela montre que le spectre FM est composé d'un ensemble de fréquences discrètes, situées à :

 $f_p + n f_m(64)$ avec des amplitudes pondérées par les fonctions de Bessel $J_n(\beta)$.

La densité spectrale du signal FM est obtenue par :

$$\Phi_{FM}(f) = \frac{A}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \left\{ \delta(f + [f_p + nf_m]) + \delta(f - [f_p + nf_m]) \right\}$$
 (65)

Cette équation signifie que l'énergie du signal est répartie sur plusieurs raies spectrales au lieu d'être concentrée sur une seule fréquence.




Figure 22: Démodulation cohérente de la QAM : séparation des signaux $m_1(t)$ et $m_2(t)$ en utilisant des porteuses en quadrature et un filtrage passe-bas.

L'illustration montre les composantes spectrales aux différentes fréquences multiples de f_m , avec des amplitudes proportionnelles aux valeurs des fonctions de Bessel $J_n(\beta)$. Cette analyse est essentielle pour la conception de systèmes de communication FM et pour comprendre leur occupation spectrale. Notez que la bande passante théorique des signaux FM est infinie; cependant, elle est approximée selon la règle de Carson ci-dessous.

-Règle de Carson

La règle de Carson fournit une estimation pratique de la bande passante des signaux FM et PM en fonction de l'indice de modulation β , évitant ainsi l'hypothèse d'une bande passante infinie.

Pour la modulation de fréquence (FM), la bande passante est donnée par:

 $B_{FM} = 2B(\beta + 1)$ Hz(66) où l'indice de modulation β est défini comme :

$$\beta = \frac{\Delta f}{B}, \quad \Delta f = k_f \frac{m_{max} - m_{min}}{2 \times 2\pi}$$
 (67)

 $\beta = \frac{\Delta f}{B}$, $\Delta f = k_f \frac{m_{max} - m_{min}}{2 \times 2\pi}$ (67) Pour la **modulation de phase (PM)**, la bande passante suit une expression similaire:

$$B_{PM} = 2B(\beta + 1)$$
 Hz(68) avec :

$$\beta = \frac{\Delta f}{B}, \quad \Delta f = k_p \frac{|m(t)|_{max} - |m(t)|_{min}}{2 \times 2\pi} (69)$$

• Démodulation d'un Signal FM

La démodulation de la FM repose sur l'extraction du signal modulant m(t)à partir du signal reçu. Une approche classique consiste à utiliser un détecteur basé sur la dérivation suivie d'une détection d'enveloppe.

Figure 27: Spectre du signal FM de (65). raies spectrales situées aux fréquences $f_p + nf_m$, avec des amplitudes pondérées par les fonctions de Bessel $J_n(\beta)$

Un signal modulé en fréquence s'écrit sous la forme :

 $\varphi_{FM}(t) = A\cos\left(2\pi f_p t + 2\pi k_f \int_{-\infty}^t m(\alpha)d\alpha\right)$ (70) où f_p est la fréquence porteuse et k_f représente le coefficient de sensibilité en fréquence.

La dérivée du signal FM est donnée par :

 $\mathrm{d}\varphi_{FM}(t)\frac{}{dt=-A(2\pi f_p+2\pi k_f m(t))\sin\left(2\pi f_p t+2\pi k_f \int_{-\infty}^t m(\alpha) d\alpha\right)\left(71\right)} \text{ Cette expression met en évidence que l'amplitude de la fonction sinus est proportionnelle à la fréquence instantanée du signal.}$

Le processus de démodulation ppour la FM suit les étapes suivantes :

• **Dérivation** : L'application d'un dérivateur permet de transformer les variations de fréquence en variations d'amplitude. L'amplitude de la sortie est proportionnelle à la fréquence instantanée :

$$|A(2\pi f_p + 2\pi k_f m(t))|(72)$$

• **Détection d'enveloppe** : L'amplitude extraite par le dérivateur est ensuite récupérée à l'aide d'un détecteur d'enveloppe qui permet de retrouver le signal modulant m(t).

Exemple illustratif:

La démodulation d'un signal FM par différentiation et détection d'enveloppe exploite la relation entre la fréquence instantanée du signal reçu et l'amplitude du signal différentié. Cette technique est largement utilisée dans les récepteurs FM analogiques en raison de sa simplicité de mise en œuvre.

Le multiplexage fréquentiel

Le multiplexage fréquentiel (Frequency Division Multiplexing; FDM) est une technique qui permet de transmettre plusieurs signaux simultanément sur un même canal en les modulant sur des fréquences porteuses distinctes. Le FDM est une technique essentielle dans les systèmes de communication modernes, notamment pour les transmissions analogiques et numériques, comme la FM, la télévision et les réseaux de télécommunications.

Soit $m_1(t), m_2(t), ..., m_N(t)$ plusieurs signaux avec une largeur de bande de B Hz. Chaque signal est modulé sur une fréquence porteuse distincte $f_1, f_2, ..., f_N$ en utilisant une modulation d'amplitude ou de fréquence. Les signaux modulés sont ensuite combinés (sommation) pour être transmis sur un seul canal.

Le signal composite est transmis à travers un canal unique contenant toutes les composantes fréquentielles modulées. À la réception, des filtres passe-bande sont appliqués pour extraire chaque signal modulé individuellement. Chaque signal est ensuite démodulé à l'aide d'un oscillateur local afin de retrouver son contenu d'origine $m_1(t), m_2(t), ..., m_N(t)$.

Exemple pratique:

Au Québec et au Canada, la bande FM est définie par des fréquences comprises entre 88 MHz et 108 MHz, comme illustré dans la figure. La bande FM est subdivisée en 100 canaux, chacun ayant une largeur de bande de 200 kHz. Cette séparation permet aux stations de radio d'émettre sans interférences majeures entre elles. Les fréquences allouées aux stations de radio augmentent de 200 kHz en 200 kHz, à partir de 88 MHz jusqu'à 108 MHz.

Dans la figure, il est aussi montré que le canal 6 de la télévision analogique chevauche en partie la bande FM. Plus précisément, le signal sonore associé à ce canal est transmis en FM sur une fréquence porteuse de 87,75 MHz. Cette fréquence se trouve juste avant le début officiel de la bande FM (88 MHz), ce qui explique pourquoi certaines radios peuvent capter ce signal télévisuel sur la bande FM.

- 2.3 Modulation numérique (avec porteuse)
- 2.3.1 ASK « Amplitude Shift Keying »
- 2.3.2 FSK « Frequency Shift Keying »
- 2.3.3 PSK « Phase Shift Keying »
- 2.3.4 QAM : Frequency Shift Keying »
- 3 Catégories de modulation numérique par train d'impulsions (sans porteuse)
- 3.1 Codage de ligne