Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Радиофизический факультет

Отчет по лабораторной работе №218

Измерение емкости конденсатора

Выполнил студент 420 группы Сарафанов Ф.Г.

Содержание

| \mathbf{B} | ведение | 2 |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Вывод формул | 3 |
| | 1.1 Напряжение на диагонали моста | 3 |

Введение

Существует лишь то, что можно измерить.

Цитата приписывается Максу Планку

Для измерения сопротивлений, емкостей и индуктивностей часто применяют компенсационный метод, заключающийся в компенсации измеряемой величины некой эталонной величиной.

В схеме типа «мост» элементы цепи соединяют «четырехугольником», в одну диагональ которого включают источник напряжения, а в другую – измерительный прибор. При определенном соотношении между параметрами элементов измерительный прибор показывает отсутствие напряжения в диагонали (баланс моста).

1 Вывод формул

1.1 Напряжение на диагонали моста

Применяя к контуру DATD второе правило Кирхгофа, получаем

$$i_1 R_1 + \frac{q_1}{C_1} = \varepsilon \tag{1}$$

где i_1 – ток, текущий через сопротивление R_1 , а q_1 – заряд конденсатора C_1 . Поскольку ток через измерительный прибор пренебрежимо мал (R_G велико), то $i_1 = \frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}t}$ и уравнение (1) принимает вид:

$$i_1 = \frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}t} + \frac{q_1}{R_1C_1} = \frac{\varepsilon}{R_1} \tag{2}$$

Разделяя переменные и интегрируя:

$$\int_{0}^{q_1} \frac{\mathrm{d}q_1}{q_1 - \epsilon C_1} = -\int_{0}^{t} \frac{\mathrm{d}t}{R_1 C_1} \tag{3}$$

$$q(t)_1 = C_1 \varepsilon \cdot \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{R_1 C_1}\right]\right) \tag{4}$$

Отсюда следует, что

$$U_1(t) = \varepsilon \cdot \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{R_1 C_1}\right]\right) \tag{5}$$

Аналогично рассматривая контур DBTD:

$$i_2 R_2 + \frac{q_2}{C_r} = \varepsilon \tag{6}$$

$$i_2 = \frac{\mathrm{d}q_2}{\mathrm{d}t} + \frac{q_2}{R_2 C_x} = \frac{\varepsilon}{R_2} \tag{7}$$

$$\int_{0}^{q_2} \frac{\mathrm{d}q_2}{q_2 - \varepsilon C_x} = -\int_{0}^{t} \frac{\mathrm{d}t}{R_2 C_x} \tag{8}$$

$$q_x(t) = C_x \varepsilon \cdot \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{R_2 C_x}\right]\right) \tag{9}$$

$$U_x(t) = \varepsilon \cdot \left(1 - \exp\left[-\frac{t}{R_2 C_x}\right]\right) \tag{10}$$

Напряжение U_G на измерительном приборе можно получить из соотношений

$$\phi_1 - \phi_2 = U_1; \ -(\phi_2 - \phi_3) = U_x$$
 Получаем, что

$$\phi_1 - \phi_3 = U_G(t) = U_1(t) - U_x(t) = \varepsilon \cdot \left(\exp\left[-\frac{t}{R_2 C_x} \right] - \exp\left[-\frac{t}{R_1 C_1} \right] \right)$$
(11)