
# CH1 计算机概要与技术

课程基于

《计算机组成与设计:硬件/软件接口》5e

Patterson & Hennesy 著

# 章节导图



# 第一部分

# 计算机的分类



### 计算机的分类

传统上,按照应用,计算机可以分为:

个人计算机 (PC)

#### 服务器

适用于执行大负载任务, 多用户通过网络并行访问 高端服务器被称为超级计算机 嵌入式计算机是数量最多的一类计算机

#### 进入后PC时代:

往小的方向发展为: 个人移动设备 (PMD)

往大的方向发展为: <mark>仓储规模计算机</mark> (Warehouse-Scale Computer, WSC) , 大型数据中心的云计算服务器





# 存储容量

数量级前缀

两级之间有210 (1024) 倍的数量关系

干K 兆M 吉G 太T 拍P 艾E 泽Z 尧Y

1024 1024e2 1024e3 1024e4.....

thousand million billion trillion......

B (Byte) 字节 b (bit) 位 1字节=8位

字节常用于储存容量,位常用于传输速度 i5+GTX3060+8G+512G~B/b? 100兆的宽带B/b?






B站 冀云图灵

# 第二部分

计算机系统结构中的 8个伟大思想



# 2个设计原则

#### 1、摩尔定律

单芯片上的集成度(单位面积硅片能容纳的晶体管数量)每18个月翻一番

提出于1965

芯片设计要依据设计开始/完成?时的工艺水平

#### 2、抽象

省略低层次的细节,提供简化的模型



### 4个提高性能的方法

#### 3、加速大概率事件

一台计算机绝大部分时间用来打游戏,改进游戏性能还是其他性能更能提高整体性能?

定量分析: Amdahl定律

改进后的执行时间 = 改进影响的执行时间 / 改进量 + 改进不影响的执行时间  $t_{\text{改进}} = t_{\text{H} \times \text{J}} / S + t_{\text{E} \times \text{J}}$ 

#### 4、并行

同时发生, 典型例子是多核处理器

#### 5、流水线

类比工业中的流水线

#### 6、预测

#### 如果

1) 预测失误后恢复的代价不高; 2) 预测有相当的准确率则可以猜测哪些操作会发生,并提前开始执行



B站 翼云图灵

# 存储器层次与冗余

#### 7、存储器层次

(见第三部分 软硬件接口)

#### 8、冗余提高可靠性


物理器件的"备胎",失效了就换上



B站翼云图灵

# 第三部分

# 软硬件基础



# 编程语言分类

#### 机器指令

000000111010010010110011111110010

汇编语言和由它汇编出的机器语言一一对应

#### 汇编语言

指令助记符、寄存器标号 addi \$s1, \$s1, 1

一条高级语言语句可以编译出好几条汇编语言

#### 高级语言

语句接近自然语言,提高了程序的可移植性 cnt = cnt + 1;

机器语言依赖于机器,所以被称作低级语言汇编语言呢?高级语言呢?

### 冯•诺依曼结构

#### 冯结构中的五大经典部件:

外围的①输入设备、②输出设备,合称I/O设备

输入设备:键盘鼠标、扫描仪

输出设备:显示器、打印机

混合I/O设备: 触摸屏、网卡

存放程序和数据的③存储器 缓存cache ~ SRAM 主存/内存 ~ DRAM 辅存/外存/二级存储器 ~ 闪存、磁盘 \*只有放入内存的程序才能被CPU执行







快但是贵,容量很小 (3MB) 比较快也比较贵,容量中等 (8~16GB) 慢但便宜,容量大 (基本都是512GB起步)

# 冯•诺依曼结构

组成CPU的两大部件: ④运算器 (数据通路) 、⑤控制器






图 1.1 冯·诺依曼结构(以运算器为中心)

型儿 类公区火

# 存储器层次结构

CPU的主频在3.5GHz,内存条的主频2666MHz,通常是谁等待谁?

解决方法: 存储器层次 (思想7)

顶端:快贵小 → 底端:慢廉大

第一级: cache (和cash同音),采用SRAM技术

第二级: 主存/内存, 采用DRAM技术

SRAM、DRAM断电后数据很快消失,为易失性存储器


第三级: 辅存, 过去常用磁盘, 现逐渐被闪存代替

磁盘、闪存断电后不丢失数据,为非易失性存储器

#### \*cache位于CPU中

在CPU中塞入cache, 好处是:

- 1)物理距离近,和两大部件通信迅速
- 2) 只要cache能把CPU即将要用的程序、数据,从内存中复制过来,就能缓解速度不同。



### 指令集体系结构

苹果的M1系列芯片为什么性能高旦续航持久?

CPU的指令集体系结构 (架构, ISA) 根本上不一样

即,可以执行的指令集合大不相同

- 一个x86,为了和二三十年前的软件保持兼容,指令只增不减,越来越庞大繁杂
- 一个ARM,设计思想主张精简,能效出色

教材介绍一个和ARM设计思路相近的架构: MIPS


MIPS和ARM都属于RISC架构

(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)

x86是典型的CISC架构

(Complex....., 复杂.....)

两位作者都是RICS技术的重要奠基人,对x86架构非常唾弃



B站翼云图灵

# 集成电路制造

晶体管: 受电信号控制的简单开关

集成电路 (Integrated Circuit, IC): 由许多个晶体管组成的芯片





制造具体过程不太重要,记住结论:

成品率越高、产量越高、芯片面积越小,芯片的制造成本越低


### 复习题

复习题是用来碎碎念回忆复习的,不是用来写的! 打\*的问题在考试中不太重要或者比较复杂,请酌情跳过

- 1、传统上计算机分为哪三类?后PC时代有哪两类计算机?
- 2、KB MB GB之上有哪些存储容量单位?
- \*3、计算机设计的八个伟大思想是?
- 4、Amdahl定律的公式为?
- 5、高级语言经过什么过程变成汇编语言?汇编语言又经过什么变成机器语言?
- 6、冯·诺依曼结构由哪五大基本部件组成? CPU主要有哪两大部件? 还有少量的哪个部件?
- 7、存储器层次中,最快贵小的、其次的、最慢廉大的是什么?分别采用什么技术?
- 8、Intel和苹果的处理器架构不同,是什么东西不同?
- 9、成品率、芯片面积、产量如何影响集成电路 (IC) 的制造成本?

# 第四部分

# 性能与功耗



### 评价性能的指标

鲁大师、安兔兔这些跑分软件的原理?

SPEC CPU基准测试程序,是一个比较权威的跑分软件

个人计算机更看重响应时间(又称执行时间):任务从开始到完成的时间

加载进入游戏需要XXX秒钟.....

服务器更看重吞吐率:单位时间内完成的任务数量

一秒钟能把网页发送给XXX个用户.....

#### 课程主要讨论CPU执行时间

#### 性能 = 1/执行时间

计算机A的性能是计算机B的几倍? →计算机A的执行时间是B的几分之一?

e.g. 运行同一个程序,计算机A用15秒,计算机B用10秒,谁的性能更高?它的性能比另外一台高多少?

### CPU经典性能公式

CPU<mark>时钟周期长度T</mark> (CPU干任何事的时间都是一个时钟周期的整数倍) 干一件事,即执行一个程序,需要多少个时钟周期?

CPU执行时间 = 时钟周期数 x 时钟周期长 CPUtime = cycles x T

任何程序都要以机器语言指令的形式,才能被计算机看懂 所以,**执行程序本质上就是执行机器指令!** 

所以, 时钟周期数 = 机器指令的条数 x 每条机器指令占用的时钟周期数

\*不同机器指令需要的周期数不尽相同

所以,每条机器指令占用的时钟周期数 (cycles per instruction) 是一个平均值

即总周期数/总指令数

时钟周期数 = 指令数 x 平均每条指令所需周期数 cycles = IC x CPI

综上,得到经典性能公式

### CPU经典性能公式

#### CPU执行时间 = 指令数 x CPI x 时钟周期长 CPUtime = IC x CPI x T

CPU的时钟频率f(主频):一秒钟有多少个时钟周期

T = 1/f

所以也能写成

CPU执行时间 = 指令数 x CPI / 主频 CPUtime = IC x CPI / f

主频的单位通常是吉赫兹GHz (G在此处代表109)

e.g. 主频为4GHz的CPU,每个时钟周期的长度是多少秒? 某程序共有3亿条指令,其中1亿条的CPI为3,2亿条的CPI为6,整个程序的CPI是多少? 该CPU执行这个程序需要多长时间?

### CPU经典性能公式为什么靠谱

经典性能公式考虑了指令数IC、平均每条指令需要周期数CPI、时钟周期长度T(也就是主频的倒数)全部三个因素使用CPU执行时间这个靠谱的指标来衡量性能

使用什么编程语言和编译程序、采取什么算法,影响指令数和CPI两个因素采用什么指令集体系结构,影响指令数、CPI、主频全部三个因素它们都会影响CPU性能

还有一个衡量性能的指标MIPS (million instructions per second, 百万指令每秒)

MIPS = IC / (CPUtime x  $10^6$ ) = f / (CPI x  $10^6$ )

因为只考虑了主频(周期长)和CPI两个指标,很受作者唾弃

# 功耗

在移动设备和WSC中,电能是关键资源 但随着CPU集成度越来越高,晶体管的数量剧增,功耗越来越大、散热越来越难

CMOS (互补型金属氧化半导体) 是当前占统治地位的集成电路技术 其中,晶体管的能耗主要来自动态能耗,即晶体管打开/关闭的短暂动态过程 即0→1或1→0的过程

一个晶体管经历一次0  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  0或1  $\rightarrow$  0  $\rightarrow$  1的开关过程能耗 = 负载电容 x电压 <sup>2</sup> 开关频率与CPU主频相关 所以,功耗公式为

功耗 = ½ x 负载电容 x 电压 2 x 开关频率 P = ½ CU 2 \* f

### 并行化 基准测试程序

CPU设计面临功耗墙问题

从2002年起,单核处理器性能增长速度从每年约52%下降到22%,功耗问题"功不可没"因此,从单处理器向多核处理器转变成为近年计算机提升性能的主要手段

同时,硬件变成了多处理器 要求程序员重写代码去支持CPU的并行(同时执行)特性 显式并行编程应运而生,但仍有很多需要克服的问题


设有一个单核处理器A,还有一个每个核心都和A相同的四核处理器B, 它们运行同一个程序,B的CPU时间能减少到A的1/4吗?


### 复习题

- 1、PC和服务器分别更看重哪项性能评价指标?
- 2、CPU经典性能公式计算的是什么指标?公式是什么(注意有两个联系密切的版本)?
- \*3、我们是如何得出经典性能公式的?
- 4、哪四个东西会通过影响性能公式中的某些项,从而影响性能?
- 5、MIPS怎么计算?这个性能指标为什么不靠谱?

# 全章复习

CH1 计算机概要与技术





マルロ オムログ