

3 Optionen für Montage der SD Karte

Breakout Board mit gewinkelter

nur eine bestücken.

Stiftleiste montieren

Auf Pinout achten!

VSS2

GND1

CMD CMD

CD CD

SD\_WP SD\_WP

CMD CMD

CD CD

SD\_WP SD\_WP

GND1

GND2


GND


SD\_CMD>

File: OpenBikeSensor\_pcb\_flippedPower\_b.sch Title: Size: A4 Date: Rev: KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1 ld: 1/2


## SEPIC Wandler MT3608 fix 3V3 +VDC U4 DCDC\_fix +3.3V Conn\_01x02\_Male LN IN- OUT GND SEPIC Wandler mit MT3608 nutzen. Damit ist Buck und Boost möglich!

## 





## reiner Step-Down nicht verwendbar -- >Spannungsreserve zu gering! stattdessen SEPIC Anordnung nutzen!



Sheet: /PowerPart/

File: OpenBikeSensor\_PowerPart.sch

Title:

 Size: A4
 Date:
 Rev:

 KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1
 Id: 2/2