







File: OpenBikeSensor_PowerPart.sch







SEPIC Wandler MT3608 fix 3V3 +VDC U4 DCDC_fix +3.3V Conn_01x02_Male ↑ EN GND SEPIC Wandler mit MT3608 nutzen. Damit ist Buck und Boost möglich!







reiner Step-Down nicht verwendbar -- >Spannungsreserve zu gering! stattdessen SEPIC Anordnung nutzen!



Sheet: /PowerPart/

File: OpenBikeSensor_PowerPart.sch

Title:

 Size: A4
 Date:
 Rev:

 KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1
 Id: 2/2