

Índice

1.	Introducción Desarrollo 2.1. Origen del proyecto CIAA						
2.							
3.	3.1. Conceptos previos						
4.	Desinstalación	1 4					
5.	 5.1. Programacion en Baremetal a través de libreria sAPI 5.1.1. Implementacion de ejemplo N°1: Salidas Digitales 5.1.2. Implementacion de ejemplo N°2: Entradas y Salidas Digitales 5.1.3. Implementacion de ejemplo N°3: Entradas Analógicas y Uso de Display 7 segmentos 5.1.4. Implementacion de ejemplo N°4: Conversor Digital/Analógico (DAC) 5.1.5. Implementacion de ejemplo N°5: Uso de UART y Display LCD 16x2 	17					
6.	Sistemas Operativos en Tiempo Real 6.1. Tareas 6.1.1. Modelo de Tareas Básicas 6.1.2. Modelo de Tareas Extendidas 6.2. Scheduler 6.3. Modos de Aplicación 6.4. Eventos	28 29 30					

1. Introducción

En este trabajo se pretende desarrollar un tutorial que permita al usuario neófito poder iniciar sus primeros proyectos usando RTOS y comprender la arquitectura de los procesadores Cortex. Este estudio aborda en primer lugar, las características principales de la placa y la correcta instalación del software sobre Windows para permitir el desarrollo de códigos sobre ella; además se incluyen posibles problemas que puedan suceder en el proceso junto con sus soluciones. Sobre el final de dicha sección se desarrolla una guía para la correcta configuración de el entorno gráfico, para poder ejecutar la compilación del primer ejemplo que nos indica que hemos finalizado



satisfactoriamente la instalación del software de la EDU CIAA.

La siguiente sección comienza introduciendo al usuario en el uso de la placa a través de la biblioteca sAPI (realizada por Eric Pernia) la cual nos permite el desarrollo de programas utilizando lenguaje C, nuestro propósito es brindar una explicación simple de la arquitectura de los procesadores Cortex y a su vez brindar una base para la siguiente sección del informe.

Sobre el inicio del siguiente apartado, se introduce al usuario sobre la programación a través de el sistema operativo *OSEK OS*, el cual es el método de programación en el que se proyectó cuando se realizó el diseño de la placa. Nuestra meta es fijar las bases conceptuales principales de los sistemas operativos en tiempo real, e introducir al usuario a la programación de códigos simples y alentar al usuario a profundizar sobre este estudio.

2. Desarrollo

2.1. Origen del proyecto CIAA

Sobre julio de 2013, la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial del Ministerio de Industria de la Nación (SPEI) y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (SPU) convocaron a la Asociación Civil para la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos (ACSE) y a la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) a participar en el "Plan Estratégico Industrial 2020". A partir de dicha convocatoria se inició el desarrollo de la Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA).

El pedido inicial fue que desde el sector académico (ACSE) y desde el sector industrial (CA-DIEEL) se presenten propuestas para agregar valor en distintas ramas de la economía (maquinaria agrícola, bienes de capital, forestal, textil, alimentos, etc.) a través de la incorporación de sistemas electrónicos en procesos productivos y en productos de fabricación nacional. Debe destacarse que muchas empresas argentinas de diversos sectores productivos no incorporaban electrónica en sus procesos productivos o en sus productos, otras utilizaban sistemas electrónicos obsoletos, muchas utilizaban sistemas importados y sólo unas pocas utilizaban diseños propios basados en tecnologías vigentes y competitivas.

A partir de esta situación, la ACSE y CADIEEL propusieron desarrollar un sistema electrónico abierto de uso general, donde toda su documentación y el material para su fabricación estuviera libremente disponible en internet, con el objetivo de que dicho sistema pueda ser fabricado por la mayoría de las empresas PyMEs nacionales, y realizar modificaciónes en base a las necesidades específicas que puedan tener.

Hoy en día la CIAA está disponible en la versión CIAA-NXP y otras seis versiones están en elaboración: CIAA-ATMEL, CIAA-FSL, CIAA-PIC, CIAA-RX, CIAA-ST, CIAA-TI. Además, se está trabajando en el firmware y en el software, para que la CIAA se pueda programar en lenguaje C utilizando una API especialmente diseñada para ser compatible con los estándares POSIX y que sea portable a diversos sistemas operativos de tiempo real.

Desde la concepción del proyecto, el diseño de la placa se encuentra pensada para soportar las condiciones hostiles de los ambientes industriales los que abundan ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, picos de tensión e interferencias electromagnéticas, y además se diseñó de modo tal que pueda ser fabricada en Argentina[1].



2.2. Descripción de la placa



Figura 1: Placa EDU CIAA

La CIAA es una plaqueta electrónica provista de un microcontrolador y puertos de entrada y salida, cuyo diseño se encuentra disponible en Internet, dicha placa fue concebida para ser utilizada para sistemas de control de procesos productivos, agroindustria, automatización, entre otras; es notable destacar que gracias a la posibilidad del acceso a la información de dicha plataforma, cualquier empresa que desee utilizarla para la elaboración de sus productos puede rediseñarla; de modo que esto fomenta el diseño y la fabricación nacional de sistemas electrónicos.

La placa EDU CIAA es la versión educativa de esta, la cual se encuentra diseñada con el propósito de conseguir una plataforma base para el desarrollo de proyectos educativos, en este caso, se busca proporcionar las bases del desarrollo de códigos utilizando RTOS.




Figura 2: Diagrama en bloques de EDU CIAA basado en LPC4337.

El procesador sobre que utiliza es el LPC4337, basado en el procesador ARM Cortex M4, utilizado para aplicaciones sobre sistemas embebidos, dicho sistemas incluyen el procesador Cortex M0. Utiliza una memoria flash de 1Mb, memoria de 264 kB de SRAM, memoria ROM de 64 kB, E2PROM de 16kB, y una memoria OTP de 64 bit.



La frecuencia de trabajo del procesador alcanza los 204 Mhz, una característica vital del procesador, es que provee soporte para la depuración en JTAG, con posibilidad de incluir hasta 8 breakpoints, y 4 watchpoints.

Dicho procesador nos brinda una interface que nos posibilita extender hasta 164 pines de entrada-salida de propósito general (GPIO), provee una interface USB Host/Device 2.0 de alta velocidad con soporte para acceso directo de memoria, una interface UART 550 con soporte DMA, tres USART 550 con soporte para DMA[2].




Figura 3: Imagen frontal de placa

Como perifericos analógicos, debe destacarse la inclusión de un DAC de 10 bits, con soporte DMA y frecuencia de conversión de 400000 muestras por segundo. Dos ADC's con soporte DMA, y frecuencia de conversión de 400000 muestras por segundo, con un numero máximo de 8 canales sobre cada ADC. Y un ADC de 12 bits de 6 canales con soporte DMA, y frecuencia de conversión que puede alcanzar hasta los 80,10⁶ muestras por segundo.

El cristal oscilador posee un rango de operación desde 1 Mhz hasta 25 Mhz, este procesador incluye un reloj de tiempo real de baja potencia, el cual utiliza un oscilador de cristal.

La placa provee alimentación de 3,3 V (cuyo rango oscila entre 2,2 V hasta 3,6 V), y es capaz de operar en cuatro modos, los cuales se denominan sleep, deep-sleep, power-down, y deep power-down. Es posible restablecer la operación de la placa desde los modos deep-sleep, power-down, y deep power-down, a través de interrupciones externas.

Sobre la Figura 2 se proporciona el diagrama en bloques de la placa[3], puede observarse que la placa cuenta con 2 puertos micro-USB (uno para aplicaciones y debugging, otro para alimentación); 4 salidas digitales implementadas con leds RGB, 4 entradas digitales con pulsadores; 1 puerto de comunicaciones RS485 con bornera. La Figura 3 nos muestra una imagen frontal de la placa; nótese la presencia de dos puertos sobre los cuales se ubican los pines correspondientes a la placa, la Figura 4 ilustra el distribución de dichos pines sobre cada puerto.






Figura 4: Distribución de pines de la placa

Sobre el puerto P1, se ubican los siguientes módulos:

- 1. 3 entradas analógicas (ADC0, 1, 2y3)
- 2. 1 salida analógica (DAC0).
- 3. 1 puerto I2C.
- 4. 1 puerto asincrónico full duplex (para RS-232).
- 5. 1 puerto CAN.
- 6. 1 conexión para un teclado 3x4.

Sobre el puerto P1, se ubican los siguientes módulos:

- 1. 1 puerto Ethernet
- 2. 1 puerto SPI
- 3. 1 puerto para Display LCD con 4 bits de datos, Enable y RS.
- 4. pines genéricos de I/0.

3. Instalacion de Software

3.1. Conceptos previos

El desarrollo de codigos para sistemas embebidos tiene ciertas semejanzas con el desarrollo de aplicaciones en las PC, en nuestro caso particular se utiliza un compilador llamado GCC con soporte para la compilación de proyectos sobre los procesadores basados en la arquitectura ARM, en este caso particular, el compilador utilizado para el procesador de la EDU CIAA (el cual es el LPC4337) se lo denomina arm-none-eabi-gcc.

Para la ejecución de la depuración de algun programa previamente compilado, el hardware de la CIAA viene provisto con el chip FT2232H, que se encarga de hacer un puente entre la interfase



JTAG del microcontrolador, y el USB que conecta a la PC en el puerto USB dedicado al debug. Mediante la herramienta de código abierto *OpenOCD (On Chip Debugger)* se controla el chip *FT2232H* por el USB y ademas todo lo referido al JTAG. Luego la herramienta de depuración *GDB* utilizado en el IDE-Eclipse que se instala, se comunica sobre el puerto 3333 (TCP) que el *Open OCD* tiene en escucha esperando la conexión[4].

Debe tenerse en cuenta que el chip FT2232H posee 2 canales de comunicación independientes (A y B), sin embargo, ambos salen por el mismo USB, de modo que la PC detecta 2 dispositivos distintos (en realidad es uno compuesto). Uno de ellos, se conecta al JTAG manejado por OpenOCD como fue mencionado, mientras que el otro se ve como un puerto virtual COM. Este último sirve principalmente para la depuración.

Dado que al funcionar como dos dispositivos distintos, para cada uno de ellos debe realizarse la instalación de un driver adecuado, en principio debe optarse por realizar la instalación de los drivers por defecto del fabricante FTDI para puerto virtual.

3.2. Firmware de la EDU CIAA

Considerando que el usuario previamente ha trabajado sobre placas de desarrollo tales como la MCE Debug, etc, y sobre microcontroladores PIC. Es necesario destacar un concepto teórico que nos brinda la posibilidad de fundamentar el trabajo sobre la placa EDU CIAA. Al trabajar sobre los otros dispositivos, es común la utilización de programas tales como MPLABX, o PICC a través del compilador CCS Compiler; puntualmente; cuando se inicia un nuevo proyecto a traves de la herramienta de creación de la misma, es usual configurar este proyecto de manera que el software IDE genera un archivo makefile para la compilación del proyecto.

En este caso particular, el software IDE de la EDU CIAA trabaja de forma ligeramente distinta, el usuario debe modificar un archivo makefile (basándose en un archivo proporcionado previamente, denominado Makefile.config) para poder efectuar la compilación del archivo y lograr la correcta configuración del programa, sobre la placa EDU CIAA. Dentro de él se establece la configuración para la arquitectura del procesador utilizado. Cuando se desea realizar el primer proyecto sobre la placa, el usuario debe crear su propio archivo Makefile.mine, de manera que ésta se encuentra basada en Makefile.config brindado previamente al momento de establecer un nuevo proyecto añadiendo un Firmware que ha sido diseñado para el funcionamiento de la placa.

Debe tenerse en cuenta que la dinámica de trabajo sobre la placa se encuentra pensada para trabajar sobre la plataforma de versionado Git; en este caso en particular, el archivo Makefile.mine se encuentra diseñado de forma tal que dicho archivo sea ignorado al sincronizar su repositorio local, con su repositorio remoto (ubicado sobre Github).

En Makefile.mine se pueden editar y configurar los siguientes parámetros[5]:

- 1. ARCH indica la arquitectura del hardware para la cual se desea compilar. Ej: x86, cortexM4.
- 2. CPUTYPE indica el tipo de CPU. Ej: none, ia32, ia64, lpc43xx.
- 3. CPU indica la CPU para la que se desea compilar. Ej: none, lpc4337.
- 4. **COMPILER** es el compilador a utilizar. Ej: gcc.
- 5. **BOARD** es la placa sobre la cual se trabajaca (CIAA-NXP, EDU-CIAA-NXP, etc.)
- 6. **PROJECT** es el Path al proyecto a compilar. Ej: examples(DS)blinking_base.



ceedling	Tool utilizada para los Unit Tests o Pruebas Unitarias
base	Fuentes, headers y linker scripts necesarios para poder compilar y linkear el código en la plataforma
drivers	Drivers provistos por el proveedor del chip, los cuales son luego adaptados al formato de la CIAA.

Cuadro 1: Utilidades, archivos, y drivers para la placa

Se utiliza la variable \$(DS) para indicar el separador de directorios (de manera automática se usa '/' para linux y \ para windows).

En el mismo Makefile aparecen al comienzo comentarios donde se indican los valores que pueden tomar estos parámetros.

Otro concepto importante sobre el cual se tiene en cuenta cuando se desarrollan proyectos propios, es que cada proyecto tiene también su propio archivo *Makefile*. El mismo se encuentra bajo el directorio **mak** en el directorio principal del proyecto o ejemplo. En el ejemplo **examples/blinking** el makefile del ejemplo se encuentra en **examples/blinking/mak** y se llama **Makefile**.

Sobre este archivo *Makefile* contiene las siguientes definiciones:

- 1. PROJECT el nombre del proyecto y por ende nombre del ejecutable.
- 2. **\$(PROJECT)_PATH** es el directorio del proyecto.
- 3. **INCLUDE** los paths a indicar al compilador para buscar includes files.
- 4. **SRC_FILES** archivos a compilar ya sean archivos c como c++.
- 5. **OIL_FILES** configuración del sistema operativo (si es utilizado).

Cada proyecto incluye en su Makefile los módulos a compilar en una variable llamada MODS, por ejemplo:

```
\begin{aligned} & \text{MODS} += \text{modules}\$(DS)posix \\ & \text{modules}\$(DS)ciaak \\ & \text{modules}\$(DS)config \\ & \text{modules}\$(DS)bsp \\ & \text{modules}\$(DS)platforms \end{aligned}
```

Es recomendable utilizar \$(DS) en vez de / o \ para mantener la compatibilidad entre sistemas operativos (Linux, Windows, MAC OS).

3.3. Estructura de Directorios de Firmware de EDU CIAA

En el directorio principal luego de hacer un git clone o al bajar una release oficial se pueden encontrar los siguientes Directorios y Archivos[6]:

Directorio "externals" (Software y Tools Externos)

Este directorio contiene el Software y Tools externos al CIAA-Firmware, que son necesarios para compilar, testear, etc. el Firmware. Tenga en cuenta que el Software y Tools en esta carpeta no son parte de CIAA-Firmware y pueden contener otras licencias. Sobre el Cuadro 1 se ilustra los contenidos del directorio y su descripción.

El Cuadro 2 contiene todos los archivos generados por el CIAA-Firmware:



```
examples
                                       ejemplos de utilización del Firmware */
                                    /* ejemplo de conversor analogico digital */
/* ejemplo básico que hace parpadear un led
     — adc_dac
— blinking
    - blinking_echo
                                    /* ejemplo básico que hace echo en el bus
        · blinking lwip
                                    /* ejemplo utilizando lwip (ethernet) *
      blinking_modbusblinking_modbus_master
                                    /* ejemplo utilizando modbus RS485 (ascii) */
                                    /* ejemplo utilizando modbus master
    rtos_example externals
                                    /* ejemplo de utilización de FreeOSEK */
                                    /* archivos básicos necesarios para
    ├─ base
compilar/linkear */
    -- ceedling
                                    /* ceedling utilidad para correr los unit
    drivers
                                    /* drivers para el módulo posix */
                                    /* utilidad para analizar el coverage de los
unit test */
                                    /* stack tcpip */
   - Makefile
                                    /* makfile principal del proyecto */
   - Makefile.config
                                    /* plantilla para crear un Makefile.mine
ropio */
   - Makefile.mine
                                    /* Makfile con la configuración del usuario
   modules
                                    /* módulos del Firmware */
  ├─ base
linkear */
                                    /* archivos básicos necesarios para compilar
     — ciaak
— drivers
                                       kernel de la ciaa *
                                    /* drivers para posix */
      — libs
                                    /* algunas librerias genéricas */
/* módulo para manejo de modbus */
        modbus
      — plc
                                    /* módulo de PLC (en desarrollo) */
/* posix like library */
       - posix
                                    /* RTOS de CIAA-Firmware (FreeOSEK) */
/* utilidad para correr los tests en HW (en
        rtos
       systests
```

Figura 5: Estructura de directorios del Firmware

bin	Contiene el binario del proyecto, es el archivo que se va a correr en la PC o a cargar en el CIAA-Firmware
gen	Archivos generados de OSEK RTOS
lib	Por cada Módulo el make genera un archivo .a, osea una libreria
obj	Todos los archivos fuentes son compilados a object files y almacenados en este directorio

Cuadro 2: Descripción de archivos generados en un proyecto en RTOS.

3.4. Iniciación a través de ejemplos

Sobre el Firmware de la placa se distribuyen varios ejemplos los cuales se encuentran en la carpeta **examples** y pueden ser utilizados como base para iniciar cualquier proyecto.

Cualquiera de los ejemplos puede ser copiado y utilizado de base para nuevos proyectos. Por ejemplo con el siguiente comando: cp -r examples/ $blinkingprojects/my_proyect$ y adaptando el Makefile.mine indicado: $PROJECT_PATH = projects/my_project$.

3.5. Instalación de IDE

El entorno de desarrollo integrado (IDE) posibilita el trabajo en un ambiente ameno, tambien provee las herramientas necesarias para el desarrollo de aplicaciones en el Firmware de forma automatica. La CIAA utiliza una version modificada de la plataforma de software (IDE) Eclipse, denominada CIAA-Software-IDE, la cual contiene herramientas de programación tales como editor de texto, compilador, plataforma para depuración, etc. Sobre la página web del proyecto, se provee un instalador llamado CIAA-IDE-SUITE, desde donde se puede configurar automáticamente todas las herramientas necesarias para trabajar con la placa. Este instalador solamente es



para los usuarios que poseen Windows XP o superior.

El paquete de instalación incluye:

- 1. Eclipse
- 2. PHP (Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de programación de uso general de código desde el lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo de contenido dinámico. En este caso, se utiliza solamente en forma de scripts para poder generar algunos archivos del Sistema Operativo OSEK
- 3. Cygwin es una consola que se ejecuta en Windows, de modo de emular la consola de comandos de Linux. Cuenta con todos los comandos, y el compilador GCC, propio del sistema operativo libre.

Una vez realizada la descarga del instalador, se ejecuta dicha aplicación, la figura 6 muestra el arranque del instalador, sobre ella, debe seleccionarse *Siguiente*



Figura 6: Arranque del instalador del software IDE

A continuación se presenta la siguiente ventana, sobre ella deben aceptarse los términos de uso: Sobre la ventana siguiente deben elegirse cuáles componentes se desea instalar, en el caso que el usuario no posea la placa disponible, no es necesario instalar los drivers, si se adquiere dicha placa en un momento posterior, dado que los drivers se instalan junto con el IDE, los mismos quedarán en la carpeta de destino para su instalación en forma manual; otra forma de instalar los los controladores es ejecutar el instalador del CIAA-IDE Suite y tildar únicamente la opción drivers al momento de seleccionar los componentes a instalar. La figura 7 ilustra lo explicado anteriormente.

A continuación debe establecerse la dirección en donde se desea instalar el entorno. La ventana que corresponde a este proceso se ilustra en la Figura 9. En caso de que se desee cambiar dicha dirección, debe tenerse la precaución de no elegir una dirección donde los directorios posean espacios en sus nombres. Es recomendable no cambiar la unidad de instalación, pues en los siguientes pasos del documento se utilizarán direcciones que harán referencia a esta carpeta de instalación, y si se cambia, se deberán cambiar consecuentemente dichas direcciones.






Figura 7: Arranque del instalador del software IDE




Figura 8: Selección de componentes del instalador




Figura 9: Elección de la ruta de instalación



Luego de dicha configuración, se inicia automáticamente el proceso de instalación. En un momento aparecerá una ventana emergente, similar a la que se muestra en la Figura 10 en donde el programa pregunta si disponemos del hardware, pues para la instalación del driver es necesario conectar la placa. De no ser así, aún puede continuar la instalación haciendo click en 'No'. Por el contrario, si disponemos de la EDU-CIAA, hacemos click en 'Yes', y emergerá otra ventana, como se muestra en la Figura 11



Figura 10: Instalación de los drivers: primera instancia



Figura 11: Instalación de drivers si se dispone del hardware

Una vez finalizada esta etapa, se procede a la instalación de los drivers por defecto del fabricante FTDI para puerto virtual. Este proceso se ilustra en las figuras 12 ,13,14,15 y 16.



Figura 12: Instalador de drivers FTDI parte 1






Figura 13: Instalador de drivers FTDI parte 2




Figura 14: Instalador de drivers FTDI parte 3



Figura 15: Instalador de drivers FTDI parte 4



Figura 16: Instalador de drivers FTDI parte 4



Una de las posibles fallas que pueden surgir a través de este proceso, se presenta al producirse una falla en la comunicación a través del puerto virtual FTDI, que impide la correcta comunicación entre la placa y el entorno IDE. Su corrección debe efectuarse manualmente, fuera del instalador, y es posible la aparición de una ventana de error emergente como la que se muestra en la figura 16.

El instalador incluye en la carpeta donde se instaló el software (Por defecto, C:/CIAA) un programa que configura el driver del controlador serie, emulado por la placa, para que uno de ellos pueda ser utilizado como interfaz JTAG. Dicho programa se llama $Zadig_Win_7_2_1_1.exe$, la figura 17 nos muestra una ilustración de la ubicación del programa.




Figura 17: Instalador de drivers FTDI parte 4

Al abrir la aplicación, se presenta la Figura 18. Antes de proceder, el usuario debe conectar la placa, posteriormente, debe abrir el menú contextual *Options* y presionar sobre *List all devices*



Figura 18: Entorno del software corrector Zadig para Windows

Aparecerá una lista de dispositivos de comunicación relacionados al USB. Tenemos que buscar aquellos cuyos nombres tengan relación con el puerto serie (puede aparecer Dual RS232-HS, USB Serial Converter, o algo similar).

Por lo general, aparecerán 2 con el mismo nombre, excepto que uno es Interface 0 y el otro Interface 1, como se muestra en la Figura 19 (la lista de drivers que se muestra puede diferir, dependiendo de la computadora que se utilice).






Figura 19: Lista de dispositivos vinculados a USB

Para configurar el driver:

- 1 seleccionar la **Interfase 0**
- 2 elegir el "WinUSB v6.1"
- 2 hacer click en el botón "Replace Driver".
- La Figura 20 muestra la ventana ya configurada:




Figura 20: Configuración del Zadig para el reemplazo del driver

4. Desinstalación

Si se instaló el Software de CIAA-IDE y luego se desea desinstalarlo, se debe tener especial cuidado en quitar cualquier contenido que se quiera conservar de la carpeta $C: _CIAA$, o el directorio de instalación elegido. Esto se debe a que el desinstalador del Software CIAA-IDE elimina el directorio y todo su contenido.

5. Primeros Pasos con la EDU-CIAA

5.1. Programacion en Baremetal a través de libreria sAPI

Debido a que la programación de la placa en Baremetal puede tornarse un tanto engorrosa en principio, es posible utilizar una libreria diseñada para la implementación de proyectos en



Baremetal con la placa EDU CIAA, dicha librería se la denomina sAPI. Esta biblioteca implementa una API simple para la programación de dicha placa, es necesario comentar que una API es una interfaz de programación de aplicaciones, y consta de un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca; para permitir ser utilizada por otro software como una capa de abstracción en la programación (aunque no necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y las superiores del software [7].

La motivación para el desarrollo de la biblioteca sAPI surge de la necesidad de manejar los periféricos directamente desde una máquina virtual de Java para el desarrollo de Java sobre la CIAA y corresponde a la parte de bajo nivel de las clases de periféricos en Java que básicamente bindea a funciones escritas en C. Luego se extendió la misma para facilitar el uso de la EDU-CIAA-NXP a personas no expertas en la arquitectura del LPC4337 facilitando el uso de esta plataforma.

La idea es tener periféricos abstractos y lo más genéricos posibles. Que sea bien independiente de la arquitectura y en lo posible que las funciones sean todas del tipo:

- moduloConfig();
- moduloRead();
- moduloWrite();

Los siguientes módulos estan incluidos:

- Tipos de datos.
- Mapa de periféricos.
- Plataforma.
- Tick.
- Retardo.
- E/S Digital.
- E/S Analógica.
- Uart.

Es necesario destacar que actualmente se encuentra disponible para las plataformas EDU CIAA NXP (microcontrolador NXP LPC4337) y para la plataforma CIAA NXP (microcontrolador NXP LPC4337). La figura 21 ilustra gráficamente como son las distintas capas de software y la correspondiente ubicación de la sAPI.

Breve descripcion de los modulos de la biblioteca:

sAPI_Config: Contiene configuraciones de la biblioteca. sAPI_DataTypes:Define las siguientes constantes:

• Estados lógicos, TRUE y FALSE.



Figura 21: Capas de abstracción de software

- \bullet Estados funcionales ON y OFF
- Estados electricos HIGH y LOW
- Tipos de datos: Booleanos (bool_t), enteros sin signo(uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t), enteros con signo (int8_t, int16_t, int32_t, int64_t).

sAPI_IsrVector:Contiene la tabla de vectores de interrupción.

sAPI_Board:Contiene la función de configuración para inicialización de la plataforma de hardware.

sAPI_PeripheralMap:Contiene el mapa de periféricos, para la interpretación de éste, el usuario debe utilizar el diagrama esquemático de la placa y el archivo *PeripheralMap.txt* ubicado sobre el directorio *sapi-bm*.

sAPI_DigitalIO: Utilizada para el manejo de entradas y salidas digitales.

Utilización de librería sAPI:

Es posible descargar la version más reciente de dicha biblioteca, a traves del repositorio de la misma, ubicado en la pagina web (especificar la referencia a la pagina web del repositorio).

Luego de haber descargado la versión actual de sAPI se procede a copiar la carpeta $sapi_bm$ y pegarla en C: /CIAA/Firmware/modules.

A continuación, el usuario debe crear un directorio el cual contiene al proyecto, y sobre el mismo, deben realizarse los directorios que contengan las cabeceras, el *Makefile*, y los archivos fuentes.

Al utilizar la biblioteca sAPI para un proyecto en Baremetal, se debe modificar el makefile del mismo dentro de la carpeta mak y cambiar la última línea de: MODS += externals (DS)drivers, y reemplazarla por: MODS += modules (DS)sapi_bm.

Luego, sobre cada archivo fuente en la que se ejecuten instrucciones que contenga esta librería, se debe realizar la inclusión del mismo mediante la instruccion: # include "sAPI.h". Debe aclararse que en la versión 0.3.0 no es necesario incluir el archivo chip.h dado que la propia biblioteca lo incluye, además, esta librería maneja el vector de interrupción, por lo tanto, para el usuario que haya trabajado anteriormente con proyectos escritos en instrucciones de LPCOpen, debe tenerse en cuenta que ya no se necesita realizar el archivo que contenga las direcciones de las subrutinas para la atención de las interrupciones. El ejemplo "baremetal" del Firmware en el que se realiza este tutorial, trae consigo dicho archivo.

Es importante tener en cuenta que para la compilación y depuración del programa mediante el IDE del Firmware, se debe colocar sobre la carpeta Firmware y mediante click derecho, el usuario debe ubicarse en $Propiedades \rightarrow C/C++$ $Build \rightarrow Behaviour$. A continuación debe modificar sobre la



rama *Clean*, y reemplazar la palabra *Clean_ generate* por la palabra *clean*, como puede apreciarse en la Figura 22.




Figura 22: Cambio de "clean_ generate" a "clean".

5.1.1. Implementacion de ejemplo N°1: Salidas Digitales

El primer ejemplo aborda las salidas digitales, a través de los leds que provee la placa EDU-CIAA.

Este programa enciende los leds de la placa en forma secuencial, de izquierda a la derecha. Luego de finalizar esta secuencia, se apagan desde derecha hacia izquierda.

Debe destacarse que sobre el inicio del programa fuente se realizan las inclusiones de el archivo cabecera del proyecto y la biblioteca sAPI.

```
5 /*Autores: Suearez Facundo, Saez Jonathan, Duperce Ezquiel. */
6
7 #include "Ejemplo_1.h" // Libreria propia del programa
8 #include "sAPI.h" // Libreria sAPI
```

Figura 23: Inclusión de archivo cabecera y libreria

Sobre el código del programa, es importante destacar algunas funciones utilizadas:

- Boardconfig(): Esta función se encarga de la configuración para inicializar la plataforma del hardware.
- **Tickconfig()**:Configura una interrupción periódica de temporizador cada tickRateMSvalue milisegundos para utilizar de base de tiempo del sistema. El primer parámetro es el tiempo en milisegundos en el que se desee interrumpir el perifèrico Systick y aumente un contador que se usa para el mòdulo delay o para lo que se requiera.
- Digitalconfig(): Configuración inicial y modo de una entrada o salida.



- DigitalWrite():Esta función se encarga de la escritura de salida digital, en este caso encienden los leds.
- Delay():Esta función realiza los retardos (con excepción del retardo inexacto) siempre y cuando peviamente se haya configurado el tick en el codigo.

Para la compilación de dicho proyecto, debe tenerse en cuenta lo mencionado sobre la seccion ??, mientras que para implementar la depuración sobre la placa, el usuario debe seleccionar el archivo axf que resulta de la compilación del proyecto.La Figura 24 ilustra la ventana resultante para la carga del programa.Este procedimiento, se repite para la implementación de todos los ejemplos.




Figura 24: Inclusión de archivo cabecera y libreria

5.1.2. Implementacion de ejemplo N°2: Entradas y Salidas Digitales

El siguiente ejemplo tiene como objetivo el manejo de las entradas y salidas digitales, dicho programa enciende los leds instalados sobre la placa, de acuerdo con la cantidad de veces que se oprime la tecla TEC1, sobre dicho ejemplo se implemento una maquina de estado, a través del programa $uModel\ Factory$ para poder establecer un orden sobre los eventos y las acciones que debe ejecutar el procesador. Debe tenerse en cuenta que se implementan multiples archivos fuentes y cabeceras, en particular, el archivo fuente $FUNC_EJ2_BM.c$ define las acciones y la evaluación de los eventos y $FUNC_EJ2_BM.h$ establece la declaración de dichas funciones y de los estados.

La funcion digitalRead se encarga de las entradas digitales. En este caso se pregunta si se ha oprimido la tecla 1, como se puede notar esta misma se activa por bajo, por eso se pregunta si la lectura es igual a OFF.

A continuación se realiza una breve descripción de los estados, eventos y acciones que contiene este programa.

• Estados:

- Estado *INICIAL*: Estado inicial en el cual, si se oprime la tecla *TEC1*, se ejecuta la acción *LED_R*.
- Estado ROJO: El codigo establece que al oprimir la tecla TEC1, se ejecuta la acción P_LED1 .



- Estado LED_1: El codigo establece que al oprimir la tecla TEC1, se ejecuta la acción P_LED2.
- Estado **LED**_2: El codigo establece que al oprimir la tecla *TEC1*, se ejecuta la acción *P_LED3*.
- Estado **LED_3**: El codigo establece que al oprimir la tecla *TEC1*, se ejecuta la acción *P_LED3*.

• Eventos:

- Evento **PRESIONO**: Identifica si se oprime la tecla *TEC1*.
- Evento **PRESIONO_4**: Identifica si se oprime la tecla *TEC1* en la primer secuencia.
- Evento *PRESIONO_7*: Identifica si se oprime la tecla *TEC1* en la segunda secuencia.
- Evento **PRESIONO**_10: Identifica si se oprime la tecla *TEC1* en la tercer y ultima secuencia.

• Acciones:

- Accion $\boldsymbol{LED_{-R}}$: Encendido de LEDR, LEDB, LEDG según corresponda.
- Accion $P_{-}LED_{-}1$: Encendido de LED1.
- Accion $P_{-}LED_{-}2$: Encendido de LED2.
- Accion **P_LED_3**: Encendido de *LED3*.

La Figura 25 especifica el diagrama de estados del ejemplo:




Figura 25: Diagrama de estados de ejemplo N°2

5.1.3. Implementacion de ejemplo N°3: Entradas Analógicas y Uso de Display 7 segmentos

En este ejemplo se realizan dos tareas distintas, dependiendo de la tecla pulsada (TEC1 y TEC2).

Si se pulsa la tecla TEC1, se encienden los Leds en una secuencia determinada. Mientras que si se pulsa la tecla TEC2, se realiza una muestra de los dígitos desde 1 hasta 9 a través del display 7 segmentos.



Se implementa una maquina de estados en donde se establecen los prototipos de funciones que corresponden a los eventos y las acciones que acontecen.

Para el manejo del display se utiliza una biblioteca. Para ello, deben generarse dos archivos los cuales pertenecen a la cabecera y a la fuente de dicha biblioteca. Sobre la cabecera deben establecerse las inclusiones de la biblioteca sAPI y las declaraciones de las funciones que corresponden con el manejo del dispositivo. En este tutorial se realiza el manejo de un display de 7 segmentos del tipo cátodo común, de manera que para provocar el encendido de un led perteneciente al arreglo, se debe establecer en alto la salida de el pin conectado a dicho led. La biblioteca que provee este tutorial determina el conexionado de los pines del display, sobre los correspondientes terminales GPIO ubicados en la placa EDU CIAA. La Figura 26 ilustra los terminales de la placa utilizados para la conexión del dispositivo.




Figura 26: Diagrama de conexión display 7 segmentos.

A continuación se realiza una breve descripción de los estados, eventos y acciones que contiene este programa.

• Estados:

- Estado *INICIAL*: Estado inicial en el cual, en presencia del evento *NO_APRETO*, el programa se establece en el mismo estado; mientras que para el caso que suceda evento *APRETO1*, el programa se establece en el estado *ESTADO1*; en el caso de la ocurrencia del evento *APRETO2*, el programa se establece en el estado *ESTADO2*.
- Estado *ESTADO1*: Sobre dicho estado se realiza la secuencia de luces y la muestra de los digitos decimales sobre el display.
- Estado **ESTADO2**: Sobre dicho estado se muestra de un digito decimal en caso de que se oprima la tecla *TEC2*.

• Eventos:

- Evento NO_APRETO: Identifica si no se ha oprimido la tecla TEC1 o la tecla TEC2.
- Evento **APRETO1**: Identifica si se oprime la tecla *TEC1*.
- Evento APRETO2: Identifica si se oprime la tecla TEC2.






Figura 27: Diagrama de estados de ejemplo N°3.

La Figura 27, ilustra el diagrama de estados de este ejemplo:

Uso de Entradas Analógicas:

En este código se hará uso del conversor analógico digital que posee esta placa. La idea es introducir una tensión analógica mediante la entrada CH1 y luego convertirla en un valor digital, para que posteriormente dentro del código, mediante operaciones matemáticas, poder mostrar dicho valor por el display. En la figura 5.4 se muestra un extracto del código principal donde se hace uso del ADC. Como se ver en esta figura, se utiliza la función analogRead (AIO), la cual se encarga de tomar el valor de tensión ingresado por la entrada analógica y convertirla a un valor digital.

5.1.4. Implementacion de ejemplo N°4: Conversor Digital/Analógico (DAC)

Un convertidor Digital/Analógico (DAC), es un dispositivo electrónico que recibe como dato de entrada un valor digital (en forma de una palabra de "n"bits) y lo transforma a una señal analógica. Cada una de las combinaciones binarias de entrada es convertida en niveles lógicos de tensión de salida. Un DAC transfiere información expresada en forma digital a una forma analógica. Para ubicar la función de este dispositivo conviene recordar que un sistema combina y relaciona diversos subsistemas que trabajan diferentes tipos de información analógica, como son; magnitudes eléctricas, mecánicas, etc.

El siguiente ejemplo muestra al usuario como realizar el uso del módulo ADC de la placa, para realizar la lectura de una entrada analógica. Este programa enciende algunos de los leds de la placa, en función a la magnitud de la tensión leída. Por ejemplo, si la tensión leída es 2[V], entonces se encienden dos leds.

La placa EDU-CIAA posee un DAC de 10 bits de resolución por lo tanto El número de niveles de voltaje de salida analógico que es capaz de generar es de $2^n = 2^{10} = 1024$.

Para la implementación del ejemplo, es posible realizar la lectura del terminal medio de un potenciómetro, la Figura 28 ilustra la conexión realizada. Debe tenerse en cuenta que es posible realizar la conexión del potenciómetro a partir de la terminal de 5[V] y la terminal GNDA que ofrece la placa.

Este ejemplo utiliza maquinas de estado para poder establecer un orden sobre los eventos y las acciones que debe ejecutar el procesador.La Figura 29 especifica el diagrama de estados del ejemplo.A continuación se realiza una breve descripción de los estados, eventos y acciones que contiene este programa.



La instrucción analogConfig(ENABLE_ANALOG_INPUTS) se encarga de habilitar las entradas analógicas. Mientras que analogConfig(ENABLE_ANALOG_OUTPUTS) se encarga de habilitar las salidas analógicas, con las que trabajara el DAC.




Figura 28: Diagrama de conexión potenciómetro para lectura analógica.

• Estados:

- Estado *UN_VOLT*: Estado en el cual, la tensión leída es igual a 1[V].
- Estado **DOS_VOLT**: Estado en el cual, la tensión leída es igual a 2[V].
- Estado TRES_VOLT: Estado en el cual, la tensión leída es igual a 3[V].
- Estado CUATRO_VOLT: Estado en el cual, la tensión leída es igual a 4[V].
- Estado INTERMEDIO: Estado inicial en el cual, la tensión leída no es igual a 1[V],2[V],3[V],4[V],o 5[V].

• Eventos:

- Evento *LEYO_1*: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC corresponde a 1[V].
- Evento **LEYO_2**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC corresponde a 2[V].
- Evento **LEYO_3**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC corresponde a 3[V].
- Evento **LEYO_4**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC corresponde a 4[V].
- Evento **LEYO_5**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC corresponde a 5[V].
- Evento **NOES1**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es distinto a 1[V].
- Evento **NOES2**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es distinto a 2[V].
- Evento **NOES3**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es distinto a 3[V].
- Evento **NOES**4: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es distinto a 4[V].
- Evento **NOES5**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es distinto a 5[V].






Figura 29: Diagrama de estados de ejemplo N°4.

• Evento NOESNINGUNO: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC no corresponde a 1[V], 2[V], 3[V], 4[V] y 5[V].

5.1.5. Implementacion de ejemplo N°5: Uso de UART y Display LCD 16x2

Sobre este código se utiliza el modulo conversor analógico digital de la placa, para efectuar la lectura de una entrada analógica sobre esta. En el caso que dicha medición sea superior a 2[V], se establece una salida analógica de 2[V] utilizando el módulo conversor digital analógico. De forma similar, si la tensión de entrada resulta mayor a 4[V], se define una salida analógica de 3[V]. Es necesario destacar que la placa ya integra internamente el conversor digital analógico, de modo que no es necesario realizar una interfaz para la ejecución de dicha salida, además, es necesario destacar que la tensión de referencia interna se encuentra establecida, y adquiere un valor igual a 3.3[V]. La Figura 30 ilustra el esquemático que muestra dicho concepto.

La instrucción analogRead(), permite realizar la lectura de la tensión aplicada sobre el canal 1 del modulo ADC0 de la placa. A partir de la conversión a tensión, el programa aplica la tensión de salida correspondiente.

Este ejemplo también utiliza maquina de estado para establecer un orden sobre los eventos y las acciones que debe ejecutar el procesador. A continuación se realiza una breve descripción de los estados, eventos y acciones que contiene este programa.




Figura 30: Ilustración de tensión de referencia de DAC.



• Estados:

- Estado LEO_POTENCIOMETRO: Estado inicial, en el cual se determina la lectura analógica.
- Estado **SALIDA**_2: Estado en el cual se realiza una salida analógica igual a 2[V], en el caso que la lectura realizada sea superior a 2[V].
- Estado **SALIDA**_3: Estado en el cual se realiza una salida analógica igual a 3[V], en el caso que la lectura realizada sea superior a 4[V].

• Eventos:

- Evento **MAYOR_2**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es superior a 2[V].
- Evento **MAYOR_4**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es superior a 4[V].
- Evento **MENOR_4**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es inferior a 4[V].
- Evento **NINGUNO**: Identifica si la lectura realizada sobre el ADC es inferior a 2[V].

Acciones

- Accion **APAGAR_DAC**: Establece una salida de 0 [V] sobre el terminal del DAC.
- Accion DAC_2 : Establece una salida de 2 [V] sobre el terminal del DAC.
- Accion DAC_{-3} : Establece una salida de 3 [V] sobre el terminal del DAC.

La Figura 31 ilustra el diagrama de estados que corresponde al ejemplo




Figura 31: Diagrama de estados de ejemplo N°5

5.1.6. Implementacion de ejemplo N°6: Comunicación Serial

El siguiente ejemplo introduce al usuario a la utilización de comunicación serial, es necesario destacar que para la implementación del ejemplo se utiliza el programa *Octoplus Terminal* para la visualización y simulación del envío y transmisión de datos a través del terminal conectado sobre el puerto USB.



El programa se encuentra disponible de forma gratuita en la dirección web http://octoplus-terminal.software.informer.com/download/. La instalación de dicho programa es simple, sin embargo, es necesario destacar que durante dicho proceso, el usuario debe obviar la instalación de los drivers que provee dicho programa.

Si bien ofrece distintas herramientas para la programación de sistemas embebidos, este tutorial se centra en la utilización de dicho programa para el envío y la recepción de datos sobre el terminal perteneciente a la placa. Para ello, a continuación se realizará una serie de pasos para la utilización de *Octoplus* junto con la placa:

- Suponiendo que el usuario ya ha instalado los drivers para la placa, y las herramientas de depuración para la misma, luego de realizar la conexión entre la placa y la computadora a través de *OpenOCD* (sobre la consola *cygwin*), el usuario debe iniciar *Octoplus*.
- A continuación se presenta una pantalla similar a la Figura 32




Figura 32: Panel principal de Octoplus

• Sobre la sección *Puerto Serial* debe identificarse sobre el menú desplegable *Nombre*, el puerto COM asociado a la placa. La figura 33 ilustra dicho concepto



Figura 33: Seleccion de puerto COM asociado a la placa

• Debe tenerse en cuenta sobre la instrucción uartConfig(), perteneciente a la librería sAPI, deben asignarse dos parámetros de entrada, uno de ellos indica el módulo de la UART sobre la cual se desea trabajar, en este caso el parámetro es $UART_-USB$. El segundo parámetro que debe asignarse a dicha instrucción es la velocidad de transmisión en baudios. El valor de la velocidad previamente configurada sobre el programa debe ser configurado sobre el menú desplegable BaudRate, ubicado sobre el costado derecho del menú desplegable Nombre. Por ejemplo, si la velocidad configurada es igual a 9600 baudios, entonces sobre dicho menú debe seleccionarse 9600, como lo ilustra la Figura 33.



- Al realizar la depuración, el usuario debe seleccionar el boton Abrir/Cerrar puerto COM, el cual se encuentra sobre la derecha del menú desplegable BaudRate,como lo ilustra la 32.
- Para efectuar transmisiones sobre el puerto COM seleccionado, el usuario debe ingresar el dato sobre el cuadro de texto asociado al mismo y apretar el boton asociado a dicho cuadro.

Es destacable mencionar que si existe un programa ya cargado previamente, también es posible utilizar *Octoplus* de forma similar.

En este apartado se verá un código base para utilizar la UART del LPC4337 mediante las funciones que incluye la librería sAPI. Las funciones provistas por esta biblioteca son las encargadas de realizar los siguientes pasos básicos para poder utilizar la UARTO [9].

- Habilitar la alimentación del periférico.
- Habilitar el clock al periférico.
- Configurar la velocidad de transmisión.
- Habilitar las FIFO del transmisor y el receptor.
- Configurar la función de los pines para utilizarlo con la UARTO.
- Habilitar la interrupción.

5.1.7. Implementacion de ejemplo N°7: Comunicación Serial-Utilización Display LCD 16x2

El siguiente ejemplo utiliza los leds incorporados en la placa, de forma tal que el numero de leds encendidos corresponda al caracter enviado. Por ejemplo, si se envía el caracter '3', entonces se encienden 3 leds.

En este ejemplo también se utiliza un display LCD 16x2. Para el manejo del mismo fue necesario utilizar una libreria no perteneciente a sAPI, la cual fue diseñada por Matias Ferraro[10].

Para la implementación de la misma, se procede de forma similar a la realizada para el display de 7 segmentos, explicado anteriormente sobre la sección 5.1.2 .

Sobre la Figura 34 se ilustra el diagrama esquemático para el conexionado.

6. Sistemas Operativos en Tiempo Real

Un Sistema Operativo es un conjunto de programas que ayuda al programador de aplicaciones a gestionar recursos de hardware disponible, entre ellos el tiempo del procesador y la memoria (citar). Una parte del OS se encarga de asignar el tiempo de ejecución a todos los programas que tiene cargados en base a un juego de reglas conocido de antemano. A dichos subprogramas se los denomina Tareas.

Con esto se logra aparentar que múltiples programas se están ejecutando simultaneamente, sin embargo solo pueden hacerlo de uno a la vez.






Figura 34: Diagrama esquematico de conexion display LCD 16x2

El encargado de realizar esta gestión es un componente del sistema operativo denominado Scheduler o Programador de Tareas. La función de éste es determinar que tarea debe estar en ejecución a cada momento.

Ante la ocurrencia de ciertos eventos el Scheduler revisa si la tarea en ejecución debe reemplazarse por alguna otra tarea. A este reemplazo se lo denomina cambio de contexto de ejecución.

Debido a que el OS debe guardar el contexto completo de la tarea actual, y reemplazarlo por la tarea reentrante, debe reservarse un bloque de la memoria de datos para cada tarea. Lo cual limita el número de tareas que pueden ejecutarse de forma simultánea. Los cambios de contexto que se realizan cuando se reemplaza una tarea por otra no agregan trabajo al programador, de modo que al retornar a dicha tarea, el programador no observa ningún sintoma de haberla pausado alguna vez.

Un RTOS (sigla de *Real Time Operating System*) realiza la misma función que un OS común, sin embargo agrega herramientas para que los programas de aplicación puedan cumplir compromisos temporales definidos por el programador. De modo que se encuentran diseñados para la administración de varias tareas simultáneas con plazos de tiempo estrictos.

El RTOS ofrece funcionalidad para asegurar que una vez ocurrido un evento, la respuesta ocurra en un tiempo acotado. Es necesario destacar que esto no lo hace por si solo sino que brinda al programador herramientas para implemetarlo de forma mas simple.

6.1. Tareas

El bloque básico de software escrito sobre un RTOS es la Tarea, sobre la mayoria de las RTOS que se ofrecen en el mercado, una Tarea es una simple subrutina[8].

Una Tarea provee un contexto en el cual se ejecuten las funciones. Mientras que el Scheduler organiza la secuencia de ejecución de las tareas (referencia os 223). En algún punto del programa se produce el llamado a alguna función que produzca la ejecución de dicha tarea (referencia libro).

En el sistema operativo OSEK las Tareas deben ser definidas en la configuración, de manera que no es posible crear Tareas de forma dinámica (a diferencia de los Sistemas Operativos de escritorio). En el momento de la compilación se genera el código del sistema operativo y se definen la cantidad de Tareas y sus características. Además deben utilizarse macros para las definiciones y las funciones (a dichas funciones se las suele denominar Servicios del Sistema) que ofrece este Sistema Operativo, para ello, debe incluirse sobre el programa, os.h.

Este sistema operativo ofrece dos conceptos distintos de Tareas:



- Tareas del tipo BASIC:Este tipo de Tareas solamente libera al procesador en los siguientes casos:
 - 1 Cuando terminan.
 - 2 Cuando son interrumpidas por acción del Scheduler, al realizar la activación de una Tarea que posea mayor prioridad (caracteristica propia de los Sistemas Operativos del tipo *preemptive*).
 - 3 Ocurre una interrupción que causa que el procesador acuda a una subrutina de atención de interrupción.
- Tareas del tipo *EXTENDED*: Se distinguen de las Tareas extendidas por el hecho de que pueden utilizar una funcion propia de este OS, denominado *WaitEvent()*. Este tipo de Tareas permite liberar el procesador y ser relevado hacia Tareas de menor prioridad, sin la necesidad de que finalize la Tarea que se encuentra esperando. La ventaja de las Tareas extendidas es que pueden manejar coherentemente una Tarea sin importar que eventos de sincronización se encuentren activos

6.1.1. Modelo de Tareas Básicas

El modelo de las Tareas Basicas es similar al de las Tareas Extendidas, excepto que éstas no contienen un estado *Waiting*. A continuación se realiza una breve descripción de los estados definidos sobre este tipo de Tareas.

- *Running*:En este estado, la CPU es asignada a la Tarea, de modo que se ejecutan sus instrucciones. Solamente una sola Tarea (sin importar de que tipo sea) puede estar en este estado, en un instante determinado; mientras las demás Tareas pueden adoptar otros estados.
- **Ready**: Se cumplieron todos los pre-requisitos para que la Tarea adquiera el estado Running. El Scheduler decide cuál Tarea en estado Ready será desplazada al estado Running.
- Suspended: En este estado, la Tarea se encuentra en estado pasivo y puede ser activada.

La Figura 35 ilustra los conceptos explicados previamente.




Figura 35: Modelo de las Tareas del tipo BASIC



El Cuadro 3 explica los diferentes eventos que provocan las transiciones entre los estados.

Transicion	Estado Actual	Nuevo Estado	Descripcion
activate	suspended	ready	Una nueva tarea se asigna al estado Ready por el OS.
start	ready	running	Una Tarea en estado Ready es seleccionada por el Scheduler para ser ejecutada
preempt	running	ready	El Scheduler decide empezar otra Tarea. La Tarea que estaba en estado Running se establece en estado Ready.
terminate	running	suspended	La tarea en estado Running se establece en estado Suspended gracias a la acción de algún servicio del sistema.

Cuadro 3: Tabla de transiciones de las Tareas del tipo *Basic*.

6.1.2. Modelo de Tareas Extendidas

El modelo de las Tareas Extendidas posee cuatro estados:

- *Running*: En dicho estado, la CPU es asignada a la Tarea, de modo que se ejecuten las instrucciones que contiene la misma. Solamente una Tarea puede encontrarse en dicho estado en un instante determinado, mientras las otras Tareas pueden adoptar los demas estados.
- **Ready**: Se cumplieron todos los pre-requisitos necesarios para la transición al estado *Run*ning. El Scheduler decide cuál de las tareas en estado Ready será ejecutada a continuación.
- *Waiting*:La ejecución de una Tarea no puede continuar debido a que debe "esperar" a que un evento ocurra.
- Suspended: La Tarea se encuentra en modo pasivo hasta que se active.

La Figura 36 ilustra los conceptos explicados previamente.




Figura 36: Modelo de las Tareas del tipo *EXTENDED*

El Cuadro 4 explica los diferentes eventos que provocan las transiciones entre los estados. Activación de Tareas:

La activación de una Tarea es realizada mediante el Servicio del Sistema Activate Task o por Chain Task. Luego de la activación de una Tarea, ésta se encuentra lista para ejecutarse desde su primer instrucción. En el caso que se produzcan múltiples activaciones de una Tarea del tipo



Transicion	Estado Actual	Nuevo Estado	Descripcion
activate	suspended	ready	Una nueva tarea se asigna al estado Ready por el OS.
start	ready	running	Una Tarea en estado Ready es seleccionada por el Scheduler para ser ejecutada
wait	running	waiting	La tarea se establece en estado Waiting debido a la accion de un Servicio del Sistema.
release	waiting	ready	Al menos ocurrió un evento que esperaba la Tarea
preempt	running	ready	El Scheduler decide iniciar otra Tarea. La Tarea que se encontraba en estado Running, se establece en estado Ready.
terminate	runnning	suspended	La Tarea en estado Running se establece al estado Suspended gracias a un Servicio del Sistema.

Cuadro 4: Transiciones de las Tareas del tipo *Extended*.

BASIC, el Sistema Operativo OSEK almacena estas activaciones paralelas, siempre y cuando se haya definido sobre éste, una clase de conformidad.

Finalización de las tareas:

En el Sistema Operativo OSEK, una Tarea solo puede finalizarse por acción propia, mediante el Servicio del Sistema *TerminateTask*. Cabe destacar que el Servicio del Sistema *ChainTask* provee una forma de realizar la activación de una Tarea determinada, justo después de la finalización de la Tarea que se encuentra corriendo.

Esta estrictamente prohibido realizar una Tarea que no finalize con alguno de estos dos Servicios del Sistema, dado que puede ocasionar un comportamiento indefinido.

Prioridad de las tareas:

La asignación de prioridades sobre las Tareas se realiza a través de la definición de números enteros desde 0 hasta 255. Mientras mayor es el valor del numero, mayor será la prioridad.Una Tarea que se encuentra corriendo, no puede ser interrumpida por una de menor o igual prioridad.

6.2. Scheduler

El algoritmo del Scheduler puede ser visto fundamentalmente como un coordinador de Tareas con las prioridades ya establecidas, en el cual se define un número máximo de activaciones de las mismas. El sistema operativo OSEK define tres politicas de *Scheduling*, las cuales se mencionan a continuación.

Scheduling Full Preemptive:

Esta politica de *Scheduling* implica que una Tarea que se encuentra en el estado *Running* puede ser interrupida sobre cualquier instrucción, como consecuencia de la ocurrencia de alguna condición o evento; que ya se encuentre definido previamente sobre el OS. *Full Preemptive Scheduling* determinará que una Tarea en el estado *Running* sea establecido en el estado *Ready*, tan pronto como una Tarea de mayor prioridad se establezca en estado *Ready*.

El contexto de la Tarea será almacenado de forma que la Tarea que fue interrumpida pueda continuar sobre la instancia en donde fue interrumpida.

Scheduling Non Preemptive:

Cuando el cambio de Tareas solo se produce mediante la ejecución de algún Servicio del Sistema (explicitados en los puntos de *Scheduling*).

Puntos de *Scheduling*:

- Puntos de Scheduling en una tarea NON-PREEMPTIVE
 - Al llamar a la interfase Schedule cuando retorna E_OK.
- Puntos de Scheduling en una tarea PREEMPTIVE



- Al finalizar un llamado a la interfase Activate Task que retorna E_OK.
- Al finalizar un llamado a la interfase *ChainTask* que no retorna.
- Al finalizar un llamado a la interfase *Terminate Task* que no retorna.
- Al finalizar un llamado a la interfase *ReleaseResource* que retorna E_OK.
- Al finalizar un llamado a la interfase SetEvent que no retorna.
- Al expirar una alarma que activa una tarea.
- Al terminar la ejecución de una ISR de categoría 2

6.3. Modos de Aplicación

Los Modos de Aplicación son designados sobre un Sistema Operativo OSEK, para trabajar sobre diferentes modos de operación. El número mínimo de modos de aplicación que puede soportar este Sistema Operativo es igual a 1. Un ejemplo que puede ilustrarse es la definición de dos modos de operación, uno para la operación normal del programa, y otro para la finalización de la misma.

6.4. Eventos

Los eventos son objetos manejados por el OS. Es posible considerarla de forma abstracta como un bit o un flag, que puede ser enmascarado. Dichos eventos pueden ser seteados o restablecidos utilizando Servicios del Sistema. Es importante destacar que solamente las Tareas del tipo EXTENDED pueden utilizar esta herramienta para permitir la sincronización de las mismas. El Servicio del Sistema WaitEvent permite esperar al suceso del evento, para poder realizar las instrucciones que contenga dicha Tarea.

Las Tareas del tipo *EXTENDED* típicamente poseen su propio *stack* o pila que registra el suceso de dicho evento. Sin embargo, es muy importante destacar que este tipo de Tareas solo pueden ser activadas una sola vez.

Un evento individual es identificado por el propietario de dicho evento, y por su nombre (denominado Máscara según la especificación). Cuando una Tarea de tipo *EXTENDED* es activada, los eventos asignados a la misma son establecidos a 0 por el OS. El significado de un evento es definido por la aplicación; por ejempo, puede significar que ha expirado un *Timer*, puede significar que se encuentra disponible un recurso, puede significar la recepción de un mensaje, etc.

Existen varias opciones disponibles para manipular los eventos, tanto para las Tareas que son propietarias de dicho Evento, como de las demás Tareas que no son propietarias del Evento, las cuales no necesariamente deben ser Tareas del tipo *EXTENDED*.

Todas las Tareas e interrupciones del tipo ISR2 pueden indicar el suceso de un Evento e informarlo a la Tarea propietaria del evento (del tipo EXTENDED) siempre y cuando no se encuentre en estado SUSPENDED. Sin embargo, solamente la Tarea propietaria de dicho Evento puede restablecer el flag del Evento.

Referencias

[1] http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=proyecto:origen_ciaa

Fecha: 15/10/16 10:55 am.



- [2] UM10503 LPC43xx/LPC43Sxx ARM Cortex-M4/M0 multi-core microcontroller Pags: 12-16.
- [3] http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:edu-ciaa:edu-ciaa-nxp Fecha: 15/10/16 10:55 am.
- [4] http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:firmware:instalacion_sw&s[]=puente Fecha: 15/10/16 11:00 am.
- [5] http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=docu:fw:bm:make&s[]=makefile Fecha: 15/10/16 11:00 am.
- [6] http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=docu:fw:bm:estructura&s[]=estructura&s[]=de&s[]=directorios Fecha: 15/10/16 11:00 am.
- [7] sAPI:Introducción

Documento existente sobre el repositorio ubicado en *Github*.

Dirección web: https://github.com/epernia/sAPI

- [8] .^An Embedded Software Primer" Primera Edición Autor: David E. Simon Editorial: Pearson Education. Pags: 138-139.
- [9] UM10503 LPC43xx/LPC43Sxx ARM Cortex-M4/M0 multi-core microcontroller Capítulo 40.
- [10] https://github.com/MatiasFerraro/CIAA-MatiasFerraro Fecha: 30/10/16 16:00 pm.