

CODESYS – APPROCHE CLASSIQUE

Cours

v1

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

CODESYS

Sommaire

1	Arc	Architecture d'un système automatisé				
	1.1	Architecture matérielle	1			
	1.2	Le système d'exploitation	2			
	1.3	Propriétés du système d'exploitation d'un API	2			
2	ronnement de programmation : CoDeSys	3				
	2.1	Présentation	3			
	2.2	Langages	3			
	2.3	Architecture d'un programme	3			
	2.4	Unité de Programme – Program Organisation Unit (POU)	3			
	2.5	Les types de données	4			
		2.5.1 Les types de données natifs	4			
		2.5.2 Les types de données de datation	4			
		2.5.3 Les tableaux	4			
		2.5.4 Les structures	6			
		2.5.5 Les énumérations	7			
		2.5.6 Les unions	8			
		2.5.7 Les pointeurs	8			
		2.5.8 Les références	9			
	26	Le language CEC	Λ			

Ce cours présente des rappels de l'utilisation du logiciel CodeSys dans une approche dite "Classique". Nous verrons dans un prochain cours une approche orientée objet appliquée à ce logiciel.

1 Architecture d'un système automatisé

1.1 Architecture matérielle

Un système automatisé centralisé consiste en une unique unité centrale qui gère l'ensemble des entrées et des sorties. Cette unité centrale est donc reliée à l'ensemble des capteurs et des actionneurs. Dans le domaine



qui nous intéresse, l'unité centrale est un automate programmable industriel (API) et pourrait gérer une série d'étapes d'une chaîne de production.

Avantages

Avantages

centrale.

unité.

- Un automate unique.
- Architecture de données simple.

• Nombre d'entrées/sorties limité par unité

• Maintenance et évolutions propres à chaque

Inconvénients

- $\bullet\,$ Nombre d'entrées/sorties important.
- Traitement d'automatisation complexe.
- Maintenance et évolutions difficiles.

A l'inverse, un système automatisé modulaire et réparti consiste en plusieurs unités centrales qui gèrent chacune une partie des entrées et des sorties. Chaque unité centrale est reliée à un ensemble de capteurs et d'actionneurs. Un protocole de communication est mis en place entre les unités centrales.

Inconvénients

- Architecture de données complexe.
 - ♦ Orientation des données.
 - Perte de la sémantique des données qu'il faut reconstruire (union, chevauchement, ...).
- Protocole de communication à mettre en place.

Critères de choix Le choix entre une architecture centralisée ou modulaire ainsi que les matériels et logiciels à utiliser se feront en fonction de différents critères :

- Nombre d'entrées/sorties TOR.
- Nombre d'entrées/sorties analogiques.
- Communications à mettre en place entre les unités centrales (protocoles, nombres).
- Maintenance et évolution.
- Interconnexion avec le Cloud (4.0).
- Puissance de calcul nécessaire.
- Boucle de régulation intégrée ou non.
- Coût (matériel, chaîne de développement, ...).
- Langages IEC 61131-3 supportés.
- Les extensions de ces langages pouvant conduire à une programmation orientée objet.

1.2 Le système d'exploitation

L'automate industriel programmable embarque un système d'exploitation temps réel. Ce système d'exploitation est un logiciel qui permet de gérer les ressources matérielles de l'automate (processeur, mémoire, entrées/sorties, ...) et de fournir des services aux applications (gestion des tâches, gestion des communications, ...).

Pour programmer efficacement et correctement un automate, il est nécessaire de comprendre, au moins sommairement, le fonctionnement du système d'exploitation.

8

Système temps réel

Un système d'exploitation temps réel garantit un temps de réponse maximum à toute requête ou événement matériel.

Ce type de système d'exploitation est utilisé dans les systèmes embarqués, les automates programmables, les systèmes de contrôle-commande, ...En résumé, dans tous les domaines où la réactivité à un événement externe est primordiale.

1.3 Propriétés du système d'exploitation d'un API

Un système d'exploitation d'un API possède les propriétés suivantes :



Temps réel: par la mise en place d'un chien de garde (watchdog).

Interruptible : les tâches peuvent être interrompues par une tâche de **priorité supérieure** parce que l'événement qu'elle traite est **fugitif** ou d'**importance** pour l'application.

Mono/Multi-tâche: Plusieurs tâches peuvent être exécutées de façon apparemment simultanée.

Accès facilité aux entrées/sorties.

Accès facilité à la mémoire : Permet de partager des données entre les tâches, de gérer les accès concurrents à la mémoire, . . .

Interaction avec le programme utilisateur.

Les événements sont capturés par des fonctions appelées **event handlers**. Ces fonctions sont automatiquement appelées par le système d'exploitation lorsqu'un événement défini se produit.



Système Multitâches

Un système multitache permet d'éxécuter plusieurs tâches "en même temps". En réalité, une stratégie de priorité des tâches est mis en place. Selon le nombre de processeur présents et le nombre de tâches, elles seront exécutées en parallèle ou en alternance.

2 Environnement de programmation : CoDeSys

Dans ce module, nous programmerons sous l'environnement de développement CoDeSys.

2.1 Présentation

CoDeSys est un environnement de développement intégré (IDE) permettant de programmer des automates programmables industriels (API). Il est basé sur la norme IEC 61131-3. Il permet de programmer des automates de différentes marques (Beckhoff, Wago, Schneider, ...). Il est disponible sous Windows et sous Linux. Il est gratuit pour une utilisation non commerciale.

2.2 Langages

CoDeSys permet de programmer des automates en utilisant les langages suivants :

- Instruction List (IL).
- Ladder Diagram (LD).
- Function Block Diagram (FBD).
- Structured Text (ST).
- Sequential Function Chart (SFC).

2.3 Architecture d'un programme

CoDeSys permet de programmer en Monotâche et en Multitâche:

- 15 tâches périodiques au maximum.
- Priorité des taches de 1 à 15, de la plus prioritaire à la moins prioritaire.
- Temps de cycle compris entre 100 µs et 10 s.

2.4 Unité de Programme – Program Organisation Unit (POU)

Une unité de programme est un ensemble d'instructions qui peuvent être appelées depuis un autre programme. Il existe 3 types de POU :



Programme (Program – PRG): Un programme consiste en une série d'instruction pouvant produire une ou plusieurs valeurs en sortie. Il peut être appelé depuis un autre programme ou depuis un bloc fonction. Toutes les valeurs des variables du programme restent inchangées entre deux appels, quelque soit sa provenance.

Bloc fonction (Function Block – FB): Un bloc fonction est un ensemble d'instructions pouvant produire une ou plusieurs valeurs en sortie. Il peut être appelé depuis un autre programme ou depuis un bloc fonction. Un bloc fonction sera toujours appelé au travers d'une instance de bloc fonction, copie du bloc fonction. Par conséquent, les valeurs des variables du bloc fonction seront inchangées entre deux appels d'une même instance uniquement. Ce type de POU sera particulièrement adapté à la programmation orientée objet que nous développerons dans ce module.

Fonction (Function – FUN): Une fonction ne peut produire qu'une seule valeur en sortie. Elle peut être appelée par n'importe quel POU et les valeurs des variables ne persistent pas d'un appel à l'autre.

<u>(1)</u>

Structure d'un POU

Un POU est divisé en 2 parties :

- 1. Déclaration des variables.
 - Variables d'entrées/sorties : VAR INPUT, VAR OUTPUT, VAR IN OUT.
 - Variables Locales : VAR, CONSTANT.
- 2. Implémentation du POU



METHOD et ACTION

Au sein d'une POU, il est possible de définir des méthodes et des actions.

ACTION : Portion de code toujours accessible qui ne peut utiliser que le **contexte** de l'entité à laquelle elle est associée.

Exemple : Une fonction RESET qui remet à zéro toutes les variables d'entrées/sorties d'un bloc fonction.

METHOD: Portion de code accessible qui utilise le contexte de l'entité à laquelle elle est associée mais qui peut également créer son propre contexte. On peut définir **l'accessibilité** d'une méthode (PRIVATE, PROTECTED, PUBLIC, INTERNAL, ...).

2.5 Les types de données

2.5.1 Les types de données natifs

CodeSys propose un ensemble de types de données natifs. Ces types de données sont définis par la norme IEC 61131-3. Pour chaque type de données, le tableau suivant précise son empreinte mémoire ainsi que les règles de nommage (préfixe) que nous utiliserons dans ce module.

2.5.2 Les types de données de datation

2.5.3 Les tableaux

Sous l'environnement CoDeSys, il est possible de déclarer des tableaux de variables. Ils peuvent être de dimension 1, 2 ou 3. Aussi, et contrairement au langage C, il est possible de définir le premier et le dernier indice. Ainsi, le premier indice d'un tableau n'est pas forcément 0.

@ () () **()**

Type de données	Empreinte mémoire	Règles de nommage
BOOL	1 bit	X
BYTE	8 bits	by
SINT	8 bits	si
USINT	8 bits	usi
WORD	16 bits	W
INT	16 bits	i
UINT	16 bits	ui
DWORD	32 bits	dw
DINT	32 bits	d
UDINT	32 bits	udi
REAL	32 bits	r
LWORD	64 bits	lw
LINT	64 bits	li
ULINT	64 bits	uli
LREAL	64 bits	lr
STRING	Variable	S

Table 1 – Empreinte mémoire et règles de nommage des types de données natifs

Type de données	Empreinte mémoire	Règles de nommage
TIME (T#)	32 bits	tim
TIME_OF_DAY (TOD#)	32 bits	tod
DATE (D#)	32 bits	date
DATE_AND_TIME (DT#)	32 bits	dt

Table 2 – Empreinte mémoire et règles de nommage des types de données de datation

n

Déclaration d'un tableau

```
La déclaration d'un tableau se fait à l'aide de la syntaxe suivante :

<nom> : ARRAY [<1l1>...<ul2>|,<ll2> <ul2>|,<ll3>...<ul3>] OF <type>;.

Avec <1li> la borne inférieure et <uli> la borne supérieure de la dimension i.
```

Notre convention de nommage veut que l'on ajoute le prefix a<dim><type> à la déclaration d'un tableau. Avec <dim> le nombre de dimensions et <type> le préfixe correspondant à celui des éléments du tableau (Cf Table 1).

Par exemple, pour définir un tableau tab de taille 10 de type word et un tableau tab2 de taille 20x10 de type INT, on écrira :

```
VAR

a1wtab : ARRAY [0..9] OF WORD;

a2itab2 : ARRAY [1..20, 1..10] OF INT;

END_VAR
```

Il est possible de récupérer le premier et le dernier indice d'un tableau à l'aide des fonctions LOWER_BOUND(<array_name>,<dim>) et UPPER_BOUND(<array_name>,<dim>), respectivement.

n

Tableau à longueur variable

Lorsqu'un tableau est donné en VAR_IN_OUT d'une fonction, d'un bloc fonction ou d'une méthode, il est possible de ne pas préciser la taille du tableau par la syntaxe <nom> : ARRAY [*|, *|, *] OF <type>. Dans ce cas, le tableau est dit à longueur variable. Il est possible de récupérer la taille du tableau à l'aide de la fonction SIZEOF(<array_name>).

Par exemple, pour définir un tableau tab de dimension 1 et de taille variable de type word, on écrira : alwtab : ARRAY [*] OF WORD;

2.5.4 Les structures

(f)

Définition d'une structure

La définition d'une structure se fait à l'aide de la syntaxe suivante :

Avec <nomi > le nom de la variable et <typei > le type de la variable.

Sous l'environnement CoDeSys, il est possible de déclarer des structures de variables. Notre convention de nommage veut que l'on ajoute le prefix τ au nom d'une variable de type structure et $m_{\text{-}}data_{\text{-}}type > member_{\text{-}}name > au nom d'un membre de la structure.$

Par exemple, pour définir une structure tverim contenant deux membres m_xsorti et m_xrentre de type bool, on écrira :

```
TYPE TVerin:

STRUCT

m_xSorti: BOOL;

m_xRENTRE: BOOL;

END_STRUCT

END_TYPE
```

Dans une structure uniquement, il est possible de déclarer des membres de type віт afin de ne réserver qu'un seul bit mémoire (contrairement au type BOOL qui réserve 1 octet mémoire). Cela peut permettre d'assigner un nom à différents bits d'un registre, par exemple.

@ (1) (3) (3)

Accès aux membres d'une structure: Il est possible d'accéder aux membres d'une structure à l'aide de la syntaxe <struct_name >. <member_name >. Par exemple, pour accéder au membre m_xsorti de la structure enrverin1 de type TVerin, on écrira enrverin1.m_xsorti.

Héritage : Le mot clé extends permet de définir une structure héritant d'une autre structure. La structure fille hérite de tous les membres de la structure mère auxquels elle peut ajouter ses propres membres. La syntaxe de cet héritage simple est alors :

2.5.5 Les énumérations

Une énumération est un type permettant de nommer des constantes entières. Elle augmente la lisibilité du code et permet de le rendre plus robuste. On peut par exemple définir une énumération etat contenant les constantes etat_ouvert, etat_ferme, etat_env_cours et etat_erreur. Chaque ETAT correspond à une valeur entière que le développeur ne connait pas forcément.

Par défaut, le premier élément de l'énumération vaut 0 et chaque élément suivant vaut l'élément précédent + 1. Il est possible de modifier cette valeur en utilisant l'opérateur | :=. Par défaut, le type des valeurs de chaque élément est int.

R Définition d'une énumération

La définition d'une énumération se fait à l'aide de la syntaxe suivante :

Par exemple, pour définir une énumération etat contenant les constantes etat_ouvert, etat_ferme, etat_en _cours et etat_erreur, on écrira :

```
TYPE ETAT:

(

ETAT_OUVERT,

ETAT_FERME,

ETAT_ENCOURS,

ETAT_ERREUR

):= ETAT_OUVERT;

END_TYPE
```

Voici alors un exemple de déclaration, d'initialisation et d'utilisation d'une variable de type etat :

```
VAR

etat : ETAT;

END_VAR

etat := ETAT_FERME;

IF etat = ETAT_FERME THEN

(* Faire quelque chose *)

END_IF
```





Attention Noms de constante identiques

Si deux types énumération contiennent des constantes de même nom, il est alors impératif de préciser le type d'énumération. Par exemple, si on définit une énumération etat contenant les constantes etat_ouvert, etat_ferme, etat_en_cours et etat_erreur et une énumération etat_verin contenant les constantes etat_ouvert, etat_ferme, etat_en_cours et etat_erreur, il faudra alors écrire etat_etat_ouvert et etat_verin.etat_ouvert pour différencier les deux constantes.

2.5.6 Les unions

Une union est un type permettant d'utiliser une même zone mémoire pour stocker des données de types différents. Cela signifie que la modification de la valeur d'une variable de l'union modifiera la valeur des autres variables.

Puisqu'il est partagé entre tous les membres de l'union, l'espace mémoire occupé par une union est égal à la taille de la variable occupant le plus d'espace mémoire.

8

Définition d'une union

La définition d'une union se fait à l'aide de la syntaxe suivante :

Nos conventions de nommage veulent que l'on ajoute le prefix τ au nom d'une variable de type union et m_<data_type><member_name> au nom d'un membre de l'union.

Enfin, des types de données spécifiques sont définis pour les unions :

ANY_TYPE : Type de données permettant de définir une union de type quelconque. Uniquement utilisable pour les interfaces

WSTRING: Type de données permettant de définir une union de type chaine de caractères. Ce type de données est similaire au type STRING, mais l'encodage utilisé ici est UniCode au lieu de ASCII.



Remarque Le type WSTRING

Contrairement au STRING, le nombre de caractères affichable par une variable de type WSTRING d'une taille donnée dépend des caractères utilisés. En effet, certains caractères sont codés sur 1 octet, d'autres sur 2 octets. Par exemple, le caractère à est codé sur 1 octet, tandis que le caractère à est codé sur 2 octets.

2.5.7 Les pointeurs



Rappel Pointeur

Un pointeur est une variable contenant l'adresse mémoire d'une autre variable. Elle permet, de partager l'accès à une zone mémoire (variable) entre différents contextes. En langage C, par exemple, cela permet de créer des fonctions capables de modifier des variables locales à la fonction appelante.

Lorsque vous avez utilisé la fonction scanf, vous avez passé en paramètre l'adresse de la variable à modifier à l'aide de l'opérateur &. Cela permet à la fonction scanf de modifier la valeur de la variable passée en paramètre.

Définition d'un pointeur

La définition d'un pointeur se fait à l'aide de la syntaxe suivante :

```
1 | <pointer_name> : POINTER TO <type>;
```

Ici, <type> peut désigner le type d'une variable, une fonction, un bloc fonction, une méthode ou même un POU.

Les opérateurs disponibles pour l'utilisation de pointeurs sont les suivants :

- ^: Opérateur de déréférencement. Il permet d'accéder à la valeur pointée par le pointeur.
- ADR: Opérateur d'adressage. Il permet d'accéder à l'adresse mémoire pointée par le pointeur.
- []: Opérateur d'indexation : Il permet d'accéder à un élément d'un tableau pointé par un pointeur.

Nos rêgles de nommage veulent que l'on ajoute le prefix p au nom d'une variable de type pointeur.

Exemple:

```
piA : POINTER TO INT := 0;
iAlpha AT %MW1: INT := 7;
iBeta AT %MW3: INT := 4;
piB : POINTER TO INT := ADR(iBeta);
dwGapInBytes: DWORD; (* en octet *)
```

```
piA := ADR (iAlpha);
piA^ := 0; (* <=> iAlpha := 0; *)
piB[0] := 0; (* <=> iBeta := 0; *)
5 dwGapInBytes := piB - piA; (* = 4 *)
```

2.5.8 Les références

Sous CodeSys, une référence possède des propriétés similaires à celles d'un pointeur. Elle présente des avantages et inconvénients suivants par rapport à un pointeur :

- Plus simple à utiliser : pas besoin d'utiliser l'opérateur - pour accéder à la valeur poin-
- Syntaxe plus simple
- Sécurisée sur le type : le compilateur vérifie que la référence pointe bien sur une variable du type attendu.
- Il est impossible de modifier la variable pointée par la référence,
- On ne peut référencer que des variables (pas de fonctions, blocs fonction, méthodes ou POU).

La fonction __isvalidref(ref_int permet de vérifier si une référence est valide ou non. Elle renverra TRUE si la référence est valide (pointe vers une variable et non 0), false sinon.

Exemple:

```
ref_int: REFERENCE TO INT := 0;
    iAlpha: INT := 7;
    iBeta: INT := 4;
   xRef: BOOL:
END_VAR
```

```
(* Traitement *)
   xRef := __ISVALIDREF (ref_int); (* FALSE *)
  ref_int REF := iBeta (*<=> ADR (iAlpha); *)

ref_int REF := dlpha; (*<=> ADR (iAlpha); *)

ref_int := 0; (*<=> ADR(iAlpha)^:= 0; *);

ref_int REF := iBeta (*<=> ADR (iBeta)*);
7 ref_int := 0 ; (* <=> iBeta := 0 ; *)
```

Le langage SFC 2.6

Le langage SFC (Sequential Function Chart) est un langage graphique permettant de décrire le comportement d'un système automatisé. Il est basé sur le formalisme des GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etape Transition).

@ • • • •



Remarque

Bien qu'ils soient très similaires à première vue, le GRAFCET est un langage destiné à la spécification alors que le SFC est un langage destiné à la programmation.

Rappels sur le SFC

Un graph SFC consiste en une succession d'étapes et de transitions. A l'origine, une seule étape initiale est active. A chaque cycle, les transitions sont évaluées. Une transition est dite franchissable si sa réceptivité est true et que l'étape qui la précède est active. Si une transition est franchissable, elle est franchie et l'étape suivante devient active. Lorsqu'une étape est active, elle exécute l'ensembles des actions qui lui sont associées.

Rappel de vocabulaire:

Etape : Une étape est un ensemble d'actions qui s'exécutent en parallèle. Une étape est représentée par un rectangle vertical.

Transition: Une transition est un ensemble de conditions qui doivent être vérifiées pour passer d'une étape à une autre. Une transition est représentée par un rectangle horizontal.

Action : Une action est une opération élémentaire qui peut être réalisée par le système. Une action est représentée par un rectangle vertical.

Réceptivité : Une réceptivité est une condition booléenne qui doit être vérifiée pour qu'une transition soit franchissable.

