
# Regelungstechnik A (Grundlagen und Frequenzbereichsmethoden)

# 1 Gegenstand der Regelungstechnik

**Satz 1.1** Die Regelungstechnik (RT) beschäftigt sich mit der selbsttätigen gezielten Beeinflussung des Verhaltens von dynamischen Systemen.




Die Eingänge werden in der RT aufgeteilt in von außen vorgebbare <u>Eingangsgrößen</u> und in durch die Umgebung festgelegte, störend wirkende <u>Störgrößen</u>. Von den <u>Ausgängen werden</u> nur diejenigen betrachtet, deren Verhalten unmittelbar interessiert. Ausgangsgrößen.




Gezielte Beeinflussung heißt: Durch Vorgabe der Eingangsgrößenverläufe soll erreicht werden, dass die Ausgangsgrößen trotz Störeinwirkung ein gewünschtes Sollverhalten aufweisen.


### Beispiel 1 (Raumtemperatur)



### Beispiel 2 (Personenaufzug)



### Beispiel 3 (Auto fahren)



# Allgemeine Aufgabenstellung der RT

Entwurf und Bereitstellung einer Einrichtung, die - hinzugefügt zur Strecke - die Eingangsgrößen automatisch im gewünschten Sinne generiert. Selbsttätige gezielte Beeinflussung.

# Generelle Vorgehensweise zur Lösung

- mathematische Modellbildung der Strecke zur Abstraktion von deren physikalischen Ausprägung und Ermöglichung der Anwendung universell einsetzbarer, systemtheoretisch fundierter Vorgehensweisen in Schritt 2. und 3.
- 2. Analyse des Streckenverhaltens
- 3. Entwurf der Steuer- und Regeleinrichtung
- 4. Realisierung der Steuer- und Regeleinrichtung
- 5. Inbetriebnahme und Erprobung des Gesamtsystems

# 2 Modellbildung der Strecke


**Satz 2.1** Modellbildung der Strecke durch mathematische Beschreibungen der Wirkungszusammenhänge zwischen den Systemgrößen, die für die Aufgabenstellung relevant sind.

Ein Modell ist eine aufgabenspezifische Vereinfachung der Realität. In der RT bewährte Modellierungsform:

# 2.1 Darstellung der Strecke als Strukturbild (Blockschaltbild)

## 2.1.1 Beispiel: Permant erregter Gleichstrommotor

- Geräteschema: (siehe Beiblatt 4)
- Systemdarstellung:



Ermittlung der beschreibenden Gleichungen:

$$u_l(t) = L \frac{di_A(t)}{dt} \longrightarrow \frac{di_A(t)}{dt} = \frac{1}{L_A} u_l(t)$$

$$\xrightarrow{\text{Integration von 0 bis t}} i_A(t) = i_A(0) + \frac{1}{L_A} \int_0^t u_l(\tau), d\tau \tag{2.1}$$

$$u_A(t) = u_R + u_L + u_{ind}$$

$$\longrightarrow u_L(t) = u_A(t) - u_R(t) - u_{ind}(t)$$
(2.2)

$$u_R(t) = R_A i_A(t) \tag{2.3}$$


$$u_{ind}(t) = c\phi_F \omega(t) \tag{2.4}$$

5

Private Mitschrift WS09/10 - ohne Gewähr

Rotierender Anker + Welle:

$$J\dot{\omega} = M_{\Sigma} \longrightarrow \dot{\omega} = \frac{1}{J} M_{\Sigma}(t)$$
 Integration von 0 bis t 
$$\omega(t) = \omega(0) + \frac{1}{J} \int_0^t M_z(\tau), d\tau \qquad (2.5)$$



• Ermittlung der beschreibenden Gleichungen:

Ankerstromkreis

$$u_L = L \frac{di_A}{dt} \to \frac{di_A(t)}{dt} = \frac{1}{L} u_L(t) \stackrel{\int_0^t}{\to} i_A(t) = i_A(0) + \frac{1}{L_A} \int_0^t u_L(\tau) d\tau \tag{2.6}$$

$$u_A = u_R + u_L + u_{ind} \rightarrow u_L(t) = u_A(t) - u_R(t) - u_{ind}(t)$$
 (2.7)

$$u_R(t) = R_A i_A(t) \tag{2.8}$$

$$U_{ind} = c\phi\omega(t) \tag{2.9}$$

Rotierender Anker und Welle

$$J\dot{\omega} = M_{\sum} \to \dot{\omega}(t) = \frac{1}{J} M_{\sum}(t) \xrightarrow{\int_0^t} \omega(t) = \omega(0) + \frac{1}{J} \int_0^t M_{\sum}(\tau) d\tau$$
 (2.10)

$$M_{\Sigma}(t) = M_A(t) - M_L(t)$$
 (2.11)

$$M_A(t) = c\phi_F L_A(t) \tag{2.12}$$

Übersetzung der Gleichungen ins Strukturbild TODO:BILD

**Satz 2.2** Strukturbild = Graphische Darstellung der Systemregeln (durch Blöcke und Wirkungslinien). Dadurch anschaulich und Wirkungsrichtungen sofort ersichtlich.

### 2.1.2 Die Bausteine des Strukturfeldes

- gerichtete Linien geben die Systemgrößen im Zeitbereich und ihre Wirkrichtungen wieder
- Blöcke, Rechtecke und Kreise beschreiben die Funktionsbeziehung zwischen den Systemgrößen und ordnen jedem Zeitverlauf der Eingangsgrößen eindeutig einem Zeitverlauf der Ausgangsgröße zu.
  - → Jeder Block wirkt als Übertragungsglied (ÜG)

### Darstellungsmöglichkeiten

ullet mittels Zuordnungsvorschrift bzw. Systemoperator  $oldsymbol{\mathcal{S}}$  (vgl. obiges Beispiel)

$$y(t) = \mathcal{S}\left\{u(t)\right\}$$

TODO: Blockdiagramm

bei LZI-ÜG weiterhin
 mittels Übertragunsfunktion ÜG

$$y(t) \bullet - \circ Y(s) = G(s)U(s)$$

TODO: Blockdiagramm

mittels Sprungantwort  $y_{\sigma}(t)$  (= y(t) für u(t) = Einheitsprung  $\sigma(t)$  )

$$y(t) = g(t) * u(t) = \dot{y}_{\sigma}(t) * u(t)$$
 (da  $g(t) = \dot{y}_{\sigma}(t)$  gilt.)

TODO: Blockdiagramm

 Zusammenstellung elementarer ÜG (nicht in noch einfachere Bestandteile zerlegbar):

→ siehe Beiblatt: 5

### Hinweis 2.1 Totzeitglied

- typisch für Transportprozesse
- ÜF rational approximierbar z.B. gemäß

$$e^{-T_t s} \approx \frac{1 - 0.5T_t s}{1 + 0.5T_t s}$$

Häufig auftretende Kombinationen elementarer ÜG werden zu zusammengesetzten ÜG zusammengefasst.  $\rightarrow$  siehe Beiblatt: 6

Aufbau des  $PT_1$  - Gliedes aus elementaren ÜG

$$T\dot{y} + y = Ku \tag{2.13}$$

$$\to \dot{y} = \frac{1}{T}(Ku - y) = \frac{K}{T}(u - \frac{1}{K}y)$$
 (2.14)

$$y(t) = y(0) + \frac{K}{T} \int_0^t v(\tau) d\tau \text{ mit } v(t) = u(t) - \frac{1}{K} y(t) \tag{2.15}$$

TODO: Blockschaltbild

### Normierte $PT_2$ -Sprungantworten für $D \le 1$

→ siehe Beiblatt: 7

## 2.1.3 Weiteres Beispiel: Magnetlager als Fahrzeug Tragsystem

• Geräteschema siehe *Beiblatt* : 8 TODO: Blockdiagramm

• Beschreibende Gleichungen und Strukturbild siehe Beiblatt: 9

# 2.2 Modellvereinfachung durch Betriebspunkt-Linearisierung

## 2.2.1 Betriebspunkt bzw. Arbeitspunkt eines Systems

- Betriebspunkt (BP) = System-Ruhezustand, in dem die Ausgagsgröße y den stationären Sollwert  $y_{s\infty}$  annimmt.
- Ruhezustand (Ruhelage, Gleichgewichtslage, stationärer Zustand) = Systemzustand, in dem <u>alle</u> Systemgrößen konstant und damit ihre Zeitableitung gleich null sind. Zu seiner Bestimmung entweder die Systemgleichungen heranziehen und darin dei Ableitungen null setzen oder im Strukturbild in der Übertragunsfunktion s=0 setzen, außer beim I-Glied:
- ullet Dort muss die Eingangsgröße Null sein. Für die BP-Bestimmung dann noch  $y\stackrel{!}{=} y_{s\infty}$  setzen.

### Beispiel Magnetlager

- Für  $F_{zb}=0$  soll  $x_B=x_{s\infty}=\frac{d}{2}$  gelten.
- Einzustellendes i?

$$\begin{aligned} v_B &= 0 \\ F_{\Sigma B} &= \end{aligned} \xrightarrow{F_{zB} = 0} F_{mB} = mg$$
 
$$F_{mB} = K_m \frac{i_B^2}{(d - x_B)^2} \xrightarrow{F_{mB} = mg} i = \sqrt{\frac{mg}{K_m}} \cdot \frac{d}{2}$$

# 2.2.2 Durchführung der Linearisierung

1. Übergang von den Absolutgrößen u(t), y(t) zu den BP-Abweichungen

$$\Delta u(t) = u(t) - u_B \Delta y(t) = y(t) - y_B$$

Ein lineares ÜG  $y(t) = S\{u(t)\}$  geht dabei über in

$$\Delta y(t) = y(t) - y_B \tag{2.16}$$

$$= \mathcal{S}\left\{u(t)\right\} - \mathcal{S}\left\{u_B\right\} \tag{2.17}$$

$$= S\{u_B\} + S\{\Delta u(t)\} - S\{\Delta u_B\}$$
(2.18)

$$\rightarrow \Delta y(t) = \mathcal{S} \{\Delta u(t)\}$$

### d.h. lineare ÜG bleiben unverändert

Für ein nicht lineares ÜG folgt:

$$\Delta y(t) = \mathcal{S}\left\{u_B(t) + \Delta u(t)\right\} - \mathcal{S}\left\{u_B\right\} \tag{2.19}$$

$$= \tilde{\mathcal{S}} \left\{ \Delta u(t) \right\} \neq \tilde{\mathcal{S}} \left\{ \Delta u(t) \right\}$$
 (2.20)

d.h. Nichtlineare ÜG ändern dabei ihre Funktionalbezieung, bleiben aber i.A. nichtlinear

Beispiel: KL-Glied y = F(u)

TODO: Graph

### 2. Schritt:

Annahme kleiner Abweichungen und lineare Approximation der nichtlinearen Beziehungen durch Taylor-Reihenentwicklung mit Abbruch nach dem linearen Term z.B. KL-Glied

$$y(t) = F(u(t)) \xrightarrow{u=u_B + \Delta u}$$
 (2.21)

$$y(t) = F(u_B + \Delta u(t)) \tag{2.22}$$

$$y(t) = \underbrace{F(u_B)}_{y_B} + F'(u_B) \cdot \Delta u(t) + R(\Delta u(t)^2)$$
(2.23)

(2.24)

Linearisierung durch Weglassen des Restglieds

 $\rightarrow$  <u>nichtlineare ÜG</u> gehen in P-Glieder mit der Verstärkung  $F'(u_B)$  über.

### Beispiel Magnetlager

Linearisierung der Magnetkraft-Beziehung

$$F_M = F_M(i, x) \xrightarrow[i=i_B + \Delta i]{x=x_B + \Delta x} F_M = F_M(i_B, x_B) + \frac{\delta F_M}{\delta i} \Big|_B \Delta i + \frac{\delta F_M}{\delta x} \Big|_B - \Delta x$$

$$\rightarrow \Delta F_M = F_M - F_M B = K_i \Delta i + K_x \Delta x mit$$

Private Mitschrift WS09/10 - ohne Gewähr

$$K_i = \frac{\delta F_M}{\delta i} \Big|_B = 2K_m \frac{i_B}{(d - x_B)^2} = \dots = 4 \frac{\sqrt{mgK_m}}{d}$$
$$K_x = \frac{\delta F_M}{\delta x} \Big|_B = 2K_m \frac{i_B^2}{(d - x_B)^3} = \dots = 4 \frac{mg}{d}$$

• Betrachtung der Kräftesumme:

$$F_{\Sigma} = F_M - mg - F_z$$
 
$$\rightarrow F_{zB} + \Delta F_{\Sigma} = F_{MB} + \Delta F_M - mg - F_{zB} - \Delta F_z$$
 
$$\rightarrow \Delta F_{\Sigma} = \Delta F_M - \Delta F_z$$

• Strukturfeld des linearisierten Systems

TODO: Strukturfeld des linearisierten Systems

# 2.3 Modellvereinfachung der Strukturbildumformung

Beispiel Magnetlager; siehe Beiblatt: 10

$$\Delta X(s) = \frac{\frac{1}{m}}{s^2} (R(s) + K_x \Delta X(s)) \to \Delta X(s) = \frac{\frac{\frac{1}{m}}{\frac{m}{s^2}}}{1 - \frac{\frac{1}{m}}{c^2} K_x} R(s) - 1 \frac{1}{K_x}$$
 (2.25)

$$= \frac{-\frac{1}{K_x}}{1 - (\frac{m}{K_x})s^2} R(s) \tag{2.26}$$

- 2 Umformungsgrundoperationen:
  - Vertauschen der Reihenfolge von ÜG und <u>Zusammenfassen</u> mehrere ÜG. Dabei geltende elementare Regeln: siehe <u>Beiblatt:</u> 11
- Alternative zur Umformung im Strukturfeld: beschreibende Gleichungen aus Strukturbild ablesen, ineinander einsetzen und nach y als Funktion von u und z auflösen, dann Rück-übersetzung in ein Strukturbild. Beispiele dazu: siehe Beiblatt: 12
- Meist Kombination beider Vorgehensweisen!

# 2.4 Allgemeines Strukturbild linearer Eingangrößenstrecken

- entspricht dem gemeinsamen Aufbau beider Beispielsysteme, d.h TODO: Strukturbild
- obige Form der ÜF ermöglict ihre graphische Darstellung in der komplexen s-Ebene als PN-Diagramm. TODO: Bild

- Zusammenhänge zwischen Pol- und Nullstellenlage und Zeitverhalten des Systems:  $\operatorname{Re}\{p_i\} < 0 \forall_i \leftrightarrow \mathsf{System} \ \mathsf{mit} \delta \geq 0 \mathsf{BIBO}\text{-stabil}$
- ullet Weiterhin Betrachtung der Sprungantwort (bei Annahme endlicher Pole  $p_i \not D$

$$y_{\sigma}(s) = G(s)\frac{1}{s} \stackrel{PBZ}{=} \frac{r_0}{s} + \sum_{k=1}^{N} \frac{r_i}{s - p_i}$$

$$\bullet - \circ y_{\sigma}(t) = (r_0 + \sum_{k=1}^{N} r_i e^{p_i t}) \sigma(t)$$

- Zu den Polstellen gehörende Zeitverläufe: siehe Beiblatt: 14
- → Beiträge stabiler Pole klingen ab, und zwar umso schneller, je weiter links sie liegen.

Weit links liegende Pole sind nicht dominant (d.h. nicht prägend für das Zeitverhalten und somit ggf. vernachlässigbar), wohl aber nahe der j-Achse liegende sowie instabile Pole (sofern nicht Nullstellen nahe dabei, was

$$r_{\nu} = y_{\sigma}(s)(s - p_{\nu})|_{s=p_{\nu}} \stackrel{\nu \ge 0}{=} K \frac{\prod_{j}(p_{\nu} - n_{j})}{p_{r} \prod_{j}(p_{\nu} - p_{i})} \approx 0$$

zur Folge hat, falls  $n_j=p_{\nu}$  gilt.

# 3 Analyse des Streckenverhaltens

am Beispiel des Stellverhaltens mit der ÜF  $G(s)=G_1G_2$ 

# 3.1 Betrachtung der Strecken ÜF

## 3.1.1 Polynomform der ÜF

### TODO: Formeln

Da im allgemeinen TODO: Formeln, ist  $\delta$  ein Maß für die verzögernde Wirkung eines Systems (siehe BB 13)

## 3.1.2 Pol- Nullstellenform der ÜF

Sind  $n_1,...,n_m$  bzw.  $p_i,...,p_n$  die (reellen oder konjugiert komplexen) Wurzeln von Z(s)=0 bzw. N(s)=0