实验 1 - 流水线 RISC-V CPU 设计

浙江大学计算机体系结构实验

DDL: 2022.10.12 23:59

1 实验目的 1

1 实验目的

- 温故流水线 CPU 设计
- 了解并实现 RV32I 指令集
- 理解旁路优化 (Forwarding)

2 实验环境

• HDL: Verilog, SystemVerilog

• IDE: Vivado

• 开发板: NEXYS A7 (XC7A100T-1CSG324C) 或 Sword 4.0 (XC7K325T-2FFG676)

3 实验原理

3.1 指令集概述

RISC-V 是一种开源的精简指令集架构,采用模块化指令设计,它包含基础指令集和扩展指令集两部分。其中基础指令集是最小的指令子集,只要配上相应的特权态指令集,它就能够保证运行起一个操作系统。在完成基础指令集的基础上,开发者可以选择所需要的扩展指令集模块用以完成自己的需求,例如乘除法扩展指令集"M",浮点指令集"F"等。

目前,最原始的基础指令集有 RV32I 和 RV64I 两种,分别代表 32 位地址空间和 64 位地址空间的基础指令集。本次实验中我们需要实现 RV32I 指令集。

指令集具体请参考https://github.com/riscv/riscv-isa-manual/releases/download/Ratified-IMAFDQC/riscv-spec-20191213.pdf

3.2 实现指令

3.2.1 整数运算指令

ADDI

31 20	19 15	14 12	11 7	6 0
imm[11:0]	rs1	000	rd	0010011
12	5	3	5	7

汇编格式: ADDI rd, rs1, imm

功能定义: 将寄存器 rs1 的值与**有符号扩展**至 32 位的立即数 imm 相加,结果写入寄存器 rd中,忽略溢出

SLTI

31	20	19 15	5 14 15	2 11 7	7 6 0
in	nm[11:0]	rs1	010	rd	0010011
	12	5	3	5	7

汇编格式: SLTI rd, rs1, imm

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (signed) 小于**有符号扩展**至 32 位的立即数 imm,寄存器 rd 写人 1,否则写人 0

SLTIU

31	20 19	15 14	12 11	7 6 0
imm[11:0]	rsl	011	rd	0010011
12	5	3	5	7

汇编格式: SLTIU rd, rs1, imm

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (unsigned) 小于**有符号扩展**至 32 位的立即数 imm(先符号扩展, 然后再当成无符号数进行比较), 寄存器 rd 写入 1, 否则写入 0

ANDI

31	20 19 15	5 14 12	11 7	6 0
imm[11:0]	rs1	111	rd	0010011
12	5	3	5	7

汇编格式: ANDI rd, rs1, imm

功能定义: 寄存器 rs1 的值 (signed) 和**有符号扩展**至 32 位的立即数 imm 按位与,结果写入寄存器 rd 中

\mathbf{ORI}

31	20 19	15	14 12	2 11 7	7 6	0
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	
12		5	3	5	7	

汇编格式: ORI rd, rs1, imm

功能定义: 寄存器 rs1 的值 (signed) 和**有符号扩展**至 32 位的立即数 imm 按位或,结果写入寄存器 rd 中

XORI

31 20	0 19 15	5 14 12	11 7	6 0
imm[11:0]	rs1	100	rd	0010011
12	5	3	5	7

汇编格式: XORI rd, rs1, imm

功能定义: 寄存器 rs1 的值 (signed) 和**有符号扩展**至 32 位的立即数 imm 按位异或,结果写 入寄存器 rd 中

SLLI

31 25	5 24 20	19 15	12	11 7	7 6	0
0000000	shamt[4:0]	rs1	001	rd	0010011	
 7	5	5	3	5	7	

汇编格式: SLLI rd, rs1, shamt

功能定义: 由立即数 shamt 指定移位量,对寄存器 rs1 的值进行逻辑左移,结果写入寄存器 rd 中。

SRLI

31	25	24	20 19 15	5 14 12	2 11 7	6	0
00	000000	shamt[4:0]	rs1	101	rd	0010011	
	7	5	5	3	5	7	
0	000000	shamt[4:0]	src	SRLI	dest	OP-IMM	

汇编格式: SRLI rd, rs1, shamt

功能定义: 由立即数 shamt 指定移位量,对寄存器 rs1 的值进行逻辑右移,结果写入寄存器 rd 中。

SRAI

31	25	24 20) 19 15	5 14 12	2 11 7	7 6	0
0100000		shamt[4:0]	rs1	101	rd	0010011	
7		5	5	3	5	7	

汇编格式: SRAI rd, rs1, shamt

功能定义: 由立即数 shamt 指定移位量,对寄存器 rs1 的值进行算术右移,结果写入寄存器 rd 中。

\mathbf{LUI}

31	12 11	7 6	0
imm[31:12]	rd	0110111	
20	5	7	

汇编格式: LUI rd, imm

功能定义: 将 20 位立即数 imm 写入寄存器 rd 的高 20 位中, 寄存器 rd 低 12 位置 0

AUIPC

31	12 11	7 6	(
imm[31:12]		rd	0010111
20		5	7

汇编格式: AUIPC rd, imm

功能定义: 将 20 位立即数后接 12 位 0 形成 32 位偏移量,再将偏移量与 AUIPC 指令所在的 PC 相加,结果写入寄存器 rd 中。

ADD

31	25 24 2	0 19 15	5 14 12	2 11 7	6 0
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011
7	5	5	3	5	7

汇编格式: ADD rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值相加,结果写入寄存器 rd 中,忽略溢出

SLT

31	$25\ 24$	20	19 15	14 12	11 7	6	0
0000000		rs2	rs1	010	rd	0110011	
7		5	5	3	5	7	

汇编格式: SLT rd, rs1, rs2

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (signed) 小于寄存器 rs2 的值 (signed)(注意是有符号比较),寄存器 rd 写 1,否则写 0

SLTU

31	25 24	20 19 15	5 14 12		6	0
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	
7	5	5	3	5	7	

汇编格式: SLTU rd, rs1, rs2

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (unsigned) 小于寄存器 rs2 的值 (unsigned),寄存器 rd 写 1,否则写 0

AND

31	25	24 20) 19 15	12		6 0
0000000		rs2	rs1	111	rd	0110011
7		5	5	3	5	7

汇编格式: AND rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值按位与, 结果写入寄存器 rd 中

31	25 2	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0
0000000		rs2	rs1	110	rd	0110011
7		5	5	3	5	7

汇编格式: OR rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值按位或, 结果写入寄存器 rd 中

XOR

31 2	25 24 20) 19 15	12	11 7	6 0	
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	
7	5	5	3	5	7	_

汇编格式: XOR rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值按位异或, 结果写入寄存器 rd 中

\mathbf{SLL}

31	25 24 2	0 19 15		: 11 7	6 0
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011
7	5	5	3	5	7

汇编格式: SLL rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值逻辑左移寄存器 rs2 低 5 位所指定的移动量,结果写入寄存器 rd 中

\mathbf{SRL}

31	$25\ 24$	20	19 15	14 12	11 (6	0
0000000		rs2	rs1	001	rd	0110011	
7		5	5	3	5	7	

汇编格式: SRL rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值逻辑右移寄存器 rs2 低 5 位所指定的移动量, 结果写入寄存器 rd 中

SUB

31	25 24	20 19 1	5 14 12	2 11 7	6 0
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011
7	5	5	3	5	7

汇编格式: SUB rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值相减,结果写入寄存器 rd 中,忽略溢出

\mathbf{SRA}

31	$25\ 24$	20	19 15	5 14 12	11 7	6	0
0100000		rs2	rs1	101	rd	0110011	
7		5	5	3	5	7	

汇编格式: SRL rd, rs1, rs2

功能定义: 将寄存器 rs1 的值算术右移寄存器 rs2 低 5 位所指定的移动量,结果写入寄存器 rd 中

3.2.2 跳转指令

\mathbf{JAL}

31	30	21	20	19	12 11	7 6	0
imm[20]	imm[10:1]	imm[11]	imm[19:12]	rd	1101111	
1	1()	1	8	5	7	

汇编格式: JAL rd, target

功能定义: 将 jal 所在的 PC 加上有符号扩展 imm << 1 得到跳转的目标地址,然后把 jal 所在 PC+4 写入寄存器 rd 中 $(PC_{next} = PC_{current} + (sign_extend(imm) << 1), Reg[rd] = PC_{current} + 4)$, $sign_extend(imm) << 1$ 是因为指令中只提供了 imm[20:1],缺了第 0 位,而 imm[0] 要置 0

JALR

31	20 19	15 14	12 11	7	6	0
imm[11:0]	rs1	. 00	00	rd	1100111	
12	5	3	3	5	7	

汇编格式: JALR, rd, offset(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值加上有符号扩展的 imm 得到跳转的目标地址,并将目标地址最低位置 0,然后把 jalr 所在 PC+4 写入寄存器 rd 中 $(PC_{next} = Reg[rs1] + sign_extend(imm), PC_{next}[0] = 0$, $Reg[rd] = PC_{current} + 4$).

BEQ

31	30	25 24 20	0 19 15	14 12	2 11 8	7	6	0
imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1]	imm[11]	1100011	
1	6	5	5	3	4	1	7	

汇编格式: BEQ rs1, rs2, target

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值相等就发生跳转,跳转地址是有符号扩展 imm << 1 加上 BEQ 的 PC

BNE

31	30 2	5 24 20	19 15	14 12	2 11 8	3 7	6	0
imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1]	imm[11]	1100011	
1	6	5	5	3	4	1	7	

汇编格式: BNE rs1, rs2, target

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值和寄存器 rs2 的值不相等就发生跳转,否则顺序执行,跳转地 址是有符号扩展 imm << 1 加上 BNE 的 PC

BLT

31	30 25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 8	7	6	0
imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1]	imm[11]	1100011	
1	6	5	5	3	4	1	7	

汇编格式: BLT rs1, rs2, target

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (signed) 小于寄存器 rs2 的值 (signed) 就发生跳转,否则顺序执行,跳转地址是有符号扩展 imm << 1 加上 BLT 的 PC

BLTU

31	30	25	24 20	19 15	5 14	12	11	8	7	6	0
imm[12]	imm[10:5]		rs2	rs1	110		imm[4:1]	in	nm[11]	1100011	
1	6		5	5	3		4		1	7	

汇编格式: BLTU rs1, rs2, target

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (unsigned) 小于寄存器 rs2 的值 (unsigned) 就发生跳转,否则顺序执行,跳转地址是有符号扩展 imm << 1 加上 BLTU 的 PC

\mathbf{BGE}

31	30 25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 8	7	6	0
imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1]	imm[11]	1100011	
1	6	5	5	3	4	1	7	

汇编格式: BGE rs1, rs2, target

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (signed) 大于等于寄存器 rs2 的值 (signed) 就发生跳转,否则顺序执行,跳转地址是有符号扩展 imm << 1 加上 BGE 的 PC

BGEU

31	30 2	5 24 20	19 15	14 12	2 11 8	3 7	6	0
imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1]	imm[11]	1100011	
1	6	5	5	3	4	1	7	

汇编格式: BGEU rs1, rs2, target

功能定义: 如果寄存器 rs1 的值 (unsigned) 大于等于寄存器 rs2 的值 (unsigned) 就发生跳转,否则顺序执行,跳转地址是有符号扩展 imm << 1 加上 BGEU 的 PC

3.2.3 访存指令

LW

31	20 1	9 15	5 14 12	2 11 7	6	0
imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	
12		5	3	5	7	

汇编格式: LW rd, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址从存储器中读取 32 位的值,写入寄存器 rd 中

LH

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
imm[11:0]	rs1	00	1 rd		0000011
12	5	3	5		7

汇编格式: LH rd, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址从存储器中读取 16 位的值,将其进行有符号扩展为 32 位后写入寄存器 rd 中

\mathbf{LHU}

31	0 19 15	5 14 12	2 11 7	6 0
imm[11:0]	rs1	101	rd	0000011
12	5	3	5	7

汇编格式: LHU rd, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址从存储器中读取 16 位的值,将其进行无符号扩展为 32 位后写入寄存器 rd 中

LB

31	20	19	5 14 12	2 11	7 6	0
imm[11:0]		rs1	000	rd	0000011	
12		5	3	5	7	

汇编格式: LB rd, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址从存储器中读取 8 位的值,将其进行有符号扩展为 32 位后写入寄存器 rd 中

LBU

31	0 19 1	5 14 12	2 11 7	6 0)
imm[11:0]	rs1	100	rd	0000011	
12	5	3	5	7	

汇编格式: LBU rd, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址从存储器中读取 8 位的值,将其进行无符号扩展为 32 位后写入寄存器 rd 中

\mathbf{SW}

31 2	5 24 20) 19 15	5 14 12	11 7	7 6	0
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	
7	5	5	3	5	7	

汇编格式: SW rs2, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址将寄存器 rs2 的 32 位的值写人存储器中

\mathbf{SH}

31	25	5 24 20	19 15	14 12	2 11 7	6	0
	imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	
	7	5	5	3	5	7	

汇编格式: SH rs2, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址将寄存器 rs2 的低 16 位的值写人存储器中

\mathbf{SB}

31	25 24	20 19	15	14 12	11 7	6	0
imm[11:5]	rs2		rs1	000	imm[4:0]	0100011	
7	5		5	3	5	7	

汇编格式: SB rs2, imm(rs1)

功能定义: 寄存器 rs1 的值和有符号扩展的 imm 相加得到访存地址,根据访存地址将寄存器 rs2 的低 8 位的值写入存储器中

3.3 Forwarding

在流水线的运行过程中, data hazard 是拖累流水线效率的一个重要的因素。但好消息是, data hazard 本质上就是由读写同一个寄存器所导致的, 所以检测 data hazard 只需对流水线中相应流水段中指令的寄存器编号进行比较, 就可以判断 data hazard 是否发生。




图 1: EX 段 Forwarding 基本实现原理

如图1所示, 实现 forwarding 的基本功能需要在基本流水线的基础上添加两个模块以及相应的多路选择器:

- Hazard detection unit: 控制 PC 和 IF/ID 流水线寄存器的写入以及 Nop 的插入。
- Forwarding unit: 通过比对流水段中的寄存器编号, 控制 ALU 前的多路选择器, 以实现数据的替换。

这样就能够在数据写入 Register File 前,优先将最新的数据提供给 ALU 以降低原先由 data hazard 带来延迟。

图1是在把数据的 forwarding 放在了 EX 段, 当然, 也可以像图2一样把 forwarding 放到 ID 段, 具体选择哪一个流水段做 forwarding, 大家可以根据流水段的时序情况做选择, 选择时序压力小的一段做 forwarding 比较合适。不过目前, 两种 forwarding 都可以选择。

4 实验要求 13




图 2: ID 段 Forwarding 基本实现原理

4 实验要求

- 1. 实现 RV32I 中所有指令 (除了 fence, ecall, ebreak)
- 2. 实现流水线中的 forwarding
- 3. 通过仿真测试和上板验证

5 实验步骤

- 1. 根据 RISC-V 非特权级手册完成 RV32I 指令集
- 2. 在流水线中加入 forwarding 机制
- 3. 在给定的 SOC 中,加入自己的 CPU,通过仿真测试和上板验证

6 注意事项 14

6 注意事项

- 1. 在做 forwarding 的时候,请注意在目前的 5 段流水线架构下,存在相邻的 load 和一些需要 ALU 操作的指令发生数据冲突,需要额外 stall 一个周期的情况。例如 lw 后紧跟 add,如果存在数据冲突,就需要让 add stall 一个周期,等 lw 的数据传到 WB 段再 forward 到 EX 段 (在 ID 段做 forwarding 则需要 stall 两个周期)。
- 2. 如果相邻的 load 和 store 要做 forwarding,需要增加额外的逻辑。如果没有做 forwarding,则需要 stall 一个周期。
- 3. 如果本次实验选择使用新开发板 (NEXYS A7), SoC 代码将在后续更新, 请先完成 CPU 部分的修改并通过仿真测试, 关注钉钉群的通知消息。

7 思考题

- 1. 添加了 forwarding 机制后,是否观察到了 stall 延迟减少的情况?请在测试程序中给出 forwarding 机制起到实际作用的位置,并给出仿真图加以证明。
- 2. 有没有办法避免**注意事项**中提到的由 Load 所导致得需要额外 stall 一个周期或者两个周期这样的情况,即有没有办法做到只用 forwarding 解决 data hazard,不用额外的 stall 来解决 data hazard。如果有,请说明方法和利弊;如果没有,请说明理由。

注: 思考题写人实验报告内