Modélisation Transactionnelle des Systèmes sur Puces

Ensimag 3A, filière SLE

Février 2014

Consignes:

- Durée : 2h.
- Tous documents autorisés.
- Le barème est donné à titre indicatif.
- On attend des réponses courtes et pertinentes, inutile de recopier le cours.
- Les schémas trop brouillons seront pénalisés.

1 Question de cours sur C++

1.1 Héritage en C++

On considère le programme suivant :

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Base {
         Base() {
                  cout << "Base()" << endl;</pre>
         }
         Base(int i) {
                 cout << "Base() avec i = " << i << endl;</pre>
         }
};
struct Derived : Base {
         Derived() : Base(42) {
                 cout << "Derived()" << endl;</pre>
         }
        Derived(int i) : Base() {
                  cout << "Derived() avec i = " << i << endl;</pre>
         }
```

```
};
struct Composed {
          Base b1, b2;
};
int main() {
          Derived d1(12), d2;
          Composed c;
}
```

Question 1 (1.5 points) Qu'affiche ce programme? Expliquez brièvement chaque ligne de la sortie.

```
Base()
Derived() avec i = 12
Base() avec i = 42
Derived()
Base()
Base()
```

1.2 Templates en C++

On considère la classe template suivante, dans la quelle certains types ont été remplacés par ${\tt TYPE1}, \, \dots \, {\tt TYPE4}$:

```
template<typename T>
struct tableau_de_tableaux {
    vector<vector<T> > elements;

    void ajouter_ligne(TYPE1 ligne) {
        elements.push_back(ligne);
    }

    TYPE2 access_element(TYPE3 x, TYPE4 y) {
        return elements[x][y];
    }
};
```

Question 2 (1.5 points) Par quoi faut-il remplacer TYPE1, TYPE2, TYPE3 et TYPE4 pour que la déclaration soit proprement typée?

```
// 0.5 point chacun
#define TYPE1 vector<T>
#define TYPE2 T
// 0.25 point chacun
#define TYPE3 int
#define TYPE4 int
```

3

2 Questions de cours sur TLM et les SoCs

Question 3 (1 point) Les besoins en calculs des systèmes sur puces ne cessent d'augmenter. Donnez 3 exemples concrets appuyant cette affirmation.

Vidéo 4k ou 8k Flux vidéos multiples Besoin en cryptographie

Question 4 (1 point) Citez deux méthodes utilisant SystemC et TLM pour faire de l'évaluation de performance de systèmes sur puces. Quelle est la méthode la plus utilisée aujourd'hui à STMicroelectronics?

Cosimulation SystemC avec blocs RTL, ou Simulation TLM-AT/cycle accurate.

Question 5 (1 point) Qu'est-ce qu'IP-XACT? Quelles sont les utilisations possibles d'IP-XACT liées à SystemC/TLM (citez-en deux)?

IP-XACT est un format de spécification d'IP matérielles. On peut l'utiliser pour documenter l'interface d'un composant SystemC, générer du code SystemC ou du code logiciel de bas niveau.

3

3 Modélisation du temps et ordonnancement (scheduling) en SystemC

On considère le programme suivant :

```
#include <systemc>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace sc core;
SC_MODULE(A) {
         void f() {
                 cout << "f0" << endl;</pre>
                 wait(3, SC_SEC);
                 cout << "f1" << endl;</pre>
                 sleep(1);
                 cout << "f2" << endl;
         }
         SC_CTOR(A) {
                 SC_THREAD(f);
         }
};
SC_MODULE(B) {
         void g() {
                 cout << "g0" << endl;</pre>
                 sleep(2);
                 cout << "g1" << endl;</pre>
                 wait(4, SC_SEC);
                 cout << "g2" << endl;</pre>
         SC_CTOR(B) {
                 SC_THREAD(g);
         }
};
int sc_main(int, char**)
         A a1("a1");
         A a2("a2");
        B b("b");
         sc_start();
        return 0;
```

}


On rappelle que la fonction sleep(N) est une fonction POSIX (pas une fonction SystemC) qui provoque une attente de N secondes du processus courant.

La norme SystemC autorise plusieurs exécutions possibles de ce programme (i.e. le scheduler a la liberté de choisir entre ces exécutions). Certaines exécutions produisent les mêmes affichages. Il y a trois traces d'exécutions différentes (i.e. avec affichage différent) possibles.

Question 6 (1.5 points) Expliquez le choix du scheduler SystemC, et donnez les trois traces d'exécution.

Au lancement de la simulation, a1.f, a2.f et b.g sont tous éligibles. Le scheduler peut les exécuter dans n'importe quel ordre. Les trois exécutions suivantes sont possibles : g0 g1 f0 f0 f1 f2 f1 f2 g2 et f0 g0 g1 f0 f1 f2 f1 f2 g2 et f0 f0 g0 g1 f1 f2 f1 f2 g2

Question 7 (2.5 points) Représentez deux des exécutions sur un graphique à deux dimensions. On mettra le "wall-clock time" sur l'axe des ordonnées et le temps simulé sur les abscisses. Si on néglige le temps de calcul, combien de temps prendra une exécution en "wall-clock time"? Combien de temps en temps simulé?



Dans les 2 cas, 4 secondes de temps simulé pour une exécution de 4 secondes en wall-clock time.

4 Modélisation d'une lecture de caractères via l'UART

Dans votre TP3, le composant UART vous permettait d'implémenter un affichage (via une version simplifiée de fonction printf). Comme son nom l'indique, le composant UART (Universal asynchronous receiver/transmitter) permet aussi de recevoir des données.

Le but de cette partie est d'implémenter la fonction suivante dans le logiciel :

```
uint32_t uart_getchar (void);
```

Cette fonction lit un caractère depuis la FIFO d'entrée du composant UART (le caractère est consommé), et le renvoie sous forme d'un entier 32 bits. Si la FIFO de l'UART est vide, alors la fonction attend qu'un caractère soit reçu par l'UART.

Pour la vraie plateforme, l'UART serait connectée à un câble série RS232. Dans notre modèle, l'entrée de l'UART sera simplement l'entrée clavier du processus (stdin, ou cin en C++).

Une version simplifiée de la documentation du composant UART Xilinx est disponible en annexe.

Le fichier uart.h contient la déclaration suivante :

```
class UART : public sc_core::sc_module {
public:
        ensitlm::target_socket < UART > target;
        tlm::tlm_response_status
                 read(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t& d);
        tlm::tlm_response_status
                 write(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t d);
        SC_HAS_PROCESS(UART);
        UART(sc_core::sc_module_name name);
private:
        sc_core::sc_event m_fifo_not_empty_event;
};
  Un squelette est donné pour les méthodes read et write :
tlm::tlm_response_status
UART::write(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t d)
{
        char c = (char)d;
        switch (a) {
        case UART_FIFO_READ:
                 // ...
        case UART_FIF0_WRITE:
                 if (c == '\n') {
                         cout << endl;</pre>
                 } else {
                         cout << c;
```

```
}
                break;
        default:
                SC_REPORT_ERROR(sc_core::sc_module::name(),
                                 "...");
                return tlm::TLM_ADDRESS_ERROR_RESPONSE;
        return tlm::TLM_OK_RESPONSE;
}
tlm::tlm_response_status
UART::read(ensitlm::addr_t a, ensitlm::data_t& d)
{
        switch (a) {
        case UART_FIFO_READ:
                // ...
        case UART_STATUS:
                // ...
        default:
                SC_REPORT_ERROR(sc_core::sc_module::name(),
                                 "...");
                return tlm::TLM_ADDRESS_ERROR_RESPONSE;
        return tlm::TLM_OK_RESPONSE;
}
```

On suppose qu'on dispose d'une fonction char_on_stdin() qui renvoie true si un caractère est disponible sur l'entrée standard, et false sinon.

4.1 Version simplifiée sans interruptions

Dans un premier temps, on ne s'intéressera pas aux interruptions : le logiciel peut utiliser le registre UART_STATUS pour savoir si des caractères sont disponibles dans la FIFO. Le port d'interruption n'est même pas modélisé.

Question 8 (1 point) Proposez une implémentation pour write dans le cas UART_FIFO_READ.

Question 9 (1 point) Proposez une implémentation pour read dans le cas UART_FIFO_READ.

Question 10 (1 point) Proposez une implémentation pour read dans le cas UART_STATUS.

```
case UART_STATUS:
    d = 0;
    // Only RX_FIFO_VALID_DATA
    if (char_on_stdin()) {
        d |= 1 << 31;
    }
    break;</pre>
```

Question 11 (1 point) En comparaison avec votre TP3, a-t-on besoin de modifier la fonction sc_main? Si oui, quelles sont les modifications à faire?

Non.

On s'intéresse maintenant à l'implémentation de fonctions logicielles permettant d'accéder à l'UART.

Question 12 (1 point) A-t-on besoin de modifier la couche d'abstraction du matériel (hal.h)? Si oui, quelles sont les modifications à faire?

Non.

Question 13 (0.5 point) Proposez une implémentation de la fonction (logicielle) int uart_char_available(void), qui renvoie une valeur non-nulle si et seulement si un caractère est disponible sur l'entrée de l'UART.

```
int uart_char_available(void) {
    return (read_mem(UART_BASEADDR + UART_STATUS) & (1 << 31));
}</pre>
```

Question 14 (1 point) Proposez une implémentation de la fonction uart_getchar() (toujours dans le logiciel).

```
uint32_t uart_getchar (void) {
    uint32_t c;
    uint32_t status;
    while (!uart_char_available()) {
        ;
    }
    return read_mem(UART_BASEADDR + UART_FIFO_READ);
}
```

4.2 Version avec gestion propre des interruptions

Un problème avec la solution ci-dessus est que si la fonction uart_getchar() est appelée alors que la FIFO est vide, alors cette dernière est obligée de faire de l'attente active.

Question 15 (1 point) Citez deux inconvénients de l'attente active par rapport à l'attente passive.

Consommation électrique, et pénalité de performance dans le cas du multi-tâche.

En réalité, l'UART que nous utilisons permet d'utiliser les interruptions pour mieux gérer ce cas. Nous allons maintenant raffiner notre modèle et corriger le logiciel pour refléter la réalité.

Le contrôleur d'interruption est modifié pour gérer 3 ports d'entrée (i.e. un nouveau port d'entrée in2 est ajouté en plus de in0 et in1).

Question 16 (0.5 point) Que faut-il ajouter à la déclaration de la classe UART (uart.h) pour refléter l'interface avec interruption de l'UART?

```
sc_core::sc_out<bool> irq;
```

Question 17 (1 point) A-t-on besoin de modifier la fonction sc_main? Si oui, quelles sont les modifications à faire?

```
uart.irq(uart_irq);
sc_core::sc_signal<bool> uart_irq("uart_irq");
intc.in2(uart_irq);
```

On suppose qu'un mécanisme a déjà été implémenté pour que l'évènement SystemC m_fifo_not_empty_event soit notifié quand l'utilisateur entre des caractères sur l'entrée standard ¹.

Question 18 (1.5 points) Que faut-il ajouter dans le module SystemC UART pour implémenter le paragraphe « Interruptions » de la spécification du composant?

```
// dans le constructeur :
    SC_METHOD(fifo_not_empty_method);
    dont_initialize();
    sensitive << m_fifo_not_empty_event;
    irq.initialize(false);

// au toplevel
void UART::fifo_not_empty_method() {
        //cout << "IRQ goes true" << endl;
        irq.write(true);
}

// dans UART::read, cas UART_FIFO_READ,
// quelque chose qui ressemble à :
if (!char_on_stdin()) {
        irq.write(false);
}</pre>
```

Question 19 (1 point) Proposez une nouvelle implémentation de uart_getchar() utilisant la fonction appropriée de hal.h pour attendre une interruption, si nécessaire. Attention, des interruptions peuvent venir de composants autres que l'UART, et ce cas doit être traité correctement.

^{1.} Dans mon corrigé, ce mécanisme lance un thread qui en boucle appelle cin.peek() pour attendre le prochain caractère, puis async_request_update() pour exécuter la notification d'évènement côté SystemC. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour répondre!

Annexe

UART Documentation

Le composant UART est un module cible destiné à être connecté à un bus Xilinx On-chip Peripheral Bus (OPB). Il comporte un port de sortie d'interruption.

Fonctionnalités

Le composant UART permet de recevoir et d'envoyer des données caractère par caractère sur un lien série (RS232).

Les données reçues depuis le lien série sont accumulées dans une FIFO d'entrée et accessibles via le registre UART_FIFO_READ.

Les données envoyées par le système sur le registre UART_FIFO_WRITE sont entrées dans une FIFO de sortie et sont envoyées dès que possible sur le lien série.

Récapitulatif des registres

Adresse relative	Type	Nom	Description
0x00	Lecture seule	UART_FIFO_READ	Lecture depuis la FIFO d'entrée
0x04	Écriture seule	UART_FIFO_WRITE	Écriture sur la FIFO de sortie
0x08	Lecture seule	UART_STATUS	Informations sur l'état de l'UART

Registre UART_FIFO_READ

Si un caractère est présent dans la FIFO d'entrée, alors ce caractère est lu, supprimé de la FIFO, et renvoyé à l'initiateur de la transaction (en ajoutant 24 bits « 0 » en tête pour étendre le caractère vers un entier non-signé sur 32 bits). Sinon, un caractère quelconque est renvoyé.

Registre UART_FIFO_WRITE

La donnée reçue par l'UART est tronquée à 8 bits, et envoyée sur la FIFO de sortie pour envoi sur le lien série.

2013-2014 page: 1/2

Registre UART_STATUS

Seul le bit RX_FIFO_VALID_DATA (numéro 31) est utilisé dans cette version de l'UART. Quand un caractère est présent dans la FIFO d'entrée, alors la valeur renvoyée à l'initiateur positionne RX_FIFO_VALID_DATA à 1. Si la FIFO d'entrée est vide, alors RX_FIFO_VALID_DATA est positionné à 0.

La valeur des autres bits est non-spécifiée et peut varier d'une implémentation à l'autre.

Gestion des interruptions

Quand un caractère est reçu sur la FIFO d'entrée, le signal d'interruption est levé à 1. Le signal d'interruption est réinitialisé à 0 quand une lecture a lieu sur le registre UART_FIFO_READ.

2013-2014 page: 2/2