# ElMag - Formelsammlung

# S. Reinli M. Gisler

# Inhaltsverzeichnis

# 8. November 2016

1	Mat	thematische Grundlagen	2				
	1.1	Vektorfelder	2				
	1.2	Integralgesetze	3				
	1.3	Einheiten	3				
2	Elel	ktrostatische Analyse (ES, Electrostatic Analysis)	4				
	2.1	Integralgleichungen	4				
	2.2	Differenzialgleichungen der elektrostatischen Analyse	4				
	2.3	Randbedingungen	5				
	2.4	Anwendung: pn-Übergang	5				
3	Stat	Stationäre Strömungsanalyse (SCD, Stationray Current Distribution)					
	3.1	Integralgleichungen	6				
	3.2	Differenzialgleichungen der elektrostatischen Analyse	6				
	3.3	Randbedingungen	7				
	3.4	Anwendung	7				
4	Mag	gnetostatische Analyse (MS, Magnetostatic Analysis)	8				
	4.1	Integralgleichungen	8				
	4.2	Differenzialgleichungen der magnetostatischen Analyse	8				
	4.3	Randbedingungen	8				
	4.4	Anwendung	8				
5	Mag	gnetoquasistatische Analyse (MQS, Magnetoquasistatic Analysis)	9				
	5.1	Integralgleichungen	9				
	5.2	Differenzialgleichungen der magnetoquasostatischen Analyse	9				
	5.3	Randbedingungen	9				
	5.4	Anwendung	9				
6	Max	xwell Gleichungen	10				
	6.1	Erstes Maxwell-Gesetz	10				
	6.2	Zweites Maxwell-Gesetz	10				
	6.3	Drittes Maxwell-Gesetz	10				
	6.4	Viertes Maxwell-Gesetz	10				
	6.5	Elektromagnetische Wellengleichung	10				
	66	Randwertproblem	11				

# Mathematische Grundlagen

### Vektorfelder

### 1.1.1 Divergenz

Die Divergenz beschreibt die Quellendichte eines Skalarfeldes. Interpretiert man ein Vektorfeld als Strömungsfeld, so gibt die Divergenz für jede Stelle die Tendenz an, ob ein Teilchen in der Nähe zu diesem Punkt hin- bzw. von diesem Punkt wegfliesst. Es sagt damit aus, ob und wo das Vektorfeld Quellen (Divergenz grösser als Null) oder Senken (Divergenz kleiner als Null) hat. Ist die Divergenz überall gleich Null, so bezeichnet man das Feld als quellenfrei.

$$\operatorname{div} \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial(F)}{\partial x} + \frac{\partial(F)}{\partial y} + \frac{\partial(F)}{\partial z}$$

#### 1.1.2 Rotation

Interpretiert man ein Vektorfeld als Strömungsfeld, so gibt die Rotation für jeden Ort an, wie schnell und um welche Achse ein mitschwimmender Körper rotieren würde. Ein Vektorfeld, dessen Rotation überall null ist, nennt man wirbelfrei.

$$rot(\vec{F}) = \nabla \times \vec{F} = \begin{pmatrix} (F_3)_y - (F_2)_z \\ (F_1)_z - (F_3)_x \\ (F_2)_x - (F_1)_y \end{pmatrix}$$

#### 1.1.3 Gradient

Der Gradient zeigt in einem Vektorfeld immer in die Richtung des steilsten Anstiegs.

$$\operatorname{grad}(f) = \nabla \cdot f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

#### 1.1.4 Vektorfeldoperatoren

#### Nabla-Operator $\nabla$

Operator um kontextabhängig

Divergenz, Rotation oder Gradient darzustellen

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$$

### Laplace-Operator $\Delta$

Operator um einem Skalarfeld

die Divergenz seines Gradienten zuzuordnen

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$
$$\Delta \vec{F} - \text{div}(\text{grad}(\vec{F}))$$

$$\Delta \vec{F} = \operatorname{div}(\operatorname{grad}(\vec{F}))$$

$$\Delta \vec{F} = \nabla \cdot (\nabla \cdot \vec{F})$$

#### 1.1.5 Rechenregeln

- $rot(\operatorname{grad} f) = 0$ "Gradientenfeld ist wirbelfrei"
- $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{v}) = 0$  "Feld der Rotation ist quellfrei"
- $\operatorname{div}(f\vec{v}) = (\operatorname{grad} f) \cdot \vec{v} + f \operatorname{div} \vec{v}$
- $\operatorname{rot}(f\vec{v}) = (\operatorname{grad} f) \times \vec{v} + f \operatorname{rot} \vec{v}$
- $\operatorname{rot}(\operatorname{rot} \vec{v}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{v}) \Delta \vec{v}$

# 1.2 Integralgesetze

### 1.2.1 Der Satz von Gauss

Das Volumenintegral über die Divergenz eines Vektorfeldes wird in ein Oberflächenintegral umgewandelt.

$$\int\limits_{V} \operatorname{div} \vec{F} dv = \oint\limits_{\partial V} \vec{F} \cdot d\vec{A}$$

# 1.2.2 Der Satz von Stokes

Das Oberflächenintegral über die Rotation eines Vektorfeldes wird in ein Kurvenintegral umgewandelt.

$$\int_{A} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \oint_{\partial A} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

#### 1.2.3 Der Satz von Green

Die Greensche Formel beschreibt den Zusammenhang zwischen Wegintegral und einem Oberflächenintegral.

$$\int_{A} \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} dA = \oint_{\partial A} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

#### 1.3 Einheiten


	Elektr. Feld	Magn. Feld		Strömun	igsfeld		
Feldgrösse	$\vec{E}, \vec{D}$	$\vec{H}$ , $\vec{B}$		$\vec{E}, \vec{J}$			
Konstante	$\begin{array}{ccc} \varepsilon_0 &=& 8.854 \\ 10^{-12} & \\ & \text{Dielektrizitätskonstante} \end{array}$	$\mu_0 = 4\pi10^{-7}$ Permeabilitätskonstante		$\sigma=rac{1}{ ho}$ Spezifische Leit	fähigkeit		
Dichte	$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$	$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$		$\vec{J} = \sigma \vec{E}$			
$[\varepsilon] = \frac{As}{Vm}$	$[D] = \frac{As}{m^2} = \frac{C}{m^2}$	$[U] = \frac{V}{m}$		$=V$ $\left[ \Psi_{el} ight] =% \left[ \Psi_{$		As = C	[C] = F
$[\mu] = \frac{H}{m} = \frac{Vs}{Am}$	$[B] = \frac{Vs}{m^2} = T$	$[H] = \frac{A}{m}$	$V_m$ =	$= [\Theta] = A$	$[\Psi_m] = [\Phi_m] = Wb = Vs$		$[L] = \frac{Vs}{A} = H$
$[\sigma] = \frac{S}{m}$	$[E] = \frac{V}{m}$	$[J] = \frac{A}{m^2} = 10^{-6} \frac{A}{mm^2}$	[ <i>U</i> ] =	V	[I] = A		$[R] = \Omega$

# 2 Elektrostatische Analyse (ES, Electrostatic Analysis)

Die elektrostatische Analyse arbeitet mit dem elektrostatischen (ruhend) Feld. In diesem Fall ist die elektrische Ladung stationär verteilt (Ladungsverteilung ändert sich nicht). Mittels dieser Analyse kann das elektrische Feld, die Kapazität und die Energie in elektrischen Komponenten berechnet werden.

# 2.1 Integralgleichungen


# **Gausssches Gesetz**



Der Fluss des Vektors  $\vec{D} = \varepsilon \cdot \vec{E}$  durch eine geschlossene orientierte Fläche (A) ist gleich der gesamten elektrischen Ladung Q, die von der Fläche (A) umgeben ist.

$$\iint\limits_{(A)} \vec{D} \cdot \vec{dA} = Q \quad oder \quad \iint\limits_{(A)} \vec{E} \cdot \vec{dA} = \frac{Q}{\varepsilon}$$

### Wirbelfreiheit des elektrostatischen Feldes




Das Kurvenintegral des elektrostatischen Feldes  $\vec{E}$  über jede geschlossene orientierte Kurve (C) ist gleich null.

$$\oint\limits_{(C)} \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$$

$$\oint\limits_{(C)} \vec{E} \cdot \vec{dl} = \oint\limits_{\substack{P_1 \\ (C_1)}}^{P_2} \vec{E} \cdot \vec{dl} - \oint\limits_{\substack{P_1 \\ (C_2)}}^{P_2} \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$$

# **Elektrisches Skalarpotential**



Das elektrische Skalarpotential eines Punktes gegenüber dem Bezugspunkt ( $P_B$ ).

$$\varphi_{P_1} = \oint\limits_{P_1}^{P_N} \vec{E} \cdot \vec{dl} \quad und \quad \varphi_{P_2} = \oint\limits_{P_2}^{P_N} \vec{E} \cdot \vec{dl}$$

$$U_{P_1P_2}=arphi_{P_1}-arphi_{P_2}=igotimes_{\stackrel{}{p_1}}ec{t}\cdotec{dl}$$

# 2.2 Differenzialgleichungen der elektrostatischen Analyse

# Poisson-Gleichung

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

# Laplace-Gleichung

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \Delta \varphi = 0$$

### Gradient

$$\vec{E} = -\nabla \cdot \varphi = -\operatorname{grad} \varphi$$

# Divergenz

$$Q = \nabla \cdot \vec{D} = \operatorname{div} \vec{D}$$

# 2.3 Randbedingungen

• Der geerdete Rand


$$\varphi = 0$$

• Der Rand mit bekannten Potential

$$\varphi = A$$

• Der Rand der Symmetrie

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0$$



# 2.4 Anwendung: pn-Übergang

Einige Elektronen füllen die Löcher des Gitters und dadurch entsteht eine Raumladungszone. In dieser Zone ist eine Ladung verteilt, aber die Elektronen sind in diesem Bereich nicht frei. Durch diese Zone können die Elektronen nicht mehr die Löcher füllen.

$$\varrho_p = \frac{Q_p}{d_p \cdot d \cdot L}$$

$$\varrho_n = \frac{Q_n}{d_n \cdot d \cdot L}$$

$$\iint\limits_{(A)} \vec{E} \cdot d\vec{A} = -\frac{\varrho_p}{\varepsilon} \cdot d \cdot L \cdot (x + d_p) \Rightarrow E_{x1}(x) = -\frac{\varrho_p}{\varepsilon} \cdot (x + d_p)$$


$$\iint\limits_{(A)} \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot \vec{dA} = \frac{Q}{\varepsilon} = \frac{\varrho \cdot V}{\varepsilon} = -\frac{\varrho_p}{\varepsilon}$$

# 3 Stationäre Strömungsanalyse (SCD, Stationray Current Distribution)

Die stationäre Strömungsanalyse wird für die Berechnung des Ersatzwiderstand gebraucht

# 3.1 Integralgleichungen

### **Elektrische Stromdichte**




Die elektrische Stromdichte kennzeichnet wie dicht zusammengedrängt ein elektrischer Strom fliesst. Damit ist auch die Belastung eines Leiters durch den Strom bekannt.

$$\vec{J} = \frac{dI}{dA} \cdot \vec{n} \qquad [\vec{J}] = \frac{A}{m^2}$$

$$I = \iint\limits_{(A)} \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

### Kontinuitätsgleichung




Der herausfliessende Strom aus einer geschlossenen Fläche ist gleich der Abnahme der Ladung

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \iiint_{(V)} \varrho \cdot dV = - \iiint_{(V)} \frac{d\varrho}{dt} \cdot dV$$

$$\iint\limits_{(A)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = - \iiint\limits_{(V)} \frac{d\varrho}{dt} \cdot dV$$

$$\iint\limits_{(A)} \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0$$

#### **Ohmsches Gesetz**



$$J = \sigma \cdot E$$

$$R = \varrho \cdot \frac{l}{A}$$

$$\sigma = \frac{1}{\varrho}$$

$$G = \sigma \cdot \frac{A}{l}$$

# 3.2 Differenzialgleichungen der elektrostatischen Analyse

### Stationäre Analyse

$$\nabla \vec{J} = -\frac{d\rho}{dt} = 0$$

# Laplace Gleichung

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = \Delta \varphi = 0$$

# 3.3 Randbedingungen

• Der geerdete Rand

$$\varphi = 0$$

• Der Rand mit bekannten Potential

$$\varphi = U$$


• Der Rand der Symmetrie

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0$$

• Der Rand zwischen zwei Materialien

$$\sigma_1 \cdot \frac{d\varphi_2}{dn} = \sigma_2 \cdot \frac{d\varphi_1}{dn}$$

# 3.4 Anwendung



# 4 Magnetostatische Analyse (MS, Magnetostatic Analysis)

# 4.1 Integralgleichungen

Ampèresches Gesetz	
(c) (c) (d)	$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{(A)} \vec{J} \cdot d\vec{A}$
Parties	$\oint_{(C)} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 \iint_{(A)} \vec{J} \cdot \vec{dA}$
Durchflutungsgesetz	
	$\oint\limits_{(C)} \vec{H} \cdot \vec{dl} = \sum_{k=1}^{n} I_k = \theta$
Quellenfreiheit	Der magnetische Fluss durch eine geschlossene Fläche ist immer Null.
$\vec{n}$	Somit sind magnetische Feldlinien immer geschlossen. Es gibt keine magnetische Monopole
M	$\iint\limits_{(A)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

- 4.2 Differenzialgleichungen der magnetostatischen Analyse
- 4.3 Randbedingungen
- 4.4 Anwendung

(A)

- 5 Magnetoquasistatische Analyse (MQS, Magnetoquasistatic Analysis)
- 5.1 Integralgleichungen
- 5.2 Differenzialgleichungen der magnetoquasostatischen Analyse
- 5.3 Randbedingungen
- 5.4 Anwendung

# 6 Maxwell Gleichungen

Differentialform	Differentialform	Integralform
1.Art	2.Art	
$\operatorname{div} \vec{D} = \nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{ ho}{\epsilon}$	$\oint\limits_{\partial V} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iint\limits_{V} \rho \cdot dV = Q$
$\operatorname{div} \vec{B} = \nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\operatorname{div} \vec{H} = \nabla \cdot \vec{H} = 0$	$\oint\limits_{\partial V} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
$\cot \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t}$	$\cot \vec{E} = \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}$	$\oint\limits_{\partial A} \vec{E} \cdot ds = - \int\limits_{A} \int\limits_{\partial t} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dA$
$\cot \vec{B} = \nabla \times \vec{B} = \mu_0 (J + \frac{\partial D}{\partial t})$	$\cot \vec{H} = \nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$	$\oint_{\partial A} \vec{H} \cdot ds$

#### 6.1 Erstes Maxwell-Gesetz

#### Differentialform

Das E-Feld ist ein Quellenfeld. Die Ladung ist die Quelle des elektrischen Feldes.

#### Integralform

Der elektrische Fuss durch die geschlossene Oberfläche eines Volumen ist direkt proportional zur elektrischen Ladung in seinem inneren.

#### 6.2 Zweites Maxwell-Gesetz

#### Differentialform

Das B-Feld ist quellenfrei. Es gibt keine magnetische Monopole (Magnet welcher nur ein Pol hat).

### Integralform

Der magnetische Fluss durch die Oberfläche eines Volumen ist gleich der magnetischen Ladung in seinem inneren, nämlich Null

#### 6.3 Drittes Maxwell-Gesetz

#### Differentialform

Jede Änderung des B-Feldes führt zu einem elektrischen Gegenfeld. Die Wirbel des elektrischen Feldes sind von der zeitlichen Änderung der magnetischen Flussdichte abhängig (Induktionsgesetz).

#### Integralform

Die elektrische Zirkulation (Umlaufintegral eines Vektorfeldes über einen geschlossenen Weg) über eine Kurve einer Fläche ist gleich der negativen Änderung des magnetischen Flusses durch die Fläche.

#### 6.4 Viertes Maxwell-Gesetz

#### Differentialform

Die Wirbel des Magnetfeldes hängen von der Stromdichte und von der elektrischen Flussdichte ab. Die zeitliche Änderung der Flussdichte wird als Verschiebungsstromdichte bezeichnet (Durchflutungsgesetz)

### Integralform

Die magnetische Zirkulation über eine Kurve einer Fläche ist gleich der Summe aus dem Leitungsstrom und der zeitlichen Änderung des Flusses durch die Fläche.

#### 6.5 Elektromagnetische Wellengleichung

### Magnetisches Feld

$$\Delta \vec{H} - \mu \sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

#### **Elektrisches Feld**

$$\Delta \vec{E} - \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

# 6.6 Randwertproblem

$$\Delta \vec{H} - \mu \sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$
$$\Delta \vec{H} - j \omega \mu \sigma \vec{H} + \omega^2 \mu \varepsilon \vec{H} = 0$$