Digitaltechnik

Levin Baumann

9. Juni 2020

1 Begriffe

digital wertediskret

⇒ zwischen zwei benachbarten gibt es <u>keine</u> zwischenwerte

⇒ endlich oder auch unendlich (aber abzählbar viele)

meist zeitdiskret ("getaktet")

⇒ unsere heutigen Rechner arbeiten digital

analog wertekontinuierlich

 \Rightarrow zwischen zwei beliebigen gibt es unendlich viele Zwischenwerte

 \Rightarrow Immer unendlich (und sogar überabzählbar) viele Werte geitlenstimmischlich

zeitkontinuierlich

 \Rightarrow unsere Welt "arbeitet" analog

2 Codierung

Definition

Codierung ist die Darstellung von Informationen mit einem "Alphabet".

Definition

Alphabet ist eine endliche Menge von Symbolen

Anmerkung: Codierung ist immer mit Digitalisierung verbunden.

2.1 Arten von Codierungen

- Zeichencodierung
- Zahlencodierung (Text-, Bildbearbeitung,...)
- Verschlüssellung (*Achtung:* Unterschied zu anderen Codierungen: Aus der codierten verschlüsselten Info sollen die meisten Menschen nicht auf die Ursprungsinfo schließen können)
- Signalcodierung

2.2 Codierungen

2.2.1 Zeichencodierung

- ASCII: Alphabet besteht aus (ganzen) Zahlen von 0 bis 127
- \bullet ISO8859-x: Alphabet besteht aus $0\dots255$
 - -x: verschiedene Sprachräume
 - -1: westeuropäisch
 - -5: kyrillisch
 - -7: griechisch
 - -15: westeuropäisch inkl. €
- Unicode: Anspruch, alle (derzeitigen, künftigen, ehemaligen) Schriftsprachen abzudecken, auch Phantasiesprachen wie Klingonisch oder Elbisch

UTF-8: 256 Zahlenwerte

UTF-16: 65536 Zahlenwerte

 \rightarrow Zeichen werden als variabel lange Symbolfolgen dargestellt. Gesetztes MSB zeigt an, dass mindestens ein Folgesymbol folgt.

2.2.2 Zahlencodierung

I. Abzählsysteme

Fingerabzählsysteme

```
Alphabet = \{Finger\}
Symbolwert (Finger) = 1
```

- \ominus stark beschränkter Wertebereich von 0 bis 10
- ⊖ bis auf weiteres nur nicht-negative ganze Zahlen
- ⊕ extrem einfach und verständlich
- extrem einfache Addition und Subtraktion
- ⊖ Multiplikation und Divisionmit erhöhtem Aufwand
- ⊕ Immer verfügbar/"zur Hand"

Strichliste (einfache)

```
Alphabet = \{I\}
Wert (I) = 1
```

- ⊕ unbeschränkter Wertebereich
- Addition weiter einfach, Subtraktion braucht man eine Entfernungsmöglichkeit/Entwertungsmöglichkeit
- ⊖ Hilfsmittel (Schreibwerkzeug) notwendig
- Θ unübersichtlich darstellbarer Wertebereich bis etwa 10 (10 Symbole notiert)

erweiterte Strichliste ("Lattenzaunsystem")

```
\begin{aligned} & \text{Alphabet} = I, \text{IMI} \\ & \text{Wert} (I) = 1 \\ & \text{Wert} (\text{IMI}) = 5 \end{aligned}
```

Regeln:Symbole müssen nach Wertigkeit sortiert notiert werden. Fünf einfache Striche müssen immer zu einem "Kombisymbol" zusammengefasst werden.

- ⊕/⊖ Addition etwas erschwert durch Sortieren und Zusammenfassen; Subtraktion zusätzlich erschwert durch Auflösen des Kombisymbols
- \oplus/\ominus etwas komplexer durch zweites Symbol und Sortierregel
- \oplus/\ominus übersichtlich darstellbarer Wert bis etwa 50 erweitert

römisches Zahlensystem

Alphabet =
$$\{I, V, X, L, C, D, M\}$$

Wert = $\{1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000\}$

Zusatzregel: Symbol kleinerer Wertigkeit darf vor einem Symbol größerer Wertigkeit notiert werden Sein Symbolwert wird dann subtrahiert, statt addiert. Mehr als drei gleiche Symbole sind nicht hintereinander erlaubt

- ⊕/⊖ übersichtlich darstellbarer Wertebereich bis etwa 10.000 (?)
 - ⊖ beschränkter Wertebereich bis ; 4000
 - ⊖ recht hohe Komplexität, relativ geringe Verständlichkeit
 - extrem komplizierte Addition und Subtraktion

II. Stellenwertsysteme (SWS)

Dezimalsystem

Alphabet = $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Symbole werden auch Ziffern genannt

Zahl ist notiert als Folge von Ziffern: z.B. 4711

Ziffernwert = Symbolwert

Ziffernwert (4) = 4

Zahlenwert = Summe (Ziffernwert * Stellenwert)

Stellenwert (rechte Ziffer) = 1

Stellenwert wächst mit jeder Stelle nach links um Faktor 10

$$Wert(Z_{n-1}...Z_0) = \sum_{i=0}^{n-1} |Z_i| \cdot 10^i$$

SWS zur Basis b

Alphabet enthält b Ziffern

Alphabet beginnt bei Ziffer "0" und endet bei Ziffer "b-1"

$$Wert(Z_{n-1}...Z_0) = \sum_{i=0}^{n-1} |Z_i| \cdot b^i$$

 b_{EIN} mit b > 1

Anmerkung: b = 1 nicht sinnvoll, da im SWS zur Basis nur die 0 dargestelt werden könnte.

- $\oplus/\ominus\,$ gewisses "Erstverständnis "Lernaufwand ist nötig
- ⊕/⊖ es gibt für jede Grundrechenart ein Verfahren mit etwas erhöhter Komplexität, welches aber nach erstmaligem Lernaufwand doch relativ problemfrei realisierbar ist
- ⊕/⊖ unbeschränkter Wertebereich
- \oplus/\ominus Wertebereich bis etwa b^10 ist übersichtlich darstelbar

Umrechnung

- Von Basis b nach Basis 10?
 - ⇒ Werteformel
- Von Basis 10 nach Basis b?
 - ⇒ Werteformel umgekehrt
 - ⇒ Ganzzahldivision

$$42_{10} = 101010$$

$$43: 2 = 21R0 = Z_0$$

$$21: 2 = 10R1 = Z_1$$

$$10: 2 = 5R0 = Z_2$$

$$5: 2 = 2R1 = Z_3$$

$$2: 2 = 1R0 = Z_4$$

$$1: 2 = 0R1 = Z_5$$
(1)

Hinweis: Führende "0" können bei Zahlen im SWS beliebig hinzugefügt oder weggelassen werden. allg: Umrechnung von Basis b_1 nach Basis b_2

- meist: von Basis b_1 nach b_2 = 10 dann von b_2 nach b_2
- theoretisch: Ganzzahldivision durch Zielbasis b_2 , aber ausgeführt im SWS zur Ausgangsbasis \Rightarrow Nicht praktikabel

Direkte Umrechnung:

Falls $b_1 = b_2^n$, dann entsprechen n Ziffern zur Basis b_2 einer Ziffer zur Basis b_1 und es ist eine ziffern(block)weise Umrechnung.

Bsp.: $b_1 = 2$ und $b_2 = 16$

 \rightarrow 4 Ziffern zur Basis 2 entsprechen einer Ziffer zur Basis 16.

Gängige Basen im SWS

b = 10 "Dezimalsystem" \Rightarrow Mensch

b = 2 "Binärsystem", "Dualsystem" \Rightarrow Digitalrechner

b=16 "Hexadezimalsystem " \Rightarrow Computernahe Darstellung von Zahlen

- weniger Stellen
- einfache Umrechnung

b=8 "Oktalsystem" \Rightarrow Computernahe Darstellung von Zahlen

b = 16 vs. b = 8 nur "normale" Zahlen notwendig

Hexadezimalsystem

Wert 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Ziffer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Binär 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0111 1000 1001 1011 1100 1101	BSP: $ABEF_{16}$ $1010 \mid 1011 \mid 1110 \mid 1111$ $0001 \mid 1001 \mid 0001 \mid 1100 \mid 0101_{2} = 191C5_{16}$ $1 \mid 9 \mid 1 \mid C \mid 5$
13 14 15	13 14 15	1101 1110 1111	

Falls $b_1^n = b_2^m$, dann entspricht ein Ziffernblock von n Ziffern zur Basis b_1 einem Ziffernblock von m Ziffern zur Basis b_2 .

$$2^{3n} = 2^{4m}$$
 \Rightarrow $n = 4 \& m = 3$
 \Rightarrow 4 Ziffern zur Basis 8 entrsprechen
3 Ziffern zur Basis 16 entrsprechen
Problem: Tabelle hat 2^{12} Zeilen

Einschränkungen aufheben

auch negative Zahlen!

2.3 Darstellung negativer Zahlen

Vorzeichen und Betrag

2.3.1 1er-Komplement

(ab jetzt immer zur Basis 2)

Alle Bits werden invertiert: $0 \rightarrow 1$; $1 \rightarrow 0$

Aber vorher: bei positiven Zahlen mindestens eine führende Null.

Außerdem: alle Zahlen auf gleiche Länge!

Nachteile 1er-Komplement

- Manchmal (leicht) falsche ERgebnisse
- Zwei verschiedene Darstellungen der "0" $+0 \hat{=} 0000 \xrightarrow{e.K.} 1111 \hat{=} -0$

Wertebereich 8bit-1-IC-Zahlen:

$$011111111 = 127 - 127 = 10000000 \xrightarrow{eK} 011111111 = 127$$

 \Rightarrow nur 255 (statt 256 = 2^8) verschiedene Zahlenwerte mit 8 Bit darstellbar

2.3.2 2er Komplement

Bildung: Wie 1er-Komplement, also Stellenzahl festlegen, Ziffern invertieren $(0 \to 1; 1 \to 0)$

Zusätzlich: +1 addieren!

⊕ Ergebnis immer korrekt!

2.4 Darstellung nicht-ganzer (aber vorläufig nicht-negativer) Zahlen

2.4.1 Bruch: Darstellung mit Zähler & Nenner

$$\frac{1}{2}=\frac{2}{4}\frac{1}{4}$$

- ⊖ Es gibt unendlich viele Darstellungen jeder Zahl als Bruch. Lösungsmöglichkeit: nur gekürzte Darstellung.

 ⇒ Normalerweise keine Darstellung von Zahlen als Bruch im PC (Ausnahme: algebraisches Lösen von Gleichungssystemen)
- 2.4.2 Festkommazahlen (FKZ)

Alphabet mit Ziffern wird erweitert um "Komma "(", ")

⇒ In der Symbolfolge ist maximal ein komma erlaubt.

Bsp: Zahl mit n Vor- und Nachkommastellen

$$Z_{n-1}Z_{n-2}\dots Z_2Z_1Z_0, Z_{-1}Z_{-2}\dots Z_{-m+1}Z_{-m+2}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1}|z_i|\cdot b^i$$

$$z.B. \quad 110,011_2 = 0\cdot 2^0 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^2$$

$$= 0\cdot 2^{-1} + 1\cdot 2^{-2} + 1\cdot 2^{-3}$$

$$= 2+4+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=6+0,25+0,125=6,375$$

Umrechnung von Basis 10 nach Basis b?

→ Werteformel

$$z.B.6, 375_{10} = ?, ?_2$$

Aufteilung in Vor- und Nachkommateil:

Vorkommateil über Ganzzahldivision

 $6_{10} = 110_2$

Nachkommateil: Multiplikation mit Zielbasis und Aufteilen in Vor- und Nachkommateil

Vorkommateil ist die erste bzw. nächste Nachkommastelle

$$\begin{array}{cccc} 0,375 & \cdot 2 & = & 0,75 \\ 0,75 & \cdot 2 & = & 1,5 \\ 0,5 & \cdot 2 & = & 1,0 \\ 0,0 & \cdot 2 & = & 0,0 \\ 0,375_{10} = 0,01100_2 \end{array}$$

2.4.3 Gleitkommazahlen (GKZ)(auch Fließkommazahlen)

Wert = $Mantisse \cdot Basis^{Exponent}$

Mantisse Festkommazahl

Exponent ganze Zahl, steht für die Verschiebung des Kommas bei der Mantisse

Basis b beliebig (wie bei anderen Zahlen im SWS), aber b muss der für die Mantisse verwendeten Basis entsprechen

$$1.0 \cdot 10^{0} = 10.0 \times 10^{-1} = 100.0 \cdot 10^{-2} = 0.1 \cdot 10^{1} \dots$$




Abbildung 1: Schaltplan mit Spannungsquelle und Glühbirne

3 Signalkodierung

Definition

Darstellung von abstrakten Informationen als Signalfolge.

Signal: physisch messbare Größe.

3.1 mögliche Signalformen

- elektrisch

Spannung, Stromstärke, elektromagnetische Wellen, Ladung

- optisch

Helligkeit, Farbe

- akustisch Lautstärke, Tonhöhe

- Druck hydraulisch, pneumatisch

in der Computertechnik relevant:

optisch \Rightarrow für netzwerkschnittstellen

ekeltrisch \Rightarrow insbesondere in der Digitaltechnik

vor allem: Spannung (evtl. auch Stromstärke)

⇒ eher kleinere Spannungspegel in der Digitaltechnik

Strom Vs. Spannung

Spannung: Verringert sich beim E durch Spannungsfall auf der Leitung, wird verändert durch Störungen von außen

("Übersprechen" elektromagnetische Einstrahlungen)

Strom: Kaum davon betroffen; Stromstärke verändert sich im geschlossenen Stromkreis nicht.

Nachteil Strom: hoher Energieaufwand, große Wärmeentwicklung

 \Rightarrow deshalb Spannung statt Strom bei den meisten Computerschnittstellen verwandt.

typische Spannungspegel:

$$\left. \begin{array}{ccc} 0 & \hat{=} & 0V \\ 1 & \hat{=} & 5V \end{array} \right\} \text{ TTL-Pegel}$$

"Transistor-Transistor-Logic"

⇒ "erfunden"um 1960 von TI (TexasInstruments)

große vs. kleine Spannungspegel

- Θ größere sind stromanfällig bei kleineren Spannungen
- ⊕ viel weniger Energieaufwand bei kleinen Spannungen, also auch weniger Wärmeentwicklung
- ⊕ weniger Störauswrkungen bei kleineren Spannungen
- 🕀 schnelleres Spannungswechseln bei kleinen Spannungshüben möglich

3.2 Umsetzung von Bitfolgen in Spannungspegelfolgen

meist getaktet, d.h. festes Zeitraster für die Bitfolge, d.h. jedes Bit braucht eine konstante, gleichlange zeitdauer

4 Verfahren (1-4) und 4 Eigenschaften(a-d)

a) Taktrückgewinnung (TRG)

Möglichkeit, nur aus dem übertragenen Datensignal eine Resynchronisierung biem Empfänger auf den Takt des Senders zu machen

b) Gleichspannungs-/stromfreiheit (GSF)

Motivation: Einsparung der Masseleitung. Im zeitlichen Mittel liegen auf der Signalleitung 0V an.

Ziel: Anhand des mittleren Signalpegels soll der Massepegel "errechnet" werden.

-Vermeidung einer Potentialverschiebung beim E.

-Pseudoargument: keine Energieübertragung beim vom S zum E.

Grundvoraussetzung: symmetrische Pegel statt single-ended.

z.B. 1V = +5v und 0 = -5V

dann: GSF bei Non-Return-to-zero (NRZ): falls # "0" = # "1" (bzw. "1" und "0" im Datenstrom gleichverteilt)

Bei den meisten Anwendungs-, Zeichen- und Zahlencodierungen kann keine Gleichverteilung angenommen werden. Ausnahme: Verschlüsselung und Kompression.

c) Störsicherheit (SSH)

(Un-) Anfälligkeit eines Verfahrens ggü. Störungen, welche durch Spannungsschwankungen auf der Leitung verursacht werden.

⇒ direkt abhängig von der Anzahl der verwendeten Pegel, welche auf einen vorgegebenen Potentialbereich verteilt werden müssen (und so natürlich auch beim Empfänger voneinander unterschieden werden müssen)

SSH bei Alternate Mark Inversion (AMI): schlecht, da 3 Pegel

SSH bei NRZ und Return-to-Zero (RZ): gut, da "nur" 2 Pegel (und weniger Pegel geht nicht ©)

1. NRZ

Während der gesamten Schrittdauer wird der Pegel angegegt, welcher dem zu übertragenen Bitwert entspricht

2. RZ Jeder Schritt wird in zwei Schrittzeithälften eingeteilt. Während der ersten Hälfte wird der Pegel eingenommen, welcher den zu übertragenden Bitwert entspricht und während der zweiten Hälfte immer der "0"Pegel.

TRG bei RZ: Bei jeder "1" möglich, dann bei einer "1" zu Beginn und in der Mitte der Schrittzeit ein Pegelwechsel stattfindet

3. AMI

Ähnlich NRZ mit single-ended Pegeln, d.h. "0" wird immer mit 0V (während der gesamten Schrittzeit) übertragen, aber "1" abwechselnd mit z.B. +5V und -5V (während der gesamten Schrittzeit)

GSF bei AMI: nachjeder 2. "1": In der Praxis ist der GS-Anteil nach der ungeraden "1" vernachlässigbar (bei langer Übertragungszeit und vielen übertragenen "1"), also praktisch immer GSF.

TRG bei AMI: bei jeder "1" nur bei langer Folge von "0" keine TRG möglich

4. Manchester

Bitwert wird über Spannungswechsel in der Mitte der Schrittzeit dargestellt, z.B. steigende Flanke $\hat{=}$ "1"und fallende Flanke $\hat{=}$ "0".

ggf. ist ein weiterer Spannungswechsel zu Beginn der Schrittzeit notwendig, um den nachfogenden (inhaltsführenden) Spannungswechsel durchführen zu können.

TRG bei Manchester: bei jedem Schritt möglich, da immer Regelwechsel in der Mitte der Schrittzeit.

GSF bei Manchester: immer, da sich die Pegel in erster und zweiter Schrittzeithälfte gegenseitig ausgleichen

SSH bei Manchester: optimal, da "nur "2 Pegel

Bandbreitenbedarf, bandbreitenbegrenzte Übertragungskanäle

Nyquist-Theorem: Über einen Übertragungskanal mit beschränkter Bandbreite kann maximal mit der Schrittrate übertragen werden, welche der doppelten Bandbreite entspricht.

Bandbreitenbedarf (BBB): notwendige Bandbreite für ein bestimmtes Signalcodierungsverfahren bei einer bestimmten vorgegebenen Schrittrate

BBB bei NRZ: halbe Schrittrate, d.h. optimal H. Nyquist (max Frequenz bei "010101...")

BBB bei RZ: Schrittrate, d.h. doppelt so viel wie nötig. (max Frequenz bei "000000...", oder "111111...")

BBB bei AMI: halbe Schrittrate (max Frequenz bei "111111...")

BBB bei Manchester: Schrittrate (max Frequenz bei "000000..."oder "111111")




Abbildung 2: Pegelgraphen der einzelnen Verfahren

	TRG	GSF symm. Pegel als Grundvoraussetzung	SSH abhängig von Anzahl Pegel	BBB abhängig von Schrittrate
NRZ	bei "01 "und "10 "	#,,1 "= # ,,0 " (1 und 0 gleichverteilt)	2 (+)	halbe (+)
RZ	bei jeder "1"	symm. Pegel & nur ",1", single ended & nur ",0", $\#1 = \#0$ und umgekehrt	2 (+)	ganze —
AMI	bei jeder "1"	nach jeder zweiten "1", in der Praxis "immer"	3 🗇	halbe (+)
Manch.	immer +	immer (++)	2 (+)	ganze

Einsatz:

- NRZ für interne Schnittstellen, bei denen der Verzicht auf Takt- oder Masseleitung nicht relevant ist
- Manchester gerne für Netzwerkschnittstellen (z.B. Ethernet) um auf Takt- und Masseleitung verzichten zu können

3 Verfahren zur sicheren Taktrückgewinnung:

1. Startbitsequenz

Vor n Nutzdatenbit wird eine Startbitsequenz gestellt, welche sichere TRG ermöglicht. z.B. bei NRZ: "01"oder "10". n ist abhängig von der Genauigkeit der Uhren.

Nachteil: relativ großer Overhead, effektive Nutzdatenrate deutlich kleiner als die Schrittrate.


Im Beispiel: Nutzdatenrate = $\frac{n}{n+2} \cdot Schrittweite$

Bsp: bei RZ oder AMI reicht ein einfaches "1"-Startbit. (Keine "Sequenz", weniger Overhead)

Anwendung: z.B.serielle Schnittstelle RS232

2. Bitstuffing ("Bitstopfen")

Nach jeweils n gleichen direkt aufeinanderfolgenden Bitwerten wird ein Bit mit dem eingesetzten Bitwert eingefügt. z.B. n=3:



Hinweis: Der Empfänger schaut nach n gleichen Bitwerten den nächsten Bitwert an. Bei entgegengesetztem Bitwert wird dieses "Stopfbit"entfernt. Bei gleichem Bitwert wird ein Fehler nach oben gemeldet.

Vor-/Nachteile: Overhead bei NRZ im schlimmsten fall nur halb so groß wie bei der Startbitsequenz (nur eine statt zwei Schrittzeiten pro n Nutzdatenbit) und im besten Fall gar kein Overhead!

bei RZ: nur nach n "0"wird eine "1 "eingefügt, d.h. weniger Overhead als bei NRZ und Bitstuffing. Verfahren ist komplex und deshalb "teuer"und "fehleranfällig". Nutzdatenrate ist nicht konstant abhängig von Schrittrate, sondern sie variiert abhängig von den zu übermittelnden Nutzdaten (Overhead ist variabel) \Rightarrow schlecht für Anwendungen mit konstanter Nutzdatenrate (z.B. PCM-kodiertes Audio)

Anwendung: Ethernet (um Bitmuster des Frame-Delimiters "01111110"auszuschließen \Rightarrow nach fünf "1"wird eine Stopf-"0"eingeschoben)

3. Blockcodierung

Ein Block von n Nutzdatenbit wird als Block von (n+i) zu übertragende Datenbit codiert, wobei nur solche Blöcke verwendet werden, welche sichere TRG ermöglichen.

Nachteil: konstant großer Overhead

Vorteil: ggf. sind weitere positive Eigenschaften erzielbar durch geeignete Auswahl der zu verwendenden Datenblöcke bei der Übertragung (vgl. 8B10B-Codierung und GSF!)

Anwendung: z.B. ISDN und viele andere

Ganggenauigkeit der Uhren und Anzahl der Schritte ohne Resynchronisierung:



Der Pegel wird beim Empfang in der Mitte der angenommenen Schrittzeit abgetastet.

 \Rightarrow Die erlaubte Abweichung der Uhr bei E von der uhr bei S ist (weniger als) eine halbe Schrittzeit. Da sowohl S- als auch E-Uhr eine Ganggenauigkeit aufweisen können, darf jede Uhr um maximal 25% einer Schrittzeit abweichen. Bsp: Bei 5% spezifischer Ganggenauigkeit wären 5 Schirrte "zu viel"

4 Boolsche Algebra

(angelehnt an das Skript von Burkhard Stiller an der Uni Zürich "Info3 Modul Schaltnetze")

Benannt nach irischem (?) Mathematiker George Boole (1815-1864) Rechensystem mit bestimmten Regeln:

- \bullet endliche Wertemenge W
- zwei zweistellige Operatoren ⊗, ⊕
- Abgeschlossenheit: $\forall a, b \in W : a \otimes b \in W, a \oplus b \in W$

Es gelten die 4 huntington'schen Axiome: $\forall a, b, c \in W$

$\underbrace{\text{(H1)}}_{a \oplus b = b \oplus a, \ a \otimes b = b \otimes a}$

(H2) **Distributivgesetz**

$$a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$$

$$a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$$

(H4) Inverses Element:
$$\exists \overline{a} \exists IV$$

 $a \oplus \overline{a} = e$, $a \otimes \overline{a} = n$

Spezialfall: Schaltalgebra

Wertemenge besteht aus zwei Werten: $IV = \{0,1\} = \{false, true\} = \{falseh, wahr\} = \{off, on\} = \{aus, an\}\}$

Operatoren: statt \oplus : \vee , ODER, OR(, +)

statt \otimes : \land , UND, AND

(statt $a \wedge b$ geht auch ab) \Rightarrow zweistellige Operatoren

Durch (H4) wird ein einstelliger Operator definiert:

 $\overline{a} = \neg a \ NICHT, NOT$

4.1 Schaltalgebra

4.1.1 Huntingtonsche Axiome in der Schaltalgebra

$$(H1)$$
 $a \lor b = b \lor a, a \land b = b \land a$

$$(H2) a \lor (b \land c) = (a \lor b) \land (a \lor c)$$
$$a \land (b \lor c) = (a \land b) \lor (a \land c)$$

$$(H3) \ a \lor 0 = a, \ a \land 1 = a$$

$$(H4) a \vee \overline{a} = 1, \ a \wedge \overline{a} = 0$$

$$(oder: a \vee \neg a = 1, \ a \wedge \neg a = 0)$$

4.1.2 Warum Schaltalgebra?

⇒ Darstellung der zweistelligen Operatoren mit Schalttasten, wobei die Werte durch Schalter dargestellt wurden.




Abbildung 3: Darstellung zweistelliger Operatoren mit Schaltnetzen

Darstellung mit Wertetabellen:

b	\mathbf{a}	$a \lor b$	$a \wedge b$		
0	0	0	0	a	\overline{a}
0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1		'

Tabelle 1: Wahrheitstabellen für UND/ODER und Negierung

Ausdrücke der Schaltalgebra ("boolsche Ausdrücke") bestehen aus:

- ein- und zweistelligen Operatoren
- Variable (als Platzhalter für einen Wert)
- Wert
- Klammern

Definition: Eingangsbelegung

Jeder Variable wird ein konkreter Wert zugeordnet

Definition: Ausgangsbelegung

Der Wert, welcher sich bei einem boolschen Ausdruck bei einer konkreten E-Belegung ergibt, wenn man den boolschen Ausdruck "auswertet".

Auswertung eines boolschen Ausdrucks: $(a \land \neg c) \lor 1 \land (b \land c) \lor (0 \land d)$ (Siehe Tabelle 2)

- Festlegung der E-Belegung
- Ersetzen der Variablen durch die entsprechenden Werte
- Auswerten "von innen nach außen"

Zunächst den Teilausdruck mit der stärksten Bindungskraft, zuletzt der Teilausdruck mit der schwächsten Bindungskraft: am stärksten... NOT, Klammer, AND, OR ...am schwächsten

• bei gleicher Bindungskraft Auswertug von links nach rechts

					ı	ı			1	
#	d	c	b	a	$\neg c$	$a \land \neg c$	$1 \wedge (b \wedge c)$	$0 \wedge d$	$x \lor y$	f
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1

Tabelle 2: Wahrheitstabelle für $f = (a \land \neg c) \lor 1 \land (b \land c) \lor (0 \land d)$

4.1.3 Aus den Huntingtonschen axiomen abgeleitete (beweisbare Gesetze)

Assoziativgesetz $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ Idempotenzgesetz $a \wedge a = a$ $a \vee a = a$ Absorptionsgesetz $a \wedge (a \vee b) = a$ $a \vee (a \wedge b) = a$ $a \vee (a \wedge b) = a$ $a \vee (a \wedge b) = \overline{a} \vee \overline{b}$ $\overline{(a \vee b)} = \overline{a} \vee \overline{b}$

4.1.4 Beweismethoden

- algebraische Umformungen mit Hilfe der Axiome und bereits bewiesener Gesetze: $a \stackrel{!}{=} a \wedge a$ (Idempotenzgesetz) $a \stackrel{H3}{=} a \wedge 1 \stackrel{H4}{=} a \wedge (a \vee \overline{a}) \stackrel{H2}{=} (a \wedge a) \vee (a \wedge \overline{a}) \stackrel{H4}{=} (a \wedge a) \vee 0 \stackrel{H3}{=} a \wedge a$
- Wahrheitstabelle: Terme auf linker und rechter Seite müssen für alle Eingangsbelegugen dieselbe Ausgagsbelegung haben (Tabelle ??)
- spezielle Interpretation von H4: falls $a \lor \overline{b} = 1$ und $a \land \overline{b} = 0$, dann a = b $a \lor (b \lor c) \stackrel{!}{=} (a \lor b) \lor c$ (Assoziativgesetz)

#	c	b	a	$b \lor c$	$a \lor (b \lor c)$	$a \lor b$	$(a \lor b) \lor c$				
0	0	0	0	0	0	0	0				
1	0	0	1	0	1	1	1				
2	0	1	0	1	1	1	1				
3	0	1	1	1	1	1	1				
4	1	0	0	1	1	0	1				
5	1	0	1	1	1	1	1				
6	1	1	0	1	1	1	1				
7	1	1	1	1	1	1	1				
	•				†	•	`				
gleiche Ausgangsbelegungen											

Tabelle 3: Beweis anhand einer Wahrheitstabelle

 $\overline{a \wedge b} \stackrel{!}{=} \overline{a} \vee \overline{b}$ Beweis:

$$\frac{\overline{a \vee b} \wedge (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{!}{=} 0}{\overline{a \wedge b} \vee (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{!}{=} 1}$$

$$\overline{a \wedge b} \wedge (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{\text{dopp. Neg.}}{=} (a \wedge b) \wedge (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{H2}{=} (a \wedge b) \wedge \overline{a} \vee (a \wedge b) \wedge \overline{b}$$

$$\stackrel{H1 \& \text{AssG.}}{=} b \wedge (a \wedge \overline{a}) \vee a \wedge (b \wedge \overline{b}) \stackrel{H4}{=} (b \wedge 0) \vee (a \wedge 0) \stackrel{0-Abs.}{=} 0 \vee 0 \stackrel{H3 \text{ oder Id.pot.}}{=} 0$$
1. Halfte

$$\begin{array}{c} \overline{\overline{a \wedge b}} \vee (\overline{a} \vee \overline{b}) \overset{\text{dopp. Neg.}}{=} (a \wedge b) \vee (\overline{a} \vee \overline{b}) \overset{H2}{=} (a \vee (\overline{a} \vee \overline{b})) \wedge (b \vee (\overline{a} \vee \overline{b})) \\ & \overset{H1 \& \text{AssG.}}{=} ((a \vee \overline{a}) \vee \overline{b}) \wedge ((b \vee \overline{b}) \vee \overline{a}) \\ & \overset{H4}{=} (1 \vee \overline{b}) \wedge (1 \vee \overline{a}) \\ & \overset{1\text{-Absorp.}}{=} 1 \wedge 1 \\ & \overset{H3 \text{ oder Id.pot.}}{=} 1 \\ & \overset{1}{=} 1 & \overset{\text{Hälfte}}{=} \end{array}$$

doppelte Negation: $\overline{\overline{x}} \stackrel{!}{=} x$

Beweis über: $\overline{\overline{x}} \wedge \overline{x} \stackrel{!}{=} 0$ und $\overline{\overline{x}} \vee \overline{x} \stackrel{!}{=} 1$

$$\begin{array}{c|cccc} \hline (\overline{x}) \wedge (\overline{x}) \stackrel{H4}{=} 0 & \overset{\text{1. Halfte}}{&} \\ \hline (\overline{x}) \vee (\overline{x}) \stackrel{H4}{=} 0 & \overset{\text{2. Halfte}}{&} \\ \end{array} \right\} \blacksquare$$

0-Absorption: $x \wedge 0 \stackrel{!}{=} 0$

Beweis: $x \wedge 0 \stackrel{H4}{=} x \wedge (x \wedge \overline{x}) \stackrel{\text{AssG.}}{=} (x \wedge x) \wedge \overline{x} \stackrel{\text{Id.pot.}}{=} x \wedge \overline{x} \stackrel{H4}{=} 0$

1-Absorption: $x \vee 1 \stackrel{!}{=}$

Beweis:

Definition

Boolsche Funktionen abhängig von n Eingangsvariablen: Jeder Eingangsbelegung (der n Eingangsvariablen) wird genau eine Ausgangsbelegung zugeordnet.

Darstellung von Funktionen:

- 1. algebraischer Funktionsterm
- 2. Wahrheitstabelle

Definition

Zwei Funktionen sind äquivalent, wenn sie dieselbe Wahrheitstabelle aufweisen

Hinweis

Zwei äquivalente Funktionen können durch sehr unterschiedliche Funktionsterme dargestellt werden. (algebraische Umformungen mit Hilfe der Axiome und abgeleiteten Gesetze sind immer möglich)

4.1.5 Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen

n = 0	$f_0() = 0$	"Nullfunktion"						
	$f_1() = 1$	"Einsfunktion"						
\Rightarrow (nur) 2 verschiedene Funktionen abhängig von 0 Variablen!								
n = 1	$f_0(a) = 0$ "Nullfunktion"							
	$f_1(a) = \overline{a}$ "Negation "							
	$f_2(a) = a$ "Identität "							
	$f_3(a) = 1$	"Einsfunktion "						
⇒ genau 4 verschiedene Funktionen abhängig vn 1 Variablen!								

Tabelle 4: Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen (n = 0...1)

Anzahl verschiedener Funktionen?

Anzahl Zeilen in der Wertetabelle: $2^{n}\,$

Anzahl verschiedener Wertetabellen: $2^{2^n} \Rightarrow$ Anzahl der Funktionen abhängig von Eingangsvariablen.

n	2^n	$2^{2^{n}}$
0	1	2
1	2	4
2	4	16
4	16	65536
5	32	$\approx 4~\mathrm{Mrd}$

64 $\approx 16 \text{ Trio} \approx 1.000.000.000.000.000.000$

b 0 0 1 1	$ \begin{array}{c} a \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ a, b) = \end{array} $	$egin{array}{c c} f_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & $	$ \begin{array}{c} f_1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline a \lor b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \hline a \Rightarrow b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline \overline{b} \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \hline b \Rightarrow a \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_5 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \hline \overline{a} \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_6 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline a \Leftrightarrow b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_7 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline a \wedge b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \hline a \wedge b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_9 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ a \Leftrightarrow b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_{10} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_{11} \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{array} $ $ b \Rightarrow b $	$f_{12} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ b$	$ \begin{array}{c} f_{13} \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_{14} \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ a \lor b \end{array} $	f_{15} 1 1 1 1 1
<i>J</i> (ω, σ γ −	Nullfunktion	NOR	Inhibition	Negation von b	Inhibition	Negation von a	XOR/Antivalenz	NAND	UND/AND	Äquivalenz	Identität von a	Implikation; aus b folgt a	Identität von b	Implikation: aus a folgt b	ODER/OR	Einsfunktion

Tabelle 5: Wahrheitstabelle boolscher Operationen

Abkürzungsverzeichnis

 ${\bf SWS}$ Stellenwertsysteme

 \mathbf{FKZ} Festkommazahl

 \mathbf{GKZ} Gleitkommazahl

 ${f BBB}$ Bandbreitenbedarf

 \mathbf{NRZ} Non-Return-to-zero

 ${f RZ}$ Return-to-Zero

AMI Alternate Mark Inversion

 ${\bf TRG} \ {\bf Taktr\"{u}ckgewinnung}$

 ${\bf GSF} \ \ {\bf Gleich spannungs-/strom freiheit}$

SSH Störsicherheit