# Digitaltechnik-Skript

## TINF19B3

1. & 2. Semester 2020

Inhaltsverzeichnis 2

## Inhaltsverzeichnis

1	Beg	riffe	3
2	2.1 2.2 2.3 2.4	Arten von Codierungen Codierungen 2.2.1 Zeichencodierung 2.2.2 Zahlencodierung Darstellung negativer Zahlen 2.3.1 1er-Komplement 2.3.2 2er Komplement Darstellung nicht-ganzer (aber vorläufig nicht-negativer) Zahlen 2.4.1 Bruch: Darstellung mit Zähler & Nenner 2.4.2 Festkommazahlen (FKZ) 2.4.3 Gleitkommazahlen (GKZ)(auch Fließkommazahlen)	3 3 6 6 7 7
3	<b>Sign</b> 3.1 3.2	mägliche Signalformen	11 11 12
4	4.2 4.3	4.1.1 Huntingtonsche Axiome in der Schaltalgebra . 4.1.2 Warum Schaltalgebra? 4.1.3 Aus den Huntingtonschen axiomen abgeleitete (beweisbare Gesetze) . 4.1.4 Beweismethoden . 4.1.5 Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen . Darstellung von Funktionen . 4.2.1 Schaltnetze . Aufwand . 4.3.1 Hardware-Aufwand .	14 15 15 15 17 17 18 21 22 22
		4.3.2 Schaltnetzanalyse	$\frac{24}{24}$

## 1 Begriffe

$\Rightarrow$ zwischen zwei benachbarten gibt es <u>keine</u> zwischenwerte $\Rightarrow$ endlich oder auch unendlich (aber abzählbar viele)	wertekontinuierlich  ⇒ zwischen zwei beliebigen gibt es unendlich viele Zwischenwerte  ⇒ Immer unendlich (und sogar überabzählbar) viele Werte zeitkontinuierlich
--	---

## 2 Codierung

#### Definition 1

Codierung ist die Darstellung von Informationen mit einem "Alphabet".

#### Definition 2

Alphabet ist eine endliche Menge von Symbolen

Anmerkung: Codierung ist immer mit Digitalisierung verbunden.

#### 2.1 Arten von Codierungen

- Zeichencodierung
- Zahlencodierung (Text-, Bildbearbeitung,...)
- Verschlüssellung (*Achtung:* Unterschied zu anderen Codierungen: Aus der codierten verschlüsselten Info sollen die meisten Menschen nicht auf die Ursprungsinfo schließen können)
- Signalcodierung

#### 2.2 Codierungen

#### 2.2.1 Zeichencodierung

- ASCII: Alphabet besteht aus (ganzen) Zahlen von 0 bis 127
- ISO8859-x: Alphabet besteht aus 0...255
  - -x: verschiedene Sprachräume
  - -1: westeuropäisch
  - -5: kyrillisch
  - -7: griechisch
  - -15: westeuropäisch inkl. €
- Unicode: Anspruch, alle (derzeitigen, künftigen, ehemaligen) Schriftsprachen abzudecken, auch Phantasiesprachen wie Klingonisch oder Elbisch

UTF-8: 256 Zahlenwerte UTF-16: 65536 Zahlenwerte

 $\rightarrow$  Zeichen werden als variabel lange Symbolfolgen dargestellt. Gesetztes MSB zeigt an, dass mindestens ein Folgesymbol folgt.

#### 2.2.2 Zahlencodierung

#### I. Abzählsysteme

#### Fingerabzählsysteme

Alphabet =  $\{Finger\}$ Symbolwert (Finger) = 1

- ⊖ stark beschränkter Wertebereich von 0 bis 10
- ⊖ bis auf weiteres nur nicht-negative ganze Zahlen
- ⊕ extrem einfach und verständlich
- ⊕ extrem einfache Addition und Subtraktion
- O Multiplikation und Divisionmit erhöhtem Aufwand
- ⊕ Immer verfügbar/"zur Hand"

#### Strichliste (einfache)

 $Alphabet = \{I\}$  Wert (I) = 1

- ⊕ unbeschränkter Wertebereich
- Addition weiter einfach, Subtraktion braucht man eine Entfernungsmöglichkeit/Entwertungsmöglichkeit
- ⊖ Hilfsmittel (Schreibwerkzeug) notwendig
- $\Theta$  unübersichtlich darstellbarer Wertebereich bis etwa 10 (10 Symbole notiert)

#### erweiterte Strichliste ("Lattenzaunsystem")

 $\begin{aligned} & \text{Alphabet} = I, \text{JMI} \\ & \text{Wert (I)} = 1 \end{aligned}$ 

Wert  $(\mathcal{M}) = 5$ 

Regeln:Symbole müssen nach Wertigkeit sortiert notiert werden. Fünf einfache Striche müssen immer zu einem "Kombisymbol" zusammengefasst werden.

- ⊕/⊖ Addition etwas erschwert durch Sortieren und Zusammenfassen; Subtraktion zusätzlich erschwert durch Auflösen des Kombisymbols
- $\oplus/\ominus$ etwas komplexer durch zweites Symbol und Sortierregel
- $\oplus/\ominus$ übersichtlich darstellbarer Wert bis etwa 50 erweitert

#### römisches Zahlensystem

Alphabet =  $\{I, V, X, L, C, D, M\}$ Wert =  $\{1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000\}$ 

Zusatzregel: Symbol kleinerer Wertigkeit darf vor einem Symbol größerer Wertigkeit notiert werden Sein Symbolwert wird dann subtrahiert, statt addiert. Mehr als drei gleiche Symbole sind nicht hintereinander erlaubt

- $\oplus/\ominus$  übersichtlich darstellbarer Wertebereich bis etwa 10.000 (?)
  - ⊖ beschränkter Wertebereich bis ; 4000
  - ⊖ recht hohe Komplexität, relativ geringe Verständlichkeit
  - ⊖ extrem komplizierte Addition und Subtraktion

## II. Stellenwertsysteme (SWS)

#### Dezimalsystem

Alphabet =  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 

Symbole werden auch Ziffern genannt

Zahl ist notiert als Folge von Ziffern: z.B. 4711

Ziffernwert = Symbolwert

Ziffernwert (4) = 4

Zahlenwert = Summe (Ziffernwert \* Stellenwert)

Stellenwert (rechte Ziffer) = 1

Stellenwert wächst mit jeder Stelle nach links um Faktor 10

$$Wert(Z_{n-1}...Z_0) = \sum_{i=0}^{n-1} |Z_i| \cdot 10^i$$

#### SWS zur Basis b

Alphabet enthält b Ziffern

Alphabet beginnt bei Ziffer "0" und endet bei Ziffer "b-1"

$$Wert(Z_{n-1}...Z_0) = \sum_{i=0}^{n-1} |Z_i| \cdot b^i$$

 $b_{EIN}$  mit b > 1

Anmerkung: b = 1 nicht sinnvoll, da im SWS zur Basis nur die 0 dargestelt werden könnte.

- ⊕/⊖ gewisses "Erstverständnis "Lernaufwand ist nötig
- $\oplus/\ominus$  es gibt für jede Grundrechenart ein Verfahren mit etwas erhöhter Komplexität, welches aber nach erstmaligem Lernaufwand doch relativ problemfrei realisier bar ist
- ⊕/⊖ unbeschränkter Wertebereich
- $\oplus/\ominus$  Wertebereich bis etwa  $b^10$  ist übersichtlich darstelbar

#### Umrechnung

- Von Basis b nach Basis 10?
  - $\Rightarrow$  Werteformel
- Von Basis 10 nach Basis b?
  - ⇒ Werteformel umgekehrt
  - ⇒ Ganzzahldivision

$$42_{10} = 101010$$

$$43: 2 = 21R0 = Z_0$$

$$21: 2 = 10R1 = Z_1$$

$$10: 2 = 5R0 = Z_2$$

$$5: 2 = 2R1 = Z_3$$

$$2: 2 = 1R0 = Z_4$$

$$1: 2 = 0R1 = Z_5$$
(1)

Hinweis: Führende "0" können bei Zahlen im SWS beliebig hinzugefügt oder weggelassen werden. allg: Umrechnung von Basis  $b_1$  nach Basis  $b_2$ 

- $\bullet$ meist: von Basis  $b_1$ nach  $b_Z=10$ dann von  $b_Z$ nach  $b_2$
- theoretisch: Ganzzahldivision durch Zielbasis  $b_2$ , aber ausgeführt im SWS zur Ausgangsbasis  $\Rightarrow$  Nicht praktikabel

#### Direkte Umrechnung:

Falls  $b_1 = b_2^n$ , dann entsprechen n Ziffern zur Basis  $b_2$  einer Ziffer zur Basis  $b_1$  und es ist eine ziffern(block)weise Umrechnung.

Bsp.:  $b_1 = 2$  und  $b_2 = 16$ 

 $\rightarrow$  4 Ziffern zur Basis 2 entsprechen einer Ziffer zur Basis 16.

#### Gängige Basen im SWS

b = 10 "Dezimalsystem"  $\Rightarrow$  Mensch

b = 2 "Binärsystem", "Dualsystem"  $\Rightarrow$  Digitalrechner

b=16 "Hexadezimalsystem "  $\Rightarrow$  Computernahe Darstellung von Zahlen

- weniger Stellen
- einfache Umrechnung

b=8"Oktalsystem"  $\Rightarrow$  Computernahe Darstellung von Zahlen

b = 16 vs. b = 8 nur "normale" Zahlen notwendig

#### Hexadezimalsystem

Wert 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Ziffer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Binär 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0111 1000 1001 1011 1100 1101 1110	BSP: $ABEF_{16}$ $1010 \mid 1011 \mid 1110 \mid 1111$ $0001 \mid 1001 \mid 0001 \mid 1100 \mid 0101_2 = 191C5_{16}$ $1 \mid 9 \mid 1 \mid C \mid 5$
14 15	14 15	$1110 \\ 1111$	
10	10	1111	

Falls  $b_1^n = b_2^m$ , dann entspricht ein Ziffernblock von n Ziffern zur Basis  $b_1$  einem Ziffernblock von m Ziffern zur Basis  $b_2$ .

$$2^{3n} = 2^{4m}$$
  $\Rightarrow$   $n = 4\&m = 3$   
 $\Rightarrow$  4 Ziffern zur Basis 8 entrsprechen  
3 Ziffern zur Basis 16 entrsprechen  
Problem: Tabelle hat  $2^{12}$  Zeilen

#### Einschränkungen aufheben

auch negative Zahlen!

#### 2.3 Darstellung negativer Zahlen

Vorzeichen und Betrag

#### 2.3.1 1er-Komplement

(ab jetzt immer zur Basis 2)

Alle Bits werden invertiert:  $0 \rightarrow 1$ ;  $1 \rightarrow 0$ 

Aber vorher: bei positiven Zahlen mindestens eine führende Null.

Außerdem: alle Zahlen auf gleiche Länge!

#### Nachteile 1er-Komplement

- Manchmal (leicht) falsche ERgebnisse
- Zwei verschiedene Darstellungen der "0"  $+0 \hat{=} 0000 \xrightarrow{e.K.} 1111 \hat{=} -0$

#### Wertebereich 8bit-1-IC-Zahlen:

$$011111111 = 127 - 127 = 100000000 \xrightarrow{eK} 011111111 = 127$$

 $\Rightarrow$  nur 255 (statt 256 =  $2^8$ ) verschiedene Zahlenwerte mit 8 Bit darstellbar

#### 2.3.2 2er Komplement

Bildung: Wie 1er-Komplement, also Stellenzahl festlegen, Ziffern invertieren  $(0 \to 1; 1 \to 0)$  Zusätzlich: +1 addieren!

⊕ Ergebnis immer korrekt!

## 2.4 Darstellung nicht-ganzer (aber vorläufig nicht-negativer) Zahlen

#### 2.4.1 Bruch: Darstellung mit Zähler & Nenner

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \frac{1}{4}$$

⊖ Es gibt unendlich viele Darstellungen jeder Zahl als Bruch. Lösungsmöglichkeit: nur gekürzte Darstellung.

⇒ Normalerweise keine Darstellung von Zahlen als Bruch im PC (Ausnahme: algebraisches Lösen von Gleichungssystemen)

#### 2.4.2 FKZ

Alphabet mit Ziffern wird erweitert um "Komma "(", ")  $\Rightarrow$  In der Symbolfolge ist maximal ein komma erlaubt. Bsp: Zahl mit n Vor- und Nachkommastellen

$$Z_{n-1}Z_{n-2} \dots Z_2 Z_1 Z_0, Z_{-1}Z_{-2} \dots Z_{-m+1} Z_{-m+2}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} |z_i| \cdot b^i$$

$$z.B. \quad 110,011_2 = 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2$$

$$= 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$$

$$= 2 + 4 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 6 + 0,25 + 0,125 = 6,375$$

Umrechnung von Basis 10 nach Basis b?

 $\rightarrow$  Werteformel

$$z.B.6, 375_{10} = ?, ?_2$$

Aufteilung in Vor- und Nachkommateil:

Vorkommateil über Ganzzahldivision

$$6_{10} = 110_2$$

Nachkommateil: Multiplikation mit Zielbasis und Aufteilen in Vor- und Nachkommateil

Vorkommateil ist die erste bzw. nächste Nachkommastelle

$$\begin{array}{cccc} 0,375 & \cdot 2 & = & 0,75 \\ 0,75 & \cdot 2 & = & 1,5 \\ 0,5 & \cdot 2 & = & 1,0 \\ 0,0 & \cdot 2 & = & 0,0 \\ 0,375_{10} = 0,01100_2 \end{array}$$

#### 2.4.3 GKZ(auch Fließkommazahlen)

 $Wert = Mantisse \cdot Basis^{Exponent}$ 

Mantisse Festkommazahl

Exponent ganze Zahl, steht für die Verschiebung des Kommas bei der Mantisse

Basis b beliebig (wie bei anderen Zahlen im SWS), aber b muss der für die Mantisse verwendeten Basis entsprechen

 $\underbrace{1,0}_{\text{Mantisse}} \cdot 10^{\underbrace{0}} = 10,0 * 10^{-1} = 100,0 \cdot 10^{-2} = 0,1 \cdot 10^{1} \dots$ 

#### Hinweis

Es gibt unendlich viele Darstellungen jedes Zahlenwertes als GKZ

Abhilfe: normalisierte Darstellung

- a) genau eine Vorkommastelle (Vkst), diese muss  $\neq 0$  sein!
- b) keine Vkst, erste Nkst  $\neq 0$

Variante a) ist gängiger. In der Vorlesung wird diese üblicherweise verwendet.

negative GKZ  $\Rightarrow$  negative Mantisse

Darstellung der Mantisse: per Vorzeichen und Betrag (nicht Zweier-Komplement), um die Fallunterscheidungen beim Größenvergleich zwischen Vorzeichen- und normaler Stelle zu ersparen<sup>1</sup> und vor allem bei der Kommaverschiebung die Fallunterscheidung mit "0"(bei positiven) oder "1"(bei negativen) aufzufüllen zu ersparen.

Vorzeichen des Exponenten gibt die Richtung der Kommaverschiebung an. Größenvergleich:

1. Vorzeichen Mantisse:

unterschiedlich, dann gehört das positive Vorzeichen zur größeren gleich, dann Vergleich der Beträge und spätere Fallunterscheidung

2. Vergleich Betrag

größerer Exponent gehört zum größeren Betrag

 $\Rightarrow$ per Bias-Darstellung einfacher bitweiser Vergleich ohne Fallunterscheidung

bei gleichem Exponent: Größenvergleich der Mantisse (bitweise)

3. Fallunterscheidung abhängig vom Vorzeichen

positiv: größerer Betrag  $\rightarrow$  größere Zahl negativ: größerer Betrag  $\rightarrow$  kleinere Zahl

#### Darstellung des Exponenten

Exponent wird "künstlich"nicht-negativ gemacht, indem ein Bias aufaddiert wird.

$$\operatorname{Exp}_{\operatorname{gespeichert}} = \operatorname{Exp}_{\operatorname{real}} + \operatorname{Bias}$$

Bias wird forher festgelegt, z.B. bei 8-bit-Exp: Bias=127.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ist dann trotzdem insgesamt für die Zahl notwendig, nicht aber für die einzelnen Stellen.

#### Im Computer: GKZ zur Basis 2

normalisierte Darstellung  $\Rightarrow$  Vkst ist immer "1".

- ⇒ diese "1"muss nicht explizit gespeichert werden
- ⇒ "Hidden Bit"⇒ dieses eine Bit wird genutzt, um eine Nkst mehr speichern zu können

Problem: Darstellung der "0"

- → für die "0"gibt es keine normalisierte Darstellung
- $\rightarrow$  mit "Hidden Bit"lässt sich der Zahlenwert "0"nie darstellen.

Abhilfe: kleinster Exponent (Bitmuster "0...0) steht für denormalisierte GKZ ohne Hidden Bit. Falls dann auch alle Mantissenbits "0"sind, handelt es sich um die Darstellung der "0".

größter Exponent (Bitmuster "1...1") steht für eine Zahl, welche nicht im Wertebereich der gewählten GKZ darstellbar ist. falls Mantisse "0...0" $\Rightarrow$  Zahl ist  $\pm \infty$  (abhöngig von Mantissen-Vorzeichen)

falls Mantisse  $\neq$  "0...0" $\Rightarrow$  Zahl ist nicht als reele Zahl darstellbar (z.B.  $\sqrt{-2}$ )  $\Rightarrow$  NaN "Not a Number".

Genauigkeit	Speicher (bit)	Vz (bit)	Mantisse (bit)	Exponent (bit)	Bias
Single	32	1	23	8	127
Double	64	1	52	11	1023
Half	16	1	10	5	15

Tabelle 1: Gleitkommazahl gemäß IEEE 754

Wertebereich für Zahlen mit 16 Bit:

• nicht negative ganze Zahlen: 0...65535

• 2er-Komplement (ganze Zahlen): -32768...+32767

• GKZ half precision

Größte darstellbare Zahl:

positiv 
$$\underbrace{0}_{\text{VZ}} \underbrace{11110}_{\text{Exponent}} \underbrace{11111111111}_{\text{Mantisse}}$$

$$\begin{split} Exp_{gesp} &= 2 + 4 + 8 + 16 \\ &= 30 \\ Exp_{real} &= Exp_{gesp} - Bias \quad 2 - \frac{1}{2^{10}} = 2 - 2^{-10} \\ &= 30 - 15 \\ &= 15 \end{split}$$

Wert = 
$$(2 - 2^{-10}) \cdot 2^{15} = 2^{16} - 2^5 = 65536 - 32 = 65504$$

Kleinste darstellbare Zahl:

Kleinste Zahl >0: normalisierte Darstellung

negativ 
$$\longrightarrow$$
 0 00001 0000000000  $Exp_{gesp}=1$  Mantisse=1

$$Exp_{real} = 1 - 15 = -14$$
  
 $Wert = 1 \cdot 2^{-14}$ 

Half-precision:

Vz Exp Mantisse Bias = 15 15bit 5bitr 10bit

 $\begin{array}{lll} \mbox{gr\"{o}Bte Zahl:} & 0 \ 11110 \ 1111111111 \\ \mbox{kleinste Zahl:} & 0 \ 11110 \ 1111111111 \end{array}$ 

Kleinster Betrag einer Zahl > 0:

normalisierte: 0 00001 0000000000 denormalisierte 0 00000 0000000000

$$Exp_{gesp} = 0$$
  
 $Exp_{real} = -14$ 

(Um Darstellungslücke zwischen normalisierten und denormalisierten Zahlen zu verwenden)

$${\rm Zahl} = 2^{-10} \cdot 2^{-14} = 2^{-24} \approx \frac{1}{1600000} = 0100000015$$

Umrechnung einer Zahl (zur Basis 10) in eine GKZ zur Basis im Computer. Bsp:  $-4, 2\cdot 10^{-1}$ 

- 1. Vorzeichen Merken, weiter mit Betrag
- 2. Darstellen als FKZ
- 3. Umrechnen der FKZ in die Zielbasis
- 4.  $Exp_{real}$  durch Stellenverschiebung der FKZ zur BAsis 2 bestimmen
- 5.  $Exp_{qesp}$  durch Aufaddieren des Bias auf  $Exp_{real}$  berechnen
- 6.  $Exp_{qesp}$  in Binärsystem umrechnen und passende Stellenzahl verwenden
- 7. Bitmuster in entsprechender Reihenfolge notieren

$$4, 2 \cdot 10^{-1}$$
 $0, 42$ 
 $0, 42 \cdot 2 = \overline{0}, 84$ 
 $0, 84 \cdot 2 = 1, 68$ 
 $0, 68 \cdot 2 = 1, 36$ 
 $0, 36 \cdot 2 = 0, 72$ 
 $0, 72 \cdot 2 = 1, 44$ 
 $0, 44 \cdot 2 = 0, 88$ 
 $0, 88 \cdot 2 = 1, 76$ 
 $0, 76 \cdot 2 = 1, 52$ 
 $0, 52 \cdot 2 = 1, 04$ 
 $0, 04 \cdot 2 = 0, 08$ 

Wertecodierung: Darstellung des Wertes in einem bestimmten Zahlensystem bzw. Umrechnung des Wertes von einem in ein anderes Zahlensysem.

Zifferncodierung: Umrechnung der Darstellung einer Zahl in einem SWS Ziffer für Ziffer in eine andere Darstellung

#### Beispiel für Zifferncodierung:

- Darstellung für Zahlen in Fließtext
- $\bullet$  Umrechnung von z.B. b=16 zub=2über Umrechnungstabelle

Nachteil: deutlich erhöhter Speicherplatzbedarf.

3 SIGNALKODIERUNG 11



Abbildung 1: Schaltplan mit Spannungsquelle und Glühbirne

## 3 Signalkodierung

#### **Definition 3**

Darstellung von abstrakten Informationen als Signalfolge.

Signal: physisch messbare Größe.

#### 3.1 mögliche Signalformen

elektrisch

Spannung, Stromstärke, elektromagnetische Wellen, Ladung

optisch

Helligkeit, Farbe

- akustisch Lautstärke, Tonhöhe

Druck hydraulisch, pneumatisch

#### in der Computertechnik relevant:

optisch ⇒ für netzwerkschnittstellen

ekeltrisch  $\Rightarrow$  insbesondere in der Digitaltechnik

vor allem: Spannung (evtl. auch Stromstärke)

 $\Rightarrow$ eher kleinere Spannungspegel in der Digitaltechnik

#### Strom Vs. Spannung

Spannung: Verringert sich beim E durch Spannungsfall auf der Leitung, wird verändert durch Störungen von außen

("Übersprechen" elektromagnetische Einstrahlungen)

Strom: Kaum davon betroffen; Stromstärke verändert sich im geschlossenen Stromkreis nicht.

Nachteil Strom: hoher Energieaufwand, große Wärmeentwicklung

 $\Rightarrow$  deshalb Spannung statt Strom bei den meisten Computerschnittstellen verwandt.

#### typische Spannungspegel:

$$\left. \begin{array}{ccc} 0 & \hat{=} & 0V \\ 1 & \hat{=} & 5V \end{array} \right\} \text{ TTL-Pegel}$$

"Transistor-Transistor-Logic"

⇒ "erfunden"um 1960 von TI (TexasInstruments)

#### große vs. kleine Spannungspegel

- $\ominus$  größere sind stromanfällig bei kleineren Spannungen
- ⊕ viel weniger Energieaufwand bei kleinen Spannungen, also auch weniger Wärmeentwicklung
- ⊕ weniger Störauswrkungen bei kleineren Spannungen
- $\oplus$  schnelleres Spannungswechseln bei kleinen Spannungshüben möglich

3 SIGNALKODIERUNG 12

#### 3.2 Umsetzung von Bitfolgen in Spannungspegelfolgen

meist getaktet, d.h. festes Zeitraster für die Bitfolge, d.h. jedes Bit braucht eine konstante, gleichlange zeitdauer

#### 4 Verfahren (1-4) und 4 Eigenschaften(a-d)

a) Taktrückgewinnung (TRG)

Möglichkeit, nur aus dem übertragenen Datensignal eine Resynchronisierung biem Empfänger auf den Takt des Senders zu machen

b) Gleichspannungs-/stromfreiheit (GSF)

Motivation: Einsparung der Masseleitung. Im zeitlichen Mittel liegen auf der Signalleitung 0V an.

Ziel: Anhand des mittleren Signalpegels soll der Massepegel "errechnet" werden.

- -Vermeidung einer Potentialverschiebung beim E.
- -Pseudoargument: keine Energieübertragung beim vom S zum E.

Grundvoraussetzung: symmetrische Pegel statt single-ended.

z.B. 1V = +5v und 0 = -5V

dann: GSF bei Non-Return-to-zero (NRZ): falls #,,0" = #,,1" (bzw. ,,1" und ,,0" im Datenstrom gleichverteilt)

Bei den meisten Anwendungs-, Zeichen- und Zahlencodierungen kann keine Gleichverteilung angenommen werden. Ausnahme: Verschlüsselung und Kompression.

c) Störsicherheit (SSH)

(Un-)Anfälligkeit eines Verfahrens ggü. Störungen, welche durch Spannungsschwankungen auf der Leitung verursacht werden.

⇒ direkt abhängig von der Anzahl der verwendeten Pegel, welche auf einen vorgegebenen Potentialbereich verteilt werden müssen (und so natürlich auch beim Empfänger voneinander unterschieden werden müssen)

SSH bei Alternate Mark Inversion (AMI): schlecht, da 3 Pegel

SSH bei NRZ und Return-to-Zero (RZ): gut, da "nur" 2 Pegel (und weniger Pegel geht nicht ©)

1. NRZ

Während der gesamten Schrittdauer wird der Pegel angegegt, welcher dem zu übertragenen Bitwert entspricht

2. RZ Jeder Schritt wird in zwei Schrittzeithälften eingeteilt. Während der ersten Hälfte wird der Pegel eingenommen, welcher den zu übertragenden Bitwert entspricht und während der zweiten Hälfte immer der "0"Pegel.

TRG bei RZ: Bei jeder "1" möglich, dann bei einer "1" zu Beginn und in der Mitte der Schrittzeit ein Pegelwechsel stattfindet

3. AMI

Ähnlich NRZ mit single-ended Pegeln, d.h. "0" wird immer mit 0V (während der gesamten Schrittzeit) übertragen, aber "1" abwechselnd mit z.B. +5V und -5V (während der gesamten Schrittzeit)

GSF bei AMI: nachjeder 2. "1": In der Praxis ist der GS-Anteil nach der ungeraden "1" vernachlässigbar (bei langer Übertragungszeit und vielen übertragenen "1"), also praktisch immer GSF.

TRG bei AMI: bei jeder "1" nur bei langer Folge von "0" keine TRG möglich

4. Manchester

Bitwert wird über Spannungswechsel in der Mitte der Schrittzeit dargestellt, z.B. steigende Flanke  $\hat{=}$  "1"und fallende Flanke  $\hat{=}$  "0".

ggf. ist ein weiterer Spannungswechsel zu Beginn der Schrittzeit notwendig, um den nachfogenden (inhaltsführenden) Spannungswechsel durchführen zu können.

TRG bei Manchester: bei jedem Schritt möglich, da immer Regelwechsel in der Mitte der Schrittzeit.

GSF bei Manchester: immer, da sich die Pegel in erster und zweiter Schrittzeithälfte gegenseitig ausgleichen

SSH bei Manchester: optimal, da "nur "2 Pegel

3 SIGNALKODIERUNG 13




Abbildung 2: Pegelgraphen der einzelnen Verfahren

## Bandbreitenbedarf, bandbreitenbegrenzte Übertragungskanäle

**Nyquist-Theorem:** Über einen Übertragungskanal mit beschränkter Bandbreite kann maximal mit der Schrittrate übertragen werden, welche der doppelten Bandbreite entspricht.

Bandbreitenbedarf (BBB): notwendige Bandbreite für ein bestimmtes Signalcodierungsverfahren bei einer bestimmten vorgegebenen Schrittrate

BBB bei NRZ: halbe Schrittrate, d.h. optimal H. Nyquist (max Frequenz bei "010101...")

BBB bei RZ: Schrittrate, d.h. doppelt so viel wie nötig. (max Frequenz bei "000000...", oder "111111...")

BBB bei AMI: halbe Schrittrate (max Frequenz bei "111111...")

BBB bei Manchester: Schrittrate (max Frequenz bei "000000..."oder "111111 ")

	TRG	GSF symm. Pegel als Grundvoraussetzung	SSH abhängig von Anzahl Pegel	BBB abhängig von Schrittrate
NRZ	bei "01 "und "10 " (=)	#,,1 "= # ,,0 " (1 und 0 gleichverteilt)	2 (+)	halbe (+)
RZ	bei jeder "1 "	symm. Pegel & nur "1 ", single ended & nur "0 ", #1 = #0 und umgekehrt $\equiv$	2 (+)	ganze (—)
AMI	bei jeder "1 "	nach jeder zweiten "1", in der Praxis "immer"	3 ⊝	halbe (+)
Manch.	immer +	immer ++	2 (+)	ganze

#### Einsatz:

• NRZ für interne Schnittstellen, bei denen der Verzicht auf Takt- oder Masseleitung nicht relevant ist

• Manchester gerne für Netzwerkschnittstellen (z.B. Ethernet) um auf Takt- und Masseleitung verzichten zu können

#### 3 Verfahren zur sicheren Taktrückgewinnung:

#### 1. Startbitsequenz

Vor n Nutzdatenbit wird eine Startbitsequenz gestellt, welche sichere TRG ermöglicht. z.B. bei NRZ: "01"oder "10". n ist abhängig von der Genauigkeit der Uhren.

Nachteil: relativ großer Overhead, effektive Nutzdatenrate deutlich kleiner als die Schrittrate.

Im Beispiel: Nutzdatenrate =  $\frac{n}{n+2} \cdot Schrittweite$ Bsp: bei RZ oder AMI reicht ein einfaches "1"-Startbit. (Keine "Sequenz", weniger Overhead)

Anwendung: z.B.serielle Schnittstelle RS232

#### 2. Bitstuffing ("Bitstopfen")

Nach jeweils n gleichen direkt aufeinanderfolgenden Bitwerten wird ein Bit mit dem eingesetzten Bitwert eingefügt. z.B. n=3:

Hinweis: Der Empfänger schaut nach n gleichen Bitwerten den nächsten Bitwert an. Bei entgegengesetztem Bitwert wird dieses "Stopfbit"entfernt. Bei gleichem Bitwert wird ein Fehler nach oben gemeldet.

Vor-/Nachteile: Overhead bei NRZ im schlimmsten fall nur halb so groß wie bei der Startbitsequenz (nur eine statt zwei Schrittzeiten pro n Nutzdatenbit) und im besten Fall gar kein Overhead!

bei RZ: nur nach n "0"wird eine "1 "eingefügt, d.h. weniger Overhead als bei NRZ und Bitstuffing. Verfahren ist komplex und deshalb "teuer"und "fehleranfällig". Nutzdatenrate ist nicht konstant abhängig von Schrittrate, sondern sie variiert abhängig von den zu übermittelnden Nutzdaten (Overhead ist variabel) ⇒ schlecht für Anwendungen mit konstanter Nutzdatenrate (z.B. PCM-kodiertes Audio)

Anwendung: Ethernet (um Bitmuster des Frame-Delimiters "01111110"auszuschließen ⇒ nach fünf "1"wird eine Stopf-,0"eingeschoben)

#### 3. Blockcodierung

Ein Block von n Nutzdatenbit wird als Block von (n+i) zu übertragende Datenbit codiert, wobei nur solche Blöcke verwendet werden, welche sichere TRG ermöglichen.

Nachteil: konstant großer Overhead

Vorteil: ggf. sind weitere positive Eigenschaften erzielbar durch geeignete Auswahl der zu verwendenden Datenblöcke bei der Übertragung (vgl. 8B10B-Codierung und GSF!)

Anwendung: z.B. ISDN und viele andere

Ganggenauigkeit der Uhren und Anzahl der Schritte ohne Resynchronisierung:



Der Pegel wird beim Empfang in der Mitte der angenommenen Schrittzeit abgetastet.

 $\Rightarrow$  Die erlaubte Abweichung der Uhr bei E von der uhr bei S ist (weniger als) eine halbe Schrittzeit. Da sowohl S- als auch E-Uhr eine Ganggenauigkeit aufweisen können, darf jede Uhr um maximal 25% einer Schrittzeit abweichen. Bsp: Bei 5% spezifischer Ganggenauigkeit wären 5 Schirrte "zu viel"

## 4 Boolsche Algebra

(angelehnt an das Skript von Burkhard Stiller an der Uni Zürich "Info3 Modul Schaltnetze")

Benannt nach irischem (?) Mathematiker George Boole (1815-1864) Rechensystem mit bestimmten Regeln:

- $\bullet$  endliche Wertemenge W
- zwei zweistellige Operatoren ⊗, ⊕
- Abgeschlossenheit:  $\forall a, b \in W : a \otimes b \in W, a \oplus b \in W$

Es gelten die 4 huntington'schen Axiome:  $\forall a, b, c \in W$ 

(H1) Kommutativgesetz $<math>a \oplus b = b \oplus a, \ a \otimes b = b \otimes a$ 

## (H2) Distributivgesetz

$$a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$$
  
 $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$ 

$$\underbrace{ \text{H4} }_{a \oplus \overline{a} = e \text{ , } a \otimes \overline{a} = n}$$

Spezialfall: Schaltalgebra

Wertemenge besteht aus zwei Werten:  $IV = \{0,1\} = \{false, true\} = \{falseh, wahr\} = \{off, on\} = \{aus, an\}$ 

⇒ zweistellige Operatoren

Operatoren: statt  $\oplus$ :  $\lor$ , ODER, OR(, +)statt  $\otimes$ :  $\land$ , UND, AND(statt  $a \land b$  geht auch ab)

Durch  $\stackrel{\textstyle \checkmark}{\text{\em H4}}$  wird ein einstelliger Operator definiert:

 $\overline{a} = \neg a \ NICHT, NOT$ 

#### 4.1 Schaltalgebra

#### 4.1.1 Huntingtonsche Axiome in der Schaltalgebra

(H1) 
$$a \lor b = b \lor a, \ a \land b = b \land a$$

$$(H2) a \lor (b \land c) = (a \lor b) \land (a \lor c)$$
$$a \land (b \lor c) = (a \land b) \lor (a \land c)$$

(H3) 
$$a \lor 0 = a, \ a \land 1 = a$$

#### 4.1.2 Warum Schaltalgebra?

⇒ Darstellung der zweistelligen Operatoren mit Schalttasten, wobei die Werte durch Schalter dargestellt wurden.




Abbildung 3: Darstellung zweistelliger Operatoren mit Schaltnetzen

Darstellung mit Wertetabellen:

Ausdrücke der Schaltalgebra ("boolsche Ausdrücke") bestehen aus:

b	$\mathbf{a}$	$a \lor b$	$a \wedge b$		
0	0		0	a	
0	1	1	0	0	T
1	0	1	0	1	
1	1	1	1		

Tabelle 2: Wahrheitstabellen für UND/ODER und Negierung

- ein- und zweistelligen Operatoren
- Variable (als Platzhalter für einen Wert)
- Wert
- Klammern

#### Definition 4: Eingangsbelegung

Jeder Variable wird ein konkreter Wert zugeordnet

#### Definition 5: Ausgangsbelegung

Der Wert, welcher sich bei einem boolschen Ausdruck bei einer konkreten E-Belegung ergibt, wenn man den boolschen Ausdruck "auswertet".

Auswertung eines boolschen Ausdrucks:  $(a \land \neg c) \lor 1 \land (b \land c) \lor (0 \land d)$  (Siehe Tabelle 3)

- Festlegung der E-Belegung
- Ersetzen der Variablen durch die entsprechenden Werte
- Auswerten "von innen nach außen"

Zunächst den Teilausdruck mit der stärksten Bindungskraft, zuletzt der Teilausdruck mit der schwächsten Bindungskraft: am stärksten... NOT, Klammer, AND, OR ...am schwächsten

• bei gleicher Bindungskraft Auswertug von links nach rechts

#	d	c	b	a	$\neg c$	$a \wedge \neg c$	$1 \wedge (b \wedge c)$	$0 \wedge d$	$x \vee y$	f
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
7	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1

Tabelle 3: Wahrheitstabelle für  $f = (a \land \neg c) \lor 1 \land (b \land c) \lor (0 \land d)$ 

#	c	b	a	$b \lor c$	$a \lor (b \lor c)$	$a \lor b$	$(a \lor b) \lor c$			
0	0	0	0	0	0	0	0			
1	0	0	1	0	1	1	1			
2	0	1	0	1	1	1	1			
3	0	1	1	1	1	1	1			
4	1	0	0	1	1	0	1			
5	1	0	1	1	1	1	1			
6	1	1	0	1	1	1	1			
7	1	1	1	1	1	1	1			
·										
	gleiche Ausgangsbelegungen									

Tabelle 4: Beweis anhand einer Wahrheitstabelle

#### 4.1.3 Aus den Huntingtonschen axiomen abgeleitete (beweisbare Gesetze)

```
Assoziativgesetz  (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)   (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)  Idempotenzgesetz  a \wedge a = a   a \vee a = a  Absorptionsgesetz  a \wedge (a \vee b) = a   a \vee (a \wedge b) = a   a \vee (a \wedge b) = \overline{a}  DeMorgan-Gesetz  \overline{(a \wedge b)} = \overline{a} \vee \overline{b}   \overline{(a \vee b)} = \overline{a} \wedge \overline{b}
```

#### 4.1.4 Beweismethoden

• algebraische Umformungen mit Hilfe der Axiome und bereits bewiesener Gesetze:  $a \stackrel{!}{=} a \wedge a$  (Idempotenzgesetz)  $a \stackrel{H3}{=} a \wedge 1 \stackrel{H4}{=} a \wedge (a \vee \overline{a}) \stackrel{H2}{=} (a \wedge a) \vee (a \wedge \overline{a}) \stackrel{H4}{=} (a \wedge a) \vee 0 \stackrel{H3}{=} a \wedge a$ 

- Wahrheitstabelle: Terme auf linker und rechter Seite müssen für alle Eingangsbelegugen dieselbe Ausgagsbelegung haben (Tabelle ??)
- spezielle Interpretation von H4: falls  $a \vee \overline{b} = 1$  und  $a \wedge \overline{b} = 0$ , dann a = b $a \vee (b \vee c) \stackrel{!}{=} (a \vee b) \vee c$  (Assoziativgesetz)

$$\overline{a \wedge b} \stackrel{!}{=} \overline{a} \vee \overline{b}$$
  
Beweis:

$$\frac{\overline{a \vee b} \wedge (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{!}{=} 0}{\overline{a \wedge b} \vee (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{!}{=} 1}$$

$$\overline{\overline{a \wedge b}} \wedge (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{\text{dopp. Neg.}}{=} (a \wedge b) \wedge (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{H2}{=} (a \wedge b) \wedge \overline{a} \vee (a \wedge b) \wedge \overline{b}$$

$$\stackrel{H1 \& \text{AssG.}}{=} b \wedge (a \wedge \overline{a}) \vee a \wedge (b \wedge \overline{b}) \stackrel{H4}{=} (b \wedge 0) \vee (a \wedge 0) \stackrel{0-Abs.}{=} 0 \vee 0 \stackrel{H3 \text{ oder Id.pot.}}{=} 0$$
1. Hälfte

$$\overline{\overline{a \wedge b}} \vee (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{\text{lopp. Neg.}}{=} (a \wedge b) \vee (\overline{a} \vee \overline{b}) \stackrel{H2}{=} (a \vee (\overline{a} \vee \overline{b})) \wedge (b \vee (\overline{a} \vee \overline{b}))$$

$$\stackrel{H1 \& AssG.}{=} ((a \vee \overline{a}) \vee \overline{b}) \wedge ((b \vee \overline{b}) \vee \overline{a})$$

$$\stackrel{H4}{=} (1 \vee \overline{b}) \wedge (1 \vee \overline{a})$$

$$\stackrel{1-\text{Absorp.}}{=} 1 \wedge 1$$

$$\stackrel{H3 \text{ oder Id.pot.}}{=} 1$$
2. Hälfte

doppelte Negation:  $\overline{\overline{x}} \stackrel{!}{=} x$ 

Beweis über:  $\overline{\overline{x}} \wedge \overline{x} \stackrel{!}{=} 0$  und  $\overline{\overline{x}} \vee \overline{x} \stackrel{!}{=} 1$ 

$$\begin{array}{c|cccc} \overline{(\overline{x})} \wedge (\overline{x}) \stackrel{H4}{=} 0 & \overset{\text{1. Halfte}}{\blacksquare} \\ \hline \overline{(\overline{x})} \vee (\overline{x}) \stackrel{H4}{=} 0 & \overset{\text{2. Halfte}}{\blacksquare} \end{array} \right\} \blacksquare$$

0-Absorption:  $x \wedge 0 \stackrel{!}{=} 0$ 

Beweis:  $x \wedge 0 \stackrel{H4}{=} x \wedge (x \wedge \overline{x}) \stackrel{\text{AssG.}}{=} (x \wedge x) \wedge \overline{x} \stackrel{\text{Id.pot.}}{=} x \wedge \overline{x} \stackrel{H4}{=} 0$ 

1-Absorption:  $x \vee 1 \stackrel{!}{=}$ 

Beweis:

## Definition 6

Boolsche Funktionen abhängig von n Eingangsvariablen: Jeder Eingangsbelegung (der n Eingangsvariablen) wird genau eine Ausgangsbelegung zugeordnet.

Darstellung von Funktionen:

- 1. algebraischer Funktionsterm
- 2. Wahrheitstabelle

#### Definition 7

Zwei Funktionen sind äquivalent, wenn sie dieselbe Wahrheitstabelle aufweisen

#### Hinweis

Zwei äquivalente Funktionen können durch sehr unterschiedliche Funktionsterme dargestellt werden. (algebraische Umformungen mit Hilfe der Axiome und abgeleiteten Gesetze sind immer möglich)

#### 4.1.5 Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen

n = 0	$f_0() = 0$ $f_1() = 1$	"Nullfunktion"
	$f_1() = 1$	"Einsfunktion"
⇒ (nu	r) 2 verschie	edene Funktionen abhängig von 0 Variablen!
n = 1	$f_0(a) = 0$	"Nullfunktion"
	$f_1(a) = \overline{a}$	"Negation "
	$f_2(a) = a$	"Identität "
	$f_3(a) = 1$	"Einsfunktion "
⇒ gen	au 4 verschi	edene Funktionen abhängig vn 1 Variablen!

Tabelle 5: Funktionen abhängig von Ausgangsvariablen (n = 0 . . . 1)

#### Anzahl verschiedener Funktionen?

Anzahl Zeilen in der Wertetabelle:  $2^n$ 

Anzahl verschiedener Wertetabellen:  $2^{2^n} \Rightarrow$  Anzahl der Funktionen abhängig von Eingangsvariablen.

n	$2^n$	$2^{2^{n}}$
0	1	2
1	2	4
2	4	16
4	16	65536
5	32	$\approx 4~\mathrm{Mrd}$

 $64 \approx 16 \text{ Trio} \approx 1.000.000.000.000.000.000$ 

$ \begin{array}{c} b \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \hline  f(a) \end{array} $	$ \begin{array}{c} a \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ (b,b) = \end{array} $	$egin{array}{cccc} f_0 & & & & & & & & & & \\ 0 & & & & & & & $	$ \begin{array}{c} f_1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \hline  a \lor b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline \overline{b} \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \hline b \Rightarrow a \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_5 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \hline \overline{a} \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_6 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline a \Leftrightarrow b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_7 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ \hline a \wedge b \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_9 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} $	$f_{10} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ a$	$ \begin{array}{c} f_{11} \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{array} $ $ b \Rightarrow b $	$ \begin{array}{c} f_{12} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_{13} \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{array} $	$ \begin{array}{c} f_{14} \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array} $	$f_{15}$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$
, ( °	7-7	Nullfunktion	NOR	Inhibition	Negation von $b$	Inhibition	Negation von $a$	XOR/Antivalenz	NAND	UND/AND	Äquivalenz	Identität von $a$	Implikation; aus $b$ folgt $a$	Identität von $b$	Implikation: aus $a$ folgt $b$	ODER/OR	Einsfunktion

Tabelle 6: Wahrheitstabelle boolscher Operationen

```
\{\land,\lor,\lnot\} ist ein vollständiges Operatorensystem.
Satz:
           Definition der Boolschen/Schaltalgebra.
Bew.:
           Satz:
Bew.:
           Satz:
Bew.:
           ⊼ ("NAND") ist ein vollständiges Operatorensystem.
Satz:
Bew.:
           anhand des vollständigen Operatorensystems \{\lor, \neg\}\dots
           \neg a = \overline{a} \stackrel{Id.pot.}{=} \overline{(a \wedge a)} \stackrel{\text{1. Halfte}}{=} a \vee b \stackrel{\text{dopp.Neg.}}{=} \overline{a \vee b} \stackrel{\text{De Morgan}}{=} \overline{a \wedge \overline{b}} = \overline{a \wedge \overline{a} \wedge \overline{b \wedge b}}
Satz:
            \{\overline{\vee}\}\ (,NOR\ ") ist ein vollständiges Operatorensystem.
Bew.:
```

Tabelle 7: Sätze/Beweise über vollständige Operatorensysteme

**Implikation:**  $a \Rightarrow b$  ("aus a folgt b")

Aussage a: "An der DHBW KA gibt es einen Corona-Fall."

Aussabe b: "An der DHBW KA finden keine Präsenzvorlesungen statt."

#	b	a	$a \Rightarrow b$
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

#### **Definition 8**

Ein vollständiges Operatorensystem (der Boolschen Algebra/Schaltalgebra) ist eine Menge von Operatoren, mit denen jede (Boolsche) Funktion (der Schaltalgebra) dargestellt werden kann.

Bsp: Speicherbausteine in "NAND "-Technologie.

#### Hinweis

Funktionen können eindeutig durch die Wahrheitstabelle dargestellt werden. Die Darstellung als Funktionsterm ist dagegen nicht eindeutig.

⇒ für jede Funktion gibt es unendlich viele äquivalente Terme!

Wir suchen einen "standardisierten"Funktionsterm!

Wir suchen einen standardisierten Funktionsterm!

Ausgangspunkt: Wertetabelle

#	$\mathbf{c}$	b	a	f(a,b,c)	Minterm
0	0	0	0	1	$\overline{c}\overline{b}\overline{a} = (\overline{c} \wedge \overline{b}) \wedge \overline{a}$
1	0	0	1	1	$\bar{c}\bar{b}a \longrightarrow \bar{c}b$
2	0	1	0	0	$> \bar{c}a$
3	0	1	1	1	$\overline{c}ba$
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	0	$\rightarrow ba$
6	1	1	0	0	
7	1	1	1	1	cba /

$$f(a,b,c) = \overline{c}\overline{b}\overline{a} \vee \overline{c}\overline{b}a \vee \overline{c}ba \vee cba \qquad \text{Disjunktive Normalform (DNF)}$$
 
$$g(a,b,c) = (a \wedge b) \vee (\overline{b} \wedge \overline{c}) \qquad \text{Disjunktivie Minimalform (DMF)}$$
 
$$\overline{c}\overline{b}\overline{a} \vee \sqrt{c}\overline{b}a \stackrel{H2}{=} (\overline{c}\overline{b}) \wedge (\overline{a} \ veea) \stackrel{H4}{=} \overline{c}\overline{b} \wedge 1 \stackrel{H3}{=} \overline{c}\overline{b}$$

- Ein Literal ist eine Variable in negierter oder nicht-negierter Form
- Ein Implikant ist eine Konkunktion von Literalen, für den gilt  $i \Longrightarrow f$
- Ein Minterm ist ein Implikant, bei dem es für jede E-Variable ein Literal gibt. (Auch Viollkonjunktion genannt)

Satz:	Ein Minterm hat nur bei einer einzigen E-Belegung "1" als A-Belegung, in allen anderen Fällen
	der E-Belegung ergibt sich "0"als A-Belegung.
Bew.:	geschenkt (Verständnis)
Satz:	Die Disjunktive Normalform (DNF) der Funktion $f$ ist ein äquivalent zur Funktion $f$ .
Bew.:	Verständnis/Bildungsregel
Satz:	DieDNF ist (ausgenommen die Reihenfolge der Minterme, sowie die Reihenfolge der Literale in
	den Mintermen) für eine gegebene Funktion eindeutig.
Bew.:	Bildungsregel & Wertetabelle ist eindeutig.
Satz:	Zwei Implikanten einer Funktion lassen sich zu einem Implikanten zusammenfassen, falls:

Zwei Implikanten einer Funktion lassen sich zu einem Implikanten zusammenfassen, falls:

- sie ausgenommen ein Literal identisch sind
- das sich unterscheidende Literal dieselbe Variable einmal in negierter und einmal in nichtnegierter Form sein muss

Der Zusammengefasste Implikant ist dann der, welcher durch weglassen des unterschiedlichen Literals entsteht.

Bew.:	$x \wedge a \vee x \wedge a \stackrel{H2}{=} x(a \vee \overline{a}) \stackrel{H4}{=} x1 \stackrel{H3}{=} x \blacksquare$
Satz:	Eine Disjunktivie Minimalform (DMF) enthält ausschließlich Primimplikant (PI).
Bew.:	Siehe Definition 11
	THE DATE OF THE STATE OF THE ST

Eine DMF enthält mindestens alle Kernprimzahlen Satz:

#### Definition 9

Die Disjunktion aller Minterme der Funktion f heißt DNF.

#### Definition 10

Ein PI ist ein Implikant, der mit keinem anderen Implikanten zusammengefasst werden kann

#### **Definition 11**

Ein Kernprimimplikant (KPI) ist ein PI, welcher mindestens eine der Ausgangsbelegung exklusiv abdeckt (bzw. bei dem mindestens ein Minterm beim Zusammenfassen ausschließlich für diesen PI verwendet wurde.)

#### 4.2 Darstellung von Funktionen

#### 4.2.1 Schaltnetze

Schaltnetze bestehen aus Gattern und Leitungsverbindungen. Sie sind die Darstellung von Funktionen als Graph, genauer als gerichteter Graph ("Reihenfolge"!)

Gatter: Knoten  $\hat{=}$  Operatoren Leitungsverbindungen: Kanten  $\hat{=}$  Reihenfolge




Abbildung 4: Symbole für die Operatoren ("Gatter") nach DIN/IEC

#### Konvetionen:

- Jeder Ein- oder Ausgang eines Gatters kann durch einen nicht-ausgefüllten Kreis invertiert werden.
- Eingänge bei Gattern werden meist links (oder alternativ oben) und die Ausgänge meist rechts (oder unten) notiert. Nur in Ausnahmefällen sind Eingänge rechts oder unten bzw. Ausgänge links oder oben!
- UND- und ODER-Gatter sind auch mit mehr als zwei (mit beliebig vielen) Eingängen möglich (Abb. 5)
- "Verzweigen"von Leistungen auf mehrere nachfolgende Gattereingänge ist möglich, in dem an der Verzweigungsstelle ein ausgefüllter Kreis gezeichnet wird
- Kreuzungen von Leitungen, die nicht miteinander verbunden sind, sind möglich. An der Kreuzungsstelle darf auch kein ausgefüllter Kreis notiert werden




Abbildung 5: Unterschiedliche Darstellungen einer UND-Verschaltung

Die Realisierung der DNF als Schaltnetz (Abb. 6) ist meist ungünstig, da es meist "günstigere"(weniger Hardware-aufwändige) Schaltnetze für dieselbe Funktion gibt.

$$f(a,b,c) = \overline{c}\overline{b}\overline{a} \vee \overline{c}\overline{b}a \vee \overline{c}ba \vee cba$$




Abbildung 6: Realisierung der DNF als Schaltnetz

#### 4.3 Aufwand

- Hardware-Aufwand
- Zeitaufwand (nicht näher behandelt)

#### 4.3.1 Hardware-Aufwand





Abbildung 7: ODER



 $\Rightarrow$ wir "messen"den Hardware-Aufwand in Anzahl Transistoren.

Bei UND (Abb. 8) und ODER (Abb. 7) brauchen wir so viele Transistoren, wie das Gatter Eingänge hat (bei nicht negierten Ein- und Ausgängen).




Abbildung 9: UND negierter Ausgang



Abbildung 10: NPN und PNP-Transistor

- ⇒ negierte Eingänge durch Ersetzen der üblichen npn-Transistoen durch pnp-Transistoren
- ⇒ auch bei negierten Eingängen reicht ein Transistor je Eingang

nMOS: Realisierung nur mit npn-Transistoren pMOS: Realisierung nur mit pnp-Transistoren

⇒ früher gängige Realisierungstechnologien

heute: CMOS: (Complimentary Metal Oxide Smiconductor)


Realisierung jedes Eingang durch 2 Transistoren (ein npn- und ein pnp-Transistor)


jeweils ein Transistor zeiht wechselweise nach oben oder nach unten

#### ⇒ der Einfachheit halber trotzdem:

bei UND und ODER ("Elementargatter") entspricht die Anzahl der Eingänge der Anzahl dafür notwendiger Transistoren (nur zu Vergleichszwecken eingesetzt)

#### 4.3.2 Schaltnetzanalyse





#	$^{\mathrm{c}}$	b	a	X	у	$x \vee y = g(a, b, c)$
0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	1
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0
7	1	1	1	1	0	1

Abbildung 11

Im Schaltnetz (Abb. ??) ist g äquivalent zu f (Abb. 6)! Für die Realisierung von g sind aber nur 6 Transistoren nötig, d.h. 10 Transistoren weniger als für f.

Wie finden wir eine weniger aufwändige Realisierung als die DNF?

#### Definition 12

Eine DMF ist eine Disjunktion von Konjunktionen von Literalen, welche die Funktion darstellt und "minimal"ist. Minimal bedeutet, mit am wenigsten Hardware-Aufwand zu realisieren.

#### 4.3.3 KV-Diagramm

Graphische Darstellung der Ausgangsbelegung

Tabelle 8: KV-Diagramm mit 1 Variable

#	b	a	f(a,b)			
0	0	0	f(0,0)		$\overline{a}$	a
1	0	1	f(0,0) f(0,1) f(1,0) f(1,1)			$f(1,0)_1$
2	1	0	f(1,0)	b	$f(0,1)_2$	$f(1,1)_3$
3	1	1	f(1,1)			

Tabelle 9: KV-Diagramm mit 2 Variablen




Tabelle 10: KV-Diagramm mit 3 Variablen

	$\overline{a}$	a	a	$\overline{a}$		3:	$ab\overline{c}\overline{d}$
1.	a	a	a	a	,	1:	$a\overline{b}\overline{c}\overline{d}$
b	0	1	5	4	$\left\{ \overline{d}\right\}$	2:	$\overline{a}b\overline{c}\overline{d}$
<u>b</u>	2	3	7	6		7:	$abc\overline{\overline{d}}$
$\frac{b}{a}$	10	11	15	14	$\mid \cdot \mid_d$	11:	$ab\overline{c}d$
b	8	9	13	12			
					•	3+7	$ab\overline{d}$
	_		_			11 + 15	abd
	ē	ē	•	C		3+7+11+15	ab

Tabelle 11: KV-Diagramm mit 4 Variablen

PI können im KV-Diagramm gefunden werden, indem wir Bereiche von Feldern mit "1"-Belegung suchen, welche:

- maximal groß sind
- rechteckige Form haben
- eine 2er-Potenz an Feldern umfassen

Kernprimipimplikanten (KPI) erkennt man daran, dass mindestens ein Feld von keinen anderen PI abgedeckt wird.

#### Hinweis

Zwei benachbarte Felder unterscheiden sich immer in der Belegung genau einer Variable. Nachbarfelder von Randfeldern finden sich am gegenüberliegenden Rand.

	$\overline{a}$	a	a	$\overline{a}$				KPI			
$\overline{b}$	0	1	5	4	] ] -	2+6:	$\overline{a}b\overline{d}$	6			
b	$1_2$	3	7	16	$\begin{cases} a \end{cases}$	2+10:	$\overline{a}b\overline{c}$	_	2+3+6+7:	$b\overline{d}$	$6+7/\mathrm{KPI}$
b	1 <sub>10</sub>	$1_{11}$	15	14	] ( ,	11+10:	$b\overline{c}d$	<del>11</del>	2+3+10+11:	$b\overline{c}$	10+11/KPI
$\overline{b}$	8	9	13	$1_{12}$	$\left\{ \right\} ^{a}$	12:	$\overline{a}\overline{b}cd$	12	DMF: $b\overline{d} \vee b\overline{c} \vee$	$\sqrt{a} \overline{b} c$	d
					- /	DMF: $\overline{a}$	$b\overline{d} \lor b\overline{c}d$	$\vee \overline{a}\overline{b}cd$			
				c c		<del>6+7:</del>	$bc\overline{d}$	7			

DMF:  $b\overline{c}d \vee \overline{a}\overline{b}cd \vee bc\overline{d} \vee \overline{a}b\overline{d} = b\overline{c}d \vee \overline{a}\overline{b}cd \vee bc\overline{d} \vee \overline{a}b\overline{d}$ 

 $\Rightarrow$  Es gibt 2 DMFs für diese Funktion  $\Rightarrow$  DMF nicht eindeutig!

#### Anmerkung:

- Eine DMF, welche nur aus KPI besteht, ist immer eindeutig.
- Wenn die KPI nicht alle "1"-Felder abdecken, benötigt man auch einfache PI für eine DMF.
- Für jedes nicht von einem KPI abgedeckte "1"-Feld gibt es immer mindestens 2 PI, welche dieses Feld abdecken. (Wenn es nur einen PI gäbe, wäre dieser PI ein KPI!)
- Falls ein PI für die DMF gebraucht wird, kann die DMF nicht eindeutig sein; sie kann aber auch eindeutig sein, falls z.B. die beiden fas fehlende Feld abdeckender PI unterschiedliche Größe haben.

	$\overline{a}$	a	a	$\overline{a}$	$\overline{a}$	a	a	$\overline{a}$				
$\overline{b}$	0	1	5	4	20	21	17	16	] -			
b	2	3	7	6	22	23	19	18	$\int a$			
b	10	11	15	14	30	31	27	26		0	1-7-	
$\overline{b}$	8	9	13	12	28	29	25	24	d	3:	$ab\overline{c}d\overline{e}$	$\Rightarrow$ KV-Diagramm im 2-dimensionalen
		,		,		,		,	•	19:	$ab\overline{c}\overline{d}e$ (Nachbar von 3?)	
		$\overline{c}$						c.				
		-				-						

bis 4 E-Variablen, im 3-dimensionalen bis  $\overset{e}{6}$  E-Variablen, ...

## Abkürzungsverzeichnis

 ${\bf SWS}$ Stellenwertsysteme

FKZ Festkommazahl

 $\mathbf{GKZ}$  Gleitkommazahl

 ${\bf BBB} \ \ {\bf Bandbreitenbedarf}$ 

 $\mathbf{NRZ}$  Non-Return-to-zero

**RZ** Return-to-Zero

AMI Alternate Mark Inversion

 $\mathbf{T}\mathbf{R}\mathbf{G}$  Taktrückgewinnung

 ${\bf GSF} \ \ {\bf Gleich spannungs-/strom freiheit}$ 

SSH Störsicherheit

 ${f DNF}$  Disjunktive Normalform

 $\mathbf{DMF}$ Disjunktivie Minimalform

 $\mathbf{KPI}$  Kernprimimplikant

PI Primimplikant