マニピュレータの動作確認

Updated on: 2019-11-12

トップページ

- サンプルプログラムのコンパイル
- サンプルプログラムの実行
- 課題

簡単なサンプルプログラムを利用してマニピュレータの関節(サーボモータ) 動作を確認します。

サンプルプログラムのコンパイル

1. サーボモータドライバをダウンロードしてコンパイルします。 ターミナルを起動し、以下のコマンドを実行します。

```
1
      $ cd ~/Downloads/
2
      $ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/D
3
      $ cd DynamixelSDK/c/build/linux64/
      $ make
4
5
      mkdir -p ./.objects/
6
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
          ../../src/dynamixel_sdk/group_bulk_read.
7
8
      qcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
          ../../src/dynamixel_sdk/group_bulk_write
9
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -wall -c -
10
          ../../src/dynamixel_sdk/group_sync_read.
11
12
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
          ../../src/dynamixel_sdk/group_sync_write
13
14
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
15
          ../../src/dynamixel_sdk/packet_handler.c
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
16
17
          ../../src/dynamixel_sdk/port_handler.c -
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
18
19
          ../../src/dynamixel_sdk/protocol1_packet
20
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
21
           ../../src/dynamixel_sdk/protocol2_packet
22
      gcc -02 -03 -DLINUX -D_GNU_SOURCE -Wall -c -
           ../../src/dynamixel_sdk_linux/port_handl
23
24
      g++ -shared -fPIC -m64 -o ./libdxl_x64_c.so
          ./.objects/group_bulk_write.o ./.objects
25
26
          ./.objects/packet_handler.o ./.objects/p
27
          ./.objects/protocol1_packet_handler.o ./
28
          ./.objects/port_handler_linux.o -lrt
29
      $
```

2. サーボモータ確認用プログラムをダウンロードします。

```
1 $ cd ~/Downloads/
```

```
$ git clone https://github.com/takahasi/dynam
$ cd dynamixel_servo_check
```

3. サーボモータ確認用プログラムがドライバのAPIを利用できるように、サーボモータドライバのライブラリとヘッダーをコピーします。

4. サーボモータ確認用プログラムをコンパイルします。

```
$ mkdir build
1
2
      $ cd build
      $ cmake ../
3
      -- The C compiler identification is GNU 5.4.
4
      -- The CXX compiler identification is GNU 5.
5
      -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
6
7
      -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
      -- Detecting C compiler ABI info
8
      -- Detecting C compiler ABI info - done
9
10
      -- Detecting C compile features
      -- Detecting C compile features - done
11
12
      -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/
13
      -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/
      -- Detecting CXX compiler ABI info
14
      -- Detecting CXX compiler ABI info - done
15
      -- Detecting CXX compile features
16
17
      -- Detecting CXX compile features - done
      -- Configuring done
18
19
      -- Generating done
20
      -- Build files have been written to: /home/g
21
22
      [ 50%] Building C object CMakeFiles/servo_ch
23
      [100%] Linking C executable servo_check
24
      [100%] Built target servo_check
25
      $ 1s
      CMakeCache.txt CMakeFiles cmake_install.cm
26
```

サンプルプログラムの実行

シリアルポートへアクセスするために、シリアルデバイスへのアクセス件を付与します。

下記のコマンドでパーミッショングループにユーザを追加します。

```
1 $ sudo gpasswd -a ユーザ名 dialout
```

上記のユーザ名の部分を現在お使いのユーザ名に変更します。

上記のようにパーミッショングループにユーザを追加しないとサーボモータ制御ソフトウェアはハードウェアへアクセスできないため、エラーになります。

また、**アクセス権をシステムに反映されるために、上記コマンド実行後は一旦ログアウトして再ログインしてください。**

2. サーボモータ確認プログラムを実行し、サーボモータの動作を確認します。

プログラムにサーボIDを指定します。CRANE+のサーボIDは1~5です。 また、サーボモータの目標位置を設定します。

CRANE+で利用しているサーボモータは1024段階(0~1023)で目標位置を指定できますので、下記の例では中央値である 512 を指定します。すべてのモータに512 を指定すると、CRANE+は直立した姿勢となります。

注意:プログラムを実行すると指定したサーボモータは高速で指定位置 に移動します。電源を入れる前にマニピュレータをまっすぐ上向きに近い姿勢にしてください。

```
1
      $ cd ~/Downloads/dynamixel_servo_check/build
2
      $ ./servo_check 1 512
3
      Opened port
4
      Changed buadrate
5
      Dynamixel has been successfully connected
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:760
6
7
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:757
8
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:744
9
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:730
10
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:718
11
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:705
12
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:687
13
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:672
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:656
14
15
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:640
16
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:623
17
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:604
18
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:586
19
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:564
20
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:543
      [ID:003] GoalPos:512 PresPos:522
21
```

課題

- 1. サーボID 1 から 5 まで、全サーボモータの動作を確認してみましょう。
- 2. 上記プログラムの指令値を変更することでロボットアームをの手先を任意の姿勢に到達させてみましょう(例えば、机の上にある物体を掴む姿勢など)。

問い合わせ先:

高橋 三郎(パナソニック アドバンストテクノロジー) (takahashi dot saburo at jp dot panasonic dot com)

長谷川 孔明(豊橋技術科学大学)

This project is maintained by takahasi

Generated on 2019-11-12

Hosted on GitHub Pages — Theme by orderedlist



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.