I kursen studerar vi tekniska/fysikaliska system och deras egenskaper. Vi kan till exempel vara intresserade av hur de reagerar på olika exciteringar (insignaler). Vi begränsar oss till system med en in- och en utsignal. In- och utsignaler kan vara ex. kraft, tryck, spänning, ström o.s.v. Vi använder oss av matematiska modeller för att beskriva signaler (funktioner) och system (ekvationer).

# 0.1 Klassificering av signaler

#### 0.1.1 Diskret/Kontinuerlig signal

Kontinuerlig (tid) signal x(t) där  $t \in \mathbb{R}$ 

Diskret (tid/oberoende variabel) signal x[n] där  $n \in \mathbb{Z}$ 

Kontinuerlig amplitud  $x(t), x[n] \in \mathbb{R}$ 

Diskret amplitud x(t), x[n] kvantiserad

Digital signal betecknar vanligen en signal som är diskret både i tid och amplitud.

#### 0.1.2 Jämn/Udda signal

Jämn signal  $\forall t, x(t) = x(-t)$  kallas vanligtvis  $x_e(t)$ 

Udda signal  $\forall t, x(t) = -x(-t)$  kallas vanligtvis  $x_o(t)$ 

**Sats 1.** En godtycklig signal x(t) kan alltid delas upp i en jämn signal  $x_e(t)$  och en udda signal  $x_o(t)$ . Den jämna delen  $x_e(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t))$  och den udda delen  $x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t))$ 

Bevis. 
$$x_e(-t) = \frac{1}{2}(x(-t) + x(t)) = x_e(t)$$
 och  $x_o(-t) = \frac{1}{2}(x(-t) - x(t)) = -\frac{1}{2}(x(t) - x(-t)) = -x_o(t)$ . Summan  $x_e(t) + x_o(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t) + x(t) - x(-t)) = x(t)$ .

#### 0.1.3 Periodisk signal

Periodisk signal  $\forall t, x(t) = x(t+T)$  där T är en konstant period för signalen.

Exempelvis sinusformad signal, fyrkantsvåg, triangelvåg o.s.v.

Periodisk diskret signal  $\forall n, x[n] = x[n+N]$  där  $N \in \mathbb{Z}^+$  och konstant.

# 0.1.4 Deterministisk (Känd, förutsägbar)/Slumpmässig (Stokastisk) signal

En signal kallas slumpmässig om den inte kan förutsägas helt.

**Definition 1** (Energisignal). Låt den totala energin vara 
$$E = \lim_{T \to \infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

alt. 
$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$
. Om  $0 < E < \infty$  är x en energisignal.

**Definition 2** (Effektsignal). Låt medeleffekten 
$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt$$

alt. 
$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-\infty}^{N} |x[n]|^2$$
. Om  $0 < P < \infty$  är  $x$  en effektsignal.

Notera att för en energisignal gäller  $P\to 0$  eftersom  $E<\infty$  och på samma sätt gäller att för en effektsignal går  $E\to\infty$ .

# 0.2 Signalmanipulering

#### 0.2.1 Amplitudskalning

y[n]=ax[n]+b där vi exempelvis kan kalla a för förstärkning och b inom elektronik för DC-skift. a,b är konstanter. På samma sätt för kontinuerliga signaler y(t)=ax(t)+b.

#### 0.2.2 Ändra tidsskala

$$y(t) = x(at), a \in \mathbb{R} \text{ och } y[n] = x[kn], k \in \mathbb{Z}$$

# 0.2.3 Spegling

$$\forall t, y(t) = x(-t) \text{ och } \forall n, y[n] = x[-n]$$

## 0.2.4 (Tids)skift

$$y(t) = x(t - t_0) \text{ och } y[n] = x[n - n_0]$$

## 0.2.5 Samtida operationer

Låt x(t) vara en signal.

Ändra tidsskala så att  $t \to at \implies x(at)$  sen en tidsskift  $t \to t - t_0' \implies x(a(t-t_0')) = x(at-at_0')$ . Nu ändrar vi först tidsskift  $t \to t - t_0 \implies x(t-t_0)$ 

och sen tidsskalan  $t \to at \implies x(at - t_0)$ . Notera att det är blir olika beroende på i vilken ordning det tas i. För att det ska vara lika måste  $at'_0 = t_0$ .

## 0.3 Signalmodeller

## 0.3.1 Komplex exponential (kontinuerlig)

 $x(t) = Ce^{at}$  där  $C, a, x \in \mathbb{C}$ . Komplexa tal förekommer oftast inte i fysikaliska system men är mycket användbara som matematiska modeller. Den fysikaliska signalen kan fås ur  $\text{Re}\{x(t)\}$  eller  $\text{Im}\{x(t)\}$ . Jämför  $j\omega$ -metoden (phasors) för beräkning av stationära växelströmskretsar.

# 0.4 Lite repetition av komplexa tal

$$\cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2} \text{ och } \sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}.$$

Tids variation  $\theta = \omega t$ 

# 0.5 Några olika fall

#### 0.5.1 Fall 1

Anta  $C, a \in realn$ . Då är  $x(t) = Ce^{at}$ . För a < 0 och C > 0 beskriver x ett exponentiellt avtagande förlopp. För a > 0 beskriver x ett exponentiellt stigande förlopp. Om a = 0 är x(t) = C.

#### 0.5.2 Fall 2

 $a, C \in \mathbb{C}$  och  $\operatorname{Re}\{a\} = 0$ . Låt  $a = j\omega_0$  och  $C = Ae^{j\Phi}(= A \angle \Phi)$ .  $x(t) = Ae^{j\Phi}e^{j\omega_0t} = Ae^{j(\omega_0t+\Phi)} = A\cos(\omega_0t+\Phi) + jA\sin(\omega_0t+\Phi)$ .  $\operatorname{Re}\{x(t)\}$  är sinusformad med amplitud A och fasförskjutning  $\Phi$ . Det är en odämpad sinusformad signal.

#### 0.5.3 Fall 3

 $C, a \in \mathbb{C}$ . Låt  $C = Ae^{j\Phi}$  och  $a = \sigma_0 + j\omega$ . Då är  $x(t) = Ae^{j\Phi}e^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} = Ae^{\sigma_0 t}e^{j(\omega_0 t + \Phi)} = Ae^{\sigma_0 t}\cos(\omega_0 t + \Phi) + jAe^{\sigma_0 t}\sin(\omega_0 t + \Phi)$ . Om  $\sigma_0 < 0$  blir signalen en dämpad sinusformad signal. Om  $\sigma_0 > 0$  blir signalen en anti-dämpad sinusformad signal. Om  $\sigma_0 = 0$  är det bara fall 2 igen.

## 0.6 Diskret exponential

Låt  $x[n] = Ca^n$ . Allmänt är  $C, a, x \in \mathbb{C}$  och  $n \in \mathbb{Z}$ .

## 0.6.1 Fall 1

 $C, a \in \mathbb{R}$ . Då gäller  $x[n] = Ca^n$ . För olika intervall ser graferna ut precis som man kan tänka sig. a < 0 gör att tecknet på x[n] växlar och är negativt för udda n.

## 0.6.2 Fall 2

 $C,a\in\mathbb{C}$ men |a|=1. Låt  $a=e^{j\Omega_0}$ och  $C=Ae^{j\Phi}.$  Då är  $Ae^{j\Phi}e^{j\Omega_0n}=Ae^{j(\Omega_0n+\Phi)}=A\cos(\Omega_0n+\Phi)+jA\sin(\Omega_0n+\Phi).$  x[n] är då en diskret odämpad sinusformad signal.

## 0.6.3 Fall 3

 $C,a\in\mathbb{C}$ . Låt  $C=Ae^{j\Phi}$  och  $a=e^{\Sigma_0}e^{j\Omega_0}=e^{\Sigma_0+j\Omega_0}$ . Då är  $x[n]=Ae^{j\Phi}e^{(\Sigma_0+j\Omega_0)n}=Ae^{\Sigma_0n}e^{j(\Sigma_0n+\Phi)}$ .  $\Sigma_0$  bestämmer om signalen blir dämpad eller anti-dämpad.