IchigoJam R ピン配置

IchigoJam R	QFP48 QFN36	5V tolerant	function1	function2	function3	function4	function5	function6	function7
-	1		VBAT						
*	2		PC13	TAMPER-RTC					
*	3		PC14	OSC32IN					
*	4	_	PC15	OSC32OUT					
XTAL 8MHz	5	2	OSCIN	PD0					
XTAL 8MHz	6	3	OSCOUT	PD1					
RESET	7	4	NRST	_					
GND	8	5	VSSA						
VCC	9	6	VDDA						
BTN	10	7	PA0	WKUP	USART1_CTS		TIMER1_CH0		10
IN1	11	8	PA1	USART1_RTS		TIMER4_CH1	TIMER1_CH1		
OUT5	12	9	PA2	USART1_TX	TIMER4_CH2		TIMER1_CH2		
OUT6	13	10	PA3	USART1_RX	TIMER4_CH3		TIMER1_CH3		
IN2	14	11	PA4	SPIO_NSS	USART1_CK	ADC01_IN4	DAC_OUT0	SPI2_NSS	I2S2_WS
IN3	15	12	PA5	SPI0_SCK	ADC01_IN5	DAC_OUT1			
IN4	16	13	PA6	SPI0_MISO	ADC01_IN6	TIMER2_CH0	TIMERO_BRK	IN	
OUT2	17	14	PA7	SPI0_MOSI	ADC01_IN7	TIMER2_CH1	TIMERO_CHO	_ON	
OUT3	18	15	PB0	ADC01_IN8	TIMER2_CH2	TIMERO_CH1	_ON		
OUT4	19	16	PB1	ADC01_IN9	TIMER2_CH3	TIMERO_CH2_	_ON		
EX1	20	17 5VT	PB2	BOOT1					
*	21	5VT	PB10	I2C1_SCL	USART2_TX	TIMER1_CH2			
*	22	5VT	PB11	I2C1_SDA	USART2_RX	TIMER1_CH3			
GND	23	18	VSSA						
VCC	24	19	VDDA						
*	25	5VT	PB12	SPI1_NSS	12S1_WS	I2C1_SMBA	USART2_CK	TIMERO_B	RFCAN1_RX
*	26	5VT	PB13	SPI1_SCK	I2S1_CK	USART2_CTS	TIMERO_CHO	_ CAN1_TX	
*	27	5VT	PB14	SPI1_MISO	USART2_RTS	TIMERO_CH1	_ON		
*	28	5VT	PB15	SPI1_MOSI	TIMERO_CH2_	_ I2S1_SD			
OUT1	29	20 5VT	PA8	USARTO_CK	TIMERO_CHO	CK_OUT0	USBFS_SOF		
TXD	30	21 5VT	PA9	USARTO_TX	TIMERO_CH1	USBFS_VBUS			
RXD	31	22 5VT	PA10	USARTO_RX	TIMERO_CH2	USBFS_ID			
KBD1	32	23 5VT	PA11	USARTO_CTS	CANO_RX	TIMERO_CH3	USBFS_DM		
KBD2	33	24 5VT	PA12	USARTO_RTS	CANO_TX	TIMERO_ETI			
DC	34	25 5VT	JTMS	PA13					
GND	35	26	VSS						
VCC	36	27	VDD						
LED	37	28 5VT	JTCK	PA14					
SOUND	38	29 5VT	JTDI	SPI2_NSS	12S2_WS	TIMER1_CHO_	PA15	SPIO_NSS	
SCK	39	30 5VT	JTDO	SPI2_SCK	I2S2_CK	PB3	TIMER1_CH1	SPIO_SCK	
VIDEO1/CIPO	40	31 5VT	NJTRST	SPI2_MISO	TIMER2_CH0	PB4	SPIO_SCK		
VIDEO2/COPI	41	32	PB5	I2C0_SMBA	SPI2_MOSI	12S2_SD	TIMER2_CH1	SPI0_MOSI	CAN1_TX
SCL	42	33 5VT	PB6	I2CO_SCL	TIMER3_CH0	USARTO_TX	CAN1_TX		
SDA	43	34 5VT	PB7	I2CO_SDA	TIMER3_CH1	USARTO_RX			
ISP	44	35	воото						
*	45	5VT	PB8	TIMER3_CH2	I2CO_SCL	CANO_RX			
*	46	5VT	PB9	TIMER3_CH3		CANO_TX			
GND	47	36	VSS	_					
VCC	48	1	VDD						
	•								
CN6	外付け液晶 ILI9341な。	どとの接続用							
5V		7 > 170/ 1							
5V									
CIPO	VIDEO1を配線 (CIPO co	ontroler input periph	eral outnut =	:MISO)					
•	DEGTE HOWK (CIT'O'CC	more impar peripin	ai oatput, 71						

SV
5V
CIPO VIDEO1を配線 (CIPO controler input peripheral output、元MISO)
COPI VIDEO2を配線 (COPI controler output peripheral input、元MOSI)
SCK
DC
RESET (起動後、ディスプレイ制御用に一時的に GPIOにして一度 GNDにする)
VCC
GND

CN5

5V

SDA

SCL

VCC GND

CN4

VIDEO1 VIDEO1 - 470Ω -+- ビデオ端子 - GND

VIDEO2 VIDEO2 - 100Ω -+

IN1

IN2

IN3

IN4

VCC

GND OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

BTN

LED - 680Ω - (赤色LED) - GND

CN3

KBD1

NC

KBD2

SOUND - (サウンダー) - GND

 $\mathsf{ISP} = \mathsf{ISP} - \mathsf{10k}\Omega\text{-}\mathsf{GND}$

RESET GND

VCC

SCL 元XTAL (プルアップは内蔵しない) SDA 元XTAL (プルアップは内蔵しない)

OUT5 OUT6 TXD RXD

XTAL

OSCIN - XTAL -- 15pF - GND
OSCOUT OSCOUT --+--- 15pF - GND