Lab2: Y86-64 模拟器

如果对实验有疑问,可以到在线文档【Lab2 问题解答】中提出,也欢迎同学们相互解答疑问。

本次实验中我们将实现一个简单的 Y86-64 处理器模拟器。

实验概况

输入

模拟器的输入是一个**二进制格式**的文件(不是文本文件),文件里包含若干条 Y86-64 指令。

用 CLion 或者 VS Code 打开项目,会自动提示安装二进制编辑器的插件(CLion 的 *BinEd* 或者 VS Code 的 *Hex Editor*)。用插件打开 y64-app 目录下面的 poptest.bin,可以看到文件的内容以 16 进制显示:

poptest.bin

0x000: 30 f4 00 01 00 00 00 00 00 30 f0 cd ab 00 00

0x010: 00 00 00 00 a0 0f b0 4f 00

其中 30、f4、00......各表示一个字节。每行开头的 0x000、0x010 表示这行内容的起始地址(偏移量)。整个文件一共有 25 个字节。

输出

在我们正确实现模拟器后,可以将 poptest.bin 作为输入来运行,运行后会输出以下信息: (可以打开同目录下的 poptest.out 查看)

Stopped in 5 steps at PC = 0x18. Status 'HLT', CC Z=1 S=0 O=0

Changes to registers:

%rax: 0x00000000000000 0x000000000000abcd %rsp: 0x00000000000000 0x00000000000abcd

Changes to memory:

0x0000000000000f8: 0x00000000000000 0x00000000000abcd

可以看到模拟器运行了5步后,在PC = 0x18的位置停机,同时输出了其状态(Status)和条件码(CC)。

另外,相比开始运行前,有两个寄存器(registers)的值发生了变动:%rax 和 %rsp。内存(memory)地址为 0xf8 的值也发生了变动。

输入解释

二进制格式的输入阅读起来比较困难,因此我们提供了对应的文本文件来解释其中的内容。打开同目录下的 poptest.yo 可以看到: (文件里 # 符号之后的内容是注释,这里直接略过)

poptest.yo

0x000: 30 f4 00 01 00 00 00 00 00 | irmovq \$0x100,%rsp 0x00a: 30 f0 cd ab 00 00 00 00 00 | irmovq \$0xABCD,%rax

 0x014: a0 0f
 | pushq %rax

 0x016: b0 4f
 | popq %rsp

0x018: 00 | halt

其中每一行都代表一条**指令**。竖线左侧的是这条命令对应的起始地址和字节序列,可以在 poptest.bin 里找到对应的部分。Y86-64 每条指令的长度(字节数)是不一样的。

竖线右侧是这条命令的**汇编代码**,可以让我们更容易地理解每条指令的含义。其中,irmovq、pushq等代表指令要执行什么操作;\$0x100、%rsp是指令的操作数。在操作数中,类似\$0x100等\$开头的是数值,而类似%rsp等%开头的是寄存器。

注意,处理器(模拟器)只能处理二进制格式的指令,汇编代码只是用来方便我们阅读和调试的。

细心的同学可能会发现,汇编指令里面的数值(例如 0xABCD)在指令的二进制里面是反过来编码的(cdab)。这涉及数值存储时的字节序(Byte Order)。

==本次实验中相关的读写函数都已经实现好,同学们需要编写的代码不涉及字节序的内容。==

Y86-64 指令集采用的是**小端序**(Little Endian),一个数值的低位字节储存在前面(低地址),高位字节储存在后面(高地址)。目前广泛使用的处理器架构(例如 x86、ARM 等)均采用小端序。

与之相反的是**大端序** (Big Endian),一个数值的高位字节储存在前面,低位字节储存在后面。大端序在人类阅读时比较直观,但在计算机内部处理时比较复杂。

整数	小端序 (64 位,16 进制)	大端序 (64 位, 16 进制)
0x100 (= 256)	00 01 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 01 00
0xABCD	cd ab 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 ab cd
0x1234567890ABCDEF	ef cd ab 90 78 56 34 12	12 34 56 78 90 ab cd ef

大端序、小端序只涉及**一个数值内部**的**字节之间**的顺序。用数组保存多个数值时,顺序不会改变;每个字节内部的顺序也是不变的。

大端序、小端序的名称来源于《格列佛游记》里面小人国争论鸡蛋应该从大的一端敲开还是从小的一端敲开。

Y86-64 模拟器的实现

CPU(中央处理器)是计算机的"大脑"。CPU 的每个核心在工作时,会源源不断地从**内存**中取出二进制形式的**指令**(Instruction),并做出相对应的操作,例如将寄存器中的两个数相加,或者从内存中将某个数读取到寄存器中。

寄存器 (Register) 是 CPU 内部临时储存数据的部件,每个核心一般有 8~32 个通用寄存器,每个寄存器可以临时保存一个整数。寄存器的实际读写速度比内存快几百倍。

ALU (算数逻辑单元) 是 CPU 内部用来执行算数和逻辑运算的部件。计算数字的加减乘除、与或非、异或、位移等运算都要依赖 ALU。

现代 CPU 一般内置了内存控制器,用来读写与 CPU 相连的**内存**(Memory)。目前主流的个人计算机一般会配备 16~64 GiB 的内存。

这些核心部件(CPU、内存)、其他重要部件(硬盘、显卡等)、外设(显示器、键盘、鼠标等)共同组成了 计算机。

不同用途、不同生产商的 CPU,其指令的编码方式和长度、处理的整数位数、整数的存储格式等可能会有所不同,这些规格称为**指令集**(Instruction Set),有时也称为架构或者平台。例如,采用 64 位指令集的 CPU 处理的是 64 位二进制整数,其寄存器和内存地址都是 64 位。

Y86-64 是一个简单的"玩具"性质的 64 位指令集,其原型来自于 x86-64 指令集,不过经过了大幅简化和修改,与 x86-64 有很多不同之处。


x86-64(简称 x64,也叫 AMD64)是目前广泛使用的一种 64 位复杂指令集(CISC)。x86-64 架构的处理器市场份额最大的是 Intel 和 AMD。与复杂指令集相对应的是精简指令集(RISC),例如 ARM 和 RISC-V,其中 ARM 架构在移动设备领域占据主导地位。

Y86-64 来源于《深入理解计算机系统》(Computer Systems: A Programmer's Perspective, 简称 CSAPP)教材。本次实验不需要同学们参考阅读。

处理器状态

RF: Program registers

%rax	%rsp	%r8	%r12
%rcx	%rbp	%r9	%r13
%rdx	%rsi	%r10	%r14
%rbx	%rdi	%r11	



如图所示,我们要实现的 Y86-64 模拟器在运行时会保存以下状态:

• **寄存器** (Program registers): 一共有 15 个寄存器,分别是 %rax, %rcx, %rdx, %rbx, %rsp, %rbp, %rsi, %rdi, %r8 到 %r14,它们从 0~14 依次编号,16 进制下就是 0x0~0xE。每个寄存器可以保存一个 64 位整数。

现今广泛使用的 x86-64 架构中有 16 个通用寄存器。Y86-64 作为它的简化和修改版,省略了 %r15 寄存器,用来方便指令编码。

• 条件码(Condition Codes, CC): 一共有 3 个条件码,每个占 1 位,记录了最近一次**算数逻辑运算**的效果。

- ZF=1 (Zero Flag) 表示上一次运算的结果为 0, 否则 ZF=0。
- 。 SF=1 (Sign Flag) 表示上一次运算的结果为负数, 否则 SF=0。
- 。 OF=1 (Overflow Flag) 表示上一次运算发生了溢出,否则 OF=0。
- PC (Program Counter): 保存了当前正在执行的指令地址。
- **内存**(Memory):保存了程序的指令和数据。可以想象成一个巨大的 byte 数组。本次实验中,内存的大小定为 8 KiB,只有在这个范围内的内存地址才是有效的。
- **状态码** (Program status) : 记录了指令是否正常执行。如果发生了某些异常 (Exception) , 例如遇到 了格式不正确的无效指令,或者某条指令访问的内存地址无效,就会往这里写入异常状态码。
- RF 是 Register File (寄存器堆)的缩写,与 CPU 的硬件实现有关。
- DMEM 应该是指 Data Memory(数据内存)。某些 CPU 的指令和数据会分开保存,不过 Y86-64 实际并不区分。

模拟器流程与状态码

模拟器初始化时,寄存器、内存、PC 都会清零。模拟器会将二进制的指令文件加载到内存中(地址从 0 开始)。

模拟器运行时,会不断地重复以下步骤:

- 1. **取指和解码**:处理器会从 PC 指向的内存地址读取指令,解读这条指令的类型、操作数等信息。
- 2. **执行指令**:例如将寄存器中的两个数相加,或者从内存中将某个数读取到寄存器中。这部分在指令编码和功能一节有详细说明。
- 3. **更新 PC**:将 PC 设置为下一条指令的地址。
- 4. **更新状态码**:指令正常执行完成时,状态码是 AOK。其他情况下,需要返回异常代码,如下表所示。一旦遇到非 AOK 的代码,我们的模拟器就停止运行。


代码 含义

AOK	指令正常执行,处理器继续运行
HLT	遇到了 halt 指令,停机
ADR	取指或者访存的地址无效
INS	指令格式错误,无法解读

栈操作

部分指令会涉及到栈操作,感兴趣的同学可以点开查看其详细过程和原理。

程序运行时,会将内存中的一块区域划定为"栈"(Stack),用来保存一些临时数据。这个栈与数据结构中的栈有相似之处,数据只能从栈顶"压入"或"弹出"。与通常的栈不同的是,程序运行栈是从高地址向低地址增长的,栈顶位置由 %rsp 寄存器记录,其中 sp 是 stack pointer 的缩写。



如图中左侧所示,初始状态下,假设栈底的地址是 0x200,栈顶的地址 %rsp 是 0x108。可以发现,栈顶的内存地址确实小于(低于) 栈底的内存地址。

此时,我们将 %rax 寄存器中的 8 字节的数值压入栈中,得到中间的状态。我们将 %rsp 指针向低地址移动了 8 个字节,变成了 0x100,并且我们在 0x100 开始的 8 个字节保存了 %rax 寄存器中的数值 0x123。

最后,我们将栈顶的值弹出,保存到 %rdx 寄存器中,得到右侧的状态。我们将原本 %rsp 指针指向的数值 0x123 保存到 %rdx 寄存器中,并且将 %rsp 指针向高地址移动了 8 个字节,变成了 0x108。内存地址小于 0x108 的部分就被排除在栈之外(虽然没有清空里面的数值)。

指令编码和功能

Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
halt	0 0									
nop	1 0									
rrmovq rA, rB	2 0	rA rB]							
irmovq V, rB	3 0	F rB					V			
rmmovq rA, D(rB)	4 0	rA rB					D			
mrmovq D(rB), rA	5 0	rA rB					D			
OPq rA, rB	6 fn	rA rB]							
jxx Dest	7 f n				D	est]
cmovXX rA, rB	2 f n	rA rB]							
call Dest	8 0				D	est				
ret	9 0									
pushq rA	A 0	rA F]							
popq rA	В 0	rA F]							

如图所示, Y86-64 指令长短不一, 根据种类不同, 占据 1~10 个字节, 属于变长指令。图中每一小格是 4 位 (半个字节), 最上方标注了指令内部的偏移字节数。注意, 4 位无符号整数可以表示的范围是 0~15, 也就是 16 进制下的 0x0~0xF。

每条指令的第1个字节表明了它的类型:

- 高 4 位是"**指令码**"(code)部分,范围是 0x0~0xB。例如,如果这 4 位是 0x9,那么这条指令就是 ret 指令。
- 低 4 位是"**指令功能**" (function) 部分,只有部分指令使用到,如下图所示。例如,如果高 4 位是 0x6,低 4 位是 0x1,那么这条指令就是 subg 指令。

Ope	rations	Branches				Mo	ves
addq	6 0	jmp	7 0	jne	7 4	rrmovq 2 0	cmovne 2 4
subq	6 1	jle	7 1	jge	7 5	cmovle 2 1	cmovge 2 5
andq	6 2	jl	7 2	jg	7 6	cmovl 2 2	cmovg 2 6
xorq	6 3	je	7 3			cmove 2 3	

有些指令的长度不止 1 个字节。例如 rrmovq 指令,其作用是将寄存器 rA 的值复制到寄存器 rB 中。这条指令的第 2 个字节就指明了 rA 和 rB 具体是哪两个**寄存器**,其中高 4 位是 rA 的编号,低 4 位是 rB 的编号,如下表

所示。部分指令只用到一个寄存器,另一个就用 0xF 来表示。

编号	名称	编号	名称
0	%rax	8	%r8
1	%rcx	9	%r9
2	%rdx	Α	%r10
3	%rbx	В	%r11
4	%rsp	С	%r12
5	%rbp	D	%r13
6	%rsi	Е	%r14
7	%rdi	F	无寄存器

有些指令还需要一个 8 字节 (64 位) 的常数,一般称为**立即数** (immediate) 。例如 irmovq 指令,其作用是将立即数 V 保存到 rB 寄存器中,因此 rA 的位置就设置成 0xF,并在后面接上 8 个字节的 V 数值。

接下来说明各条指令的功能和要求。

0 - halt

停机, PC 不再移动到下一条指令,条件码设为 HLT。

1 - nop

无操作 (no-op, no operation) ,继续执行下一条指令。

2:0 - rrmovq rA, rB

当 function (首字节的低 4 位) 为 0 时,代表 rrmovq 指令,将寄存器 rA 的值复制到寄存器 rB 中。

3 - irmovq V, rB

rA 和 rB 必须有效。

将立即数 V 保存到寄存器 rB 中。

rA 必须为 0xF, rB 必须有效。

4 - rmmovq rA, D(rB)

将寄存器 rA 中的值写入内存,内存地址是立即数 D + 寄存器 rB 的值。

书写汇编代码时, D 可以省略, 表示 D = 0。

例如,rA 保存的值是 0x1234,rB 保存的值是 4,立即数 D 是 0x100,那么这条指令就会在内存地址 0x104 开 头的 8 个字节的范围写入整数 0x1234。

rA 必须有效。本次模拟器要求 rB 有效。内存地址必须有效。

5 - mrmovq D(rB), rA

将内存中的值读取到寄存器 rA 中,内存地址是立即数 D + 寄存器 rB 的值。

书写汇编代码时, D 可以省略, 表示 D = 0。

rA 必须有效。本次模拟器要求 rB 有效。内存地址必须有效。

6 - 算数逻辑运算

根据 function 的值,执行不同的算数逻辑运算(框架中定义了 AluOp),如下表所示。

首字节	指令	操作
6:0	addq rA, rB	rB ← rB + rA
6:1	subq rA, rB	rB ← rB - rA
6:2	andq rA, rB	rB ← rB & rA
6:3	xorq rA, rB	rB ← rB ^ rA

例如, subq rA, rB 就是将 rB与 rA 的差值保存到 rB中。

这条命令还需要将运算的效果写入条件码 (CC)。

==条件码的计算已经实现好,请直接调用 ConditionCodes::compute() 函数。==

rA和rB必须有效。

7 - 无条件跳转、条件跳转 (分支)

根据 function 的值,查询条件码(CC),如果满足条件,则将 PC 跳转到 Dest 地址,否则不跳转,继续执行下一条指令。

==条件码是否满足跳转条件的逻辑已经实现好,请直接调用 ConditionCodes::satisfy() 函数,例如 if (cc.satisfy(cond)) { ... }。==

首字节	指令	<pre>static_cast<condition>(ifun)</condition></pre>
7:0	jmp Dest	Condition::YES
7:1	jle Dest	Condition::LE
7:2	jl Dest	Condition::L
7:3	je Dest	Condition::E
7:4	jne Dest	Condition::NE
7:5	jge Dest	Condition::GE
7:6	jg Dest	Condition::G

条件跳转(分支)指令前面通常会有一条 subq rA, rB 指令, 跳转的条件就是这两个寄存器中的数值 rB 和 rA 的关系。请看下面这个例子:

```
subq %rax, %r8
jle $0x200
```

这两条指令的组合就实现了: 如果 $%r8 \le %rax$,那么就跳转到 0x200 地址继续执行指令。其中的 LE 后缀代表"小于等于"(Less than or Equal to)。

后缀	条件表达式	等价于前一条 subq 指令
(YES)	1	无条件跳转
LE	SF^OF ZF	rB - rA ≤ 0
L	SF^OF	rB - rA < 0
Е	ZF	rB - rA = 0
NE	~ZF	rB - rA ≠ 0
GE	~(SF^OF)	rB - rA ≥ 0
G	~(SF^OF) & ~ZF	rB - rA > 0

2:X - 条件移动

根据 function 的值,查询条件码(CC),如果满足条件,则将 rA 的值复制到 rB 中,否则不复制。function 和条件的对应关系与跳转命令相同。2:0 相当于无条件复制,即 rrmovq。

首字节	指令	<pre>static_cast<condition>(ifun)</condition></pre>
2:0	rrmovq rA, rB	Condition::YES
2:1	cmovle rA, rB	Condition::LE
2:2	cmovl rA, rB	Condition::L
2:3	cmove rA, rB	Condition::E
2:4	cmovne rA, rB	Condition::NE
2:5	cmovge rA, rB	Condition::GE
2:6	cmovg rA, rB	Condition::G

rA和rB必须有效。

8 - call Dest

将下一条指令的地址 (next PC) 压入栈中, 然后将 PC 跳转到 Dest 地址。

压栈时, 首先将数值写入内存地址为 %rsp - 8 的位置, 然后再 %rsp ← %rsp - 8。

栈操作的详细过程可以在栈操作一节中学习。

9 - ret

从栈中弹出返回地址, 然后将 PC 跳转到这个地址。

弹栈时,首先成功读出内存地址为 %rsp 的数值,然后 %rsp ← %rsp + 8。

A - pushq rA

将 rA 中的值压入栈中。

rA 必须有效, rB 必须为 0xF。

需要保证, 执行 pushq %rsp 时, 压入栈中的是旧的(没有减8的)数值。

B - popq rA

将栈顶的值弹出,保存到rA中。

rA 必须有效, rB 必须为 0xF。

需要保证,执行 popq %rsp 后, %rsp 中保存弹出的数值。这条命令的效果相当于 mrmovq (%rsp), %rsp。

文件结构和任务

所有**头文件**(*.h)中都写有**注释**,开始任务之前请仔细阅读。

registers.h, registers.cpp ~ 寄存器相关逻辑。

memory.h, memory.cpp ~ 内存相关逻辑。

instructions.h, instructions.cpp ~ 指令编码中的数值、条件码。 ==条件码的计算、是否满足,这些逻辑已经实现好。 ==

simulator.h ~ 模拟器状态码的定义、Simulator 类的声明。 方法实现分散在 simulator.cpp 和 simulator utils.cpp 两个文件中。

simulator.cpp ~ 模拟器 Simulator 运行的主要逻辑。 ==**本次的主要任务是补全这里的**Simulator::next_instruction() 函数。==

simulator_utils.cpp ~ 其他辅助方法。 ==这里提供了所有需要的错误输出语句,方法名类似report_* (),可以直接调用。 == ==error_invalid_reg()和 error_valid_reg()可以用来检查寄存器是否有效,同时输出错误信息。 ==

main.cpp ~ 主程序。从命令行读取要执行的.bin 文件名,以及最多执行步数(可以省略)。之后会构造一个 Simulator,将二进制文件读取到 Simulator 的内存中,备份其寄存器和内存状态,然后开始运行。运行结束后,会输出寄存器和内存的变动情况。

tester.py~用来批量检查输出是否正确的 Python 脚本。用法参考测试脚本一节的说明。

y64-app, y64-ins 目录 ~ 保存了所有测例。y64-ins 是各条指令单独的测试,y64-app 是综合了多种指令的应用程序测试。

- *.bin 是二进制的指令文件(输入)。
- *.out 是输出结果(参考输出)。
- *.vo 以文本格式并排展示了指令和汇编代码。

y64-ref 目录~包含编译好的参考程序。测试脚本会使用到,请勿移动或者删除。

测试

输入输出格式

运行模拟器时,以命令行参数形式传入.bin 文件的路径;程序不会读取 stdin。

模拟器会向 stdout 输出错误信息和停机时的状态。具体格式可以参考测例中的*.out 文件。

代码框架已经写好了大部分的输出,**同学们只需要在执行指令发生异常时(即返回状态码不是 Status::AOK 时)打印错误信息即可**。错误信息的输出函数也都已经写好,请同学们阅读 simulator.h 文件中的 error_* ()和 report_*()方法;这些方法的实现位于 simulator_utils.cpp。

stdout 的输出内容必须与参考输出完全一致,不能有任何调试信息。如果需要输出调试信息,请向 stderr 输出,例如:

```
std::cerr << "info";</pre>
```

CLion 调整运行配置

为了方便在 CLion 中运行调试,可以按照以下步骤调整运行配置,传入命令行参数:


- 1. 点击右上角程序名称的下拉菜单,点击"编辑配置..."。
- 2. 填写"程序实参"。由于 CLion 默认会在 cmake-build-debug 目录下运行程序,填写目录时需要先用 ... 返回上一级目录(1ab2),例如:

```
../y64-app/poptest.bin
```

我们的模拟器还可以填写第二个参数,用来指定最多执行的步骤。这样填写就可以指定最多执行 12 步:

```
../y64-app/poptest.bin 12
```

3. 点击"确定"保存配置。



提示: 其他实验可能需要从 stdin 读取输入。在上图的"重定向输入自:"选项指定包含输入内容的 .txt 文件即可让程序自动从这个文件读取输入。

测试脚本

tester.py 脚本可以用来批量测试。需要先安装 Python 3.7 以上版本才能运行。Linux 和 macOS 一般已经预装。

使用 Windows 的同学可以点击这里下载 Python 3.13 安装程序运行安装。安装时请务必勾选"Add python.exe to PATH"选项。安装完成后请重启 IDE/代码编辑器。



批量测试之前,请先点击右上角的"构建"按钮编译程序。编译完成后,点击窗口左下角的"终端"按钮,在命令行输入以下命令并回车,即可运行脚本。

Windows: python tester.pymacOS/Linux: python3 tester.py

脚本会依次将所有测例输入给你的程序,并检查输出是否正确。输出不正确的测例显示如下,其中*** **** 开始的上面半段是你的输出,--- 开始的下面半段是参考输出。在输出中,!/+/- 开头的行是你的输出与参考输出不一致的地方。

```
[FAILED] y64-ins\popq.bin: stdout mismatch
*** stdout
--- expected
******
*** 1.5 ****
! Stopped in 1 steps at PC = 0x0. Status 'INS', CC Z=1 S=0 0=0
 Changes to registers:
 Changes to memory:
0x00000000000000200
--- 1,6 ----
! Stopped in 2 steps at PC = 0x2. Status 'HLT', CC Z=1 S=0 O=0
 Changes to registers:
+ %rsp: 0x0000000000000000
                          0x00000000000000008
+ %rbp: 0x0000000000000000
                          0x0000000000005fb0
 Changes to memory:
```

也可以用测试脚本来测试某一个测例运行指定步数的结果,只需要传入测例的文件名 (不需要完整路径) 和步数即可。例如,测试 popq.bin 最多 30 步的运行结果:

Windows: python tester.py popq.bin 30

macOS/Linux: python3 tester.py popq.bin 30

提交

将所有.cpp 和.h 文件打包成.zip 或者.7z 压缩包,上传到 Canvas 平台。也可以直接打包整个目录,对压缩包内部目录结构没有要求。

本实验可以多次提交, 会定时自动评测。

==请在提供的代码框架中编写代码,不要自行新建源代码文件。评测系统不会编译新建的文件。==

C++ 新特性介绍

本次实验框架使用的是 C++20 标准, 用到了一些新特性, 在此简要介绍。

```
[[nodiscard]] \sim (C++17)\sim
```

给函数标记[[nodiscard]]之后,如果调用函数但是忘记使用其返回值,编译器会警告或者报错。

如果确实要丢弃返回值,可以将其强转成 void:

```
(void)call_nodiscard();
```

```
std::optional<T> ~(C++17)~
```

表示一个可能为空的 T 类型的值。使用 std::nullopt 可以构造一个空值:

```
#include <optional>

int values[8]; // 保存了一些随机数值

Std::optional<int> get(int index) {
    if (index < 0 || index >= 8) { // 下标越界
        // 返回 -1 是不安全的,因为 values 里面可能有这个值
        return std::nullopt; // 返回空值
    }
    return values[index]; // 返回正常值
}
```

处理 std::optional 时,可以用!判断是否为空;如果非空,可以用 value()方法获得里面的值:

```
void run(int index) {
    std::optional<int> result = get(index);
    if (!result) { // result 是空值
        std::cout << "invalid index";
        return;
    }
    std::cout << result.value();
}</pre>
```

```
std::array<T, N> ~(C++11)~
```

固定常数大小的容器。可以像一个 std::vector 来使用。

```
#include <array>

void run() {
    std::array<int, 4> arr = {1, 2, 3, 4};
    // 类似于 int arr[4] = {1, 2, 3, 4};
    std::cout << arr.front() << arr.back() << arr.at(1);
    // 输出 142
}
```

```
std::format() ~(C++20)~
```

格式化输出函数,语法类似于 Python,用 {} 来表示要输出的参数。编译时会检查参数的数量和类型是否正确。

```
#include <format>

void run() {
    std::cout << std::format("<{:x}|{}>", 10, 3.14);
    // 输出 <a|3.14>
    // {:x} 表示十六进制输出
}
```