#### Aulas 19, 20, 21 e 22

- Pipelining
  - Definição exemplo prático por analogia
  - Adaptação do conceito ao caso do MIPS
  - Problemas da solução pipelined
- Construção de um datapath com pipelining
  - Divisão em fases de execução
  - Execução das instruções
- Pipelining hazards
  - Hazards estruturais: replicação de recursos
  - Hazards de controlo: stalling, previsão, delayed branch
  - Hazards de dados: stalling, forwarding
- Datapath para o MIPS com unidades de forwarding e stalling

José Luís Azevedo, Bernardo Cunha, Arnaldo Oliveira, Pedro Lavrador

# Introdução


- Pipelining é uma técnica de implementação de arquiteturas do set de instruções (ISA), através da qual múltiplas instruções são executadas com algum grau de sobreposição temporal
- O objetivo é aproveitar, de forma o mais eficiente possível, os recursos disponibilizados pelo datapath, por forma a maximizar a eficiência global do processador

• O exemplo de *pipelining* que iremos observar de seguida apoia-se num conjunto de tarefas simples e intuitivas: o processo de tratamento da roupa suja ©




- Neste exemplo, o tratamento da roupa suja desencadeia-se nas seguintes quatro fases:
  - 1. Lavar uma carga de roupa na máquina respetiva
  - 2. Secar a roupa lavada na máquina de secar
  - 3. Passar a ferro e dobrar a roupa
  - 4. Arrumar a roupa dobrada no guarda roupa respetivo

• Numa versão não *pipelined*, o processamento de N cargas




• Este processo pode então ser descrito temporalmente do seguinte modo:




Se o tempo para tratar uma carga de roupa for uma hora, tratar quatro cargas demorará **quatro horas.** 

- Na versão pipelined, aproveita-se para carregar uma nova carga de roupa na máquina de lavar mal esteja concluída a lavagem da primeira carga
- O mesmo princípio se aplica a cada uma das restantes três tarefas
- Quando se inicia a arrumação da primeira carga, todos os passos (chamados estágios ou fases em pipelining) estão a funcionar em paralelo
- Maximiza-se assim a utilização dos recursos disponíveis

• Na versão *pipelined*, o processamento das cargas de roupa seria (admitindo tempo nulo entre a comutação de tarefas):



• O processo de tratamento da versão *pipelined* pode então ser descrito temporalmente do seguinte modo:




Na versão *pipelined*, o tempo total para tratar quatro cargas será de 1h45. Ou seja 135 minutos menos (240 – 105).

- O paradoxo aparente da solução pipelined é que o tempo necessário para o processamento completo de uma carga de roupa não difere do tempo de execução da solução não pipelined
- A eficiência da solução com pipelining decorre do facto de, para um número grande de cargas de roupa, todos os passos intermédios estarem a executar em paralelo
- O resultado é o aumento do número total de cargas de roupa processadas por unidade de tempo (throughput)
- Qual o ganho de desempenho que se obtém com o sistema pipelined relativamente ao sistema normal?

# Pipelining – ganho de desempenho

 O tratamento de N cargas de roupa num sistema com F fases demorará idealmente (admitindo que cada fase demora 1 unidade de tempo):



Sistema não *pipelined*:  $T_{NON-PIPELINE} = N \times F$ 

Sistema *pipelined*:  $T_{PIPELINE} = F + (N-1) = (F-1) + N$ 

Ganho obtido com a solução *pipelined*:

$$\frac{Desempenho_{PIPELINE}}{Desempenho_{NON-PIPELINE}} = \frac{T_{NON-PIPELINE}}{T_{PIPELINE}} = \frac{N \times F}{(F-1) + N}$$

Se N >> (F-1), então: 
$$Ganho \approx \frac{N \times F}{N} = F$$


# Pipelining – ganho de desempenho

- No limite, para um número de cargas de roupa muito elevado, o ganho de desempenho (medido na forma da razão entre os tempos necessários ao tratamento da roupa, num e noutro modelo) é da ordem do número de tarefas realizadas em paralelo (isto é, igual ao número de fases do processo)
- Genericamente, poderíamos afirmar que o ganho em velocidade de execução é igual ao número de estágios do pipeline (F)
- No exemplo observado, o limite teórico estabelece que a solução pipelined é quatro vezes mais rápida do que a solução não pipelined
- A adopção de pipelines muito longos (com muitos estágios) pode, contudo, como veremos mais tarde, limitar drasticamente a eficiência global


# Pipelining no MIPS

- Os mesmos princípios que observámos para o caso do tratamento da roupa, podem igualmente ser aplicados aos processadores
- No caso do MIPS, como já sabemos, as instruções podem ser divididas genericamente em cinco fases (estágios, etapas):
  - 1. Instruction fetch (ler a instrução da memória), incremento do PC
  - 2. Operand fetch (ler os registos) e descodificar a instrução (o formato de instrução do MIPS permite que estas duas tarefas possam ser executadas em paralelo)
  - 3. Execute (executar a operação ou calcular um endereço)
  - 4. **Memory access** (aceder à memória de dados para leitura ou escrita)
  - 5. Write-Back (escrever o resultado no registo destino)
- Parece assim razoável admitir a construção de uma solução pipelined do datapath do MIPS que implemente cinco estágios distintos, um para cada fase da execução das instruções


#### Pipelining no MIPS




# Pipelining – Problemas (exemplo 1)



# Pipelining – Problemas (exemplo 2)




# Pipelining – Problemas (exemplo 3)



- Para tornar a discussão mais concreta, vamos construir um datapath que implemente um pipeline, que suporte as instruções que já considerámos anteriormente, isto é:
  - acesso à memória: load word (lw) e store word (sw)
  - instruções tipo R: add, sub, and, or e slt
  - Instruções imediatas: addi e slti
  - branch if equal (beq)
- Começamos por comparar os tempos necessários à execução destas instruções num datapath single cycle e num datapath pipelined, tomando como referência os seguintes tempos de execução de cada um das fases:

Instruction	Instruction Fetch	Register Read	ALU Operation	Memory Access	Register Write
Lood word (hu)					
Load word (lw)	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns	1 ns
Store word (sw)	2 ns	1 ns	2 ns	2 ns	
R-Type (add, sub, and, or, slt)	2 ns	1 ns	2 ns		1 ns
Branch (beq)	2 ns	1 ns	2 ns		
Immediate (addi, slti)	2 ns	1 ns	2 ns		1 ns


- De acordo com a tabela fornecida, e para a solução single cycle, teremos que ajustar o período do relógio ao tempo necessário para executar a instrução mais lenta (lw)
- Ou seja, na solução single cycle todas as instruções, independentemente do tempo mínimo que poderiam durar, serão executadas num tempo de 8ns
- Para verificarmos como comparar o tempo de execução de um trecho de código por cada uma das soluções (pipelined e não pipelined), observemos o exemplo do slide seguinte




- O instruction set do MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) foi concebido para uma implementação em pipeline. Os aspetos fundamentais a considerar são:
  - Instruções de comprimento fixo. Instruction Fetch e Instruction Decode podem ser feitos em estágios sucessivos uma vez que a unidade de controlo não tem que se preocupar com a dimensão da instrução descodificada
  - Poucos formatos de instrução, com a referência aos registos a ler sempre no mesmo campo. Isto permite que os registos sejam lidos no segundo estágio ao mesmo tempo que a instrução é descodificada pela unidade de controlo
  - Referências à memória só aparecem em instruções de load/store. O terceiro estágio pode assim ser usado para executar a instrução ou para calcular o endereço de memória, permitindo o acesso à memória no estágio seguinte
  - Os operandos em memória têm que estar alinhados. Desta forma qualquer operação de leitura/escrita da memória pode ser feita num único estágio

- A solução pipelined para o MIPS parte do modelo do datapath single-cycle
- A organização implementa as cinco fases sequenciais em que são decomponíveis as instruções:
  - 1. (IF) *Instruction fetch* (ler a instrução da memória), incremento do PC
  - 2. (ID) Operand fetch (ler os registos) e descodificar a instrução (o formato de instrução do MIPS permite que estas duas tarefas possam ser executadas em paralelo)
  - 3. (EX) Executar a operação ou calcular um endereço
  - 4. (MEM) *Memory access* (aceder à memória de dados para leitura ou escrita)
  - 5. (WB) Write-back (escrever o resultado no registo destino)
- Na solução apresentada no slide seguinte não são identificados os sinais de controlo nem a respetiva unidade de controlo


# Divisão em fases de execução




# Divisão em fases de execução




#### Divisão em fases de execução (com o sinal de relógio)




## Execução de instruções



#### Datapath pipelined – 1ª versão



#### Unidade de controlo



#### Unidade de controlo

- A implementação *pipeline* do MIPS usa os mesmos sinais de controlo da versão *single-cycle*
- A unidade de controlo é, assim, uma unidade combinatória que gera os sinais de controlo em função do código da instrução (6 bits mais significativos da instrução, i.e., opcode) presente na fase ID
- Os sinais de controlo relevantes avançam no pipeline a cada ciclo de relógio (assim como os dados) estando, portanto, sincronizados com a instrução
- O sinal RegWrite é propagado até WriteBack e daí controla a escrita no Register File (fase ID)
- O sinal Branch é propagado até à fase EX (nesta versão o branch é resolvido nessa fase)

#### Exercício 1

 Determine o número de ciclos de relógio que o trecho de código seguinte demora a executar num pipeline de 5 fases, desde o instante em que é feito o *Instruction Fetch* da 1ª instrução, até à conclusão da última:

```
add $1,$2,$3
  lw $2,0($4)
  sub $3,$4,$3
  addi $4,$4,4
  and $5,$1,$5 #"and" em ID, "add" já terminou
  sw $2,0($1) #"sw" em ID, "add" e "lw"
                  # já terminaram
Nr Cycles = F + (Number of executed instructions - 1)
        = 5 + (6 - 1) = 10 T
```

Num datapath single-cycle o mesmo código demoraria 6 ciclos de relógio a executar. Então porque razão é a execução no datapath pipelined mais rápida?

Quantos ciclos de relógio demora a execução num datapath multi-cycle?


### Pipeline Hazards

- Existe um conjunto de situações particulares que podem condicionar a progressão das instruções no pipeline no próximo ciclo de relógio
- Estas situações são designadas genericamente por *hazards*,
   e podem ser agrupadas em três classes distintas:
  - Hazards estruturais
  - Hazards de controlo
  - Hazards de dados
- Nos próximos slides serão discutidas, para cada tipo de hazard, as origens e as consequências, mapeando depois esses aspetos ao nível da arquitetura pipelined do MIPS

#### Hazards Estruturais


- Um *hazard* estrutural ocorre quando mais do que uma instrução necessita de aceder ao mesmo hardware
- Ocorre quando: 1) apenas existe uma memória ou 2) há instruções no pipeline com diferentes tempos de execução
- No primeiro caso o hazard estrutural é evitado duplicando a memória, i.e., uma memória de programa e uma memória de dados (acesso em IF não conflitua com possível acesso em MEM)
- O segundo caso está fora da análise feita nestes slides; como exemplo pode pensar-se na implementação de uma instrução mais complexa que demore 2 ciclos de relógio na fase EX

#### Hazards Estruturais



- No quarto estágio da primeira instrução e no primeiro da quarta instrução é necessário efetuar, simultaneamente, um acesso à memória para leitura de dados e para o instruction fetch
- A não existência de memórias separadas determinaria, neste caso, a ocorrência de um hazard estrutural

#### Hazards Estruturais



#### Hazards de Controlo

- Um hazard de controlo ocorre quando é necessário fazer o instruction fetch de uma nova instrução e existe numa etapa mais avançada do pipeline uma instrução que pode alterar o fluxo de execução e que ainda não terminou
- No caso do MIPS, as situações de hazard de controlo surgem com as instruções de salto, (jumps e branches)
- Exemplo:

```
beq $5,$6,next
add $2,$3,$4
```

• • •

next: lw \$3,0(\$4)


• • •

Qual a instrução que deve entrar no *pipeline* a seguir à instrução "beq"?

#### Hazards de Controlo

- Na versão do *datapath* apresentada anteriormente os *branches* são resolvidos em EX (3º estágio)
- Mesmo admitindo que existe hardware dedicado para avaliar a condição do *branch* logo no 2º estágio (ID), a unidade de controlo terá sempre que esperar pela execução desse estágio para saber qual a próxima instrução a ler da memória de código
- Na análise que se segue supõe-se que a comparação dos operandos é efetuada no 2º estágio (ID), através de hardware adicional
- Do mesmo modo, o cálculo do Branch Target Address passa também a ser efetuado em ID


#### Datapath com branches resolvidos em ID



### Hazards de controlo

- Há mais do que uma solução para lidar com os hazards de controlo. A primeira que vamos analisar é designada por stalling ("parar o progresso de...")
- Nesta estratégia a unidade de controlo atrasa a entrada no pipeline da próxima instrução até saber o resultado do branch condicional

• É uma solução conservativa que tem um preço em termos de tempo de execução



### Hazards de controlo - Stalling

 Se 15% das instruções de um dado programa forem branches, qual o efeito desta estratégia no desempenho da arquitetura, admitindo que os branches são resolvidos em ID?

Sem *stalls*: CPI = 1

Com *stalls*: CPI = 1 + 1 \* 0,15 = 1,15

Relação de desempenho = 1 / 1,15 = 0,87


 A degradação do desempenho é tanto maior quanto mais tarde for resolvida a instrução de branch. Na mesma situação, se o branch for resolvido em EX, a relação passa a ser:

Relação de desempenho = 1 / (1 + 2 \* 0,15) = 0,77

#### Hazards de controlo

- Uma solução alternativa ao pipeline stalling é designada por previsão (prediction):
  - Assume-se que a condição do branch é falsa (branch not taken), pelo que a próxima instrução a ser executada será a que estiver em PC+4 estratégia designada por previsão estática not taken
  - Se a previsão falhar, a instrução entretanto lida (a seguir ao branch) é descartada (convertida em nop), continuando o instruction fetch na instrução correta
- Se a previsão estiver certa esta estratégia permite poupar tempo; para o exemplo anterior, se a previsão for correta 50% das vezes, a relação de desempenho passa a ser: Ganho = 1 / (1 + 1 \* 0,15 / 2) = 0,93

### Hazards de controlo – previsão not taken



### Hazards de controlo – previsão

- Os previsores usados nas arquiteturas atuais são mais elaborados
- Previsores estáticos: o resultado da previsão não é dependente do resultado da execução das instruções:
  - Previsor Not taken
  - Previsor Taken
  - Previsor Backward taken, Forward not taken (BTFNT)
- Previsores dinâmicos: o resultado da previsão depende da história de branches anteriores:
  - Guardam informação do resultado taken/not taken de branches anteriores e do target address
  - A previsão é feita com base na informação guardada

### Hazards de controlo – a solução do MIPS

- Uma outra alternativa para resolver os hazards de controlo, adotada no MIPS, é designada por delayed branch
- Nesta abordagem, o processador executa sempre a instrução que se segue ao branch, independentemente de a condição ser verdadeira ou falsa
- Esta técnica é implementada com a ajuda do compilador/assembler que:
  - organiza as instruções do programa por forma a trocar a ordem do branch com uma instrução anterior (desde que não haja dependência entre as duas), ou
  - não sendo possível efetuar a troca de instruções introduz um
     NOP ("no operation"; ex.: sll, \$0, \$0, 0) a seguir ao branch
- Não é uma técnica comum nos processadores modernos

### Hazards de controlo – delayed branch

• Esta técnica é escondida do programador pelo compilador/assembler:

#### Código original

```
add $4, $5, $6
beq $1, $2, L1
lw $3, 300($0)
(...)
L1: or $7, $8, $9
```


Assembler troca a ordem das duas 1ªs instruções

#### Código reordenado


```
beq $1, $2, L1
add $4, $5, $6
lw $3, 300($0)
(...)
L1: or $7, $8, $9
```

- Neste exemplo a instrução "beq" não depende do resultado produzido pela instrução "add", logo a troca das duas não altera o resultado final do programa
- A instrução "add" é executada independentemente do resultado do "beq"

### Hazards de controlo – delayed branch



- O terceiro tipo de hazards resulta da dependência existente entre o resultado calculado por uma instrução e o operando usado por outra que segue mais atrás no pipeline (i.e., mais recente)
- Exemplo: add \$2, \$1, \$3
  sub \$3, \$1, \$2



A instrução "sub \$3,\$1,\$2" não pode ser executada antes de o valor de \$2 ser calculado e armazenado pela instrução anterior (o valor é necessário em t = 4, mas só vai ser escrito no registo destino em t = 10)

 Se o resultado que vai ser necessário para a instrução mais recente ainda não tiver sido armazenado, então essa instrução não poderá prosseguir porque irá tomar como operando um valor incorreto (a escrita no registo só é feita quando a instrução chega a WB)

```
• Exemplo: ADD $2,$1,$3 #


SUB $3,$1,$2 # Hazard de dados ($2)

AND $1,$3,$2 # Hazard de dados ($3)


SW $1,0($5) # Hazard de dados ($1)
```

- Primeira solução: stall do pipeline
  - parar a progressão da instrução que necessita do valor (e das anteriores, no pipeline), na etapa ID, até que a instrução que produz o resultado chegue à etapa WB
  - se a escrita no banco de registos for feita a meio do ciclo de relógio, então a instrução que necessita do valor poderá prosseguir na transição de relógio seguinte, já com o valor do registo atualizado


### Hazards de dados resolvidos com stalling (1)




# Hazards de dados resolvidos com stalling (2)




# Hazards de dados resolvidos com stalling (3)




## Hazards de dados resolvidos com stalling (4)




## Hazards de dados resolvidos com stalling (5)




## Hazards de dados resolvidos com stalling (6)



## Hazards de dados resolvidos com stalling (7)



## Hazards de dados resolvidos com stalling (8)




- Esperar pela conclusão da instrução que produz o resultado (através de *stalling*) tem um impacto elevado no desempenho...
- Cada instrução com dependência atrasa a progressão do pipeline em 2 ciclos de relógio

```
Texec_sem_stalls=F+(N-1)=5+(4-1)=8 ciclos de relógio
Texec=F+(N-1)+Nr_stalls=5+(4-1)+6=14 ciclos de relógio
```

- Qual será então a solução?
- A principal solução para a resolução de situações de hazards de dados resulta da observação de que não é necessário, na maioria dos casos, esperar pela conclusão da primeira instrução para resolver o hazard


- Para as instruções do tipo R, logo que a operação seja realizada na ALU, (**EX**, 3º estágio), o resultado pode ser disponibilizado para a instrução seguinte
- Esta técnica de disponibilizar um resultado para uma instrução subsequente, mais cedo na cadeia de *pipelining*, é conhecida por *forwarding* ou *bypassing*
- Para exemplificar uma situação de forwarding, e tornar mais clara esta técnica, comecemos por apresentar uma versão gráfica simplificada da cadeia de pipelining

 Nesta representação gráfica usamos símbolos para representar os recursos físicos:




- IF corresponde ao estágio de *instruction fetch*, representando o quadrado a memória de instrução
- A metade cinzenta à direita tipifica uma operação de leitura
- Um quadrado branco (MEM) indica que esse elemento de estado não está envolvido na execução da instrução
- Quando a metade cinzenta está à esquerda, isso indica uma operação de escrita no elemento de estado respetivo (WB)

 O exemplo anterior, em que se observou a existência de um hazard de dados, pode então ser representado graficamente por:




- O forwarding do valor presente no registo EX/MEM (resultado da instrução ADD) para a segunda entrada da ALU (estágio EX, instrução SUB) resolve o hazard de dados
- Esta técnica só funciona, contudo, se o *forwarding* for efetuado para um estágio da instrução subsequente que ainda não tenha ocorrido (relação causal)

### Hazards de dados - forwarding




- Há situações em que o forwarding, por si só, não resolve o hazard de dados
- Um exemplo é o que ocorre quando uma instrução aritmética/lógica depende do resultado de uma instrução de acesso à memória (LW) que ainda não terminou



### Hazards de dados – stalling

- Para resolver essa situação, é necessário:
  - Fazer o stall do pipeline durante um ciclo de relógio
  - Fazer o forwarding do registo MEM/WB para o estágio EX, para a entrada da ALU



### Hazards de dados – reordenação de instruções


- Parte das situações de hazards de dados podem ser atenuadas ou resolvidas pelo compilador, através da reordenação de instruções
- A reordenação não pode comprometer o resultado final
- Código original (exemplo):

```
lw $t0,0($t1)
lw $t2,4($t1)
sub $s0,$t2,$t1 # Stalling por hazard de dados
sw $t0,4($t1)
```

Código reordenado pelo compilador/assembler:


```
lw $t0,0($t1)
lw $t2,4($t1)
sw $t0,4($t1) # FW: MEM/WB > EX (rt)
sub $s0,$t2,$t1 # Stalling resolvido por reordenação
                # FW: MEM/WB > EX (rs)
```

### Hazards de dados – exemplo que gera stalling




 A situação de stalling foi evitada pelo compilador/assembler através de reordenação. A reordenação gera um novo hazard de dados que é resolvido por forwarding

A sequência de instruções reordenada executa em menos 1




### Hazards de dados – exemplo



 As linhas que indicam caminhos "para trás" no tempo correspondem a hazards de dados

### Hazards de dados – exemplo




 A dependência existente entre as etapas WB e ID pode ser resolvida fazendo a escrita do Register File a meio do ciclo de relógio, permitindo que a leitura (assíncrona) seja realizada na 2º metade do ciclo


### Hazards de dados – implementação do forwarding

- Para resolver um hazard de dados através de forwarding é necessário:
  - Detetar a situação de hazard
  - Encaminhar o valor ou os valores que se encontram em fases mais avançadas do *pipeline* (que ainda não foram escritos no registo destino) para onde eles são necessários
- À exceção das instruções de *branch*, a generalidade das outras instruções necessitam dos valores corretos dos registos na fase de execução (**EX**)
- Assim, a resolução de uma parte significativa dos hazards de dados resolve-se encaminhando os valores que se encontram em fases mais avançadas do pipeline para as entradas da ALU (fase EX)

### Hazards de dados – encaminhamento



### Hazards de dados – deteção



### Hazards de dados – deteção

- As situações, correspondentes a *hazard* de dados, em que há necessidade de encaminhar valores para a fase **EX** são:
  - Instrução na fase MEM cujo registo destino é um registo operando de uma instrução que se encontra na fase Ex; de forma simplificada:

```
EX/MEM.RDD == ID/EX.RS, e/ou
EX/MEM.RDD == ID/EX.RT
```


M add \$1,\$2,\$3

EX sub \$4,\$1,\$5

 Instrução na fase WB cujo registo destino é um registo operando de uma instrução que se encontra na fase Ex; de forma simplificada:

```
MEM/WB.RDD == ID/EX.RS, e/ou
MEM/WB.RDD == ID/EX.RT
```

### Hazards de dados – deteção



- As situações de *hazard* de dados 1 e 2 podem ser detetadas por:
  - 1. EX/MEM.RDD == ID/EX.RS (EX/MEM.RDD = \$2, ID/EX.RS = \$2)
  - 2. MEM/WB.RDD == ID/EX.RT (MEM/WB.RDD = \$2, ID/EX.RT = \$2)
- A situação 3 é resolvida sem forwarding (não se considera hazard)
- A situação 4 não corresponde a um *hazard* de dados

### Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding

• Unidade de controlo de *forwarding*, simplificada MEM/WB IF/ID ID/EX **EX/MEM** RegWrite Inst[6-0] Control ALUOp Inst[5-0] Registos Control Read Data Reg.#1 Memory Read Read Data #1 Zero Reg.#2 Read Result Address Write Data #2 Read Reg. Data Write Data Write Data Inst[15-0] Sign Inst[20-16] RT\_ RDD **RDD RDD** RD Inst[15-11] Forwarding Inst[25-21] RS ID/EX.RT, ID/EX.RS EX/MEM.RDD, MEM/WB.RDD

### Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding


- A simples comparação dos registos não é suficiente para a correta deteção das situações de hazard de dados
- O sinal de controlo que permite a escrita no banco de registos (RegWrite) tem igualmente que ser avaliado:
  - Instrução na fase MEM que escreve o resultado num registo (RegWrite='1') igual ao registo operando de uma instrução que se encontra na fase EX:

```
(EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RS)
e/ou
(EX/MEM.RegWrite == 1) and (EX/MEM.RDD == ID/EX.RT)
```

 Instrução na fase WB que escreve o resultado num registo (RegWrite='1') igual ao registo operando de uma instrução que se encontra na fase EX:


```
(MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RS)
e/ou
(MEM/WB.RegWrite == 1) and (MEM/WB.RDD == ID/EX.RT)
```

#### Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding



- A unidade de controlo de forwarding gera os sinais de seleção dos dois MUX:
  - 00 encaminhar valor lido do banco de registos
  - 01 − encaminhar o valor proveniente do registo MEM/WB (de uma instrução em WB)
  - 10 encaminhar o valor proveniente do registo **EX/MEM** (de uma instrução em MEM)

#### Hazards de dados – unidade de controlo de forwarding



- O que acontece caso o hazard de dados resulte de um valor de EX/MEM.RDD = \$0 ou MEM/WB.RDD = \$0?
- Como resolver o problema?

### Unidade de controlo de *forwarding* (para EX) – VHDL


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ForwardingUnit is
  port(ExMem_RegWrite : in std_logic;
       MemWb_RegWrite : in std_logic;
       IdEx_RS : in std_logic_vector(4 downto 0);
       IdEx_RT : in std_logic_vector(4 downto 0);
       ExMem_RDD : in std_logic_vector(4 downto 0);
       MemWb_RDD : in std_logic_vector(4 downto 0);
       Forw_A : out std_logic_vector(1 downto 0);
       Forw_B : out std_logic_vector(1 downto 0));
end ForwardingUnit;
```

### Unidade de controlo de *forwarding* (para EX) – VHDL


```
architecture Behavioral of ForwardingUnit is
begin
  process (all)
  begin
   Forw_A <= "00"; -- Op1 comes from Register File
   Forw_B <= "00"; -- Op2 comes from Register File
   if (MemWb_RegWrite = '1' and MemWb_RDD /= "00000") then
      if (MemWb RDD = IdEx RS) then Forw A <= "01"; end if;</pre>
      if (MemWb_RDD = IdEx_RT) then Forw_B <= "01"; end if;</pre>
   end if:
   if (ExMem_RegWrite = '1' and ExMem_RDD /= "00000") then
      if (ExMem_RDD = IdEx_RS) then Forw_A <= "10"; end if;</pre>
      if (ExMem RDD = IdEx RT) then Forw B <= "10"; end if;</pre>
   end if;
                       00 – encaminhar valor lido do banco de registos
  end process;
                       01 – encaminhar o valor proveniente do registo MEM/WB
end Behavioral;
                       10 – encaminhar o valor proveniente do registo EX/MEM
```


```
and $6,$5,$8
add $3,$7,$5
add $4,$7,$8
sub $2,$4,$3  # Hazard de dados: $3,$4
sw $2,0($9)  # Hazard de dados: $2
```


- A instrução "sub \$2,\$4,\$3" apresenta duas situações de hazards de dados:
  - dependência do valor de \$4 (add \$4,\$7,\$8)
  - dependência de valor de \$3 (add \$3,\$7,\$5)
- A instrução "sw \$2,0 (\$9)" apresenta igualmente uma situação de *hazard* de dados (dependência em \$2, sub \$2,\$4,\$3)





- Dependência de \$3: forwarding de MEM/WB para a 2ª entrada da ALU (registo codificado no campo RT)
- Dependência de \$4: forwarding de EX/MEM para a 1ª entrada da ALU (registo codificado no campo RS)
- Dependência de \$2: forwarding de **EX/MEM** para o caminho correspondente à 2<sup>a</sup> entrada da ALU (registo codificado no campo **RT**)



















# Dependência que obriga a stalling

 Como já observado anteriormente, uma situação em que o forwarding não impede a ocorrência de stalling é a que resulta de uma instrução aritmética ou lógica executada a seguir e na dependência de uma instrução de load:



# Dependência que obriga a stalling


- A situação de stalling tem que ser desencadeada quando a instrução tipo R está na sua fase ID. Como fazer?
  - Inserir bubble na etapa EX: fazer o reset síncrono do registo ID/EX
  - Congelar, durante 1 ciclo de relógio, as etapas IF e ID (i.e. impedir a escrita no registo IF/ID e impedir que seja feita a atualização do PC)
- Como detetar?



(ID/EX.MemRead == 1) and (ID/EX.RDD == RS or ID/EX.RDD == RT)

# Unidade de stalling

- Inserir bubble na etapa EX: fazer o reset síncrono do registo ID/EX
- Congelar, durante 1
   ciclo de relógio, as
   etapas IF e ID (i.e.
   impedir a escrita no
   registo IF/ID e impedir
   que seja feita a
   atualização do PC)



# Unidade de controlo de *stalling* – VHDL (v1)


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity StallingUnit is
  port(RS : in std_logic_vector(4 downto 0);
       RT : in
                        std_logic_vector(4 downto 0);
       RegWrite : in std_logic;
       IdEx_RDD : in std_logic_vector(4 downto 0);
       IdEx_MemRead : in std_logic;
       Reset_IdEx : out std_logic;
       Enable_PC : out std_logic;
       Enable_IfId : out std_logic);
end StallingUnit;
```

 Unidade de controlo de stalling simplificada, que contempla apenas, de forma incompleta, a situação de dependência entre uma instrução LW e uma instrução tipo R (semelhante ao exemplo apresentado anteriormente)


# Unidade de controlo de *stalling* – VHDL (v1)

```
architecture Behavioral of StallingUnit is
begin
  process (all)
  begin
    Enable_PC <= '1'; -- Normal flow</pre>
    Enable_IfId <= '1';</pre>
    Reset_IdEx <= '0';</pre>
    if (IdEx_MemRead = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then
       if (RegWrite = '1') then
          if(IdEx_RDD = RS or IdEx_RDD = RT) then
             Enable_PC <= '0'; -- Stall PC</pre>
             Enable_IfId <= '0'; -- Stall IF/ID</pre>
             Reset_IdEx <= '1'; -- Bubble in ID/EX</pre>
          end if;
       end if;
    end if;
                          Com as condições explicitadas na estrutura
  end process;
                          condicional podemos ter a certeza que em
end Behavioral;
                          ID está uma instrução tipo R?
```


### Datapath pipelining completo (apenas com forwarding para EX)




### Datapath pipelining completo – exemplo de execução (1)




## Exemplo de execução (2) (Normal Flow)




## Exemplo de execução (3) (Normal Flow)




## Exemplo de execução (4) (STALL)



### Exemplo de execução (5) (Fwd: **MEM/WB** > **EX**, **rs**)



### Exemplo de execução (6) (Fwd: **EX/MEM > EX**, **rt**)



# Unidade de controlo de stalling (v2)

 Para além da sequência descrita anteriormente, há outras situações que obrigam a stall do pipeline. Exemplos (supondo que a arquitetura apenas implementa forwarding para EX):

```
$1,0($5)
lw
      $1,4($4)
                # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RT)
SW
      $1,0($3)
lw
      $4,8($1)
                # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RS)
SW
lw
      $1,0($6) #
      $4,$1,0x12 # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RS)
addi
lw
      $1,0($3) #
      $4,8($1)
                # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RS)
lw
```

# Unidade de controlo de *stalling* – VHDL (v2)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity StallingUnit is
  port(RS : in std_logic_vector(4 downto 0);
       RT : in std_logic_vector(4 downto 0);
       MemWrite : in std_logic;
       Branch : in std_logic;
       Jump : in std_logic;
       AluOp : in std_logic_vector(1 downto 0);
       IdEx_RDD : in std_logic_vector(4 downto 0);
       IdEx_MemRead : in std_logic;
       Reset_IdEx : out std_logic;
       Enable_PC : out std_logic;
       Enable_IfId : out std_logic);
end StallingUnit;
```

 Nesta versão da unidade de controlo de stalling é gerada uma bubble em todos os casos de dependência entre um LW e qualquer outra instrução à exceção de BEQ.

# Unidade de controlo de *stalling* – VHDL (v2)

```
architecture Behavioral of StallingUnit is
begin
  process (all)
  begin
   Enable_PC <= '1'; Enable_IfId <= '1'; Reset_IdEx <= '0';</pre>
    if (Branch = '0' and Jump = '0') then
     if(IdEx_MemRead = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then
       if (RS = IdEx RDD or -- R-type/lw/sw/addi/slti in ID (rs)
         (RT = IdEx_RDD and AluOp = "10") or --R-type in ID (rt)
         (RT = IdEx RDD and MemWrite='1')) then --sw in ID (rt)
             Enable_PC <= '0'; -- Stall PC</pre>
             Enable_IfId <= '0'; -- Stall IF/ID</pre>
             Reset_IdEx <= '1'; -- Bubble in ID/EX</pre>
      end if;
     end if:
   end if;
  end process;
end Behavioral;
```

# Unidade de controlo de stalling (v3)

- Mesmo supondo que a arquitetura implementa forwarding para ID (EX/MEM > ID) persistem situações em que há necessidade de fazer stall ao pipeline.
- Exemplos:

```
add $1,$2,$3 #
beq $1,$5,lab # Stall 1T, FW EX/MEM > ID (RS)

addi $1,$3,0x25 #
beq $5,$1,lab # Stall 1T, FW EX/MEM > ID (RT)
```

# Unidade de controlo de *stalling* – VHDL (v3)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity StallingUnit is
  port ( RS
                     : in std_logic_vector(4 downto 0);
        RТ
                     : in std_logic_vector(4 downto 0);
        MemWrite : in std_logic;
        AluOp : in std_logic_vector(1 downto 0);
        Branch : in std_logic;
        Jump : in std_logic;
        IdEx_RDD : in std_logic_vector(4 downto 0);
        IdEx_MemRead : in std_logic;
        IdEx_RegWrite : in std_logic;
        ExMem_RDD : in std_logic_vector(4 downto 0);
        ExMem_MemRead : in std_logic;
        Reset_IdEx : out std_logic;
        Enable_PC : out std_logic;
        Enable_IfId : out std_logic);
end StallingUnit;
```

# Unidade de controlo de stalling – VHDL (v3)

```
architecture Behavioral of StallingUnit is
begin
 process (all)
 begin
   Enable_PC <= '1'; Enable_IfId <= '1'; Reset_IdEx <= '0';</pre>
   if (branch = '1') then -- Branch instruction in ID
    if(IdEx_RegWrite = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then
      if(RS = IdEx_RDD or RT = IdEx_RDD) then
      -- Stall
       Enable PC <= '0'; Enable IfId <= '0'; Reset IdEx <= '1';</pre>
      end if;
    end if;
    if (ExMem MemRead = '1' and ExMem RDD /= "00000") then
      if(RS = ExMem RDD or RT = ExMem RDD) then
      -- Stall
       Enable PC <= '0'; Enable IfId <= '0'; Reset IdEx <= '1';</pre>
      end if;
    end if;
   elsif(jump = '0') then -- R-type/lw/sw/addi/slti in ID
    -- see next page
```

# Unidade de controlo de stalling – VHDL (v3)

```
elsif(jump = '0') then -- R-type/LW/SW/ADDI/SLTI in ID
    if(IdEx_MemRead = '1' and IdEx_RDD /= "00000") then
      if (RS = IdEx_RDD or (RT = IdEx_RDD and AluOp = "10"))then
       -- Stall
       Enable_PC <= '0'; Enable_IfId <= '0'; Reset_IdEx <= '1';</pre>
      end if;
      if (RT = IdEx_RDD and MemWrite = '1') then
      -- Stall
       Enable_PC <= '0'; Enable_IfId <= '0'; Reset_IdEx <= '1';</pre>
      end if;
    end if;
   end if;
 end process;
end Behavioral;
```

Unidade de controlo de stalling completa (para o conjunto de instruções considerado), considerando que a arquitetura implementa forwarding para ID e para EX (e não para MEM)

# Forwarding de **MEM/WB** para **MEM**


 Nos slides anteriores considerou-se que uma dependência originada por uma sequência do tipo:

```
lw $1,0($5) #
sw $1,4($4) # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RT)
```

é resolvida com *stall* durante 1 ciclo de relógio seguido de *forwarding* de **MEM/WB** para **EX**.

- Será mesmo necessário fazer o stall do pipeline?
- A instrução sw só necessita do valor de \$1 no estágio MEM
   (\$4 é necessário em EX), situação em que a instrução LW já se encontra em WB
- Esta situação particular pode então ser resolvida com forwarding de MEM/WB para MEM, evitando-se o stall do pipeline

## Datapath pipelining completo, com Jump



#### Exercício 2a

 Para o trecho de código seguinte identifique todas as situações de hazard de dados e de controlo que ocorrem na execução num pipeline de 5 fases, com branches resolvidos em ID:

```
main: lw $1,0($0) #
   add $4,$0,$0 #
   lw $2,4($0) #
loop: lw $3,0($1) #
   add $4,$4,$3 # hazard de dados ($3)
   sw $4,36($1) # hazard de dados ($4)
   addiu $1,$1,4 #
   sltu $5,$1,$2 # hazard de dados ($1)
   bne $5,$0,loop # haz. dados ($5) / haz. controlo
   sw $4,8($0) #
   lw $1,12($0) #
```

#### Exercício 2b

 Apresente o modo de resolução das situações de hazard de dados, admitindo que o pipeline não implementa forwarding:

```
main: lw $1,0($0) #
  add $4,$0,$0 #
  lw $2,4($0) #
loop: lw $3,0($1) #
  add $4,$4,$3 # Stall 2T
  sw $4,36($1) # Stall 2T
  addiu $1,$1,4 #
  sltu $5,$1,$2 # Stall 2T
  bne $5,$0,loop # Stall 2T
  sw $4,8($0) #
  lw $1,12($0) #
```

#### Exercício 2c

 Calcule o número de ciclos de relógio que o programa anterior demora a executar num pipeline de 5 fases, sem forwarding, com branches resolvidos em ID e delayed branch, desde o IF da 1ª instrução até à conclusão da última instrução

```
main: lw $1,0($0) # $1=0x10
add $4,$0,$0 # $4=0
lw $2,4($0) # $2=0x20
loop: lw $3,0($1) #
add $4,$4,$3 # Stall 2T
sw $4,36($1) # Stall 2T
addiu $1,$1,4 #
sltu $5,$1,$2 # Stall 2T
bne $5,$0,loop # Stall 2T
sw $4,8($0) #
lw $1,12($0) #
```

```
Memória de dadosAddrValue0x00000000x100x00000040x20
```

- O ciclo é executado 4 vezes:
   \$1∈[0x10, 0x20[
- Nr de instruções executadas no ciclo: 4 \* 7 = 28
- Nr de instruções executadas fora do ciclo: 3 + 1 = 4
- Nr de *cycle stalls* = 4 \* 8 = 32

$$Nr\_cycles = F + (Nr\_instructions - 1) + Nr\_Cycle\_Stalls$$
  
= 5 + (28 + 4 - 1) + 32 = 68 T

#### Exercício 2d

 Apresente o modo de resolução das situações de hazard de dados, admitindo que o pipeline implementa forwarding para EX e para ID:

```
main: lw $1,0($0) #
   add $4,$0,$0 #
   lw $2,4($0) #
loop: lw $3,0($1) #
   add $4,$4,$3 # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RT)
   sw $4,36($1) # FW EX/MEM > EX (RT)
   addiu $1,$1,4 #
   sltu $5,$1,$2 # FW EX/MEM > EX (RS)
   bne $5,$0,loop # Stall 1T, FW EX/MEM > ID (RS)
   sw $4,8($0) #
   lw $1,12($0) #
```

#### Exercício 2e

• Calcule o número de ciclos de relógio que o programa anterior demora a executar num pipeline de 5 fases, com forwarding para EX e para ID, com branches resolvidos em ID e delayed branch, desde o IF da 1ª instrução até à conclusão da última instrução

```
main: lw $1,0($0)
     add $4,$0,$0
     lw $2,4($0) #
loop: lw $3,0($1) #
     add $4,$4,$3 # Stall 1T, FW MEM/WB > EX (RT)
     $4,36($1) # FW EX/MEM > EX (RT)
     addiu $1,$1,4 #
     sltu $5,$1,$2 # FW EX/MEM > EX (RS)
     bne $5,$0,loop # Stall 1T, FW EX/MEM > ID (RS)
     sw $4,8($0) #
     lw $1,12($0) #
Nr cycles = F + (Nr_instructions-1) + Nr_Cycle_Stalls
       = 5 + (28 + 4 - 1) + 8 = 44 T (nr of cycle stalls = 4 * 2 = 8T)
```