# Appunti di Elaborazione di Segnali e Immagini

Matteo Iervasi

# Indice

1	Intr	oduzione 3
	1.1	Che cos'è un segnale?
	1.2	Che cos'è un sistema?
	1.3	Classificazione dei segnali
		1.3.1 Segnali a tempo continuo e a tempo discreto
		1.3.2 Segnali analogici e digitali
		1.3.3 Segnali periodici e aperiodici
		1.3.4 Segnali causali e non causali
		1.3.5 Segnali pari e dispari
		1.3.6 Segnali deterministici e probabilistici
	1.4	Caratteristiche dei segnali
	1.5	Operazioni sui segnali
	1.6	Funzioni utili
		1.6.1 Proprietà dell'impulso unitario
	1.7	Sistemi lineari
		1.7.1 Proprietà dei sistemi lineari
		1.7.2 Caratteristiche generali
2	Ana	ilisi dei sistemi a tempo continuo 12
	2.1	Risposta libera e risposta forzata
	2.2	Stabilità
	2.3	Risposta impulsiva
	2.4	Integrale di convoluzione
3	Ana	ılisi di Fourier 16
	3.1	Correlazione incrociata
	0.1	3.1.1 Autocorrelazione
	3.2	

## 1.1 Che cos'è un segnale?

Si definisce **segnale** una qualsiasi grandezza fisica che varia nel tempo e trasporta informazione. In generale esistono diversi tipi di segnali, ma in natura sono quasi sempre casuali e continui.

Una prima grossa suddivisione della teoria dei segnali si basa sul tipo di segnale: i segnali **deterministici**, di cui è possibile predire il valore in un qualunque istante a piacere, e i segnali **stocastici** o **aleatori**, il cui valore non è prevedibile, ma su cui è possibile ottenere soltanto delle proprietà statistiche. Altra suddivisione è quella in segnali **continui** e **discreti**, ai quali si associano rispettivamente le comunicazioni *analogiche* e le comunicazioni *digitali*.

Parte della teoria dei segnali è profondamente connessa con la **teoria dei sistemi**, in quanto molti segnali transitano come input in sistemi che elaborano ovvero trasformano il segnale in ingresso restituendo in uscita un certo output.

#### 1.2 Che cos'è un sistema?

Possiamo definire un **sistema** (dinamico) come un modello matematico che rappresenta un oggetto che evolve nel tempo.




Figura 1.1: Schema di un sistema

## 1.3 Classificazione dei segnali

Come accennato prima, possiamo suddividere i segnali in diverse categorie:

• Continui nel tempo - Discreti nel tempo

- Analogici Digitali
- Periodici Aperiodici
- Causali e non causali
- Pari e dispari
- Deterministici Casuali
- Segnali di energia Segnali di potenza
- ...

È importante notare come le suddivisioni sopra elencate non siano esclusive tra loro, ci sono ad esempio segnali di potenza periodici, analogici e casuali, ecc.

#### 1.3.1 Segnali a tempo continuo e a tempo discreto

Un segnale si definisce **a tempo continuo** quando il suo dominio ha la stessa cardinalità dei numeri reali, ed è quindi specificato per ogni reale. Viceversa si definisce **discreto** quando il suo dominio ha la stessa cardinalità dei numeri naturali, ed è quindi specificato per valori discreti.




Figura 1.2: Due segnali sinusoidali, uno continuo e l'altro discreto

#### 1.3.2 Segnali analogici e digitali

Se parlando del dominio abbiamo i segnali a tempo continuo e a tempo discreto, possiamo distinguere i segnali analogici e digitali guardando i valori assunti dal codominio. Quando

l'ampiezza di un segnale può assumere qualsiasi valore in un intervallo continuo, parliamo di segnale **analogico**, viceversa quando assume solo un insieme finito di valori parliamo di segnale **digitale**. In quest'ultimo caso il segnale si dice "quantizzato".




Figura 1.3: Confronto fra segnale analogico e digitale

#### 1.3.3 Segnali periodici e aperiodici

Un segnale è **periodico** se esiste una costante positiva  $T_0$  tale che

$$f(t+T_0) = f(t)$$
  $\forall t$ 

Il più piccolo valore di  $T_0$  che soddisfa questa relazione è chiamato **periodo** della funzione. Un segnale periodico rimane invariato quando viene spostato nel tempo. Un esempio è la funzione seno, che ha un periodo di  $2\pi$  (si veda la figura 1.2).

#### 1.3.4 Segnali causali e non causali

I segnali **causali** assumono il valore 0 per x < 0, viceversa i segnali **anti-causali** valgono 0 per  $x \ge 0$ . I segnali **non causali** sono segnali il cui valore è diverso da 0 ambo i lati.

#### 1.3.5 Segnali pari e dispari

Un segnale **pari** è un qualsiasi segnale f tale che f(t) = f(-t). Questi segnali sono facilmente riconoscibili in quanto simmetrici rispetto all'asse delle ordinate. Un segnale **dispari** invece segue la relazione f(t) = -f(-t).




Figura 1.4:  $x^2$  è un segnale pari,  $x^3$  è dispari

Qualsiasi segnale può essere riscritto come composizione di segnali pari e dispari:

$$f(t) = \frac{1}{2}(f(t) + f(-t)) + \frac{1}{2}(f(t) - f(-t))$$

$$f_e(t) = \frac{1}{2}(f(t) + f(-t)) \qquad \text{even component}$$

$$f_o(t) = \frac{1}{2}(f(t) - f(-t)) \qquad \text{odd component}$$

$$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$$

Alcune proprietà delle funzioni pari e dispari:

- $\bullet$ Funzione pari  $\cdot$ Funzione dispari = Funzione dispari
- Funzione dispari · Funzione dispari = Funzione pari
- Funzione pari Funzione pari = Funzione pari
- Area di una funzione pari:  $\int_{-a}^{a} f_e(t)dt = 2 \int_{0}^{a} f_e(t)dt$
- Area di una funzione dispari:  $\int_{-a}^{a} f_o(t)dt = 0$

#### 1.3.6 Segnali deterministici e probabilistici

Un segnale **deterministico** è un segnale la cui descrizione fisica è nota a priori, per cui è possibile prevedere in ogni istante il valore del segnale mediante una formula matematica, una regola o una tabella. Per questo motivo è anche possibile calcolare i valori futuri dai valori passati senza alcuna incertezza sui valori di ampiezza. Un segnale **probabilistico** invece è un segnale i cui valori di ampiezza non possono essere previsti con precisione, ma per i quali è solo possibile descrivere una probabilità, spesso basandosi sulla media di altri valori.




Figura 1.5: Il grafico blu è deterministico, il rosso è probabilistico

## 1.4 Caratteristiche dei segnali

Si definisce segnale di **lunghezza finita** un segnale i cui valori sono diversi da 0 per un intervallo *finito* di valori della variabile indipendente.

$$f = f(t), \quad \forall t : t_1 \le t \le t_2$$
  
dove  $t_1 > -\infty, t_2 < +\infty$ 

Si definisce segnale di **lunghezza infinita** un segnale i cui valori sono diversi da 0 per un intervallo *infinito* di valori della variabile indipendente.

$$f(t) = sin(\omega t)$$

La dimensione di un segnale indica la larghezza o la forza di esso. Useremo il concetto di *norma* per quantificare questa nozione sia per segnali a tempo continuo che discreto. L'area sotto la curva del segnale rappresenta l'energia.

L'energia di un segnale si calcola come:

$$E_f = \lim_{T \to \infty} \int_{-T/2}^{+T/2} |f(t)|^2 dt$$

Quando  $0 < E_f < +\infty$  il segnale è detto **di energia**.

La **potenza** di un segnale si calcola come:

$$P_f = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |f(t)|^2 dt$$

Quando  $0 < P_f < +\infty$  il segnale è detto **di potenza**.




Figura 1.6: Energia del segnale

La radice quadrata della potenza è detto valore efficace. Esso costituisce un parametro molto importante nella teoria dei segnali, alla base per esempio della definizione del rapporto segnale/rumore. Possono esistere segnali per i quali né l'energia né la potenza sono finiti. Tuttavia nella pratica i segnali hanno energia finita, per cui sono segnali di energia (risulta impossibile generare un vero e proprio segnale di potenza, in quanto questo richiederebbe durata infinita ed energia infinita).

## 1.5 Operazioni sui segnali

- Spostamento: Anticipo o ritardo di un segnale
- Scala: Compressione o espansione di un segnale nel tempo
- Inversione: Simmetria rispetto all'asse verticale




Figura 1.7: Spostamento, scala ed inversione

### 1.6 Funzioni utili

• Funzione gradino unitaria

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \ge 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

• Funzione rampa unitaria

$$r(t) = \begin{cases} 0 & \text{if} \quad t < 0\\ \frac{t}{t_0} & \text{if} \quad 0 \le t \le t_0\\ 1 & \text{if} \quad t > t_0 \end{cases}$$

• Funzione esponenziale

$$f(t) = Ae^{j\omega t}$$

• Impulso unitario

$$\delta(t) = 0, t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

#### 1.6.1 Proprietà dell'impulso unitario

Di seguito elenchiamo alcune delle proprietà fondamentali della funzione *impulso unita-*

• Moltiplicazione di una funzione per l'impulso

$$\phi(t)\delta(t) = \phi(0)\delta(t)$$
 
$$\phi(t)\delta(t-T) = \phi(T)\delta(t-T)$$

• Proprietà del campionamento

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(0)\delta(t)dt = \phi(0)\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = \phi(0)$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)\delta(t-T)dt = \phi(T)$$

L'area sotto la curva ottenuta dal prodotto dell'impulso traslato di T e la funzione  $\varphi(t)$  è il valore ottenuto dalla funzione  $\varphi(t)$  per t=T

• L'integrale dell'impulso è la funzione gradino

$$\begin{split} \frac{du}{dt} &= \delta(t) \\ \int_{-\infty}^t \delta(t) dt &= u(t) \\ \text{Quindi} \\ \int_{-\infty}^t \delta(t) dt &= u(t) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & t < 0 \\ 0 & t \geq 0 \end{array} \right. \end{split}$$

### 1.7 Sistemi lineari

Un sistema è caratterizzato da **input**, **output** e da un **modello matematico** del sistema. L'**analisi** di un sistema prevede di determinare l'output di un sistema dato l'input, mentre l'operazione inversa è la **sintesi** o **progettazione**. Come per i segnali, anche i sistemi possono essere classificati in varie categorie:

- Lineari Non lineari
- A parametri costanti Parametri che cambiano nel tempo
- Istantanei (senza memoria) Dinamici (con memoria)
- Causali Non causali
- A tempo continuo A tempo discreto
- Analogici Digitali
- ...

Di seguito ci occuperemo solamente dei sistemi lineari, anche se è bene ricordare che nella realtà abbiamo sistemi che sono lineari solo *localmente*, i quali in genere rispondo *linearmente* a piccoli segnali e *non linearmente* a grandi segnali.

#### 1.7.1 Proprietà dei sistemi lineari

Elenchiamo di seguito alcune proprietà dei sistemi lineari:

#### • Additività

 $f_1 \to y_1$  e  $f_2 \to y_2$  allora  $f_1 + f_2 \to y_1 + y_2$ Se più fattori determinano l'output del sistema, allora l'effetto di questi fattori può essere trattato separatamente considerando gli altri uguali a zero

#### • Omogeneità

```
f_1 \to y_1 allora a_1 \cdot f_1 \to a_1 \cdot y_1
```

Per un fattore arbitrario a (reale o immaginario), qualora la causa fosse moltiplicata per a allora anche l'effetto lo sarà

#### • Sovrapposizione

```
a_1 \cdot f_1 + a_2 \cdot f_2 \rightarrow a_1 \cdot y_1 + a_2 \cdot y_2
Combinazione delle proprietà precedenti
```

#### 1.7.2 Caratteristiche generali

L'output di un sistema per  $t \ge 0$  è il risultato di due cause indipendenti: le **condizioni** iniziali del sistema al tempo t = 0 e l'input f(t) per  $t \ge 0$ . Grazie alla linearità la risposta totale del sistema può essere scomposta nella somma della risposta libera e della risposta forzata.




Figura 1.8: Differenza tra un lineare e un non lineare

I sistemi i cui parametri non cambiano nel tempo vengono detti **tempo invarianti**. Per questi sistemi se l'input viene ritardato di T secondi, l'output rimane identico a prima, ma ritardato di T.

I sistemi **istantanei** (senza memoria) sono quelli in cui l'output al tempo t dipende esclusivamente dall'input al tempo t. Se l'output dipende dagli eventi passati, il sistema viene definito **dinamico** (un sistema con memoria). Un sottogruppo dei sistemi dinamici sono i sistemi con **memoria finita**, per i quali l'output al tempo t è completamente determinato dai segnali in input per gli ultimi T istanti (il sistema ha quindi una memoria di capacità massima T).

# 2 Analisi dei sistemi a tempo continuo

Quando si studia un sistema, uno degli scopi più comuni è ricostruire le equazioni che lo regolano, permettendoci quindi di calcolare l'output del sistema dato un preciso input. Uno degli strumenti fondamentali per questo scopo è la **risposta impulsiva** del sistema, che caratterizza *completamente* il comportamento di un sistema lineare *tempo invariante*.

Per il calcolo della risposta impulsiva ci serve prima la **risposta libera**. Ricordiamo che trattandosi di sistemi lineari, valgono le proprietà di *additività*, *omogeneità* e *sovrapposizione*.

Un sistema lineare tempo invariante (LTI) può essere descritto da un'equazione differenziale:

$$a_n \frac{d^n v(t)}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dv(t)}{dt} + a_0 v(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

in forma compatta

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{d^i v(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^{m} b_j \frac{d^j u(t)}{dt^j}$$
 (2.1)

(nella pratica, m è sempre minore di n).

## 2.1 Risposta libera e risposta forzata

Nei sistemi lineari il principio di sovrapposizione stabilisce in particolare che è possibile scomporre l'uscita come la somma della risposta libera più la risposta forzata, quindi possiamo dividere il segnale di uscita v(t) come:

$$v(t) = \begin{cases} u(t) \neq 0, c.i. = 0 \\ u(t) = 0, c.i. \neq 0 \end{cases}$$

La soluzione dell'equazione differenziale 2.1 in corrispondenza ad uno specifico ingresso e ad una specifica scelta delle c.i. può essere sempre ottenuta come somma di una soluzione dell'omogenea ad essa associata

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{d^i v(t)}{dt^i} = 0 \tag{2.2}$$

e di una soluzione particolare della 2.1. L'equazione omogenea viene definita la **risposta** libera del sistema  $(u(t) = 0, c.i. \neq 0)$ ; la soluzione particolare a partire da  $u(t) \neq 0$ , c.i. = 0 è invece detta **risposta forzata**.

All'equazione differenziale omogenea associamo un'equazione algebrica detta **equazione caratteristica** del sistema:

$$\sum_{i=0}^{n} a_i s^i = 0, \quad s \in C$$

Se  $\lambda_1, ..., \lambda_r$  sono le  $r \leq n$  soluzioni distinte dell'equazione caratteristica, e  $\mu_1, ...., \mu_r \in \mathbb{N}$  rappresentano le rispettive molteplicità, ogni soluzione dell'omogenea, in particolare la risposta libera, può essere espressa nella forma:

$$v_l(t) = \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i - 1} c_{i,l} e^{\lambda_i t} \frac{t^l}{l!}$$
 (2.3)

per opportuni  $c_{i,l} \in \mathbb{C}$ . Le soluzioni dell'omogenea del tipo  $e^{\lambda_i t} \frac{t^l}{l!}, t \in \mathbb{R}$ , vengono dette modi naturali.

#### 2.2 Stabilità

Supponiamo  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Per  $t \to +\infty$  l'esponenziale  $e^{\lambda t}$  (e quindi il modo elementare  $m(t) = \frac{t^l}{l!}, t \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{cases} \sec \lambda > 0 & \text{diverge} \\ \sec \lambda = 0 & \begin{cases} \sec l = 0 & \text{limitato (o semplicemente stabile)} \\ \sec \lambda < 0 & \text{divergente} \end{cases}$$

$$\sec \lambda < 0 & \text{converge}$$

Se  $\lambda \in \mathbb{C}$ , il modo elementare  $m(t) = \frac{t^l}{l!}, t \in \mathbb{R}$  è:

- convergente a zero per  $t \to \infty \iff \mathbb{R}(\lambda) < 0$
- limitato (o semplicemente stabile)  $\iff \mathbb{R}(\lambda) \leq 0$  e l = 0
- divergente per  $t \to \infty$  in tutti gli altri casi

Un sistema è asintoticamente stabile se, per ogni scelta delle condizioni iniziali, l'evoluzione libera del sistema converge a zero asintoticamente, ovvero

$$\lim_{t \to +\infty} v_l(t) = 0$$

In altri termini un sistema è asintoticamente stabile se e solo se tutti i modi naturali  $e^{\lambda_i t \frac{t^l}{l!}}$  sono convergenti, ovvero se e solo se  $Re(\lambda_i) < 0 \quad \forall i$ .

Inoltre un sistema è **BIBO** stabile ("Bounded Input - Bounded Output") se, a partire da condizioni iniziali nulle, risponde (in evoluzione forzata) con uscita limitata ad ogni segnale di ingresso limitato. In altri termini se  $v(0^-) = 0$ , allora per ogni segnale  $u(t), t \in \mathbb{R}$ , nullo per t < 0, per il quale  $\exists M_u \ t.c. \ |u(t)| < M_u \ \forall t \geq 0$ , la corrispondente uscita  $v(t) = v_f(t)$  soddisfa  $|v(t)| < M_v \ \forall t \geq 0$ , per un opportuno  $M_v$ .

## 2.3 Risposta impulsiva

La risposta impulsiva di un sistema è la sua uscita quando è soggetto ad un ingresso a delta di Dirac; viene utilizzata per descrivere la risposta in frequenza di un sistema dinamico ad una perturbazione generica. La delta di Dirac vista come "funzione" contiene equamente tutte le frequenze, e si presta particolarmente bene allo studio teorico nel dominio della frequenza di un sistema lineare.

Il comportamento ingresso-uscita di un sistema dinamico lineare stazionario (LTI) è completamente caratterizzato dalla sua risposta impulsiva, la cui trasformata di Laplace viene detta funzione di trasferimento del sistema LTI.

La **risposta impulsiva**, che denoteremo con h(t), si calcola come:

$$h(t) = d_0 \delta(t) + \left( \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i - 1} d_{i,l} e^{\lambda_i t} \frac{t^l}{l!} \right) \delta_{-1}(t)$$
 (2.4)

Notiamo che la risposta impulsiva contiene la risposta libera, ovvero tutti i modi naturali del sistema dopo l'impulso. Il termine  $d_0\delta(t)$  è non nullo se m=n e indica il termine impulsivo. La risposta libera viene moltiplicata per la funzione gradino in modo da "tagliare" tutto ciò che c'era prima di t=0 e garantire che le c.i. a  $t=0^-$  siano nulle.

## 2.4 Integrale di convoluzione

Date le funzioni  $v_1(t)$  e  $v_2(t)$ , con  $t \in \mathbb{R}$ , definiamo integrale di convoluzione di  $v_1$  e  $v_2$  la funzione definita come:

$$[v_1 * v_2](t) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} v_1(\tau)v_2(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} v_1(t-\tau)v_2(\tau)d\tau \tag{2.5}$$

L'integrale di convoluzione gode delle seguenti proprietà:

• Proprietà commutativa:

$$f_1(t) \cdot f_2(t) = f_2(t) \cdot f_1(t)$$

- Proprietà distributiva:  $f_1(t) \cdot [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) \cdot f_2(t) + f_1(t) \cdot f_3(t)$
- Proprietà associativa:

$$f_1(t) \cdot [f_2(t) \cdot f_3(t)] = [f_1(t) \cdot f_2(t)] \cdot f_3(t)$$

• Spostamento:

$$f_1(t) \cdot f_2(t) = c(t) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_1(t) \cdot f_2(t-T) = c(t-T) \land f_1(t-T) \cdot f_2(t) = c(t-T) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_1(t-T_1) \cdot f_2(t-T_2) = c(t-T_1-T_2)$$

• Moltiplicazione con l'impulso:

$$f(t) \cdot \delta(t) = f(t)$$

#### 2 Analisi dei sistemi a tempo continuo

#### • Proprietà della durata:

se le durate di  $f_1(t)$  e  $f_2(t)$  sono rispettivamente  $T_1$  e  $T_2$  allora la durate di  $f_1(t)$  ·  $f_2(t) = T_1 + T_2$ .


La risposta in uscita del sistema 2.1 inizialmente a riposo, di risposta impulsiva h(t),  $t \in \mathbb{R}$  in corrispondenza ad un segnale di ingresso u(t),  $t \in \mathbb{R}$  se esiste è espressa nella forma:

$$v(t) = [h * u](t) = \int_{0^{-}}^{+\infty} h(\tau)u(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{t^{+}} h(t - \tau)u(\tau)d\tau.$$

# 3 Analisi di Fourier

Possiamo considerare i segnali come dei **vettori**, per i quali quindi valgono le normali **operazioni vettoriali**. Richiamiamo alcune definizioni:

- La componente di un vettore è la proiezione di un vettore su un altro.
- Dati 2 vettori f ed x, definiamo il **prodotto scalare**  $f \cdot x = |f||x|\cos\theta$ .
- Dalla definizione di prodotto scalare definiamo la **norma** di f come il prodotto scalare di f con se stesso  $f^2 = f \cdot f$ .
- La **proiezione ortogonale** di un vettore su un altro corrisponde al prodotto scalare dei due vettori



La proiezione ortogonale di un vettore f su un vettore x approssima f con la sua componente lungo x. Il concetto di componente vettoriale e ortogonalità può essere esteso ai segnali. Notiamo che

$$f(t) \simeq cx(t)$$
 con  $t \in [t_1, t_2]$ 

e l'errore e di questa approssimazione è:

$$e(t) = \begin{cases} f(t) - cx(t) & t_1 \le t \le t_2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

#### 3.1 Correlazione incrociata

La correlazione incrociata rappresenta la misura di similitudine di due segnali come funzione di uno spostamento o traslazione temporale applicata ad uno di essi.

Considerando due segnali a valori reali x e y che differiscono solamente per uno spostamento sull'asse t, si può calcolare la correlazione incrociata per mostrare di quanto y deve essere anticipato per renderlo identico ad x. La formula essenzialmente anticipa il segnale y lungo l'asse t, calcolando l'integrale del prodotto per ogni possibile valore dello spostamento. Quando i due segnali coincidono, il valore di (x\*y) è massimizzato, poiché quando le forme d'onda sono allineate, esse contribuiscono solo positivamente al computo dell'area.

Discorso simile per i segnali complessi, considerando due complessi x e y, prendere il coniugato di x assicura che le forme d'onda allineate con componenti immaginarie contribuiscano positivamente al computo dell'integrale.

Per due segnali di energia finita x ed y la correlazione incrociata è definita come:

$$R_{xy}(t) = (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(\tau)y(t+\tau)d\tau$$
 (3.1)

dove  $x^*$  indica il *complesso coniugato* di x. La correlazione incrociata è simile alla convoluzione (2.5) tra due segnali, ma a differenza di quest'ultima, che comporta l'inversione temporale di un segnale, il suo spostamento ed il prodotto per un altro segnale, la correlazione comporta solamente lo spostamento ed il prodotto.

#### 3.1.1 Autocorrelazione

Un'autocorrelazione è la correlazione incrociata di un segnale con se stesso. Per un segnale di energia finita x l'autocorrelazione è definita come:

$$R_x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^*(\tau)x(t+\tau)d\tau \tag{3.2}$$

#### 3.2 Serie di Fourier

La serie di Fourier è una rappresentazione di una funzione periodica mediante una combinazione lineare di funzioni sinusoidali. In generale, un polinomio trigonometrico è una funzione periodica di periodo  $2\pi$  definita sul campo reale del tipo:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)] = \sum_{n=-N}^{N} c_n e^{int}$$
(3.3)

dove  $a_n$  e  $b_n$  sono numeri reali,  $c_n$  complessi e n è intero.