Signale und Systeme 2

FS 24 Prof. Dr. Heinz Mathis

Autoren:

Simone Stitz, Laurin Heitzer

Version:

1.0.20240423

 $\underline{https:/\!/github.com/P4ntomime/signale-und-systeme-2}$



Inhaltsverzeichnis

1 LTI-Systeme (S. 171)			2		3.9 Minimalphasige- und nicht-minimalphasige Systeme (S. 221)				
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Zusammenhänge zwischen den Grössen (S. 174-176)	2 2 2 2 2	4	Bodediagramm 4.1 Bodediagramme mit Matlab 4.2 Approximationen im Bodediagramm (S. 230) 4.3 Ergänzung: Konjugiert-komplexe Pole und Nullstellen (S. 228)				
	1.6 1.7 1.8	Klirrfaktor (S. 189)	2 2 3	5	Stabilität im Bodediagramm 5.1 Amplitudenrand und Phasenrand				
2	Dän	npfung, Verstärkung, Dezibel	3	6	6 Ortskurve (Nyquist-Diagramm) (S. 240)				
	2.1	Dämpfungsfaktor D (S. 206)	3	0	6.1 Nyquistdiagramme mit MatLab				
	2.2	Dämpfungsmass a in Dezibel (S. 206)	3		1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1				
	2.3	Rechenregeln mit Dezibel	3	7	Stabilität im Nyquist-Diagramm				
	2.4	Spannungsverstärkungsfaktor (S. 209)	3		7.1 Offener und geschlossener Regelkreis				
	2.5	Umrechnungs-Tabelle Dezibel – Faktor	3		7.2 Vereinfachtes Nyquist-Kriterium				
	2.6	Relativer und Absoluter Pegel (S. 210)	3		7.3 Amplitudenrand und Phasenrand (Verstärkungsreserve)				
3		unzverhalten analoger LTI-Systeme	3		7.4 Amplitudenrand und Phasenrand im Nyquist-Diagramm				
	3.1	Zusammenhang Frequenzgang – UTF (S. 211)	4	8	Zustandsraumdarstellung (ZRD)				
	3.2	Pol- und Nullstellendiagramme (S. 212)	4		8.1 Vorteile der ZRD (S. 253-254)				
	3.3	Stabilitätsbetrachtung im Pol- Nullstellendiagramm	4		8.2 Zustandsraumdarstellung (ZRD) im Zeitbereich (S. 255)				
	3.4	Pole in der komplexen Zahlenebene (S. 214)	4		8.3 Zustandsraumdarstellung (ZRD) im Laplace-Bereich (S. 264)				
	3.5	Bestimmung Frequenzgang aus UTF (S. 216)	4		8.4 Ordnung eines Systems (S. 256)				
	3.6	Bestimmung Frequenzgang aus Pol- / Nullstellendiagramm	4		8.5 ZRD mit Matlab				
	3.7	Vorgehen Frequenzgang aus Pol-NS-Diagramm ermitteln	5		8.6 Äquivalente Zustandsraumdarstellung (ZRD) (S. 257)				
	3.8	Allpassnetzwerk (S. 220)	5		8.7 Matrix bmA diagonalisieren				

1 LTI-Systeme (s. 171)

x(t)	Eingangssignal
v(t)	Ausgangssignal

 $\delta(t)$ Dirac-Stoss

h(t)Impulsantwort (Antwort auf Dirac-Stoss)


 $H(j\omega)$ Frequenzgang $|H(j\omega)|$ Amplitudengang $\theta(j\omega)$

Phasengang $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ Übertragungsfunktion (UTF) H(s)

1.1 Zusammenhänge zwischen den Grössen (S. 174-176)

Die Impulsantwort h(t) und der Frequenzgang $H(j\omega)$ sind ein

Fourier-Transformationspaar:



Die Impulsantwort h(t) und die Übertragungsfunktion H(s) sind ein Laplace-Transformationspaar:

$$h(t) \circ --- H(s)$$

Das Ausgangssignal berechnet sich als:

$$y(t) = h(t) * x(t) \circ - Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

1.1.1 Zusammenhang Impulsantwort - Einheitssprungantwort

Impulsantwort

Einheitssprungantwort g(t)

$$h(t) = \frac{dg(t)}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad g(t) = \int_{-\infty}^{t} h(\tau) d\tau$$

$$H(s) = s \cdot G(s) \quad \Leftrightarrow \quad G(s) = \frac{1}{s}H(s)$$

$$H(s) = s \cdot G(s) \quad \Leftrightarrow \quad G(s) = \frac{1}{s}H(s)$$

1.1.2 Zusammenhang Impulsantwort & Kausalität LTI-System

Damit ein LTI-System kausal ist, muss dessen Impulsantwort h(t) für alle t < 0gleich Null sein.

1.2 Phasenlaufzeit $\tau_P(\omega)$ (S. 183)

Die Phasenlaufzeit ist nur für reine Sinus-Schwingungen exakt bestimmbar! Das System ist beschrieben durch:

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \gamma)$$


Das Ausgangssignal y(t) = x(t) * h(t) ist gegenüber dem Eingangssignal x(t) mit Faktor α gewichtet und um die Zeit to verzögert.

⇒ Diese Verzögerung wird Phasenlaufzeit genannt

$$\tau_P(\omega) = \frac{-\theta(\omega)}{\omega}$$

 $\theta(\omega)$ entspricht dem Phasengang des Systems

Beispiel: Phasenlaufzeit



1.2.1 Negative Phasenlaufzeit

Eine negative Phasenlaufzeit bedeutet nicht, dass ein System akausal ist!

1.3 Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$ (S. 182)

Definiert für Signale mit mehreren Frequenzanteilen

Bei amplitudenmodulierten Signalen bestimmt die Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$ die Verzögerung der Hüllkurve der AM.

$$\tau_G(\omega) = \frac{-\,\mathrm{d}\theta(\omega)}{\,\mathrm{d}\omega}$$

 $\theta(\omega)$ entspricht dem Phasengang des Systems

Die Gruppenlaufzeit kann nur dann als Laufzeit des Signals interpretiert werden, wenn im Frequenzbereich des Signales die Gruppenlaufzeit und auch die Dämpfung ungefähr konstant sind.

1.3.1 Negative Gruppenlaufzeit

Bei Vierpolen mit konzentrierten Elementen ist in bestimmten Frequenzbereichen eine negative Gruppenlaufzeit möglich, insbesondere in Frequenzbereichen wo die Dämpfung stark ändert. (z.B. Nullstellen der UTF)

Bei negativer Gruppenlaufzeit erscheint die Wirkung nicht vor der Ursache!

⇒ Das System ist **nicht** akausal!

Das Maximum der Hüllkurve am Ausgang kann aber früher als am Eingang auftreten.

1.4 Phasenlaufzeit / Gruppenlaufzeit identisch (S. 186)

Die Signalverzögernug, Phasenlaufzeit $\tau_P(\omega)$ und Gruppenlaufzeit $\tau_G(\omega)$ sind identisch, wenn

$$\theta(\omega) = -\omega \cdot t_0$$

und der Amplitudengang ebenfalls konstant ist, d.h. $H(j\omega) = \alpha \cdot e^{-j\omega t_0}$ Die Signalverzögerung beträgt für **alle Frequenzen** t_0 (= $\tau_P = \tau_G$)

1.5 Verzerrungen (S. 187-188)

Stimmt der zeitliche Verlauf einer Schwingung auf der Empfängerseite nicht mehr mit der Senderseite überein, arbeitet das Übertragungssystem nicht verzerrungsfrei.

1.5.1 Lineare Verzerrung

Eine Dämpfung eines Signals (z.B. durch einen Tiefpassfilter) entspricht einer linearen Verzerrung

1.5.2 Nichtlineare Verzerrung

Nichtlineare Verzerrungen werden durch Übersteuerung des Systems (Kanal) oder dessen **nichtlineare Kennlinie** hervorgerufen werden.

Durch nichtlineare Verzerrungen treten neue, im Ursprungssignal nicht enthaltene Schwingungen auf.

Ein Mass für nichtlineare Verzerrungen ist der Klirrfaktor

1.6 Klirrfaktor (S. 189)

Verhältnis des Effektivwerts der neu am Ausgang eines Systems entstandenen Harmonischen zum Effektivwert des gesamten Signals

$$k = \sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}{U_1^2 + U_2^2 + \dots + U_n^2}}$$

 U_1 entspricht der Grundharmonischen \Rightarrow Es gilt: $1 > k \ge 0$

1.6.1 Klirrdämpfungsmass

$$a_k = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{k}\right)$$

1.6.2 Total Harmonic Disortion (THD)

Wird vor allem im englisch-sprachigen Raum verwendet

THD =
$$\sqrt{\frac{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}{U_1^2}}$$
 U_1 entspricht der Grundharmonischen \Rightarrow Es gilt: $\infty > \text{THD} \ge 0$

geringe Verzerrungen: THD $\approx k$ allgemein: THD > k

1.7 Verzerrungsfreie Übertragung von Signalen (s. 190)

Frequenzgang $H(j\omega)$ und Impulsantwort h(t) eines verzerrungsfreien Signals:

Damit ein Signal verzerrungsfrei übertragen wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt

- **1. Amplitude** konstant (unabhängig von der Frequenz) $\Leftrightarrow |H(j\omega)| = \text{konstant} = \alpha \neq 0$ → Keine Amplitudenverzerrung vorhanden
- **2. Phase** proportional zur Frequenz $\Leftrightarrow \theta(\omega) = -\omega t_0$ (äquivalenz zu Abschnitt 1.4) → Keine Phasenverzerrung vorhanden

1.8 Übertragung stochastischer Signale (S. 193-194)

Wird ein stochastisches Signal x(t) (schwach stationär) durch ein LTI-System mit Impulsantowort h(t) übertragen, so berechnet sich das Ausgangssignal y(t) gemäss Abschnitt 1.1 aus:

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \circ - \Phi Y(s) = H(s) \cdot X(s)$$

1.8.1 Linearer Mittelwert

Der lineare Mittelwert Y_0 des Ausgangssignals y(t) bei der Frequenz $\omega = 0$ entspricht

$$Y(j0) = X(j0) \cdot H(j0) \Rightarrow Y_0 = X_0 \cdot H(j0)$$

 $H(j\omega)$ = Frequenzgang und X_0 = linearer Mittelwert von x(t)

1.8.2 Autokorrelationsfunktion (AKF) des Ausgangssignals

Da $\varphi_{vv}(\tau)$ und Y_0 nicht von t abhängen, ist auch y(t) schwach stationär.

$$\varphi_{yy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(\alpha) h(\beta) \varphi_{xx}(\tau + \alpha - \beta) d\alpha d\beta = h(-\tau) * h(\tau) * \varphi_{xx}(\tau)$$

Es gelten folgende Zusammenhänge für die Fourier-Transformationspaare:

1.8.3 Leistungsdichtespektrum (PSD)

Die AKF und das PSD sind ein Fourier-Transformationspaar

$$\underbrace{\varphi_{yy}(\tau)}_{\text{AKF}} \circ \underbrace{\Phi_{yy}(j\omega)}_{\text{PSD}}$$

Daraus folgt der Zusammenhang der Leistungsdichtespektren $\Phi(j\omega)$

$$\Phi_{yy}(j\omega) = |H(j\omega)|^2 \, \Phi_{xx}(j\omega)$$

Für die AKF des Ausgangssignals y(t) gilt

$$\varphi_{yy}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 \Phi_{xx}(j\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

Die Leistung Y^2 des Ausgangssignals y(t) berechnet sich beim Zeitpunkt $\tau = 0$ als

$$Y^{2} = \varphi_{yy}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^{2} \Phi_{xx}(j\omega) d\omega$$

1.8.4 Kreuzkorrelationen

Die Kreuzkorrelationsfunktionen $\varphi_{xy}(\tau)$ und $\varphi_{yx}(\tau)$ des stochastischen, reellen Eingangssignals x(t) (Klasse 2b) und des stochastischen Ausgangssignals y(t) eines LTI-Systems hängen folgendermassen zusammen:

$$\varphi_{xy}(\tau) = h(\tau) * \varphi_{xx}(\tau) \circ - \Phi_{xy}(j\omega) = H(j\omega) \cdot \Phi_{xx}(j\omega)$$

$$\varphi_{yx}(\tau) = h(-\tau) * \varphi_{xx}(\tau) \circ - \Phi_{yx}(j\omega) = H^*(j\omega) \cdot \Phi_{xx}(j\omega)$$

Somit gilt:

$$\varphi_{yx}(\tau) = \varphi_{xy}(-\tau) \circ - \Phi_{yx}(j\omega) = \Phi_{xy}(-j\omega) = \Phi_{xy}^*(j\omega)$$

2 Dämpfung, Verstärkung, Dezibel

Hinweis: Neben Dezibel gibt es ein weiteres Dämpfungs-/ bzw. Verstärkungsmass: Neper Np Auf dieses Mass wird allerdings nicht genauer eingegangen. Skript: S.207

2.1 Dämpfungsfaktor D (S. 206)

Das Verhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangssignal wird als Dämpfungsfaktor ${\cal D}$ bezeichnet

$$D_P = \frac{P_1}{P_2}$$

$$D_U = \frac{U_1}{U_2}$$

$$D_I = \frac{I_1}{I_2}$$

Die Indizes *U*, *P*, *I* stehen für die **Effektivwerte** von Spannung, Leistung und Strom.

2.2 Dämpfungsmass *a* in Dezibel (8. 206)

Durch ${\bf logarithmieren}$ des Dämpfungsfaktors Derhält man das Dämpfungsmass a

$$a_P = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$a_U = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_1}{U_2} \right)$$

$$a_I = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)$$

2.2.1 Umrechnung Verstärkungsfaktor – Dezibel

$$dB = 10 \cdot \log_{10}(v) \iff v = 10^{\frac{dB}{10}}$$

2.3 Rechenregeln mit Dezibel

- Faktoren multiplizieren → Dezibel-Werte addieren
- Faktoren dividieren → Dezibel-Werte subtrahieren

2.4 Spannungsverstärkungsfaktor (S. 209)

Hält man sich strikt an die Definition des Verstärkungsfaktors bzw. die Definition der Dezibel, so würde man für Dämpfungen positive Dezibel-Werte erhalten und für Verstärkungen entspreched negative Dezibel-Werte. Dies ist gegen die Intuition des Ingenieurs. Somit wurde der **Spannungsverstärkungsfaktor** T_U definiert. Analog zum Dämpfungs-

Filter

mass
$$a$$
 wird ein **Verstärkungsmass** g_U definiert.
$$T_U = \frac{U_2}{U_1}$$

$$g_U = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_2}{U_1} \right)$$

Verstärker

Aus dieser Definition folgt für die Dezibel-Werte:


• Verstärkung: $(U_2 > U_1) \Rightarrow$ positive Dezibel-Zahl

Modulator

• **Dämpfung:** $(U_2 < U_1) \Rightarrow$ negative Dezibel-Zahl

Beispiel: Kaskadiertes System (S. 209)

Verstärker



$$T_{U_{tot}} = \frac{G_2}{U_1}$$
 . $\frac{G_3}{U_2}$. $\frac{G_4}{U_3}$. $\frac{G_3}{U_4} = \frac{G_3}{U_1}$

$$= \frac{10}{1}$$
 . $\frac{1}{\sqrt{2}}$. $\frac{1}{\sqrt{2}}$. $\frac{10}{1}$ = 50
$$a_{U_{tot}} = -20 \text{dB} + 3 \text{dB} + 3 \text{dB} + -20 \text{dB} = -34 \text{dB}$$

Formuliert mit dem Verstärkungsmass g ergeben sich umgekehrte Vorzeichen:

$$g_{U_{tot}} = -20 \,\mathrm{dB} + 3 \,\mathrm{dB} + 3 \,\mathrm{dB} - 20 \,\mathrm{dB} = -34 \,\mathrm{dB}$$

2.5 Umrechnungs-Tabelle Dezibel - Faktor

Vorgehen: Gesuchten dB-Wert als Summe / Differenz von bekannten Werten darstellen → Summanden in Faktoren 'transferieren' und multiplizieren / dividieren

Vorgehen: Gesuchten Faktor als Produkt / Quotent von bekannten Werten darstellen

→ Faktoren in Summanden 'transferieren' und addieren / subtrahieren

Dezibel	Faktor
20 = 10 + 10	$100 = 10 \cdot 10$
12	$16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
10	10
9 = 3 + 3 + 3	$8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$
8 = 5 - 3	$6.4 = 3.2 \cdot 2$
7 = 10 - 3	$5 = \frac{10}{2}$
6 = 3 + 3	$4 = 2 \cdot 2$
5 = 15 - 10	$3.2 = \frac{32}{10} \approx \sqrt{10}$
4 = 10 - 6 = 10 - 3 - 3	$2.5 = \frac{10}{2 \cdot 2}$
3	2
2 = 12 - 10 = 5 - 3	$1.6 = \frac{16}{10}$
1 = 10 - 3 - 3 - 3	$1.25 = \frac{10}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{5}{4}$
0	1
-1	$0.8 = \frac{4}{5}$

2.6 Relativer und Absoluter Pegel (S. 210)


Bei den bisher ausgeführten Pegeln handelt es sich um **relative Pegel**. Im Gegensatz dazu beziehen sich **absolute Pegelangaben** immer auf eine Referenzgrösser (erzeugt von einem Normengenerator, siehe Skript).

$$\begin{aligned} &(L_U)_{\rm rel} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_2}{U_1} \right) & (L_U)_{\rm abs} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{U_2}{774.6 \,\mathrm{mV}} \right) \\ &(L_I)_{\rm rel} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{I_2}{I_1} \right) & (L_I)_{\rm abs} = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{I_2}{1.291 \,\mathrm{mA}} \right) \\ &(L_P)_{\rm rel} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) & (L_P)_{\rm abs} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_2}{1.000 \,\mathrm{mW}} \right) \end{aligned}$$

2.6.1 Kennzeichnung absoluter Pegel

Notation	Bezugsgrösse	Notation	Bezugsgrösse
dBW	1 W	dBm	$1 \mathrm{mW}$
dBV	1 V	dΒμV	1 μW

3 Frequnzverhalten analoger LTI-Systeme



3.1 Zusammenhang Frequenzgang - UTF (s. 211)

Alle LTI-Systeme lassen sich mit einer Differntialfleichung der folgenden Form beschrei-

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n} + a_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + a_0 y = b_m \frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m} + b_{m-1} \frac{\mathrm{d}^{m-1} x}{\mathrm{d}t^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + b_0 x$$

Die Laplace-Transformierte der DGL hat die Form

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

N(s)Zählerpolynom mit konstanten, reelen Koeffizienten

D(s)Nennerpolynom mit konstanten, reelen Koeffizienten

x(t)Eingangssignal

y(t)Ausgangssignal

Die Wurzeln der Gleichung N(s) = 0 ergeben m endliche Nullstellen; die Wurzeln von D(s) = 0 ergeben n Pole des Systems. Aus Stabilitätsgründen müssen alle Pole in der linken Halbebene (LHE) liegen!

3.1.1 Praktische Schreibweise für Pol-/Nullstellen

Um die Pole bzw. Nullstellen des Systems direkt ablesen zu können, wird H(s) faktorisiert. \rightarrow Die UTF H(s) ist durch die Pole, Nullstellen und den Faktor K vollständig bestimmt!

$$H(s) = \underbrace{\frac{b_m}{a_m}}_{K} \cdot \underbrace{\prod_{i=1}^{m} (s - z_i)}_{j=1}^{n} (s - p_j)$$

Da die Wurzeln von Polynomen mit reellen Koeffizienten entweder reell oder konjugiertkomplexe Paare auftreten, ist es meistens sinnvoll, die Systemfunktionen als Produkt von Faktoren 1. und 2. Ordnung mit reelen Koeffizienten darzustellen.

$$H(s) = \underbrace{\frac{b_m}{a_m}}_{K} \cdot \underbrace{\frac{\prod\limits_{i=1}^{r}(s^2 + 2\sigma_{zi}s + \omega_{zi}^2)\prod\limits_{i=2r+1}^{m}(s - z_i)}_{j=1}}_{r} \underbrace{\frac{1}{t}(s^2 + 2\sigma_{pj}s + \omega_{pj}^2)\prod\limits_{j=2t+1}^{m}(s - p_j)}_{j=2t+1}$$

Legende:

- Beschreibt komplex-konjugierte Nullstellen in der LHE
- Beschreibt reelle Nullstellen in der LHE
- Beschreibt komplex-konjugierte Polein der LHE
- Beschreibt reelle Pole in der LHE


Alternativ kann H(s) mittels **Polfrequenzen** und **Polgüten** beschrieben werden:

$$H(s) = \underbrace{\frac{b_m}{a_m}}_{K} \cdot \underbrace{\prod_{\substack{i=1\\i=1}}^{r} (s^2 + \frac{\omega_{zi}}{q_{zi}} s + \omega_{zi}^2) \prod_{\substack{i=2r+1\\i=2r+1}}^{m} (s - z_i)}_{p_i}$$

Polstellenfrequenzen ω_{zi} Polstellengüten

Nullstellenfrequenzen Nullstellengüten

3.2 Pol- und Nullstellendiagramme (S. 212)



Werden die Pole und Nullstellen in der komplexen Zahlenebene dargestellt, so spricht man von einem Pol-/Nullstellen-Diagramm.

In Matlab erzeugt der Befehl pzmap einen solchen Plot Pole Kreuze

Kreise

3.3 Stabilitätsbetrachtung im Pol- Nullstellendiagramm

Für Grenzstabilität gilt eine UND-Verknüpfung der aufgeführten Punkte. Für Stabilität und Instabilität gilt eine ODER-Verknüpfung der aufgeführten Punkte.

- Stabil:
 - Alle Polstellen in linker Halbebene (LHE)
 - Keine Polstellen vorhanden
- Asymptotisch stabil:
 - Polstellen nur in der linken Halbebene (LHE)
- Grenzstabil:
 - Keine Polstellen in der rechten Halbebene (RHE)
 - Mindestens eine einfache Polstelle auf imaginärer Achse
 - Keine doppelten Polstellen auf der imaginären Achse
- Instabil:
 - Mindestens eine Polstelle in der rechten Halbebene (RHE)
 - Mindestens eine mehrfache Polstelle auf der imaginären Achse

3.4 Pole in der komplexen Zahlenebene (S. 214)

Beispiel: Polynom 2. Ordnung mit komplex-konjugierten Polen



Polfrequenz → Entspricht Abstand des Pols vom Ursprun ω_p q_p

Grenzfälle

Doppelpol auf neg. reeller Achse $\sigma_p = \omega_p$ $\sigma_p = 0$ Polpar auf imaginärer Achse

3.4.1 Reelle Pole

$$\omega_p = \sqrt{\sigma_{p1} \cdot \sigma_{p2}}$$


$$q_p = \frac{\sqrt{\sigma_{p1} \cdot \sigma_{p2}}}{\sigma_{p1} + \sigma_{p2}} \le \frac{1}{2}$$

- Für einzelne (reelle) Pole ist ist die Güte q_p nicht definiert
- \Rightarrow Die Polfrequenz ω_p entspricht dem Abstand zum Ursprung. Identische Werte

$\sigma_{p1} = \sigma_{p2}$

$$\overline{\sigma_{p1} = \sigma_{p2}} \qquad |q_p| = \frac{1}{2}$$

3.4.2 Verallgemeinerung des Beispiels (S. 214)



Hinweise

- · Pole sind als rote Kreuze dargestellt
- Für die NS (Nullstellenfrequenzen, Nullstellengüten) gelten die gleichen geometrischen Beziehungen wie für die Polstellen

3.5 Bestimmung Frequenzgang aus UTF (S. 216)

Um den Frequenzgang zu erhalten, kann $s = j\omega$ eingesetzt werden.

$$H(j\omega) = H(s)\Big|_{s=j\omega} = |H(j\omega)| \cdot e^{j\theta(\omega)}$$

Übertragungsfunktion (UTF) H(s) $H(j\omega)$ Frequenzgang

 $|H(j\omega)|$ Amplitudengang $\theta(\omega)$ Phasengang

Der Frequenzgang bzw. Amplitudengang und Phasengang werden folgendermassen dargestellt:

• Nyquist-Diagramm

 $H(j\omega)$ wird in Polarkoordinaten mit ω als Parameter aufgezeichnet

Bode-Diagramm

 $\alpha_{\rm dB}(\omega)$ und $\theta(\omega)$ werden je in Funktion von $\log_{10}(\omega)$ aufgezeichnet

3.6 Bestimmung Frequenzgang aus Pol- / Nullstellendiagramm

Durch einsetzen einer beliebigen Auswertungsfrequenz $j\omega_0$ in die Übertragungsfunktion H(s) ergibt sich der Frequenzgang $H(j\omega_0)$ als:

$$H(j\omega_0) = K \cdot \frac{(j\omega_0 - z_1)(j\omega_0 - z_2)\cdots(j\omega_0 - z_m)}{(j\omega_0 - p_1)(j\omega_0 - p_2)\cdots(j\omega_0 - p_n)} = |H(j\omega_0)| \cdot e^{j\theta(\omega_0)}$$

Die einzelnen Faktoren in Zähler und Nenner können in Betrag und Phase aufgeteilt werden, beispielsweise folgendermassen:

$$(j\omega_0 - p_1) = |j\omega_0 - z_1| \cdot e^{j\theta_{z1}} = A_{z1} \cdot e^{j\theta_{z1}}$$


Angewendet auf alle Faktoren kann der Frequenzgang $H(j\omega_0)$ in den Amplitudengang $|H(j\omega)|$ und den Phasengang $\theta(\omega)$ separiert werden:

$$H(j\omega_0) = K \cdot \frac{A_{z1} \cdot A_{z2} \cdots A_{zm} \cdot e^{j(\theta_{z1} + \cdots + \theta_{zm})}}{A_{p1} \cdot A_{p2} \cdots A_{pm} \cdot e^{j(\theta_{p1} + \cdots + \theta_{pm})}}$$

$$|H(j\omega_0)| = K \cdot \frac{\prod_{i=1}^m A_{zi}}{\prod_{j=1}^n A_{pj}}$$

Phase
$$\theta(\omega_0) = \underbrace{\text{Phase von } K}_{\text{meistens } 0} + \sum_{i=1}^m \theta_{zi} - \sum_{j=1}^m \theta_{pj}$$

3.6.1 Zusammenhang mit Pol-/Nullstellendiagramm



Die Auswertungsfrequenz $j\omega$ ist variabel und 'wandert' auf der imaginären Achse. 4.2.1 Pol im Ursprung Für ein bestimmte Auswertungsfrequenz $j\omega_0$ können die Faktoren von $H(j\omega_0)$ als Abstand und Phase zu den Pol- bzw Nullstellen interpretiert werden. Somit kann grafisch aus dem Pol- Nullstellendiagramm ein Rückschluss auf den Amplitudengang gezogen werden.

$$H(j\omega_0) = K \cdot \frac{A_{z1} \cdot A_{z2} \cdot e^{j(\theta_{z1} + \theta_{z2})}}{A_{p1} \cdot A_{p2} \cdot e^{j(\theta_{p_1} + \theta_{p_2})}}$$

3.7 Vorgehen Frequenzgang aus Pol-NS-Diagramm ermitteln

- (Schluss-Steigung = Anzahl Nullstellen Anzahl Polstellen) · 20 dB/Dek
- Sind im Ursprung **keine** Pole / Nullstellen, so ist die Steigung für tiefe Frequenzen = 0
- Befinden sich am gleichen Ort eine Polstelle und eine Nullstelle, so heben sie sich auf 4.2.3 Reeller Pol
- Einfache reelle Nullstelle: Ab dieser Frequenz Steigung von +20 dB/Dek
- Einfacher reeler Pol: Ab dieser Frequenz Steigung von -20 dB/Dek
- Sind im Pol-NS-Diagramm komplex-konjugierte Polstellen vorhanden, so enthält der Amplitudengang Überschwinger
- Sind im Pol-NS-Diagramm komplex-konjugierte Nullstellen vorhanden, so enthält der Amplitudengang Senken
- Pole bzw. Nullstellen mit kleinstem Abstand zum Ursprung haben am meisten Ein-

3.8 Allpassnetzwerk (S. 220)

Ein Allpass ist ein Netzwerk, bei dem der Amplitudengang für alle Kreisfrequenzen ω konstant ist

$$|H(j\omega)| = \text{const} \neq 0$$

 \Rightarrow Im Pol-Nullstellen-Diagramm ist ein Allpass dargestellt durch eine zur j ω -Achse symmetrische Pol-Nullstellenkonfiguration



UTF Allpass:
$$H_A(s) = K \cdot \frac{Q(-s)}{Q(s)}$$

Für einen Allpass gilt:

- Ein stabiler Allpass besitzt einen streng monoton abfallenden Phasengang
- Jede beliebige (realisierbare) UTF H(S) kann **immer** in ein allpassfreies Netzwerk $H_M(s)$ und einen Allpass $H_A(s)$ **zerlegt** werden (\Rightarrow siehe Beispiel Abschnitt 3.9)


$$H(s) = H_M(s) \cdot H_A(s)$$

3.9 Minimalphasige- und nicht-minimalphasige Systeme (S. 221)

- Minimalphasennetzwerke:
 - besitzen keine Nullstellen in der rechten Halbebene (RHE)
 - entweder ein frei wählbarer Amplituden- oder Phasengang
- Nicht-Minimalphasennetzwerke
 - Amplituden- und Phasengang unabhängig voneinander wählbar

Beispiel: Zerlegung nicht-minimalphasiges System

Ein nicht-minimalphasiges System kann in ein minimalphasiges System und einen Allpass zerlegt werden (→ Multiplikation!).



4 Bodediagramm

Beispiele verschiedener Bodediagramme und zugehötiger Pol-Nullstellen-Diagramme siehe Skript, Kapitel 5.4.3 (S. 222)


4.1 Bodediagramme mit Matlab

- s = tf('s');
- $_{2}$ G = 1 + 0.1 *s;
- % UTF des Systems
- 3 bode(G)
- % Bode-Plot des Systems
- 4 bodemag(G)
- % Amplitudengang des Systems


4.2 Approximationen im Bodediagramm (s. 230)

• $H(s) = \frac{\alpha}{s} = \frac{2}{s}$

- - Betrag = Gerade mit Steigung -20 dB/Dek, Schnittpunkt mit $0 \, dB$ -Linie bei $\omega = \alpha$
 - Phase $-\frac{\pi}{2}$ = const



- $H(s) = \frac{\alpha}{s+\alpha} = \frac{1}{\frac{s}{\alpha}+1} = \frac{4}{s+4}$
 - Betrag = Konstante mit Wert 0 dB von $\omega = 0$ bis $\omega = \alpha$; für $\omega > \alpha$ Gerade mit Steigung -20 dB/Dek durch Punkt mit Amplitude 0 dB und $\omega = \alpha$
 - Phase = Konstante mit Wert 0 bis $\omega < \frac{\alpha}{10}$; für $\omega > 10\alpha$ Konstante mit Wert $-\frac{\pi}{2}$; dazwischen eine Gerade (bei $\omega = \alpha$ beträgt Phase $-\frac{\pi}{4}$)




4.2.5 Konj.-komplexe Pole

Voraussetzung: $|q_p| > \frac{1}{2}$


- $H(s) = \frac{\omega_p^2}{s^2 + s \frac{\omega_p}{q_p} + \omega_p^2} = \frac{2^2}{s^2 + s \frac{2}{3} + 2^2}$ Betrag = Konstante mit Wert 0 dB
 - von 0 bis $\frac{\omega_p}{2}$; für $\omega > 2\omega_p$ eine Gerade mit Steiung -40 dB/Dek; Überhöhung bei $\omega = \omega_p$ mit Maximalwert $20 \cdot \log_{10}(q_p)$; Approximation der Überhöhung von mit weiteren Geraden
 - Phase = Konstante mit Wert 0 bis $\omega < \frac{\omega_p}{10^{\frac{1}{2q_p}}}$; für $\omega > \omega_p \cdot 10^{\frac{1}{2q_p}}$

Konstante mit Wert $-\pi$; dazwischen eine Gerade (bei $\omega = \omega_p$ beträgt Phase $-\frac{\pi}{2}$)




4.2.2 Nullstelle im Ursprung

- $H(s) = \alpha \cdot s = 3 \cdot s$
 - Betrag = Gerade mit Steigung +20 dB/Dek, Schnittpunkt mit $0 \, \mathrm{dB}$ -Linie bei $\omega = \frac{1}{\alpha}$
 - Phase $+\frac{\pi}{2} = \text{const}$



4.2.4 Reelle Nullstelle


- $H(s) = \frac{s+\alpha}{\alpha} = \frac{s}{\alpha} + 1 = \frac{s+5}{5}$
 - Betrag = Konstante mit Wert 0 dB von $\omega = 0$ bis $\omega = \alpha$; für $\omega > \alpha$ Gerade mit Steigung +20 dB/Dek durch Punkt mit Amplitude 0 dB und $\omega = \alpha$
 - Phase = Konstante mit Wert 0 bis $\omega < \frac{\alpha}{10}$; für $\omega > 10\alpha$ Konstante mit Wert $+\frac{\pi}{2}$; dazwischen eine Gerade (bei $\omega = \alpha$ beträgt Phase $+\frac{\pi}{4}$)



4.2.6 Konj.-komplexe NS

Voraussetzung: $|q_z| > \frac{1}{2}$

- $H(s) = \frac{s^2 + s\frac{\omega_z}{q_z} + \omega_z^2}{s^2 + s\frac{2}{q_z}} = \frac{s^2 + s\frac{2}{3} + 2^2}{s^2}$
 - Betrag = Konstante mit Wert 0 dB von 0 bis $\frac{\omega_p}{2}$; für $\omega > 2\omega_p$ eine Gerade mit Steiung +40 dB/Dek; Senke bei $\omega = \omega_p$ mit Minimalwert $-20 \cdot \log_{10}(q_p)$; Approximation der Senke mit weiteren Geraden
 - Phase = Konstante mit Wert 0 bis $\omega < \frac{\omega_p}{10^{\frac{1}{2q_p}}}$; für $\omega > \omega_p \cdot 10^{\frac{1}{2q_p}}$ Konstante mit Wert $+\pi$; dazwischen eine Gerade (bei $\omega = \omega_p$ beträgt Phase $+\frac{\pi}{2}$)




Hinweis: Rerechnungs-Tabelle aus Skrint, Seite 235

	Imwels. Dereemangs-Tabelle aus Skript, Seite 233												
q_p							5 6				20	50	100
		3.16	2.15	1.78	1.47	1.33	1.26	1.21	1.15	1.12	1.06	1.02	1.01
$10^{-\frac{1}{2q_p}}$	0.1	0.316	0.464	0.562	0.681	0.750	0.794	0.825	0.866	0.891	0.944	0.977	0.989

4.2.7 Konstanter Faktor

- $H(s) = \alpha \cdot e^{j\beta} = 3 \cdot e^{j\frac{\pi}{2}}$
 - Betrag = $20 \cdot \log_{10}(\alpha)$ = const
 - Phase = β = const



4.2.8 Weitere Bemerkungen

- Inverser Frequenzgang:
 - Amplitudengang an 0 dB-Linie spiegeln
 - Phasengang an 0 rad- bzw. 0°-Linie spiegeln
- Serieschaltung von mehreren Teilsystemen
 - Erfolgt durch grafische Addition der einzelnen Systeme
- · Bei Knickpunkten ist Approximationsfehler am grössten

4.3 Ergänzung: Konjugiert-komplexe Pole und Nullstellen (s. 228)

Ein Tiefpass 2. Ordnung enthält eine Überhöhung und somit ein absolutes Maximum.

UTF Tiefpass 2. Ordnung:
$$H(s) = \frac{\omega_p^2}{s^2 + s\frac{\omega_p}{q_p} + \omega_p^2}$$

Frequenz beim Maximum:
$$\omega_{max} = \omega_p \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{2q_p^2}} = \sqrt{\omega_p^2 - 2\sigma_p^2}$$

Höhe des Maximums:
$$|H(\omega_{max})| = \frac{q_p}{\sqrt{1 - \frac{1}{4q_p^2}}}$$

⇒Es gilt: $ω_{max} ≤ ω_p$

4.3.1 Spezialfall q = 1

Frequenz:
$$\omega_{max} = \omega_p \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\omega_p}{\sqrt{2}}$$

Höhe: $|H(\omega_{max})| = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{4}}} = 1.15$

4.3.2 Spezialfall $q = \frac{1}{2}$

Frequenz:
$$\omega_{max} = \omega_p \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{2(\frac{1}{2})^2}}$$

= $\omega_p \cdot \sqrt{1 - 2} \in \mathbb{C}$

Höhe:
$$|H(\omega_{max})| = \infty$$

4.3.3 Spezialfall $q = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Frequenz: $\omega_{max} = 0$

Höhe: $|H(\omega_{max})| = q_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies 3 \text{ dB}$

5 Stabilität im Bodediagramm


Es gilt, dass wenn der **offene** Regelkreis H(s) nur Pole in der linken s-Halbebene hat (und höchstens zwei Pole im Ursprung bei s=0), der **geschlossene** Regelkreis genau dann **asymptotisch stabil** ist, wenn $H(j\omega)$ für die **Durchgangsfrequenz** ω_D bei der die Amplitude $20 \cdot \log_{10}(|H(j\omega_D)|) = 0$ dB ist, und eine Phase $> -\pi$ hat.

→ Amplitudenrand und Phasenrand müssen > 0 sein, damit das System stabil ist!

5.1 Amplitudenrand und Phasenrand

- Amplitudenrand (Verstärkungsreserve)
 - Abstand des Amplitudengangs zur 0 dB-Linie bei der Kreisfrequenz ω , bei der die Phase gleich $-\pi$ bzw. -180° ist.
- Phasenrand (Phasenreserve)
 - Abstand des Phasengangs zur $-\pi$ -Linie bei der Kreisfrequenz ω , bei der die Amplitude gleich 0 dB ist.

5.2 Amplitudenrand und Phasenrand im Bodediagramm



Das System ist **stabil**, da sowohl Amplitudenrand als auch Phasenrand > 0 sind.

6 Ortskurve (Nyquist-Diagramm) (S. 240)

Bei der Ortskurve werden alle komplexen Werte des Frequenzganges in Abhängigkeit der Frequenz f (aufsteigende Werte von f) in der **komplexen Ebene** eingetragen. Ortskurven werden vor allem in der Regelungstechnik dazu verendet, um die **Stabilität** eines geschlossenen Regelkreises abzuschätzen.


Auf die Konstruktion von Ortskurven wird im Modul Regelungstechnik 2 im Detail eingegangen. Darum soll hier nur auf die Beschreibung im Skirpt (S. 240 - 242) verwiesen werden.

6.1 Nyquistdiagramme mit MatLab

7 Stabilität im Nyquist-Diagramm

Die Idee des Nyquist-Kriteriums ist es, anhand der Ortskurve H(s) (offener Regelkreis) einen Aussage über Die Stabilität des (geschlossenen Regelkreises) zu machen. Ausserdem kann mittels Amplitudenrand und Phasenrand eine relative Aussage über die Stabilität des Systems gemacht werden.

7.1 Offener und geschlossener Regelkreis



7.2 Vereinfachtes Nyquist-Kriterium


Ist der **offene** Regelkreis H(s) **asymptotisch stabil** (alle Pole in der LHE), so ist der **geschlossene** Regelkreis $\frac{H(s)}{1+H(s)}$ asymptotisch stabil, wenn die **Ortskurve** des **offenen** Regelkreises den kritischen Punkt (-1, j0) mit wachsender Frequenz weder umkreist noch durchläuft, sondern '**links** liegen lässt'.

7.3 Amplitudenrand und Phasenrand (Verstärkungsreserve)

Mit dem Amplitudenrand und dem Phasenrand kann ausgesagt werden, um wieviel entweder die **Verstäkung** oder die **Phase** erhöht werden kann, bis der geschlossene Regelkreis **instabil** (bzw. **grenzstabil**) wird.

- Amplitudenrand (Verstärkungsreserve)
 - Frequenz, bei welche die **negative** relle Achse geschnitten wird: ω_{π}
 - Bei ω_{π} : $\frac{1}{\text{Amplitudenrand}}$ = Abstand zum Ursprung
- Phasenrand (Phasenreserve)
 - Frequenz, bei welche Eintritt in den Einheitskreis erfolgt: ω_D
 - Bei ω_D : Winkel bis zu 180 °

7.4 Amplitudenrand und Phasenrand im Nyquist-Diagramm



Das System ist **stabil**, da der kritische Punkt (-1, j0) '**links** liegen gelassen' wird, wenn man sich mit aufsteigender Frequenz auf der Ortskurve bewegt.

Es kann auch argumentiert werden, dass das System stabil ist, da sowohl Amplitudenrand als auch Phasenrand > 0 sind.


8 Zustandsraumdarstellung (ZRD)

Grundidee: Differentialgleichung n. Ordnung eines Systems durch ein **Differentialgleichungssystem** von n Gleichungen 1. Ordnung darzustellen.

8.1 Vorteile der ZRD (S. 253-254)

- Innere Systemstabilitäten können erkannt werden, di ebie der Untersuchung der UTF nicht festgestellt werden können ⇒ Einblick in den inneren Aufbau eines Systems
- Wichtig in der Regelungstechnik
- ZRD hat Vorteile bei der **numerischen** Behandlung von Systemen
- Beschreibung durch Energiespeicher, in der Elektrotechnik L und C
- Nur Integratoren werden verwendet, keine Differentiatoren

8.2 Zustandsraumdarstellung (ZRD) im Zeitbereich (S. 255)




- obere Gleichung: Zustandsgleichung
- untere Gleichung: Ausgangsgleichung
- A Systemmatrix (n × n-Matrix)

Sie bestimmt das Verhalten des **ungestörten Systems** ($\underline{u}(t) = 0$) und bestimmt z.B. die innere Stabilität des gesamten Systems.

- **B** Eingangsmatrix (Steuermatrix) $(n \times m\text{-Matrix})$
- Sie bestimmt die Wirkung der Steuergrössen u(t) auf die Zustandsgrössen x(t)
- C Ausgangsmatrix (Beobachtungsmatrix) (k×n-Matrix)
 Sie kennzeichnet die Abhängigkeit des Zustandes x(t) von der beobachtbaren Ausgangsgrösse y(t)
- D Durchgangsmatrix $(k \times m\text{-Matrix})$

Sie bestimmt die unmittelbare Wirkung der Eingangsgrösse u(t) auf den Ausgang y(t)

Beispiel: ZRD aus Schaltung aufstellen



- DGL Induktivität: $\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{u_L(t)}{L}$ $\Longrightarrow u_L(t) = L \cdot \tfrac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}$
- DGL Kapazität: $\frac{dt}{du_C(t)} = \frac{i_C(t)}{C}$

$$\Rightarrow u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} i(\tau) d\tau$$

Maschen:
$$L \cdot \frac{\partial i(t)}{\partial t} + y(t) = x(t)$$

Knoten: $\frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t} \left(i(\tau) - \frac{y(\tau)}{R} \right) d\tau = y(t)$

Beide Gleichungen in ihre differentielle Form bringen (zweite Gleichung ableiten)

$$L \cdot i'(t) + y(t) = x(t)$$

$$i(t) - \frac{y}{R} = C \cdot y'(t)$$

Gleichungen umformen, sodass die ZRD aufgestellt werden kann

$$i'(t) = -\frac{1}{L}y(t) + \frac{1}{L}x(t)$$

Zustände: i(t), y(t)Eingang:

$$y'(t) = \frac{1}{C}i(t) - \frac{1}{RC}y(t)$$

Ausgang:
$$\tilde{y}(t) = y(t)$$


$$\begin{bmatrix} i'(t) \\ y'(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{t} \\ \frac{1}{t} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i(t) \\ y(t) \end{bmatrix}}_{B} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{t} \\ \frac{1}{t} \end{bmatrix}}_{B} \cdot x(t)$$

$$\tilde{y}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} i(t) \\ y(t) \end{bmatrix}}_{B} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{D} \cdot x(t)$$

Beispiel: ZRD aus Signalflussdiagramm aufstellen

Das ZRD zu folgendem System soll aufgestellt werden. Dazu müssen die Matritzen A, B, C und D gefunden werden.


Zustandsvektor:
$$\underline{q}(t) = \begin{pmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{pmatrix}$$
 und dessen Ableitung $\underline{\dot{q}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \end{pmatrix}$




$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \\ \dot{q}_3(t) \end{pmatrix}}_{\underline{\dot{q}}(t)} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{pmatrix}}_{\underline{q}(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{B} \cdot x(t)$$

$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{C} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{pmatrix}}_{\underline{q}(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{D} \cdot x(t)$$

8.3 Zustandsraumdarstellung (ZRD) im Laplace-Bereich (S. 264)



- Eingangsvektor (m Zeilen) X(s)Zustandsvektor (n Zeilen)
- $\underline{Y}(s)$ Ausgangsvektor (k Zeilen)
- Einheitsmatrix
- H(s)Übertragungsmatrix $(k \times m)$



$$\underline{\underline{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\underline{x}(0) + \underbrace{(\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D})}_{\mathbf{H}(s)}\underline{U}(s)}$$

Mit Anfangsbedingungen x(0) = 0 ergibt sich folgender Zusammenhang, was der Übertragungsfunktion (UTF) entspricht, aber im allgemeinen Fall eine Matrix ist.

$$\underline{\underline{Y}}(s) = \underbrace{(\underline{C}(s\underline{I} - \underline{A})^{-1}\underline{B} + \underline{D})}_{\underline{H}(s)} \underline{\underline{U}}(s)$$

Hinweis: Aus einem Signalflussdiagramm (SFD) ist es meist sehr einfach, die gesuchten Grössen der ZRD zu finden.

8.3.1 Übertragungsmatrix und Übertragungsfunktion (S. 266)

Übertragungsmatrix

Übertragungsfunktion

- MIMO-Systeme
- · Beschreibung in Matritzenform
 - $Y(s) = \mathbf{H}(s) \cdot U(s)$
- SISO-Systeme
- Matrix-Form wird zu 'normaler' Gleichung

$$Y(s) = H(s) \cdot U(s)$$

• *H*(*s*) hat gleiche Grösse (Dimensionen) wie Durchgangsmatrix D

8.4 Ordnung eines Systems (S. 256)

Die Ordnung eines Systems definiert die kleinste Anzahl von Zustandsgrössen x(t). Äquivalent dazu kann die Ordnung eines Systems auch als die Anzahl der unabhängigen Energiespeicher definiert werden.


8.5 ZRD mit Matlab


$$H(s) = \frac{b_i s^i + b_{i-1} s^{i-1} \cdots b_1 s^1 + b_0}{a_i s^i + a_{i-1} s^{i-1} \cdots a_1 s^1 + a_0}$$

- [b, a] = ss2tf(A,B,C,D)
 - % H(s) aus Matritzen berechnen
- 2 (A,B,C,D) = tf2ss(b, a) % Matritzen aus H(s) berechnen

8.6 Äquivalente Zustandsraumdarstellung (ZRD) (S. 257)

Mit einer **Transformationsmatrix** T ($n \times n$ -Matrix, nicht singulär, $TT^{-1} = I = T^{-1}T$) kann man verschiedenste Zustandsgrössen und Zustandsraumdarstellungen erhalten, die aber alle ein identisches Systemverhalten aufweisen.





Die obige ZRD ist **äquivalent** zur ZRD aus Abschnitt 8.2 bezüglich y(t) und u(t). Die bedeutet, dass die **Zustandsgrössen** $\xi(t)$ und x(t) willkürlich gewählt werden können, solange T nicht singulär ist (Determinante von $T \neq 0$)

Physikalisch sinnvolle Zustandsgrössen sind:

- Spannungen über Kapazitäten
- · Ströme durch Induktivitäten

8.7 Matrix A diagonalisieren

Oft wird die **Systemmatrix** A diagonalisiert, um **entkoppelte Zustände** zu erhalten. Anstelle der Matrix $\hat{A} = TAT^{-1}$ wird dann üblicherweise A_{diag} verwenet.

Eigenwerte der Matrix A Eigenvektoren der Matrix A

Matrix mit Eigenvektoren von A Diagonalisierte Matix A mit Eigenwerten λ_i auf Diagonale

Transformationsmatrix

$$A_{diag} = \Lambda = V^{-1} \cdot A \cdot V$$

$$T = V^{-1}$$
$$T^{-1} = V$$

8.7.1 Vorgehen Matrix diagonalisieren

- Ansatz: $A \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} \implies (A \lambda I) \cdot \vec{v} = \vec{0}$ bzw. $(\lambda I A) \cdot \vec{v} = \vec{0}$
- Determinante des charakteristischen Polynoms Null setzen: $|\lambda I A| = 0$ \Rightarrow Eigenwerte λ_i
- Für jeden gefundenen Eigenwert müssen Eigenvektoren \vec{v}_i gefunden werden:
 - Eigenwert λ_i in Gleichungssystem $(\lambda_i \mathbf{I} \mathbf{A}) \cdot \vec{v}_i = \vec{0}$ einsetzen
- Einen Wert von $\vec{v}_i = 1$ wählen und Eigenvektor \vec{v}_i als Spaltenvektor schreiben
- Matrix V aus Eigenvektoren 'zusammenbauen'
- Matrix Λ 'zusammenbauen', indem man Eigenwerte λ_i auf Diagonale schreibt

8.7.2 Einschub – Lineare Algebra: 2x2 Matrix invertieren

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{mit } \det(A) = ad - bc$$

Beispiel: Matrix-Diagonalisierung (s. 258

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -1 & 6 \end{bmatrix} \qquad |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -7 \\ 1 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda + 2) \cdot (\lambda - 6) - 7 \cdot (-1) = 0$$

Ersten Eigenwert $\lambda_1 = -1$ in $(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{A}) \cdot \vec{v}_1 = \vec{0}$

Wähle $v_{21} = 1$ $\Rightarrow \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$ Gleichen Vorgehen für zweiten Eigenvektor \vec{v}_2