水翼艇原理与设计

简心语1

(1. 上海交通大学 船舶与海洋工程学院,上海 200240)

摘 要:本文对水翼艇做了总体的概述。首先介绍了水翼艇的的概念及其详细的发展历史。继而对水翼的水动力学研究现状做了简要总结,并举例说明有限元方法在水动力学分析中的应用。然后在简化条件下,对水翼的原理作定量的分析,首先扼要介绍了水翼的几何特征和水动力特征,接着分析了升力来源,最后详细介绍了阻力的成因和计算。接着简要介绍了水翼艇的各种类型。最后从应用 (军用和民用) 和限制两个方面,展望了水翼艇的未来。

关键词:水翼艇;水翼;水动力学;展望

中图分类号: XXXX⁺.X; XXXXX

文献标识码: A 文章编号: 0000-0001 (XXXX) XX-XXXX-XX

自船舶诞生之初,高速性一直是船舶工程师 们的追求,而传统的单体排水船型经过长期研究 已经到达瓶颈,难以产生新的突破。因此人们开 始寻求各种新船型,甚至颠覆原有的推进方式,来 使舰艇性能得到巨大改善。在这些高性能船型中, 水翼艇发展较早,并以其高速性和适航性等特点 得到快速发展,并广泛应用于军事和民生。

对于传统船型,在高速的情况下,兴波阻力 将占船体总阻力的 40 %-50 %,摩擦阻力约占 50 %,粘压阻力仅占 5 % 左右。另一方面,摩擦阻 力约略正比于速度的平方,而兴波阻力约略正比 于速度的六次方。由此可见,若能减小兴波阻力, 舰艇速度将能大大提高,水翼艇正是基于这种考 虑。顾名思义,水翼艇就是有在在水中工作或割 划水面的机翼,像飞机机翼一样,产生一定的升 力,一旦船舶达到一定速度,升力将使船体离开 水面,极大减小了湿表面积,消除了船体带来的 兴波阻力,只有水翼支架和水翼与水接触,故而 使高速航行是的总阻力大为减小。并且因为水的 密度较空气的密度约大八百余倍,在同等升力之 下,水翼的尺度比机翼小得多。靠水翼升力支持 艇重的水翼艇比滑行艇阻力小,兴波小,受波浪 干扰影响也小,因而具有良好的快速性和适航性。

1 水翼艇的发展

水翼艇的设想由来已久,可能自飞机问世便出现在工程师们的脑海中。早在1891年,一个名叫兰伯特的法籍俄国贵族在一艘小艇上加装滑水板,使得小艇在航行是受滑水板的作用略有抬起,船体所受阻力降低,速度明显提高。这便是水翼艇的萌芽了,一如诸多伟大发明,诞生于无意的尝试中。二十世纪初,汽车与飞机工业的发展促进了重量轻、马力大的发动机生产,从而为高性能船的发展埋下伏笔。1906年,意大利人福兰尼尼和克罗科在小艇上假装了四个梯形水翼,航速最终达到90km/h。同年美国人麦克莫发表关于水翼原理的文章。电话的发明人贝尔与鲍德温合作建造,最终在1919年9月创下时速114公里的纪录。然而由于那个时代正是水上飞机、滑行艇

高性能船理论

发展的摇篮时代,水翼技术更多地被用于研究如何帮助水上飞机起飞,加之当时水翼艇在理论和实践方面仍存在不少问题,故之后其发展几乎处于停滞状态。直到 1934 年,苏联学者弗拉季米罗夫发表水翼动力学理论和水翼兴波阻力计算方法,奠定了水翼艇发展的理论基础。

1935年,德国发展建造了割划 V 型水翼艇, 航速达30kn。苏联在五十年代,由阿列克塞耶夫 主持开发了内河水翼艇"火箭"号等,以浅全浸水 翼为主自成系列,自 1957 年先后建成 12 个型号 的水翼艇并投入使用,其中大多为割划自稳式和 自稳自控式水翼,营运速度可达 37 kn。美国也是 水翼艇发展大国之一, 其研发的全浸自控水翼客 艇采用喷水推进装置,该项技术得到其他国家的 广泛认可和采纳。九十年代初,日本的日立、三井 和三菱等公司分别进行了水翼艇的设计研究,其 中多以铝合金制造减轻船体质量,采用喷水推进 或柴油机推进增大推进动力,并不断改进,采用 计算机控制系统提高耐波性和适航性,最大航速 在 40 kn 左右, 载客量达几百人, 并投入到航运 中。2002年,俄罗斯研发的双体水翼船航速达到 50 kn, 成为世界上最快的船舶之一。2003年,美国 研究了托升船体型双体水翼艇,2006年BLB-70 模型下水,艏部安装托升体,起到了球鼻艏的作 用,可有效减小兴波阻力。2010年,俄罗斯恢复 对水翼艇的建造, 开始设计新型复合、大吨位水 翼艇,预计到2020年吨位达到千吨级。自此,新 型水翼艇吸引了很多学者和企业的眼球。

我国发展起步相对国外较晚,于 1959 年建 造了第一艘水翼客艇"水翼一号",这是我国在 水翼艇发展上的突破。其后,我国又发展了自稳 加自控式水翼艇,1970年建造了使用自控系统的 101 试验艇,并采用能量谱分析法对系统进行调 试。1988年我国自行研制建成第一艘全铝焊接的 水翼小客艇"飞鱼"号,是我国水翼艇发展从科 研阶段进入工程应用阶段的重大进步。九十年代, 上海交通大学对小水线面和割划式混合水翼艇进 行了研究, 理论和试验结果表明, 其航行阻力和 稳定性较好。2005年,中国船舶科学研究中心设 计建造了我国第一艘混合水翼双体船, 其在波浪 中航行的阻力和横摇响应大大减小。2014年,赵 熊飞等对高速复合型水翼船运动特性进行研究, 取得了较大的进展。我国的许多学者对水翼的构 型如何影响水翼艇航行、水翼水动力参数的求解 以及水翼艇的自动控制装置等方面进行了相关研

究。

2 水翼的水动力学研究进展

经过近半个世纪的研究,水翼的水动力学理论从最初的二维,发展到更贴实际情况的三维,并考虑水面兴波的影响和粘性的影响。研究方法也从最理想化的理论模型分析模型发展到现在的水池试验和数值模拟。

水翼的水动力学研究始于上世纪 60 年代, Giesing 和 Smith [1] 通过二维定常移动源自由表 面格林函数的推导和计算,结合势流边界元理论, 发展了二维定常水翼升力理论。戴遗山等人[2] 利用偶极子分布法结合自由表面格林函数研究了 三维水翼的兴波问题。Bal 等人[3][4]利用 Rankine 源方法, 研究了二维和三维近自由表面空化水 翼的升力性能,在自由表面上采用四阶差分格式 保证数值稳定。黄胜等人[5]采用多目标粒子群 算法对水翼剖面进行了优化。鲁传敬和何友声[6] 将三维水翼简化为一个涡环,采用时域格林函数 分析了三维水翼的升为性能。张利军和王言英[7] 采用B样条的边界元理论建立了三维水翼水动力 性能的预报方法, 重点对翼梢和尾涡进行了研究。 李国安和叶恒奎 [8] 采用时域格林函数研究了带 有水翼的船体的兴波问题, 水翼采用升力线模型 来表达。陈庆任等人[9]利用时域 Rankine 源法对 近自由表面三维非定常振动水翼进斤数值分析, 并对不同振动频率下计算出升力, 阻力等水动力 学参数进行了计算。Faltinsen 和 Semenov [10] 利 用保角变换,研究了二维局部空化的水翼,同时 也考虑了自由表面的非线性。

随着计算流体动力学的发展,对水翼进行数值模拟已经成为可能。程闻等 [11] 利用有限元法求解雷诺平均的 NS 方程研究了粘性流体中二维水翼的非稳态空化问题。胡世良等人 [12] 利用有限元法研究了三维水翼的水动力学性能,并考虑了水翼的弹性变形。谢宜和郑义 [14] 采用有限元及 RNG $k-\epsilon$ 湍流模型对粘性流体中二维和三维近水面航行的水翼进行了数值模拟,并发现升力的强非线性现象。

下面就以胡世良等人 [12] 的工作对新兴的数值方法做简要介绍。他们首先构建数学模型,继而选择采用基于紧耦合的算法,最后结合有限体积法 (FVM) 与有限元法 (FEM),模拟了水洞中三维悬臂水翼的流固耦合运动。水翼一端固定在水洞壁面上,另一端则是自由的,将水翼视作刚性




图 1 流场计算域示意图




图 2 流场网格截面及结构网络

体,在水翼附近的流场网格采用了楔型体网格,而水翼则用 20 节点六面体有限单元离散。构建好的模型参见图 1、图 2。计算结果表 1所示,可以看到数值解与实验值之间的误差随着网格数的增加而减少。而网格数为 7×105 时误差仅为 0.42%。

	C_L	误差
Coarse (4×10^5)	1.188	0.59 %
$\frac{\text{Middle}(7 \times 10^5)}{}$	1.186	0.42 %
$Fine(9 \times 10^6)$	1.185	0.54 %
Experiment	1.181	0

表 1 不同网格数计算得到的升力系数与实验值比较

3 水翼的原理

3.1 水翼的几何特征及水动力特征

水翼是在水中运动时能产生升力并用于支撑艇重的翼形结构。一副水翼一般由产生升力的翼板、翼板与艇体间连接的支柱及其他附件组成。水




图 3 水翼剖面受力图

翼的升力特征,主要取决于翼板的几何特征,由水翼的弦长、翼展、展弦比、平面形状、前视形状和翼剖面形状等几何要素来表征。。水翼的平面形状有矩形、后掠形、菱形和两端加宽形等。翼剖面形状有平凸弓形、凹凸弓形、机翼形等。水翼的前视形状有 V 形、梯形、平翼等。按作用原理和结构形式可分为全浸式、割划式、浅浸式、深浸式、阶梯式、分离式、后掠式水翼和无空泡、全空泡、过渡空泡、通气、供气、可收、可控水翼等,水翼多用高强度、重量轻的材料制造。水翼的水动力特性与其几何要素(攻角、相对浸深、空泡数、傅汝德数和雷诺数)有关,在很大程度上决定了水翼艇的性能。

水翼两个翼梢之间的距离,称为翼展 (span),水翼沿来流方向的截面称为翼剖面,其长度称翼弦。翼梢处的弦长称为梢弦 (tip chord),翼根处弦长称为根弦 (root chord),两者的比值为尖削比 (taper ratio)。对于尖削比不等于 1 的水翼,要通过计算求出其平均弦长,计算方法是用水翼平面形状的面积除以翼展。翼展与平均弦长的比值称为展弦比 (aspect ratio)。展弦比越小,翼的三维效应就越大,反之,当展弦比趋于无穷大时就成了二维问题。翼剖面又称为翼型,在水翼设计上已经有了像螺旋桨一样的系列图谱,工业设计翼型如美国的 NACA 翼型、苏联的 UArK 翼型及德国的 G6ttingen 翼型等,理论翼型如儒可夫斯基翼型和和卡门一脱里夫茨翼型等。

流体的作用力包括垂直于水翼表面的水动压力以及切向力,这些力合成为水动力主向量 P 和水动力主力矩 M。如 3所示,主向量在运动方向和垂直方向的投影分别为水翼的阻力 R 和升力 L。水翼的主要水动力特征参数为升力系数 C_L 、阻力系数 C_R 、力矩系数 C_M 和升阻比 K.

4 高性能船理论




图 4 有限翼展水翼的下洗

3.2 水翼的升力

为简化问题,将水翼在水中作匀速直线运动 视作均匀来流问题。根据伯努利方程,由于水翼 上下表面的不对称,使得上表面流速大,相应压 力小;下表面流速小,相应压力大。水翼上下表 面的压差构成了水翼的升力。假设流体无黏且有 势,有限翼展水翼升力系数为

$$C_L = \alpha_{\infty}(\alpha - \alpha_i + \alpha_0) \tag{1}$$

式中, $\alpha_{\infty} = \frac{dC_L}{d_{\alpha}}$ 是二元机翼升力系数曲线的斜率。 α 是冲角,如图 3所示。 α_i 是下洗角,由于翼端的存在,翼两端下表面处于高压区的水流有向上表面低压区流动的趋势,使水翼附近的水流产生了一个向下的诱导速度 v_i ,它与原来的来刘速度回合,相当于使来流偏转了一个角度 α_i ,成为下洗角,如图 4所示。 $\alpha_0 = -2\frac{f}{c}$ 是零升力角,其中 f为水翼拱度,c为弦长。由此可见,下洗角是求出的升力系数的关键。下洗角与机翼的平面形状有关。当翼的平面形状是椭圆型时,其升力沿展长方向也是椭圆分布,此时下洗角为

$$\alpha_i = \frac{C_L}{\pi A} \tag{2}$$

对非椭圆形状,可用系数修正。此外,实际环境必须考虑水的粘性,一般用系数 0.87~0.90 进行修正。

3.3 水翼的阻力

水翼的总阻力为翼型阻力、兴波阻力和诱导阻力的总和。

3.3.1 翼型阻力 C_V

由流体黏性引起的,包括摩擦阻力和形状阻力。水翼摩擦阻力的大小取决于边界层内流动的状态,后者可用雷诺数 $Re = \frac{vl}{\nu}$ 表征,其中 l 取水

翼弦长c,根据雷诺数的不同取不同计算公式。

$$C_f = \begin{cases} \frac{1.327}{\sqrt{Re}}, Re < 3 \times 10^5\\ \frac{0.455}{lgRe^{2.58}} - \frac{1700}{Re}, 3 \times 10^5 < Re < 10^7\\ \frac{0.455}{lgRe^{2.58}} or \frac{0.075}{(lgRe - 2)^2}, Re > 10^7 \end{cases}$$
(3)

当边界层的流动状态为紊流时,即 $Re > 10^7$ 时,需 考虑水翼表面粗糙度的影响,一般取粗糙度补贴 $\delta C_f = 0.8 \times 10^7$ 。也可用 NACA 的标准粗糙度机 翼试验结果整理得到的摩擦阻力系数公式: $C_f = 0.08 Re^{(-\frac{1}{8})}$ 而无需再考虑粗糙度补贴。

在粘性流体中,由于粘性损耗翼剖面后部的 压力比理想流体要小,造成压差阻力。这个阻力 主要取决于翼剖面形状,故被称作形状阻力。

$$C_p = 2C_f(1.2\overline{e} + 60\overline{e}^4) \tag{4}$$

式中,剖面的相对厚度 $\bar{e} = \frac{e}{c}$, e 是翼剖面的最大厚度, c 是弦长。

3.3.2 诱导阻力 C_D

回顾前述的下洗角图 4,翼端绕流相当于使来流向下偏转了角度 α_i ,使通过水翼的来流速度由原来的 V 变为 V_E 。这时作用在水翼上的水动力除升力 L 外,还有与来流方向相反的 R_i ,称之为诱导阻力。诱导阻力与升力同时产生,随升力增加而增加。其还与水翼的展弦比及平面形状有关,平面形状为椭圆的机翼诱导阻力系数为

$$C_D = C_L \alpha_i = \frac{C_L^2}{\pi A} \tag{5}$$

对于其他形状的机翼, 可添加修正系数。

3.3.3 兴波阻力 Cw

自由表面的存在导致兴波阻力。首先介绍浸深的概念,水翼浸深常指水翼压力面 1/4 弦线处至自由表面的距离,记为 h。行波阻力系数可表示为

$$C_w = \frac{C_{L\infty}^2}{2Fr_c^2} \left[1 - \frac{2\pi}{Fr_c^2} \right] \tag{6}$$

式中, $C_{L\infty}$ 是无限浸深水翼的升力系数, $Fr_c^2 = \frac{v}{\sqrt{cc}}$ 是水翼弦长傅汝德数。

4 水翼艇的分类

如图 5,水翼艇按水翼数量的多少,分为单水 翼艇 (只有前水翼,又称翼滑艇)和双水翼艇 (前 后水翼)两种,单水翼艇艏部一般通过浅浸水翼 支撑艇体,尾部为滑行面,双水翼艇则利用前、后 两个水翼支撑艇体航行,双水翼艇可以实现翼航




图 5 水翼艇的分类

状态;按水翼攻角可否调节,可分为自控和非自控(固定)两种;按翼航时水翼是否穿越水面,分为割划式、全浸式和浅浸平翼式;按艇体是否拖出水面可分为普通式和全浸式;双水翼按前后水翼载荷分布可分为鸭式、飞机式和串列式。

最为常见的划分方式还是按翼航时水翼是否穿越水面,下面就此详细介绍。水面割划式水翼在航行时有一部分露在水面之上,仅部分面积浸没在水中,它依靠改变水翼浸水状况来调节水翼升力,而不需要其他附属设备。因此结构简单,使用可靠。水面割划式水翼艇的优点是自稳性好,储备水翼面积大,进入翼航状态速度低等。它的缺点是对波浪扰动比较敏感,在波浪中不容易维持稳定的升力,不适宜在风浪较大的海域高速航行。

全浸式水翼艇的结构特点是水翼全部浸沉在 水中, 艇体由连接水翼的垂直支柱支撑。全浸式 水翼艇按照水翼浸深的不同, 可分为浅浸式和深 浸式。水翼浸水深度小于水翼弦长的称为浅浸式, 深于弦长的为深浸式。浅浸式水翼艇利用水翼浸 水深度的变化来控制艇体的稳定, 因为水翼浸水 深度不大, 当艇体发生倾斜时, 一侧水翼可能被 抬出水面,产生的升力减小;而浸水深度大的一侧 水翼则产生比另一侧更大的升力, 以这一方式所 形成的回复力矩将倾斜的艇体扶正。割划式水翼 的平衡原理与浅浸水翼大致相同, 都是利用两侧 水翼的升力差异产生的回复力矩来扶正艇体,浅 浸式水翼艇和割划式水翼艇都具有自稳性,而深 浸式水翼艇的水翼所产生的升力不会因为水翼浸 水深度的改变而改变,这个特性使得深浸式水翼 艇能在一定风浪条件下平稳高速航行时不具备自 稳性的功能。深浸式水翼艇水翼升力的调节主要 是通过自动控制系统控制水冀的攻角或调节水翼 后缘襟翼的攻角等来实现,以此来维持深浸式水 翼艇航行过程中的稳定。

5 展望

5.1 军事应用

跟其他的高速舰艇技术相比,水翼船 (主要是全浸型) 的主要优点是能够在较为恶劣的海情下航行,船身的巅簸较少,而且高速航行时所产生的兴波较为少,对岸边的影响较低。这一点在军事上应用前景广阔,尤其是对于机动性和适航性要求高的近海登陆作战,这也是在六十年代各国纷纷研制水翼艇的原因。

5.2 客运市场

水翼艇是目前世界上建造最多,正在营运最 多的高速客艇,据统计,水翼艇总数约为其他所 有高速船总和的2~3倍。显然,水翼艇在世界高 速客运中的地位不容忽视。由于水翼艇的小阻力 性,水翼艇的经济航速处于55~95km/h之间,且 失速非常小。运动性能对比后表明,水翼艇的运 动加速度最小,纵摇亦最小;另一方面,高速航 行是水翼艇不会受到波浪的直接冲击, 耐波性非 常好,例如 110 吨的 Jetfoil 全浸自控水翼艇可翼 航于 3.5m 浪高, 是世界公认耐波性最好的高速 客船。所以,水翼艇带给乘客的体验相对来说是 很舒适的。我认为,客运中最重要的三个指标是 安全、快速、舒适,而这三点,水翼艇全部满足。 而且, 水运比之陆运、空运是投资最少的运输方 式。目前我国在水运方面仍以低速排水型船为主, 费时费力。2015年我国水路客运量2.71亿人、旅 客周转量 73.08 亿人公里。若按现有的平均速度 为 30km/h 左右, 能有十分之一的乘客换乘水翼 艇, 航速提高 30km/h 左右, 则能节省约 51 万个 工作日,能增加多少经济效益!

5.3 限制

缺点主要在制造大型的水翼船、或进一步提高速度,目前还存有技术困难,现今存在的水翼船大多不超过1000吨,并以近海航行为主。水翼所能提供的浮力与长度成平方关系,但是船的重量却与长度成立方的关系(平方/立方定律)。但其实推进问题在大型化中更加难以解决,因为水翼艇水下部分很小,无法安置发动机在水下。另一方面,要进一步提高速度,水翼在高速下会产生气泡的问题亦需要解决。此外全浸式水翼的结构及控制较为复杂,亦令成本上涨。水翼船使用燃气引擎花费燃料较多亦是商业运作上的考虑之

高性能船理论

___ _

5.4 一点结论

综合上述三个方面,我认为水翼艇本身在技术上的壁垒很强,今后的发展空间不大,除非人类在推进系统、材料、水动力学上有重大突破;但在应用方面尚有广阔的空间,包括军用和民用,若能进一步推广,将给人们的出行带来便利,产生巨大的社会经济效益。不过,换个思路,水翼的原理可巧妙用在其它方面,比如用于改进小水线面船、大型气垫双体船等高速船的性能。

参考文献 (References)

- [1] Giesing JP,Smith AMO. Potential flow about two-dimensional hydrofoils mechanics, 1967, 28(1): 113-129.
- [2] 戴遗山,贺五洲,何义,李积德. 偶极分布法计算近水面水 翼的升力和兴波 [J]. 中国造船,1989,(2):1-16
- [3] Bal S, Kinnas SA. A BEM for the prediction of free surface effects on cavitating hyfrofoils [J]. Computational Mechanics, 2002, 28(3-4):260-274.
- [4] Bal S, Kinnas SA, Lee H. Numerical analysis of 2-D and 3-D cavitationg hydrofoils under a free surface [J]. Journal of Ship Research, 2001, 45(1):34-49.
- [5] 黄胜,任万龙,王粒水翼剖面多目标粒子群算法优化 [J].哈 尔滨工程大学学报,2014,35(12):1451-1457.
- [6] 鲁传敬,何友声.有限展长水翼的非定常理论[J].力学学报,1986, SI: 16-25.
- [7] 张利军,王言英.基于B样条网格的三维水翼水动力性能研究 [J].水动力学研究与进展A辑,2006,21(3):381-387.
- [8] 李国安, 叶恒奎. 近水面水翼影响的船舶兴波时域计算研究 [J]. 船舶力学, 2006,10(1):43-53.
- [9] 陈庆任,叶恒奎,杨向晖,王曦.近自由面三维振动水翼的水动力分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版),2011,39(10):28-31
- [10] Faltinsen OM, Semenov YA. The effect of gravity and cavitation on a hydrofoil near the free surface[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2008, 597:371-394.
- [11] 程闻,鲁传敬,曹嘉怡.波浪对水翼非稳态空泡流动特性的 影响研究[J].水动力学研究与进展A辑,2011,26(6):763-769.
- [12] 胡世良,鲁传敬,陈鑫,陈琪.三维弹性水翼的流固耦合数值模拟[C]山东青岛:第十三届全国水动力学学术会议暨第二十六届全国水动力学研讨会文集,2014,1403-1409.
- [13] 王志东,朱仁庆. 近水面航行二维水翼的水动力特性研究 [J]. 船舶工程,2004,26(3):12-15.
- [14] 谢宜,郑义. 粘性流中的近水面三维水翼水动力特性数值分析 [J]. 海军工程大学学报,2011,23(2):22-27.
- [15] 蒲海, 李锋, 冷文浩, 刘渊, 单威俊. 基于 MSC.Patran 的水翼升力求解方法研究 [J]. 船海工程,2007,(06):22-26.
- [16] 赵连恩. 高性能船舶水动力原理与设计 [M]. 哈尔滨工程大学 出版社,2009.

- [17] 郭值学. 高性能船的发展与前景之管见 (一)[J]. 中国造船, 2001, 42(4):76-84.
- [18] 张大雄. 发展我国高速水翼客艇的探讨 [J]. 江苏船舶, 1990(3):8-18.
- [19] 刘胜, 牛鸿敏, 张兰勇. 水翼艇及其控制方法综述 [J]. 船舶工程, 2017(9).