



C3 : Modélisation cinématique des systèmes composés de chaines de solides

C3-4 : Cinématique du solide

Émilien DURIE

Lycée La Martinière Monplaisir Lyon Classe de MPSI 28 Novembre 2023





Plan

- Champ cinématique des solide
 - Torseur cinématique
 - Propriétés
 - Champ de vecteur accélération des points d'un solide
- Mouvements particuliers
 - Mouvement de translation
 - Mouvement de rotation
 - Mouvement de translation/rotation hélicoïdale
 - Mouvement plan








- Champ cinématique des solide
 - Torseur cinématique
 - Propriétés
 - Champ de vecteur accélération des points d'un solide
- Mouvements particuliers
 - Mouvement de translation
 - Mouvement de rotation
 - Mouvement de translation/rotation hélicoïdale
 - Mouvement plan






$$\overrightarrow{\Omega}(R_1/R_0) = \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0).$$











$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_t} = \overrightarrow{0}.$$

 $\begin{bmatrix} \overrightarrow{dAB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{dAB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}$


$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{d}\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{d}\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} - \begin{bmatrix} \overrightarrow{d}\overrightarrow{OA} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0}$$
$$= \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$

Émilien DURIF









•

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}.$$

0

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}.$$


•

$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{dAB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{dOB} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0} - \begin{bmatrix} \overrightarrow{dOA} \\ \overrightarrow{dt} \end{bmatrix}_{R_0}$$
$$= \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$









•

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}.$$

•

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}.$$

•

$$\begin{bmatrix} \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \end{bmatrix}_{R_0} = \begin{bmatrix} \frac{d\overrightarrow{OB}}{dt} \end{bmatrix}_{R_0} - \begin{bmatrix} \frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \end{bmatrix}_{R_0}$$
$$= \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$







Changement de point

 On obtient alors la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

 On peut étendre cette formule à deux points quelconques A et B (n'appartenan pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$
 (1)

On peut parfois appeler cette relation. la formule de Varignon

Remarque

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le torseur cinématiques.





Changement de point

 On obtient alors la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

ullet On peut étendre cette formule à deux points quelconques A et B (n'appartenant pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$
 (1)

On peut parfois appeler cette relation, la formule de Varignon

Remarque

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le torseur cinématiques.





Changement de point

 On obtient alors la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

ullet On peut étendre cette formule à deux points quelconques A et B (n'appartenant pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$
 (1)

• On peut parfois appeler cette relation, la formule de Varignon.

Remarque

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le torseur cinématiques.







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère R_0 , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$ et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à R_0 , $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$. On le note alors :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S/R_{0}\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_{0}\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_{0}) = \overrightarrow{V}_{A}(S/R_{0}) \end{array} \right\}$$
 (2)

Torseur

Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note R = Ω(S/R₀).
 Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note M_A(R) = V(A ∈ S/R₀) = V_A(S/R₀).







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère R_0 , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$ et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à R_0 , $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$. On le note alors :

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S/R_0\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_0\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array} \right\}$$
 (2)

Torseur

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note $\overrightarrow{R} = \Omega_{(S/R_0)}$.
- Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$.







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère R_0 , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$ et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à R_0 , $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$. On le note alors :

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S/R_0\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_0\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array} \right\}$$
 (2)

Torseur

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{\Omega_{(S/R_0)}}$.
- Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$.







On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère R_0 , le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$ et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à R_0 , $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$. On le note alors :

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S/R_0\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{\left(S/R_0\right)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array} \right\}$$
 (2)

Torseur

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est indépendante du point où on l'exprime et que l'on note $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{\Omega_{(S/R_0)}}$.
- Un moment qui dépend du point où on l'exprime par la formule fondamental de changement de point et que l'on note $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$.





Remarque

Le point A est lié au solide S. Deux cas peuvent se présenter.

- Lorsque le point appartient physiquement au solide (S), il est lié à tout instant à ce solide. On peut alors calculer sa vitesse avec le vecteur vitesse ou par dérivation vectorielle. On parlera alors de point matériel.
- Lorsque le point considéré est lié uniquement au solide à l'instant t où on calcule son vecteur vitesse, on ne peut calculer sa vitesse qu'en utilisant la loi de composition des vitesses. On parlera alors de point géométrique.





Remarque

Le point A est lié au solide S. Deux cas peuvent se présenter.

- Lorsque le point appartient physiquement au solide (S), il est lié à tout instant à ce solide. On peut alors calculer sa vitesse avec le vecteur vitesse ou par dérivation vectorielle. On parlera alors de **point matériel**.
- Lorsque le point considéré est lié uniquement au solide à l'instant *t* où on calcule son vecteur vitesse, on ne peut calculer sa vitesse qu'en utilisant la loi de composition des vitesses. On parlera alors de **point géométrique**.





(3)

Cinématique du solide : torseur cinématique

Equiprojectivité

$$\overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB}$$



Remarque

Utile nour les problèmes de cinématique graphique





(3)



Equiprojectivité

$$\overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB}$$



Remarque

Utile pour les problèmes de cinématique graphique.





Cinématique du solide : composition des champs cinématiques

Composition des champs cinématiques On peut décomposer un champ cinématique à l'aide des torseurs en effectuant une relation de Chasles par des solides successifs. Soit $S_1, S_2, \cdots S_n$ un ensemble de solides indéformables :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{n}/S_{0}\right)} \right\} = \left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{n}/S_{n-1}\right)} \right\} + \left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{n-1}/S_{n-2}\right)} \right\} + \cdots \left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{1}/S_{0}\right)} \right\}$$
(4)

Il en découle une décomposition en :

Vecteur rotation instantané :

$$\overrightarrow{\Omega}(S_n/S_0) = \overrightarrow{\Omega}(S_n/S_{n-1}) + \overrightarrow{\Omega}(S_{n-1}/S_{n-2}) + \cdots \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0)$$
 (5)

• Vecteur vitesse en un même point quelconque A :

$$\overrightarrow{V}(A \in S_n/S_0) = \overrightarrow{V}(A \in S_n/S_{n-1}) + \overrightarrow{V}(A \in S_{n-1}/S_{n-2}) + \cdots \overrightarrow{V}(A \in S_1/S_0)$$
(6)







Champ d'accélération

Le relation de changement de point entre A et B pour un champ d'accélération d'un solide S_1 par rapport à un repère R_0 est donnée par :

$$\overrightarrow{a}(B/R_0) = \overrightarrow{a}(A/R_0) + \left[\frac{d}{dt}\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0)\right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \left(\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}\right).$$

Attention

Un champ d'accélération n'est pas un champ de moment, c'est à dire qu'il ne vérifie pas les propriétés d'équiprojectivité et il ne peut pas être décrit par un torseur.







Champ d'accélération

Le relation de changement de point entre A et B pour un champ d'accélération d'un solide S_1 par rapport à un repère R_0 est donnée par :

$$\overrightarrow{a}(B/R_0) = \overrightarrow{a}(A/R_0) + \left[\frac{d}{dt}\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0)\right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \left(\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}\right).$$

Attention

Un champ d'accélération n'est pas un champ de moment, c'est à dire qu'il ne vérifie pas les propriétés d'équiprojectivité et il ne peut pas être décrit par un torseur.





Plan

- Champ cinématique des solide
 - Torseur cinématique
 - Propriétés
 - Champ de vecteur accélération des points d'un solide
- Mouvements particuliers
 - Mouvement de translation
 - Mouvement de rotation
 - Mouvement de translation/rotation hélicoïdale
 - Mouvement plan





Mouvements particuliers des solides : mouvement de translation

Mouvement de translation

Un solide S_1 est en mouvement de **translation** par rapport à R_0 si l'ensemble des points de S_1 ont la même vitesse à l'instant t par rapport à R_0 .

Le vecteur de rotation instantané associé à ce torseur est nul : $\overline{\Omega(S_1/R_0)} = \overline{0}$. Il s'agit donc d'un **torseur couple** qui est indépendant du point où on l'exprime :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \end{array} \right\}$$
 (7)







translation rectiligne

Un mouvement de translation de S_1 par rapport à R_0 est dit de **translation rectiligne** si la trajectoire de tous les points de S_1 par rapport à R_0 est une **droite**. Dans ce cas $\overrightarrow{V}([\in A/])S_1R_0$ a pour direction la trajectoire du point A.

Mouvement de translation circulaire

Un mouvement de S_1 par rapport à R_0 est dit de translation circulaire si la trajectoire de tous les points de S_1 sont des cercles.



Translation rectiligne



Translation circulaire







translation rectiligne

Un mouvement de translation de S_1 par rapport à R_0 est dit de **translation rectiligne** si la trajectoire de tous les points de S_1 par rapport à R_0 est une **droite**. Dans ce cas $\overrightarrow{V}([\in A/])S_1R_0$ a pour direction la trajectoire du point A.

Mouvement de translation circulaire

Un mouvement de S_1 par rapport à R_0 est dit de **translation circulaire** si la trajectoire de tous les points de S_1 sont des **cercles**.



Translation rectiligne



Translation circulaire







- Un solide S_1 est en mouvement de rotation par rapport à R_0 autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) si tous les points appartenant à l'axe (A, \overrightarrow{u}) ont une vitesse nulle par rapport à R_0 .

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathscr{V}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}\left(S_{1}/S_{0}\right) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.







- Un solide S_1 est en mouvement de rotation par rapport à R_0 autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) si tous les points appartenant à l'axe (A, \overrightarrow{u}) ont une vitesse nulle par rapport à R_0 .
- Le vecteur de rotation instantané $(\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0))$ est alors colinéaire à la direction

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$
 (8)

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.





- Un solide S_1 est en mouvement de rotation par rapport à R_0 autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) si tous les points appartenant à l'axe (A, \overrightarrow{u}) ont une vitesse nulle par rapport à R_0 .
- Le vecteur de rotation instantané $(\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0))$ est alors colinéaire à la direction

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$
 (8)

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.

- Ce torseur est alors "un glisseur" car il existe des points pour lesquels le moment du torseur cinématique est nul.





- Un solide S_1 est en mouvement de rotation par rapport à R_0 autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) si tous les points appartenant à l'axe (A, \overrightarrow{u}) ont une vitesse nulle par rapport à R_0 .
- Le vecteur de rotation instantané $(\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0))$ est alors colinéaire à la direction

$$\overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$$

$$\left\{ \mathcal{Y}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}$$
 (8)

$$\forall P \in (A, \overrightarrow{u})$$
.

- Ce torseur est alors "un glisseur" car il existe des points pour lesquels le moment du torseur cinématique est nul.
- Ces points appartiennent à l'axe de rotation qui est l'axe central du torseur cinématique associé.





Mouvements particuliers des solides : mouvement de transaltion/rotation hélicoïdale

Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

- Un mouvement de translation/rotation hélicoïdale est la superposition d'un mouvement de rotation autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) et de translation suivant la direction \overrightarrow{u} .
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le pas hélicoïdal et s'exprime en m.rad⁻¹.
- Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) = \rho\Omega \cdot \overrightarrow{u} \end{array} \right\}$$
(9)





Mouvements particuliers des solides : mouvement de transaltion/rotation hélicoïdale

Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

- Un mouvement de translation/rotation hélicoïdale est la superposition d'un mouvement de rotation autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) et de translation suivant la direction \overrightarrow{u} .
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le pas hélicoïdal et s'exprime en m.rad⁻¹.
- Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) = \rho\Omega \cdot \overrightarrow{u} \end{array} \right\}$$
(9)





Mouvements particuliers des solides : mouvement de transaltion/rotation hélicoïdale

Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

- Un mouvement de translation/rotation hélicoïdale est la superposition d'un mouvement de rotation autour d'un axe (A, \overrightarrow{u}) et de translation suivant la direction \overrightarrow{u} .
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le pas hélicoïdal et s'exprime en m.rad⁻¹.
- ullet Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S_1/R_0)} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) = \rho \Omega \cdot \overrightarrow{u} \end{array} \right\}$$
(9)





Soit un solide S_1 , de repère lié R_1 , en mouvement dans un repère R_0 .

Mouvement plan

On dit que S_1 a un **mouvement plan** dans R_0 si chaque point $M \in S_1$ se déplace parallèlement à un plan P_0 lié à R_0 . Autrement dit, si \overrightarrow{n} est la normale à P_0 , alors :

$$\overrightarrow{V}([\in M/])S_1R_0\cdot\overrightarrow{n}=0$$

$$\forall M \in S_1$$

Remarque

Dans le cas d'un mouvement plan (par exemple dans le plan $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 se ramène à :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_{x} \\ 0 & V_{y} \\ \omega_{z} & 0 \end{array} \right\}_{R}$$

On remarquera ainsi que $\overrightarrow{\Omega_{(S_1/R_0)}} \perp \overrightarrow{V}(M \in S_1/R_0)$, et donc que ce torseur est ur glisseur

Émilien DURIF 17





Soit un solide S_1 , de repère lié R_1 , en mouvement dans un repère R_0 .

Mouvement plan

On dit que S_1 a un **mouvement plan** dans R_0 si chaque point $M \in S_1$ se déplace parallèlement à un plan P_0 lié à R_0 . Autrement dit, si \overrightarrow{n} est la normale à P_0 , alors :

$$\overrightarrow{V}([\in M/])S_1R_0\cdot\overrightarrow{n}=0$$

$$\forall M \in S_1$$

Remarque

Dans le cas d'un mouvement plan (par exemple dans le plan $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 se ramène à :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_{x} \\ 0 & V_{y} \\ \omega_{z} & 0 \end{array} \right\}_{R_{0}}$$

On remarquera ainsi que $\overrightarrow{\Omega_{(S_1/R_0)}} \bot \overrightarrow{V}(M \in S_1/R_0)$, et donc que ce torseur est un glisseur.

Émilien DURIF 17





exemple

cas d'un mouvement dans le plan $(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :





exemple

cas d'un mouvement dans le plan $(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\left\{\mathcal{Y}_{(S_1/R_0)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{array} \right\}_{R_0}$$





exemple

cas d'un mouvement dans le plan $(O,\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{x_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :





exemple

cas d'un mouvement dans le plan $(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\left\{ \mathcal{V}_{\left(S_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & V_{x} \\ \omega_{y} & 0 \\ 0 & V_{z} \end{array} \right\}_{R_{0}}$$





exemple

cas d'un mouvement dans le plan $(O,\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{x_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :





exemple

cas d'un mouvement dans le plan $(O,\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\left\{ \mathcal{Y}_{\left(\mathcal{S}_{1}/R_{0}\right)}\right\} = \left\{ \begin{array}{ccc} \omega_{x} & 0 \\ 0 & V_{y} \\ 0 & V_{z} \end{array} \right\}_{R_{0}}$$





Mouvements particuliers des solides : cas des mouvements de translation

cas des mouvements de translation

Lorsque le mouvement relatif des deux solides est un translation, le CIR **n'existe pas**. Cependant, on peut considérer qu'il est comme rejeté à l'infini, perpendiculairement à la direction de la translation.

