1. CPU performance

- □ 무어의 법칙 : 반도체 메모리의 성능, 속도는 적용되지 않는다. (반도체 용량, CPU 성능만 적용된다.)
- □ 어떤 비행기가 좋을까? 속도, 탑승객 수, 가격 그때그때 중요하게 고려하는 성능이 다르다.
- □ **Response time** (= execution time = elapsed time) : 어떠한 작업을 시작한 후 끝날 때까지 걸리는 시간
- □ Throughput (= bandwidth) : 단위시간당 처리되는 작업의 양
- ☐ **Performance** = 1/execution time
- ☐ **CPU time** = User CPU time + System CPU time

CPU Time = CPU Clock Cycles × Clock Cycle Time $= \frac{\text{CPU Clock Cycles}}{\text{Clock Rate}}$

Clock Cycles = IC x CPI

CPU Time = IC x CPI x clock cycle time = (IC x CPI) / clock rate

- CPU performance = 1/CPU 실행 시간.
- IC (instructions count) = 프로그램을 수행하는데 필요한 instruction 개수
- CPU time = 프로그램을 실행시키는데 걸리는 시간 (동일한 일에 CPU time 이 적을수록 성능이 좋은 것.)
- CPU clock cycle = instruction count = 어떤 일을 수행하는데 CPU가 몇 개의 clock을 사용하는지
- Clock cycle time = 한 clock 당 수행 시간
- Clock rate = Clock frequency = 클럭 속도(보통 rate 를 많이 사용한다.)Hz로 나타낸다.
- CCT = CPU clock cycle * clock cycle time = 1/clock rate
- Instruction count = 프로그램 실행을 위해 사용한 instruction 개수 (명령러 실행 개수) (여러가지 영향을 받으며 달라질 수 있다. 컴파일러, 프로그램, 명령어 수)
- **CPI** = Average Cycles Per Instruction = 한 명령어 당 평균 몇 클락 걸렸는지 (CC / instruction 개수)

따라서, 컴퓨터의 성능을 개선하려면

- 1) instruction count 를 줄이거나(똑같은 일에 필요한 명령어 개수를 줄이거나)
- 2) CPI 를 줄이거나 (명령어 하나 당 필요한 clock 수를 줄이거나)

- 3) 클락을 빠르게 하거나
- -> 그러나 서로 엮여 있어서 하나를 좋게 하면 다른 쪽이 나빠지는 관계가 있다. 주의 80 년대 중반까지는 instruction 의 개수를 줄이기 위해 큰 트럭 사용-> 다른 효율 나빠짐

공학적으로 분석하여 쓰면 IC와 CPI에 영향을 미치는 것은,

- 1) 알고리즘. 명령어에 따라 클락 수가 다르다.
- 2) 프로그래밍 언어. 어떤 기계어를 주로 사용하느냐
- 3) 컴파일러. 어떻게 기계어로 번역하느냐
- 4) ISA(instruction set architecture)

2. Instructions

- Instructions = 기계어의 단어
- 프로세서가 실행하는 하나의 작업 즉, CPU는 instruction 하나씩 실행한다.
- ISA(instruction set of architecture) = 실행할 수 있는 명령어의 집합
- Instruction = Opcode(무슨 일을 할꺼냐) + Operand(어떤 데이터로 할꺼냐)

3. RISC & CISC

80 년대에는 SW 언어와 기계어 간의 격차(시맨틱 갭)을 줄이기 위해 연구했지만 효과 없다.

1) RISC = reduced instruction set computer

복잡한 명령어를 제거하여 CPU time 을 줄이고, CPU performance 를 향상시키는 방식 즉, 명령어 자체가 축소되고 간단하다.

모든 연산은 하나의 클럭으로 실행된다.

- ex) MIPS(Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages: 밉스 테크놀로지의 RISC ISA), ARM
- 2) CISC = complex instruction set computer

명령어(instruction)를 복잡하게 만들어 명령어의 개수를 줄여 CPU time을 줄이고, CPU performance를 향상시키는 방식 그러나, 반도체의 크기 중 복잡한 명령어의 사용 빈도는 10%인데, 80%의 자원을 투자한다 알게 됨-> 중지

4. MIPS

- □ Opcode + Destination operand 먼저 쓴 후 source operands 쓴다. (sw 제외) w \$t0,48 (\$s3)
- □ 모든 명령어의 길이가 32bit (4B)
- □ Source 와 destination 은 레지스터이다.
- □ 32 개의 register 가 있다. (대표적으로 변수 저장 s0...s7 까지 8 개, 임시 저장 t0...t9 까지 10 개)
 - □ Smaller is faster= 레지스터가 적으면 clock 이 빨라진다.
- □ lw = load word = 메모리에 저장되어있는 값을 register 에 load
- □ sw = store word = register 32bit 를 메모리에 저장
- □ addi(add immediate) = 상수 직접 나온다. Operand 중 하나를 상수로 한다. (subi 없다, 상수는 \$없다 주의)
- □ q = h + A[8]의 표현 (base address 에 n 을 더해서 나타낸다.)

```
lw $t0, 8($s3) # $t0 gets A[8]
add $s1, $s2, $t0 # g = h + A[8]
//32 로 써야 맞다.
```

- 1) lw \$t0, 32(\$s3) // \$s3+8 의 의미이다. 8*4(바이트 어드레싱 이므로 <-> 워드 어드레싱)
- 2) lw \$t0, 308 //308 에 A[8]있다고 가정(직접 주소)
- tip) for 문을 구현한다고 생각할 경우 확실히 1)이 편하다.
- ☐ lui(load upper immediate) instruction

\$s3 에 FF33 A098 넣으려 한다. 그런데 이미 FF33 A098 가 32bit 이다. 따라서 2 개로 나누어 진행. lui 로 왼쪽 절반에 데이터를 넣을 수 있다. ori(or immediate)로 오른쪽 절반 넣는다.


5. Alignment restriction (= memory alignment)

- □ nB의 메모리를 항상 n의 배수로 시작하게 하는 것. (MIPS는 Alignment 사용한다.)
- □ Aligned 하지 않을 경우(Pentium) 성능이 떨어질 수 있다. 아래의 사진에서 두 번 메모리 읽어야하는 경우가 생김.



<3 강>

6. Endianness 문제




- □ 주소 4개여서 생기는 문제이다.
- □ Big endian = 최 상위 바이트를 대표 주소로 사용. (MIPS)
- □ Little endian = 최 하위 바이트를 대표 주소로 사용. (Pentium)
- □ Bi endian = 선택가능
- □ 메모리 관련해서 Byte addressing/Alignment restriction/Endianness 총 3 가지의 문제가 있다.
- Tip) Amdahl(암달)의 법칙 = common case 를 개선해야 효과가 좋다.

7. machine instruction

- □ RISC 에서는 모든 명령어가 32 비트이다.
- □ MIPS 에서는 word size 가 32bit 이다. 주소도 32bit
- □ 5개의 addressing = immediate, register, base, PC-relative, pseudodirect
- □ 3개의 type

8. R - type(register type)



Shamt : shiftleft, shiftright 할 때 몇 자리 이동할지 s 다음 알파벳이 t 이므로 rs 다음 rt

9. I - type(immediate type)

ор	p rs		constant/address
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- □ Constant 에 16bit 에 -2 의 15 승부터 +2 의 15-1 까지 나타낼 수 있다.
- □ Add, sub, addi, lw, sw 가 I type 에 해당한다.

```
lw $t0,1200($t1) # Temporary reg. $t0 gets A[300]
add $t0,$s2,$t0 # Temporary reg. $t0 gets h+A[300]
sw $t0,1200($t1) # Stores h+A[300] back into A[300]
```

<4 강>

10. shift operation 3 가지 존재한다.

```
 \begin{array}{c} \mathsf{X} = x_{3J}x_{30} \cdots x_{0} \\ \\ \mathbf{1.} \  \, \mathsf{Logical \, shift} \\ & \diamond \  \, \mathsf{Logical \, shift \, right \, (X)} = \mathbf{0} x_{3J}x_{30} \cdots x_{1} \\ & \diamond \  \, \mathsf{Logical \, shift \, left \, (X)} = x_{30} \cdots x_{0} \\ \\ \mathbf{2.} \  \, \mathsf{Arithmetic \, shift \, left \, (X)} = x_{31}x_{31}x_{32} \cdots x_{1} \\ & \diamond \  \, \mathsf{Arithmetic \, shift \, left \, (X)} = x_{31}x_{31}x_{32} \cdots x_{1} \\ & \diamond \  \, \mathsf{Arithmetic \, shift \, left \, (X)} = x_{30} \cdots x_{0} \\ \\ & \diamond \  \, \mathsf{Circular \, shift \, left \, (X)} = x_{0}x_{31}x_{30} \cdots x_{1} \\ & \diamond \  \, \mathsf{Circular \, shift \, left \, (X)} = x_{30} \cdots x_{0}x_{31} \\ \\ & \diamond \  \, \mathsf{Circular \, shift \, left \, (X)} = x_{30} \cdots x_{0}x_{31} \\ \\ \end{array}
```

- MIPS 에서는 sll(shift left logical), srl, sra(shift right arithmetic)
- 11. conditional branch (=jump) instruction (조건부 분기)

```
* Example
    if (i==j) f=g+h; else f=g-h;

[Answer]
    bne $s3,$s4,Else # go to Else if i≠j
    add $s0,$s1,$s2 # f=g+h (skipped if i≠j)
    j Exit # go to Exit

Else: sub $s0,$s1,$s2 # f=g-h (skipped if i=j)
Exit:
```

bne, beq, jr(jump register) = PC relative addressing

12. J-type instruction format

opcode	(word) address	
6 bits	26 bits	


실제 메모리 주소는 32bit 이다. 어떻게 집어넣나? (32-26 = 6bit 줄여야 한다.)

- □ 4의 배수이므로 맨 끝자리는 항상 00이다. -> 끝의 00을 빼면 /4와 같은 효과 -> word Addressing (-2)
- □ 굉장히 먼 거리로 jump 하지 않을 것이므로 PC 에서 4 비트 가져온다 -> PC-relative Addressing (-4)

□ 현재 주소 기준으로 (PC+4)+-2^15 가능

<5 강>

Ex) Showing Branch Offset



- □ 왜 2인지? 80024-80016 => 8(/4)=2
- □ 왜 20000 인지? 80024-> 80000 으로 가야한다. => 8000(/4)=2000 0000 /0010/00 00/00 00/00 00/00 00/00 00/00

13. Decoding machine language

□ R-type



14. Addition and Subtraction

- □ MSB : 가장 앞의 bit(Most significant bit)
- □ LSB : 가장 뒤의 bit(Least significant bit)
- □ 2^32 까지의 숫자 나타낼 수 있다(양수만 나타내면)
- □ -2^31 부터 2^31(음수 포함)

15. 음수 나타내기

- 1) MSB 를 부호로 사용한다. -> 연산할 때 불편
- 2) **1의 보수** (a+b = 1)로 바꾸어 사용한다. b 는 a 에서 숫자를 다 뒤집는다.
 - □ end-around carry 문제 발생
- 3) **2의 보수**를 사용하면 문제 해결-> 1 의보수+1

□ +0=-0 이므로 0이 1개가 된다. 더불어 2^31-2를 나타낼 수 있게 됨.

16.Overflow

- Overflow 나는지 detection = CarryInto MSB != CarryOut from MSB 면 Overflow


 Ex) 7 + 7 = 0111 + 0111 = 1110 = -2 (overflow)
- □ 부호가 다를 때는 Overflow 가 안 생긴다. (항상 CarryInto MSB == CarryOut from MSB)

<9 강 MIPS Processor>

CPU 가 하는 일은 1, 2, 3의 반복이다

- 1. instruction fetch (=instruction 을 메모리에서 CPU로 가져오는 것)
- -> PC 를 instruction 메모리에 보내고 read, READ 시그널을 보낸다. PC = PC + 4 (adder)
- 2. decoding (=opcode 를 보고 명령어 알아내는 것)
- -> Opcode decoding 과 더불어 Register prefetch
- 3. opcode 에 따른 실행
 - ☐ Memory-reference instruction: **lw, sw (I-type)**
 - □ ALU 연산 후 결과를 R 에 write
 - ☐ Arithmetic-logical instruction: add, sub, and, or, slt (R-type)
 - □ +면 앞에 0, -면 앞에 1 붙여준다. = Sign extention
 - ☐ Branch instruction: **beq, j (J-type)**
- +) Harvard architecture : instruction M 와 data M 가 구분되어 있는 architecture <->Princeton architecture

17.




중간중간 line 이 겹치는 부분 => 멀티플렉서 처리

- 18. CPU performance = IC * CPI * Clock cycle time
 - □ CPI 는 모두 1 인데 (instruction 하나 당 1), Clock cycle time 이 굉장히 오래 걸린다.
 - ☐ Single-cycle datapath



- □ 가장 오래 걸리는 연산으로 Clock cycle time 을 잡아야 한다. (시간 낭비, 비효율적)
 - □ **Multi-cycle datapath** = CPI 를 늘려서 잘게 쪼개고(단계 하나 당 1) 대신 Clock cycle time 을 줄여서 효율 증가시킨다.




18. Pipelining

: 프로세서에서 성능을 높이기 위해서 명령어 처리 과정으로 명령어 처리를 여러 단계로 나누어 단계별로 동시에 수행 하여 병렬화를 시켜 throughput을 증가시키는 방법.

- □ ILP(Instruction level parallelism)을 허용하는 기술. 즉, instruction 수준에서의 병렬성을 허용하는 기술
- □ +) superscalar: CPU 내에 파이프라인을 여러 개 두어 명령어를 동시에 실행하는 기술
- □ Latency (각각의 명령어 수행 시간)가 줄어들지는 않지만, throughput(시간 당 처리하는 instruction 수)가 증가한다.
- □ 가장 오래 걸리는 단계로 clock cycle time 을 잡아야 하므로
 - 1) 일 안하는 cycle 생긴다. 2) 빨리 끝나는 단계에선 낭비되는 ps(피코)가 있다.


따라서 Pipeline stage 개수만큼의 성능 향상을 얻을 수 있지만, 실제로는 조금 떨어진다.



- 1) IF(Instruction fetch): 명령어 fetch
- 2) ID(Instruction decode and register file read): 읽고 decoding (control unit 과 Register free fetch)
- 3) EX(Execution and address calculation ALU operation): 주소 계산과 ALU 연산
- 4) MEM(Data memory access Data access): 데이터 메모리 접근 (lw, sw 만)
- 5) WB(Write back Register write): 결과를 register 에 작성

19. Pipeline Hazards

- : 다음 stage 로 넘어가지 못하는 상황 (= Pipeline stage 개수만큼 성능 향상을 얻을 수 없는 이유)
- 1) Structural hazards: 서로 다른 stage 의 명령어들이 같은 resource 를 사용하려 하는 경우
- -> 문제점: bubble 이 생기고 stalling(정체)된다. (MIPS 에서는 발생하지 않는다)
- -> 해결: instruction M 와 data M 따로 분리한다. 즉, pipeline 을 잘 설계하면 structural hazard 는 발생하지 않는다.
- 2) Data hazards: 앞 명령어의 실행 결과를 다음 명령어가 사용해야 하는 경우(데이터 의존성)
- 3) Control hazards: branch 가 있는 경우



2+) Data dependence 가 있으면, hazard 가 발생할 수 있다. (무조건 발생은 아님)



- 1) 위의 예시에서 sub->and의 \$2 = **RAW hazards** (read after write hazards)
- 2) 명령어가 순서대로 실행되지 않을 경우, WAR hazards (Write after read hazards)도 있다.
- 3) WAW hazards 도 있다. 같이 쓰는 경우. (output dependence)

20. hazard 의 solution

- 1) Stalling: bubble 을 삽입한다. 가장 기본적이지만 clock 낭비+HW 가 필요한 해결책
 - □ 성능 손실이 있다. Clock 낭비+HW 낭비

Pipeline interlock (=hazard 를 detect 하고 해결될 때 까지 pipeline 을 정지시킨다.)

2) Insert nop: 컴파일러가 미리 알고 bubble 위치에 nop 추가한다.

```
sub $2, $1, $3

nop

nop

and $12, $2, $5

or $13, $6, $2

add $14, $2, $2

sw $15, 100($2) //nop(=no operation)
```

- □ Clock 낭비는 있지만, HW 가 필요 없고 SW 에서 처리 가능
- 3) Scheduling: 컴파일러가 순서를 바꿔서 dependency 가 없는 instruction 먼저 처리한다.



//위의 2+ 3 개의 dependency 없어야 가능하다.

- +) 컴파일타임에 컴파일러가 하므로 static scheduling <-> 런타임에 HW 가 하면 dynamic scheduling
- □ Clock 낭비도 없고, HW 가 필요 없고 SW 에서 처리 가능
- **4) Forwarding(=Bypassing): R 에 저장하기 전에 계산 완료된 값을 명령어들끼리 주고받는다.** (MIPS 가 실제로 사용하는 방법)
- 21. data hazard conditions 4 가지 detection //(IF-ID-EX-MEM-WB)

Type1a) EX/MEM.rd = ID/EX.rs

Type1b) EX/MEM.rd = ID/EX.rt

Type2a) MEM/WB.rd = ID/EX.rs

Type2b) MEM/WB.rd = ID/EX.rt

- + 단, 앞의 instruction 의 RegWrite=1 이어야 한다. (0 이면 hazard 아니다.)
- + 0 번 register 는 무시한다. (0 번 register 에 write 해도 값이 바뀌지 않는다.)
 - □ Hazard 발생 시 type 에 따라 Forwarding unit A, B 가 01,10 된다.
- + type2 가 발생하려면, Double Data hazard 상황이 아니어야 한다.

22. Double Data hazard

add \$1, \$2, \$3 sub \$1, \$1, \$4 and \$6, \$1, \$5

- 1) add 와 and 간의 type2 hazard -> ForwardA =01
- 2) sub 과 and 간의 type1 hazard -> ForwardA =10
 - □ 모순이 발생한다.
 - □ type1 과 type2 가 동시에 발생하면, type2 를 무시한다. (최근 값이 우선)

23. Load-use data hazard

: lw 후 R 의 data 를 사용하는 경우, 3 stage 완료 후 값을 얻을 수 없다. 4 stage 에서 메모리에 접근해야 값을 읽어온다.

- □ Forwarding 으로 해결할 수 없다. (forwarding 은 3 완료 후 값을 얻는다는 가정이었으므로)
- □ Pipeline 1 cycle stall 이 필요하다.(control signal 이 0 이 되게 하여 제자리에 있게 한다.)
- □ Control signal 이 모두 0 이면 bubble (=nop)
- □ lw의 목적지 R은 rd가 아니고 rt이다 주의

24. Delayed Load

- : load-use data hazard 를 해결하기 위한 SW solution
- = load 와 상관이 없는 independence instruction 을 오게 하여 bubble 을 넣지않게 하는 것.

26.control hazard 의 해결

- 1) Stall on branch: stage2 의 decoding 결과로 beq, bne 가 나올 때까지 bubble 만 만든다.
 - □ Branch penalty 3 clock 발생.
- 2) Delayed branch
- 3) Branch prediction: 확률이 높은 쪽의 instruction을 fetch 한다.(정확도 90~95%나 된다.)

- □ 틀리면 pipeline 에 들어온 잘못된 instruction 지운다.
- □ branch penalty 를 줄여보자. **Branch penalty 1 clock 으로 줄임.**

R 다음에 전용 comparator 을 두고, branch target Address 계산을 1 stage 앞당김

- 1) branch execution 을 2 stage 에서 한다.
- 2) branch adder 을 2 stage 에 둔다.
- -> 잘못 들어온 명령어를 지울 땐, 명령어를 nop로 바꾼다.(FF의 clear,즉 전부 0으로 바꾼다)

27. CPI 계산하기

Hazard 없다고 가정할 때, 기본 CPI=1 이다.

Branch 가 나타날 확률 17%(예측이 맞을 확률), 나타나면 1 clock delay -> 17% delay


Average CPI = 1 + 0.17*1(=branch penalty) = 1.17

- □ MEM 에서 실행하면 0.17*3 이 된다.
- □ 예측 확률을 높여서 효율 높이자.

28. branch prediction

1) Static branch prediction

: compile time 에 예측한다. 이 프로그램과는 상관없이 통상적인 통계 이용.



//3 은 과거의 프로그램을 분석해서 컴파일러의 습성을 파악하여 확률적으로 많은 쪽으로 예측하는 방법 //4 는 역방향은 보통 branch 함을 이용하는 방법(loop 의 습성)

2) Dynamic branch prediction

: run time 에 예측한다. 이 프로그램의 결과(BHT:branch history table) 이용. (처음 실행 시에는 알 수 없다.)



- □ BHT의 크기가 문제.
 - : 주소 중에 일부만 (하위 10~12bit) BHT로 만든다. (주소 4의 배수이므로, 뒤는 항상 00이다.)
 - +) Aliasing 문제 발생 가능 (주소 일부만 같은 다른 주소의 충돌) but, 1% 정도로 별 차이 없다.
- □ 예측이 틀리면 pipeline 비우고 표를 바꾼다.

	2) 2-bit predictor(00, 01, 10, 11): 연속성 기록
	3) Correlating branch predictor: 프로그램 안의 branch 들과의 연관관계 이용
3)	Delayed Branch
: b	ranch 명령어의 의미를 다시 정의한다. Branch 의 조건이 한 명령어 뒤로 지연된다. Safe instruction(항상
실현	행되는 명령어)을 먼저 실행한 후 branch 를 실행한다.
	□ Branch 하든 안하든 penalty 없다.
	□ 간단하고 효율적이나, pipeline 이 길어지고 superscalar 되면서 branch delay 가 길어졌다.
29. Exc	eption & interrupt
: 실행경	등인 program 이 중단되기 위함. 실행중인 process 와 상관없는 control signal 이 필요하다.
즉, bra	nch 나 jump 가 아니면서, control signal 에 의해 정상적인 instruction 의 실행 순서를 바꾸는 예상치
않은 시	H건
	□ SW 가 예측할 수 없는 HW-generated function call
	□ Interrupt 는 exception 중에서 원인이 process 밖에 있는 것.
1)	Asynchronous (interrupt = external interrupt) //실행 시마다 예외의 위치가 바뀐다. 외부원인
	I/O device 의 요청
	타이머 완료
	정전
	HW 고장
2)	Synchronous (exception = trap = internal exception) //오늘 내일 똑같은 곳에서 똑같은 에러
	발생.내부원인
	정의되지 않은 opcode
	실행되지 못하는 프로그램 실행하려 할 때
	Overflow
	가상 메모리 예외
	SW 예외

30. 예외 발생 시 MIPS

- 1) PC+4 를 EPC 에 저장
- 2) 지정된 OS의 영역으로 jump

1) 1-bit predictor (0 과 1)

	: Cause	R 에 원인 저장-> 이에 따라 OS 에 저장되어있는 처리 루틴으로 jump					
		□ Non-vectored interrupt: 항상 같은 곳으로 jump 한 후 원인을 SW 로 찾아서 그 장치의 서브					
		루틴으로 간다. 원인 파악에 시간이 걸린다. <mark>(Polling 기법</mark>)					
□ Vectored interrupt: 그 원인을 바로 CPU 에게 알려준다. interrupt vector 사용한다.							
		<mark>(interrupt 기법)</mark>					
		□ Interrupt response time 에 차이가 있다.					
3)	EPC 에	저장된 주소를 PC에 넣어서 다시 돌아온다.					
		정전이나 undefined opcode 의 경우 돌아오지 않는다> 프로그램 중단.					

<5 장 Large and Fast>

: Cache M 와 Virtual M

□ CPU의 속도는 향상되는데 M의 속도가 따라가지 못한다. CPU가 기다려야 한다. 따라서 중간에 버퍼를 두는 것이 Cache M이다. (2 level cache, 3..등등)

1. Memory Hierarchy

: 빠른 메모리를 CPU 가까이에 둔다. 느리고 큰 메모리는 멀리 둔다.

2. Principle of Locality //공간적, 시간적

- 1) Spatial Locality: 프로그램은 전체 address 중에서 작은 부분만 사용한다. + 가까운 부분만 사용한다.
- 2) Temporal Locality: 최근에 사용한 address 또 사용한다.

3. Memory Technology

: 빠르기 순서

□ R > TLB(일종의 R) > 1 차 Cache > 2 차.. > Main M > Secondary M

4. 반도체 메모리

1) SRAM(static Ram)

빠르고 복잡 전력소모 높다. 비휘발성 -> Cache M

- 2) DRAM(Dynamic Ram)
 - 속도 느리고 싸다. 휘발성 -> Main M
- 3) Flash M

5. Hit and Miss

- □ Block (= line): 데이터 계층의 최소 단위
 한 Block 씩 M 로 옮긴다. (100 번지 가져다 놓을 때 104 번지도 미리 갖다 놓는다.)
 □ Hit rate(= hit ratio)
 □ Miss rate: Miss 날 확률
 □ Miss penalty: Miss 때문에 추가되는 시간.
- 6. Process 가 보는 M 의 성능(동작 속도)
 - 1) Hit time: hit 이 되었을 때, 얼마나 빨리 데이터를 보내주느냐
 - 2) Miss penalty: Miss 일 때 추가로 드는 시간(아래 Lev 읽고+ 상위 Lev 로 보내고+쓰고+ Process 에 보내주는 시간)
 - 3) AMAT(Average memory access time): 전체의 Access time

 = Hit time + miss rate * miss penalty

7. Direct-Mapped Cache

- : Cache hit 인지 어떻게 알까? -> CPU 주소를 바로 Cache 주소로 바꾼다. (**Address mapping**) Mod n 을 사용한다. 따라서 n=4 일 경우 4, 16 번갈아 들어오면 계속 miss 난다. (Conflict Miss)
- +) Tag: mod 값이 같은 주소들의 원래 위치를 알기 위한 정보 -> 같이 저장해야 한다.
- +) Valid bit: Cache 값이 의미 있는지 나타낸다. 담겨있으면 1
 - □ 오른쪽부터 2bit 는 사용하지 않는다. (word addressing)
 - □ 그 다음 n bit 가 index (block 의 번호가 index)
 - \Box 32 (n + 2) = tag
 - \Box Total number of bits = 2^n * (valid bit + tag + block size) = 2^n * (63-n)
 - □ 공간적 지역성 사용하지 못하고 있다.
- 8. Multiword Block Direct Mapped Cache
- : 블록 size 를 한 word 가 아닌 여러 word 로 늘려준다.
 - □ Block offset 이 필요하다. (1 block 이 4word 면 2bit)
 - □ Index 와 Tag 로 hit 알아내고 Index 와 Block offset 으로 Data 가져온다.
 - \Box 32 (n + m + 2) = tag
 - \square M = block offset
- 9. 성능
- : 블록이 크면 miss rate 가 줄어들지만, 너무 크면 블록 개수가 부족해져서 miss rate 가 증가한다.
- +) Block 크면 Miss penalty 는 무조건 증가한다.

Cache 성능 향상 방법

- 1) Associativity 이용 (Miss rate 줄이기)
- 2) Multilevel caching 이용(Miss penalty 줄이기)

10. Cache miss

- 1) Instruction cache miss
- 2) Data cache miss

11. Write buffer

: Store 의 경우 새로운 값 M 에 몰아서 쓰기 위함. 계속 쓰면 miss 와 마찬가지이므로.

12. Write-Back

: Store 의 경우 새로운 값 Cache 에만 쓰고 M 에는 안쓴다.

쫓겨날 때에 M에 쓴다. Modify bit 을 두고 write 한 경우 1로 바꿔주고, 1 인경우만 M 수정한다.

□ 멀티 코어의 경우 문제가 생긴다.

13. Set-associative Cache

: Cache miss 를 줄이는 방법

들어갈 수 있는 곳을 여러 곳으로 하고 그 중에 골라서 가자. (n-way: n 개중 고른다)

□ n을 크게 하면 miss rate 가 줄어들지만 hit time 이 늘어난다.

14.Fully associative Cache

: M block 이 아무 곳이나 위치할 수 있다. 전체를 전부 비교해야 하는데 search 할 순 없으니 특별한 HW 가 찾아준다.

- +) Block size 가 커지면(한 번에 가져오는 word 증가) offset 이 커지고 index 가 줄어든다.
- +) Associative 를 늘리면 set 의 개수가 줄어들고 index 가 줄어들고 tag 가 늘어난다. 전체 cache M(cost)증가. 성능은 좋아진다.

15. Replacement algorithm

: 누굴 쫓아낼까 (direct mapped cache 에선 고민할 필요가 없다) 1 clock 이내에 결정하기

1) LRU(least recently used): 사용한지 오래된 것을 내보낸다.

16. Multi-level cache

지금은 3 차캐시까지 다들 있다더라 요즘은 4개

3 차 캐시부터는 shared cache

- □ Global miss rate: (>local miss rate)전체로 보았을 때, CPU 에서 나온 것 중 n 차 캐시에서의 rate
- □ Local miss rate: n-1 에서 나온 것 중 n 차 캐시에서의 rate
- 1) Primary cache: CPU 와 바로 붙어있다. hit time 을 빠르게 하는 것에 중점을 두어야 한다.
- 2) Secondary cache: M 에 안 가게 하는 용도이다. Miss rate 를 줄이는 것에 중점을 두어야 한다.

17. virtual Memory

: M 의 용량이 충분치 않으므로 충분하다고 가정하는 것.


Disk 중에서 P가 자주 사용하는 것을 M에 둔다고 생각하면 된다.

CPU-R-Cache-M-VM-Disk

- □ 동기: 프로세서, 프로그램, 프로그래머에게 더 큰 물리적 M를 가지는 것으로 가정하기 위함
- □ Virtual address space: 0 ~ 2^32-1 (32bit)
- □ Physical address space(실제 메모리): 0 ~ 2^30-1 (30 bit) 가상 메모리 공간의 일부만 메인 메모리에 들어와 있다.

<6 장 Input and Output>

1. Process 와 I/O 연결



- □ Bus: 여러 개의 장치를 하나의 선에 묶은 것.
- □ 입출력 방식 3 가지: Polling, interrupt, DMA

2. Polling and Interrupt

Polling 은 loop 돌면서 CPU time 낭비한다. Idle loop 이다. Interrupt 는 CPU 에게 직접 signal.

+) Interrupt 와 exception 의 차이

원인이 내부에 있으면 exception 외부에 있으면 interrupt

□ 비동기적 항상 다른 위치 다른 시간.

3. DMA(=Direct Memory Access)

: 직접 메모리 접근

메모리에서 바로 I/O로 간다.CPU 나 R 거치지 않는다. Device controller 가 바로 M 와 data 공유한다. 에러나 입출력 끝났을 때 interrupt 한다.

+) DMA controller

: CPU 와 상관 없이 memory transfer 해준다.

4.3 가지의 차이점

	Polling	Interrupt- driven	DMA
I/O-to-memory transfer	through CPU	through CPU	direct
Interrupt	no	every byte or word	every block
Overhead	busy waiting	context switches	bus cycles
Data transfer	by instruction execution	by instruction execution	cycle stealing
Unit of transfer	byte or word	byte or word	block