# Contents

1	Intr	oduzione
	1.1	Notazione ed elementi costitutivi
	1.2	Controllo in anello aperto e anello chiuso
	1.3	Progetto di un sistema di controllo
	1.4	Esempio di sistema di controllo: circuito elettrico
2	Siste	emi in forma di stato
	2.1	Sistemi continui
		2.1.1 Equazione di stato
		2.1.2 Equazione di uscita
	2.2	Sistemi discreti
	2.3	Esempio circuito elettrico
		2.3.1 Esempio con parametri che variano nel tempo
	2.4	Esempio carrello
	2.5	Esempio auto in rettilineo
	2.6	Esempio pendolo
	2.7	Traiettoria di un sistema
		2.7.1 Esempio
	2.8	Equilibrio di un sistema
		2.8.1 Esempio pendolo
	2.9	Classificazione dei sistemi in forma di stato
	2.10	Proprietà dei sistemi lineari
		2.10.1 Sistemi lineri in forma matriciale
	2.11	Sistemi lineari tempo-invarianti
		2.11.1 Esempio carrello
		2.11.2 Sistemi lineari tempo-invarianti SISO
	2.12	Principio di sovrapposizione degli effetti
	2.13	Evoluzione libera e evoluzione forzata
		2.13.1 Traiettorie di un sistema LTI: esempio scalare
		2.13.2 Traiettorie di un sistema LTI: caso generale
		2.13.3 Esempio sistema non forzato
		2.13.4 Proprietà della matrice esponenziale
	2.14	Rappresentazioni equivalenti
		Modi di un sistema lineare tempo invariante
		2.15.1 Autovalori complessi
		2.15.2 Esempio
		2.15.3 Esempio 1

# Controlli Automatici T


Giuseppe Bumma

October 6, 2023

# 1 Introduzione

L'idea dei **controlli automatici** è sostituire l'intelligenza umana con un sistema automatico (come l'intelligenza artificiale) basata su leggi matematiche e/o algoritmi.

#### 1.1 Notazione ed elementi costitutivi



Il sistema è un oggetto per il quale si vuole ottenere un comportamento desiderato.


Esempi di sistema sono: impianto (industriale), macchinario (braccio robotico, macchina a controllo numerico, etc...), veicolo (auto, velivolo, drone, etc...), fenomeno fisico (condizioni atmosferiche), sistema biologico, sistema sociale. L'obiettivo è che l'andamento nel tempo di alcune variabili segua un segnale di riferimento.

Altri elementi sono:


- Controllore: unità che determina l'andamento della variabile di controllo (ingresso);
- Sistema di controllo: sistema (processo) + controllore;
- Sistemi di controllo naturali: meccanismi presenti in natura, come quelli presenti nel corpo umano (temperatura corporea costante, ritmo cardiaco, etc...);
- Sistemi di controllo manuali: è presente l'azione dell'uomo;
- Sistemi di controllo automatico: uomo sostituito da un dispositivo.

### 1.2 Controllo in anello aperto e anello chiuso

Controllo in anello aperto ("feedforward"): il controllore utilizza solo il segnale di riferimento



Controllo in anello chiuso ("feedback" o retroazione): il controllore utilizza il segnale di riferimento e la variabile controllata ad ogni istante di tempo




Il controllo in retroazione è un paradigma centrale nei controlli automatici.

# 1.3 Progetto di un sistema di controllo

I passi passi per progettare un sistema di controllo sono:

- definizione delle specifiche: assegnazione comportamento desiderato, qualità del controllo, costo,...
- modellazione del sistema (controllo e test): complessità del modello (compromesso), definizione ingressi/uscite, codifica del modello, validazione in simulazione
- analisi del sistema: studio proprietà "strutturali", fattibilità specifiche
- sintesi legge di controllo: è basata su modello, analisi sistema controllato, stima carico computazionale
- simulazione sistema controllato: test su modello di controllo, test realistici (modello complesso, ritardi, quantizzazione, disturbi, ...)
- scelta elementi tecnologici: sensori/attuatori, elettronica di acquisizione/attuazione, dispositivo di elaborazione
- sperimentazione: hardware in the loop, prototipazione rapida, realizzazione prototipo definitivo

# 1.4 Esempio di sistema di controllo: circuito elettrico



La legge che usiamo per definire il circuito (il nostro sistema) è la legge delle tensioni

$$v_R(t) = v_G(t) - v_C(t)$$

le leggi del condensatore e del resistore sono

$$C \cdot \dot{v}_C(t) = i(t)$$
  $v_R(t) = R \cdot i(t)$ 

Scrivendo la formula in termini di  $v_C(t)$  ("stato interno") e  $v_G(t)$  ("ingresso di controllo")

$$\dot{v}_C(t) = \frac{1}{RC} \left( v_G(t) - v_C(t) \right)$$

# 2 Sistemi in forma di stato

#### 2.1 Sistemi continui

I sistemi continuti sono sistemi in cui il tempo è una variabile reale:  $t \in \mathbb{R}$ 

$$\dot{x}(t) = f\left(x(t), u(t), t\right)$$
 equazione di stato 
$$\dot{y}(t) = h\left(x(t), u(t), t\right)$$
 equazione (trasformazione) di uscita

Definiamo inoltre  $t_0$  come tempo iniziale e  $x(t_0) = x_0$  come stato iniziale.

$$\mathbf{N.B.}\ \dot{x}(t) := \frac{d}{dt}x(t).$$

Notazione:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n$  stato del sistema all'istante t
- $u(t) \in \mathbb{R}^m$  ingresso del sistema all'istante t
- $y(t) \in \mathbb{R}^p$  uscita del sistema all'istante t

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \qquad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \dots \\ \dots \\ u_m(t) \end{bmatrix} \qquad y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \dots \\ \dots \\ y_p(t) \end{bmatrix}$$

Da notare che x(t) è un vettore mentre  $x_1, ..., x_n$  sono scalari. x(t) è una variabile interna che descrive il comportamento del sistema.

#### 2.1.1 Equazione di stato

L'equazione di stato è un'equazione ordinaria (ODE) vettoriale del primo ordine (cioè l'ordine massimo delle derivate è 1)

$$\dot{x}_1(t) = f_1(x(t), u(t), t)$$

$$\dots$$

$$\dot{x}_n(t) = f_n(x(t), u(t), t)$$

 $\mathbb{R}^n$  è detto spazio di stato, con n ordine del sistema. La funzione di stato è  $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ .

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dots \\ \dots \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x(t), u(t), t) \\ \dots \\ \dots \\ \vdots \\ f_n(x(t), u(t), t) \end{bmatrix} := f(x(t), u(t), t)$$

Avere solo derivate prime non è limitato, perché ad esempio posso inserire una prima variabile come derivata prima e una seconda variabile come derivata prima della prima variabile.

#### 2.1.2 Equazione di uscita

L'equazione di uscita è un'equazione algebrica

$$y_1(t) = h_1(x(t), u(t), t)$$
...
$$y_p(t) = h_p(x(t), u(t), t)$$

 $h: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m, \mathbb{R} \to R^p$  funzione di uscita

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ \dots \\ \dots \\ y_p(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(x(t), u(t), t) \\ \dots \\ \dots \\ h_p(x(t), u(t), t) \end{bmatrix} := h(x(t), u(t), t)$$

Se la soluzione x(t) a partire da un istante iniziale  $t_0$  è univocamente determinata da  $x(t_0)$  e  $u(\tau)$  con  $\tau \geq t_0$ , allora il sistema è detto **causale**, cioè lo stato dipende solo da ciò che accede in passato.

Sotto opportune ipotesi di regolarità della funzione f si dimostra esistenza e unicità della soluzione dell'equazione (differenziale) di stato (Teorema di Cauchy-Lipschitz).

#### 2.2 Sistemi discreti

Nei sistemi discreti il tempo t è una variabile intera,  $t \in \mathbb{Z}$ .

$$x(t+1) = f\left(x(t), u(t), t\right)$$
 equazione di stato 
$$y(t) = h\left(x(t), u(t), t\right)$$
 equazione (trasformazione) di uscita

L'equazione di stato è un'equazione alle differenze finite (FDE).

Notazione:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n$  stato del sistema all'istante t
- $u(t) \in \mathbb{R}^m$  ingresso del sistema all'istante t
- $y(t) \in \mathbb{R}^p$  uscita del sistema all'istante t

x(t), u(t) e y(t) sono uguali ai sistemi continui.

Per modellare sistemi discreti nel codice basta un ciclo for.

# 2.3 Esempio circuito elettrico

Riprendiamo l'esempio del circuito elettrico; la formula trovata è

$$\underbrace{\dot{v}_C(t)}_{\dot{x}(t)} = \frac{1}{RC} \underbrace{\left(v_G(t) - v_C(t)\right)}_{u(t)}$$

In questo caso lo stato del sistema x(t) è caratterizzato dalla variabile  $v_C(t)$ , l'ingresso dalla variabile  $v_G(t)$ . Supponiamo quindi di misurare (con un sensore) la tensione ai capi della resistenza, allora l'uscita del nostro sistema sarà  $v_R(t)$ 

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{RC} \left( u(t) - x(t) \right) \qquad f(x, u) = \frac{1}{RC} (u - x)$$

da notare che in questo caso f non è funzione del tempo.

$$v_R(t) = v_G(t) - v_C(t) \Longrightarrow y(t) = u(t) - x(t)$$

#### 2.3.1 Esempio con parametri che variano nel tempo

Supponiamo che la resistenza sia una funzione del tempo


$$R(t) = \overline{R} \left( 1 - \frac{1}{2} e^{-t} \right)$$

allora

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{R(t)C} \left( u(t) - x(t) \right) \qquad \qquad f(x, u, t) = \frac{1}{R(t)C} (u - x)$$

in questo caso f è funzione del tempo.

# 2.4 Esempio carrello



La legge che usiamo è la legge di Newton, prendendo z come posizione del centro di massa

$$M\ddot{z} = -F_e + F_m$$

con M massa e  $F_e$  data da

$$F_e(z(t), t) = k(t)z(t)$$

quindi la nostra equazione diventa

$$M\ddot{z}(t) = -k(t)z(t) + F_m(t)$$

Siccome nella nostra formula compare una derivata seconda di una variabile ci conviene definire lo stato del sistema con la variabile stessa e la derivata prima della variabile.

Definiamo quindi  $x_1 := z$  e  $x_2 := \dot{z}$ , con stato  $x := [x_1 x_2]^T$ , e  $u := F_m$  (ingresso).

Quindi possiamo scrivere, tenendo conto che  $\dot{x}_2(t) = \ddot{z}$ 

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{k}{M}x_1(t) + \frac{u(t)}{M}$$

$$f(x,u) = \begin{bmatrix} f_1(x,u) \\ f_2(x,u) \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{k}{M}x_1 + \frac{u}{M} \end{bmatrix}$$

Supponiamo di misurare z(t) (sensore posizione), allora y := z

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) 
\dot{x}_2(t) = -\frac{k}{M}x_1(t) + \frac{u(t)}{M} 
y(t) = x_1(t)$$

Sia k(t) = k e, ricordando la formula dell'energia cinetica  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  e la formula dell'energia elastica  $U = \frac{1}{2}k\,\Delta x^2$ , consideriamo come uscita l'energia totale  $E_T(t) = \frac{1}{2}(kz^2(t) + M\dot{z}^2(t))$ 

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$


$$\dot{x}_2(t) = -\frac{k}{M}x_1(t) + \frac{u(t)}{M}$$

$$y(t) = \frac{1}{2}\left(k(t)x_1^2(t) + Mx_2^2(t)\right)$$

quindi  $h(x) := \frac{1}{2}(kx_1^2 + Mx_2^2).$ 

N.B. Il risultato (l'uscita) vale, di solito, solo per il mio modello, in base a come l'ho impostato; nella realtà potrebbe essere diverso.

# 2.5 Esempio auto in rettilineo



Scriviamo la legge di Newton

$$M\ddot{z} = F_{\text{drag}} + F_m$$

con M massa e  $F_{\text{drag}}$  data da

$$F_{\rm drag} = -b\dot{z}$$

Definiamo  $x_1 := z$  e  $x_2 := \dot{z}$  (stato  $x := [x_1 x_2]^T$ ) e  $u := F_m$  (ingresso). Supponiamo di misurare z(t) (sensore posizione), allora y := z

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{b}{M} x_2(t) + \frac{1}{M} u(t) \\ y(t) &= x_1(t) \end{aligned}$$

Proviamo a progettare un sistema per il cruise control.


L'equazione della dinamica è

$$M\ddot{z}(t) = -b\dot{z}(t) + F_m(t)$$

Siccome siamo interessati a controllare la velocità e non la posizione, allora consideriamo come stato solo la velocità:  $x := \dot{z}$ ,  $u := F_m$ . Supponiamo di misurare  $\dot{z}(t)$  (sensore velocità), allora y := x

$$\dot{x}(t) = -\frac{b}{M}x(t) + \frac{1}{M}u(t)$$
$$y(t) = x(t)$$

## 2.6 Esempio pendolo



Scriviamo l'equazione dei momenti

$$M\ell^2\ddot{\theta} = C_{\rm grav} + C_{\rm drag} + C_m$$

con M massa e  $C_{\text{grav}}$  e  $C_{\text{drag}}$  date da

$$C_{\text{gray}} = Mg\ell\sin(\theta)$$
  $C_{\text{drag}} = -b\dot{\theta}$ 

con b coefficiente d'attrito.

Scriviamo l'equazione della dinamica, partendo dalla formula iniziale dei momenti

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{\ell}\sin(\theta(t)) - \frac{b}{M\ell^2}\dot{\theta}(t) + \frac{1}{M\ell^2}C_m(t)$$

Definiamo quindi  $x_1 := \theta$  e  $x_2 := \dot{\theta}$  (stato  $x := [x_1 x_2]^T$ ) e  $u := C_m$  (ingresso). Supponiamo di misurare  $\theta$  (sensore angolo), allora  $y := \theta$ 

$$\begin{split} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{g}{\ell} \sin(x_1(t)) - \frac{b}{M\ell^2} x_2(t) + \frac{1}{M\ell^2} u(t) \\ y(t) &= x_1(t) \end{split}$$

Se misuriamo invece la posizione verticale, allora  $y := -\ell \cos(\theta)$ 

$$\begin{split} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{g}{\ell} \sin(x_1(t)) - \frac{b}{M\ell^2} x_2(t) + \frac{1}{M\ell^2} u(t) \\ y(t) &= -\ell \cos(\theta) \end{split}$$

#### 2.7 Traiettoria di un sistema

Dato un istante iniziale  $t_0$  e uno stato iniziale  $x_{t_0}$ , la funzione del tempo (x(t), u(t)),  $t > t_0$ , che soddisfa l'equazione di stato  $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$  si dice traiettoria (movimento) del sistema. In particolare, x(t) si dice traiettoria dello stato. Consistentemente, y(t) si dice traiettoria dell'uscita.

**N.B.** per sistemi senza ingresso (quindi non forzati) la traiettoria dello stato x(t),  $t > t_0$  è determinata solo dallo stato iniziale  $x_{t_0}$ .

#### 2.7.1 Esempio

Definiamo un sistema con stato x e stato iniziale  $x_0$ 

$$x := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad x_0 := \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad t_0 = 0$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = u(t)$$

Assegno a  $x_1, x_2$  e u(t) le seguenti equazioni

$$\overline{x_1}(t) = 5 + 3t + t^2$$

$$\overline{x_2}(t) = 3 + 2t$$

$$\overline{u}(t) = 2$$

Se le equazioni di  $\overline{x_1}$  e  $\overline{x_2}$  soddisfano le condizioni iniziali e la funzione di stato  $(\dot{x}_1$  e  $\dot{x}_2)$  allora quelle equazioni sono la traiettoria del sistema.

Infatti

$$\overline{x_0} = \begin{bmatrix} 5+3t+t^2 \\ 3+2t \end{bmatrix}_{t=0} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\overline{x_0} = \begin{bmatrix} 5+3t+t^2 \\ 3+2t \end{bmatrix}_{t=0} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} 5+3t+t^2 \\ 3+2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+2t \\ 2 \end{bmatrix}$$

# 2.8 Equilibrio di un sistema

Dato un sistema (non forzato)  $\dot{x}(t) = f(x(t), t)$ , uno stato  $x_e$  si dice equilibrio del sistema se  $x(t) = x_e$ ,  $t \ge t_0$  è una traiettoria del sistema.

Dato un sistema (forzato)  $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$ ,  $(x_e, u_e)$  si dice coppia di equilibrio del sistema se  $(x(t), u(t)) = (x_e, u_e)$ ,  $t \ge t_0$ , è una traiettoria del sistema.

Per un sistema (tempo invariante continuo)  $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$  data una coppia di equilibrio  $(x_e, u_e)$  vale  $f(x_e, u_e) = 0$ . Se il sistema è non forzato, dato un equilibrio  $x_e$  vale  $f(x_e) = 0$ .

#### 2.8.1 Esempio pendolo

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) = f_1(x(t), u(t)) 
\dot{x}_2(t) = -\frac{G}{\ell} \sin(x_1(t)) - \frac{b}{M\ell^2} x_2(t) + \frac{1}{M\ell^2} u(t) = f_2(x(t), u(t))$$

Siccome sappiamo che, data una coppia di equilibrio  $(x_e, u_e)$ , vale  $f(x_e, u_e) = 0$ , allora per trovare l'equilibrio del pendolo imponiamo

$$f(x_e, u_e) = 0$$

cioè:

$$\begin{cases} x_{2e}(t) = 0 \\ -\frac{G}{\ell}\sin(x_{1e}) - \frac{bx_{2e}}{M\ell^2} + \frac{1}{M\ell^2}u_e = 0 \end{cases}$$

sostituendo  $x_{2e}(t) = 0$  nell'ultima equazione

$$-\frac{G}{\ell}\sin(x_{1e}) + \frac{1}{M\ell^2}u_e = 0 \Longrightarrow u_e = MG\ell\sin(x_{1e})$$

In conclusione, le coppie di equilibrio del sistemo sono tutti fli  $(x_{1e}, x_{2e}, u_e)$  che soddisfano

$$\begin{cases} u_e = MG\ell \sin(x_{1e}) \\ x_{2e} = 0 \end{cases}$$

## 2.9 Classificazione dei sistemi in forma di stato

La classe generale è  $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p$ 

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$$
 equazione di stato  $y(t) = h(x(t), u(t), t)$  equazione di uscita


- I sistemi **monovariabili** (SISO, Single Input Single Output) sono una sottoclasse di sistemi **multivariabili** (MIMO, Multiple Input Multiple Output); sono tali se m = p = 1, altrimenti sono dei sistemi MIMO;
- I sistemi **strettamente propri** sono una sotto classe dei **sistemi propri**; sono tali se y(t) = h(x(t), t), quindi se l'uscita dipende esclusivamente dall'ingresso, chiamati quindi sistemi causali (tutti i sistemi che abbiamo visto fin'ora sono sistemi propri).
- I sistemi non forzati sono una sotto classe dei sistemi forzati; un esempio di sistema non forzato è il seguente

$$\dot{x}(t) = f(x(t), t)$$
$$y(t) = h(x(t), t)$$

• I sistemi **tempo invarianti** sono una sotto classe di sistemi **tempo varianti**. I tempo invarianti sono tali se, data una traiettoria  $(x(t), u(t)), t \geq t_0$ , con  $x(t_0) = x_0$ , per ogni  $\Delta \in \mathbb{R}$  vale che  $x(t_0 + \Delta) = x_0$  allora  $(x_{\Delta}(t), u_{\Delta}(t)) = (x(t - \Delta), u(t - \Delta))$  è una traiettoria. Si può dimostrare che sistemi tempo invarianti sono del tipo

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$$
  $x(0) = x_0$   $y(t) = h(x(t), u(t))$ 

e senza senza perdita di generalità possiamo scegliere  $t_0=0.$  Graficamente:



• I sistemi lineari sono una sotto classe di sistemi non lineari. I sistemi lineari sono tali se le funzioni di stato e di uscita sono lineari in x e u:

$$\dot{x}_1(t) = a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) + \dots + a_{1n}(t)x_n(t) + b_{11}(t)u_1(t) + b_{12}(t)u_2(t) + \dots + b_{1m}(t)u_m(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) + \dots + a_{2n}(t)x_n(t) + b_{21}(t)u_1(t) + b_{22}(t)u_2(t) + \dots + b_{2m}(t)u_m(t)$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dot{x}_n(t) = a_{n1}(t)x_1(t) + a_{n2}(t)x_2(t) + \dots + a_{nn}(t)x_n(t) + b_{n1}(t)u_1(t) + b_{n2}(t)u_2(t) + \dots + b_{nm}(t)u_m(t)$$

per y(t) invece

$$y_{1}(t) = c_{11}(t)x_{1}(t) + c_{12}(t)x_{2}(t) + \dots + c_{1n}(t)x_{n}(t) + d_{11}(t)u_{1}(t) + d_{12}(t)u_{2}(t) + \dots + d_{1m}(t)u_{m}(t)$$

$$y_{2}(t) = c_{21}(t)x_{1}(t) + c_{22}(t)x_{2}(t) + \dots + c_{2n}(t)x_{n}(t) + d_{21}(t)u_{1}(t) + d_{22}(t)u_{2}(t) + \dots + d_{2m}(t)u_{m}(t)$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$\dots$$

$$y_{p}(t) = c_{p1}(t)x_{1}(t) + c_{p2}(t)x_{2}(t) + \dots + c_{pn}(t)x_{n}(t) + d_{p1}(t)u_{1}(t) + d_{p2}(t)u_{2}(t) + \dots + d_{pm}(t)u_{m}(t)$$

# 2.10 Proprietà dei sistemi lineari

#### 2.10.1 Sistemi lineri in forma matriciale

Definiamo le matrici  $A(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}, B(t) \in \mathbb{R}^{n \times m}, C(t) \in \mathbb{R}^{p \times n}, D(t) \in \mathbb{R}^{p \times m}$ 

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \vdots & & & \\ a_{n1}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{bmatrix} \qquad B(t) = \begin{bmatrix} b_{11}(t) & \dots & b_{1m}(t) \\ \vdots & & & \\ b_{n1}(t) & \dots & b_{nm}(t) \end{bmatrix}$$

$$C(t) = \begin{bmatrix} c_{11}(t) & \dots & c_{1n}(t) \\ \vdots & & & \\ c_{p1}(t) & \dots & c_{pn}(t) \end{bmatrix} \qquad D(t) = \begin{bmatrix} d_{11}(t) & \dots & d_{1m}(t) \\ \vdots & & & \\ d_{pn1}(t) & \dots & d_{pm}(t) \end{bmatrix}$$

quindi scriviamo

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = A(t) \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} + B(t) \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{bmatrix}$$

che equivale a


$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$
  
$$y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

#### 2.11 Sistemi lineari tempo-invarianti

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$
$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

con A, B, C, D matrici costanti.

#### 2.11.1 Esempio carrello



$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) 
\dot{x}_2(t) = -\frac{k(t)}{M}x_1(t) + \frac{1}{M}u(t) 
y(t) = x_1(t)$$

$$f_1(x, u, t) = x_2 
f_2(x, u, t) = -\frac{k(t)}{M}x_1 + \frac{1}{M}u(t)$$

 $f_2$  dipende esplicitamente da t attraverso k(t) quindi è un sistema tempo <u>variante</u>. Se  $k(t) = \overline{k}$  per ogni t allora tempo invariante.

Siccome  $f_1$  e  $f_2$  dipendono linearmente da x e u il sistema è <u>lineare</u>. (Se  $k(t) = \overline{k}$  il sistema è lineare tempo invariante.)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k(t)}{M} & 0 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix}}_{B} u(t)$$
$$y(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{C} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{0}_{D} u(t)$$

per k costante:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

#### 2.11.2 Sistemi lineari tempo-invarianti SISO

I sistemi lineari tempo-invarianti single input single output (SISO) sono caratterizzati dalle matrici  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times 1}, C \in \mathbb{R}^{1 \times n}, D \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ , ovvero B è un vettore, C è un vettore riga e D è uno scalare.

# 2.12 Principio di sovrapposizione degli effetti

Prendiamo un sistema lineare (anche tempo-variante)

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$
  
$$y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

Sia  $(x_a(t), u_a(t))$  traiettoria con  $x_a(t_0) = x_{0a}$ .

Sia  $(x_b(t), u_b(t))$  traiettoria con  $x_b(t_0) = x_{0b}$ .

Allora  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$  dato lo stato iniziale  $x_{ab}(t_0) = \alpha x_{0a} + \beta x_{0b}$ , si ha che

$$(x_{ab}(t), u_{ab}(t)) = (\alpha x_a(t) + \beta x_b(t), \alpha u_a(t) + \beta u_b(t))$$

è traiettoria del sistema, ovvero applicando come ingresso  $u_{ab} = \alpha u_a(t) + \beta u_b(t)$  la traiettoria di stato è  $x_{ab}(t) = \alpha x_a(t) + \beta x_b(t)$ 

$$\frac{\alpha x_{0a}(t) + \beta x_{0b}(t)}{\alpha u_a(t) + \beta u_b(t)(t)} \} \Longrightarrow \alpha x_a(t) + \beta x_b(t)$$

IMPORTANTE: non vale per i sistemi non lineari.

#### Dimostrazione

Per dimostrarlo dobbiamo provare che soddisfa l'equazione differenziale

$$\frac{d}{dt}x_{ab}(t) = \alpha \dot{x}_a(t) + \beta \dot{x}_b(t)$$

$$= \alpha (A(t)x_a(t) + B(t)u_a(t)) + \beta (A(t)x_b(t) + B(t)u_b(t))$$

$$= A(t)(\alpha x_a(t) + \beta x_b(t)) + B(t)(\alpha u_a(t) + u_b(t))$$

Per sistemi lineari sotto opportune ipotesi su A(t) e B(t) si può dimostrare che la soluzione è unica. Si dimostra lo stesso anche per l'uscita.

## 2.13 Evoluzione libera e evoluzione forzata

Sfruttando il principio di sovrapposizione degli effetti prendiamo due sistemi (A) e (B)

chiamiamo  $x_a(t) = x_\ell(t)$  e  $x_b(t) = x_f(t)$ 

$$\alpha x_{0a} + \beta x_{0b} = \underbrace{\alpha}_{1} x_{0} = x_{0} \qquad \qquad \alpha u_{a}(t) + \beta u_{b}(t) = \underbrace{\beta}_{1} u(t) = u(t)$$

quindi

$$x_{ab}(t) = \underbrace{x_{\ell}(t)}_{\text{evoluzione}} + \underbrace{x_{f}(t)}_{\text{evoluzione}}$$

L'evoluzione libera è definita come  $x_{\ell}(t)$  per  $t \geq t_0$ , tale che  $x_{\ell}(t_0) = x_0$  e  $u_l(t) = 0$  per  $t \geq t_0$ , e uscita  $y_{\ell}(t) = C(t)x_{\ell}(t)$ . L'evoluzione forzata è definita come  $x_f(t)$  per  $t \geq t_0$ , tale che  $x_f(t_0) = 0$  e  $u_l(t) = u(t)$  per  $t \geq t_0$ , e uscita  $y_f(t) = C(t)x_f(t) + D(t)u(t)$ .

IMPORTANTE: non vale per i sistemi non lineari.

#### 2.13.1 Traiettorie di un sistema LTI: esempio scalare

Definiamo un sistema lineare tempo invariante (LTI) scalare  $x \in \mathbb{R}, u \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$ 

$$\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t)$$

$$y(t) = cx(t) + du(t)$$

$$x(0) = x_0$$

dall'analisi matematica possiamo scrivere il sistema come soluzione omogenea + soluzione particolare

$$x(t) = e^{at}x_0 + \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau)d\tau$$
$$y(t) = ce^{at}x_0 + c\int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau)d\tau + du(t)$$

ricordiamo che la funzione esponenziale si può scrivere come

$$e^{at} = 1 + at + \frac{(at)^2}{2!} + \frac{(at)^3}{3!} + \dots$$

### 2.13.2 Traiettorie di un sistema LTI: caso generale

Definiamo un sistema lineare tempo invariante (LTI)  $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p$ 

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$x(0) = x_0$$

$$\underbrace{\frac{x(t)}{\mathbb{R}^n}} = \underbrace{e^{At}}_{\mathbb{R}^{n \times n}} \underbrace{x_0}_{\mathbb{R}^n} + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$$
$$y(t) = Ce^{at} x_0 + c \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau + Du(t)$$

Ricordiamo che l'esponenziale di matrice si può scrivere come

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \frac{(At)^3}{3!} + \dots$$

$$x(t) = \underbrace{e^{At}x_0}_{\text{evoluzione}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau}_{\text{evoluzione}}$$

$$x_{\ell}(t) = e^{At}x_0 \qquad \qquad x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

#### 2.13.3 Esempio sistema non forzato

$$\dot{x}_1(t) = \lambda_1 x_1(t) \dot{x}_1(t) = \lambda_2 x_2(t)$$
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

 $A := \Lambda$  matrice diagonale.

Il nostro è un sistema non forzato, quindi c'è solo l'evoluzione libera:

$$x(t) = e^{\Lambda t} x_0$$

$$\begin{split} e^{\Lambda t} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}^2 \frac{t^2}{2!} + \dots \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\lambda_1^2 t^2}{2!} & 0 \\ 0 & \frac{\lambda_2^2 t^2}{2!} \end{bmatrix} + \dots \\ e^{at} &= 1 + at + \frac{(at)^2}{2!} + \frac{(at)^3}{3!} + \dots \Longrightarrow = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} \end{split}$$

Quindi nel caso generale di  $\Lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 

$$e^{\Lambda t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

#### 2.13.4 Proprietà della matrice esponenziale

Esponenziale e cambio di base:

$$e^{TAT^{-1}} = Te^{At}T^{-1}$$

Data una matrice  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , esiste J matrice diagonale a blocchi, chiamata matrice di Jordan, che è unica a meno di permutazioni dei blocchi, tale che

$$A = T^{-1}JT$$

con T matrice invertibile (matrice del cambio base). Questa formula viene chiamata forma di Jordan.

La matrice di Jordan è fatta in questo modo

$$\begin{pmatrix}
\lambda_1 & 1 & & & \\
\lambda_1 & 1 & & & \\
& & \lambda_1
\end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 & 1 & & \\
& & \lambda_2$$

$$\lambda_3 & & \\
& & \ddots & \\
& & & \lambda_n & 1 \\
& & & \lambda_n
\end{pmatrix}$$

con  $\lambda_i$  autovalore di A.

Utilizzando questa forma riconduco il calcolo di  $\boldsymbol{e}^{At}$ al calcolo di

$$e^{\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots \\ 0 & 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

IMPORTANTE: tutti gli elementi di  $e^{At}$  sono del tipo

$$t^q e^{\lambda t}$$

con q intero e  $\lambda_i$  autovalori di A

### 2.14 Rappresentazioni equivalenti

Effettuiamo un cambio di base mediante una matrice T

$$\hat{x}(t) = Tx(t)$$

ed essendo T invertibile

$$x(t) = T^{-1}\hat{x}(t)$$

Sostituendo nell'equazione della dinamica si ottiene

$$T \cdot \underbrace{T^{-1} \dot{\hat{x}}(t)}_{\dot{x}(t)} = A \underbrace{T^{-1} \hat{x}(t)}_{x(t)} + Bu(t) \cdot T$$

$$\dot{\hat{x}}(t) = TAT^{-1}\hat{x}(t) + TBu(t)$$
$$y(t) = CT^{-1}\hat{x}(t) + Du(t)$$

Allora chiamo  $\hat{A} = TAT^{-1}, \hat{B} = TB, \hat{C} = CT^{-1}, \hat{D} = D$ 

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t)$$

$$y(t) = \hat{C}\hat{x}(t) + \hat{D}u(t)$$

se T è una matrice tale che

$$J = TAT^{-1}$$

allora

$$\dot{\hat{x}} = J\hat{x}(t) + TBu(t)$$

$$\hat{x}_{\ell}(t) = e^{JT}\hat{x}_0 = T^{-1}e^{Jt}Tx_0$$

# 2.15 Modi di un sistema lineare tempo invariante

Prendiamo un sistema lineare tempo invariante con  $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^p$  e  $x(0) = x_0$ 

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Indichiamo con  $\lambda_1, ..., \lambda_r$  gli  $r \leq n$  autovalori (reali o complessi coniugati) distinti della matrice A, con molteplicità algebrica  $n_1, ..., n_r \geq 0$  tali che  $\sum_{i=1}^r n_i = n$ .

Le componenti dell'evoluzione libera dello stato  $x_{\ell}(t)$  si possono scrivere come

$$x_{\ell,j} = \sum_{i=1}^{r} \sum_{q=1}^{h_i} \gamma_{jiq} t_{q-1} e^{\lambda_i t}$$
  $j = 1, ..., n$ 

per opportuni valori di  $h_i \leq n_i$ , dove i coefficienti  $\gamma_{jiq}$  dipendono dallo stato iniziale x(0).

I termini  $t^{q-1}e^{\lambda_i t}$  sono detti modi naturali del sistema. L'evoluzione libera dello stato è combinazione lineare dei modi.

# 2.15.1 Autovalori complessi

Se la matrice A è reale e  $\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i$  è un autovalore complesso, allora il suo complesso coniugato  $\overline{\lambda}_i = \sigma_i - j\omega_i$  è anch'esso autovalore di A.

Inoltre si dimostra che i coefficienti  $\gamma_{jiq}$  corrispondenti a  $\lambda_i$  e  $\overline{\lambda}_i$  sono anch'essi complessi coniugati.

Scriviamo l'esponenziale di autovalori complessi coniugati; se  $\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i$  e  $\overline{\lambda}_i = \sigma_i - j\omega_i$  allora

$$e^{\lambda_i t} = e^{\sigma_i + j\omega_i}$$

$$= e^{\sigma_i t} e^{j\omega_i t}$$

$$= e^{\sigma_i t} (\cos(\omega_i t) + j\sin(\omega_i t))$$

$$= e^{\sigma_i t} (\cos(\omega_i t) - j\sin(\omega_i t))$$

$$= e^{\sigma_i t} (\cos(\omega_i t) - j\sin(\omega_i t))$$

Si verifica quindi, per calcolo diretto, che le soluzioni  $x_{\ell,j}(t)$  sono sempre reali e che i modi del sistema corrispondenti ad autovalori complessi coniugati  $\lambda_i$  e  $\overline{\lambda}_i$  sono del tipo

$$t^{q-1}e^{\sigma_i t}\cos(\omega_i t + \phi_i)$$


con opportuni valori della fase  $\phi_i$ .


Supponiamo che le molteplicità algebriche  $n_1, ..., n_r$  degli autovalori di A coincidano cone le molteplicità geometriche (ad esempio quando gli autovalori sono distinti).

Allora i coefficienti  $h_i$  sono tutti pari a 1 e l'espressione dei modi si semplifica in


$$e^{\lambda_i t}$$
 per autovalori reali
$$e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$$
 per autovalori complessi coniugati


Modi naturali: autovalori reali semplici






• 
$$e^{\lambda_i t}$$
,  $\lambda_i < 0$ 








Modi naturali: autovalori complessi coniugati semplici


• 
$$e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$$
,  $\sigma_i > 0$ 




• 
$$e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$$
,  $\sigma_i = 0$ 



• 
$$e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$$
,  $\sigma_i < 0$ 





2.15.2 Esempio

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$
$$= \lambda^2 - a^2$$
$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = a \\ \lambda_2 = -a \end{cases}$$

$$e^{at}$$
  $e^{-at}$ 

Il modo  $e^{at}$  diverge a infinito, il che non è una cosa "buona" per dei sistemi di controllo, perché ad esempio se si sta realizzando un sistema di controllo della velocità vuol dire che la mia velocità sta aumentando, mentre dovrebbe rimanere fissa in un range.

Non bisogna quindi focalizzarsi sul calcolare con precisione il valore dei modi naturali ma è importante conoscere come si comporta la loro parte reale.

#### 2.15.3 Esempio 1

Consideriamo il seguente sistema LTI con  $x \in \mathbb{R}^3 eu \in \mathbb{R}^3$ 

$$\dot{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}}_{A} x(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{B} u(t)$$

Mediante un cambio di coordinate usando la matrice  $T=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&1&-1\\-1&0&1\end{bmatrix}$  e ponendo  $\hat{x}(t)=Tx(T)$ , il sistema si può riformulare come

$$\hat{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_{\hat{A} = TAT^{-1}} \hat{x}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\hat{B} = TB} u(t)$$

Gli autovalori di  $\hat{A}$  sono -1, -2 con molteplicità algebrica 2, 1