Kinematik mobiler Roboter

- Radbetriebene Roboter
- Kinematik:
 Roboter-Pose, Trajektorien und Momentanpol
- Zweiradfahrzeug mit Differentialantrieb
- Ackermann-Antrieb
- Mecanum-Antrieb
- Kinematische Grundfertigkeiten

Radbetriebene Roboter

- Weit verbreitet
- Robust und vergleichsweise einfach zu steuern (im Vergleich zu Lauf-Robotern)
- Statische Stabilität einfach zu erreichen (durch wenigstens 3 Räder)
- Wichtige Antriebssysteme:
 - Differential-Antrieb (2 Antriebsräder mit Stützrad; Indoor-Anwendungen)
 - Ackermann-Antrieb (Automobile, autonomes Fahren)
 - Mecanum-Antrieb (omni-direktionaler Antrieb, Transportaufgaben im industriellem Umfeld)



Differential-Antrieb; Pioneer 3DX



Ackermann-Antrieb; Modellauto




Mecanum-Antrieb; Kuka YouBot

Koordinatensysteme und Roboterpose

- Mit dem Roboter ist ein lokales Koordinatensytem verbunden, wobei der Ursprung üblicherweise in der Mitte M der Antriebsachse liegt und die x-Achse in Richtung des Roboterfrontteils zeigt.
- Die Pose p des Roboters wird festgelegt durch die Koordinaten von M im globalen Koordinatensystem und durch den Winkel θ zwischen der lokalen x-Achse und der globalen x-Achse.

$$p = (x_M, y_M, \theta)^T$$

 Die Position des Roboters ist dann die Pose ohne Orientierung θ.



Koordinatentransformation

Punkt P im lokalen Koordinatensystem L

$$p^{L} = (x_{L}, y_{L})^{T}$$

Punkt P im globalen Koordinatensystem O

$$p^G = (x_G, y_G)^T$$

• Transformation von p^L nach p^G mit $m = (x_M, y_M)^T$:


$$p^G = \mathbf{R}(\theta)p^L + m$$

 Dabei ist R(θ) die sogenannte Rotationsmatrix:

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Transformation von p^G nach p^L:

$$p^L = \mathbf{R}(\theta)^{-1}(p^G-m) = \mathbf{R}(-\theta)(p^G-m)$$



Polar- und kartesische Koordinaten


 Ein Punkt P kann auch in relativen Polarkoordinaten gegeben sein:

$$p^{L,pol} = (d, \alpha)^T$$

 Umrechnung von p^{L,pol} in kartesische Koordinaten p^L:

$$x_L = d^* cos(\alpha)$$


$$y_L = d*sin(\alpha)$$





Einschub: Orientierung

- Die Orientierung eines Roboters wird durch einen Winkel θ aus dem Intervall [0,2π) definiert.
- Ändert sich die Orientierung um einen Winkel δ , so muss immer modolo 2π gerechnet werden.
- Beispiel:

$$θ_{alt} = 1.25π$$
 $δ = π$
 $θ_{neu} = θ_{alt} + δ mod 2π$
 $= 0.25π$







Einschub: Winkeldifferenz


- Die Differenz diff(θ_1 , θ_2) zwischen zwei Winkel θ_1 und θ_2 wird so festgelegt, dass diff(θ_1 , θ_2) im Intervall [-π,+π) liegt.
- Beispiel (in Grad gerechnet):

Orientierung des Zielpunkts G:

$$\theta_G = 350^{\circ}$$

Roboterorientierung: $\theta = 20^{\circ}$

Winkeldifferenz diff(θ_G , θ) = -30°




Formel (für Bogenmaß):

$$diff(\theta_1, \theta_2) = (\theta_1 - \theta_2 + \pi) \mod 2\pi - \pi$$


Trajektorie und Pfad


- Eine Trajektorie ist eine Kurve in der Ebene (Raum) parameterisiert über die Zeit.
- Die einzelnen Punkte der Kurve stellen Positionen zu bestimmten Zeitpunkten dar.
- Eine Trajektorie ohne Zeitinformationen wird auch Pfad genannt.



Trajektorie und Posen


- Manchmal ist auch der zeitliche Verlauf von Posen (Position und Orientierung) gewünscht.
- Bei einer glatten (Positions)Trajektorie kann implizit die Orientierung als Tangente an den jeweiligen Punkten gewählt werden (siehe vorhergehende Folie).
- Bei einer nicht-glatten Trajektorie kann der Verlauf der Orientierung separat dargestellt werden (siehe unten).





Kinematik

- Kinematik = Lehre von den Bewegungen (keine Berücksichtigung von Kräften und Drehmomenten)
- In Vergleich dazu berücksichtigt die Kinetik Kräfte und Drehmomente.
- Grundlegende Fragestellung in der Roboterkinematik:
 Zusammenhang zwischen Einstellung der beweglichen Teile des Roboters (Räder, Drehgelenke) und Pose des Roboters.




Kinematisches Gesetz: Kreisbewegung um Momentanpol

- Momentanpol
 - Die Bewegung eines starren Körpers in der Ebene lässt sich in jedem Zeitpunkt als reine Drehbewegung um einen momentanen Drehpunkt auffassen (ICR = instantaneous center of rotation, Momentanpol)
- Rotiert der Körper mit der Winkelgeschwindigkeitω um den ICR, dann gilt für die Geschwindigkeit v in einem Punkt P:

$$\omega = \frac{v}{r}$$

- Der Geschwindigkeitsvektor v steht dabei senkrecht auf dem Radius r.
- Der Radius r kann unendlich gross werden. Dann wird die Winkelgeschwindigkeit $\omega = 0$ (Geradeausfahrt).




Kinematik mobiler Roboter

- Radbetriebene Roboter
- Kinematik:
 Roboter-Pose, Trajektorien und Momentanpol
- Zweiradfahrzeug mit Differentialantrieb
- Ackermann-Antrieb
- Mecanum-Antrieb
- Kinematische Grundfertigkeiten

Differentialantrieb (1)

- Kinematisches Modell:
 Roboter wird von zwei unabhängigen Rädern angetrieben.
 Zusätzlich ist ein Stützrad angebracht.
- Geschwindigkeit des linken Rads v_L und des rechten Rads v_R werden eingestellt. Steuerbefehl u(t) = (v_L, v_R)
- Nach dem kinematischen Grundgesetz bewegt sich der Roboter um ICR mit Winkelgeschwindigkeit ω und Geschwindigkeit v in lokaler x-Richtung.





Differentialantrieb (2)

Es gelten folgende kinematischen Zusammenhänge:

$$v_{L} = \omega r$$


$$v = \omega (r + l/2)$$

$$v_{R} = \omega (r + l)$$

Daraus ergibt sich:

$$v = \frac{v_R + v_L}{2}$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{l}$$



- Also lassen sich v und ω unmittelbar aus v_L , v_R und der Achslänge l ermitteln.
- Ebenso einfach lassen sich v_L , und v_R aus v und ω bestimmen.

Vorwärts- und Rückwärtskinematik



Anmerkungen:

- Die hier dargestellten Kinematiken sind einfache lineare Zusammenhänge (s. Seite 3-14)
- Wesentlicher komplizierter ist der Zusammenhang zwischen v(t) und ω(t) und der Pose des Roboters.
- Die Berechnung der Pose (oder Trajektorie) aufgrund von v(t) und ω(t) wird im Abschnitt Lokalisierung – Koppelnavigation behandelt.
- Bei gegebener Trajektorie oder Pfad eine Folge von Steuerbefehle v(t) und ω(t) zu berechnen, wird im Abschnitt Pfadplanung behandelt.

Ackermann-Antrieb (1)






- v(t) = Geschwindigkeit der Antriebsräder
- $\alpha(t) = \text{Lenkwinkel}$

Ackermann-Antrieb (2)

- Mit dem Automobil ist ein lokales Koordinatensystem {V} (Vehicle) fixiert.
- Die Steuerung des Fahrzeugs geschieht durch den Lenkwinkel γ und die Geschwindigkeit v der Hinterachse in Richtung der lokalen x-Achse.
- Das Fahrzeug dreht sich um den ICR.
- Die 4 R\u00e4der bewegen sich auf unterschiedlichen Radien.
 Dar\u00e4berhinaus muss bei der dargestellten Linkskurve der Lenkwinkel vom linkem Rad gr\u00f6\u00e4er als vom rechten Rad sein. Das wird durch die Ackermannsteuerung gew\u00e4hrleistet.
- Zweckmäßigerweise wird das Automobil durch ein Fahrradmodell approximiert.



Ackermann-Antrieb (3)

 Es gelten folgende kinematische Beziehungen:


$$\tan \gamma = \frac{L}{R_1}$$

$$v = \omega R_1$$

Daraus ergibt sich:

$$\omega = \frac{v}{L} \tan \gamma$$

- Also lässt sich aus dem Lenkwinkel γ und der Geschwndigkeit v der Hinterachse die Winkelgeschwindigkeit ω direkt ermitteln (Vorwärtskinematik).
- Rückwärtskinematik durch Auflösung nach γ.



Mecanum-Antrieb

- Wurde 1973 von Bengt Ilon bei der schwedischen Firma Mecanum erfunden.
- Antrieb gestattet Drehbewegung und Translations-Bewegung in allen Richtungen: omnidirektional
- Dazu werden (wenigstens) 4 Räder (fast) unabhängig voneinander bewegt.




Kuka YouBot



Kuka FTS in der Airbus-Produktion

Mecanum-Antrieb – schematischer Aufbau

- x-y-KS im Zentrum des Roboters.
- Roboter bewegt sich mit Geschwindigkeit v = (v_x,v_y)^T (in beliebiger Richtung!) und Winkelgeschwindigkeit ω.
- Die 4 Räder mit Radius R sind mit dem Winkel α = 45° ausgerichtet.
- Räder haben eine X-Anordnung (von oben gesehen).
- Die Räder können mit unabhängigen Winkelgeschwindigkeiten gedreht werden: ω₁, ω₂, ω₃, ω₄



Roboter von oben gesehen. [aus Woltjen, Bachelorarbeit HTWG, 2017]

Rückwärtskinematik für Mecanum-Antrieb


 Durch kinematische Betrachtungen an den Radmittelpunkten O_i ergibt sich ein einfacher linearer Zusammenhang:

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -G \\ 1 & 1 & G \\ 1 & 1 & -G \\ 1 & -1 & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{\chi} \\ v_{y} \\ \omega \end{pmatrix}$$

R = Radradius

G = W+L

Geschwindigkeit $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$




Vorwärtskinematik für Mecanum-Antrieb

- Auflösung der Gleichung von Seite 3-21 nach Geschwindigkeit v_x, v_y und Winkelgeschwindigkeit ω führt zu einem überbestimmten Gleichungssystem.
- Durch eine Least-Square-Approximation erhält man:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{pmatrix} = \frac{R}{4G} \begin{pmatrix} G & G & G & G \\ -G & G & G & G \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{pmatrix}$$

Mecanum-Kinematik an Beispielen



Ansicht von oben; [aus Woltjen, Bachelorarbeit HTWG, 2017]

• Beispielsweise ergibt sich für die umkreiste Konstellation mit $v_x = 0$, $v_y = 1$ und $\omega = 0$ und der Formel für Rückwärtskinematik:

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -G \\ 1 & 1 & G \\ 1 & 1 & -G \\ 1 & -1 & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$


Kinematik mobiler Roboter

- Radbetriebene Roboter
- Kinematik:
 Roboter-Pose, Trajektorien und Momentanpol
- Zweiradfahrzeug mit Differentialantrieb
- Ackermann-Antrieb
- Mecanum-Antrieb
- Kinematische Grundfertigkeiten

Kinematische Grundfertigkeiten

- Richtungsänderung
- Fahrspurwechsel
- Auf Punkt zufahren
- Linie verfolgen und PID-Regler
- Bahn verfolgen.

Richtungsänderung



- Gewünschte Richtungänderung $\Delta\theta$.
- Setze $\omega(t) = \omega_0$ über eine Zeitperiode von

$$\tau = \frac{\Delta \theta}{\omega_0}$$


• Gefahrener Kurvenradius r bei einer Geschwindigkeit $v(t) = v_0$ ist dabei

$$r = \frac{v_0}{\omega_0}$$


 Beachte: bei einer Rechtskurve (negative Winkeländerung) ist die Winkelgeschwindigkeit negativ. Entsprechend ist bei einer Linkskurve die Winkelgeschwindigkeit positiv.

Bemerkung

- Bei einem realen Roboter stellt sich die gewünschte Winkelgeschwindigkeit nicht sofort ein, sondern erst mit einer gewissen Verzögerung, die durch die maximal mögliche Winkelbeschleunigung bestimmt ist.
- Im simulierten Roboter gehen wir jedoch davon aus, dass die Winkelgeschwindigkeit sich sofort (d.h. im nächsten Zeitschritt) einstellt.
 - Die maximale Winkelgeschwindigkeit ist aber begrenzt.
- Analoges gilt f
 ür die Geschwindigkeit.



Spurwechsel




- Führe zwei entgegengesetzte Richtungsänderungen mit gleichem Betrag durch.
- Die Schräge des Spurwechsels α und die Spurbreite d lassen sich aus den gewählten Geschwindigkeiten und Zeitdauer berechnen

Auf Punkt zufahren (1)

- Bewege Roboter auf Zielpunkt (x*,y*)
- Wähle Geschwindigkeit:

$$v = K_P \sqrt{(x - x^*)^2 + (y - y^*)^2}$$



Zielrichtung:

$$\theta^* = \operatorname{atan} 2(y^* - y, x^* - x)$$


Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega = K_{\omega} \operatorname{diff}(\theta^*, \theta)$$


dabei ist diff(θ^* , θ) die Winkeldifferenz aus dem Intervall [- π + π).

Auf Punkt zufahren (2)

Beispiel-Trajektorien:



Linienverfolgung und PID-Regler (1)



- Zeile: verfolge Linie (Gerade) g
- Regelabweichung e (= Abstand von Roboterposition (x,y) zur Geraden g) soll auf 0 geregelt werden.
- Mit einfachem P-Regler wird ω proportional zu e gesetzt:

$$\omega(t) = -K_P e(t)$$

Beachte: bei der Abstandsberechnung von Punkt (x,y) zur Geraden g ist e negativ, falls (x,y) unterhalb der Linie liegt, und sonst positiv.

Linienverfolgung und PID-Regler (2)

- Ein reiner P-Regler zeigt ein Überschwingen des Linienabstands e
- Um ein Überschwingen zu vermeiden, kann zusätzlich noch ein D-Anteil (Differential-Anteil) addiert werden.
- Zeigt sich eine bleibende Regelabweichung (z.B. Winkelgeschwindigkeit hat aufgrund unterschiedlicher großer Räder einen Offset), kann auch noch ein Integralanteil addiert werden.

$$\omega(t) = -\underbrace{K_P e(t)}_{P} - \underbrace{K_D \frac{de(t)}{dt}}_{D} - \underbrace{K_I \int_{I} e(t) dt}_{I}$$

Aproximation:


$$\frac{de}{dt} = \frac{e(t) - e(e - T)}{T}$$

$$\int edt = \sum_{k=0}^{k=t/T} e(kT)$$

Einstellen der Parameter K_P, K_D und K_I mit Faustregel (z.B. Ziegler / Nichols).

Bahn verfolgen

- Ist die vorgebene Bahn als glatte, kinematisch befahrbare Trajektorie vorgebenen, dann kann mit einem Linienverfolger die Trajektorie abgefahren werden.
- Eine Alternative ist das Carrot-Donkey-Verfahren
- Dabei bewegt sich ein Zielpunkt $p(t) = (x^*(t), y^*(t))$ über die gewünschte Trajektorie.
- Ein PID-Regler für die Geschwindigkeit v sorgt dafür, dass der Abstand zu $p(t) = (x^*(t), y^*(t))$ einen konstanten Wert d* behält.
- Ein zweiter PID-Regler sorgt dafür, dass der Roboter in Richtung Zielpunkt
 p(t) = (x*(t),y*(t)) ausgerichtet wird (wie bei Regler, der auf einen Punkt zufährt.)





Polylinie verfolgen

Einfacher Ansatz:

fahre die einzelnen Eckpunkte an, stoppe jeweils und drehe Roboter in die Richtung des nächsten Eckpunkts.

Beachte: simulierter Roboter mit Differentialantrieb kann das. Ein realer Roboter mit Differentialantrieb müsste rechtzeitig zum Eckpunkt abgebremst werden.

Eckige und unschöne Fahrweise!

Ein Auto dagegen kann eine Polylinie nicht exakt abfahren.

- Die Polylinie kann zu einer kinematisch befahrbaren Kurve geglättet werden (z.B. mit Bezierkurven)
- Die Polylinie kann auch mit einem Carrot-Donkey-Verfahren abgefahren werden.

