Erfahrungen aus der Erstellung des Projektes "ThermoAmpel" für das Seminar "Mikrocontrollerschaltungen - Realisierung in Hard- und Software"

Ilhan Aydin, Lev Perschin

5. Dezember 2018

1 Einleitung

1.1 Erste Erfahrungen/Schritte

Wir hatten wenig Vorwissen in diesem Bereich und haben noch nie einen Schaltplan erstellt, die Komponenten auf dem Board verteilt, es gedruckt, bestückt und anschließend programmiert. Das Wissen, welches wir hatten, waren Kenntnisse aus der Vorlesung "Technische Informatik" und ähnliche.

1.2 Aufgabenstellung

Die Aufgabe besteht daraus mittels eines Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsensors die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszulesen und über die UART-Schnittstelle auszugeben. Zusätzlich lassen wir über die LEDs anzeigen, ob die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im guten Bereich liegen.

1.3 Hilfsmittel

Als Hilfsmittel haben wir größtenteils das Datenblatt des Mikrocontrollers und die Datenblätter der eingebauten Komponenten verwendet. Zusätzlich haben wir die Seite www.microchip.com/webdoc/avrassembler/avrassembler. wb_instruction_list.html verwendet, welche die Instruktionen des Mikrocontrollers beschreibt. Weiterhin haben wir die Seite www.mikrocontroller.net/genutzt, die einige anschauliche Beispiele zu Assemblercode enthält. Abschließend hat der Leitfaden des Seminars uns bei der Vorgehensweise geholfen.

2 Aufbau der Schaltung

Dieser Abschnitt beschreibt unsere Herangehensweise an das Erstellen des Schaltplans. Dazu haben wir uns größtenteils an dem Leitfaden orientiert und die Aufgaben nacheinander realisiert. Zum Erstellen des Schaltplans haben wir EAGLE verwendet, da diese Software sich für Einsteiger empfiehlt.

2.1 Schaltplan

Für die Erzeugung des Schaltplans haben wir zunächst bei EAGLE den Mikrocontroller rausgesucht und nach und nach die benötigten Komponenten an den Mikrocontroller verbunden.

2.1.1 Festspannungsregler

Dazu gehörte erst einmal eine Spannungsversorgung. Für diese haben wir den Festspannungsregler 7805TV genutzt. In unserer Schaltung sollte der Festspannungsregler eine feste Ausgangsspannung liefern. Dazu wird dieser über jeweils einen Kondensator am Eingang und Ausgang verschaltet. Wie es genau verschaltet werden muss, kann man im Datenblatt nachschauen. Der Spannungsregler

hat eine Ausgangsspannung von 5V, was ausreicht, um die ganze Platine mit Strom zu versorgen. Als Eingangsspannung legten wir eine Spannung von 10V fest. Hierbei ist zu beachten, dass die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung nicht zu groß sein sollte, da die Verlustleistung von der Differenz abhängt und somit größer wird.

Verbunden wird die Ausgangsspannung mit den Pins AVCC und VCC des Mikrocontrollers. Die Komponenten, die eine Versorgung benötigen, werden ebenfalls über die Ausgangsspannung versorgt.

2.1.2 Takterzeugung

Der Mikrocontroller hat für die Takterzeugung einen internen Oszillator. Man kann allerdings auch externe Oszillatoren verwenden. Der Mikrocontroller unterstützt laut Datenblatt folgende Arten:

- External Crystal/Ceramic Resonator
- External Low-frequence Crystal
- External RC Oscillator
- Calibrated Internal RC Oscillator
- External Clock

Standardmäßig verwendet der Mikrocontroller seinen internen Oszillator, welche eine Frequenz von 1MHz hat. Um andere Oszillatoren zu verwenden, muss man die Fusebits entsprechend einstellen. Wir haben einen Quarz mit einer Frequenz von 4MHz verwendet. Dieser ist der Kategorie External Crystal/Ceramic Resonator einzuordnen. In AtmelStudio wurde der Quarz des Mikrocontrollers beim Anschließen erkannt und die Fusebits automatisch gesetzt.

Zum Verschalten des Quarzes benötigt man zwei Kondensatoren, um die Schwingsicherheit der Oszillatorschaltung zu gewährleisten. Die empfohlene Kapazität der Kondensatoren für den Quarz ist vom Hersteller festgelegt und ist im Datenblatt enthalten.

Verbunden wird der Quarz über die Pins XTAL1 und XTAL2.

2.1.3 ISP-Schnittstelle

Die Verschaltung der ISP-Schnittstelle ist im Leitfaden vorgegeben. Wir haben die sechspolige Variante verwendet. Zur Verschaltung werden die Pins MISO, SCK, MOSI, RESET mit den entsprechenden Pins am Mikrocontroller verbunden. V_{CC} ist an den Ausgang des Festspannungsreglers angeschlossen und GND an Ground.

2.1.4 Reset-Schaltung

Die Verschaltung der Reset-Schaltung ist ebenfalls vorgegeben. Dafür verwendet man einen Taster, der über ein RC-Glied mit dem RESET Pin verbunden

ist. Der Kondensator dient der hardwareseitigen Entprellung des Tasters. Bei einem Druck auf den Taster wird der Pin mit Ground verbunden. Das Signal fällt aufgrund des Kondensators nicht sprunghaft, sondern gedämpft auf den niedrigen Pegel. Weiteres zur Entprellung bei 3.3.

2.1.5 LEDs

Für die Verschaltung der LEDs haben wir drei Pins aus Port A verwendet. Dabei ist es wichtig, Vorwiderstände vorzuschalten. Der Wert des Widerstands berechnet sich aus folgender Formel:

$$R = \frac{U_R}{I},$$

wobei U_R sich aus der Differenz zwischen der Spannung, die aus dem Pin kommt, welche bei uns 5V entspricht, und der Durchlassspannung der LED, die wir als 2V angenommen haben, ergibt. Den Strom I haben wir auf 20mA begrenzt, da ein Pin des Mikrocontrollers laut Datenblatt maximal 40mA aufnehmen darf. Damit ergibt sich ein Widerstand von 150Ω .

2.1.6 Taster für Interrupts

Zum Auslösen von externen Interrupts haben wir drei Taster an die Pins INTO, INT1 und INT2 angeschlossen. Damit eine fallende Flanke einen Interrupt auslöst, muss auf Druck des Tasters das Signal auf einen niedrigen Pegel fallen. Dazu sind die Taster am anderen Ende lediglich mit Ground verbunden. Das bedeutet allerdings, dass wir eine Softwarelösung für die Entprellung der Tasten implementieren müssen.

Im Programm des Mikrocontrollers kann man durch das Setzen von Bits im entsprechenden Register festlegen, ob eine fallende oder eine steigende Flanke ein Interrupt auslösen soll. Dazu mehr im Abschnitt 3.3.

2.1.7 A/D-Wandlung

Die Verschaltung des A/D-Wandlers haben wir nach einer Application Note von Atmel eingebaut. Dazu verbinden wir AREF über ein RC-Glied mit einem Pin aus Port A. Laut Application Note sollte bei einer Zählfrequenz von 4Mhz der Widerstand $30k\Omega$ betragen und der Kondensator 8.2nF. Die Spannung, die wir umwandeln wollen, soll einstellbar sein. Die wird durch einen Potentiometer geregelt, der an einen anderen Pin von Port A angeschlossen ist. Dieser Potentiometer wird über die Ausgangsspannung des Festspannungsreglers versorgt.

2.1.8 UART-Schnittstelle

Für die UART-Schnittstelle haben wir eine vier-polige Molex Stiftleiste verwendet. Dabei haben wir den ersten Pin an die Spannung des Festspannungsreglers, den zweiten Pin an RXD, den dritten Pin an TXD und den vierten Pin an Ground angeschlossen.

2.1.9 Zusätzliches

Die offenen Pins des Mikrocontrollers haben wir mit Stiftleisten bzw. Stiften versehen. Dadurch kann man sie später nach Bedarf verwenden.

Beim Erstellen des Schaltplans sollte man darauf achten, dass es so übersichtlich wie möglich bleibt. Dazu kann man beispielsweise die Komponenten, die gemeinsam eine Funktionalität zur Verfügung stellen, gruppiert darstellen.

2.2 Aufbau des Boards

2.2.1 Anordnung der Komponenten

Für die Anordnung der Komponenten war es uns wichtig, so wenig Platz wie möglich zu verbrauchen. Dazu haben wir zum einen Komponenten gleicher Art örtlich gruppiert, zum anderen nach Funktionalität. Beispielsweise haben wir die Taster für die externen Interrupts gruppiert, während wir den Taster für den Reset an eine andere Stelle platziert haben. Auch wollten wir, dass die Anordnung der LEDs eine Ampel darstellt. Dementsprechend haben wir sie gruppiert positioniert.

Generell hat man bei der Anordnung der Komponenten viel Freiraum.

2.2.2 Erstellung von Groundplane

Alle Pins, die in unserem Schaltplan mit Ground verbunden waren, wollen wir mit der Groundplane verbinden. Für die Erstellung des Groundplanes haben wir uns an die Anleitung der Seite https://www.build-electronic-circuits.com/eagle-ground-plane/ gehalten. Diese beschreibt das Erstellen der Groundplane in drei Schritten.

2.2.3 Erstellung von Leitungen

Um die Leitungen in EAGLE nicht manuell zeichnen zu müssen, bietet die Software einen "Autorouter" an. Diesen haben wir verwendet und waren mit dem Ergebnis zufrieden. Falls man nicht zufrieden sein sollte, kann man die Leitungen auch danach manuell ändern.

Bei den Leitungen ist es wichtig, dass diese nicht in einem 90° Winkel verlaufen. Ebenfalls wichtig ist die Breite der Versorgungsleitung, welche eine gewisse Breite haben sollte, damit kein zu hoher Widerstand in der Versorgungsleitung entsteht. In EAGLE bilden die Versorgungsleitungen ein Netz und für dieses Netz kann man die Breite einstellen. Dort haben wir dann eine Breite von 1mm eingestellt.

3 Funktionsweise der Software

Dieser Abschnitt beschreibt unsere Herangehensweise an das Programmieren des Mikrocontrollers und die Funktionsweise des Programms. Ausgehend davon,

dass in der Platine alles korrekt verschaltet ist, kann man mit dem Programmieren beginnen. Wir haben dafür einen Programmer von DIAMEX verwendet. Vorteil bei diesem Programmer ist, dass es die Platine mit 5V versorgen kann, sodass man beim Programmieren die Platine nicht extra an eine Stromversorgung anschließen muss. Zum Testen, ob der Mikrocontroller mit unserem Programm überschrieben worden ist, haben wir vorerst ein einfaches Programm geschrieben, welches die LEDs ansteuert. Nachdem der Mikrocontroller das LED-Programm richtig ausgeführt hat, begannen wir mit der Implementation unserer Aufgabe.

3.1 Aufbau des Programms

In diesem Abschnitt wird der Aufbau des Programms beschrieben.

Vor allem Anderen sollte man "m16adef.inc" über .include einbinden, damit man für den Mikrocontroller spezifische Definitionen verwenden kann. Danach sollte man um das Programm lesbarer zu machen, häufig verwendete Register oder Register, die nur einen bestimmten Zweck haben, über .def Namen geben. Ebenfalls nützlich ist auch die Verwendung von .equ, womit man häufig verwendeten Werten Namen geben kann.

Durch .cseg gibt man an, dass man sich ab der Zeile im Codesegment befindet. Als Erstes sollte hier die Startadresse stehen. Zu dieser sollte man beim Start oder Reset des Mikrocontrollers springen. Dies erreicht man mit .org für die Adresse 0x000. Dort gibt man dann an, wo das Programm beginnen soll.

Bevor es in die Hauptroutine geht, legen wir fest, was beim Starten oder Neustarten des Mikrocontrollers passieren soll. Zunächst wird der Stack initialisiert. Danach legen wir die LED Pins als Ausgang fest. Weiterhin aktivieren und konfigurieren wir hier die Interrupts. Zudem wollen wir den 8-Bit und 16-Bit Timer verwenden, welche hier ebenfalls konfiguriert werden. Zum Schluss initialisieren wir noch die UART Schnittstelle.

Die Hauptroutine ist eine Endlosschleife und besteht aus der ständigen Abfrage der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit gekoppelt mit einem kleinen Wetterbericht, welcher die abgefragten Werte über die UART Schnittstelle überträgt. Zwischen jeder Abfrage gibt es einen Delay von einer Sekunde, damit der Sensor nicht überbelastet wird.

3.2 Timer/Counter

Wir benötigen den Timer, um Verzögerungen in unserem Programm verwenden zu können. Der Timer im Mikrocontroller ist ein Register, welches in jedem Takt inkrementiert wird. Der verwendete Quarz schwingt mit 4MHz, was bedeutet, dass ein Takt 250ns dauert. Ein 8-Bit Timer würde bei dieser Geschwindigkeit für das Zählen von 0 bis $255\ 250ns*255=63750ns=63,75\mu s$ brauchen, während ein 16-Bit Timer 250ns*65535=16383750ns=16,38ms. Für unser Programm wollen wir eine Routine implementieren, die ungefähr 500ms dauert. Dazu könnten wir den 16-Bit Timer 31 Mal durchlaufen lassen. Wir könnten aber auch einstellen, dass der Timer nicht in jedem Takt inkrementiert werden

soll, was wir dann auch gemacht haben. Dies macht man über den Prescaler. Um den Prescaler des 16-Bit Timers auf 64 zu setzen, also den Timer alle 64 Takte inkrementieren zu lassen, setzen wir die Bits CS11 und CS10 im Register TCCR1B auf 1. Zusätzlich setzen wir im selben Register das Bit WGM12 auf 1. Dadurch operiert der Timer im Clear Timer on Compare match (CTC) Modus, was bewirkt, dass der Timer beim Erreichen des Wertes, der im Register OCR1A bzw. den Registern OCR1AH und OCR1AL festgelegt ist, zurückgesetzt wird. Für unsere Routine berechnen wir zunächst, bei welchem Wert 500ms vergangen sind. Dazu lösen wir die Gleichung $\frac{1}{4000000/64}*x=0.5$ nach x auf und erhalten damit den Wert 31250. Das bedeutet, es braucht 31250 Takte, damit bei einer Taktrate von 4MHz und verwendetem Prescaler von 64 500ms vergehen. Die acht höherwertigen Bits des Wertes laden wir in OCR1AH und die acht niederwertigen in OCR1AL.

Dann setzen wir den Counter vom Timer auf 0. Wichtig ist, dass das Schreiben des Counters atomar geschehen muss und außerdem die höherwertigen Bits zuerst geschrieben werden müssen. Für die Atomarität deaktivieren wir globale Interrupts und aktivieren sie wieder nach dem Schreiben. Der Counter befindet sich in den Registern TCNT1H und TCNT1L.

Nachdem der Counter auf 0 gesetzt ist, warten wir in einer Schleife bis das OCF1A Bit im TIFR gesetzt ist. Ist das Bit gesetzt, bedeutet es, dass der Counter den Wert im OCR1A Register angenommen hat und somit 500ms vergangen sind. Danach setzen wir OCF1A zurück, indem wir dort eine 1 schreiben.

Um im unserem Programm nun eine Verzögerung von einer Sekunde zu benutzen, führen wir diese Routine zwei mal aus. Für kürzere Verzögerungen verwenden wir Routinen, die andere Werte in das Register OCR1A schreiben.

3.3 Interrupts

Für die Aktivierung von globalen Interrupts setzt man zunächst das I Bit im SREG Register. Der Befehl sei macht genau dies. Um die Interrupts bei den Pins INTO, INT1 und INT2 nun zu aktivieren, setzen wir im GICR Register die Bits INTO, INT1 und INT2 auf 1. Damit ein Interrupt beim Drücken des Knopfes erzeugt wird, muss eingestellt werden, dass ein Interrupt für INTO-INT2 bei einer fallenden Flanke erzeugt wird. Dies stellt man im MCUCR Register ein, indem man für INTO das Bit ISC01 und für INT1 das Bit ISC11 auf 1 setzt. Für INT2 werden standardmäßig Interrupts bei einer fallenden Flanke erzeugt. Um jetzt auf Interrupts zu warten, setzt man die Pins INTO, INT1, INT2 auf Eingang und legt eine 1 an.

Die Behandlung eines Interrupts kann man mittels .org realisieren. Dazu muss man die Programmadresse kennen, auf die bei den Interrupts gesprungen wird. Beispielsweise wird bei einem Interrupt am Pin INTO auf die Adresse 0×0.02 gesprungen. Dort kann man dann festlegen, dass beim Interrupt auf eine beliebige Routine gesprungen wird. Abbildung 1 zeigt, wie wir die Interrupts implementiert haben.

Der Code bewirkt, dass bei einem Interrupt am Pin INTO auf die Routine INTO_BUTTON_MIDDLE gesprungen wird.

```
.org $000
    jmp RESET
.org INT0addr
    jmp INT0_BUTTON_MIDDLE
.org INT1addr
    jmp INT1_BUTTON_RIGHT
.org INT2addr
    jmp INT2_BUTTON_LEFT
.org $026
    jmp TIMER0_INTERRUPT
```

Abbildung 1: Interrupt

Die Adressen für die Interrupts, die man .org mitgeben muss, findet man im Datenblatt des Mikrocontrollers. Wichtig bei der Verwendung von .org ist, dass man die mitgegebenen Adressen in aufsteigender Reihenfolge implementieren muss. Dabei kann man auch Definitionen wie INTOaddr verwenden, welche im "m16adef.inc" festgelegt wurden.

Ebenfalls wichtig zu beachten ist, dass aufgrund des Prellens eines Tasters bei einem Tastendruck sehr viele Interrupts erzeugt werden. Um zu verhindern, dass die Routine bei einem Tastendruck nicht mehr als einmal ausgeführt wird, kann eine Entprellung über Software oder Hardware erfolgen.

Wir entprellen über Software. Dazu verwenden wir den 8-Bit Timer und einen Zähler. Bei einem Interrupt an einem Pin deaktivieren wir alle Interrupts für diesen Pin, damit die Routine auch wirklich nur einmal ausgeführt wird. Zusätzlich setzen wir den Timer und den Zähler auf 0. Weiterhin setzen wir im Register GIFR die Bits INTFO, INTF1 und INTF2 auf 1, um Interrupts, die erzeugt wurden, während Interrupts deaktiviert waren, nicht zu behandeln, sobald die Interrupts wieder aktiviert werden. Die Reaktivierung realisieren wir über einen Interrupt, der vom 8-Bit Timer erzeugt wird. Zuvor haben wir den Prescaler des Timers auf 1024 gesetzt, wodurch der Timer ungefähr alle 65ms ein Interrupt erzeugt. Im Interrupt inkrementieren wir den Zähler und aktivieren die Interrupts für alle Pins erst, wenn der Zähler den Wert vier hat. Damit wissen wir, dass ungefähr 260ms vergangen sind. Diese Zeit haben wir ausgewählt, da die Entprellung bei unseren Tastern mit dieser Wartezeit gut funktioniert. Laut Datenblatt prellen die verwendeten Taster 5ms lang. Zunächst wollten wir sicherheitshalber 10ms warten. Die Entprellung mit dieser Wartezeit hat jedoch schlecht funktioniert. Daher haben wir die Zeit schrittweise erhöht, bis die Entprellung gut funktioniert hat und sind letztendlich auf eine Wartezeit von 260ms gekommen.

Aufgrund des Vergleichs über cp in der Interruptroutine, werden die Register ZH und ZL und die meisten Flags im Register SREG überschrieben. Da der Timer ständig Interrupts erzeugt, kann das Verändern der Register bei Routinen, die mit den Registern arbeiten, zu unerwartetem Verhalten führen. Daher ist es wichtig, dass man zu Beginn der Interruptroutine die Register, die man global verändert, speichert und am Ende der Routine wiederherstellt. Dies kann man

beispielsweise über push und pop realisieren. Eine andere Möglichkeit wäre, die alten Werte der Register in anderen Registern speichern und diese dann Benutzen, um die veränderten Register wiederherzustellen.

Weiterhin ist wichtig, dass man nicht in der Routine selbst warten sollte, da das den ganzen Programmfluss blockiert. Da der Timer nebenläufig agiert, realisieren wir die Aktivierung der Interrupts an den Pins über einen vom Timer erzeugten Interrupt. Dies umgeht das aktive Warten in der Routine.

Man kann auch entprellen, indem man das Signal am Pin mehrfach ausliest und erst, wenn das Signal stabil ist, die Aktion für den Interrupt durchführen. Stabiles Signal bedeutet hier, dass man mehrfach den selben Wert beim Lesen des Pins erhält. Vorteil an dieser Lösung ist, dass ein kurzer versehentlich hergestellter Kontakt keine Aktion ausführt.

Durch zusätzliche Hardware kann man ebenfalls entprellen. Eine kostengünstige Lösung ist die Verwendung von einem RC-Glied, damit der Wechsel des Pegels nicht sprunghaft geschieht. Eine andere Lösung wäre die Verwendung von prellfreien Schaltern. Nachteil an dieser Lösung ist, dass solche Schalter teuer sind und man auch nicht sicher sein kann, dass diese Schalter nach einiger Zeit immer noch gut funktionieren. Heißt also, dass sie nach gewisser Zeit anfangen könnten, zu prellen.

Die bessere Lösung hängt von der Anwendung und vom Budget ab.

Wenn beispielsweise die Platine keinen Raum für zusätzliche Hardware bietet, eignet sich eine Softwarelösung. Möchte man, dass nicht jedes kurz auftauchende Signal ein Interrupt erzeugt, kann man das ebenfalls über Software regulieren. Eine Hardwarelösung würde sich empfehlen, wenn man beispielsweise die Interruptroutinen so kurz wie möglich halten will.

3.4 Ansteuern des Sensors

3.4.1 Wie man es nicht machen sollte

Zunächst haben wir probiert, mit dem Sensor über das Two-wire Serial Interface (TWI) zu kommunizieren. Wie man über TWI kommuniziert ist im Datenblatt des AtMega16A ausführlich mit Codebeispielen beschrieben. Nach der Implementierung einer Routine zum Kommunizieren über TWI fiel uns auf, dass der Sensor TWI gar nicht unterstützt. Eine andere Lösung musste her.

3.4.2 Wie man es machen sollte

Wie man mit dem Sensor richtig kommuniziert, steht im Datenblatt des Sensors geschrieben. Dazu sendet man dem Sensor ein Kommando über den SCK und DATA Pin des Sensors, wartet auf die Bearbeitung des Kommandos und liest zum Schluss die Antwort aus. Das Senden eines Kommandos wird mit über das Senden der folgenden Bitfolge initiiert, welche im Datenblatt auch "Transmission Start" genannt wird:

Um das Senden im Programm zu realisieren, setzt man zunächst die Pins, über die SCK und DATA verbunden sind, auf Ausgang. Dann legt man bei DATA eine



Abbildung 2: Transmission Start

1 und bei SCK eine 0 an, damit der Zustand von DATA mit High und der von SCK mit Low beginnt, wie auch in Abbildung 2 dargestellt ist. Wie man weiter vorgeht, kann man der Abbildung entnehmen. Wenn der Zustand vom SCK oder DATA von Low auf High wechselt, bedeutet das, dass man an den mit SCK oder DATA verbundenen Port eine 1 anlegt. Der Wechsel von High zu Low entspricht dem anlegen einer 0. Nachdem man Transmission Start übertragen hat, kann man nun ein Kommando übertragen. Um beispielsweise die Temperatur abzufragen, sendet man die Sequenz 00000011. Das Senden geschieht ebenfalls durch das Setzen und Entfernen von Bits am Port von SCK und DATA. Wenn der Sensor ein Kommando erhalten hat, sendet er ein ACK zurück. Zum Überprüfen, ob das Senden des Kommandos erfolgreich war, setzt man DATA auf Eingang und legt eine 1 an, um den internen Pullup-Widerstand zu nutzen. Dies ist nötig, um die vom Sensor gesendeten Bits lesen zu können. Wird DATA vom Sensor aus auf Low gesetzt, hat er das Kommando erhalten. Nun wartet man bis die Messung fertig ist. Der Sensor setzt DATA auf Low, wenn er die Messung beendet hat. Das Lesen der Daten erfolgt byteweise. Nachdem man ein Byte gelesen hat, sendet man dem Sensor ein ACK und liest danach das nächste Byte aus. Falls die Daten keine höhere Genauigkeit als acht Bit haben, ist dieses Byte 0. Insgesamt liest man drei Bytes aus, wobei das letzte Byte die Checksumme beinhaltet. Die Kommunikation endet nach dem Auslesen des dritten Bytes. Man kann sie auch nach dem Lesen des zweiten Bytes beenden, wenn man die Checksumme nicht benötigt. Dazu lässt man DATA nach dem Senden des ACKs auf High.

Beim Kommunizieren ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass wenn man etwas senden will, der Port von DATA auf Ausgang und beim Lesen auf Eingang gesetzt werden muss. Zudem sollte man die Häufigkeit der Anfragen auf eine pro Sekunde beschränken, um die vom Sensor abgegebene Wärme zu reduzieren. Wichtig ist auch, dass der Sensor nach dem Starten des Mikrocontrollers oder nach dem Senden eines Softresetkommandos an den Sensor 11ms braucht, damit er richtig funktioniert.

Da wir nun die Routine zum Abfragen des Sensors haben, können wir die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur abwechselnd messen. Damit wir die selbe Routine nicht zwei mal implementieren müssen, geben wir in einem Register das Kommando an, welches gesendet werden soll und rufen dann die Routine auf.

3.5 Auswerten der Daten

Die Daten, die man vom Sensor erhält, müssen für die Ausgabe umgerechnet werden. Dazu gibt es im Datenblatt des Sensors Formeln, wie zum Beispiel folgende für die Berechnung der relativen Luftfeuchtigkeit:

$$RH_{linear} = c_1 + c_2 * SO_{RH} + c_3 * SO_{RH}^2 (\%RH),$$

wobei SO_{RH} die vom Sensor ausgelesenen Bits bezeichnet. Wenn SO_{RH} eine Genauigkeit von 12 Bit hat, verwendet man für die Konstanten c_1 , c_2 und c_3 folgende Werte: $c_1 = -2.0468$, $c_2 = 0.0367$, $c_3 = -1.5955*10^{-6}$. Beispielsweise würde die vom Sensor erhaltene Bitfolge 0000 0100 0011 0001 (1073) einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35.50% entsprechen.

Die Formel kann man allerdings nicht im Mikrocontroller ohne Weiteres verwenden, da diese Genauigkeiten zum Berechnen erfordert, die der Mikrocontroller nicht aufbringt. Eine Möglichkeit zum Umwandeln der Bits in relative Luftfeuchtigkeit oder Temperatur besteht daraus, die entsprechenden Werte für die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur für alle Bits vorher auszurechnen und in Form einer Lookup-Tabelle im Programm zu realisieren, damit der Mikrocontroller keine aufwändigen Rechnungen machen muss. Man bräuchte also bei einer Messung mit einer Genauigkeit von 14 Bit eine Lookup-Tabelle mit $2^{14}-1=16383$ Einträgen. Um die Einträge zu reduzieren, haben wir die Genauigkeit der Messungen durch mehrfache Division durch zwei auf acht Bit reduziert. Dafür braucht man nun eine Tabelle mit $2^8-1=255$ Einträgen. Realisiert wird das nun über das DB-Directive, was für die relative Luftfeuchtigkeit wie in Abbildung 3 aussehen kann.

```
LUT_Humidity:
.db 0,0,0,0,0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7
.db 7,8,8,9,10,10,11,11,12,12,13,14,14,15,15,16
.db 16,17,17,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,24,24,25
.db 25,26,26,27,27,28,28,29,30,30,31,31,32,32,33,33
.db 34,34,35,35,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42
.db 42,43,43,44,44,45,45,46,46,47,47,48,49,49,50,50
.db 51,51,52,52,53,53,54,54,55,55,56,56,57,57,58,58
.db 59,59,60,60,61,61,62,62,63,63,64,64,64,65,65,66
.db 66,67,67,68,68,69,69,70,70,71,71,72,72,73,73,74
.db 74,75,75,75,76,76,77,77,78,78,79,79,80,80,81,81
.db 81,82,82,83,83,84,84,85,85,86,86,86,87,87,88,88
.db 89,89,90,90,90,91,91,92,92,93,93,93,94,94,95,95
.db 96,96,96,97,97,98,98,99,99,100,100,100,100,100,100
```

Abbildung 3: Lookup-Tabelle für relative Luftfeuchtigkeit

Die erhaltenen Bits kann man jetzt als Index für den entsprechenden Wert der Bitfolge benutzen. Beispielsweise würde jetzt der Wert 1073, welcher mit einer Genauigkeit von 12 Bit gemessen wurde, durch 16 geteilt und als Index verwendet werden (1073/16 = 67). Der 67. Eintrag der Tabelle entspricht dem

Wert 35% (zuvor 35.50%). Den Verlust der Genauigkeit nehmen wir hier für eine einfache Implementierung in Kauf. Der Zugriff auf den Eintrag erfolgt über den Befehl lpm. Dazu wird zunächst die Adresse der Tabelle, um eine Stelle nach links verschoben, in den Z Pointer geladen und der Index auf die Adresse addiert, um beim Verwenden von lpm den richtigen Eintrag zu laden.

3.6 Ausgabe über UART

Vor dem Benutzen der UART Schnittstelle muss man sie richtig initialisieren. Dazu schreibt man zunächst in das UBRRH und UBRRH Register einen Wert, der abhängig von der Baudrate und der Frequenz des verwendeten Quarz' ist, wobei in das UBRRH Register die acht höherwertigen und in das UBRRH die acht niederwertigen Bits des Wertes stehen müssen. Der Wert wird für den asynchronen normalen Modus, welchen wir verwendet haben, mit folgender Formel berechnet:

$$UBRR = \frac{f_{OSC}}{16*BAUD} - 1$$

Bei einer Frequenz von 4MHz und einer Baudrate von 9600 entspricht das dem Wert 25.

Zusätzlich muss man den Signalaufbau festlegen. Um einen 8N1 Aufbau zu haben, also einen Aufbau, welcher aus acht Datenbits, keine Paritätsbits und einem Stoppbit besteht, muss man im UCSRC Register die Bits in den Feldern URSEL, UCSZ1 und UCSZ0 auf 1 und die Felder UPM1, UPM0 und USBS auf 0 setzen. Dabei erlaubt URSEL das Schreiben in das UCSRC Register, UCSZ1 und UCSZ0 bestimmen die Anzahl der Datenbits, UPM1 und UPM0 bestimmen den Paritätsmodus und USBS die Anzahl der Stopbits. Standardmäßig sind alle Felder für unseren gewünschten Signalaufbau entsprechend gesetzt.

Um vom Mikrocontroller aus etwas Senden zu können, muss jetzt nur noch der Transmitter aktiviert werden. Dazu setzt man im UCSRB Register das TXEN Bit auf 1.

Um zu wissen, ob der Mikrocontroller bereit zum Senden ist, überprüft man das UDRE Bit im UCSRA Register. Ist das Bit gesetzt, bedeutet das, dass man ein Byte in das UDR Register laden und senden kann. Das UDRE Bit gibt hierbei lediglich an, ob das UDR Register leer und bereit für den Empfang von neuen Daten ist. Das Senden kann jetzt wie in Abbildung 4 aussehen.

Die gesendeten Werte werden als ASCII Werte interpretiert und dargestellt. Das bedeutet, dass man die Temperatur oder die relative Luftfeuchtigkeit in ASCII korrekt umwandeln muss, damit sie richtig dargestellt werden. Für dreistellige Zahlen benötigt man dafür drei Register. Möchte man beispielsweise die Zahl 123 übertragen, sendet man nacheinander die ASCII Symbole '1', '2', '3'. Für die Umwandlung verwenden wir eine Routine aus dem Internet, die binäre Zahlen in ASCII Werte umwandelt. Im Grunde zählt diese Routine die Hunderter, Zehner und Einer der Zahl und benutzt das Symbol '0' als Offset, um die Hunderter, Zehner und Einer jeweils als Symbol darzustellen.

Zu dem Umwandeln muss man noch beachten, dass auch negative Temperaturen

```
ldi
        r17, 'R'
rcall
                     ; Unterprogramm aufrufen
        serout
ldi
        r17, 'H'
rcall
        serout
        r17, ':'
ldi
rcall
        serout
serout:
                    ; Warten bis UDR für das nächste
sbis
        UCSRA, UDRE
                     ; Byte bereit ist
rjmp
        serout
        UDR, r17
out
                     ; zurück zum Hauptprogramm
ret
```

Abbildung 4: Übertragung von "RH:"

richtig angezeigt werden muss. Da der Sensor eine maximale Temperatur von 123,8°C messen kann, also alle positiven Temperaturen mit sieben Bits darstellen kann, behandeln wir das MSB als Vorzeichen Bit, wobei die restlichen Bits in ASCII Symbole umgewandelt werden sollen. Anhand des MSB können wir nun '+' für positive und '-' für negative Temperaturen mit angeben.

3.7 Anzeige über die LEDs

Wir verwenden die LEDs um anzuzeigen, ob die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im guten Bereich liegen. Ist die relative Luftfeuchtigkeit im schlechten Bereich, leuchtet die rote LED. Ist die Temperatur im schlechten Bereich, leuchtet die gelbe LED. Nur wenn beide Werte im guten Bereich sind, leuchtet die grüne LED. Für die relative Luftfeuchtigkeit haben wir Werte von 40%-60% und für die Temperatur 20°C-25°C als guten Bereich festgelegt.

Da man die Werte schon umgewandelt vorliegen hat, kann man das ganze über einige Vergleiche realisieren.

3.8 Debug/Simulation

Der Debugger im AtmelStudio war nur bedingt hilfreich, da wir ihn nicht nutzen konnten, während der Mikrocontroller ausgewählt war. Wir konnten einen simulierten Mikrocontroller auswählen und so den Debugger benutzen. Um zu testen, ob beispielsweise die Kommunikation mit dem Sensor funktioniert, genügte das allerdings nicht. Man kann auch über eine Stimuli-Datei eingehende Signale simulieren. Jedoch wäre es zu aufwändig, die Kommunikation mit dem Sensor damit zu simulieren.

Stattdessen haben wir die LEDs verwendet, um zu schauen, ob unser Code eine Routine vernünftig ausführt. Damit konnten wir höchstens Fehler einschränken, allerdings nicht die Werte, die zu einem Fehler führten, überprüfen.

Einige Fehler, die unabhängig von eingehenden Signalen vorhanden waren, konnten wir auch durch den simulierten Mikrocontroller ermitteln, da man dort beim

Debuggen die Werte im Speicher anschauen kann. Also kann dieser in manchen Fällen nützlich sein.

4 Schwierigkeiten

Bei dem Projekt hatten wir mit einigen Schwierigkeiten zu tun. Im Folgenden listen wir einige davon auf, wobei wir auch den Lösungsansatz mitgeben:

Die Groundpins unserer ausgedruckten Platine waren nicht mit der Groundplane verbunden. Das stellten wir fest, als wir eine LED mit dem Mikrocontroller ansteuern wollten, dies aber nicht funktioniert hat. Um das Problem zu einzugrenzen, haben wir die LED selbst überprüft. Dazu haben wir die LED inklusive Widerstand an Strom und Masse angeschlossen und sie hat geleuchtet. Als wir weiterhin den Fehler eingrenzen wollten und einigen Vermutungen nachgegangen sind, stellten wir fest, dass der Groundpin nicht mit der Groundplane verbunden war. Mit dem Multimeter haben wir gemessen, dass keines der Groundpins auf der kompletten Platine mit der Groundplane verbunden war. Die Ursache war, dass wir die Breite der Leitungen der Lötpads, die mit der Groundplane verbunden sein sollten, beim Erstellen des Boards nicht festgelegt hatten. Dadurch waren die Leitungen theoretisch vorhanden, aber so klein, dass sie nicht mit der Groundplane verbunden waren.

Dies haben wir gelöst, indem wir die Lötstoppmaske an den Groundpins abgetragen haben, um eine Verbindung zwischen dem Groundpin und der Groundplane herzustellen.

Ein weiteres Problem war, dass die Löcher für den Sensor zu klein waren. Diese waren zu klein, da wir eine Bibliothek für den Sensor aus dem Internet bezogen haben und diese nicht aufeinander abgestimmt waren. Das führte dazu, dass die Pins des Sensors nicht durch die Löcher gepasst haben.

Lösung war, die Pins nicht durch die Löcher zu schieben, sondern auf die Oberfläche der Lötpads zu löten.

Weiterhin haben wir beim Erstellen des Boards keine Buchse für einen Stromstecker eingeplant. Um unsere Platine mit Strom zu versorgen, mussten wir daher an den Versorgungs- und Groundpin des Festspannungsreglers Kabel anlöten.