Organización del Computador II
System Programming

Taller: Introducción, segmentación y pasaje a modo protegido

Introducción

Durante la actual y las próximas clases, vamos a adentrarnos al mundo de System Programming. Como hemos visto en la teórica, al arrancar una computadora, hay una serie de tareas que realiza el sistema operativo que tienen como objetivo crear un entorno controlado y seguro donde ejecutar programas y arbitrar el acceso a los recursos.

El trabajo va a ser incremental a lo largo de varias clases prácticas. Vamos a crear un único software en modo 32 bits desde hoy a fin de cuatrimestre. Por lo tanto, cada encuentro va a tener el mismo conjunto de archivos y código al cual se le van a ir agregando más código y nuevos archivos.

Clase a clase, vamos a trabajar una perspectiva o parte diferente del sistema.

El manual

Intel nos ofrece documentación para que podamos llevar a cabo la tarea antes descripta. A partir de ahora, vamos a utilizar también el manual:

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Volume 3 (3A, 3B, 3C & 3D):System Programming Guide

Adicionalmente, van a tener que consultar los manuales que vimos en la primeras clases: Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Volume 1: Basic Architecture

Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Volume 2: Instruction Set Reference, A-Z

QEMU

Vamos a utilizar como entorno de pruebas el programa QEMU. Este nos permite simular el arranque de una computadora IBM-PC compatible.

Como vimos en las clases teóricas, al inicio, una computadora comienza con la ejecución del POST y del BIOS. El BIOS se encarga de reconocer el primer dispositivo de booteo. En nuestro taller, vamos a utilizar como dispositivo un Floppy Disk (el disquete en lugar del disco rígido como suele ser comúnmente). Para eso, vamos a utilizar una imagen Floppy Disk virtual en QEMU como dispositivo de booteo. En el primer sector del floppy, se almacena el boot-sector (sector de arranque). El BIOS se encarga de copiar a memoria 512 bytes del sector de booteo, y dejarlo a partir de la dirección 0x7C00. Luego, se comienza a ejecutar el código a partir de esta dirección. El boot-sector debe encontrar en el floppy el archivo KERNEL.BIN y copiarlo a memoria. Éste se copia a partir de la dirección 0x1200, y luego se ejecuta a partir de esa misma dirección.

Es importante tener en cuenta que el código del boot-sector se encarga exclusivamente de copiar el kernel y dar el control al mismo, es decir, no cambia el modo del procesador. Este código inicial viene dado en el taller y nuestro trabajo, a partir de ahí, va a ser construir parte de ese kernel de modo que a final de cuatrimestre, pueda ejecutar programas y tareas sencillas.

El taller de hoy: Introducción, Segmentación y Pasaje a Modo Protegido

Los procesadores Intel x86, al arrancar, utilizan el modo real y por eso, debemos realizar una serie de configuraciones antes de pasar a modo protegido.

La memoria comienza como un arreglo continuo de bytes sin uso específico. Como programadores de sistema podemos segmentar dicha memoria asignándoles usos y privilegios particulares. Por ejemplo, podemos tener una sección para datos, otra para código, una sección con nivel de privilegio máximo y otras accesibles con privilegios de usuario. Estos privilegios diferenciados nos van a permitir proteger el código y los datos del sistema de ataques maliciosos de software o errores involuntarios que puedan dañar el funcionamiento del sistema. Durante este taller, vamos a configurar los descriptores de segmentos que realizan la segmentación de la memoria.




Figura: Memoria segmentada

En la figura se ve un esquema de memoria segmentada. En el taller vamos a definir segmentos, pero usaremos un tipo de segmentación llamado *flat*, que casi anula por completo el efecto de la unidad de segmentación. La unidad de paginación, que veremos más adelante, se encargará de proveer el esquema de protección necesario.

No es posible en x86 anular la unidad de segmentación. Por lo tanto, tenemos que definir los segmentos de alguna manera. Una vez definidos los segmentos, vamos a tener que escribir el código necesario para el pasaje a modo protegido.

Archivos provistos

A continuación les pasamos la lista de archivos que forman parte del taller de hoy junto con su descripción:

- Makefile encargado de compilar y generar la imagen del floppy disk.
- diskette.img.bz2 la imagen del floppy que contiene el boot-sector preparado para cargar el kernel.
- kernel.asm esquema básico del código para el kernel.
- **defines.h**, **colors.h** constantes y definiciones.
- **gdt.h**, **gdt.c** definición de la tabla de descriptores globales.
- screen.h, screen.c rutinas para pintar la pantalla.
- a20.asm rutinas para habilitar y deshabilitar A20.
- **print.mac** macros útiles para imprimir por pantalla y transformar valores.
- **kassert.h** rutinas para garantizar invariantes en el kernel.
- **i386.h** funciones auxiliares para utilizar assembly desde C.
- **types.h** Declaración de tipos comunes en el kernel.

Los ejercicios que vamos a realizar hoy les van a pedir interpretar código de estos archivos y escribir código únicamente en los archivos **kernel.asm**, **defines.h**, **screen.c** y **gdt.c**.

Ejercicios

En estos ejercicios, vamos a dar nuestros primeros pasos en la programación de nuestro kernel. Cuando el bootloader termine su tarea, va a cargar la imagen binaria del kernel en una dirección de memoria y hará un salto a esa posición para empezar a ejecutar. Ahí es donde empieza nuestro trabajo. El punto de entrada de nuestro kernel se encuentra definido en **kernel.asm**.

Recuerden que el procesador arranca en modo real (16 bits). Nuestro programa tiene que completar la información mínima necesaria requerida por la documentación de Intel para poder pasar el procesador a modo protegido de 32 bits.

Por una serie de razones técnicas, el modelo de memoria segmentada no suele utilizarse en los sistemas operativos modernos. Intel no permite "apagar" la segmentación, pero sí es posible usar un modelo donde la segmentación es limitada al mínimo. Por esta razón, vamos a seguir el modelo "Basic Flat Model" para definir los segmentos. Pueden encontrarlo descrito en el Manual de Intel - Volumen 3 - 3.2.1 Basic Flat Model.

Primera parte: Definiendo la GDT

Primero, respondan en grupo las siguientes preguntas:

- 1. Explorando el manual Intel Volumen 3: System Programming. Sección 2.2 Modes of Operation. ¿A qué nos referimos con modo real y con modo protegido en un procesador Intel? ¿Qué particularidades tiene cada modo?
- 2. Comenten en su equipo, ¿Por qué debemos hacer el pasaje de modo real a modo protegido? ¿No podríamos simplemente tener un sistema operativo en modo real? ¿Qué desventajas tendría?

Anteriormente, detallamos que la memoria es un arreglo continuo de bytes y que podemos segmentarla de acuerdo a tamaño, nivel de protección y uso. Debemos indicar al procesador la descripción de los segmentos, es decir, cómo están conformados los segmentos. Los ejercicios a continuación tienen que ver con el armado de la tabla de segmentos.

- 3. Busquen el manual volumen 3 de Intel en la sección 3.4.5 *Segment Descriptors*. ¿Qué es la GDT? ¿Cómo es el formato de un descriptor de segmento, bit a bit? Expliquen para qué sirven los campos Limit, Base, G, P, DPL, S. También puede referirse a la teórica slide 30. <u>Manejo de memoria</u>
- 4. La tabla de la sección 3.4.5.1 *Code- and Data-Segment Descriptor Types* del volumen 3 del manual del Intel nos permite completar el Type, los bits 11, 10, 9, 8. ¿Qué combinación de bits tendríamos que usar si queremos especificar un segmento para ejecución y lectura de código?




Figura: Estructuras involucradas para resolver una dirección lógica con segmentación y TI=0

(clase teórica Manejo de memoria slide 43)

Hay dos tipos de tablas que describen segmentos a nivel global y local (GDT y LDT). La tabla LDT no se utiliza en el modelo de segmentación *flat* que estaremos utilizando. Para este taller sólo vamos a usar la Tabla de Descriptores Global (GDT). En esta tabla se definen los descriptores de segmento que le dan estructura a la memoria en el nivel de segmentación.

- 5. Inicialmente, vamos a definir los siguientes segmentos en la GDT:
 - a. Un segmento para código de nivel 0 ejecución/lectura
 - b. Un segmento para código de nivel 3 ejecución/lectura
 - c. Un segmento para datos de nivel 0 lectura/escritura
 - d. Un segmento para datos de nivel 3 lectura/escritura

Cada uno de estos segmentos deben direccionar los primeros 817 MiB¹ de memoria y por estar usando segmentación *flat*, van a estar solapados. Escriban cómo quedarían los campos de cada descriptor de cada uno de los segmentos solicitados. Especifiquen el G, límite, la base, el tipo, P, DPL, S, P, AVL, L, D/B. Les recomendamos completar con valores hexadecimales la siguiente planilla: <u>GDT Entradas</u> (hacer una copia local para que no sea solo lectura).

Recuerden que el límite es el último valor accesible dentro del segmento (es inclusivo) y que el límite está relacionado con el nivel de granularidad G que hayan seleccionado.

¹ Recuerden que un MiB es 1024 * 1024 bytes ó 220 bytes

Noten que si bien definimos distintos niveles de privilegio, todos usan la misma región de memoria física, por lo cual, no hay una división real de permisos de accesos propuesto a nivel segmentación. Vamos a resolverlo en las próximas clases, cuando agreguemos paginación al kernel.

Ahora, trabajemos con el código provisto por la cátedra. Vamos a completar la tabla de segmentos y cargar los descriptores de segmento. Hemos provisto estructuras en C que permiten simplificar la especificación de los campos de cada descriptor.

- 6. En el archivo gdt.h observen las estructuras: struct gdt_descriptor_t y el struct gdt_entry_t. ¿Qué creen que contiene la variable extern gdt_entry_t gdt[]; y extern gdt_descriptor_t GDT DESC; ?
- 7. Buscar en el Volumen 3 del manual de Intel, sección 3.4.2 Segment Selectors el formato de los selectores de segmento. Observar en el archivo **defines.h** las constantes con los valores de distintos selectores de segmento posibles. También puede referirse a la teórica slide 28. Manejo de memoria. Completen los defines faltantes en **defines.h** y entiendan la utilidad de las macros allí definidas. **USAR LAS MACROS** para definir los campos de los entries de la gdt. En lo posible, no hardcodeen los números directamente en los campos.
- 8. En el archivo **gdt.c**, completen en el código la Tabla de Descriptores Globales (GDT) con los 4 segmentos definidos en el punto 5. (**usen**, **en la medida de lo posible**, **los defines del punto anterior**)
- 9. Ya está todo listo para cargar la GDT. Antes de eso, completen todo lo necesario en **kernel.asm** hasta "Habilitar A20" inclusive². Tengan en cuenta que las macros de impresión se encuentran definidas en print.mac y que para los colores hay constantes definidas en colors.h. Las macros reciben sus argumentos separados por comas, sin paréntesis ni nada. Por ejemplo: print_text_rm arg1, arg2, arg3, arg4, arg5.
 - Hint: investiguen para qué puede servir la instrucción cli en el manual 2.
- 10. Busquen qué hace la instrucción LGDT en el Volumen 2 del manual de Intel. Expliquen con sus palabras para qué sirve esta instrucción. En el código, ¿qué estructura indica donde está almacenada la dirección desde la cual se carga la GDT y su tamaño? ¿dónde se inicializa en el código?
- 11. Completen el archivo **kernel.asm** en la sección de cargar la GDT usando lo averiguado en el punto 8 para cargar la GDT.
- 12. Lean la guía de Qemu+gdb. Inserten un breakpoint luego de cargar la GDT. Podemos ahora comprobar el arranque de la máquina hasta ese punto. Para eso hay que compilar con **make** e iniciar **qemu**.

Segunda parte: Pasaje a modo protegido

Antes de pasar a modo protegido tenemos que completar los siguientes:

- Deshabilitar interrupciones
- Completar la GDT en memoria
- Cargar la dirección de la GDT en el registro del procesador GDTR
- Habilitar el modo protegido en el procesador
- Hacer un jmp far al segmento de código de nivel 0
- Cargar los selectores de segmento restantes

² Habrán observado que dentro del código de **kernel.asm** tienen que usar unas funciones que habilitan y deshabilitan el A20. Al final de este documento pueden encontrar más información al respecto.

Recomendamos que también miren como referencia, el manual *volumen 3*, *sección 9.9.1* "Switching to *Protected Mode*". Tengan en cuenta, que algunos de los pasos que están ahí descritos, corresponden a paginación, que no estaremos activando aún. Los pasos que nos interesan ahora son: 1,2,3,4,5 y 9

Ya hemos hecho los primeros, deshabilitar interrupciones y completar la GDT. También ya cargamos el registro GDTR correctamente. Ahora deberíamos, habilitar el modo protegido, hacer el *jmp far* y cargar los registros selectores de segmento.

- 13. Investiguen en el manual de Intel sección 2.5 Control Registers, el registro CRO. ¿Deberíamos modificarlo para pasar a modo protegido? Para modificar CRO, no pueden hacerlo directamente. Sólo mediante un MOV desde/hacía los registros de control (pueden leerlo en el manual en la sección citada).
- 14. A continuación, completen la sección del **kernel.asm** escribiendo un código que modifique CRO para pasar a modo protegido. Tengan en cuenta las averiguaciones y comentarios del punto 13.
- 15. Notemos que a continuación debe hacerse un jump far para posicionarse en el código de modo protegido. Miren el volumen 2 de Intel para ver los distintos tipos de JMPs disponibles y piensen cuál sería el formato adecuado. ¿Qué usarían como selector de segmento?
- 16. Dentro del modo protegido, vamos a cargar los registros selectores de segmento (DS, ES, GS, FS y SS). Todos se van a iniciar en el segmento de datos de nivel 0. Para esto, completar el archivo **kernel.asm** dentro del código que se ejecuta ya en modo protegido (etiqueta modo_protegido)
- 17. Setear la pila del kernel en la dirección 0x25000. Configuren los registros que indican dónde está la base y el tope de la pila.
- 18. Impriman el mensaje de bienvenida a modo protegido e inserten breakpoint en la instrucción siguiente

Ya estamos listos para probar el arranque de la máquina. Para eso hay que compilar con **make** e iniciar **qemu**.

19. Verifiquemos que la configuración haya quedado como esperamos:

Con el comando info registers en qemu pueden:

- Ver GDT= <BASE> <LIMITE>. Verifiquen con gdb los valores de las entradas que cargaron.
- Ver los registros de control como el CRO
- Ver los registros de propósito general, EFLAGS, EBP, ESP, RIP, que también pueden ver con gdb.
- Ver los registros selectores de segmento

Segundo Checkpoint	

<u>Tercera parte: Configurando la pantalla</u>

Se va a acceder a la pantalla por un mapeo a memoria. La dirección física donde va a comenzar el buffer de la pantalla es **0x000B8000**.

La pantalla va a ser un arreglo de 50 filas x 80 columnas. En cada posición del arreglo va a haber 2 bytes que representan a una celda de la pantalla. Los colores y atributos se configuran acorde a una convención: http://wiki.osdev.org/Text UI.

20. Declaren un segmento adicional que describa el área de la pantalla en memoria que pueda ser utilizado sólo por el kernel. ¿Qué tamaño deberá tener considerando lo descrito en el párrafo anterior? Si el buffer de la

- pantalla comienza en **0x000B8000**³, piensen cuál debería ser la base y el límite. El tipo de este segmento debe ser de datos de lectura/escritura. Finalmente, definan el segmento en el archivo **gdt.c**.
- 21. Observen el método **screen_draw_box** en **screen.c** y la estructura **ca** en **screen.h**. ¿Qué creen que hace el método **screen_draw_box**? ¿Cómo hace para acceder a la pantalla? ¿Qué estructura usa para representar cada carácter de la pantalla y cuanto ocupa en memoria?
- 22. Escriban una rutina **screen_draw_layout** que se encargue de limpiar la pantalla y escribir el nombre de los integrantes del grupo (o lo que deseen) en la misma en el archivo **screen.c** y llamen a dicho método desde **kernel.asm**. Pueden usar diferentes fondos, colores e incorporar dibujos si así lo quisieran.
- 23. Resumen final, discutan en el grupo qué pasos tuvieron que hacer para activar el procesador en modo protegido. Repasen todo el código que estuvieron completando y traten de comprenderlo en detalle ¿Qué cosas les parecieron más interesantes?

Nota: Sobre el A20

Dentro del código del kernel.asm, les damos una sección que habla sobre el A20. No nos queremos detener mucho aquí, porque el aporte conceptual no es relevante. Es una curiosidad técnica que necesita ser tenida en cuenta en el proceso de bootloading, nada más.

¿Qué es el A20?

Básicamente, es el bit 21 del bus de address de un procesador 8086. Cuando el procesador arranca, esta línea se puede encontrar deshabilitada, lo cual impide que direccionemos correctamente rangos de memoria superiores a 1MiB.

¿Por qué se encuentra deshabilitada en primer lugar?

Recuerden que el 8086, podía direccionar sólo 1 MiB de memoria, entonces, esa línea no existía. Por el mecanismo de direccionamiento con el cual se podían armar los segmentos, con 16 bits de registro y 16 bits de offset, era posible direccionar casi un bloque completo de 64 kiB por arriba del primer MiB. Esto ocasionaba que fuese posible que se produjeran direcciones "fuera de rango", ya que efectivamente no había más memoria física por arriba de 1 MiB. Lo que terminaba sucediendo era que se producía un wraparound y esas direcciones terminaban mapeándose en direcciones bajas (en el primer bloque de 64kiB).

El problema surgió porque existieron algunos programadores ingeniosos pero con poca visión a futuro, que utilizaron este "hack" como parte integral del funcionamiento de ciertas aplicaciones.

Cuando aparece el procesador Intel 80286, con capacidad para direccionar 16 MiB en modo protegido, la línea A20 dejó de comportarse de esta manera y por lo tanto, los programas anteriores no funcionarían en el nuevo procesador. Esto se debió a que Intel no deshabilitó en el nuevo procesador la línea A20 en modo real. Ahora, como se suponía que el procesador al arranque debe funcionar en modo real e imitar el comportamiento de un 8086, debía solucionarse el problema si es que se quería conservar el funcionamiento de los programas viejos que hicieran uso de dicho hack. Para resolver esta cuestión, IBM decide incluir una compuerta en el motherboard (SÍ, en el motherboard) que se podía activar vía software, para habilitar o no la línea A20 y entonces, poder mantener la compatibilidad con programas viejos. En el futuro, se emplearon otras soluciones, pero la responsabilidad de conmutar dicho funcionamiento siguió estando del lado del programador.

Conclusión: la línea A20 viene deshabilitada (aunque algunos BIOS la habilitan al iniciar) y debe chequearse su estado y habilitarla con una rutina especial.

Más información en: https://wiki.osdev.org/A20_Line y en https://en.wikipedia.org/wiki/A20_line

^{3 ¿}Por qué en esa dirección? Ver https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_text_mode