logisim 使用简要说明

一、logisim 介绍

Logisim 是什么?

Logisim 是一款开源且免费的,由 java 编写的数字电路仿真软件。正如它的名字一样,由 Logic(逻辑)和 Simulation(仿真)两个单词拼接而成,这个软件只适合用来做数字电路的逻辑仿真。

什么是电路仿真软件?

硬件的事情不像软件,做软件开发的时候可以随手编写代码运行从而验证和实现的想法和方案。

为什么选择 Logisim?

- 1: 简单
- 2: 开源
- 3: 免费

Logisim 的有哪些缺点:

所有的缺点都来自于它的优点。

- 1.简单: 所以它更像一个玩具,一般用来教学和简单的演示,无法做复杂的产品设计。
- 2.开源和免费: 虽然 Logisim 也很优秀,但是注定无法和专业的商业软件媲美,元器件库和工作流也十分简陋,无法从事生产工作。

虽然 Logisim 有很多缺点,但是不可否认用它来学习数字电路/计算机原理简直太棒了~

LogiSim 下载

可以通过 Logisim 的官网下载适合你机器的 Logisim 的软件,启动 Logisim 应用程序。 下载网址

注意事项:

1.根据官网文档介绍,Logisim 支持 Windows MacOS,Linux 等系统,是用 java 编写的。 2.需要安装 java 虚拟机。

二、软件功能和界面介绍

1. 主界面和简洁明了

电路绘制区域:绘制电路用的

元器件库目录: 所有的元器件所在的地方


小工具: 移动工具, 选取工具, 封装电路, 常用门电路所在的地方

菜单栏:和其他常见软件一样,包含全部的功能,比如仿真时钟信号的启停,打开文件,保

2.元器件库目录

Logsim 的元器件库目录把内置元器件和用户创建的元器件都放在了一起 先看看 Logsim 给自带了哪些电路模块:





三、操作方式


1、时钟信号让 LED 灯泡闪烁的电路




选取了一个时钟信号发射器,一个 led 灯泡,用导线把它们连接起来,然后在菜单的"Simulate(仿真)"这一栏中选择"TicksEnable(时钟信号启动)",这样小灯就开始忽明忽暗了。

2、制作一个异或门

异或门的电路大致如下图:




第一件事就是添加两个 AND 门。单击工具栏中的 AND 工具〇(列出倒数第二个工具)。然后在编辑区域中单击想要第一个 AND 门的位置。一定要为左边的东西留出足够的空间。然后 Ctrl+D 可以进行复制。




注意 AND 门左侧的五个点。这些是可以连接电线的点。碰巧只将其中两个用于的 XOR 电路;但对于其他电路,可能会发现有两条以上的电线连接到 AND 门是有用的。现在添加其他门。首先单击 OR 工具($^{\triangleright}$);然后单击想要的位置。并使用 NOT 工具($^{\triangleright}$)将两个 NOT 门放入画布。

在 NOT 门和 AND 门之间留了一点空间。添加输入引脚(lacktrigorden),修改两个输入端的标签 $^{\bf x}$ 和 $^{\bf y}$ 。在 OR 门的输出旁边放置一个输出引脚(lacktrigorden)。




如果决定不喜欢放置内容的位置,则可以使用编辑工具(↑)将其选中并将其拖动到所需位置。或者,可以通过从"编辑"菜单中选择"删除"或按 Delete 键将其完全删除。 当放置电路的每个组件时,会注意到,只要放置组件,Logisim 就会恢复到编辑工具,以便可以移动最近放置的组件或(很快就会看到)连接组件通过创建电线给他人。如果要添加最近放置的组件的副本,则快捷方式是按 Ctrl+D 复制选择。(某些计算机使用其他键作为菜单,例如Macintoshes 上的 Command+D 键按下该键。)




Logisim 自动将电线连接到门和彼此。这包括如上所述在 T 交叉点自动绘制圆,表示导线已连接。 在绘制电线时,可能会看到一些蓝色或灰色电线。Logisim 中的蓝色表示该点的值为"未知",灰色表示该线未连接任何东西。当你正在建造一个电路时,这不是什么大问题。但

是当你完成它时,你的电线都不应该是蓝色或灰色。(OR 门的未连接腿仍然是蓝色的:没关系。)如果你认为一切都应该连接后你有蓝色或灰色线,那么就会出现问题。将电线连接到正确的位置非常重要。Logisim 在组件上绘制小点以指示电线应该连接的位置。继续,会看到点从蓝色变为浅色或深绿色。 连接好所有电线后,插入的所有电线本身都会呈浅绿色或深绿色。

最后一步是测试的电路,以确保它真正做到想要的。



注意,输入引脚都包含 0;输出引脚也是如此。这已经告诉,当两个输入都为 0 时,电路已经计算出 0。 现在尝试另一种输入组合。选择戳工具小手图案 (♣) 并通过单击它们开始戳输入。每次你戳一个输入,它的值将切换。例如,可能会首先查看底部输入。



当更改输入值时,Logisim 将向显示哪些值沿着导线向下移动,方法是将它们指示为绿色以指示 1 值或将深绿色(几乎为黑色)指示为 0 值。还可以看到输出值已更改为 1。 到目前为止,已经测试了真值表的前两行,输出(0 和 1)与所需的输出相匹配。

x	y	x XOR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

通过不同的组合戳开关,可以验证其他两行。如果他们都匹配,那么就完成了,保存已完成的电路。

3、参数设置


在一个电路中, logisim 默认一个门支持有五个输入, 但是同样也可以调整输入个数的数量, 点击一个门查看他的属性, 并修改输入个数:

		1
S	election: AND Gate	
Facing	East	
Data Bits	1	
Gate Size	Medium	
Number Of Inputs	5	× · · · · ·
Output Value	2	^
Label	3	
Label Font	4	
Wegate 1 (Top)	5 6	
Negate 2	7	
Negate 3	8	
Wegate 4	9	V
Wegate 5 (Bottom)	No	
	'	


在异或门中,可以把这个输入的个数改为2个。

位宽设置


电路中每个元件的每个输入和输出都有一个与之相关的位宽。通常位宽为 1,并且无法改变它,但 Logisim 的许多内置组件都包含允许自定义其输入和输出的位宽的属性。 下面的屏幕截图显示了一个简单的电路,用于查找两个三位输入的按位 AND。注意三位输出是两个输入的按位 AND。所有组件都经过自定义,可通过其 Data Bits 属性处理三位数据; 屏幕截图显示 AND 门属性,包括 3 的 Data Bits 属性。



Logisim 中的所有组件都为每个输入和输出定义了一个位宽。相反,导线的位宽未定义:相反,导线的宽度适应其所连接的组件。如果导线连接两个要求不同位宽的组件,Logisim 会提示"不兼容的宽度"并以橙色表示有问题的位置。下图,输出引脚的数据位属性已更改为1,因此 Logisim 提示线路无法将三位值连接到一位值。



连接不兼容位置的电线(以橙色绘制)不带值。 对于单比特电线,可以一目了然地看到电线带有什么价值,因为 Logisim 根据值对电线颜色或深绿色进行着色。它不显示多位线的值:它们只是黑色。但是,可以使用戳工具(♣))单击它来探测导线。




此探测功能有助于使用线束调试电路。

4、创建子电路

(1) 创建电路

每个 Logisim 项目实际上都是一个电路库。在最简单的形式中,每个项目只有一个电路(默认情况下称为"main"),但很容易添加更多:从"项目"菜单中选择"添加电路…",然后为新电路键入喜欢的任何名称想要创造。假设要构建一个名为"2:1 MUX"的2对1多路复用器。添加电路后,Logisim将如下所示。

在资源管理器窗格中,现在可以看到项目现在包含两个电路,"main"和"2:1 MUX"。Logisim在当前正在观看的电路图标上绘制放大镜;当前电路名称也出现在窗口的标题栏中。 编辑电路后看起来像 2:1 多路复用器,可能会得到以下电路。




(2) 使用子电路

现在假设想要使用 2 对 1 多路复用器的实例构建 4 对 1 多路复用器。当然,首先会创建一个新电路,将其称为"4: 1 MUX"。要增加 2 到 1 多路复用器到的电路中,点击 2: 1 多路复用器电路,一旦在资源管理器窗格中选择它作为一个工具,那么可以通过画面内点击添加它的副本,表示为框。

如果要双击资源管理器窗格中的 2: 1 MUX 电路,则窗口将切换为编辑 2: 1 MUX 电路。 在

构建电路之后, 最终得到以下结果。

用于 4 对 1 多路复用器的电路使用 3 对 2 对 1 多路复用器,每个多路复用器都绘制成一个带有引脚的盒子。此框上的引脚对应于 2: 1 MUX 电路中的输入和输出引脚。盒子西侧的两个引脚对应于 2: 1 MUX 电路中面向东的两个引脚;盒子东侧的引脚对应于 2: 1 MUX 的朝西引脚(恰好是输出引脚);盒子南侧的针脚对应于 2: 1 MUX 的朝北针脚。盒子西侧的两个引脚的顺序对应于子电路设计中的自上而下的顺序。(如果盒子的北侧或南侧有多个引脚,它们将对应于子电路中相同的左右顺序。)如果子电路布局中的引脚具有与之关联的标签,则当用户将鼠标悬停在子电路组件的相应位置上时,Logisim 将在尖端(即临时文本框)中显示该标签。(如果发现这些提示很烦人,可以通过"首选项"窗口的"布局"选项卡禁用它们。)




(3) 编辑子电路外观

默认外观


默认情况下,当子电路放置在较大的电路中时,它被绘制为一个矩形,其中一个凹口表示子电路布局的北端。引脚将根据它们的面向放置在矩形的边框上:布局中朝东的引脚(通常出现在布局的西侧)将放置在矩形的西侧,根据其自上而下的排序布局。根据布局中从左到右的顺序,布局中朝南的引脚(通常朝向布局的北侧)将放置在矩形的北侧。默认矩形可以选择包含一些将出现在矩形中间的字母。要指定此项,请选择选择工具()并单击电路布局的背景。这将显示属性表中的电路属性,包括共享标签,共享标签面和共享标签字体属性。共享标签属性的值将绘制在矩形的中心;"共享标签面"属性可自定义文本的绘制方向,当然"共享标签字体"属性可自定义使用的字体。

定制外观

默认外观非常实用,Logisim 确实存在多年,没有其他选择。但是,如果希望以不同方式绘制子电路,可以从"项目"菜单中选择"编辑电路外观",Logisim 的界面将从其常规布局编辑界面切换到用于绘制电路外观的界面。(也可以单击 资源管理器窗格上方工具栏中的最右侧图标。)下面,正在编辑 2: 1 多路复用器的外观,以便使用通常的梯形而不是矩形绘制。



对于如上所示绘制的 2: 1 多路复用器的外观, 4: 1 多路复用器的布局将如下所示。



外观编辑器就像传统的绘图程序,但是有一些特殊符号用于指示绘图在放置到电路布局时的工作方式。无法删除这些特殊符号。

绿色圆圈有一条线从它出来,称之为锚。 每个子电路外观中只有一个锚点。电路中的每个元件都有一个标识其位置的点;用户在创建新组件时会看到这一点:鼠标单击只标识一个位置,组件相对于该位置放置(通常在鼠标位置具有主输出)锚点标识鼠标相对于整个绘图的位置子电路已创建。

锚也标识外观的面向,如锚点的线指向其圆的方向所示。将子电路放入布局时,用户可以改变子电路的面向;锚的面向指示外观朝向的方向。在的示例中,锚点朝向东方,4:1多路复用器中的每个子电路实例也面向东方,因此它们都以与2:1多路复用器外观相同的方向绘制。

带有圆点的蓝色圆圈和正方形是子电路的 端口。电路中的输入和输出引脚数量与端口数一样多。对应于输入的端口绘制为正方形,而对应于输出的端口绘制为圆形。每个端口指示连接到电路的导线如何与布局中的输入或输出引脚相对应。

当选择一个端口时,Logisim 将通过在窗口右下角弹出布局的微型图表来指示相应的引脚,相应的引脚用蓝色绘制。选择所有端口时不会发生这种情况。

工具栏包含用于添加其他形状的工具,如下所示,其中包含 shift 和 alt 键如何修改工具行为的说明。此外,在按下控制键的情况下单击或拖动鼠标会将鼠标位置捕捉到最近的网格点。

- ▶ 选择,移动,复制和粘贴形状。
- A 添加或编辑文本。
- 一创建一个线段。Shift-drag使线的角度保持在45°的倍数。
- î 创建二次贝塞尔曲线。对于第一次拖动,您指定曲线的端点,shift-drag将端点保持为45°的倍数。然后单击以指示控制点的位置; shift-click确保曲线是对称的,而alt-单击则通过控制点绘制曲线。
- ™ 创建一系列连接线,其顶点由一连串点击指示。按住Shift键可确保前一个顶点与当前顶点之间的角度为45°的倍数。双击或按Enter键完成形状。
- 通过从一个角拖动到对角来创建一个矩形。按住Shift键并拖动以创建正方形,并按住Alt键拖动以从中心开始创建矩形。
- 通过从一个角拖动到对角,创建一个带圆角的矩形。按住Shift键并拖动以创建正方形,并按住Alt键拖动以从中心开始创建矩形。
- 通过从其边界框的一个角拖动到对角,创建一个椭圆。按住Shift键并拖动以创建一个圆圈,然后按住Alt并拖动以从中心开始创建椭圆。
- ▶️ 创建一个任意多边形,其顶点由一连串点击指示。按住Shift键可确保顶点与前一个角度成45°角。双击,按Enter键,或单击起始顶点以完成形状。

参考文献

配置 java 环境变量