

Universidad de La Laguna

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA ESCUELA TÉNICA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO FINAL DE CARRERA:

ACELERACIÓN DEL ALGORITMO SOBEL MEDIANTE UNA FPGA

Por Rafael Waldo Delgado Doblas

Dirigido por: Jonay Tomás Toledo Carrillo

ACELERACIÓN DEL ALGORITMO SOBEL MEDIANTE UNA FPGA

Rafael Waldo Delgado Doblas

Curso 2012 - 2013

Índice general

1.	"Descripción del documento."	1												
2.	2.1. Descripción del problema	3 7												
3.	"Definición de requisitos."	9												
4.	"Herramientas y metodología."													
	4.1.3. Otras herramientas Altera 1 4.2. Metodología 1 4.2.1. Consideraciones 1	l 1 l 2 l 2 l 5												
5.	1	l5 . 9												
	5.2.1. Obtención del flujo de vídeo	19 23 23 25 25												
6.	6.1. FrameWriter	27 27 28 31												
7.	7.1. Hardware Abstraction Layer	35 35												

IV	ÍNDICE GENERAI

	7.2.1.	$\mathrm{Alt}_{-}\mathrm{Tl}$	PO_LC	D.														36
	7.2.2.	audio_	tvdeco	der .														36
	7.2.3.	framer	eader															37
	7.2.4.	alt_vid	.eo_disp	olay, fo	onts,	gra	phi	cs_l	ib									37
7.3.	Librer	ías Desa	arrollad	las po	r Mi													37
	7.3.1.	keyhai	ndler .															38
	7.3.2.	Sobel	Functio	n Set														38
7.4.	Progra	ama Pri	ncipal											•				38
"El	Sisten	na en <i>A</i>	Acción	"														41
8.1.	Funcio	namien	to															41
oénd	ices																	
A. "Código Fuente Verilog"												45						
B. "Código Fuente C"												73						
	7.4. "El 8.1. 8.2. pénd "Có	7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.3. Librer 7.3.1. 7.3.2. 7.4. Progra "El Sistem 8.1. Funcio 8.2. Result céndices "Código F	7.2.2. audio_ 7.2.3. framer 7.2.4. alt_vid 7.3. Librerías Desa 7.3.1. keyhar 7.3.2. Sobel I 7.4. Programa Pri "El Sistema en A 8.1. Funcionamien 8.2. Resultados . péndices "Código Fuente"	7.2.2. audio_tvdecoo 7.2.3. framereader 7.2.4. alt_video_disp 7.3. Librerías Desarrollad 7.3.1. keyhandler . 7.3.2. Sobel Functio 7.4. Programa Principal "El Sistema en Acción 8.1. Funcionamiento 8.2. Resultados péndices "Código Fuente Verilog	7.2.2. audio_tvdecoder . 7.2.3. framereader 7.2.4. alt_video_display, for the following forms of the following forms of the following follow	7.2.2. audio_tvdecoder 7.2.3. framereader 7.2.4. alt_video_display, fonts, 7.3. Librerías Desarrolladas por Mi 7.3.1. keyhandler 7.3.2. Sobel Function Set 7.4. Programa Principal "El Sistema en Acción" 8.1. Funcionamiento 8.2. Resultados péndices "Código Fuente Verilog"	7.2.2. audio_tvdecoder 7.2.3. framereader 7.2.4. alt_video_display, fonts, graphics_lib 7.3. Librerías Desarrolladas por Mi 7.3.1. keyhandler 7.3.2. Sobel Function Set 7.4. Programa Principal "El Sistema en Acción" 8.1. Funcionamiento 8.2. Resultados "Código Fuente Verilog"	7.2.2. audio_tvdecoder 7.2.3. framereader 7.2.4. alt_video_display, fonts, graphics_lib 7.3. Librerías Desarrolladas por Mi 7.3.1. keyhandler 7.3.2. Sobel Function Set 7.4. Programa Principal "El Sistema en Acción" 8.1. Funcionamiento 8.2. Resultados "Código Fuente Verilog"	7.2.2. audio_tvdecoder 7.2.3. framereader 7.2.4. alt_video_display, fonts, graphics_lib 7.3. Librerías Desarrolladas por Mi 7.3.1. keyhandler 7.3.2. Sobel Function Set 7.4. Programa Principal "El Sistema en Acción" 8.1. Funcionamiento 8.2. Resultados "Código Fuente Verilog"	7.2.2. audio_tvdecoder	8.1. Funcionamiento							

"Descripción del documento."

Este documento contiene la memoria del proyecto de fin de carrera de Rafael Waldo Delgado Doblas. Este documento está estructurado de la siguiente manera:

- En el primer capítulo se habla sobre las motivaciones que han llevado a realizar el proyecto.
- A continuación se definirán los requisitos del proyecto.
- Después se detallan la metodología empleada y las herramientas utilizadas.
- En el siguiente apartado se expondrán los pasos seguidos en el desarrollo del proyecto.
- Seguidamente se explica el funcionamiento del dispositivo desarrollado.
- Para finalizar se presentan los resultados obtenidos.

"Introducción."

2.1. Descripción del problema.

Si la primera revolución industrial se estudia en los libros como un hito en la historia de la humanidad, por los cambios sociales y de organización del trabajo que supuso. En la actualidad se esta viviendo lo que se puede considerar como otra gran revolución tecnológica, en este caso la revolución viene marcada por la informática que está dando lugar a un cambio importantísimo en todas las áreas del conocimiento humano. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado para siempre la forma en la que interactuamos con las máquinas y la forma en la que éstas desarrollan sus funciones, así como la manera de relacionarse las personas entre si.

Esta revolución es además algo vivo y en continua evolución hablar de aquellos primeros ordenadores y compararlos con los actuales es como retroceder a una época arcaica. Los avances que para nosotros ahora son un logro importantísimo dentro de unos años solamente habrán sido un paso hacia delante en este continuo evolucionar de un área del conocimiento en permanente desarrollo. En el día a día podemos ver como surgen nuevos dispositivos, cada vez más pequeños, con más capacidad computacional, un menor consumo energético y una decidida y clara orientación a facilitar nuestro que hacer diario.

Uno de esos grandes logros en principio inalcanzable sería el de conseguir que las futuras máquinas pudieran adquirir los sentidos humanos y entre ellos el sentido de la vista fundamental para nosotros. Para los seres humanos la vista es el sentido más importante a la hora de obtener información del entorno físico que le rodea. Con ella nos movemos con precisión, siendonos necesaria para casi cualquier acción que realizamos; desde algo tan simple como seleccionar la ropa que vamos a vestir hasta inspeccionar, haciendo uso de un microscopio, como se ha desarrollado un determinado cultivo de una investigación, requieren de nuestra habilidad para ver. Por eso no es de extrañar que una de las áreas de la inteligencia artificial que más importancia y desarrollo está teniendo a día de hoy sea la visión por computador.

Se ha estudiado que el ser humano captura la luz a través de los ojos, y que esta información circula a través del nervio óptico hasta el cerebro donde se procesa. Existen razones para creer que el primer paso de este procesado consiste en encontrar elementos más simples en los que descomponer la imagen. Después el cerebro interpreta la escena y por último actúa en consecuencia.

La visión por computador es un campo que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y entender imágenes, por lo general obtenidas del mundo real, para producir información numérica o simbólica computable por un ordenador. La visión por computador se utiliza a día de hoy en múltiples aplicaciones; algunos ejemplos podrían ser:

- Inspección automatizada en procesos industriales como por ejemplo: comprobación del llenado de ampollas, comprobación de circuitos impresos
- Sistemas de guiado en sistemas autónomos inteligentes.
- Realidad aumentada.
- Control por gestos en interfaces hombre máquina.
- Extracción de información en imágenes complejas como por ejemplo: El análisis de imágenes médicas, aéreas o submarinas.
- Video vigilancia.

Los componentes de un sistema de visión por computador dependen mucho del tipo de aplicación. Algunos sistemas pueden ser independientes y orientados a resolver algunos problemas de detección o de medición, mientras que otros pueden constituir un subsistema de un sistema mayor que a su vez puede tener otros subsistemas como por ejemplo actuadores mecánicos, bases de datos, interfaces hombre máquina, etc. Como podemos ver muchas de las funciones del sistema serán únicos según que aplicación. Sin embargo, existen algunas funciones típicas que pueden ser encontradas en la mayoría de los sistemas de visión por computador. Estas funciones son:

- Adquisición de Imágenes: Una imagen digital puede estar producida por uno o más sensores de imagen, los cuales pueden ser de varios tipos tales como: cámaras sensibles a diferentes tipos de luz, radars, rangefinders, aparatos de tomografía, cámaras de ultrasonidos, etc. Dependiendo del tipo de sensor, la imagen resultante podrá ser en 2D, 3D o una secuencia de imágenes. La imagen estará formada por pixels que podrán representar la intensidad de luz en ese punto o otras medidas tales como la profundidad la absorción de sonido o ondas electromagnéticas.
- Preprocesado: Normalmente antes de que se pueda aplicar un algoritmo de visión por computador a una imagen para extraer información de esta, suele ser necesario procesar los datos de la imagen para asegurar que satisface los requisitos previos impuestos por el algoritmo. Algunos ejemplos de preprocesado son:
 - Escalado de la imagen.
 - Reducción de ruido.
 - Aumento del contraste.
- Extracción de características: Se extraen características de la imagen a varios niveles de complejidad. Algunos ejemplos son:
 - Detección de bordes.
 - Localización de puntos de interés.

Otras características más complejas estarían relacionadas con la textura la forma o el movimiento.

- Detección/Segmentación: Normalmente en algún momento del procesado se deciden qué áreas de la imagen son interesantes para ser procesadas en profundidad. Un ejemplo sería:
 - Selección de un subconjunto de puntos de interés.

- Segmentación de una o varias regiones de la imagen que contienen objetos de interés.
- Procesado de alto nivel: En este paso la entrada suele ser normalmente un conjunto pequeño de datos, por ejemplo un conjunto de puntos o una región que debería contener un objeto específico. Aquí se realiza el resto de los trabajos de la etapa de procesado, tales como:
 - Comprobar si los datos verifican el modelo especificado por la aplicación.
 - Estimación de parámetros.
 - Clasificación de un objeto detectado.
 - Comparar y combinar diferentes vistas del mismo objeto.

Realizar decisiones: En este paso se realizan las decisiones finales requeridas por la aplicación. Por ejemplo:

- Pasar o Invalidar en inspecciones automáticas
- Encontrado o no Encontrado en aplicaciones de reconocimiento.

Si bien en la adquisición de información visual se ha conseguido superar con creces las capacidades humanas, existiendo cámaras que pueden captar hasta quinientas mil imágenes por segundo con resoluciones que van más allá de lo percibible por el ojo humano; en el procesado de estas imágenes es donde todavía las capacidades de visión de los computadores distan mucho de las capacidades humanas.

Varios son los problemas que influyen en que las capacidades de los sistemas de visión por computador:

- Necesidad de computo elevada: Los algoritmos de visión por ordenador requieren de sistemas potentes para ser ejecutados, esto supone un handicap a la hora de decidir.
- No abundancia de hardware específico: En la actualidad la mayoría de los ordenadores no disponen de un hardware específico para realizar funciones de visión por ordenador.
- Propiedades físicas del sistema: En ocasiones las propiedades físicas, el método de refrigeración del sistema o el propio sistema, puede suponer un problema para la aplicación a implementar. Ej: Quadcopter.

2.2. SOLUCIONES.

• Alto consumo energético: El consumo energético influye tanto en el costo como en la viabilidad de implementar una aplicación en la que la energía está limitada. Ej: Un sistema autónomo inteligente cuya energía está limitada a la proporcionada por sus baterías.

7

 Alto costo: Todos los anteriores problemas descritos influyen negativamente en el costo generando sistemas caros

En este proyecto se comparan las ventajas de tener un hardware dedicado a la visión por computador frente al uso de un hardware de propósito general. Al mismo tiempo se ha buscado una sistema que permita dar solución a todos los problemas anteriores.

2.2. Soluciones.

Este proyecto se ha desarrollado para comprobar cómo afectaría a la eficiencia de un sistema de visión por computador, si sus algoritmos en vez de ser implementados por software fuesen implementados por hardware. Para tal efecto se ha construido un sistema básico de visión por computador y se han efectuado una serie de pruebas de rendimiento.

Este sistema cuenta con una CPU Nios2 desarrollada por Altera para sus FPGAs. El Nios2 es una CPU orientada a sistemas embebidos de 32bits y tiene la ventaja de que su juego de instrucciones puede ser ampliado fácilmente. Por otra parte el sistema cuenta con una entrada de vídeo compuesto para obtener las imágenes a procesar y un LCD para mostrar los resultados.

Aprovechando la facilidad de esta CPU para ampliar su juego de instrucciones, se ha añadido una implementación hardware del algoritmo Sobel a su juego de instrucciones. Este algoritmo se ha usado para hacer las pruebas de rendimiento comparándolo con una versión escrita en C compilada para la misma CPU.

Como se puede ver en los resultados de las pruebas realizadas, anotados en este mismo documento, la implementación hardware permite procesar mucho mas rápido las imágenes para la misma frecuencia de reloj.

"Definición de requisitos."

Desarrollo de los subsistemas que conformarán el sistema base

El primer subsistema desarrollado implementa el procesador, la memoria los relojes, así como las comunicaciones con los periféricos.

El segundos subsistema implementa el procesado desde la entrada de video hasta obtener un frame en formato RGB con una resolución de 800x600.

Modificación del juego de instrucciones del procesador NIOS 2.

Se ha de añadir un conjunto de instrucciones que faciliten el calculo del algoritmo Sobel.

Implementar las funciones por software.

Desarrollar dos métodos en C que implementen las instrucciones desarrolladas en el anterior requisito.

Implementar el firmware del sistema.

El firmware es el software responsable de controlar las funciones del sistema. Se encargara de activar o desactivar el procesamiento por hardware de los algoritmos, así como el control de las interrupciones generadas por la pulsación de los botones y se encargará de mostrar la información pertinente

por la pantalla. Por otra parte se encarga de configurar los diferentes circuitos integrados usados en el sistema.

Anotar resultados.

Realizar varias pruebas ejecutando las versiones hardware y software; y anotar sus resultados para comparar su eficiencia.

"Herramientas y metodología."

4.1. Herramientas.

4.1.1. Elementos Hardware

Como ya se comentó en apartados anteriores este proyecto se construirá a partir de diferentes soluciones proporcionadas por Altera.

La piedra angular será el Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition. Este kit se compone de una placa principal que contiene la fpga y otros elementos básicos y una daughter board que contiene diversos circuitos integrados de apoyo junto con un LCD.

Entre los elementos que alberga la placa principal los destacables para este proyecto serían:

- Una FPGA Cyclone III EP3C25F324. Esta FPGA tiene aproximadamente unos 25000 elementos lógicos, 0.6Mb repartidos en 66 elementos de memoria de 9k, 16 multiplicadores de 18x18 bits, 4 PLLs y 214 I/Os.
- Un USB-Blaster II embebido en la placa para descargar la configuración de la FPGA desde el PC.
- Un chip de memoria DDR SDRAM de 32MB con un bus de 16 bits.
- 4 switches y 4 LEDs. Por restricciones de la FPGA solo se puede usar uno de los LEDs cuando se usa la memoria RAM.

Por otra parte la daughter board proporciona varios tipos de entradas y salidas, aunque para este proyecto la única interesante es la entrada de vídeo compuesto. El vídeo procedente de esta entrada es decodificado por un ADV7180, que soporta entre otros formatos PAL, PAL60 y NTSC. Este decodificador convierte la señal analógica al formato ITU-R BT.656 digital con una precisión de 10 bits.

El LCD está fabricado por Toppoly cuyo modelo es TD043MTEA1. Tiene un tamaño de 4.3", una resolución de 800x480 y proporciona una interfaz SPI 3 WIRE para configurar los distintos registros que controlan el LCD.

4.1.2. Elementos Software

Por otra parte se ha empleado la suite de desarrollo proporcionada por Altera, Quartus II. Esta suite proporciona distintas herramientas para facilitar las diferentes etapas que intervienen a la hora de desarrollar con FPGAs. Las herramientas usadas en este proyecto fueron:

- QSys: Esta herramienta genera de forma automática la lógica de interconexión entre los distintos módulos del sistema.
- ModelSim Altera Edition: Esta herramienta permite simular el comportamiento de un módulo, permitiendo ver el estado de los diferentes elementos del módulo en los diferentes períodos.
- SignalTap: Esta herramienta es un analizador lógico que permite analizar el estado del los diversos elementos del sistema en tiempo de ejecución.
- Programmer: Permite descargar un archivo de configuración ya compilado a la FPGA.
- PinPlanner: Permite asociar los pines de la FPGA a las entradas/salidas del sistema.

4.1.3. Otras herramientas Altera

Una de las ventajas de haber desarrollado el sistema con soluciones Altera, es el gran número de herramientas que Altera proporciona para facilitar la construcción de sistemas a medida. Entre las herramientas que proporciona se encuentra una gran base IPs. Una IP es un módulo que realiza una función determinada.

13

IPs de Altera Utilizadas

CPU NIOS II/f: Es la version mas rápida de la CPU NIOS II entre cuyas características las mas destacables son:

- Tiene una cache para instrucciones y otra para datos.
- Pipeline de seis estados.
- Multiplicación en un solo ciclo.
- Predicción de saltos.
- Permite añadir hasta 256 instrucciones personalizadas al juego de instrucciones original.

Por otra parte Altera también proporciona un IDE para desarrollar aplicaciones en C para el NIOS II. El IDE esta basado en Eclipse e integra varias herramientas que permiten realizar la mayoría de las acciones típicas del desarrollo de software.

Nios II Floating-Point Custom Instructions: Añade soporte al NIOS II para realizar operaciones en coma flotante.

DDR SDRAM Controller: Permite conectar un módulo de memoria DDR a un bus Avalon MM.

Altera Video IP: Es una suite de IPs que permiten realizar diversas tareas para el procesado digital de un flujo de vídeo.

Buses de conexión

Para facilitar todavía más el uso de los diferentes módulos Altera proporciona una serie de buses que permiten la interconexión entre las diferentes IPs.

Avalon-MM: Permite el mapeo de varios elementos sobre un espacio de memoria. Este espacio es de lectura y escritura, donde pueden coexistir varios elementos maestros que accedan a varios elementos esclavos. Para evitar posibles problemas derivados por el acceso concurrente de dos o más elementos maestros a un mismo elemento esclavo, el bus proporciona un sistema de planificación Round-Robin.

Los Buses Avalon MM permiten un modo de acceso llamado modo ráfaga. En este modo el maestro enviará/recibirá al/del esclavo un dato proveniente de un conjunto de direcciones contiguas, durante un número determinado de ciclos. La forma mas fácil de garantizar que el maestro dispondrá de los datos necesarios para realizar la ráfaga es acumulándolos en un FIFO y comenzar el envío cuando el nivel de éste haya alcanzado un tamaño igual al de la ráfaga. Por otra parte como se vio anteriormente los Buses Avalon MM presentan un sistema de planificación Round Robin, esto nos garantiza que mientras que un maestro este accediendo al bus en el modo ráfaga, ningún otro maestro podrá interrumpirlo por lo que la transferencia se hará más rápido cuanto mayor sea el tamaño de la ráfaga, a costa de sacrificar velocidad de otros maestros.

Avalon-ST: Este bus permite el envío de flujos de información de forma unidireccional entre dos elementos. Al ser un flujo unidireccional y solo entre dos elementos, la comunicación se simplifica mucho, reduciéndose el protocolo de handshake a una señal proveniente del emisor para indicar el deseo de iniciar la comunicación y otra señal proveniente del receptor para responder que la comunicación puede ser iniciada.

Este tipo de bus permite el envío de información empaquetada. Esta cualidad es utilizada en la suite Altera Video IP, concretamente en los flujos de vídeo utilizados en la comunicación de las diferentes IPs. En esta suite cada frame es enviado en dos paquetes, un primer paquete que proporciona la resolución del frame y si este se encuentra en modo entrelazado o progresivo; y un segundo paquete que contiene la información del color de cada uno de los píxeles que componen dicho frame.

Custom Instruction: Una de las capacidades más interesantes del procesador Nios II es su capacidad para añadir instrucciones propias, lo que permite que pueda ser adaptado a un sin fin de situaciones. Para tal efecto Altera proporciona en su CPU el bus Custom Instruction. Dicho bus permite el paso de operadores a la lógica de la instrucción, el acceso a los registros internos de la CPU y al bus de opcode de las instrucciones personalizadas.

Avalon Interrupt: Este tipo de bus permite el envío de una señal de interrupción al Nios II.

Avalon Conduit: Este bus permite agrupar un conjunto de señales arbitrarias, a las cuales el usuario puede dar el rol que más le convenga. Este bus

se usa para interconectar IPs que cuyas necesidades no queden satisfechas con los anteriores buses o conectar IPs con el mundo exterior a la FPGA.

4.2. Metodología.

4.2.1. Consideraciones

Al tratarse de un proyecto hardware se presentaran diversas peculiaridades propias de este tipo de proyectos. Una de las más notadas sin duda será el hecho de que la mayor parte de las operaciones se realizarán en paralelo necesitándose por tanto diversos métodos de sincronización. Se utilizarán señales de reloj y flags para sincronizar la ejecución de los diferentes módulos.

Otra particularidad será tener en cuenta los tiempos que tarda cada módulo en terminar, porque es posible que un trigger que inicia un módulo, se dispare antes de que este modulo haya finalizado la anterior tarea.

También es importante establecer métodos para controlar el acceso concurrente a diferentes medios. Esto se realiza gracias a las interfaces Avalon comentadas anteriormente que disponen de señales para indicar si un determinado elemento esta en uso o no. Por otra parte como Verilog no permite la asignación desde diferentes módulos a un registro y estas se producen al final de la ejecución del módulo, la concurrencia entre módulos es prácticamente nula.

Por otra parte también se presentan problemas de tipo electrónico tales como: frecuencia máxima, capacitancias e inductancias entre pistas, corriente máxima que puede dar una fuente, etc. Afortunadamente el NEEK es un hardware que ya ha sido diseñado teniendo en cuenta estos problemas con lo que a la hora de trabajar con él, lo único que habrá que tener en cuenta será el de no contrariar ninguna de las especificaciones de uso.

4.2.2. Pasos para el desarrollo

Para comenzar el desarrollo con el NEEK lo primero que hay que hacer es crear un nuevo proyecto en Quartus 2, definirle el tipo de FPGA y el archivo

que servirá de modulo cabecera. Este modulo sera el que conecte sus entradas y salidas con los pines de la FPGA.

Una vez definido el proyecto dependiendo de la amplitud del mismo habrán varios caminos, como trabajar directamente con un lenguaje HDL o arrastrando módulos de forma gráfica; sin embargo el camino normal para un proyecto de mediana o gran envergadura será utilizar QSys como herramienta para construir el sistema.

QSys permite de una forma gráfica acceder a una extensa librería de IPs proporcionada por Altera e incrementar dicha librería con IPs realzados por nosotros mismos. Estos módulos deben utilizar como entrada y salida los buses comentados con anterioridad.

Una vez construido y generado el sistema, hay que agregarlo al proyecto, instanciarlo desde el modulo cabecera y conectar las entradas y salidas del modulo cabecera a las entradas y salidas del sistema generado por QSys.

A continuación hay que definir la asignación de los pines de la FPGA sobre el módulo cabecera, esto se realiza con el PinPlanner.

Para terminar se genera el sistema y se programa sobre la FPGA.

Estos pasos describen la construcción de un sistema ideal que no tiene ningún fallo, sin embargo a la hora de la verdad es conveniente saber que Altera proporciona dos herramientas muy útiles para la depuración de errores.

La primera sería el ModelSim Altera Edition que permite simular de forma independiente las IPs desarrollados sin necesidad de generar el sistema.

Por otra parte también disponemos del SignalTap un analizador lógico que puede ser añadido una vez el sistema haya sido generado. Para ello tenemos que definir las señales que queremos analizar y la señal de reloj que utilizan y luego volver a generar el sistema con el analizador lógico integrado. Esto tiene el problema de que el analizador lógico consume tanto elementos lógicos como elementos de memoria y es necesaria dos compilaciones con el tiempo que ello conlleva.

17

Como ya se comento antes para sistemas que utilicen el NIOS II Altera proporciona un IDE para desarrollar aplicaciones en C/C++. Para comenzar a desarrollar aplicaciones lo primero sera buscar el BSP de nuestro sistema generado por QSys. Este archivo proporciona una descripción del sistema construido necesaria para generar el sistema operativo HAL. HAL es un SO que proporciona el conjunto de librerías básico de C/C++. además de algunos drivers para manejar las IPs que así lo requieran. Una vez seleccionado el BSP ya podemos empezar a desarrollar aplicaciones en C como si de cualquier otra plataforma se tratase.

"Los Subsistemas."

En este capítulo se hablara de como se han implementado los subsistemas de los se compone el sistema a implementar, concretamente: el principal y el de vídeo.

5.1. Subsistema Principal

En las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se puede observar como esta compuesto el sistema principal.

Como se puede apreciar los buses de datos y de instrucciones de la CPU están conectados a un bridge que adapta la velocidad de reloj de los dispositivos más lentos a la del bus del sistema. A su vez tenemos conectado al bus del sistema: la memoria RAM, diversos periféricos que permiten medir el tiempo y el subsistema de vídeo.

También hay un PLL para generar la señal de reloj del flujo de salida de vídeo que va al LCD.

Como se puede observar se ha definido una conexión de tipo SPI. Esta conexión permite configurar el LCD, para ello hay un conjunto de librerías




Figura 5.1: Subsistema Principal 1-3




Figura 5.2: Subsistema Principal 2-3




Figura 5.3: Subsistema Principal 3-3

que facilitan la tarea de configurarlo desde C.

Por otra parte se tiene otra conexión tipo I2C. Esta conexión permite configurar el decodificador de vídeo. También tenemos dos buses de 4 bits para el control de los LED y de los pulsadores.

El sistema de vídeo tiene acceso directo al bus del sistema permitiéndole leer y escribir directamente sobre la memoria RAM.

5.2. Subsistema de Vídeo

Por otra parte en la Figura 5.4 se puede apreciar como está construido el subsistema de vídeo.

Este sistema realiza varias acciones que se analizaran en las siguientes secciones.

5.2.1. Obtención del flujo de vídeo

La primera es transformar un flujo de vídeo en formato ITU-R BT.656 a el formato RGB 4:4:4. Se eligió trabajar en este formato por ser el más fácil de manipular a la hora de trabajar. Para realizar esta acción se han utilizado varios módulos de Altera:

El primero es el "Clocked Video Input:" Este modulo se encarga de convertir las señales provenientes del decodificador de vídeo a un flujo Vídeo Avalon.

Una vez que tenemos un flujo de vídeo Avalon podemos utilizar el resto de IPs de la suite Altera Video IP.

La siguiente IP que nos encontramos es el "Color Plane Sequencer", este módulo hace que los planos "Y" "C" del flujo pasen de estar en secuencia a estar en paralelo. Esto facilita el manejo de la información porque se puede disponer de toda la información de un píxel de forma simultanea.




Figura 5.4: Subsistema Vídeo

Después utilizamos un "Deinterlacer para desentrelazar la señal de vídeo. Esto es importante porque el Sobel trabaja mirando los píxeles de las líneas inferior y superior.

A continuación utilizamos la IP "Chroma Resampler" para convertir el flujo de muestreo con formato 4:2:2 a formato 4:4:4, con esto conseguimos que todas las componentes tengan la misma longitud en bits por lo que facilita su manejo.

Seguidamente escalamos los frames con un "Scaller" para que sus dimensiones coincidan con las del LCD.

Para finalizar con el modulo "CSC" se cambia el espacio de color YCbCr a RGB, que como ya hemos dicho resulta mas fácil de manejar.

De esta forma hemos conseguido un flujo de video RGB Avalon en paralelo de 24 bits de ancho con 8 bits por canal de color cuyos frames tienen las dimensiones adecuadas para ser adecuadas para ser mostrados en un LCD. Este flujo es inyectado en el modulo de Sobel Instuction Set para ser tratado.

5.2.2. Mostrar el frame

Otra de las acciones que realiza este sistema es la de leer de memoria un frame y mostrarlo por pantalla. Para ello volvemos hacer uso de la suite Altera Video IP.

La primera IP usada en esta tarea es el "FrameReader", esta IP lee un frame en formato RGB paralelo de 24 bits y lo transforma a un flujo de vídeo Avalon. A continuación con un "Clocked Video Output" se genera el conjunto de señales necesarias para mostrar el frame en el LCD.

5.2.3. Procesado de la información

La última de las acciones del subsistema de vídeo consiste en aplicar varios procesados a los frames y almacenar los resultados en memoria. Esta acción sera el núcleo de este proyecto, donde se ha usado una IP desarrollada por mi, "Sobel Instruction Set", que contiene las instrucciones necesarias para

aplicar el Sobel en un flujo de vídeo. Para su comunicación con el exterior, presenta cuatro buses: dos de tipo Avalon MM para la lectura y escritura de datos en la memoria, uno de tipo Avalon ST para la entrada del flujo de vídeo y otro de tipo Custom Instruction para comunicar la IP con el procesador Nios II.

Al contener varias instrucciones ha sido necesario añadir una lógica de control para decodificar los distintos Opcodes que vienen del procesador. Por otra parte se ha utilizado FIFOs para aumentar las tasas de escritura y lectura de los Buses Avalon MM mediante el uso del modo ráfaga; y caches para disminuir accesos innecesarios por parte de los mismos.

En el capitulo 6 se estudiará más en profundidad las diferentes instrucciones que componen el "Sobel Instruction Set".

"El Sobel Instruction Set."

Como ya se comentó el Sobel Instruction Set es el alma central del proyecto. Esta compuesto por tres instrucciones, básicas para el correcto cálculo del Sobel: FrameWrite, AGrises y Sobel. Estas serán estudiadas en las siguientes secciones de este capítulo. Por otra parte estas funciones hacen uso de varios módulos de apoyo que serán comentados en la secciones que corresponda. Por último En el anexo 5.4 se puede ver los códigos de cada uno de los módulos que conforman el Sobel Instruction Set.

6.1. FrameWriter

La primera instrucción que se debe ejecutar para poder calcular el Sobel es FrameWriter. Esta instrucción es fundamental porque es la encargada de grabar un frame completo en memoria. Para ello una vez activada queda a la escucha en bus Avalon ST, a la espera de detectar el comienzo de un paquete de datos con la información de los píxeles de un frame. Una vez detectado el comienzo del paquete se empieza a grabar la información píxel a píxel al modulo ram_w que se encargara de gestionar la escritura a ráfagas de la información.

En los listados 6.1 y 6.2 se puede ver en detalle el sistema de detección de comienzo de frame y la escritura respectivamente.

Listado 6.1: Detección de Frame

Como se puede ver cuando se detecta el inicio de un paquete din_sop, el dato de entrada es 0 din_data, el ciclo es válido din_valid y la instrucción esta en ejecución run; se activa el flag video_reg.

Por otra parte $video_reg$ se desactiva cuando se detecta el fin de un paquete din_eop , el ciclo es válido din_valid y éste estaba activado.

```
assign data_fifo_out = {8'd0, din_data};
assign data_valid_fifo_out = (video_reg == 1) & (din_valid == 1) & (run == 1);
assign din_ready = (usedw_fifo_out < (FIFO_DEPTH - 1));
```

Listado 6.2: Escritura FrameWriter

La escritura en el modulo ram_w se produce cuando el módulo ha sido activado, el flag *video_reg* se encuentra activo y el emisor esta enviando datos validos *din_valid*. Si el módulo ram_w indica que sólo queda un hueco en su FIFO, la instrucción puede ordenar al emisor que pare haciendo uso de la señal *din_ready*.

6.2. AGrises

Una vez que se tiene un frame en memoria, el siguiente paso necesario sera convertirlo a grises. Para ello tenemos la función Agrises. Esta función hace uso del ya conocido modulo ram_w y del modulo ram_r para gestionar las escrituras y lecturas en ráfaga a/desde la memoria RAM.

6.2. AGRISES 29

Esta función hace la conversión de un píxel en dos etapas. El motivo de hacerlo en dos etapas en vez de una se debe a un problema a la hora de calcular la ecuación 6.1.

$$gris = \frac{30 * rojo + 59 * verde + 11 * azul}{100}$$
 (6.1)

Si tenemos en cuenta que cada componente de color es un numero de 8 bits, el resultado del dividendo será un número de 15 bits. Por lo tanto tendremos tres multiplicaciones de 8 bits, tres sumas de 14 bits y una división de 15 bits, que no se pueden realizar en el tiempo que da un solo ciclo, incluso si se hacen las 3 multiplicaciones en paralelo porque de por sí la división de 15 bits no puede ser ejecutada en un solo ciclo.

Para evitar este problema se optó por realizar la división en dos partes, quedando la ecuación anterior como se muestra en la ecuación 6.2.

$$g_{-}aux_{[14.,0]} = 30 * rojo + 59 * verde + 11 * azul$$
 (6.2a)

$$gris = \frac{g_aux_{[14.,8]}}{0.5} + \frac{g_aux_{[14.,8]}}{2} + \frac{g_aux_{[14.,8]}}{19} + \frac{g_aux_{[7.,0]}}{64}$$
 (6.2b)

Ahora todas las divisiones son de 8 bits, por lo que se pueden ejecutar más rápido y separar las que haga falta.

Para que se inicie la primera etapa tienen que darse una serie de condiciones que se pueden observar en el listado 6.3.

```
92 | assign stages_init = ((usedw_fifo_in > 32)|(pixel_counter < 33)) & (usedw_fifo_out < FIFO_DEPTH) & (run == 1) & ( stages == 0);
```

Listado 6.3: Lectura AGrises

Una de las condiciones es que en el FIFO de ram_r haya suficientes elementos para completar una ráfaga. Otra que haya espacio en el FIFO de ram_w. También es necesario que la función este en ejecución. Por último el registro stages debe de estar a cero, lo que indica que no se esta procesando algún otro píxel.

En el listado 6.4 se puede ver el código correspondiente a las dos etapas. En la primera etapa calculamos g_aux y la primera y segunda fracción de gris; y en la segunda etapa terminamos de calcular gris.

```
69
       always @ (posedge clk) begin
70
          if (start = 1) begin
71
             stages \ll 0;
72
          end else begin
73
             if (stages_init == 1) begin
74
                stages \ll 1;
                grey_aux = data_fifo_in[23:16]*8'd30 +
75
                    data_fifo_in [15:8] *8'd59 + data_fifo_in
                    [7:0]*8'd11;
                grey = 8'd2 * grey_aux[14:8];
76
77
                grey = grey + (grey\_aux[14:8] / 8'd2);
78
             end else begin
79
                if (stages == 1) begin
80
                    stages \ll 2;
81
                    grey = grey + (grey_aux[14:8] / 8'd19);
82
                    grey = grey + (grey_aux[7:0] / 8'd64);
83
                end else begin
                    if (stages == 2) begin
84
85
                       stages \ll 0;
86
                    end
87
                end
88
             end
89
          end
90
      end
```

Listado 6.4: Etapas AGrises

Una vez calculado el valor de gris en la segunda etapa, éste se pasa al módulo ram_w que se encargará de escribirlo en la memoria RAM. Este proceso se puede observar en el listado 6.5

Listado 6.5: Etapas AGrises

6.3. SOBEL 31

6.3. Sobel

Una vez que tenemos un frame en escala de grises en memoria, podremos calcular el Sobel propiamente dicho. Para esta tarea se dispone de la función Sobel. Esta función utilizará nuevamente el módulo ram_w para escribir los resultados en memoria, sin embargo para las lecturas se ha optado por utilizar una memoria cache, implementada en el módulo cache_sobel.

El algoritmo Sobel recorre píxel a píxel el frame, analizando los píxeles adyacentes del píxel para el cual se está calculando el valor de Sobel. Esto quiere decir que el uso de la memoria cache beneficia enormemente al Sobel porque ahorra tener que estar constantemente accediendo a memoria para obtener datos de las líneas actual, superior e inferior. Por otra parte esta memoria puede ir obteniendo los datos de líneas siguientes mientras se calculan las diferentes etapas en el calculo del Sobel, este paralelismo permite reducir significativamente las latencias de lectura.

La memoria cache implementada puede almacenar hasta un total de 10 líneas de 800 píxeles, realizar una lectura y una escritura de forma simultanea; y utiliza una política de remplazo FIFO. La mejora obtenida con respecto a la version preliminar que usaba el módulo ram_r fue de alrededor de un cien por cien.

En la ecuación 6.3 podemos ver la expresión matemática del algoritmo para calcular el gradiente Sobel.

$$\begin{bmatrix} G_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} g_{nw} & g_n & g_{ne} \\ g_w & g_c & g_e \\ g_{sw} & g_s & g_{se} \end{bmatrix}$$
(6.3a)

$$[G_y] = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} g_{nw} & g_n & g_{ne} \\ g_w & g_c & g_e \\ g_{sw} & g_s & g_{se} \end{bmatrix}$$
 (6.3b)

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} (6.3c)$$

Como se puede observar la ecuación 6.3a calcula la componente x del gradiente, para ello calcula la diferencia de brillo entre los píxeles que están a la derecha, con los que están a la izquierda, ponderando el valor de los que

son adyacentes el doble de los que están en las diagonales. La ecuación 6.3b hace lo propio pero para la componente y del gradiente que es la vertical.

La ecuación 6.3c calcula la magnitud gradiente resultante de las componentes x e y. Sin embargo esta presenta un problema a la hora de implementarlo en una FPGA. La raíz cuadrada consume demasiados elementos lógicos y tiempo, sin embargo según podemos leer en [p. 218] Myler and Weeks (1993) en este caso la magnitud del gradiente puede ser aproximada de forma aceptable mediante la ecuación 6.4.

$$G_{aprox} = |G_x| + |G_y| \tag{6.4}$$

El Sobel a sido implementado en 8 etapas. Como se puede ver en el listado 6.6, la primera etapa comenzara siempre que:

- No se este procesando otro píxel *stage*.
- Queden píxeles por procesar *pixel_counter*.
- Haya espacio en el FIFO de ram_w usedw_fifo_out.
- Se dispongan de al menos tres líneas en la cache *cache_valid_lines*.

Listado 6.6: Etapas Sobel

Cuando se activa el flag go_sobel, se comprobará si el píxel a analizar se encuentra en la columna 0. Esto se hace porque en función de que sea esa columna o no, se podrán reutilizar los elementos de la matriz g o no y la columna 0 de g valdrá 0 o no este valor de 0 se da porque al estar en la primera columna se asume que el valor de fuera de la imagen es 0. En el listado 6.7 se puede ver el código que realiza esta acción.

```
227
           if (go_sobel == 1) begin
228
                  (sobel\_col != 0) begin
                  g[0][0] <= g[1][0];
229
230
                  g[0][1] \ll g[1][1];
                  g[0][2]
231
                           <= g[1][2];
232
                           \leq g[2][0];
                  g [1] [0]
                  g[1][1]
233
                          \leq g[2][1];
234
                  g[1][2] \ll g[2][2];
```

6.3. SOBEL 33

Listado 6.7: Etapas Sobel

Por otra parte cuando esté flag este activo, se configuran las dirección en cache del píxel superior izquierdo con respecto al píxel a analizar y se configurará el número de píxeles a leer. 6 en el caso de que sea la columna 0 y 3 en caso contrario.

Al mismo tiempo se iniciará la primera etapa lo que desactivará el flag go_sobel.

Durante la primera etapa se leerá de la cache los píxeles necesarios y se almacenarán en la casilla correspondiente de g. En caso de que el píxel esté fuera de la imagen se asignará un valor de 0 tal y como se puede observar en el listado 6.8.

```
241 if (stage == 1) begin

242 if (out_bound == 0) begin

243 g[g_col][g_line] <= cache_pixel;

244 end else begin

245 g[g_col][g_line] <= 0;

246 end

247 end
```

Listado 6.8: Etapa 1 Sobel

En la segunda etapa se calcularán las componentes izquierda, derecha, superior e inferior. Como se puede ver en el listado 6.9

```
\begin{array}{lll} 241 & \text{ if } (stage == 2) \text{ begin} \\ 242 & \text{ } gx <= g[0][0] + \{g[0][1] \;, \; 1'b0\} + g[0][2]; \\ 243 & \text{ } gx2 <= g[2][0] + \{g[2][1] \;, \; 1'b0\} + g[2][2]; \\ 244 & \text{ } gy <= g[0][0] + \{g[1][0] \;, \; 1'b0\} + g[2][0]; \\ 245 & \text{ } gy2 <= g[0][2] + \{g[1][2] \;, \; 1'b0\} + g[2][2]; \\ 246 & \text{ } end \end{array}
```

Listado 6.9: Etapa 2 Sobel

En la tercera etapa se calcularán los valores absolutos de las compentes horizontal y vertical. Como se puede ver en el listado 6.10

```
241 if (stage = 3) begin

gx \le (gx > gx2)? gx - gx2 : gx2 - gx;

242 gy \le (gy > gy2)? gy - gy2 : gy2 - gy;

end
```

Listado 6.10: Etapa 3 Sobel

En la cuarta etapa se calculará la magnitud del gradiente tal y como se explicó anteriormente. Como se puede ver en el listado 6.11

```
241 if (stage == 4) begin
242 gxgy <= gx + gy;
243 end
```

Listado 6.11: Etapa 4 Sobel

Las etapas 5 y 6 hacen que el color de los bordes sea negro y el de las llanuras blanco. Por último la etapa 7 se pasa el valor resultante a ram_w para que lo escriba en memoria. Esto se puede observar en los listados 6.12 y 6.13 respectivamente.

```
261 if (stage == 5) begin
262 sobel_r <= gxgy > 255? 255 : gxgy;
263 end
264 if (stage == 6) begin
265 sobel_r <= 255 - sobel_r;
end
266 end
```

Listado 6.12: Etapas 5 y 6 Sobel

Listado 6.13: Etapa 7 Sobel

Capítulo 7

"El Firmware"

Hasta ahora se ha hablado de la implementación del sistema Sobel desde el punto de vista del hardware, sin embargo todo sistema que involucre una CPU necesita de un pequeño software que se encargue de controlar el funcionamiento del mismo. Este pequeño software es llamado Firmware y como ya se dijo en capítulos anteriores en el caso del procesador NIOS II Altera proporciona un IDE para desarrollar aplicaciones en C. En las subsiguientes secciones se irá destripando las diferentes funcionalidades del firmware.

7.1. Hardware Abstraction Layer

El Hardware Abstraction Layer es la pieza de software mas importante del firmware. Se encarga de facilitar la tarea de desarrollar aplicaciones proporcionando una serie de drivers para controlar las diferentes IPs mapeadas en memoria del sistema. También proporciona la librería estándar de c, funciones para el control del temporizador y funciones para la lectura y escritura a memoria.

7.2. Librerías Proporcionadas por Altera

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones usando diferentes IPs Altea proporciona varias librerías. En las siguientes subsecciones se detallarán las mas interesantes.

7.2.1. Alt_TPO_LCD

Esta librería permite inicializar el LCD del Altera Nios II Embedded Evaluation Kit. La librería utiliza la conexión 3-Wire SPI del controlador LCD para inicializar los diferentes registros del control. En el listado 7.1 se puede ver las funciones que presenta esta librería.

```
typedef struct alt_tpo_lcd
42
43
44
      alt_u32 scen_pio;
45
     alt_u32 scl_pio;
      alt_u32 sda_pio;
46
47
   } alt_tpo_lcd;
48
49
50
    * Prototypes for public API
51
    void alt_tpo_lcd_write_config_register(
52
53
       alt_tpo_lcd *lcd, alt_u8 addr, alt_u8 data);
54
55
   alt_u8 alt_tpo_lcd_read_config_register(
      alt_tpo_lcd *lcd, alt_u8 addr);
56
57
   int alt_tpo_lcd_init(alt_tpo_lcd *lcd, alt_u32 width, alt_u32
58
        height);
```

Listado 7.1: Alt_tpo_lcd

La estructura alt_tpo_lcd alberga las direcciones de memoria de las señales que conforman el bus 3-wire SPI.

Por otra parte la función alt_tpo_lcd_init inicializa el controlador LCD con la resolución que se le indique mediante los parámetros width y height.

7.2.2. audio_tvdecoder

Esta librería permite inicializar el DAC de video compuesto del Altera Nios II Embedded Evaluation Kit. Para ello utiliza la conexión I2C del circuito integrado para escribir en sus diferentes registros de control. Esta librería contiene dos ficheros cabecera, El primero presentado en el listado 7.2 se puede ver las funciones relacionadas con el control propiamente dicho del decodificador de vídeo; por otra parte en el segundo que se puede observar en el listado 7.3 contiene las funciones para establecer una conexión I2C.

Listado 7.2: Audio TV Decoder

```
42
43 #endif /* __I2C_H__ */
```

Listado 7.3: I2C

7.2.3. framereader

Esta librería no esta proporcionada como tal por Altera si no que es un subconjunto del API de la suite Altera Video IP que contiene solamente las funciones necesarias para manejar la IP Frame Reader. En el listado 7.4 se puede observer las funciones que proporciona.

Listado 7.4: Frame Reader

7.2.4. alt_video_display, fonts, graphics_lib

Estas librerías permiten escribir caracteres en el LCD.

Alt_Video_Display

Proporciona una estructura adecuada para almacenar la información de un frame en memoria.

Fonts

Como su nombre indica proporciona un conjunto de fuentes para poder escribir.

Graphics_lib

Este librería seria la principal encargada de proporcionar un conjunto de funciones que permita la escritura de caracteres en el LCD.

7.3. Librerías Desarrolladas por Mi

En esta sección veremos dos librerías desarrolladas que se he desarrollado para la implementación del firmware.

7.3.1. keyhandler

Como su nombre indica la librería keyhandler se encarga de manejar las pulsaciones de los botones. Concretamente se encarga gestionar la interrupciones generadas por los botones. La librería proporciona una única función que se encarga de registrar el manejador de interrupción en el sistema de interrupciones proporcionado por el Hardware Abtraction Layer. Este manejador se encargara de modificar una mascara de bits que es leída por el programa principal para detectar que opciones están activas y cuales no. En el listado 7.5 se puede ver la cabecera de esta función.

Listado 7.5: Keyhandler

7.3.2. Sobel Function Set

La librería Sobel Function Set contiene una implementación software del Sobel. Esta implementación realiza las mismas operaciones que su análogo hardware, el Sobel Instruction Set, para poder hacer una comparación lo más exacta posible de las mejoras software y hardware. En el listado 7.6 se puede observar las cabeceras de las funciones que esta librería proporciona.

```
17 void AGrises(unsigned int P[480][800]);
18 void Sobel(unsigned int P[480][800], unsigned int N
[480][800]);
```

Listado 7.6: Sobel Function Set Headers

La función AGrises convierte un frame almacenado en la matriz P a escala de grises. Mientras que la función Sobel calcula el Sobel para un frame almacenado en la matriz P y lo almacena en la matriz N.

7.4. Programa Principal

El programa principal se encarga de llamar a las diferentes funciones que componen el sistema. Lo primero que realiza es una inicialización de las diferentes IPs que van a ser utilizadas, a su vez también inicializa el sistema de interrupciones que va a permitir detectar la pulsación de los diferentes botones y activar las opciones correspondientes. Una vez realizada la inicialización del sistema, comienza el bucle del sistema, este bucle realiza tareas cíclicas como dibujar los frames o verificar que opciones han sido activadas

39

mediante los botones. En el apartado de apéndices se puede observar el código fuente. Como ya se menciono en el apartado de apéndices se puede observar un listado con el código del programa principal así como el de otros códigos del firmware.

Capítulo 8

"El Sistema en Acción"

Como se estableció en el capitulo , parte de este proyecto consiste en la realización de varias pruebas para comparar las implementaciones hardware y software del Sobel, por ello en este capítulo de describirán las diferentes funcionalidades del sistema implementado y se terminara haciendo una comparación entre los diferentes modos.

8.1. Funcionamiento

Echando un vistazo a la figura ??, se puede observar que la interfaz para controlar el sistema consiste en 4 botones que activan y desactivan las funciones del sistema así como un LCD y un led que mostrara el estado del mismo. Adicionalmente se disponene de 3 botones extra que permiten reiniciar el sistema, reiniciar la configuración de la FPGA y apagar el sistema, así como una conexión USB necesaria para descargar la configuración. Por el tipo de licencia con el que se ha desarrollado el sistema el único camino posible para cargar la configuración es mediante USB teniendo esta que permanecer conectada, no siendo posible su carga desde la SD o cualquier tipo de memoria permanente.

8.2. Resultados

En tabla ?? se puede observar las mejoras obtenidas con el uso de aceleración por hardware con respecto a las versiones software. Como se puede observar la version hardware del Sobel es unas 300 veces mas rápido que la version software manteniendo un framerate que permite ver con bastante fluidez un vídeo. Para la realización de la tabla se tomaron varias medidas y se realizo la media aritmética mediante el uso de la función congelar frame la unidad utilizada es el numero de ciclos necesarios, sabiendo que la frecuencia del sistema es de unos 150Mhz se puede determinar el numero de frames por segundo que se generan, este valor puede ser comprobado en la tabla ??

Función	Hardware	Sofware
Reproducción de Vídeo	6	12
Calculo del Sobel	6	3
Función	Hardware	Sofware
Función Reproducción de Vídeo	Hardware 6	Sofware 12

Apéndices

Apéndice A

"Código Fuente Verilog"

Sobel Instruction Set

```
module SIS (
1
2
       input clk,
 3
       input rst,
 4
 5
       output wire[ADD_WIDTH-1:0] ram_w_address,
 6
       input ram_w_waitrequest,
 7
       output wire [BYTE_ENABLE_WIDTH-1:0] ram_w_byteenable,
 8
       output wire ram_w_write,
       output wire [DATA_WIDTH-1:0] ram_w_writedata,
9
       output wire [BURST_WIDTH_W-1:0] ram_w_burstcount,
10
11
       output wire[ADD_WIDTH-1:0] ram_r_address,
12
13
       input ram_r_waitrequest,
       input ram_r_readdatavalid,
14
       \begin{array}{lll} \textbf{output} & \textbf{wire} \left[ \textbf{BYTE\_ENABLE\_WIDTH-1:0} \right] & \textbf{ram\_r\_byteenable} \;, \end{array}
15
16
       output wire ram_r_read,
       input wire [DATA_WIDTH-1:0] ram_r_readdata,
17
18
       output wire [BURST_WIDTH_R-1:0] ram_r_burstcount ,
19
20
       input [23:0] din_data,
21
       input din_valid,
22
       output wire din_ready,
       input wire din_sop,
24
       input wire din_eop,
25
26
       input cpu_clk,
27
       input cpu_rst,
28
       input cpu_clk_en,
29
       input cpu_start,
30
       output wire cpu_done,
       input [DATA_WIDTH-1:0] cpu_addr,
```

```
32
      input [DATA_WIDTH-1:0] cpu_addw ,
33
       output wire [DATA_WIDTH-1:0] cpu_result,
34
      input [1:0] n
35
   );
36
37
      parameter DATA_WIDTH = 32;
38
       parameter ADD_WIDTH = 32;
       parameter BURST_WIDTH_W = 5;
39
40
       parameter BURST_WIDTH_R = 6;
       parameter BYTE_ENABLE_WIDTH = 4; // derived parameter
41
42
      parameter FIFO_DEPTH_LOG2 = 8;
43
       wire [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_in;
44
45
       wire read_fifo_in;
46
       wire start_fifo_in;
47
       wire [ADD_WIDTH-1:0] address_fifo_in;
       wire [DATA_WIDTH-1:0] n_burst_fifo_in;
48
       wire bussy_fifo_in;
49
50
       wire empty_fifo_in;
       wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_in;
51
52
53
       wire [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_out;
54
       wire data_valid_fifo_out;
       wire start_fifo_out;
55
56
       wire [ADD_WIDTH-1:0] address_fifo_out;
57
       wire [DATA_WIDTH-1:0] n_burst_fifo_out;
58
       wire bussy_fifo_out;
59
       wire full_fifo_out;
       wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_out;
60
61
62
       wire [DATA_WIDTH-1:0] data_out_frame_writer;
63
       wire data_out_valid_frame_writer;
64
       wire [DATA_WIDTH-1:0] data_out_agrises;
65
       wire data_out_valid_agrises;
66
67
       wire [DATA_WIDTH-1:0] data_out_sobel;
68
69
       wire data_out_valid_sobel;
70
71
       wire read_agrises;
72
       wire read_sobel;
73
74
      wire reset_values;
75
76
      reg [1:0] init;
77
      reg run;
78
79
       reg valid;
      reg [DATA_WIDTH-1:0] bridge;
80
```

```
81
82
        wire framewriter_end;
83
        wire agrises_end;
        wire sobel_end:
84
85
86
        wire start_framewriter;
87
        wire start_agrises;
88
        wire start_sobel;
89
90
        wire [ADD_WIDTH-1:0] agrises_ram_r_address;
91
        wire [BYTE_ENABLE_WIDTH-1:0] agrises_ram_r_byteenable;
92
        wire agrises_ram_r_read;
93
        wire [BURST_WIDTH_R-1:0] agrises_ram_r_burstcount;
94
        wire [ADD_WIDTH-1:0] sobel_ram_r_address;
95
        wire BYTE_ENABLE_WIDTH-1:0 | sobel_ram_r_byteenable;
96
97
        wire sobel_ram_r_read;
        wire [BURST_WIDTH_R-1:0] sobel_ram_r_burstcount;
98
99
100
       ram_r ram_r_instance (
101
           .clk(clk),
102
           .rst(rst),
103
104
           .ram_r_address(agrises_ram_r_address),
105
           .ram_r_waitrequest (ram_r_waitrequest),
106
           .ram_r_readdatavalid(ram_r_readdatavalid),
           .ram_r_byteenable(agrises_ram_r_byteenable),
107
108
           .ram_r_read(agrises_ram_r_read),
109
           .ram_r_readdata(ram_r_readdata),
110
           .ram_r_burstcount(agrises_ram_r_burstcount),
111
           . data_fifo_in (data_fifo_in),
112
113
           .read_fifo_in (read_fifo_in),
114
           .start_fifo_in(start_fifo_in),
           .address_fifo_in(address_fifo_in),
115
116
           .n_burst_fifo_in(n_burst_fifo_in),
117
           .bussy_fifo_in(bussy_fifo_in),
118
           .empty_fifo_in(empty_fifo_in),
119
           . usedw_fifo_in(usedw_fifo_in)
120
       );
121
122
       ram_w ram_w_instance (
123
           . clk (clk),
124
           .rst(rst),
125
126
           .ram_w_address(ram_w_address),
127
           .ram_w_waitrequest (ram_w_waitrequest),
128
           .ram_w_byteenable(ram_w_byteenable),
129
           .ram_w_write(ram_w_write),
```

```
130
           .ram_w_writedata(ram_w_writedata),
           . ram_w_burstcount(ram_w_burstcount),
131
132
           .data_fifo_out(data_fifo_out),
133
134
           . data_valid_fifo_out (data_valid_fifo_out),
           .start_fifo_out(start_fifo_out),
135
136
           . address_fifo_out (address_fifo_out),
137
           . n_burst_fifo_out (n_burst_fifo_out),
           .bussy_fifo_out(bussy_fifo_out),
138
           .full_fifo_out(full_fifo_out),
139
140
           . usedw_fifo_out (usedw_fifo_out)
141
       );
142
       Frame Writer\_instance~(
143
144
           .clk(clk),
145
           .rst(rst),
146
           . din_data (din_data),
147
148
           . din_valid (din_valid),
149
           . din_ready (din_ready),
150
           . \dim_{sop}(\dim_{sop}),
151
           . din_eop (din_eop),
152
           .data_fifo_out(data_out_frame_writer),
153
154
           . data_valid_fifo_out (data_out_valid_frame_writer),
155
           . usedw_fifo_out (usedw_fifo_out),
156
157
           .start(start_framewriter),
158
           .endf(framewriter_end)
159
        );
160
        AGrises AGrises_instance (
161
162
           .clk(clk),
163
           . rst(rst),
164
165
           .data_fifo_out(data_out_agrises),
166
           . data_valid_fifo_out (data_out_valid_agrises),
167
           . usedw_fifo_out(usedw_fifo_out),
168
169
           . data_fifo_in (data_fifo_in),
170
           . read_fifo_in (read_agrises),
171
           .usedw_fifo_in(usedw_fifo_in),
172
173
           .start(start_agrises),
174
           .endf(agrises_end)
175
        );
176
        Sobel_instance (
177
178
           .clk(clk),
```

```
179
            . rst(rst),
180
            .data_fifo_out(data_out_sobel),
181
182
            . data_valid_fifo_out(data_out_valid_sobel),
183
            .usedw_fifo_out(usedw_fifo_out),
184
            .ram_r_address(sobel_ram_r_address),
185
            .ram_r_waitrequest (ram_r_waitrequest),
186
            .ram_r_readdatavalid(ram_r_readdatavalid),
187
            .ram_r_byteenable(sobel_ram_r_byteenable),
188
189
            .ram_r_read(sobel_ram_r_read),
190
            .ram_r_readdata(ram_r_readdata),
            . ram_r_burstcount(sobel_ram_r_burstcount),
191
192
193
            .start(start_sobel),
194
            .endf(sobel_end),
195
            .base_add(cpu_addr)
196
        );
197
198
        // Inicializacion
        always @(negedge cpu_clk or posedge cpu_rst) begin
199
200
            if (cpu_rst = 1) begin
201
               \label{eq:init} \operatorname{init} <= 2 \, \mathrm{'d0} \, ;
202
           end else begin
203
               if ((cpu\_clk\_en = 1) \&\& (cpu\_start = 1)) begin
204
                   init \leq 2'd1;
205
               end else begin
206
                   if ((bussy\_fifo\_out = 0) && (run = 1'd1)) begin
                      init \ll 2'd2;
207
                  end else begin
208
209
                      if ((init = 2'd2) \&\& (run = 1'd0)) begin
                         init \ll 2'd3;
210
211
                      end else begin
212
                         if (cpu_done == 1) begin
213
                             init \ll 2'd0;
214
                         end
215
                      end
216
                  end
217
               end
218
           \quad \text{end} \quad
219
        end
220
        always @(posedge clk) begin
221
222
            if (reset_values == 1) begin
223
               run \ll 1;
224
           end else begin
               if (init = 2'd2) begin
225
226
                  run \leq 0;
227
```

```
228
          end
229
       end
230
       assign data_fifo_out = (n = 0)? data_out_frame_writer :
231
           ((n == 1)? data_out_agrises : data_out_sobel);
232
       assign data_valid_fifo_out = (n = 0)?
           data_out_valid_frame_writer : ((n == 1))?
           data_out_valid_agrises : data_out_valid_sobel);
233
       assign start_fifo_out = reset_values;
234
       assign address_fifo_out = cpu_addw;
235
       assign n_burst_fifo_out = 12000;
236
237
       assign read_fifo_in = (n == 0)? 0 : ((n == 1)?
           read_agrises : read_sobel);
238
       assign start_fifo_in = reset_values;
239
       assign address_fifo_in = cpu_addr;
240
       assign n_burst_fifo_in = (n != 1)? 0 : 12000;
241
242
       assign ram_r_address = (n = 1)? agrises_ram_r_address:
           sobel_ram_r_address;
243
       assign ram_r-byteenable = (n == 1)?
           agrises_ram_r_byteenable : sobel_ram_r_byteenable;
244
       assign ram_r=read = (n == 1)? agrises_ram_r=read :
           sobel_ram_r_read;
245
       assign ram_r_burstcount = (n == 1)?
           agrises_ram_r_burstcount : sobel_ram_r_burstcount;
246
247
       assign start_framewriter = (reset_values == 1) & (n == 0);
248
       assign start\_agrises = (reset\_values == 1) & (n == 1);
249
       assign start_sobel = (reset_values = 1) & (n = 2);
250
251
       assign reset_values = ((init == 1) & (run == 0));
252
253
       assign cpu_done = (init == 2'd3);
254
       assign cpu_result = 0;
255
256
    endmodule
```

Listado A.1: SIS.v

RAM W

```
1  'timescale 1 ps / 1 ps
2  module ram_w(
3  input clk,
4  input rst,
5
```

```
6
        output wire [ADD_WIDTH-1:0] ram_w_address,
7
        input ram_w_waitrequest ,
        output wire [BYTE_ENABLE_WIDTH-1:0] ram_w_byteenable,
8
9
        output wire ram_w_write,
        output wire[DATA_WIDTH-1:0] ram_w_writedata,
10
        output wire[BURST_WIDTH_W-1:0] ram_w_burstcount,
11
12
13
       input [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_out,
14
       input data_valid_fifo_out,
15
       input start_fifo_out,
16
       input [ADD_WIDTH-1:0] address_fifo_out,
17
      input [DATA_WIDTH-1:0] n_burst_fifo_out ,
18
      output wire bussy_fifo_out,
19
      output wire full_fifo_out,
20
      output wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_out
21
   );
22
      parameter DATA_WIDTH = 32;
23
      parameter ADD_WIDTH = 32;
24
      parameter BYTE_ENABLE_WIDTH = 4; // derived parameter
      parameter MAXBURST_COUNT_W = 32; // must be a multiple of
25
           2 between 2 and 1024, when bursting is disabled this
          value must be set to 1
26
       parameter BURST_WIDTH_W = 5;
27
       parameter FIFO_DEPTH_LOG2 = 8;
28
       parameter FIFO_DEPTH = 256;
29
30
       reg write;
31
       wire set_write;
32
       wire reset_write;
33
34
       wire write_complete;
35
36
       reg [BURST_WIDTH_W:0] burst_write_n;
37
       wire write_burst_end;
38
39
       reg [DATA_WIDTH-1:0] out_n;
40
       reg [ADD_WIDTH-1:0] write_address;
41
42
43
       wire fifo_full;
       wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] fifo_used;
44
45
46
       scfifo master_to_st_fifo (
47
          .aclr(start_fifo_out),
          .clock(clk),
48
49
50
          .data(data_fifo_out),
          .wrreq(data_valid_fifo_out),
51
52
```

```
53
           .q(ram_w_writedata),
54
           .rdreq(write_complete),
55
56
           .full(fifo_full),
           .usedw(fifo_used[FIFO_DEPTH_LOG2-1:0])
57
58
       );
59
       defparam master_to_st_fifo.lpm_width = DATA_WIDTH;
60
       defparam master_to_st_fifo.lpm_numwords = FIFO_DEPTH;
61
       defparam master_to_st_fifo.lpm_widthu = FIFO_DEPTH_LOG2;
62
       defparam master_to_st_fifo.lpm_showahead = "ON";
63
       defparam master_to_st_fifo.use_eab = "ON";
       defparam master_to_st_fifo.add_ram_output_register = "ON";
64
             // FIFO latency of 2
65
       defparam master_to_st_fifo.underflow_checking = "OFF";
       defparam master_to_st_fifo.overflow_checking = "OFF";
66
67
68
       always @(posedge clk or posedge rst) begin
69
           if (rst == 1) begin
70
              write \leq 0;
71
          end else begin
72
              if (reset_write == 1) begin
73
                 write \leq 0;
74
              end else begin
75
                 if (set_write == 1) begin
76
                    write \leq 1;
77
                 end
78
             end
79
          end
80
       end
81
82
       always @(posedge clk or posedge rst) begin
83
           if (rst == 1) begin
84
             out_n \ll 0;
85
          end else begin
              if (start_fifo_out == 1) begin
86
87
                 out_n <= n_burst_fifo_out * MAX_BURST_COUNT_W;
              end else begin
88
89
                 if (write_complete == 1) begin
90
                    out_n \le out_n - 1;
91
                 end
92
              end
93
          end
94
       end
95
96
       always @(posedge clk) begin
97
           if (start_fifo_out == 1) begin
98
              burst_write_n <= MAX_BURST_COUNT_W;
99
          end
100
          else begin
```

```
101
              if (write_burst_end == 1) begin
102
                  burst_write_n <= MAX_BURST_COUNT_W;
103
              end else begin
                  if (write_complete == 1) begin
104
105
                     burst_write_n <= burst_write_n - 1;</pre>
106
                 end
107
              end
           end
108
       end
109
110
111
       always @(posedge clk) begin
112
           if (start_fifo_out == 1) begin
              write_address <= address_fifo_out;</pre>
113
           end else begin
114
115
              if (write_burst_end == 1) begin
116
                  write_address <= write_address +
                     MAX_BURST_COUNT_W * BYTE_ENABLE_WIDTH;
117
              end
118
           end
119
       end
120
121
        assign write_complete = (write == 1) & (ram_w_waitrequest
        assign write_burst_end = (burst_write_n == 1) & (
122
           write\_complete == 1);
123
124
        assign fifo_used[FIFO_DEPTH_LOG2] = fifo_full;
125
126
        assign set_write = (out_n != 0) & (fifo_used >=
           MAX_BURST_COUNT_W);
127
        assign reset_write = ((fifo_used <= MAX_BURST_COUNT_W) | (
           out_n = 1) & (write_burst_end = 1);
128
129
        assign ram_w_address = write_address;
        assign ram_w_write = write;
130
        {\color{red} assign \ ram\_w\_byteenable = \{BYTE\_ENABLE\_WIDTH\{1'b1\}\};}
131
132
        assign ram_w_burstcount = MAX_BURST_COUNT_W;
133
134
        assign bussy_fifo_out = out_n != 0;
        assign full_fifo_out = fifo_full;
135
136
        assign usedw_fifo_out = fifo_used;
137
    end module \\
138
```

Listado A.2: ramw.v

```
1
    'timescale 1 ps / 1 ps
 2
   module ram_r(
 3
        input clk,
        input rst,
 4
 5
        output wire[ADD_WIDTH-1:0] ram_r_address,
 6
 7
        input ram_r_waitrequest,
 8
       input ram_r_readdatavalid,
        \begin{array}{lll} \textbf{output} & \textbf{wire} \left[ \textbf{BYTE\_ENABLE\_WIDTH} - 1 \text{:} 0 \right] & \textbf{ram\_r\_byteenable} \;, \end{array}
9
10
        output wire ram_r_read,
        input wire [DATA_WIDTH-1:0] ram_r_readdata,
11
12
        output wire [BURST_WIDTH_R-1:0] ram_r_burstcount ,
13
14
       output wire [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_in,
15
       input read_fifo_in,
16
       input start_fifo_in,
       input [ADD_WIDTH-1:0] address_fifo_in ,
17
       input [DATA_WIDTH-1:0] n_burst_fifo_in,
18
19
       output wire bussy_fifo_in,
       output wire empty_fifo_in ,
20
21
       output wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_in
22
   );
23
       parameter DATA_WIDTH = 32;
24
       parameter ADD_WIDTH = 32;
25
       parameter BYTE_ENABLE_WIDTH = 4;
26
       parameter MAX_BURST_COUNT_R = 32;
27
       parameter BURST_WIDTH_R = 6;
28
       parameter FIFO_DEPTH_LOG2 = 8;
29
       parameter FIFO_DEPTH = 256;
30
31
       wire read_complete;
       reg [DATA_WIDTH-1:0] reads_pending;
32
33
       wire read_burst_end;
34
       reg next_r;
35
       wire too_many_reads_pending;
36
37
       reg [ADD_WIDTH-1:0] read_address;
38
39
       reg [DATA_WIDTH-1:0] in_n;
40
       reg [DATA_WIDTH-1:0] in_n_2;
41
42
       wire fifo_full;
43
       wire fifo_empty;
       wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] fifo_used;
44
45
46
       scfifo master_to_st_fifo(
47
           .aclr(start_fifo_in),
          .clock(clk),
48
```

```
49
50
          .data(ram_r_readdata),
51
          . wrreq (read_complete),
52
53
          .q(data_fifo_in),
54
          .rdreq(read_fifo_in),
55
56
          .full(fifo_full),
57
          .empty(fifo_empty),
          .usedw(fifo_used[FIFO_DEPTH_LOG2-1:0])
58
59
60
       defparam master_to_st_fifo.lpm_width = DATA_WIDTH;
       defparam master_to_st_fifo.lpm_numwords = FIFO_DEPTH;
61
62
       defparam master_to_st_fifo.lpm_widthu = FIFO_DEPTH_LOG2;
63
       defparam master_to_st_fifo.lpm_showahead = "ON";
64
       defparam master_to_st_fifo.use_eab = "ON";
       defparam master_to_st_fifo.add_ram_output_register = "OFF"
65
          ; // FIFO latency of 2
66
       defparam master_to_st_fifo.underflow_checking = "OFF";
       defparam master_to_st_fifo.overflow_checking = "OFF";
67
68
69
       always @(posedge clk or posedge rst) begin
70
          if (rst == 1) begin
71
             in_n \ll 0;
72
          end else begin
73
             if (start_fifo_in == 1) begin
74
                in_n <= n_burst_fifo_in * MAX_BURST_COUNT_R;
75
             end else begin
76
                 if (read_complete == 1) begin
77
                    in_n <= in_n - 1;
78
                 end
79
             \quad \text{end} \quad
          \quad \text{end} \quad
80
81
       end
82
83
       always @(posedge clk or posedge rst) begin
84
          if (rst == 1) begin
             in_n_2 <= 0;
85
          end else begin
86
87
             if (start_fifo_in == 1) begin
88
                 in_n_2 <= n_burst_fifo_in * MAX_BURST_COUNT_R;
89
             end else begin
                 if (read_burst_end == 1) begin
90
                    in_n_2 \le in_n_2 - MAX_BURST_COUNT_R;
91
92
                 end
93
             end
94
          end
95
      end
96
```

```
97
        always @(posedge clk) begin
98
           if (start_fifo_in == 1) begin
99
              read_address <= address_fifo_in;
100
           end else begin
101
              if (read_burst_end == 1) begin
102
                 read_address <= read_address + MAX_BURST_COUNT_R
                     * BYTE_ENABLE_WIDTH;
103
              end
104
           end
105
       end
106
        // tracking FIFO
107
108
        always @ (posedge clk) begin
109
           if (start_fifo_in == 1) begin
110
              reads_pending \ll 0;
111
           end
                 else begin
112
              if (read_burst_end == 1) begin
                 if(ram_r_eaddatavalid = 0) begin
113
114
                    reads_pending <= reads_pending +
                        MAX_BURST_COUNT_R;
115
                 end else begin
116
                    reads_pending <= reads_pending +
                        MAX_BURST_COUNT_R - 1; // a burst read was
                         posted, but a word returned
117
                 end
118
              end else begin
119
                 if (ram_r_readdatavalid == 0) begin
120
                    reads_pending <= reads_pending;</pre>
                                                       // burst read
                         was not posted and no read returned
121
                 end
                        else begin
122
                    reads_pending <= reads_pending - 1; // burst
                        read was not posted but a word returned
123
                 end
124
              end
125
           end
126
       end
127
128
        always @ (posedge clk) begin
129
           if (start_fifo_in == 1) begin
130
              next_r \ll 0;
131
           end else begin
132
              if(read\_burst\_end == 1) begin
133
                 next_r \ll 0;
134
              end else begin
                 if (ram_r_r_a = 1) begin
135
136
                    next_r \ll 1;
137
                 end
138
              end
139
           end
```

```
140
       end
141
       assign read_complete = (ram_r_readdatavalid == 1);
142
143
       assign read_burst_end = (ram_r_waitrequest == 0) & (next_r
           = 1); // \& (header_c > 4);
144
       assign too_many_reads_pending = (reads_pending + fifo_used
           ) >= (FIFO_DEPTH - MAX_BURST_COUNT_R - 4); // make
           sure there are fewer reads posted than room in the FIFO
145
146
       assign ram_r_address = read_address;
       assign ram_r_read = (too_many_reads_pending == 0) & (
147
           in_n_2 != 0; // & (header_c > 4);
       assign ram_r_byteenable = {BYTE_ENABLE_WIDTH{1'b1}};
148
       assign ram_r_burstcount = MAX_BURST_COUNT_R;
149
150
151
       assign bussy_fifo_in = in_n != 0;
152
       assign empty_fifo_in = fifo_empty;
153
154
       assign usedw_fifo_in = fifo_used;
155
156
    endmodule
```

Listado A.3: ramr.v

FrameWriter

```
// synthesis translate_off
   'timescale 1ns / 1ps
3
   // synthesis translate_on
5
   // turn off superfluous verilog processor warnings
   // altera message_level Level1
6
7
   // altera message_off 10230
8
10
   module FrameWriter (
11
      input clk,
12
      input rst,
13
14
      input [23:0] din_data,
15
      input din_valid,
16
      output wire din_ready,
17
      input wire din_sop,
18
      input wire din_eop,
19
      output wire [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_out,
20
21
      output wire data_valid_fifo_out,
```

```
22
       input wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_out ,
23
24
       input start,
25
       output endf
26
   );
27
28
       parameter DATA_WIDTH = 32;
29
       parameter FIFO_DEPTH = 256;
30
       parameter FIFO_DEPTH_LOG2 = 8;
31
32
       reg video_reg;
33
       wire set_video;
34
       wire reset_video;
35
36
       reg [1:0] run;
37
38
       always @ (posedge clk) begin
39
          if (start = 1) begin
40
             video_reg \ll 0;
41
          end
                 else begin
             if (reset\_video == 1) begin
42
43
                 video_reg \le 0;
44
             if (set_video == 1) begin
45
46
                 video_reg \ll 1;
47
             end
48
          end
49
       end
50
       always @ (posedge clk or posedge rst) begin
51
52
          if (rst == 1) begin
53
             \operatorname{run} \iff 0;
54
          end else begin
             if (start == 1) begin
55
                run \ll 1;
56
57
             end else begin
                 if (reset_video == 1) begin
58
59
                    run \ll 2;
60
                end
                 if (endf == 1) begin
61
62
                    run \ll 0;
63
                end
64
             end
65
          end
66
       end
67
       assign set_video = (din_sop == 1) & (din_data == 0) & (
68
          din_valid == 1) & (run == 1);
```

```
69
      assign reset_video = (din_eop = 1) & (din_valid = 1) & (
          video_reg == 1);
70
      assign data_fifo_out = {8'd0, din_data};
71
      assign data_valid_fifo_out = (video_reg == 1) & (din_valid
72
           = 1) & (run == 1);
73
74
      assign din_ready = (usedw_fifo_out < (FIFO_DEPTH - 1));</pre>
75
76
      assign endf = (run == 2);
77
78
   endmodule
```

Listado A.4: FrameWriter.v

AGrises

```
// AGrises.v
1
   // This file was auto-generated as a prototype implementation
        of a module
   // created in component editor. It ties off all outputs to
4
       ground and
   // ignores all inputs. It needs to be edited to make it do
5
       something
   // useful.
6
7
   // This file will not be automatically regenerated. You
8
       should check it in
9
   // to your version control system if you want to keep it.
   // \text{grey} \le (R*8'd30 + G*8'd59 + B*8'd11)/8'd100;
10
11
12
   'timescale 1 ps / 1 ps
13
   module AGrises (
14
      input clk,
15
      input rst,
16
17
      output [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_out,
      output data_valid_fifo_out,
18
19
      input wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_out ,
20
      input wire [DATA_WIDTH-1:0] data_fifo_in,
21
22
      output read_fifo_in,
23
      input wire [FIFO_DEPTH_LOG2:0] usedw_fifo_in ,
24
25
      input start,
26
      output endf
```

```
27
   );
28
29
       parameter DATA_WIDTH=32;
30
       parameter FIFO_DEPTH = 256;
31
      parameter FIFO_DEPTH_LOG2 = 8;
32
33
       reg [1:0] stages;
34
       wire stages_init;
35
       reg [1:0] run;
36
37
      reg [14:0] grey_aux;
38
      reg [7:0] grey;
39
40
      reg [18:0] pixel_counter;
41
42
       always @ (posedge clk or posedge rst) begin
43
          if (rst == 1) begin
44
             run \ll 0;
45
          end else begin
             if (start == 1) begin
46
47
                run \ll 1;
             end else begin
48
49
                if (pixel_counter == 0) begin
50
                    run \ll 2;
51
                end
52
                if (endf == 1) begin
53
                    run \leq 0;
54
                end
55
             end
56
          end
57
      end
58
59
       always @ (posedge clk) begin
60
          if (start == 1) begin
61
             pixel_counter <= 384000;
62
          end else begin
63
             if (data_valid_fifo_out) begin
64
                pixel_counter <= pixel_counter - 1;</pre>
65
             end
66
          end
67
      end
68
69
       always @ (posedge clk) begin
70
          if (start == 1) begin
71
             stages \ll 0;
72
          end else begin
73
             if (stages_init == 1) begin
74
                stages \ll 1;
```

```
75
                 grey_aux = data_fifo_in [23:16]*8'd30 +
                     data_fifo_in [15:8]*8'd59 + data_fifo_in
                     [7:0]*8'd11;
76
                 grey = 8'd2 * grey_aux[14:8];
                 grey = grey + (grey_aux[14:8] / 8'd2);
77
78
              end else begin
                 if (stages == 1) begin
79
80
                    stages \ll 2;
81
                    grey = grey + (grey_aux[14:8] / 8'd19);
82
                    grey = grey + (grey_aux [7:0] / 8'd64);
83
                 end else begin
84
                    if (stages == 2) begin
85
                        stages \ll 0;
86
                    end
87
                 end
88
              end
89
          end
90
       end
91
92
       assign stages_init = ((usedw_fifo_in > 32)|(pixel_counter
           <33)) & (usedw_fifo_out < FIFO_DEPTH) & (run ==1) & (
           stages = 0;
93
       assign read_fifo_in = (run == 1) & (stages == 1);
94
95
       assign data_fifo_out = \{8'd0, \{3\{grey\}\}\}\};
96
97
       assign data_valid_fifo_out = (run == 1) & (stages == 2);
98
       assign endf = (run == 2);
99
100
101
    endmodule
```

Listado A.5: AGrises.v

Sobel

```
1
   'timescale 1 ps / 1 ps
2
   module Sobel (
       input clk,
3
4
       input rst,
5
6
       output [31:0] data_fifo_out,
7
       output data_valid_fifo_out ,
       input wire [8:0] usedw_fifo_out ,
8
9
       output wire [31:0] ram_r_address,
10
       input ram_r_waitrequest ,
```

```
12
       input ram_r_readdatavalid ,
13
       output wire [3:0] ram_r_byteenable,
14
       output wire ram_r_read,
15
       input wire [31:0] ram_r_readdata,
       output wire [5:0] ram_r_burstcount,
16
17
18
       input start,
19
       output endf,
20
       input [31:0] base_add
21
   );
22
23
       parameter DATA_WIDTH=32;
24
       parameter ADD_WIDTH = 32;
25
       parameter BYTE_ENABLE_WIDTH = 4;
26
       parameter BURST_WIDTH_R = 6;
27
       parameter FIFO_DEPTH = 256;
28
       parameter FIFO_DEPTH_LOG2 = 8;
29
30
       reg [18:0] pixel_counter;
31
       reg [1:0] run;
32
       always @ (posedge clk or posedge rst) begin
33
          if (rst == 1) begin
34
             run \ll 0;
35
          end else begin
36
             if (start == 1) begin
37
                 run \ll 1;
38
             end else begin
39
                 if (pixel_counter == 0) begin
40
                    \operatorname{run} <= 2;
41
                 end
42
                 if (endf == 1) begin
43
                    run \leq 0;
44
                 end
45
             end
46
          end
47
       end
48
49
50
       always @ (posedge clk) begin
51
          if (start == 1) begin
             pixel\_counter \ll 384000;
52
53
          end else begin
             if (data_valid_fifo_out) begin
54
55
                 pixel_counter <= pixel_counter - 1;</pre>
56
             end
57
          end
58
       end
59
       wire [12:0] cache_valid_lines;
60
```

```
61
       wire cache_free_line;
62
       wire [7:0] cache_pixel;
63
       Sobel_cache_instance (
64
65
          .clk(clk),
66
          .rst(rst),
67
          .start(start),
          .base_add(base_add),
68
69
70
          .rdaddress (add_pix_around),
          .valid_lines(cache_valid_lines),
71
72
          .free_line(cache_free_line),
73
          .q(cache_pixel),
74
75
          .ram_r_address(ram_r_address),
          . ram_r_waitrequest(ram_r_waitrequest),
76
77
          .ram_r_readdatavalid(ram_r_readdatavalid),
78
          .ram_r_byteenable(ram_r_byteenable),
79
          .ram_r_read(ram_r_read),
80
          .ram_r_readdata(ram_r_readdata),
81
          .ram_r_burstcount(ram_r_burstcount)
82
       );
83
84
    85
       reg [3:0] stage;
86
       wire go_sobel;
87
       assign go_sobel = (stage == 0) & (pixel_counter > 0) & (
          run == 1) & (usedw_fifo_out < FIFO_DEPTH) & (
           cache_valid_lines > 13'd2399);
       assign cache_free_line = (sobel_col == 799) & (stage == 2)
88
           & (sobel_line > 0) & (sobel_line < 478);
89
90
       reg [9:0] sobel_col;
91
       reg [8:0] sobel_line;
       reg [13:0] add_main_pix;
92
93
       always @(posedge clk) begin
94
          if (start == 1) begin
95
             sobel_col \ll 0;
96
             sobel_line \ll 0;
97
             add_main_pix \le 0;
98
          end else begin
99
             if (stage = 3) begin
100
                if (sobel_col = 799) begin
                   sobel_line <= sobel_line + 1;</pre>
101
102
                    sobel_col \ll 0;
103
                end else begin
104
                   sobel_col \le sobel_col + 1;
105
                end
106
                if (add_main_pix = 7999) begin
```

```
107
                     add_main_pix \le 0;
108
                 end else begin
109
                     add_main_pix \le add_main_pix + 1;
110
                 end
111
              end
           end
112
113
       end
114
       reg [13:0] add_pix_around;
115
        always @(posedge clk) begin
116
117
           if (go\_sobel = 1) begin
118
              if (sobel_col = 0) begin
                 if (add_main_pix < 800) begin
119
120
                     add_pix_around <= 7200 + add_main_pix;
121
                 end else begin
122
                     add_pix_around <= add_main_pix - 800;
123
                 end
124
              end else begin
125
                 if (add_main_pix < 800) begin
126
                     add_pix_around <= 7201 + add_main_pix;
127
                 end else begin
128
                     add_pix_around <= add_main_pix - 799;
129
                 end
130
              end
131
           end
132
           if (stage = 1) begin
133
              if (pending_reads != 4) begin
134
                 if (add_pix_around > 7199) begin
135
                     add_pix_around <= add_pix_around - 7200;
136
                 end else begin
137
                     add_pix_around <= add_pix_around + 800;
138
                 end
139
              end
140
              if (pending\_reads == 4) begin
                 if (add_pix_around > 1598) begin
141
142
                     add_pix_around <= add_pix_around - 1599;
143
                 end else begin
144
                     add_pix_around <= add_pix_around + 6401;
145
                 end
146
              end
147
           end
148
       end
149
150
        reg [3:0] pending_reads;
151
        always @(posedge clk) begin
152
           if (go_sobel == 1) begin
153
              if (sobel_col == 0) begin
                 pending_reads <= 6;
154
155
              end else begin
```

```
156
                   pending_reads <= 3;
157
               \quad \text{end} \quad
158
            end else begin
159
                if (stage == 1) begin
160
                   pending_reads <= pending_reads - 1;</pre>
161
               \quad \text{end} \quad
162
            end
163
        end
164
165
        reg [2:0] g_col;
166
        reg [2:0] g_line;
167
        always @(posedge clk) begin
            if (start == 1) begin
168
169
                g - col \ll 1;
                g_{line} \ll 0;
170
171
            end else begin
172
                if (stage == 1) begin
173
                   if (g_line = 2) begin
174
                       g_{-}col \le g_{-}col + 1;
175
                       g_line \ll 0;
                   end else begin
176
                       g_line \le g_line + 1;
177
178
                   end
179
               end
180
                if (stage == 3) begin
181
                   if (sobel_col = 799) begin
182
                       g\_col \le 1;
183
                       g_{line} \ll 0;
                   end else begin
184
                       g - col \ll 2;
185
                       g_line <= 0;
186
                   end
187
               \quad \text{end} \quad
188
189
            end
190
        end
191
192
        wire jump_stage2;
        assign jump_stage2 = (pending_reads = 0) & (stage = 1);
193
194
        always @(posedge clk or posedge rst) begin
195
            if (rst == 1) begin
196
                stage \ll 0;
197
            end else begin
                if ((start = 1) | (stage = 7)) begin
198
199
                   \operatorname{stage} <= 0;
               end else begin
200
201
                   if (go\_sobel == 1) begin
202
                       stage \ll 1;
203
                   end
                   if (jump_stage2 == 1) begin
204
```

```
205
                     stage \le 2;
206
                  end else begin
207
                     if (stage > 1) begin
208
                        stage \ll stage + 1;
209
                     end
210
                  end
211
              end
212
           end
213
        end
214
215
        wire out_bound;
216
        assign out_bound = ((sobel\_col + g\_col - 2) == -1) | ((
           sobel_col + g_col - 2) == 800 | ((sobel_line + g_line
           -2) = -1 | ((sobel_line + g_line - 2) = 480);
217
218
        reg [10:0] gx;
219
            [9:0] gx2;
        reg
220
            [10:0] gy;
        reg
221
            [9:0] gy2;
        reg
            [20:0] gxgy;
222
        reg
223
        reg [7:0] sobel_r;
224
        wire [10:0] sqrt_r;
225
        reg [7:0] g[0:2][0:2];
226
        always @(posedge clk) begin
227
           if (go\_sobel = 1) begin
228
               if (sobel_col != 0) begin
229
                 g[0][0] <= g[1][0];
230
                  g[0][1] \le g[1][1];
                  g[0][2] \le g[1][2];
231
232
                  g[1][0] \le g[2][0];
233
                  g[1][1] \le g[2][1];
234
                  g[1][2] <= g[2][2];
235
              end else begin
                 g[0][0] <= 0;
236
                  g[0][1] <= 0;
237
                  g[0][2] <= 0;
238
239
              end
240
241
           if (stage == 1) begin
242
              if (out_bound == 0) begin
243
                  g[g\_col][g\_line] \ll cache\_pixel;
244
              end else begin
245
                  g[g\_col][g\_line] \ll 0;
246
              end
247
           end
248
           if (stage == 2) begin
249
              gx \le g[0][0] + \{g[0][1], 1'b0\} + g[0][2];
250
              gx2 \le g[2][0] + \{g[2][1], 1'b0\} + g[2][2];
251
              gy \le g[0][0] + \{g[1][0], 1'b0\} + g[2][0];
```

```
252
               gy2 \le g[0][2] + \{g[1][2], 1'b0\} + g[2][2];
253
           \quad \text{end} \quad
254
           if (stage == 3) begin
               gx \le (gx > gx2)? gx - gx2 : gx2 - gx;
255
               gy \le (gy > gy2)? gy - gy2 : gy2 - gy;
256
257
           end
           if (stage == 4) begin
258
259
               gxgy <= gx + gy;
260
           end
261
           if (stage = 5) begin
262
               sobel_r \le gxgy > 255? 255 : gxgy;
263
           if (stage == 6) begin
264
               sobel_r \le 255 - sobel_r;
265
266
           end
267
        end
268
269
270
        assign data_fifo_out = \{8'd0, \{3\{sobel_r\}\}\};
271
        assign data_valid_fifo_out = (run == 1) & (stage ==7);
272
273
274
        assign endf = (run == 2);
275
276
    endmodule
```

Listado A.6: Sobel.v

Sobel Cache

```
'timescale 1 ps / 1 ps
1
2
3
   module Sobel_cache (
4
       input
                           clk,
       input
5
                           rst,
6
       input
                           start,
                    [ADD\_WIDTH-1:0] base_add,
7
       input
8
9
                    [13:0] rdaddress,
       input
10
       output wire [12:0] valid_lines,
11
       input
                            free_line,
12
      output wire [7:0] q,
13
       output wire [ADD_WIDTH-1:0] ram_r_address,
14
15
       input
                           ram_r_waitrequest,
16
       input
                           ram_r_readdatavalid,
      output wire [BYTE_ENABLE_WIDTH-1:0] ram_r_byteenable,
17
```

```
18
       output wire
                          ram_r_read,
19
                    [DATA_WIDTH-1:0] ram_r_readdata,
       input
20
       output wire [BURST_WIDTH_R-1:0] ram_r_burstcount
21
   );
22
23
       parameter DATA_WIDTH=32;
24
       parameter ADD_WIDTH = 32;
25
       parameter BYTE_ENABLE_WIDTH = 4;
26
       parameter BURST_WIDTH_R = 6;
27
       parameter MAX.BURST.COUNT.R = 32;
28
29
       reg [ADD_WIDTH-1:0] read_address;
30
       reg [ADD_WIDTH-1:0] write_address;
31
       reg [12:0] used_cache_pixels;
32
33
34
       reg [31:0] in_n;
35
       always @(posedge clk or posedge rst) begin
36
          if (rst == 1) begin
37
             in_n \ll 0;
38
          end else begin
39
             if (start == 1) begin
40
                 in_n <= 384000;
41
             end else begin
42
                 if (read_burst_end == 1) begin
43
                    in_n \le in_n - MAX_BURST_COUNT_R;
44
                 end
45
             end
46
          end
47
       end
48
49
       always @(posedge clk) begin
50
          if (start == 1) begin
51
             read_address <= base_add;</pre>
          end else begin
52
53
             if (read_burst_end == 1) begin
                 read_address <= read_address + MAX_BURST_COUNT_R
54
                    * BYTE_ENABLE_WIDTH;
55
             end
56
          \quad \text{end} \quad
57
       end
58
   // reg [ 3:0] valid;
59
       always @(posedge clk) begin
60
          if (start == 1) begin
61
62
             used_cache_pixels <= 0;
63
          end else begin
64
             if (read_complete == 1) begin
                if (free\_line == 0) begin
```

```
66
                      used_cache_pixels <= used_cache_pixels + 1;</pre>
 67
                  end else begin
                      used_cache_pixels <= used_cache_pixels - 799;
 68
 69
                  end
 70
               end else begin
 71
                  if (free_line == 1) begin
 72
                      used_cache_pixels <= used_cache_pixels - 800;
 73
                  end
              \quad \text{end} \quad
 74
 75
           end
 76
        end
 77
        assign valid_lines = used_cache_pixels;
 78
 79
        reg [31:0] reads_pending;
 80
        always @ (posedge clk) begin
 81
           if (start == 1)
                               begin
 82
               reads_pending <= 0;
                  else begin
 83
           end
 84
               if(read\_burst\_end == 1) begin
                  if(read\_complete == 0) begin
 85
                      reads_pending <= reads_pending +
 86
                         MAX_BURST_COUNT_R;
                  end else begin
 87
 88
                      reads_pending <= reads_pending +</pre>
                         MAX_BURST_COUNT_R - 1;
 89
                  end
 90
               end else begin
 91
                  if (read_complete == 0) begin
 92
                      reads_pending <= reads_pending;
 93
                        else begin
 94
                      reads\_pending \le reads\_pending - 1;
 95
                  end
               \quad \text{end} \quad
 96
 97
           end
 98
        end
99
        reg [31:0] next_r;
100
        always @ (posedge clk) begin
101
102
           if (start == 1) begin
103
               next_r \ll 0;
104
           end else begin
105
               if (read_burst_end == 1) begin
106
                  next_r \le 0;
               end else begin
107
                  if (ram_r_r_a = 1) begin
108
109
                      next_r \ll 1;
110
                  end
               end
111
112
```

```
113
       end
114
        always @(posedge clk) begin
115
           if (start == 1) begin
116
117
              write_address <= 0;
118
           end else begin
119
              if (read_complete == 1) begin
120
                 if (write_address = 7999) begin
                     write_address <= 0;
121
122
                 end else begin
123
                     write_address <= write_address + 1;</pre>
124
                 end
125
              end
126
           end
127
       end
128
129
                    altsyncram_component (
       altsyncram
130
                 .clock0 (clk),
131
                 .data_a (ram_r_readdata[7:0]),
132
                 .address_a (write_address),
133
                 .wren_a (read_complete),
134
                 .address_b (rdaddress),
135
                 .q_b (q),
136
                 .aclr0 (1'b0),
137
                 .aclr1 (1'b0),
138
                 .addressstall_a (1'b0),
139
                 .addressstall_b (1'b0),
140
                 .byteena_a (1'b1),
                 .byteena_b (1'b1),
141
142
                 .clock1 (1'b1),
143
                 .clocken0 (1'b1),
144
                 . clocken1 (1'b1),
145
                 .clocken2 (1'b1),
146
                 .clocken3 (1'b1),
                 .data_b ({8{1'b1}}),
147
148
                 .eccstatus (),
149
                 . q_a (),
150
                 .rden_a (1'b1),
151
                 .rden_b (1'b1),
                 .wren_b (1'b0));
152
153
       defparam
154
           altsyncram_component.address_aclr_b = "NONE",
           altsyncram_component.address_reg_b = "CLOCK0",
155
           altsyncram_component.clock_enable_input_a = "BYPASS",
156
           altsyncram_component.clock_enable_input_b = "BYPASS"
157
158
           altsyncram_component.clock_enable_output_b = "BYPASS",
159
           altsyncram_component.intended_device_family = "Cyclone_
               III",
           altsyncram_component.lpm_type = "altsyncram",
160
```

```
161
          altsyncram_component.numwords_a = 8192,
162
          altsyncram_component.numwords_b = 8192,
          altsyncram_component.operation_mode = "DUAL_PORT",
163
          altsyncram_component.outdata_aclr_b = "NONE",
164
          altsyncram_component.outdata_reg_b = "CLOCK0",
165
          altsyncram_component.power_up_uninitialized = "FALSE",
166
          altsyncram_component.read_during_write_mode_mixed_ports
167
               = "DONT_CARE",
168
          altsyncram_component.widthad_a = 13,
169
          altsyncram\_component.widthad\_b = 13,
170
          altsyncram\_component.width\_a = 8,
171
          altsyncram_component.width_b = 8,
172
          altsyncram_component.width_byteena_a = 1;
173
       assign read_complete = (ram_r_readdatavalid == 1);
174
175
       assign read_burst_end = (ram_r_waitrequest == 0) & (next_r
           == 1);
       assign too_many_reads_pending = (reads_pending +
176
           used_cache_pixels) > (8000 - MAX_BURST_COUNT_R);
177
178
       assign ram_r_address = read_address;
       assign ram_r_read = (too_many_reads_pending == 0) & (in_n
179
       assign ram_r_byteenable = {BYTE_ENABLE_WIDTH{1'b1}};
180
       assign ram_r_burstcount = MAX_BURST_COUNT_R;
181
182
183
    endmodule
```

Listado A.7: Sobelcache.v

Apéndice B

"Código Fuente C"

Programa Principal

```
1
2
       File: main.c for vip_demo
3
       This file is the top level of the application selector.
 4
 5
 6
        */
7
   #include <unistd.h>
   #include "alt_tpo_lcd/alt_tpo_lcd.h"
  #include "audio_tvdecoder/tvdecoder_ctrl.h"
10
   #include "audio_tvdecoder/i2c.h"
   #include "framereader/vip_wrapper_for_c_func.h"
   #include "keyhandler/keyhandler.h"
13
  #include "sfs/sfs.h'
  |#include "alt_video_display/alt_video_display.h"
   #include "graphics_lib/simple_graphics.h"
17
   #include <altera_avalon_performance_counter.h>
18
   char fmask = 12; // MSB - * * * * 3 2 1 0 - LSB
   // 4 - FPS
   // 3 - COLOR/SOBEL
21
   // 2 - VIDEO/IMAGEN
   // 0 - SW/HW
23
25
   int main() {
26
27
      unsigned int N[480][800];
      unsigned int M[480][800];
```

```
29
      unsigned int P[480][800];
30
      alt_video_display *display1;
31
      alt_video_display *display2;
32
      char strbuff [256];
33
      int sw;
34
35
      display1 = alt_video_display_only_frame_init(800, 480, 32,
          (int) M, 1);
36
      display2 = alt_video_display_only_frame_init(800, 480, 32,
          (int) N, 1);
37
38
      VIDEO_DECODER_RESET_ON; // reset TV Decoder chip
39
40
      printf(" \n \n \n");
41
      printf("
         *************
      42
      printf("
43
         ***************
         n \setminus n");
44
      printf("Configuracion_LCD:_");
45
46
      alt_tpo_lcd lcd_serial;
47
      lcd_serial.scen_pio = LCD_SPI_EN_BASE;
48
      lcd_serial.scl_pio = LCD_SPI_SCL_BASE;
49
      lcd_serial.sda_pio = LCD_SPLSDAT_BASE;
      alt_tpo_lcd_init(\&lcd_serial, 800, 480);
50
      printf("OK\n");
51
52
53
      printf("Configuracion_Video_Compuesto:_");
54
      // Release reset for TV decoder chip
55
      VIDEO_DECODER_RESET_OFF;
56
      // set hardware adderss of I2C port
57
      init_i 2c();
58
      // initialize TV decoder chip
59
      tv_decoder_init();
      // monitor TV decoder status for debug
60
61
      printf("OK\n");
62
63
      printf("Configuracion_Altera_VIP_FrameReader:_");
64
      Frame_Reader_init();
65
      Frame_Reader_set_frame_0_properties((int) &M[0][0], 800 *
         480, 800 * 480,
66
            800, 480, 3); // 3=progressive video
      Frame_Reader_set_frame_1_properties((int) &N[0][0], 800 *
67
         480, 800 * 480,
            800, 480, 3); // 3=progressive video
68
```

```
69
        printf("OK \ n");
70
        printf("Configuracion_Manejador_de_Botones:_");
71
72
        init_button_pio();
73
        printf("OK\n");
74
75
        printf("Configuracion_LEDs:_");
76
       IOWR(LED_PIO_BASE, 0, ~fmask);
77
        printf("OK\n");
78
        printf("Iniciando_bucle_principal.\n");
79
80
81
       // Bucle principal del programa
82
        while (1) {
83
84
           PERF_RESET(PERFORMANCE_COUNTER_BASE);
85
           PERF_START_MEASURING(PERFORMANCE_COUNTER_BASE);
86
           if ((fmask \& 2) = 2) {
87
              FrameWrite_HW((int)&P);
88
              AGrises (P);
89
              Sobel(P, M);
90
           } else {
              FrameWrite_HW((int)&M);
91
92
              AGrises (M);
93
94
           PERF_STOP_MEASURING(PERFORMANCE_COUNTER_BASE);
95
96
           if ((fmask \& 1) == 1) {
              snprintf(strbuff, 256, "%lu_ciclos_por_frame",
97
                  perf_get_total_time((int*)
                 PERFORMANCE_COUNTER_BASE));
              sw = vid_string_pixel_length_alpha(tahomabold_32,
98
                  strbuff);
              vid_print_string_alpha(8, 8, ORANGE_24, BLACK_24,
99
                  tahomabold_20,
100
                    display1, strbuff);
101
           }
102
           Frame_Reader_switch_to_pb0();
103
           Frame_Reader_start();
104
105
           while ((\text{fmask & 4}) = 0) {
106
              usleep (200000);
107
108
           PERF_RESET(PERFORMANCE_COUNTER_BASE);
109
110
           PERF_START_MEASURING(PERFORMANCE_COUNTER_BASE);
111
           if ((fmask \& 2) == 2) {
112
              FrameWrite_HW((int)&P);
113
              AGrises(P);
```

```
114
              Sobel(P, N);
115
           } else {
              FrameWrite_HW((int)&N);
116
117
              AGrises (N);
118
119
           PERF_STOP_MEASURING(PERFORMANCE_COUNTER_BASE);
120
           if ((fmask & 1) == 1) {
121
              snprintf(strbuff, 256, "%lu_ciclos_por_frame",
122
                  perf_get_total_time((int*)
                 PERFORMANCE_COUNTER_BASE));
123
              sw = vid_string_pixel_length_alpha (tahomabold_32,
                  strbuff);
124
              vid_print_string_alpha(8, 8, ORANGE_24, BLACK_24,
                  tahomabold_20,
125
                     display2, strbuff);
126
           }
127
128
           Frame_Reader_switch_to_pb1();
           Frame_Reader_start();
129
130
           while ((\text{fmask & 4}) = 0) {
131
              usleep (200000);
132
133
134
135
       return (0);
136
```

Listado B.1: Programa Principal

Bibliografía

H. R. Myler and A. R. Weeks. The pocket handbook of image processing algorithms in C. PTR Prentice Hal, Orlando, Florida, 1993. ISBN 0-13-64-2240-3.