WYKŁAD TELEMETRIA INTERNETOWA

Mikroserwery TCP/IP

Autor: dr inż. Zbigniew Czaja

Gdańsk 2006

Spis treści

1. Model warstwowy protokołu TCP/IP	3
2. Implementacja minimalna stosu TCP/IP w mikroserwerach wbudowanych .	6
2.2. Warstwa sprzętowa	6
2.2.1. Moduł MMlan2	7
2.2.2. Układ RTL8019AS firmy Realtek	9
2.2.3. Sterowanie układem RTL8019AS	12
2.3. Warstwa Ethernet	21
2.3.1. Ramka sieci Ethernet, adres MAC	21
2.4. Protokół ARP	23
2.5. Warstwa Internetu – protokół IP	29
2.6. Protokół ICMP	36
2.7. Protokół TCP	39
2.7.1. Nagłówek segmentu TCP	40
2.7.2. Graf przejść stanów TCP	42
2.7.3. Implementacja protokołu TCP w mikroserwerze	46
2.8. Warstwa aplikacji na przykładzie protokołu HTTP	52
2.8.1. Implementacja protokołu HTTP w mikroserwerach	53
2.8.1. Interfejs EGI – interaktywność na stronach www mikroserwerów	56
3. Bibliografia	59

1. Model warstwowy protokołu TCP/IP

Protokół TCP/IP dzieli się na cztery warstwy (od najniższej):

- warstwa dostępu do sieci,
- warstwa Internet (nazywana inaczej sieciową, międzysieciową lub warstwą IP),
- warstwa transportowa,
- warstwa zastosowań (nazywana inaczej warstwą aplikacji).

| SO/OSI | TCP/IP | Niektóre protokoły | Internetu | Telnet | DNS | FTP | NFS | NTTP | SNIAD


Warstwa aplikacji
Warstwa prezentacji
Warstwa sesji
Warstwa transportowa
Warstwa sieciowa
Warstwa łącza danych
Warstwa sprzętowa

Warstwa aplikacji
Warstwa transportowa
Warstwa Internetu
Warstwa dostępu do sieci

	IIILOI							
Telnet FTP HTTP SMTP POP		5	RIP					
TCP		UDP						
	IP			ICMP				
ARP	PP		Inne					
CSMA/CD Ethernet	SLI	Ρ						

Rys. 1.1. Porównanie modelu ISO – OSI i modelu TCP/IP

Podobnie jak w modelu OSI kolejne warstwy dołączają (bądź usuwają, w zależności w którą stronę przesuwają się dane na stosie protokołów) własne nagłówki. Taki proces nazywa się **enkapsulacją** danych (rys. 1.2).




Rys. 1.2. Proces enkapsulacji danych

Każda warstwa ma swoją terminologię określającą dane aktualnie przez nią obrabiane. Ponieważ protokół TCP/IP składa się z dwóch głównych protokołów warstwy transportowej TCP i UDP, więc również w nazewnictwie wprowadzony został podział.

Tabela 1.1. Nazwy jednostek danych dla warstw modelu TCP/IP

Warstwa	TCP	UDP
Aplikacji	strumień	wiadomość
Transportowa	segment	pakiet
Internetu	datagram	
Dostępu do sieci	ramka	



Rys. 1.3. Obiekty przesyłane pomiędzy warstwami

Warstwa dostępu do sieci (fizyczna) odpowiada za dostarczanie danych do innych urządzeń bezpośrednio dołączonych do sieci. Współpracuje ona bezpośrednio ze sprzętem i sterownikami odpowiedzialnymi za współpracę z siecią Ethernet. W przypadku innych sieci mogą to być protokoły PPP, SLIP lub inne. Warstwa ta współpracuje więc z interfejsem sieciowym (kartą sieciową), modemem lub innym urządzeniem pozwalającym na bezpośrednie połączenie dwóch lub więcej komputerów i separuje resztę warstw od zastosowanych rozwiązań fizycznych (niskopoziomowych). Świadczy ona usługę warstwie wyższej polegającą na wysyłaniu i odbieraniu porcji danych (zwanych ramkami) z komputerów w danej sieci fizycznej.


Warstwa Internet (IP) odpowiada za dostarczanie danych do urządzeń nie tylko w danej sieci fizycznej. Organizuje ona ruch tzw. datagramów IP między poszczególnymi sieciami fizycznymi połączonymi w intersieć. Korzysta z usług warstwy dostępu do sieci, sama zaś świadczy usługi dostarczania pakietu do dowolnego komputera w Internecie.

Warstwa transportowa odpowiedzialna jest za niezawodną wymianę danych z dowolnym komputerem w Internecie. Organizuje też i utrzymuje tzw. sesje, czyli wirtualne połączenia między komputerami. Korzysta z warstwy IP, sama zaś dostarcza usług niezawodnego transportu danych.

Warstwa zastosowań jest najwyżej położona. Tej warstwie odpowiadają wszelkie programy (aplikacje) internetowe korzystające z warstwy transportowej. Tu znajdują się wszelkie konkretne zastosowania Internetu - przesyłanie plików (FTP), poczty (SMTP) i inne.

Współpraca między warstwami polega na świadczeniu usług przez warstwy niższe warstwom wyższym. Związane to jest także z przepływem danych w dół sterty warstw (przy wysyłaniu danych) i w górę (przy odbieraniu). Moduł warstwy zastosowań (najczęściej program użytkownika) wysyła dane do warstwy transportowej. Ta odpowiednio formatuje je (dzieli lub łączy, dodaje nagłówek) i wysyła do warstwy IP. Ta z kolei dodaje swój nagłówek i wysyła do warstwy dostępu do sieci. I ta warstwa dołącza swój nagłówek (związany ze sprzętowym rozwiązaniem komunikacji, np. tzw. nagłówek MAC) i wysyła pakiet fizycznie do sieci.

Podobna droga, ale w drugą stronę, czeka dane w komputerze je odbierającym. Pakiet wędruje ku górze i jest pozbawiany odpowiednich nagłówków, by wreszcie dotrzeć do warstwy zastosowań w formie identycznej porcji danych jaką wysłała warstwa zastosowań w komputerze wysyłającym. Przedstawiony wyżej opis jest faktycznym obiegiem danych.



Rys. 1.4. Współpraca między warstwami w TCP/IP


W koncepcji warstw istnieje jeszcze coś takiego jak wirtualny (logiczny) obieg danych. Występuje on pomiędzy odpowiadającymi sobie warstwami w odległych systemach. Warstwy dostępu do sieci wymieniają między sobą ramki. Warstwy IP wysyłają do siebie pakiety IP choć w rzeczywistości muszą się ze sobą komunikować poprzez swoje niższe warstwy, to z logicznego punktu widzenia istnieje między nimi wirtualne połączenie, które pozwala na wymianę pakietów. Podobnie jest z warstwami transportowymi, które wysyłają między sobą poprzez swój wirtualny kanał pakiety danych (segmenty TCP) i inne komunikaty zapewniające utrzymanie sesji i niezawodne dostarczenia danych (potwierdzanie).

Między warstwami zastosowań istnieje również wirtualny kanał pozwalający na wysyłanie strumienia danych w obie strony. Tę warstwę stanowią najczęściej programy internetowe i z ich punktu widzenia istnieje bezpośrednie połączenie strumieniowe z innym programem działającym na komputerze odległym. Dzięki temu programista nie musi znać budowy i zasady działania warstw niższych - musi jedynie poznać usługi świadczone przez warstwę transportową.

2. Implementacja minimalna stosu TCP/IP w mikroserwerach wbudowanych

Na potrzeby mikroserwerów wbudowanych TCP/IP poszczególne elementy stosu protokołów TCP/IP są upraszczane, tak aby moc obliczeniowa mikrokontrolerów wystarczyła do ich implementacji.

W dalszej części rozdziału zostaną po kolei przedstawione poszczególne warstwy "minimalnego" stosu TCP/IP wraz z ich implementacją w mikroserwerze.




Rys. 2.1. Minimalny stos protokołów TCP/IP (poszczególne warstwy ułożone zgodnie z kapsulacją i enkapsulacją danych)

Warstwe Ethernet możemy podzielić na:

- warstwę sprzętową sposób podłączenia kontrolera Ethernet do mikrokontrolera oraz sterowanie nim,
- właściwą warstwę Ethernet obsługa ramek Ethernet, kodowanie danych kodem Manchester, protokół CSMA/CD, parametry elektryczne i czasowe sygnałów w sieci komputerowej.

2.2. Warstwa sprzętowa

Na rys. 2.2 pokazano ogólny schemat blokowy mikroserwera TCP/IP. Składa się on mikrokontrolera nadzorującego pracą kontrolera Ethernet i zaimplementowanymi protokołami IP, TCP i aplikacji, następnie transformatora separującego i gniazda RJ45.



Rys. 2.2. Ogólny schemat blokowy mikroserwera TCP/IP

Mikrokontroler za pośrednictwem dedykowanego interfejsu steruje pracą kontrolera sieci Ethernet. Obecnie do budowy mikroserwerów TCP/IP stosowane są kontrolery Ethernet z interfejsem ISA, który był stosowany w komputerach PC, oraz z niezależnym od medium fizycznego interfejsem MII.

Kontroler Ethernet może być również zaszyty w mikrokontrolerze, wówczas jest traktowany jako jeden z jego interfejsów (np. mikrokontroler MC9S12NE64 firmy Freescale Semiconductor) a jego obsługa jest taka, jak pozostałych urządzeń peryferyjnych mikrokontrolera, tzn. sterowanie interfejsem Ethernet odbywa się za pomocą wpisów i


odczytów do/z jego rejestrów sterujących, statusowych i danych zawartych w obszarze adresowania pamięci danych lub obszarze urządzeń we/wy.

Transformator separujący ma za zadanie galwanicznie odizolować mikroserwer od sieci Ethernet oraz, o ile jest to wymagane, uformować przebieg trapezoidalny z prostokątnego podawanego na różnicowym wyjściu TxD+, TxD-. Do gniazda RJ-45 wpinamy kabel standardu 10BaseT łączący mikroserwer z siecią Internet.

Warstwa sprzętowa zostanie przedstawiona na przykładzie mikroserwera bazującego na module opartym na kontrolerze RLT8019AS (moduł **MMLan2**).

2.2.1. *Moduł MMlan*2

Moduł MMLan2 oparty jest na kontrolerze sieci Realtek 8019AS i jest przystosowany do 8-bitowej pracy z dowolnym mikrokontrolerem. Jego zastosowanie eliminuje potrzebę projektowania i montażu bloku interfejsu sieciowego mikroserwera. Do połączenia z tym modułem wykorzystywane jest 16 linii we/wy mikrokontrolera.




Rys. 2.3. Widok ogólny modułu MMLan2

Opis wyprowadzeń:


- INT wyjście przerwanie (aktywne zboczem narastającym),
- A0-A4 –magistrala adresowa układu RTL8019AS,
- /RD wejście strobujące zapis (aktywne stanem niskim),
- /WR wejście strobujące odczyt (aktywny stanem niskim),
- D0-D7 dwukierunkowa magistrala danych układu RTL8019AS,
- VCC –napięcia zasilania,
- GND -masa.

Dioda LED DS1 sygnalizuje kolizję w sieci, LED DS2 wysyłanie danych, a LED DS3 przychodzenie danych. Pin CS służący do wyboru układu podłączony jest na stałe do masy. Wyjście przerwania MMLan2 nie jest wykorzystywane. Moduł został wykonany w

technologii SMD na dwuwarstwowej płytce o wymiarach 51mm x 30mm. Piny zostały wyprowadzone z rastrem 0.1" (2.54mm).



Rys. 2.4. Schemat ideowy modułu MMlan2



Rys. 2.5. Fragment aplikacji układu RTL8019AS

2.2.2. Układ RTL8019AS firmy Realtek

RTL8019AS jest zintegrowanym kontrolerem sieci Ethernet umożliwiającym proste wykonanie karty zgodnej z NE2000 Plug and Play z możliwościami transmisji full-duplex i trybami obniżonego poboru mocy.

Komunikacja pomiędzy RTL8019AS a mikrokontrolerem odbywa się za pomocą magistrali ISA (w module MMLan2 wykorzystywane są: 8 linii danych i 5 najmłodszych linii adresowych, sygnały zapisu, odczytu, sterujące). Sterowanie kontrolerem polega na wpisywaniu odpowiednich wartości do rejestrów sterujących i konfiguracyjnych kontrolera oraz na odczycie jego rejestrów statusu i danych. Wybór danego rejestru do zapisu/odczytu odbywa się przez wystawienie jego adresu na 5-liniowej magistrali adresowej.

Rejestry RTL8019AS można podzielić na dwie grupy ze względu na ich adres i funkcje:

- zgodne z NE2000,
- związane z funkcją Plug and Play.

Grupa rejestrów związana z funkcją Plug and Play zostanie pominięta ponieważ nie jest wykorzystywana przez aplikacje mikroserwerów TCP/IP.

Grupa rejestrów zgodna z NE2000 składa się z 4 stron rejestrów. Strony są wybierane bitami PS0 i PS1 w rejestrze CR. Każda strona zawiera 16 rejestrów. Poza rejestrami zgodnymi z NE2000 RTL8019AS posiada rejestry służące do konfiguracji przyszłych rozszerzeń.

Tabela	2.1.	Rej	estry	układu	RTL80	19AS


New Discourt	Stro	na 0	Strona 1	Strona 2	Strona 3					
Nr [hex]	odczyt	zapis	odczyt/zapis	odczyt/zapis	odczyt	zapis				
00	CR	CR	CR	CR	CR	CR				
01	CLDA0	PSTART	PAR0	PSTART	9346CR	9346CR				
02	CLDA1	PSTOP	PAR1	PSTOP	BPAGE	BPAGE				
03	BNRY	BNRY	PAR2	-	CONFIG0					
04	TSR	TPSR	PAR3	TPSR	CONFIG1	CONFIG1				
05	NCR	TBCR0	PAR4	-	CONFIG2	CONFIG2				
06	FIFO	TBCR1	PAR5	-	CONFIG3	CONFIG3				
07	ISR	ISR	CURR	-	-	TEST				
08	CRDA0	RSAR0	MAR0	-	CSNSAV	-				
09	CRDA1	RSAR1	MAR1	-	-	HTLCLK				
0A	8019ID0	RBCR0	MAR2	-						
0B	8019ID1	RBCR1	MAR3	-	INTR	-				
0C	RSR	RCR	MAR4	RCR	-					
0D	CNTR0	TCR	MAR5	TCR	CONFIG4	-				
0E	CNTR1	DCR	MAR6	DCR	-	-				
0F	CNTR2	IMR	MAR7	IMR	-	-				
10-17	RDMAPORT	– Remote DMA	A Port							
18-1F	Reset Port									

Charakterystyka rejestrów wykorzystywanych w mikroserwerach:

- **CR** (Command Register) przy pomocy tego rejestru wybierana jest odpowiednia strona rejestrów oraz włączany i wyłączany odbiór i wysłanie pakietów.
- ISR (Interrupt Status Register) wskazuje źródło wywołania przerwania

- IMP (Interrupt Mask Register) bity tego rejestru w zależności od ustawienia odblokowują lub blokują możliwość użycia przerwań
- **DCR** (Data Configuration Register) służy do wyboru 8 lub 16 bitowego trybu przesyłania danych do pamięci
- TCR (Transmit Configuration Register) służy do konfiguracji parametrów transmisji pakietów do sieci
- TSR (Transmit Status Register) wskazuje status transmisji pakietu
- RCR (Receive Configuration Register) ustala parametry układu dotyczące odbierania pakietów
- RSR (Receive Status Register) zawiera informacje o ostatnio odebranym pakiecie
- CLDA0,1 (Current Local DMA Register) rejestry zawierają adres lokalnego DMA
- **TPSR** (Transmit Page Start Register) definiuje adres początkowy pamięci dla wysyłanych pakietów
- PSTART (Page Start Register) definiuje początkowy adres kołowego bufora odbioru danych
- **PSTOP** (Page Stop Register) definiuje końcowy adres kołowego bufora odbioru danych
- **BNRY** (Boundary Register) pierwszy z dwóch ruchomych wskaźników określających zawartość bufora odbioru danych
- CURR (Current Page Register) drugi z dwóch ruchomych wskaźników określających zawartość bufora odbioru danych
- TBCR0,1 (Transmit Byte Count Register) rejestry zawierają liczbę bajtów do wysłania
- CRDA0,1 (Current Remote DMA Address Register) rejestry zawierają bieżący adres zdalnego DMA
- RSAR0,1 (Remote Start Address Registers) rejestry wskazują początek danych do wysłania
- **RBCR0,1** (Remote Byte Count Registers) rejestry określają ilość danych do wysłania zdalnego DMA
- PAR0-5 (Physical Address Registers) rejestry zawierają fizyczny adres kontrolera sieci

Pamięć kontrolera przeznaczona do wysyłania i odbierania datagramów została podzielona na strony o rozmiarze 256 bajtów każda. Dla pakietów przeznaczonych do wysłania zarezerwowanych zostało 6 stron pamięci natomiast dla pakietów przychodzących z sieci zarezerwowano 14 stron pamięci. Obszar pamięci przeznaczony do odbioru danych został logicznie zorganizowany w bufor kołowy. Oznacza to, że kiedy odbierane dane osiągną koniec pamięci przeznaczonej na ich odbiór to zostaną zapisywane na początku obszaru pamięci odbioru danych. Realizacja bufora kołowego wykonywana jest przy pomocy dwóch wskaźników ruchomych BNRY oraz CURR. Graficzna prezentacja podziału pamięci układu została przedstawiona na rys. 2.6.




Rys. 2.6. Podział pamięci układu RTL8019AS

Rejestry przedstawione poniżej umożliwiają korzystanie z bufora wewnętrznego układu (podano także wartości po inicjalizacji):


- **PSTART** adres pierwszej strony bufora odbioru = 0x46
- **PSTOP** adres ostatniej strony bufora odbioru = 0x60
- **BNRY** adres wskazujący ostatnią odczytaną stronę bufora odbioru = 0x46
- **CURR** adres bieżącej strony odbioru; wskazuje, gdzie będą wpisywane dane przychodzące = 0x46
- **RBCR0,1** licznik danych odczytywanych przez DMA = 0
- RSAR0,1 bieżący adres odczytu z bufora
- **TPSR** adres pierwszej strony bufora transmisji = 0x40
- **RDMAPORT-** adres, gdzie zapisuje/odczytuje się transmitowany/odbierany bajt z bufora kontrolera Ethernetu

Para ruchomych wskaźników **BNRY** (*boundary*) i **CURR** (*current*) umożliwia kontrolę nad danymi wpisywanymi do bufora z sieci i odczytywanymi przez mikrokontroler. Stan, kiedy **BNRY** = **CURR** świadczy o pustym buforze. Ten warunek jest sprawdzany w celu wykrycia pojawienia się nowej ramki w buforze. Kolejne stadia odbierania ramki z sieci do pamięci mikrokontrolera za pośrednictwem kontrolera RTL8019AS przedstawia rys. 2.7.


Odczyt ramki z sieci przez mikrokontroler, za pośrednictwem układu RTL8019AS podano na poniższych rysunkach.



Rys. 2.7a. Położenie wskaźników po inicjalizacji kontrolera RTL8019AS



Rys. 2.7b. Odebranie przez kontroler ramki o rozmiarze 896 bajtów



Rys. 2.7c. Odczytanie buforowanej ramki przez mikrokontroler

Wskaźniki BNRY oraz CURR po inicjalizacji układu mają wartość równą 0x46, co odpowiada początkowi bufora kołowego. W momencie odebrania przez układ ramki z sieci wartość wskaźnika CURR jest zwiększana o liczbę odebranych danych. Przy czym jeżeli rozmiar ramki nie jest wielokrotnością 256 bajtów i jej końcówka zajmuje tylko część strony pamięci to wskaźnik CURR przyjmie wartość wskazującą na pierwszą wolną stronę pamięci. Po odczytaniu przez mikrokontroler danych odebranych przez kontroler sieci wskaźnik BNRY zwiększany jest o liczbę odczytanych danych. Równość wskaźników BNRY oraz CURR oznacza, że w pamięci kontrolera sieci nie ma danych do odebrania.

Wysłanie ramki sprowadza się do umieszczenia danych do wysłania w przestrzeni bufora wysyłanych danych i wpisania do rejestru CR odpowiedniej wartości inicjującej transmisję ramki. Wysyłana ramka nie musi zawierać początkowych bajtów synchronizacji, bajta sygnalizującego początek ramki, ani sumy kontrolnej na końcu, gdyż te wszystkie pola są automatycznie uzupełniane przez układ RTL8019AS.

2.2.3. Sterowanie układem RTL8019AS

Sterowanie kontrolerem sieci RTL8019AS zostanie przedstawione na przykładzie mikroserwera sterowanego mikrokontrolerem ATmega32 firmy Atmel. Port C mikrokontrolera służy do transmisji danych z/do kontrolera sieci, na porcie B są ustawiane adres, pod który mają być zapisywane dane, a na porcie D sygnały strobujące zapis i odczyt danych.

Przy odczycie danych port C konfigurowany jest jako port wejściowy, a na linii RD (PD7) ustawiany jest stan niski, powoduje to odczytanie bajta danych z kontrolera sieci z pod adresu podanego na liniach adresowy A0-A4 (PB0-PB4).

Zapis do kontrolera sieci odbywa się w podobny sposób. Port C jest ustawiany na wyjście, na liniach adresowych A0-A4 (PB0-PB7) jest podawany adres, pod który ma zostać zapisany bajt danych, kiedy bajt jest już wystawiony na porcie C to na linii WR (PD6) kontrolera RTL8019AS podawany jest stan niski, co powoduje zapis 8 bitów danych pod wskazany adres.

Na listingu 2.1. podano deklarację sygnałów sterujących kontrolerem sieci.

```
#define RTL ADDRESS PORT
                                PORTB
#define RTL ADDRESS DDR
                                DDRB
#define RTL_DATA PORT
                                PORTC
#define RTL DATA DDR
                                DDRC
#define RTL DATA PIN
                                PINC
#define RTL CONTROL PORT
                                PORTD
#define RTL CONTROL DDR
                                DDRD
#define RTL CONTROL READPIN
                                PD7
#define RTL CONTROL WRITEPIN
#define RTL CLEAR READ
                         cbi(RTL CONTROL PORT, RTL CONTROL READPIN)
#define RTL SET READ
                         sbi(RTL CONTROL PORT, RTL CONTROL READPIN)
#define RTL CLEAR WRITE cbi(RTL CONTROL PORT, RTL CONTROL WRITEPIN)
#define RTL SET WRITE
                         sbi(RTL CONTROL PORT, RTL CONTROL WRITEPIN)
#define RTL RESET PORT
                        PORTD
#define RTL RESET DDR
                        DDRD
#define RTL RESET PIN
                        PD5
```

Listing. 2.1. Deklaracje sygnałów sterujących kontrolerem RTL8019AS

Sterowanie oraz konfiguracja kontrolera sieci RTL8019AS odbywa się przez wpisywanie odpowiednich wartości do rejestrów układu. Lista rejestrów oraz ich opis zostały przedstawione we wcześniejszej części pracy.

Inicjalizacja kontrolera sieci

Przed rozpoczęciem pracy kontroler sieci wymaga inicjalizacji. Procedura inicjalizacji kontrolera sieci RTL8019AS:

- CR, 0x41 wybrana zostaje pierwsza strona rejestrów, praca układu jest zatrzymana,
- CURR, 0x46 ustawiana jest początkowa wartość wskaźnika odczytu danych,
- PAR0-5, MyMac0-5 zapis adresu MAC do rejestrów kontrolera sieci,
- CR, 0x21 zatrzymanie kontrolera, wybrana zerowa strona rejestrów,
- DCR, 0x58 ustawiany tryb pracy kontrolera: dane przesyłane po 8 bitów, Little Endian
- RCR, 0x04 ustawienie parametrów akceptowanych pakietów: akceptowanie pakietów rozgłoszeniowych oraz pakietów z adresem MAC kontrolera, odrzucane są pakiety z błędami,
- TCR, 0x02 ustawienie kontrolera w testowy tryb loopback,
- RBCR0-1, 0x00 wyzerowanie rejestrów określających długość danych do wysłania,
- TPSR, 0x40 ustawiany jest początkowy adres bufora do wysyłania danych,
- PSTART, 0x46 ustawiany jest początkowy adres bufora odbioru danych,
- BNRY, 0x46 ustawiana jest początkowa wartość wskaźnika odczytu danych,
- **PSTOP**, **0x60** ustawiany jest końcowy adres bufora odbioru danych,
- ISR, 0xff zerowanie przerwań,
- IMR, 0x11 zezwolenie na przerwanie od pakietu przychodzącego
- TCR, 0x00 konfigurowane są parametry wysyłania pakietu: normalny tryb wysyłania, generowana jest suma kontrolna ramki oraz dodawane są początkowe bity synchronizacyjne
- CR, 0x22 uruchomienie kontrolera sieci RTL8019AS, konfiguracja jest zakończona, układ jest gotowy do pracy

```
#define CR
                           0x00
#define PSTART
                           0x01
#define PAR0
                           0x01
#define CR9346
                          0x01
#define PSTOP
                           0x02
#define BNRY
                           0x03
#define TSR
                           0 \times 04
#define TPSR
                           0x04
#define TBCR0
                           0 \times 0.5
#define NCR
                           0x05
#define TBCR1
                           0x06
#define ISR
                           0x07
#define CURR
                           0x07
#define RSAR0
                           0x08
#define CRDA0
                           0 \times 0 8
#define RSAR1
                           0 \times 09
#define CRDA1
                           0 \times 09
                           0x0A
#define RBCR0
#define RBCR1
                           0 \times 0 B
#define RSR
                           0 \times 0 C
#define RCR
                           0 \times 0 C
#define TCR
                           0x0D
#define CNTR0
                           0x0D
#define DCR
                           0x0E
#define CNTR1
                           0 \times 0 E
```

```
#define IMR
                        0x0F
#define CNTR2
                        0x0F
#define RDMAPORT
                        0x10
#define RSTPORT
                        0x18
#define ISR PRX 0
#define ISR PTX 1
#define ISR OVW 4
#define ISR RDC 6
#define ISR RST 7
#define TXSTART INIT
                        0x40
#define RXSTART INIT
                        0x46
#define RXSTOP_INIT
                        0x60
#define ETHERNET MIN PACKET LENGTH
                                    0x3C
                                                 //60
#define ETHERNET HEADER LENGTH
                                         0 \times 0 E
                                                 //14
#define IP TCP HEADER LENGTH 40
#define TOTAL HEADER LENGTH (IP TCP HEADER LENGTH+ETHERNET HEADER LENGTH)
```

Listing. 2.2. Deklaracje wartości wpisywanych do rejestrów RTL8019AS

Poniższa funkcja konfiguruje porty mikrokontrolera. Linie adresowe A0-A4 są ustawiane jako wyjścia (Port B konfigurowany jako port wyjściowy), linie RD (PD7), WR (PD6), RST (PD5) są liniami wyjściowymi ustawionymi przez funkcję w stan wysoki. Jest ona wykonywana na początku procedury inicjalizacyjnej kontrolera sieci.

```
void RTLsetup_ports(void)
{
    RTL_ADDRESS_DDR = 0xFF;
    RTL_DATA_PORT = 0xFF;

    sbi( RTL_CONTROL_DDR, RTL_CONTROL_READPIN );
    sbi( RTL_CONTROL_DDR, RTL_CONTROL_WRITEPIN );
    sbi( RTL_CONTROL_PORT, RTL_CONTROL_READPIN );
    sbi( RTL_CONTROL_PORT, RTL_CONTROL_WRITEPIN );
    sbi( RTL_RESET_DDR, RTL_RESET_PIN );
}
```

Listing 2.3. Konfiguracja linii portów mikrokontrolera

```
void RTLhw_reset(void)
{
         sbi(RTL_RESET_PORT, RTL_RESET_PIN);
         Delay10ms(1);
         cbi(RTL_RESET_PORT, RTL_RESET_PIN);
         Delay10ms(1);
}
```

Listing 2.4. Reset kontrolera sieci

Poniżej przedstawiono podstawowe funkcje związane z wpisywaniem i odczytywaniem danych do/z rejestrów kontrolera sieci.

```
void RTLwrite (unsigned char address, unsigned char data)
        RTL ADDRESS PORT = address;
        RTL DATA DDR = 0xff;
        RTL DATA PORT = data;
        RTL CLEAR WRITE;
        RTL_SET_WRITE;
        RTL DATA DDR = 0 \times 00;
        RTL DATA PORT = 0xFF;
Listing. 2.5. Zapis danej bajtowej data do rejestru kontrolera sieci umieszczonego pod
           adresem address.
unsigned char RTLread(unsigned char address)
        unsigned char byte;
        RTL ADDRESS PORT = address;
        asm volatile("nop\n\t"::);
        RTL CLEAR READ;
        asm volatile("nop\n\t"::);
        byte = RTL_DATA_PIN;
        RTL_SET_READ;
        return byte;
}
Listing. 2.6. Odczyt danej bajtowej byte z rejestru kontrolera sieci umieszczonego pod
           adresem address.
void RTLinit(void)
        RTLsetup_ports();
        RTLhw reset();
        RTLwrite(RSTPORT, 0);
        Delay10ms(3);
        RTLwrite(CR, 0x41);
        Delay1ms(2);
        RTLwrite(CURR, RXSTART INIT);
        RTLwrite(PAR0+0, MyMac\overline{0});
                                        // Zapis adresu MAC
        RTLwrite(PAR0+1, MyMac1);
        RTLwrite(PAR0+2, MyMac2);
        RTLwrite(PAR0+3, MyMac3);
        RTLwrite(PARO+4, MyMac4);
        RTLwrite(PAR0+5, MyMac5);
        RTLwrite(CR, 0x21);
        Delay1ms(2);
        RTLwrite(DCR, 0x58);
        RTLwrite(RCR, 0x04);
```

```
RTLwrite(TCR, 0x02);

RTLwrite(RBCR0,0x00);
RTLwrite(RBCR1,0x00);
RTLwrite(TPSR, TXSTART_INIT);
RTLwrite(PSTART, RXSTART_INIT);
RTLwrite(BNRY, RXSTART_INIT);
RTLwrite(PSTOP, RXSTOP_INIT);

RTLwrite(ISR, 0xFF);
RTLwrite(IMR, 0x11);

RTLwrite(TCR, 0x00);
RTLwrite(CR, 0x22);
}
```

Listing 2.7. Pełna inicjalizacja kontrolera sieci RTL8019AS

Kompletna ramka (zawierająca datagram IP) przeznaczona do wysłania jest już wcześniej skompletowana i zapisana w buforze wysyłania danych – tablica bajtowa w SRAM mikrokontrolera zdefiniowana jako unsigned char EthFrame[1514]. Do rejestrów TBCR1, TBCR0 wpisywana jest ilość bajtów ramki, która ma być wysłana – 05EAh (1514d). Następnie zawartość bufora jest bajt po bajcie wpisywana do rejestru RDMAPORT (do bufora kołowego wysyłanych danych). Jeżeli długość ramki jest mniejsza od 60, to pozostała część bufora jest uzupełniana zerami, tak aby ramka miała 60 bajtów. Na zakończenie następuje uruchomienie wysyłania przez kontroler sieci ramki zawierającej nasz datagram IP przez wpisanie do rejestru CR wartości 0x24.

Wysyłanie ramki jest zrealizowane przez funkcję RTLsend_packet(), której kod pokazano na listingu 2.8.

```
void RTLsend_packet(void)
{
    unsigned int i;
    RTLwrite(CR,0x22);
    while(RTLread(CR) & 0x04);
    RTLwrite(TPSR,TXSTART_INIT);
    RTLwrite(RSAR0,0x00);
    RTLwrite(RSAR1,TXSTART_INIT);
    RTLwrite(RSAR1,TXSTART_INIT);
    RTLwrite(ISR,(1<<ISR_PTX));
    RTLwrite(RBCR0, 0xEA);
    RTLwrite(RBCR1, 0x05);
    RTLwrite(CR,0x12);
    for(i=0; i<PacketSize; i++)
    {</pre>
```

```
RTLwrite(RDMAPORT, EthFrame[i]);
}
while(PacketSize<60)
{
    RTLwrite(RDMAPORT, 0);
    PacketSize++;
}

RTLwrite(TBCR0, (unsigned char)(PacketSize));
RTLwrite(TBCR1, (unsigned char)((PacketSize)>>8));

RTLwrite(CR, 0x24);

RTLwrite(ISR, (1<<ISR_RDC));
}</pre>
```

Listing 2.8. Wysyłanie ramki (pakietu danych) do kontrolera sieci Ethernet

Procedura odbioru ramki jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Kontroler sieci trzeba cyklicznie odpytywać i sprawdzać czy znajdują się w nim odebrane dane. Zatem funkcja odczytująca ramkę RTLreceive_packet() musi być cyklicznie wywoływana w pętli głównej programu mikroserwera.

Funkcja ta korzysta z dwóch prostszych funkcji. Pierwszej , sprawdzającej czy przyszła ramka (Listing 2.9) i drugiej kończącej odbieranie pakietu danych.

```
unsigned char RTLreceive_empty_check(void)
{
    unsigned char curr;

    RTLwrite(CR,0x62);
    curr = RTLread(CURR);

    RTLwrite(CR,0x22);

    return ( curr == RTLread(BNRY) );
}
```

Listing 2.9. Sprawdzenie czy w buforze kontrolera sieci jest nowy pakiet danych

Ramki odbierane z sieci zapisywane są w buforze kołowym kontrolera sieci. Równość wskaźników CURR i BNRY oznacza, że nie ma w pamięci kontrolera ramki do odczytania, wówczas funkcja zwraca wartość "1", w przeciwnym wypadku dane należy odczytać – funkcja zwraca wartość "0".

```
void RTLend_retreive(void)
{
     unsigned int i;
```

```
RTLwrite(CR, 0x22);
for(i = 0; i <= 20; i++)
    if(RTLread(ISR) & 1<<6)
        break;
RTLwrite(ISR, 1<<6);

RTLwrite(BNRY, nextPacketPtr);
}</pre>
```

Listing 2.10. Funkcja kończąca odczyt ramki z kontrolera sieci

Odczyt danych kończony jest wpisaniem do rejestru CR wartości 0x22, a wartość wskaźnika BNRY jest zmniejszana o ilość odebranych danych i wskazuje na następny pakiet danych znajdujący się w buforze kołowym kontrolera RTL8019AS.

Na początku funkcji odczytu pakietu danych (Listing 2.11) jest wywoływana funkcja RTLreceive_empty_check(), która sprawdza czy przyszła nowa ramka do odczytu. Jak nie to funkcja RTLreceive_packet() kończy działanie i zwraca wartość "0". Jak tak, to następuje odczyt rejestru BNRY i inicjalizacja zmiennych wskazujących na numer strony i adres bajta do odczytu. Jeśli aktualny numer strony znajduje się poza obszarem bufora odczytu również następuje zatrzymanie odczytu ramki i wyjście z funkcji z wartością "0".

Następnie następuje odczyt 4 bajtów statusu dołączanych przez układ RTL8019AS na początku bufora odczytu zawierających długość odbieranych danych. Po sprawdzeniu poprawności wartości długości danych następuje odczyt adresu MAC odbiornika (naszego kontrolera sieci i adresu MAC nadajnika) oraz dwóch bajtów informujących o typie pakietu: czy datagram IP, czy ramka ARP.

Na zakończenie bajt po bajcie odczytywana jest pozostała część pakietu danych. Gdy cały pakiet jest odczytany, to kończony jest odczyt i następuje wyjście z funkcji z wartością "1".

```
unsigned char RTLreceive packet (void)
{
        unsigned int i;
        if (RTLreceive empty check()) return 0;
        RTLwrite(CR, 0x22);
        currentPacketPtr = RTLread(BNRY);
        currentRetreiveAddress = (currentPacketPtr<<8) + 4;</pre>
        RTLwrite(ISR, (1<<ISR PRX));
        if( (currentPacketPtr >= RXSTOP INIT) || (currentPacketPtr <</pre>
RXSTART INIT) )
        {
                RTLwrite(BNRY, RXSTART INIT);
                RTLwrite(CR, 0x62);
                RTLwrite(CURR, RXSTART INIT);
                RTLwrite(CR, 0x22);
                return 0;
        }
    RTLwrite(RBCR0, 4 + ETHERNET_HEADER_LENGTH);
```

```
RTLwrite(RBCR1, 0);
    RTLwrite(RSAR0, 0);
    RTLwrite(RSAR1, currentPacketPtr);
        RTLwrite(CR, 0x0A);
        RTLread (RDMAPORT);
        nextPacketPtr = RTLread(RDMAPORT);
        if( (nextPacketPtr >= RXSTOP INIT) || (nextPacketPtr <</pre>
RXSTART INIT) )
                return 0;
        PacketSize = RTLread(RDMAPORT);
        PacketSize |= ((unsigned int)RTLread(RDMAPORT)) << 8;</pre>
        if (PacketSize > 4)
                PacketSize -= 4;
        else
        {
                RTLend retreive();
                return 0;
        }
        if( PacketSize > 1514 )
                RTLend_retreive();
                return 0;
    }
        EthFrame[EthDestMac0] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthDestMac1] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthDestMac2] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthDestMac3] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthDestMac4] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthDestMac5] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthSourceMac0] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthSourceMac1] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthSourceMac2] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthSourceMac3] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthSourceMac4] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthSourceMac5] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthTypeLen0] = RTLread(RDMAPORT);
        EthFrame[EthTypeLen1]=RTLread(RDMAPORT);
        currentRetreiveAddress += 6+6+2;
    RTLwrite(CR, 0x22);
    for(i = 0; i \le 20; i++)
        if(RTLread(ISR) & 1<<6)
            break;
    RTLwrite(ISR, 1<<6);
    RTLwrite(RBCR0, (unsigned char) PacketSize);
    RTLwrite(RBCR1, (unsigned char)(PacketSize>>8));
    RTLwrite(RSAR0, (unsigned char)currentRetreiveAddress);
    RTLwrite(RSAR1, (unsigned char)(currentRetreiveAddress>>8));
```

Listing 2.11. Funkcja odczytująca ramkę z kontrolera sieci

Ostatni listing pokazuje bezpośrednie wykorzystanie powyższych funkcji w głównym programie obsługi mikroserwera. Jak widać z Listingu 2.12 bezpośrednio korzysta się z funkcji inicjalizującej kontroler sieci oraz z funkcji odczytującej zawartość bufora odczytu. Funkcja wysyłająca pakiet danych do kontrolera sieci jest wywoływana przez funkcje wyższych warstw stosu TCP/IP.

Listing 2.12. Fragment programu głównego mikroserwera


2.3. Warstwa Ethernet

Warstwa ta definiuje typ okablowania, zastosowanych złącz oraz określa sposób kodowania informacji i poziomy sygnałów elektrycznych, jak i opisuje postać ramki Ethernet.

Mikroserwery pracują zazwyczaj w standardzie sieci 10BaseT, która charakteryzuje się następującymi parametrami:


- topologia gwiazdy,
- jako medium transmisyjne wykorzystywana jest skręcona nieekranowana para przewodów miedzianych – skrętka (UTP) o impedancji 100 Ω. Stosuje się skrętkę co najmniej 4-tej kategorii o maksymalnym paśmie przenoszenia 20 MHz,
- złącza typu RJ45, przy czym kable zakończone są wtykami, gniazda zaś posiadają urządzenia sieciowe np. routery, karty sieciowe, huby, switche,
- maksymalna odległość pomiędzy dwoma urządzeniami sieciowymi wynosi 100 m,
- maksymalna prędkość transmisji dochodzi do 10 Mb/s,
- transmisja różnicowa dwiema parami przewodów,
- kodowanie Manchester.

Na rys. 2.8 przedstawiono zasadę pracy kodera *Manchester* oraz typowy poziom sygnału w sieci Ethernet 10BaseT. Na wyjściach TXD+ i TXD- wystawiany jest różnicowy sygnał o wartości piku około 2V do 2,5V. Jest to sygnał prostokątny o częstotliwości 20MHz (2*10MHz) z danymi kodowanymi metodą Manchester.



Rys. 2.8. Dane kodowane metoda Manchester

Na rys. 2.9 pokazano widok gniazda RJ45.



Styk	Lobe (ustawione od początku)	Trunc
3,6	para RX (wejście)	para TX (wyjście)
4,5	para TX (wyjście)	para RX (wejście)
1,2,7,8	nie używane	nie używane


Rys. 2.9. Widok gniazda RJ45 z opisem styków

2.3.1. Ramka sieci Ethernet, adres MAC

W sieci Ethernet wszystkie urządzenia posiadają unikalne (niepowtarzalne) fizyczne adresy 48-bitowe, zapisywane szesnastkowo w postaci 6 bajtów, oddzielonych dwukropkami lub myślnikami. Są to tzw. adresy MAC (ang. *Media Access Code*). Każdy producent komputerowej karty sieciowej lub niezależnego urządzenia sieciowego nadaje mu adres należący do przyznanej danemu producentowi puli adresów. Przykładowe adresy MAC mają postać:

Dodatkowo zdefiniowany jest tzw. rozgłoszeniowy adres MAC. Wysłanie ramki Ethernet do odbiorcy z tym adresem powoduje, iż odbiorą ją wszystkie komputery działające w danym segmencie sieci. Adres rozgłoszeniowy składa się z 48 bitów o wartości '1', czyli 6 bajtów o wartości 255:

Wszystkie 16- i 32-bitowe liczby w protokołach sieciowych zapisywane są w konwencji Big-Endian, tzn. najstarszy bajt pierwszy. Dane zaś przesyłane są w pakietach o długości od 72 do 1526 bajtów. Rys. 2.10 przedstawia wygląd ramki ethernetowej (ang. *frame*) w standardzie *Ethernet II*.



Rys. 2.10. Ramka sieci Ethernet.


Budowa ramki jest następująca:

- Na początku wysyłana jest preambuła (ang. *preamble*) stały ciąg siedmiu zer i jedynek naprzemiennie (1010101) mający na celu zsynchronizowanie odbiornika umieszczonego w zdalnym urządzeniu sieciowym z nadajnikiem, a następnie jeden bajt o wartości 10101011, wskazujący na początek ramki SFD (ang. *Start-of-Frame Delimiter*).
- Tuż po SFD przesyłane są adresy MAC odbiorcy (ang. *Destination Address* DA) i nadawcy ramki (ang. *Source Address* SA), każdy po 6 bajtów,
- Następnie wysyłane jest pole LF (ang. *Length Field*) zawierające typ protokołu wyższej warstwy lub długość danych
- oraz blok danych o długości maksimum 1500 bajtów (ang. *Logical Link Control* LLC), zakończony 32-bitową sumą kontrolną (ang. *Frame Check Sequence* FCS).

Minimalna długość ramki Ethernet to 64 bajty. W przypadku, gdy pole danych jest mniejsze od 46 bajtów istnieje potrzeba jego wydłużenia, tak by cała ramka miała długość 64 bajty. Wówczas na końcu pola danych zostaje dodane pole PAD wypełnione odpowiednią liczbą zer.

Interpretacja wspomnianego wyżej 16-bitowego pola długość/typ (na rys. *Length Field*) zależy od jego wartości. Jeżeli zawiera się w nim liczba mniejsza lub równa maksymalnemu rozmiarowi pola danych (1500 bajtów), określa ono długość pola danych. Było to wykorzystywane w starszych protokołach rodziny IEEE 802.2. Jeżeli natomiast to pole ma wartość większą niż 1500, jest ona interpretowana jako identyfikator protokołu wyższej warstwy, zawartego (zagnieżdżonego) w polu danych. Przykładowo liczba 0x0806 (dziesiętnie 2054) jednoznacznie identyfikuje protokół ARP, a liczba 0x0800 (dziesiętnie 2048) protokół IP. Taka budowa ramki sieci Ethernet określona jest jako standard *Ethernet II*.

Na rysunku 2.11 przedstawiono przykłady ramek Ethernet niosących ramkę ARP i datagram IP. Pole PAD zostało dodane aby spełniony był warunek minimalnej długości ramki równej 64 bajty.



Rys. 2.11. Ramka ARP oraz datagram IP osadzone w ramce Ethernet II.

Zatem po odczytaniu bufora odczytu z danymi odebranymi z sieci przez kontroler należy zawsze sprawdzić, czy jest to ramka ARP, czy datagram IP poprzez testowanie pola typ/długość jak pokazano na listingu 2.13.

Listing 2.13. Sprawdzenie czy otrzymane dane to ramka ARP, czy datagram IP

2.4. Protokół ARP

ARP (*Address Resolution Protocol*) jest protokołem najniższej warstwy modelu ISO/OSI – warstwy fizycznej. Jego zadaniem jest mapowanie adresu logicznego IP na adres fizyczny MAC. Komputer chcący wysłać datagram IP zna jedynie adres IP odbiorcy. Natomiast w sieci Ethernet wszystkie przesyłane ramki powinny być opatrzone adresem MAC docelowego urządzenia sieciowego (pole DA). Protokół ARP definiuje sposoby wyszukiwania i konwersji 32-bitowych adresów IP na adresy wymagane przez warstwę dostępu do medium – w przypadku sieci Ethernet będą to 48-bitowe adresy MAC.

Protokół ARP zakłada dynamiczne pozyskiwanie informacji o poszukiwanym adresie MAC. W tym celu w sieci Ethernet rozgłaszane są ramki o określonej strukturze, zawierającej m.in. adresy MAC i IP nadawcy oraz adres IP poszukiwanego urządzenia. Urządzenie, które rozpozna swój adres IP, odsyła do nadawcy odpowiedź, zawierającą również jego adres MAC.

W celu uzyskania odpowiedzi, komputer wysyła ramkę ARP stanowiącą zapytanie (ang. *ARP Request*), pozostawiając wyzerowane pole adresu sprzętowego stacji poszukiwanej. Ramka Ethernet zawierająca ramkę ARP jest rozgłaszana do wszystkich odbiorców w sieci lokalnej poprzez podanie adresu MAC odbiorcy równego FF-FF-FF-FF-FF-FF.

Urządzenie, które rozpozna swój adres IP, odsyła do nadawcy ramkę ARP z odpowiedzią (ang. *ARP Reply*). W tym celu zamienia blok adresów nadawcy i odbiorcy, wypełniając dodatkowo swój adres MAC. Odpowiedź ARP jest kierowana bezpośrednio do nadawcy.

Mechanizm pozyskiwania adresów sprzętowych oparty na protokole ARP jest prosty i wydajny. W celu zmniejszenia ilości wysyłanych zapytań ARP, każdy komputer dysponuje tablicą przypisań, odwzorowującą adresy IP na adresy MAC urządzeń, do których się ostatnio odwoływał. W celu zapobieżenia nieskończonemu przyrostowi ilości magazynowanych adresów, są one usuwane z tablicy, jeżeli nie były przez pewien czas potrzebne.

Dla przykładu - jeśli komputer A o adresie sprzętowym MAC 00-00-1F-15-AA-C8 i adresie IP 192.168.0.5 chce nawiązać połączenie z komputerem B o adresie IP 192.168.0.8, i nie zna adresu MAC komputera B, to wysyła ramkę zapytania ARP, której postać przedstawia tabela 2.2. Zacieniowane wiersze stanowią nagłówek ramki *Ethernet II*, pozostałe tworzą ramkę ARP.

Z kolei komputer B, o ile jest aktywny, natychmiast odsyła odpowiedź ARP zawierającą jego adres MAC 00-0C-76-8A-11-DE. Postać odpowiedzi ARP przedstawia tabela 2.3.

Tabela 2.2. Postać ramki zapytania ARP.

długość pola	opis	zawartość
6 bajtów	adres MAC odbiorcy (DA)	FF-FF-FF-FF-FF
6 bajtów	adres MAC nadawcy (SA)	00-00-1F-15-AA-C8
2 bajty	typ/długość	0x0806 – ARP
2 bajty	protokół sprzętowy	0x0001 - Ethernet
2 bajty	protokół logiczny	0x0800 - IP
1 bajt	długość adresu fizycznego (MAC)	0x06 – 6 bajtów
1 bajt	długość adresu logicznego (IP)	0x04 - 4 bajty
2 bajty	kod operacji	0x0001 – zapytanie ARP
6 bajtów	adres sprzętowy (MAC) nadawcy	00-00-1F-15-AA-C8
4 bajty	adres logiczny (IP) nadawcy	C0-A8-00-05 - 192.168.0.5
6 bajtów	adres sprzętowy (MAC) odbiorcy	00-00-00-00-00
4 bajty	adres logiczny (IP) odbiorcy	C0-A8-00-08 - 192.168.0.8

Tabela 2.3. Postać ramki odpowiedzi ARP.

długość pola	opis	zawartość
6 bajtów	adres MAC odbiorcy (DA)	00-00-1F-15-AA-C8
6 bajtów	adres MAC nadawcy (SA)	00-0C-76-8A-11-DE
2 bajty	typ/długość	0x0806 – ARP
2 bajty	protokół sprzętowy	0x0001 – Ethernet
2 bajty	protokół logiczny	0x0800 - IP
1 bajt	długość adresu fizycznego (MAC)	0x06 – 6 bajtów
1 bajt	długość adresu logicznego (IP)	0x04 - 4 bajty
2 bajty	kod operacji	0x0002 – odpowiedź ARP
6 bajtów	adres sprzętowy (MAC) nadawcy	00-0C-76-8A-11-DE
4 bajty	adres logiczny (IP) nadawcy	C0-A8-00-08 - 192.168.0.8
6 bajtów	adres sprzętowy (MAC) odbiorcy	00-00-1F-15-AA-C8
4 bajty	adres logiczny (IP) odbiorcy	C0-A8-00-05 - 192.168.0.5

Na poniższym listingu pokazano definicje stałych i zmiennych związanych z obsługą ramek protokołu ARP.

```
#define EthData
                                       14
#define ArpMediumType0
                              EthData+0
#define ArpMediumType1
                               EthData+1
                            EthData+2
#define ArpProtocolType0
                              EthData+3
#define ArpProtocolType1
#define ArpHardLen
                               EthData+4
#define ArpLogicLen
                               EthData+5
#define ArpOpType0
                               EthData+6
#define ArpOpType1
                               EthData+7
#define ArpSourceMac0
                              EthData+8
#define ArpSourceMac1
                              EthData+9
#define ArpSourceMac2
                              EthData+10
#define ArpSourceMac3
                              EthData+11
#define ArpSourceMac4
                              EthData+12
#define ArpSourceMac5
                              EthData+13
#define ArpSourceIp1
                              EthData+14
#define ArpSourceIp2
                              EthData+15
#define ArpSourceIp3
                              EthData+16
#define ArpSourceIp4
                              EthData+17
#define ArpDestMac0
                              EthData+18
#define ArpDestMac1
                              EthData+19
#define ArpDestMac2
                              EthData+20
#define ArpDestMac3
                              EthData+21
#define ArpDestMac4
                              EthData+22
#define ArpDestMac5
                              EthData+23
#define ArpDestIp1
                              EthData+24
#define ArpDestIp2
                              EthData+25
#define ArpDestIp3
                              EthData+26
#define ArpDestIp4
                              EthData+27
unsigned char ArpReplyMac0;
unsigned char ArpReplyMac1;
unsigned char ArpReplyMac2;
unsigned char ArpReplyMac3;
unsigned char ArpReplyMac4;
unsigned char ArpReplyMac5;
unsigned char ArpReplyIp1=0;
unsigned char ArpReplyIp2=0;
unsigned char ArpReplyIp3=0;
unsigned char ArpReplyIp4=0;
```

Listing 2.14. Definicje stałych i zmiennych do obsługi protokołu ARP

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabelach 2.2 i 2.3 tworzone jest zapytanie ARP w sposób pokazany na Listingu 2.15. Zmienna EthFrame zawiera dane, które zostaną wysłane do bufora zapisu kontrolera sieciowego.

```
void MakeArpRequest (unsigned char destrIp1, unsigned char destrIp2,
                       unsigned char destrIp3, unsigned char destrIp4)
{
        MakeEthHeader(0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x08, 0x06);
        EthFrame[ArpMediumType0] = 0x00;
        EthFrame[ArpMediumType1] = 0x01;
        EthFrame[ArpProtocolType0]=0x08;
        EthFrame[ArpProtocolType1]=0x00;
        EthFrame[ArpHardLen] = 0 \times 06;
        EthFrame[ArpLogicLen] = 0x04;
        EthFrame [ArpOpType0] = 0 \times 00;
        EthFrame [ArpOpType1] = 0 \times 01;
        EthFrame[ArpSourceMac0] = MyMac0;
                                            // Adres MAC mikroserwera
        EthFrame[ArpSourceMac1] = MyMac1;
        EthFrame[ArpSourceMac2] = MyMac2;
        EthFrame[ArpSourceMac3] = MyMac3;
        EthFrame[ArpSourceMac4] = MyMac4;
        EthFrame[ArpSourceMac5] = MyMac5;
        EthFrame[ArpSourceIp1] = ServIp1;
                                            // Adres IP mikroserwera
        EthFrame[ArpSourceIp2] = ServIp2;
        EthFrame[ArpSourceIp3] = ServIp3;
        EthFrame[ArpSourceIp4] = ServIp4;
        EthFrame[ArpDestMac0]=0x00;
        EthFrame[ArpDestMac1]=0x00;
        EthFrame[ArpDestMac2]=0x00;
        EthFrame[ArpDestMac3] = 0 \times 00;
        EthFrame[ArpDestMac4]=0x00;
        EthFrame[ArpDestMac5] = 0 \times 00;
        EthFrame[ArpDestIp1] = destrIp1;
        EthFrame[ArpDestIp2] = destrIp2;
        EthFrame[ArpDestIp3] = destrIp3;
        EthFrame[ArpDestIp4] = destrIp4;
        PacketSize=PacketSize+28;
Listing 2.15. Tworzenie zapytania ARP, gdzie kod funkcji MakeEthHeader umieszczono na
            listingu 2.16.
void MakeEthHeader (unsigned char dest0, unsigned char dest1, unsigned char
                    dest2, unsigned char dest3, unsigned char dest4,
              unsigned char dest5, unsigned char type0, unsigned char type1)
{
        PacketSize=0;
        EthFrame[EthDestMac0] = dest0;
```

EthFrame[EthDestMac1] = dest1; EthFrame[EthDestMac2] = dest2;

```
EthFrame[EthDestMac3]=dest3;
EthFrame[EthDestMac4]=dest4;
EthFrame[EthDestMac5]=dest5;

EthFrame[EthSourceMac0]=MyMac0;
EthFrame[EthSourceMac1]=MyMac1;
EthFrame[EthSourceMac2]=MyMac2;
EthFrame[EthSourceMac3]=MyMac3;
EthFrame[EthSourceMac4]=MyMac4;
EthFrame[EthSourceMac5]=MyMac5;

EthFrame[EthTypeLen0]=type0;
EthFrame[EthTypeLen1]=type1;


PacketSize=PacketSize+14;
```

Listing 2.16. Tworzenie nagłówka ramki Ethernet

Algorytm obsługi ramki ARP został przedstawiony na rys. 2.12. Obsługa zapytania ARP rozpoczyna się od sprawdzenia jego poprawności. Jeżeli ramka nie jest poprawna procedura jest kończona, w przeciwnym przypadku sprawdzany jest rodzaj zapytania ARP. Jeżeli jest on żądaniem ARP wysyłana jest odpowiedź z adresem MAC mikroserwera. W przypadku otrzymania odpowiedzi na żądanie ARP zapisywany jest w pamięci otrzymany adres MAC oraz jest on przypisywany do adresu IP urządzenia, które odpowiedziało na żądanie ARP.

Mikroserwer przechowuje w pamięci adres MAC urządzenia, które jako ostatnie odpowiedziało na żądanie ARP oznacza to, że ponowne nawiązanie połączenia nie wymaga wysyłaniaza pytania ARP gdyż docelowy adres MAC jest znany.

Sprawdzanie czy ramka jest żądaniem czy odpowiedzią ARP odbywa się niezależnie. W związku z tym algorytm uwzględnia sytuację, w której żaden z tych wariantów nie wystąpi.



Rys. 2.12. Algorytm obsługi pakietu ARP

Algorytm ten został zaimplementowany w funkcji ArpCheck(), której listing pokazano poniżej.

```
void ArpCheck (void)
        if(EthFrame[ArpMediumType0] == 0x00 && EthFrame[ArpMediumType1] == 0x01
    && EthFrame[ArpProtocolType0] == 0x08 && EthFrame[ArpProtocolType1] == 0x00
            && EthFrame[ArpHardLen] == 0x06 && EthFrame[ArpLogicLen] == 0x04 &&
                 EthFrame[ArpOpType0] == 0x00 && EthFrame[ArpOpType1] == 0x01 &&
          EthFrame[ArpDestIp1] == ServIp1 && EthFrame[ArpDestIp2] == ServIp2 &&
            EthFrame[ArpDestIp3] == ServIp3 && EthFrame[ArpDestIp4] == ServIp4)
        {
                 EthFrame[EthDestMac0] = EthFrame[EthSourceMac0];
                 EthFrame[EthDestMac1] = EthFrame[EthSourceMac1];
                 EthFrame[EthDestMac2] = EthFrame[EthSourceMac2];
                 EthFrame[EthDestMac3] = EthFrame[EthSourceMac3];
                 EthFrame[EthDestMac4] = EthFrame[EthSourceMac4];
                 EthFrame[EthDestMac5] = EthFrame[EthSourceMac5];
                 EthFrame[EthSourceMac0] = MyMac0;
                 EthFrame[EthSourceMac1] = MyMac1;
                 EthFrame[EthSourceMac2] = MyMac2;
                 EthFrame[EthSourceMac3] = MyMac3;
                 EthFrame[EthSourceMac4] = MyMac4;
                 EthFrame[EthSourceMac5] = MyMac5;
                 EthFrame[ArpOpType0]=0x00;
                 EthFrame[ArpOpType1]=0x02;
                 EthFrame[ArpSourceMac0] = MyMac0;
                 EthFrame[ArpSourceMac1] = MyMac1;
                 EthFrame[ArpSourceMac2] = MyMac2;
                 EthFrame[ArpSourceMac3] = MyMac3;
                 EthFrame[ArpSourceMac4] = MyMac4;
                 EthFrame[ArpSourceMac5] = MyMac5;
                 EthFrame[ArpDestIp1] = EthFrame[ArpSourceIp1];
                 EthFrame[ArpDestIp2] = EthFrame[ArpSourceIp2];
                 EthFrame[ArpDestIp3] = EthFrame[ArpSourceIp3];
                 EthFrame[ArpDestIp4] = EthFrame[ArpSourceIp4];
                 EthFrame[ArpSourceIp1] = ServIp1;
                 EthFrame[ArpSourceIp2] = ServIp2;
                 EthFrame[ArpSourceIp3] = ServIp3;
                 EthFrame[ArpSourceIp4] = ServIp4;
                 EthFrame[ArpDestMac0] = EthFrame[EthDestMac0];
                 EthFrame[ArpDestMac1] = EthFrame[EthDestMac1];
                 EthFrame[ArpDestMac2] = EthFrame[EthDestMac2];
                 EthFrame[ArpDestMac3] = EthFrame[EthDestMac3];
                 EthFrame[ArpDestMac4] = EthFrame[EthDestMac4];
                 EthFrame[ArpDestMac5] = EthFrame[EthDestMac5];
                 RTLsend packet();
        }
        if(EthFrame[ArpMediumType0]==0x00 && EthFrame[ArpMediumType1]==0x01
                                       && EthFrame[ArpProtocolType0] == 0x08 &&
             EthFrame[ArpProtocolType1] == 0x00 && EthFrame[ArpHardLen] == 0x06
                && EthFrame[ArpLogicLen] == 0x04 && EthFrame[ArpOpType0] == 0x00
```

```
&& EthFrame[ArpOpType1] == 0x02 && EthFrame[ArpDestIp1] == ServIp1
          && EthFrame[ArpDestIp2] == ServIp2 && EthFrame[ArpDestIp3] == ServIp3
                                           && EthFrame[ArpDestIp4] == ServIp4)
        {
                ArpReplyMac0=EthFrame[EthSourceMac0];
                ArpReplyMac1=EthFrame[EthSourceMac1];
                ArpReplyMac2=EthFrame[EthSourceMac2];
                ArpReplyMac3=EthFrame[EthSourceMac3];
                ArpReplyMac4=EthFrame[EthSourceMac4];
                ArpReplyMac5=EthFrame[EthSourceMac5];
                ArpReplyIp1=EthFrame[ArpSourceIp1];
                ArpReplyIp2=EthFrame[ArpSourceIp2];
                ArpReplyIp3=EthFrame[ArpSourceIp3];
                ArpReplyIp4=EthFrame[ArpSourceIp4];
                ArpReply=1;
                ArpCount=60;
                pingtimeout=100;
        }
}
```

Listing. 2.17. Funkcja obsługująca wiadomości ARP

2.5. Warstwa Internetu – protokół IP

IP jest bezpołączeniowym protokołem komunikacyjnym, generującym usługi datagramowe. Znaczy to, że sieć oparta na tym protokole jest siecią z przełączaniem pakietów. Pakiet rozumiemy tu jako blok danych uzupełniony o informacje niezbędne do jego prawidłowego dostarczenia (nagłówki i końcówki). Sieć z przełączaniem pakietów wykorzystuje informację adresową do przełączania pakietów z jednej sieci fizycznej do drugiej, aż do miejsca przeznaczenia. Każdy pakiet jest przesyłany po sieci w sposób niezależny. Należy sobie uświadomić, że jeśli pewna porcja danych została podzielona na pakiety i wysłana do pewnego adresata, to droga każdego z tych pakietów przez sieć do adresata może okazać się całkiem inna. Przepływ pakietów (datagramów) w sieci odbywa się bez kontroli kolejności dostarczania ich do miejsca przeznaczenia, kontroli błędów i bez potwierdzania odbioru. Dzięki takiemu ograniczeniu funkcji, jakie musi spełniać IP, powoduje jego szybkość i efektywność.

W sieciach z protokołem IP przepływem datagramów sterują routery IP. Routery IP łączą sieci lokalne lub zdalne przesyłając datagramy pomiędzy nimi.

Przekierowanie datagramu odbywa się ze względu na numer logiczny jego adresata – 32-bitowy adres IP.

32-bitowe adresy IP są zwykle przedstawiane w formie 4 bajtów zapisanych dziesiętnie, oddzielonych kropkami. Przykładowe adresy IP mają postać:

```
100.200.100.253 80.50.38.114
```

Urządzenia pogrupowane są w podsieci, określane również przez 32-bitowe adresy. Każde urządzenie z przypisanym adresem IP przynależy do jednej podsieci i musi prócz swego adresu znać również tzw. maskę podsieci (ang. *subnet mask*). Maska podsieci jest 32-bitowa i zapisujemy ją podobnie jak adres IP. Przykładowa maska podsieci:

255.255.255.0

Grupa bitów ustawionych w masce sieciowej (w przykładzie: 24 najstarsze bity adresu) definiuje zakres bitów określający podsieć. Grupa bitów wyzerowanych (tutaj 8 najmłodszych bitów) definiuje zakres bitów określający numer hosta – komputera lub innego urządzenia sieciowego.

Dla pierwszego z przykładowych adresów IP na podstawie maski podsieci można obliczyć numer podsieci mnożąc logicznie (operacja AND) maskę podsieci z adresem IP. Należy pamiętać, że wszystkie adresy są po prostu 32-bitowymi liczbami, tyle że zapisanymi w specyficzny sposób:

```
100.200.100.253 AND 255.255.255.0 = 100.200.100.0
```

Wyróżnia się grupę adresów IP, które nie mogą być przyznawane urządzeniom, ani nie określające numerów podsieci. Jest wśród nich m.in. adres rozgłoszeniowy (ang. *broadcast*) – używany w celu wysłania informacji do wszystkich komputerów odbierających nadaną ramkę (połączonych co najwyżej koncentratorami lub przełącznikami). Adres rozgłoszeniowy składa się z 32 ustawionych bitów:

```
255.255.255.255
```

Istnieje również specjalny adres rozgłoszeniowy podsieci, używany w celu transmisji informacji jedynie do hostów działających w danej podsieci. Tworzy się go poprzez ustawienie wszystkich bitów adresu podsieci przypisanych do numeru hosta. Matematycznie ujmując, w celu obliczenia adresu rozgłoszeniowego podsieci należy do numeru podsieci dodać logicznie (operacja OR) zanegowaną maskę podsieci. Na przykład:

```
100.200.100.0 OR (NOT 255.255.255.0) = 100.200.100.255
```

W omawianym wcześniej standardzie *Ethernet II*, datagramy protokołu IP są enkapsulowane w polu danych przesyłanej ramki. Pole określające typ zawiera natomiast wartość 0x0800, co jednoznacznie identyfikuje protokół IP.

Poniżej na rys. 2.13 przedstawiono budowę nagłówka datagramu IP. W pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie umieszczono numery bitów nagłówka.

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
00		wersja IHL ToS										długość całkowita																				
32							ide	nty	fika	tor							f	lag	i				pr	zesı	ınię	cie	frag	gme	ntu			
64				T.	ΓL						p	rote	okó	ł							sι	ıma	koı	ntro	lna	nag	łów	ka				
96	adres ź ródł owy IP																															
128	adres docelowy IP																															

Rys. 2.13. Nagłówek datagramu IP

Pole "**wersja**" (ang. *version*) zawiera, w datagramach protokołu IP wersji czwartej, wartość 4 (binarnie: 0100). Istnieje również szósta wersja protokołu IP, znacznie bardziej rozwinięta i do tej pory bardzo mało rozpowszechniona w Internecie.

Pole "IHL" (ang. Internet Header Length) specyfikuje długość nagłówka liczoną w słowach 32-bitowych. Nagłówki datagramów IP mogą zawierać dodatkowe pola opcji,

zapisywane bezpośrednio za polem adresu docelowego. W opcjach są zapisywane parametry bezpieczeństwa, specjalne informacje na temat wyznaczania trasy datagramu (ang. *routing*) czy też dane o czasie wysłania datagramu (ang. *timestamp*). Najczęściej jednak dodatkowe opcje nie są doklejane do nagłówków datagramów IP i 4-bitowe pole "IHL" ma wartość 5 (długość nagłówka wynosi 20 bajtów).

Pole "**ToS**" czyli "typ usługi" (ang. *Type of Service*) pozwala na określenie parametrów pomocnych w wyznaczaniu trasy datagramu. Podzielone jest na 5 fragmentów o długości od 1 do 3 bitów, których znaczenie podano w tabeli 2.4.

Tabela 2.4. Zawartość pola ToS.

bit	znaczenie
0–2	pierwszeństwo
3	opóźnienie: 0 – normalne, 1 – niskie
4	przepustowość: 0 – normalna, 1 – wysoka
5	pewność transmisji: 0 – normalna, 1 – wysoka
6–7	bity zarezerwowane

W praktyce wykorzystuje się bity 3–5 pola "ToS" w takich usługach jak VoIP (ang. *Voice over IP*) czy wideokonferencjach internetowych, choć do niedawna produkowane routery nie analizowały zawartości pola "ToS" i nie uwzględniały go w procesie określania trasy transmisji datagramu. Zapewnienie jakości usług poprzez m.in. specyfikację typu usługi dla przekazywanego datagramu okazało się niezbędne do poprawnego przekazu głosu przez sieć tak rozległą, jak Internet. Dlatego większość obecnie produkowanego osprzętu sieciowego analizuje pole "ToS".

16-bitowe pole "**długość całkowita**" (ang. *total length*) datagramu IP zawiera liczoną w bajtach sumę długości nagłówka (podaną w polu "IHL") i ilości danych występujących tuż za nagłówkiem. Każde urządzenie sieciowe musi być przygotowane do obróbki datagramów o całkowitej długości nie mniejszej niż 576 oktetów. Z wielkości pola wynika, iż najdłuższe transmitowane datagramy nie mogą przekraczać 65535 oktetów. Jednak w praktyce maksymalna długość datagramu jest ograniczona do rozmiaru pola danych ramki Ethernet o maksymalnej długości (1518 bajtów) i jest nie większa niż 1500 bajtów.

"Identyfikator" (ang. *identification*) datagramu IP stanowi liczba 16-bitowa, inna dla każdego nadawanego datagramu. Bardzo ważna jest dla prawidłowego złożenia datagramu podzielonego na fragmenty, którego każdy przesyłany fragment otrzymuje ten sam identyfikator.

3-bitowe pole "**flagi**" (ang. *flags*) specyfikuje, czy niższa warstwa protokołów sieciowych ma nie dzielić datagramu na fragmenty (zapalony bit 17 drugiego słowa datagramu – flaga "*Don't Fragment*") oraz, dla datagramu podzielonego na fragmenty, czy będą przesyłane kolejne fragmenty (zapalony bit numer 18, flaga "*More Fragments*"). Pierwszy bit pola "flagi" nie jest używany i w wysyłanych datagramach musi miećwartość 0.

13-bitowe pole "przesunięcie fragmentu" (ang. fragment offset) określa, do którego miejsca datagramu dany fragment należy. Przesunięcie fragmentu jest mierzone w

jednostkach po 8 bajtów a pierwszy z wysyłanych fragmentów musi mieć w tym polu wstawioną wartość 0.

Pole "TTL" (ang. *Time To Live*) datagramu IP określa czas życia datagramu. Jest on liczony w ilości węzłów, przez które musi przejść datagram aż zostanie zatrzymany – nie przesłany dalej. Taki mechanizm zabezpiecza przed nieskończoną transmisją datagramu w razie niemożliwości znalezienia właściwej drogi do odbiorcy oraz pozwala ograniczyć transmisję do małego obszaru geograficznego, np. jednego państwa. Nadanie polu "TTL" zbyt niskiej wartości spowoduje, że nie dotrze on do zbyt odległego, w sensie ilości pośrednich węzłów, odbiorcy. Najczęściej polu "TTL" przy wysyłaniu datagramu nadawana jest stała wartość, np. 64.

8-bitowe pole "**protokół**" (ang. *protocol*) specyfikuje protokół wyższej warstwy komunikacyjnej, którego pakiet jest enkapsulowany w polu danych datagramu IP. Oprogramowanie mikroserwera będzie wymagało implementacji protokołów: ICMP (o identyfikatorze 1) oraz TCP (o identyfikatorze 6).

Integralność informacji zawartych w nagłówku datagramu IP zapewnia 16-bitowa "suma kontrolna nagłówka" (ang. header checksum). Jest ona obliczana według prostego algorytmu, zakładającego zsumowanie wszystkich słów nagłówka jako liczb 16-bitowych a następnie dopełnienie do jedności otrzymanej liczby. Otrzymana liczba jest 24-bitowa i nie można jej umieścić w 16-bitowym polu sumy kontrolnej. Dokonuje się tutaj prostego zabiegu – najstarszy bajt tej liczby jest "odcinany" a następnie dodawany do otrzymanej w ten sposób liczby 16-bitowej. Na czas obliczeń pole sumy kontrolnej jest zerowane. Poniżej zamieszczono przykładowy nagłówek IP oraz sposób obliczenia sumy kontrolnej nagłówka (tabela 7).

Ostatnie dwa 32-bitowe słowa nagłówka datagramu IP stanowią: **adres źródłowy IP** (adres nadawcy datagramu) oraz **adres docelowy** IP (adres odbiorcy).

Poniżej pokazano przykład nagłówka IP wysyłanego przez mikroserwer o adresie 192.168.0.5 do komputera o adresie 192.168.0.8 datagramu IP oraz sposób obliczania sumy kontrolnej.


00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0100 (4) 0101 (5)	00000000	0000000001011100 (92 bajty)	
1100110111001101 (52685)		000	0000000000000000
10000000 (128)	00000110 (6 – TCP)	1110101101110001 (EB70)	
11000000101010000000000000000101 (192.168.0.5)			
110000001010100000000000000000000000000			

Rys. 2.14. Przykładowy nagłówek datagramu IP

Nagłówek z rys. 2.14 zakodowany heksalnie ma postać:

45 00 00 5C CD CD 00 00 80 06 EB 70 CO A8 00 05 CO A8 00 08

By obliczyć sumę kontrolną należy najpierw zsumować przedstawione liczby jako 16-bitowe (po 2 bajty):



W kolejnym kroku najstarszy bajt liczby 24-bitowej trzeba "odciąć" i dodać do uzyskanej liczby 16-bitowej:

Teraz pozostaje tylko uzyskaną liczbę 148F odjąć od liczby FFFF, co daje liczbę EB70, która jest szukaną sumą kontrolną nagłówka IP.

Na listingu 2.18 pokazano implementację obliczania sumy kontrolnej nagłówka datagramu IP.

```
unsigned int IpCheckSumCalc(void)
        EthFrame[IpCheckSum0]=0x00;
        EthFrame[IpCheckSum1] = 0x00;
        unsigned int word16;
        unsigned int i;
        unsigned long sum=0;
        for (i=0; i<20; i=i+2)
                 word16=((EthFrame[EthData+i]<<8)&0xFF00)</pre>
                                            + (EthFrame [EthData+i+1] &0xFF);
                 sum=sum+(unsigned long)word16;
        }
        while(sum>>16)
        {
                 sum = (sum \& 0xFFFF) + (sum >> 16);
        sum=~sum;
        return ((unsigned int) sum);
}
```

Listing 2.18. Obliczanie sumy kontrolnej nagłówka datagramu IP


W układach mikroserwerów, ze względu na ograniczone zasoby sprzętowe i moc obliczeniową mikrokontrolerów, warto wprowadzić pewne założenia odnośnie protokołu IP:

- pole "wersja" zawsze przyjmuje wartość dziesiętną 4, zaś pole "IHL" wartość 5,
- pola: "ToS", "flagi", "przesunięcie fragmentu" są wypełnione zerami, jeżeli nie przewiduje się fragmentacji,
- długość całkowita nie może przekraczać maksymalnego rozmiaru pola danych ramki Ethernet II, który wynosi 1500 bajtów,

- pole "identyfikator" może przyjmować dowolną wartość stałą, jeżeli nie przewiduje się fragmentacji,
- pole "TTL" posiada stałą, niską wartość (np. TTL=32),
- w polu "protokół" wartości dozwolone to: 1 ICMP, 6 TCP (tylko te dwa protokoły zostały zaimplementowane). Datagramy IP z innymi wartościami tego pola będą ignorowane.

Przy powyższych założeniach można obsługę protokołu IP (analiza nagłówka datagramu IP, sprawdzanie i obliczanie sumy kontrolnej) zawrzeć w funkcjach obsługujących protokoły wyższej warstwy, czyli w obsłudze protokołu ICMP i protokołu TCP.

Koncepcja taka została przedstawiona na rys. 2.15. Oczywiście jest to rozwiązanie najprostsze nie pozwalające na późniejszą rozbudowę obsługi protokołu IP.



Rys. 2.15. Algorytm obsługi stosu protokołów TCP/IP

Warunki "Czy pakiet ARP?" i "Czy pakiet IP?" są sprawdzane przez funkcję przedstawioną na listingu 2.13, natomiast warunki "Czy pakiet ICMP" i "Czy pakiet TCP" są realizowane przez funkcję pokazaną na listingu 2.19. Funkcję tę można zaliczyć do funkcji obsługujących protokół IP.

```
unsigned char IpCheck(void)
{
    if(EthFrame[IpProt]==0x01) return 3;
    if(EthFrame[IpProt]==0x06) return 4;
    return 0;
}
```

Listing. 2.19. Funkcja testująca czy datagram IP zawiera komunikat ICMP, czy segment TCP Na listingach 2.20, 2.21 i 2.22 pokazano inne podejście obsługi protokołu IP. Listing 2.20 zawiera deklaracje nagłówka IP, listing 2.21 funkcję przetwarzającą odebrany datagram IP, funkcję formującą datagramy IP zawierające komunikat ICMP lub segment TCP.

```
struct ip packet
struct eth hdr ip eth hdr;
                               // version - 4 bits, Internet Header
unsigned char verIHL;
Length - 4 bits
                               // Type of Service - 8 bits
unsigned char TOS;
unsigned int totlen;
                                // Total Length of the datagram - 16
                               // bits
unsigned int id;
                               // Identification of datagram - 16 bits
                              // Flags - 3 bits, Fragment Offset - 13
unsigned int fragoff;
                               //bits
#define IP ICMP 0x0001
#define IP TCP 0x0006
#define ip destIP offset
                          30
#define ip totlen offset
```

Listing 2.20. Deklaracje nagłówka IP

Listing 2.21. Funkcja przetwarzająca odebrany datagram IP

```
void tx ip packet (unsigned char *tx buffer, unsigned int tx len, unsigned
char cProto) small
unsigned char data i = 0;
unsigned long data chksum = 0;
struct ip_packet *tx_ip_hdr = (struct ip_packet *) tx_buffer;
memcpy(tx_ip_hdr->ip_eth_hdr->dhost, targetMAC, sizeof(unsigned char)
                                                             * mac size);
memcpy(tx ip hdr->ip eth hdr->shost, myMAC, sizeof(unsigned char)
                                                            * mac size);
    tx ip hdr->ip eth hdr->type = ETHER IP;
    tx ip hdr - verIHL = 0x45;
    tx ip hdr->TOS = 0;
    tx ip hdr->totlen = tx len + (sizeof(struct ip packet) - eth hdr len);
    tx ip hdr->id = 0x0a;
    tx ip hdr->fragoff = 0;
    tx_ip_hdr->TTL = TxTTL;
    tx_ip_hdr->proto = cProto;
    tx ip hdr->hdrchksum = 0;
memcpy(tx ip hdr->srcIP, myIP, sizeof(unsigned char) * ip size);
memcpy(tx ip hdr->destIP, targetIP, sizeof(unsigned char) * ip size);
// Compute the checksum
for (i=0; i < ip len; i = i + 2)
chksum += (unsigned int) ((tx buffer[i + eth hdr len] << 8) | tx buffer[i +</pre>
eth hdr len + 1]);
tx ip hdr->hdrchksum = (unsigned int) ~((chksum >> 16) + (chksum
                                                              & Oxffff));
     tx buffer[tx len + sizeof(struct ip packet)] = 0;
     tx packet(tx buffer, tx len + sizeof(struct ip packet));
}
```

Listing 2.22. Funkcja formująca datagramy IP zawierające komunikat ICMP lub segment TCP.

2.6. Protokół ICMP

Protokół komunikatów kontrolnych Internetu ICMP powstał aby umożliwić routerom oznajmianie o błędach oraz udostępnianie informacji o niespodziewanych sytuacjach. Protokół ICMP jest traktowany jako wymagana część IP i musi być realizowany przez każdą implementację IP, ponieważ wiadomość ICMP jest enkapsulowana w datagramie IP, którego pole "protokół" przyjmuje wartość 1.

Chociaż protokół ICMP powstał, aby umożliwić routerom wysyłanie komunikatów, to każda maszyna może wysyłać komunikaty ICMP do dowolnej innej. Z technicznego punktu widzenia ICMP jest mechanizmem powiadamiania o błędach. Udostępnia on routerom, które rozpoznają błąd, sposób powiadomienia o nim nadawcy, którego błąd dotyczy. Chociaż w specyfikacji protokołu są określone zamierzone sposoby korzystania z ICMP i sugestie na temat tych działań, które mogą być podejmowane w odpowiedzi na komunikaty o błędach, ICMP nie dla każdego możliwego błędu wyszczególnia działania, jakie mają być zapoczątkowane.

Tak więc, gdy datagram powoduje błąd, ICMP może jedynie powiadomić pierwotnego nadawcę o przyczynie. Nadawca musi otrzymaną informację przekazać danemu programowi użytkownika, albo podjąć inne działanie mające na celu uporanie się z tym problemem.

Każdy komunikat ICMP ma własny format, ale wszystkie zaczynają się trzema takimi samymi polami. Budowę wiadomości ICMP przedstawia rys. 2.16.

00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
typ	kod	suma kontrolna ICMP
dane		

Rys. 2.16. Komunikat ICMP

• Pole "typ" (ang. type) jednoznacznie określa typ wiadomości ICMP (Tabela 2.5).

Tabela 2.5. C	pis pola Typ	wiadomości

Numer typu	Typ wiadomości
0	Odpowiedź na Echo
3	Adresat nieosiągalny
4	Łącze zajęte
5	Przełączenia
8	Żądanie Echo
11	Czas przekroczony
12	Zły parametr
13	Żądanie znacznika czasowego
14	Odpowiedź na żądanie znacznika czasowego
15	Żądanie informacyjne
16	Odpowiedź na żądanie informacyjne
17	Żądanie maski
18	Odpowiedź na żądanie maski

• Pole "kod" (ang. code) specyfikuje dokładniej wiadomość w obrębie danego typu (Tabela 2.6).

Tabela 2.6. Opis pola Kod błędu

Kod błędu	Opis
0	Sieć niedostępna
1	Stacja niedostępna
2	Protokół nie jest obsługiwany
3	Port zajęty
4	Konieczna fragmentacja
5	Zła specyfikacja ścieżki

• Suma kontrolna wiadomości ICMP (ang. *ICMP checksum*) wyznacza się w podobny sposób jak dla nagłówka IP, lecz obejmuje ona całą wiadomość ICMP, tzn. łącznie z polem "dane".

Format komunikatu ICMP nakazującego wysłanie echa (ang. *Echo Request*) przedstawia rys. 2.17.

00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0x08 (typ 8)	0x00 (kod 0)	suma kontrolna wiadomości ICMP
identy	fikator	numer sekwencji
Dane (32 bajty)		

Rys. 2.17. Komunikat "Echo Request"

Komunikat "Echo Request" zawiera, prócz wcześniej omówionych pól, 16-bitowy identyfikator oraz 16-bitowy numer sekwencji. Te pola mogą przyjmować wartość zerową lub inną dowolnie wybraną i są pomocne w dopasowaniu wysyłanych komunikatów "Echo Reply" do odebranych odpowiedzi.


Po odebraniu skierowanej do niego komunikatu ICMP "Echo Request", urządzenie sieciowe ma obowiązek odesłać nadawcy potwierdzenie w postaci odpowiedzi ICMP "Echo Reply". Musi ona zawierać dane identyczne z odebranymi: ten sam identyfikator i numer sekwencji, inną zawartość pola "typ", które tym razem przyjmuje wartość 0 oraz właściwą sobie sumę kontrolną.

Mechanizm automatycznego odsyłania odpowiedzi na komunikat ICMP "Echo Request" daje użytkownikowi komputera wygodną możliwość sprawdzenia, czy dane urządzenie sieciowe działa poprawnie i czy można się z nim skomunikować. W każdym sieciowym systemie operacyjnym istnieje polecenie *ping*, w którego wywołaniu należy podać nazwę lub numer IP komputera, do którego chcemy wysłać komunikat ICMP "Echo Request".

Podczas implementacji protokołu ICMP warto przyjąć następujące założenia:

- gdy nie ma takiej potrzeby, mikroserwer powinien reagować wyłącznie na żądanie echa,
- minimalny rozmiar pola danych w wiadomości ICMP "Echo Reply" wynosi 0 bajtów, maksymalny jest ograniczony do 128 bajtów,
- suma kontrolna wiadomości ICMP jest obliczana w uproszczony sposób. Wykorzystano tu fakt, iż odpowiedź na żądanie echa różni się jedynie wartością pola "typ" (typ=0) i sumy kontrolnej. Z zasady tworzenia sumy kontrolnej wynika, że jej wartość w odpowiedzi ICMP "Echo Reply" jest o 0x8000 większa niż komunikatu ICMP "Echo Request". Dwubajtowa liczba 0x8000 wzięła się z bajtów pola "typ" i "kod". Zatem w momencie odsyłania odpowiedzi na żądanie echa do wartości sumy kontrolnej wiadomości żądania echa, dodawana jest liczba 0x8000, przy czym jeśli wystąpi przepełnienie, to do LSB sumy kontrolnej dodawana jest liczba 1 (przeniesienie z MSB).

Algorytm obsługi komunikatu ICMP został przedstawiony na rys. 2.18. Obsługa komunikatu ICMP rozpoczyna się od sprawdzenia poprawności odebranych danych. Jeżeli komunikat nie jest poprawny to procedura jest zakańczana w przeciwnym wypadku sprawdzane jest czy komunikat ICMP zawiera zapytanie PING kierowane do mikroserwera albo odpowiedź na zapytanie PING wysłane przez mikroserwer. W pierwszym przypadku wysyłana jest odpowiedź na zapytanie PING, natomiast w drugim informacja o uzyskaniu odpowiedzi na PING jest przekazywana procedurze realizującej wysyłanie zapytania PING.



Rys. 2.18. Algorytm obsługi komunikatu ICMP

Procedura wysyłania zapytania PING powinna rozpocząć się od sprawdzenia czy znany jest adres MAC urządzenia, do którego chcemy wysłać zapytanie PING. Jeżeli nie jest znany adres fizyczny odpowiadający adresowi IP docelowego urządzenia to wysyłane jest żądanie ARP w celu ustalenia tego adresu. W przypadku braku odpowiedzi na żądanie ARP jest ono ponownie wysyłane. Jeżeli po wysłaniu np. 5 razy żądania ARP nie uzyskamy odpowiedzi to urządzenie zostaje uznane za nieosiągalne. Po uzyskaniu odpowiedzi na żądanie ARP, kiedy znany jest już docelowy adres fizyczny, wysyłany jest pakiet z zapytaniem PING. Jeżeli upłynie czas oczekiwania na odpowiedź od urządzenia świadczy to o braku odpowiedzi na PING. Gdy mikroserwer uzyska odpowiedź na zapytanie PING, to znaczy że urządzenie jest dostępne w sieci.

2.7. Protokół TCP

Protokół TCP tworzy wirtualne połączenie pomiędzy dwoma użytkownikami umożliwiając na bezpieczny (bezbłędny) transfer danych. Do wyspecyfikowania odbiorcy za pomocą 32-bitowej adresacji, wspieranej przez protokół IP. TCP dodaje mechanizm wyróżniający w każdym urządzeniu 65536 tzw. portów. Port jest logiczną jednostką, do której kierowane są informacje. Do każdego portu może być przypisany program odbierający wyłącznie informację skierowaną do danego portu. Istnieje grupa wyróżnionych numerów portów, dla których podano standardowy program obsługujący i rodzaj przesyłanych danych.

Do portów o numerach poniżej 1024 są przypisane konkretne usługi np. HTTP – port 80. Ich użycie do innych celów jest utrudnione lub wręcz uniemożliwione w zwykłym oprogramowaniu użytkowym działającym pod kontrolą niektórych sieciowych systemów operacyjnych. Korzystanie przez aplikacje z portów o wysokich numerach (czasami dopiero tych przekraczających 16383) jest dozwolone i zalecane dla niestandardowych usług systemowych.

2.7.1. Nagłówek segmentu TCP

Na rys. 2.19 pokazano format nagłówka segmentu TCP.

00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31
port źródłowy (nadawcy)		port docelowy (odbiorcy)	
numer porządkowy			
numer potwierdzenia			
długość nagłówka zarezerwowane bity kontrolne rozmiar okna		rozmiar okna	
suma kontrolna		wskaźnik pilnych danych	
dane			

Rys. 2.19. Nagłówek segmentu TCP

- Pole "port źródłowy" (ang. source port) zawiera numer portu, jakiego użył nadawca przy wysyłaniu strumienia TCP, zaś "port docelowy" (ang. destination port) zawiera numer portu odbiorcy, do którego jest skierowany ów strumień. Np. użytkownik przegląda strony WWW (ang. World Wide Web). Przeglądarka internetowa w jego komputerze wysyła odpowiednio segmenty TCP z zapytaniami do serwera WWW, w których "port docelowy" zawiera liczbę 80. Podobnie serwer HTTP odpowiada segmentami TCP, w których pole "port źródłowy" jest równe 80. Numer portu źródłowego w segmentach użytkownika oraz portu docelowego w segmentach serwera WWW jest również taki sam. Zatem przy wzajemnej wymianie danych pomiędzy hostami, każdy z nich musi zamieniać miejscami pola "port źródłowy" i "port docelowy" w nagłówku TCP.
- 32-bitowe pole "**numer porządkowy**" (ang. *sequence number*) identyfikuje bajty w przesyłanym strumieniu danych. Wszystkie bajty przesyłane strumieniem TCP są numerowane. Numer SEQ odpowiada numerowi pierwszego bajta przesyłanego w danym segmencie TCP.
- "Numer potwierdzenia" (ang. *acknowledgment number*) jest numerem następnego bajta, jaki powinien dotrzeć do odbiorcy. ACK jest o jeden większy od numeru sekwencyjnego ostatniego poprawnie odebranego bajta. Pole to jest ważne, gdy ustawiona jest flaga ACK.
- **Długość nagłówka** (ang. *data offset*) zawiera liczbę całkowitą, która określa długość nagłówka segmentu mierzoną w wielokrotnościach 32 bitów. Dla typowego segmentu TCP pole ma wartość 5.
- Ponieważ niektóre segmenty mogą przenosić tylko potwierdzenia, inne dane, inne zaś
 zawierają prośby o ustanowienie lub zamknięcie połączenia pole "bity kontrolne" (ang.
 control bits) zawiera informację o przeznaczeniu zawartości segmentu:
 - Flaga URG flaga pilności, kiedy jest ustawiona pole wskaźnika pilności jest ważne,
 - Flaga ACK flaga potwierdzenia, kiedy jest ustawiona pole numeru potwierdzenia jest ważne,
 - Flaga PSH ustawiona flaga PSH informuje odbiornik, że powinien jak najszybciej przekazać dane aplikacji,
 - Flaga RST ustawienie flagi RST oznacza zerwanie połączenia,
 - Flaga SYN flaga ustawiana przy synchronizacji numerów sekwencyjnych w trakcie nawiązywania połączenia,
 - Flaga FIN flaga ustawiana przy realizacji zakończenia połączenia.
- Przy każdym wysłaniu segmentu oprogramowanie TCP klienta proponuje ile danych może przyjąć od serwera, umieszczając rozmiar swojego bufora w polu "rozmiar okna" (ang. window).
- **Sumę kontrolną** w segmencie TCP oblicza się w podobny sposób jak dla nagłówka IP, lecz tu sumowany jest tzw. pseudo-nagłówek IP, nagłówek TCP oraz dane, przy czym

dane są dopełniane zerami tak, by ich rozmiar w bajtach był liczbą parzystą. Na rys. 2.20 przedstawiono postać pseudo-nagłówka IP.

 Wskaźnik pilnych danych zawiera dodatnie przesunięcie, które musi być dodane do numeru sekwencyjnego, aby wyznaczyć numer sekwencyjny ostatniego bajta pilnych danych

00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3
źródłowy adres IP		
docelowy adres IP		
00000000	typ protokołu	długość całkowita

Rys. 2.20. Pseudo nagłówek IP

Pole "długość całkowita" w pseudo-nagłówku IP zawiera rozmiar całego segmentu TCP, czyli jest sumą długości jego nagłówka oraz danych przez niego niesionych. Dla odróżnienia w nagłówku IP pole "długość całkowita" jest sumą długości nagłówka IP i danych po nim następujących.

Poniżej przedstawiono sposób obliczenia sumy kontrolnej segmentu TCP maszyny o adresie IP 192.168.0.5, która chce nawiązać połączenie z serwerem FTP w sieci lokalnej o adresie IP 192.168.0.8. Na rys. 2.21 przedstawiono postać pseudo-nagłówka IP, a na rys. 2.22 postać nagłówka segmentu TCP, dla opisanej sytuacji.


00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	7 28 29 30 31
0xC0A80005 (192.168.0.5)				
0xC0A80008 (192.168.0.8)				
00000000	0x06 (TCP)		0x0014 (20 bajtów)	

Rys. 2.21. Przykładowy pseudo nagłówek IP

00 01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31
0x0400 (port 1024)		0x0015 (port 21 – FTP)	
0xFE5D99B1			
0x00000000			
0101 (5) 0x0 000010 (SYN) 0x2000 (8192)		0x2000 (8192)	
suma kontrolna		0x(0000

Rys. 2.22. Przykładowy nagłówek segmentu TCP

Dane zawarte w pseudo-nagłówku IP oraz nagłówku TCP należy zsumować jako liczby dwubajtowe. Na czas sumowania nagłówka TCP pole sumy kontrolnej jest wyzerowane.




W słupku nie zapisano pola "numer potwierdzenia" i "suma kontrolna" ponieważ oba pola są puste (wypełnione zerami). Strzałką oznaczono liczby powstałe z pseudo-nagłówka IP, pozostałe liczby powstały z segmentu TCP. W podanym przykładzie nie występuje również pole z danymi, bo jest to segment rozpoczynający negocjację otwarcia połączenia TCP.

W kolejnym kroku najstarszy bajt liczby 24-bitowej trzeba "odciąć" i dodać do uzyskanej liczby 16-bitowej:

Na koniec pozostało jeszcze uzyskaną liczbę dopełnić do jedności, czyli przeprowadzić operację: 0xFFFF - 0x8D9F = 0x7260. Liczba 0x7260 jest poszukiwaną sumą kontrolną nagłówka TCP.

2.7.2. Graf przejść stanów TCP

Aby zagwarantować, że dane przesyłane z jednej maszyny do drugiej nie są ani tracone, ani duplikowane używa się podstawowej metody znanej jako pozytywne potwierdzanie z retransmisją. W tym przypadku, gwarancję dotarcia poszczególnych danych do odbiorcy zapewnia mechanizm potwierdzania odebrania segmentu przez odbiorcę. W przypadku odebrania segmentu odbiorca wysyła do nadawcy potwierdzenie jego odebrania. Nadawca po otrzymaniu potwierdzenia odbioru może wysłać następny segment danych. Przy każdym wysyłaniu segmentu nadawca uruchamia zegar odliczający czas od jego wysłania. W przypadku, gdy zostanie przekroczony czas przeznaczony na otrzymanie potwierdzenia odbioru danego segmentu jest on retransmitowany. Każdy kolejny wysyłany segment TCP jest kolejno oznaczany. Przy czym numerowany nie jest sam segment, ale kolejne bajty danych przesyłanych w segmencie. Taki sposób numeracji pozwala realizować transmisje strumieniową. Po stronie odbiorcy numeracja pozwala poprawnie złożyć odbierane dane oraz odrzucić powtarzające się segmenty. Dodatkowo odbiorca sprawdza sumę kontrolną każdego odebranego segmentu. W przypadku odebrania segmentu z błędną sumą kontrolną jest on odrzucany i nie zostaje wysłane potwierdzenie odebrania tego segmentu. Ilustracja graficzna potwierdzenia odbioru segmentu oraz jego retransmisji została pokazana na rys. 2.23.



Rys. 2.23. Przykład transmisji z potwierdzeniem odbioru danych


Mechanizm potwierdzania odbioru danych jest skuteczny jednak mało efektywny. Kanał transmisyjny w czasie oczekiwania na potwierdzenie od odbiorcy nie jest wykorzystywany. W celu uniknięcia takiej sytuacji wprowadzono w protokole TCP metodę przesuwanego okna. Nadawca określa ile bajtów danych jest w stanie odebrać. Ilość danych, którą jest w stanie przetworzyć odbiorca jest nazywana szerokością okna. Nadawca wysyła taką ilość danych, która zmieści się w oknie. W praktyce oznacza to, że okno określa liczbę segmentów, którą nadawca wysyła do odbiorcy nie oczekując na potwierdzenie odbioru. Po uzyskaniu potwierdzenia odbioru pierwszego segmentu nadawca może wysłać kolejny segment oczekujący na wysłanie, co jest równoznaczne z przesunięciem się okna o jedną jednostkę. Metoda przesuwającego się okna pozwala dostosować ilość wysyłanych segmentów do aktualnego obciążenia sieci oraz możliwości odbiornika.

Realizacja mechanizmu potwierdzania danych wymaga ustanowienia połączenia między nadawcą i odbiorcą. Połączenie TCP zawsze odbywa się między dwoma końcówkami, z których każda zdefiniowana jest przez tzw. gniazdo. Gniazdo składa się z zestawienia adresu

IP oraz numeru portu. Numer portu określa proces, do którego kierowane są dane. Część numerów portów została na stałe przypisana do określonych zadań.


Połączenie TCP między dwoma gniazdami jest połączeniem full-duplex, które pozwala na przesyłanie danych w dwóch kierunkach pomiędzy połączonymi końcówkami. W trakcie nawiązywania połączenia przekazywana jest informacja o numerach portów używanych przez stronę przeciwną, numerach sekwencyjnych wykorzystywanych do kontroli kolejności przesyłanych danych oraz opcjonalnie uzgadniana jest maksymalna wielkość przesyłanych segmentów. Jedna z końcówek biorących udział w połączeniu pełni rolę klienta i jest końcówką aktywną, która inicjuje połączenie natomiast druga końcówka jest pasywna i pełni rolę serwera, który oczekuje na nadchodzące połączenia. Protokół TCP przy nawiązywaniu połączenia korzysta z mechanizmu trzyetapowego porozumienia (three-way handshake).

Mechanizm nawiązywania połączenia zostanie opisany na przykładzie łączenia się komputera A z komputerem B. Komputer A wysyła do komputera B segment z ustawioną flagą SYN oraz początkowym numerem sekwencyjnym ISN (Initial Sequence Number) równym x, gdzie x jest losowo wybraną liczbą z przedziału od 0 do 2³²-1. Odebrany segment jest informacją dla komputera B, że komputer A chce nawiązać z nim połączenie. W odpowiedzi komputer B wysyła do komputera A segment z ustawioną flagą SYN, własnym numerem ISN równym y oraz potwierdzeniem dla komputera A (ACK=x+1 oraz ustawiona flaga ACK). Następnie komputer A odpowiada wysyłając potwierdzenie dla komputera B (ACK=y+1 oraz ustawiona flaga ACK). Odebranie przez komputer B segmentu potwierdzającego oznacza, że komputery A i B nawiązały połączenie, posiadają uzgodnione numery sekwencyjne i są gotowe do wymiany danych. Ilustrację nawiązania połączenia przedstawia rys. 2.24.




Rys. 2.24. Mechanizm nawiązywania połączenia protokołu TCP

Rozłączanie połączenia odbywa się na podobnej zasadzie, co połączenie. Komputer A wysyła do komputera B segment z ustawioną flagą FIN, co oznacza chęć przerwania połączenia. Komputer B wysyła potwierdzenie otrzymania segmentu FIN oraz następnie jak uzna, że może zakończyć połączenie wysyła do komputera A segment z ustawioną flagą FIN. Po otrzymaniu od komputera A potwierdzenia otrzymania segmentu FIN połączenie jest rozłączane. Taki mechanizm kończenia połączenia gwarantuje, że wszystkie dane zostaną dostarczone do odbiorcy gdyż żeby zakończyć połączenie dwie strony muszą wyrazić na to zgodę. Ilustrację rozłączenia połączenia przedstawia rys. 2.25.



Rys. 2.25. Mechanizm rozłączania połączenia TCP


Wszystkie stany, w jakich mogą się znajdować końcówki biorące udział w połączeniu TCP oraz warunki przejścia między tymi stanami przedstawia graf przejść stanów TCP na rys. 2.12. Na grafie zostały przedstawione zarówno stany dla serwera oraz klienta. Przy strzałkach pokazane są warunki, jakie muszą być spełnione żeby przejść między poszczególnymi stanami. Format zapisu warunku przejścia między stanami jest następujący: dane odebrane przez serwera / dane wysłane przez serwer. Przykładowo przejście ze stanu "WYSŁANE SYN" do stanu "NAWIĄZANE" nastąpi, kiedy zostanie odebrany segment z ustawionymi flagami SYN i ACK oraz wysłany segment potwierdzający z ustawioną flagą ACK.



Rys. 2.26. Pełny graf przejść protokołu TCP

2.7.3. Implementacja protokołu TCP w mikroserwerze

Uwzględniając niewielkie moce obliczeniowe mikroserwerów bazujących ma prostych 8-bitowych mikrokontrolerach należy upraszczać graf przejść stanów TCP. Przykład uproszczonego grafu TCP zawierającego obsługę serwera jak i klienta przedstawiono na rys. 2.27.



Rys 2.27. Przykład minimalnego grafu TCP.

Przejścia pomiędzy stanami w grafie realizowane przez klienta oznaczono przerywanymi strzałkami.

Dla serwera kolejność przejść stanów jest odpowiednia:

- Po włączeniu zasilania, restarcie mikrokontrolera lub przy nieaktywnym połączeniu, TCP znajduje się w stanie LISTEN (ang. nasłuch). Serwer oczekuje na nadchodzące połączenia tylko na konkretnych portach (np. 80).
- Jeśli odebrany zostanie segment TCP z flagą SYN, to wysłany zostaje segment z ustawioną flagą SYN i flagą ACK. TCP przechodzi do stanu SYN_RECVD (ang. odebrano SYN).
- Nadejście segmentu z flagą ACK powoduje otwarcie wirtualnego połączenia. TCP przechodzi do stanu ESTABLISHED (ang. ustanowione).
- Klient chcąc zakończyć połączenie z serwerem wysyła segment TCP z ustawionymi flagami FIN i ACK. Serwer odpowiada takim samym segmentem, zaś TCP przechodzi do stanu LAST_ACK (ang. oczekiwanie na ostatnie ACK). W tym grafie nie przewidziano możliwości zamykania połączenia przez serwer.
- Po odebraniu segmentu z flaga ACK połączenie zostaje prawidłowo zakończone. TCP przechodzi do stanu CLOSED (ang. zamknięte), a następnie do stanu LISTEN.

W przypadku klienta przejścia między stanami są następujące:

- Np. naciśnięcie przycisku początkuje proces nawiązywania połączenia. Do serwera danej usługi o znanym adresie IP i MAC, wysyłany jest segment o ustawionej fladze SYN. TCP przechodzi do stanu SYN_SENT (ang. wysłano SYN).
- Serwer odpowiada segmentem z flagami SYN i ACK. Wówczas zostaje odesłany segment z flagą ACK. Wirtualne połączenie zostaje otwarte, zaś TCP jest w stanie ESTABLISHED.
- Połączenie zostaje zamknięte przez serwer lub klienta. Zamknięcie przez serwer omówiono wyżej. Zamknięcie połączenia przez klienta jest zapoczątkowane wysłaniem

przez niego segmentu z ustawionymi flagami FIN i ACK. TCP przechodzi do stanu FIN_WAIT 2.

 Po odebraniu z serwera segmentu z ustawionymi flagami FIN i ACK, zostaje wysłany segment z flaga ACK. Połączenie zostało pomyślnie zamknięte, zaś TCP przechodzi do stanu CLOSED, a następnie LISTEN.

Oczywiście w dowolnym stanie grafu TCP następuje odpowiednia, przedstawiona wcześniej, wymiana numeru potwierdzenia (ACK) i porządkowego (SEQ).

Podczas konstruowania mikroserwera można przyjąć następujące założenia odnośnie protokołu TCP:

- pole "numer potwierdzenia" w trakcie nawiązywania połączenia z klientem przyjmuje zawsze tą samą wartość (np. 0x1000),
- "rozmiar okna" przyjąć np. równy 0xFF,
- pole "numer porządkowy" w trakcie nawiązywania połączenia z innym serwerem ma stałą wartość (np. 0x1000),
- serwer nie ma możliwość zamknięcia aktywnego połączenia,
- nie ma możliwość automatycznego powrotu do stanu CLOSED jeśli próba wysłania danych przez mikroserwer w trybie klienta nie powiodła się. Jedynym wyjściem ze tego stanu jest restart mikrokontrolera,
- mikroserwer wykorzystuje tylko ustalone porty: np. 80, 1024,
- brak implementacji retransmisja przy braku potwierdzenia. W takiej sytuacji mikroserwer zakleszcza się w odpowiednim stanie grafu TCP dopóty transmisja nie zostanie wznowiona lub mikroserwer zostanie zrestartowany.


Oczywiście są to ostre ograniczenia funkcjonalności grafu TCP, lecz znacznie upraszczające obsługę protokołu TCP.

Drugi sposób uproszczenia grafu TCP podano poniżej. W tym przypadku procedura obsługi protokołu TCP jest następująca:

- Na początku sprawdzana jest poprawność segmentu TCP. Jeżeli segment nie jest poprawny to następuje zakończenie procedury, w przeciwnym wypadku następuje jego obsługa.
- Przyjęto założenie, że wszystkie wysyłane pakiety dochodzą do odbiorcy, w związku z tym nie została zaimplementowana retransmisja utraconych pakietów. Stany Closed i Listen (rys. 2.26) zostały połączone w jeden stan ClosedListen.
- W pełni zostało zaimplementowane nawiązywanie połączenia tzw. trzy etapowy handshake.
- Pominięte zostało poprawne kończenie ustanowionego połączenia. Segment z danymi wysyłanymi z mikroserwera ma ustawioną flagę FIN i po wysłaniu przechodzi w stan ClosedListen co jest jednoznaczne z zakończeniem połączenia.
- Po inicjalizacji mikroserwera graf przejść TCP znajduje się w stanie ClosedListen.
- Odebranie pakietu z ustawioną flagą SYN rozpoczyna procedurą nawiązania połączenia.
- W odpowiedzi na SYN wysyłany jest pakiet z ustawionymi flagami SYN i ACK, a stan TCP jest ustawiany na SynReceived. Na tak wysłany pakiet mikroserwer otrzymuje odpowiedz ACK i przechodzi do stanu Established. W tym miejscu grafu TCP obydwa urządzenia są ze sobą połączone i mogą wymieniać się danymi.
- Zakłada się komunikację mikroserwera wyłącznie z przeglądarką internetową, zatem w stanie TCP Established pakiety z ustawioną flagą ACK są wyłącznie sprawdzane pod

- kątem komunikatów przeglądarki internetowej. W przypadku odebrania pakietu z komendą GET mikroserwer wysyła do przeglądarki pakiet ze stroną internetową.
- Po przejściu z jednego stanu TCP do drugiego rozpoczyna się odliczanie czasu. Jeżeli mikroserwer zbyt długo przebywa w jednym stanie, np. z powodu zerwanego połączenia w stanie Established, automatycznie przechodzi do stanu ClosedListen. Zapobiega to zawieszeniu się mikroserwera w którymś ze stanów TCP.

Na poniższym rysunku pokazano graf TCP zmodyfikowany zgodnie z powyższymi założeniami. Warto zauważyć fakt, iż zawarto również w nim obsługę protokołu warstwy aplikacji HTTP. Takie rozwiązanie jest do przyjęcia, gdy w mikroserwerze implementujemy jeden protokół warstwy aplikacji i w danej chwili mikroserwer obsługuje tylko jedno połączenie oraz cała strona www wraz z nagłówkiem mieści się w jednym segmencie TCP.



Rys. 2.28. Uproszczony graf TCP wraz z obsługą protokołu HTTP

Na listingu 2.23 pokazano przykładowe kodowanie stanów grafu TCP oraz deklaracje flag nagłówka segmentu TCP.

```
// flagi TCP
#define FIN 0x01
#define SYN 0x02
#define RST 0x04
#define PSH 0x08
#define ACK 0x10
// stany TCP
#define ClosedListen
                                0
#define SynReceived
                                1
#define Established
#define FinWait1
                                3
#define FinWait2
#define Closing
                                5
#define TimeWait
#define CloseWait
                                7
#define LastAck
                                8
```

Listing 2.23. Deklaracje opisu stanów grafu TCP

Na poniższych listingach pokazano funkcje obsługi protokołu TCP dla mikroserwera PICDEM.net napisane w języku C18 dla mikrokontrolerów rodziny PIC16 i PIC18. Funkcje te obsługują pełny graf TCP.

```
#define IPHDR LEN
                    20
                            // długość nagłówka IP
#define TCPHDR LEN 20
                            // długość nagłówka TCP
                            // numery portów TCP
WORD locport, remport;
                            // numer porządkowy i numer potwierdzenia ACK
LWORD rseq, rack;
BOOL get tcp(void)
    int hlen, n;
    BOOL ret=0;
    checkhi = checklo = 0;
    if (get_word(remport) && get_word(locport) &&
                                                     // pobierz numery
                                                     // portów
        get_lword(rseq.1) && get_lword(rack.1) &&
                                                     // pobierz nr porządkowy
                                                     // i potwierdz.
        get_byte(hlen) && get_byte(rflags) &&
                                                     // pobierz długość
                                                     //i flagi
        skip_word() && skip_lword())
                                                     // pomiń rozmiar okna,
                                                     // sume kontrolną
                                                     //i wskaźnik pilności
    {
        iplen -= IPHDR LEN;
                                                     // określ długość
                                                     // segmentu TCP
                                                     // uwzględnij
        check_byte(iplen>>8);
                                                     // pseudonagłówek IP
        check byte(iplen);
        check_lword(local.1);
        check lword(remote.1);
        check byte(0);
        check byte(PCOL TCP);
        rxout = (hlen>>2) + IPHDR LEN;
```

```
rpdlen = iplen - rxout + IPHDR_LEN;
    checkhi += rdcheckhi;
    checklo += rdchecklo;
    ret = (checkhi==0xff) && (checklo==0xff);
}
return(ret);
}
```

Listing 2.24. Procedura pobierająca i sprawdzająca nagłówek TCP

```
void put tcp (void)
    WORD len;
   checkflag = 0;
                                    // zeruj flagę wyboru bajtu w sumowaniu
kontrolnym
                                    // ustaw lokalny i zdalny port
   put word(locport);
   put_word(remport);
                                    // ustaw potwierdzenie i nr porządkowy
   put lword(rack.1);
   put lword(rseq.1);
                                    // długość nagłówka (dlaczego *4 ?)
   put byte(TCPHDR LEN*4);
   put_byte(tflags);
                                    // rozmiar okna na 3000 bajtów
   put byte(0x0b);
   put byte(0xb8);
                                    // uwzględnij pseudonagłówek IP
    check lword(local.1);
    check lword(remote.1);
    check byte(0);
    check byte(PCOL TCP);
    len = tpdlen + TCPHDR LEN;
    check byte(len>>8);
    check byte(len);
    checkflag = 0;
   put byte(~checkhi);
                                    // wyślij sumę kontrolną
   put_byte(~checklo);
                                    // wyślij zerowy wskaźnik pilności
   put_nullw();
    if (!txi2c)
                                    //
                                    // ...uwzględnij plik danych
        txin += tpdlen;
    tx_end();
                                    // wyślij dane...
}
```

Listing 2.25. Procedura generująca i wysyłająca nagłówek TCP

```
void tcp_rx(void)
   BYTE *p, *q;
   BOOL tx=1;
   tpdlen = 0;
                                        // Na początek bez danych
                                        // użytkownika
                                        // ... i ustaw flagę ACK
    tflags = TACK;
                                      // Jeśli odebrano RESET, lub zajęty?
    if (txflag || (rflags & TRST))
        tx = 0;
                                       // …opuść procedurę
    else if (rflags & TSYN)
                                       // Odebrano ustawioną flagę SYN?
        inc_lword(rseq.1);
                                       // Wyznacz numer potwierdzenia ACK
```

```
if (locport==DAYPORT || locport==HTTPORT)
                                         // Czy port jest obsługiwany?
            rack.w[0] = 0xffff;
            rack.w[1] = concount++;
            tflags = TSYN+TACK;
                                         // Ustaw flagi wyjściowe SYN i ACK
        }
                                         // Port nie jest obsługiwany
        else
                                         // ...więc wyślij RESET
            tflags = TRST+TACK;
    }
    else if (rflags & TFIN)
                                         // Odebrano ustawioną flagę FIN?
                                         // ...wiec wyślij dane i ustaw
// flage FIN
        add_lword(rseq.1, rpdlen+1);
                                         // Odebrano ustawioną flagę ACK?
    else if (rflags & TACK)
        if (rpdlen)
                                         // ...więc ustaw odpowiedź dla danych
                                         // wyjściowych
            add lword(rseq.1, rpdlen);
        else
                                         // Jeśli nie ma danych nie wysyłaj
        if (locport==DAYPORT && rack.w[0]==0)
                                         // Przyszło żądanie DAYTIME
                                         // ...wygeneruj odpowiedź DAYTIME
            daytime rx();
            tx = 0;
                                         // ...i zamknij połączenie
        else if (locport==HTTPORT && rpdlen)
                                         // Przyszło żądanie HTTP
                                         // ...wygeneruj dane HTTP i zamknij
            if (http rx())
                                         // połączenie
                tx = 0;
            else
                                         // ...lub tylko zamknij połączenie
                tflags = TFIN+TACK;
        }
    }
    if (tx)
                                         // Jeśli segment do wysłania (ACK)
                                         // to...
    {
        put ip(TCPHDR LEN);
                                         // ...wyślij nagłówek IP
        checkhi = checklo = 0;
                                         // ...zeruj symy kontrolne
                                         // ...wyślij nagłówek TCP
        put_tcp();
    }
}
```

Listing 2.26. Procedura przetwarzająca segment TCP

2.8. Warstwa aplikacji na przykładzie protokołu HTTP

Protokół HTTP jest protokołem warstwy aplikacyjnej. Jego podstawowym zastosowaniem jest pobieranie z serwera strony WWW oraz innych zasobów znajdujących się na serwerze. Umożliwia on również wysyłanie do serwera WWW informacji zwrotnych np. haseł dostępowych itp. Działanie protokołu opiera się na połączeniu TCP. Dialog między klientem a serwerem WWW oparty jest o jednokrotną wymianę komunikatów. Klient po nawiązaniu połączenia wysyła do serwera komunikat zapytania i przechodzi w stan oczekiwania na odpowiedź. Serwer po otrzymaniu pytania wysyła stosowną odpowiedź i się rozłącza.

Komunikat zapytania kierowany do serwera składa się z identyfikatora metody, identyfikatora zasobu oraz numeru wersji protokołu HTTP.

Identyfikator metody określa rodzaj usługi, której domaga się klient. W praktyce stosuje się trzy metody: GET, HEAD i POST. Najczęściej stosowaną jest metoda GET. W wyniku jej działania pobierana jest z serwera cała zawartość zasobu określonego identyfikatorem zasobu. Komunikat zapytania GET składa się z nagłówka i pustej linii. W odpowiedzi serwer wysyła nagłówek odpowiedzi, pustą linię i ciało zasobu. Metoda HEAD jest podobna do GET z tą różnicą, że w odpowiedzi serwer nie wysyła ciała zasobu tylko sam nagłówek odpowiedzi. Metoda ta jest stosowana przy sprawdzaniu dostępności oraz atrybutów zasobu. Metoda POST jest wykorzystywana do przekazywania danych od klienta do serwera. Identyfikator zasobu określa lokalizacje i rodzaj zasobu, którego dostarczenia domaga się klient. Przeważnie jest to bezwzględna ścieżka dostępu do pliku na serwerze, zaczynająca się od znaku "/". W przypadku, gdy występuje sam znak "/" oznacza to domyślny zasób na serwerze. Przykład komunikatu zapytania dla trzech metod przedstawia tabela 2.7.

Tabela 2.7. Przykładowe komunikaty zapytania

Metoda	Przykładowy komunikat zapytania
GET	GET /dane/ HTTP/1.0
HEAD	HEAD /archiwum/dane.zip HTTP/1.0
POST	POST /cgi-bin/formularz.pl HTTP/1.0

Nagłówek odpowiedzi, którą wysyła serwer składa się z numeru wersji protokołu, trzycyfrowego kodu odpowiedzi oraz komentarza opisującego dany kod odpowiedzi oraz ewentualnej zawartości przesyłanej do klienta. Przykładowe linie statusu odpowiedzi (protokół, kod i komentarz) przedstawia tabela 2.8.

Tabela 2.8. Przykładowe linie statusu odpowiedzi serwera WWW

2.0. I izjanado we inne statasa cape wiedzi sei weit
HTTP/1.0 200 OK
HTTP/1.0 404 Not Found
HTTP/1.0 401 Unauthorized

Podstawowymi portami wykorzystywanymi przez protokół HTTP są porty o numerach 80 i 8080.

2.8.1. Implementacja protokołu HTTP w mikroserwerach

Protokół HTTP jest protokołem warstwy aplikacji prosto dającym się zaimplementować w mikroserwerach. Wynika to z faktu, iż jest on protokołem bezpołączeniowym, czyli dane (przy założeniu, że mieszczą się w jednym segmencie TCP) są przesyłane tylko na żądanie od klienta i to w jednym segmencie TCP. Nie ma potrzeby prowadzenia dialogu, podtrzymywania połączenia, realizacji jakiegokolwiek uzgadniania czy handshake.

Jeżeli strona www ma być statyczna można ją w prosty sposób zadeklarować jako tablicę char w pamięci programu mikrokontrolera. W przeciwnym przypadku w pamięci programu deklaruje się szablon strony, a jej poszczególne fragmenty są trzymane w zmiennych w pamięci danych również w postaci tablic typu char.

Na listingu 2.28 pokazano przykład deklaracji statycznej strony www.


Listing 2.28. Deklaracja statycznej strony www w pamięci programu mikrokontrolera

Tak zadeklarowaną stronę przed wysłaniem umieszcza się w ramce wysyłanej do kontrolera sieci w sposób podany poniżej.

```
strncpy_P(&EthFrame[14+20+20], content, strlen_P(content));
strncpy_P(&EthFrame[14+20+20+strlen_P(content)], index, strlen_P(index));
```

Listing 2.29. Umieszczenie strony www w ramce przesyłanej do kontrolera sieci

Poniżej pokazano mikro-implementację protokołu HTTP w mikroserwerze PICDEM.net. Schemat funkcjonalny mikroserwera przedstawiono na rys. 2.29.



Rys. 2.29. Schemat funkcjonalny mikroserwera PICDEM.net

Strony www są umieszczone w bloku "System plików" (zewnętrzna szeregowa pamięć EEPROM 24LC256). Maksymalny rozmiar dokumentu wynosi 950 bajtów. Nagłówek HTTP musi zawierać:

```
HTTP/1.0 200 OK<CRLF>
Content-type: text/html<CRLF>
<CRLF>
```

Kolejne dwa listingi przedstawiają funkcje obsługujące żądania dostępu do stron www mikroserwera.

```
#define HTTP FAIL
                        "HTTP/1.0 200 OK\r\n\r\nMicroServer ROM error\r\n"
#define HTTP FAIL LEN
BOOL http rx(void) {
    int len, i;
    BOOL ret=0;
    char c;
    tpdlen = 0;
                                        // Czy przyszło żądanie GET?
    if (match_byte('G') && match_byte('E') && match_byte('T')) {
        ret = 1;
        skip_space();
        match byte('/');
                                        // Początek URL zasobu
        for (i=0; i<ROM_FNAMELEN; i++) { // Przekopiuj nazwę zasobu</pre>
            c = rxbuff[rxout];
                                           // do bufora systemu plików
            if (c>' ' && c!='?') rxout++; // Czy już koniec nazwy zasobu?
            else c = 0;
            romdir.f.name[i] = c;
        if (find file())
                                    // Czy taki plik istnieje w ROM?
            check formargs();
                                    // Pobierz wartości z formularza
                                    // Brak pliku! Wyślij "index.htm"
            romdir.f.name[0] = 0;
            find file();
        if (!fileidx) {
                                        // Brak plików w ROM - błąd!
            tpdlen = HTTP FAIL LEN;
                                        // Długość komunikatu o błędzie
            put ip(TCPHDR LEN+tpdlen); // Wstaw nagłówek IP do bufora wyj.
                                        // Resetuj sumy kontrolne
            checkhi = checklo = 0;
            strcpy(&txbuff[IPHDR LEN+TCPHDR_LEN], HTTP_FAIL); // Kopiuj komunikat
            txin = IPHDR LEN + TCPHDR LEN;
            check_txbytes(tpdlen);
                                        // Oblicz sumę kontrolną dla
                                        // komunikatu
                                        // Wróć do końca nagłówka IP
            txin = IPHDR LEN;
                                        // Zamknij połączenie po wysłaniu
            tflags = TFIN+TPUSH+TACK;
                                        // Wstaw nagłówek TCP do bufora wyj
            put tcp();
        }
        else {
                                        // Plik ROM odnaleziony
                                        // Pobierz długość danych
            tpdlen = romdir.f.len;
            put_ip(TCPHDR_LEN+tpdlen); // Wstaw nagłówek IP do bufora wyj.
                                        // Resetuj sumy kontrolne
            checkhi = checklo = 0;
            check byte(romdir.f.check); // Dodaj sume kontrolna pliku ROM
            check byte(romdir.f.check >> 8);
            tflags = TFIN+TPUSH+TACK;
                                        // Zamknij połączenie po wysłaniu
            txi2c = 1;
                                        // Ustaw flagę wysyłania dla pliku
                                        // Wstaw nagłówek TCP do bufora wyj
            put_tcp();
        }
    return(ret);
}
```


Listing 2.30. Przetwarzanie przychodzącego strumienia danych:

```
void check_formargs(void) {
    BOOL update=0;
    while (rxout < rxcount) {</pre>
                                     // Argument zaczyna się od '?' lub '&'
        c = rxbuff[rxout++];
        if (c=='?' || c=='&') {
                                      // Rozpoznaj zmienną i pobierz jej
                                      // wartość
            strcpy(temps, "nazwa zmiennej="); // Jakiej zmiennej szukamy..
            if (match str(temps)) {
                                                      // Czy znaleziono?
                update |= get ...(nazwa zmiennej); // Pobierz wartość
                 continue;
            }
            . . .
            . . .
        }
    }
                                    // Sa nowe parametry!
    if (update) {
                                    // Wymagana aktualizacja plików ROM
        . . .
    }
}
```

Listing 2.31. Przetwarzanie danych z formularza:

2.8.2. Interfejs EGI – interaktywność na stronach www mikroserwerów

Firma Microchip zaproponowała interfejs EGI (Embedded Gateway Interface) zwiększający interaktywność stron www mikroserwerów sieciowych. Składa się on z kontrolek (obrazków) obrazujących pracę mikroserwera oraz przeznaczonych do jego sterowania. Imitują one diody LED, przełączniki, suwaki. Na rys. 2.30 pokazano przykłady elementów interfejsu EGI.



Rys. 2.30. Przykłady elementów EGI: a) przełącznik dwustanowy, b) wskaźnik typu LED

Elementy graficzne mogą występować w dokumencie WWW w funkcji hiperlinków do aplikacji EGI z parametrem identyfikującym kontrolkę, np:

```
<a href="appl.egi?switch1"><img src="switch1.gif"></a>
<a href="appl.egi?switch0"><img src="switch0.gif"></a>
```

lub w funkcji kontrolek formularza, których stan jest przesyłany metodą GET:

```
<form action="appl.egi">
<input type="image" name="switch1" src="switch1.gif">
<input type="image" name="switch0" src="switch0.gif">
</form>
```


generując zapytanie zawierające koordynaty, np.:


```
GET /appl.egi?switch1.x=6&switch1.y=7 HTTP/1.0
```

gdzie:

$$name.x = X$$
 $name.y = Y$

stąd można wykorzystać elementy graficzne w funkcji suwaków (rys. 2.31). Ogólna postać kodu HTML dla pojedynczego elementu EGI pełniącego funkcję kontrolki zapytania jest następująca:





Rys. 2.31. Suwaki analogowe

Na listingu 2.32 przedstawiono kod HTML opisujący suwaki analogowe (rys. 2.31).

Listing 2.32. Kod HTML opisu suwaków analogowych

Tag odpowiedzialny za wyświetlenie wartości *n* w kodzie HTML może być reprezentowany znacznikiem EGI zapisanym zgodnie z formą:

```
<!--#$zmienna -->
```

zdefiniowanym w tym przypadku następująco:

```
<!--\#ptr_i --> \equiv <img src="clr.gif" height= 5n_i width=10>
```

wówczas kod HTML wskaźników będzie wyglądał następująco:

```
<img src="v40.gif">
<img src="v40.gif">
<img src="lptr.gif"><br><!--#$ptr1-->
<id><img src="v40.gif">
<id><img src="v40.gif">
<img src="v40.gif">
<img src="lptr.gif"><br><!--#$ptr2-->
<id><img src="v40.gif">

<img src="v40.gif">
<</td>

<img src="lptr.gif"><br><!--#$ptr3-->
```

Listing 2.33. Kod HTML obsługi suwaków analogowych wraz z elementami EGI

Poniżej podano kilka przykładów elementów EGI:

Oraz sposób przetwarzania elementów EGI:

Nastawa	GET /appl.egi?slider1.x=6&slider1.y=50 HTTP/1.0
Przetrwarzanie WebSerwer	$n_1 = (200 - \text{slider1.y}) / 5$
Wynik	<pre></pre>

3. Bibliografia

Niniejszy manuskrypt powstał na podstawie materiałów pochodzących z następujących pozycji literaturowych:

- 1. Rzeszotarski R.: "Mikroserwer wspomagający diagnostykę sieci LAN", Praca dyplomowa, kierujący pracą mgr inż. Adamczyk A., Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, Gdańsk 2006.
- 2. Załęski D.: "Mikroserwer TCP/IP oparty na mikrokontrolerze AT89S53 i kontrolerze sieci Ethernet CS8900A", Praca dyplomowa, kierujący pracą dr inż. Czaja Z., Politechnika Gdańska, Wydział ETI, Katedra Metrologii i Systemów Elektronicznych, Gdańsk 2004.
- 3. Bentham J.: "TCP/IP Lean. Web servers for embedded systems", CMP Books, Lawrence, Kansas, USA, 2000.