

Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №15

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Многопроцесорна система с персонализиран IP модул на Verilog. Синхронизация чрез прекъсвания.

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project → Next → Project name: 15_custom_ip_verilog → Next → RTL Project + "Do not specify sources at this time" → Next → таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) → Next → Finish.

ЗАБЕЛЕЖКА: работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.

4. Tools \rightarrow Create and Package New IP \rightarrow Next \rightarrow Create a new AXI4 peripheral \rightarrow

Next \rightarrow Name: abs_gradient_out \rightarrow

Name: S00_AXI Interface Type: Lite Interface Mode: Slave Data Width (Bits): 32 Memory Size (Bytes): 64 Number of Registers: **16**

- → Next → Edit IP → Finish
- 5. Ще се проектира ІР модул с 3 функции:
- * изчисление на градиент в монохромни изображения (рег.: 6 входа + 1 изход)
- * изчисление на средна стойност и модул на две числа (рег.: 3 входа + 1 изход)
- * GPIO-lite модул с няколко изхода (1 регистър)
- *Възможност за генериране на прекъсване (1 регистър)

Общо: 13 регистъра

- 6. В новоотворилият се прозорец на Vivado \rightarrow таб Sources \rightarrow двукратно щракнете върху abs_gradient_out_v1_0 (abs_gradient_out_v1_0.v)(1) \rightarrow след това двукратно щракнете върху abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI_inst : abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI (abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI.v) \rightarrow
- * abs_gradient_out_v1_0 top-level описание на новия модул;
- * abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI_inst същинското описание на новия модул, където се въвежда кода на Verilog.
- 7. B abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI_inst се търси коментатър // Users to add ports here и се добавя [1], [2]:

```
// Users to add ports here
output wire interrupt_0,
output wire interrupt_1,
output wire gpio_out_0,
output wire gpio_out_1,
// User ports ends
```

8. В abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI_inst се търси коментатър // Add user logic here и се добавя:

```
// Add user logic here
  assign interrupt 0 = \text{slv reg}[0:0];
  assign interrupt 1 = \text{slv reg}[1:1];
 assign gpio_out_0 = slv_reg12[0:0];
 assign gpio_out_1 = slv_reg12[1:1];
  reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]
                                           buffer_0;
  reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1:0]
                                           buffer_1;
  always @(posedge S_AXI_ACLK)
   slv_reg6 <= (slv_reg3 + (slv_reg4 << 1) + slv_reg5) - (slv_reg0 + (slv_reg1 << 1) + slv_reg2);
   if(slv_reg7[31] == 1'b1)
   begin
    buffer_0 <= -slv_reg7;</pre>
   end
   else
   begin
    buffer 0 <= slv reg7;
   end
   if(slv_reg8[31] == 1'b1)
   begin
    buffer_1 <= -slv_reg8;
   end
   else
   begin
    buffer_1 <= slv_reg7;
   slv_reg10 = (buffer_0 + buffer_1)/slv_reg9;
```

```
end
// User logic ends
```

9. Регистри 6 и 10 се използват само като изходи. В темплейтът, който Vivado е генерирал, те се достъпват от няколко места. Това ще доведе до хардуерен конфликт – при синтеза ще излезе грешката "slv_reg6 has multiple drivers". Затова се налага да се коментират всички редове в abs_gradient_out_v1_0_S00_AXI_inst.v, където тези два регистъра участват в лявата страна на присвояване. Това са следните редове:

```
//slv_reg6 <= 0;
//slv_reg10 <= 0;
//slv_reg6[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
//slv_reg10[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
//slv_reg6 <= slv_reg6;
//slv_reg10 <= slv_reg10;
```

Hатиснете CTRL + s, за да се запазят промените във Verilog описанието.

10. Таб abs_gradient_out_v1_0.v \rightarrow четирите сигнала на модула за прекъсване и GPIO изходи се записват в top-level описанието със същите имена. Това става като в //Users to add ports here се добавят редовете:

```
// Users to add ports here
output wire interrupt_0,
output wire interrupt_1,
output wire gpio_out_0,
output wire gpio_out_1,
```

както и в // Instantiation of Axi Bus Interface S00_AXI се добавят:

Натиснете CTRL + s, за да се запазят промените във Verilog top-level описанието.

11. Таб Package IP — abs_gradient_out → Packaging Steps: File Groups → натиснете синият ред текст "Merge changes from File Groups Wizard". Аналогично в Packaging Steps: Customization parameters → "Merge changes from Customization Wizard".

Аналогично в Packaging Steps: Review and Package \rightarrow бутон "Re-Package IP" \rightarrow Do you want to close the project \rightarrow Yes.

- 12. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Create block design \rightarrow OK.
- 13. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → ZYNQ7 Processing System → double click.
- 14. Вдясно → Diagram → натиска се и се задържа ляв бутон върху FCLK_CLK0 сигнала и се свързва с M_AXI_GP0_ACLK, след това се пуска левия бутон.
- 15. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click.
- 16. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → MicroBlaze → double click.
- 17. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Block Automation → Predefined configurations → Select Configuration: Microcontoller preset → слага се отметка на "microblaze_0" и "zynq_0" → Local memory: 64 kB и Cache configuration: None.
- 18. Слага се отметка на Interrupts. Натиска се ОК.
- 19. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI GPIO → double click.
- 20. Щракнете двукратно върху axi_gpio_0 \rightarrow IP Interface GPIO \rightarrow Board Interface : leds 4bits \rightarrow OK.
- 21. Щракнете двукратно върху AXI Interconnect, който свързва MicroBlaze с контролерът му на прекъсванията. Изберете Number of master interfaces: 2.
- 22. Свържете S_AXI на axi_gpio_0 с M01_AXI на microblaze_0_axi_periph interconnect-a.
- 23. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → abs_gradient_out → double click.

- 24. Свързват се M_AXI_GPO на processing_system7_0 с S00_AXI на abs_gradient_out_0 през блок AXI Interconnect (сложете го с десен бутон \rightarrow Add IP \rightarrow AXI Interconnect \rightarrow двойно щракване, след това двойно щракване върху самия блок \rightarrow избира се Number of Slave interfaces: 1 и Number of Master interfaces: 1 \rightarrow OK).
- 25. Свързват се сигналите interrupt_0 и interrupt_1 на abs_gradient_out_0 към новопоявилият се (по време на Run Block Automation на MicroBlaze) контролер на прекъсванията, към който има свързан блок Concat с 2 входа. Ако входовете не са два, трябва да се щракне двукратно върху него и да се избере Number of ports: 2.
- 26. Десен бутон върху gpio_out_0 на abs_gradient_out_0 \rightarrow Make External. Аналогично се прави и за gpio_out_1.
- 27. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow зелена лента \rightarrow Designer Assitance available -> Run Connection Automation \rightarrow Слага се отметка на "All Automation". Натиска се ОК.
- 28. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System" \rightarrow в "Page navigator" \rightarrow MIO Configuration \rightarrow в раздел I/O Peripherals \rightarrow UART1 се проверяват връзките MIO48 \leftrightarrow tx, MIO49 \leftrightarrow rx.
- 29. В същия прозорец \rightarrow "Page navigator" \rightarrow MIO Configuration \rightarrow маха се отметката на I/O Peripherals \rightarrow ENETO, USB0 и SD0.
- 30. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout. Блоковата схема на системата е показана на следващата страница. Структурата на персонализираният модул е следната:

```
slv_reg0 - gradient_0 [in]
```

slv_reg7 - abs_in0 [in]

slv_reg8 - abs_in1 [in]

slv_reg9 - abs_div [in]

slv_reg10 - abs_out [out]

slv_reg11 – interrupt [in]

slv_reg12 – GPIO [out]


slv_reg1 - gradient_1 [in]

slv_reg2 – gradient_2 [in]


slv_reg3 – gradient_3 [in]

slv_reg4 - gradient_4 [in]

slv_reg6 – gradient_out [out]



31. В основния прозорец на Vivado, до таб Diagram, се избира Address Editor → натиска се бутон Assign All. Тази стъпка разполага периферните модули на системата в адресното поле на съответните микропроцесори. Отворете таб Address Мар и се уверете, че персонализираният модул abs_gradient_out е поместен в картата на паметта на ARM Cortex A9.





ВНИМАНИЕ: ако по време на автоматизацията на блоковете Vivado е избрал 8 kB за програмна и даннова памет на MicroBlaze, променете тези стойности на 64 kB от таб Address editor (съседен на Address Map).

32. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow лента с бутони \rightarrow Validate Design (F6) \rightarrow "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design." \rightarrow OK.

В някои версии на Vivado е възможно да се появят предупредителни съобщения, относно отрицателни стойности на параметрите DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_x, но те могат да се игнорират в конкретния дизайн.

- 33. Централно \rightarrow в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources \rightarrow Design sources \rightarrow right-click на design_1.bd \rightarrow Create HDL Wrapper (създава VHDL описание на новосъздадената система) \rightarrow Let Vivado manage wrapper and autoupdate \rightarrow OK
- 34. Добавя се constraints file, в който ще се опише извеждането на сигналите gpio_out_0 и gpio_out_1 на изводи съответно V20 и W20, които излизат на JB конектора под имената JB2_P и JB2_N.





Вляво \rightarrow таб Sources \rightarrow десен бутон върху категорията Constraints \rightarrow Add Sources \rightarrow Add or create constraints \rightarrow Next \rightarrow Create file \rightarrow File name: abs_gradient_out \rightarrow OK \rightarrow Finish.

Отворете категорията Constraints \rightarrow constrs_1 (1) \rightarrow двукратно щракване на abs_gradient_out.xdc \rightarrow въвежда се:

#GPIO 0

set_property PACKAGE_PIN V20 [get_ports gpio_out_0_0] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports gpio_out_0_0]

#GPIO 1

set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports gpio_out_1_0] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports gpio_out_1_0]

ЗАБЕЛЕЖКА: работната маса с платка Zybo Z7-10 трябва да използва куплунг JC и съответно сигналите gpio_out_0_0 (T11), gpio_out_1_0 (T10).

#ZYBO Z7-10, GPIO 0 set_property PACKAGE_PIN T11 [get_ports gpio_out_0_0] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports gpio_out_0_0]

#ZYBO Z7-10, GPIO 1 set_property PACKAGE_PIN T10 [get_ports gpio_out_1_0] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports gpio_out_1_0]

Проверете в design_1_wrapper.v дали наистина имената на сигналите са $gpio_out_0_0$ и $gpio_out_0_1$.

35. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK

ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

36. File → Export → Export hardware → Next → Include bitstream → Next → Next → Finish

- 37. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vitis Classic и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 38. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 39. File → New → Platform project → Platform project name: 15_custom_ip_verilog_mb_pla → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 15_custom_ip_verilog, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → избира се Processor: microblaze_0 → Finish.
- 40. Вляво → Project explorer → избира се 15_custom_ip_verilog_mb_pla → right-click → Build Project.
- 41. File \rightarrow New \rightarrow Application project \rightarrow Next \rightarrow "Select a platform from repository" \rightarrow Избира се 15_custom_ip_verilog_mb_pla \rightarrow Next \rightarrow Application project name: 15_custom_ip_verilog_mb_app \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow "Empty Application (C)" \rightarrow Finish.
- 42. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта 15_custom_ip_verilog_mb_app_system/15_custom_ip_verilog_mb_app \rightarrow десен бутон върху src директорията \rightarrow New \rightarrow Other \rightarrow C/C++ \rightarrow Source File \rightarrow Next \rightarrow Source file: main_mb.c \rightarrow Finish.
- 43. Щракнете двукратно върху lscript.ld от src директорията. Въведете в полето Stack size: $0x1000 \rightarrow CTRL + s \rightarrow затворете табът на линкерния редактор.$
- 44. Разберете базовия адрес на персонализираното IP от $15_custom_ip_verilog_mb_pla/hw/design_1_wrapper.xsa <math>\rightarrow$ abs_gradient_out_0 \rightarrow поле Base Address. В настоящия пример, този адрес е 0x43c00000.
- 45. Въведете в main_mb.c на микропроцесора MicroBlaze следната програма (ка:

```
#include <stdio.h>
#include <xgpio.h>
#include "xparameters.h"
#include "sleep.h"
#include "xil exception.h"
#include "xintc.h"
typedef struct {
      UINTPTR BaseAddress;
                              /**< Device base address */
                              /**< Device is initialized and ready */
      u32 IsReady;
      int InterruptPresent; /**< Are interrupts supported in h/w */</pre>
      int IsDual;
                       /**< Are 2 channels supported in h/w */
} abs_gradient_out_t;
XGpio output;
abs gradient out t abs module 0;
XIntc intc 0;
void abs gradient interrupt 0(void){
      static int flag = 1;
      if(flag){
```

```
flag = 0;
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x01);
      else{
            flag = 1;
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x00);
      }
}
void abs_gradient_interrupt_1(void){
      static int flag = 1;
      if(flag){
            flag = 0;
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x02);
      else{
            flaq = 1;
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x00);
}
int main(void){
      abs module 0.BaseAddress = (volatile uint32 t)0x43C00000;
      abs module 0.IsReady = 1;
      abs_module_0.IsDual = 0;
      abs module 0.InterruptPresent = 1;
      XGpio_Initialize(&output, XPAR_AXI_GPIO_0 DEVICE ID);
      XGpio SetDataDirection(&output, 1, 0x0);
      XIntc Initialize(&intc 0, XPAR INTC 0 DEVICE ID);
      XIntc SelfTest(&intc 0);
      XIntc Connect(&intc \overline{0},
XPAR_MICROBLAZE_0_AXI_INTC_ABS_GRADIENT_OUT_0_INTERRUPT_0_INTR,
(XInterruptHandler)abs gradient interrupt 0, &abs module 0);
XIntc_Connect(&intc_0,
XPAR_MICROBLAZE_0_AXI_INTC_ABS_GRADIENT_OUT_0_INTERRUPT_1_INTR,
(XInterruptHandler)abs_gradient_interrupt_1, &abs_module_0);
      XIntc_Start(&intc_0, XIN_REAL_MODE);
      XIntc_Enable(&intc_0,
XPAR MICROBLAZE 0 AXI INTC ABS GRADIENT OUT 0 INTERRUPT 0 INTR);
      XIntc_Enable(&intc 0,
XPAR MICROBLAZE 0 AXI INTC ABS GRADIENT OUT 0 INTERRUPT 1 INTR);
      Xil ExceptionInit();
      Xil ExceptionEnable();
      Xil ExceptionRegisterHandler(XIL EXCEPTION ID INT,
(Xil ExceptionHandler)XIntc_InterruptHandler, &intc_0);
      //Clear the AXI interrupt controller's pending flag
      XIntc Acknowledge(&intc_0,
XPAR_MICROBLAZE_0_AXI_INTC_ABS_GRADIENT_OUT_0_INTERRUPT 0 INTR);
      XIntc Acknowledge(&intc_0,
XPAR MICROBLAZE 0 AXI INTC ABS GRADIENT OUT 0 INTERRUPT 1 INTR);
      while(1){
      }
```

```
return 0;
}
```

- 46. Вляво, Project explorer -> избира се 15_custom_ip_verilog_mb_app -> right-click -> Build project.
- 47. Вляво, Project explorer -> избира се 15_custom_ip_verilog_mb_app_system -> right-click -> Build project.
- 48. File \rightarrow New \rightarrow Platform project \rightarrow Platform project name: 15_custom_ip_verilog_cortex_pla \rightarrow Next \rightarrow таб "Create new platform from hardware" \rightarrow Browse \rightarrow избира се пътя до проекта 15_custom_ip_verilog, създаден от Vivado \rightarrow design_1_wrapper.xsa \rightarrow Open \rightarrow Finish.
- 49. Вляво → Project explorer → избира се 15_custom_ip_verilog_cortex_pla → right-click → Build Project.
- 50. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 15_custom_ip_verilog_cortex_pla → Next → Application project name: 15_custom_ip_verilog_cortex_app → Next → Next → "Hello world" → Finish.
- 51. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта 15_custom_ip_verilog_cortex_app_system/15_custom_ip_verilog_cortex_app \rightarrow отваря се helloworld.c.
- 52. На мястото на темплейт програмата, копирайте следния код за ARM Cortex A9:

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil printf.h"
#include "sleep.h"
volatile uint32 t *abs interrupt = ((volatile uint32 t *)0x43C00000)+11;
int main(){
    init_platform();
    print("Starting ...\n\r");
    while(1){
      *abs_interrupt = 0x01;
      *abs interrupt = 0x00;
      usleep(1000000);
      *abs interrupt = 0x02;
      *abs_interrupt = 0x00;
      usleep(1000000);
    }
```

```
cleanup_platform();
return 0;
}
```

- 53. Вляво, Project explorer → избира се 15_custom_ip_verilog_cortex_app → right-click → Build project.
- 54. Вляво, Project explorer → избира се 15_custom_ip_verilog_cortex_app_system → right-click → Build project.
- 55. В основния прозорец на Vitis до бутонът Debug има стрелка надолу → натиска се → Debug configurations ... → щраква се двукратно върху Single Application Debug → вдясно ще се появи нова конфигурация на дебъг сесия. Избира се таб Application и се слагат отметки на двата процесора: microblaze_0 и ря7_cortexa9_0. Проверяват се полетата Application, указващи фърмуерния .elf файл за всеки процесор. Полето на MicroBlaze може да бъде празно. Затова с ляв бутон в полето Summary се избира целият ред на microblaze_0 и се натиска бутон Search срещу полето Application. Средата Vitis ще предложи всички .elf файлове, които са достъпни. С ляв бутон се натиска двукратно върху съответния файл на MicroBlaze (14_shared_ram_cortex_app.elf). Сега в полетата Application на Summary трябва да се вижда:

```
microblaze_0 Debug/15_custom_ip_verilog_mb_app .elf
ps7_cortexa9_0 Debug/15_custom_ip_verilog_cortex_app.elf
```

Натиска се Apply → Debug

ВНИМАНИЕ: Всяко следващо стартиране на Debug сесия може да стане с бутон надолу до Debug бутона от основния прозорец на Vitis, при условие, че поне веднъж е била стартирана дебъг сесия от Debug configurations... прозореца (в конкретния случай това е станало, когато сме натиснали Apply → Debug).

ВНИМАНИЕ: не трябва да се натиска самият бутон Debug понеже това създава нова дебъг сесия, която по подразбиране зарежда фърмуер само на едно Cortex А9 ядро.

ВНИМАНИЕ: при промяна на сорс кода трябва да се натисне Build на фърмуерния проект (_app) и на системния проект (_app_system), иначе дебъг сесията ще зареди старата версия на .elf файлът.

56. Дебъгването на отделните микропроцесори става като се избере с ляв бутон съответния процесор от таб Debug. Дебъг бутоните и всички дебъг табове се

присвояват автоматично на избрания процесор, т.е. въпреки че процесорите са два, наборът от дебъг инструменти е един.

Ако дизайнът е бил успешен, светодиодите LD0 и LD1 трябва да започнат да премигват на 1 секунда последователно. Забележете, че паузата когато и двата светодиода са изгасени е по-дълга, защото функцията XGpio_DiscreteWrite(&output, 1, 0x00); се вика два пъти.

- 57. Напишете програма, която тества сигналите gpio_out_0 и gpio_out_1. Свържете осцилоскоп на сигналите JB2_P и JB2_N от куплунга JB.
- 58. Напишете програма, която тества модулът за събиране на две числа по абсолютна стойност и делене с трето число. Формулата е:

59. Напишете програма, която тества модулът за изчисляване на градиент на 6 числа по формулата:

60. Напишете програма, която описва персонализираният модул чрез структура на С (виж документ 07_struct_map.pdf в директорията на настоящото лабораторно упражнение). Нека програмата тества всичките 4 подмодула – прекъсване, GPIO, градиент и изчисляване на модул.

* *

- [1] https://github.com/k0nze/zedboard pl to ps interrupt example
- [2] "Zynq-7000 SoC: Embedded Design Tutorial A Hand-On Guide to Effective Embedded System Design", UG1165 (v2020.1), Xilinx, June 10, 2020.

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.