

FORMELSAMMLUNG FWL

Wintersemester 22/23 nach Vorlesung von Prof. Stücke

Name: Tony Pham

Letzte Änderung: 25. Januar 2023

Lizenz: GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Gru	ındlagen	1
	1.1	Einheiten	1
	1.2	Vektorrechnung	1
		1.2.1 Betrag, Richtungswinkel, Normierung	1
		1.2.2 Skalarprodukt	1
		1.2.3 Kreuzprodukt	1
	1.3	Differentialoperatoren	1
	1.0	1.3.1 Rechenregeln	1
		1.3.2 Spezielle Vektorfelder	1
	1 /	Logarithmische Maße/Pegel	2
	1.4		
	4 -	1.4.1 Rechnen mit Pegeln	2
	1.5	Koordinatensysteme	2
		1.5.1 Umrechnungstabelle	2
		1.5.2 Schema KOS Kugel/Zylinder	2
		1.5.3 Kartesische Koordinaten	3
		1.5.4 Zylinderkoordinaten	3
		1.5.5 Kugelkoordinaten	3
2		xwell-Gleichungen	4
	2.1	Integralsätze	4
3	Felc		5
	3.1	Elektrostatik	5
		3.1.1 Potential-/Poisson-Gleichung	5
		3.1.2 Randwertprobleme, -bedingungen (RB)	5
		3.1.3 Green'sche Funktionen	5
		3.1.4 Elektrischer Dipol	5
	3.2	Magnetostatik	5
	٥٠_	3.2.1 Vektorpotential	5
		3.2.2 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte	5
		3.2.3 Biot-Savart-Gesetz	6
		3.2.4 Magnetischer Dipol	6
	2.2		
	3.3	Quasistätionäre Felder (Wechselstrom)	6
		3.3.1 Komplexe Feldgrößen	6
		3.3.2 Skineffekt	6
		3.3.3 Näherungen für Skineffekt	6
	3.4	E-Felder an Grenzflächen	7
		3.4.1 Dielektrische Grenzfläche	7
		3.4.2 Grenzfläche Dielektrikum-Leiter	7
		3.4.3 Grenzfläche an magn. Feldern	7
4	Wel		8
	4.1	Wellengleichungen allgemein	8
		4.1.1 Zeitbereich	8
		4.1.2 Frequenzbereich	8
		4.1.3 Vereinfachung der Gleichungen	8
	4.2	Ebene Wellen	8
	4.3	Kenngrößen	8
		4.3.1 Wellenzahl	8
		4.3.2 Wellenlänge	8
		4.3.3 Phasengeschwindigkeit	8
		4.3.4 Brechzahl/Brechungsindex	8
		4.3.5 Gruppengeschwindigkeit	8
		4.3.6 Feldwellenwiderstand	8
			8
	1 1	v C	
	4.4	Ausbreitung im Medium	9
		4.4.1 Allgemein (mit Verlusten)	9
		4.4.2 Im leeren Raum (Vakuum)	9
		4.4.3 Im verlustlosen Dielektrikum	9
		4.4.4 Im Dielektrika mit geringem Verlust	9
		4.4.5 Im guten Leiter	9
	4.5	Ebene Wellen an Grenzflächen	9

		4.5.1	Zwischen Dielektrika mit geringem	Verlus	t.	 	 	 	 	 	 	. 9
		4.5.2	Totalrefexion/Grenzwinkel			 	 	 	 	 	 	. 9
		4.5.3	Brewster-/Polarisationswinkel									
		4.5.4	Brechungsgesetz									
	4.6	Senkre	echter Einfall									
	_	4.6.1	Senkrechter Einfall ideales/verlustl.									
		4.6.2	Medium 1 oder 2: Luft									
		4.6.3	beide Medien: nicht magnetisch									
		4.6.4	Medium 2: idealer Leiter									
		4.6.5										
	4 17		Stehwellenverhältnis									
	4.7	_	ger Einfall									
		4.7.1	Brechungsgesetz									
		4.7.2	Totalrefexion/Grenzwinkel									
		4.7.3	Senkrechte Polarisation									
		4.7.4	Parallele Polarisation			 	 	 	 	 	 	. 11
5		ungen										12
	5.1		neine Leitung (mit Verlusten)									
		5.1.1	Gleichungen									
		5.1.2	Kenngrößen									
		5.1.3	Kurzschluss und Leerlauf			 	 	 	 	 	 	. 12
		5.1.4	Lange und Kurze Leitung			 	 	 	 	 	 	. 12
	5.2	Verlus	tlose Leitung			 	 	 	 	 	 	. 12
		5.2.1	Kenngrößen			 	 	 	 	 	 	. 12
		5.2.2	verlustloser Reflexionsfaktor			 	 	 	 	 	 	. 12
		5.2.3	Beliebiger Abschluss (Last)									
		5.2.4	Kurzschluss an Leitungsende									
		5.2.5	Leerlauf an Leitungsende									
		5.2.6	Leitung als Impedanz-Transformato									
		5.2.7	Angepasste (reflexionsfreie) Leitung									
		5.2.8	Ohmscher Abschluss an Leitungsen									
		5.2.9										
			Position von Extrema									
		5.2.10	Vorgehen Eingangswiderstand									
			Stehwellenverhältnis (SWR)									
			Leistung									
			Gleichspannungswert (=Endwert)									
	5.3		achreflexionen bei fehlender Anpassu	_								
	5.4	Leitun	gsparameter									
		5.4.1	Allgemein									
		5.4.2	Streifenleitung / Parallele Platten									
		5.4.3	Doppelleitung			 	 	 	 	 	 	. 14
		5.4.4	Koaxialleitung			 	 	 	 	 	 	. 14
6	\mathbf{Smi}		gramm									15
	6.1	Allgen	nein									
		6.1.1	Normierte Impedanz			 	 	 	 	 	 	. 15
		6.1.2	Reflexionsfaktor			 	 	 	 	 	 	. 15
		6.1.3	Anpassungsfaktor			 	 	 	 	 	 	. 15
	6.2	Imped	anz/Admetanz umrechnen			 	 	 	 	 	 	. 15
	6.3	Von La	ast zu Quelle			 	 	 	 	 	 	. 15
7	Wel	lenleit	er									16
	7.1	Koaxia	al Leiter			 	 	 	 	 	 	. 16
		7.1.1	Wellenwiderstand			 	 	 	 	 	 	. 16
		7.1.2	Dämpfung			 	 	 	 	 	 	. 16
	7.2	Mikros	streifenleiter									
		7.2.1	Effektive Permittivitätszahl									
		7.2.2	Schmale Streifen									
		7.2.3	Breite Streifen									
	7.3		iter									
	7.4		R (Voltage Standing Wave Ratio) und									
	7.4 - 7.5		ellenleiter oder Glasfaser									
	1.0	TITLITU W	CIICIIICIUCI UUCI UIABIABEI			 	 	 	 	 	 	. 1

8	Ant	tennen	L 7
	8.1	Herz'scher Dipol	17
		0	17
			17
		8.1.3 Fernfeld	17
			17
		0	17
		8.1.6 Verlustwiderstand	17
	8.2	Magnetischer Dipol	17
			17
		0	17
			17
	8.3		17
		1	18
	8.4	Antennenkenngrößen	18
		8.4.1 Abgestrahlte Leistung	18
		0	18
			18
			18
			18
			18
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18
	8.5	$_{\odot}$	18
	8.6	1 0	18
		8.6.1 Freiraumdämpfung/Freiraumdämpfungsmaß	19
		0107	19
	8.7	Antennentabelle	20
9	Ein	heiten 2	21

1 Grundlagen

1.1 Einheiten

Größe	Symbol	Einheit
Permiabilitätskonstante	μ	Vs Am
Dilelektrizitätskonstante	ε	$\frac{\mathtt{As}}{\mathtt{Vm}}$
elek. Ladung/Fluss	Q,q	C = As
elek. Feldstärke	$ec{E}$	V m
elek. Flussdichte	$ec{D}$	$rac{\mathtt{As}}{\mathtt{m}^2} = rac{\mathtt{C}}{\mathtt{m}^2}$
Kapazität	C	$F = rac{\mathtt{As}}{\mathtt{V}}$
mag. Fluss	ϕ,Φ	Wb = Vs
mag. Feldstärke	$ec{H}$	$\frac{A}{m}$
mag. Flussdichte	$ec{B}$	$T = \frac{{\tt Vs}}{{\tt m}^2}$
Induktivität	L	$H = rac{ extsf{Vs}}{ extsf{A}}$
Strahlungsdichte	S_{av}, I	$\frac{\mathtt{W}}{\mathtt{m}^2}$

1.2 Vektorrechnung

${\bf 1.2.1}\quad {\bf Betrag,\ Richtungswinkel,\ Normierung}$ ${\bf Betrag}$

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

Richtungswinkel

$$\cos(\alpha) = \frac{a_x}{|\vec{a}|} \qquad \cos(\beta) = \frac{a_y}{|\vec{a}|} \qquad \cos(\gamma) = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

Normierung, Einheitsvektor

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad |\vec{e}_a| = 1$$

1.2.2 Skalarprodukt

$$\begin{split} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot cos(\varphi) \qquad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ cos(\varphi) &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \end{split}$$

1.2.3 Kreuzprodukt

$$A_{Para} = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Trick: Regel von Sarrus anwenden!

1.3 Differentialoperatoren

Nabla-Operator

$$abla = \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix}$$

Laplace-Operator

$$\Delta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \text{div (grad)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Divergenz div: Vektorfeld \rightarrow Skalar S.382 Quelldichte, gibt für jeden Punkt im Raum an, ob Feldlinien entstehen oder verschwinden.

Rotation rot: Vektorfeld \rightarrow Vektorfeld S.382 Wirbeldichte, gibt für jeden Punkt im Raum Betrag und Richtung der Rotationsgeschwindigkeit an.

$$\boxed{ \cot \vec{F} = \nabla \times \vec{F} } = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \vec{F}_x & \vec{F}_y & \vec{F}_z \end{vmatrix}$$

Vektorfeld skalar annotiert: $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$

Gradient grad: Skalarfeld \rightarrow Vektor/Gradientenfeld zeigt in Richtung steilster Anstieg von ϕ

$$\boxed{\operatorname{grad} \phi = \nabla \cdot \phi} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi / \partial x}{\partial \phi / \partial y} \\ \frac{\partial \phi / \partial y}{\partial \phi / \partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

1.3.1 Rechenregeln

 ϕ, ψ : Skalarfelder \vec{A}, \vec{B} : Vektorfelder

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A}$$

$$\nabla \cdot (\phi \cdot \psi) = \phi(\nabla \psi) + \psi(\nabla \phi)$$

$$\nabla \cdot (\phi \cdot \vec{A}) = \phi(\nabla \vec{A}) + \vec{A}(\nabla \phi)$$

$$\nabla \times (\phi \cdot \vec{A}) = \nabla \phi \times \vec{A} + \phi(\nabla \times \vec{A})$$

1.3.2 Spezielle Vektorfelder

quellenfreies Vektorfeld $\vec{F} \rightarrow$ Vektorpotential \vec{E}

$$\operatorname{div} \vec{F} = \boxed{\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{E}) = 0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{rot} \vec{E}$$

wirbelfreies Vektorfeld $\vec{F} \rightarrow$ Skalar
potential ϕ

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \boxed{\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \phi) = 0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi$$

quellen- und wirbelfreies Vektorfeld \vec{F} :

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{F} &= 0 \quad \operatorname{div} \vec{F} = 0 \\ \operatorname{div} (\operatorname{grad} \phi) &= \Delta \phi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi \\ \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \vec{F}) &= \operatorname{grad} (\operatorname{div} \vec{F}) - \Delta \vec{F} \end{split}$$

Tony Pham 1 von 21

1.4 Logarithmische Maße/Pegel

Feldgröße F_n : Spannung, Strom, \vec{E} -, \vec{H} -Feld, Schalldruck Leistungsgröße P_n : Energie, Intensität, Leistung Wichtig: Feldgrößen sind Effektivwerte!

• Dämpfungsmaß a in Dezibel [dB] und Neper [Np]

$$\begin{array}{ll} 1\,\mathrm{dB} = 0, 1151\,\mathrm{Np} & 1\,\mathrm{Np} = 8,686\,\mathrm{dB} \\ a\,[\mathrm{dB}] = 20\cdot\log\frac{F_1}{F_2} & a\,[\mathrm{dB}] = 10\cdot\log\frac{P_1}{P_2} \\ & \frac{F_1}{F_2} = 10^{\frac{a\,[\mathrm{dB}]}{20\mathrm{dB}}} & \frac{P_1}{P_2} = 10^{\frac{a\,[\mathrm{dB}]}{10\mathrm{dB}}} \\ a\,[\mathrm{Np}] = \ln\frac{F_1}{F_2} & a\,[\mathrm{Np}] = \frac{1}{2}\cdot\ln\frac{P_1}{P_2} \\ & \frac{F_1}{F_2} = e^{a\,[\mathrm{Np}]} & \frac{P_1}{P_2} = e^{2a\,[\mathrm{Np}]} \end{array}$$

- absolute Pegel L mit Bezugsgrößen P_0, F_0

$L\left[\mathrm{dB}\right] = 20 \cdot \log \frac{F_1}{F_0}$	$L\left[\mathrm{dB}\right] = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_0}$
$\frac{F_1}{F_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{20\text{dB}}}$	$\frac{P_1}{P_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$

Einheit	Bezugswert	Formelzeichen
dBm, dB(mW)	$P_0 = 1mW$	$L_{ t P/mW}$
dBW, dB(W)	$P_0 = 1W$	$L_{ t P/W}$
dBV, dB(V)	$F_0 = 1V$	$L_{ t U/ t V}$
$dB\mu V, dB(\mu V)$	$F_0 = 1\mu V$	$L_{ t U/\mu t V}$
$dB\mu A, dB(\mu A)$	$F_0 = 1\mu A$	$L_{{ t I}/\mu{ t A}}$
$dB(\mu V/m)$	$F_0 = 1 \frac{\mu V}{m}$	$L_{\mathrm{E/(\mu V/m)}}$
$dB(\mu A/m)$	$F_0 = 1 \frac{\mu A}{m}$	$L_{ exttt{H/(}\mu exttt{A/m)}}$

• Umrechnung (Annäherungswerte)

Faktor $\frac{F_1}{F_0}$ bzw. $\frac{P_1}{P_0}$	Energiegröße P_n	Feldgröße F_n
$\frac{P_0}{1}$	0	0
100	20 dB	40 dB
1000	30 dB	60 dB
$0,\!1$	-10 dB	-20 dB
0,01	-20 dB	-40 dB
0,001	-30 dB	-60 dB
2	3 dB	6 dB
4	6 dB	12 dB
8	9 dB	18 dB
0,5	-3,01 dB	-6,02 dB
1,25	$0.97~\mathrm{dB}$	1,94 dB
0,8	-0,97 dB	-1,94 dB

• relativer Pegel / Maß

 ${\it Maß}={\it Differenz}$ zweier (Leistungs)
pegel bei gleichem Bezugswert P_0

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 10 \cdot \log \left(\frac{P_2}{P_1}\right) dB$$

1.4.1 Rechnen mit Pegeln

Rechenregeln für Logarithmen (10er-Basis): x, y, a > 0

$$\log(x \cdot y) = \log(x) - \log(y) \qquad \qquad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$
$$\log(x^{a}) = a \cdot \log(x) \qquad \qquad \log\sqrt[q]{x} = \frac{1}{a} \cdot \log(x)$$

 ${\tt Pegel} = 10 \cdot \log({\tt Faktor}) \qquad {\tt Faktor} = 10^{\frac{{\tt Pegel}}{10}}$


1.5 Koordinatensysteme

1.5.1 Umrechnungstabelle

Kart.	Zyl.	Kug.
x	$r\cos\varphi$	$r\sin\vartheta\cos\varphi$
\overline{y}	$r\sin\varphi$	$r\sin\vartheta\sin\varphi$
\overline{z}	z	$r\cos\vartheta$
$\sqrt{x^2 + y^2}$	r	
$\arctan \frac{y}{x}$	φ	
\overline{z}	z	
$dx\cos\varphi + dy\sin\varphi$	dr	
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$	$rd\varphi$	
dz	dz	
$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$		r
$\arctan \frac{y}{x}$		φ
$\frac{1}{\arctan \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}}$		θ
$\frac{dx\sin\vartheta\cos\varphi}{dy\sin\vartheta\sin\varphi+dz\cos\vartheta} +$		dr
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$		$r\sin\vartheta d\varphi$
$\frac{dx\cos\vartheta\cos\varphi + dy\cos\vartheta\sin\varphi - dz\sin\vartheta}{dy\cos\vartheta\sin\varphi - dz\sin\vartheta}$		$rd\vartheta$

1.5.2 Schema KOS Kugel/Zylinder





1.5.3 Kartesische Koordinaten

Variablen: x, y, z Einheitsvektoren: $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ Rechtssystem: $\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z$

Linienelemente: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ Volumenelemente: dV = dx dy dz

Flächenelemente: $dA_{xy}=dx\,dy\,\vec{e}_z$ $dA_{yz}=dy\,dz\,\vec{e}_x$ $dA_{xz}=dx\,dz\,\vec{e}_y$

Skalarfeld: $\phi = \phi(x; y; z)$ Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$

Gradient: grad $\phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$ Divergenz: div $\vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$

Rotation: rot $\vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \left[\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z$

La-Place: $\Delta \equiv \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ $\Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_x \vec{e}_x + \Delta E_y \vec{e}_y + \Delta E_z \vec{e}_z$

 $\Delta \vec{E} = \left[\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} \right] \vec{e}_z$

1.5.4 Zylinderkoordinaten

Polarkoordinaten siehe S.386, Papula S.387,

Variablen: r, φ, z Einheitsvektoren: $\vec{e}_r, \vec{e}_{\varphi}, \vec{e}_z$ Rechtssystem: $\vec{e}_r \times \vec{e}_{\varphi} = \vec{e}_z$

Linienelemente: $ds = \sqrt{dr^2 + \mathbf{r}d\varphi^2 + dz^2}$ Volumenelemente: $dV = \mathbf{r} dr d\varphi dz$

Flächenelemente: $dA_{r\varphi} = \mathbf{r} \, dr \, d\varphi \, \vec{e}_z$ $dA_{rz} = dr \, dz \, \vec{e}_{\varphi}$ $dA_{\varphi z} = \mathbf{r} \, d\varphi \, dz \, \vec{e}_r$

Skalarfeld: $\phi = \phi(x; \varphi; z)$ Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(r; \varphi; z) = F_r \vec{e}_r + F_\varphi \vec{e}_\varphi + F_z \vec{e}_z$

Gradient: grad $\phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$

Divergenz: div $\vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \vec{D}_r \right) + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \vec{D}_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial \vec{D}_z}{\partial z}$

Rotation: $\operatorname{rot} \vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \left[\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_{\varphi}}{\partial z} \right] \vec{e_r} + \left[\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \right] \vec{e_{\varphi}} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot E_{\varphi} \right) - \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} \right] \vec{e_z}$

 $\mathbf{La-Place}: \Delta \phi = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \qquad \Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_r \vec{e}_r + \Delta E_\varphi \vec{e}_\varphi + \Delta E_z \vec{e}_z$

 $\Delta \vec{E} = \left[\Delta E_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} - \frac{E_r}{r^2} \right] \vec{e_r} + \left[\Delta E_\varphi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} - \frac{E_\varphi}{r^2} \right] \vec{e_\varphi} + \left[\Delta E_z \right] \vec{e_z}$

1.5.5 Kugelkoordinaten

 $\mbox{Variablen:} \quad r, \vartheta, \varphi \qquad \qquad \mbox{Einheitsvektoren:} \quad \vec{e_r}, \vec{e_\vartheta}, \vec{e_\varphi} \qquad \qquad \mbox{Rechtssystem:} \quad \vec{e_r} \times \vec{e_\vartheta} = \vec{e_\varphi}$

 $\mbox{Linienelemente:} \quad ds = \sqrt{dr^2 + {\bf r^2} \sin^2 \vartheta \, d\varphi^2 + {\bf r^2} d\vartheta^2} \qquad \qquad \mbox{Volumenelemente:} \quad dV = {\bf r^2} \, \sin \vartheta \, dr \, d\vartheta \, d\varphi$

Flächenelemente: $dA_{r\vartheta} = \mathbf{r} \, dr \, d\vartheta \, \vec{e}_{\varphi} \quad dA_{r\varphi} = \mathbf{r} \, \sin \vartheta \, dr \, d\varphi \, \vec{e}_{\vartheta} \quad dA_{\vartheta\varphi} = \mathbf{r}^2 \, \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi \, \vec{e}_{r}$

Skalarfeld: $\phi = \phi(r; \vartheta; \varphi)$ Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(r; \vartheta; \varphi) = F_r \vec{e}_r + F_\vartheta \vec{e}_\vartheta + F_\varphi \vec{e}_\varphi$

Gradient: $\operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$

Divergenz: $\operatorname{div} \vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial \left(r^2 D_r\right)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \left(\sin \vartheta \cdot D_\vartheta\right)}{\partial \vartheta} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial D_\varphi}{\partial \varphi}$

 $\mathbf{La\text{-}Place}: \Delta \phi = \frac{1}{r^2} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \cdot \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} \right\}$

Tony Pham

2 Maxwell-Gleichungen

differentielle Form

Integralform

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

Gauß

$$\iint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \iiint_{V} \rho \cdot dV = Q(V)$$

Gaußsches Gesetz: Das elektrische Feld ist ein Quellenfeld. Die Ladung Q bzw. die Ladungsdichte ρ ist Quelle des elektrischen Feldes.

Der (elektrische) Fluss durch die geschlossene Oberfläche ∂V eines Volumens V ist gleich der elektrischen Ladung in seinem Inneren.

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



Das magnetische Feld ist quellenfrei. Es gibt keine magnetischen Monopole. Der mag. Fluss durch die geschlossene Oberfläche ∂V eines Volumens V entspricht der magnetischen Ladung in seinem Inneren, nämlich Null, da es keine magnetischen Monopole gibt.

$$\mathsf{rot}\,\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



$$\oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\iint_{A} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d\Phi_{\mathrm{eiag.}}}{dt}$$

Induktionsgesetz: Jede zeitlichen Änderung eines Magnetfeldes bewirkt ein elektrisches Wirbelfeld. Die induzierte Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A einer Fläche A ist gleich der negativen zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses durch diese Fläche.

$$rot H = \nabla \times H = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$



$$\oint_{\partial A} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{A} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a} + \iint_{A} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

Amperesches Gesetz: Jeder Strom und jede zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes (Verschiebungsstrom) bewirkt ein magnetisches Wirbelfeld.

Die mag. Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A der Fläche A entspricht dem von dieser Fläche eingeschlossenen Strom. (inkl. Verschiebungsstrom)

Amperesches- /Durchflutungsgesetz:

Elek. Strom ist Ursache für ein magn. Wirbelfeld.

$$\oint_{s} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = I = \iint_{A} \vec{J} \cdot d\vec{A} = \frac{d\Phi_{e}}{dt}$$

Ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein elek. Wirbelfeld.

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = u_{ind} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = -\mu \cdot \frac{\partial\vec{H}}{\partial t} = -j\omega\mu\vec{H}$$

Differentielles ohmsches Gesetz:

Bewegte elektrische Ladung erzeugt Magnetfeld Bei isotropen Stoffen sind ε u. μ Skalare:

$$rot\vec{H} = \vec{J} = \kappa \cdot \vec{E}$$

 $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$

Fundamentalsatz der Analysis

Gauß: Vektorfeld das aus Oberfläche von Volumen strömt muss aus Quelle in Volumen

 $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

Stokes: innere Wirbel kompensieren sich \rightarrow nur den Rand betrachten.

$$\int_{a}^{b} \operatorname{grad} F \cdot d\vec{s} = F(b) - F(a)$$

$$\iiint_{V} \operatorname{div} \vec{A} \cdot dV = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{a}$$

$$\iint_{A} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{a} = \oint_{\partial A} \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

3 Felder

Materialgleichungen

$$\boxed{\vec{J} = \kappa \vec{E} = \left[\frac{A}{m^2}\right]} \quad \boxed{\vec{B} = \mu \vec{H} = [T]} \quad \boxed{\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \left[\frac{C}{m^2}\right]}$$

Verkopplung von \vec{E} - und \vec{H} -Felder über $\vec{J} = \kappa \vec{E}$.

Feldunterscheidung

$$\begin{array}{lll} \vec{E}(x,y,z) & \widehat{=} & \text{statisches Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) & \widehat{=} & \text{station\"ares Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) \cdot \cos(\omega t - \beta z) & \widehat{=} & \text{Welle} \end{array}$$

3.1 Elektrostatik

Wirbelfreie Felder \rightarrow Gradientenfeld \rightarrow elek. Ladungen sind Quellen des \vec{E} -Feldes (Skalare Potenzialfkt. φ)

$$\operatorname{rot} \vec{E} = 0 = \operatorname{rot} \operatorname{grad} E \qquad \vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho \qquad \vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{E} = -\operatorname{grad} \varphi = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) \vec{e}_x - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right) \vec{e}_y - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) \vec{e}_z$$

3.1.1 Potential-/Poisson-Gleichung

La-Place-Gleichung, wenn $\rho = 0$

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\operatorname{grad}\varphi &= \Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta\varphi + \underbrace{\frac{\operatorname{grad}\varepsilon\cdot\operatorname{grad}\varphi}{\varepsilon}}_{=0,\ \text{wenn homogen}} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \\ \underbrace{\frac{d^2\varphi}{dx^2} + \frac{d^2\varphi}{dy^2} + \frac{d^2\varphi}{dz^2}}_{=} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \end{aligned}$$

Vereinfachung zu 1-dimensionalem System:

z.B. mit
$$\frac{\partial^2 \dots}{\partial u^2} = \frac{\partial^2 \dots}{\partial z^2} = 0 \implies \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

3.1.2 Randwertprobleme, -bedingungen (RB)

Dirichlet-RB: Gesuchte Potenzialfunktion φ nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an (Bsp.: $\rho_r = 5V$)

Neumann-RB: Die Normalenableitung $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ der Fkt. φ nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an. (Bsp.: Grenzfläche unterschiedlicher Dielektrika)

3.1.3 Green'sche Funktionen

• Skalarpotential einer Punktladung

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r} \qquad [V]$$

 \bullet **E-Feld** einer Punktladung

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{e_r} \qquad \left[\frac{V}{m}\right]$$

• **D-Feld** einer Punktladung

$$\vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi \cdot r^2} \cdot \vec{e}_r \qquad \left[\frac{As}{m^2} = \frac{C}{m^2} \right]$$

• Potential feld einer Ladungsdichteverteilung mit $\varphi(\infty) = 0$


$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint_{V'} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$


mit der Green'schen Funktion $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$$\varphi(x, y, z) = \iiint_{V'} G(\vec{r}' \vec{r}') \rho(\vec{r}') dV'$$

3.1.4 Elektrischer Dipol

Dipolmoment $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$





$$\begin{split} \varphi &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r^2} \\ \vec{E} &= -\nabla \varphi \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right) \end{split} \qquad \varphi \approx \frac{Qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \end{split}$$

3.2 Magnetostatik

Quellenfreie Wirbelfelder mit geschlossenen Feldlinien. Keine magnetischen Monopole: div $\vec{B}=0$. Skalarpotential φ_m existiert, wenn \vec{H} wirbelfrei ist: rot $\vec{H}=0$, wenn $\vec{J}=0$.

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 = \operatorname{div} \operatorname{rot} B \qquad \vec{H} = -\operatorname{grad} \varphi_m$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{J} \qquad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

3.2.1 Vektorpotential

Reine Hilfsgröße, in Analogie zum elek. Skalarpotential φ . Coulomb-Eichung, wenn div $\vec{A}=0$, gilt nur für zeitunabhängige Felder.

$$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$$
 $\vec{B} = \cot \vec{A}$

3.2.2 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte

$$\vec{A}(x,y,z) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}\left(x',y',z'\right)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV'$$

3.2.3 Biot-Savart-Gesetz


$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \operatorname{grad} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \times d\vec{s}'$$

mit grad $\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = -\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\mathrm{d}\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

 \vec{r} : Aufpunkt \vec{r}' : Quellpunkt

3.2.4 Magnetischer Dipol



I entlang eines Leiters:

$$\begin{split} A(r) &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}}{|\vec{r} - \vec{s}|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right) \end{split}$$

3.3 Quasistätionäre Felder (Wechselstrom)

Homogenes, Isotropes Medium: $\varepsilon, \mu, \kappa = \texttt{kost}$. Leiter ist quasineutral: $\rho = 0$.

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} & \operatorname{div} \vec{E} = 0 & \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{J} = \kappa \vec{E} & \operatorname{div} \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \operatorname{div} \vec{J} &= -\frac{\partial \rho}{\partial t} & \operatorname{div} \vec{H} = 0 & \vec{J} = \kappa \vec{E} \end{split}$$

3.3.1 Komplexe Feldgrößen

• komplexe Amplitude / Phasor:

$$\underline{J} = J \cdot e^{j\varphi}$$


• komplexer Amplituden-Drehzeiger:

$$J(t) = J \cdot e^{jwt} = J \cdot e^{j(wt + \varphi)}$$

• Darstellung in karthesischen Koordinaten:

$$\underline{J} = \underline{J}_x \cdot \vec{e}_x + \underline{J}_y \cdot \vec{e}_y + \underline{J}_z \cdot \vec{e}_z$$

3.3.2 Skineffekt



Eindringtiefe/Äquivalente Leiterschichtdicke (Abfall der Amplitude: $A_0 \cdot \frac{1}{e}$):

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu \kappa f}} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \kappa}} \qquad [m]$$

(Oberflächen)widerstand:

$$R_{AC} = \frac{l}{\kappa \cdot A_{\tt eff}} \qquad R_{DC} = \frac{l}{\kappa \pi R^2} \qquad R_F = \frac{1}{\kappa \delta}$$

Feldstärke verglichen mit der Oberfläche:

$$H\left(x,t\right) = H_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) = H_0 \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos(wt - \beta x)$$
analog für E-Feld

Amplitude und Phase bezogen auf δ :

Amplitude: $x = \delta \cdot \ln(D"ampfungsfaktor)$

$$\mbox{D\"{a}mpfung}: \alpha = \frac{1}{\delta} \qquad \mbox{Phase}: \varphi = -\frac{x}{\delta}$$

Leistung verglichen mit der Oberfläche:

$$P\left(x,t\right) = \frac{1}{2} \cdot E_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot H_0 \cdot e^{-x/\delta}$$

Rundleiter - Effektive Fläche:

$$A_{\rm eff} = A_{\rm ges} - A_{\sigma} = R^2 \pi - (R - \delta)^2 \pi$$
$$= 2 \cdot \pi \delta \left(R - \frac{\delta}{2} \right)$$

Wenn die Länge nicht gegeben ist oder nach Wieviel % der Widerstand bei einer bestimmten Frequenz abnimmt, kann dies mit der folgenden Formel berechnet werden:

3.3.3 Näherungen für Skineffekt

Rundleiter: $R_{DC} = \frac{l}{\kappa \pi r_0^2}$

Geometrische Beschreibung (Fehler < 6%)

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 & \text{für } r_0 < \delta \\ 1 + \left(\frac{r_0^2}{2 \cdot \delta \cdot r_0 - \delta^2}\right)^4 & \text{für } r_0 \ge \delta \end{cases}$$

Bessel-Funktion (Fehler < 6%):

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 + \frac{1}{3}x^4 & \text{für} & x < 1\\ x + \frac{1}{4} + \frac{3}{64x} & \text{für} & x > 1 \end{cases}$$

$$\frac{X_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} x^2 \left(1 - \frac{x^4}{6}\right) & \text{für} & x < 1\\ x - \frac{3}{64x} + \frac{3}{128x^2} & \text{für} & x > 1 \end{cases}$$

$$x = \frac{r_0}{2\delta}$$
 $r_0 = Außenradius$ $X_{AC} = wL_i$

Empirische Beschreibung (Fehler < 10%)

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 & \text{für } r_0 < \delta \\ 1 + \left(\frac{r_0}{2,65 \cdot \delta}\right)^4 & \text{für } \delta < r_0 < 2\delta \\ \\ \frac{r_0}{2 \cdot \delta} + \frac{1}{4} & \text{für } 2\delta < r_0 < 5\delta \\ \\ \frac{r_0}{2 \cdot \delta} & \text{für } 5\delta < r_0 \end{cases}$$
(1)

Anmerkung: (1) $\stackrel{\frown}{=}$ Kreisring mit Näherung (2) $\stackrel{\frown}{=}$ Ring mittig

3.4 E-Felder an Grenzflächen

3.4.1 Dielektrische Grenzfläche

Querschichtung:

$$D_{1n} = D_{2n} \qquad \qquad \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$$

Schwächeres E-Feld bei höherem ε .

Längsschichtung:

$$E_{1t} = E_{2t} \qquad \qquad \frac{D_{1t}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2}$$

Höheres D-Feld (mehr Ladungen) bei höherem ε .

Schrägschichtung:

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}} = \frac{D_{2n}/\varepsilon_2}{D_{1n}/\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

3.4.2 Grenzfläche Dielektrikum-Leiter

Ladungen verschieben sich so lange, bis im Leiter kein Feld mehr herrscht. $\rightarrow E_{2t}, E_{2n}, D_{2t}, D_{2n} = 0$

Längsschichtung:

$$E_{1t} = E_{2t} = 0 D_{1t} = \varepsilon_1 E_{1t} = 0$$

Felder stehen stets senkrecht auf elek. Leitern.

Querschichtung:

$$D_{1n} - D_{2n} = \frac{Q}{A}$$
 $D_{1n} = \frac{Q}{A}$ $E_{1n} = \frac{Q}{\varepsilon_1 A}$

D-Feld entspricht der Flächenladungsdichte des Leiters.

3.4.3 Grenzfläche an magn. Feldern

Querschichtung:

$$B_{1n} = B_{2n} \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

Schwächeres H-Feld bei höherem μ .

Längsschichtung:

$$H_{1t} = H_{2t} \qquad \qquad \frac{B_{1t}}{mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

Höheres B-Feld (mehr Fluss) bei höherem μ .

Schrägschichtung:

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

4 Wellen

4.1 Wellengleichungen allgemein

4.1.1 Zeitbereich

auch d'Alembertsche Gleichungen genannt:

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \kappa \mu \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} &= \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \vec{H} - \kappa \mu \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \varepsilon \mu \cdot \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial^2 t} &= 0 \end{split}$$

4.1.2 Frequenzbereich

auch Helmholtz-Gleichungen genannt: mit harmonischer Zeitabhängigkeit: $\frac{\partial}{\partial t} \to j\omega$

$$\Delta \underline{\vec{E}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{E}} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon}$$
$$\Delta \underline{\vec{H}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{H}} = 0$$

4.1.3 Vereinfachung der Gleichungen

Bei quellfreiem, idealem Dielektrikum: $\rho = \kappa = \vec{J} = 0$

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= 0 \qquad \Delta \vec{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta \underline{\vec{E}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{E}} &= 0 \qquad \Delta \underline{\vec{H}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{H}} &= 0 \end{split}$$

Im elektrisch guten Leiter $\rho = 0$, $\kappa \gg \omega \epsilon$

$$\Delta \vec{E} - \kappa \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad \Delta \vec{H} - \kappa \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$
$$\Delta \vec{E} - \kappa \mu \omega^2 \cdot \vec{E} = 0 \qquad \Delta \vec{H} - \kappa \mu \omega^2 \cdot \vec{H} = 0$$

4.2 Ebene Wellen

Vereinfachung: harmonische Zeitabhängigkeit, keine Raumladungen $\rho=0$, keine Feldstärkekomponenten in Ausbreitungsrichtung $\frac{\partial^2}{\partial^2 x}=\frac{\partial^2}{\partial^2 y}=0$

$$\Delta \vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\kappa + j\omega\varepsilon)\vec{E}$$
$$\Delta \vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\kappa + j\omega\varepsilon)\vec{H}$$

TEM-Welle: \vec{E} und \vec{H} besitzen nur transversale (= senk-recht zur Ausbreitungsrichtung stehende) Komponenten.

ebene Wellengleichung

Tatsächlicher Zeitverlauf (Realteil von $\underline{\vec{E}}(z,t)$)

$$\vec{E}(z,t) = \underbrace{E_0 \cdot e^{-\alpha z}}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{cos(\omega t - \beta z)}_{\text{Zeit- und Raumabhängigkeit}} \cdot \vec{e}_z$$

komplexer Amplitudenvektor

$$\boxed{\underline{\vec{E}}(z,t) = E_0 \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \cdot \vec{e}_z = E_0 \cdot e^{-\underline{\gamma} z} \cdot e^{j\omega t} \cdot \vec{e}_z}$$

Fortpflanzungskonstante

$$\underline{\gamma} = \alpha + j\beta$$

4.3 Kenngrößen

4.3.1 Wellenzahl

Im Vakuum: $k_0 = \frac{\omega}{c_0}$

$$\begin{split} \beta \, \widehat{=} \, k &= \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{v_p} = |\vec{k}| \quad \left[\frac{\mathtt{rad}}{\mathtt{m}}\right] \\ &= \frac{\omega \cdot n}{c_0} = n \cdot k_0 = \sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r} \cdot k_0 = k_r \cdot k_0 \end{split}$$

4.3.2 Wellenlänge

Periodenlänge entlang der Ausbreitungsrichtung. Freiraumwellenlänge: im materiefreien Raum λ_0

$$\begin{split} \lambda_0 &= \frac{c_0}{f} = \frac{2\pi}{k_0} \quad [\mathtt{m}] \\ \lambda &= \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}} = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2\pi}{n \cdot k_0} \end{split}$$

4.3.3 Phasengeschwindigkeit

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \qquad v_{p, \texttt{Medium} \leq c_0}$$

4.3.4 Brechzahl/Brechungsindex

$$n = \frac{c_0}{v_p} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r} \ge 1$$

4.3.5 Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\text{Wegstück der Wellengruppe}}{\text{Laufzeit der Wellengruppe}}$$

4.3.6 Feldwellenwiderstand

$$\underline{Z}_{F} = \frac{\underline{E}}{\underline{H}} = \frac{\underline{E}_{h}}{\underline{H}_{h}} = -\frac{\underline{E}_{r}}{\underline{H}_{r}} = \frac{\omega\mu}{\underline{k}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\kappa + j\omega\varepsilon}}$$

$$Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_{0}}{\varepsilon_{0}}} = 120\pi\Omega \qquad Z_{F} = Z_{F0} \cdot \sqrt{\frac{\mu_{r}}{\varepsilon_{r}}}$$

4.3.7 Poynting-Vektor

gibt Leistungsfluss einer EM-Welle und Richtung der Energieströmung an.

Zeitbereich	Frequenzbereich
$ec{S} = ec{E} imes ec{H}$	$egin{aligned} ec{S} = rac{1}{2} (ec{E} imes ec{H}^*) \end{aligned}$
$\vec{S}_{av} = \overline{\vec{S}(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt$	$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \underline{\vec{E}} \times \underline{\vec{H}}^* \right\}$
Leistungsflussdichte Inte	ensität $S = ert ec{S} ert$

$$\begin{split} S_{av} &= \frac{1}{2} \cdot E \cdot H = \frac{1}{2} \cdot \frac{E^2}{Z_{F0}} = \frac{1}{2} \cdot H^2 \cdot Z_{F0} = \frac{P}{A_{\texttt{Fläche}}} \\ P &= \iint \vec{S}_{\text{av}} \, d\vec{a} = Re \, \{ \underline{U} \cdot \underline{I}^* \} \\ P_1 &= P_0 \cdot e^{-2\alpha z} \qquad P_{\texttt{Leitung}} = \frac{\hat{U}^2}{2 \cdot Z_I} \end{split}$$

4.4 Ausbreitung im Medium

4.4.1 Allgemein (mit Verlusten)

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \qquad E_2 = E_1 e^{-\alpha z} \qquad v_p = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\alpha = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} - 1\right)}$$

$$\beta = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} + 1\right)}$$

$$\underline{Z_F} = \underline{\frac{E}{H}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}$$

4.4.2 Im leeren Raum (Vakuum)

materiefreier Raum: $\mu_r = \varepsilon_r = 1$

$$\alpha = 0$$
 $\beta = \frac{\omega}{c_0}$ $\lambda_0 = \frac{c_0}{f}$ $v_p = c_0$ $Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega \approx 377\Omega$

4.4.3 Im verlustlosen Dielektrikum

verlustlos: $\kappa=0$, maximale Wirkleistung Z_F rein reell \rightarrow ebene Welle

$$\alpha = 0 \qquad \beta = \frac{\omega}{c_0} \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \quad v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \qquad Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

4.4.4 Im Dielektrika mit geringem Verlust

geringer Verlust: $0 < \kappa \ll \omega \varepsilon$

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\sigma}{2} \cdot Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \quad \beta \approx \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \left(1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{\sigma^2}{\omega^2 \varepsilon^2} \right)$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left(1 - \frac{j\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^{-1/2} \approx Z_{F0} \left(1 + \frac{j\sigma}{2\omega \varepsilon} \right)$$

4.4.5 Im guten Leiter


geringer Verlust: $\sigma \gg \omega \varepsilon$

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta} \sim \sqrt{f} \qquad \lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = 2\pi\delta$$

$$v_p = \frac{2\pi}{\beta} = \omega\delta \qquad \boxed{\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} \approx \frac{1+j}{\sigma \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\kappa}}e^{j\frac{\pi}{4}}}$$

4.5 Ebene Wellen an Grenzflächen

4.5.1 Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust



$$\lambda_{1} = \frac{\lambda_{0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad \lambda_{2} = \frac{\lambda_{0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$= \frac{\lambda_{1} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$\beta_{1} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}} \qquad \beta_{2} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \cdot \sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}$$

$$Z_{F1} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad Z_{F2} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

4.5.2 Totalrefexion/Grenzwinkel

Grenzwinkel θ_g gibt an, bis zu welchem Winkel eine Welle von höherem in kleineres Dielektrikum $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ eindringen kann.

$$\sin \theta_g = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}$$

$$\alpha_g = \sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}\right)$$

4.5.3 Brewster-/Polarisationswinkel

Bei Brewster-Winkel θ_b wird Reflexionsfaktor r=0.

• Paralleler Reflexionskoeffizient:

$$\begin{bmatrix} \mu_{r1} = \mu_{r2} \end{bmatrix}$$

$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\mu_1(\varepsilon_1^2 - \varepsilon_2^2)}}$$

$$\tan \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

• Senkrechter Reflexionskoeffizient:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2} \end{bmatrix}$$

$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\varepsilon_1(\mu_2^2 - \mu_1^2)}}$$

$$\tan \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}}$$


4.5.4 Brechungsgesetz

$$\frac{\sin \vartheta_2}{\sin \vartheta_1} = \frac{k_h}{k_g} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

Tony Pham 9 von 21

4.6 Senkrechter Einfall

Gilt bei Einfallswinkel $\theta_h = 0$.



$$\begin{split} r_m &= \frac{Z_{F1} - Z_{F2}}{Z_{F2} + Z_{F1}} & t_m = \frac{2 \cdot Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}} \\ &= -r_e & = t_e \cdot \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \\ t_e &= 1 + r_e & t_m = 1 + r_m \\ E_{t1} &= E_{t2} & H_{t1} &= H_{t2} \\ E_t &= t_e \cdot E_h & H_t &= t_e \cdot \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot H_h \\ E_r &= r_e \cdot E_h & -H_r &= r_e \cdot H_h \\ E_t &= E_h + E_r & H_t &= H_h + H_r \\ t_e \cdot E_h &= E_h + r_e \cdot E_h & t_m \cdot H_h &= H_h + r_m \cdot H_h \end{split}$$

$$\begin{aligned} H_t &= H_h + H_r \\ \frac{t \cdot E_h}{Z_{F2}} &= \frac{E_h}{Z_{F1}} - \frac{r \cdot E_h}{Z_{F1}} \\ \frac{t}{Z_{F2}} &= \frac{1}{Z_{F1}} - \frac{r}{Z_{F1}} \end{aligned}$$

4.6.1 Verlustloses Dielektikum allgemein

gilt für $\kappa=0$, keine Dämpfung.

rein reell:
$$Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$
 rein imaginär: $\gamma = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$r = r_e = \frac{Z_{F2} - Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}$$

$$t = t_e = \frac{2Z_{F2}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}$$

4.6.2 Medium 1 oder 2: Luft

$$\begin{bmatrix} \mu_{r1} = \varepsilon_{r1} = 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mu_{r2} = \varepsilon_{r2} = 1 \end{bmatrix}$$

$$r = \frac{\sqrt{\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\mu_{r1}}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{\mu_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

4.6.3 beide Medien: nicht magnetisch

Gilt für $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$

$$r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

4.6.4 Medium 2: idealer Leiter

Keine \vec{E} -Felder im idealen Leiter. Bildung von **Stehenden** Wellen.

$$Z_{F2} = 0 r = -1 t = 0 \vec{S}_{av} = 0$$

$$\underline{E}_{1x} = -2j \cdot E_{h1} \cdot \sin(\beta_1 z) \underline{H}_{1y} = 2 \cdot \frac{E_{h1}}{Z_{F1}} \cdot \cos(\beta_1 z)$$

$$E_{1x}(z, t) = 2E_{h1} \cdot \sin(\beta_1 z) \cdot \sin(\omega t)$$

$$H_{1y}(z,t) = 2\frac{E_{h1}}{Z_{F1}} \cdot \cos(\beta_1 z) \cdot \cos(\omega t)$$

 H_{\max} und E_{\min} bei $n \cdot \lambda/2$ H_{\min} und E_{\max} bei $(2n-1) \cdot \lambda/4$

4.6.5 Stehwellenverhältnis

SWR =
$$\frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} = \frac{H_{\text{max}}}{H_{\text{min}}} = \frac{E_h + E_r}{E_h - E_r} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|}$$
 $1 < s < \infty$

4.7 Schräger Einfall

$$Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

4.7.1 Brechungsgesetz

$$\frac{\sin \vartheta_2}{\sin \vartheta_1} = \frac{k_h}{k_q} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$


4.7.2 Totalrefexion/Grenzwinkel

Grenzwinkel θ_g gibt an, bis zu welchem Winkel eine Welle von höherem in kleineres Dielektrikum $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ eindringen kann

$$\sin \theta_g = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}$$

$$\alpha_g = \sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}\right)$$

4.7.3 Senkrechte Polarisation



 \vec{E} -Feld senkrecht, \vec{H} -Feld parallel. $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$

$$Z_{F0} = 120\pi\,\Omega \qquad Z_{F(n)} = Z_{F0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r(n)}}} \qquad \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

Brechungsgesetz: mit $\theta_h = \theta_r$

$$\frac{\sin\theta_t}{\sin\theta_h} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2} \qquad \sin\theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin\theta_h$$

Fresnelsche Formeln:

$$r_{s} = r_{es} = r_{ms} =$$

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} - Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_{h} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_{t}}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_{t} + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \theta_{h}}$$

$$t_{es} = \frac{2Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_{t}}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_{t} + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= 1 + r_{s}$$

$$t_{ms} = \frac{2Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= (1 - r_{s}) \cdot \frac{\cos \theta_{h}}{\cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{es} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{2}}{\varepsilon_{1}}} \cdot t_{es}$$

Beziehungen Polarisation

$$E_r = r_s \cdot E_h$$

$$E_t = t_{es} \cdot E_h$$

$$E_t = t_{ep} \cdot E_h$$

$$H_r = r_s \cdot H_h$$

$$H_t = t_{ms} \cdot H_h$$

$$E_t = H_t \cdot Z_{F2}$$

$$E_h = H_h \cdot Z_{F1}$$

$$E_r = r_p \cdot E_h$$


$$H_t = t_{ep} \cdot E_h$$

$$H_t = t_{mp} \cdot H_h$$

$$E_t = H_t \cdot Z_{F2}$$

$$E_h = H_h \cdot Z_{F1}$$

4.7.4 Parallele Polarisation



 \vec{E} -Feld parallel, \vec{H} -Feld senkrecht. $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 0$

Stücke: \vec{H}_h und \vec{H}_r zeigen in die selbe Richtung! Sattler: \vec{H}_h und \vec{H}_r zeigen in **entgegengesetzter** Richtung!

Fresnelsche Formeln (Stücke):

$$r_{p} = r_{ep} = r_{mp}$$

$$= \frac{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t} - Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h}}$$

$$= \frac{\varepsilon_{r2} \cos \theta_{h} - \sqrt{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r1}^{2} \sin^{2} \theta_{h}}}{\varepsilon_{r2} \cos \theta_{h} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r1}^{2} \sin^{2} \theta_{h}}}$$

$$t_{ep} = \frac{2 \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= (1 - r_{p}) \cdot \frac{\cos \theta_{h}}{\cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{Z_{F2}}{Z_{F1}} \cdot t_{mp} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{2}}{\varepsilon_{1}}} \cdot t_{mp}$$

$$t_{mp} = \frac{2Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}$$


$$= 1 + r_{p}$$

Fresnelsche Formeln (Sattler):

$$\begin{split} r_p &= r_{ep} = r_{mp} &= -r_{p, [\texttt{Stücke}]} \\ &= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_t - Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_t + Z_{F1} \cdot \cos \theta_h} \\ &= \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \theta_t} \\ t_{ep} &= \frac{2Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} \\ &= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t} \\ &= (1 + r_p) \cdot \frac{\cos \theta_h}{\cos \theta_t} \\ t_{mp} &= 1 - r_p = \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{ep} \end{split}$$

5 Leitungen

5.1 Allgemeine Leitung (mit Verlusten)



Eingang: \underline{Z}_e Anfang: $\underline{Z}(l) = \underline{Z}_1$ Abschluss: $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_{(l=0)}$ Referenzpunkt **Last** (l=0):

$$\underline{U}(l) = \underline{U}_h \cdot e^{\underline{\gamma}l} + \underline{U}_r \cdot e^{-\underline{\gamma}l}$$

$$\underline{I}(l) = \underline{I}_h \cdot e^{\underline{\gamma}l} + \underline{I}_r \cdot e^{-\underline{\gamma}l}$$

5.1.1 Gleichungen

$$\begin{split} \underline{U}(l) &= \underline{U}_2 \cdot \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + Z_L \underline{I}_2 \cdot \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ &= \underline{U}_2 \cdot \left[\cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_2} \sinh\left(\underline{\gamma}l\right)\right] \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_2 \cdot \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{U}_2}{Z_L} \cdot \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ &= \underline{I}_2 \cdot \left[\cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_L} \sinh\left(\underline{\gamma}l\right)\right] \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_L \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)}{1 + \frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} = \underline{Z}_L \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_L \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_2 \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} \end{split}$$

komplexer γ nicht im TR berechenbar:

Lösung: $\alpha l \left[\frac{\text{Np}}{\text{m}} \right]$ und $\beta l \left[\frac{\text{rad}}{\text{m}} \right]$ einzeln berechnen, dann:

$$\cosh(\underline{\gamma}l) = \frac{1}{2} \left[e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} + e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \right]$$
$$\sinh(\underline{\gamma}l) = \frac{1}{2} \left[e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} - e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \right]$$
$$\tanh(\underline{\gamma}l) = 1 + \frac{2}{e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} - 1}$$

 $e^{\pm \alpha l}$: Dämpfung $e^{\pm j\beta l}$: Phase (\angle im TR) Für Winkel αl bzw. βl auf **RAD** in TR!

5.1.2 Kenngrößen

• Leitungswellenwiderstand:

$$\underline{Z}_L = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \frac{\underline{U}_h}{\underline{I}_h} = -\frac{\underline{U}_r}{\underline{I}_r}$$

komplexer \underline{Z}_L nicht in TR berechenbar: **Betrag**: erst \underline{Z}_L^2 , dann $\sqrt{|Z_L^2|}$ ermitteln. **Phase**: $0.5 \cdot \arg(\underline{Z}_L^2) \rightarrow \underline{\gamma}$ analog vorgehen.

• Fortpflanzungskonstante:

$$\underline{\gamma} = \sqrt{(R + j\omega L) \cdot (G + j\omega C)} = \alpha + j\beta \left[\frac{1}{m}\right]$$
$$= j\omega\sqrt{LC} \cdot \sqrt{\frac{RG}{j^2\omega^2LC} + \frac{G}{j\omega C} + \frac{R}{j\omega L} + 1}$$

• Reflexionsfaktor: $r(l) = r_1$: Leitungsanfang $\underline{r}(l) = \underline{r}_2 \cdot e^{-2\underline{\gamma}l} = \underline{r}_2 \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l}$ $= \underline{\underline{U}_r(l)}_{\underline{U}_h(l)} = -\underline{\underline{I}_r(l)}_{\underline{I}_h(l)} = \underline{\underline{Z}(l) - \underline{Z}_L}_{\underline{Z}(l) + \underline{Z}_L} = \underline{\underline{Z}(l)}_{\underline{Z}(l) + 1}^{\underline{Z}(l)}$

• weitere Parameter: meistens $\mu_r = 1$

$$\begin{split} \lambda_0 &= \frac{c_0}{f} \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c_0}{f\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}} \\ l_{\text{elek.}} &= \beta \cdot l \qquad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}} \end{split}$$

5.1.3 Kurzschluss und Leerlauf

Eingangswiderstand \underline{Z}_e am Leitungsende:

mit Kurzschluss
$$\underline{Z}_{e, \text{kurz}} = \underline{Z}_L \cdot \tanh \left(\underline{\gamma} l \right)$$
 im Leerlauf
$$\underline{Z}_{e, \text{leer}} = \frac{\underline{Z}_L}{\tanh \left(\underline{\gamma} l \right)}$$
 beliebige Länge
$$\underline{Z}_L = \sqrt{\underline{Z}_{e, \text{kurz}}(l) \cdot \underline{Z}_{e, \text{leer}}(l)}$$

5.1.4 Lange und Kurze Leitung

• kurze Leitung $\rightarrow l \ll \frac{\lambda}{4} \quad |\underline{\gamma}l| \ll 1$ $\underline{U}(l) \approx \underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot l(R' + jwL')$ $\underline{I}(l) \approx \underline{I}_2 + \underline{U}_2 \cdot l(G' + jwC')$

Leitung wird durch konzentrierte Elemente ersetzt.

• lange Leitung $\rightarrow l \gg \frac{\lambda}{4} \quad |\underline{\gamma} l| \gg 1$ Abschluss egal, es wird nur $\underline{Z}_L = \underline{Z}(l)$ gemessen wird.

5.2 Verlustlose Leitung

5.2.1 Kenngrößen

$$\begin{split} R',G' &= 0 \to \alpha = 0 \qquad Z_L, v_p \nsim f \\ Z_L &= \sqrt{\frac{L}{C}} \to \text{rein reell!} \\ \underline{\gamma} &= j\beta = j\omega\sqrt{LC} \qquad \beta = \omega \cdot \sqrt{LC} \\ v_p &= \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \lambda &= \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f} = \frac{c_0}{f\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{1}{f\sqrt{LC}} \end{split}$$

5.2.2 verlustloser Reflexionsfaktor

$$\begin{split} \underline{r}_{(l=0)} &= \underline{r}_2 \qquad 0 < r < 1 \qquad 0 < \Psi < 2\pi \; \Psi \; \text{in RAD!} \\ \underline{r}(l) &= \underline{r}_2 \cdot e^{-j2\beta l} = r \cdot e^{-j(\Psi_0 + 2\beta l)} = r \cdot e^{j\Psi} \\ &= \frac{\underline{Z}(l) - Z_L}{\underline{Z}(l) + Z_L} \\ \underline{r}_2 &= \frac{\underline{Z}_2 - Z_L}{\underline{Z}_2 + Z_L} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 Z_L}{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 Z_L} \\ \underline{\underline{Z}(l)} &= \frac{1 + \underline{r}(l)}{1 - \underline{r}(l)} \end{split}$$

5.2.3 Beliebiger Abschluss (Last)

$$\begin{split} \underline{U}_2 &= \underline{U}_{(l=0)} = \underline{U}_h + \underline{U}_r & \underline{I}_2 = \underline{I}_{(l=0)} = \underline{I}_h + \underline{I}_r \\ \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{1 + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \tan(\beta l)} = Z_L \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + j\underline{Z}_2 \tan(\beta l)} \\ \\ \underline{U}(l) &= \underline{U}_2 \cdot \left[\cos(\beta l) + j\frac{Z_L}{\underline{Z}_2} \sin(\beta l) \right] \\ \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_2 \cdot \left[\cos(\beta l) + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \sin(\beta l) \right] \end{split}$$

Für Beträge/Amplitudenwerte: $\left|\frac{\underline{U}}{\underline{U}_2}\right| = \sqrt{\mathrm{Re}^2 + \mathrm{Im}^2}$. Bildung einer Stehenden Welle!

5.2.4 Kurzschluss an Leitungsende

$$\begin{split} \underline{Z}_2 &= 0 \qquad \underline{U}_2 = \underline{U}_{(l=0)} = 0 \to \underline{U}_h = -\underline{U}_r \qquad \underline{I}_h = \underline{I}_r \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{U}(l)}{\underline{I}(l)} = Z_L \cdot j \tan(\beta l) \qquad \to \text{rein imaginär!} \\ \underline{U}(l) &= \underline{U}_h \cdot 2j \sin(\beta l) = \underline{I}_2 Z_L \cdot j \sin(\beta l) \\ I(l) &= \underline{I}_h \cdot 2\cos(\beta l) = \underline{I}_2 \cdot \cos(\beta l) \qquad \underline{I}_2 = \frac{2\underline{U}_h}{Z_r} \end{split}$$

5.2.5 Leerlauf an Leitungsende

$$\begin{split} \underline{Z}_2 &= \infty \qquad \underline{I}_2 = \underline{I}_{(l=0)} = 0 \to \underline{I}_h = -\underline{I}_r \qquad \underline{U}_h = \underline{U}_r \\ \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{U}(l)}{\underline{I}(l)} = -j \, \frac{Z_L}{\tan(\beta l)} \qquad \to \text{rein imaginär!} \\ \\ \underline{U}(l) &= \underline{U}_h \cdot 2\cos(\beta l) = \underline{U}_2 \cdot \cos(\beta l) \qquad \underline{U}_2 = 2\underline{U}_h \\ \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_h \cdot 2j\sin(\beta l) = \frac{\underline{U}_2}{Z_I} \cdot j\sin(\beta l) \end{split}$$

5.2.6 Leitung als Impedanz-Transformator

 $\lambda/4$ -Leitung mit Eingangswiderstand $\underline{Z}_e = \underline{Z}(l)$ aus 5.2.3:

$$\frac{\underline{Z}_e}{Z_L} = \frac{Z_L}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Y}_2}{Y_L} \to Z_e = \frac{Z_L^2}{\underline{Z}_2}$$

Eine $\lambda/4$ -Leitung transformiert: L \leftrightarrow C, Kurzschluss \leftrightarrow Leerlauf, **großes** R \leftrightarrow **kleines** R

5.2.7 Angepasste (reflexionsfreie) Leitung

Eingangswiderstand $Z_1 \sim$ Leitungslänge, rein reell! Nur hinlaufende Welle, **reflexionsfrei**!

$$Z_L = Z_1 = Z_2 = Z(l)$$
 $r_A = 0$ SWR = 1
 $U(z) = U_h \cdot e^{j\beta z}$ $I(z) = I_h \cdot e^{j\beta z} = \frac{U_h}{Z_L} \cdot e^{j\beta z}$

5.2.8 Ohmscher Abschluss an Leitungsende

 $r_2 \to \text{rein reell!}$

$$egin{aligned} R_A > Z_L &
ightarrow heta_r = 0
ightarrow r_A \ ext{ist negativ} \ &
ightarrow z_{ ext{max}} = rac{\lambda}{2} \cdot n \ R_A < Z_L &
ightarrow heta_r = \pi \ &
ightarrow z_{ ext{min}} = rac{\lambda}{2} \cdot n \end{aligned}$$

5.2.9 Position von Extrema

bei beliebigen Abschlüssen/Lasten! \rightarrow stehende Welle!

$$\boxed{r_A = |r_A| \cdot e^{-j\Psi_r}} \to \Psi_r \text{ in rad}$$

$$f_{\min} \to \text{Minimum(Knoten) der Spannungen}$$

$$f_{\max} \to \text{Maximum(B\"{a}uche) der Spannungen}$$

$$egin{aligned} & \lambda_{\min/\max} = rac{c_0}{f_{\min/\max}\sqrt{\mu_{r1}arepsilon_{r1}}} \ & z_{\min} = rac{-n\cdot\lambda_{\min}}{2} & o n = -rac{2z}{\lambda_{\min}} \ & z_{\max} = rac{-(2n+1)\lambda_{\max}}{4} & o n = -rac{4z+\lambda_{\max}}{2\cdot\lambda_{\max}} \ & z = rac{\lambda_{\min}\cdot\lambda_{\max}}{4(\lambda_{\min}-\lambda_{\max})} \end{aligned}$$

5.2.10 Vorgehen Eingangswiderstand

Wenn mit Smithdiagramm gearbeitet wird liefert dieses Schritte 3 und 4

1. Lastimpedanz

$$\underline{Z}_A = \frac{1}{\frac{1}{R_A} + j\omega C_A}$$

2. Reflexion am Leitungsende

$$\underline{r}_A = \underline{r}(z=0) = \frac{Z_A - \underline{Z}_L}{Z_A + Z_L}$$

3. Reflexion am Leitungsanfang

$$\underline{r}_E = \underline{r}(z = d) = \underline{r}_A \cdot e^{-j2\beta d}$$

4. Bestimmung der Impedanz

$$\underline{Z}_E = \underline{Z}_L \cdot \frac{1 + \underline{r}_E}{1 - r_E}$$

5. Eingangswiderstand

$$\underline{Z}_E = \frac{1}{\frac{1}{Z_E} + j\omega C_E}$$

5.2.11 Stehwellenverhältnis (SWR)

Smith-Chart: Kap. 6.1 VSWR: Kap. 7.4

$$s = \text{SWR} = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}} = \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}} = \frac{1 + |r(l)|}{1 - |r(l)|} = \frac{|U_h| + |U_r|}{|U_h| - |U_r|} = \frac{R_{\text{max}}}{Z_L}$$
$$m = \text{SWR}^{-1} = \frac{R_{\text{min}}}{Z_L} \qquad |r_2| = \frac{\text{SWR} - 1}{\text{SWR} + 1} = \frac{1 - m}{1 + m}$$

5.2.12 Leistung


$$\begin{split} P_A &= P_H - P_R &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_r^2}{Re\{Z_L\}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= P_{\text{max}} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= \underline{U}_A \cdot \underline{I}_A^* \\ P_V &= P_q - P_A \\ \underline{I}(z) &= \hat{I} \cdot e^{-\alpha z} \angle \beta z \end{split}$$

Tony Pham

5.2.13 Gleichspannungswert (=Endwert)

$$U_A = U_q \cdot \frac{R_A}{R_i + R_A}$$

5.3 Mehrfachreflexionen bei fehlender Anpassung




$$u_{1r} = r_A \cdot u_{1h}$$

$$u_{2h} = r_I \cdot u_{1r} = r_I \cdot r_A \cdot u_{1h}$$

$$u_{2r} = r_A \cdot u_{2h} = r_I \cdot r_A^2 \cdot u_{1h}$$

$$u_{3h} = r_I \cdot u_{2r} = r_I^2 \cdot r_A^2 \cdot u_{1h}$$



Reflexionsfaktor Leitungsanfang: $\underline{r}_I = \frac{R_I - Z_L}{R_I + Z_L}$ Reflexionsfaktor Leitungsende: $\underline{r}_A = \frac{R_A - Z_L}{R_A + Z_L}$

Hinlaufende Welle $u_{1h} = \hat{u}_G \cdot \frac{Z_L}{Z_L + R_I}$

Hinlaufende Welle $u_{1h}=u_G\cdot rac{1}{Z_L+R_I}$ Signallaufzeit: $t_d=rac{l}{c_0}\cdot \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ $-rac{l}{2}$

5.4 Leitungsparameter

5.4.1 Allgemein

Für beliebige Leitergeometrie gelten folgende Zusammenhänge:

 $LC = \mu \varepsilon$ und $G = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

Innere Induktivität:

$$L_i = \frac{R}{w}$$

Leitungen gehen HIN und ZURÜCK!!! Länge verdoppeln!!!

5.4.2 Streifenleitung / Parallele Platten


Für Sinus-Anregung:

$$I(l) = \frac{U}{Z_L} = \underbrace{\frac{U_0}{Z_L}}_{I_0} \cdot e^{-j\beta l \cdot e^{j\omega t}}$$

$$U(l) = \int \vec{E} d\vec{s} \stackrel{b \gg d}{=} E \cdot d \to \qquad E = \frac{U_0}{d} \cdot ^{-j\beta l} \cdot \vec{e}_x$$


$$I(l) = \oint \vec{H} d\vec{s} = H \cdot b \to \qquad H = \frac{I_0}{b} \cdot ^{-j\beta l} \cdot \vec{e}_y$$

b: Plattenbreite d: Abstand zwischen den Platten



5.4.3 Doppelleitung

 κ : Leitwert des Dielektrikums κ_L Leitwert des Leiters \mathbf{r} : Leiterradius \mathbf{d} : Abstand zw. Leitermitten



5.4.4 Koaxialleitung

 r_i : Innenradius r_a : Außenradius

$$\vec{H}(r,z) = \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{\varphi}$$

$$\vec{E}(r,z) = \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot Z_{F0} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} = \frac{\hat{U}}{r \cdot \ln\left(\frac{r_{a}}{r_{i}}\right)} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r}$$

$$S_{av} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hat{I}}{2\pi r}\right)^{2} \cdot Z_{F0}$$

$$Z_{L} = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_{r}}{\varepsilon_{r}}} \ln\left(\frac{r_{a}}{r_{i}}\right) = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} \cdot \ln\frac{r_{a}}{r_{i}}$$

$$R' = \frac{1}{2\pi\delta\kappa_{L}} \left(\frac{1}{r_{a}} + \frac{1}{r_{i}}\right) \left[\frac{\Omega}{m}\right]$$

$$L' = \frac{\mu_{0}\mu_{r}}{2\pi} \ln\frac{r_{a}}{r_{i}} \left[\frac{H}{m}\right]$$

$$G' = \frac{2\pi\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}}{\ln(r_{a}/r_{i})} \left[\frac{F}{m}\right]$$

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}}{\ln(r_{a}/r_{i})} \left[\frac{F}{m}\right]$$

Dielektrische Verluste: für sehr hohe f $G \ll \omega C$, $\tan \delta = (G/\omega C) < 0, 1$

$$\alpha_d = \frac{\sqrt{\varepsilon_r}\pi f}{c_0} \cdot \tan \delta \sim f$$

6 Smith-Diagramm

6.1 Allgemein

6.1.1 Normierte Impedanz

$$\underline{z}_n = \frac{Z(l)}{Z_L} = \frac{Z_2 + jZ_L \cdot \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \cdot \tan(\beta l)}$$

6.1.2 Reflexionsfaktor


 $\underline{r}(l)=\underline{r}$ $\underline{r}_{(l=0)}=\underline{r}_2$ 0 < r<1 0 < $\Psi<2\pi$ Immer gültig, auch ohne Quelle!

$$\begin{split} \underline{r} &= \underline{r}_2 \cdot e^{-j2\beta l} = r \cdot e^{-j(\Psi_0 + 2\beta l)} = r \cdot e^{j\Psi} \\ &= \frac{\underline{z}_n - 1}{\underline{z}_n + 1} \\ \underline{r}_2 &= \frac{\underline{Z}_2 - Z_L}{\underline{Z}_2 + Z_L} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 Z_L}{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 Z_L} \\ \underline{z}_n &= \frac{1 + \underline{r}}{1 - r} \end{split}$$

6.1.3 Anpassungsfaktor

Werte von $m \to \text{Werte von } \text{Re}\{\underline{z}_n\} : 0 \le m \le 1$

$$m = \frac{U_{min}}{U_{max}} = \frac{I_{min}}{I_{max}} = \frac{1-|\underline{r}|}{1+|\underline{r}|} \qquad |\underline{r}| = \frac{1-m}{1+m} \qquad s = \frac{1}{m}$$



$$\begin{split} \underline{z}_n &= \frac{\underline{Z}_n}{Z_L} \\ \underline{r}_n &= \frac{\underline{Z}_n - Z_L}{\underline{Z}_n + Z_L} = \frac{\underline{z}_n - 1}{\underline{z}_n + 1} = \frac{1 - \underline{y}_n}{1 + \underline{y}_n} \\ m &= \frac{1 - |\underline{r}|}{1 + |\underline{r}|} \\ s &= \frac{1}{m} \end{split}$$

6.2 Impedanz/Admetanz umrechnen

Spiegelung von \underline{z}_n um Mittelpunkt ergibt $\underline{y}_n.$ (Phase $\pm 180^\circ/\pm \pi)$

6.3 Lastseite \rightarrow Quelle

- 1. $Z_L = Z_B$ ins Diagramm einzeichnen
- 2. Last impedanz bestimmen, wenn z.B. Parallelschaltung etc.
- 3. Normieren

$$\underline{z}_n = \frac{\underline{Z}(l)}{Z_L}$$

- 4. Ims Chart eintragen
- 5. Linie vom Mittelpunkt durch $\underline{z}_n s$ nach außen Ablesen und Notieren:
 - \rightarrow Relative Länge $\left[\frac{l}{\lambda}\right]$
 - \rightarrow Relativer Winkel in \mathbf{Degree}
- 6. Kreis einzeichen

Ablesen und Notieren:

- \rightarrow Maxima: rechter Schnittpunkt mit Re-Achse
- \rightarrow Minima: linker Schnittpunkt mit Re-Achse
- $\rightarrow r$ abmessen und aus oberer Skala auslesen
- 7. Um Leitungslänge im UZS laufen \rightarrow Linie vom Mittelpunkt durch neuen Punkt nach außen

Ablesen und Notieren:

- →Relativer Winkel
- 8. Wenn $\alpha \neq 0$
 - \rightarrow Dämpung ausrechen \rightarrow Um Faktor nach innen Spiralieren

 $\underline{Z}_E = \underline{z}_e \cdot Z_L$

- 9. Dieser Punkt ist \underline{z}_e
- 10. Eingangsimpedanz ablesen

$$L_s$$
z Serienschaltung
 R_s
 C_s
 R_p
 C_p
 V
 L_p
Parallelschaltung

7 Wellenleiter

7.1 Koaxial Leiter

7.1.1 Wellenwiderstand



$$Z_L = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \ln\frac{r_a}{r_i}$$

7.1.2 Dämpfung

Hin- und Rückleiter!

Ohmsche Verluste $R \ll \omega L$

$$\alpha_L = \frac{\sqrt{\frac{f \cdot \mu}{\pi \cdot \sigma}}}{120\Omega} \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{D} \cdot \frac{1 + \frac{D}{d}}{\ln \frac{D}{d}}$$


Dämpfungsminimum für $\frac{1+\frac{D}{d}}{\ln\frac{D}{d}}=1$

bei vorgegebenen Außendurchmesser: $\frac{D}{d}=3,59$

<u>Dielektrische Verluste</u> $G \ll \omega C, \tan \delta = (G/\omega C)$

$$\alpha_d = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} \pi f}{c_0} \cdot \tan \delta \sim f$$

7.2 Mikrostreifenleiter



w := Leiterbahnbreite h := Substratbreite

7.2.1 Effektive Permittivitätszahl

Unterschiedliche Phasengeschwindigkeit \rightarrow Dispersion

$$\varepsilon_{r, \text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 10 \cdot \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{w}}}}$$

Je größer $\frac{\mathbf{w}}{\mathbf{h}}$ desto mehr nähert sich $\varepsilon_{r,\mathtt{eff}}$ an ε_r und

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}}$$

7.2.2 Schmale Streifen (ca $20-200\Omega$)

$$Z_L = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r, eff}}} \cdot \ln\left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h}\right)$$

7.2.3 Breite Streifen (ca 20-200 Ω)

$$Z_L = \frac{120\pi\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} \cdot \frac{1}{\frac{\mathrm{w}}{\mathrm{h}} + 2,42 - 0,44 \cdot \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{w}} + \left(1 - \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{w}}\right)^6}$$

7.3 Hohlleiter

$$f_c = \frac{c_0}{2a}$$

7.4 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) und Return Loss

VSWR

$$s = VSWR = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \ge 1$$
 $|r| = \frac{s - 1}{s + 1}$

Return Loss

$$\alpha_r = -20\log(r)dB$$

Missmatch Loss

$$ML = -10\log(1 - r^2)dB$$

7.5 Lichtwellenleiter oder Glasfaser

APF := All Plastic Fiber

POF := Polymerfaser

LWL := Lichtwellenleiter

 $B \cdot l := Bandbreitenlängenprodukt$

Dispersion:

Die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies hat zur Folge, dass Licht an Übergangsflächen unterschiedlich stark gebrochen wird. Somit verflacht sich beispielsweise ein (Dirac-)Impuls zu einer Gauß'schen Glocke.

Stufenprofil:

Multimode: leichtes Einkoppeln, geringes $B \cdot l$ wegen Modendispersion

Single/Monomode: schwieriges Einkoppeln, großes $B \cdot l,$ keine Modendispersion

Gradientenprofil:

Multimode: Kompromiss beim Einkoppeln und Reichweite mit $B \cdot l$

Bandbreitenlängenprodukt:

$$B' = B \cdot l\left[\frac{MHz}{km}\right] = \text{konstant}$$

$$B \sim \frac{1}{l}$$
 und $l \sim \frac{1}{R}$

Bandbreite ist gegen Übertragungslänge austauschbar, solange Dämpfung keine Rolle spielt.

8 Antennen

8.1 Herz'scher Dipol

$$\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$$

8.1.1 Allgemein

$$\begin{split} \vec{H} &= -\frac{I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \left(\frac{1}{j\beta R} + \frac{1}{(j\beta R)^2} \right) \vec{e}_{\phi} \\ \vec{E} &= -\frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{2\pi} e^{-j\beta R} \cdot \cos \theta \left(\frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3} \right) \vec{e}_{R} \\ &= -\frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \left(\frac{1}{(j\beta R)} + \frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3} \right) \vec{e}_{\theta} \end{split}$$

8.1.2 Nahfeld(Fresnel-Zone):

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \gg 1$$
 oder $\beta R \ll 1$

Überwiegend **Blindleistungsfeld**, da E zu H 90° phasenverschoben

$$\begin{split} \vec{H} &\approx \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi R^2} \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_{\phi} \\ \vec{E} &\approx \frac{I_0 \Delta l'}{2\pi j \omega \varepsilon R^3} \cos \theta \cdot \vec{e}_{R} \\ &+ \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi j \omega \varepsilon R^3} \sin \theta \cdot \vec{e}_{\theta} \end{split}$$

8.1.3 Fernfeld(Fraunhofer-Zone):

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \ll 1$$
 oder $\beta R \gg 1$

Überwiegend **Wirkleistungsfeld**, \vec{S} nach außen somit Kugelwelle

mit
$$\eta = Z_{F0}$$

$$H \approx j \frac{\beta I_0 \Delta l'}{4\pi R} \cdot e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_{\phi}$$
$$E \approx j \frac{\beta Z_F I_0 \Delta l'}{4\pi R} \cdot e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_{\theta}$$

8.1.4 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= \frac{Z_{F0} I_0^2 \beta^2 (\Delta l')^2}{12\pi} \\ &= \frac{I_0^2 Z_F \pi}{3} \cdot \frac{\Delta l'^2}{\lambda^2} \\ &= 40 \pi^2 \Omega \cdot \left(\frac{I_0 \Delta l'}{\lambda}\right)^2 \\ S_{av} &= \frac{Z_F I_0^2 \beta^2 (\Delta l')^2}{32 \pi^2 R^2} \cdot \sin^2 \theta \cdot \vec{e}_R \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \end{split}$$

8.1.5 Strahlungswiderstand


$$R_S = \frac{2}{3}\pi Z_F \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2 = 80\pi^2 \Omega \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2$$

8.1.6 Verlustwiderstand

$$R_v = \frac{l}{\sigma \cdot A_\delta}$$

8.2 Magnetischer Dipol

$$\boxed{\vec{m} = \vec{I}\pi\vec{a}^2\vec{e}_z} \boxed{m = I \cdot A}$$



$$\vec{A} = \frac{\mu m}{4\pi R^2} (1 + j\beta R) e^{-j\beta R} \sin \theta \cdot \vec{e_{\phi}}$$
$$\Delta l \to \beta \pi \ a^2$$

$$\vec{H} = -\frac{j\omega\mu\beta^2 m}{2\pi Z_{F0}} e^{-j\beta R} \cdot \cos\theta \left(\frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3}\right) \vec{e}_R$$

$$= -\frac{j\omega\mu\beta^2 m}{4\pi Z_{F0}} e^{-j\beta R} \cdot \sin\theta \left(\frac{1}{(j\beta R)} + \frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3}\right) \vec{e}_\theta$$

$$\vec{E} = \frac{j\omega\mu\beta^2 m}{4\pi} e^{-j\beta R} \sin\theta \left(\frac{1}{j\beta R} + \frac{1}{(j\beta R)^2}\right) \vec{e}_\phi$$

8.2.1 Fernfeld

$$E \approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi R} e^{-j\beta R} \sin \theta \cdot \vec{e}_{\phi}$$
$$H \approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi R Z_{F0}} e^{-j\beta R} \sin \theta \cdot \vec{e}_{\theta}$$

8.2.2 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= \frac{Z_F \beta^4 m^2}{12\pi} \\ &= \frac{m^2 \mu \omega^4}{12\pi v_p^3} \\ S_{av} &= \frac{Z_F \beta^4 m^2}{32\pi^2 R^2} \cdot \sin^2 \theta \cdot \vec{e}_R \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \end{split}$$

8.2.3 Nahfeld

$$E \approx -\frac{jm\omega\mu}{4\pi R^2} \sin\theta \cdot \vec{e}\phi$$

$$H \approx \frac{m}{4\pi R^3} (2\cos\theta \cdot \vec{e}_R + \sin\theta \cdot \vec{e}_\theta)$$

8.3 Lineare Antenne

$$I(z') = I_0 \cdot \sin \left[\beta \left(\frac{L}{2} - |z'|\right)\right]$$

8.3.1 Dipolantenne

$$\vec{H} = j \cdot \frac{I_0}{2\pi R} \cdot e^{-j\beta R} \cdot \frac{\cos\left[\left(\frac{\beta L}{2}\right)\cos\theta\right] - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)}{\sin\theta} \cdot \vec{e_{\phi}}$$

$$\vec{E} = H \cdot Z_F \cdot \vec{e_{\theta}}$$

$$I_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot P_{Send}}{R_S}}$$


Die mittlere Strahlungsleistungsdichte

$$\vec{S}_{av} = \frac{Z_F I_0^2}{8\pi^2 R^2} \left(\frac{\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)}{\sin\theta} \right)^2 \cdot \vec{e}_R$$

Die gesamte Strahlungsleistung

$$P_S = \frac{Z_{F0}I_0^2}{4\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \frac{\left(\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)\right)^2}{\sin\theta} \cdot \vec{e}_{\theta}$$
$$= \int_A S_{AV} \cdot d\vec{a}$$
$$= \int_{\Phi=0}^{2\pi} \int_{\Theta=0}^{\pi} S_{AV}R^2 \sin\Theta \cdot d\Theta \cdot d\Phi$$

8.4 Antennenkenngrößen



 $\underline{Z}_A := Antennenimpedanz$

 $R_V := Verlustwiderstand$

 $R_S := Strahlungswiderstand$

 $X_A := Antennenblindwiderstand$

 $D := {\rm Directifity/Richtfaktor}$

G := Gain/Gewinn

 $A_{eff} := Wirksame Antennenfläche$

8.4.1 Abgestrahlte Leistung

$$P_S = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_S$$

8.4.2 Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_V$$

8.4.3 Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_S}{P_S + P_V} = \frac{R_S}{R_S + R_V}$$

8.4.4 Richtcharakteristik

 $C_i \stackrel{\triangle}{=}$ isotroper Kugelstrahler als Bezugsgröße in Hauptabstrahlrichtung

$$\begin{split} C(\vartheta,\varphi) &= \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_{\max}} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_{\max}} = \frac{U(\varphi,\vartheta)}{U_{\max}} \quad 0 \leq C(\vartheta,\varphi) \leq 1 \\ C_i(\vartheta,\varphi) &= \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_i} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_i} \qquad \qquad C_i > 1 \end{split}$$

8.4.5 Richtfunktion/Richtfaktor

In [dB] angeben!

$$\begin{split} D(\vartheta,\varphi) &= \frac{S(\vartheta,\varphi)}{S_i} \\ D(\vartheta,\varphi) &= C_i^2(\vartheta,\varphi) = D \cdot C^2(\vartheta,\varphi) \\ D &= \max\{D(\vartheta,\varphi)\} = \frac{S_{\max}}{S_i} \end{split}$$

8.4.6 Gewinn

$$G = \eta \cdot D$$
 [dB]

8.4.7 Wirksame Antennenfläche

$$A_{\tt eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G = \frac{Z_{F0}}{4R_S} \cdot l_{\tt eff}^2$$

8.5 Bezugsantennen

$$g = 10 \cdot log(G) dB$$

mit P_0 : Eingangsleistung der Antenne

$G \rightarrow Bezugsantenne$:

Elementardipol zu Kugelstrahler

$$D = 1,50 \rightarrow g = 1,76 \text{dBi}$$

Halbwellendipol zu Kugelstrahler

$$D = 1,64 \rightarrow q = 2,15 \text{dBi}$$


EIRP: Eqivalent Isoropic Radiated Power

$$EIRP = P_0 \cdot G_i[dBi]$$

ERP: Eqivalent Radiated Power (verlustloser Halbwellendipol)

$$ERP = P_0 \cdot G_d[dBd]$$

8.6 Senden und Empfangen



Senden = transmit = TX

Empfangen = receive = RX

$$\begin{split} \frac{P_{RX}}{P_{TX}} &= A_{\texttt{eff},RX} \cdot A_{\texttt{eff},TX} \cdot \frac{1}{\lambda^2 r^2} \\ &= D_{i,RX} \cdot \eta_{RX} \cdot D_{i,TX} \cdot \eta_{TX} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \\ \hline \\ A_{\texttt{eff}}(\theta) &= G_{RX} \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot \frac{3}{2} \cdot \sin^2 \theta} \\ \hline \\ P_{RX} &= S_{RX} \cdot A_{\texttt{eff}} \\ &= P_{TX} \cdot G_{TX} \cdot G_{RX} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \end{split}$$

8.6.1 Freiraumdämpfung/Freiraumdämpfungsmaß

$$F = \frac{P_{TX}}{P_{RX}} \cdot \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \qquad [1]$$

$$a_0 = 20 \lg\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 20 \lg\left(\frac{4\pi df}{c_0}\right) \qquad [dB]$$

8.6.2 Leistungspegel/Freiraumpegel

$$L = 10 \lg \left(\frac{P}{1 \text{mW}} \right) \quad [\text{dBm}]$$

$$L_{RX} = L_{TX} + g_{TX} + g_{RX} - a_0 \quad [\text{dB}]$$

19 von 21

8.7 Antennentabelle

Antennenart	Darstellung, Belegung	Richtfaktor, Gewinn Linear (in dB)	wirksame Antennen- fläche	ettektive Höhe	Strahlungs- Widerstand	vertikales Richtdiagramm (3-dB-Bereich)	horizontales Richtdiagramm
isotrope Antenne	fiktiv	1:(0dB)	$\frac{\lambda^2}{4\pi} = 0.08\lambda^2$	_	_	+	+
Hertzscher Dipol, Dipol mit End- kapozität	ψ	1,5; (1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12 \lambda^2$	l	$80\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° &	9 = 90° ⊗ E v H _p
kurze Antenne mit Dachkapazität auf lei- tender Ebene $h << \lambda$	200	3;(4,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	h	$160\left(\frac{\pi h}{\lambda}\right)^2\Omega$	Ev. Hg	$\begin{array}{c} \vartheta = 90^{\circ} \\ \times \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
kurze Antenne auf leitender Ebene h << 2	1000	3;(4,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	<u>h</u> 2	$40\left(\frac{\pi\hbar}{\lambda}\right)^2\Omega$	45° H _{\$\rho}	+
2 /4 - Antenne auf leitender Ebene	1/4	3,28;(5,1dB)	0,065 2 ²	$\frac{\lambda}{2\pi} = 0.16 \lambda$	40Ω	19° ⊗	+
kurzer Dipol / << %	, J.,	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	1/2	$20\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° ⊗ H ₉	+ H _g = 90°
λ/2 − Dipol	1/2 P	1,64;(2,1dB)	0,13 λ ²	$\frac{\mathbf{\lambda}}{\mathbf{\pi}} = 0.32\mathbf{\lambda}$	73Ω	78° 8 8	Hg
λ -Dipol		2,41;(3,8dB)	0,19 2 ²	>> λ	200Ω	Ex Ha	+
2 /2 -Schleifendipol	1/2 p	1,64;(2,1dB)	0.13 2 ²	$\frac{2\lambda}{\pi} = 0.64\lambda$	290Ω	(78° ⊗ H _P	$\begin{array}{c c} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$
Schlitzantenne in Halbraum strahlend	λ/2 φ = 0° φ	3,28;(5,1dB)	0,26 2 2	_	≈ 500Ω	$\begin{array}{c} H_{\nu} \\ \hline 78^{\circ} \\ \hline -90^{\circ} \le \varphi \le 90^{\circ} \end{array}$	ϑ=90° ⊗ H _ϑ
kleiner Rahmen, n-Windungen, beliebige Form	Fläche A $\varphi = 0^{\circ} \bigcirc \varphi$	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	<u>2πηΑ</u> λ	$\frac{31000 n^2 (A/m)^2}{(\lambda/m)^4}$	$\varphi = 90^{\circ}$ $\varphi = 90^{\circ}$ \otimes	$\varphi = 0^{\circ}$ 90°
Spulenantenne auf langem Ferritstab l >> D	$ \begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	$\frac{\pi^2 \cap \mu_r D^2}{2\lambda}$	19100 $n^2 \mu_r^2 \left(\frac{D}{\lambda}\right)^4$	φ=90°	$\varphi = 0^{\circ}$ 90°
Linie aus Hertzschen Dipolen $l >> \lambda$		$\approx \frac{4}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{12}{8} \approx 0.12 / 2$	_	_	E. → ⊙ H _{\phi} 50°2//	$+ \int_{\mathbb{R}^{n}} \mathbb{R}^{n} \otimes$
Zeile aus Hertzschen Dipolen l>> 1	$\begin{array}{c c} & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\$	$\approx \frac{8}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{l \lambda}{4} = 0.25 \lambda$	-		H ₂ V ₂ ⊙ E _φ	$\varphi = 0^{\circ}$
einseitig strahlende Fläche $a >> \lambda$, $b >> \lambda$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\approx \frac{6.5 \cdot 10^6 ab}{\lambda^2}$	ab	-	-	51° λ /b φ=0°	\$ = 90°
Yagi - Uda-Antenne mit 4 Direktoren		≈5+10// 1	-	_	-	$ \begin{array}{c} & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ &$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

9 Einheiten

Symbol	Größe	Einheit
A, W	Arbeit, Energie	J = VAs = Ws
$ec{A}$	mag. Vektorpotenzial	$\frac{Vs}{m} = \frac{T}{m} \ (\vec{B} = \nabla \times \vec{A})$
$ec{B}$	mag. Flussdichte	$T = \frac{Vs}{m^2}$
\mathbf{C}	Kapazität	$F = \frac{As}{V}$
$ec{D}$	dielek. Verschiebung/Erregung	$\frac{As}{m^2}$
e, q, Q	(Elementar-)ladung	C = As
$ec{E}$	elek. Feldstärke	$\frac{V}{m}$
$ec{H}$	mag. Feldstärke/Erregung	$\frac{A}{m}$
$ec{J}$	Stromdichte	$\frac{A}{m^2}$
$ec{J}_F$	Flächenstromdichte	$\frac{A}{m}$
$ec{M}$	Drehmoment	J = Nm = VAs
F	Kraft	$\frac{kgm}{s} = N$
R_{mag}	mag. Widerstand	$\frac{S}{s} = \frac{A}{Vs}$
$ec{S}$	Poynting-Vektor	$\frac{W}{m^2}$
Z	Wellenwiderstand	Ω
δ_s	Eindringtiefe	m
ε	Dielektrizitätskonstante	$\frac{As}{Vm}$
arphi	elek. Skalarpotenzial	V
$arphi_m$	mag. Skalarpotenzial	A
ho	Raumladungsdichte	$\frac{As}{m^3}$
ho	spez. Widerstand	$\frac{\Omega}{m} = \frac{VA}{m}$
κ,σ	elek. Leitfähigkeit	$\frac{S}{m} = \frac{A}{Vm}$
λ	Wellenlänge	m
μ	Permiabilitätskonstante	$\frac{Vs}{Am}$
Φ_e	elek. Fluss	C = As
Φ_m	mag. Fluss	$Wb = \frac{T}{m^2}$

Tony Pham