

FORMELSAMMLUNG FWL

Wintersemester 22/23 nach Vorlesung von Prof. Stücke

Name: Tony Pham

Letzte Änderung: 31. Januar 2023

Lizenz: GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Gru	ındlagen											1
	1.1	Einheiten						 	 	 	 	 	1
	1.2	Vektorrechnung						 	 	 	 	 	1
		1.2.1 Betrag, Rich	tungswinkel, Norn	nierung				 	 	 	 	 	1
		1.2.2 Skalarprodu	kt					 	 	 	 	 	1
			st										1
	1.3	Differentialoperator	en					 	 	 	 	 	1
			n										1
		_	ktorfelder										1
	1.4	Logarithmische Mat											2
		_	Pegeln										2
	1.5	Koordinatensysteme											2
			stabelle										2
		-	S Kugel/Zylinder										2
			Koordinaten										3
			dinaten										3
			naten										3
2	Max	xwell-Gleichungen											4
	2.1	Integralsätze						 	 	 	 	 	4
3	Felc												5
	3.1	Elektrostatik						 	 	 	 	 	5
			oisson-Gleichung										5
			obleme, -bedingung										5
		3.1.3 Green'sche I	Funktionen					 	 	 	 	 	5
		3.1.4 Elektrischer	Dipol					 	 	 	 	 	5
	3.2	Magnetostatik						 	 	 	 	 	5
			tial										5
		3.2.2 Vektorpoten	tial in Abhängigke	it von de	r Stro	mdich	te .	 	 	 	 	 	5
		3.2.3 Biot-Savart-	Gesetz					 	 	 	 	 	5
		3.2.4 Magnetische	$r Dipol \dots \dots$					 	 	 	 	 	5
	3.3	Quasistätionäre Fel											6
			eldgrößen										6
		3.3.2 Skineffekt .						 	 	 	 	 	6
			für Skineffekt										6
	3.4	E-Felder an Grenzfl	ächen					 	 	 	 	 	6
			e Grenzfläche										6
		3.4.2 Grenzfläche	Dielektrikum-Leite	er				 	 	 	 	 	6
		3.4.3 Grenzfläche	an magn. Feldern					 	 	 	 	 	6
4	Wel												7
	4.1	Wellengleichungen a	~										7
													7
		-	eich										7
			ng der Gleichungen										7
	4.2	Ebene Wellen											7
	4.3	Kenngrößen											7
													7
		9											7
		9	windigkeit										7
			rechungsindex										7
		11 0	chwindigkeit										7
			derstand										7
			ktor										7
	4.4	Ausbreitung im Me											8
		,	nit Verlusten)										8
			aum (Vakuum) .										8
			sen Dielektrikum										8
			ka mit geringem V										8
		9	iter										8
	4.5	Ebene Wellen an G	renzflächen					 	 	 	 	 	8

		4.5.1	Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust	8
		4.5.2	Brechungsgesetz allgemein	8
		4.5.3	Leistungsbilianz an Grenzflächen	8
	4.6	Senkre	chter Einfall	9
		4.6.1	Senkrechter Einfall ideales/verlustl. Dielekt	9
		4.6.2	Medium 1 oder 2: Luft	9
		4.6.3	beide Medien: nicht magnetisch	9
		4.6.4	Medium 2: idealer Leiter	9
		4.6.5	Stehwellenverhältnis (SWR)	9
	4.7	_	er Einfall (allgemein)	9
		4.7.1	Brechungsgesetz	9
		4.7.2	Totalrefexion/Grenzwinkel	9
		4.7.3	Brewster-/Polarisationswinkel	9
		4.7.4	Senkrechte Polarisation ohne μ_r	10
		4.7.5		10
		4.7.6	, ,	11
		4.7.7	·	11
		1.1.1	Tarancie i Olarisation into μ_T	11
5	Leit	ungen		12
0	5.1			12
	5.1	5.1.1		12
		-		
		5.1.2	0	12
		5.1.3		12
		5.1.4		12
	5.2	Verlus	tlose Leitung	12
		5.2.1	Kenngrößen	12
		5.2.2	verlustloser Reflexionsfaktor	12
		5.2.3	Beliebiger Abschluss (Last)	12
		5.2.4		12
		5.2.5		13
		5.2.6	9	13
		5.2.0 $5.2.7$		13
		5.2.8	9	13
		5.2.9		13
				13
				13
		5.2.12		13
		5.2.13	Reflexionsfaktor mit Verlusten	13
				13
	5.3		- ,	13
	5.4			14
	0.1	5.4.1	01	14
		5.4.2		14
		-		
		5.4.3	11 0	14
		5.4.4	Koaxialleitung	14
_	α.	.ı D.		
6				15
	6.1	_		15
		6.1.1	Normierte Impedanz	15
		6.1.2	Reflexionsfaktor	15
		6.1.3	Anpassungsfaktor	15
	6.2	Imped	anz/Admetanz umrechnen	15
	6.3	-	,	15
	6.4			15
	J. 1	, ,,,,		
7	Wel	lenleit	$\mathrm{e}\mathbf{r}$	16
•	7.1			16
	1.1			
		7.1.1		16
	_ ~	7.1.2	1 0	16
	7.2			16
		7.2.1		16
		7.2.2	Schmale Streifen	16
		7.2.3	Breite Streifen	16

9	Einl	heiten 22	2
	8.10	Antennentabelle	L
	8.9	Blindwiderstand Dipolantennen	
	8.8	Richtcharakteristik Dipolantennen	
	8.7	Monopolantenne	
	8.6	Bezugsantennen	
		8.5.4 Leistungspegel/Freiraumpegel	
		8.5.3 Freiraumdämpfung	
		8.5.2 Friis-Übertragungsgleichung	
		8.5.1 Wirksame/Effektive Antennenfläche	
	8.5	Senden und Empfangen	
		8.4.6 Richtfunktion/-faktor	
		8.4.5 Richtcharakteristik	
		8.4.4 Gewinn/Gain	
		8.4.3 Wirkungsgrad	
		8.4.2 Verlustleistung	3
		8.4.1 Abgestrahlte Leistung	3
	8.4	Antennenkenngrößen	
		8.3.4 abgestrahlte Wirkleistung	
		8.3.3 Strahlungsdichte	
		8.3.2 Eingangs-/Fußpunktimpedanz	
	J.0	8.3.1 Dipolantenne allgemein	
	8.3	Lineare Antenne	
		8.2.3 Nahfeld	
		8.2.2 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld	
	0.4	8.2.1 Fernfeld	
	8.2	Magnetischer Dipol	
		8.1.6 Verlustwiderstand HDp	
		8.1.4 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld HDp	
		8.1.3 Fernfeld	
		8.1.2 Nahfeld	
		8.1.1 Allgemein	
	8.1	Herz'scher Dipol (HDp)	
8		ennen 17	
	7.5	Lichtwellenleiter oder Glasfaser	3
	7.4	VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) und Return Loss	
	7.3	Hohlleiter	3

1 Grundlagen

1.1 Einheiten

Größe	Symbol	Einheit
Permiabilitätskonstante	μ_0	$\frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$
Dilelektrizitätskonstante	$arepsilon_0$	As Vm
elek. Ladung/Fluss	Q,q	C = As
elek. Feldstärke	$ec{E}$	<u>V</u> m
elek. Flussdichte	$ec{D}$	$\frac{\mathtt{As}}{\mathtt{m}^2} = \frac{\mathtt{C}}{\mathtt{m}^2}$
Kapazität	C	$F = \frac{\mathtt{As}}{\mathtt{V}}$
mag. Fluss	ϕ,Φ	Wb = Vs
mag. Feldstärke	$ec{H}$	$\frac{A}{m}$
mag. Flussdichte	$ec{B}$	$T = \frac{{\tt Vs}}{{\tt m}^2}$
Induktivität	L	$H = rac{ extsf{Vs}}{ extsf{A}}$
Strahlungsdichte	S_{av}, I	$\frac{\mathtt{W}}{\mathtt{m}^2}$

1.2 Vektorrechnung

${\bf 1.2.1}\quad {\bf Betrag,\ Richtungswinkel,\ Normierung}$ ${\bf Betrag}$

$$|\vec{r}| = r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

Richtungswinkel

$$\cos(\alpha) = \frac{a_x}{|\vec{a}|} \qquad \cos(\beta) = \frac{a_y}{|\vec{a}|} \qquad \cos(\gamma) = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

Normierung, Einheitsvektor

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}, \quad |\vec{e}_a| = 1$$

1.2.2 Skalarprodukt

$$\begin{split} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot cos(\varphi) \qquad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \\ cos(\varphi) &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \end{split}$$

1.2.3 Kreuzprodukt

$$A_{Para} = |\vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Trick: Regel von Sarrus anwenden!

1.3 Differentialoperatoren

Nabla-Operator

$$\nabla = \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix}$$

Laplace-Operator

$$\varDelta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \text{div (grad)} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Divergenz div: Vektorfeld \rightarrow Skalar S.382 Quelldichte, gibt für jeden Punkt im Raum an, ob Feldlinien entstehen oder verschwinden.

Rotation rot: Vektorfeld \rightarrow Vektorfeld S.382 Wirbeldichte, gibt für jeden Punkt im Raum Betrag und Richtung der Rotationsgeschwindigkeit an.

$$\boxed{ \cot \vec{F} = \nabla \times \vec{F} } = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \vec{F}_x & \vec{F}_y & \vec{F}_z \end{vmatrix}$$

Vektorfeld skalar annotiert: $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$

Gradient grad: Skalarfeld \rightarrow Vektor/Gradientenfeld zeigt in Richtung steilster Anstieg von ϕ

$$\boxed{\operatorname{grad} \phi = \nabla \cdot \phi} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi / \partial x}{\partial \phi / \partial y} \\ \frac{\partial \phi / \partial y}{\partial \phi / \partial z} \end{pmatrix} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

1.3.1 Rechenregeln

 $\phi, \psi \colon \text{Skalarfelder} \qquad \vec{A}, \vec{B} \colon \text{Vektorfelder}$

$$\begin{array}{lll} \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) & = & (\nabla \times \vec{A}) \cdot \vec{B} - (\nabla \times \vec{B}) \cdot \vec{A} \\ \nabla \cdot (\phi \cdot \psi) & = & \phi(\nabla \psi) + \psi(\nabla \phi) \\ \nabla \cdot (\phi \cdot \vec{A}) & = & \phi(\nabla \vec{A}) + \vec{A}(\nabla \phi) \\ \nabla \times (\phi \cdot \vec{A}) & = & \nabla \phi \times \vec{A} + \phi(\nabla \times \vec{A}) \end{array}$$

1.3.2 Spezielle Vektorfelder

quellenfreies Vektorfeld $\vec{F} \rightarrow$ Vektorpotential \vec{E}

$$\operatorname{div} \vec{F} = \boxed{\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{E}) = 0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{rot} \vec{E}$$

wirbelfreies Vektorfeld $\vec{F} \to \text{Skalar<otential}~\phi$

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \boxed{\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \phi) = 0} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi$$

quellen- und wirbelfreies Vektorfeld \vec{F} :

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{F} &= 0 \quad \operatorname{div} \vec{F} = 0 \\ \operatorname{div} (\operatorname{grad} \phi) &= \Delta \phi = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{F} = \operatorname{grad} \phi \\ \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \vec{F}) &= \operatorname{grad} (\operatorname{div} \vec{F}) - \Delta \vec{F} \end{split}$$

Tony Pham 1 von 22

1.4 Logarithmische Maße/Pegel

Feldgröße F_n : Spannung, Strom, \vec{E} -, \vec{H} -Feld, Schalldruck Leistungsgröße P_n : Energie, Intensität, Leistung Wichtig: Feldgrößen sind Effektivwerte!

• **Dämpfungsmaß** a in Dezibel [dB] und Neper [Np]

$$1 \, dB = 0, 1151 \, Np$$

$$1 \, Np = 8, 686 \, dB$$

$$a \, [dB] = 20 \cdot \log \frac{F_1}{F_2}$$

$$a \, [dB] = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_2}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = 10^{\frac{a \, [dB]}{20 \, dB}}$$

$$a \, [Np] = \ln \frac{F_1}{F_2}$$

$$a \, [Np] = \frac{1}{2} \cdot \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{a \, [Np]}$$

$$\frac{P_1}{P_2} = e^{2a \, [Np]}$$

- absolute Pegel L mit Bezugsgrößen P_0, F_0

$L\left[\mathrm{dB}\right] = 20 \cdot \log \frac{F_1}{F_0}$	$L\left[\mathrm{dB}\right] = 10 \cdot \log \frac{P_1}{P_0}$
$\frac{F_1}{F_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{20\text{dB}}}$	$\frac{P_1}{P_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$

Einheit	Bezugswert	Formelzeichen
dBm, dB(mW)	$P_0 = 1mW$	$L_{ t P/mW}$
dBW, dB(W)	$P_0 = 1W$	$L_{ t P/W}$

• Umrechnung (Annäherungswerte)

Faktor $\frac{F_1}{F_0}$ bzw. $\frac{P_1}{P_0}$	Energiegröße P_n	Feldgröße F_n
1	0	0
100	20 dB	40 dB
1000	30 dB	60 dB
0,1	-10 dB	-20 dB
0,01	-20 dB	-40 dB
0,001	-30 dB	-60 dB
2	3 dB	6 dB
4	6 dB	12 dB
8	9 dB	18 dB
0,5	-3,01 dB	-6,02 dB
1,25	$0.97~\mathrm{dB}$	1,94 dB
0,8	-0,97 dB	-1,94 dB

• relativer Pegel / Maß

 $Ma\beta = Differenz$ zweier (Leistungs)
pegel bei gleichem Bezugswert P_0

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 10 \cdot \log\left(\frac{P_2}{P_1}\right) dB$$

1.4.1 Rechnen mit Pegeln

Rechenregeln für Logarithmen (10er-Basis): x, y, a > 0


$$\begin{split} \log(x \cdot y) &= \log(x) - \log(y) & \log\left(\frac{x}{y}\right) &= \log(x) - \log(y) \\ \log(x^a) &= a \cdot \log(x) & \log\sqrt[a]{x} &= \frac{1}{a} \cdot \log(x) \\ \text{Pegel} &= 10 \cdot \log(\text{Faktor}) & \text{Faktor} &= 10^{\frac{\text{Pegel}}{10}} \end{split}$$


1.5 Koordinatensysteme

1.5.1 Umrechnungstabelle

Kart.	Zyl.	Kug.
x	$r\cos\varphi$	$r\sin\vartheta\cos\varphi$
y	$r\sin\varphi$	$r\sin\vartheta\sin\varphi$
z	z	$r\cos\vartheta$
$\sqrt{x^2 + y^2}$	r	
$\arctan \frac{y}{x}$	φ	
\overline{z}	z	
$dx\cos\varphi + dy\sin\varphi$	dr	
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$	$rd\varphi$	
dz	dz	
$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$		r
$\arctan \frac{y}{x}$		φ
$\arctan \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}$		θ
$\frac{dx\sin\vartheta\cos\varphi}{dy\sin\vartheta\sin\varphi+dz\cos\vartheta} +$		dr
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$		$r\sin\vartheta d\varphi$
$\frac{dx\cos\vartheta\cos\varphi}{dy\cos\vartheta\sin\varphi-dz\sin\vartheta} +$		$rd\vartheta$

1.5.2 Schema KOS Kugel/Zylinder





1.5.3 Kartesische Koordinaten

Variablen: x, y, z Einheitsvektoren: $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ Rechtssystem: $\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z$

Linienelemente: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = dx \cdot \vec{e}_x + dy \cdot \vec{e}_y + dz \cdot \vec{e}_z$

Volumenelemente: dV = dx dy dz

Flächenelemente: $dA_{xy}=dx\,dy\,\vec{e}_z$ $dA_{yz}=dy\,dz\,\vec{e}_x$ $dA_{xz}=dx\,dz\,\vec{e}_y$

Skalarfeld: $\phi = \phi(x; y; z)$ Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$

 $\textbf{Gradient:} \quad \operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z \qquad \qquad \textbf{Divergenz:} \quad \operatorname{div} \vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \vec{e}_z$

 $\textbf{Rotation:} \quad \operatorname{rot} \vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \left[\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z$

 $\textbf{La-Place}: \quad \Delta \equiv \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \qquad \Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_x \vec{e}_x + \Delta E_y \vec{e}_y + \Delta E_z \vec{e}_z$

 $\Delta \vec{E} = \left[\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} \right] \vec{e_x} + \left[\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \right] \vec{e_y} + \left[\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} \right] \vec{e_z}$

1.5.4 Zylinderkoordinaten

Polarkoordinaten siehe S.386, Papula S.387,

Variablen: r, φ, z Einheitsvektoren: $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z$ Rechtssystem: $\vec{e}_r \times \vec{e}_\varphi = \vec{e}_z$

Linienelemente: $ds = \sqrt{dr^2 + \mathbf{r}d\varphi^2 + dz^2} = dr \cdot \vec{e_r} + \mathbf{r}\,d\varphi \cdot \vec{e_\varphi} + dz \cdot \vec{e_z}$

Volumenelemente: $dV = \mathbf{r} dr d\varphi dz$

Flächenelemente: $dA_{r\varphi} = \mathbf{r} dr d\varphi \vec{e}_z$ $dA_{rz} = dr dz \vec{e}_{\varphi}$ $dA_{\varphi z} = \mathbf{r} d\varphi dz \vec{e}_r$

Skalarfeld: $\phi = \phi(x; \varphi; z)$ Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(r; \varphi; z) = F_r \vec{e}_r + F_\varphi \vec{e}_\varphi + F_z \vec{e}_z$

 $\textbf{Gradient:} \quad \operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$

Divergenz: div $\vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} (r \cdot \vec{D}_r) + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \vec{D}_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial \vec{D}_z}{\partial z}$

 $\textbf{La-Place}: \Delta \phi = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \qquad \Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_r \vec{e}_r + \Delta E_\varphi \vec{e}_\varphi + \Delta E_z \vec{e}_z$

 $\Delta \vec{E} = \left[\Delta E_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} - \frac{E_r}{r^2} \right] \vec{e}_r + \left[\Delta E_\varphi + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} - \frac{E_\varphi}{r^2} \right] \vec{e}_\varphi + \left[\Delta E_z \right] \vec{e}_z$

1.5.5 Kugelkoordinaten

siehe Papula S.391/392

Variablen: r, ϑ, φ Einheitsvektoren: $\vec{e}_r, \vec{e}_\vartheta, \vec{e}_\varphi$ Rechtssystem: $\vec{e}_r \times \vec{e}_\vartheta = \vec{e}_\varphi$

Linienelemente: $ds = \sqrt{dr^2 + \mathbf{r^2}\sin^2\vartheta\,d\varphi^2 + \mathbf{r^2}d\vartheta^2} = dr \cdot \vec{e_r} + r\,d\vartheta \cdot \vec{e_\vartheta} + r\,\sin\varphi\,d\varphi \cdot \vec{e_\varphi}$

Volumenelemente: $dV = \mathbf{r}^2 \sin \vartheta \, dr \, d\vartheta \, d\varphi$

Flächenelemente: $dA_{r\vartheta} = \mathbf{r} dr d\vartheta \vec{e}_{\varphi}$ $dA_{r\varphi} = \mathbf{r} \sin \vartheta dr d\varphi \vec{e}_{\vartheta}$ $dA_{\vartheta\varphi} = \mathbf{r}^{2} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \vec{e}_{r}$

Skalarfeld: $\phi = \phi(r; \vartheta; \varphi)$ Vektorfeld: $\vec{F} = \vec{F}(r; \vartheta; \varphi) = F_r \vec{e}_r + F_\vartheta \vec{e}_\vartheta + F_\varphi \vec{e}_\varphi$

Gradient: grad $\phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \vec{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$

 $\mathbf{La\text{-}Place}: \Delta\phi = \frac{1}{r^2} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin\vartheta} \cdot \frac{\partial}{\partial\vartheta} \left(\sin\vartheta \cdot \frac{\partial\phi}{\partial\vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2\vartheta} \cdot \frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} \right\}$

Laplace Operator in Kugelkoordinaten, angewandt auf einen Vektor:

$$\begin{split} \Delta \vec{E} &= \left[\Delta E_r - \frac{2}{r^2} E_r - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial \left(\sin \vartheta \cdot E_\vartheta \right)}{\partial \vartheta} - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r \\ &\quad + \left[\Delta E_\vartheta - \frac{E_\vartheta}{r^2 \sin^2 \vartheta} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \vartheta} - \frac{2 \cot \vartheta}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\vartheta \\ &\quad + \left[\Delta E_\varphi - \frac{E_\varphi}{r^2 \sin^2 \vartheta} + \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} + \frac{2 \cot \vartheta}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\vartheta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\varphi \end{split}$$

Tony Pham 3 von 22

2 Maxwell-Gleichungen

differentielle Form

$\operatorname{div} \mathbf{D} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$

Gaußsches Gesetz: Das elektrische Feld ist ein Quellenfeld. Die Ladung Q bzw. die Ladungsdichte ρ ist Quelle des elektrischen Feldes.

Integralform

$$\iint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \iiint_{V} \rho \cdot dV = Q(V)$$

Der (elektrische) Fluss durch die geschlossene Oberfläche $\hat{c}V$ eines Volumens V ist gleich der elektrischen Ladung in seinem Inneren.

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Das magnetische Feld ist quellenfrei.

Es gibt keine magnetischen Monopole.

Der mag. Fluss durch die geschlossene Oberfläche ∂V eines Volumens V entspricht der magnetischen Ladung in seinem Inneren, nämlich Null, da es keine magnetischen Monopole gibt.

$$\mathsf{rot}\,\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



$$\oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\iint_{A} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} = -\frac{d\Phi_{ ext{eing.}}}{dt}$$

Induktionsgesetz: Jede zeitlichen Änderung eines Magnetfeldes bewirkt ein elektrisches Wirbelfeld. Die induzierte Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A einer Fläche A ist gleich der negativen zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses durch diese Fläche.

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \left\langle \underbrace{\operatorname{Stokes}} \right\rangle \oint_{\partial A} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{A} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a} + \iint_{A} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

Amperesches Gesetz: Jeder Strom und jede zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes (Verschiebungsstrom) bewirkt ein magnetisches Wirbelfeld. Die mag. Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A der Fläche A entspricht dem von dieser Fläche eingeschlossenen Strom. (inkl. Verschiebungsstrom)

Amperesches-/Durchflutungsgesetz:

Elek. Strom ist Ursache für ein magn. Wirbelfeld.

Induktionsgesetz:

Ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein elek. Wirbelfeld.

$$\oint_{s} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = I = \iint_{A} \vec{J} \cdot d\vec{A} = \frac{d\Phi_{e}}{dt}$$

Differentielles ohmsches Gesetz:

Bewegte elektrische Ladung erzeugt Magnetfeld Bei isotropen Stoffen sind ε u. μ Skalare:

$$rot\vec{H} = \vec{J} = \kappa \cdot \vec{E}$$

 $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$

Zeitbereich: $\frac{\partial}{\partial t}$

Harmonischer Frequenzbereich (komplexe Berechnung): jw

 $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

2.1 Integralsätze

Fundamentalsatz der Analysis

Gauß: Vektorfeld das aus Oberfläche von Volumen strömt muss aus Quelle in Volumen Stokes: innere Wirbel kompensieren sich \rightarrow nur den Rand betrachten.

$$\begin{split} & \int_a^b \operatorname{grad} F \cdot d\vec{s} = F(b) - F(a) \\ & \iiint_V \operatorname{div} \vec{A} \cdot dV = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{a} \\ & \iint_A \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{a} = \oint_{\partial A} \vec{A} \cdot d\vec{r} \end{split}$$

3 Felder

Materialgleichungen

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} = \left[\frac{A}{m^2} \right]$$
 $\vec{B} = \mu \vec{H} = [T]$ $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \left[\frac{A}{m^2} \right]$

Verkopplung von \vec{E} - und \vec{H} -Felder über $\vec{J} = \kappa \vec{E}$.

Feldunterscheidung

$$\begin{array}{lll} \vec{E}(x,y,z) & \widehat{=} & \text{statisches Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) & \widehat{=} & \text{station\"ares Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) \cdot \cos(\omega t - \beta z) & \widehat{=} & \text{Welle} \end{array}$$

3.1 Elektrostatik

Wirbelfreie Felder \rightarrow Gradientenfeld \rightarrow elek. Ladungen sind Quellen des \vec{E} -Feldes (Skalare Potenzialfkt. φ)

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{E} &= 0 = \operatorname{rot} \operatorname{grad} E & \vec{E} &= -\operatorname{grad} \varphi \\ \operatorname{div} \vec{D} &= \rho & \vec{D} &= \varepsilon \vec{E} \\ \vec{E} &= -\operatorname{grad} \varphi &= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) \vec{e}_x - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right) \vec{e}_y - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) \vec{e}_z \end{split}$$

3.1.1 Potential-/Poisson-Gleichung

La-Place-Gleichung, wenn $\rho = 0$

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \operatorname{grad} \varphi &= \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \varphi + \underbrace{\frac{\operatorname{grad} \varepsilon \cdot \operatorname{grad} \varphi}{\varepsilon}}_{=0, \text{ wenn homogen}} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \\ \underbrace{\frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{d^2 \varphi}{dy^2} + \frac{d^2 \varphi}{dz^2}}_{=0} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \end{aligned}$$

Vereinfachung zu 1-dimensionalem System:

z.B. mit
$$\frac{\partial^2 \dots}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \dots}{\partial z^2} = 0 \quad \Rightarrow \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

Randwertprobleme, -bedingungen (RB)

 Dirichlet-RB: Gesuchte Potenzialfunktion φ nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an (Bsp.: $\rho_r = 5V$)

Neumann-RB: Die Normalenableitung $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ der Fkt. φ nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an. (Bsp.: Grenzfläche unterschiedlicher Dielektrika)

3.1.3 Green'sche Funktionen

• Skalarpotential einer Punktladung

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r} \qquad [V]$$

• E-Feld einer Punktladung

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{e_r} \qquad \left[\frac{V}{m}\right]$$

• D-Feld einer Punktladung

$$\vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi \cdot r^2} \cdot \vec{e_r} \qquad \left[\frac{As}{m^2} = \frac{C}{m^2} \right]$$

• Potentialfeld einer Ladungsdichteverteilung $mit \varphi(\infty) = 0$

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint_{V'} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

mit der Green'schen Funktion $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$$\varphi(x, y, z) = \iiint_{V'} G\left(\vec{r}'\vec{r}'\right) \rho\left(\vec{r}'\right) dV'$$

3.1.4 Elektrischer Dipol

Dipol
moment $\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$





$$\begin{split} \varphi &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r^2} \\ \vec{E} &= -\nabla \varphi \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right) \end{split}$$

3.2Magnetostatik

Quellenfreie Wirbelfelder mit geschlossenen Feldlinien. Keine magnetischen Monopole: div $\vec{B} = 0$. Skalarpotential φ_m existiert, wenn \vec{H} wirbelfrei ist: rot $\vec{H}=0,$ wenn $\vec{J}=0.$

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 = \operatorname{div} \operatorname{rot} B & \vec{H} &= -\operatorname{grad} \varphi_m \\ \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{J} & \vec{B} &= \mu \vec{H} \end{aligned}$$

Vektorpotential 3.2.1

Reine Hilfsgröße, in Analogie zum elek. Skalarpotential $\varphi.$ Coulomb-Eichung, wenn div $\vec{A} = 0$, gilt nur für zeitunabhängige Felder.

$$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$$
 $\vec{B} = \cot \vec{A}$

3.2.2 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte

$$\vec{A}(x,y,z) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(x',y',z')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV'$$

3.2.3 Biot-Savart-Gesetz

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \operatorname{grad} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \times \mathrm{d}\vec{s}'$$
mit grad $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\mathrm{d}\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

 \vec{r} : Aufpunkt \vec{r}' : Quellpunkt

Magnetischer Dipol



I entlang eines Leiters:

$$\begin{split} A(r) &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}}{|\vec{r} - \vec{s}|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right) \end{split}$$

Quasistätionäre Felder (Wechselstrom)

Homogenes, Isotropes Medium: $\varepsilon, \mu, \kappa = \texttt{kost}$. Leiter ist quasineutral: $\rho = 0$.

$$\begin{split} \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} & \operatorname{div} \vec{E} = 0 & \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \operatorname{rot} \vec{H} &= \vec{J} = \kappa \vec{E} & \operatorname{div} \vec{B} = 0 & \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \operatorname{div} \vec{J} &= -\frac{\partial \rho}{\partial t} & \operatorname{div} \vec{H} = 0 & \vec{J} = \kappa \vec{E} \end{split}$$

3.3.1 Komplexe Feldgrößen

• komplexe Amplitude / Phasor:

$$J = J \cdot e^{j\varphi}$$


• komplexer Amplituden-Drehzeiger:

$$\underline{J}(t) = \underline{J} \cdot e^{jwt} = J \cdot e^{j(wt + \varphi)}$$

• Darstellung in karthesischen Koordinaten:

$$\underline{J} = \underline{J}_x \cdot \vec{e}_x + \underline{J}_y \cdot \vec{e}_y + \underline{J}_z \cdot \vec{e}_z$$

3.3.2 Skineffekt



 $[\sigma/\kappa]$: Leitfähigkeit $\frac{A}{V_m}=\frac{1}{\Omega_m}=\frac{S}{m}$

Eindringtiefe/Äquivalente Leiterschichtdicke (Abfall der Amplitude: $A_0 \cdot \frac{1}{a}$):

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu \kappa f}} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \kappa}} \quad [m]$$

(Oberflächen)widerstand:

$$R_{AC} = \frac{l}{\kappa \cdot A_{\tt eff}} \hspace{1cm} R_{DC} = \frac{l}{\kappa \pi R^2} \hspace{1cm} R_F = \frac{1}{\kappa \delta}$$

Feldstärke verglichen mit der Oberfläche:

$$\begin{split} H\left(x,t\right) &= H_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) = H_0 \cdot e^{\alpha x} \cdot \cos(wt - \beta x) \\ \text{analog für E-Feld} \end{split}$$

Amplitude und Phase bezogen auf δ :

Amplitude: $x = \delta \cdot \ln(\text{Dämpfungsfaktor})$

Dämpfung :
$$\alpha = \frac{1}{\delta}$$
 Phase : $\varphi = -\frac{x}{\delta}$

Leistung verglichen mit der Oberfläche:

$$P(x,t) = \frac{1}{2} \cdot E_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot H_0 \cdot e^{-x/\delta}$$

Rundleiter - Effektive Fläche:

$$\begin{split} A_{\texttt{eff}} &= A_{\texttt{ges}} - A_{\sigma} = R^2 \pi - (R - \delta)^2 \pi \\ &= 2 \cdot \pi \delta \left(R - \frac{\delta}{2} \right) \end{split}$$

Wenn die Länge nicht gegeben ist oder nach Wieviel % der Widerstand bei einer bestimmten Frequenz abnimmt, kann dies mit der folgenden Formel berechnet werden:

3.3.3 Näherungen für Skineffekt

Rundleiter: $R_{DC} = \frac{l}{\kappa \pi r_0^2}$

Geometrische Beschreibung (Fehler < 6%)

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 & \text{für } r_0 < \delta \\ 1 + \left(\frac{r_0^2}{2 \cdot \delta \cdot r_0 - \delta^2}\right)^4 & \text{für } r_0 \ge \delta \end{cases}$$

Bessel-Funktion (Fehler < 6%):

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 + \frac{1}{3}x^4 & \text{für} & x < 1\\ x + \frac{1}{4} + \frac{3}{64x} & \text{für} & x > 1 \end{cases}$$

$$\frac{X_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} x^2 \left(1 - \frac{x^4}{6}\right) & \text{für} & x < 1\\ x - \frac{3}{64x} + \frac{3}{128x^2} & \text{für} & x > 1 \end{cases}$$

 $x = \frac{r_0}{2\delta}$ $r_0 = \text{Außenradius}$ $X_{AC} = wL_0$

Empirische Beschreibung (Fehler < 10%)

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \begin{cases} 1 & \text{für } r_0 < \delta \\ 1 + \left(\frac{r_0}{2,65 \cdot \delta}\right)^4 & \text{für } \delta < r_0 < 2\delta \\ \\ \frac{r_0}{2 \cdot \delta} + \frac{1}{4} & \text{für } 2\delta < r_0 < 5\delta & (1) \\ \\ \frac{r_0}{2 \cdot \delta} & \text{für } 5\delta < r_0 & (2) \end{cases}$$

Anmerkung: (1) $\stackrel{\frown}{=}$ Kreisring mit Näherung (2) $\stackrel{\frown}{=}$ Ring mittig

E-Felder an Grenzflächen

3.4.1Dielektrische Grenzfläche

Querschichtung:

$$D_{1n} = D_{2n}$$
 $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$

Schwächeres E-Feld bei höherem ε .

Längsschichtung:

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$\frac{D_{1t}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\varepsilon_2}$$

Höheres D-Feld (mehr Ladungen) bei höherem ε .

Schrägschichtung

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}} = \frac{D_{2n}/\varepsilon_2}{D_{1n}/\varepsilon_1} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

3.4.2 Grenzfläche Dielektrikum-Leiter

Ladungen verschieben sich so lange, bis im Leiter kein Feld mehr herrscht. $\to E_{2t}, E_{2n}, D_{2t}, D_{2n} = 0$

Längsschichtung:

$$E_{1t} = E_{2t} = 0 \qquad \qquad D_{1t} = \varepsilon_1 E_{1t} = 0$$

Felder stehen stets senkrecht auf elek. Leitern.

Querschichtung:

$$D_{1n} - D_{2n} = \frac{Q}{A} \qquad D_{1n} = \frac{Q}{A} \qquad E_{1n} = \frac{Q}{\varepsilon_1 A}$$

D-Feld entspricht der Flächenladungsdichte des Leiters

3.4.3 Grenzfläche an magn. Feldern Querschichtung:

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

 $B_{1n} = B_{2n}$ Schwächeres H-Feld bei höherem μ .

Längsschichtung:

$$H_{1t} = H_{2t}$$
 $\frac{B_{1t}}{mu_1} = \frac{B_2}{u_2}$

Höheres B-Feld (mehr Fluss) bei höherem μ .

Schrägschichtung:

$$\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

4 Wellen

4.1 Wellengleichungen allgemein

4.1.1 Zeitbereich

auch d'Alembertsche Gleichungen genannt:

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \kappa \mu \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} &= \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \vec{H} - \kappa \mu \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \varepsilon \mu \cdot \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial^2 t} &= 0 \end{split}$$

4.1.2 Frequenzbereich

auch Helmholtz-Gleichungen genannt: mit harmonischer Zeitabhängigkeit: $\frac{\partial}{\partial t}\to j\omega$

$$\Delta \underline{\vec{E}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{E}} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon}$$
$$\Delta \underline{\vec{H}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{H}} = 0$$

4.1.3 Vereinfachung der Gleichungen

Bei quellfreiem, idealem Dielektrikum: $\rho=\kappa=\vec{J}=0$

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= 0 & \Delta \vec{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta \underline{\vec{E}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{E}} &= 0 & \Delta \underline{\vec{H}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{H}} &= 0 \end{split}$$

Im elektrisch guten Leiter $\rho = 0$, $\kappa \gg \omega \epsilon$

$$\Delta \vec{E} - \kappa \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad \qquad \Delta \vec{H} - \kappa \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta \vec{E} - \kappa \mu \omega^2 \cdot \vec{E} = 0 \qquad \qquad \Delta \vec{H} - \kappa \mu \omega^2 \cdot \vec{H} = 0$$

4.2 Ebene Wellen

Vereinfachung: harmonische Zeitabhängigkeit, keine Raumladungen $\rho=0$, keine Feldstärkekomponenten in Ausbreitungsrichtung $\frac{\partial^2}{\partial^2 x}=\frac{\partial^2}{\partial^2 y}=0$

$$\Delta \vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\kappa + j\omega\varepsilon)\vec{E}$$
$$\Delta \vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\kappa + j\omega\varepsilon)\vec{H}$$

TEM-Welle: \vec{E} und \vec{H} besitzen nur transversale (= $senkrecht\ zur\ Ausbreitungsrichtung\ stehende) Komponenten.$

ebene Wellengleichung

Tatsächlicher Zeitverlauf (**Realteil** von $\vec{E}(z,t)$)

$$\vec{E}(z,t) = \underbrace{E_0 \cdot e^{-\alpha z}}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{e^{-\alpha z}}_{\text{Dositive z-Richtung}} \cdot \vec{e}_z$$

komplexer Amplitudenvektor

$$\boxed{\underline{\vec{E}}(z,t) = E_0 \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \cdot \vec{e}_z = E_0 \cdot e^{-\gamma z} \cdot e^{j\omega t} \cdot \vec{e}_z}$$

Fortpflanzungskonstante

Dämpfungskonstante α : $\frac{\mathbb{N}p}{m}$ Phasenkonstante β : $\frac{\mathtt{rad}}{m}$

$$\underline{\gamma} = \alpha + j\beta \quad \left[\frac{1}{m}\right]$$

4.3 Kenngrößen

4.3.1 Wellenzahl

Im Vakuum:
$$k_0 = \frac{\omega}{c_0}$$

$$\beta = \hat{k} = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi f}{v_p} = |\vec{k}| \quad \left[\frac{\mathtt{rad}}{\mathtt{m}}\right]$$

$$= \frac{\omega \cdot n}{c_0} = n \cdot k_0 = \sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r} \cdot k_0 = k_r \cdot k_0$$

4.3.2 Wellenlänge

Periodenlänge entlang der Ausbreitungsrichtung. Freiraumwellenlänge: im materiefreien Raum λ_0

$$\begin{split} \lambda_0 &= \frac{c_0}{f} = \frac{2\pi}{k_0} \quad [\mathtt{m}] \\ \lambda &= \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}} = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2\pi}{n \cdot k_0} \end{split}$$

4.3.3 Phasengeschwindigkeit

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \qquad v_{p, \texttt{Medium} \leq c_0}$$

4.3.4 Brechzahl/Brechungsindex

$$n = \frac{c_0}{v_p} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r} \ge 1$$

4.3.5 Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \widehat{=} \frac{\text{Wegstück der Wellengruppe}}{\text{Laufzeit der Wellengruppe}}$$

4.3.6 Feldwellenwiderstand

 Z_{F0} : im **materiefreien** Raum/Vakuum! Falls keine Verluste (ideal) $\rightarrow Z_F$ reell!

$$\begin{split} \underline{Z}_F &= \frac{\underline{E}_{\texttt{transversal}}}{\underline{H}_{\texttt{transversal}}} = \frac{\underline{E}_h}{\underline{H}_h} = -\frac{\underline{E}_r}{\underline{H}_r} = \frac{\omega \mu}{\underline{k}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\kappa + j\omega\varepsilon}} \\ Z_{F0} &= \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega \qquad Z_F = Z_{F0} \cdot \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \end{split}$$

4.3.7 Poynting-Vektor

gibt Leistungsfluss einer EM-Welle und Richtung der Energieströmung

an.						
Zeitbereich	Frequenzbereich					
$ec{S} = ec{E} imes ec{H}$	$\vec{\underline{S}} = \frac{1}{2} (\vec{\underline{E}} \times \vec{\underline{H}}^*)$					
$\vec{S}_{av} = \overline{\vec{S}(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(t) dt$	$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \underline{\vec{E}} \times \underline{\vec{H}}^* \right\}$					
Leistungsflussdichte, Intensität $S_{av} = \vec{S}_{av} $						

$$\begin{split} S_{av} &= \frac{1}{2} \cdot E \cdot H = \frac{1}{2} \cdot \frac{E^2}{Z_{F0}} = \frac{1}{2} \cdot H^2 \cdot Z_{F0} = \frac{P}{A_{\texttt{Fläche}}} \\ P &= \iint \vec{S}_{\text{av}} \, d\vec{a} = Re \, \{ \underline{U} \cdot \underline{I}^* \} \\ P_1 &= P_0 \cdot e^{-2\alpha z} \qquad P_{\texttt{Leitung}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}^2}{\text{Re}\{Z_L\}} \end{split}$$

4.4 Ausbreitung im Medium

 $\kappa,\sigma=$ Leitfähigkeit

4.4.1 Allgemein (mit Verlusten)

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \qquad E_2 = E_1 e^{-\alpha z} \qquad v_p = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\alpha = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} - 1\right)}$$

$$\beta = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} + 1\right)}$$

$$\underline{Z}_F = \underline{\frac{E}{H}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}$$

4.4.2 Im leeren Raum (Vakuum)

materiefreier Raum: $\mu_r = \varepsilon_r = 1$

$$\alpha = 0$$
 $\beta = \frac{\omega}{c_0}$ $\lambda_0 = \frac{c_0}{f}$ $v_p = c_0$ $Z_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega \approx 377\Omega$

4.4.3 Im verlustlosen Dielektrikum

verlustlos: $\kappa=0$, maximale Wirkleistung Z_F rein reell \rightarrow ebene Welle

$$\begin{split} \alpha &= 0 & \beta = \frac{\omega}{c_0} \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda} \\ \lambda &= \frac{c_0}{f} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} & v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} & Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \end{split}$$

4.4.4 Im Dielektrika mit geringem Verlust

geringer Verlust: $0 < \kappa \ll \omega \varepsilon$

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\sigma}{2} \cdot Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \quad \beta \approx \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \left(1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{\sigma^2}{\omega^2 \varepsilon^2} \right)$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left(1 - \frac{j\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^{-1/2} \approx Z_{F0} \left(1 + \frac{j\sigma}{2\omega \varepsilon} \right)$$

4.4.5 Im guten Leiter

geringer Verlust: $\sigma\gg\omega\varepsilon$

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta} \sim \sqrt{f} \qquad \lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = 2\pi\delta$$

$$v_p = \frac{2\pi}{\beta} = \omega\delta \qquad \boxed{\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} \approx \frac{1+j}{\sigma \cdot \delta} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\kappa}}e^{j\frac{\pi}{4}}}$$

4.5 Ebene Wellen an Grenzflächen

4.5.1 Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust

$$\lambda_0 \qquad \lambda_1 \qquad \lambda_2 \qquad \qquad \lambda_2 \qquad \qquad \\ \alpha_1, \beta_1, \mu_{r1}, \varepsilon_{r1} \qquad \alpha_2, \beta_2, \mu_{r2}, \varepsilon_{r2} \qquad \qquad$$

$$\lambda_{1} = \frac{\lambda_{0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad \lambda_{2} = \frac{\lambda_{0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$= \frac{\lambda_{1} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$\beta_{1} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}} \qquad \beta_{2} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \cdot \sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}$$

$$Z_{F1} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad Z_{F2} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

4.5.2 Brechungsgesetz allgemein

$$\frac{\sin\vartheta_2}{\sin\vartheta_1} = \frac{k_h}{k_g} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$


4.5.3 Leistungsbilianz an Grenzflächen

Index n: Normalkomponente. Wichtig: Beträge beachten!

$$S_{tn} = S_{hn} - S_{rn}$$
$$S_{t0} = S_{h0} \cdot \frac{\cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_2} (1 - r^2)$$

4.6 Senkrechter Einfall

Gilt bei Einfallswinkel $\theta_h = 0$.



$$\begin{split} r_e &= \frac{Z_{F2} - Z_{F1}}{Z_{F2} + Z_{F1}} & t_e &= \frac{2 \cdot Z_{F2}}{Z_{F1} + Z_{F2}} \\ r_m &= \frac{Z_{F1} - Z_{F2}}{Z_{F2} + Z_{F1}} & t_m &= \frac{2 \cdot Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}} \\ &= -r_e & = t_e \cdot \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \\ t_e &= 1 + r_e & t_m &= 1 + r_m \\ E_{t1} &= E_{t2} & H_{t1} &= H_{t2} \\ E_t &= t_e \cdot E_h & H_t &= t_e \cdot \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot H_h \\ E_r &= r_e \cdot E_h & -H_r &= r_e \cdot H_h \\ E_t &= E_h + E_r & H_t &= H_h + H_r \\ t_e \cdot E_h &= E_h + r_e \cdot E_h & t_m \cdot H_h &= H_h + r_m \cdot H_h \end{split}$$

$$\begin{aligned} H_t &= H_h + H_r \\ \frac{t \cdot E_h}{Z_{F2}} &= \frac{E_h}{Z_{F1}} - \frac{r \cdot E_h}{Z_{F1}} \\ \frac{t}{Z_{F2}} &= \frac{1}{Z_{F1}} - \frac{r}{Z_{F1}} \end{aligned}$$

4.6.1 Verlustloses Dielektikum allgemein

gilt für $\kappa = 0$, keine Dämpfung.

rein reell:
$$Z_F=\sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}$$
 rein imaginär: $\gamma=j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$\begin{split} r &= r_e = \frac{Z_{F2} - Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}}\\ t &= t_e = \frac{2Z_{F2}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}} \end{split}$$

4.6.2 Medium 1 oder 2: Luft

$$\begin{bmatrix} \mu_{r1} = \varepsilon_{r1} = 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} \mu_{r2} = \varepsilon_{r2} = 1 \end{bmatrix}$$

$$r = \frac{\sqrt{\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\mu_{r1}}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{\mu_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

4.6.3 beide Medien: nicht magnetisch

Gilt für $\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$

$$r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \qquad t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

4.6.4 Medium 2: idealer Leiter

 $\vec{E}=0$ im idealen Leiter \rightarrow **Stehende** Welle!, vollständige Reflexion.

$$Z_{F2} = 0 \qquad r = -1 \qquad t = 0 \qquad \vec{S}_{\text{av}} = 0$$

$$\underline{E}_{1x} = -2j \cdot E_{h1} \cdot \sin(\beta_1 z) \qquad \underline{H}_{1y} = 2 \cdot \frac{E_{h1}}{Z_{F1}} \cdot \cos(\beta_1 z)$$

$$E_{1x}(z,t) = 2E_{h1} \cdot \sin(\beta_1 z) \cdot \sin(\omega t)$$

$$H_{1y}(z,t) = 2\frac{E_{h1}}{Z_{F1}} \cdot \cos(\beta_1 z) \cdot \cos(\omega t)$$

$$H_{\text{max}} \text{ und } E_{\text{min}} \text{ bei } n \cdot \lambda/2$$

$$H_{min} \text{ und } E_{max} \text{ bei } (2n-1) \cdot \lambda/4$$

4.6.5 Stehwellenverhältnis (SWR)

$$\mathrm{SWR} = \frac{E_{\mathrm{max}}}{E_{\mathrm{min}}} = \frac{H_{\mathrm{max}}}{H_{\mathrm{min}}} = \frac{E_h + E_r}{E_h - E_r} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \quad 1 < s < \infty$$

4.7 Schräger Einfall (allgemein)

$$Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_{F0} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

4.7.1 Brechungsgesetz

$$\frac{\sin \vartheta_2}{\sin \vartheta_1} = \frac{k_h}{k_g} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

4.7.2 Totalrefexion/Grenzwinkel


Grenzwinkel θ_g gibt an, bis zu welchem Winkel eine Welle von höherem in kleineres Dielektrikum $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ eindringen kann. \to Brechungsgesetz beachten!

$$(1) \theta_g = \arcsin \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}$$

$$(2) \theta_g = \arcsin \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

(1): bei senkrechter transmittierter Welle $\theta_t = \sin 90^{\circ}$

(2): bei senkrechter einfallender Welle $\theta_h = \sin 90^\circ$ Anmerkung zu (2):



4.7.3 Brewster-/Polarisationswinkel

Bei Brewster-Winkel θ_b wird Reflexionsfaktor r=0.

• Parallele Polarisation: rechts: $\mu_{r1} = \mu_{r2}$

$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2(\mu_2\varepsilon_1 - \mu_1\varepsilon_2)}{\mu_1(\varepsilon_1^2 - \varepsilon_2^2)}} \quad \boxed{\tan \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1}}$$


Brewster-Winkel existiert nur bei $\varepsilon_{r1} \neq \varepsilon_{r2}$.

• Senkrechte Polarisation: rechts: $\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2}$

$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\varepsilon_1(\mu_2^2 - \mu_1^2)}} \quad \tan \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}}$$

Brewster-Winkel existiert nur bei $\mu_{r1} \neq \mu_{r2}$. Bei $\mu_{r1} = \mu_{r2} \rightarrow r \neq 0$ keine Reflexionsfreiheit!

4.7.4 Senkrechte Polarisation ohne μ_r



 \vec{E} -Feld senkrecht, \vec{H} -Feld parallel.

$$\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$$

$$Z_{F0} = 120\pi\,\Omega$$

$$Z_{F(n)} = Z_{F0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{r(n)}}}$$
 $\frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$

$$\frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

Brechungsgesetz:

it
$$\theta_h = \theta$$

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_h} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2} \qquad \qquad \sin \theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin \theta_h$$

$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin \theta_t$$

Fresnelsche Formeln:

$$r_{s} = r_{es} = r_{ms} =$$

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} - Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_{h} - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_{t}}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_{t} + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \theta_{h}}$$

$$t_{es} = \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$
$$= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_t + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i}$$

$$= 1 + r_s$$

$$t_{ms} = \frac{2Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$
$$= (1 - r_s) \cdot \frac{\cos \theta_h}{\cos \theta_t}$$
$$= \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{es} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}} \cdot t_{es}$$


Beziehungen Polarisation

$$\begin{array}{lll} E_r = r_s \cdot E_h & E_r = r_p \cdot E_h \\ E_t = t_{es} \cdot E_h & E_t = t_{ep} \cdot E_h \\ H_r = r_s \cdot H_h & H_r = r_p \cdot H_h \\ H_t = t_{ms} \cdot H_h & H_t = t_{mp} \cdot H_h \\ E_t = H_t \cdot Z_{F2} & E_t = H_t \cdot Z_{F2} \\ E_h = H_h \cdot Z_{F1} & E_h = H_h \cdot Z_{F1} \end{array}$$

Richtungssinn Felder (Hand-Regel)

Linke Hand Rechte Hand Daumen: \vec{E} Daumen: \vec{E} Zeigef.: \vec{S}_{av} Zeigef.: \vec{H} Mittelf.: \vec{H} Mittelf.: \vec{S}_{av}

4.7.5 Parallele Polarisation ohne μ_r



 \vec{E} -Feld parallel, \vec{H} -Feld senkrecht.

$$u_{m1} = u_{m2} = 1$$

Stücke: \vec{H}_h und \vec{H}_r zeigen in die selbe Richtung! Sattler: \vec{H}_h und \vec{H}_r zeigen in **entgegengesetzter** Richtung!


Fresnelsche Formeln (Stücke):

$$\begin{split} r_{ep} &= r_{mp} = r_p \\ &= \frac{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h - Z_{F2} \cdot \cos \theta_t}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} \\ &= \frac{\cos \vartheta_1 - \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}} \\ t_{ep} &= \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} = (1 - r_p) \cdot \frac{\cos \theta_h}{\cos \theta_t} \\ &= \frac{2\sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^2}{\varepsilon_{r2}^2} \sin^2 \vartheta_1}} \\ &= \frac{Z_{F2}}{Z_{F1}} \cdot t_{mp} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot t_{mp} \\ t_{mp} &= \frac{2 \cdot Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} = 1 + r_p \end{split}$$

Fresnelsche Formeln (Sattler):

$$\begin{split} r_p &= r_{ep} = r_{mp} &= -r_{p, [\texttt{Stücke}]} \\ &= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_t - Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_t + Z_{F1} \cdot \cos \theta_h} \\ &= \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_h}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_h + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \theta_t} \\ t_{ep} &= \frac{2Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_h + Z_{F2} \cdot \cos \theta_t} \\ &= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_h}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_h + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t} \\ &= (1 + r_p) \cdot \frac{\cos \theta_h}{\cos \theta_t} \\ t_{mp} &= 1 - r_p = \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{ep} \end{split}$$

4.7.6 Senkrechte Polarisation mit μ_r



 \vec{E} -Feld senkrecht, \vec{H} -Feld parallel. $\mu_{r1} \neq \mu_{r2}$

$$Z_{F0} = 120\pi\,\Omega \qquad Z_{F(n)} = Z_{F0} \cdot \sqrt{\frac{\mu_{r(n)}}{\varepsilon_{r(n)}}} \qquad \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}}$$

Brechungsgesetz: mit $\theta_h = \theta$

$$\left| \frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_h} = \sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r1}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r2}}} \right| = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Fresnelsche Formeln:

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h - Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{\cos \vartheta_1 - \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2}} \sin^2 \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2}} \sin^2 \vartheta_1}$$

$$t_{es} = \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{2 \cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2}} \sin^2 \vartheta_1}$$

$$= 1 + r_s$$


$$t_{ms} = \frac{2Z_{F1} \cdot \cos \theta_h}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_h + Z_{F1} \cdot \cos \theta_t}$$

$$= \frac{2\sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}} \cos \vartheta_1}{\cos \vartheta_1 + \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}} - \frac{\mu_{r1}^2}{\mu_{r2}^2}} \sin^2 \vartheta_1}$$

$$= \frac{2}{Z_{F1}} \cdot t_{es}$$

$$= \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}} t_{es}$$

4.7.7 Parallele Polarisation mit μ_r



 \vec{E} -Feld parallel, \vec{H} -Feld senkrecht. $\mu_{r1} \neq \mu_{r2}$

Stücke: \vec{H}_h und \vec{H}_r zeigen in die selbe Richtung! Sattler: \vec{H}_h und \vec{H}_r zeigen in **entgegengesetzter** Richtung!

Fresnelsche Formeln (Stücke):

$$r_{ep} = r_{mp} = r_{p}$$

$$= \frac{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} - Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{\cos \vartheta_{1} - \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^{2}}{\varepsilon_{r2}^{2}} \sin^{2} \vartheta_{1}}}{\cos \vartheta_{1} + \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^{2}}{\varepsilon_{r2}^{2}^{2}} \sin^{2} \vartheta_{1}}}$$

$$t_{ep} = \frac{2 \cdot Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}} = (1 - r_{p}) \cdot \frac{\cos \theta_{h}}{\cos \theta_{t}}}$$

$$t_{ep} = \frac{2\sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}} \cos \vartheta_{1}}{\cos \vartheta_{1} + \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^{2}}{\varepsilon_{r2}^{2}}} \sin^{2} \vartheta_{1}}}$$

$$= \frac{Z_{F2}}{Z_{F1}} \cdot t_{mp} = \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}}} \cdot t_{mp}}$$


$$t_{mp} = \frac{2 \cdot Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}}$$

$$= \frac{2 \cos \vartheta_{1}}{\cos \vartheta_{1} + \sqrt{\frac{\mu_{r2}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r1}\varepsilon_{r2}} - \frac{\varepsilon_{r1}^{2}}{\varepsilon_{r2}^{2}}} \sin^{2} \vartheta_{1}}}$$

$$= 1 + r_{p}$$

5 Leitungen

5.1 Allgemeine Leitung (mit Verlusten)



Eingang: \underline{Z}_e Anfang: $\underline{Z}(l) = \underline{Z}_1$ Abschluss: $\underline{Z}_2 = \underline{Z}_{(l=0)}$ Referenzpunkt Last (l=0):

$$\underline{U}(l) = \underline{U}_h \cdot e^{\gamma l} + \underline{U}_r \cdot e^{-\gamma l}$$

$$\underline{I}(l) = \underline{I}_h \cdot e^{\gamma l} + \underline{I}_r \cdot e^{-\gamma l}$$

5.1.1 Gleichungen

$$\begin{split} \underline{U}(l) &= \underline{U}_2 \cdot \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + Z_L \underline{I}_2 \cdot \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ &= \underline{U}_2 \cdot \left[\cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_2} \sinh\left(\underline{\gamma}l\right)\right] \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_2 \cdot \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{U}_2}{Z_L} \cdot \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ &= \underline{I}_2 \cdot \left[\cosh\left(\underline{\gamma}l\right) + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_L} \sinh\left(\underline{\gamma}l\right)\right] \\ \underline{Z}(l) &= \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_L \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)}{1 + \frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} = \underline{Z}_L \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_L \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_2 \tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} \end{split}$$

komplexer γ nicht im TR berechenbar:

<u>Lösung:</u> $\alpha l \left[\frac{Np}{m} \right]$ und $\beta l \left[\frac{rad}{m} \right]$ einzeln berechnen, dann:

$$\begin{split} \cosh\left(\underline{\gamma}l\right) &= \frac{1}{2} \left[e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} + e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \right] \\ \sinh\left(\underline{\gamma}l\right) &= \frac{1}{2} \left[e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} - e^{-\alpha l} \cdot e^{-j\beta l} \right] \\ \tanh\left(\underline{\gamma}l\right) &= 1 + \frac{2}{e^{\alpha l} \cdot e^{j\beta l} - 1} \end{split}$$

 $e^{\pm \alpha l}$: Dämpfung $e^{\pm j\beta l}$: Phase (\angle im TR) Für Winkel αl bzw. βl auf **RAD** in TR!

5.1.2 Kenngrößen

• Leitungswellenwiderstand:

$$\underline{Z}_L = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} = \frac{\underline{U}_h}{\underline{I}_h} = -\frac{\underline{U}_r}{\underline{I}_r}$$

komplexer \underline{Z}_L nicht in TR berechenbar:

Betrag: erst \underline{Z}_L^2 , dann $\sqrt{|Z_L^2|}$ ermitteln.

Phase: $0.5 \cdot \arg(\underline{Z}_L^2) \rightarrow \gamma$ analog vorgehen.

• Fortpflanzungskonstante:

$$\begin{split} \underline{\gamma} &= \sqrt{(R+j\omega L)\cdot(G+j\omega C)} = \alpha + j\beta \, \left[\frac{1}{m}\right] \\ &= j\omega \sqrt{LC}\cdot \sqrt{\frac{RG}{j^2\omega^2LC} + \frac{G}{j\omega C} + \frac{R}{j\omega L} + 1} \end{split}$$

• Reflexionsfaktor: $r(l) = r_1$: Leitungs an fang

$$\begin{split} \underline{r}(l) &= \underline{r}_2 \cdot e^{-2\underline{\gamma}l} = \underline{r}_2 \cdot e^{-2\alpha l} \cdot e^{-2j\beta l} \\ &= \underline{\underline{U}}_r(l)}_{\underline{U}_h(l)} = -\underline{\underline{I}}_r(l)_{\underline{I}_h(l)} = \underline{\underline{Z}}(l) - \underline{Z}_L}_{\underline{Z}(l) + \underline{Z}_L} = \underline{\frac{Z(l)}{Z_L} - 1}_{\underline{Z}(l) + 1} \end{split}$$

• weitere Parameter: meistens $\mu_r = 1$

$$\begin{split} \lambda_0 &= \frac{c_0}{f} \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c_0}{f\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}} \\ l_{\text{elek.}} &= \beta \cdot l \qquad v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}} \end{split}$$

5.1.3 Kurzschluss und Leerlauf

Eingangswiderstand \underline{Z}_e am Leitungsende:

$$\begin{split} \text{mit Kurzschluss} &\quad \underline{Z}_{e,\text{kurz}} = \underline{Z}_L \cdot \tanh\left(\underline{\gamma}l\right) \\ \text{im Leerlauf} &\quad \underline{Z}_{e,\text{leer}} = \frac{\underline{Z}_L}{\tanh\left(\underline{\gamma}l\right)} \\ \text{beliebige L\"ange} &\quad \underline{Z}_L = \sqrt{\underline{Z}_{e,\text{kurz}}(l) \cdot \underline{Z}_{e,\text{leer}}(l)} \end{split}$$

5.1.4 Lange und Kurze Leitung

• kurze Leitung $\rightarrow l \ll \frac{\lambda}{4} \quad |\gamma l| \ll 1$

$$\begin{split} \underline{U}(l) &\approx \underline{U}_2 + \underline{I}_2 \cdot l(R' + jwL') \\ \underline{I}(l) &\approx \underline{I}_2 + \underline{U}_2 \cdot l(G' + jwC') \end{split}$$

Leitung wird durch konzentrierte Elemente ersetzt.

• lange Leitung $\rightarrow l \gg \frac{\lambda}{4} \quad |\underline{\gamma} l| \gg 1$ Abschluss egal, es wird nur $\underline{Z}_L = \underline{Z}(l)$ gemessen wird.

5.2 Verlustlose Leitung

5.2.1 Kenngrößen

$$\begin{split} R',G' &= 0 \to \alpha = 0 \qquad Z_L, v_p \nsim f \\ Z_L &= \sqrt{\frac{L}{C}} \to \text{rein reell!} \\ &\underline{\gamma} = j\beta = j\omega\sqrt{LC} \qquad \beta = \omega \cdot \sqrt{LC} \\ v_p &= \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \lambda &= \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f} = \frac{c_0}{f\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} = \frac{1}{f\sqrt{LC}} \end{split}$$

5.2.2 verlustloser Reflexionsfaktor

$$\begin{split} \underline{r}_{(l=0)} &= \underline{r}_2 \qquad 0 < r < 1 \qquad 0 < \Psi < 2\pi \ \Psi \ \text{in RAD!} \\ \underline{r}_{(l)} &= \underline{r}_2 \cdot e^{-j2\beta l} = r \cdot e^{-j(\Psi_0 + 2\beta l)} = r \cdot e^{j\Psi} \\ &= \frac{\underline{Z}(l) - Z_L}{\underline{Z}(l) + Z_L} \\ \underline{r}_2 &= \frac{\underline{Z}_2 - Z_L}{\underline{Z}_2 + Z_L} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 Z_L}{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 Z_L} \\ \underline{Z}(l) &= \frac{1 + \underline{r}(l)}{1 - \underline{r}(l)} \\ \\ U_{\max} &= |U_h| \cdot (1 + |r(l)|) \qquad \qquad U_{\min} = |U_h| \cdot (1 - |r(l)|) \\ I_{\max} &= \left|\frac{U_h}{Z_L}\right| \cdot (1 + |r(l)|) \qquad \qquad I_{\min} = \left|\frac{U_h}{Z_L}\right| \cdot (1 - |r(l)|) \end{split}$$

5.2.3 Beliebiger Abschluss (Last)

$$\begin{split} \underline{U}_2 &= \underline{U}_{(l=0)} = \underline{U}_h + \underline{U}_r \qquad \underline{I}_2 = \underline{I}_{(l=0)} = \underline{I}_h + \underline{I}_r \\ &\underline{Z}(l) = \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{1 + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \tan(\beta l)} = Z_L \frac{\underline{Z}_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + j\underline{Z}_2 \tan(\beta l)} \\ &\underline{U}(l) = \underline{U}_2 \cdot \left[\cos(\beta l) + j\frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_2} \sin(\beta l) \right] \\ &\underline{I}(l) = \underline{I}_2 \cdot \left[\cos(\beta l) + j\frac{\underline{Z}_2}{Z_L} \sin(\beta l) \right] \end{split}$$

Für Beträge/Amplitudenwerte: $\left| \frac{\underline{U}}{\underline{U}_2} \right| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$. Bildung von **stehenden** Wellen für alle Fälle $au\beta er$ bei Anpassung!

5.2.4 Kurzschluss an Leitungsende

$$\begin{split} \underline{Z}_2 &= 0 \qquad \underline{U}_2 = \underline{U}_{(l=0)} = 0 \to \underline{U}_h = -\underline{U}_r \qquad \underline{I}_h = \underline{I}_r \\ \\ \underline{Z}(l) &= \underline{\underline{U}(l)}_{\underline{I}(l)} = Z_L \cdot j \tan(\beta l) \qquad \to \text{rein imaginär!} \\ \\ \underline{U}(l) &= \underline{U}_h \cdot 2j \sin(\beta l) = \underline{I}_2 Z_L \cdot j \sin(\beta l) \\ \\ \underline{I}(l) &= \underline{I}_h \cdot 2 \cos(\beta l) = \underline{I}_2 \cdot \cos(\beta l) \qquad \underline{I}_2 = \frac{2\underline{U}_h}{Z_L} \end{split}$$

 $l = \frac{\lambda}{4}$: Parallel
resonanz (LL) $l = \frac{\lambda}{2}$: Serien
resonanz (KS)

5.2.5 Leerlauf an Leitungsende

$$\begin{split} \underline{Z}_2 &= \infty \qquad \underline{I}_2 = \underline{I}_{(l=0)} = 0 \to \underline{I}_h = -\underline{I}_r \qquad \underline{U}_h = \underline{U}_r \\ &\underline{Z}(l) = \frac{\underline{U}(l)}{\underline{I}(l)} = -j \, \frac{Z_L}{\tan(\beta l)} \qquad \to \text{rein imaginär!} \\ &\underline{U}(l) = \underline{U}_h \cdot 2\cos(\beta l) = \underline{U}_2 \cdot \cos(\beta l) \qquad \underline{U}_2 = 2\underline{U}_h \\ &\underline{I}(l) = \underline{I}_h \cdot 2j \sin(\beta l) = \frac{\underline{U}_2}{Z_L} \cdot j \sin(\beta l) \end{split}$$

 $l=\frac{\lambda}{4}$: Serien
resonanz (KS) $l=\frac{\lambda}{2}$: Parallel
resonanz (LL)

5.2.6 Leitung als Impedanz-Transformator

 $\lambda/4$ -Leitung mit Eingangswiderstand $\underline{Z}_e = \underline{Z}(l)$ aus 5.2.3:

$$\frac{\underline{Z}_e}{Z_L} = \frac{Z_L}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_L} \to Z_e = \frac{Z_L^2}{\underline{Z}_2}$$

Eine $\lambda/4$ -Leitung transformiert: L \leftrightarrow C, Kurzschluss \leftrightarrow Leerlauf, **großes** R \leftrightarrow **kleines** R

5.2.7 Angepasste (reflexionsfreie) Leitung

Eingangswiderstand $Z_1 \sim$ Leitungslänge, rein reell! Nur hinlaufende Welle, **reflexionsfrei**!

$$\begin{split} Z_L &= Z_1 = Z_2 = Z(l) & r_A = 0 & \text{SWR} = 1 \\ U(z) &= U_h \cdot e^{j\beta z} & I(z) = I_h \cdot e^{j\beta z} = \frac{U_h}{Z_L} \cdot e^{j\beta z} \end{split}$$

5.2.8 Ohmscher Abschluss an Leitungsende

Abstand **Spannung**smax. von der Last z_{max} : $r_A \rightarrow \text{rein reell!}$ $z_{\text{max}} = \frac{\lambda}{4\pi} (\theta_{\text{rad}} + 2n\pi)$

$$egin{aligned} R_A > Z_L &
ightarrow heta_{
m rad} = 0 & r_A > 0 &
ightarrow z_{
m max} = rac{\lambda}{2} \cdot n \ \\ R_A < Z_L &
ightarrow heta_{
m rad} = \pi & r_A < 0 &
ightarrow z_{
m max} = rac{\lambda}{4} \cdot n \end{aligned}$$

5.2.9 Position von Extrema

bei beliebigen Abschlüssen/Lasten! \rightarrow stehende Welle!

$$\boxed{r_l = |r_A| \cdot e^{-j\Psi_T}} \to \Psi_T \text{ in rad}$$

$$f_{rin} \to \text{Minimum}(Knoten) \text{ der Spannu}$$

 $f_{\min} \to \text{Minimum}(\text{Knoten}) \text{ der Spannungen}$ $f_{\max} \to \text{Maximum}(\text{Bäuche}) \text{ der Spannungen}$

$$\begin{split} \lambda_{\min,\max} &= \frac{c_0}{f_{\min,\max}\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \\ z_{\min} &= \frac{-n \cdot \lambda_{\min}}{2} \quad \rightarrow n = -\frac{2z}{\lambda_{\min}} \\ z_{\max} &= \frac{-(2n+1)\lambda_{\max}}{4} \quad \rightarrow n = -\frac{4z + \lambda_{\max}}{2 \cdot \lambda_{\max}} \\ z &= \frac{\lambda_{\min} \cdot \lambda_{\max}}{4(\lambda_{\min} - \lambda_{\max})} \end{split}$$

5.2.10 Stehwellenverhältnis (SWR)

Smith-Chart: Kap. 6.1 VSWR: Kap. 7.4

$$s = \text{SWR} = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}} = \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}} = \frac{1 + |r(l)|}{1 - |r(l)|} = \frac{|U_h| + |U_r|}{|U_h| - |U_r|} = \frac{R_{\text{max}}}{Z_L}$$

$$m = \text{SWR}^{-1} = \frac{R_{\text{min}}}{Z_L} \qquad |r_2| = \frac{\text{SWR} - 1}{\text{SWR} + 1} = \frac{1 - m}{1 + m}$$

5.2.11 Leistung

$$\begin{split} P_A &= P_H - P_R &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_r^2}{Re\{Z_L\}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= P_{\text{max}} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= \underline{U}_A \cdot \underline{I}_A^* \\ P_V &= P_q - P_A \\ I(z) &= \hat{I} \cdot e^{-\alpha z} \angle \beta z \end{split}$$

5.2.12 Vorgehen Eingangswiderstand

Wenn mit Smithdiagramm gearbeitet wird liefert dieses Schritte 3 und 4 $\,$

1. Lastimpedanz

$$\underline{Z}_A = \frac{1}{\frac{1}{R_A} + j\omega C_A}$$

2. Reflexion am Leitungsende

$$\underline{r}_A = \underline{r}(z=0) = \frac{Z_A - \underline{Z}_L}{Z_A + \underline{Z}_L}$$

3. Reflexion am Leitungsanfang

$$\underline{r}_E = \underline{r}(z=d) = \underline{r}_A \cdot e^{-j2\beta d}$$

4. Bestimmung der Impedanz

$$\underline{Z}_E = \underline{Z}_L \cdot \frac{1 + \underline{r}_E}{1 - r_E}$$

5. Eingangswiderstand

$$\underline{Z}_E = \frac{1}{\frac{1}{\underline{Z}_E} + j\omega C_E}$$

5.2.13 Reflexionsfaktor mit Verlusten


 r_e : am **Eingang** r_a : am Abschluss/an der Last

$$\begin{split} r_e &= r_a^{-2\underline{\gamma}l} = \begin{bmatrix} \text{gedampfter Betrag} \\ r_a \cdot e^{-2\alpha l} \end{bmatrix} \cdot e^{-j2\beta l} \\ \alpha &= -\frac{\ln(r_a)}{2 \cdot l} \begin{bmatrix} \frac{\mathrm{Np}}{\mathrm{m}} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \qquad \qquad \beta = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2 \cdot l} \begin{bmatrix} \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{m}} \end{bmatrix} \end{split}$$


5.2.14 Gleichspannungswert (=Endwert)

$$U_A = U_q \cdot \frac{R_A}{R_i + R_A}$$

5.3 Mehrfachreflexionen bei fehlender Anpassung



$$\begin{split} u_{1r} &= r_A \cdot u_{1h} \\ u_{2h} &= r_I \cdot u_{1r} = r_I \cdot r_A \cdot u_{1h} \\ u_{2r} &= r_A \cdot u_{2h} = r_I \cdot r_A^2 \cdot u_{1h} \\ u_{3h} &= r_I \cdot u_{2r} = r_I^2 \cdot r_A^2 \cdot u_{1h} \end{split}$$



$$\begin{split} &\underline{r}_I = \frac{R_I - Z_L}{R_I + Z_L} \\ &\text{Reflexionsfaktor Leitungsende:} &\underline{r}_A = \frac{R_A - Z_L}{R_A + Z_L} \\ &\text{Hinlaufende Welle} &\underline{u}_{1h} = \hat{u}_G \cdot \frac{Z_L}{Z_L + R_I} \\ &\text{Signallaufzeit:} &t_d = \frac{l}{c_0} \cdot \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \\ &= \frac{l}{v_p} \end{split}$$

5.4 Leitungsparameter

5.4.1 Allgemein

Für beliebige Leitergeometrie gelten folgende Zusammenhänge:

$$\boxed{LC = \mu \varepsilon} \quad \text{und} \quad \boxed{\frac{G}{C} = \frac{\kappa}{\varepsilon}}$$

Innere Induktivität:

$$L_i = \frac{R}{w}$$

Leitungen gehen HIN und ZURÜCK!!! Länge verdoppeln!!!


5.4.2 Streifenleitung / Parallele Platten

Für Sinus-Anregung:

$$\begin{split} I(l) &= \frac{U}{Z_L} = \underbrace{\frac{U_0}{Z_L}}_{I_0} \cdot e^{-j\beta l \cdot e^{j\omega t}} \\ \\ U(l) &= \int \vec{E} d\vec{s} \stackrel{b \gg d}{=} E \cdot d & \rightarrow E = \frac{U_0}{d} \cdot ^{-j\beta l} \cdot \vec{e}_x \\ \\ I(l) &= \oint \vec{H} d\vec{s} = H \cdot b & \rightarrow H = \frac{I_0}{b} \cdot ^{-j\beta l} \cdot \vec{e}_y \end{split}$$

b: Plattenbreite


d: Abstand zwischen den Platten



$$R' = \frac{2}{\delta \kappa b} \left[\frac{\Omega}{m} \right] \qquad L' = \frac{\mu d}{b} \left[\frac{H}{m} \right]$$
$$G' = \frac{\kappa b}{d} \left[\frac{S}{m} \right] \qquad C' = \frac{b\varepsilon}{d} \left[\frac{F}{m} \right]$$

5.4.3 Doppelleitung

 κ : Leitwert des Dielektrikums κ_L Leitwert des Leiters r: Leiterradius d: Abstand zw. Leitermitten



$$R' = \frac{1}{\pi a \delta \kappa_L} \left[\frac{\Omega}{m} \right]$$

$$L' = \frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1} \frac{d}{2r} \left[\frac{H}{m} \right]$$

$$G' = \frac{\pi \kappa}{\cosh^{-1} (d/2r)} \left[\frac{S}{m} \right]$$

$$C' = \frac{\pi \varepsilon}{\cosh^{-1} (d/2r)} \left[\frac{F}{m} \right]$$

$$^2 \gg 1 \to \cosh^{-1} \frac{d}{2r} \approx \ln \frac{d}{2r}$$

5.4.4 Koaxialleitung


Mit Hin- und Rückleiter. r_i : Innenradius r_a : Außenradius

 $0 < r < r_i$: Innenleiter, **keine** Felder!

 $r_i < r < r_a$: Zwischenbereich, nur hier Felder vorhanden!

 $r_a < r < \infty$: Außenbereich, **keine** Felder!

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}}(r,z) = \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{\varphi} = \frac{\hat{U}}{2\pi r \cdot Z_{L}} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}}(r,z) = \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot Z_{F0} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} = \frac{\hat{U}}{r \cdot \ln\left(\frac{r_{a}}{r_{i}}\right)} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} \\ & S_{av} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hat{I}}{2\pi r}\right)^{2} \cdot Z_{F0} \\ & Z_{L} = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_{r}}{\varepsilon_{r}}} \ln\left(\frac{r_{a}}{r_{i}}\right) \stackrel{\mu_{r}=1}{=} \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r}}} \cdot \ln\frac{r_{a}}{r_{i}} \\ & Z_{L} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} \\ & P = \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}^{2}}{\text{Re}\{Z_{L}\}} \end{split}$$



Bei realer Beschreibung: $\kappa < \infty$ zusätzliche Feldkomponente:

$$\vec{E}_z \approx E_r \cdot \sqrt{\frac{\omega \cdot \varepsilon}{\kappa}} \cdot \vec{e}_z$$

Dielektrische Dämpfungsverluste: für sehr hohe $f \ll \omega C$, $\tan \delta = (G/\omega C) < 0, 1$

$$\alpha_d = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} \pi f}{c_0} \cdot \tan \delta \sim f$$

6 Smith-Diagramm

6.1 Allgemein

6.1.1 Normierte Impedanz

$$\underline{z}_n = \frac{Z(l)}{Z_L} = \frac{Z_2 + jZ_L \cdot \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \cdot \tan(\beta l)}$$

6.1.2 Reflexionsfaktor


 $\underline{r}(l)=\underline{r} \qquad \underline{r}_{(l=0)}=\underline{r}_2 \qquad 0< r<1 \qquad 0<\Psi<2\pi$ Immer gültig, auch ohne Quelle!

$$\begin{split} \underline{r} &= \underline{r}_2 \cdot e^{-j2\beta l} = r \cdot e^{-j(\Psi_0 + 2\beta l)} = r \cdot e^{j\Psi} \\ &= \frac{\underline{z}_n - 1}{\underline{z}_n + 1} \\ \underline{r}_2 &= \frac{\underline{Z}_2 - Z_L}{\underline{Z}_2 + Z_L} = \frac{\underline{U}_2 - \underline{I}_2 Z_L}{\underline{U}_2 + \underline{I}_2 Z_L} \\ \underline{z}_n &= \frac{1 + \underline{r}}{1 - \underline{r}} \end{split}$$

6.1.3 Anpassungsfaktor

Werte von $m \to \text{Werte von Re} \left\{ \underline{z}_n \right\} : 0 \le m \le 1$

$$m = \frac{U_{min}}{U_{max}} = \frac{I_{min}}{I_{max}} = \frac{1-|\underline{r}|}{1+|\underline{r}|} \qquad |\underline{r}| = \frac{1-m}{1+m} \qquad s = \frac{1}{m}$$



$$\begin{split} \underline{z}_n &= \frac{\underline{Z}_n}{Z_L} \\ \underline{r}_n &= \frac{\underline{Z}_n - Z_L}{\underline{Z}_n + Z_L} = \frac{\underline{z}_n - 1}{\underline{z}_n + 1} = \frac{1 - \underline{y}_n}{1 + \underline{y}_n} \\ m &= \frac{1 - |\underline{r}|}{1 + |\underline{r}|} \\ \text{SWR} &= \frac{1}{m} = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}} = \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}} = \frac{1 + |r(l)|}{1 - |r(l)|} = \frac{|U_h| + |U_r|}{|U_h| - |U_r|} = \frac{R_{\text{max}}}{Z_L} \end{split}$$

6.2 Impedanz/Admetanz umrechnen

Spiegelung von \underline{z}_n um Mittelpunkt ergibt \underline{y}_n . (Phase $\pm 180^\circ/\pm \pi)$

6.3 Maxima und Minima bei stehender Welle

Bei verlustloser Leitung:

$$\begin{split} U_{\text{max}} &= |U_h| \cdot (1 + |r(l)|) & \qquad U_{\text{min}} &= |U_h| \cdot (1 - |r(l)|) \\ I_{\text{max}} &= \left| \frac{U_h}{Z_L} \right| \cdot (1 + |r(l)|) & \qquad I_{\text{min}} &= \left| \frac{U_h}{Z_L} \right| \cdot (1 - |r(l)|) \end{split}$$

Für ${\bf Spannungen} :$ Abstand von der Last z

$$z_{\min} = \frac{\lambda}{4\pi} (\theta_{rad} + (2n+1)\pi) \qquad \qquad z_{\max} = \frac{\lambda}{4\pi} \cdot (\theta_{rad} + 2n\pi)$$

$$\boxed{ \begin{tabular}{l} {\bf Minima} & {\rm alle} & \frac{\lambda}{2} \to \frac{l}{\lambda} = 0.5 \end{tabular} } \begin{tabular}{l} {\bf Maxima} & {\rm alle} & \frac{\lambda}{4} \to \frac{l}{\lambda} = 0.25 \end{tabular}$$

 \rightarrow Schnittpunkte mit der reellen Achse!

6.4 Lastseite \rightarrow Quelle

- 1. $Z_L = Z_B$ ins Diagramm einzeichnen
- 2. Lastimpedanz bestimmen, wenn z.B. Parallelschaltung etc.
- 3. Normieren

$$\underline{z}_n = \frac{\underline{Z}(l)}{Z_L}$$


- 4. Im Chart eintragen
- 5. Linie vom Mittelpunkt durch $\underline{z}_n s$ nach außen Ablesen und Notieren:
 - \rightarrow Relative Länge $\left\lceil \frac{l}{\lambda} \right\rceil$
 - \rightarrow Relativer Winkel in \mathbf{Degree}
- 6. Kreis einzeichen

Ablesen und Notieren:

- \rightarrow Maxima: rechter Schnittpunkt mit Re-Achse
- \rightarrow **Minima**: linker Schnittpunkt mit Re-Achse
- $\rightarrow \underline{r}$ abmessen und aus oberer Skala auslesen
- 7. Um Leitungslänge im UZS laufen \rightarrow Linie vom Mittelpunkt durch neuen Punkt nach außen

Ablesen und Notieren:


- \rightarrow Relativer Winkel
- 8. Wenn $\alpha \neq 0$
 - \rightarrow Dämpung ausrechen \rightarrow Um Faktor nach innen Spiralieren
- 9. Dieser Punkt ist \underline{z}_e
- 10. Eingangsimpedanz ablesen



7 Wellenleiter

7.1 Koaxial Leiter

7.1.1 Wellenwiderstand



$$Z_L = \frac{Z_{F0}}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \Big|_{=}^{\mu_r = 1} \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \ln\frac{r_a}{r_i}$$

7.1.2 Dämpfung

Hin- und Rückleiter!

 $\underline{\mathbf{Ohmsche\ Verluste}}\ R \ll \omega L$

$$\alpha_L = \frac{\sqrt{\frac{f \cdot \mu}{\pi \cdot \sigma}}}{120\Omega} \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{D} \cdot \frac{1 + \frac{D}{d}}{\ln \frac{D}{d}}$$


Dämpfungsminimum für $\frac{1+\frac{D}{d}}{\ln\frac{D}{d}}=1$

bei vorgegebenen Außendurchmesser: $\frac{D}{d} = 3,59$

<u>Dielektrische Verluste</u> $G \ll \omega C, \tan \delta = (^G/_{\omega C})$

$$\alpha_d = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} \pi f}{c_0} \cdot \tan \delta \sim f$$

7.2 Mikrostreifenleiter



w := Leiterbahnbreite

h := Substratbreite

7.2.1 Effektive Permittivitätszahl

Unterschiedliche Phasengeschwindigkeit \rightarrow Dispersion

$$\varepsilon_{r,\mathrm{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 10 \cdot \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{w}}}}$$

Je größer $\frac{\mathbf{w}}{\mathbf{h}}$ desto mehr nähert sich $\varepsilon_{r,\mathtt{eff}}$ an ε_{r} und

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}}$$

7.2.2 Schmale Streifen (ca $20-200\Omega$)

$$Z_L = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r, \rm eff}}} \cdot \ln \left(\frac{8 \rm h}{\rm w} + \frac{\rm w}{4 \rm h} \right)$$

7.2.3 Breite Streifen (ca $20-200\Omega$)

$$Z_L = \frac{120\pi\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r, \rm eff}}} \cdot \frac{1}{\frac{\rm w}{\rm h} + 2,42 - 0,44 \cdot \frac{\rm h}{\rm w} + \left(1 - \frac{\rm h}{\rm w}\right)^6}$$

7.3 Hohlleiter

$$f_c = \frac{c_0}{2a}$$

7.4 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) und Return Loss

Reflexionsfaktor

$$\underline{r}_2 = \underline{r}(z=0) = \frac{Z_2 - \underline{Z}_L}{Z_2 + \underline{Z}_L}$$

VSWR

$$s = \text{VSWR} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \ge 1$$

$$|r| = \frac{s-1}{s+1}$$

Return Loss

$$\alpha_r = -20\log(r)dB$$

Missmatch Loss

$$ML = -10\log(1 - r^2)dB$$

7.5 Lichtwellenleiter oder Glasfaser

APF := All Plastic Fiber

POF := Polymerfaser

LWL := Lichtwellenleiter

 $B \cdot l := Bandbreitenlängenprodukt$

Dispersion

Die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies hat zur Folge, dass Licht an Übergangsflächen unterschiedlich stark gebrochen wird. Somit verflacht sich beispielsweise ein (Dirac-)Impuls zu einer Gauß'schen Glocke.

Stufenprofil:

Multimode: leichtes Einkoppeln, geringes $B \cdot l$ wegen Modendispersion

Single/Monomode: schwieriges Einkoppeln, großes $B \cdot l,$ keine Modendispersion

Gradientenprofil:

Multimode: Kompromiss beim Einkoppeln und Reichweite mit $B \cdot l$

Bandbreitenlängenprodukt:

$$B' = B \cdot l[\frac{MHz}{km}] = \text{konstant}$$

$$B \sim \frac{1}{l} \text{ und } l \sim \frac{1}{B}$$

Bandbreite ist gegen Übertragungslänge austauschbar, solange Dämpfung keine Rolle spielt.

8 Antennen

8.1 Herz'scher Dipol (HDp)

8.1.1Allgemein

r: Antennenabstand

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} = -\frac{I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \left(\frac{1}{j\beta r} + \frac{1}{(j\beta r)^2} \right) \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}} = -\frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{2\pi} e^{-j\beta r} \cdot \cos \vartheta \left(\frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_{r} \\ & - \frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \left(\frac{1}{(j\beta r)} + \frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_{\vartheta} \end{split}$$

$$\begin{split} E_{r}(t) &= \frac{Z_{F}I_{0}l}{2\pi r^{3}\beta}\cos\vartheta\left[\sin(\omega t - \beta r) + \beta r\cos(\omega t - \beta r)\right] \\ E_{\vartheta}(t) &= \frac{Z_{F}I_{0}l}{4\pi r^{3}\beta}\sin\vartheta\left[\sin(\omega t - \beta r) + \beta r\cos(\omega t - \beta r) - (\beta r)^{2}\sin(\omega t - \beta r)\right] \\ H_{\varphi}(t) &= \frac{I_{0}l}{4\pi r^{2}}\sin\vartheta\left[\cos(\omega t - \beta r) + \beta r\sin(\omega t - \beta r)\right] \end{split}$$

8.1.2 Nahfeld (Fresnel-Zone) $\frac{\lambda}{2\pi R}\gg 1 \text{ oder } \beta R\ll 1 \text{ oder } r\ll \lambda$

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \gg 1$$
 oder $\beta R \ll 1$ oder $r \ll \lambda$

Überwiegend **Blindleistungsfeld**, da \vec{E} zu \vec{H} 90° phasenverschoben. Lösung entspricht dem quasistatischem Dipolfeld. \rightarrow keine Wellenausbreitung!

$$\begin{split} \boxed{ \frac{\vec{H}}{\underline{H}} &\approx \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi r^2} \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e_{\varphi}} \\ \underline{\vec{E}} &\approx \frac{I_0 \Delta l'}{2\pi j \omega \varepsilon r^3} \cos \vartheta \cdot \vec{e_r} + \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi j \omega \varepsilon r^3} \sin \vartheta \cdot \vec{e_{\vartheta}} \end{split} }$$

Fernfeld (Fraunhofer-Zone)

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \ll 1$$
 oder $\beta R \gg 1$ oder $r \gg \lambda$

Überwiegend Wirkleistungsfeld, \vec{S} in Richtung \vec{e}_r \rightarrow Kugelwelle, \vec{E} und \vec{H} in Phase, fallen mit $\frac{1}{r}$ ab.

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} \approx j \frac{\beta I_0 \Delta l'}{4\pi r} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}} \approx j \frac{\beta Z_F I_0 \Delta l'}{4\pi r} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\vartheta} \end{split}$$

Abgestrahlte Leistung im Fernfeld HDp

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= P_s = \frac{Z_{F0}I_0^2\beta^2(\Delta l')^2}{12\pi} = \frac{I_0^2Z_F\pi}{3} \cdot \frac{\Delta l'^2}{\lambda^2} \\ &= 40\pi^2\Omega \cdot \left(\frac{I_0\Delta l'}{\lambda}\right)^2 \\ \vec{S}_{av} &= \frac{Z_FI_0^2\beta^2(\Delta l')^2}{32\pi^2r^2} \cdot \sin^2\vartheta \cdot \vec{e_r} \\ &= \frac{1}{2}\operatorname{Re}\left\{\vec{E} \times \vec{H}^*\right\} \end{split}$$

Strahlungswiderstand HDp 8.1.5


$$R_s = \frac{2}{3}\pi Z_F \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2 = 80\pi^2 \Omega \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2$$

Verlustwiderstand HDp 8.1.6

$$R_v = \frac{l}{\sigma \cdot A_\delta}$$

8.2 Magnetischer Dipol

Dipolmoment: $|\vec{m} = \vec{I}\pi\vec{a}^2\vec{e}_z|$ $m = I \cdot A$



$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} = -\frac{j\omega\mu\beta^2 m}{2\pi Z_{F0}} e^{-j\beta r} \cdot \cos\vartheta \left(\frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_r \\ & - \frac{j\omega\mu\beta^2 m}{4\pi Z_{F0}} e^{-j\beta r} \cdot \sin\vartheta \left(\frac{1}{(j\beta r)} + \frac{1}{(j\beta r)^2} + \frac{1}{(j\beta r)^3} \right) \vec{e}_\vartheta \\ & \underline{\vec{E}} = \frac{j\omega\mu\beta^2 m}{4\pi} e^{-j\beta r} \sin\vartheta \left(\frac{1}{j\beta r} + \frac{1}{(j\beta r)^2} \right) \vec{e}_\varphi \end{split}$$

mag. Vektorpotenzial \vec{A} :

$$\vec{A} = \frac{\mu m}{4\pi r^2} (1 + j\beta r) e^{-j\beta r} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\varphi}$$

 P_{rad} : elek. Dipol der Länge l $\widehat{=}$ mag. Dipol der Fläche A

$$\Delta l = eta \cdot A_{ exttt{Kreis}} = eta \cdot \pi \ a^2 \qquad \qquad rac{m}{v_p} = p^2 \ a^2 \qquad \qquad rac{m}{v_p} = p^2 \ a^2 \ a^2$$

8.2.1Fernfeld

$$E \approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi r} e^{-j\beta r} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\varphi}$$

$$H \approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi r Z_{F0}} e^{-j\beta r} \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\vartheta}$$

Abgestrahlte Leistung im Fernfeld 8.2.2

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= P_s = \frac{Z_F \beta^4 m^2}{12\pi} = \frac{m^2 \mu \omega^4}{12\pi v_p^3} \\ S_{av} &= \frac{Z_F \beta^4 m^2}{32\pi^2 r^2} \cdot \sin^2 \vartheta \cdot \vec{e}_r \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \end{split}$$

8.2.3 Nahfeld

$$E \approx -\frac{jm\omega\mu}{4\pi r^2} \sin\vartheta \cdot \vec{e}\varphi$$

$$H \approx \frac{m}{4\pi r^3} (2\cos\vartheta \cdot \vec{e}_r + \sin\vartheta \cdot \vec{e}_\vartheta)$$

8.3 Lineare Antenne

Stromverteilung auf linearen Antennen nicht konstant:

$$I(z') = I_0 \cdot \sin \left[\beta \left(\frac{l}{2} - |z'|\right)\right]$$

8.3.1 Dipolantenne allgemein

l: Antennen**länge** r: Antennen**abstand**

$$\begin{split} & \underline{\vec{H}} = j \frac{I_0}{2\pi r} \cdot e^{-j\beta r} \cdot \frac{\cos\left[\left(\frac{\beta l}{2}\right)\cos\vartheta\right] - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)}{\sin\vartheta} \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ & \underline{\vec{E}} = H \cdot Z_{F0} \cdot \vec{e}_{\vartheta} \\ & I_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot P_s}{R_s}} \qquad R_s \rightarrow \text{siehe Antennentabelle Kap. 8.10} \end{split}$$

$$\begin{array}{ll} \textbf{Halbwellen} \text{dipol: } l = \frac{\lambda}{2} & \underline{Z}_s = (\overline{73}, \overline{13} + j \overline{42}, \overline{54}) \Omega \\ \textbf{Ganzwellen} \text{dipol: } l = \lambda & \underline{Z}_s = (\overline{199}, \overline{09} + j \overline{125}, \overline{41}) \Omega \end{array}$$

8.3.2 Eingangs-/Fußpunktimpedanz

Bei leerlaufender Leitung entstehen in Längsrichtung stehende Wellen. Um max. Wirkleistung zu übertragen, muss die Eingangs-/Fußpunktimpedanz Z_A reell bzw. die Leitung in Resonanz sein.

$$\begin{split} P_{max} &\to n \cdot \frac{\lambda}{4} \\ \underline{Z}_A &= \underline{Z}_s \frac{|I_0|^2}{|I_0(z'=0)|^2} = \frac{\underline{Z}_s}{\sin^2\left\lceil\beta\frac{l}{2}\right\rceil} \end{split}$$

Strom am Fußpunkt:

$$I(z'=0) = I_0 \cdot \sin\left[\beta\left(\frac{l}{2}\right)\right]$$

komplexe Strahlungsleistung:

$$P_s+jQ_s=\underline{Z}_s\cdot\frac{|I_0|^2}{2}=\underline{Z}_A\cdot\frac{|I_0(z'=0)|^2}{2}$$

8.3.3 Strahlungsdichte

$$\begin{split} \vec{S}_{av} &= \frac{Z_F I_0^2}{8\pi^2 r^2} \left(\frac{\cos\left(\frac{\beta}{2}\cos\vartheta\right) - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)}{\sin\vartheta} \right)^2 \cdot \vec{e}_r \\ S_{av} &= S_{iso} \cdot D_{max} = S_{iso} \cdot D_{max} \cdot C^2(\vartheta, \varphi) \end{split}$$

8.3.4 abgestrahlte Wirkleistung

$$P_{s} = \int_{A} S_{av} \cdot d\vec{a}$$

$$= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi} S_{av} \cdot r^{2} \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi$$

$$P_{s} = \frac{Z_{F} I_{0}^{2}}{4\pi} \cdot \int_{\vartheta=0}^{\pi} \frac{\left(\cos\left(\frac{\beta l}{2}\cos\vartheta\right) - \cos\left(\frac{\beta l}{2}\right)\right)^{2}}{\sin\vartheta} d\vartheta$$


$$= \frac{Z_{F} I_{0}^{2}}{4\pi} \cdot x$$

Numerische Lösung des Integrals ergibt Faktor x:

bei Halbwellendipol: x = 1,2188

bei **Ganzwellen**dipol: x = 3,3181

8.4 Antennenkenngrößen



 X_A wird kompensiert \rightarrow max. Wirkleistungsübertragung

8.4.1 Abgestrahlte Leistung

$$P_s = P_{rad} = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_s$$

8.4.2 Verlustleistung

$$P_V = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_V$$

8.4.3 Wirkungsgrad

wenn R_V vorhanden \rightarrow wirkt sich auf G aus!

$$\eta = \frac{P_s}{P_s + P_V} = \frac{R_s}{R_s + R_V}$$

8.4.4 Gewinn/Gain

Verlustlose Antenne, wenn $\eta=1$

$$G = \eta \cdot D$$
 bei $\eta = 1 \rightarrow G = D$

8.4.5 Richtcharakteristik

 $C_i \overset{\triangle}{=}$ isotroper Kugelstrahler als Bezugsgröße in Hauptabstrahlrichtung

$$C_{i}(\vartheta,\varphi) = \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_{i}} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_{i}} \qquad C_{i} > 1$$

$$C(\vartheta,\varphi) = \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_{\max}} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_{\max}} = \frac{U(\vartheta,\varphi)}{U_{\max}} \qquad 0 \le C(\vartheta,\varphi) \le 1$$

$$C(\vartheta,\varphi) = \left| \frac{\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\vartheta\right) - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)}{\sin\vartheta} \right|$$

8.4.6 Richtfunktion/-faktor


$$\begin{split} D(\vartheta,\varphi) &= \frac{S(\vartheta,\varphi)}{S_i} = C_i^{\mathbf{2}}(\vartheta,\varphi) = D \cdot C^{\mathbf{2}}(\vartheta,\varphi) \\ D_{max} &= \max\{D(\vartheta,\varphi)\} = \frac{S_{\max}}{S_i} \\ &\mathbf{Halbwellen} \mathrm{dipol} \quad l = \frac{\lambda}{2} \\ D(\vartheta,\varphi) &= 1,64 \cdot \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\vartheta\right)}{\sin\vartheta}\right)^{\mathbf{2}} \end{split}$$

Ganzwellendipol $l = \lambda$

$$D(\vartheta, \varphi) = 2,41 \cdot \left(\frac{\cos(\pi\cos\vartheta) + 1}{2\sin\vartheta}\right)^{2}$$

8.5 Senden und Empfangen

Bei Anpassung: $R_e = R_s \rightarrow \text{max}$. Wirkleistung wird übertragen!



 $R_s\colon {\rm Strahlungswiderstand} \quad s\colon {\rm Sender} \qquad e\colon {\rm Empf\ddot{a}nger} \\ r\colon {\bf Abstand} \ {\rm von\ der\ Antenne}$

$$P_e = \frac{1}{2} \cdot R_s \cdot I^2 = \frac{U_0^2}{8R_s} \qquad S_s = \frac{1}{2} H_0^2 Z_{F0} = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z_{F0}}$$
$$= \frac{E_0^2 \cdot l_{\text{eff}}^2}{8R_s}$$

8.5.1 Wirksame/Effektive Antennenfläche

$$A_{\rm eff} = \frac{P_e}{S_s} = \frac{U_0^2}{8R_s} \frac{2Z_{F0}}{E_0^2} \qquad A_{\rm eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G = \frac{Z_{F0}}{4R_S} \cdot l_{\rm eff}^2$$

Beim Hertzschen Dipol:

$$A_{\rm eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot \frac{3}{2} \sin^2 \vartheta$$

8.5.2 Friis-Übertragungsgleichung

$$\begin{split} S_{iso} &= \frac{P_s}{4\pi r^2} & S_s = S_{iso} \cdot D_s \\ A_{\rm eff,n} &= \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D_n(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_n & A_{\rm eff,n} \Big|_{\rm max} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G_n \\ P_e &= S_s \cdot A_{\rm eff,e} \\ &= S_s \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot D_e(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_e \\ \frac{P_e}{P_s} &= A_{\rm eff,e} \cdot A_{\rm eff,s} \cdot \frac{1}{\lambda^2 r^2} \\ &= D_e(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_e \cdot D_s(\vartheta,\varphi) \cdot \eta_s \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \\ \frac{P_e}{P_s} \Big|_{\rm max} &= G_s \cdot G_e \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \end{split}$$

Reziprozität: Sende- und Empfangscharakteristik sind identisch!

8.5.3 Freiraumdämpfung

d: Abstand zur Antenne

$$F = \frac{P_s}{P_e} \cdot \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \qquad [1]$$

$$a_0 = 20 \log \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 20 \log \left(\frac{4\pi df}{c_0}\right) \qquad [\text{dB}]$$

Freiraumdämpfung wird durch räumliche Verteilung der Strahlung verursacht, **nicht** durch Wirkverluste des Ausbreitungsmediums.

8.5.4 Leistungspegel/Freiraumpegel

$$L = 10 \lg \left(\frac{P}{1 \text{mW}} \right) \quad \text{[dBm]}$$

$$L_e = L_s + g_s + g_s - a_0 \quad \text{[dB]}$$

8.6 Bezugsantennen

$$g = 10 \cdot log(G) dB$$

mit P_0 : Eingangsleistung der Antenne

$G \rightarrow Bezugsantenne$:

Elementardipol zu Kugelstrahler

$$D = 1,50 \to g = 1,76 \text{dBi}$$

Halbwellendipol zu Kugelstrahler

$$D=1,64 \rightarrow g=2,15 \text{dBi}$$

EIRP: Eqivalent Isoropic Radiated Power

$$\mathrm{EIRP} = P_0 \cdot G_i[\mathrm{dBi}]$$

$\underline{\mathbf{ERP}}$: Eqivalent Radiated Power (verlustloser Halbwellendipol)

$$ERP = P_0 \cdot G_d[dBd]$$

8.7 Monopolantenne

Verhält sich wie ein Dipol, der nur in die obere Hälfte abstrahlt. Strahlungswiderstand halbiert sich und Richtfaktor verdoppelt sich gegenüber der Dipolantenne.

Geometrisch zu kurze Antennen können durch breiteren Drahtdurchmesser, Fußpunktinduktivität oder Dachkapazität elektrisch verlängert werden.

Tony Pham

8.8 Richtcharakteristik Dipolantennen

5.4.4 Richtcharakteristik der Dipolantenne


















Robert Sattler

 θ_{3dB} =36,3°

Felder, Wellen und Leitungen


S. 36


8.9 Blindwiderstand Dipolantennen

5.4.5 Blindwiderstand Dipolantenne




Aus dem Nahfeld des Hertzschen Dipols lässt sich durch Überlagerung der Blindwiderstand der Dipolantenne berechnen: → Formel (4-70) in [11]





Für maximale Leistungsübertragung ist ein reeller Eingangswiderstand erforderlich. Dies ist der Fall, wenn die Leitung in Resonanz ist. Man spricht von Resonanzantennen, wenn $\ell \approx n \cdot \lambda/2$.

Je größer der Durchmesser a der Antenne, desto kürzer/länger ist die Länge bei Halb-/Ganzwellenresonanz.



Robert Sattler

S. 37

8.10 Antennentabelle

Antennenart	Darstellung, Belegung	Richtfaktor, Gewinn Linear,(in dB)	wirksame Antennen - fläche	effektive Höhe	Strahlungs- Widerstand	vertikales Richtdiagramm (3-dB-Bereich)	horizontales Richtdiagramm
isotrope Antenne	fiktiv	1:(0dB)	$\frac{\lambda^2}{4\pi} = 0.08\lambda^2$	_	_	+	+
Hertzscher Dipol, Dipol mit End- kapazität		1,5; (1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12 \lambda^2$	l	$80\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° &	+
kurze Antenne mit Dachkapazität auf lei- tender Ebene $h << \lambda$	1000	3;(4.8dB)	$\frac{3\boldsymbol{\lambda}^2}{16\boldsymbol{\pi}} = 0.06\boldsymbol{\lambda}^2$	h	$160\left(\frac{\pi h}{\lambda}\right)^2\Omega$	£, H ₈	+
kurze Antenne auf leitender Ebene h << %		3; (4,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	<u>h</u> 2	$40\left(\frac{\pi\hbar}{\lambda}\right)^2\Omega$	45° ⊗	+
2 /4 - Antenne auf leitender Ebene	1/4 59	3,28;(5,1dB)	0,065 2 ²	$\frac{\lambda}{2\pi} = 0.16 \lambda$	40Ω	19° ⊗	+
kurzer Dipol / << %	, J. P	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	1/2	$20\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° ⊗ H ₀	+
2/2 - Dipol	2/2	1,64;(2,1dB)	0,13 2 ²	$\frac{\lambda}{\pi} = 0.32\lambda$	73Ω	78° 8 8	+
λ -Dipol		2,41;(3,8dB)	0,19 2 ²	>> λ	200Ω	Entropy Hop	# = 90°
1 /2 -Schleifendipol	1/2 p	1,64;(2,1dB)	0.13 2 ²	$\frac{2\lambda}{\pi} = 0.64\lambda$	290Ω	(78° ⊗ H _P	+
Schlitzantenne in Halbraum strahlend	2/2 9 9 0° 0° p	3,28;(5,1dB)	0,26 2 2	-	≈ 500 Ω	$\begin{array}{c} H_{\varphi} \\ \hline 78^{\circ} \\ \hline -90^{\circ} \le \varphi \le 90^{\circ} \end{array}$	ϑ=90° ⊗ H ₃ ν
kleiner Rahmen, n-Windungen, beliebige Form	Fläche A $\varphi = 0^{\circ} \bigcirc \bullet \varphi$	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	<u>2πηΑ</u> λ	$\frac{31000 n^2 (\text{A/m})^2}{(\lambda/m)^4}$	φ = 90° Eυ	φ=0° θ=90°
Spulenantenne auf langem Ferritstab l >> D	$ \begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	1,5; (1,8 dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	$\frac{\pi^2 n \mu_r D^2}{2 \lambda}$	19100 $n^2 \mu_r^2 \left(\frac{D}{\lambda}\right)^4$	φ=90°	\$990°
Linie aus Hertzschen Dipolen $l >> \lambda$		$\approx \frac{4}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{/\lambda}{8} \approx 0.12/\lambda$	_	_	E. → ⊙ H _φ 50° 2//	+
Zeile aus Hertzschen Dipolen l>> 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\approx \frac{8}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{l \lambda}{4} = 0.25 \lambda$	_		H ₂ V ⊙ E _φ	$\varphi = 0^{\circ}$ $\varphi = 0^{\circ}$ \Leftrightarrow Θ \Leftrightarrow Θ Θ
einseitig strahlende Fläche $a >> \lambda$, $b >> \lambda$	b	$\approx \frac{6.5 \cdot 10^6 ab}{\lambda^2}$	ab	-	_	51° λ /b φ=0°	9=90°
Yagi - Uda-Antenne mit 4 Direktoren		≈5+10// 1	-	-	-	$ \begin{array}{c} $	$ \begin{array}{cccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & & & $

9 Einheiten

Symbol	Größe	Einheit
A, W	Arbeit, Energie	J = VAs = Ws
$ec{A}$	mag. Vektorpotenzial	$\frac{Vs}{m} = \frac{T}{m} \ (\vec{B} = \nabla \times \vec{A})$
$ec{B}$	mag. Flussdichte	$T = \frac{Vs}{m^2}$
C	Kapazität	$F = \frac{As}{V}$
$ec{D}$	dielek. Verschiebung/Erregung	$\frac{As}{m^2}$
e, q, Q	(Elementar-)ladung	C = As
$ec{E}$	elek. Feldstärke	$\frac{V}{m}$
$ec{H}$	mag. Feldstärke/Erregung	$\frac{A}{m}$
$ec{J}$	Stromdichte	$\frac{A}{m^2}$
$ec{J}_F$	Flächenstromdichte	$\frac{A}{m}$
$ec{M}$	Drehmoment	J = Nm = VAs
F	Kraft	$\frac{kgm}{s} = N$
R_{mag}	mag. Widerstand	$\frac{S}{s} = \frac{A}{Vs}$
$ec{S}$	Poynting-Vektor	$\frac{W}{m^2}$
\mathbf{Z}	Wellenwiderstand	Ω
δ_s	Eindringtiefe	m
ε	Dielektrizitätskonstante	$\frac{As}{Vm}$
φ	elek. Skalarpotenzial	V
$arphi_m$	mag. Skalarpotenzial	A
ho	Raumladungsdichte	$\frac{As}{m^3}$
ho	spez. Widerstand	$\frac{\Omega}{m} = \frac{VA}{m}$
κ,σ	elek. Leitfähigkeit	$\frac{S}{m} = \frac{A}{Vm}$
λ	Wellenlänge	m
μ	Permiabilitätskonstante	$\frac{Vs}{Am}$
Φ_e	elek. Fluss	C = As
Φ_m	mag. Fluss	$Wb = \frac{T}{m^2}$

Tony Pham 22 von 22