

FORMELSAMMLUNG FWL

Wintersemester 22/23

Name: Tony Pham

Letzte Änderung: 5. November 2022

Lizenz: GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Gru	ndlagen
	1.1	Differentialoperatoren
	1.2	Rechenregeln
	1.3	Schnittwinkel zweier Vektoren
	1.4	Logarithmische Maße
	1.5	Kreuzprodukt
	1.6	Randbedingung
	1.7	Begriffe
	1.8	Vergleich/Umrechnung
	1.9	Kartesische Koordinaten
	-	Zylinderkoordinaten
		v .
	1.11	Kugelkoordinaten
2	Max	xwell-Gleichungen
		Integralsätze
	17-1-1	
3	Feld	
		E-Felder an Grenzflächen
	3.2	Elektrostatik
		3.2.1 Potential Gleichung
		3.2.2 Green'sche Funktionen
	3.3	Magnetostatik
		3.3.1 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte
		3.3.2 Biot-Savart-Gesetz
		3.3.3 Elektrischer Dipol
		3.3.4 Magnetischer Dipol
	3.4	Skineffekt
4	Wel	len
	4.1	Ausbreitung
		4.1.1 Allgemein
		4.1.2 Im leeren Raum(Vakuum)
		4.1.3 Im verlustlosen/idealen Dielektrika
		4.1.4 Im Dielektrika mit geringem Verlust
		4.1.5 Im guten Leiter
	4.2	Übergang
	1. ∠	4.2.1 Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust
	4.3	Energie und Poyntingvektor (Energieflussdichte)
	4.0	4.3.1 Leistung
		9
		4.3.2 Leistung nach Dämpfung
		4.3.3 Leistung vom Kabel transportiert
	4.4	dÅlembertsche Gleichung (allg.)
	4.5	Helmholtz-Gleichungen (Frequenzbereich)
		4.5.1 Zeitbereich
		4.5.2 Frequenzbereich (harmonisch)
	4.6	Wellenzahl
	4.7	Wellenlänge
	4.8	Phasengeschwindigkeit
		4.8.1 Gruppengeschwindigkeit
	4.9	Polarisation
	-	Verlustlose Polarisation
	4.11	
		Grenzwinkel
		Brewster-/Polarisationswinkel
	4.14	Senkrechter Einfall
		4.14.1 Senkrechter Einfall ideales/verlustl. Dielekt
		4.14.2 Spezialfall Medium 1 ist Luft
		4.14.3 Spezialfall Medium 2 ist Luft
		4.14.4 Spezialfall beide Medien NICHT magnetisch
		4.14.5 Spezialfall Medium 2 idealer Leiter
	4.15	Stehwellenverhältnis
		Senkrechte (E-Feld) Polarisation (H-Feld parallel)

	4.17	Parallel (E-Feld) Polarisation (H-Feld senkrecht)	12
5	Leit	rungen	13
	5.1	Leitungsparameter	13
		5.1.1 Parallele Platten	13
		5.1.2 Doppelleitung:	13
		••	13
	5.2		13
	0.2		14
			14
			14
	5.3		
	5.5		14
			14
			14
			14
		Θ	14
		1 0 (14
			15
		5.3.7 Spezialfall: Angepasste Leitung	15
		5.3.8 Spezialfall: Kurzgeschlossene Leitung	15
			15
			15
	5.4		15
	5.5	- *	15
	0.0	Remonitive Circle Deliberty 1	10
6	Smi	th-Diagramm	16
Ū	6.1		16
	6.2		16
	6.3		16
	6.4	Von Last zu Quelle	16
7	Wal	llenleiter	17
'	7.1		17
	1.1		
			17
		1 0	17
	7.2		17
			17
		·	17
		7.2.3 Breite Streifen	17
	7.3	Hohlleiter	17
	7.4	VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) und Return Loss	17
	7.5	Lichtwellenleiter oder Glasfaser	17
8	Ant	ennen	18
	8.1	Herz'scher Dipol	18
		8.1.1 Allgemein	18
		· ·	18
			18
			18
			18
			18
	0.0		
	8.2		18
			18
			18
			18
	8.3		18
		8.3.1 Dipolantenne	19
	8.4	Antennenkenngrößen	19
			19
			19
			19
			19
			19
		8.4.6 Gewinn	19

	8.4.7 Wirksame Antennenfläche
8.5	Bezugsantennen
	Senden und Empfangen
	8.6.1 Freiraumdämpfung/Freiraumdämpfungsmaß
	8.6.2 Leistungspegel/Freiraumpegel
8.7	Antennentabelle

1 Grundlagen

1.1 Differentialoperatoren

Divergenz div: Vektor \rightarrow Skalar

gibt für jeden Punkt im Raum an, ob Feldlinien entstehen oder verschwinden.

$$\operatorname{div} \vec{G} = \nabla \cdot \vec{G} = \frac{\partial G_x}{\partial x} + \frac{\partial G_y}{\partial y} + \frac{\partial G_z}{\partial z}$$

$$\begin{cases}
= 0 & \Rightarrow \text{Volumen} \\
> 0 & \Rightarrow \text{Quelle} \\
< 0 & \Rightarrow \text{Senke}
\end{cases}$$

Bsp: div $\vec{B} = 0$, da mag. Felder in sich geschlossen.

Rotation rot: Vektorfeld \rightarrow Vektorfeld gibt für jeden Punkt im Raum Betrag und Richtung der Rotationsgeschwindigkeit an.

$$\operatorname{rot} \vec{G} = \nabla \times \vec{G} = \begin{pmatrix} \frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \\ \frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \\ \frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Bsp: energieerhaltende (konservatives) Felder \rightarrow rot = 0

Gradient grad: Skalarfeld \rightarrow Vektor/Gradientenfeld (in Richtung steilster Anstieg, max. Änderung), S.380 Papula

$$\operatorname{grad} G(x, y, z) = \nabla \cdot G(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial G}{\partial x} \\ \frac{\partial G}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial z} \end{pmatrix}$$

1.2 Rechenregeln

$$\begin{array}{lll} \nabla \cdot (\vec{f} \times \vec{g}) & = & (\nabla \times \vec{f}) \cdot \vec{g} - (\nabla \times \vec{g}) \cdot \vec{f} \\ \nabla \cdot (fg) & = & f(\nabla g) + g(\nabla f) \\ \nabla \cdot (f\vec{g}) & = & g(\nabla \vec{f}) + f(\nabla \vec{g}) \\ \nabla \times (f\vec{g}) & = & \nabla f \times \vec{g} + f(\nabla \times \vec{g}) \\ \text{rot grad } f & = & 0 \Rightarrow \text{Gradientenfeld Quellenfrei} \\ \text{div rot } \vec{f} & = & 0 \Rightarrow \text{Wirbelfeld Quellenfrei} \end{array}$$

Nabla Operator

$$\nabla = \vec{\nabla} = \left(\frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial y}, \frac{\partial G}{\partial z}\right)$$

Feldänderung bei Bewegung

$$\Delta G = \frac{\partial G}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial G}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial G}{\partial z} \Delta z$$
$$= dG = \operatorname{grad} G \cdot d\vec{s}$$

1.3 Schnittwinkel zweier Vektoren

$$\begin{split} \vec{E} \cdot \vec{H} &= |\vec{E}| \cdot |\vec{H}| \cdot cos(\varphi) \\ cos(\varphi) &= \frac{E_x \cdot H_x + E_y \cdot H_y + E_z \cdot H_z}{|E| \cdot |H|} \end{split}$$

1.4 Logarithmische Maße

- dBm=1mW
- $dB\mu V = 1\mu V$
- dBmV = 1mV
- $dBi \rightarrow Isotropic$

1.5 Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Dezibel [dB]

$$X[dB] = 20 \cdot \log \left(\frac{U_1}{U_2}\right) \qquad X[dB] = 10 \cdot \log \left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$
$$U_1 = U_2 \cdot 10^{X/20\text{dB}} \qquad P_1 = P_2 \cdot 10^{X/10\text{dB}}$$
$$1\text{dB} \, \hat{=} \qquad 0,1151\text{Np}$$

Neper [Np]

$$X[Np] = \ln\left(\frac{U_1}{U_2}\right) \qquad X[Np] = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

$$U_1 = U_2 \cdot e^X \qquad P_1 = P_2 \cdot e^{2X}$$

$$1\text{Np} = 8,686\text{dB}$$

1.6 Randbedingung

Dirichlet-RB	Funktion nimmt an den Rändern einen bestimmten Wert an (Bsp.: $\rho_r = 5V$)
Neumann-RB	Die Normalableitung der Fkt. nimmt an den Rändern einen be- stimmten Wert an

1.7 Begriffe

	Begriff	Beschreibung
ρ	Raumladungsdichte	

1.8 Vergleich/Umrechnung

Kart.	Zyl.	Kug.
x	$r\cos\varphi$	$r\sin\vartheta\cos\varphi$
y	$r\sin\varphi$	$r\sin\vartheta\sin\varphi$
z	z	$r\cos\vartheta$
$\sqrt{x^2 + y^2}$	r	
$\arctan \frac{y}{x}$	φ	
z	z	
$dx\cos\varphi + dy\sin\varphi$	dr	
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$	$rd\varphi$	
dz	dz	
$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$		r
$\arctan \frac{y}{x}$		φ
$\arctan \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}$		ϑ
$dx \sin \theta \cos \varphi + dy \sin \theta \sin \varphi + dz \cos \theta$		dr
$dy\cos\varphi - dx\sin\varphi$		$r\sin\vartheta d\varphi$
$dx \cos \theta \cos \varphi + dy \cos \theta \sin \varphi - dz \sin \theta$		$rd\vartheta$

1.9 Kartesische Koordinaten

Skalarfeld:

$$\phi = \phi(x; y; z)$$

Vektorfeld:

$$\vec{F} = \vec{F}(x; y; z) = F_x \vec{e}_x + F_y \vec{e}_y + F_z \vec{e}_z$$

Rechtssystem:

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z$$

Linienelemente:

$$ds = \sqrt{dx^2 + du^2 + dz^2}$$

Gradient:

$$\operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

Divergenz:

$$\operatorname{div} \vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

Rotation:

$$\operatorname{rot} \vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \left[\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z$$

Laplace Operator:

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\Delta \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \Delta E_x \vec{e}_x + \Delta E_y \vec{e}_y + \Delta E_z \vec{e}_z$$

$$= \left[\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial z^2} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} \right] \vec{e}_z$$

1.10 Zylinderkoordinaten

Skalarfeld:

$$\phi = \phi(r; \varphi; z)$$

Vektorfeld:

$$\vec{F} = \vec{F}(r; \varphi; z) = F_r \vec{e}_r + F_\varphi \vec{e}_\varphi + F_z \vec{e}_z$$

Linienelemente:

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2}$$

Volumenelemente:

$$dv = r dr d\varphi dz$$

Gradient:

$$\operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{e}_z$$

Divergenz:

$$\operatorname{div} \vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \vec{D}_r \right) + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial \vec{D}_{\varphi}}{\partial \varphi} + \frac{\partial \vec{D}_z}{\partial z}$$

Rotation:

$$\operatorname{rot} \vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \left[\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_{\varphi}}{\partial z} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \right] \vec{e}_{\varphi} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot E_{\varphi} \right) - \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_z$$

Laplace Operator:

$$\Delta\phi = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}$$

$$\vec{E} = \left[\Delta E_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_{\varphi}}{\partial \varphi} - \frac{E_r}{r^2} \right] \vec{e}_r + \left[\Delta E_{\varphi} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} - \frac{E_{\varphi}}{r^2} \right] \vec{e}_{\varphi} + [\Delta E_z] \vec{e}_z$$

1.11 Kugelkoordinaten

Skalarfeld:

$$\phi = \phi(r; \vartheta; \varphi)$$

Vektorfeld:

$$\vec{F} = \vec{F}(r; \vartheta; \varphi) = F_r \vec{e}_r + F_\vartheta \vec{e}_\vartheta + F_\varphi \vec{e}_\varphi$$

Linienelement:

$$ds = \sqrt{dr^2 + r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 + r^2 d\vartheta^2}$$

Volumenelement:

$$dv = r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi$$

Gradient:

$$\operatorname{grad} \phi \equiv \nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \vec{e_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \vec{e_\vartheta} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \vec{e_\varphi}$$

Divergenz:

$$\operatorname{div} \vec{D} \equiv \nabla \vec{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 D_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial (\sin \vartheta \cdot D_\vartheta)}{\partial \vartheta} + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial D_\varphi}{\partial \varphi}$$

Rotation:

$$\operatorname{rot} \vec{E} \equiv \nabla \times \vec{E} = \frac{1}{r \sin \vartheta} \left[\frac{\partial \left(\sin \vartheta \cdot E_{\varphi} \right)}{\partial \vartheta} - \frac{\partial E_{\vartheta}}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_{r} + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \vartheta} \frac{\partial E_{r}}{\partial \varphi} - \frac{\partial r E_{\varphi}}{\partial r} \right] \vec{e}_{\vartheta} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial \left(r E_{\vartheta} \right)}{\partial r} - \frac{\partial E_{r}}{\partial \vartheta} \right] \vec{e}_{\varphi}$$

Laplace Operator:

$$\Delta\phi = \frac{1}{r^2} \left\{ \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \vartheta} \cdot \frac{\partial}{\partial \vartheta} \left(\sin \vartheta \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \vartheta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \vartheta} \cdot \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} \right\}$$

Laplace Operator in Kugelkoordinaten, angewandt auf einen Vektor:

$$\Delta \vec{E} = \left[\Delta E_r - \frac{2}{r^2} E_r - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial \left(\sin \vartheta \cdot E_\vartheta \right)}{\partial \vartheta} - \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r$$

$$+ \left[\Delta E_\vartheta - \frac{E_\vartheta}{r^2 \sin^2 \vartheta} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial E_r}{\partial \vartheta} - \frac{2 \cot \vartheta}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\vartheta$$

$$+ \left[\Delta E_\varphi - \frac{E_\varphi}{r^2 \sin^2 \vartheta} + \frac{2}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} + \frac{2 \cot \vartheta}{r^2 \sin \vartheta} \frac{\partial E_\vartheta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_\varphi$$

2 Maxwell-Gleichungen

differentielle Form

Integralform


$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\iint_{\partial V} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{a} = \iiint_{V} \rho \cdot dV = Q(V)$$

Gaußsches Gesetz: Das elektrische Feld ist ein Quellenfeld. Die Ladung Q bzw. die Ladungsdichte ρ ist Quelle des elektrischen Feldes.

Der (elektrische) Fluss durch die geschlossene Oberfläche & eines Volumens V ist gleich der elektrischen Ladung in seinem Inneren.

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



$$\iint_{\partial V} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{a} = 0$$

Das magnetische Feld ist quellenfrei. Es gibt keine magnetischen Monopole.

Der mag. Fluss durch die geschlossene Oberfläche ∂V eines Volumens V entspricht der magnetischen Ladung in seinem Inneren, nämlich Null, da es keine magnetischen Monopole gibt.

$$\mathsf{rot}\,\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



$$\oint_{\partial A} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \iint_A rac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a} = - rac{d\Phi_{ ext{eing.}}}{dt}$$

Induktionsgesetz: Jede zeitlichen Änderung eines Magnetfeldes bewirkt ein elektrisches Wirbelfeld. Die induzierte Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A einer Fläche A ist gleich der negativen zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses durch diese Fläche.

$$rot H = \nabla \times H = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$



$$\oint_{\partial A} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{A} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{a} + \iint_{A} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{a}$$

Amperesches Gesetz: Jeder Strom und jede zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes (Verschiebungsstrom) bewirkt ein magnetisches Wirbelfeld.

Die mag. Umlaufspannung bzgl. der Randkurve ∂A der Fläche A entspricht dem von dieser Fläche eingeschlossenen Strom. (inkl. Verschiebungsstrom)

Durchflutungsgesetz:

Elek. Strom ist Ursache für ein magn. Wirbelfeld.

Induktionsgesetz:

Ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein elek. Wirbelfeld.

$$\oint_s \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = \frac{d\Phi_e}{dt}$$

$$\boxed{\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = u_{ind} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = -\frac{d\Phi_m}{dt}}$$

Differentielle ohmsche Gesetz:

Bewegte elektrische Ladung erzeugt Magnetfeld Bei isotropen Stoffen sind ε u. μ Skalare:

$$rot\vec{H} = \vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

 $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$

Integralsätze Fundamentalsatz der Analysis

2.1

Gauß: Vektorfeld das aus Oberfläche von Volumen strömt muss aus Quelle in Volumen

 $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

Stokes: innere Wirbel kompensieren \rightarrow Rand betrachten

$$\int_{a}^{b} \operatorname{grad} F \cdot d\vec{s} = F(b) - F(a)$$

$$\iiint_{V} \operatorname{div} \vec{A} \cdot dV = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{a}$$

$$\iint_{A} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{a} = \oint_{\partial A} \vec{A} \cdot d\vec{r}$$

3 Felder

Materialgleichungen

$$\boxed{ \vec{J} = \kappa \vec{E} = \left[\frac{A}{m^2} \right] } \quad \boxed{ \vec{B} = \mu \vec{H} = [T] } \quad \boxed{ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \left[\frac{C}{m^2} \right] }$$

Feldunterscheidung

$$\begin{array}{lll} \vec{E}(x,y,z) & \widehat{=} & \text{statisches Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) & \widehat{=} & \text{station\"ares Feld} \\ \vec{E}(x,y,z,t) \cdot \cos(\omega t - \beta z) & \widehat{=} & \text{Welle} \end{array}$$

3.1 E-Felder an Grenzflächen

Dielektrische Grenzfläche

Querschichtung: $D_{1n} = D_{2n}$

$$\iint \vec{D} \cdot d\vec{a} = 0$$

Längsschichtung: $E_{1t} = E_{2t}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Schrägschichtung: $\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$

Grenzfläche dielektrischer Leiter

Längsschichtung: $E_{1t} = E_{2t}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

Querschichtung: $D_{1n} = \frac{Q}{A}$

Grenzfläche an magn. Feldern

Querschichtung: $B_{1n} = B_{2n}$

Längsschichtung: $H_{1t} = H_{2t}$

$$\oint\! \vec{H}\cdot d\vec{s} = 0$$

Schrägschichtung: $\frac{\tan(\alpha_1)}{\tan(\alpha_2)} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

3.2 Elektrostatik

 \bullet wirbelfreies Feld \to Elektrische Ladungen sind Quellen des Feldes

3.2.1 Potential Gleichung

$$\operatorname{div}\operatorname{grad}\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

 \Rightarrow **Poisson-Gleichung** mit $\rho = 0$

\rightarrow Laplace-Gleichung

$$\begin{split} \Delta \varphi + \underbrace{\underbrace{\frac{\operatorname{grad} \varepsilon \cdot \operatorname{grad} \varphi}{\varepsilon}}_{=0, \text{ wenn homogen}} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \\ \frac{d^2 \varphi}{dx^2} + \frac{d^2 \varphi}{dy^2} + \frac{d^2 \varphi}{dz^2} &= -\frac{\rho(x,y,z)}{\varepsilon} \end{split}$$

3.2.2 Green'sche Funktionen

Potential einer Punktladung

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r} \qquad [V]$$

E-Feld einer Punktladung

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{e}_r \qquad \left\lceil \frac{V}{m} \right\rceil$$

D-Feld einer Punktladung

$$\vec{D}(r) = \frac{Q}{4\pi \cdot r^2} \cdot \vec{e}_r \qquad \left[\frac{As}{m^2} \right]$$

Potentialfeld einer Ladungsverteilung mit $\varphi(\infty) = 0$

$$\varphi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \iiint_{V'} \frac{\rho(x', y', z')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

mit der Green'schen Funktion $G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$$\varphi(x, y, z) = \iiint_{V'} G(\vec{r}' \vec{r}') \rho(\vec{r}') dV'$$

3.3 Magnetostatik

- \bullet Wirbelfeld, quellenfrei und hat immer geschlossene Feldlinien.
- Nach $rot\vec{H}=j \to \text{nur}$ wirbelfrei wenn j=0
- \bullet Damit Skalar
potential φ_m existiert muss H wirbelfrei
- keine magnetischen Monopole $grad\vec{B} = 0$
- Vektorpotential $\vec{A}=$ Maß für Φ_{magn} durch Fläche A

Coulomb-Eichung

$$\Delta \vec{A} = -\mu \vec{J}$$
$$\vec{B} = \cot \vec{A}$$

3.3.1 Vektorpotential in Abhängigkeit von der Stromdichte

$$\vec{A}(x,y,z) = \frac{\mu}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}\left(x',y',z'\right)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV'$$

3.3.2 Biot-Savart-Gesetz


$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \operatorname{grad} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}''|} \times \mathrm{d}\vec{s}'$$

mit grad
$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}^{\,\prime}|}=-\frac{\vec{r}-\vec{r}^{\,\prime}}{|\vec{r}-\vec{r}^{\,\prime}|^3}$$

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\mathrm{d}\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|^3}$$


 \vec{r} : Aufpunkt \vec{r}' : Quellpunkt

3.3.3 Elektrischer Dipol



$$\begin{split} \varphi &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r^2} & \qquad \varphi \approx \frac{Qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \\ \vec{E} &= -\nabla\varphi & \qquad = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right) \end{split}$$


3.3.4 Magnetischer Dipol



I entlang Leiter

$$\begin{split} A(r) &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s}}{|\vec{r} - \vec{s}|} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right) \end{split}$$

3.4 Skineffekt



Äquivalente Leiterschichtdicke (Amp: $A \cdot \frac{1}{e}$):

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi\mu\sigma f}} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} \qquad [m]$$

Widerstand/Oberflächenwiderstand:

$$R_{AC} = rac{l}{\sigma \cdot A_{ t eff}}$$
 $R_{DC} = rac{l}{\sigma \pi R^2}$ $R_F = rac{1}{\sigma \delta}$

Feldstärke verglichen mit der Oberfläche:

$$H\left(x,t\right) = H_{0} \cdot e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right)$$

analog für E-Feld

Leistung verglichen mit der Oberfläche:

$$P(x,t) = \frac{1}{2} \cdot E_0 \cdot e^{-x/\delta} \cdot H_0 \cdot e^{-x/\delta}$$

Amplitude und Phase bezogen auf δ :

Amplitude:
$$x = \delta \cdot \ln(\text{Dämpfung}[\])$$

Phase: $\varphi = -\frac{x}{\delta}$

Effektive Fläche:

$$\begin{split} A_{\text{eff}} &= A_{\text{ges}} - A_{\sigma} = R^2 \pi - (R - \delta)^2 \pi \\ &= 2 \cdot \pi \delta \left(R - \frac{\delta}{2} \right) \end{split}$$

Wenn die Länge nicht gegeben ist oder nach Wieviel % nimmt der Widerstand bei einer bestimmten Frequenz, kann dies mit der folgenden Formel berechnet werden:

Bessel-Funktion:

$$\begin{split} \frac{R_{AC}}{R_{DC}} &= \begin{cases} 1 + \frac{1}{3}x^4 & \text{für} & x < 1 \\ x + \frac{1}{4} + \frac{3}{64x} & \text{für} & x > 1 \end{cases} \\ \frac{X_{AC}}{R_{DC}} &= \begin{cases} x^2 \left(1 - \frac{x^4}{6}\right) & \text{für} & x < 1 \\ x - \frac{3}{64x} + \frac{3}{128x^2} & \text{für} & x > 1 \end{cases} \\ \boxed{x = \frac{r_0}{2\delta}} \qquad r_0 \hat{=} \text{ Außendurchmesser} \end{split}$$

4 Wellen

- Ausbreitungsphänomen von E und H
- Ausbreitungsgeschw. kleiner c_0
- raumzeitlicher Vorgang $cos(\omega t \beta z)$
- Energie- ohne Materietransport
- Poyntingvektor $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ Einheit[S]= $\frac{W}{m^2}$ Falls $\vec{E} \perp \vec{H}$ und $\vec{S} \perp \vec{E}$ und $\vec{S} \perp \vec{H}$

Wellengleichung

$$\vec{E}(z,t) = \underbrace{E_0 \cdot e^{-\alpha z}}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{e^{-\alpha z}}_{\text{Deit- und Raumabhängigkeit}} \cdot \vec{e}_z$$

Komplexer Amplitudenvektor

$$\boxed{\underline{\vec{E}}(z,t) = E_0 \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)} \cdot \vec{e}_z = E_0 \cdot e^{-\underline{\gamma}z} \cdot e^{j\omega t} \cdot \vec{e}_z}$$

Fortpflanzungskonstante γ

$$\underline{\gamma = \alpha + j\beta}$$

 α : Dämpfungskonstante [Np/m]

 β : Phasenkonstante [rad/m]

 v_p : Phasengeschwindigkeit [m/s]

 v_g : Gruppengeschwindigkeit [m/s]

 λ : Wellen [m]

4.1 Ausbreitung

4.1.1 Allgemein

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \qquad E_2 = E_1 e^{-\alpha z}$$

$$v_p = \lambda \cdot f = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\alpha = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} - 1\right)}$$

$$\beta = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2}} + 1\right)}$$

$$\underline{Z}_F = \underline{\frac{E}{H}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}$$

4.1.2 Im leeren Raum(Vakuum)

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \frac{\omega}{c_0}$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f}$$

$$v_p = c_0$$

$$\underline{Z}_{F0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega \approx 377\Omega$$

4.1.3 Im verlustlosen/idealen Dielektrika

verlustlos: $\sigma=0,$ maximale Wirkleistung Z_F rein reel \rightarrow ebene Welle

$$\alpha = 0$$

$$\beta = \frac{\omega}{c_0} \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}}$$

$$v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}}$$

$$\boxed{\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}}$$

4.1.4 Im Dielektrika mit geringem Verlust

geringer Verlust: $0 < \sigma \ll \omega \varepsilon$

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\sigma}{2} \cdot Z_{F0}$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{\mu \varepsilon} \left(1 + \frac{1}{8} \cdot \frac{\sigma^2}{\omega^2 \varepsilon^2} \right)$$

$$\lambda = \frac{c_0}{f} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$v_p = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^2}$$

$$\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \left(1 - \frac{j\sigma}{\omega \varepsilon} \right)^{-1/2} \approx Z_{F0} \left(1 + \frac{j\sigma}{2\omega \varepsilon} \right)$$

4.1.5 Im guten Leiter

geringer Verlust: $\sigma \gg \omega \varepsilon$

$$\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta} \sim \sqrt{f}$$


$$\lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = 2\pi\delta$$

$$v_p = \frac{2\pi}{\beta} = \omega\delta$$

$$\boxed{\underline{Z}_F = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} \approx \frac{1+j}{\sigma \cdot \delta}}$$

4.2 Übergang

4.2.1 Zwischen Dielektrika mit geringem Verlust



$$\lambda_{1} = \frac{\lambda_{0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad \lambda_{2} = \frac{\lambda_{0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$= \frac{\lambda_{1} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

$$\beta_{1} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \cdot \sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}} \qquad \beta_{2} = \frac{2\pi}{\lambda_{0}} \cdot \sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}$$

$$Z_{F1} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \qquad Z_{F2} = \frac{Z_{F0}}{\sqrt{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}}$$

4.3 Energie und Poyntingvektor (Energieflussdichte)

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \qquad \left[\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}\right]$$

$$\vec{S}_{\mathrm{av}} = \frac{1}{2} \cdot Re\{\vec{E} \times \vec{H}^*\}$$

$$S_{AV} = \frac{1}{2} \cdot E \cdot H =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{E^2}{Z_{F0}} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot H^2 \cdot Z_{F0}$$

$$= \frac{P}{A_{\mathrm{Fläche}}}$$

4.3.1 Leistung

$$P = \iint \vec{S}_{av} d\vec{a}$$
$$= Re \{ \underline{U} \cdot \underline{I}^* \}$$
$$W_M = 1/2 \cdot \mu \cdot H^2$$
$$W_E = 1/2 \cdot \varepsilon \cdot E^2$$

4.3.2 Leistung nach Dämpfung

$$P_1 = P_0 \cdot e^{-2\alpha z}$$

4.3.3 Leistung vom Kabel transportiert

$$P = \frac{\hat{U}^2}{2 \cdot Z_L}$$

4.4 dÀlembertsche Gleichung (allg.)

$$\Delta \vec{E} - \kappa \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon}$$
$$\Delta \vec{H} - \kappa \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

Isolator, ideales Dielektrikum, Nichtleiter $\kappa = 0$

$$\begin{split} \Delta \vec{E} &= \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta \vec{H} &= \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \end{split}$$

sehr gute Leiter

$$\Delta \vec{E} = \kappa \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon}$$
$$\Delta \vec{H} = \kappa \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

4.5 Helmholtz-Gleichungen (Frequenzbereich)

$$\Delta \underline{\vec{E}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{E}} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon}$$
$$\Delta \underline{\vec{H}} - (\kappa \mu \cdot j\omega - \varepsilon \mu \cdot \omega^2) \cdot \underline{\vec{H}} = 0$$

4.5.1 Zeitbereich

$$\begin{split} \Delta \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta \vec{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} &= 0 \end{split}$$

4.5.2 Frequenzbereich (harmonisch)

$$\Delta \underline{\vec{E}} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \underline{\vec{E}} = 0$$
$$\Delta \vec{H} + \varepsilon \mu \omega^2 \cdot \vec{H} = 0$$

Zeitabhängigkeit harmonisch:

$$\begin{split} \Delta \vec{H} &= (j\omega\mu\sigma - \omega^2\varepsilon\mu)\vec{H} \\ \Delta \vec{E}i &= (j\omega\mu\sigma - \omega^2\varepsilon\mu)\vec{E} + grad\frac{\rho}{\sigma} \end{split}$$

keine Raumladung $\rho = 0$

$$\Delta \vec{E} = (j\omega\mu\sigma - \omega^2\varepsilon\mu)\vec{E}$$

Ebene Wellen

$$\Delta \vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)\vec{E}$$
$$\Delta \vec{H} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial z^2} = j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)\vec{H}$$

4.6 Wellenzahl

Im Vakuum:
$$k_0 = \frac{\omega}{c_0}$$

$$k = \frac{\omega}{v_p} = \frac{2\pi f}{v_p} = |\vec{k}|$$

$$= \frac{\omega \cdot n}{c_0} = n \cdot k_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}} \cdot k_0 = k_r \cdot k_0$$

4.7 Wellenlänge

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}} = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_p}{f} = [m]$$
$$= \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2\pi}{n \cdot k_0}$$
$$\lambda_0 = \frac{c_0}{f} = \frac{2\pi}{k_0}$$

4.8 Phasengeschwindigkeit

$$\frac{dz}{dt} = v_p = c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0}} \qquad v_{p, \texttt{Medium} \le c_0}$$

4.8.1 Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\text{Wegstück der Wellengruppe}}{\text{Laufzeit der Wellengruppe}}$$

$$\begin{split} E_1(z,t) &= E \cos((\omega_0 - \Delta \omega)t - (\beta_0 - \Delta \beta)z) \\ E_2(z,t) &= E \cos((\omega_0 + \Delta \omega)t - (\beta_0 + \Delta \beta)z) \\ \downarrow \\ E(z,t) &= 2E \cdot \underbrace{\cos(\omega_0 t - \beta_0 z)}_{\text{Grundfrequenz } \omega} \cdot \underbrace{\cos(\Delta \omega t - \Delta \beta z)}_{\text{Einhüllende } \Delta \omega} \\ v_p &= \frac{\omega_0}{\beta_0} \\ v_g &= \frac{\Delta \omega}{\Delta \beta} \end{split}$$

4.9 Polarisation

Lineare	wenn der Endpunkt des E-Vektors eine Li- nie beschreibt	H oder E
Elliptische	Endpunkt des E- Vektors eine Ellipse beschreibt	$E \neq H$
Kreisförmige	der Endpunkt des E- Vektors einen Kreis be- schreibt	E = H

4.10 Verlustlose Polarisation

$$\begin{split} Z_F &= \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \\ r_s &= \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_t}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_t + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \theta_i} \\ t_s &= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_t + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i} \\ r_p &= \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t - \sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cos \theta_t} \\ t_p &= \frac{2 \cdot \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_i}{\sqrt{\varepsilon_{r2}} \cdot \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_{r1}} \cdot \cos \theta_t} \end{split}$$

4.11 Total refersion

$$\sin \theta_g = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r2}}}{\varepsilon_{r1}\mu_{r1}}$$

4.12 Grenzwinkel

$$\alpha_g = \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{\mu_{r1} \varepsilon_{r1}}{\mu_{r2} \varepsilon_{r2}}} \right)$$

4.13 Brewster-/Polarisationswinkel, r = 0

- Snelliusche Brechungsgesetz
- Paralleler Reflexionskoeffizient:

$$\frac{\mu_{r1} = \mu_{r2}}{\sin \theta_b} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\mu_1(\varepsilon_1^2 - \varepsilon_2^2)}}$$

$$\tan \theta_b = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

• Senkrechter Reflexionskoeffizient:


$$\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2}$$

$$\sin \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2(\mu_2 \varepsilon_1 - \mu_1 \varepsilon_2)}{\varepsilon_1(\mu_2^2 - \mu_1^2)}}$$

$$\tan \theta_b = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}}$$

$$\frac{\sin \vartheta_2}{\sin \vartheta_1} = \frac{k_h}{k_q} = \sqrt{\frac{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}{\mu_{r2}\varepsilon_{r2}}} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{v_{p,2}}{v_{p,1}} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

4.14 Senkrechter Einfall $\theta_h = 0$



$$t = \frac{2 \cdot Z_{F2}}{Z_{F1} + Z_{F2}} \qquad r = \frac{Z_{F2} - Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}}$$

$$0 < t < 2$$
 $0 < |r| < 1$

Elektrisches Feld:

$$E_t = t \cdot E_h$$
$$E_r = r \cdot E_h$$

$$E_t = E_h + E_r$$

$$t \cdot E_h = E_h + r \cdot E_h$$

$$t = 1 + r$$

Magnetisches Feld:

$$H_t = t \cdot H_h$$
$$H_r = r \cdot H_h$$

$$H_{t} = H_{h} + H_{r}$$

$$\frac{t \cdot E_{h}}{Z_{F2}} = \frac{E_{h}}{Z_{F1}} - \frac{r \cdot E_{h}}{Z_{F1}}$$

$$\frac{t}{Z_{F2}} = \frac{1}{Z_{F1}} - \frac{r}{Z_{F1}}$$

4.14.1 Senkrechter Einfall ideales/verlustl. Dielekt. $\sigma = 0$

$$\mathrm{reel:}\ Z_F = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$
 imaginär: $\gamma = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$\begin{split} r &= \frac{Z_{F2} - Z_{F1}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} - \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}}{\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} + \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}} \\ t &= \frac{2Z_{F2}}{Z_{F1} + Z_{F2}} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\mu_{r1}}} \end{split}$$

4.14.2 Spezialfall Medium1 ist Luft

$$\mu_{r1} = \varepsilon_{r1} = 1$$

$$r = \frac{\sqrt{\mu_{r2}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{\mu_{r2}}}{\sqrt{\mu_{r2}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

4.14.3 Spezialfall <u>Medium2</u> ist Luft

$$\mu_{r2} = \varepsilon_{r2} = 1$$

$$r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\mu_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\mu_{r1}}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\mu_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

4.14.4 Spezialfall <u>beideMedien</u> NICHT magnetisch

$$\mu_{r1} = \mu_{r2} = 1$$

$$r = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

$$t = \frac{2\sqrt{\varepsilon_{r1}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}}$$

4.14.5 Spezialfall <u>Medium2</u> idealer Leiter

$$Z_{F2} = 0$$

$$r = -1$$

$$t = 0$$

$$\overline{S} = 0$$

$$E_1 = -2j \cdot E_h \cdot \sin(\beta_1 z)$$

$$H_1 = 2 \cdot H_h \cdot \cos(\beta_1 z)$$


StehendeWelle

$$\rightarrow H_{max}$$
 und E_{min} bei $n \cdot \lambda/2$
 $\rightarrow H_{min}$ und E_{max} bei $(2n-1) \cdot \lambda/4$
 $\rightarrow 90^{\circ} Phasenverschiebung$

4.15 Stehwellenverhältnis

$$SWR = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \frac{H_{\max}}{H_{\min}} = \frac{E_h + E_r}{E_h - E_r} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \quad 1 < s < \infty$$

4.16 Senkrechte (E-Feld) Polarisation (H- 4.17 Parallel (E-Feld) Polarisation (H-Feld Feld parallel) senkrecht)



mit
$$Z_{F0}=120\pi pprox 377\Omega$$

$$Z_{Fn} = Z_{F0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{rn}}}$$

$$\frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

 $n: \mathtt{Brechungsindex} \;\; ; \;\;\; heta_h = heta_r$

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_h} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2}$$
$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin \theta_h$$

- magnetischer/elektrischer Reflexionsfaktor [1]
- magnetischer Transmissionsfaktor [1]
- elektrischer Transmissionsfaktor [1]

$$r_{s} = r_{es} = r_{ms} =$$

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} - Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{\cos \theta_{h} - \sqrt{\varepsilon_{r2}/\varepsilon_{r1} - \sin^{2} \theta_{h}}}{\cos \theta_{h} + \sqrt{\varepsilon_{r2}/\varepsilon_{r1} - \sin^{2} \theta_{h}}}$$

$$t_{ms} = Z_{F1} \cdot \frac{2 \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$


$$= (1 - r_{s}) \cdot \frac{\cos \theta_{h}}{\cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} \cdot t_{es}$$

$$t_{es} = Z_{F2} \cdot \frac{2 \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= 1 + r_{s}$$

$$E_r = r_s \cdot E_h$$
 $E_t = t_{es} \cdot E_h$
 $H_r = r_s \cdot H_h$
 $H_t = t_{ms} \cdot H_h$
 $E_t = H_t \cdot Z_{F2}$
 $E_h = H_h \cdot Z_{F1}$



mit $Z_{F0}=120\pi\approx 377\Omega$

$$Z_{Fn} = Z_{F0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{rn}}}$$
$$\frac{Z_{F1}}{Z_{F2}} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}}$$

 $n: \mathtt{Brechungsindex} \ ; \ \theta_h = \theta_r$

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_h} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{\beta_1}{\beta_2} = \frac{n_1}{n_2}$$
$$\sin \theta_t = \sqrt{\frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}} \cdot \sin \theta_h$$

- magnetischer/elektrischer Reflexionsfaktor [1]
- magnetischer Transmissionsfaktor [1]
- elektrischer Transmissionsfaktor [1]

$$r_{p} = r_{ep} = r_{mp} =$$

$$= \frac{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t} - Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t} + Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h}} =$$

$$= \frac{\varepsilon_{r2} \cos \theta_{h} - \sqrt{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r1}^{2} \sin^{2} \theta_{h}}}{\varepsilon_{r2} \cos \theta_{h} + \sqrt{\varepsilon_{r2}\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r1}^{2} \sin^{2} \theta_{h}}}$$

$$t_{mp} = Z_{F1} \cdot \frac{2 \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= 1 + r_{p}$$

$$t_{ep} = Z_{F2} \cdot \frac{2 \cdot \cos \theta_{h}}{Z_{F1} \cdot \cos \theta_{h} + Z_{F2} \cdot \cos \theta_{t}}$$

$$= (1 - r_{p}) \cdot \frac{\cos \theta_{h}}{\cos \theta_{t}}$$

$$= \frac{Z_{F2}}{Z_{F1}} \cdot t_{mp}$$

$$E_r = r_p \cdot E_h$$

$$E_t = t_{ep} \cdot E_h$$

$$H_r = r_p \cdot H_h$$

$$H_t = t_{mp} \cdot H_h$$

$$E_t = H_t \cdot Z_{F2}$$

$$E_h = H_h \cdot Z_{F1}$$

5 Leitungen

Medium	C (pF/m)	L (nH/m)	ν (m/μs)	Ζ (Ω)	R for f≤ 1kHz (mΩ/m)
RG58/U Coaxial Cable	93.5	273	198	54	53
RG58C/U Coaxial Cable	101	252	198	50	50
RG59B/U Coaxial Cable	72.0	405	185	75	45
CAT-5 Twisted Pair (Solid)	49.2	495	203	100	180
Vacuum	8.85	1260	299	377	
Water	708	1260	34	42	[3]

5.1 Leitungsparameter

 $\sigma = \text{Leitwert des Dielektr.}$

 σ_c = Leitwert des Leiters


5.1.1 Parallele Platten

w = Platten Breite

d = Abstand zw. Platten

Für Sinus-Anregung:

$$\begin{split} I &= \frac{U}{Z_L} = \underbrace{\frac{U_0}{Z_L}}_{I_0} \cdot e^{-j\beta z \cdot e^{j\omega t}} \\ U &= \int \vec{E} d\vec{s} \overset{w \ge d}{=} E \cdot d \to E = \frac{U_0}{d} \cdot ^{-j\beta z} \cdot \vec{e_x} \\ I &= \oint \vec{H} d\vec{s} = H \cdot w \to H = \frac{I_0}{w} \cdot ^{-j\beta z} \cdot \vec{e_y} \end{split}$$




$R = \frac{2}{w\delta\sigma}$
$L = \frac{\mu d}{w}$
$G = \frac{\sigma w}{d}$
$C = \frac{w\varepsilon}{d}$

5.1.2 Doppelleitung:

a =Leiter Radius

d =Abstand zw. den Leitern

cosh am TR: MENU \rightarrow 1; OPTN \rightarrow 1 \rightarrow 5




$R = \frac{1}{\pi a \delta \sigma_c}$
$L = \frac{\mu}{\pi} \cosh^{-1} \frac{d}{2a}$
$G = \frac{\pi \sigma}{\cosh^{-1}(d/2a)}$
$C = \frac{\pi \varepsilon}{\cosh^{-1}(d/2a)}$

5.1.3 Koaxial Leitung

a = innen Radius b = außen Radius

$$\begin{split} \vec{H}(r,z) &= \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{\varphi} \\ \vec{E}(r,z) &= \frac{\hat{I}}{2\pi r} \cdot Z_{F0} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} &= \frac{\hat{U}}{r \cdot \ln{(^{b}/_{a})}} \cdot e^{-j\beta z} \cdot \vec{e}_{r} \\ \vec{S}_{zeit.Mittel} &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\hat{I}}{2\pi r} \right]^{2} \cdot Z_{F0} \cdot \vec{e}_{z} \end{split}$$



$$R = \frac{1}{2\pi\delta\sigma_c} \left[\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right]$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$G = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$$

Für beliebige Leitergeometrie gelten folgende Zusammenhänge:

$$LC = \mu \varepsilon$$
 und $\frac{G}{C} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

Innere Induktivität:

$$L_i = \frac{R}{w}$$

Leitungen gehen HIN und ZURÜCK!!! Länge verdoppeln!!!


5.2 Allgemeine Lösung Leitungsgleichung

$$\begin{split} \underline{U}(z) &= U_h e^{\gamma z} + U_r e^{-\gamma z} = U_h e^{\gamma d} + U_r e^{-\gamma d} \\ \underline{I}(z) &= I_h e^{\gamma z} + I_r e^{-\gamma z} = \frac{U_h}{Z_L} e^{\gamma d} - \frac{U_r}{Z_L} e^{-\gamma d} \\ \underline{Z}_L &= \frac{U_h}{I_h} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \\ \underline{\gamma} &= j\omega \sqrt{LC} \cdot \sqrt{\frac{RG}{j^2\omega^2 LC} + \frac{G}{j\omega C} + \frac{R}{j\omega L} + 1} \\ &= \sqrt{(R + j\omega L) \cdot (G + j\omega C)} \\ \lambda &= \frac{2\pi}{\beta} \\ v_p &= \frac{\omega}{\beta} \\ l_{\text{elektr.}} &= \beta \cdot l \\ \alpha &= \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2} + 1}\right)} \\ \beta &= \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \varepsilon}{2} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \cdot \varepsilon^2} + 1}\right)} \end{split}$$

Verlustlose Übertragungsleitung

$$\begin{split} &\underline{\gamma} = j\omega\sqrt{LC} = j\beta \\ &Z_L = \frac{U_h}{U_r} = \sqrt{\frac{L}{C}} \\ &v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} \\ &\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{f\sqrt{LC}} = \frac{v_p}{f} = \frac{c_0}{f\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} \end{split}$$

vernachlässigbarer Widerstandsbelag




	Ebene Welle
$G \leftrightarrow \sigma$ $C \leftrightarrow \epsilon$	$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)}$
$L \leftrightarrow \mu$	$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)}$


Verlustarmes

	$G\ll \omega C$	$G\gg \omega C$	$G = \omega C$
α	$rac{G}{2}\sqrt{rac{L}{C}}$	$\sqrt{\frac{\omega GL}{2}}$	$0,455 \omega \sqrt{LC}$
β	$\omega\sqrt{LC}\left(1+\frac{1}{8}\frac{G^2}{\omega^2C^2}\right)$	$\sqrt{\frac{\omega GL}{2}}$	1,1 $\omega\sqrt{LC}$
v_p	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\sqrt{\frac{2\omega}{GL}}$	$\frac{0,91}{\sqrt{LC}}$

	Dielektrikum	Guter Leiter
	$\sigma \ll \omega \epsilon$	$\sigma\gg\omega\epsilon$
α	$\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta}$
β	$\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left(1+\frac{1}{8}\frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}\right)$	$\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}=\frac{1}{\delta}$
v_p	$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$\omega\delta$

5.2.3 vernachlässigbarer Leitwertbelag






Verlustarmes

	$R\ll \omega L$	$R \gg \omega L$	$R = \omega L$
α	$\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$	$\sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$	$0,455 \omega \sqrt{LC}$
β	$\omega\sqrt{LC}\left(1+\frac{1}{8}\frac{R^2}{\omega^2L^2}\right)$	$\sqrt{\frac{\omega RC}{2}}$	1,1 $\omega\sqrt{LC}$
v_p	$\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$\sqrt{\frac{2\omega}{RC}}$	$\frac{0,91}{\sqrt{LC}}$

	Dielektrikum	
	$\sigma \ll \omega \epsilon$	$\sigma\gg\omega\epsilon$
α	$\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	$\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \frac{1}{\delta}$
β	$\omega\sqrt{\mu\epsilon}\left(1+\frac{1}{8}\frac{\sigma^2}{\omega^2\epsilon^2}\right)$	$\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}=\frac{1}{\delta}$
v_p	$\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$\omega\delta$

Guter Leiter

Übertragungsleitung mit Last



$$U(z) = U_h \cdot e^{\gamma z} + U_r \cdot e^{-\gamma z} = U_h \cdot e^{\gamma d} + U_r \cdot e^{-\gamma d}$$

$$I(z) = I_h \cdot e^{\gamma z} + I_r \cdot e^{-\gamma z} = \frac{U_h}{Z_L} e^{\gamma d} - \frac{U_r}{Z_L} e^{-\gamma d}$$

5.3.1 Vorgehen Eingangswiderstand

Wenn mit Smithdiagramm gearbeitet wird liefert dieses Schritte 3 und 4

1. Lastimpedanz

$$\underline{Z}_A = \frac{1}{\frac{1}{R_A} + j\omega C_A}$$

2. Reflexion am Leitungsende

$$\underline{r}_A = \underline{r}(z=0) = \frac{Z_A - \underline{Z}_L}{Z_A + \underline{Z}_L}$$

3. Reflexion am Leitungsanfang

$$\underline{r}_E = \underline{r}(z = d) = \underline{r}_A \cdot e^{-j2\beta d}$$

4. Bestimmung der Impedanz

$$\underline{Z}_E = \underline{Z}_L \cdot \frac{1 + \underline{r}_E}{1 - \underline{r}_E}$$

5. Eingangswiderstand

$$\underline{Z}_E = \frac{1}{\frac{1}{\underline{Z}_E} + j\omega C_E}$$

5.3.2 Reflexionsfaktor entlang einer Leitung

$$\begin{array}{c} \text{ungswelle} \\ \alpha = \omega \sqrt{\frac{LC}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}} - 1 \right)} \\ \beta = \omega \sqrt{\frac{LC}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{R^2}{\omega^2 L^2}} + 1 \right)} \end{array} \\ \begin{array}{c} R \leftrightarrow \sigma \\ \Delta = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} - 1 \right)} \\ \beta = \omega \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{\sigma^2}{\omega^2 \epsilon^2}} + 1 \right)} \end{array} \\ \begin{array}{c} r_E = r_A^{-2\gamma l} = r_A e^{-2\alpha l} e^{-j2\beta l} \\ \alpha = -\frac{\ln(r_A)}{2l} [\text{Np/m}] \end{array} \\ \beta = \frac{\phi_2 - \phi_1}{2l} [\text{rad/m}] \end{array}$$

5.3.3 Stehwellenverhältnis

siehe auch Kap. 6.1

$$SWR = \frac{U_{\text{max}}}{U_{\text{min}}} = \frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}} = \frac{1 + |r(z)|}{1 - |r(z)|} = \frac{|U_H| + |U_R|}{|U_H| - |U_R|}$$

$$= \frac{R_{max}}{Z_L}$$

$$SWR^{-1} = \frac{R_{min}}{Z_L} \qquad |r_A| = \frac{SWR + 1}{SWR - 1}$$

5.3.4 Leistung

$$\begin{split} P_A &= P_H - P_R \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_r^2}{Re\{Z_L\}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\hat{U}_h^2}{Re\{Z_L\}} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= P_{\max} \cdot \left(1 - r^2\right) \\ &= \underline{U}_A \cdot \underline{I}_A^* \\ P_V &= P_q - P_A \\ I(z) &= \hat{I} \cdot e^{-\alpha z} \angle \beta z \end{split}$$

5.3.5 Gleichspannungswert (=Endwert)

$$U_A = U_q \cdot \frac{R_A}{R_i + R_A}$$

5.3.6 Position von Extrema

$$\boxed{r_A = |r_A| \cdot e^{-j\theta_r}} \to \theta_r \text{ in rad}$$

$$f_{\min} \to \text{Minimum(Knoten) der Spannungen}$$

$$f_{\max} \to \text{Maximum(Bäuche) der Spannungen}$$

$$\begin{split} \lambda_{\min/\max} &= \frac{c_0}{f_{\min/\max}\sqrt{\mu_{r1}\varepsilon_{r1}}} \\ z_{\min} &= \frac{-n \cdot \lambda_{\min}}{2} \longrightarrow n = -\frac{2z}{\lambda_{\min}} \\ z_{\max} &= \frac{-(2n+1)\lambda_{\max}}{4} \longrightarrow n = -\frac{4z + \lambda_{\max}}{2 \cdot \lambda_{\max}} \\ z &= \frac{\lambda_{\min} \cdot \lambda_{\max}}{4(\lambda_{\min} - \lambda_{\max})} \end{split}$$

5.3.7 Spezialfall: Angepasste Leitung

$$Z_A = Z_L = Z(z)$$
 $r_A = 0 o \text{reflexionsfrei}$
 $SWR = 1$
 $U(z) = U_h \cdot e^{j\beta z}$
 $I(z) = I_h \cdot e^{j\beta z}$
 $= \frac{U_h}{Z_L} \cdot e^{j\beta z}$

5.3.8 Spezialfall: Kurzgeschlossene Leitung

$$\begin{split} Z_A &= 0 \\ Z(z) &= j Z_L \cdot \tan(\beta z) & \to \text{rein imagin\"{a}r} \\ r_A &= -1 \\ \text{SWR} &= \infty \\ U(z) &= U_h \cdot 2j \sin(\beta z) & \to U(z=0) = 0 \\ \hat{U}_E &= \hat{U}_{generator} \cdot \frac{Z_E}{Z_{generator} + Z_E} \\ I(z) &= U_h \cdot 2\cos(\beta z) & \to I(z=0) = I_A = \frac{2U_h}{Z_L} \end{split}$$

5.3.9 Spezialfall: Leerlaufende Leitung

$$\begin{split} Z_A &= \infty \\ Z(z) &= -j Z_L \cdot \cot(\beta z) & \to \text{rein imagin\"ar} \\ r_A &= 1 \\ \text{SWR} &= \infty \\ U(z) &= U_h \cdot 2\cos(\beta z) & \to U(z=0) = 0 \\ I(z) &= U_h \cdot 2j\sin(\beta z) & \to I(z=0) = I_A = \frac{2 \cdot U_h}{Z_L} \end{split}$$

5.3.10 Spezialfall: Ohm'sch abgeschlossene Leitung


$$r_A = \mathtt{reell}$$

$$rac{R_A > Z_L}{} o heta_r = 0 o r_A$$
 ist negativ $ho z_{ exttt{max}} = rac{\lambda}{2} \cdot n$

$$\frac{R_A < Z_L}{\rightarrow \theta_r = \pi}$$

$$\rightarrow z_{\texttt{min}} = \frac{\lambda}{2} \cdot n$$

5.4 Mehrfachreflexionen bei fehlender Anpassung




$$u_{1r} = r_A \cdot u_{1h}$$

$$u_{2h} = r_I \cdot u_{1r} = r_I \cdot r_A \cdot u_{1h}$$

$$u_{2r} = r_A \cdot u_{2h} = r_I \cdot r_A^2 \cdot u_{1h}$$

$$u_{3h} = r_I \cdot u_{2r} = r_I^2 \cdot r_A^2 \cdot u_{1h}$$



Reflexionsfaktor Leitungsanfang: $\underline{r}_I = \frac{R_I - Z_L}{R_I + Z_L}$ Reflexionsfaktor Leitungsende: $\underline{r}_A = \frac{R_A - Z_L}{R_A + Z_L}$ Hinlaufende Welle $u_{1h} = \hat{u}_G \cdot \frac{Z_L}{Z_L + R_I}$ Signallaufzeit: $t_d = \frac{l}{c_0} \cdot \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ $= \frac{l}{v_p}$

5.5 Kettenmatrix einer Leitung

$$A = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma l) & Z_L \sinh(\gamma l) \\ \\ \frac{1}{Z_L} \sinh(\gamma l) & \cosh(\gamma l) \end{bmatrix}$$

6 Smith-Diagramm

Allgemein 6.1

m: Anpassungsfaktor

s: inverser Anpassungsfaktor


 \underline{r} : Reflexionsfaktor 1 : Anpassungspunkt

$$z(z) = r_A \cdot e^{-j2\beta z}$$

$$Z(z) = Z_L \cdot \frac{Z_A + jZ_L \cdot \tan(\beta z)}{Z_L + jZ_A \cdot \tan(\beta z)}$$

$$\text{mit}\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

auch ohne Quelle gültig!



$$\begin{split} \underline{z}_n &= \frac{\underline{Z}_n}{Z_L} \\ \underline{r}_n &= \frac{\underline{Z}_n - Z_L}{\underline{Z}_n + Z_L} = \frac{\underline{z}_n - 1}{\underline{z}_n + 1} = \frac{1 - \underline{y}_n}{1 + \underline{y}_n} \\ m &= \frac{1 - |\underline{r}|}{1 + |\underline{r}|} \\ s &= \frac{1}{m} \end{split}$$

Impedanz/Admetanz umrechnen

Im Smithchart spiegeln (Phase $\pm 180^{\circ}/\pm \pi$)

6.3 Zusammenschaltungen

6.4 $Lastseite \rightarrow Quelle$

- 1. Z_L ins Diagramm einzeichen
- 2. Lastimpedanz bestimmen, wenn zB Parallelschaltung
- 3. Normieren

$$\underline{z}_a = \frac{\underline{Z}_A}{Z_L}$$

- 4. Ins Chart eintragen
- 5. Linie vom Mittelpunkt durch \underline{z}_a nach außen Ablesen und Notieren:
 - \rightarrow Relative Länge $\left\lceil \frac{l}{\lambda} \right\rceil$
 - →Relativer Winkel
- 6. Kreis einzeichen

Ablesen und Notiere:

- →Maxima: rechter Schnittpunkt mit Re-Achse
- →Minima: linker Schnittpunkt mit Re-Achse
- →Rexlexionsfaktor abmessen und aus Skala oben aus-
- 7. Um Leitungslänge im UZS laufen \rightarrow Linie vom Mittelpunkt durch neuen Punkt nach außen

Ablesen und Notieren:

- →Relativer Winkel
- 8. Wenn $\alpha \neq 0$
 - \rightarrow Dämpung ausrechen \rightarrow Um Faktor nach innen Spiralieren
- 9. Dieser Punkt ist \underline{z}_e
- 10. Eingangsimpedanz ablesen

$$\underline{Z}_E = \underline{z}_e \cdot Z_L$$

7 Wellenleiter

7.1 Koaxial Leiter

7.1.1 Wellenwiderstand



 $\begin{aligned} \mathbf{D} &= \mathbf{A}\mathbf{u}\mathbf{\beta}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{d}\mathbf{u}\mathbf{r}\mathbf{c}\mathbf{h}\mathbf{m}\mathbf{e}\mathbf{s}\mathbf{s}\mathbf{r}\\ \mathbf{d} &= \mathbf{I}\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{d}\mathbf{u}\mathbf{r}\mathbf{c}\mathbf{h}\mathbf{m}\mathbf{e}\mathbf{s}\mathbf{s}\mathbf{r} \end{aligned}$

$$Z_L = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}} \cdot \ln \frac{D}{d}$$

7.1.2 Dämpfung


Ohm'sche Verluste $R \ll \omega L$

$$\alpha_0 = \frac{\sqrt{\frac{f \cdot \mu}{\pi \cdot \sigma}}}{120\Omega} \cdot \frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{D} \cdot \frac{1 + \frac{D}{d}}{\ln \frac{D}{d}}$$

<u>Dielektrische Verluste</u> $G \ll \omega C, \tan \delta = (^G/_{\omega C})$

$$\alpha_d = \pi \sqrt{\varepsilon_r} \cdot \tan \delta \cdot \frac{f}{c_0} \sim f$$

7.2 Mikrostreifenleiter



w := Leiterbahnbreiteh := Substratbreite

7.2.1 Effektive Permittivitätszahl

Unterschiedliche Phasengeschwindigkeit \rightarrow Dispersion

$$\varepsilon_{r, \text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2\sqrt{1 + 10 \cdot \frac{\mathbf{h}}{\mathbf{w}}}}$$

Je größer $\frac{\mathbf{w}}{\mathbf{h}}$ desto mehr nähert sich $\varepsilon_{r,\mathtt{eff}}$ an ε_r und

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,\text{eff}} \cdot \mu_{r,\text{eff}}}}$$

7.2.2 Schmale Streifen (ca $20-200\Omega$)

$$Z_L = \frac{60\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r,eff}}} \cdot \ln\left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h}\right)$$

7.2.3 Breite Streifen (ca 20-200 Ω)

$$Z_L = \frac{120\pi\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{r, \text{eff}}}} \cdot \frac{1}{\frac{\text{w}}{\text{h}} + 2,42 - 0,44 \cdot \frac{\text{h}}{\text{w}} + \left(1 - \frac{\text{h}}{\text{w}}\right)^6}$$

7.3 Hohlleiter

$$f_c = \frac{c_0}{2a}$$

7.4 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) und Return Loss

VSWR

$$s = VSWR = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \ge 1$$
 $|r| = \frac{s - 1}{s + 1}$

Return Loss

$$\alpha_r = -20\log(r)dB$$

Missmatch Loss

$$ML = -10\log(1 - r^2)dB$$

7.5 Lichtwellenleiter oder Glasfaser

APF := All Plastic Fiber

POF := Polymerfaser

LWL := Lichtwellenleiter

 $B \cdot l := \text{Bandbreitenlängenprodukt}$

Dispersion:

Die von der Frequenz des Lichts abhängende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts in Medien. Dies hat zur Folge, dass Licht an Übergangsflächen unterschiedlich stark gebrochen wird. Somit verflacht sich beispielsweise ein (Dirac-)Impuls zu einer Gauß'schen Glocke.

Stufenprofil:

Multimode: leichtes Einkoppeln, geringes $B \cdot l$ wegen Modendispersion

Single/Monomode: schwieriges Einkoppeln, großes $B \cdot l,$ keine Modendispersion

Gradientenprofil:

Multimode: Kompromiss beim Einkoppeln und Reichweite mit $B \cdot l$

Bandbreitenlängenprodukt:

$$B' = B \cdot l\left[\frac{MHz}{km}\right] = \text{konstant}$$

$$B \sim \frac{1}{l}$$
 und $l \sim \frac{1}{B}$

Bandbreite ist gegen Übertragungslänge austauschbar, solange Dämpfung keine Rolle spielt.

8 Antennen

8.1 Herz'scher Dipol

$$\vec{p} = Q \cdot \vec{d}$$

8.1.1 Allgemein

$$\begin{split} \vec{H} &= -\frac{I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \left(\frac{1}{j\beta R} + \frac{1}{(j\beta R)^2} \right) \vec{e}_{\phi} \\ \vec{E} &= -\frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{2\pi} e^{-j\beta R} \cdot \cos \theta \left(\frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3} \right) \vec{e}_{R} \\ &= -\frac{Z_F I_0 \Delta l' \beta^2}{4\pi} e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \left(\frac{1}{(j\beta R)} + \frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3} \right) \vec{e}_{\theta} \end{split}$$

8.1.2 Nahfeld(Fresnel-Zone):

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \gg 1$$
 oder $\beta R \ll 1$

Überwiegend **Blindleistungsfeld**, da E zu H 90° phasenverschoben

$$\begin{split} \vec{H} &\approx \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi R^2} \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_{\phi} \\ \vec{E} &\approx \frac{I_0 \Delta l'}{2\pi j \omega \varepsilon R^3} \cos \theta \cdot \vec{e}_{R} \\ &+ \frac{I_0 \Delta l'}{4\pi j \omega \varepsilon R^3} \sin \theta \cdot \vec{e}_{\theta} \end{split}$$

8.1.3 Fernfeld(Fraunhofer-Zone):

$$\frac{\lambda}{2\pi R} \ll 1$$
 oder $\beta R \gg 1$

Überwiegend **Wirkleistungsfeld**, \vec{S} nach außen somit Kugelwelle

mit
$$\eta = Z_{F0}$$

$$H \approx j \frac{\beta I_0 \Delta l'}{4\pi R} \cdot e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_{\phi}$$
$$E \approx j \frac{\beta Z_F I_0 \Delta l'}{4\pi R} \cdot e^{-j\beta R} \cdot \sin \theta \cdot \vec{e}_{\theta}$$

8.1.4 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld

$$\begin{split} P_{\mathrm{rad}} &= \frac{Z_{F0} I_0^2 \beta^2 (\Delta l')^2}{12\pi} \\ &= \frac{I_0^2 Z_F \pi}{3} \cdot \frac{\Delta l'^2}{\lambda^2} \\ &= 40 \pi^2 \Omega \cdot \left(\frac{I_0 \Delta l'}{\lambda}\right)^2 \\ S_{av} &= \frac{Z_F I_0^2 \beta^2 (\Delta l')^2}{32 \pi^2 R^2} \cdot \sin^2 \theta \cdot \vec{e}_R \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \end{split}$$

8.1.5 Strahlungswiderstand


$$R_S = \frac{2}{3}\pi Z_F \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2 = 80\pi^2 \Omega \left(\frac{\Delta l'}{\lambda}\right)^2$$

8.1.6 Verlustwiderstand

$$R_v = \frac{l}{\sigma \cdot A_\delta}$$

8.2 Magnetischer Dipol

$$\vec{m} = \vec{I}\pi \vec{a}^2 \vec{e}_z$$
 $m = I \cdot A$



$$\vec{A} = \frac{\mu m}{4\pi R^2} (1 + j\beta R) e^{-j\beta R} \sin \theta \cdot \vec{e_{\phi}}$$
$$\Delta l \to \beta \pi \ a^2$$

$$\begin{split} \overrightarrow{H} &= -\frac{j\omega\mu\beta^2m}{2\pi Z_{F0}} e^{-j\beta R} \cdot \cos\theta \left(\frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3}\right) \overrightarrow{e}_R \\ &= -\frac{j\omega\mu\beta^2m}{4\pi Z_{F0}} e^{-j\beta R} \cdot \sin\theta \left(\frac{1}{(j\beta R)} + \frac{1}{(j\beta R)^2} + \frac{1}{(j\beta R)^3}\right) \overrightarrow{e}_\theta \\ \overrightarrow{E} &= \frac{j\omega\mu\beta^2m}{4\pi} e^{-j\beta R} \sin\theta \left(\frac{1}{j\beta R} + \frac{1}{(j\beta R)^2}\right) \overrightarrow{e}_\phi \end{split}$$

8.2.1 Fernfeld

$$E \approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi R} e^{-j\beta R} \sin \theta \cdot \vec{e}_{\phi}$$
$$H \approx -\frac{\beta m \omega \mu}{4\pi R Z_{F0}} e^{-j\beta R} \sin \theta \cdot \vec{e}_{\theta}$$

8.2.2 Abgestrahlte Leistung im Fernfeld

$$\begin{split} P_{\rm rad} &= \frac{Z_F \beta^4 m^2}{12\pi} \\ &= \frac{m^2 \mu \omega^4}{12\pi v_p^3} \\ S_{av} &= \frac{Z_F \beta^4 m^2}{32\pi^2 R^2} \cdot \sin^2 \theta \cdot \vec{e}_R \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} \end{split}$$

8.2.3 Nahfeld

$$E \approx -\frac{jm\omega\mu}{4\pi R^2} \sin\theta \cdot \vec{e}\phi$$

$$H \approx \frac{m}{4\pi R^3} (2\cos\theta \cdot \vec{e}_R + \sin\theta \cdot \vec{e}_\theta)$$

8.3 Lineare Antenne

$$I(z') = I_0 \cdot \sin \left[\beta \left(\frac{L}{2} - |z'|\right)\right]$$

8.3.1 Dipolantenne

$$\begin{split} \vec{H} &= j \cdot \frac{I_0}{2\pi R} \cdot e^{-j\beta R} \cdot \frac{\cos\left[\left(\frac{\beta L}{2}\right)\cos\theta\right] - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)}{\sin\theta} \cdot \vec{e}_{\phi} \\ \vec{E} &= H \cdot Z_F \cdot \vec{e}_{\theta} \\ I_0 &= \sqrt{\frac{2 \cdot P_{Send}}{R_S}} \end{split}$$


 ${\bf Die\ mittlere\ Strahlungsleistungsdichte}$

$$\vec{S}_{av} = \frac{Z_F I_0^2}{8\pi^2 R^2} \left(\frac{\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)}{\sin\theta} \right)^2 \cdot \vec{e}_R$$

Die gesamte Strahlungsleistung

$$P_{S} = \frac{Z_{F0}I_{0}^{2}}{4\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \frac{\left(\cos\left(\frac{\beta L}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{\beta L}{2}\right)\right)^{2}}{\sin\theta} \cdot \vec{e}_{\theta}$$
$$= \int_{A} S_{AV} \cdot d\vec{a}$$
$$= \int_{\Phi=0}^{2\pi} \int_{\Theta=0}^{\pi} S_{AV}R^{2} \sin\Theta \cdot d\Theta \cdot d\Phi$$

Antennenkenngrößen



 $\underline{Z}_A := \text{Antennenimpedanz}$

 $R_V := Verlustwiderstand$

 $R_S := Strahlungswiderstand$

 $X_A := Antennenblindwiderstand$

D := Directifity/Richtfaktor

G := Gain/Gewinn

 $A_{eff} := Wirksame Antennenfläche$

Abgestrahlte Leistung

$$P_S = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_S$$

8.4.2 Verlustleistung

8.4.1

$$P_V = \frac{1}{2} \cdot I_A^2 \cdot R_V$$

8.4.3Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_S}{P_S + P_V} = \frac{R_S}{R_S + R_V}$$

8.4.4 Richtcharakteristik

 $C_i \stackrel{\wedge}{=} \text{isotroper Kugelstrahler als Bezugsgröße in Hauptab-}$ strahlrichtung

$$\begin{split} C(\vartheta,\varphi) &= \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_{\max}} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_{\max}} = \frac{U(\varphi,\vartheta)}{U_{\max}} \quad 0 \leq C(\vartheta,\varphi) \leq 1 \\ C_i(\vartheta,\varphi) &= \frac{E(\vartheta,\varphi)}{E_i} = \frac{H(\vartheta,\varphi)}{H_i} \qquad \qquad C_i > 1 \end{split}$$

8.4.5 Richtfunktion/Richtfaktor

In [dB] angeben!

$$\begin{split} D(\vartheta,\varphi) &= \frac{S(\vartheta,\varphi)}{S_i} \\ D(\vartheta,\varphi) &= C_i^2(\vartheta,\varphi) = D \cdot C^2(\vartheta,\varphi) \\ D &= \max\{D(\vartheta,\varphi)\} = \frac{S_{\max}}{S_i} \end{split}$$

8.4.6 Gewinn

$$G = \eta \cdot D$$
 [dB]

Wirksame Antennenfläche

$$A_{\rm eff} = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G = \frac{Z_{F0}}{4R_S} \cdot l_{\rm eff}^2$$

Bezugsantennen 8.5

$$g = 10 \cdot log(G) dB$$

mit P_0 : Eingangsleistung der Antenne

$G \rightarrow Bezugsantenne$:

Elementardipol zu Kugelstrahler

$$D=1,50 \rightarrow g=1,76 \mathrm{dBi}$$

Halbwellendipol zu Kugelstrahler

$$D = 1,64 \rightarrow q = 2,15 \text{dBi}$$


EIRP: Eqivalent Isoropic Radiated Power

$$EIRP = P_0 \cdot G_i[dBi]$$

ERP: Eqivalent Radiated Power (verlustloser Halbwellendipol)

$$ERP = P_0 \cdot G_d[dBd]$$

Senden und Empfangen



Senden = transmit = TX

Empfangen = receive = RX

Tony Pham Wintersemester 22/23

$$\begin{split} \frac{P_{RX}}{P_{TX}} &= A_{\texttt{eff},RX} \cdot A_{\texttt{eff},TX} \cdot \frac{1}{\lambda^2 r^2} \\ &= D_{i,RX} \cdot \eta_{RX} \cdot D_{i,TX} \cdot \eta_{TX} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \\ \hline \\ A_{\texttt{eff}}(\theta) &= G_{RX} \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} \underbrace{\frac{3}{2} \cdot \sin^2 \theta}_{D_{i,\theta}} \\ \\ P_{RX} &= S_{RX} \cdot A_{\texttt{eff}} \\ &= P_{TX} \cdot G_{TX} \cdot G_{RX} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 \end{split}$$

8.6.1 Freiraumdämpfung/Freiraumdämpfungsmaß

$$F = \frac{P_{TX}}{P_{RX}} \cdot \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \qquad [1]$$

$$a_0 = 20 \lg\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 20 \lg\left(\frac{4\pi df}{c_0}\right) \qquad [\text{dB}]$$

$\bf 8.6.2 \quad Leistung spegel/Freiraumpegel$

$$L = 10 \lg \left(\frac{P}{1 \text{mW}} \right) \quad [\text{dBm}]$$

$$L_{RX} = L_{TX} + g_{TX} + g_{RX} - a_0 \quad [\text{dB}]$$

8.7 Antennentabelle

o.i Ameime	emabene						
Antennenart	Darstellung, Belegung	Richtfaktor, Gewinn Linear (in dB)	wirksame Antennen - fläche	effektive Höhe	Strahlungs- Widerstand	vertikales Richtdiagramm (3-dB-Bereich)	horizontales Richtdiagramm
isotrope Antenne	fiktiv	1:(0dB)	$\frac{\lambda^2}{4\pi} = 0.08\lambda^2$	_	_	+	+
Hertzscher Dipol, Dipol mit End- kapazität		1,5; (1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12 \lambda^2$	l	$80\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° &	$\begin{array}{c} 9 = 90^{\circ} \\ \mathbf{H}_{\mathbf{p}} \end{array}$
kurze Antenne mit Dachkapazität auf lei- tender Ebene $h << \lambda$	100	3;(4.8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	h	$160\left(\frac{\pi h}{\lambda}\right)^2\Omega$	Ev H _g	ϑ-90° ⊗ E ϑ / Hφ
kurze Antenne auf leitender Ebene h << %	2000	3;(4,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{16\pi} = 0.06\lambda^2$	<u>h</u> 2	$40\left(\frac{\pi\hbar}{\lambda}\right)^2\Omega$	145° N _H ρ ⊗	#=90°
2 /4 - Antenne auf leitender Ebene	1/4 3/4	3,28;(5,1dB)	0,065 2 ²	$\frac{\lambda}{2\pi} = 0.16 \lambda$	40Ω	139° N N	$ \begin{array}{c} \vartheta = 90^{\circ} \\ + \\ \otimes \varepsilon_{\vartheta} \end{array} $
kurzer Dipol / << %	, J. P	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	1/2	$20\left(\frac{\pi l}{\lambda}\right)^2\Omega$	90° ⊗ ⊗	+ H _g ∈ 90°
λ/2 - Dipol	2/2	1,64;(2,1dB)	0,13 λ ²	$\frac{\mathbf{\lambda}}{\mathbf{\pi}} = 0.32\mathbf{\lambda}$	73Ω	78° 8 8)/H _p
λ -Dipol		2,41;(3,8dB)	0,19 2 ²	>> λ	200Ω	€# Hg ⊗	$+ \int_{H_{\varphi}}^{\mathfrak{F}=90^{\circ}} \otimes \varepsilon_{\vartheta}$
2 /2 -Schleifendipol	1/2 p	1,64;(2,1dB)	0.13 2 ²	$\frac{2\lambda}{\pi} = 0.64\lambda$	290Ω	178° ⊗ H _p	+
Schlitzantenne in Halbraum strahlend	2/2 9 9 0° 0° p	3,28;(5,1dB)	0,26 2 2	-	≈ 500 Ω	$\begin{array}{c} H_{\vartheta} \\ \hline 78^{\circ} & E_{\varphi} \\ \hline -90^{\circ} \leq \varphi \leq 90^{\circ} \end{array}$	∂=90° ⊗ H ₃ ,
kleiner Rahmen, n-Windungen, beliebige Form	Fläche A $\varphi = 0^{\circ} \bigcirc \bullet \varphi$	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\boldsymbol{\lambda}^2}{8\pi} = 0.12\boldsymbol{\lambda}^2$	<u>2πηΑ</u> λ	$\frac{31000 n^2 (\text{A/m})^2}{(\lambda/m)^4}$	φ = 90° Eυ	φ=0° 90°
Spulenantenne auf langem Ferritstab l >> D	$ \begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & $	1,5;(1,8dB)	$\frac{3\lambda^2}{8\pi} = 0.12\lambda^2$	$\frac{\pi^2 \cap \mu_r D^2}{2\lambda}$	19100 $n^2 \mu_{\rm r}^2 \left(\frac{D}{\lambda}\right)^4$	φ=90° Eυ Hφ	\$\varphi = 90°
Linie aus Hertzschen Dipolen $l >> \lambda$		$\approx \frac{4}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{/\lambda}{8} \approx 0.12/\lambda$	_	_	E. → ⊙ H _φ 50° λ//	$+ \underbrace{\begin{array}{c} \mathcal{F} = 90^{\circ} \\ \mathcal{E}_{\mathcal{V}} \otimes \\ \mathcal{H}_{\varphi} \end{array}}$
Zeile aus Hertzschen Dipolen l>>2	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\approx \frac{8}{3} \frac{l}{\lambda}$	$\frac{l \lambda}{4} = 0.25 \lambda$	-		H ₂ √⊙ E _φ	$\varphi = 0^{\circ}$ $\varphi = 90^{\circ}$ $\downarrow E_{\varphi}$ \bowtie \bowtie \bowtie \bowtie
einseitig strahlende Fläche $a >> \lambda$, $b >> \lambda$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\approx \frac{6.5 \cdot 10^6 ab}{\lambda^2}$	ab	-	-	51° λ /b φ=0°	\$ = 90°
Yagi - Uda-Antenne mit 4 Direktoren		≈5+10// 1	-	_	-	$ \begin{array}{c} $	$ \begin{array}{c} \vartheta = 90^{\circ} \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ H_{\varphi} & \otimes E_{\vartheta} \end{array} $

Tony Pham Wintersemester 22/23

9 Einheiten

Symbol	Größe	Einheit
A, W	Arbeit, Energie	J = VAs = Ws
$ec{A}$	mag. Vektorpotenzial	$\frac{Vs}{m} = \frac{T}{m} \ (\vec{B} = \nabla \times \vec{A})$
$ec{B}$	mag. Flussdichte	$T = \frac{Vs}{m^2}$
С	Kapazität	$F = \frac{As}{V}$
$ec{D}$	dielek. Verschiebung/Erregung	$\frac{As}{m^2}$
e, q, Q	(Elementar-)ladung	C = As
$ec{E}$	elek. Feldstärke	$\left \begin{array}{c} \frac{V}{m} \end{array} \right $
$ec{H}$	mag. Feldstärke/Erregung	$\frac{A}{m}$
$ec{J}$	Stromdichte	$\frac{A}{m^2}$
$ec{J}_F$	Flächenstromdichte	$\frac{A}{m}$
$ec{M}$	Drehmoment	J = Nm = VAs
F	Kraft	$\frac{kgm}{s} = N$
R_{mag}	mag. Widerstand	$\frac{S}{s} = \frac{A}{Vs}$
$ec{S}$	Poynting-Vektor	$\frac{W}{m^2}$
\mathbf{Z}	Wellenwiderstand	Ω
δ_s	Eindringtiefe	m
ε	Dielektrizitätskonstante	$\frac{As}{Vm}$
arphi	elek. Skalarpotenzial	V
$arphi_m$	mag. Skalarpotenzial	A
ho	Raumladungsdichte	$\frac{As}{m^3}$
ho	spez. Widerstand	$\frac{\Omega}{m} = \frac{VA}{m}$
κ,σ	elek. Leitfähigkeit	$\frac{S}{m} = \frac{A}{Vm}$
λ	Wellenlänge	m
μ	Permiabilitätskonstante	$\frac{Vs}{Am}$
Φ_e	elek. Fluss	C = As
Φ_m	mag. Fluss	$Wb = \frac{T}{m^2}$