第十八讲






- 一. Cache的原理
 - 1. 程序访问的局部性原理
 - 2. Cache的结构与工作原理
- 二. Cache的映射机制
 - 1. 全相联映射
 - 2. 组相联映射
 - 3. 直接映射
- 三. Cache的替换策略
- 四. Cache性能分析




1.1 处理器-DRAM存储器的性能差距



Hennessy, J.L.; Patterson, D.A. *Computer Organization and Design*, 2nd ed. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

1.1 处理器-DRAM存储器的性能差距



Source: acm.org & MoSys

@MoSys, Inc. 2010. All Rights Reserved.

1.1 存储访问的局部性原理

❖程序示例

```
int sumarrayrows(int a[M][N])
{
    Int i, j, sum=0;

    for (i=0; i<M; i++)
        for (j=0; j<N; j++)
        sum += a[i][j];
    return sum;
}</pre>
```

程序A

```
int sumarraycols(inta[M][N])
{
    Int i, j, sum=0;

    for (j=0; j<N; j++)
        for (i=0; i<M; i++)
        sum += a[i][j];
    return sum;
}</pre>
```

存储空间(M=3, N=4)

地址	内容
a00 地址	a00
+4	a01
+8	a02
+12	a03
+16	a10
+20	a11
+24	a12
+28	a13
+32	a20
+36	a21
+40	a22
+44	a23

❖ 访问内存特点分析


- ▶程序A: sum被连读多次访问,数组a 的访问具有空间连续性;
- ▶程序B: sum被<mark>连读多次</mark>访问,数组a 的访问不具备空间连续性;





1.1 存储访问的局部性原理

- ◆ 局部性原理(principle of locality): 大量典型程序的运行情况分析结果表明,无论是存取指令或存取数据,所访问的存储单元都趋于聚集在一个较小的连续存储区域中。
 - ➤ 时间局部性(temporal locality): 刚被访问过的存储单元可能 不久又将被访问;
 - ➤ 空间局部性(spatial locality): 刚被访问过的存储单元的临近单位可能不久被访问。
- ◆局部性的原因
 - 指令:指令按序存放, 地址连续,循环程序段 或子程序段重复执行。
 - 数据:连续存放,数组 元素重复、按序访问。




1.1 不同类型存储器的性能价格差异

存储器技术	典型存取时间	价格(\$/GB,2004)
SRAM	0.5 ~ 5ns	\$4,000~\$10,000
DRAM	50 ~ 70ns	\$100~\$200
磁盘	5*10 ⁶ ~ 20*10 ⁶ ns	\$0.5~\$2


❖高速缓冲存储器产生的前提

- ▶单级存储系统中,主存的存储速度与CPU的速度不匹配,造成 CPU资源的浪费;
- ▶程序运行时访问内存存在明显的局部性特征;
- ▶存在比主存普遍采用的DRAM速度更快的存储单元电路。

在CPU和主存间设置一容量较小的高速缓存, 其中总是存放最活跃(被频繁访问)的程序 块和数据,大多数情况下,CPU能直接从这 个高速缓存中取得指令和数据,而不必访问 主存。这个高速缓存就是Cache!




1.2 高速缓冲存储器(Cache)的原理 —— 存储层次结构



- > 层次结构: 速度越快,成本越高,容量越小
- ▶ 工作过程:
 - 1) CPU运行时,需要的操作数首先来自寄存器
 - 2) 需从(向)存储器中取(存)数据时,先访问cache
 - 3) 如操作数不在cache,则访问RAM
 - 4) 如操作数不在RAM,则访问硬盘,操作数从硬盘→RAM →cache



- ❖ Cache与主存之间以数据块(Block)为单位进行数据交换
- ❖ 每个数据块包含若干个字或字节
- ❖ Cache块大小和主存块大小相等




❖Cache要解决的问题

- >提供快速访问的能力;
- >与主存交换数据的能力;
- ▶由于CPU总是以主存地址访问存储器,所以Cache应具 备判断CPU当前要访问的内容是否在Cache中的能力, 并具有根据主存地址在Cache中访问相应单元的能力;
- ▶具备在Cache容量不够的前提下替换Cache中的内容的 决策能力。

❖ Cache的基本结构

- ▶存储机构: 保存数据,存取数据,一般采用SRAM构成。以数据块Block (若干字)为单位,Cache块大小与主存块大小相同;
- ▶地址机构: 地址比较机制,地址转换机制,地址标标记(Tag),一个 Block具有一个Tag;

 \triangleright 替换机构:记录Block的使用情况,替换策略,有效位(v)记录对应数据 块中的数据是否有效。



沙北京航空航天大學

Main Memory


❖ Cache的有关术语

- ▶数据块(block): Cache与主存的基本划分单位,也是主存与Cache一次交换数据的最小单位,由多个字节(字)组成,取决于主存一次读写操作所能完成的数据字节数,也表明主存与Cache之间局部总线的宽度。
- ▶<mark>标记(tag)</mark>:每一Cache数据块有一个标记字段,用来保存该Cache数据 块对应的主存数据块的地址信息。
- ▶ 有效位(valid bit): Cache中每一Block有一个有效位,用于指示相应数据块中是否包含有效数据。
- ▶行 (line): Cache中 一个block及其 tag、valid bit构成1行。
- ▶组(set):若干块(Block)构成一个组,地址比较一般能在组内各块间同时进行。
- ▶路(way): Cache相关联的等级,每一路具有独立的地址比较机构,各路地址比较能同时进行(一般与组结合),路数即指一组内的块数。
- ▶命中率(hit rate):目标数据在Cache中的存储访问的比例。
- ▶缺失率(miss rate):目标数据不在Cache中的存储访问的比例。



❖Cache结构示意

- ≻分S组
- ▶每组E行
- ▶每数据块包含B个字节



 有效位
 tag
 0
 1
 ······ B-1


 有效位
 tag
 0
 1
 ····· B-1

 有效位
 tag
 0
 1
 ····· B-1

Cache容量(字节数): B×E×S



❖ Cache的读操作过程





第七讲: 高速缓冲存储器


- 一. Cache的原理
 - 1. 程序访问的局部性原理
 - 2. Cache的结构与工作原理
- 二. Cache的映射机制
 - 1. 全相联映射
 - 2. 组相联映射
 - 3. 直接映射
- 三. Cache的替换策略
- 四. Cache性能分析



2.1 Cache与主存之间的映射

❖ 什么是Cache的映射?

- ➤ 把访问的局部主存区域取到Cache中时,该放到Cache的何处?
- ▶ Cache的块比主存块少,多个主存块映射到一个Cache块中




2.1 Cache与主存之间的映射

- ❖ 如何进行映射?
 - ▶把主存划分成大小相等的主存块(Block)
 - ▶Cache中存放一个主存块的对应单位称为Cache块(Block)
 - > Cache块大小与主存块大小相等
 - > 主存块和Cache块的映射方式有:
 - 全相联(Full Associate):每个主存块映射到Cache的任意块中
 - 直接映射(Direct): 每个主存块映射到Cache的固定块中
 - 组相联(Set Associate): 每个主存块映射到Cache的固定组中的任意块中



❖ 全相联 (Full Associative)

- ▶ 主存分为若干Block,Cache按同样大小分成若干Block
- ➤ Cache中的Block数目显然比主存的Block数少得多
- ▶ 主存中的某一Block可以映射到Cache中的任意一Blcok



❖全相联映射的地址

▶主存的地址格式:

Block Number (tag)

Offset

▶ Cache的Tag内容:与该Cache块对应的主存块的块地址


❖全相联Cache举例


主存容量16M Bytes,Cache容量64K Bytes,块大小16字节。

- 主存和Cache各分多少块?
- 主存地址的位数是多少? 格式是什么?
- Tag需要多少位?

解:


- 主存块数: 16M÷16 = 2²⁰ Blocks
- 主存地址: 24位, 其中, 高 20 位为块地址, 低 4 位为块内地址
- Cache块数: 64K÷16 = 2¹² Blocks
- Cache的Tag应该为 20 位,用于存放对应主存块的块地址






全相联Cache组织

- ▶ 同时与所有Tag 进行比较,需N 个比较器;
- 数据访问与比较并行执行。



Fully Associative Cache



全相联映射

❖优点:

对Cache的使用可以有最大的灵活性:

- 如Cache空闲,能确保新块直接写入
- 如Cache已满,也可方便地选择一个Cache块来替换

❖缺点:


在执行Cache读写操作时,主存地址中的块地址要与 Cache中所有Tag都比较后,才能知晓是否不命中 由于实现这一比较操作的电路过多过于复杂,实现成本 太高而难以实用,因此仅在Cache容量很小时采用

❖直接映射(Direct Mapping)

ightharpoonup主存中的某一块 J 映射到Cache中的固定块 K, K = J Mod M, 其中M是 Cache包含的块数。

>实际上是将主存按Cache的大小分区,一个区内的各块分别与Cache的对

应各块映射。



❖直接映射

- ▶主存的地址格式: 区地址 (Tag) 区内块地址(Index) Offset
- ▶ Cache的Tag内容: 主存中与该Cache数据块对应的数据块的区地址。

❖直接映射Cache举例

- 主存容量16M字节,Cache容量64K字节,Block大小16 Bytes
- Cache包含多少块?
- 主存地址有多少位? 格式是什么?
- Tag应该多少位?


解:

- Cache: $64K \div 16 = 2^{12}$ Blocks
- 主存块数: 16M÷16 = 2²⁰ Blocks
- 主存分区: $2^{20} \div 2^{12} = 2^8$, 可分成 2^8 个区,每个区 2^{12} Blocks
- 主存地址: 24位,其中高 8 位区地址,中间12位为区内块地址, 低4位为块内地址
- Cache的Tag应该为8位,用于存放对应主存块的区地址




直接映射Cache组织

▶ 只需与一个Tag进 行比较。



例:主存和Cache之间采用直接映射方式,块大小为16B。Cache的数据容量为64KB,主存地址为32位,按字节编址



直接映射

❖优点:

实现简单,只需利用主存地址中的区地址,与块地址对应的Cache块中Tag 进行1次比较,即可确定是否命中

❖缺点:

映射关系不灵活,因每个主存块只能固定地对应某个确定的Cache块,会出现Cache有很多空闲,但新块不能直接写入而需要替换的现象,Cache空间的利用不充分


第十九讲



上一讲简要回顾


❖ 高速缓冲存储器Cache

- ➤ Cache产生的原因和前提(存储墙、局部性、SRAM)
- ➤ Cache需解决问题、结构、工作过程(存储、地址、替换机构)
- ➤ Cache相关的一些术语和指标(块、valid、tag、行、组/路)
- ▶ 主存块与Cache块的映射方式(全相联、直接映射)



上一讲简要回顾 —— 全相联

❖ 全相联(Full Associative): 每个主存块可映射到Cache的任意块中




- ❖ 优点: 使用灵活:
 - 如Cache空闲,能确保新块直接写入
 - 如Cache已满,也可 方便选择一个块来替换
- ❖ 缺点:主存地址中的 块地址要与Cache中 所有Tag都比较,才能 知晓是否不命中。实现 电路多,成本高,仅用 于Cache容量很小时

❖ 主存的地址格式:

Block Number (Tag) Offset

上一讲简要回顾 —— 直接映射

❖ 直接映射(Direct Mapping): 每个主存块映射到Cache的固定块中



- ❖ 优点: 实现简单,只需利用主存地址中的区地址,与块地址对应的Cache块中Tag进行1次比较,即可确定是否命中
- ❖ 缺点:映射关系不灵活,会出现Cache有很多空闲,但新块不能直接写入而需替换的现象,Cache空间利用不充分

❖ 主存的地址格式:

区地址 (Tag)

区内块地址(Index)

Offset



第七讲:高速缓冲存储器

- 一. Cache的原理
 - 1. 程序访问的局部性原理
 - 2. Cache的结构与工作原理
- 二. Cache的映射机制
 - 1. 全相联映射
 - 2. 直接映射
 - 3. 组相联映射
- 三. Cache的替换策略
- 四. Cache性能分析




2.3 Cache与主存之间的映射—组相联

❖组相联(Set Associative)

▶映射关系: Cache 分成 K 组,每组分成 L 块; 主存的块 J 以下列原则映射到 Cache 的组 I 中的任何一块。

$I = J \mod K$

>实际上主存与Cache都分成 K 组,主存每一组内的块数与Cache一组内的块数不一致,主存组M内的某一块只能映射到Cache组M内,但可以是组M内的任意一块。



2.3 Cache与主存之间的映射—组相联

❖组相联映射

- ▶主存的地址格式: 组内块地址(Tag) 组地址Set # Offset
- ▶ Tag的内容: 主存中与该Cache数据块对应的数据块的组内块地址。


❖举例


- 主存容量1M 字节,4路组相联(每组包含4个Block)Cache容量16K字节,Block大小256 字节
- Cache分多少组?每组包含多少块?
- Cache的Tag需要多少位?


解:

- Cache 组数= $2^{14} \div (2^8 \times 2^2) = 2^4 = 16$ 组
- 主存每组块数= 2^{20} ÷(2^{8} × 2^{4}) = 2^{8} =256 块/组
- 主存地址: 20 位,其中高8 位为组内块地址,中间4 位为组地址, 低 8位为块内地址
- Cache的Tag应该为 8 位。











组相联Cache组织

- ▶ 同时与一个组内的所有Tag进行比较,N路组相联Cache则需N个比较器;
- 数据访问与比较 并行执行。



■ Cache示例: Cache容量4KB, 4路组相联,数据块大小4B,主存地址32位。



组相联映射

- ❖组相联映射是直接映射和全相联映射的折衷
- ❖主存块与Cache组之间是一一对应关系,好似直接映射方式,简化了实现
- ❖主存块与对应组中的Cache块是任意对应关系, 好似全相联映射方式,体现了一定的灵活性
- ❖组相联映射兼顾了实现成本和灵活性



第七讲:高速缓冲存储器

- 一. Cache的原理
 - 1. 程序访问的局部性原理
 - 2. Cache的结构与工作原理
- 二. Cache的映射机制
 - 1. 全相联映射
 - 2. 组相联映射
 - 3. 直接映射
- 三. Cache的替换策略
- 四. Cache性能分析



■ 缺失损失


- ▶ CPU访问Cache缺失时,CPU必须等待数据装入Cache后才能访问Cache,这期间的时间损失称为缺失损失。
- ▶取出块的时间: 第一个字的延迟时间(存储器访问)+ 块的剩余部分的传送时间。
- **▶Cache的存储组织对缺失损失具有很大的影响。**


■ 缺失损失示例

假定:存储总线时钟周期为T;发送地址需1个T,访问DRAM需要15T,传输一个字需要1个T。Cache块大小为4字。

计算三种不同存储组织的缺失损失。

- 单字宽的缺失损失 1+4*15+4*1 = 65T
- 2字宽的缺失损失 1+2*15+2*1 = 33T
- 4字宽的缺失损失 1+1*15+1*1 = 17T
- 4字交叉的缺失损失 1+1*15+4*1 = 20T





- 缺失处理(以读操作为例,写操作比较复杂)
 - ▶块装入后访问:缺失数据块中各字按顺序全部装入Cache后, 再从Cache中访问所请求的字(也即引起缺失的字)
 - ▶尽早重启(early restart):缺失数据块中各字按顺序装入Cache, 一旦所请求的字装入Cache, CPU立即访问该字,控制机构再继续传送剩余数据到cache
 - ➤请求字优先(requested word first): 所请求的字先装入 Cache, CPU立即访问该字,控制机构再按照先从所请求字的 下一个地址、再到块的起始地址的顺序继续传送剩余数据到 cache

■几种缺失处理方式







Cache块的替换

■替换块的选择

- ▶直接映射Cache:访问缺失时,被请求数据所在的块只能进入 Cache的一个位置,占用该位置的数据块必须被替换掉;
- ▶组相联Cache:访问缺失时,被请求数据所在块可以进入Cache 某一组的任何位置,因此,应在Cache对应组内选择一个数据块进行替换;
- ▶全相联Cache:访问缺失时,被请求数据所在块可以进入Cache 的任何位置,因此,可在Cache中任选一个数据块进行替换。

Cache的替换策略

■替换策略

- ➤最近最少使用法(LRU, Least-Recently Used):记录每一个数据块的相 对使用情况,最近没有被使用的块被替换。
- ▶先进先出法(FIFO, First-In-First-Out):最先装入数据的块被替换;
- ➤最小使用频率法 (LFU, Least-Frequently Used): 记录每一个数据块的使用频率, 使用次数最少的被替换。
- ▶随机法(RAND, Random): 随机选择一个数据块进行替换

■ 替换算法的实现

▶一般由硬件电路实现,因此应以简单、便于硬件实现为宜

Cache的替换策略

- LRU的实现(计数器法)
 - ▶原则:将近期最少使用的块替换出去
 - ▶方法:
 - Cache的每一块都设置一个计数器;
 - 被调入或被替换的块,其计数器清 0,而其它的计数器则加 1;
 - 访问命中时,所有块的计数值与命中块的计数值进行比较:
 - (1) 如果计数值小于命中块的计数值, 则该块的计数值加 1;
 - (2)如果块的计数值大于命中块的计数值,则数值不变。 最后将命中块的计数器清为0。
 - 需要替换时,则选择计数值最大的块来替换。
 - ▶优点:
 - 符合Cache基本原理,并考虑了新进入Cache的块,命中率较高

Cache的替换策略

■ FIFO的实现(计数器法)

▶原则: 总是将最先调入Cache的块替换出去

▶方法:

- 例如Solar-16/65机Cache采用组相联方式,每组4块,每
 块都设定一个两位的计数器
- 当某块被装入或被替换时该块的计数器清为0,而同组的其它各块的计数器均加1
- 当需要替换时就选择计数值最大的块被替换掉

▶优缺点:

- 实现容易,开销小
- 可能会把一些较早进入Cache、但经常使用的块(如循环程序)替换出去

Cache举例

某计算机主存容量 16MB, Cache 容量 16KB, 采用 4 路组相联(每组 4 块)映射方式和 LRU 替换策略,每个数据块 16 字节。假设 Cache 中第 8 组(组地址为 8)的 4 个数据块的装入情况及 Tag 内容如下表(装入位为 1 表示数据块已装入)。

装入位	Tag
1	F40H
1	430H
0	218H
1	030H

- (1) Cache 分多少组? (2分)
- (2) 给出主存的地址格式; (2分)
- (3) 若 CPU 要依次读取主存地址 430082H、2F8086H、03008AH、F40088H、063081H 单元中的数,则读取哪几个地址单元的数会产生 Cache 失效? 5个数读取结束时上表中装入位和 Tag 内容各是多少。

Cache举例

(1) Cache分组数: 16KB ÷16 ÷ 4 = 256 组

(2) 内存每组块数: 16MB ÷ 16 ÷ 256 = 4096 块

内存地址格式: 组内块地址(12b) + 组地址(8b) + 块内偏移地址(4b)

- (3) CPU开始读内存单元(都是第08组内存块):
 - ▶读430082H单元,命中,数据在Cache第2块中
 - ▶读2F8086H单元,缺失,此时,读内存块,并装入到Cache第3块,改写其装入位为1,Tag为2F8
 - ▶读03008AH单元,命中,数据在Cache第4块中
 - ▶读F40088H单元,命中,数据在Cache第1块中
 - 》读063081H单元,缺失,此时,读内存块,并装入到Cache中,但该组Cache已满,需要选择最近最少使用的一块替换出去,应选第2块中;改写其装入位为1,Tag为063。

装入位	Tag
1	F40H
1	430H
0	218H
1	030H

装入位	Tag
1	F40H
1	430H
1	2F8H
1	030H

装入位	Tag
1	F40H
1	063Н
1	2F8H
1	030H



第七讲: 高速缓冲存储器

- 一. Cache的原理
 - 1. 程序访问的局部性原理
 - 2. Cache的结构与工作原理
- 二. Cache的映射机制
 - 1. 全相联映射
 - 2. 组相联映射
 - 3. 直接映射
- 三. Cache的替换策略
- 四. Cache性能分析



Cache的容量

- Cache的容量
 - ▶不作特殊申明时, Cache的容量指所有Cache数据块的总容量;
 - ▶Cache实际总的存储容量实际上还包含tag和valid bit等的位数。



- 例:假设一个直接映射像Cache,有16KB数据,块大小为4个字(32位字),主存地址32位,每个数据块包括1位有效位,计算实现该Cache所需总存储容量?
 - ▶ Cache每数据块大小: 4×32 = 128 bits = 2⁴ Bytes; (块内地址)
 - ▶ Cache块数: 16K ÷ 2⁴ = 2¹⁰ 块; (区内块地址)
 - ▶ tag位数: 32 10 4 = 18 bits; (区地址)
 - ▶ 有效位: 1位
 - ▶ Cache实际总容量:2¹⁰ × (128+18+1) = 147Kb ≈ 18.4KB

Cache的容量

- 例:假设有一个4路组相联Cache,数据存储空间大小64KB,块大小为16字节,主存地址32位,主存一个字含4个字节,每个数据块对应1位有效位,此外,Cache采用写回策略,Cache每个字用1位脏位来表示是否被修改。
- 计算实现该Cache所需总存储容量?

■ 解答

- ➤ Cache每数据块大小: 16×8 = 128 bits = 2⁴ Bytes (块内地址)
- ➤ Cache块数: 64KB ÷ 2⁴ = 2¹² 块
- ▶ Cache组数: 2¹² ÷ 4 = 2¹⁰ 组 (组地址)
- ▶ tag位数: 32 10 4 = 18 bits (组内块地址)
- ➤ 每个Block有效位: 1位
- ➤ 每个Block脏位: 4位(1个Block包含4个字)
- Cache实际总容量: 2¹² × (128+18+1+4) = 618496b ≈ 75.5KB



Cache的性能计算

■ 存储访问时间: 对于cache和主存组成的两级存储系统

若: T_m 为主存储器的访问周期;

 T_c 为Cache的访问周期;

H为Cache命中率


则存储系统的等效访问周期T为:

$$T = T_c \times H + T_m \times (1 - H)$$

■ 加速比SP(Speedup)

存储系统的加速比 S_p 为:


$$S_p = \frac{T_m}{T} = \frac{T_m}{H \times T_c + (1 - H) \times T_m} = \frac{1}{(1 - H) + H \times T_c}$$



加速比与命中率的关系

Cache与主存的数据一致性

- ❖ 数据一致性的问题主要由写操作产生
 - ▶写通过(写直达,Write Through):写Cache的同时写主存,效率较低;
 - ➤写回(Write Back):写操作只更新Cache中的数据,直到Block替换时才将整个Block写回主存,一般使用"脏位"(dirty bit)来表示Block在替换回主存之前是否被修改过。



Write Through 模式的Cache结构


▶ 一般Write Buffer 是FIFO

Cache命中率问题

- ❖ 块的大小与命中率: 比较复杂。
 - 一般而言,增加块大小将降低缺失率(因为空间局部性)
 - 但块大小达到一定程度时,缺失率会随块大小的继续增加而上升 (因为块数量下降带来块替换的增加);
 - 单纯增加块大小带来缺失代价(缺失损失)的增大。

Block size vs. miss rate

块大小与缺 失率的关系 Miss rate (%)



D. A. Patterson, J. L. Hennessy. Computer Organization and Design The hardware/software Interface(3th Ediiton). Elsevier Inc. 2007

- spatial locality: larger blocks → reduce miss rate
- fixed cache size: larger blocks
 - → fewer lines in cache
 - → higher miss rate, especially in small caches

CACHE举例

❖ PowerPC 620的Cache

- >采用两级Cache结构。
- ➤ CPU内部Cache (Level 1 Cache) 包括32K指令Cache和32K 数据Cache, 采用8路组相联结构。

❖ Pentium的Cache

- >采用两级Cache结构。
- ▶ CPU内部Cache(Level 1 Cache)包括8K指令Cache和8K数据Cache, 32Bytes/Line, 采用2路组相联结构和LRU替换策略, 数据Cache采用Write Back写策略(可以动态配置为Write-through);
- ➤外部Cache (Level 2 Cache)256KB或512KB, 32Bytes/Line, 64Bytes/Line,128Bytes/Line, 采用2路组相联结构。

Pentium 4的Cache示例

