INTRODUÇÃO À LINGUAGEM VERILOG

Objetivos

- Apresentar a descrição da linguagem Verilog;
- Apresentar as estruturas básicas de controle em Verilog;
- Apresentar a forma de codificação em linguagem Verilog;
- Apresentar padrões de mapeamento para a linguagem Verilog.

Histórico

- 1984 primeira versão desenvolvida pela Gateway Design Automation Inc. a partir de HiLo;
- 1985 primeira versão do simulador Verilog;
- 1987 expansão substancial da linguagem;
- 1990 é incorporada pela Cadence Design System;
- 1991 torna-se uma linguagem aberta;
- 1995 padronização pelo IEEE 1364-1985;
- 2000 revisão do padrão IEEE 1364-2000.

Descrição da linguagem

Alfabeto

Um programa em Verilog poderá conter os seguintes caracteres:

- as vinte e seis (26) letras do alfabeto inglês:
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- os dez (10) algarismos:
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- os símbolos:

<	menor	()	parênteses
>	maior	[]	colchete
	ponto	{}	chaves
,	vírgula	+	soma
:	dois pontos	-	subtração
;	ponto-e-vírgula	*	asterisco
=	igualdade	/	barra
!	exclamação	#	sustenido
?	interrogação	"	aspas
&	ampersete	•	apóstrofo
	("e" comercial)		
٨	circunflexo	%	porcento
	barra em pé	~	til

Pontuação

- Ponto-e-vírgula é usado para separar comandos, a menos que outro separador seja necessário;
- Em alguns casos de operadores, convém o uso de espaços em branco antes, e depois.

Observação:

Em Verilog utilizam-se, *obrigatoriamente*, as letras minúsculas para os comandos próprios da linguagem.

Representações de dados

Constantes

Constante inteira

Valores inteiros podem ser expressos nas seguintes bases de numeração:

```
    binário (b ou B)
    octal (o ou O)
    decimal (d ou D)
    hexadecimal (h ou H)
```

Formato:

```
<sinal><tamanho>'<base><valor> - descrição completa
<sinal><base><valor> - padrão dependente da máquina (usual 32 bits)
<sinal><valor> - valor decimal (padrão)
```

Observações:

- O sinal () pode ser usado no meio do valor para melhorar a legibilidade.
- O indicador especial **x** representa um valor indeterminado.
- O indicador especial **z** (ou **?**)representa um valor com alta impedância.

Exemplos:

```
1'b0, 1'B1, 1'o0, 1'O1, 0, 1, 1'h0, 1'H1, 'h0, 'h1
8'b1010_0011, 8'hA1, -8'd3
4'b11
                  - equivalente a 0011
-4'b11
                  - em complemento de dois equivale a 1101
                  - segundo bit menos significativo indeterminado
4'b11x0
4'b011z
                  - último bit menos significativo em alta impedância
                  - decimal de 10 bits em alta impedância
10'bz
                  - decimal de 10 bits em alta impedância (don't care)
10'b?
8'h4x
                  - hexadecimal com os 4 bits menos significativos indeterminados
```

Constate real

Valores reais podem ser expressos em decimal ou em notação científica.

Observações:

- A vírgula decimal é representada por ponto decimal.
- Deve haver pelo menos um dígito antes e depois do ponto decimal.

Exemplos:

```
10.465 -5.61 0.0 0.731 0.37e2 -3.oE-1
```

Constante literal

Exemplos:

Cadeia: "BRANCO", "CEU AZUL"

Observações:

O tamanho da cadeia é limitado e não deve ultrapassar uma linha.

• Caracteres predefinidos:

```
\n passa para a próxima linha
\t passa para a próxima coluna de tabulação (9,17, ...)
\\ barra invertida
\" apóstrofo
\"mostrar um \%
```

Portas lógicas

Valores definidos: buf, not, and, or, nand, nor, xor, xnor

Observações:

- As portas **buf** e **not** têm uma entrada e podem ter duas ou mais saídas:

```
buf B (saída1, saída2, entrada)
not N1 (saída, entrada)
```

- As portas **and** e **or** podem ter duas ou mais entradas:

```
and A1 (saída, entrada1, entrada2) or O1 (saída, entrada1, entrada2, entrada3, entrada4)
```

- Tipos de dados
 - Redes (net)

Redes representam saídas contínuas em relação às entradas.

Se as entradas mudarem seus valores, as saídas serão automaticamente alteradas.

Valores definidos: wire, supply0, supply1, tri, tri0, tri1, triand, trior, trireg, wand, wor

```
Valor padrão: z
Tamanho padrão: 1 bit
Exemplo:
reg A;
wire B;
```

not N1 (B, A);

Registradores (reg)

A = 1;

Registradores representam dados cujos valores devem ser atribuídos explicitamente. Os registradores poderão representar valores negativos em complemento de dois.

```
Valor definido: reg
Valor padrão: z
Tamanho padrão: 1 bit
Exemplo:
reg A;
wire P:
```

wire B; A = 1; not N1 (B, A);

Observação:

Registradores (**reg**) guardam valor. As redes (**wire**) apenas transferem dados, se existirem; senão, assumirão o valor padrão (**x**).

Vetor

Redes e registradores podem representar mais de um bit, se declarados como vetor. O primeiro elemento da definição definirá o bit mais significativo.

Exemplos:

```
reg [7:0] A; // registrador de 8 bits wire [16:0] B; // dado em 16 bits

A = 8'b1100_0101; // atribuição completa B [7:0] = A; // atribuição parcial
```

Números

• Indicadores de tempo

Números inteiros positivos serverm representar medidas de tempo (\$time).

Definição: **time**

Tamanho padrão: 64 bits (no mínimo)

Exemplo:

time inicio, fim;

Inteiros

Números inteiros podem representar valores positivos ou negativos.

Definição: integer

Valor padrão: x

Tamanho padrão: 32 bits (no mínimo)

Exemplo:

integer K;

K = 1;

Reais

Números reais podem representar valores em decimal ou em notação científica.

A vírgula decimal é representada por ponto decimal.

Deve haver pelo menos um dígito antes e depois do ponto decimal.

Serão convertidos para o inteiro mais próximo por arredondamento.

Definição: real Valor padrão: x

Tamanho padrão: 64 bits (no mínimo)

Exemplo:

real PI;

PI = 3.1415;

Arranjo

Registradores, inteiros e indicadores de tempo podem ser declarados como arranjos.

Formato:

```
<tipo> <tamanho do dado> <variável> <tamanho do arranjo>
```

Exemplos:

```
reg A [7:0];  // 8 registradores de 1 bit cada reg [15:0] mem16_1024 [1023:0];  // memória de 1K por 16 bits integer [7:0] B [16:0];  // 16 dados de 8 bits cada
```

```
A [0] = 1'b1; // atribuição ao último registrador
```

Tri-state

Drivers tri-state podem receber três tipos de valores: 0, 1 ou nenhum deles. Se dois valores forem atribuídos simultaneamente a uma rede (net) o resultado será indeterminado (\mathbf{x}); entretanto, poderá ser um valor for de alta impedância, se um dos valores assim o for.

Exemplos:

```
module triDriver (bus, drive, value);
inout [7:0] bus;
input drive;
input [7:0] value;
assign #2 bus = (drive == 1) ? value : 8'bz; // se alto, recebe valor;
// senão ficará em alta impedância
// e poderá receber qualquer outro valor
```

endmodule // triDriver

Tipos de operadores

Aritméticos

Algoritmo	Verilog
* / mod	* / %
+ -	+ -

Observações:

- A divisão de valores inteiros terá resultado inteiro.
- Se um dos operandos for indeterminado (x), o resultado também o será.

Relacionais

Algoritmo	Verilog
< ≤ > ≥	< <= > >=
= ≠	== === != !===

Observação:

- O resultado de uma comparação poderá ser 0 (falso), 1 (verdadeiro), indeterminado ou de alta impedância.
- Os operadores (=== e !===) comparam todos os tipos de valores inclusive os indeterminados ou os de alta impedância.

Conectivos lógicos

Algoritmo	Verilog
não	!
е	&&
ou	11

Observação:

O resultado de uma operação lógica poderá ser 0, 1 ou indeterminado (x).

Lógicos (bit a bit)

Algoritmo	Verilog
complemento de um	~
e	& ~&
ou-exclusivo (XOR) /	٨
XNOR	~^ ^~
ou	~
deslocamento	<< >>

Observações:

- O resultado de uma operação lógica entre dois operandos é um valor cujos bits são operados, um a um, de acordo com a álgebra de proposições.
- O resultado de uma operação lógica aplicada sobre um só operando é chamado de "redução", e forma-se ao operar os dois bits mais a esquerda e continuar com os demais. As operações xor (^) e xnor (~^, ^~) são úteis em verificações de paridade.

```
Exemplos:
 module bitoperators;
   reg [3:0] A, B;
   initial begin
     A = 4'b0101;
     B = 4'b1011;
                         // operações binárias
     $displayb ( A & B ); // o mesmo que (0001)
     $displayb (A | B); // o mesmo que (1111)
     $displayb ( A ^ B );// o mesmo que (1110)
     $displayb ( A << 1 );// o mesmo que (1010)
     \frac{1}{2} $\text{displayb} (A >> 1);// o mesmo que (0010)
                         // operações unárias
     $displayb ( & A ); // o mesmo que (0 & 1 & 0 & 1) = 0 (redução)
     $displayb ( | A ); // o mesmo que (0 | 1 | 0 | 1) = 1 (redução)
     $displayb ( ^ A );
                        // o mesmo que (0 ^ 1 ^ 0 ^ 1) = 0 (redução)
   end
 endmodule // bitoperators
Replicação ({{}})
A replicação poderá ocorrer quantas vezer for necessário.
Exemplos:
   module concatenate;
     reg
              A;
     reg [7:0] C;
     initial begin
      A = 1'b1;
      C = \{ 4\{A\} \};
      $displayb ( { 4{a} } );
                                   // mostrará 1111
      $displayb (c);
                                   // mostrará 00001111
     end
```

endmodule // concatenate

• Concatenação ({ , })

O operador de concatenação (,) pode juntar constantes, redes, registradores, bits ou partes.

Exemplos:

```
module concatenate;
reg A;
reg [2:0] B;
reg [4:0] C;


initial begin
A = 1'b1;
B = 3'b000;
C = 5'b10101;

$displayb ( {a, b} );  // 4-bits iguais a 4'b1000
$displayb ( {c[5:3], a} );  // 4-bits iguais a 4'b1011

end
```

endmodule // concatenate

• Prioridade de operadores



Expressões

Aritmética

Exemplos:

Algoritmo	Verilog
10 + 15 543.15/3	10 + 15 543,15/3
(x + y + z)*a/z	((x + y + z) * a)/z

Lógica

Exemplos:

Algoritmo	Verilog
A = 0 a ≠ 1	A == 0 a != 1
$(A \ge 0) & (a \le 1)$	(A >= 0) && (a <= 1)

Observação:

Para efeito de clareza, ou para mudar a precedência de operadores, pode-se separar as proposições por parênteses.

Funções

Funções podem retornar valor, mas

- devem ser executadas em uma unidade de tempo de simulação;
- não podem ter controles de tempo, diferente das tarefas;
- não podem invocar tarefas, ao contrário destas que podem chamar outras do seu tipo.

Forma geral:

```
function <intervalo ou tipo> <nome>; // sem parâmetros <portas> <declarações> <ações> endfunction
```

Exemplo:

```
module function1;
 function [1:1] add1; // definir função
                      // duas entradas
   input e1, e2;
   reg A;
   begin
     A = 1;
     if (e1 == e2)
       add1 = 1 & A;
     else
       add1 = 0;
   end
 endfunction
 initial begin:
   reg B;
   B = add1(1, 0);
                      // invocação da função com dois argumentos
   $display( "Saida = %b", B);
 end
endmodule // function1
```

Tarefas

Tarefas são como procedimentos, podem ter zero ou vários parâmetros, e não retornam valor.

Forma geral:

<nome da tarefa> (<portas>);

Exemplo:

```
module tasks;
```

```
ask add; // definir a tarefa
output saida; // uma saída
input e1, e2; // duas entradas
task add;
  reg A;
 begin
    A = 1;
    if (e1 == e2)
      saida = 1 & A;
    else
      saida = 0;
 end
endtask
initial begin:
 reg B;
 add(B, 1, 0);
                      // invocação com 3 argumentos
  $display( "Saida = %b", B);
end
```

Tarefas de sistema

endmodule

Saídas padrões

Tarefas	Padrões
\$display	decimal
\$displayb	binário
\$displayh	hexadecimal
\$displayo	octal
\$write	decimal
\$writeb	binário
\$writeh	hexadecimal
\$writeo	octal

Observação:

A diferença entre \$display e \$write é que a primeira muda de linha automaticamente.

```
$display ( 1'b1 );
$write ( "\n", 1'b0 );
```

Formatos:

Formatos	Padrões
%d ou %D	decimal
%b ou %B	binário
%h ou %H	hexadecimal
%o ou %O	octal
%m ou %M	hierárquico
%t ou %T	tempo
%e ou %E	real (notação científica)
%f ou %F	real (decimal)
%g ou %G	real (o menor entre os acima)

Encerramento de simulação

A ação **\$finish** pára uma simulação e passa o controle ao sistema operacional. A ação **\$stop** suspende uma simulação e passa ao modo interativo.

Exemplo:

Monitoramento

A ação **\$monitor** é semelhante à **\$display** e será executada sempre que houver mudança no(s) valor(es) observado(s). As ações **\$monitoron** e **\$monitoroff** podem ligar ou desligar o monitoramento. Recomenda-se indicar o monitoramento no início de uma simulação.

```
module teste;
integer A, B, C;

initial begin

A = 0; B = 4; C = 5;
forever begin

#5 A = A + B;
#5 C = C - 1;
end // forever
end

initial #40 $finish;

initial begin

$monitor ($time, " A = %d, B = %d, C = %d ", A, B, C);
end

endmodule // teste
```

Controle de tempo

Existem vários tipos de controle de tempo: atrasos, eventos, esperas e mudanças de nível. Só haverá variação no tempo simulado se acontecer:

```
um atraso em porta ou ligação (wire);
um atraso controlado (#);
um evento controlado (@);
uma ação dependente de espera (wait).
```

Atrasos (#)

Exemplos:

```
initial begin

A = 0;  // início da simulação no tempo = 0

#10 B = 2;  // 10 unidade de tempo à frente

#15 C = A;  // 15 unidades de tempo depois, ou 25 após o início

#B C = 4;  // 02 unidades de tempo depois, ou 27 após o início

B = 5  // 27 unidades após o início

end

// atraso associado a uma porta

and # (5) AND1 (saida, entrada1, entrada2)
```

• Eventos (@)

Eventos ocorrerão quando houver mudanças em um sinal predefinido ou variável.

Exemplos:

```
    @ (clock) A = B; // atribuir valor na mudança do contador de tempo
    @ (negedge clock) A = B; // atribuir valor quando clock for para 0
    A = @ (posedge clock) B; // quando clock for para 1, avaliar e atribuir
```

• Espera (wait)

Uma ação (ou bloco) deve aguardar até que uma condição seja verdadeira.

```
wait ( A == 1 )
begin
A = B & C;
end
```

Triggers

Determinações arbitrárias de um ou mais sinais.

Exemplos:

```
event data_in;  // evento definido pelo usuário

always @ (posgedge clock)  // sempre que o clock for para 1,
  if ( data [8] ==1 ) -> data_in;  // determinar ocorrência do evento

always @ (data_in)  // sempre que houver determinação do evento
  mem[0:1] = buf;  // receber e guardar dado na memória

  // quando ocorrer qualquer um dos eventos

always @ (negedge clock or data_in)
  A = 1'b0:
```

• Threads (fork-join)

Construções que se executam concorrentemente. Uma vez iniciadas, somente após terem sido todas completadas, haverá prosseguimento na execução seqüencial.

Forma geral:

```
fork: // divisão em vários conjuntos de ações begin // código para o primeiro conjunto end

begin // código para o segundo conjunto end

... begin // código para o último conjunto end

join // a partir de onde prosseguirão as ações // quando todas as anteriores tiverem sido completadas
```

Estrutura de programa

- Blocos
 - Inicial

Um bloco inicial pode ter um ou mais ações contidas por uma estrutura **begin** ... **end** . Se houver mais de um bloco, eles serão executados de forma independente e concorrente. É empregado para dar valores iniciais às variáveis, monitoramento, gerar formas de onda e processos.

Exemplo:

Em repetição infinita

Um bloco em repetição infinita é precedido pela palavra **always** , e somete poderá ser interrompido por um comando **\$finish** ou **\$stop** .

```
reg clock;

initial clock = 1'b0; // iniciar o clock em 0
always #10 clock = ~clock; // trocar o sinal a cada 10 unidades de tempo initial #500 $finish // terminar após 500 unidades de tempo endmodule
```

Módulos

Módulos servem para encapsular definições (especificações estruturais) ou ações (especificações comportamentais), e podem ser instanciados.

As declarações podem incluir objetos de dados como registradores, memórias e ligacões (wire) bem como ações do tipo função (function) ou tarefas (task).

Os itens podem ser instâncias de outros módulos ou construções do tipo **initial** ou **always**, ou atribuições contínuas. Construções do tipo **initial** ou **always** são usadas para se definir <u>circuitos següenciais</u>; enquanto atribuições contínuas servem para <u>circuitos combinatórios</u>.

Forma geral:

Se houver associações de portas, elas deverão ser definidas como input, output ou inout.

Saídas (**output**) em módulos internos podem ser declaradas como redes (*net*) ou registradores (*reg*), em módulos externos devem ser redes (*net*). Por convenção, as saídas são colocadas no início de listas de portas.

Entradas (**input**) em módulos internos devem ser declaradas como redes (*net*), em módulos externos podem ser redes (*net*) ou registradores (*reg*).

Entradas e saídas (inout) devem ser sempre declaradas como redes (net).

Ao serem usados, o número e seqüência das portas devem ser rigorosamente observados.

```
// definir componente
module FFD (q, dado, clock);
output q;
input dado, clock;
reg q;
always @(posedge clock)
q = dado;
endmodule // FFD
```

```
Instanciação
Forma geral:
    <nome do módulo> <parâmetros> <nome da instância> (<portas>);
Exemplo:
                       // definir comportamento
module FFD_Teste;
 reg data, clock;
 wire q;
                       // instanciação
 FFD D1 (q, data, clock);
                       // blocos concorrentes
                       // estímulos
 initial begin
   clock = 1'b0;
  forever clock = #5 ~clock;
 end
 initial begin
      data = 1'b1;
 #10 data = 1'b1;
 #20 data = 1'b0;
 #30 data = 1'b1;
 #10 data = 1'b0;
 #10 data = 1'b1;
 #10 data = 1'b0;
 #20 $finish;
 end
 initial begin
   $display ($time, " data, q");
   $display ($time, " %d %d", data, q);
   forever #10 $display($time, " %d %d", data, q);
 end
```

endmodule // FFD_Teste

Comentários

Comentários são precedidos pelos sinais // , ou /* */ envolvendo o texto.

Exemplo:

```
// Esta linha nao faz nada - comentario
/*
o que também pode ser colocado assim
*/
```

Atribuição

Atribuição bloqueante

A atribuição bloqueante espera até o fim do bloco para realizar a operação. Ou seja, como se as operações fossem seqüenciais.

Forma geral:

```
<variável> = <expressão>;
```

Exemplo:

```
A = B;
C = A; // logo C = B
```

• Atribuição não bloqueante

A atribuição não bloqueante não espera a conclusão de uma operação para a realização de outra. Ou seja, as operações podem ser realizadas simultaneamente e não há garantias de que um mesmo valor seja atribuído por transitividade.

Forma geral:

```
<variável> <= <expressão>;
```

```
A <= B;
C <= A; // C pode ser igual ao valor anterior em A, antes de ser trocado por B
```

Outro exemplo:

```
module blocking;
 reg [7:0] A, B;
 initial begin:
      A = 3:
  #1 A = A + 1;
                    // atribuição bloqueante
      B = A + 1;
      $display( "Atribuição bloqueante: A= %b B= %b", A, B);
   #1 A <= A + 1;
                    // atribuição não bloqueante
      B \le A + 1;
   #1 $display( "Atribuição não bloqueante: A= %b B= %b", A, B);
 end
endmodule
A saída deverá ser:
Atribuição bloqueante:
                          A= 00000100 B= 00000101
Atribuição não bloqueante: A= 00000100 B= 00000100
```

Atribuição contínua

A atribuição contínua observa as variáveis do lado direito (expressão) e, caso alguma delas venha a mudar, o valor será reavaliado e atribuído á variável.

A atribuição contínua é recomendada para a definição de circuitos combinatórios.

Forma geral:

Atribuição condicional

```
Forma geral:
```

```
<variável> = <teste> ? <expressão 1>: <expressão 2>;
```

```
X = (A < B) ? A : B;
```

- Descrição de entrada e saída
 - Saída formatada (padrão):

```
Forma geral:
```

```
$monitor ( <formato>, <valores> );
$display ( <formato>, <valores> );
$display ( <formato>, <valores> );
$write ( <formato>, <valores> );
                                                // e suas variações
                                                // e suas variações
```

- Entrada/saída formatada em arquivo:
 - Abertura de arquivo

```
Forma geral:
```

```
<variável inteira> = $fopen ( <nome externo do arquivo> );
```

Exemplo:

```
integer file1, file2;
                      // pode ter até 31 arquivos abertos simultaneamente
```

```
initial begin
```

```
file1 = $fopen( "dados1.txt" ); // file1 = 0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010
 file2 = $fopen( "dados2.txt"); // file2 = 0000_0000_0000_0000_0000_0000_0100
end
```

Fechamento de arquivo

Forma geral:

```
$fclose ( <variável inteira> );
Exemplo:
```

```
$fclose (file1);
$fclose (file2);
```

Saída formatada em arquivo:

Forma geral:

```
$fmonitor ( <formato>, <valores> );
$fdisplay ( <formato>, <valores> );
$fwrite
         ( <formato>, <valores> );
```

Entrada por arquivo:

```
Forma geral:
```

```
$readmemb ( <nome do arquivo>, <memória> );
  $readmemh ( <nome do arquivo>, <memória> );
  $readmemb ( <nome do arquivo>, <memória>, <endereço inicial> );
  $readmemh ( <nome do arquivo>, <memória>, <endereço inicial> );
  $readmemb ( <nome do arquivo>, <memória>, <endereço inicial>, <endereço final> );
  $readmemh ( <nome do arquivo>, <memória>, <endereço inicial>, <endereço final> );
Formato dos dados em arquivo:
```

```
@ <endereço 1>
<dado_1>
<dado m>
@ <endereço 2>
<dado n>
<dado p>
```

Observação:

Se os dados forem contíguos pode ser dispensada a indicação do endereço.

Exemplo:

```
module readmemory;
 reg [7:0] memory [3:0];
 integer index;
 initial begin
  $readmemb( "dados.txt", memory);
  for( index = 0; index < 4; index = index + 1)
    $display( "memory[%d] = %b", index, memory[index] );
 end
endmodule // readmemory
```

No arquivo "dados.txt":

00000000 0000001 0000010 00000011

- Estruturas de controle
 - Seqüência simples

Forma geral:

Algoritmo Verilog

<comando> ; <comando> ; <comando> ; <comando> ;

Observação:

Em Verilog todos os comandos são separados por ponto-e-vírgula.

- Estrutura alternativa
 - Alternativa simples

Forma geral:

Algoritmo Verilog se <condição> if (<condição>) então begin

<comandos> ;

fim se end

Observação:

Se houver apenas um comando, os indicadores de bloco podem ser omitidos.

Alternativa dupla

Forma geral:

Observação:

Se houver apenas um comando, os indicadores de bloco podem ser omitidos.

Alternativa múltipla

Forma geral:

Observações:

- Recomenda-se usar uma lista de valores pequena (em torno de 4 valores, no máximo).
- As expressões deverão ter como resultados valores escalares válidos.
- A indicação *default* é opcional.
- São permtidas as seguintes variações do comando:

```
case : para verificar se conferem todos os valores 0, 1, x e z (inclusive)
casex : para verificar se conferem todos os valores, exceto x e z, irrelevantes (?)
: para verificar se conferem todos os valores, exceto z, irrelevante (?)

Exemplos:

...
case (sinal)
1'bz: $display("Sinal ainda indefinido");
1'bx: $display("Sinal desconhecido");
```

```
default: $display("Sigal = %b", sinal);
endcase
. . .
module multiplexor4 1 (saida, e1, e2, e3, e4, ctrl1, ctrl2);
 output saida;
 input ctrl1, ctrl2, e1, e2, e3, e4;
 reg
        saida;
 always @( ctrl1 | ctrl2 | e1 | e2 | e3 | e4 )
 case ({ctrl2, ctrl1})
                         // concatenação permitida
   2'b00: saida = e1;
   2'b01 : saida = e2;
   2'b10: saida = e3;
   2'b11 : saida = e4;
   default: $display("ERO: Verificar os bits de controle");
 endcase
endmodule // multiplexor4 1
```

- Estrutura repetitiva
 - Repetição com teste no início

Forma geral:

Algoritmo Verilog

repetir enquanto <condição> while (<condição>) begin

Observação:

A condição para execução é ser sempre verdadeira.

Repetição com teste no início e variação

Forma geral:

Algoritmo Verilog

fim repetir end

Observações:

A condição para execução é ser sempre verdadeira.

Qualquer um dos elementos, ou mesmo todos, podem ser omitidos. Entretanto, se tal for necessário, recomenda-se o uso de outra estrutura mais apropriada.

Repetição por um número determinado de vezes

Forma geral:

Algoritmo Verilog

fim repetir end

Observação:

O controle do número de vezes é feito pelo valor numérico de uma constante, variável ou sinal, apenas *uma vez* antes de executar o bloco, mesmo que o valor varie na execução.

Exemplo:

```
module countdown;
integer count;

initial begin
count = 128;
repeat (count) begin
$display("%d time units left", count);
count = count - 1;
end
end
```

endmodule

Repetição infinita

Forma geral:

Algoritmo Verilog

repetir forever <comando>; <comando> fim repetir

Observação:

- A repetição só poderá ser encerrada por um comando \$finish.
- Recomenda-se usar controle de tempo para limitar a execução.

```
reg clock;

initial begin
    clock = 1'b0;
    forever #10 clock = ~clock;  // mudar o clock a cada 10 unidades de tempo
end

initial #200 $finish;  // parar a simulação após 200 unidades de tempo
```