

AERODYNAMIQUE

Partie I. GENERALITES



SOMMAIRE

- I. INTRODUCTION
- II. ÉCOULEMENT FLUIDE
- II.1. Concepts Fondamentaux de l'Écoulement des Fluides
- II.2. Pression de l'écoulement
- II.3. EQUATIONS FONDAMENTALES DE L'ECOULEMENT

COURS AERODYNAMIQUE

PRESENTATION



BUT

Donner les éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement aérodynamique d'un avion dans les différentes phases de vol et expliquer les formes retenues et toutes les adaptations visant à améliorer le comportement.

Donner les éléments expliquant les limites d'utilisation en fonction des différentes phases de vol

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l'issue du cours, l'élève ingénieur sera capable d'expliquer le comportement aérodynamique d'un avion, et savoir interpréter les résultats d'un projet en bureau d'étude et prévoir les performances en situation réelle.

I.INTRODUCTION

L'aérodynamique est la branche de la mécanique des fluides qui étudie le comportement de l'air (ou de tout fluide gazeux) en mouvement, ainsi que les forces et les phénomènes qui en résultent lorsqu'un objet s'y déplace.

Elle est au cœur de nombreuses disciplines, notamment l'aviation, l'aérospatiale,

l'automobile, ou encore l'énergie éolienne.

Grandeurs physiques décrivant l'aérodynamique

ipinies, notaminent raviation, racrospatiale,				
Symbole	Grandeur	Unité	Rôle	
V	Vitesse	m/s ou Kt	Influence les forces exercées	
P	Pression	Pa	Force par unité de surface	
ρ	Masse volumique	kg/m³	Masse d'air par unité de volume	
T	Température	K	Joue sur la densité et la pression	
μ	Viscosité dynamique	Pa∙s	Résistance interne du fluide au glissement	
M	Nombre de Mach	_	Indique si le vol est subsonique, transsonique, supersonique	
Re	Nombre de Reynolds	_	Caractérise le type d'écoulement (laminaire ou turbulent) 4	

I.INTRODUCTION

% Utilisations

- Conception des ailes et des fuselages
- Étude de la portance et de la traînée
- Optimisation de la forme des véhicules
- Trévision des turbulences et vents
- Tests en soufflerie ou simulation CFD

I.INTRODUCTION

Llassification de l'Aérodynamique

- 1. Aérodynamique Incompressible
 - W Hypothèse : la densité de l'air est considérée constante
 - Applicabilité: vitesses relativement faibles (généralement M < 0,3)
 - **Domaines**: aviation légère, souffleries basse vitesse, écoulements autour d'objets lents
 - **Simplification**: permet d'utiliser les équations de Bernoulli et Euler sans tenir compte de la compressibilité
- 2. Aérodynamique Compressible
 - **✓** Hypothèse : la densité de l'air varie avec la pression et la température
 - Applicabilité : vitesses élevées, où le nombre de Mach dépasse 0,3
 - Effets : apparition d'ondes de choc, variations de température et de pression significatives
 - **Domaines**: avions rapides, jets supersoniques, fusées, missiles, aéronefs volant à haute altitude

II.1 Concepts Fondamentaux de l'Écoulement des Fluides


Ecoulement permanent


vitesse (V) et la pression (P) en un point donné restent constantes dans le temps. Les trajectoires des particules de fluide restent constantes.

Fluide Parfait

Le fluide parfait, encore appelé fluide idéal, est un fluide pour lequel la viscosité dynamique η et la conductivité thermique λ sont strictement

nulles.






Veine fluide

Également appelée tube de courant ou filament fluide,

décrit une région d'un écoulement de fluide où les particules de fluide se déplacent de manière relativement cohérente et suivent des trajectoires parallèles sans se mélanger significativement


avec les particules environnantes.




Une veine fluide peut être illustrée par une multitude de petits canaux juxtaposés dont les directions ne se rencontrent pas. Dans une telle veine, si nous faisons une coupe perpendiculaire à la vitesse, en tout point de la section obtenue, on aura conservation de la pression : P = constante.

Corps fuselé

Un corps fuselé est un corps dont la forme oppose moins de résistance à l'écoulement d'un fluide, il engendre moins de perturbation de la vitesse et de la pression du fluide.





II.2 PRESSION DE L'ECOULEMENT

Pression statique P ou P_S

C'est la pression (force élastique) du fluide au repos, mesurée par un baromètre (atmosphère) ou un manomètre (gaz dans un espace clos).

Si l'appareil enregistreur est au repos, l'indication est indépendante de l'orifice de prise de pression.

Si l'appareil est lié au corps en mouvement (cas d'un aéronef), la connaissance de la pression du fluide au repos dans lequel on se déplace est plus délicate, car dépendante de l'orientation de la prise de pression ; les manomètres et les baromètres sont inutilisables. Cependant il est possible (nécessaire) d'accéder en vol à la pression statique.

II.2 PRESSION DE L'ECOULEMENT

Pression cinétique ou dynamique Q, Pd

Elle traduit l'effet de la vitesse.

$$Q = \frac{1}{2} \rho V^2$$

 ρ étant la masse volumique du gaz et V la vitesse d'écoulement. On vérifie aisément que cette grandeur est homogène à la pression. \mathbf{Q} est appelée pression dynamique.

II.2 PRESSION DE L'ECOULEMENT

Pression d'arrêt, d'impact ou génératrice Pi


Associée à l'effet de décélération du fluide lorsque celui-ci est soudainement stoppé ou dévié par un obstacle, comme une paroi solide ou une aile d'avion.

$$P_s + Q = P_i$$
 (le long d'une ligne de courant d'un fluide idéalisé)

Où P_s , Q et P_i sont les pressions statique, dynamique et d'impact.

II.2 PRESSION DE L'ECOULEMENT

Mesure des pressions en vol





Principe du tube Pitot

- Prise de pression d'impact (P_i) au point A
- Prise de pression statique (P_s) au point B
- La pression dynamique se déduit par la différence

$$Q = P_i - P_s = \rho g \Delta h$$

1. Equations de Navier-Stokes

Ensemble fondamental d'équations aux dérivées partielles qui décrivent le mouvement des fluides, qu'ils soient liquides ou gazeux.

Formulées par le mathématicien et physicien français Claude-Louis Navier et le mathématicien britannique George Gabriel Stokes au 19e siècle.

1. Equations de Navier-Stokes

Equations de continuité

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho \vec{V} \right) = 0 \tag{3}$$

Dans le cas de fluide incompressible nous avons ρ =constante ($\nabla(\rho) = 0$ et $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$)) l'équation de continuité est réduite à $\nabla \cdot (\vec{V}) = 0$ et l'intégration en s'appuyant sur le théorème de Gausse donne SV = Cst

Equation de conservation de la quantité de mouvement

$$\frac{\partial \rho \vec{V}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \vec{V}) + \nabla P - \mu \nabla^2 \vec{V} - \rho \vec{g} = \vec{0}$$
(4)

Equation de conservation d'énergie

$$\frac{\partial \rho E}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \vec{V}) + \nabla \cdot (P \cdot \vec{V}) - \nabla (k \nabla T) = 0$$
t est le temp, ρ la densité, P la pression, V la vitesse

E énergie totale par unité de volume, , T la température et k la conductivité thermique du fluide.

1. Equations de Navier-Stokes (Incluses dans la liste de sept problèmes du millénaire)

Dans la pratique, en aérodynamique, les versions simplifiées de ces équations sous certaines conditions sont utilisées, ce sont les équations d'Euler et de Bernoulli.

Nous allons principalement utiliser l'équation (4) de conservation de quantité de mouvement

2. Equation d'EULER

$$\frac{\partial \rho \vec{V}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \vec{V}) + \nabla P - \mu \nabla^2 \vec{V} - \rho \vec{g} = \vec{0}$$

Lorsque la viscosité et les écoulements verticaux sont négligées (cas de vol à basse vitesse), l'équation (4) peux s'écrire (et la densité supposée constante dans le temps) :

$$\frac{\rho \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V} \vec{V}) + \nabla \cdot P = \vec{0} \quad \text{qui donne} \quad \rho \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\nabla \cdot \rho \vec{V}) \vec{V} + (\rho \vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} + \nabla P = 0$$

(En effet le $(\nabla \cdot (\mathbf{A} \otimes \mathbf{B}) = (\nabla \cdot \mathbf{A})\mathbf{B} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B})$)


puis en appliquant l'équation de continuité

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho \vec{V} \right) = 0$$

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} \right) + \nabla P = \vec{0}$$
 (6)

3. Equation d'EULER en 2D

Considérons l'écoulement dans une seule direction (axe des x)



D'autre part
$$F = m\gamma = m\frac{dv}{dt} = m\frac{\left(\frac{\partial V}{\partial t}dt + \frac{\partial V}{\partial X}dX\right)}{dt} = m\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial X}V\right) = \rho S dX\left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial X}V\right)$$

$$\frac{\partial P}{\partial X} + \rho \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial X} V \right) = 0 \quad \text{(Equation d'Euler)} \tag{7}$$

3. Equation de Bernoulli généralisée

Hypothèse 1 : Ecoulement de fluide permanent, c'est-à-dire la vitesse et la pression ne varient pas avec le temps $\left(\frac{\partial V}{\partial t} = 0, \frac{\partial P}{\partial t} = 0\right)$. En particulier, ce qui nous intéresse ici, c'est la variation de la vitesse qui s'applique à (7) pour donner $\frac{\partial P}{\partial X} + \rho \left(\frac{\partial V}{\partial X}V\right) = 0$; qui est l'équation de Bernoulli généralisée.

$$VdV + \frac{dP}{\rho} = 0$$
 Equation de Bernoulli généralisée (8)

4. Equation de Bernoulli restreinte

Hypothèse 2 : : Ecoulement **permanent et fluide incompressible** (l'air à v < 300 km/h)

Dans ce cas la masse volumique de l'air est constante, nous pouvons ainsi intégrer l'équation de Bernoulli généralisée :

$$\int VdV + \frac{dP}{\rho} = Cst$$
$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{P}{\rho} = Cst$$

$$P + \frac{1}{2}\rho V^2 = P_i = Cst$$
 Equation de Bernoulli restreinte (9)

Tableau de transition des équations d'écoulement Forme mathématique simplifiée Équation Hypothèses nécessaires $rac{\partial (ho ec{V})}{\partial t} + abla \cdot (ho ec{V} ec{V}) = abla P + \mu abla^2 ec{V} + ho ec{g}$ Navier-Stokes Aucune hypothèse spécifique (fluide compressible, visqueux, instationnaire...) $rac{\partial (ho ec{V})}{\partial t} + abla \cdot (ho ec{V} ec{V}) + abla P = 0$ • Fluide parfait (viscosité $\mu = 0$, conductivité thermique nulle) Euler • $\partial \rho / \partial t = 0$ pour simplification $V\,dV + \frac{1}{\rho}\,dP = 0$ Bernoulli généralisée • Écoulement permanent Fluide parfait · Valide le long d'une ligne de courant $\frac{1}{2}\rho V^2 + P = \text{Cste}$ Bernoulli restreinte • Écoulement permanent Fluide incompressible (ρ = constante) Pas de dissipation

5. Equation de l'écoulement isentropique

Quelques rappels

La loi des gaz parfaits formulée par Gay-Lussac à partir des lois de Boyle-Mariotte, de Charles et d'Avogadro est donnée par l'équation 10 ci-dessous.

$$PV = nRT \tag{10}$$

P, V et n sont respectivement la pression, le volume et le nombre de mol du gaz. R est la constante universelle de gaz parfait et T la température absolue du gaz.

Nous avons

$$R = 8.31446261815324 J. mol^{-1}. K^{-1}$$

5. Equation de l'écoulement isentropique

Quelques rappels

Dans le contexte de l'aéronautique le gaz considéré est l'air, l'équation de gaz parfait s'écrit

$$P = \rho r T \tag{11}$$

Avec $r = \frac{R}{M}$, où M est la masse molaire du gaz. Pour l'air nous avons $r \approx 287JK^{-1}Kg^{-1}$.

5. Equation de l'écoulement isentropique

Evolution isentropique par unité de masse

L'enthalpie (H) est une fonction thermodynamique qui combine l'énergie interne (U) d'un système avec le produit de sa pression (P)) et de son volume (V). Mathématiquement, l'enthalpie est définie comme :

$$H = U + PV \tag{12}$$

L'entropie (S) peut être définie de différentes manières, mais une définition courante est en termes de la variation de chaleur (dQ) réversible (T) ajoutée à un système :

$$dS = \frac{dQ}{T} \tag{13}$$

5. Equation de l'écoulement isentropique

Evolution isentropique par unité de masse

Un écoulement isentropique est un écoulement dans lequel dS = 0. on peut tirer l'équation :

$$PV^{\gamma} = Constante \tag{14}$$

De manière similaire, nous avons $\frac{P}{\rho^{\gamma}} = Constante$ et $\frac{T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}{P} = Constante$ Ces sont les lois de Laplace pour les écoulements isentropique.

5. Equation de l'écoulement isentropique

Evolution isentropique par unité de masse

Finalement l'intégration de l'équation de Bernoulli généralisée $VdV + \frac{dP}{\rho} = 0$ donne

$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{P}{\rho} = Cst$$

(15_1) Equation de Saint-Venant première forme

$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1}RT = \frac{\gamma}{\gamma - 1}RT_i$$

(15_2) Equation de Saint-Venant deuxième forme

$$\frac{1}{2}V^2 + C_pT = C_pT_i$$

(15_3) Equation de Saint-Venant troisième forme

6. Célérité du son : C

La théorie des écoulements conduit à la formule : $C^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho}$ Laplace par dérivation donne $dP = k\gamma \rho^{\gamma - 1} d\rho$ d'où $C^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho} = k\gamma \rho^{\gamma - 1} = \frac{P}{\rho^{\gamma}} \gamma \rho^{\gamma - 1} = \gamma \frac{P}{\rho} = \gamma RT$

$$C = \sqrt{\gamma RT} \tag{17}$$

6. Célérité du son : C

Nombre de Mach.

Posons M la vitesse d'un aéronef avec comme unité la célérité du son.

$$M=\frac{V}{C}$$
.

M est appelé nombre de mach

L'équation de Saint Venant 2^{ème} forme s'écrit :

$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1}RT = \frac{\gamma}{\gamma - 1}RT_i \text{ soit } \frac{1}{2}V^2 + \frac{C^2}{\gamma - 1} = \frac{\gamma}{\gamma - 1}RT_i$$

$$\frac{1}{2}\frac{V^{2}}{C^{2}} + \frac{1}{v-1} = \frac{\gamma}{v-1}RT_{i}/(\gamma RT)$$


$$1 + \frac{\gamma - 1}{2}M^2 = \frac{T_i}{T} \tag{18}$$

APPLICATION

Exercice 01 : On veut accélérer la circulation d'un fluide parfait dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit multipliée par 4. Pour cela, la conduite comporte un convergent caractérisé par l'angle α (schéma ci-contre).

- 1) Calculer la pression P_2 .
- 2) Calculer la vitesse V_1 et la pression P_1


On donne : R1 = 50mm et α = 15°, P0=1008 Hpa; ρ 0 = 1,225 Kg/m3 et V0=82m/s, l_1 = 0,75 l_2 Nous sommes dans le cas d'écoulement permanent et de fluide incompressible



Exercice 02:

La figure ci-contre représente un piston qui se déplace sans frottement dans un cylindre de section S1; et de diamètre d1= 4cm rempli d'un fluide parfait de masse volumique ρ =1000 kg/m3.

Le piston est poussé par une force F d'intensité 62,84n à une vitesse v1 constante. Le fluide peut s'échapper vers l'extérieur par un cylindre de section S2 et de diamètre d2 = 1cm à une vitesseV2 et une pression P2=Patm=1bar



APPLICATION

Suite Exercice 02

- 1) Ecrire l'équation de continuité et déterminer l'expression de la vitesse V1; en fonction de V2
- 2) En appliquant l'équation de Bernoulli, déterminer l'expression de la vitesse d'écoulement V2 en fonction de P1, Patm et rho (On suppose que les cylindres sont dans une position horizontale (Z1= Z2).
- 3) Déduire le débit volumique Qv