

第7章 指令系统

第1讲 概述与指令系统设计

第2讲 指令系统实例: RISC-V架构

第一讲 概述与指令系统设计




主要内容

- ◆ 指令系统概述
- ◆ 指令系统设计
 - 操作数及其寻址方式
 - » 立即 / 寄存器 / 寄存器间接 / 直接 / 间接 / 堆栈 / 偏移
 - 操作类型和操作码编码
 - » 定长编码法、变长扩展编码法
 - 标志信息的生成与使用
- ◆指令设计风格
- ◆ 异常和中断处理机制


指令系统概述

- NJUAN 南京大学 人工智能学院
- ◆ 指令系统处在软/硬件交界面,同时被硬件设计者和系统程序员看到
- ◆ 硬件设计者角度: 指令系统为CPU提供功能需求, 要求易于硬件设计
- ◆ 系统程序员角度:通过指令系统来使用硬件,要求易于编写编译器
- ◆ 指令系统设计的好坏还决定了: 计算机的性能和成本



冯.诺依曼结构机器对指令规定:

- ◆ 用二进制表示,和数据一起存 放在主存中
- ◆ 由两部分组成:操作码和操作 数(或其地址码)



一条指令包含的信息



问题: 一条指令必须明显或隐含包含的信息有哪些?

操作功能:用操作码表示,指定操作类型

(操作码长度:固定/可变)

源操作数参照:一个或多个源操作数所在的地址

(操作数来源:主(虚)存/寄存器/I/0端口/指令本身)

结果值参照:产生的结果存放何处(目的操作数)

(结果地址:主(虚)存/寄存器/1/0端口)

下一条指令地址: 下条指令存放何处

(下条指令地址 : 主(虚)存)

(正常情况隐含在PC中, 改变顺序时由指令给出)

一条指令中应该有几个地址码字段?



零地址指令

(1) 无需操作数 如:空操作/停机等

(2) 所需操作数为默认的 如: 堆栈/累加器等

形式: OP

一地址指令

其地址既是操作数的地址,也是结果的地址

- (1) 单目运算:如:取反/取负等
- (2) 双目运算:另一操作数为默认的 如:累加器等

形式: OP A1

二地址指令(最常用)

分别存放双目运算中两个操作数,并将其中一个地址作为结果的地址。

形式: OP A1 A2

三地址指令(RISC风格)

分别作为双目运算中两个源操作数的地址和一个结果的地址。


形式: OP A1 A2 A3

多地址指令

用于成批数据处理的指令,如:向量/矩阵等运算的SIMD指令。

从指令执行周期看指令设计涉及的问题





从存储器取指令

指令地址、指令长度(定长/变长)

对指令译码,以确定将要做什么操作

指令格式、操作码编码、操作数类型

计算操作数地址并取操作数

地址码、寻址方式、操作数格式和存放

进行相应计算,并得到标志位

操作类型、标志或条件码

将计算结果保存到目的地

结果数据位置(目的操作数)

计算下条指令地址 (通常和取指令同时进行)

下条指令地址(顺序/转移)

指令执行 的每一步 都可能发 生异常或 中断,因 此,指令 集系统架 构(ISA) 还需要考 虑异常和 中断机制

指令格式的设计



指令格式的选择应遵循的几条基本原则

- ◆ 应尽量短
- ◆ 要有足够的操作码位数
- ◆ 指令编码必须有唯一的解释,否则是不合法的指令
- ◆ 指令字长应是字节的整数倍
- ◆ 合理地选择地址字段的个数
- ◆ 指令尽量规整

一般通过对操作码进行不同的编码来 定义不同的含义,操作码相同时,再 由功能码定义不同的含义!

与指令集设计相关的重要方面

- ◆ 操作码的全部组成:操作码个数/种类/复杂度 LD/ST/INC/BRN 四种指令已足够编制任何可计算程序,但程序会很长
- ◆ 数据类型:对哪几种数据类型完成操作
- ◆ 指令格式: 指令长度 / 地址码个数 / 各字段长度
- ◆ 通用寄存器: 个数 / 功能 / 长度
- ◆ 寻址方式:操作数地址的指定方式
- ◆ 下条指令的地址如何确定:顺序,PC+1;条件转移;无条件转移;
- ◆ 异常和中断机制,包括存储保护方式等

1、操作数类型和存储方式



操作数是指令处理的对象,与高级语言数据类型对应,基本类型有哪些? 地址(指针)

被看成无符号整数,用来参加运算以确定主(虚)存地址 数值数据

定点数(整数):一般用二进制补码表示

浮点数(实数): 大多数机器采用IEEE754标准

十进制数:用NBCD码表示,压缩/非压缩(汇编程序设计时用)

位、位串、字符和字符串

用来表示文本、声音和图像等

- » 4 bits is a nibble (一个十六进制数字)
- » 8 bits is a byte
- » 16 bits is a half-word
- » 32 bits is a word

逻辑(布尔)数据

按位操作 (0-假 / 1-真)

操作数存放在寄存器 或内存单元中,也可 以立即数的方式直接 出现在指令中

IA-32 & RISC-V Data Type



♦ IA-32

- 基本类型:
 - » 字节、字(16位)、双字(32位)、四字(64位)
- 整数:
 - » 16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
 - » 18位压缩8421 BCD码表示的十进制整数
- 无符号整数 (8、16或32位)
- 近指针: 32位段内偏移 (有效地址)
- 浮点数: IEEE 754 (80位扩展精度浮点数寄存器)

RISC-V

- 基本类型:
 - » 字节、半字(16位)、字(32位)、四字(64位)
- 整数: 16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
- 无符号整数: 16位、32位、64位整数
- 浮点数: IEEE 754 (32位/64位浮点数寄存器)

Addressing Modes(寻址方式)



◆ 什么是"寻址方式"?

指令或操作数地址的指定方式。即:根据地址找到指令或操作数的方法。

- ◆ 地址码编码由操作数的寻址方式决定
- ◆ 地址码编码原则:
 指令地址码尽量短
 操作数存放位置灵活,空间应尽量大 → 利于编译器优化产生高效代码地址计算过程尽量简单
- ◆ 指令的寻址----简单

正常: PC增值

跳转 (jump / branch / call / return): 同操作数的寻址

◆ 操作数的寻址----复杂(想象一下高级语言程序中操作数情况多复杂)

操作数来源:寄存器/外设端口/主(虚)存/栈顶

操作数结构:位/字节/半字/字/双字/一维表/二维表 /...

通常寻址方式指"操作数的寻址方式"

Addressing Modes



- **◆** 寻址方式的确定
 - (1) 没有专门的寻址方式位(由操作码确定寻址方式)

如: MIPS指令,一条指令中最多仅有一个主(虚)存地址,且仅有一一到两种寻址方式,Load/store型机器指令属于这种情况。

(2) 有专门的寻址方式位

如:X86指令,一条指令中有多个操作数,且寻址方式各不相同,需要各自说明寻址方式,因此每个操作数有专门的寻址方式位。

◆ 有效地址的含义

操作数所在存储单元的地址(可能是逻辑地址或物理地址),可通过 指令的寻址方式和地址码计算得到

◆ 基本寻址方式

立即 / 直接 / 间接 / 寄存器(直接) / 寄存器间接 / 偏移 / 栈

◆ 基本寻址方式的<u>算法及优缺点</u> (见下页)

基本寻址方式的算法和优缺点



假设: A=地址字段值, R=寄存器编号, EA=有效地址, (X)=X中的内容

OP R A

方式	算法	主要优点	主要缺点
立即数	操作数=A	指令执行速度快	操作数幅值有限
直接	EA=A	有效地址计算简单	地址范围有限
间接	EA=(A)	有效地址范围大	多次存储器访问
寄存器(直接)	操作数=(R)	指令执行快,指令短	地址范围有限
寄存器间接	EA=(R)	地址范围大	额外存储器访问
偏移	EA=A+(R)	灵活	复杂
栈	EA=栈顶	指令短	应用有限

偏移方式:将直接方式和寄存器间接方式结合起来。


有:相对/基址/变址三种(见后面几页!)

问题:以上各种寻址方式下,操作数在寄存器中还是在存储器中?

需要计算有效地址EA的操作数都是在存储器中



指令中给 出的地址 码A称为 形式地址



偏移寻址: EA=A+(R) R可以明显给出,也可以隐含给出

R可以为PC、基址寄存器B、变址寄存器 I

• 相对寻址: EA=A+(PC) 相对于当前指令处位移量为A的单元

• 基址寻址: EA=A+(B) 相对于基址(B)处位移量为A的单元

• 变址寻址: EA=A+(I) 相对于首址A处位移量为(I)的单元

变址寻址实现线性表元素的存取



◆ 自动变址

指令中的地址码A给定数组首址, 变址器 I 每次自动加/减数组元素的 长度x。


$$EA=A+(I)$$

$$I=(I) \pm x$$

例如,X86中的串操作指令

- → 对于 "for (i=0;i<N;i++)" ,即地址从低→高变化: 加
- → 对于 "for (i=N-1;i>=0;i--)",即地址从高→低变化: 减
- ◆ 可提供对线性表的方便访问

假定一维数组A从100号单元开始



假设按字节编址,则:

每个元素为一个字节时, I=(I) ± 1

每个元素为4个字节时, I=(I) ± 4

一般RISC机器不提供自动变址寻址,并将变址 和基址寻址统一成一种偏移寻址方式

Example: MIPS32中的循环处理



for
$$(i=0;i< N,i++)$$

 $g = g + A[i];$

数组元素为int类型,即 sizeof(int)=4。

Assuming variables i, $g \sim 7 , \$8 and base address of array is in \$9

add \$7, \$0, \$0 ; i=0
Loop: add \$10, \$7, \$9 ; \$10=&A[i]
lw \$6, 0(\$10) ; \$6=A[i] MIPS不区分变址还是基址
add \$8, \$8, \$6 ; g= g+A[i] 统一为偏移寻址方式
addi \$7, \$7, 4 ; i=i+1
bne \$7, \$2, Loop
用专门指令进行下标增量


编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令的地址,而只要用标号即可!汇编器完成相对地址的计算。

最终链接器通过重定位完成绝对地址计算。

存储器操作数的寻址方式



```
int x;
float a[100];
short b[4][4];
char c;
double d[10];
a[i]的地址如何计算?
104 + i \times 4
i=99时, 104+99×4=500
b[i][j]的地址如何计算?
504+i\times8+j\times2
i=3、j=2时,504+24+4=532
d[i]的地址如何计算?
544+i×8
i=9时,544+9×8=616
```



2、操作类型与操作编码



- ◆ 算术和逻辑运算指令
 - 加、减、乘、除、比较、与、或、非、取反、取负、异或等
 - 加算术运算包含整数和浮点数操作
- ◆ 移位指令
 - 算术移位、逻辑移位、循环移位、半字交换
- ◆数据传送指令
 - •寄存器间、内存-寄存器、内存内换
- ◆顺序控制指令
 - 条件转移、无条件转移
 - 调用、返回
- ◆系统控制指令
 - 停机、开中断、关中断、系统模式切换等
- ◆输入/输出指令

Instruction Format(指令格式)



- ◆ 操作码的编码有两种方式
 - Fixed Length Opcodes (定长操作码法)
 - Expanding Opcodes (扩展操作码编法)
- instructions size
 - 代码长度更重要时:采用变长指令字、变长操作码
 - 性能更重要时:采用定长指令字、定长操作码 为什么?

变长指令字和变长操作码使机器代码更紧凑;定长指令字和定长操作码便于快速访问和译码。学了CPU设计就更明白了。

问题:是否可以有定长指令字、变长操作码?定长操作码、变长指令字呢? 指令长度是否可变与操作码长度是否可变没有绝对关系,但通常是"定长操作码不一定是定长指令字"、"变长操作码一般是变长指令字"。

定长操作码编码 Fixed Length Opcodes



基本思想

指令的操作码部分采用固定长度的编码

如:假设操作码固定为6位,则系统最多可表示64种指令

特点

译码方便,但有信息冗余

举例

IBM360/370采用:

8位定长操作码,最多可有256条指令

只提供了183条指令,有73种编码为冗余信息

机器字长32位,按字节编址

有16个32位通用寄存器,基址器B和变址器X可用其中任意一个

问题: 通用寄存器编号有几位? B和X的编号占几位? 都是4位!

IBM370指令格式



Ri: 寄存器 RR型 R2 OP **R1** X:变址器 RX型 Bi: 基址器 **R1** OP X B D Di: 位移量 RS型 **R1** OP R3 B D I: 立即数 SI型 OP B D L:数的长度 SS型 OP **B1 D1 B2 D2 12** 4 **12** 第1个半字─── 第2个半字 ──── 第3个半字

RR: 寄存器 - 寄存器

RX: 寄存器 - 变址存储器

RS: 寄存器 – 基址存储器

SS: 基址存储器 - 基址存储器

SI: 基址存储器 - 立即数

格式: 定长操作码、变长指令字

扩展(变长)操作码编码 Expanding Opcodes



基本思想

将操作码的编码长度分成几种固定长的格式。被大多数指令集采用。 PDP-11是典型的变长操作码机器。

种类

等长扩展法: 4-8-12; 3-6-9; / 不等长扩展法

举例说明如何扩展

设某指令系统指令字是16位,每个地址码为6位。若二地址指令15条,

一地址指令34条,则剩下零地址指令最多有多少条?

解:操作码按短到长进行扩展编码

二地址指令: (0000 ~ 1110)

一地址指令: 11110 (00000 ~ 11111); 11111 (00000 ~ 00001)

零地址指令: 11111 (00010 ~ 11111) (000000 ~ 111111)

故零地址指令最多有 30x2⁶=15x2⁷ 种

3、条件测试方式



条件转移指令通常根据Condition Codes (条件码 CC/ 状态位 / 标志位)转移

通过执行算术指令或显式地由比较和测试指令来设置CC

ex: sub r1, r2, r3 ;r2和r3相减, 结果在r1中, 并生成标志位ZF、CF等

bz label ;标志位ZF=1时转到label处执行;否则顺序执行

°常用的标志(条件码)有四种(哪四种?)

z=x-y;

SF – negative OF – overflow

if (z==0) goto lable;

CF – 进位/借位 ZF – zero 带符号和无符号整数运算,

借位如何生成? CF=Cout⊕sub 标志生成方式完全一样!

标志可存于标志寄存器/条件码寄存器

bgt的条件?

/状态寄存器/程序状态字寄存器

无符号数: (ZF=0)^(CF=0)

也可由指定的通用寄存器来存放状态位

带符号整数: (ZF=0)^(SF=OF)

Ex: cmp r1, r2, r3 ;比较r2和r3, 标志位存储在r1中

bgt r1, label ;判断r1是否大于0,是则转移到label处

°可以将两条指令合成一条指令,即:计算并转移


bgt r1, r2, label ;如果r1>r2,则转移到label处执行;否则顺序执行 Ex:

标志信息是干什么的?



Ex1:
$$-7-6 = -7 + (-6) = +3$$

9 - 6 = 3



$$6 - (-7) = 6 + 7 = -3$$

 $6 - 9 = 13$

做减法以比较大小,规则:

Unsigned: CF=0时, 大于

Signed: OF=SF时, 大于

分三类:

- (1)根据单个 标志的值 转移
- (2)按无符号 整数比较 转移
- (3)按带符号 整数比较 转移

序	号	指令	转移条件	说明
1	1	je label	CF=1	有进位/借位
2	2	jne label	CF=0	无进位/借位
3	3	je/jz label	ZF=1	相等/等于零
4	4	jne/jnz label	ZF=0	不相等/不等于零
5	5	js label	SF=1	是负数
6	6	jns label	SF=0	是非负数
7	7	jo label	OF=1	有溢出
8	8	jno label	OF=0	无溢出
9	9	ja/jnbe label	CF=0 AND ZF=0	无符号整数 A>B
1	0	jae/jnb label	CF=0 OR ZF=1	无符号整数 A≥B
1	1	jb/jnae label	CF=1 AND ZF=0	无符号整数 A <b< th=""></b<>
1	2	jbe/jna label	CF=1 OR ZF=1	无符号整数 A≤B
1	.3	jg/jnle label	SF=OF AND ZF=0	带符号整数 A>B
1	.4	jge/jnl label	SF=OF OR ZF=1	带符号整数 A≥B
1	.5	jl/jnge label	SF≠OF AND ZF=	带符号整数 A <b< th=""></b<>
1	6	jle/jng label	SF≠OF OR ZF=1	带符号整数 A≤B

4、指令设计风格 -- 按操作数位置指定风格来分



<u>Accumulator: (earliest machines) 累加器型</u>

特点: 其中一个操作数 (源操作数1) 和目的操作数总在累加器中

1 address add A acc ← acc + mem[A]

1(+x) address add x A acc \leftarrow acc + mem[A + x]

Stack: (e.g. HP calculator, Java virtual machines) 栈型

特点: 总是将栈顶两个操作数进行运算, 指令无需指定操作数地址

0 address add tos ← tos + next

General Purpose Register: (e.g. IA-32, Motorola 68xxx) 通用寄存器型

特点:操作数可以是寄存器或存储器数据(即A、B和C可以是寄存器或存储单元)

2 address add A B $EA(A) \leftarrow EA(A) + EA(B)$

3 address add A B C $EA(A) \leftarrow EA(B) + EA(C)$

Load/Store: (e.g. SPARC, MIPS, RISC-V) <u>装入/存储型</u>

特点:运算操作数只能是寄存器数据,只有load/store能访问存储器

3 address add Ra Rb Rc Ra ← Rb + Rc

load Ra Rb Ra ←mem[Rb]

store Ra Rb mem[Rb] ← Ra



Comparison:

Bytes per instruction? Number of Instructions? Cycles per instruction?

. Code sequence for C = A + B for four classes of instruction sets:

Stack	Accumulator	Register	Register
		(register- memory)	(load - store)
Push A	Load A	Load R1,A	Load R1,A
Push B	Add B	Add R1,B	Load R2,B
Add	Store C	Store C, R1	Add R3,R1,R2
Pop C			Store C,R3
	指今条数	4分小>	

指令条数较少

复杂表达式时,累加器型风格指令条数变多,因为所有运算都要用累加器,使得程序中多出许多移入/移出累加器的指令!

想象一下 "C=a*x+b*y+x*y" 用累加器型风格实现的情况!

75年开始,寄存器型占主导地位,原因:

- 寄存器速度快,使用大量通用寄存器可减少访存操作
- · 表达式编译时与顺序无关(相对于Stack)

(Java Virtual Machine 采用Stack型)

Examples of Register Usage



```
每条典型ALU指令中的存储器地址个数
```

```
每条典型ALU指令中的最多操作数个数
                Examples
               SPARC, MIPS, Precision Architecture, Power PC, RISC-V
               Intel 80x86, Motorola 68000
               VAX (also has 3-operand formats)
 3
        3
               VAX (also has 2-operand formats)
  In VAX(CISC): ADDL (R9), (R10), (R11)
                                          一条指令!
                       ; mem[R9] \leftarrow mem[R10] + mem[R11]
  In MIPS(RISC):
                Iw R1, (R10) : R1 ← mem[R10]
哪种CPI小?
                   R2, (R11) : R2 \leftarrow mem[R11]
                                                     四条指令!
MIPS!
                add R3, R1, R2 : R3 ← R1+R2
                sw R3, (R9) : mem[R9] ← R3
```

哪一种风格更好呢?学了第5章后会有更深的体会!

指令设计风格 - 按指令格式的复杂度来分



按指令格式的复杂度来分,有两种类型计算机:

复杂指令集计算机CISC (Complex Instruction Set Computer) 精简指令集计算机RISC (Reduce Instruction Set Computer)

早期CISC设计风格的主要特点

- (1) 指令系统复杂 变长操作码 / 变长指令字 / 指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
- (2) 指令周期长 绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
- (3) 各种指令都能访问存储器 除了专门的存储器读写指令外,运算指令也能访问存储器
- (4) 采用微程序控制
- (5) 有专用寄存器
- (6) 难以进行编译优化来生成高效目标代码

例如, VAX-11/780小型机

16种寻址方式; 9种数据格式; 303条指令;

- 一条指令包括1~2个字节的操作码和下续N个操作数说明符。
- 一个说明符的长度达1~10个字节。

复杂指令集计算机CISC



◆ CISC的缺陷

- 一日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长,而且难以保证设计的正确性,难以调试和维护,并且因指令操作复杂而增加机器周期,从而降低了系统性能。
- ◆ 1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题,John Cocks提出精简指令系统计算机 RISC (Reduce Instruction Set Computer)。
- ◆ 对CISC进行测试,发现一个事实:
 - 在程序中各种指令出现的频率悬殊很大,最常使用的是一些简单指令,这些指令占程序的80%,但只占指令系统的20%。而且在微程序控制的计算机中,占指令总数20%的复杂指令占用了控制存储器容量的80%。
- ◆ 1982年美国加州伯克利大学的RISC-I,斯坦福大学的MIPS,IBM公司的IBM801相继宣告完成,这些机器被称为第一代RISC机。

Top 10 80x86 Instructions



° Rank	instruction	Integer Average Percent total executed
1	load	22%
2	conditional bran	ch 20%
3	compare	16%
4	store	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-re	gister 4%
9	call	1%
10	return	1%
	Total	96%

Simple instructions dominate instruction frequency

(简单指令占主要部分,使用频率高!)

BACK

RISC设计风格的主要特点



- (1) 简化的指令系统 指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
- (2) 以RR方式工作 除Load/Store指令可访问存储器外,其余指令都只访问寄存器。
- (3) 指令周期短

以流水线方式工作, 因而除Load/Store指令外,其他简单指令都只 需一个或一个不到的时钟周期就可完成。

- (4) 采用大量通用寄存器,以减少访存次数
- (5) 采用组合逻辑电路控制,不用或少用微程序控制
- (6) 采用优化的编译系统, 力求有效地支持高级语言程序

MIPS、RISC(RISC-I到RISC-V)系列架构是典型的RISC处理器,82年以来新的指令集大多采用RISC体系结构

x86因为"兼容"的需要,保留了CISC的风格,同时也借鉴了RISC思想



- ◆ 程序执行过程中CPU会遇到一些特殊情况,使正在执行的程序被"中断"
 - CPU中止原来正在执行的程序,转到处理异常情况或特殊事件的程序去执行, 结束后再返回到原被中止的程序处(断点)继续执行。
- ◆ 程序执行被 "中断" 的事件有两类
 - 内部 "异常": 在CPU内部发生的意外事件或特殊事件

按发生原因分为硬故障中断和程序性中断两类


硬故障中断: 如电源掉电、硬件线路故障等

程序性中断: 执行某条指令时发生的"例外(Exception)"事件,如溢出、缺页、越界、越权、越级、非法指令、除数为0、堆/栈溢出、访问超时、断点设置、单步、系统调用等

外部"中断":在CPU外部发生的特殊事件,通过"中断请求"信号向CPU请求处理。如实时钟、控制台、打印机缺纸、外设准备好、采样计时到、DMA传输结束等。



◆ 发生异常(exception)和中断(interrupt)事件后,系统将进入OS内核态对相应事件进行处理,即改变处理器状态(用户态→内核态)



用户进程的正常控制流中插入了一段内核控制路径

第一讲小结



- ◆ 指令由"操作码"和"地址码"两部分组成。
- ◆ 操作类型
 - 传送/算术/逻辑/移位/字符串/转移控制/调用/中断/信号同步
- ◆ 操作数类型
 - 整数(带符号、无符号、十进制)、浮点数、位、位串
- ◆ 地址码的编码要考虑:
 - 操作数的个数
 - 寻址方式:立即/寄存器/寄间/直接/间接/相对/基址/变址/堆栈
- ◆ 操作码的编码要考虑:
 - 定长操作码 / 扩展操作码
- ◆ 条件码的生成
 - 四种基本标志: NF(SF) / VF(OF) / CF / ZF
- ◆ 指令设计风格:
 - 按操作数地址指定方式来分:
 - » 累加器型、通用寄存器型、load/store型、栈型
 - 按指令格式的复杂度来分
 - » 复杂指令集计算机CISC、精简指令集计算机RISC
- ◆ 典型指令系统举例
 - MIPS / IA-32 / MMX以下将详细介绍RISC-V指令系统

第二讲指令系统实例: RISC-V



主要内容

- ◆ RISC-V指令系统概述
- ◆ RISC-V指令参考卡和指令格式
- ◆ RISC-V基础整数指令集
 - 整数运算
 - 控制转移
 - 存储访问
 - 系统控制
- ◆ RISC-V可选的扩展指令集
 - 标准扩展指令集
 - 压缩指令集
 - 向量处理指令集
 - 未来可选扩展指令集

RISC-V指令系统概述



◆ 设计目标

- 一 广泛的适应性:从最袖珍的嵌入式微控制器,到最快的高性能计算机
- 支持各种异构处理架构,成为定制加速器的基础
- 稳定的基础指令集架构,并能灵活扩展,且扩展时不影响基础部分

◆ 开源理念和设计原则

- 本着"指令集应自由(Instruction Set Want to be Free)"的理念,指令集完 全公开,且无需为指令集付费
- 由一个非盈利性质的基金会管理,以保持指令集的稳定性,并加快生态建设
- 与以前的增量ISA不同,遵循"大道至简"的设计哲学,采用模块化设计,既保持基础指令集的稳定,也保证扩展指令集的灵活配置
- 特点:具有模块化结构、稳定性和可扩展性好,在简洁性、实现成本、功耗、性能和程序代码量等各方面具有显著优势

◆ RISC-V的模块化结构

- 核心: RV32I + 标准扩展集: RV32M、RV32F、RV32D、RV32A = RV32G
- 32位架构RV32G = RV32IMAFD,其压缩指令集RV32C (指令长度16位)
- 64位架构RV64G = RV64IMAFD, 其压缩指令集RV64C (指令长度16位)
- 向量计算RV32V和RV64V; 嵌入式RV32E (RV32I的子集, 16个通用寄存器)。

	Base Inte	eger
指令参考卡①	Category Name	Fmt
はるのうと	Shifts Shift Left Logical	R
	Shift Left Log. Imm.	I
	Shift Right Logical	R
◆ 核心指令集	Shift Right Log. Imm.	
▼ 核心相マ集	Shift Right Arithmetic	R
	Shift Right Arith. Imm.	I
: 基础整数	Arithmetic ADD	R
	ADD Immediate	I
指令集	SUBtract	R
11 マ末	Load Upper Imm	U
DV/201 III	Add Upper Imm to PC	U
RV32I 和	Logical XOR	R
111 0 II 1	XOR Immediate	I
RV64I	OR	R
140041	OR Immediate	I R
	AND Immediate	T
◆ 特权指令:	Compare Set <	I R
▼ 村伙相 マ:	Set < Immediate	I
	Set < Unsigned	R
陷阱指令对	Set < Imm Unsigned	I
PHINITH 4 M	Branches Branch =	В
应的返回指	Branch ≠	В
应的返回 相	Branch <	В
ለ <i>c• ሎሎ /</i> -ተ	Branch ≥	В
令、wfi等待	Branch < Unsigned	В
	Branch ≥ Unsigned	В
中断指令、	Jump & Link J&L Jump & Link Register	I
一一一一一一一一	Samp & Blik Register	1

sfence.vma 虚拟存储器 的同步操作

- 伪指令举例
- 压缩指令集 : RV32C和

RV64C

Instructions: RV32I and RV64I RV32I Base SLL rd,rs1,rs2 SLLI rd, rs1, shamt SRL rd,rs1,rs2 SRLI rd, rs1, shamt SRA rd,rs1,rs2 SRAI rd, rs1, shamt ADD rd,rs1,rs2 ADDI rd, rs1, imm SUB rd,rs1,rs2 LUI rd, imm AUIPC rd, imm XOR rd,rs1,rs2 rd, rs1, imm XORI OR rd,rs1,rs2 ORI rd, rs1, imm AND rd,rs1,rs2 ANDI rd, rs1, imm SLT rd,rs1,rs2 SLTI rd, rs1, imm SLTU rd,rs1,rs2 SLTIU rd, rsl, imm BEO rs1, rs2, imm BNE rs1, rs2, imm BLT rs1, rs2, imm BGE rs1, rs2, imm BLTU rs1, rs2, imm BGEU rs1, rs2, imm rd, imm JAL JALR rd, rsl, imm FENCE Synch Synch thread Synch Instr & Data FENCE.I Environment CALL ECALL BREAK EBREAK Control Status Register (CSR) rd, csr, rsl

Read/Write CSRRW Read & Set Bit CSRRS Read & Clear Bit

Read/Write Imm

Load Half Unsigned

Stores

Read & Set Bit Imm CSRRSI rd, csr, imm Read & Clear Bit Imm Loads Load Byte LB Load Halfword LH

Load Word

Store Byte

Store Word

Store Halfword

CSRRCI rd, csr, imm rd, rsl, imm rd, rsl, imm Load Byte Unsigned LBU rd, rs1, imm

LW

SW

I LHU

S SB

S SH

S

CSRRC

rd, csr, rsl

rd, csr, rs1

rd, rsl, imm

rd, rs1, imm

rsl, rs2, imm

rs1, rs2, imm

rs1, rs2, imm

CSRRWI rd, csr, imm

Optional Compressed (16-bit) Instruction Extension: RV32C Category Name Fmt Loads Load Word Load Word SP Float Load Word SP Float Load Word

Store Word SP

Float Store Word

Float Store Word SP

Float Store Double SP

Arithmetic

Float Store Double

ADD Immediate

ADD SP Imm * 16

ADD SP Imm * 4

AND Immediate

Load Immediate

Load Upper Imm

Shifts Shift Left Imm

Shift Right Ari. Imm.

Shift Right Log. Imm.

Branches Branch=0

Jump & Link Register

System Env. BREAK

Jump & Link

Jump

LWU

LD

eXclusive OR

Branch #0

Jump Register

rs1, rs2, imm

Jump

J&L

+RV64I

rd, rs1, rs2

rd, rs1, rs2

rd, rs1, rs2

rd, rs1, rs2

SLLIW rd, rs1, shamt

SRLIW rd, rs1, shamt

SRAIW rd, rs1, shamt

ADDIW rd, rs1, imm SUBW rd, rs1, rs2

Stores Store Word

SLLW

SRLW

SRAW

ADDW

CL C.LW CI C.LWSP CL CI Float Load Double CL CI Float Load Double SP

CSS

CS

CSS

CR

CI

CI

CIW

CR

CR

CI

CR

CR

CR

CI

CI

CI

CI

CI

CB

CB

CJ

CR

CR

CI

ADD

SUB

AND

MoVe

C.FLW C.FLWSP C.SW CSS CS

C.FLD rd', rsl', imm C.FLDSP rd, imm rs1',rs2',imm C.SWSP C.FSW C. FSWSP C.FSD

C.FSDSP

C. ADD

C.SUB

C.AND

C.OR

C.MV

C.LI

C.LUI

C.SLLI

C.SRAI

C.SRLI

C. BEQZ

C. BNEZ

C.J

C.JR

C. JAL

C.JALR

C. EBREAK

C. XOR

C. ANDI

C.ADDI

Category

Trap Mach-mode trap return

Supervisor-mode trap return

Interrupt Wait for Interrupt

MMU Virtual Memory FENCE

Branch = 0 (BEO rs, x0, imm)

Jump (uses JAL x0, imm)

MoVe (uses ADDI rd, rs, 0)

RETurn (uses JALR x0,0,ra)

RVC

rd, imm

rd, imm

rd', rsl', imm

rd', rsl', imm

rs2, imm rs1',rs2',imm rs2, imm rs1',rs2',imm rs2, imm rd,rs1

RV Privileged Instructions

Examples of the 60 RV Pseudoinstructions

Fmt

R

R

R

R

J

LW

LW

FLW

FLW

FLD

FLD

SW

SW

FSW

FSW

FSD

FSD

ADD

ADDI

ADDI

ADDI

SUB

AND

OR

AND

ADD

LUI

JAL

ADDI

ANDI

MRET

SRET

J imm

RET

MV rd, rs

WFI

Name

RV mnemonic

SFENCE.VMA rs1,rs2

BEOZ rs, imm

RISC-V equivalent

rd, sp, imm*4

rd, sp, imm*8

rd, sp, imm*16

rs2, sp, imm*4

rs2, sp, imm*8

rs2, sp, imm*16

sp, sp, imm*16

rd', sp, imm*4

rd, rd, rsl

rd, rd, imm

rd, rd, rsl

rd, rd, rsl

rd, rd, imm

rd, rd, rsl

rd, rd, rsl

rd, rsl, x0

rd, x0, imm

rd, rd, imm

rd, rd, imm

rd, rd, imm

rsl',x0,imm

rs1',x0,imm

Store Doubleword SP (C.SDSP)

rd, imm

x0,imm

rd', rs1', imm*4

rd', rsl', imm*8

rd', rs1', imm*16

rs1',rs2',imm*4

rs1',rs2',imm*8

rs1',rs2',imm*16

rd, imm C.ADDI16SP x0,imm C.ADDI4SPN rd', imm rd,rsl rd,rs1

rd, imm rd,rs1 rd,rsl rd,rs1

rd, imm rd, imm rd, imm rd, imm

SLLI SRAI rd, imm SRLI BEO BNE

rsl', imm rsl', imm imm rd,rs1

> imm rsl

+RV64I rd, rsl, imm ADD Word (C.ADDW) rd, rs1, imm ADD Imm. Word (C.ADDIW)

JALR x0, rs1, 0 JAL ra, imm JALR ra, rs1,0 EBREAK Optional Compressed Extention: RV64C All RV32C (except C.JAL, 4 word loads, 4 word strores) plus: Load Doubleword (C.LD) Load Doubleword SP (C.LDSP) Store Doubleword (S. SD) SUBtract Word (C.SUBW)

指令参考卡②

◆ 扩展指令集

乘除运算指令集RVM、原子操作指令集RVA、浮点运算指令集RVA、浮点运算指令集RVF和RVD、向量操作指令集

◆ 通用寄存器的 调用约定

RVV

32个定点通用寄存器x0~x31;32 个浮点寄存器 f0~f31;通用寄存器x0中恒0; x1中返回地址; x2、x3和x4分别 为栈指针、全局 指针和线程指针

	Optional	Mul	tiply-Divide I	nstruction Ext	ension: RVI	М		Optional	Vect	or Exter	nsion: RVV
	Category Name			ltiply-Divide)		RV64M		Name			/32V/R64V
(ソ)	Multiply MULtiply	R	MUL	rd,rs1,rs2	MULW	rd,rs	l,rs2	SET Vector Len.	R	SETVL	rd,rsl
	MULtiply High	R	MULH	rd,rs1,rs2				MULtiply High	R	VMULH	rd,rs1,rs2
	MULtiply High Sign/Uns	R	MULHSU	rd,rs1,rs2				REMainder	R	VREM	rd,rs1,rs2
	MULtiply High Uns	R	MULHU	rd,rs1,rs2				Shift Left Log.	R	VSLL	rd,rs1,rs2
	Divide DIVide	R	DIV	rd,rs1,rs2	DIVW	rd,rs1	l.rs2	Shift Right Log.	R	VSRL	rd,rs1,rs2
	DIVide Unsigned	R	DIVU	rd,rs1,rs2		,	,,,,,,,	Shift R. Arith.	R	VSRA	rd,rs1,rs2
	Remainder REMainder	R	REM	rd,rs1,rs2	REMW	rd,rs1	l.re2	LoaD	I	VLD	rd,rs1,imm
	REMainder Unsigned	R	REMU	rd,rs1,rs2	REMUW	rd,rs		LoaD Strided	R	VLDS	rd,rs1,rs2
	KENdinger Origined	- 1	TABLE OF THE PARTY	14/101/101	MDMUM	ru,rs.	1,182			VLDX	
-				uction Extens				LoaD indeXed	R	APDX	rd,rs1,rs2
/ _	Category Name	Fmt		(Atomic)	+/	RV64A		STore	S	VST	rd,rs1,imm
乍	Load Reserved	R	LR.W	rd,rsl	LR.D	rd,rs1		STore Strided	R	VSTS	rd,rs1,rs2
=	Store Store Conditional	R	SC.W	rd,rs1,rs2	SC.D	rd,rs		STore indeXed	R	VSTX	rd,rs1,rs2
2	Swap SWAP	R	AMOSWAP.W	rd,rs1,rs2	AMOSWAP.D	rd,rs		AMO SWAP	R		rd,rs1,rs2
F	Add ADD	R	AMOADD.W	rd,rs1,rs2	AMOADD.D	rd,rs		AMO ADD	R	AMOADD	rd,rs1,rs2
	Logical XOR	R	AMOXOR.W	rd,rs1,rs2	AMOXOR.D	rd,rs	l,rs2	AMO XOR	R	AMOXOR	rd,rs1,rs2
	AND	R	AMOAND.W	rd,rs1,rs2	AMOAND.D	rd,rs	l,rs2	AMO AND	R	AMOAND	rd,rs1,rs2
	OR	R	AMOOR.W	rd,rs1,rs2	AMOOR.D	rd,rs		AMO OR	R	AMOOR	rd,rs1,rs2
-	Min/Max MINimum	R	AMOMIN.W	rd,rs1,rs2	AMOMIN.D	rd,rs		AMO MINimum	R	MIMOMA	rd,rs1,rs2
	MAXimum	R	W. XAMOMA	rd,rs1,rs2	AMOMAX.D	rd,rs	-	AMO MAXimum	R	XAMOMA	rd,rs1,rs2
_	MINimum Unsigned	R	AMOMINU.W	rd,rs1,rs2	AMOMINU.D	rd,rs		Predicate =	R	VPEQ	rd,rs1,rs2
	MAXimum Unsigned	R	AMOMAXU.W	rd,rs1,rs2	AMOMAXU.D	rd,rs	l,rs2	Predicate ≠	R	VPNE	rd,rs1,rs2
	Two Optional I	Float	ting-Point Ins	struction Exter	nsions: RVF	& RVD		Predicate <	R	VPLT	rd,rs1,rs2
	Category Name	Fmt	RV32{F D} ((SP,DP Fl. Pt.)	+RV	64{F D}		Predicate ≥	R	VPGE	rd,rs1,rs2
	Move Move from Integer	R	FMV.W.X	rd,rsl	FMV.D.X	rd,rs1	l	Predicate AND	R	VPAND	rd,rs1,rs2
	Move to Integer	R	FMV.X.W	rd,rs1	FMV.X.D	rd,rs1	L	Pred. AND NOT	R	VPANDN	rd,rs1,rs2
	Convert ConVerT from Int	R	FCVT.{S D}.W	rd,rs1	FCVT.{S D}.			Predicate OR	R	VPOR	rd,rs1,rs2
L	ConVerT from Int Unsigned	R	FCVT. {S D}.WU	rd,rsl	FCVT.{S D}.		L	Predicate XOR	R	VPXOR	rd,rs1,rs2
1	ConVerT to Int	R	FCVT.W.{S D}	rd,rsl	FCVT.L. {S D			Predicate NOT	R	VPNOT	rd,rs1
	ConVerT to Int Unsigned	R	FCVT.WU. (S D)	rd,rsl	FCVT.LU. {S I	D} rd,rs1	l	Pred. SWAP	R	VPSWAP	rd,rs1
	Load Load	I	FL{W,D}	rd,rs1,imm	Calling (Conventi	on	MOVe	R	VMOV	rd,rs1
	Store Store	S	FS{W,D}	rs1,rs2,imm	Register	ABI Name	Saver	ConVerT	R	VCVT	rd,rsl
	Arithmetic ADD	R	FADD. {S D}	rd,rs1,rs2	x0	zero		ADD	R	VADD	rd,rs1,rs2
-	SUBtract	R	FSUB. {S D}	rd,rs1,rs2	x1	ra	Caller	SUBtract	R	VSUB	rd,rs1,rs2
-	MULtiply	R	FMUL. {S D}	rd,rs1,rs2	x2	sp	Callee	MULtiply	R	VMUL	rd,rs1,rs2
,	DIVide	R	FDIV. (S D)	rd,rs1,rs2	x3	gp		DIVide	R	VDIV	rd,rs1,rs2
2	SQuare RooT	R	FSQRT. {S D}	rd,rs1	×4	tp		SQuare RooT	R	VSQRT	rd,rs1,rs2
2	Mul-Add Multiply-ADD	R	FMADD. {S D}	rd,rs1,rs2,rs3	x5-7	t0-2	Caller	Multiply-ADD	R	VFMADD	rd,rs1,rs2,rs3
	Multiply-SUBtract	R		rd,rs1,rs2,rs3		s0/fp	Callee	Multiply-SUB	R	VFMSUB	rd,rs1,rs2,rs3
	Negative Multiply-SUBtract	R		rd,rs1,rs2,rs3		s1	Callee	Neg. MulSUB	R	VFNMSUB	rd,rs1,rs2,rs3
	Negative Multiply-ADD	R	FNMADD. {S D}	rd,rs1,rs2,rs3	x10-11	a0-1	Caller	Neg. MulADD	R	VFNMADD	rd,rs1,rs2,rs3
_	Sign Inject SiGN source	R	FSGNJ. {S D}	rd,rs1,rs2	x12-17	a2-7	Caller	SiGN inJect	R	VSGNJ	rd,rs1,rs2
	Negative SiGN source	R	FSGNJN.{S D}	rd,rs1,rs2	x18-27	s2-11		Neg SiGN inJect	R	VSGNJN	rd,rs1,rs2
	Xor SiGN source	R	FSGNJX.{S D}	rd,rs1,rs2	x28-31	t3-t6	Caller	Xor SiGN inJect	R	VSGNJX	rd,rs1,rs2
	Min/Max MINimum	R	FMIN. {S D}	rd,rs1,rs2	f0-7	ft0-7	Caller	MINimum	R	VMIN	rd,rs1,rs2
	MAXimum	R	FMAX. {S D}	rd,rs1,rs2	f8-9	fs0-1	Callee	MAXimum	R	VMAX	rd,rs1,rs2
	Compare compare Float =	R	FEQ. (S D)	rd,rs1,rs2	f10-11	fa0-1	Caller	XOR	R	VXOR	rd,rs1,rs2
	compare Float <	R	FLT. {S D}	rd,rs1,rs2	f12-17	fa2-7	Caller	OR	R	VOR	rd,rs1,rs2
	compare Float ≤	R	FLE. {S D}	rd,rs1,rs2	f18-27	fs2-11	Callee	AND	R	VAND	rd,rs1,rs2
	Categorize CLASSify type		FCLASS. {S D}	rd,rs1	f28-31	ft8-11	Caller	CLASS	R	VCLASS	rd,rsl
jIJ	Configure Read Status	R		rd	zero	Hardwire		SET Data Conf.	R	VSETDCF	
ניו	Read Rounding Mode	R		rd	ra	Return ac		EXTRACT	R		rd,rs1,rs2
1	Read Flags	R	l .	rd	l	Stack poi		MERGE	R	VMERGE	
]	_				sp						rd,rs1,rs2
	Swap Status Reg	R		rd,rs1	gp	Global po		SELECT	R	VSELECT	rd,rs1,rs2
_	Swap Rounding Mode	R	l .	rd,rsl	tp	Thread p					
	Swap Flags	R	FSFLAGS	rd,rs1	t0-0,ft0-7	Tempora	ries				F1
	Swap Rounding Mode Imm	I	FSRMI	rd,imm	s0-11,fs0-11	Saved re	gisters				51
	Swap Flags Imm	I	FSFLAGSI	rd,imm	a0-7,fa0-7	Function	args				
			-		-	-					

RV32I寄存器的功能定义和两种汇编表示



寄存器	ABI 名	功能描述	被调用过程保存?
х0	zero	硬编码 0	
x1	ra	返回地址	否
x2	sp	栈指针	是
х3	gp	全局指针	
х4	tp	线程指针	
х5	t0	临时寄存器	否
x6~x7	t1~t2	临时寄存器	否
8 x	s0/fp	保存寄存器/帧指针	是
х9	s 1	保存寄存器	是
x10~x11	a0~a1	过程参数/返回值	否
x12~x17	a2~a7	过程参数	否
x18~x27	s2~s11	保存寄存器	是
x28~x31	t3~t6	临时寄存器	否

Registers are referenced either by number—x0, ... x31, or by name —zero, ra, s1... t0.

32位RISC-V指令格式



◆ 共有6种指令格式

- R-型为寄存器操作数指令
- I-型为短立即数或装入 (Load) 指令
- S-型为存储 (Store) 指令
- B-型为条件跳转指令
- U-型为长立即数操作指令
- J-型为无条件跳转指令

- ◆ opcode: 操作码字段
- ◆ rd、rs1和rs2: 通用寄存器编号
- ◆ imm: 立即数, 其位数在括号[] 中表示
- ◆ funct3和funct7:分别表示3位 功能码和7位功能码,和opcode 字段一起定义指令的操作功能

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		funct7				rs2	rs1		fun	ct3	1	d	opco	de
I		in	nm	11:0)]		rs1		fun	ct3	1	d	opco	de
S		imm[11:5	5]			rs2	rs1		fun	ct3	imn	1[4:0]	opco	de
В		imm[12 10]	:5]			rs2	rs1		fun	ct3	imm[4:1 11]	opco	de
U						m[31:12]				I	d	opco	de	
J		imm[20 10:1 11 1									I	ď	opco	de

16位RISC-V压缩指令格式



- ◆ 共有8种指令格式。与32位指令相比,16位指令中的一部分寄存器编号还是占5位。指令变短了,但还是32位架构,处理的还是32位数据,还是有32个通用寄存器。
- ◆ 为了缩短指令长度,操作码op、功能码funct、立即数imm和另一部分 寄存器编号的位数都减少了。
- ◆ 每条16位指令都有功能完全相同的32位指令,在执行时由硬件先转换为 32位指令再执行。目的是:缩短程序代码量,用少量时间换空间!

	15 14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CR	func	t4		ro	l/rs	1				rs2			0	р
CI	funct3	imm		ro	l/rs	1			j	mm	1		0	р
SS	funct3		i	mm						rs2			0	р
IW	funct3			i	mm	ı					rd'		0	р
L	funct3	im	ım		- 3	rs1'		im	m		rd'		0	р
S	funct3	im	ım			rs1'		im	m		rs2'		0	р
В	funct3	off	set		- 5	rs1'			C	offse	t		0	р
נ	funct3				jui	np	targ	get					0	р



◆ 包含:

```
- 移位 (Shifts)
- 算术运算 (Arithmetic)
                    整数运算
- 逻辑运算 (Logical)
                    类指令
- 比较 (Compare)
- 分支 (Branch)
                      控制转移
                      类指令
- 跳转链接 (Jump & Link)
- 同步(Synch)
- 环境 (Environment)
                      系统控制
- 控制状态寄存器 (Control
                     类指令
 Status Register)
- 取数 (Load)
             - 存储访问类指令
- 存数 (Store)
```

RTL规定:

R[r]:通用寄存器r的内容

M[addr]: 存储单元addr的

内容

M[R[r]]: 寄存器r的内容所

指存储单元的内容

PC: PC的内容

M[PC]: PC所指存储单元的

内容

SEXT[imm]: 对imm进行

符号扩展

ZEXT[imm]: 对imm进行

零扩展

传送方向用─表示,即传送 源在右,传送目的在左



	31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	
		imm[31:12]			rd	0110111	U lui
,		imm[31:12]			rd	0010111	U auipc
-	imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	I addi
	imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	I slti
	imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	I sltiu
	imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	I xori
	imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	I ori
, 5	imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	I andi
l	0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	I slli
7	0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	I srli
	0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	I srai
	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R add
	0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R sub
	0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	R sll
	0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	R slt
	0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	R sltu
	0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	R xor
	0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R srl
	0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R sra
	0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	R or
	0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	R and



U型指令共2条

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7	6 0	
	imm[3	1:12]			rd	0110111	U lui
	imm[3	1:12]			rd	0010111	U auipc

lui rd, imm20:将立即数imm20存到rd寄存器高20位,低12位为0。该指令和 "addi rd, rs1, imm12"结合,可以实现对一个32位变量赋初值。

举例: 请给出C语句 "int x=-8191;" 对应的RISC-V机器级代码。

解: C语句 "int x=-8191;" 对应的RISC-V机器指令和汇编指令为:

1111 1111 1111 1111 1110 00101 0110111 lui x5, 1048574 #R[x5]←FFFF E000H

0000 0000 0001 00101 000 00101 0010011 addi x5, x5, 1 $\#R[x5] \leftarrow R[x5] + SEXT[001H]$

SEXT表示符号扩展

auipc rd, imm20: 将立即数imm20加到PC的高20位上,结果存rd。可用指令 "auipc x10, 0" 获取当前PC的内容,存入寄存器x10中。



I 型指令共9条,其中三条为用立即数指定所移位数的移位指令

31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	_
imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	I addi
imm[11:0]		rs1	010	rd	0010011	I slti
imm[11:0]		rs1	011	rd	0010011	I sltiu
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	I xori
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	I ori
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	I andi
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	I slli
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	I srli
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	I srai

操作码opcode: 都是0010011, 其功能由funct3指定,

- · 当funct3=101时,再由高7位区分是算术右移(srai)还是逻辑右移(srli)。
- shamt: 指出移位位数, 因为最多移31位, 故用5位即可。
- imm[11:0]: 12位立即数,符号扩展为32位,作为第2个源操作数,和R[rs1](寄存器rs1中的内容)进行运算,结果存rd。



举例: 请给出C语句 "int x=8191;" 对应的RISC-V机器级代码。

lui rd, imm20:将立即数imm20存到rd寄存器高20位,低12位为0。该指令和 "addi rd, rs1, imm12"结合,可以实现对一个32位变量赋初值。

"int x=8191;" 对应的RISC-V机器指令和汇编指令如下,对不对?

0000 0000 0000 0000 0001 00101 0110111 lui x5, 1 #R[x5] ← 0000 1000H

1111 1111 1111 00101 000 00101 0010011 addi x5, x5,-1#R[x5] \leftarrow R[x5]+SEXT[FFFH]

不对! 因为低12位中第一位为1, addi按符号扩展相加! 结果为4095。

可利用addi符号扩展特性进行调整! 因为 imm12范围为-2048~2048, 故可用lui 先装入一个距离目标常数小于2048的数, 再通过 addi 进行 加 或 减 (imm12为 负时) 来调整!

这里 8191=8192-1, 故可先装入8192, 再用 addi 减1 (加全1)!

0000 0000 0000 0000 0010 00101 0110111 lui x5, 2 #R[x5] ← 0000 2000H

1111 1111 1111 00101 000 00101 0010011 addi x5, x5,-1#R[x5]←R[x5]+SEXT[FFFHJ₉



R型指令共10条

31	25 24	20	19 1:	5 14 12	11 7	6 0	
0000000		rs2	rs1	000	rd	0110011	R add
0100000		rs2	rs1	000	rd	0110011	R sub
0000000		rs2	rs1	001	rd	0110011	R sll
0000000		rs2	rs1	010	rd	0110011	R slt
0000000		rs2	rs1	011	rd	0110011	R sltu
0000000		rs2	rs1	100	rd	0110011	R xor
0000000		rs2	rs1	101	rd	0110011	R srl
0100000		rs2	rs1	101	rd	0110011	R sra
0000000		rs2	rs1	110	rd	0110011	R or
0000000		rs2	rs1	111	rd	0110011	R and

操作码opcode:都是0110011,其功能由funct3指定,而当funct3=000、101时,再由funct7区分是加(add)还是减(sub)、逻辑右移(srl)还是算术右移(sra)。

rs1、rs2、rd: 5位通用寄存编号,共32个;两个源操作数分别在rs1和rs2寄存器中,结果存rd。

sll:逻辑左移指令,无算术左移指令。因逻辑左移和算术左移结果完全相同!60



4条比较指令: 带符号小于 (slt、slti) 、无符号小于 (sltu、sltiu)

例如,"sltiu rd, rs1, imm12"功能为:将rs1内容与imm12符号扩展结果 按无符号整数比较,若小于,则1存入rd中;否则,0存入rd中。

举例:假定变量x、y和z都是long long型,占64位,x的高、低32位分别存放在寄存器x13、x12中;y的高、低32位分别存放在寄存器x15、x14中;z的高、低32位分别存放在寄存器x11、x10中,请写出C语句"z=x+y;"对应的32位字长RISC-V机器级代码。

解:可通过sltu指令将低32位的进位加入到高32位中。

0000000 01110 01100 000 01010 0110011 add $x10,x12,x14 \#R[x10] \leftarrow R[x12] + R[x14]$

0000000 01100 01010 011 01011 0110011 sltu x11,x10,x12 #若R[x10]<R[x12],则 # R[x11]←1 (若和比加数小,则一定有进位)

0000000 01111 01101 000 10000 0110011 add x16,x13,x15 #R[x16] \leftarrow R[x13] + R[x15]

0000000 10000 01011 000 01011 0110011 add $x11,x11,x16 \#R[x11] \leftarrow R[x11] + R[x16]$



控制转移类指

令

31	25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	
	imn	n[20 10:1 11 19:	12]		rd	1101111	J jal
	imm[11:0]		rs1	000	rd	1100111	I jalr
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	B beq
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	B bne
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	B blt
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	B bge
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	B bltu
	imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	B bgeu

J型: jal 功能为: R[rd]←PC+4; PC←PC+SEXT[imm[20:1]<<1] rd指定为x1时可实现过程调用;指定为x0时,可实现无条件跳转。

I 型: jalr功能为: R[rd]←PC+4; PC←R[rs1]+SEXT[imm[12] 指令 "jalr x0,x1,0" 可实现过程调用的返回。

B型: 皆为分支指令,其中,bltu、bgeu分别为无符号数比较小于、大于等于转移。转移目标地址=PC+SEXT[imm[12:1]<<1]

<<1: 指令地址总是2的倍数(RV32G、RV32C指令分别为4、2字节长)



举例:若int型变量x、y、z分别存放在寄存器x5、x6、x7中,写出C语句 "z=x+y;"对应的RISC-V机器级代码,要求检测是否溢出。

解: 当x、y为int类型时,若 "y<0且x+y≥x" 或者 "y≥0且x+y<x" ,则 x+y溢出。可通过slti指令对y与0进行比较。

0000000 00110 00101 000 00111 0110011 add $x7,x5,x6 \#R[x7] \leftarrow R[x5] + R[x6]$

0000 0000 0000 00110 010 11100 0010011 slti x28,x6,0 #若R[x6]<0,则R[x28]←1

0000000 00101 00111 010 11101 0110011 slt x29,x7,x5 #若R[x7]<R[x5] 则R[x29]←1

0000010 11101 11100 001 10000 1100011 bne x28,x29,overflew #若R[x28]≠R[x29]

•••••

#则转溢出处理

overflew:

imm[12|10:5] rs2 rs1 001 imm[4:1|11] 1100011

假定标号为overflew的指令与 "bne x28, x29, overflew" 之间相距20条指令, 每条指令4字节,则 "bne x28, x29, overflew" 指令中的偏移量应为80,因此,指令中的立即数为40=0000 0010 1000B,按照B-型格式,该指令的机器码为 "0000010 11101 11100 001 10000 1100011"。

存
储
访
问
指
\$

3	1 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	
	imm[11:0]		rs1	000	rd	0000011	I lb
	imm[11:0]		rs1	001	rd	0000011	I lh
	imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	I lw
	imm[11:0]		rs1	100	rd	0000011	I lbu
	imm[11:0]		rs1	101	rd	0000011	I lhu
	imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	S sb
	imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	S sh
	imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	S sw

I型: 5条取数 (Load) 指令。功能: R[rd]←M[R[rs1]+SEXT[imm[12]]。

lbu、lhu:分别为无符号字节、半字取,取出数据按0扩展为32位,装入rd

S型: 3条存数 (Store) 指令。功能: M[R[rs1]+SEXT[imm[12]]←R[rs2].

sb、sh: 分别将rs2寄存器中低8、16位写入存储单元中。

汇编形式:存储地址可写成imm12(rs1)。

系
统
控
制
类
指
^

31	25	24 20	19 15	14 12	11	76 0	
0000	pred	succ	00000	000	00000	0001111	I fence
0000	0000	0000	00000	001	00000	0001111	I fence.
00000000000			00000	00	00000	1110011	I ecall
00000000000			00000	000	00000	1110011	I ebreak
csr			rs1	001	rd	1110011	I csrrw
csr			rs1	010	rd	1110011	I csrrs
csr			rs1	011	rd	1110011	I csrrc
csr			zimm	101	rd	1110011	I csrrwi
csr			zimm	110	rd	1110011	I csrrsi
csr			zimm	111	rd	1110011	I csrrci

fence: RISC-V架构在不同硬件线程之间使用宽松一致性模型, fence和 fence.i 两条屏障指令, 用于保证一定的存储访问顺序。

ecall和ebreak: 陷阱(trap)指令,也称自陷指令,主要用于从用户程序陷入到操作系统内核(ecall)或调试环境(ebreak)执行,因此也称为环境(Environment)类指令。

csrxxx: 6条csr指令用于设置和读取相应的控制状态寄存器 (CSR)。

RISC-V可选的扩展指令集





◆ 标准扩展指令集

- RV32I基础指令集之上,可标准扩展RV32M、RV32F/D、RV32A,以形成32位 架构合集RV32IMAFD,也称为RV32G
- RV32G基础上,对每个指令集进行调整和添加,可形成64位架构RV64G,原先在RV32G中处理的数据将调整为64位。但为了支持32位数据操作,每个64位架构指令集中都会添加少量32位数据处理指令。

◆ RISC-V扩展集包括

- 针对64位架构需要,在47条RV32I指令基础上,增加12条整数指令(+RV64I)
 ,包括6条32位移位指令、3条32位加减运算指令、两条64位装入(Load)指令和1条64位存储(Store)指令,故RV64I共59条指令。<u>举例</u>
- 针对浮点数运算的需要,提供了32位架构的单精度浮点处理指令集RV32F和双精度浮点处理指令集RV32D,并在此基础上分别增加了RV64F和RV64D专用指令集(+RV64F)和(+RV64D)。
- 针对事务处理和操作原子性的需要,提供了32位架构原子操作指令集RV32A以及RV64A专用指令集(+RV64A)。关于事务处理和原子性操作问题的说明可参考第8章。
- ◆ 向量处理指令集RVV、未来可选扩展指令集RVB、RVE、RVH、······



例:在64位RISC-V架构中,如何实现将一个32位常数00000000

00111101 00000101 00000000装入64位寄存器a0中?

解:在64位架构中, lui指令将一个常数的高位装入到64位寄存器中。

首先,可以用lui指令将常数中的第31~12位0000 0000 0011 1101

0000 (对应十进制数976) 装入到a0寄存器的第31~12位,同时,a0寄

存器的第11~0位为全0,高32位按符号(第31位为符号)扩展为全0。

然后,再将常数的低12位0101 0000 0000 (对应十进制数1280) 加到

a0寄存器。

因此,实现上述功能对应的汇编指令序列为:

lui a0, 976

addi a0, a0, 1280

BACK

RISC-V中整数的乘、除运算处理



- ◆ 乘法指令: mul, mulh, mulhu, mulhsu
 - mul rd, rs1, rs2: 将低32位乘积存入结果寄存器rd
 - mulh、mulhu:将两个乘数同时按带符号整数 (mulh)、同时按无符号整数 (mulhu)相乘,高32位乘积存入rd中
 - mulhsu:将两个乘数分别作为带符号整数和无符号整数相乘后得到的高 32位乘积存入rd中
 - 得到64位乘积需要两条连续的指令,其中一定有一条是mul指令,实际执行时只有一条指令
 - 两种乘法指令都不检测溢出,而是直接把结果写入结果寄存器。由软件根据 结果寄存器的值自行判断和处理溢出 问题:如何
- ◆ 除法指令: div , divu , rem , remu
 - div / rem: 按带符号整数做除法,得到商 / 余数
 - divu / remu: 按无符号整数做除法,得到商 / 余数
- ◆ RISC-V指令不检测和发出异常,而是由系统软件自行处理

判断溢出?



- ◆ 硬件可保留2n位乘积,故有些指令的乘积为2n位,可供软件使用
- ◆ 如果程序不采用防止溢出的措施,且编译器也不生成用于溢出处理的代码,就会发生一些由于整数溢出而带来的问题。
- ◆ 指令:分无符号数乘指令、带符号整数乘指令
- ◆ 乘法指令的操作数长度为n, 而乘积长度为2n, 例如:
 - IA-32中,若指令只给出一个操作数SRC,则另一个源操作数隐含在累加器 AL/AX/EAX中,将SRC和累加器内容相乘,结果存放在AX(16位时)或 DX-AX(32位时)或EDX-EAX(64位时)中。
 - MIPS中, mult会将两个32位带符号整数相乘,得到的64位乘积置于两个32位内部寄存器Hi和Lo中,因此,可以根据Hi寄存器中的每一位是否等于Lo寄存器中的第一位来进行溢出判断。
 - RISC-V中,用 "mul rd, rs1, rs2" 获得低32位乘积并存入结果寄存器rd中; mulh、mulhu指令分别将两个乘数同时按带符号整数、同时按无符号整数相乘后,得到的高32位乘积存入rd中



在字长为32位的计算机上,某C函数原型声明为:

int imul_overflow(int x, int y);

该函数用于对两个int型变量x和y的乘积(也是int类型)判断是否溢出,若溢出则返回非0,否则返回0。请完成下列任务或回答下列问题。

- (1) 两个n位无符号数相乘、两个n位带符号整数相乘的溢出判断规则各是什么? (编译器如何判断溢出?)
- (2) 已知入口参数x、y分别在寄存器a0、a1中,返回值在a0中,写出实现 imul_overflow函数功能的RISC-V汇编指令序列,并给出注解。(编译器中判断溢出的代码)
- (3) 使用64位整型 (long long) 变量来编写imul_overflow函数的C代码 或描述实现思想。



(1) 溢出判断规则

无符号整数相乘:若乘积的高n位为非0,则溢出。

带符号整数相乘:若乘积高n位的每一位都相同,且都等于乘积低n

位的符号,则不溢出,否则溢出。

(2) RISC-V汇编指令序列

实现该功能的汇编指令序列不唯一。

某实现方案下的汇编指令序列如下:

mul t0, a0, a1 # x*y的低32位在t0中

mulh a0, a0, a1 # x*y的高32位在a0中

srai t0, t0, 31 # 乘积的低32位算术右移31位

xor a0, a0, t0 # 按位异或,若结果为0,表示不溢出

[21:48:22 ~/temp]% cat a.c

```
• RISC-V指令不检测和#include <stdio.h>
```

如除法错,不触发异常int main() {

Condition

Division by zero

Overflow (signed only)

```
int a = 1, b = 0;
  printf("res = %d\n", a / b);
  return 0;
[21:48:26 ~/temp]% riscv64-linux-gnu-gcc -static a.c
[21:48:29 ~/temp]% ./a.out
```

这样做的好处是: 简化[21:48:31 ~/temp]%

若整数x除以0,则指令执行结果为:商为全1,余数为x。

当最小的负整数除以-1时,会发生结果溢出,此时,相应指令执行 结果为:商为被除数(即最小负整数),余数为0。

BACK 若编译器对除法错进行处理,可查看商和余数来判断

若编译器不处理除法错,则程序就得到错误结果,这种情况下需要 程序员进行相应处理

本章总结1



◆ 指令格式

- 定长指令字:所有指令长度一致
- 变长指令字:指令长度有长有短

◆ 操作类型

- 数据传送:数据在寄存器、主存单元、栈顶等处进行传送
- 操作运算:各种算术运算、逻辑运算
- 字符串处理:字符串查找、扫描、转换等
- I/O操作: 与外设接口进行数据/状态/命令信息的交换
- 程序流控制:条件转移、无条件转移、转子、返回等
- 系统控制: 启动、停止、陷阱指令(自愿访管)、空操作等
- **◆** 操作数类型(以Pentium处理器数据类型为例)
 - 序数或指针:8位、16位、32位无符号整数表示
 - 整数: 16位、32位、64位三种补码表示的整数
 - 实数: IEEE754浮点数格式
 - 一 十进制数: 18位十进制数, 用80个二进位表示
 - 字符串:字节为单位的字符序列,一般用ASCII码表示
- ◆ 操作数宽度:有多种,如:字节、16位、32位、64位等

本章总结2



◆ 寻址方式

- 立即: 地址码直接给出操作数本身
- 直接:地址码给出操作数所在的内存单元地址
- 间接:地址码给出操作数所在的内存单元地址所在的内存单元地址
- 寄存器: 地址码给出操作数所在的寄存器编号
- 寄存器间接: 地址码给出操作数所在单元的地址所在的寄存器编号
- 栈:操作数约定在栈中,总是从栈顶取数或存数
- 偏移寻址: 用基地址+形式地址得到操作数所在的内存单元地址,包括三种:
 - » 变址寻址: 地址码给出一个形式地址,并且隐含或明显地指定一个寄存器作为变址寄存器,变址寄存器的内容(变址值)和形式地址相加,得到操作数的有效地址,
 - » 相对寻址: 指令中的形式地址给出一个位移量D, 而基准地址由程序计数器PC提供。即: 有效地址EA=(PC)+D
 - » 基址寻址: 地址码给出一个形式地址, 作为位移量, 并且隐含或明显地 指定一个寄存器作为基址寄存器, 基址寄存器的内容和形式地址相加, 得到操作数的有效地址

本章总结3



- ◆ 指令系统风格:决定了处理器的设计
 - 按地址码指定风格来分

累加器型:一个操作数和结果都隐含在累加器中

栈型:操作数和结果都隐含在栈(Stack)中

通用寄存器型:操作数明显地指定在哪个通用寄存器中

装入/存储型:运算类指令的操作数只能在寄存器中,只有装入 (Load)指令和存储(Store)指令才能访问内存

- 按指令系统的复杂度来分

CISC:复杂指令系统计算机

RISC: 精简指令系统计算机