工作负载概述

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-97/online-help/concept-all-workloads.html on January 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

工作负载概述 1
工作负载概述部分 1
数据中心概述部分 2
所有工作负载 2
配置工作负载 4

工作负载概述

工作负载表示卷或 LUN 等存储对象的输入 / 输出（ I/O ）操作。存储的配置方式取决于预期的工作负载要求。只有在存储对象之间存在流量时， Active IQ Unified Manager 才会跟踪工作负载统计信息。例如，在用户开始使用数据库或电子邮件应用程序后，可以使用工作负载 IOPS 和延迟值。

"工作负载"页面显示了由Unified Manager管理的ONTAP 集群的存储工作负载摘要。它提供了有关符合性能服务级别的存储工作负载以及不符合性能服务级别的存储工作负载的累积概览信息。此外，您还可以通过它评估整个数据中心内集群的总容量和性能，可用容量和性能以及已用容量和性能（ IOPS ）。

> 建议您评估不合规，不可用或不受任何性能服务级别管理的存储工作负载的数量，并采取必要措施以确保其合规性，容量使用情况和 IOPS 。

工作负载页面包含以下两个部分：

- 工作负载概述：概述 Unified Manager 管理的 ONTAP 集群上的存储工作负载数量。
- 数据中心概述：概述数据中心存储工作负载的容量和 IOPS 。相关数据将显示在数据中心级别以及各个级别。

工作负载概述部分

工作负载概述部分提供了存储工作负载的累积概览信息。存储工作负载的状态将根据已分配和未分配的性能服务级别显示。

- * 已分配 * ： 对于已分配性能服务级别的存储工作负载，系统会报告以下状态：
  - * 符合 * ： 存储工作负载的性能取决于分配给它们的性能服务级别。如果存储工作负载处于关联性能服务级别中定义的阈值延迟范围内，则这些工作负载将标记为 "`遵从` " 。符合要求的工作负载将标记为蓝色。
  - * 不符合 * ： 在性能监控期间，如果存储工作负载延迟超过关联性能服务级别中定义的阈值延迟，则存储工作负载将标记为 "`不符合` " 。不符合要求的工作负载将标记为橙色。
  - * 不可用 * ： 如果存储工作负载处于脱机状态或无法访问相应集群，则这些存储工作负载将标记为 "`不可用` " 。不可用的工作负载将标记为红色。
- * 未分配 * ： 未分配性能服务级别的存储工作负载报告为 "`未分配` " 。此数字由信息图标表示。

工作负载总数是已分配和未分配工作负载的总和。

您可以单击此部分中显示的工作负载总数，然后在工作负载页面上查看这些工作负载。

" 按性能服务级别划分的遵从性 " 子部分显示可用存储工作负载的总数：

- 符合每种类型的性能服务级别
- 分配的性能服务级别与建议的性能服务级别不匹配

数据中心概述部分

数据中心概述部分以图形方式表示数据中心中所有集群的可用容量和已用容量以及 IOPS 。通过使用此数据，您应管理存储工作负载的容量和 IOPS 。此外，此部分还会显示所有集群中存储工作负载的以下信息：

- 数据中心中所有集群的总容量，可用容量和已用容量
- 数据中心中所有集群的总 IOPS ，可用 IOPS 和已用 IOPS
- 基于每个性能服务级别的可用容量和已用容量
- 基于每个性能服务级别的可用和已用 IOPS
- 未分配性能服务级别的工作负载使用的总空间和 IOPS
- 如何根据性能服务级别计算数据中心容量和性能 *

已用容量和 IOPS 是根据集群中所有存储工作负载的总已用容量和性能进行检索的。

可用 IOPS 是根据节点上的预期延迟和建议性能服务级别计算得出的。它包括预期延迟小于或等于自身预期延迟的所有性能服务级别的可用 IOPS 。

可用容量是根据聚合上的预期延迟和建议性能服务级别计算得出的。它包括预期延迟小于或等于自身预期延迟的所有性能服务级别的可用容量。

所有工作负载

所有工作负载视图显示数据中心集群上所有可用工作负载的列表。

所有工作负载视图会列出与 Unified Manager 管理的 ONTAP 集群关联的存储工作负载。此外、您还可以通过此页面为存储工作负载分配存储效率策略和性能服务级别。

将集群添加到 Unified Manager 时，系统会自动发现每个集群上的存储工作负载并将其显示在此页面上，但 FlexGroup 卷及其成分卷除外。

只有在存储工作负载开始执行I/O操作后、Unified Manager才会开始分析工作负载以获得建议(建议的性能服务级别)。对于未执行任何 I/O 操作的新发现的存储工作负载，状态为 "`Waiting for I/O` " 。对存储工作负载执行 I/O 操作后， Unified Manager 将开始分析，工作负载状态将更改为 "`Learning ……` " 。分析完成后(自I/O操作开始起24小时内)、将为存储工作负载显示建议的性能服务级别。

使用 * 工作负载 * > * 所有工作负载 * 选项，您可以执行多项任务：

- 添加或配置存储工作负载
- 查看和筛选工作负载列表
- 为单个存储工作负载分配性能服务级别
- 为所有未分配的工作负载分配系统建议的性能服务级别
- 为存储工作负载分配存储效率策略

添加或配置存储工作负载

您可以为支持的 LUN （支持 iSCSI 和 FCP 协议）， NFS 文件共享和 SMB 共享添加或配置存储工作负载。

查看和筛选工作负载

在所有工作负载屏幕上、您可以查看数据中心中的所有工作负载、也可以根据分配给这些工作负载的性能服务级别或工作负载名称搜索特定存储工作负载。您可以使用筛选器图标输入搜索的特定条件。您可以按不同的筛选条件进行搜索，例如按主机集群或 Storage VM 进行搜索。如果选择*总容量*选项、则可以按工作负载的总容量进行搜索。返回的工作负载数量可能因输入的确切筛选条件而异、因为容量是在字节级别进行比较的。此屏幕将显示工作负载的存储信息、例如主机集群和Storage VM、以及性能服务级别和存储效率策略(如果有)。

您还可以通过此页面查看工作负载的性能详细信息。您可以通过单击 * 选择 / 排序列 * 按钮并选择要查看的特定列来查看有关工作负载的 IOPS ，容量和延迟的详细信息。" 性能视图 " 列显示工作负载的平均 IOPS 和峰值 IOPS ，您可以单击工作负载分析器图标以查看详细的 IOPS 分析。"IOPS 分析 " 弹出窗口中的 * 分析工作负载 * 按钮将转到 " 工作负载分析 " 页面，在此可以选择一个时间范围并查看选定工作负载的延迟，吞吐量和容量趋势。有关工作负载分析器的详细信息，请参见 _Troubleshooting Workloads Using the Workload analyzer

"使用工作负载分析器对工作负载进行故障排除"

为存储工作负载分配性能服务级别

您可以为一个或多个存储工作负载分配性能服务级别。通过使用屏幕上的不同导航、您可以为工作负载分配特定或系统建议的性能服务级别。

为所有未分配的工作负载分配系统建议的性能服务级别

您可以为数据中心中未分配PSL的所有存储工作负载分配性能服务级别、但前提是这些工作负载具有系统建议的性能服务级别。对于没有任何系统建议的性能服务级别的工作负载、此功能无效。要使用此功能，请单击 * 分配系统建议 PSL* 按钮。系统会在内部评估未分配存储工作负载的适当性能服务级别、并显示可分配性能服务级别的工作负载总数。

为存储工作负载分配存储效率策略

您可以将存储效率策略分配给一个或多个存储工作负载。通过使用屏幕上的不同导航、您可以为存储工作负载分配特定的存储效率策略。

同时分配性能服务级别和存储效率策略

您可以将性能服务级别和存储效率策略同时分配给单个工作负载。请按照以下步骤操作：

1. 单击该行对应的编辑图标、然后单击*编辑*。

   已启用 * 已分配性能服务级别 * 和 * 存储效率策略 * 字段。

2. 选择所需的性能服务级别和存储效率策略。
3. 单击复选图标以应用更改。

分析工作负载的性能和容量标准

您可以单击 * 性能视图 * 列中的条形图图标来查看有关工作负载的性能信息以帮助进行故障排除。要在 " 工作负载分析 " 页面上查看性能和容量图表以分析对象，请单击 * 分析工作负载 * 按钮。

配置工作负载

如果有可用空间、您可以通过配置工作负载页面为现有集群和Storage Virtual Machine (Storage VM)创建LUN (支持iSCSI和FCP协议)或文件共享(支持CIFS/SMB和NFS协议)。

开始之前

- 至少应在Storage VM上启用SMB、NFS、iSCSI和FCP服务之一、或者启用所有服务。如果要创建LUN、则必须同时启用iSCSI和FCP。
- 要在工作负载上选择和分配性能服务级别和存储效率策略、必须在开始创建工作负载之前创建这些策略。

步骤

1. 在*配置工作负载*页面上、添加要创建的工作负载的名称、然后从可用列表中选择要创建工作负载的集群。
2. 根据选定的集群、*存储VM*字段将筛选该集群的可用Storage Virtual Machine。从列表中选择所需的Storage VM 。

   根据Storage VM上支持的SMB、NFS、iSCSI和FCP服务、已在主机信息部分中启用NAS和SAN选项。

3. 在*存储和优化*部分中、为工作负载分配存储容量和性能服务级别以及存储效率策略(可选)。

   在创建工作负载时、性能服务级别的规范将应用于工作负载、存储效率策略的规范将根据需要分配给卷和LUN。

4. 如果要强制实施已分配给工作负载的性能服务级别、请选中*强制实施性能限制*复选框。为工作负载分配性能服务级别可确保创建工作负载的聚合能够支持在相应的性能服务级别中定义的性能和容量目标。例如、如果为工作负载分配了"`Extreme Performance`"、则要配置工作负载的聚合应能够支持"至高性能"性能服务级别的性能和容量目标、例如SSD存储。

   > 除非选中此复选框、否则性能服务级别不会应用于工作负载、并且此工作负载在信息板上的状态将显示为未分配。

5. 如果要创建SMB和/或NFS文件共享、请选择* NAS *按钮。只有在Storage VM启用了所需服务时、才会启用此按钮以供选择。

   > 如果SVM同时启用了SMB和NFS服务、则可以选择*通过NFS*共享和*通过SMB*共享按钮并创建一个同时支持NFS和SMB协议的文件共享。如果要创建SMB或CIFS共享、请仅选择相应的按钮。

   a. 对于NFS文件共享、指定用于访问文件共享卷的主机或网络的IP地址。您可以为多个主机输入逗号分隔值。

      添加主机IP地址时、将运行内部检查、以便将主机详细信息与SVM进行匹配、并为此主机创建导出策略、如果存在现有策略、则会重复使用此策略。如果为同一主机创建了多个 NFS 共享，则会对所有文件共享重复使用具有匹配规则的同一主机的可用导出策略。在使用 API 配置 NFS 共享时，可以通过提供特定策略密钥来指定单个策略的规则或重复使用策略。

   b. 对于 SMB 共享，指定可以访问 SMB 共享的用户或用户组并分配所需权限。对于每个用户组，在创建文件共享期间会生成一个新的访问控制列表（ ACL ）。

6. 要创建LUN、请选择* SAN *按钮。只有在选定Storage VM启用了所需服务时、才会启用此按钮以供选择。

   a. 选择主机操作系统。

   b. 指定LUN的主机映射。您可以分配现有启动程序组(igroup)、或者定义新的igroup并将其映射到LUN、以控制哪些启动程序可以访问LUN。

   > 如果在配置LUN时创建新的igroup、则需要等到下一个发现周期(最长15分钟)才能使用它创建LUN。因此，建议您使用可用 igroup 列表中的现有 igroup 。

   如果要创建新的igroup、请选择*创建新启动程序组*按钮、然后输入创建此igroup所需的信息。

7. 单击 * 保存 * 。

此工作负载将添加到存储工作负载列表中。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。