Simulering og eksperimentel modelbestemmelse, 5

Klaus Trangbæk

ktr@es.aau.dk

Automation & Control
Aalborg University
Denmark

Dagens program

- Frekvens-domæne
 - Tids-domæne fit i frekvens-domænet
 - Parameter fit i frekvens-domænet

Dagens program

- Frekvens-domæne
 - Tids-domæne fit i frekvens-domænet
 - Parameter fit i frekvens-domænet
- Praktiske forhold
 - Målinger og offset
 - DC-motor eksempel

Dagens program

- Frekvens-domæne
 - Tids-domæne fit i frekvens-domænet
 - Parameter fit i frekvens-domænet
- Praktiske forhold
 - Målinger og offset
 - DC-motor eksempel
- Resume af kurset

Modelfejlen i tids-domænet (støj ignoreret):

$$\epsilon(k,\theta) = y(k) - y_m(k,\theta) = (G_0(q) - G(k,\theta))u(k)$$

Modelfejlen i tids-domænet (støj ignoreret):

$$\epsilon(k,\theta) = y(k) - y_m(k,\theta) = (G_0(q) - G(k,\theta))u(k)$$

Diskret Fouriertransformation af endeligt signal:

$$U_N(\omega) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N u(k) e^{-j\omega k}$$

Modelfejlen i tids-domænet (støj ignoreret):

$$\epsilon(k,\theta) = y(k) - y_m(k,\theta) = (G_0(q) - G(k,\theta))u(k)$$

Diskret Fouriertransformation af endeligt signal:

$$U_N(\omega) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N u(k) e^{-j\omega k}$$

og den inverse DFT:

$$u(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=1}^{N} U_N(\omega_l) e^{j\omega_l k}$$

hvor
$$\omega_l=rac{2\pi l}{N}$$
 .

Parsevals lighed:

$$\sum_{k=1}^{N} u^{2}(k) = \sum_{l=1}^{N} |U_{N}(\omega_{l})|^{2}$$

Parsevals lighed:


$$\sum_{k=1}^{N} u^{2}(k) = \sum_{l=1}^{N} |U_{N}(\omega_{l})|^{2}$$

Performancefunktion tids → frekvens-domæne

$$P_N(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} \epsilon^2(k, \theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} |E_N(\frac{2\pi l}{N})|^2$$
$$= \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} |G_0(\omega_l) - G(\omega_l, \theta)|^2 |U_N(\omega_l)|^2$$

Prefiltre

Prefiltre er digitale filtre på input og output signalerne Lineært system:




 $\epsilon_f(k) = L(q)\epsilon(k)$, dvs. ekstra vægtning L(q).

Samlet vægtning: $Q(\omega) = |L(\omega)|^2 |U_N(\omega)|^2$

Prefiltre

Prefiltre er digitale filtre på input og output signalerne Ulineær model:



 $\epsilon_f(k) = L(q)\epsilon(k)$, dvs. ekstra vægtning L(q).

Samlet vægtning: $Q(\omega) = |L(\omega)|^2 |U_N(\omega)|^2$

Parameter fit i frekvens-domænet

Modelparametrene kan bestemmes i frekvens-domænet, når der er målt frekvensrespons for systemet.

Performancefunktion:

$$P_f(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} |G_{0f}(j\omega_k) - G_f(j\omega_k, \theta)|^2$$

Parameter fit i frekvens-domænet

Modelparametrene kan bestemmes i frekvens-domænet, når der er målt frekvensrespons for systemet.

Performancefunktion:


$$P_f(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} |G_{0f}(j\omega_k) - G_f(j\omega_k, \theta)|^2$$

Igen kan frekvensvægtning opnås ved at vælge forskellig input amplitude.

Reel- og imaginærdel behandles på samme måde som to output i tids-domænet.


Praktiske forhold ved eksperimenter

Måleopstilling for DC-motor:



Praktiske forhold ved eksperimenter

Måleopstilling for DC-motor:




Vær omhyggelig med jordinger (stelforbindelser)!

Husk: at kompensere for $i \cdot R_m$ i u.

Praktiske forhold ved eksperimenter

Fjernelse af offset: Lad input starte med et antal nuller, fx. 10




$$u = u - \operatorname{mean}(u(1:10))$$


$$y = y - \text{mean}(y(1:10))$$

DC-motor demo

Lineær model:



Ulineær model:



- Virkelige måledata:
 no = '8'
- Først lineær model: process = 'dcml'
- Dernæst ulineær model: process = 'dcmn'



Kursusoversigt


- 1. Introduktion, metode og procedure for eksperimentel modelbestemmelse, Grafisk modeltilpasning, System identifikation
- 2. Modellering, modelbeskrivelse og simulering
- 3. Senstools til parameterestimering
- 4. Parameternøjagtighed og følsomhed, Design af inputsignaler
- 5. Frekvensdomænet, Praktiske forhold

Procedure for eksperimentel modellering

- Bestemmelse af modelstruktur: Modelstrukturen er bestemt af basal fysisk indsigt og empiriske overvejelser. En "simuleringsmodel" konstrueres.
- Eksperiment design: Specielt vigtigt er et "godt" inputsignal.
- Eksperiment: Systemet exciteres med inputsignalet og overensstemmende værdier af input- og outputsignaler samples og gemmes.
- Parameter-estimation: Simulationsmodellens parametre justeres til minimum afvigelse mellem det samplede system output og modellen.
- Modelvalidering: Korrektheden af modelstrukturen og nøjagtigheden af parameter-estimaterne kontrolleres.

Systemidentifikation

Det fundamentale princip er:



Det konverterer parametertilpasningsproblemet til minimering af Performancefunktionen:

$$P(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} \varepsilon^{2}(k, \theta)$$

- Dette kan gøres med Gauss-Newton metoden.
- Men der kræves en simuleringsmodel.

Modeller og modellering: koncepter

Definition:

Model: en repræsentation – i en brugbar form – af de essentielle dele af et system.

Definition:


Systemidentifikation: Udvikle matematisk model af dynamisk system baseret på observerede data fra systemet:

- Mange måledata er indsamlet som samplede værdier af input og output
- En computer anvendes til behandling af data
- Model parametre estimeres ved minimering af et fejlkriterie

Matematiske Modeller

Model beskrivelser:

- Overføringsfunktion
- Tilstandsbeskrivelse
- Blok-diagram



DC-motor:

Diskretiseringsmetoder

Navn	Algoritme	Karakteristik
Forward Euler	$s \to \frac{z-1}{T}$	x'(t) konstant over perioden
Tustin (Bilineær transformation)	$s \to \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$	x'(t) variere lin. over perioden
Step invariant (ZOH ækvivalent)	$G_d(z) = (1 - z^{-1})Z\{\frac{1}{s}G(s)\}$	u(t) konstant over perioden
Ramp invariant (Tr H ækvivalent)	$G_d(z) = \frac{(1-z^{-1})^2}{z^{-1}T} Z\{\frac{1}{s^2}G(s)\}$	u(t) variere lin. over perioden
Pole-Zero mapping	$z_0 = e^{s_0 T}$	

SENSTOOLS til parameter-estimation

- Senstools er en samling af Matlab programmer, der implementerer følsomhedsmetoden for direkte parameter-estimation, eksperiment-design og model-validering.
- Programmerne kan fordelagtigt organiseres som en Matlab Toolbox.
- Alt hvad brugeren behøver at programmere er simulerings programmet for den specifikke proces.
- Programmerne er organiseret som main programmer (script filer), der kalder underprogrammer (funktioner) og bruger data (mat filer).

Procedure for parameter-estimation

For en proces med navn xxx:

- 1. Opret simuleringsprogrammet som en Matlab funktion: y = simxxx.m
- 2. Gem de målte data t, u og y: save measxxx t u y
- 3. Indtast nødvendige programdata, dette kan gøres på tre forskellige måder.
- 4. Kør mainest.m for parameter-estimation.

Modelverifikation

En nøjagtig model forudsætter:

- God overensstemmelse mellem system og model output beskrevet ved
 - Normed root mean output error:

$$errn = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N} (y(k) - y_m(k, \theta_N))^2}{\sum_{k=1}^{N} y^2(k)}}$$

- Plot af system og model output
- Gode parameterfølsomhedsmål
- Evaluering baseret på fysisk indsigt og fornuft

Parameterfølsomhed

Parameterafhængigt bidrag på outputfejlen:

$$\epsilon_p(k,\theta) = y_m(k,\theta) - y_m(k,\theta_N) \approx \psi^{\top}(k,\theta_N)(\theta - \theta_N)$$

Parameterfølsomhed m.h.t. den i'te parameter θ_i :

$$S_{i} = \frac{\partial \epsilon_{p,RMSn}}{\partial \theta_{ri}} = \sqrt{h_{rnii}} \qquad \left(= \left\{ \tilde{H}_{rn} \right\}_{ii} \right)$$

Følsomhedsellipsoide

Disse karakteristiske mål er de mest beskrivende, specielt for flere end 2 parametre:

 S_{\min}

minimum følsomhed, reciprok af major half axis – så stor som muligt

 S_{i} min

minimum følsomhed af θ_i – så stor som muligt

$$R = \frac{S_{\rm max}}{S_{\rm min}}$$

forhold mellem max. og min. følsomhed i vilkårlig retning – så tæt på 1 som muligt

$$R_i = \frac{S_i}{S_{i \, \mathrm{min}}}$$

forhold mellem følsomhed af θ_i alene og min. følsomhed af θ_i – så tæt på 1 som muligt. $R_i >> 1$ indikerer at to eller flere parametre er korrollerede

Parameternøjagtighed

Parameterfejl kan skyldes to ting:

- Stokastisk parameter-usikkerhed forårsaget af støj
- Deterministisk fejl forårsaget af fejl i modelstrukturen (undermodellering)

Inputsignal-design

- En procedure for design af et optimalt inputsignal blandt en given klasse af signaler.
- For lineære systemer var signalklassen firkantsignaler.
- For ulineære systemer var signalklassen firkant-rampe signaler.
- Signalet med grundfrekvens og amplitude fordeling der minimerer følsomhedsforholdet R er det optimale signal.

I mange tilfælde er sund fornuft og erfaring tilstrækkeligt til at bestemme et godt inputsignal.

Frekvens-domæne betragtninger

Et mindste kvadrater fit i tids-domænet er lig med et vægtet mindste kvadraters fit af frekvens funktionen.

Frekvensvægtningen er

$$Q(\omega) = |U_N(\omega)|^2$$

dvs. bedste fit er i frekvensområdet, hvor effekten i inputsignalet er høj.

Prefiltre kan anvendes til at ændre frekvensvægtningen.

Afsluttende bemærkninger

- Senstools er oplagt at bruge i jeres 6. semester projekt.
- Vær opfindsomme mht. målinger, hvis systemet er ustabilt (vend opstillingen på hovedet, kør baglæns, luk sløjfen . . .)
- Der findes andre minimeringsmetoder end Gauss-Newton fx. Nelder-Mead simplex algortihm, der ikke anvender gradient information explicit.