



A

A



B

B



C

C

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/
File: photodiodes_all.kicad_sch**Title: uMule_board**Size: A4 Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6Rev: 1.0
Id: 21/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$





Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode0/
File: photodiode.kicad_sch

Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 4/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$





Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode1/
File: photodiode.kicad_sch

Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 5/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$





Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode2/
File: photodiode.kicad_sch


Title: uMule_board

Size: A4 Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6

Rev: 1.0
Id: 6/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$



<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik




Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode3/
File: photodiode.kicad_sch

Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 7/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$





Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2}$$
(2)

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode4/
File: photodiode.kicad_sch

Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 8/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$





Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode5/
File: photodiode.kicad_sch


Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 9/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$



<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik




Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode6/
File: photodiode.kicad_sch

Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 10/14

Można zastanowić się nad zmianą wartości rezystora R1, ale to po zmianie procka i sprawdzeniu czy będzie działać. Obecnie jest zakres 0.1V–2.4V (chyba)

$$\frac{V_{OUT(MAX)} - V_{OUT(MIN)}}{I_{IN(MAX)}} = R_1 \rightarrow \frac{4.9V - .1V}{90\mu A} = 53333.3\Omega \rightarrow 53.6k\Omega$$





Figure 4: A bias voltage is applied to the op amp's non-inverting input to prevent saturation at the negative power supply

The output transfer function including the bias voltage is:

$$V_{OUT} = i_{PD}R_1 + V_B = i_{PD}R_1 + V_{CC} \frac{R_3}{R_3 + R_2} \quad (2)$$

KEY OPA128 SPECIFICATIONS

Bias current	75fA max
Offset voltage	500μV max
Drift	5μV/°C max
Noise	15nV/√Hz at 10kHz

<https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa061.pdf?ts=1763493301204>
-- Jak zrobić układ

https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1763487441840&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
-- łatwiejszy poradnik

Original author: Oliwier Woźniak

Sheet: /Photodiodes/Photodiode7/
File: photodiode.kicad_sch

Title: uMule_board

Size: A4	Date: 2025-12-14
KiCad E.D.A. 9.0.6	

Rev: 1.0
Id: 11/14

