
## DoSA-3D 사용 메뉴얼

#### **Voice Coil Motor Example**

(Speaker, Auto-Focus, Linear Vibrator)

2022-06-30 zgitae@gmail.com



# DoSA 구성

## PC 요구사항


➤ CPU : 4 Core 이상

➤ RAM : 16GB 이상





## 프로그램 구성





#### **Ribbon Bar**

#### 1. 작업관리

✓ New : 신규작업 생성

✓ Open : 이전작업 열기

✓ Save : 작업 저장

✓ SaveAs : 다른 이름으로 저장

✓ Shape : 3D 형상 확인

#### 2. 설계

✓ Coil : 권선 추가 및 사양 설계

✓ Magnet : 영구자석 추가 및 사양 설정

✓ Steel: 연자성체 추가 및 사양 설정

# Coil Magnet Steel

DESIGN

FILE

#### 3. 가상실험

✓ Force : 자기력 예측






### 작업 흐름

#### 제품 설계


#### <u>가상 실험</u>




# 해석 모델

## 해석모델 설명

#### 1. 형상 모델





#### 2. 제품 사양

#### 가. 코일권선

• Coil Turns: 126 turns

• Coil Resistance: 15.75 Ohm

#### 나. 영구자석

• Material : NdFeB 40

• 착자방향: 90 (UP)

#### 다. 전원

• Voltage: 2.5V

(작업 예제파일 : DoSA-3D 설치 디렉토리 > Samples > VCM )



## Design 생성

1. Toolbar > New 버튼 클릭

2. Design Name: "VCM\_01"


3. Shape File (STEP): VCM.step 선택

# New3D Open Save SaveAs Shape FILE

#### [형상작업 주의사항]


DoSA-3D 는 아직 아래의 기능제한을 가지고 있음


- 가. 형상 제한
  - 코일 중심축은 Y 축과 일치해야 합니다.
  - 전류는 다각 코일이라도 원통 형태로 인가됩니다. (다각 코일의 경우 약간의 차이가 발생할 수 있음)
- 나. 파트 수 제한
  - 동작은 하나의 파트만 지원합니다.
  - 하나의 코일만 지원합니다.
- 다. 형상작업 가이드
  - https://solenoid.or.kr/data/Drawing Guide KOR.pdf



## Design 생성

- 4. Gmsh 에서 VCM 3차원 형상을 확인한다.
- 5. Gmsh 를 종료한다.
- 6. Part Name 을 확인 한다.
- 7. 형상과 Part Name 에 문제가 없다면 OK 를 클릭한다.








## Design 생성

8. Design 생성을 확인한다.







# Parts Design

## Coil 추가

- 1. Toolbar > Coil 버튼 클릭
- 2. List Box 에서 "Coil" 선택
- 3. OK 버튼 클릭







## Coil 설계

#### 자기력 계산 파트 선정

1. Coil 기구사양 입력

✓ Moving Parts : MOVING

✓ Coil Wire Grade : Bonded\_IEC\_Grade\_1B

✓ Inner Diameter: 3

✓ Outer Diameter: 3.73

✓ Coil Height: 1.18

✓ Copper Diameter: 0.045

✓ Horizontal Coefficient : 0.95 (Bonded Type)


✓ Vertical Coefficient : 1.13 (Bonded Type)

✓ Resistance Coefficient : 1.1 (Bonded Type)


2. Coil 사양 계산

✓ Design Coil 버튼 클릭

3. Coil 사양 확인



Δ	Common Fields				
	Node Name	Coil			
Δ	<b>Specification Fields</b>				
	Part Material	Copper			
	Curent Direction	IN			
	Moving Parts	MOVING			
Δ	Calculated Fields				
	Coil Turns	126			
	Coil Resistance [Ω]	15,74769			
	Coil Layers	6			
	Turns of One Layer	21			
4 Design Fields (ontional)					
4	<u> Nesign Fields (optio</u>	nal)			
1	Design Fields (option Coil Wire Grade	nal) Bonded_IEC_Grade_1B			
1		•			
1	Coil Wire Grade	Bonded_IEC_Grade_1B 3			
1	Coil Wire Grade Inner Diameter [mm]	Bonded_IEC_Grade_1B 3			
1	Coil Wire Grade Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm]	Bonded_IEC_Grade_1B 3 3,73 1,18			
	Coil Wire Grade Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Coil Height [mm]	Bonded_IEC_Grade_1B 3 3,73 1,18			
	Coil Wire Grade Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Coil Height [mm] Copper Diameter [mm]	Bonded_IEC_Grade_1B 3 3,73 1,18 0,045			
	Coil Wire Grade Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Coil Height [mm] Copper Diameter [mm] Wire Diameter [mm]	Bonded_IEC_Grade_1B 3 3,73 1,18 0,045 0,04953			
	Coil Wire Grade Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Coil Height [mm] Copper Diameter [mm] Wire Diameter [mm] Coil Temperature [*C]	Bonded_IEC_Grade_1B 3 3,73 1,18 0,045 0,04953 20			







3

## Magnet 추가

- 1. Toolbar > Magnet 버튼 클릭
- 2. List Box 에서 "Magnet" 선택
- 3. OK 버튼 클릭










## Magnet 설정

- 1. Magnet 속성 설정
  - ✓ 기본 설정 값 사용

1

Node Name	Magnet
	magnet
Specification Fields	
Part Material	NdFeB_40
Hc	969969
Br	1,26497
Moving Parts	FIXED
Magnetization Fields	3
Rotation Axis	Z_AXIS
Rotation Angle	90
	Part Material Ho Br Moving Parts <b>Magnetization Fields</b> Rotation Axis





Rotation Axis: Z\_Axis

## [참고] 영구자석 착자

#### 1. 영구자석 착자 방향 이해

■ 영구자석 착자 방향 : X 축 방향


■ Rotation Axis : X 축의 회전 기준 축


■ Rotation Angle : X 축이 회전하는 각도


v magneuzauon i ie	Magnetization Fields		
Rotation Axis	Z_AXIS		
Rotation Angle	90		


#### 2. 착자 방향 설정


Rotation Axis : Y\_Axis
















Rotation Axis : Z\_Axis












## [참고] 영구자석 착자 사례


✓ Rotation Axis : Z\_Axis

✓ Rotation Angle: 90



✓ Rotation Axis : Y\_Axis

✓ Rotation Angle: 45°, 135°, 225°, 315°




회전 축 : Y\_Axis




## Plate 추가

- 1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
- 2. List Box 에서 "Plate" 선택
- 3. OK 버튼 클릭








## Plate 설정

1. Plate 속성 설정

✓ Part Material : SUS\_430 선택

#### [ BH 곡선 ]




1






## Case 추가

- 1. Toolbar > Steel 버튼 클릭
- 2. List Box 에서 "Case" 선택
- 3. OK 버튼 클릭







### Case 설정


1. Case 속성 설정

✓ Part Material : SUS\_430 선택

#### [ BH 곡선 ]



1






# Virtual Test


### 자기력 가상실험

- 1. Toolbar > Force 버튼 클릭
- 2. Test Name: "Force"
- 3. OK 버튼 클릭
- 4. 자기력 가상실험 설정
  - ✓ Voltage : 2.5
  - ✓ B Rotation Angle: 45
    ✓ B Vector Resolution: 80
    ✓ Mesh Size Percent: 7
- 5. Force Test 버튼 클릭





~	Common Fields			
	Node Name	Force		
~	Input Fields			
	Voltage [V]	2.5	4	
	Max, Current [A]	0, 15875		
~	Initial Position Fields			
	X Movement [mm]	0		
	Y Movement [mm]	0		
	Z Movement [mm]	0		
~	Post-Processing Fields			
	B Rotation Angle [°]	45		
	B Vector Resolution	80		
~	Condition Fields			
	Mesh Size [%]	7		








## 자기력 가상실험 실행


- 6. 자기력 해석 진행 상황을 확인한다.
- 7. 자기력 및 자속밀도를 확인 한다. (해석 시간은 컴퓨터 사양에 따라 다름)







## 자속밀도 확인

- 8. 전체 자속밀도를 확인한다.
- 9. 단면 자속밀도를 확인한다.









# Tips

## Design 열기

- 1. Toolbar > Open 버튼 클릭
- 2. Design 디렉토리 더블 클릭
- 3. Design 파일 더블 클릭







# 감사합니다

Email: zgitae@gmail.com