
Prof. Dr.-Ing Jochen H. Schiller Inst. of Computer Science Freie Universität Berlin Germany




TI II: Computer Architecture ISA and Assembly

CISC vs. RISC
Data Types
Addressing
Instructions
Assembler





Where are we now?





Information


This chapter is mainly for some background information about ISAs, assembler etc.

The assignments plus tutorials teach you how to program with assembler

We skip the operation system part as this is covered in the course operating systems and networks



The classical SW/HW boundary





Execution of operations

Interpretation or compilation of instructions from the ISA-layer

- High-level languages translated into instructions from the ISA
- Pure RISC processors can directly execute ISA instructions
 - i.e. the hardware (HW) can execute these instructions
- More complex processors use **microprogramming**, flexibility and compatibility reasons:
 - hardware changes leave ISA unchanged
 - reprogramming to circumvent hardware problems
 - more powerful ISA simpler compilers



A selection of the Pentium II integer instructions

Moves		Transfer of control		Condition codes	
MOV DST,SRC	Move SRC to DST	JMP ADDR	Jump to ADDR	STC	Set carry bit in EFLAGS register
PUSH SRC	Push SRC onto the stack	Jxx ADDR	Conditional jumps based on flags	CLC	Clear carry bit in EFLAGS register
POP DST	Pop a word from the stack to DST	CALL ADDR	Call procedure at ADDR	CMC	Complement carry bit in EFLAGS
XCHG DS1,DS2	Exchange DS1 and DS2	RET	Return from procedure	STD	Set direction bit in EFLAGS register
LEA DST,SRC	Load effective addr of SRC into DST	IRET	Return from interrupt	CLD	Clear direction bit in EFLAGS reg
CMOV DST,SRC	Conditional move	LOOPxx	Loop until condition met	STI	Set interrupt bit in EFLAGS register
Arithmetic		INT ADDR	Initiate a software interrupt	CLI	Clear interrupt bit in EFLAGS reg
ADD DST,SRC	Add SRC to DST	INTO	Interrupt if overflow bit is set	PUSHFD	Push EFLAGS register onto stack
SUB DST,SRC	Subtract DST from SRC	Boolean		POPFD	Pop EFLAGS register from stack
MUL SRC	Multiply EAX by SRC (unsigned)	AND DST,SRC	Boolean AND SRC into DST	LAHF	Load AH from EFLAGS register
IMUL SRC	Multiply EAX by SRC (signed)	OR DST,SRC	Boolean OR SRC into DST	SAHF	Store AH in EFLAGS register
DIV SRC	Divide EDX:EAX by SRC (unsigned)	XOR DST,SRC	Boolean Exclusive OR SRC to DST		Miscellaneous
IDIV SRC	Divide EDX:EAX by SRC (signed)	NOT DST	Replace DST with 1 s complement	SWAP DST	Change endianness of DST
ADC DST,SRC	Add SRC to DST, then add carry bit	Shift/rotate		CWQ	Extend EAX to EDX:EAX for division
SBB DST,SRC	Subtract DST & carry from SRC	SAL/SAR DST,#	Shift DST left/right # bits	CWDE	Extend 16-bit number in AX to EAX
INC DST	Add 1 to DST	SHL/SHR DST,#	Logical shift DST left/right # bits	ENTER SIZE,LV	Create stack frame with SIZE bytes
DEC DST	Subtract 1 from DST	ROL/ROR DST,#	Rotate DST left/right # bits	LEAVE	Undo stack frame built by ENTER
NEG DST	Negate DST (subtract it from 0)	RCL/RCR DST,#	Rotate DST through carry # bits	NOP	No operation
Binary coded decimal		Test/compare		HLT	Halt
DAA	Decimal adjust	TST SRC1,SRC2	Boolean AND operands, set flags	IN AL,PORT	Input a byte from PORT to AL
DAS	Decimal adjust for subtraction	CMP SRC1,SRC2	Set flags based on SRC1 - SRC2	OUT PORT,AL	Output a byte from AL to PORT
AAA	ASCII adjust for addition	Strings		WAIT	Wait for an interrupt
AAS	ASCII adjust for subtraction	LODS	Load string	SRC = source	# = shift/rotate count
AAM	ASCII adjust for multiplication	STOS	Store string	DST = destination	LV = # locals
AAD	ASCII adjust for division	MOVS	Move string		
		CMPS	Compare two strings		
		SCAS	Scan Strings		



COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER (CISC)



Complex Instruction Set Computer (CISC)

Enstehungsgründe für umfangreiche Maschinenbefehlssätze

- Geschwindigkeitsunterschied zwischen CPU und Hauptspeicher
- Mikroprogrammierung
- Kompakter Code
- Unterstützung höherer Programmiersprachen
- Aufwärtskompatibilität
- Marktstrategie



Complex Instruction Set Computer (CISC)

Gründe dafür

- Ausführung komplizierter Befehle ist immer noch schneller als die Ausführung von Programmen gleicher Funktion
- Mikroprogrammierung begünstigt komplizierte Befehle
- Komplizierte Befehle führen zu kürzeren Programmen, also schnelleres Laden
- Umfang des Befehlssatzes wird oft als Werbeargument verwendet
- Unterstützung höherer Programmiersprachen durch komplizierte Befehle (Direkte Abbildung: Sprachkonstrukt → Befehl)
- Unterstützung von Compilern durch entsprechende Befehle
- Unterstützung spezieller Einsatzgebiete

Fazit

- Entwicklung von Hardware, Programmiersprachen und Einsatzgebieten begünstigt "komplizierte" Befehle



Complex Instruction Set Computer (CISC)

Gründe dagegen

- Schnellere Hauptspeicher (Argument der 80er, heute wieder problematisch!) und die Verwendung von Cache-Speichern beschleunigen die Programmausführung
- Mikroprogramme wurden immer komplizierter (immer geringere Unterschiede zwischen Programmierung und Mikroprogrammierung!)
- Ersetzung komplexer Maschinenbefehle durch mehrere einfache Maschinenbefehle
- Verlängerte Entwurfszeit
- Sehr komplexe Steuerwerke
- Sehr umfangreiche Mikroprogramme
- Nur relativ kleine Teile des großen Befehlssatzes werden häufig benutzt



CISC – ursprüngliche Motivation

Systemprogramme in XPL auf IBM/360:

- 90% aller ausgeführten Befehle: 10 verschiedene Befehle
- 95% aller ausgeführten Befehle: 21 verschiedene Befehle
- 99% aller ausgeführten Befehle: 30 verschiedene Befehle

COBOL-Programme auf IBM/370:

- 90,28% aller ausgeführten Befehle: 26 verschiedene Befehle
- 99,08% aller ausgeführten Befehle: 48 verschiedene Befehle
- Nur 84 verschiedene Befehle wurden überhaupt benutzt



The 10 most used instructions in SPECint92 for Intel x86

Instruction	Percentage [%]
load	22
conditional branch	20
compare	16
store	12
add	8
and	6
sub	5
move register-register	4
call	1
return	1
Total	95



Grenzen der CISC Architekturen

Befehlsausnutzung (80/20 Regel)

- nur 20% der Befehle werden überwiegend benutzt
- Viele mächtige Befehle
- komplexes Befehlsformat
- Mikroprogrammierung

Kritisches Problem: Anzahl der Zyklen pro Instruktion (CPI)

- bei vielen CISC Architekturen ist CPI >> 2
 - Motorola MC68030: CPI = 4-6
 - Intel 80386: CPI = 4-5
- ABER: hochoptimiert in Pentium/Itanium oft CPI ≈ 1



REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER (RISC)



Reduced Instruction Set Computer (RISC)

The instruction set consists of

- a few, absolutely necessary instructions (≤ 128) and
- instruction formats (≤ 4) with a
- fixed instruction length of 32 bit and only some
- addressing modes (≤ 4).

This allows a much simpler implementation of the control unit and saves space on the chip for additional units.

Many general purpose registers, at least 32, are needed.

Memory access is only possible via special load and store instructions.



Register/register architecture

Memory access is via load and store operations only.

All other instructions work on the CPU registers only, e.g., arithmetic operations load operands from registers and store results in registers only.

This basic principle is called

- register/register architecture or
- **load/store architecture** and is typical for many (original) RISC computers.



Additional features of RISC computers

If possible all instructions should be implemented in a way that they finish within a single processor cycle.

Consequence: pure RISC processors do **not use** micro programming

- RISC processors introduced enhanced pipelining mechanisms (today, many processors use pipelining for the micro instructions, e.g., Pentium 4).

Furthermore, the early RISC processors had a software controlled pipeline (compilers inserted delay NOPs, introduced delayed jumps etc.) instead of special hardware.

Aside

- PC processors like the Pentium 4 (and up) use micro programming, the internal micro architecture (netburst) is rather RISC, the ISA is CISC.



RISC

Gründe dafür

- Implementierung auf einem Chip
- Kurze Entwurfszeiten
- Hohe Taktraten, Pipelining
- Neue Verwendungsmöglichkeiten für die eingesparte Chipfläche

Gründe dagegen

- Engpass der Speicheranbindung, heute wieder vergleichsweise langsame Speicher
- Chipfläche nicht mehr so kritisch wie früher



Early RISC processors

IBM 801 project

- Already 1975, Cocke, IBM research, Yorktown Heights

MIPS project

- Started 1981, Hennessy at the University of Stanford
- The first fully functioning chip was finished in 1983 (NMOS VLSI)
- This project was the starting point of the MIPS corporation.

Berkeley RISC project

- Started 1980, Patterson at UC Berkeley
- Origin of the SPARC processor
- Basic principle of overlapping register windows
- The instruction set contained only 31 instructions with a fixed length of 32 bit and only 2 instruction formats
- Only 3 addressing modes




RISC-Rechner aus heutiger Sicht

- ... geblieben ist von der RISC-Idee im Wesentlichen
- das Befehlspipelining
- die Load/Store-Architektur
- ein großer Registersatz: z.B.
 - 32 allgemeine und
 - 32 Gleitpunkt-Register
- ein einheitliches Befehlsformat von z.B. 32 Bit
- die Verwendung weniger Adressierungsarten
- der Verzicht auf Mikroprogrammierung

Anmerkung: der Kern eines Pentium 4 (und nachfolgende) folgt RISC-Prinzipien (nur eben für Mikrobefehle!)



Aufbau eines (puristischen) RISC-Prozessors



Programmteil

Anm.: nicht mehr klassische von-Neumann Architektur!

Datenteil



Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren

Havard-Architektur

- getrennter Programm- und Datenspeicher, deshalb zwei Adress- und Datenbusse
- ⇒paralleles Holen von Operanden und Instruktionen

Vereinfachende Varianten

- 1. zwei getrennte Bussysteme bis zu den Cache-Speichern, jedoch nur ein Arbeitsspeicher (niedrigere Kosten, heute Standard)
- 2. nur ein Bussystem wie bei Standard-Mikroprozessoren



Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren

Steuerwerk

- Festverdrahtet
- Das Befehlsregister als Warteschlange (FIFO) realisiert
- Für jede Pipeline-Stufe ist dort ein Register vorhanden
- Die OpCodes jeder Stufe können vom Schaltnetz des Steuerwerks ausgewertet werden

Registersatz

- besteht aus einer großen Anzahl von Registern
- erlaubt gleichzeitige Auswahl von 3 bis 4 Registern
 - z.B. 4 Port Registersatz: gleichzeitiges Schreiben (E0, E1) und Lesen (A0, A1) von jeweils 2 Registern



Unterschiede zwischen RISC- und CISC-Prozessoren

Rechenwerk

- Besitzt eine Load/Store-Architektur. Die Operanden werden über 2 Operandenbusse aus dem Registersatz herbeigeführt, das Ergebnis (noch im selben Taktzyklus) über den Ergebnisbus in den Registersatz geschrieben.
- Normalerweise gibt es keine direkte Verbindung zwischen ALU und Systemdatenbus, Datentransfer läuft über die Register (Load/Store-Architektur).

Ausnahme

- Register-Bypass zur Vermeidung von Pipeline-Hemmnissen (forwarding techniques)



The future of RISC?

Today

- Again, processors much faster than RAM/interconnection
- Frequent load/stores as bottleneck
- Integration of > 2 billion transistors on a single chip feasible

Thus

- Development of VLIW (Very Large Instruction Word) processors
- HP/Intel Itanium, very short pipeline, compiler does most of the work, powerful ISA, less memory accesses
- Commercial Failure!

The future?

- RISC considered harmful? Not in embedded systems...
- Will legacy stay there forever...
 - seems so with Intel 64 and similar...



Examples of ISAs PENTIUM, SPARC, JVM



Overview: Pentium, SPARC, JVM

The following processors serve as examples for different ISAs Pentium

- Originates from the classical x86 CISC architectures
- Still CISC to the outside, but many RISC features inside
- Other CISC examples: Athlon, many old processors (VAX, IBM, ...)

UltraSPARC (Ultra Scalable Processor Architecture)


- Originates from the early RISC projects (like the MIPS processor)
- Still RISC, although extended in many ways
- Can be found in, e.g., SUN computers, industry control systems
- Other RISC examples: Alpha, MIPS, Power, PowerPC


JVM (Java Virtual Machine)

- Either seen as virtual processor or real HW (e.g., picoJava)
- Stack machine (operations take place on a stack)
- Heavily biased by Java
- Other virtual machine examples: CLR, P-Code



Instruction formats





Example: C:= A + B

- a) Zero-address instruction
 - stack architectures: push A; push B; ADD; pop C
- b) One-address instruction
 - Accumulator implicitly operand and result: load A; ADD B; st C
- c) Two-address instruction
 - One operand becomes result: ADD B,A; move A,C
- d) Three-address format
 - ADD C,A,B



Adressierungsarten

Adressierungsarten

- die verschiedenen Möglichkeiten eines Prozessors die Adresse eines Operanden oder eines Sprungziels im Speicher zu berechnen

Früher

- Adresse der Operanden und Sprungziele absolut im Befehl vorgegeben

Nachteile

- absolute Adressen müssen bereits zur Programmierzeit festgelegt werden
 - → Programme sind lageabhängig im Speicher
- Bei Tabellenzugriffen im Speicher muss die Adresse im Befehl geändert werden
 - → keine Festwertspeicher als Programmspeicher möglich




Adressierungsarten

Abhilfe

- Adresse wird zur Laufzeit berechnet (dynamische Adressberechnung)

Ablauf der Adressberechnung




dynamische Adressberechnung (explizite, durch den Befehl verlangte Adressrechnung)

Speicherverwaltungseinheit (virtuelle Speicherverwaltung)




Adressierungsarten - Überblick





Register-indirekte Adressierung



Beispiel:

LD R1, (A0) (load)

(Lade das Register R1 mit dem Inhalt des durch das Adressregister A0 gegebenen Speicherwortes)



PROCEDURES, TRAPS, INTERRUPTS & CO.



Procedures, Traps, Interrupts & Co.

Many reasons for non-linear program execution


- Jumps, branches
- Procedure calls, subroutines, method invocation
- Multithreading, parallel processes, co-routines
- Hardware interrupts (processor external reasons)
- Traps, software interrupts (processor internal reasons)

Non linear program execution is the normal case!

- And invalidates standard cache content ...
 - Trace caches can help (more later)




Program execution






Procedure call (subroutine, method, ...)





Co-routine call (parallel process, multithreading,...)





Behandlung von Ausnahme-Situationen

Während des Betriebs eines Mikroprozessorsystems können Ausnahme-Situationen (Exceptions) auftreten

Ursachen

- Fehler im Betriebssystem bei der Ausführung des Anwenderprogramms oder Fehler der Hardware
- Wunsch externer Systemkomponenten, die Aufmerksamkeit des Prozessors zu erhalten

Eine solche Ausnahme-Situation erfordert eine vorübergehende Unterbrechung oder gar den Abbruch des laufenden Programms



Behandlung von Ausnahme-Situationen

Die Ausnahme-Behandlung erfolgt durch eine Ausnahmeroutine (Interrupt Service Routine)

Die Auswahl und Aktivierung der Ausnahmeroutine wird durch eine Hardware-Komponente im Steuerwerk unterstützt: Unterbrechungs-System (Interrupt System)

Die Ausnahmeroutine hat Ähnlichkeit mit dem Aufbau eines Unterprogramms

Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede



Ausnahmeroutine/Unterprogramm

Aktivierung

- call subroutine bei Unterprogramm
- INT-Befehl oder Hardware-Aktivierung bei Ausnahmebehandlung

Beendigung

- ret-Befehl bei Unterprogrammen (return from subroutine)
- reti-Befehl bei Ausnahmebehandlung (return from interrupt)

Einsprungadresse ins Unterprogramm direkt im Programm, bei Ausnahmebehandlung über Interrupt-Tabelle

Unterprogrammaufruf sichert meist nur PC auf den Stack, Ausnahmebehandlungs-Aufruf meist auch das PSW



Ausnahmeroutine/Unterprogramm

Unterprogrammaufrufe werden immer durchgeführt, die meisten Ausnahmebehandlungen werden nur aktiviert, falls das Interrupt Enable Bit im PSW gesetzt ist

Ursachen für Ausnahmebehandlungen

- Prozessorexterne Ursachen (asynchrone Ereignisse)
- Prozessorinterne Ursachen (synchrone Ereignisse)



Prozessorexterne Ursachen

RESET

- Rücksetzen des Mikrorechnersystems, z.B. ausgelöst durch Taste, Schwankungen der Betriebsspannung, Watch-Dog, ...

HALT

- Anhalten des Prozessors, z.B. zur Vermeidung von Zugriffskonflikten auf dem Systembus bei DMA-Zugriffen

ERROR

- Aufruf einer Fehlerbehandlungsroutine, z.B. bei Bus-Fehlern

Interrupt

- Unterbrechungsanforderung von einem peripheren Gerät, z.B. um verfügbare Daten eines Eingabegerätes anzukündigen
- 2 Arten: maskierbar/nicht maskierbar (NMI)



Prozessorinterne Ursachen

Software Interrupts


- durch INT-Befehl im Programm ausgelöste Unterbrechungen

Traps

- Ausnahmesituationen durch prozessorinterne Ereignisse, z.B. Overflow, Divide by Zero, Stack Overflow



Calculation of the start address of an Interrupt Service Routine (ISR)





Ablauf einer ISR I

- 1. Interrupt-Aktivierung
- 2. Beenden des gerade in Ausführung befindlichen Befehls
- 3. Feststellen, ob Software-Interrupt oder interner/externer Hardware-Interrupt vorliegt
- 4. Feststellen, ob das Interrupt Enable Bit gesetzt ist
 - → Interrupt zugelassen
- 5. Falls HW-Interrupt: Quelle des Interrupts finden, INTA-Leitung (Interrupt Acknowledge) aktivieren
- 6. PSW und PC auf den Stack sichern
- 7. Interrupt Enable Bit rücksetzen (und damit weitere Unterbrechungen verhindern)



Ablauf einer ISR II

- 8. Startadresse der Interrupt-Service-Routine ermitteln und in den PC laden
- 9. Interrupt Service Routine ausführen:
 - Meist werden zuerst die benutzten Register auf den Stack gesichert
 - Interrupt Enable Bit wieder setzen
 - Eigentliche Routine
 - Am Ende der Interrupt Service Routine: IRET-Befehl
- 10. PSW und PC werden wiederhergestellt und mit dem unterbrochenen Programm wird fortgefahren.

Achtung: Ist eine ISR zu groß blockiert der Rechner!



Interrupt-Vektortabelle

Oft in Festwertspeicher an spezieller Speicheradresse (z.B. ab Adresse 0000:0000 beim 80X86)

Enthält die Startadressen der Behandlungsroutinen

Interrupt-Quelle liefert bei Interrupt eine Interrupt-Vektor-Nummer (IVN), welche den Eintrag in der Interruptvektor-Tabelle charakterisiert




Beispiel einer Vektortabelle

Index	Ausnahmesituation		
0	divide by 0	Division durch 0	
1	overflow	Zahlenbereichsüberschreitung	
2	array bound check	Indexbereichsüberschreitung	
3	invalid opcode	illegaler Befehlscode	
4	SVC (supervisor call)	Betriebssystem-Aufruf	
5	privilege violation	unerlaubter Aufruf einer	
		privilegierten Operation	
6	trace	Einzelschritt-Modus	
7			
-		(weitere Traps)	
i		(
i+1	RESET	Rücksetzen	
i+2	BERR	Busfehler	
i+3	NMI	nicht maskierbarer Interrupt	
	1		
k		(weitere Ausnahmesituationen)	
k+1	error	Coprozessor-Fehler	
-		(weitere Coprozessor-	
		Meldungen, z.T. über	
1	****	spezielle Statusleitungen)	
<u>.</u>			
1+1	page fault	Seitenfehler (s. Kapitel 4)	
		(weitere Fehler der	
m		Speicherverwaltung)	
		- Ferries (5	
m+1		(reserviert für zukünftige	
		Erweiterungen und für Test-	
n		zwecke des Herstellers)	
n+1	user vectors	(durch Systementwickler frei	
		zuzuordnende, maskierbare	
255		Interrupts)	



Time sequence of multiple interrupts



Computer with 3 I/O

- Printer, prio 2
- •Hard disc, prio 4
- •RS232, prio 5

TI II - 2015 Jochen Schiller cst.mi.fu-berlin.de



Behandlung mehrerer Interrupt-Quellen

Interrupt-Quellen werden durch Interrupt Controller zyklisch abgefragt (Interrupt-Flag im Statusregister des Controllers).

Komponenten mit gesetztem Interrupt-Flag

→ Abfrage abbrechen und die entsprechende Interruptroutine abrufen.


Nach (und auch während) der Abarbeitung eines Interrupts können weitere Anforderungen auftreten.


⇒Zwei Alternativen zur Behandlung




Polling: 1. Variante

Zyklische Abfrage wird bei der Komponente fortgesetzt, die in der vorgegebenen Reihenfolge der zuletzt bedienten Komponente folgt → Alle Komponenten haben die gleiche Chance, bedient zu werden ("faire" Prozessor-Zuteilung)









Interrupt-Anforderungen während der Bedienung von Komponente 4




Polling: 2. Variante

Zyklische Abfrage beginnt immer mit der eindeutig festgelegten ersten Komponente → Verschiedenen Komponenten werden verschiedene Prioritäten zugeordnet. Komponenten mit hoher Priorität werden schneller bedient.







Interrupt-Anforderungen während der Bedienung von Komponente 4



Polling

Prioritäten beim 80286:

Priorität		Ausnahmesituation
0	RESET	Rücksetzen, Initialisieren
1	TRAPS	Ausnahme bei Befehlsausführung
	INT	Software-Interrupt
2	TRACE	Einzel-Schritt-Ausführung
3	NMI	nicht maskierbare Interrupts
4		Coprozessor-Fehler
5	IRQ	maskierbare Interrupts

Nachteil des Polling-Verfahrens:

Die Priorisierung und Identifizierung von Interrupts durch die zyklische Abfrage (Software) ist sehr zeitaufwendig.



Daisy-Chain-Verfahren

Priorisierung und Identifizierung von Interrupts wird durch eine Zusatzhardware durchgeführt.


Zusammenschalten von Interrupt-Quellen zu einer Prioritätskette (Interrupt-Daisy-Chain).

Jede Interrupt-Quelle hat eine Priorisierungsschaltung (dezentrale Priorisierung), die mit der des Vorgängers und Nachfolgers mit Signalleitungen verbunden ist.

Erste Quelle der Kette hat die höchste Priorität. Die Priorität der anderen Quellen nimmt mit jedem Glied in der Kette um eine Stufe ab.



Daisy-Chain-Verfahren





Daisy-Chain-Verfahren

Anforderungen der einzelnen Quellen werden durch ODER zusammengeschaltet (wired or) und über den Interrupt-Eingang IRQ (Kreissymbol) zum Prozessor geführt.

Prozessor leitet (bei gesetzten Interrupt-Enable-Flag) einen Interrupt-Zyklus durch das Aktivieren von IACK ein.


IACK wirkt direkt auf die Interrupt-Quellen und auf den IACK-Eingang der ersten Quelle in der Kette.

Eine Quelle, die während IACK = 1 eine Anforderung anmeldet, verhindert die Weitergabe des aktiven Pegels von IACK an die nachfolgenden Kettenglieder.



ASSEMBLER







Compiler vs. Assembler

Assembler

- Source: symbolic representation of a machine language (assembly language)
- Destination: numerical representation of the machine language (instructions from ISA)
- Examples: inline assembler in Visual Studio, MASM, ilasm, asm (gcc, Linux), MMIXal, nasm, ...

Compiler

- Source: high-level language (depends on the definition of "high" ...), e.g., C, Java, C#, Cobol, Modula, C++, ...
- Destination: assembler language or (built-in assembler) numerical representation of the machine language (instructions from ISA)
- Examples: C#-Compiler in Visual Studio, gcc, cc, javac, ...

Assembler language

- Pure assembler language: 1:1 mapping onto ISA instructions
- But additionally: symbolic names, addresses, labels



Reasons for an assembler level

Full access to HW features

- (almost) all registers are exposed to the assembler language, all flags can be read or set, many "hidden" features can be used
 - E.g., try accessing the Pentium performance counters from within Java

Performance

- Optimized code for special purposes
 - Real-time: exact number of CPU cycles can be counted, guaranteed access times to registers, deterministic response times of sub-routines (again: try Java and real-time and see what a garbage collector does...)
 - Low memory footprint: no useless overhead, optimized loops, etc.

But much harder to program in assembler

- Thus typically combined with, e.g., C – only performance critical parts of a program will be tuned via assembler



Examples for assembler: N = I + J

Pentium

```
FORMULA:
   MOV EAX, I
                 ; register EAX = I
        EAX,J
                 ; register EAX = I + J
   ADD
   MOV N, EAX
                 ; N = I + J
                 ; reserve 4 byte initialized to 3
   DW
Ι
J
         DW
                          ; reserve 4 byte initialized to 4
Ν
                          ; reserve 4 byte initialized to 0
         DW
```

SPARC

```
FORMULA:
    SETHI %HI(I),%R1
                                   ! R1 = high-order bits of the address of I
          [%R1+%LO(I)],%R1
                                   ! R1 = I
    LD
                                   ! R2 = high-order bits of the address of J
    SETHI %HI(J),%R2
          [%R2+%LO(J)],%R2
                                   ! R2 = J
    LD
                           ! wait for J to arrive from memory
    NOP
                                   ! R2 = R1 + R2
    ADD
          %R1,%R2,%R2
                                   ! R1 = high-order bits of the address of N
    SETHI %HI(N), %R1
    ST
          %R2,[%R1+%LO(N)]
                                   ! N = I + J
I:
    .WORD 3
                                    ! reserve 4 byte initialized to 3
                                    ! reserve 4 byte initialized to 4
    .WORD 4
J:
N:
    .WORD 0
                                    ! reserve 4 byte initialized to 0
```



Pseudoinstructions

Pseudoinstructions or assembler directives

- Help a lot for assembler programming
- Depend on designer of the assembler, not the ISA

Examples (MASM for Pentium)

- DB allocate storage for one or more (initialized) bytes

- DW allocate storage for one or more (initialized) 32 bit words

- PROC start a procedure

- MACRO start a macro definition

- INCLUDE fetch and include another file

- IF start conditional assembly based on a given expression

- PUBLIC export a name defined in the module



Macros vs. procedures

Example macro: swap P, Q

SWAP MACRO

MOV EAX,P
MOV EBX,Q
MOV Q,EAX
MOV P,EBX
ENDM

Differences	Macro	Procedure
When is the call made?	During assembly	During execution
Is the body inserted into the object program every place the call is made?	Yes	No
Is a call instruction inserted into the object program and later executed?	No	Yes
Must a return instruction be used after the call is done?	No	Yes
How many copies of the body appear in the object program?	One per macro call	1

Macros are "textually" inserted into the assembler program each time a call is made, formal parameters are converted into actual parameters (i.e., the above macro can be used for SWAP A,B as well as SWAP X,Y)



The assembler process

Step-by-step translation does not work

- Forward references: symbols used before being defined ...

Solution: two-pass translator or single-pass plus conversion into intermediate format

- Pass: reading the source

First step


- Check syntax
- Create a symbol table, opcode table, literal table
- Check instruction length (opcode, operands, ...)

Second step

- Generate object code (*.o, *.obj, ...)
- Generate information for linker



Generation of an executable binary program





Structure of an Object Module

End of module

Relocation dictionary

Machine instructions and constants


External reference table

Entry point table


Identification




Example object modules



Each module has its own address space starting at 0











Objects before/after linking and relocation

Before relocation and linking







After relocation and linking



Dynamic linking





Before EARTH is called


After EARTH has been called and linked



Shared libraries

DLL (Dynamic Link Library, Windows), shared library (Unix)

- Save a lot of memory as they appear only once
- Many processes "share" the same code (instructions)





Summary

Soft-/Hardware boundary

Complex Instruction Set Computer (CISC)

Reduced Instruction Set Computer (RISC)

Examples of ISA

- Pentium
- SPARC
- JVM

Instructions formats

Addressing formats

Types of instructions

Procedures, Traps, Interrupts & Co.

Assembler