

VAB - Veicolo auto bilanciato Relazione di progetto

Laboratorio di Sistemi Meccatronici II Università degli Studi di Bergamo Kilometro rosso A.A. 2019/2020

> Calegari Andrea - 1041183 Piffari Michele - 1040658

> > September 14, 2020

Contents

1	Intr	roduzione
2	Din	aamica
	2.1	Scomposizione del VAB
		2.1.1 Considerazioni iniziali
		2.1.2 Grandezze di supporto
		2.1.3 Calcolo componenti dinamiche e potenziali per ogni corpo rigido del sistema
	2.2	Equazioni del moto
		2.2.1 Lagrangiana
		2.2.2 Rapporto di trasmissione
		2.2.3 Sistema non lineare
		2.2.4 Linearizzazione
	2.3	Motore
3	Cor	ntrollo
•	3.1	Introduzione
	3.2	Analisi in anello aperto
	3.3	Controllore
	0.0	3.3.1 Posizionamento dei poli continui
		3.3.2 Setpoint di velocità
	3.4	OPC - UA
	9	3.4.1 Idea base OPC-UA
	3.5	OPC-UA e V.A.B.
	3.6	RTOS - XENOMAI
4		nulink
	4.1	Introduzione
	4.2	Simulazione del sistema non lineare
	4.3	Simulazione del sistema lineare
	4.4	Modello complessivo (al momento)
	4.5	Discretizzazione
	4.6	Sensori
\mathbf{A}		
В		

iv CONTENTS

List of Figures

2.1	Baricentri dei singoli corpi rigidi	4
2.2	Grandezze di supporto	5
2.3	Ragionamento per il calcolo dei contributi dinamici dello chassis	8
2.4	Equazioni non lineari in forma matriciale	10
2.5	Modellizzazione della parte elettrica del motore	14
2.6	Diagrammi di Bode modello del motore in anello aperto	15
2.7	Schema a blocchi della modellizzazione del motore	16
2.8	Dettaglio del modello del motore	16
3.1	Luogo delle radici del V.A.B. modellizzato in anello aperto	20
3.2	Risposta del sistema non lineare in anello aperto	20
3.3	Schema concettuale del controllo ([1])	21
3.4	Root locus del sistema in anello chiuso	22
3.5	chiusura dell'anello di controllo di $\dot{\phi}$ con un controllore I [1]	23
3.6	Taratura del controllore	23
3.7	Schema di massima dell'utilizzo di Raspberry Pi 3	24
3.8	Parametri impostabili lato client	26
3.9	Per specificare quale file .c compilare	27
3.10	Definizione e temporizzazione del ciclo WHILE	27
3.11	Esecuzione a tempo fissato (1 ms) delle funzioni di lettura e calcolo	28
4.1	Risposta del sistema non lineare in anello chiuso	29
4.2	Risposta del sistema lineare in anello chiuso	30
4.3	Implementazione simulink delle equazioni differenziali	30
4.4	Risposta in anello aperto del sistema reale	31
4.5	Implementazione simulink del sistema linearizzato	31
4.6	Risposta in anello aperto del sistema lineare	32
4.7	Transitorio del motore	32
4.8	Zoom del grafico in figura Fig.4.7	33
4.9	Clamp della coppia erogata da parte del motore	33
4.10	Simulink	34
	Modello Simulink del controllore discreto (vista ad alto livello e vista interna)	35
	Modello Simulink del motore discreto	36
	Blocco Simulink responsabile della generazione del rumore	36
	Modello Simulink dei sensori <i>encoder</i> e <i>I.M.U.</i> con Moving Average	37
	Modello Simulink dei sensori <i>encoder</i> e <i>I.M.U.</i> con Filtro di Kalman	38
Λ 1	Diagramma di flusso rappresentante la funzionalità del server	41

vi LIST OF FIGURES

1

Introduzione

L'approccio seguito per la stesura del modello dinamico del veicolo autobilanciato ha da subito preso una via meno tradizionale rispetto al classico metodo risolutivo: abbiamo infatti preferito, dato il nostro background informatico, approcciare il problema direttamente in ambiente Matlab, sfruttando sin da subito le potenzialità di calcolo offerte dal software di Mathworks.

Nello specifico, per la parte di stesura e definizione della dinamica, abbiamo inzialmente seguito una via risolutiva duale, portando avanti sia un'analisi letterale, sfruttando le potenzialità del calcolo simbolico messe a disposizione delle funzionalità di live scripting, sia uno studio numerico (considerando quindi le varie grandezze fisiche con i valori definiti delle specifiche di progetto).

In linea di massima lo sviluppo del progetto ha seguito un andamento a step graduali, cadenziati da incontri settimanali in cui poter confrontare e consolidare lo *stato di avanzamento dei lavori*: nello specifico, il lavoro ha seguito uno sviluppo in questa direzione step by step, rappresentabile in linea di massima da queste *pietre miliari*:

- Dinamica di ogni singolo corpo rigido: abbiamo impostato il problema della dinamica andando a considerare il veicolo auto bilanciato come un insieme di corpi rigidi di cui poterne studiare la dinamica in maniera separata;
- Dinamica completa del VAB: siamo andati poi a considerare il sistema nella sua completezza, unendo i contributi dei corpi rigidi considerati in prima battuta singolarmente. Questo ci ha permesso di ottenere le equazioni del moto, in forma non lineare, le quali hanno permesso una completa descrizione del sistema che abbiamo modelizzato;
- Linearizzazione: siamo poi andati a linearizzare queste equazioni dinamiche (appunto non lineari) nell'intorno dell'equilibrio;
- **Definizione del controllo**: tramite la tecnica di *pole placement*, siamo andati a definire il controllore più adatto per questo sistema;
- Modellizzazione del motore: introduzione del modello del motore sulla base delle caratteristiche reali contenute nella specifica di progetto;
- Discretizzazione: passaggio a tempo discreto per i segnali derivanti dal mondo analogico, ovvero per tutto ciò che concerne la parte di sensoristica;
- Non idealità: siamo andati a modellizzare anche la presenza di disturbi, di natura stocastica e legati alla quantizzazione;
- Trasformazioni di blocchi in *interpreted function*: conversione delle funzionalità di controllo del motore e filtraggio dei segnali provenienti dai sensori in blocchi di codice *Matlab* per favorirne poi la successiva conversione ed implementazione a bordo del controllore;

1. INTRODUZIONE

2

Dinamica

2.1 Scomposizione del VAB

2.1.1 Considerazioni iniziali

Per il calcolo delle equazioni dinamiche del sistema siamo andati a considerare ogni singolo corpo rigido componente il sistema, calcolandone le grandezze fisiche di posizione e velocità, seguendo un approccio cartesiano. Nello specifico abbiamo considerato il sistema composto da:

- Asta
- Utente a bordo dello chassis
- Chassis (nel corso della trattazione sarà chiamata talvolta anche base)
- Ruota (che poi sarà considerata con un contributo doppio, essendo il VAB composto da due ruote)

Ognuno di questi corpi rigidi separati è individuato da un punto, che ne rappresenta il centro di massa (o baricentro del corpo stesso): avremo quindi il seguente insieme di punti caratterizzanti il sistema (figura 2.1)

- Pa
- P_b
- *P*_c
- \bullet P_r

2. DINAMICA




Figure 2.1: Baricentri dei singoli corpi rigidi

2.1.2 Grandezze di supporto

Prima di andare a definire le componenti di energia potenziale e cinetica di ogni singolo corpo, siamo andati ad introdurre alcune grandezze geometriche di supporto che definiremo qui di seguito.

Nello specifico abbiamo introdotto i seguenti parametri, specificati anche in figura 2.2:

• $\mathbf{l_a}$: rappresenta la congiungente tra il centro del sistema di riferimento XZ e il centro dell'asta, utilizzata appunto come manubrio, individuato come

$$l_a = \sqrt{(\frac{h_a}{2} + \frac{h_b}{2})^2 + (\frac{w_b}{2})^2}$$

• l_c : questa grandezza rappresenta per noi l'altezza del baricentro del corpo dell'utente, la quale ovviamente andrà a dipendere dal valore di inclinazione del corpo stesso. Considerando il corpo inzialmente in posizione verticale, avremo che questa lunghezza corrisponde alla congiungente dal centro del sistema di riferimento al punto P_c , che equivale a dire:

$$l_c = 0.55h_c + \frac{h_b}{2}$$

• l_b : rappresenta lo spostamento verso il basso, lungo l'asse z, del baricentro dello chassis. Da specifiche del progetto sappiamo che questa grandezza ha valore (con segno negativo) di

$$l_b = 0.1 m$$

• β : angolo formato con la verticale dalla congiungente tra il centro del sistema di riferimento e il punto P_a . Si ricava, con un semplice approccio trigonometrico che, l'angolo in questione, ha questa forma:

$$\arctan\left(\frac{\frac{w_b}{2}}{\frac{h_a}{2} + \frac{h_b}{2}}\right)$$

2.1.3 Calcolo componenti dinamiche e potenziali per ogni corpo rigido del sistema

Per ognuno dei corpi rigidi definiti in precedenza siamo andati appunto a calcolare:

• Coordinate spaziali P espresse nel sistema di riferimento XZ. A queste due coordinate cartesiane ne va aggiunta una terza, relativa alle coordinate angolari (per poter tener così conto dei contirbuti inerziali dei corpi);




Figure 2.2: Grandezze di supporto

- Vettore delle velocità $V \rightarrow \text{vettore } 3 \times 1$
- Matrice delle masse $M \to \text{matrice } 3 \times 3$
- Energia cinetica $\mathbf{T} \to \frac{1}{2} V^T M V$
- Energia potenziale U
- Lagrangiana parziale L del singolo corpo rigido

Asta

•
$$P_a = \begin{pmatrix} r \phi(t) + l_a \sin(\beta + \theta(t)) \\ l_a \cos(\beta + \theta(t)) \\ \theta(t) \end{pmatrix}$$

•
$$V_a = \begin{pmatrix} r \phi \dot{t} + l_a \cos (\beta + \theta t) & \dot{\theta} \dot{t} \\ -l_a \sin (\beta + \theta t) & \dot{\theta} \dot{t} \end{pmatrix}$$

•
$$M_a = \begin{pmatrix} m_a & 0 & 0 \\ 0 & m_a & 0 \\ 0 & 0 & m_a l_a^2 + J_a \end{pmatrix}$$

•
$$T_a = m_a l_a^2 (\theta \dot{t})^2 + \frac{m_a r^2 (\phi \dot{t})^2}{2} + \frac{J_a (\theta \dot{t})^2}{2} + m_a \cos (\beta + \theta (t)) l_a r \theta \dot{t}) \phi \dot{t}$$

•
$$U_a = g l_a m_a \cos (\beta + \theta (t))$$

•
$$L_a = m_a l_a^2 \left(\theta \dot{t}\right)^2 + \frac{m_a r^2 \left(\phi \dot{t}\right)^2}{2} + \frac{J_a \left(\theta \dot{t}\right)^2}{2} + m_a \cos \left(\beta + \theta \left(t\right)\right) l_a r \theta \dot{t} + \phi \dot{t} - g m_a \cos \left(\beta + \theta \left(t\right)\right) l_a r \theta \dot{t}$$

6 2. DINAMICA

Chassis (base)

•
$$P_b = \begin{pmatrix} r \phi(t) - l_b \sin(\theta(t)) \\ -l_b \cos(\theta(t)) \\ \theta(t) \end{pmatrix}$$

•
$$V_b = \begin{pmatrix} r \phi \dot{t} - l_b \cos (\theta t) & \dot{\theta} \dot{t} \\ l_b \sin (\theta t) & \dot{\theta} \dot{t} \end{pmatrix}$$

•
$$M_b = \begin{pmatrix} m_b & 0 & 0 \\ 0 & m_b & 0 \\ 0 & 0 & m_b l_b^2 + J_b \end{pmatrix}$$

•
$$T_b = m_b l_b^2 (\theta \dot{t})^2 + \frac{m_b r^2 (\phi \dot{t})^2}{2} + \frac{J_b (\theta \dot{t})^2}{2} - m_b \cos (\theta (t)) l_b r \theta \dot{t}) \phi \dot{t}$$

•
$$U_b = -g l_b m_b \cos(\theta(t))$$

•
$$L_b = m_b l_b^2 (\theta \dot{t})^2 + \frac{m_b r^2 (\phi \dot{t})^2}{2} + \frac{J_b (\theta \dot{t})^2}{2} - m_b \cos (\theta (t)) l_b r \theta \dot{t}) \phi \dot{t} + g m_b \cos (\theta (t)) l_b$$

Utente

•
$$P_c = \begin{pmatrix} r \phi(t) + l_c \sin(\alpha + \theta(t)) \\ l_c \cos(\alpha + \theta(t)) \\ \alpha + \theta(t) \end{pmatrix}$$

•
$$V_c = \begin{pmatrix} r \phi \dot{t} + l_c \cos (\alpha + \theta (t)) \dot{\theta} \dot{t} \\ -l_c \sin (\alpha + \theta (t)) \dot{\theta} \dot{t} \\ \dot{\theta} \dot{t} \end{pmatrix}$$

•
$$M_c = \begin{pmatrix} m_c & 0 & 0 \\ 0 & m_c & 0 \\ 0 & 0 & m_c l_c^2 + J_c \end{pmatrix}$$

•
$$T_c = m_c l_c^2 \left(\theta \dot{t}\right)^2 + \frac{m_c r^2 \left(\phi \dot{t}\right)^2}{2} + \frac{J_c \left(\theta \dot{t}\right)^2}{2} + m_c \cos \left(\alpha + \theta \left(t\right)\right) l_c r \theta \dot{t} \phi \dot{t}$$

•
$$U_c = g l_c m_c \cos (\alpha + \theta (t))$$

•
$$L_c = m_c l_c^2 \left(\theta \dot{t}\right)^2 + \frac{m_c r^2 \left(\phi \dot{t}\right)^2}{2} + \frac{J_c \left(\theta \dot{t}\right)^2}{2} + m_c \cos\left(\alpha + \theta \left(t\right)\right) l_c r \theta \dot{t} + \phi \dot{t} - g m_c \cos\left(\alpha + \theta \left(t\right)\right) l_c r \theta \dot{t}$$

Ruota

•
$$P_r = \begin{pmatrix} r \phi(t) \\ 0 \\ \phi(t) \end{pmatrix}$$

•
$$V_r = \begin{pmatrix} r \phi \dot{t} \\ 0 \\ \phi \dot{t} \end{pmatrix}$$

•
$$M_r = \begin{pmatrix} m_r & 0 & 0 \\ 0 & m_r & 0 \\ 0 & 0 & J_r \end{pmatrix}$$

•
$$T_r = \frac{\left(m_r r^2 + J_r\right) \left(\phi(t)\right)^2}{2}$$

•
$$U_r = 0$$

•
$$L_r = \frac{\left(m_r r^2 + J_r\right) \left(\phi(t)\right)^2}{2}$$

Veicolo completo

Una volta trovati le componenti dinamiche dei singoli corpi rigidi, possiamo andare a definire l'energia cinetica e potenziale totale del sistema, per poter poi calcolare l'equazione di Lagrange per l'intero sistema. In sostanza quindi avremo:

$$L = L_a + L_b + L_c + 2L_r$$

Quello che ne deriva è quindi la seguente equazione Lagrangiana, in grado di descrivere la dinamica dell'intero sistema (riportiamo il risultato letterale, ovvero non legato alla sostituzione di alcun valore numerico che descrive il sistema):

$$L = \left(m_a \, l_a^2 + m_b \, l_b^2 + m_c \, l_c^2 + \frac{J_a}{2} + \frac{J_b}{2} + \frac{J_c}{2}\right) (\theta \, \dot{(}t))^2 + \left(m_r \, r^2 + J_r + \frac{m_a \, r^2}{2} + \frac{m_b \, r^2}{2} + \frac{m_c \, r^2}{2} + \frac{m_c \, r^2}{2}\right) (\phi \, \dot{(}t))^2 + \left(m_c \, \sigma_4 \, l_c \, r + m_a \, \sigma_3 \, l_a \, r - m_b \cos \left(\theta \, (t)\right) \, l_b \, r\right) \theta \, \dot{(}t) \, \phi \, \dot{(}t) + g \, m_b \cos \left(\theta \, (t)\right) \, l_b - g \, m_c \, \sigma_4 \, l_c - g \, m_a \, \sigma_3 \, l_a$$

$$\sigma_3 = \cos \left(\beta + \theta \, (t)\right) \, \sigma_4 = \cos \left(\alpha + \theta \, (t)\right)$$

Note sul calcolo delle componenti dinamiche

- Nel calcolo della matrice di massa abbiamo considerato tre componenti:
 - Componente di massa lungo x;
 - Componente di massa lungo z;
 - Componente di massa rotazionale: dalla meccanica è noto che un corpo, con una certa massa che si trova in uno stato di rotazione, avrà un contirbuto inerziale che dipende dal braccio rispetto all'asse intorno al quale avviene la rotazione.

Nello specifico abbiamo considerato il teorema di *Huygens-Steiner* per ogni singolo corpo rigido che è stato preso in esame.

$$I_a = I_{cm} + md^2$$

Esso permette di definire l'inerzia di un corpo come la somma di due diverse componenti:

8 2. DINAMICA

* Momento d'inerzia definito rispetto all'asse passante per il centro di massa: questo parametro rappresenta il valore che è fornito dalle specifiche del progetto per gli specifici corpi;

* Prodotto tra la massa m del corpo preso in considerazione e la distanza tra l'asse rispetto a cui si riferisce la rotazione e quello passante per il centro di massa;

Questa componente inerziale è visibile nelle matrici di massa in posizione (3,1): si sottolinea come invece, per la matrice di massa relativa alle ruote (matrice M_r 2.1.3), non sia presente la componente esplicitata dal teorema di Huygens-Steiner per il fatto che il centro di massa della ruota coincide con quello del sistema di riferimento XZ e quindi di conseguenza non è necessaria alcuna traslazione di asse;

- Nel calcolo simbolico in ambiente *Matlab* siamo andati ad utilizzare le funzionalità di *collect* e *simplify*, per permettere di ridurre e semplificare le equazioni. Nello specifico, con il comando simplify, tramite l'opzione *Steps*, siamo andati a settare il numero di step che l'algoritmo di calcolo simbolico andrà ad eseguire per poter ridurre e semplificare il maggior numero di termini possibili († *Steps*, † *Compattezza eq symb*);
- Le ruote, nel calcolo della dinamica completa del VAB, sono state considerate con un contirbuto doppio;
- Nello studio dello chassis (base), abbiamo seguito questo approccio: il baricentro della base stessa sappiamo essere posizionato ad una quota differente rispetto al centro del sistem di coordinate XZ preso come riferimento. Per questo motivo il suo contributo in termini cinetici e potenziali dipende dal valore dell'inclinazione dello chassis, ovvero dal valore dell'angolo caratterizzante il sistema θ : questo concetto è evidenziato in figura 2.3. L'aggiunta di π al valore di θ è necessaria per poter rendere sensibile i valori di energia cinetica e potenziale al quadrante in cui si trova ad essere posizionato il centro di massa della base stessa (P_b) .




Figure 2.3: Ragionamento per il calcolo dei contributi dinamici dello chassis

2.2 Equazioni del moto

2.2.1 Lagrangiana

Una volta definita la dinamica del sistema ed ottenuta quindi l'equazione di Lagrange che ne caratterizza il comportamento, andiamo a ricavare le equazioni del moto, le quali consentono di definire l'andamento delle *coordinate libere* (scelte in fase inziale di progetto) che sappiamo essere

- $\phi = q_1 = angolo \ di \ rotazione \ delle \ ruote$
- $\theta = q_2 = angolo \ di \ inclinazione \ dello \ chassis$

In particolare possiamo definire le cosidette equazioni di Eulero-Lagrange, ovvero un insieme di n equazioni differenziali (con n pari al numero di coordinate libere del sistema), la cui risoluzione fornisce le equazioni del moto del sistema.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial q_i} L \right) - \frac{\partial}{\partial q_i} L = Q_i \rightarrow i = 1, ..., n$$

Sono da effettuare alcune annotazioni sugli addenti presenti nell'equazione precedente (eq 2.2.1):

- q rappresenta la coordinata libera (nel nostro caso saranno $\theta \in \phi$);
- al secondo membro della lagrangiana troviamo le componenti generalizzate, relative alle forze
 attive esterne. Nel nostro sistema andiamo a modellizzare, come forze attive, quelle che sono
 le forze motrici immesse dai motori che gestiscono il movimento del V.A.B.: in particolare, nel
 nostro caso, per il legame matematico tra le componenti generalizzate e il concetto di lavoro
 virtuale, avremo che l'equazione lagrangiana sarà equiparata al valore di torque immessa dal
 motore nel sistema;
- molto importante, ai fini della correttezza delle equazioni del moto, è il valore da assegnare al secondo membro dell'equazione (altro non è che la componente di *torque*, ovvero la forza esterna che agisce); infatti esso varia a seconda che il sistema agisca sulla coordinata libera q a valle o a monte della trasmissione.

Nello specifico, si osserva che il motore è composto da due parti: lo statore e il rotore. Esse trasmettono una coppia uguale e inversa ai corpi a cui sono solidalmente collegati: lo statore, posizionato nella base del Segway, influenza la coordinata libera θ ed esercita una coppia sullo chassis pari ad una generica coppia $-2C_m$. Il fattore moltiplicativo 2 è dovuto al fatto che nella base sono presenti due motori.

Nello stesso modo, il rotore, trasmette all'albero motore una coppia C_m : a valle della trasmissione si misura dunque una coppia $\frac{C_m}{\tau}$ dovuta alla presenza della trasmissione Questa coppia ridotta all'albero dell'utilizzatore è la coppia che in definitiva va ad agire sulle ruote e quindi sulla coordinata ϕ .

10 2. DINAMICA

Si ottiene dunque il seguente sistema di equazioni, la cui risoluzione permette di ottenere due equazioni differenziali del secondo ordine nelle variabili θ e ϕ :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\phi}} L \right) - \frac{\partial}{\partial \phi} L = \frac{C_{m}}{\tau} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} L \right) - \frac{\partial}{\partial \theta} L = -2C_{m} \end{cases}$$

dove τ è il rapporto di trasmissione il cui calcolo è riportato nella sezione 2.2.2.

Lo stesso sistema di equazioni, che per semplicità non è qui riportato, può essere rapppresentato anche in forma matriciale, come mostrato in figura 2.4:

$$\begin{bmatrix} M_1 & M_2 \\ M_3 & M_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -l_a m_a r sin(\beta + \theta(t))\theta^2 + l_b m_b r sin(\theta(t))\theta^2 - l_c m_c r sin(\alpha + \theta(t))\theta^2 \\ -g(l_c m_c \cos(\alpha + \theta(t)) + l_a m_a \sin(\beta + \theta(t)) - l_b m_b \sin(\theta(t))\theta - l_a m_a r sin(\beta + \theta(t))\theta + l_b m_b r sin(\theta(t))\theta - l_c m_c r sin(\alpha + \theta(t))\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{C_m}{\tau} \\ -2C_{m-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{split} M_1 &= l_a m_a r cos \big(\beta + \theta(t)\big) - l_b m_b r cos \big(\theta(t)\big) + l_c m_c r cos \big(\alpha + \theta(t)\big) \\ M_2 &= 2 m_r r^2 + 2 J_r + m_a r^2 + m_b r^2 + m_c r^2 \\ M_3 &= J_a + J_b + J_c + 2 l_a^2 m_a + 2 l_b^2 m_b + 2 l_c^2 m_b \\ M_4 &= l_a m_a r cos \big(\beta + \theta(t)\big) - l_b m_b r cos \big(\theta(t)\big) + l_c m_c r cos \big(\alpha + \theta(t)\big) \end{split}$$

Figure 2.4: Equazioni non lineari in forma matriciale

La soluzione di questo sistema di equazioni verrà ad essere utilizzata per rappresentare il comportamento del sistema reale, basandosi su una coppia di equazioni non lineari: questa tematica verrà poi approfondita nella sezione 4.2.

2.2.2 Rapporto di trasmissione

Come da specifiche del progetto, ognuno dei due motori è collegato alle ruote mediante una doppia sequenza di riduttori:

- Un primo riduttore epicicloidale con rapporto di trasmissione $\tau_1 = 0.1$;
- Un secondo riduttore, rappresentato da una cinghia dentata, con un rapporto di trasmissione facilmente calcolabile come rapporto tra il numero dei denti dei due alberi, essendo il passo uguale in entrambi gli alberi.

$$\tau_2 = \frac{Numero_denti_puleggia_ingresso}{Numero_denti_puleggia_uscita} = \frac{Z_{in}}{Z_{out}} = \frac{22}{26}$$

Il rapporto di trasmissione completo τ è quindi definito come:

$$\tau = \tau_1 \cdot \tau_2 = 0.085$$

2.2.3 Sistema non lineare

La risoluzione del sistema di equazioni sopra riportato permette di ottenere due equazioni differenziali del secondo ordine: queste soluzioni sono state ottenute sfruttando la potenzialità del calcolo simbolico messo a disposizione da Matlab, come si vede nel listato seguente.

```
theta2_diff = subs(theta2,{phi,vel,theta,vel_ang,C_m},{q_1 q_1_p q_2 q_2_p u})
phi2_diff = subs(phi2,{phi,vel,theta,vel_ang,C_m},{q_1 q_1_p q_2 q_2_p u })
```

Listing 2.1: Risoluzione del sistema di equazioni

Le soluzioni così ottenute rappresentano e governano la dinamica del sistema: esse verranno quindi utilizzate per andare ad analizzare il comportamento del sistema considerato reale, utilizzando il controllore che è stato progettato sul sistema linearizzato.

Un passaggio importante per la simulazione del sistema non lineare, è quello rappresentato dal salvataggio di queste due equazioni in esame.

Esse sono, per forza di cose, richiamate all'interno della simulazione Simulink: per fare ciò abbiamo utilizzato il comando matlabFunction(), il quale permette di scrivere in una funzione di matlab le due equazioni in esame.

```
matlabFunction(theta2_diff,'File','theta_secondo');
matlabFunction(phi2_diff,'File','phi_secondo');
```

Listing 2.2: Salvataggio in funzioni Matlab

Nello specifico queste funzioni avranno come input i valori da cui dipendono le equazioni differenziali e, componendoli algebricamente tra di loro, fornirà come output i valori di $\ddot{\theta}$ e $\ddot{\phi}$.

2.2.4 Linearizzazione

Nell'approccio alla modellistica dei sistemi dinamici, uno step molto importante è quello che concerne la linearizzazione del sistema, ovvero il passaggio da un insieme di equazioni non lineari ad un set di equazioni lineari definite nell'intorno di un punto specifico dello stato del sistema: questo nuovo sistema di equazioni andrà a definire un sistema lineare in grado di approssimare il comportamento dinamico del sistema non lineare vicino all'equilibrio.

Il punto d'equilibrio in questione è quello in cui la variazione dello stato del sistema è nullo: detto quindi $\mathbf{x}(t)$ il vettore di stato, l'equilibrio sarà dato da $\mathbf{x}(t)$.

Perciò, il passo successivo alla risoluzione del sistema di equazioni di Lagrange in θ e ϕ che è stato svolto riguarda la linearizzazione: nel contesto del controllo, linearizzare è importante poiché permette di progettare il controllore stesso sul sistema tangente a quello reale (ovvero il sistema lineare), potendo poi testarlo direttamente sul sistema reale (ovvero quello descritto dalle equazioni non lineari).

Calcolo della posizione di equilibrio

Per poter quindi procedere con la linearizzazione è necessario innanzitutto calcolare l'equilibrio del sistema, cioè il punto in cui $\ddot{\theta} = 0$: essa corrisponde ad una situazione in cui lo stato del sistema risulta essere in una condizione di equilibrio dinamico, ovvero quando la sua variazione nel tempo è nulla (nessuna accelerazione \rightarrow velocità costante \rightarrow posizione lineare); tale equilibrio è data dalle due posizioni seguenti:

```
 \left( \begin{array}{c} -0.01174364 - 7.105427 e\text{-}15 \, \mathrm{i} \\ 3.129849 - 7.105427 e\text{-}15 \, \mathrm{i} \end{array} \right)
```

Queste posizioni di equilibrio le abbiamo ottenute per mezzo della istruzione Matlab presentata di seguito, nella quale si vede come, partendo dall'equazione differenziale del sistema non lineare espressa in termini di $\ddot{\theta}$, si ricava la posizione di equilibrio del sistema.

```
equilibri = solve(subs(theta2_differenziabile,\{q_1 q_1_p q_2_p u\},\{0,0,0,0\}) ==0,\{q_2\}
```

Listing 2.3: Calcolo posizione di equilbrio

Come si vede, siamo interessati solamente al valore di equilibrio relativo di θ : per questo motivo che poniamo a 0 (valore arbitrario) i valori di ϕ e $\dot{\phi}$, poichè non risultano essere di interesse per il calcolo dell'equilibrio.

I risultati ottenuti sono, con buona approssimazione, considerabili numeri naturali e rispondono a quanto ci aspettavamo: essendo presente un offset (w_b) tra quello che è il baricentro del sistema di riferimento e quello relativo al manubrio, non ci aspettavamo di ottenere due equilibri perfettamente di 0° (posizione verticale a "testa in sù") e di 180° (posizione verticale a "testa in giù"), ma bensì due posizioni leggermente spostate rispetto alla verticale.

Per completezza e per avere comunque un feedback più concreto, abbiamo provato ad azzerare il valore di w_b , andando a ricalcolare la posizione di equilibrio, ottenendo effettivamente i valori di

2. DINAMICA

$$\left(\begin{array}{c}
0 \text{ deg} \\
180 \text{ deg}
\end{array}\right)$$

Dal risultato ottenuto, considerando nulla la componente immaginaria, possiamo notare che (osservazioni comuni per i sistemi assimilabili al pendolo):

- il sistema ha due equilibri; il primo ($\theta = -0.01174364 \text{ rad} = -0.67 \text{ deg}$) ci si aspetta che sia instabile in quanto il baricentro del sistema V.A.B. (compreso di utente a bordo) risulta essere sopra all'asse delle ruote;
- il secondo ($\theta = 3.129849$ rad = 179.32 deg) è un equilibrio stabile, poiché il baricentro sta sotto l'asse delle ruote e, un eventuale disturbo dopo un certo tempo di transitorio, risulterebbe avere effetto nullo sullo stato del sistema, che ritornerebbe alla medesima posizione;

Calcolo del sistema lineare

Ovviamente, ai fini del controllo, si è linearizzato attorno al primo equilibrio; non avrebbe infatti senso controllare il sistema quando questo risulta essere capovolto (cosa che per di più risulta essere fisicamente impossibile, se il veicolo autobilanciato viene fatto muovere su una superficie).

I vettori che definiscono le variabili di stato del sistema e le uscite del sistema sono i seguenti:

$$x = \text{variabili di stato} = \begin{bmatrix} x_1 \to \phi \\ x_2 \to \dot{\phi} \\ x_3 \to \theta \\ x_4 \to \dot{\theta} \end{bmatrix}$$
$$y = \text{output del sistema} = \begin{bmatrix} y_1 \to \ddot{\theta} \\ y_2 \to \ddot{\phi} \end{bmatrix}$$

Per individuare il risultato finale della linearizzazione, abbiamo seguito un approccio a matrici: nello specifico abbiamo utilizzato la notazione matriciale nel caso di sistemi SIMO (Single Input Multiple Output), la cui stesura ha utilizzato le seguenti funzioni di supporto:

$$\begin{cases} \mathbf{f_1} \to \dot{x_1}(t) = \dot{\phi} = x_2(t) = 0 \text{ (poichè all'equilibrio)} \\ \mathbf{f_2} \to \dot{x_2}(t) = \ddot{\phi} \\ \mathbf{f_3} \to \dot{x_3}(t) = \dot{\theta} = x_4(t) = 0 \text{ (poichè all'equilibrio)} \\ \mathbf{f_4} \to \dot{x_4}(t) = \ddot{\theta} \\ \mathbf{g_1} \to y_1(t) = \phi = x_1 \\ \mathbf{g_2} \to y_2(t) = \dot{\phi} = x_2 \\ \mathbf{g_3} \to y_3(t) = \theta = x_3 \\ \mathbf{g_4} \to y_4(t) = \dot{\theta} = x_4 \end{cases}$$

Sfruttando le caratteristiche matematiche del sistema non lineare, ottenibili tramite lo sviluppo in serie di Taylor nell'intorno dell'equilibrio, possiamo definire i termini matriciali che permettono di caratterizzare il sistema, secondo le seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f_1 & \frac{\partial}{\partial x_2} f_1 & \frac{\partial}{\partial x_3} f_1 & \frac{\partial}{\partial x_4} f_1 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_2 & \frac{\partial}{\partial x_2} f_2 & \frac{\partial}{\partial x_3} f_2 & \frac{\partial}{\partial x_4} f_2 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_3 & \frac{\partial}{\partial x_2} f_3 & \frac{\partial}{\partial x_3} f_3 & \frac{\partial}{\partial x_4} f_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} f_4 & \frac{\partial}{\partial x_2} f_4 & \frac{\partial}{\partial x_3} f_4 & \frac{\partial}{\partial x_4} f_4 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} f_1 \\ \frac{\partial}{\partial u} f_2 \\ \frac{\partial}{\partial u} f_3 \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} g_1 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_1 & \frac{\partial}{\partial x_3} g_1 & \frac{\partial}{\partial x_4} g_1 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_2 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_2 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_2 & \frac{\partial}{\partial x_3} g_2 & \frac{\partial}{\partial x_4} g_2 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_3 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_3 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_3 & \frac{\partial}{\partial x_3} g_3 & \frac{\partial}{\partial x_4} g_3 \\ \frac{\partial}{\partial x_1} g_4 & \frac{\partial}{\partial x_2} g_4 & \frac{\partial}{\partial x_3} g_4 & \frac{\partial}{\partial x_4} g_4 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial u} g_1 \\ \frac{\partial}{\partial u} g_2 \\ \frac{\partial}{\partial u} g_3 \\ \frac{\partial}{\partial u} g_4 \end{bmatrix}$$

Nel specifico del veicolo autobilanciato, nel caso con utente con peso di 70 kg e altezza 1.77 m, siamo andati ad ottenere i seguenti valori numerici per le matrici in esame:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1.0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -15.2286 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 5.43924 & 0 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2.7498 \\ 0 \\ -0.2612 \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si nota come, anche dimensionalmente parlando, le matrici siano corrette con quanto ricavato dalla teoria; definendo n come il numero di gdl e le rispettive derivate (nel nostro caso n=4) abbiamo che:

- $A \rightarrow [2n \times 2n]$
- $B \rightarrow [2n \times 1]$
- C \rightarrow [2n \times 2n]: la dimensione in questo caso può essere variabile, a seconda dei parametri che intendiamo riportare verso l'esterno;
- D \rightarrow [1 \times 2n]: anche in questo caso la dimensione è collegata alla scelta fatta per la matrice C;

Ricordando infine che un generico sistema dinamico può essere scritto come

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

e sostituendo i valori numerici matriciali ottenuti al passo precedente, possiamo ottenere il sistema di equazioni, le quali rappresentano l'insieme delle funzioni di trasferimento caratterizzanti il sistema:

2. DINAMICA

$$\begin{pmatrix} \frac{2.75}{s^2} - \frac{1.749e + 13}{2.392e + 13 s^2 - 4.398e + 12 s^4} \\ \frac{2.75}{s} - \frac{1.749e + 13}{2.392e + 13 s - 4.398e + 12 s^3} \\ - \frac{1.149e + 12}{4.398e + 12 s^2 - 2.392e + 13} \\ - \frac{1.149e + 12 s}{4.398e + 12 s^2 - 2.392e + 13} \end{pmatrix}$$

Si può notare come la prima e la seconda riga della matrice differiscano solo per un fattore derivativo, così come la terza e la quarta riga; questo è ovvio ed atteso in quanto f_2 è la derivata di f_1 e f_4 la derivata di f_3 .

Nello specifico, queste funzionalità di linearizzazione sono state racchiuse all'interno del live script Matlab nominato $VAB_dinamica_numerica.mlx$: in questo modo siamo stati in grado di rendere più efficace ed efficiente la prosecuzione della simulazione, non dovendo eseguire ogni volta anche questa parte di calcolo matematico relativo alla modelizzazione e linearizzazione del sistema.

Siamo andati infatti a sfruttare le funzionalità di salvataggio offerte da Matlab per salvare in un file .mat l'intero workspace (file che abbiamo nominato $WS_VAB_wb_0_5.mat$), in maniera tale da permettere, agli script che ne avessero bisogno, di aprire il workspace e leggere tutte le variabili di interesse.

2.3 Motore

Il passo successivo è stato quello di andare a modellizzare la coppia di motori presenti a bordo dello chassis; questo è stato necessario in quanto si deve tenere conto, in primo luogo, del ritardo che gli attuatori introducono nel sistema, che potrebbe portare il sistema ad essere instabile.

I motori utilizzati per questa applicazione sono motori a corrente continua a magneti permanenti Raw Planet prodotto da Sinobi Serie 75 PX 053: i vari parametri, relativi alle inerzie, coppie nominali, coppie di picco etc. sono stati ricavati dal relativo datasheet.




Figure 2.5: Modellizzazione della parte elettrica del motore

In particola abbiamo portato avanti alcune osservazioni, partendo da quella che è la modellizzazione del motore:

Da specifiche progettuali, sappiamo che nel motore può scorrere una corrente massima di 20A.
 Ne segue quindi una limitazione sulla coppia massima esprimibile dal motore stesso, secondo la seguente legge:

$$C_{m,max} = I_{max} \cdot K_{motore} = 20A \cdot 10 \frac{N \cdot m}{A} = 2N \cdot m$$

2.3. MOTORE 15

Questo ci ha portato poi ad inserire all'interno del modello sSimulink, come si vede in figura 2.7, un blocco di saturazione della coppia richiesta dal motore stesso;

• Nella definizione dei parametri caratteristici del motore, è necessario dare spazio anche ad alcune considerazioni su quelli che sono le costanti di tempo che si ricavano dalla modellizzazione della funzione di trasferimento del motore, partendo dal modello elettrico (figura 2.5)

–
$$\tau_e = \frac{L_a}{R_a} = \text{costante di tempo elettrica}$$

– $\tau_m = \frac{J_m + J_r \tau^2}{K_c K_t} = \frac{J_m + J_r}{K^2} = \text{costante di tempo meccanica}$


Infatti, nella funzione di trasferimento che considera in ingresso la tensione di armatura V_a e in uscita la velocità Ω , espressa utilizzando le costanti di tempo sopra riportate, presenta una coppia di poli che possono essere o reali o complessi e coniugati a seconda dei valori assunti da τ_e e τ_m . Nello specifico, come visto nella parte teorica, i poli saranno reali se $\xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\tau_m}{\tau_e}} > 1$, ovvero se $\tau_m >> 4\tau_e$: questa è quindi una condizione che abbiamo verificato, in maniera tale da permettere una semplificazione del modello del sistema nelle parte di definizione dei poli. Abbiamo infatti che:

- $\tau_e = 1.22ms$
- $\tau_m = 18.3 ms$

da cui si può evincere che la costante di tempo meccanica risulti essere molto maggiore di quella elettrica, il chè significa che la dinamica meccanica e quella elettrica sono disaccoppiati in frequenza, potendo così considerarle in maniera separata.

- Nel calcolo della costante di tempo meccanica τ_m abbiamo sviluppato due considerazioni:
 - è necessario considerare anche l'inerzia del carico J_r , ovvero delle ruote ridotte all'albero motore, nel calcolo della costante di tempo meccanica;
 - Le costanti di coppia K_T e elettrica K_E rappresentano gli stessi valori, espressi in unità di misura differenti, che quindi chiamiamo, per semplicità K;
- Abbiamo anche verificato l'aderenza del modello creato a quanto visto in teoria: sappiamo infatti che, andando a semplificare l'influenza della parte meccanica (quindi come se fosse a rotore bloccato), considerando solamente quella elettrica, avremo un effettivo comportamento come filtro passa basso. Nel modello completo invece, che considera anche la parte meccanica, abbiamo che in bassa frequenza si raggiunge un equilibrio tra la forza contro elettro motrice e la velocità di rotazione del rotore.

Quanto detto è confermato anche dei diagrammi in figura 2.6.






Figure 2.6: Diagrammi di Bode modello del motore in anello aperto

16 2. DINAMICA




Figure 2.7: Schema a blocchi della modellizzazione del motore

Per comprendere quanto sia influente l'approssimazione $\tau_m >> 4\tau_e$, possiamo andare ad analizzare quella che è la risposta in frequenza del motore, rappresentandola tramite diagrammi di Bode TODO In figura 2.7 è rappresentato il modello finale completo del motore, in campo discreto: abbiamo messo in evidenza, tramite alcuni blocchi colorati, alcuni punti principali

- Limite attuatore: come evidenziato in precedenza, da specifiche è noto che la corrente massima assorbibile dall'attuatore sia limitata ad un valore max. Ne consegue quindi che, anche la coppia risulti essere limitata: questi due comportamenti sono stati modellizzati con un blocco Simulink di saturazione (nel caso della limitazione di corrente massima, abbiamo unito la saturazione al blocco integrale);
- Regolatore: il controllo del motore DC in questione e stato ottenuto tramite una retroazione in corrente che permette quindi di definire un setpoint alla corrente fornita al motore.

Questo si è reso necessario poiché il controllore, attraverso il vettore K e lo stato del sistema, definisce la coppia che il motore dovrebbe erogare: in un motore DC la correlazione tra coppia erogata e corrente esiste ed è ben definita dalla costante K_t . Il controllore è stato realizzato seguendo metodi già noti in letteratura, che cerchiamo di riassumere brevemente di seguito. La funzione di trasferimento che lega V_a ad I_a abbiamo visto essere

$$tf_{VI,complete} = G(s) = \frac{\frac{\tau_m}{R_a}s}{\tau_m \tau_a s^2 + \tau_m s + 1}$$

Volendo andare ad applicare un regolatore di tipo **PI** (**Proporzionale - Integrale**), andremo ad inserire il seguente blocco regolatore

$$R_{\text{PI}}(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \left(1 + \frac{K_I}{K_P s} \right) \to \tau_I = \frac{K_P}{K_I}$$
$$\to = K_P \left(1 + \frac{1}{\tau_{i} s} \right) = K_P \left(\frac{1 + \tau_{i} s}{\tau_{i} s} \right) = K_P \frac{K_I}{K_P} \left(\frac{1 + \tau_{i} s}{s} \right) = k_g_i \left(\frac{1 + s\tau_{i}}{s\tau_{i}} \right)$$

dove $k_{g_i} = 2\pi f_c \tau_e R$. Con il comando Matlab feedback, siamo quindi stati in grado di ottenere le f.d.t. sia semplificate che non, implementando quindi quanto riportato nella figura di dettaglio 2.8.




Figure 2.8: Dettaglio del modello del motore

2.3. MOTORE 17

• Sensore di corrente: le retroazione in corrente è ovviamente necessaria, essendo il controllo basato sulla corrente assorbita dallo stesso. In particolare, a differenza del modello continuo in cui ci siamo limitati solamente a riportare il segnale di corrente in ingresso, nella modellizzazione discreta siamo andati ad inserire alcuni blocchi Simulink per modellizzare l'andamento discreto della grandezza fornita dal sensore, unitamente alla componente di rumore.

2. DINAMICA

Controllo

3.1 Introduzione

Per rendere maggiormente leggibile il codice Matlab e, allo stesso tempo, ridurre i tempi necessari per l'esecuzione, abbiamo deciso di dividere le varie funzionalità in diversi livescript: in particolar modo la parte relativa allo studio ed alla definizione del controllore siamo andati ad inserirla all'interno del file GainCalculator.mlx dove si può vedere che le prime istruzioni vanno a caricare dal workspace, risultante dalla precedente linearizzazione, le matrici A-B-C-D che definiscono il sistema lineare modellizzato.

3.2 Analisi in anello aperto

Prima di procedere con l'individuazione del controllore più adatto per stabilizzare il V.A.B., siamo andati ad effettuare una breve analisi sul sistema ad anello aperto, per ottenere così alcuni spunti sulla correttezza del modello che era stato steso fino a quel punto.

Come noto dalla teoria, il sistema risulta essere asintoticamente stabile se gli autovalori della matrice A risultano avere tutti parte reale negativa; è instabile invece se è presente almeno un autovalore con parte reale strettamente positiva.

Abbiamo quindi calcolato gli autovalori con il comando seguente:

```
eig(A_real)
```

Listing 3.1: Calcolo autovalori matrice A (non simbolica)

La presenza di autovalori con parte reale strettamente positiva è stata confermata anche dalla visualizzazione del luogo delle radici (rlocus) del sistema in anello aperto: come si vede in figura 3.1, il polo che si trova nel semi-piano reale positivo non potrà, in alcun modo, essere stabilizzato, ovvero portato nel semi-piano sinistro.

Questa breve analisi ci ha permesso di avere una conferma numerica del fatto ovvio che, senza un controllo, il V.A.B. in esame non riesce a mantenere da solo la posizione verticale.

20 3. CONTROLLO




Figure 3.1: Luogo delle radici del V.A.B. modellizzato in anello aperto




Figure 3.2: Risposta del sistema non lineare in anello aperto

3.3 Controllore

Per quanto riguarda il sistema del veicolo autobilanciato, siamo andati a far riferimento a quella classe di problemi definiti come *problemi di regolazione*, in cui il sistema si presenta inizialmente con una condizione iniziale dello stato non nulla, condizione che si intende di riportare a zero con una velocità di convergenza assegnata.

Nello specifico, questo tipo di problema relativo alla scelta del controllore, è stato risolto mediante l'utilizzo dell'assegnazione degli autovalori ottenuti tramite retroazione dello stato, in cui il moto del sistema è composto completamente dal moto libero che si vuole controllare e annullare in un tempo a piacere.

Il posizionamento dei poli, e quindi la scelta del guadagno del regolatore, va eseguita sul solo sistema lineare: questo a conferma sia di quanto riportato in figura 3.3 (nel blocco di colore blu infatti è riportato il sistema lineare), sia di quanto detto in precedenza in merito al fatto che il controllore venga ad essere definito lavorando sul sistema linearizzato.

3.3. CONTROLLORE 21




Figure 3.3: Schema concettuale del controllo ([1])

Ciò che è riportato graficamente in figura 3.3, può essere riscritto matematicamente come segue:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$u(t) = -Kx(t) + w(t) = \text{legge di controllo}$$

Dunque, sostituendo la legge di controllo nell'equazione di stato del sistema, possiamo ottenere le seguenti equazioni che ci permettono di definire il legame del sistema in anello chiuso con la matrice K:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) = Ax(t) + B(-Kx(t) + w(t))$$

$$= Ax(t) - BKx(t) + Bw(t) = (A - BK)x(t) + Bw(t)$$

$$A_{cl} = A - BK = \text{ matrice di stato in anello chiuso (cl} \rightarrow \text{closed loop})$$

3.3.1 Posizionamento dei poli continui

Per scegliere il valore da assegnare a K, e quindi definire il guadagno del controllore, è necessario scegliere la posizione desiderata dei poli, in base a quelle che sono le specifiche di velocità desiderate.

$$G(S) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\xi = 0.7$$

$$\omega_n = 2\pi f_{\text{propria}}$$

Dovendo posizionare due coppie di poli complessi coniugati si sono scelte due frequenze ad una decade di distanza, in maniera tale da poter considerare le variabili che sono controllate disaccoppiate in frequenza: essendo il limite di banda (ovvero entro quali limiti il segnale passa senza essere attenuato e/o modificato) del sistema interno molto più alto del limite di banda del sistema esterno, possiamo considerarli disaccoppiati in frequenza.

$$f_{\text{propria}\theta} = 0.2 \text{ Hz}$$

 $f_{\text{propria}\phi} = 0.02 \text{ Hz}$

Nello specifico, una prima osservazione, è il fatto che il polo più veloce (ovvero quello con frequenza pari a 0.2 Hz) è stato assegnato alla parte relativa al controllo dell'angolo θ , essendo che è auspicabile un controllo maggiormente reattivo per quanto riguarda la stabilizzazione della base, piuttosto che il rapido raggiungimento del set point di posizione spaziale (e quindi angolare ϕ delle ruote).

22 3. CONTROLLO

Una seconda osservazione è che, per motivi esterni, il motore risulta avere una coppia massima molto limitata (per via delle limitazioni di corrente): è stato dunque necessario posizionare i poli ad una frequenza tale che permettesso di non saturare per molto tempo la coppia fornita dal motore. Questa scelta ha inevitabilmente rallentato la risposta del sistema.

Definita quindi la frequenza a cui posizionare i poli, siamo andati a risolvere l'equazione al denominatore della forma generica della f.d.t (G(s)) con due poli complessi: la risoluzione di questa equazione, come è noto dalla teoria, permette di ottenere i valori della variabile di Laplace s che azzerano il denominatore stesso, che corrisponde a:

$$s^2 + 2\xi s w_n + w_n^2 = 0$$

Nella nostra simulazione i valori numerici ottenuti per i poli sono stati i seguenti:

$$polo_{\theta} = \begin{pmatrix} -\frac{7\pi}{250} + \frac{\pi\sqrt{51}i}{250} \\ -\frac{7\pi}{250} - \frac{\pi\sqrt{51}i}{250} \end{pmatrix}$$

$$polo_{\phi} = \begin{pmatrix} -\frac{7\pi}{25} + \frac{\pi\sqrt{51}i}{25} \\ -\frac{7\pi}{25} - \frac{\pi\sqrt{51}i}{25} \end{pmatrix}$$

Con il comando place di Matlab si ottiene dunque:

$$K = [-0.0023, -0.0278, -28.1397, -7.7022]$$

Ricordando a questo punto quanto detto nella prima parte di questo capitolo in merito alla definizione della matrice A in anello chiuso, siamo andati a definirla appunto come

$$A_{cl} = A - BK$$

utilizzando il valore di K appena trovato: una volta trovata la nuova matrice A, siamo andati a ri-effettuare le stesse analisi portate avanti anche per il sistema in anello aperto.

Come si vede in figura 3.4, grazie al posizionamento degli autovalori, siamo stati in grado di spostare i nuovi poli nel semi-piano sinistro: questo significa quindi che siamo riusciti a stabilizzare il nostro sistema dinamico.




Figure 3.4: Root locus del sistema in anello chiuso

3.3. CONTROLLORE

3.3.2 Setpoint di velocità

Oltre al controllo del moto libero del sistema è stata implementata anche la possibilità di inserire un setpoint sulla velocità a fine transitorio del Segway. In questo modo si apre la possibilità per l'utente finale di impostare la velocità desiderata e di mantenerla nel tempo nonostante i vari disturbi che in un sistema reale agiranno sulla macchina(vento, salita, discesa..)




Figure 3.5: chiusura dell'anello di controllo di $\dot{\phi}$ con un controllore I [1]

In figura 3.5 si nota come l'anello di $\dot{\phi}$ sia esterno rispetto all'anello di retroazione dello stato; solitamente si procede dunque nel progettare il controllore avendo cura di lasciare una decade di spazio tra la frequenza del polo dell' integratore e la coppia di poli più lenta del controllore della retroazione dello stato.

In questo caso, per ragioni puramente pratiche, non è stato possibile : il sistema presenta una risposta particolarmente lenta agli input viste le limitazioni di coppia (imposte dai limiti di corrente definiti in fase di specifica del progetto) di cui si approfondirà successivamente.

Sarebbe quindi stato necessario quindi troppo tempo per raggiungere il setpoint di velocità se si fosse proceduto a lasciare una decade di distanza. Si è invece proceduto a posizionare il polo dell'integratore tramite la funzione di Tuning offerta da Matlab Simulink stesso:




Figure 3.6: Taratura del controllore

Il tuning è stato effettuato sul sistema lineare in quanto Matlab richiede un sistema lineare per questo tipo di tecniche.

Da notare inoltre, in figura 3.6 che la frequenza $f_3 = \frac{0.041 rad/s}{2\pi} = 0.0065 Hz$ che è circa $\frac{1}{3} f_{\text{propria}\phi}$. Sempre in figura 3.6 si osserva che, nonostante non sia stata rispettato la decade di distanza, il sistema sia comunque molto lento e arrivi a regime in circa 70 s.

24 3. CONTROLLO

TODO: perchè arriva a 0.5? per la retroazione interna?

3.4 OPC - UA

Per quanto riguarda la parte di controllo, il sistema presenta un controllore centralizzato, rappresentato da un Raspberry: nello specifico ad esso sono affidate delle mansioni ben specifiche, tutte ovviamente volte al controllo e alla stabilizzazione del *veicolo auto bilanciato*.

In questa fase dello sviluppo del progetto, siamo andati ad implementare parte del codice che verrà installato, in un secondo momento, a bordo del Raspberry: esso infatti svolge, all'interno del sistema (come si vede in figura 3.7) una comunicazione a due direzioni, che ne determinano due comportamenti differenti:

- Come **server** per la parte di comunicazione *OPC-UA* (per il settaggio dei guadagni) nei confronti di un client (ovvero dell'utente che intende settare i parametri del controllore);
- Come **master** nei confronti della sezione di sensoristica a bordo del V.A.B. (per quanto riguarda invece la gestione dell'algoritmo di controllo);




Figure 3.7: Schema di massima dell'utilizzo di Raspberry Pi 3

In questa fase abbiamo quindi sviluppato la parte relativa all'utilizzo di Raspberry Pi 3 come server OPCUA: in seguito, nella sezione 3.6, ci occuperemo di andare a rendere Raspberry un controllore Real-Time, tramite il framework Xenomai.

3.4.1 Idea base OPC-UA

L'Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) è un protocollo di comunicazione automatico per l'automazione industriale: OPC UA sostituisce il protocollo OPC Classic, conservando tutte le funzionalità del predecessore.

Poiché *OPC Classic* è stato costruito su una tecnologia Microsoft detta modello a oggetti per componenti distribuiti, risulta essere vincolato a Microsoft (caratteristica è diventata sempre più limitante).

OPC UA invece risulta completamente interoperabile tra i diversi sistemi operativi usati, diventando compatibile, oltre che con Windows, anche con tecnologie industriali come i PLC, Linux, iOS e anche sistemi operativi per dispositivi mobili come Android.

Queste caratteristiche di **interoperabilità** sono state sfruttate al massimo in questo contesto, potendo così creare, in maniera semplice e veloce, una comunicazione tra differenti tipologie e famiglie di dispositivi.

3.5. OPC-UA E V.A.B. 25

3.5 OPC-UA e V.A.B.

Nel contesto del progetto del veicolo auto bilanciato, siamo andati ad utilizzare il protocollo di comunicazione OPC-UA come supporto per il tuning dei parametri relativi al **gain** del controllore, ovvero ai parametri del vettore K, che abbiamo chiamato (all'interno dello script di Python):

- K_phi
- K_phi_p
- K_theta
- K_theta_p

Nello specifico, lo scambio di parametri tra server e controllore avviene tramite un file di testo .txt che permette, in maniera semplice e immediata, di implementare uno scambio di informazioni tra il server OPC-UA strutturato in Python e l'ambiente Real-time introdotto a bordo del controllore Raspbery Pi 3.

In particolare abbiamo due files:

- Un file temporaneo ("GainParametersToController.txt") utilizzato come pipeline per il passaggio dei parametri tra server e controllore. Questo risulta essere un file temporaneo che viene ad essere cancellato e ricreato ogni qualvolta che il server viene spento e successivamente riaccesso. Nello specifico, ad ogni riaccensione, i valori iniziali di questo file, vengono settati con gli stessi valori presenti nel file definitivo (qualora quest'ultimo non esistesse, si procede con un inizializzazione dei parametri a 0);
- Un file definitivo ("GainParametersConfirmed.txt") il quale invece viene creato una e una sola volta e sul quale poi vengono salvati i parametri che saranno poi letti all'accensione successiva del server ed utilizzati come parametri iniziali per il controllore.

Questi file possono essere settati con i parametri accettati nel server che sono visibili in figura 3.8; nello specifico:

- Submit change to controller permette di scrivere i valori dei gains sul file "GainParameter-sToController.txt";
- Store definitively in file permette di scrivere i valori dei gains sul file "GainParametersConfirmed.txt";
- SHUT DOWN SERVER permette invece di spegnere il server e di cancellare il file temporaneo.

All'interno dell'Appendice A, abbiamo racchiuso in figura A.1, tramite diagramma di flusso, il funzionamento di massima del codice lato server: codice che siamo andati a testare utilizzando un'apposita app per smartphone Android (OPC-UA Android client).

Per quanto riguarda invece l'effettiva implementazione, sempre in Appendice A, abbiamo riportato l'intero codice prodotto per la gestione della comunicazione OPC-UA.

26 3. CONTROLLO




Figure 3.8: Parametri impostabili lato client

3.6 RTOS - XENOMAI

Nella parte di controllo di sistemi in generale, risulta essere sempre necessario andare a lavorare in *Real-Time*, ovvero il sistema richiede che il calcolatore sia in grado di produrre computazioni corrette andando allo stesso tempo a rispettare delle *dealine* temporali, ovvero dei vincoli che validano o meno il risultato prodotto.

Come ben noto nall'ambiente informatico, Linux, che rappresenta l'OS installato a bordo di Raspberry, risulta essere un sistema operativo **non** RTOS (Real Time Operative System): è stato quindi necessario andare ad improntare un aproccio che permesso di renderlo tale.

In questo contesto è risultato essere di fondamentale importanza il software *Xenomai*, un progetto open source creato per fornire un framework real-time per le piattaforme Linux, con l'obbiettivo di aiutare la migrazione di progetti in ambito industriale da sistemi real-time proprietari a sistemi diffusi come Linux.

Il cuore delle funzionalità offerte da Xenomai, sta nella praticità e facilità con cui mette a disposizioni delle API di tipo real-time, occupandosi anche di garantire quelli che sono i limiti e vincoli temporali.

Di seguito una breve descrizione degli step principali seguiti per quanto concerne la parte di adattamento del controllore Raspberry a RTOS.

- Come prima cosa siamo andati a rivedere i files .cpp contente la logica di controllo, ritoccando la parte relativa alla lettura dei dati dal file, andando ad utilizzare le API presenti in ambiente c invece di quelle relative a cpp. Abbiamo quindi provato e testato la lettura da file tramite il tool DevC++, facilitando così il testing e il debug;
- Siamo andati ad installare una macchina virtuale con a bordo debian 9.8.0 e la patch Xenomai 3.0.8 ([2]);
- Essendo debian un OS interamente fruibile da linea di comando, siamo andati a prendere confidenza con l'ambiente, cercando di capire l'organizzazione e chiamando gli update/upgrade necessari;
- Prima di andare ad importare il file completo (di cui abbiamo parlato al punto iniziale), siamo andati ad eseguire alcuni esempi iniziali (una sorta di HelloWorld):
 - Abbiamo per primo cosa studiato questo approccio iniziale (link)
 - Siamo andati ad impostare il funzionamento di un task (dummy) periodico, come se si trattasse appunto del main loop di un sistema Real-Time;

- Lo step successivo è stato quello di importare il codice scritto e testato in ambiente DevC++ in Xenomai, provandolo e introducendo alcuni dettagli aggiuntivi, come presentato nei punti seguenti:
 - Come primo step risulta essere necessario fornire al framework Xenomai il nome di quale file con estensione .c andare a compilare e successivamente, incapsulare in un framework real-time

```
GNU nano 2.7.4 File: Makefile

XENO_CONFIG := /USr/xenomai/bin/xeno-config

CFLAGS := $(shell $(XENO_CONFIG) --posix --alchemy --cflags)
LDFLAGS := $(shell $(XENO_CONFIG) --posix --alchemy --ldflags)

CC := gcc
EXECUTABLE := VAB_RealTime

all: $(EXECUTABLE)

X: %.c
$(CC) -0 $0 $< $(CFLAGS) $(LDFLAGS)

Clean:

rm -f $(EXECUTABLE)
```

Figure 3.9: Per specificare quale file .c compilare

- Abbiamo specificato quello che è il periodo di funzionamento tramite i seguenti comandi:

```
RTIME period = 1000000000; % Expressed in [ns]
rt_task_set_periodic(NULL,TM_NOW,period);
```

 All'interno del ciclo while, abbiamo definito un continuo update dei parametri temporali di nostro interesse.

Nello specifico ad inizio ciclo andiamo a sovrascrivere constantemente il parametro now mentre, nella parte finale del ciclo stesso, abbiamo impostato un update del parametro before.

Il salvataggio di queste variabili permette di facilitare, in qualsiasi punto del codice, l'accesso ai parametri temporali per eventuali necessità di calcolo, come nella definizione dell'intervallo di tempo su cui andare a realizzare i vari calcoli derivativi necessari per il corretto controllo;

Figure 3.10: Definizione e temporizzazione del ciclo WHILE

28 3. CONTROLLO

 Come si vede anche in figura 3.10, nel ciclo principale abbiamo messo in successione questi blocchi (eseguiti a frequenza fissa):

- * Lettura dei parametri da files;
- * Lettura dei valori misurati della parte sensoristica;
- * Elaborazione dei dati rilevati e algoritmo di controllo;
- * Produzione dei risultati di interesse
- In figura 3.11 si può vedere come, ogni ciclo di lettura del file con i parametri, che corrisponde ad un ciclo macchina, presenti un tempo fisso.

Infatti, con il termine "Elapsed time" siamo andati a stampare il delta temporale, il quale rappresenta il tempo occupato da un singolo ciclo macchina;

Figure 3.11: Esecuzione a tempo fissato (1 ms) delle funzioni di lettura e calcolo

 La gestione del thread relativo al server OPC-UA non è ancora stato gestito: esso sarà ovviamente lasciato in secondo piano rispetto al thread di lavoro principale principale temporizzato alla frequenza specifica;

4

Simulink

4.1 Introduzione

Data la straordinarietà degli eventi che erano in corso dal punto di vista sanitario nel nostro paese si è reso necessario svolgere gran parte del lavoro in modalità a distanza e quindi senza la possibilità di testare il modello matematico appena ottenuto e i successivi risultati dovuti all'azione di controllo sul V.A.B.

Il lavoro quindi è stato svolto per la maggior parte sfruttando il tool *Simulink* di Matlab il quale rappresenta, in poche parole, un risolutore di equazioni differenziali, le quali rappresentano la descrizione risultante del sistema che siamo andati a modellizzare.

Abbiamo così adottato una metodologia di lavoro basata su prototipi sempre più simili a quello che dovrebbe essere il sistema reale, lavorando step by step, partendo da modelli più semplici e aggiungendo, via via, features più complesse e ricercate, in maniera da rendere il più aderente possibile tale modello al funzionamento reale.

Si va ora ad analizzare la risposta del sistema al controllo ottenuto nei punti precedenti, per assicurarci, che quanto scritto sopra valga oltre che nella teoria anche nella pratica:




Figure 4.1: Risposta del sistema non lineare in anello chiuso

30 4. SIMULINK




Figure 4.2: Risposta del sistema lineare in anello chiuso

TODO: come spieghiamo la differenza? rifare la simulazione?

4.2 Simulazione del sistema non lineare

Il primo compito che abbiamo risolto è stato quello di implementare le equazioni differenziali ottenute nel capitolo precedente:

- $\ddot{\phi} = f_{\ddot{\phi}}(M_c, \theta, \dot{\theta}, C_m)$
- $\ddot{\theta} = f_{\ddot{\theta}}(M_c, \theta, \dot{\theta}, C_m)$

Dove M_c sarebbe la massa del passeggero, $\theta e \dot{\theta}$ lo stato del sistema e C_m la coppia erogata dal motore. Si può notare come entrambe le equazioni differenziali siano indipendenti dalla coordinata libera ϕ .




Figure 4.3: Implementazione simulink delle equazioni differenziali

In Fig.4.3 le interpreted function altro non sono che $f_{\ddot{\phi}}$ e $f_{\ddot{\theta}}$. A valle di esse sono presenti degli integratori che permettono di ottenere lo stato x completo del sistema. Si può facilmente notare come $\dot{\theta}e\theta$ siano collegate direttamente all'input delle interpreted function. Si è dunque proceduto a simulare il sistema per verificare la bontà di quanto ottenuto; in particolare, il sistema in anello aperto, dovrebbe oscillare all'infinito vista la mancanza di attriti nel modello.




Figure 4.4: Risposta in anello aperto del sistema reale

La simulazione, il cui risultato è riportato in Fig.4.4 è stata svolta per 5 secondi e con un angolo iniziale di 4°; il grafico mostra dunque l'andamento di θ nel tempo e della posizione che in termini matematici si esprime come $posizione = \phi \cdot r_{ruota}$

4.3 Simulazione del sistema lineare

Si è inoltre creato un altro modello sfruttando il sistema lineare ottenuto prima con l'obbiettivo di semplificare il problema e di velocizzare le simulazioni con lo scopo di testare rapidamente nuove tecniche di controllo che se avessero dato esito positivo sul modello lineare sarebbero poi state testate sul simulink che imita il comportamento reale del sistema.




Figure 4.5: Implementazione simulink del sistema linearizzato




Figure 4.6: Risposta in anello aperto del sistema lineare

In questo caso, la simulazione in anello aperto mostra che il sistema diverge; questo perché la linearizzazione ha senso attorno al punto di equilibrio da cui è stata ottenuta, distante da quel punto il sistema lineare non approssima più il sistema reale ed anche un eventuale controllo ottenuto da esso non garantisce buone performance distante da quel punto. Si nota, in Fig.4.6 che il punto di partenza è 4° e il sistema, lineare, diverga quasi immediatamente; la differenza con la risposta del sistema non lineare in Fig.4.4

Come già verificato in precedenza (sezione 3.2) ci sono due poli reali, uno negativo e uno positivo; questo dimostra come il sistema sia instabile in anello aperto e necessiti di controllo.




Figure 4.7: Transitorio del motore




Figure 4.8: Zoom del grafico in figura Fig.4.7

Come si può notare il picco di coppia massimo è minore di 2 Nm, come da limitazioni imposte dal modello del motore.

Un esempio in cui la coppia richiesta supera i $2N \cdot m$ è il seguente:




Figure 4.9: Clamp della coppia erogata da parte del motore

In Fig.4.9 è anche possibile notare come l'assenza del blocchetto denominato *Torque saturation*, presente in Fig.2.7, satura l'azione integrale dell'attuatore e inserisce un ritardo non secondario nell'azione

di controllo.

4.4 Modello complessivo (al momento)

L'obbiettivo di questo paragrafo è quello di fare il punto della situazione del sistema sviluppato fino a questo punto e di sviluppare alcune considerazioni sul lavoro fatto.




Figure 4.10: Simulink

Come si osserva in Fig.4.10 il sistema al momento comprende tre blocchi:

- Il blocco non linear: rappresenta quello che nella realtà sarebbe il sistema reale; si occupa durante la simulazione, dati gli input, di restituire output simili a quelli che si avrebbero in laboratorio utilizzando la macchina vera e propria.
- Il blocco *MotorModelContinuos*: si occupa di simulare la presenza e i transitori dovuti ai motori che nella realtà sono posti a bordo dello chassis.
- Il blocco *controller*: è, dei tre, l'unico blocco che effettivamente dovrebbe essere implementato su un calcolatore. Con i valori simulati dai due blocchi di cui sopra calcola il valore di coppia per il controllo e lo fornisce indietro ai suddetti blocchi per completare la retroazione.

Il sistema al momento è, in linea teorica, a tempo continuo. Nella realtà in un computer e in particolar modo su Simulink la possibilità di far operare i blocchi che simulano il sistema reale a tempo continuo è preclusa. Si é scelto dunque, per quanto fatto finora, di lasciare scegliere al software di Simulink il passo della simulazione ed in particolar modo utilizzare un passo variabile. Questo permette, nei punti in cui le variazioni sono spiccate (ad esempio quando il sistema si avvia) di utilizzare un passo di simulazione anche dell'ordine dei nanosecondi che approssima quasi perfettamente l'esecuzione a tempo continuo.

4.5 Discretizzazione

Perchè discretizzare? Come già detto sopra, il controllore è necessario che sia implementato su di un calcolatore, venendo pertanto eseguito a tempo discreto.

Per tenere conto di questa caratteristica è necessario che essa venga modellizzata in quale modo, rendendo il controllore in grado di acquisire gli input provenienti dal sistema a tempo discreto:

- all'ingresso del blocco controller è stato posto un Sample and Holder; questo componente si occupa di acquisire ad ogni tempo di sampling T_s , il valore in input, campionandolo e mantenendolo inalterato fino alla lettura successiva;
- all'uscita del controller si è posizionato un altro Sample and Holder per le stesse ragioni;
- il controller è stato trasformato a tempo discreto; TODO inseriamo la cosa dei poli discreti o diciamo che sono uguali essendo un proporzionale? A differenza del controllore della retroazione dello stato, il controllore che chiude la retroazione in velocità va ricalcolato tenendo conto del T_s ; fortunatamente Simulink fa da solo questa conversione se si setta il blocco simulink Controllore PID come integratore a tempo discreto fornendo il T_s e la costante moltiplicativa;
- Tutte le *grandezze fisiche* misurate sono state campionate e rese rumorose con appositi blocchi Simulink;

Il controllore a tempo discreto ha dunque questo aspetto nel modello simulink implementato:




Figure 4.11: Modello Simulink del controllore discreto (vista ad alto livello e vista interna)

Per le stesse ragioni pratiche anche il modello del motore discreto (figura 4.12) ha subito una conversione: il controllore dell'anello di retroazione in corrente sarà un software eseguito ciclicamente su di un calcolatore e va dunque implementato a tempo discreto. Ricordando che la funzione che la f.d.t. del controllore PI a tempo continuo era:

$$\frac{0.001216s + 0.9965}{0.00122s}$$

e applicando il metodo di Tustin da tempo continuo a discreto con un $T_s = 0.001$ si ottinene che:

$$\frac{1.037z - 0.9557}{z - 1}$$

Quanto ottenuto a livello numerico qui sopra, è facilmente ottenibili tramite comandi per la modellizzazione dei sistemi dinamici che Matlab mette a disposizione: nello specifico, come si vede nel listato seguente, si tratta dei comandi tf e c2d (continous to discrete):

```
PI_I = K_gi * tf([m.te,1],[m.te, 0])
PI_I_d = c2d(PI_I,Ts,'tustin')
```




Figure 4.12: Modello Simulink del motore discreto

4.6 Sensori

A bordo del sistema sono presenti diversi sensori che permettono di definire e caratterizzare lo stato e il comportamento del veicolo auto bilanciato. In particolare abbiamo:

- Encoder incrementale: si occupa di misurare la rotazione della singola ruota;
- I.M.U.: Inertial Measaurement Unit, stima l'inclinazione dello chassis;
- Sensore di corrente: permette di rilevare la corrente che fluisce all'interno del motore, per così poter realizzare un controllo in corrente dello stesso;

Questa parte di sensoristica è stata presa in considerazione con l'obbiettivo di rendere la simulazione più raffinata e accurata possibile: sono stati quindi inseriti all'interno dei file Simulink anche dei modelli che simulano la presenza dei sensori stessi.

Questo è necessario ed importante poiché nella realtà non esiste un modello matematico che genera i dati che poi sono dati in pasto al controllore ma si devono invece usare dei sensori che danno una stima dello stato del sistema. Un sensore presenta due principali caratteristiche:

• Rumore: è stato modellizzato come un Band-Limited White Noise con Noise power = [0.00000001] e $Sample\ time = 0.001$ tramite lo specifico blocco Simulink;




Figure 4.13: Blocco Simulink responsabile della generazione del rumore

4.6. SENSORI 37

• Quantizzazione: la lettura dei dati da un sensore, oltre ad avvenire ad un intervallo di tempo minimo e regolare, mostra anche un errore dovuto alla limitata sensibilità del sensore stesso o dell' ADC che effettua la lettura. Il blocco simulink Quantizer ha l'esatto scopo di simulare questo comportamento presente nei sensori reali.

Per come si presenta il sistema, sia l'encoder incrementale sia la I.M.U. restituiscono rispettivamente una stima di ϕ e θ Per modellizzare quanto detto finora riguardante i sensori ed in particolare per l'encoder e l'I.M.U. è stato approntato il seguente blocco simulink:




Figure 4.14: Modello Simulink dei sensori encoder e I.M.U. con Moving Average

Si può notare come in Fig.4.14 siano presenti due blocchi *Moving average* per ciascun sensore. Questo si è reso necessario per due ragioni:

- presentando il sistema del rumore, era necessario rimuoverlo attraverso un filtro digitale;
- la derivazione a tempo discreto del segnale presenta molti picchi e molti valori nulli; E' quindi necessario filtrare questi valori prima di passarli al controllore per evitare picchi di coppie troppo alti oppure nulli in brevi intervalli di tempo, rendendo necessario filtrare questi valori prima di passarli al controllore per evitare picchi di coppie troppo alti oppure nulli in brevi intervalli di tempo;

L'approccio con *Moving average* è stato quello inizialmente seguito: abbiamo poi però cercato anche di portare avanti un altro approccio in cui, la stima dello stato, venisse effettuata tramite filtro di Kalman. Il contesto infatti è quello in cui si ha un controllore che fornisce in uscita un comando in

coppia che cambia in base allo stato del sistema $(\phi, \dot{\phi}, \theta, th\dot{e}ta)$: i **problemi** che emergono sono però che:

- ϕ e θ vengono misurati ma i valori forniti dai sensori sono quantizzati (quindi sarà necessario attuare un filtraggio digitalmente);
- $\dot{\phi}$ e $\dot{\theta}$ non sono direttamente misurabili;

Una soluzione che si è soliti seguire in contesti del genere, è quella di andare appunto ad applicare un filtro di Kalman, come già specificato, per produrre così una stima dello stato.




Figure 4.15: Modello Simulink dei sensori encoder e I.M.U. con Filtro di Kalman

Si presenta ora la necessità di modellizzare la presenza del sensore di corrente nel motore; per fare ciò si è modificato solamente l'anello di retroazione esterno che permette il controllo del motore in corrente:

Si può notare in figura 4.12 che il controllore è quello discreto presentato prima, mentre è stato inserito anche in questo caso un rumore sulla misura, una quantizzazione e un filtro sul segnale da passare al controllore.

Da sottolineare il fatto che, ognuno dei tre blocchi *Quantizer*, utilizzato per modellizzare altrattanti sensori, ha un valore diverso del parametro caratterizzante di *Quantization Interval*, dovuto al fatto che ognuno dei sensori ha sensibilità diverse:

• Encoder incrementale: presenta una sensibilità di $2^{11}bit = 2048$ diverse combinazioni e letture possibili;

4.6. SENSORI 39

- I.M.U.: sensibilità del giroscopio di 131 $\frac{s}{deg}$
- Sensore di corrente: il valore del sensore di corrente è un voltaggio letto da un Raspberry tramite ADC interno, il quale presenta sensibilità di 10 bit;

Appendix A




Figure A.1: Diagramma di flusso rappresentante le funzionalità del server

APPENDIX A.

```
######## LIBRARY IMPORT #######################
  from opcua import Server
  from random import randint
  from datetime import datetime
  import os
  import time
  import socket
  ######### GET LOCAL MACHINE IP ##############
| s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
23 s.connect(("8.8.8.8", 80))
id = s.getsockname()[0]
  s.close()
  ######### SET SERVER INSTANCE ################
28
  server = Server()
29
  url = "opc.tcp://"+id+":4840"
30
3
  server.set_endpoint(url)
32
33
34
  name = "V.A.B. - Server Raspberry PI"
  addspace = server.register_namespace(name)
  node = server.get_objects_node()
  Param = node.add_object(addspace, "Gain parameters")
  ######### FILE READING #######################
41
  fileName_temp = "GainParametersToController.txt"
42
  fileName_confirmed = "GainParametersConfirmed.txt"
  lineHeaders = ["K_phi ", "K_phi_p ", "K_theta ", "K_theta_p "]
  initialValueGains = [0, 0, 0, 0]
46
4
48
  if os.path.exists(fileName_confirmed):
     print("Get initial values from file and create a temp one")
49
      file_object_def = open(fileName_confirmed, "r+")
50
      lines = file_object_def.readlines()
5
52
      count = 0
      # Strips the newline character
53
     for line in lines:
54
         print(line.strip())
55
         values = line.split()
         if count <= 3:
5
             initialValueGains[count] = int(values[1])
             timestamp = str(values[0]) + str(values[1])
60
         count = count + 1
6
     file_object_def.close()
62
63
      file_object_temp = open(fileName_temp, "w")
64
      for i, header in zip(initialValueGains, lineHeaders):
         print(header + str(i))
67
         file_object_temp.write(header + str(i) + "\n")
68
      # Time stamp from confirmed file
69
      file_object_temp.write(timestamp)
70
     file_object_temp.close()
7
75
  else:
      print("Creating a new files and set parameters to zero")
73
7
      file_object_temp = open(fileName_temp, "w")
      file_object_def = open(fileName_confirmed, "w")
```

```
for i, header in zip(range(4), lineHeaders):
           print(header + "0")
           file\_object\_temp.write(header + "0\n")
           file_object_def.write(header + "0\n")
       # current date and time
8
       now = datetime.now()
       timestamp = datetime.timestamp(now)
       dt_object = datetime.fromtimestamp(timestamp)
8!
       file_object_temp.write(str(dt_object))
86
       file_object_def.write(str(dt_object))
8
88
       file_object_temp.close()
89
       file_object_def.close()
9
   ######## PARAMETERS INIT #####################
   K_phi = Param.add_variable(addspace, "K_phi", initialValueGains[0])
   K_phi_p = Param.add_variable(addspace, "K_phi_p", initialValueGains[1])
   K_theta = Param.add_variable(addspace, "K_theta", initialValueGains[2])
  \label{eq:K_theta_p} \texttt{K\_theta\_p} \texttt{ = Param.add\_variable(addspace, "K\_theta\_p", initialValueGains[3])}
   submit_to_controller = Param.add_variable(addspace, "Submit change to controller",
   submit_to_file = Param.add_variable(addspace, "Store definitively in file", False)
   shut_down = Param.add_variable(addspace, "SHUT DOWN SERVER", False)
102 K_phi.set_writable()
103 K_phi_p.set_writable()
104 K_theta.set_writable()
105 K_theta_p.set_writable()
submit_to_controller.set_writable()
submit_to_file.set_writable()
  shut_down.set_writable()
108
   109
11
   server.start()
11:
   print("Server started at {}".format(url))
113
11
  K1 = K_phi.get_value()
115
   K2 = K_phi_p.get_value()
   K3 = K_theta.get_value()
117
   K4 = K_theta_p.get_value()
118
119
   while True:
120
       save_on_temp_file = submit_to_controller.get_value()
121
       save_on_definitively_file = submit_to_file.get_value()
       exit = shut_down.get_value()
123
124
125
       if save_on_definitively_file:
           # Write on file that store gains considered stable
           K1 = K_phi.get_value()
12
           K2 = K_phi_p.get_value()
           K3 = K_theta.get_value()
           K4 = K_theta_p.get_value()
130
13
           gains = [K1, K2, K3, K4]
132
           file_object_conf = open(fileName_confirmed, "w")
133
           for header, gain in zip(lineHeaders, gains):
13
               file\_object\_conf.write(header + {\color{red} str}(gain) + {\color{gray} " \setminus n"})
135
136
           # current date and time
137
           now = datetime.now()
           timestamp = datetime.timestamp(now)
140
           dt_object = datetime.fromtimestamp(timestamp)
141
```

APPENDIX A.

```
file_object_conf.write(str(dt_object))
142
           file_object_conf.close()
143
144
           submit_to_file.set_value(False)
145
146
           print("Confirmed data")
147
       if save_on_temp_file:
148
           # Write on file that is read from controller on Raspberry
           K1 = K_phi.get_value()
           K2 = K_phi_p.get_value()
15
           K3 = K_theta.get_value()
           K4 = K_theta_p.get_value()
153
154
           gains = [K1, K2, K3, K4]
           file_object_temp = open(fileName_temp, "w")
15
           for header, gain in zip(lineHeaders, gains):
15
                file\_object\_temp.write(header + str(gain) + "\n")
15
159
           # current date and time
160
           now = datetime.now()
163
162
163
           timestamp = datetime.timestamp(now)
           dt_object = datetime.fromtimestamp(timestamp)
164
           file_object_temp.write(str(dt_object))
165
           file_object_temp.close()
166
           submit_to_controller.set_value(False)
           print("Submitted data to temp file that will be read from raspberry")
169
170
       if not save_on_temp_file and not save_on_definitively_file:
17
           # No change submitted
172
           K = [K1, K2, K3, K4]
           print(K)
174
           time.sleep(2)
175
176
17
           print("Shut down server...")
178
17
           break
180
   if os.path.exists(fileName_temp):
18
       print("Removing temp file...")
182
       os.remove(fileName_temp)
183
   else:
184
       print("The temp file does not exist")
185
   print("Server stopped")
```

Appendix B

Di seguito riportiamo il codice implementato per la gestione del controllo real time: alcune funzionalità, come la lettura degli ingressi e dei sensori, sono state sostituite da funzioni simulate.

```
#include <stdio.h>
  #include <signal.h>
188
#include <unistd.h>
#include <alchemy/task.h>
#include <stdlib.h>
192 #include <string.h>
#include <strings.h>
194
   #define MAX_LINE_LENGTH 100
195
  #define WINDOW_WIDTH 200
196
197
   #define TEMP_FILE_NAME "/home/Laboratorio_SistemiMeccatroniciII/functions/
198
      GainParametersToController.txt"
   #define CONFIRMED_FILE_NAME "/home/Laboratorio_SistemiMeccatroniciII/functions/
199
      GainParametersConfirmed.txt"
   RT_TASK hello_task;
200
   double calcola_m_a(double*);
20
20
   double k_simulazione_discreta[4];
  double phi = 0;
  double phi_precedente = 0;
  double phi_p = 0;
206
207 double theta = 0;
double theta_precedente = 0;
double theta_p = 0;
21d double Ts = 0.001;
211 double phi_p_setpoint = 10;
212
213 double m_a_phi[WINDOW_WIDTH];
214 double m_a_phi_p[WINDOW_WIDTH];
215 double m_a_theta[WINDOW_WIDTH];
216 double m_a_theta_p[WINDOW_WIDTH];
  double m_a_motore [WINDOW_WIDTH];
217
218
  double integrator_controller = 0;
219
   double integrator_controller_motor = 0;
220
   double K_integrazione = 0.002;
221
   double desidered_cm = 0;
222
   double actual_cm = 0;
223
   void read_k(){
22
     // Streams for file reading
226
     FILE* tempGainFile;
22
     FILE* confirmedGainFile;
228
     char* line = (char*) malloc(sizeof(char) * (MAX_LINE_LENGTH + 1));
229
230
     // First: try to open temp file (which temporary gains passed from opc ua client)
231
232
     tempGainFile = fopen(TEMP_FILE_NAME, "r");
     if(tempGainFile) {
233
     // Read temporary parameters
```

APPENDIX B.

```
printf("tempGainFile is open\n");
235
       int index = 0;
236
237
       while(fgets(line, (MAX_LINE_LENGTH + 1), tempGainFile) != NULL) {
238
         if(index <= 3) {</pre>
239
           char* token = strtok(line, " ");
240
           token = strtok(NULL, line); // Get the second token (the double value)
24
242
           printf("Gain value read: -> K%d = %s", index, token);
245
           k_simulazione_discreta[index] = atof(token);
2.44
           printf("Gain value parsed: -> K%d = %f\n", index, k_simulazione_discreta[
245
      index]);
         }
246
         index++;
24
248
       fclose(tempGainFile);
24
       free(line);
25
     } else {
25
       // If there's no temporary passing file, try to open confirmed parameters
25
       confirmedGainFile = fopen(CONFIRMED_FILE_NAME, "r");
25
       if (confirmedGainFile) {
25
         // Read confirmed parameters
25
         printf("confirmedGainFile is open\n");
256
257
         int index = 0;
         while(fgets(line, (MAX_LINE_LENGTH + 1), confirmedGainFile) != NULL) {
259
           if(index <= 3) {</pre>
             char* token = strtok(line, " ");
26
             token = strtok(NULL, line); // Get the second token (the double value)
263
263
             printf("Gain value read: -> K%d = %s", index, token);
264
             k_simulazione_discreta[index] = atof(token);
26
             printf("Gain value parsed: -> K%d = %f\n", index, k_simulazione_discreta[
266
      index]);
26
           index++;
26
         }
26
         fclose(confirmedGainFile);
27
         free(line);
27
       } else {
         printf("Error on parameters reading\n");
273
274
275
  }
276
27
   void controllore(){
     double cm_state_feedback = k_simulazione_discreta[0]*phi + k_simulazione_discreta
      [1]*phi_p + k_simulazione_discreta[2]*theta + k_simulazione_discreta[3]*theta_p;
     double difference_phi_p = phi_p - phi_p_setpoint;
28
289
     integrator_controller = integrator_controller + K_integrazione*Ts*difference_phi_p;
283
     desidered_cm = integrator_controller - cm_state_feedback;
  }
284
28
   void controllore_motore(int counter){
286
     ////////da verificare la media mobile, c'era un errore in matlab
28
      double cm_setpoint = desidered_cm;
     double corrente_attuale_noise = rand();
     ///////da rivedere le costanti
290
      double k_t = 0.1;
29
     double Ts = 0.0001;
292
     double P = 1;
293
     double I = 980;
294
    if (cm_setpoint > 2)
```

```
cm_setpoint = 2;
296
     if (cm_setpoint <-2)</pre>
297
       cm_setpoint = -2;
298
     double corrente_setpoint = cm_setpoint/k_t;
299
     m_a_motore[counter] = corrente_attuale_noise;
     double media_pesata = calcola_m_a(m_a_motore);
301
302
     double corrente_filtrata = media_pesata;
303
     double differenza_corrente = corrente_setpoint - corrente_filtrata;
     integrator_controller_motor = I*Ts*differenza_corrente +
304
       integrator_controller_motor;
     actual_cm = P*differenza_corrente + integrator_controller_motor;
305
   }
306
30
   void read_sensor_phi(int counter){
308
     m_a_phi [counter] = rand();
30
     double media_pesata = calcola_m_a(m_a_phi);
31
     phi_precedente = phi;
31
312
     phi = media_pesata;
  }
313
31
   void read_sensor_theta(int counter){
315
     m_a_theta [counter] = rand();
316
     double media_pesata = calcola_m_a(m_a_theta);
317
318
     theta_precedente = theta;
     theta = media_pesata;
319
  }
320
   void calculate_phi_p(int counter){
323
     m_a_phi_p[counter] = (phi-phi_precedente)/Ts;
     double media_pesata = calcola_m_a(m_a_phi_p);
324
     phi_p = media_pesata;
325
  }
326
32
   void calculate_theta_p(int counter){
328
     m_a_theta_p[counter] = (theta-theta_precedente)/Ts;
329
     double media_pesata = calcola_m_a(m_a_theta_p);
330
33
     theta_p = media_pesata;
  }
332
333
334
   double calcola_m_a(double* media_mobile){
335
     double media_pesata = 0;
336
     for(int i = 0; i<WINDOW_WIDTH;i++){</pre>
337
       media_pesata = media_pesata + 1/WINDOW_WIDTH * media_mobile[i];
338
339
340
     return media_pesata;
341
342
343
344
   void wrap() {
     printf("START");
345
     int counter = 0;
346
     RTIME period = 100000000;
347
       rt_task_set_periodic(NULL,TM_NOW,period);
348
     RTIME now = rt_timer_read();
349
350
     RTIME before = now-period;
     while(1){
35
       now = rt_timer_read();
35
35
       Ts = (now - before)/1000000000;
35
       read_sensor_phi(counter);
35
       read_sensor_theta(counter);
       calculate_phi_p(counter);
356
       calculate_theta_p(counter);
357
358
       read k():
359
       controllore():
       controllore_motore(counter);
360
```

APPENDIX B.

```
counter = (counter+1)%WINDOW_WIDTH;
361
       printf("Actual motor torque: %f\n", actual_cm);
362
363
       printf("Elapsed time: %llu\n",Ts);
364
       before= now;
365
366
367
     return;
   }
368
369
370
   int main(int argc, char* argv[])
371
   {
372
     char str[10] ;
373
     printf("start task\n");
374
     sprintf(str,"hello");
378
37
     /* Create task
377
      * Arguments: &task,
378
379
                    name,
                    stack size (0=default),
380
                    priority,
38
                    mode (FPU, start suspended, ...)
382
      */
383
     rt_task_create(&hello_task, str, 0, 50, 0);
384
     /* Start task
      * Arguments: &task,
                   task function,
388
                    function argument
389
      */
390
     rt_task_start(&hello_task, &wrap, 0);
391
392
     pause();
393
   }
```

Bibliography

- [1] Controllo tramite retroazione dello stato, Controlli automatici, Fabio Previdi https://cal.unibg.it/wp-content/uploads/controlli_automatici/Lez06.pdf
- [2] RTOS Xenomai http://www.cs.ru.nl/lab/xenomai/