Prova 2 – LAOC

Integrantes:

Eduardo Alves de Freitas Matheus Dutra Cerbino

Introdução

O trabalho a seguir tem como objetivo realizar uma implementação de ciclo único do datapath de um processador MIPS 32 bits. A implementação é básica, não contemplando pipelining e apenas utilizando das instruções núcleo (core instructions) com o objetivo de aprofundar os conhecimentos no processamento de dados do processador.

Descrição

A implementação deste Datapath segue a do livro, partindo da implementação básica presente na página 271 da 5ª edição americana do livro Computer Organization and Design, a qual foi necessária adicionar novos circuitos para a realização de funções que não eram suportadas pelo Datapath mostrado no livro. Dentre estes circuitos, estão alguns multiplexadores e variáveis(fios) de controle.

Os seguintes Circuitos foram adicionados:

Multiplexador "extendUpPart" define como o immediate deve ser estendido, utilizando 1 para extensão com o bit de sinal ou 0 com zeros. O sinal de controle deste multiplexador é "extendType".

Multiplexador "selectRa" seleciona se o endereço do registrador de escrita será uma entrada manual do usuário (selectRaWire 0) ou o registrador "\$ra" (selectRaWire 1), para pode ser utilizado na função jump and link(jal). O sinal de controle deste multiplexador é "selectRaWire".

Multiplexador "muxposbancoZero" seleciona se o immediate inserido será lido como a entrada do usuário (zeroImm 0) ou o valor zero (zeroImm 1). A variável de controle deste multiplexador é "zeroImm".


Foi adicionado uma nova função na ALU, com o valor de "ALUctl" igual a 11. Esta função desloca os 16 bits menos significativos para os 16 bits mais significativos.

Foi adicionado todos os controles necessários para realizar estas funções no modulo "ALUControl" e no modulo "Controle".

Testes Instruções

addi s1 s1 1000000000000011

Forma Binária: 00100010001100011000000000000011



- 1. O extendUpPart que controla qual será a extensão do immediate mostra que foi feita uma extensão de sinal, o que é o correto a se fazer, já que não se trata de uma operação unsigned.
- 2. O dado lido do banco de registradores é 0, já que os registradores são iniciados em 0, é lido o registradores correspondentes à instrução[25:21] que é 10001 (17).
- 3. O resultado da ALU principal, indicado por saidaALU retorna o campo immediate estendido , já que este valor foi somado a 0.
- 4. Como o controle RegWrite está em 1, e o controle MemtoReg está em 0, o valor obtido pela ALU é escrito no banco de registradores, o que pode ser confirmado avaliando o valor de writeData.

addiu s2 s2 1000100000000000

A Stub-Lock/III	014	
Edit:/DataPath/dk	St1	
€ Edit:/DataPath/rst	St0	
sim:/DataPath/data	000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/endereco	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	0010011001010	0010011001010010100010000000000
+	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ ∜ sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	xxxxxxxxxxxxxxxx	
+ -∜ sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	
+	00000000000000	0000000000000000100010000000000
₽	11111111111111	111111111111111100010000000000000
₽- sim:/DataPath/ALUres	11111111111111	111111111111111100010000000001000
+ → sim:/DataPath/saidaSomadorPC	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	0000100101001	000010010101010100010000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	100 10 100 10 100	(100 10 100 10 1000 10000000000000
+	10010	(10010
₽-∜ sim:/DataPath/writeRegReal	10010	(10010
A the second control of		
 → sim:/DataPath/ALUControl	0010	0010
 sim:/DataPath/ALUControl sim:/DataPath/zero 	0010 St0	0010
- · · · ·		0010
- · · · ·		
sim:/DataPath/zero	St0	
→ sim:/DataPath/zero → sim:/DataPath/extendUpPart	St0	
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst	00000000000000000000000000000000000000	
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump	00000000000000000000000000000000000000	
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch	00000000000000000000000000000000000000	
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg	000000000000000000000000000000000000	
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg sim:/DataPath/ALUOp	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/MemWrite	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/ALUOrc sim:/DataPath/ALUSrc	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/MemWrite sim:/DataPath/ALUSrc	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/zero sim:/DataPath/extendUpPart sim:/DataPath/RegDst sim:/DataPath/Jump sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead sim:/DataPath/MemtoReg sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/MemWrite sim:/DataPath/ALUSrc sim:/DataPath/RegWrite sim:/DataPath/RegWrite	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000

add s3 s1 s2

Forma Binária: 00000010001100101001100000100000

👍 Edit:/DataPath/dk	St1	
Edit:/DataPath/rst	St0	
- - ✓ sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	0000001000110	00000010001100101001100000100000
	00000000000000	(0000000000000001000100000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ - ∕ sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxx	
→ sim:/DataPath/saidaALU → sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	000000000000000000000000000000000011
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000011
→ sim:/DataPath/extendedShifted → sim:/DataPath/extendedShifted	111111111111111	111111111111111100110000010000000
+	111111111111111	(111111111111111100110000010001100
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	111111111111111	[11111111111111111000000000000011
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	0000100011001	0000 1000 1100 10 100 1100000 10000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	1000110010100	1000110010100110000010000000
→ sim:/DataPath/writeReg	10011	(10011
+	10011	10011
→ sim:/DataPath/ALUControl	0010	0010
sim:/DataPath/zero	St0	
→ sim:/DataPath/extendUpPart		111111111111111
→ sim:/DataPath/RegDst	St1	
→ sim:/DataPath/Jump	St0	
→ sim:/DataPath/Branch	St0	
→ sim:/DataPath/MemRead	St0	
sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
→ sim:/DataPath/ALUOp	0010	0010
sim:/DataPath/MemWrite	St0	
→ sim:/DataPath/ALUSrc	St0	
sim:/DataPath/RegWrite	St1	
sim:/DataPath/selectRaWire	St0	
→ sim:/DataPath/zeroImm	St0	
sim:/DataPath/extendType	St1	
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0	
# 		


sub s4 s2 s1

Forma Binária: 00000010010100011010000000100010

Forma Hexadecimal: 0x0251a022

♠ Edit:/DataPath/dk	St1	
♠ Edit:/DataPath/rst	St0	
 → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
 sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
 → sim:/DataPath/instrucao	0000001001010	00000010010100011010000000100010
<u>→</u> sim:/DataPath/saidamuxposbanco	11111111111111	111111111111111111000000000000011
<u>→</u> sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	11111111111111	111111111111111111000000000000011
 → sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxx	
 → sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	00000000000000010000011111111101
 → sim:/DataPath/writeData	00000000000000	00000000000000010000011111111101
 sim: /DataPath/extendedShifted	111111111111111	111111111111111111111111111111111111111
 → sim:/DataPath/ALUres	111111111111111	111111111111111111111111111111111111111
- → sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
 sim: /DataPath/data1	00000000000000	0000000000000000100010000000000
 sim: /DataPath/data2	11111111111111	11111111111111111110000000000000011
 sim:/DataPath/jumpAddress	0000 100 10 1000	0000 100 10 1000 110 10000000 1000 1000
 → sim:/DataPath/BranchRes	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
 sim: /DataPath/enderecoJump	1001010001101	100 10 1000 1 10 10000000 1000 1000
 sim:/DataPath/writeReg	10100	10100
 sim:/DataPath/writeRegReal	10100	10100
 → sim:/DataPath/ALUControl	0110	0110
√ sim:/DataPath/zero	St0	
sim:/DataPath/extendUpPart	11111111111111	1 1111111111111111
→ sim:/DataPath/RegDst	St1	
sim:/DataPath/Jump	StO	
sim:/DataPath/Branch	StO	
sim:/DataPath/MemRead	StO	
sim:/DataPath/MemtoReg	StO	
★ sim:/DataPath/ALUOp	0010	0010
sim:/DataPath/MemWrite	StO	
sim:/DataPath/ALUSrc	StO	
→ sim:/DataPath/RegWrite	St1	
sim:/DataPath/selectRaWire	StO	
sim:/DataPath/zeroImm	StO	
sim:/DataPath/extendType	St1	
sim:/DataPath/bneSelect	St0	

beq s4 s3 0x1



bne s4 s3 0x1

A stub-up-d/lb	014	
Edit:/DataPath/dk	St1	
€ Edit:/DataPath/rst	St0	
± - → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	0001011010010	00010110100100110000000000000000001
+ → sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	000000000000000000000000000000000011
 → sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	00000000000000000000000000000000011
→ sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxx	
	00000000000000	000000000000000111111111111111010
∓- → sim:/DataPath/writeData	00000000000000	00000000000000011111111111111010
∓ -sim:/DataPath/extendedShifted	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
 → sim:/DataPath/ALUres	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
 sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
± - / sim:/DataPath/data1	00000000000000	0000000000000000100000111111111101
± - / sim:/DataPath/data2	00000000000000	00000000000000000000000000000000011
+	0000101001001	000010100100110000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	1010010011000	10 100 100 1 10000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/writeReg	10011	10011
+	10011	10011
+	0110	0110
sim:/DataPath/zero	St0	
→ sim:/DataPath/extendUpPart	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000
→ sim:/DataPath/RegDst	St0	
→ sim:/DataPath/Jump	St0	
sim:/DataPath/Branch	St1	
sim:/DataPath/MemRead	St0	
→ sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
+ sim:/DataPath/ALUOp	0001	0001
sim:/DataPath/MemWrite	StO	
sim:/DataPath/ALUSrc	StO	
→ sim:/DataPath/RegWrite	StO	
→ sim:/DataPath/selectRaWire	StO	
sim:/DataPath/zeroImm	StO	
→ sim://DataPath/extendType	St1	
sim://bataPath/bneSelect	St1	
y similybacaracijoneselect	311	

and s3 s1 s2

Forma Binária: 00000010001100101001100000100100

☆ Edit:/DataPath/clk	St0	
← Edit:/DataPath/rst	St1	
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
- → sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	0000001000110	0000001000110010100100000100100
<u>→</u> → sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
<u>→</u> sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	xxxxxxxxxxxxxxx	
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	111111111111111	11111111111111100110000010010000
+	111111111111111	(11111111111111100110000010010100
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	0000100011001	0000 1000 1 100 10 100 1 100000 100 100
 → sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	1000110010100	(1000 1 100 10 100 1 10 0000 100 10000
+	10011	10011
+	10011	10011
+	0000	0000
sim:/DataPath/zero	St1	
C A discharge the foot and the Book		
sim:/DataPath/extendUpPart		1111111111111111
sim:/DataPath/RegDst	St1	
sim:/DataPath/Jump	St0	
sim:/DataPath/Branch	St0	
sim:/DataPath/MemRead	St0	
sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
	0010	0010
sim:/DataPath/MemWrite	St0	
sim:/DataPath/ALUSrc	St0	
sim:/DataPath/RegWrite	St1	
sim:/DataPath/selectRaWire	St0	
→ sim:/DataPath/zeroImm	St0	
sim:/DataPath/extendType	St1	
sim:/DataPath/bneSelect	St0	

or s4 s1 s2

Forma Binária: 00000010001100101010000000100101

Forma Hexadecimal: 0x0232a025

♠ Edit:/DataPath/clk	St1	
🕎 Edit:/DataPath/rst	St0	
≖ -√y sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/instrucao	0000001000110	00000010001100101010000000100101
	00000000000000	0000000000000000100010000000000
≖ -√y sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
- → sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	
⊥ -√y sim:/DataPath/saidaALU	111111111111111	111111111111111111000100000000011
x − √ sim:/DataPath/writeData	111111111111111	111111111111111111000100000000011
x = → sim:/DataPath/extendedShifted	111111111111111	1111111111111111110 10000000 100 10 100
± - ♦ sim:/DataPath/ALUres	111111111111111	11111111111111111110 10000000 10 110 100
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
± - ♦ sim:/DataPath/data1	111111111111111	111111111111111111000000000000011
- → sim:/DataPath/data2	00000000000000	000000000000000001000100000000000
x → sim:/DataPath/jumpAddress	0000100011001	0000 1000 1 100 10 10 10000000 100 10 10
∓ - √ sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
- → sim:/DataPath/enderecoJump	1000110010101	1000110010101000000010010
∓ - √ sim:/DataPath/writeReg	10100	10100
- → sim:/DataPath/writeRegReal	10100	10100
→ sim:/DataPath/ALUControl	0001	0001
sim:/DataPath/zero	St0	
-		
	111111111111111111	(11111111111111111111111111111111111111
→ sim:/DataPath/RegDst	St1	
→ sim:/DataPath/Jump	St0	
→ sim:/DataPath/Branch	St0	
→ sim:/DataPath/MemRead	St0	
→ sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
	0010	0010
→ sim:/DataPath/MemWrite	St0	
→ sim:/DataPath/ALUSrc	St0	
→ sim:/DataPath/RegWrite	St1	
→ sim:/DataPath/selectRaWire	St0	
→ sim:/DataPath/zeroImm	St0	
→ sim:/DataPath/extendType	St1	
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0	

'nor s3 s2 s1

Forma Binária: 00000010001100101100000100111

🔷 Edit:/DataPath/dk	St1	
Edit:/DataPath/rst	St0	
−👉 sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
-🥎 sim:/DataPath/instrucao	0000001000110	00000010001100101001100000100111
-🔷 sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
- sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🔷 sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxx	
-🔷 sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	0000000000000000001110111111111100
👆 sim:/DataPath/writeData	00000000000000	000000000000000001110111111111100
sim:/DataPath/extendedShifted	11111111111111	(111111111111111100110000010011100
👆 sim:/DataPath/ALUres	11111111111111	111111111111111100110000011000000
- sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
💠 sim:/DataPath/data1	11111111111111	111111111111111111000000000000011
👉 sim:/DataPath/data2	00000000000000	000000000000000001000100000000000
sim:/DataPath/jumpAddress	0000100011001	00001000110010100110000010011100
🔷 sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
√y sim:/DataPath/enderecoJump	1000110010100	(1000110010100110000010011100
-∜y sim:/DataPath/writeReg	10011	10011
√y sim:/DataPath/writeRegReal	10011	10011
√y sim: /DataPath/ALUControl	1100	1100
sim:/DataPath/zero	St0	

→ sim:/DataPath/extendUpPart	11111111111111111	11111111	11111111		
→ sim:/DataPath/RegDst	St1				
→ sim:/DataPath/Jump	St0				
→ sim:/DataPath/Branch	St0				
sim:/DataPath/MemRead	St0				
→ sim:/DataPath/MemtoReg	St0				
→ sim:/DataPath/ALUOp	0010	0010			
→ sim:/DataPath/MemWrite	St0				
→ sim:/DataPath/ALUSrc	St0				
→ sim:/DataPath/RegWrite	St1				
→ sim:/DataPath/selectRaWire	St0				
→ sim:/DataPath/zeroImm	St0				
sim:/DataPath/extendType	St1				
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0				

← Edit:/DataPath/dk	St1	
🔷 Edit:/DataPath/rst	St0	
🥠 sim: ∕DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
👉 sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
👉 sim:/DataPath/instrucao	0000100000000	000010000000000000000000000000000000000
👉 sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
√ sim: /DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
🍫 sim: ∕DataPath/saidaALU	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🥎 sim:/DataPath/writeData	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🍫 sim:/DataPath/extendedShifted	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🥠 sim:/DataPath/ALUres	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🥠 sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🍫 sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🥠 sim:/DataPath/data2	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🥠 sim:/DataPath/jumpAddress	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/BranchRes	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/enderecoJump	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/writeReg	00000	00000
🥠 sim:/DataPath/writeRegReal	00000	00000
sim:/DataPath/ALUControl	0010	0010
🐤 sim:/DataPath/zero	St1	
•		
sim:/DataPath/extendUpPart	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
sim:/DataPath/RegDst	St0	
sim:/DataPath/Jump	St1	
sim:/DataPath/Branch	St0	
sim:/DataPath/MemRead	St0	
sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
sim:/DataPath/ALUOp	0000	0000
sim:/DataPath/MemWrite	St0	
sim:/DataPath/ALUSrc	St0	
sim:/DataPath/RegWrite	St0	
sim:/DataPath/selectRaWire	St0	
sim:/DataPath/zeroImm	St0	
sim:/DataPath/extendType	St1	

slti s1 s2 1111

Forma Binária: 0010101001010001000000000000111

Forma Hexadecimal: 0x2A51000F

Edit://JostaPath/ck St1			
### Sim://DataPath/endereco	← Edit:/DataPath/dk	St1	
c → sim:/DataPath/Instrucao 000000000000000000000000000000000000	← Edit:/DataPath/rst	St0	
### Sim://DataPath/instrucao	 → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
### Sim: /DataPath/saidamuxposbanco	 → sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
Sim: /DataPath/ReadData		0010101001010	001010101010010000000000000001111
### ### #############################	<u>→</u> sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	00000000000000000000000000000001111
### Sim:/DataPath/saidaALU	<u>→</u> sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	00000000000000000000000000000001111
## sim:/DataPath/writeData	 → sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Sim: /DataPath/extendedShifted	≖ - → sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	00000000000000000000000000000001111
Sim:/DataPath/ALUres 00000000000000000000000000000000000	≖ – → sim:/DataPath/writeData	00000000000000	000000000000000000000000000000001111
t → sim:/DataPath/saidaSomadorPC t → sim:/DataPath/data1 00000000000000000000000000000000000	≖ - / sim:/DataPath/extendedShifted	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
# - sim:/DataPath/data1	 → sim:/DataPath/ALUres	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
t → sim:/DataPath/data2 000000000000000000000000000000000000	≖ – → sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
# - sim:/DataPath/jumpAddress	 sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
# + sim:/DataPath/βranchRes	∓ - ∕ sim:/DataPath/data2	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
100101000100000000000000111100 10001 10010 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10010 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10010 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10010 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10010 10001 100	∓ - ∕ sim:/DataPath/jumpAddress	0000100101000	00001001010001000000000000111100
+ sim:/DataPath/writeReg	∓ - ∕ y sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
# → sim:/DataPath/writeRegReal 10001 10010 10010	∓ - ∕ sim:/DataPath/enderecoJump	100 10 1000 1000	10010100010000000000111100
Sim:/DataPath/ALUControl St0	∓ - ∕ sim:/DataPath/writeReg	10001	10001
★ sim:/DataPath/extendUpPart 000000000000000000000000000000000000	∓ - ∕ sim:/DataPath/writeRegReal	10001	10001
★ sim:/DataPath/extendUpPart 000000000000000000000000000000000000	→ sim:/DataPath/ALUControl	0010	0010
→ sim:/DataPath/RegDst St0 → sim:/DataPath/Jump St0 → sim:/DataPath/Branch St0 → sim:/DataPath/MemRead St0 → sim:/DataPath/MemtoReg St0 → sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1	sim:/DataPath/zero	St0	
→ sim:/DataPath/RegDst St0 → sim:/DataPath/Jump St0 → sim:/DataPath/Branch St0 → sim:/DataPath/MemRead St0 → sim:/DataPath/MemtoReg St0 → sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1	= A : B: B: B: I : B: B		
→ sim:/DataPath/Jump St0 → sim:/DataPath/Branch St0 → sim:/DataPath/MemRead St0 → sim:/DataPath/MemtoReg St0 → sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			000000000000000
→ sim:/DataPath/Branch St0 → sim:/DataPath/MemRead St0 → sim:/DataPath/MemtoReg St0 → sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			
→ sim:/DataPath/MemRead St0 → sim:/DataPath/MemtoReg St0 → sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			
→ sim:/DataPath/MemtoReg St0 ⊕ → sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			
→ sim:/DataPath/ALUOp 0011 → sim:/DataPath/MemWrite St0 → sim:/DataPath/ALUSrc St1 → sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1	<u> </u>		
			0011
→ sim:/DataPath/RegWrite St1 → sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			
→ sim:/DataPath/selectRaWire St0 → sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			
→ sim:/DataPath/zeroImm St0 → sim:/DataPath/extendType St1			
sim:/DataPath/extendType St1	<u> </u>		
<u> </u>			
→ sim:/DataPath/bneSelect St0			
	sim:/DataPath/bneSelect	St0	

sltiu s1 s2 1111

Forma Binária: 00101110010100010000000000001111

Forma Hexadecimal: 0x2E51000F

← Edit:/DataPath/dk	St1	
🔷 Edit:/DataPath/rst	St0	
- → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
± - / sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	0010111001010	0010111001010001000000000001111
+	00000000000000	0000000000000000000000000001111
± - / sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	0000000000000000000000000001111
- → sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxx	
± - ∜ sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	0000000000000000000000000001111
± - ∜ sim:/DataPath/writeData	00000000000000	0000000000000000000000000001111
- → sim:/DataPath/extendedShifted	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
x − √ sim:/DataPath/saidaSomadorPC	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ - √ sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ - √ sim:/DataPath/data2		00000000000000000000000000001111
- → sim:/DataPath/jumpAddress	0000100101000	0000 100 10 1000 10000000000000 111100
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	1001010001000	100 10 1000 1000000000000 11 1100
- → sim:/DataPath/writeReg	10001	10001
+	10001	10001
+	0010	0010
sim:/DataPath/zero	St0	
S A size DeteRath (autor di la Bast		
sim:/DataPath/extendUpPart		00000000000000
sim:/DataPath/RegDst	St0	
sim:/DataPath/Jump	St0	
sim:/DataPath/Branch	St0	
sim:/DataPath/MemRead	St0	
sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
sim:/DataPath/ALUOp	0011	0011
sim:/DataPath/MemWrite	St0	
sim:/DataPath/ALUSrc	St1	
sim:/DataPath/RegWrite	St1	
sim:/DataPath/selectRaWire	St0	
sim:/DataPath/zeroImm	St0	
sim:/DataPath/extendType	St1	
. sim:/DataPath/bneSelect	St0	

andi s1 s2 1111

Forma Binária: 0011001001010001000000000001111

Forma Hexadecimal: 0x3251000F

← Edit:/DataPath/dk	St1	
Edit:/DataPath/rst	St0	
∓ - ✓ sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/instrucao	0011001001010	00110010010100000000000000001111
→ sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	000000000000000000000000000001111
+- sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	00000000000000	0000000000000000000000000001111
→ sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxxx	
+- sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/writeData	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/ALUres	00000000000000	00000000000000000000000001001100
+- sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
→ sim:/DataPath/data2	00000000000000	00000000000000000000000000001111
→ sim:/DataPath/jumpAddress	0000100101000	0000100101000000000000000111100
+> sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ - / sim:/DataPath/enderecoJump	100 10 1000 1000	100101000100000000000111100
→ sim:/DataPath/writeReg	10001	10001
∓ - ∕ sim:/DataPath/writeRegReal	10001	10001
II → sim:/DataPath/ALUControl	0000	0000
👉 sim:/DataPath/zero	St1	
+ > sim:/DataPath/extendUpPart	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000
→ sim:/DataPath/RegDst	St0	
sim:/DataPath/Jump	St0	
sim:/DataPath/Branch	St0	
sim:/DataPath/MemRead	St0	
sim:/DataPath/MemtoReg	St0	
→ sim:/DataPath/ALUOp	0101	0101
→ sim:/DataPath/MemWrite	St0	
sim:/DataPath/ALUSrc	St1	
sim:/DataPath/RegWrite	St1	
sim:/DataPath/selectRaWire	St0	
sim:/DataPath/zeroImm	St0	
sim:/DataPath/extendType	St0	
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0	
di-		

ori s1 s2 1111

Forma Binária: 0011011001010001000000000001111

Forma Hexadecimal: 0x3651000F

← Edit:/DataPath/dk	St1	
♠ Edit:/DataPath/rst	St0	
∓ -∜ sim:/DataPath/data	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ -∜ sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ -∜ sim:/DataPath/instrucao	0011011001010	00110110010100010000000000001111
<u>■</u> → sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
<u>∓</u> - √ sim:/DataPath/saidamuxposbancoZero	0000000000000	0000000000000000000000000001111
≖ -∜ sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxxxx	
→ sim:/DataPath/saidaALU	0000000000000	00000000000000000000000000001111
- → sim:/DataPath/writeData	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
x −4 sim:/DataPath/extendedShifted	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ - √ sim:/DataPath/ALUres	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
≖ - → sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
≖ - / > sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
≖ - √ sim:/DataPath/data2	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
≖ - / > sim:/DataPath/jumpAddress	0000100101000	0000100101000100000000000000111100
≖ - / > sim:/DataPath/BranchRes	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000
<u>∓</u> → sim:/DataPath/enderecoJump	1001010001000	100101000100000000000111100
≖ - ∜ sim:/DataPath/writeReg	10001	10001
≖ -∜ sim:/DataPath/writeRegReal	10001	10001
I I → sim:/DataPath/ALUControl	0001	0001
sim:/DataPath/zero	St0	
+> sim:/DataPath/extendUpPart	00000000000000000	00000000000000
sim:/DataPath/RegDst	St0	000000000000
sin:/Datarati/Regust	St0	
	St0	
sim:/DataPath/Branch sim:/DataPath/MemRead	St0	
sim://DataPath/MemtoReg	St0	
	0110	0110
sim:/DataPath/ALUOp sim:/DataPath/MemWrite	St0	0110
sim://DataPath/ALUSrc	St1	
sim:/DataPath/RegWrite	St1	
sim:/DataPath/selectRaWire	St0 St0	
sim:/DataPath/zeroImm		
sim:/DataPath/extendType	St0	
sim:/DataPath/bneSelect	St0	

lui s1 0xff

Forma Binária: 001111000001000100000000111111111

Forma Hexadecimal: 0x3C1100FF

A Edit:/DataPath/dk	St1		
Edit:/DataPath/rst	St0		
+ sim:/DataPath/data	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
+	0011110000010	00111100000100010000000011111111	
+- sim:/DataPath/saidamuxposbanco	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
+	00000000000000	00000000000000000000000011111111	
+	xxxxxxxxxxxxxxx		
→ sim:/DataPath/saidaALU	0000000011111	00000000 1111111100000000000000000	
→ sim:/DataPath/writeData	0000000011111	00000000 11111111100000000000000000	
	0000000000000	0000000000000000000001111111100	
+- sim:/DataPath/ALUres	0000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
+		000000000000000000000000000000000000000	
+- sim:/DataPath/data1		000000000000000000000000000000000000000	
+- sim:/DataPath/data2	00000000000000	000000000000000000000000000000001111	
+- sim:/DataPath/jumpAddress	0000000001000	00000000010001000000001111111100	
+ sim:/DataPath/BranchRes		000000000000000000000000000000000000000	
+- sim:/DataPath/enderecoJump		00000100010000000011111111100	
→ sim:/DataPath/writeReg		10001	
→ sim:/DataPath/writeRegReal		10001	
+- sim:/DataPath/ALUControl	1011	1011	
sim:/DataPath/zero	St0		
	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000	
→ sim:/DataPath/RegDst	St0		
→ sim:/DataPath/Jump	St0		
sim:/DataPath/Branch	St0		
→ sim:/DataPath/MemRead	St0		
→ sim:/DataPath/MemtoReg	St0		
→ sim:/DataPath/ALUOp	0111	0111	
sim:/DataPath/MemWrite	St0		
sim:/DataPath/ALUSrc	St1		
sim:/DataPath/RegWrite	St1		
sim:/DataPath/selectRaWire	St0		
sim:/DataPath/zeroImm	St0		
sim:/DataPath/extendType	St1		
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0		
* · ·			

sw s1 0xf(s2)
Forma Binária: 10101110010100010000000000001111
Forma Hexadecimal: 0xAE51000F


♠ Edit:/DataPath/clk	St1	
🔷 Edit:/DataPath/rst	St0	
∓–∜ sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	1010111001010	(1010111001010001000000000001111
₽-◆ sim:/DataPath/saidamuxposbanco	00000000000000	00000000000000000000000000000001111
	00000000000000	0000000000000000000000000000001111
	xxxxxxxxxxxxxxx	
	00000000000000	0000000000000000000000000000001111
	00000000000000	0000000000000000000000000000001111
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	0000000011111	0000000011111111100000000000000000
	0000100101000	00001001010001000000000000111100
► sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	100 10 1000 1000	(100 10 1000 100000000000001 11 100
- 	10001	10001
	10001	10001
sim:/DataPath/ALUControl	0010	0010
sim:/DataPath/zero	St0	

→ sim:/DataPath/extendUpPart	00000000000000000	00000000	00000000			
→ sim:/DataPath/RegDst	St0					
sim:/DataPath/Jump	St0					
sim:/DataPath/Branch	St0					
sim:/DataPath/MemRead	St0					
sim:/DataPath/MemtoReg	St0					
→ sim:/DataPath/ALUOp	0000	0000				
sim:/DataPath/MemWrite	St1					
→ sim:/DataPath/ALUSrc	St1					
sim:/DataPath/RegWrite	St0					
sim:/DataPath/selectRaWire	St0					
sim:/DataPath/zeroImm	St0					
sim:/DataPath/extendType	St1					
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0					

lw s1 0xf(s2)

Forma Binária: 1000111001010001000000000001111


Forma Hexadecimal: 0x8E51000F



jal 0xf


Forma Binária: 0000110000000000000000000001111

Forma Hexadecimal: 0x0C00000F



addu s3 s2 s1

Forma Binária: 00000010010100011001100000100001



→ sim:/DataPath/extendUpPart	11111111111111111	11111111111111	111		
sim:/DataPath/RegDst	St1				
sim:/DataPath/Jump	St0				
sim:/DataPath/Branch	St0				
sim:/DataPath/MemRead	St0				
sim:/DataPath/MemtoReg	St0				
	0010	0010			
sim:/DataPath/MemWrite	St0				
sim:/DataPath/ALUSrc	St0				
sim:/DataPath/RegWrite	St1				
sim:/DataPath/selectRaWire	St0				
sim:/DataPath/zeroImm	St0				
sim:/DataPath/extendType	St1				
sim:/DataPath/bneSelect	St0				

subu s4 s2 s1

Forma Binária: 00000010010100011010000000100011

Forma Hexadecimal: 0x0251A023

♠ Edit:/DataPath/dk	St1	
Edit:/DataPath/rst	St0	
- → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	0000001001010	00000010010100011010000000100011
IIIIIIIIIIIII	111111111111111	(11111111111111111100000000000011
	111111111111111	(11111111111111111100000000000011
🛨 🔷 sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxx	
	00000000000000	00000000000000000000011111111101
	00000000000000	0000000000000000000011111111101
	111111111111111	1111111111111111101000000010001100
	111111111111111	11111111111111111101000000010011100
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
🛨 🔷 sim:/DataPath/data1	111111111111111	11111111111111111000100000000000
📭 🔷 sim:/DataPath/data2	111111111111111	111111111111111110000000000011
	0000100101000	00001001010001101000000010001100
	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
	1001010001101	1001010001101000000010001100
	10100	10100
	10100	10100
	0110	0110
sim:/DataPath/zero	St0	

<u>→</u> sim:/DataPath/extendUpPart	11111111111111111	1111111111111	111		
sim:/DataPath/RegDst	St1				
→ sim:/DataPath/Jump	St0				
sim:/DataPath/Branch	St0				
sim:/DataPath/MemRead	St0				
sim:/DataPath/MemtoReg	St0				
	0010	0010			
sim:/DataPath/MemWrite	St0				
→ sim:/DataPath/ALUSrc	St0				
sim:/DataPath/RegWrite	St1				
sim:/DataPath/selectRaWire	St0				
sim:/DataPath/zeroImm	St0				
sim:/DataPath/extendType	St1				
sim:/DataPath/bneSelect	St0				
· ·					

slt s5 s3 s1

Forma Binária: 00000010011100011010100000101010

Forma Hexadecimal: 0x0271A82A

A student subtill	014				
Carrier Control of the Control of th	St1				
Edit:/DataPath/rst	St0				
 → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	010100	
∓ - → sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	010000	
∓ - → sim:/DataPath/instrucao	0000001001110	0000001001110	0011010100000	101010	
∓ - → sim:/DataPath/saidamuxposbanco	111111111111111	11111111111111	1111000000000	000011	
∓ - ∜ sim:/DataPath/saidamuxposbanc	111111111111111	1111111111111	11110000000000	000011	
≖ – ♦ sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxx				
∓ –♦ sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000001	
∓ – ♦ sim:/DataPath/writeData	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000001	
≖ - ∜ sim:/DataPath/extendedShifted	111111111111111	(11111111111111111	1101010000010	101000	
∓ – ♦ sim:/DataPath/ALUres	111111111111111	(11111111111111111111111111111111111111	1101010000010	111100	
∓ – ∜ sim:/DataPath/saidaSomadorPC	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	010100	
 → sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000	
 → sim:/DataPath/data2	111111111111111	1111111111111	11110000000000	000011	
 → sim:/DataPath/jumpAddress	0000100111000	0000100111000	1101010000010	101000	
∓ - ∜ sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	010100	
≖ – ∜ sim:/DataPath/enderecoJump	1001110001101	1001110001101	0100000101010	00	
≖ – ∜ sim:/DataPath/writeReg	10101	10101			
≖ – ∜ sim:/DataPath/writeRegReal	10101	10101			
	0111	0111			
sim:/DataPath/zero	St0				
		1			

→ sim:/DataPath/extendUpPart	11111111111111111	11111111111111	111		
sim:/DataPath/RegDst	St1				
sim:/DataPath/Jump	St0				
sim:/DataPath/Branch	St0				
sim:/DataPath/MemRead	St0				
sim:/DataPath/MemtoReg	St0				
<u>+</u> → sim:/DataPath/ALUOp	0010	0010			
sim:/DataPath/MemWrite	St0				
→ sim:/DataPath/ALUSrc	St0				
sim:/DataPath/RegWrite	St1				
sim:/DataPath/selectRaWire	St0				
sim:/DataPath/zeroImm	St0				
sim:/DataPath/extendType	St1				
→ sim:/DataPath/bneSelect	St0				

sltu s6 s3 s1Forma Binária: 00000010011100011011000000101011
Forma Hexadecimal: 0x0271B02B

4		
← Edit:/DataPath/clk	St1	
🔷 Edit:/DataPath/rst	St0	
- → sim:/DataPath/data	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
<u>+</u> → sim:/DataPath/endereco	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
∓ - ∜ sim:/DataPath/instrucao	0000001001110	00000010011100011011000000101011
+	111111111111111	11111111111111111100000000000011
<u>→</u> sim:/DataPath/saidamuxposbanc	111111111111111	11111111111111111100000000000011
- → sim:/DataPath/ReadData	xxxxxxxxxxxxxxxx	
≖ - / sim:/DataPath/saidaALU	00000000000000	(00000000000000000000000000000000000000
	00000000000000	(00000000000000000000000000000000000000
≖ - / sim:/DataPath/extendedShifted	111111111111111	(111111111111111101100000010101100
+	111111111111111	(11111111111111111101100000011000100
+	00000000000000	(00000000000000000000000000000000000000
- → sim:/DataPath/data1	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000
+	111111111111111	1111111111111111100000000000011
≖ - / sim:/DataPath/jumpAddress	0000100111000	00001001110001101100000010101100
- → sim:/DataPath/BranchRes	00000000000000	(00000000000000000000000000000000000000
± - / sim:/DataPath/enderecoJump	1001110001101	(1001110001101100000010101100
+ - ♦ sim:/DataPath/writeReg	10110	(10110
- sim:/DataPath/writeRegReal	10110	(10110
- sim:/DataPath/ALUControl	1111	1111
sim:/DataPath/zero	St1	

<u>→</u> sim:/DataPath/extendUpPart	111111111111111111	11111111111111	111		
→ sim:/DataPath/RegDst	St1				
sim:/DataPath/Jump	St0				
sim:/DataPath/Branch	St0				
sim:/DataPath/MemRead	St0				
sim:/DataPath/MemtoReg	St0				
	0010	0010			
sim:/DataPath/MemWrite	St0				
sim:/DataPath/ALUSrc	St0				
sim:/DataPath/RegWrite	St1				
sim:/DataPath/selectRaWire	St0				
sim:/DataPath/zeroImm	St0				
sim:/DataPath/extendType	St1				
sim:/DataPath/bneSelect	St0				