RAON Control-Document Series Revision: v1.0, Release: a fixed date

Raspberry Pi Technical Documentation

scwook*
Rare Isotope Science Project
Institute for Basic Science, Daejeon, South Korea
January 19, 2015

Abstract

본 기술문서는 Raspberry Pi에 대한 기본 설치 및 설정방법을 포함하여 다양한 센서들을 이용한 테스트 및 EPICS Integration 방법에 대하여 설명하였다. 기본적으로 사용된 Model은 Raspberry Pi Model B+ 이며 OS는 Raspbian을 사용하였다. [1]

1 Introduction

Raspberry Pi(RPi)는 교육용 프로젝트의 일환으로 개발된 소형 컴퓨터로 가격이 아주 저렴하고 신용카드 정도의 크기를 가지고 있다. RPi는 하드웨어적으로 ARM기반의 CPU를 장착하고 있으며 5V의 Micro USB를 통해 전원을 공급받는다. 확장 포트로는 USB, Ethernet Port, HDMI를 지원하며, 특히 입출력 신호를 제어하기 위한 GPIO(General Purpose Inut Output)포트를 지원하는데 SPI, I2C, UART통신이 가능하다. 결과적으로 다양한 Device 및 Sensor를 RPi를 통해 제어 및 모니터링 가능하다. 본 기술문서에서 다루고 있는 Device 및 Sensor는 다음과 같다.

- PIR Motion Sensor
- PM1001 Dust Sensor
- DHT11 Temperature and Humidity Sensor
- DHT22 Temperature and Humidity Sensor
- DS1820 Temperature Sensor

^{*@}ibs.re.kr

- L298 Dual H-Bridge Motor Driver
- MD5-DH14 Motor Driver

RPi는 ARM 아키텍쳐를 기반으로 하기 때문에 이를 지원하는 OS는 거의 설치가능하다. 현재 공식 홈페이지에서 제공하는 OS는 5가지가 있으며, 이 중 Debian 계열의 Raspbian 이 가장 많이 사용되고 있다.

1.1 Installation

Raspbian을 설치하는 방법은 2가지가 있다.

- New Out Of the Box Software(NOOBS) 설치
- Raspbian Image 설치

Raspberry Pi에 설치되는 OS는 Raspbian외에 몇가지가 더 있는데 NOOBS는 이러한 OS를 Package로 묶은 것으로 하나 또는 그 이상의 OS를 한번에 설치할 수 있다. 만약 하나의 OS만 설치하고자 하는 경우에는 Image파일을 이용하여 설치하면 되는데 초보자에게는 다소 어려울 수 있다. RPi 공식 홈페이지에서는 NOOBS를 이용하는 것을 추천함으로 여기에서도 NOOBS를 이용하여 설치를 진행한다.

Download

Raspbian 설치를 위해 다음 홈페이지에서 NOOBS 파일을 다운 받는다 http://www.raspberrypi.org/downloads/ 다운로드한 파일의 압축을 해제하고 Micro SD Card에 파일을 전부 복사한다.

First Boot

Raspberry Pi전원을 연결 하면 그림1와 같은 NOOBS Install Manager가 나오는데 Raspbian을 선택한 후 Install 버튼을 누르면 설치가 진행된다. 설치가 완료되고 재부팅을 하면 그림2와 같이 Raspberry Pi Software Configuration Tool이 나타나고 Finish를 누르면 기본적인 Raspbian 설치는 완료된다.

1.2 Configuration

Password 변경

Raspbian의 기본 ID 및 Password는 각각 pi와 raspberry로 설정되어 있다. 기본 Password 는 passwd 명령을 통해 변경 가능하다.

pi@raspberry# passwd Changing password for pi. (current) UNIX password: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully




Figure 1 NOOBS Install Manager

Networking

네트워크는 기본적으로 DHCP로 설정되어 있다. 고정 IP로 변경할 경우 /etc/network/interface 파일을 수정한다.

```
auto lo

iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 10.1.4.206
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 10.1.4.255
    gateway 10.1.4.254
```




Figure 2 Raspberry Pi Software Configuration Tool

```
dns-nameservers 10.1.2.240
```

무선 네트워크를 사용할 경우 다음과 같이 무선 네트워크 정보를 추가해 준다.

```
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
  address 10.1.4.207
  netmask 255.255.255.0
  network 10.1.4.0
  broadcast 10.1.4.255
  gateway 10.1.4.254
  dns-nameservers 10.1.2.240
  wpa-scan-ssid 1
  wpa-ap-ssid 1
  wpa-key-mgmt WPA-PSK
  wpa-proto RSN WPA
  wpa-pairwise CCMP TKIP
  wpa-group CCMP TKIP
  wpa-ssid "CTRLTEAM"
  wpa-psk "rkthrrlwpdj"
```

여기서 wpa-ssid와 wpa-psk는 사용하고자 하는 무선네트워크 ssid와 password를 넣으면 된다. 만약 DHCP로 무선을 설정 할 경우 다음과 같이 wpa-ssid와 wpa-psk만 설정해 주면 된다.

1.3 Library

wiringPi

WiringPi는 Arduino에서 사용되는 Wiring Library를 RPi에 맞게 변경한 것으로 GPIO access를 포함하여 PiFace, GertBoard와 같은 확장 보드 및 HD44780U와 같은 Device Chip을 지원한다. 보다 자세한 사항은 홈페이지를 참고하기 바란다.

Wiring Pi 설치는 git 서버로 부터 파일을 복사한 후 빌드하면 된다.


```
pi@raspberry# git clone git://git.drogon.net/wiringPi
Cloning into 'wiringPi'...
remote: Counting objects: 657, done.
remote: Compressing objects: 100% (599/599), done.
remote: Total 657 (delta 476), reused 95 (delta 58)
Receiving objects: 100% (657/657), 247.61 KiB | 94 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (476/476), done.
pi@raspberrypi# cd wiringPi
pi@raspberrypi:/wiringPi# ./build
```


Pin Layout은 'readall' 명령으로 확인 가능하다. Wiring Pi는 자체적인 Pin Map을 사용하는데 wPi로 표시된 부분은 Wiring Pi에서 사용하는 GPIO 핀 번호이다.

pi@raspberrypi# gpio readall +++	
	BCM
3.3v 1 2 5v	i
2 8 SDA.1 IN 1 3 4 5V	İ
3 9 SCL.1 IN 1 5 6 Ov	İ
4 7 GPIO. 7 IN 0 7 8 1 ALTO TxD 15	14
	15
17 0 GPIO. 0 IN 0 11 12 0 IN GPIO. 1 1	18
27 2 GPIO. 2 IN 0 13 14 0v	1
22 3 GPIO. 3 IN 0 15 16 0 IN GPIO. 4 4	23
3.3v 17 18 0 IN GPIO. 5 5	1 24
10 12 MOSI IN 0 19 20 0v	1
9 13 MISO IN 0 21 22 0 IN GPIO. 6 6	25
11 14 SCLK IN 0 23 24 0 IN CEO 10	8
0v 25 26 0 IN CE1 11	7
0 30 SDA.0 IN 0 27 28 0 IN SCL.0 31	1
5 21 GPIO.21 IN 0 29 30 0v	1
6 22 GPIO.22 IN 0 31 32 0 IN GPIO.26 26	12
13 23 GPIO.23 IN 0 33 34 0v	1
19 24 GPIO.24 IN 0 35 36 0 IN GPIO.27 27	16
26 25 GPIO.25 IN 0 37 38 0 IN GPIO.28 28	20
	21
	BCM

2 Application

본 Chapter에서는 RPi에 연결 가능한 Device 및 Sensor를 이용한 테스트 설명한다. 테스트 는 Model B+에서 진행되었으며 기본적으로 Rasbian 과 wiringPi가 설치되어 있어야한다.





(b) Model B+

Figure 3 Raspberry Pi Pin Map



(a) Normal Camera



(b) NoIR Camera

Figure 4 Raspberry Pi Camera Module

2.1 Pi Camera

Raspberry Pi에서 제공하고 있는 카메라는 2종류가 있다. 하나는 일반적으로 사용하는 카메라로 기판 색이 초록색으로 되어 있으며, 다른 하나는 NoIR(No Infrared) 카메라로 기판색이 검은색으로 되어 있다. 두 카메라는 기능적으로 완전 동일하나 NoIR 카메라는 적외선 필터가 없어 적외선 영역까지도 볼 수있다. 즉 적외선 LED와 함께 사용하면 어두운 장소에서도 촬영이 가능하다. 반면 낮에는 실제 색감 및 밝기가 일반 카메라와 다르게 보이는 단점이 있다.

Installation

pi@raspberry# sudo raspi-config

RPi 카메라 모듈은 Figure 5과 같이 Camera 전용 Port를 사용하며 RPi Configuration 을 통해 Port를 활성화 시켜 준다.




Figure 5 Camera Installation

Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) 1 Expand Filesystem 2 Change User Password 3 Enable Boot to Desktop/Scratch 4 Internationalisation Options 5 Enable Camera 6 Add to Rastrack 7 Overclock 8 Advanced Options 9 About raspi-config Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) Ensures that all of the SD card storage is available to the OS Change password for the default user (pi) Set up language and regional settings to match your location Enable Camera Add this Pi to work with the Raspberry Pi Camera Add this Pi to the online Raspberry Pi Map (Rastrack) Configure overclocking for your Pi Configure advanced settings Information about this configuration tool <Select> Finish>

Figure 6 Camera Installation




Figure 7 Camera Installation

설정을 마쳤으면 재부팅 한다.

```
pi@raspberry# sudo reboot
```

Camera Test

기본적인 카메라 사용방법은 다음과 같다. 사진 캡쳐는 raspitill을 사용한다.

pi@raspberry# raspistill -o cam.jpg

상하 좌우 반전을 하고 싶으면 vf, hf 옵션을 설정한다.

pi@raspberry# raspivid -o vid.h264

t옵션을 사용하면 시간 설정이 가능하다.(기본은 5초) 다음은 10초동안 촬영한다.

pi@raspberry# sudo raspi-config

카메라가 작동할 때 LED가 켜지지 않게 하려면 /boot/config.txt 파일에 disable_camera_led=1을 추가한 후 재부팅 한다.

```
...
...
# NOOBS Auto-generated Settings:
```

```
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
start_x=1
gpu_mem=128
disable_camera_led=1
```

Web Streaming

Raspberry Pi Camera를 Web에서 볼 수 있도록 설정하기 위해서는 추가적인 Library가 필요하다. 기본적인 설정은 다음 홈페이지를 참고하였다. http://www.rasplay.org/?p=7174 우선 필요한 Library를 설치한다.

```
pi@raspberry# sudo apt-get install git cmake libjpeg8-dev imagemagick -y
```

다음 videodev.h 헤더파일을 videodev2.h파일로 링크한다.

```
pi@raspberry# sudo ln -s /usr/include/linux/videodev2.h /usr/include/linux/videodev.h
```

pi@raspberry# git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer

다운 받은 코드를 make 한다.

```
pi@raspberrypi# cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
pi@raspberrypi:/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental# make
```

make가 완료되면 다음과 같은 실행 스크립트를 만든다.

- 1 export STREAMER_PATH=\$HOME/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
- 2 export LD_LIBRARY_PATH=\$STREAMER_PATH
- 3 \$STREAMER_PATH/mjpg_streamer -i "input_raspicam.so -x 640 -y 480 -fps 30" -o "output_http.so -w \$STREAMER_PATH/www"

Listing 2.1 Editing /etc/fai/NFSROOT

스크립트를 실행 한다.

```
pi@raspberrypi# sh mjpg.sh
MJPG Streamer Version: svn rev:
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 118): argv[0]=raspicam
input plugin
{\tt DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input\_raspicam/input\_raspicam.c,}
    input_init(), 118): argv[1]=-x
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 118): argv[2]=640
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 118): argv[3]=-y
{\tt DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input\_raspicam.c,}
    input_init(), 118): argv[4]=480
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 118): argv[5]=-fps
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 118): argv[6]=30
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 175): case 2,3
```

```
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    input_init(), 181): case 4,5
{\tt DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input\_raspicam.input\_raspicam.c,}
    input_init(), 187): case 6, 7
i: fps....: 30
i: resolution.....: 640 x 480
i: camera parameters....:
Sharpness 0, Contrast 0, Brightness 50
Saturation O, ISO 400, Video Stabilisation No, Exposure compensation O
Exposure Mode 'auto', AWB Mode 'auto', Image Effect 'none'
Metering Mode 'average', Colour Effect Enabled No with U = 128, V = 128
Rotation O, hflip No, vflip No
o: www-folder-path...: /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/www/
o: HTTP TCP port....: 8080
o: username:password.: disabled
o: commands....: enabled
i: Starting Camera
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    worker_thread(), 553): Host init, starting mmal
worker_thread(), 681): Camera enabled, creating
Encoder Buffer Size 81920
{\tt DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input\_raspicam.c,}
    worker_thread(), 764): Encoder enabled, creating
pool and connecting ports
DBG(/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/plugins/input_raspicam/input_raspicam.c,
    worker_thread(), 880): Starting video o
```

스크립트가 실행되면 다음 주소를 통해 웹으로 영상을 확인할 수 있다. http://[IP Address]:8080 wget을 이용하며 Web Streaming으로 부터 이미지를 저장할 수 있다.

```
scwook@scwook# wget http://10.1.5.194:8080/?action=snapshot -0 image.jpg
```

Script를 만들면 주기적으로 이미지를 저장할 수 있다. 다음은 2초 간격으로 이미지를 저장하는 script이다.

```
1  while :
2   do
3     DATE=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M%S")
4     wget -nv http://10.1.5.194:8080/?action=snapshot -0 ./camera/$DATE.jpg
5     sleep 2
6   done
```

Listing 2.2 Editing /etc/fai/NFSROOT

camera 폴더를 만들고 script를 실행한다.

```
scwook@scwook# mkdir camera
scwook@scwook# sh capture.sh
```

mencoder를 이용하면 앞서 만든 여러장의 이미지를 하나의 Time-Lapse 동영상으로 만들수 있다. 파일을 만들기 전에 우선 mencoder를 설치한다.

scwook@scwook# sudo aptitude install mencoder

동영상으로 만들 이미지 리스트를 stills.txt 파일로 dump 시킨다.

```
scwook@scwook# ls *.jpg > stills.txt
```

mencoder를 이용하여 이미지들을 동영상으로 변환 한다.




Figure 8 Camera Installation

scwook@scwook# mencoder -nosound -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:aspect=4/3:vbitrate=8000000 -vf
scale=640:480 -o timelapse.avi -mf type=jpeg:fps=24 mf://@stills.txt

2.2 **GPIO**

LED and Button Test

버튼을 누르면 LED가 켜지는 테스트를 해보자. 그림9과 같은 회로를 구성한다. 소스코드는 다음과 같다.

#include <stdio.h>




Figure 9 GPIO In/Out Test

```
#include <wiringPi.h>
3
    #define LED 4
4
    #define BUTTON 1
5
6
    int main(void)
7
8
      if(wiringPiSetup() == -1)
9
10
        return 1;
11
12
      pinMode(LED, OUTPUT);
      pinMode(BUTTON, INPUT);
13
14
      digitalWrite(LED, 0);
15
      int input = 0;
16
17
18
      for(;;)
19
        if(digitalRead(BUTTON))
20
21
          digitalWrite(LED, 1);
        else
22
          digitalWrite(LED, 0);
23
```

Listing 2.3 Editing /etc/fai/NFSROOT

```
pi@raspberrypi# gcc -o buttonTest buttonTest.c -lwiringPi
pi@raspberrypi# sudo ./buttonTest
```

버튼을 눌렀을 때 불이 들어오면 성공!

PIR Motion Sensor

PIR Motion 센서를 이용하여 동작을 감지해 보자. 그림10과 같은 회로를 구성한다. 소스




Figure 10 PIR Motion Sensor Test

코드는 다음과 같다.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <wiringPi.h>
3
```

```
#define PIR 1
5
 6
    int main(void)
 7
      if(wiringPiSetup() == -1)
8
9
        return 1;
10
      pinMode(PIR, INPUT);
11
12
      int input = 0;
13
14
      for(;;)
15
16
        if(digitalRead(PIR))
17
          printf("Motion Detected!\n");
18
19
20
        delay(100);
21
22
23
      return 0;
24
```

Listing 2.4 Editing /etc/fai/NFSROOT

```
pi@raspberrypi# gcc -o pir pir.c -lwiringPi
pi@raspberrypi# sudo ./pir
```

Motion이 감지되면 성공

2.3 Humidity and Temperature Sensor

DHT11

DHT11 센서를 이용하여 온도와 습도를 읽어 보자. 그림11와 같은 회로를 구성한다. 소스 코드는 다음과 같다.

```
#include <wiringPi.h>
2 #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
6
    #define MAX_TIME 85
    #define DHT11PIN 1
7
9
    int dht11_val[5]={0,0,0,0,0};
10
    void dht11_read_val()
11
12
13
    uint8_t lststate=HIGH;
14
     uint8_t counter=0;
15
      uint8_t j=0,i;
16
      for(i=0;i<5;i++)
17
         dht11_val[i]=0;
18
19
      pinMode(DHT11PIN,OUTPUT);
20
21
      digitalWrite(DHT11PIN,LOW);
```




Figure 11 DHT11 Sensor Test

```
23
      delay(18);
24
      digitalWrite(DHT11PIN,HIGH);
^{25}
26
      delayMicroseconds(40);
27
28
      pinMode(DHT11PIN,INPUT);
29
      for(i=0;i<MAX_TIME;i++)</pre>
30
31
32
        counter=0;
        while(digitalRead(DHT11PIN)==lststate){
33
34
          counter++;
          delayMicroseconds(1);
35
36
          if(counter==255)
37
       break;
38
39
        lststate=digitalRead(DHT11PIN);
40
41
42
        if(counter==255)
43
           break;
44
45
        // top 3 transistions are ignored
        if((i>=4)&&(i%2==0)){
46
          dht11_val[j/8]<<=1;
```

```
if(counter>16)
48
      dht11_val[j/8]|=1;
49
50
        j++;
51
52
53
     // verify cheksum and print the verified data
54
      if((j>=40) \&\&(dht11\_val[4]==((dht11\_val[0]+dht11\_val[1]+dht11\_val[2]+dht11\_val[3]) \& \ OxFF))) \\
55
56
57
       farenheit=dht11_val[2]*9./5.+32;
58
       59
60
     else
       printf("Invalid Data!!\n");
61
62
63
64
   int main(void)
65
66
     if(wiringPiSetup()==-1)
67
       exit(1);
68
69
     while(1)
70
        dht11_read_val();
71
72
          delay(1000);
73
74
75
     return 0;
76
```

Listing 2.5 Editing /etc/fai/NFSROOT


```
pi@raspberrypi# gcc -o dht11 dht11.c -lwiringPi
pi@raspberrypi# sudo ./dht11
```

온습도 값이 출력되면 성공!

DS1820

DS1820 센서를 이용하여 온도를 읽어 보자. 소스코드는 다음과 같다.

```
#include <stdio.h>
   #include <string.h>
   #include <stdlib.h>
3
4
    #include <stdint.h>
   #include <wiringPi.h>
6
7
   #define PIN_NUM 1
8
9
float ds1820_read();
11 int onewire_reset();
void onewire_write(uint8_t data);
13
   void onewire_write_bit(int bit);
14 uint8_t onewire_read();
15 int onewire_read_bit();
16 uint8_t crc_read();
17
   uint8_t crc_cal(uint8_t crc, uint8_t data);
```



 ${\bf Figure~12~DS1820~Temperature~Sensor~Test}$

```
int main()
19
20
21
      if(wiringPiSetup() == -1)
22
        return 1;
23
      float temp = 0.0f;
24
25
26
      while(1)
27
        temp = ds1820_read();
28
29
        printf("%.1f\n", temp);
30
31
       delay(1000);
32
      }
33
    float ds1820_read()
34
35
      uint8_t busy = 1;
36
37
38
      onewire_reset();
      onewire_write(0xCC);
39
40
      onewire_write(0x44);
41
42
      delay(750);
      while(busy == 0)
43
```

```
44
         busy = onewire_read();
45
         printf("busy: %d\n", busy);
46
47
48
49
       onewire_reset();
       onewire_write(0xCC);
50
51
       onewire_write(0xBE);
52
53
       uint8_t lsb, msb, th, tl, reserved1, reserved2, count_remain, count_per_c, crc;
54
       float real_temp = 0.0f;
       signed char temp_read = 0;
55
56
57
       lsb = onewire_read();
      msb = onewire_read();
58
59
       th = onewire_read();
60
       tl = onewire_read();
       reserved1 = onewire_read();
61
62
       reserved2 = onewire_read();
63
       count_remain = onewire_read();
       count_per_c = onewire_read();
64
65
       crc = onewire_read();
66
       uint8_t data[] = {lsb, msb, th, tl, reserved1, reserved2, count_remain, count_per_c};
67
68
69
       onewire_reset();
70
       if(crc_read(data) == crc)
71
72
         temp_read = (signed char)(lsb>>1);
73
74
         if(msb == 255)
75
76
           temp_read = temp_read | 0x80;
77
78
         real_temp = (float)temp_read + 0.85f - (float)count_remain/(float)count_per_c;
79
         real_temp = (int)(real_temp * 10) / 10.0f;
80
81
       else
         printf("CRC Error ");
82
83
84
       return real_temp;
85
86
     int onewire_reset()
87
88
89
       int result;
90
       pinMode(PIN_NUM, OUTPUT);
91
92
       digitalWrite(PIN_NUM, LOW);
93
94
       delayMicroseconds(480);
95
       pinMode(PIN_NUM, INPUT);
96
97
       delayMicroseconds(70);
98
       result = digitalRead(PIN_NUM);
99
100
101
       delayMicroseconds(410);
102
103
       return result;
104
105
```

```
106
     void onewire_write(uint8_t data)
107
108
       int loop;
109
       for(loop=0; loop<8; loop++)</pre>
110
111
112
         onewire_write_bit(data & 0x01);
113
114
         data >>= 1;
115
116
     void onewire_write_bit(int bit)
117
118
       pinMode(PIN_NUM, OUTPUT);
119
120
121
       if(bit)
122
       {
         digitalWrite(PIN_NUM, LOW);
123
124
         delayMicroseconds(6);
125
         digitalWrite(PIN_NUM, HIGH);
126
         delayMicroseconds(64);
127
128
       else
129
130
         digitalWrite(PIN_NUM, LOW);
131
         delayMicroseconds(60);
         digitalWrite(PIN_NUM, HIGH);
132
         delayMicroseconds(10);
133
134
135
136
137
138
     uint8_t onewire_read()
139
140
       int loop, result=0;
141
142
       for(loop=0; loop<8; loop++)</pre>
143
144
         result >>= 1;
145
146
         if(onewire_read_bit())
147
           result |= 0x80;
148
149
150
       return result;
151
152
153
     int onewire_read_bit()
154
       int result;
155
156
157
       pinMode(PIN_NUM, OUTPUT);
158
159
       digitalWrite(PIN_NUM, LOW);
       delayMicroseconds(6);
160
161
       pinMode(PIN_NUM, INPUT);
162
       delayMicroseconds(9);
163
164
165
       result = digitalRead(PIN_NUM) & 0x01;
166
       delayMicroseconds(55);
167
```

```
return result;
168
169
170
171
     uint8_t crc_read(uint8_t *data)
172
173
      uint8_t i, crc;
174
175
      crc = 0x00;
176
177
      for(i=0; i<8; i++)
178
       crc = crc_cal(crc, data[i]);
179
180
      return crc;
181
182
183
     uint8_t crc_cal(uint8_t crc, uint8_t data)
184
       int j;
185
186
       for(j=0;j<8;j++) {
187
           if ((data & 0x01 ) ^ (crc & 0x01)) {
           // DATA ^ LSB CRC = 1
188
189
          crc = crc>>1;
190
          // Set the MSB to 1
          crc = crc \mid 0x80;
191
          // Check bit 3
192
193
          if (crc & 0x04) {
194
              crc = crc & 0xFB; // Bit 3 is set, so clear it
195
          } else {
              crc = crc \mid 0x04; // Bit 3 is clear, so set it
196
197
          // Check bit 4
198
199
          if (crc & 0x08) {
200
              crc = crc & 0xF7; // Bit 4 is set, so clear it
201
          } else {
202
              crc = crc | 0x08; // Bit 4 is clear, so set it
203
204
           } else {
          // DATA ^ LSB CRC = 0
205
206
          crc = crc>>1;
          // clear MSB
207
208
          crc = crc & 0x7F;
209
           // No need to check bits, with DATA ^ LSB CRC = 0, they will remain unchanged
210
           data = data>>1;
211
       }
212
213
214
       return crc;
215
```

Listing 2.6 Editing /etc/fai/NFSROOT

```
pi@raspberrypi# gcc -o ds1820 ds1820.c -lwiringPi
pi@raspberrypi# sudo ./ds1820
```

온도 값이 출력되면 성공

2.4 Dust Sensor

PM1001

먼지센서는 EPICS Integration 부분을 참고하기 바란다.

2.5 Motor

L298 Dual H-Brdge

Step Motor은 모터 종류에 따라 구동 방식이 다르다. 여기서는 Raspberry Pi와 L298 Dual H-Bridge Motor Driver를 이용 하여 4 Wire 2Phase Step Motor를 작동하는 테스트를 하였다. 테스트는 다음 사이트를 참고 하였다.

http://www.geekonfire.com/wiki/index.php?title=Dual_H-Bridge_Motor_Driver http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=49&t=55580 사용된 하드웨어와 구성은 다음과 같다.

- Raspberry Pi Model B+
- L298 Dual H-Bridge Motor Driver
- 5V Power Supply
- 스텝모터 (42HS40-1704A05)

코드 작성에 앞서 기본적인 작동 방식을 알아보자. 4wire 2Phase Step Motor의 경우 그림14 과 같이 4개의 코일로 구성되어 있으며 2개의 코일이 같은 wire로 연결되다. 따라서 전류가 흐를 때 2개의 코일은 항상 반대 극성을 만들어 낸다.

보통 스텝모터의 회전축은 영구자석으로 되어있으므로 그림15과 같이 극성을 만들어 주면 모터가 회전하게 된다. 그림에는 한 step당 90도 회전을 하지만 코일의 수를 늘이고 영구 자석을 톱니모양으로 만들면 좀더 미세한 각도로 회전한다. 일반적으로 많이 쓰이는 Step Motor의 Step 각도는 1.8도이다.

참고로 실제 모터 구조와 작동 방법은 다음 그림에 가깝다.

그림 출처: http://www.orientalmotor.com/technology/articles/2phase-v-5phase.html 실제로 위 그림과 같이 극성을 만들기 위해서는 코일에 전류를 순차적으로 흘러줘야 하는데 Motor Driver가 외부 입력에 따라 모터에 전류를 공급한다. L298 Dual H-Bridge Motor Driver는 2개의 DC Motor 제어가 가능하다. 간단히 설명하면 총 6개의 입력신호 중 EA, IN1, IN2가 첫 번째 모터를, EB, IN3, IN4가 두 번째 모터를 제어한다. EA, EB는 모터를 Enable 시키는 신호이며, IN1 IN4는 모터의 전류 방향을 결정한다. 즉, IN1과 IN2신호에따라 전류 방향이 바뀌며 IN3와 IN4도 마찬가지 이다. 이걸 이용하면 4Wire 2Phase Step Motor에 순차적으로 전류를 흘러줄 수 있다. 참고로 Step Motor의 경우 L298 Motor Driver에 있는 2개의 Motor 출력핀에 직접 연결해도 되고 Step Motor 출력핀에 바로 연결해도 동일하게 동작한다.

이제 위 조건에 맞게 신호를 만드는 코드를 다음과 같이 작성한다.

- #include <stdio.h>
- 2 #include <wiringPi.h>




Figure 13 2Phase Motor Test

```
3
    #define TRUE 1
4
    #define FALSE 0
5
    #define DELAY 1800
6
    #define EA 15
8
9
    #define EB 4
10
    #define IN1 16
    #define IN2 1
11
12
    #define IN3 5
13
    #define IN4 6
14
15
    void setStep(int a, int b, int c, int d)
16
       digitalWrite(IN1, a);
17
       digitalWrite(IN2, b);
18
       digitalWrite(IN3, c);
digitalWrite(IN4, d);
19
20
21
22
23
    int main(void)
24
      if(wiringPiSetup() == -1)
25
26
      {
      printf("Init Error\n");
27
```




Figure 14 2Phase Motor




Figure 15 2Phase Motor Basic Principle




Figure 16 Real Motion

```
28
        return 1;
29
30
      pinMode(EA, OUTPUT);
31
      pinMode(IN1, OUTPUT);
32
      pinMode(IN2, OUTPUT);
33
      pinMode(EB, OUTPUT);
34
35
      pinMode(IN3, OUTPUT);
      pinMode(IN4, OUTPUT);
36
37
38
      digitalWrite(EA, TRUE);
      digitalWrite(EB, TRUE);
39
40
41
      int i;
      int loop;
42
43
44
      for(;;)
45
46
        for(i=0; i<500; i++)
47
48
          setStep(1,0,1,0);
49
          delayMicroseconds(DELAY);
          setStep(0,1,1,0);
50
51
          delayMicroseconds(DELAY);
52
          setStep(0,1,0,1);
          delayMicroseconds(DELAY);
53
54
          setStep(1,0,0,1);
          delayMicroseconds(DELAY);
55
56
57
58
        delay(1000);
59
60
        for(i=0; i<500; i++)
61
62
          setStep(1,0,0,1);
63
          delayMicroseconds(DELAY);
          setStep(0,1,0,1);
64
65
          delayMicroseconds(DELAY);
          setStep(0,1,1,0);
66
          delayMicroseconds(DELAY);
67
          setStep(1,0,1,0);
68
          delayMicroseconds(DELAY);
69
70
71
        delay(1000);
72
73
74
75
76
      digitalWrite(EA, FALSE);
      digitalWrite(EB, FALSE);
```

Listing 2.7 Editing /etc/fai/NFSROOT

위 코드에서 setStep함수는 IN신호를 만드는 함수로 총 4번의 Step이 1Cycle이 된다. 1Step당 1.8도씩 회전하며 총 회전수는 반복문을 통해 제어 가능하다. 따라서 모터를 1회전 하고자 하면 반복 횟수를 50(360 / 1.8 / 4)으로 하면 된다. 모터 속도는 DELAY시간에 따라바뀌는데 시간이 너무 짧은 경우 회전하지 않는다. 모통 모터마다 최대 응답속도가 있으므로 그에 맞게 조절해야 한다. 테스트한 모터의 경우 1.8ms(대략 167rpm)보다 짧은 경우불규칙적인 회전을 보인다. Step신호를 반대로 주면 순서가 반대로 작용하므로 모터 방향이

바뀐다. 모터의 방향은 Step순서를 반대로 하면 된다.

MD5-DH14

여기서는 Raspberry Pi와 MD-DH14 Motor Driver를 이용하여 5Phase Pentagon방식의 Step Motor작동 테스트를 하였다. 사용된 하드웨어와 구성은 다음과 같다.




Figure 17 5Phase Motor Test

- Raspberry Pi Model B+
- MD5-HD14 Motor Driver
- 24V Power Supply
- 스텝모터 (A15K-S545-G10)

5Phase Step Motor는 작동 방식이 복잡한데 사실 Motor Driver가 알아서 구동시키므로 크게 고려할 필요는 없다. 참고로 대략적인 작동 방식은 다음 그림과 같다. 그림 출처: http://www.orientalmotor.com/technology/articles/2phase-v-5phase.html MD5-HD14 Motor Driver를 이용한 Step Motor 작동은 간단하다. 외부에서 Pulse 신호를 주면 Driver는 1Pulse당 1Step씩 Motor를 움직인다. 여기서 Step 각도는 연결된 Motor에 따라




Figure 18 5Phase Motor Principle

다른데 테스트에 사용된 스텝모터는 1Step당 0.072도씩 움직인다. 따라서 한바퀴를 돌리기위해서는 5000Pulse가 필요하다. 모터 방향을 바꾸는 방법은 2가지가 있는데 Driver에 있는 1/2 CLK 스위치에 따라 1Pulse방식과 2Pulse방식이 있다. 1Pulse 방식은 CW 입력핀을 Pulse로 주고 CCW 입력핀에 따라 회전 방향을 결정하는 방식이다. 2Pulse방식은 CW 입력 핀과 CCW 입력핀에 각각 Pulse를 주는 방식이다. 이 경우 동시에 Pulse가 입력되면 Motor가 작동 되지 않는다. 2Pulse 방식은 2개의 Pulse를 만들어야 하므로 테스트에는 1Pulse 방식을 사용하였다. 이제 Motor 구동에 필요한 Pulse를 만드는 코드를 다음과 같이 작성한다. Pulse를 만드는 방법에 대한 자세한 설명은 다음 페이지를 참고한다. 여기서는 GPIO를 이용하여 Pulse를 만들었다.

```
#include <stdio.h>
    #include <wiringPi.h>
3
 4
    #define PULSE 5000
5
 6
    int main(void)
 7
      if(wiringPiSetup() == -1)
8
9
10
        printf("Init Error\n");
11
         return 1;
12
13
      pinMode(1, OUTPUT);
14
      pinMode(4, OUTPUT);
15
16
17
      int pulse;
      for(;;)
18
19
20
        digitalWrite(4, 0);
21
        for(pulse=0; pulse<PULSE; pulse++)</pre>
```

```
22
          digitalWrite(1, 1);
23
24
           delayMicroseconds(500);
25
          digitalWrite(1, 0);
          delayMicroseconds(500);
26
27
28
29
        digitalWrite(4, 1);
        for(pulse=0; pulse<PULSE; pulse++)</pre>
30
31
32
          digitalWrite(1, 1);
33
          delayMicroseconds(500);
          digitalWrite(1, 0);
34
35
          delayMicroseconds(500);
36
37
      }
38
```

Listing 2.8 Editing /etc/fai/NFSROOT

3 EPICS Integration

3.1 **GPIO**

Raspberry Pi는 40개의 입출력 Pin을 가지고 있는데(Model B의 경우 26개) 여기에서는 GPIO를 EPICS 에서 사용하기 위한 방법과 테스트 과정에 대하여 설명하였다. EPICS Application 폴더를 생성한다.

```
pi@ctrlpi3 cd ../epics/R3.14.12.4/siteApps
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps# mkdir gpio
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps# cd gpio
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/gpio# makeBaseApp.pl -t ioc gpio
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/gpio# makeBaseApp.pl -i -t ioc gpio

Using target architecture linux-arm (only one available)
The following applications are available:
    gpio
What application should the IOC(s) boot?
The default uses the IOC's name, even if not listed above.
Application name? gpio
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/gpio# ls
conigure gpioApp iocBoot Makefile
```

gpioApp/src 폴더로 이동한 후 devGPIO.c 파일을 만들어 기본 코드를 작성한다.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#include <epicsExport.h>
#include <devSup.h>
#include <boRecord.h>
#include <boRecord.h>
#include <wiringPi.h>

#include <wiringPi.h>

static long bo_init_record(boRecord *pbo);
static long bi_init_record(biRecord *pbi);
```

```
14
    static long write_bo(boRecord *pbo);
15
16
    static long read_bi(biRecord *pbi);
17
    static long bo_init_record(boRecord *pbo)
18
19
20
    }
^{21}
    static long bi_init_record(biRecord *pbi)
23
^{24}
25
    static long write_bo(boRecord *pbo)
26
27
28
29
30
    static long read_bi(biRecord *pbi)
31
32
33
34
    struct
35
36
      long num;
      DEVSUPFUN
37
                     report;
38
      DEVSUPFUN
                     init;
39
      DEVSUPFUN
                     init_record;
40
      DEVSUPFUN
                     get_ioint_info;
      DEVSUPFUN
41
                     write_bo;
      DEVSUPFUN
                     special_linconv;
42
43
    } devBoGpioAsync = {
      6,
44
      NULL,
45
46
      NULL,
47
      bo_init_record,
48
      NULL,
49
      write_bo,
50
      NULL
51
    };
52
53
    struct
54
55
      long num;
      DEVSUPFUN
56
                     report;
      DEVSUPFUN
                     init;
57
      DEVSUPFUN
                     init_record;
58
59
      DEVSUPFUN
                     get_ioint_info;
      DEVSUPFUN
                     read_bi;
60
      DEVSUPFUN
                     special_linconv;
61
62
    } devBiGpioAsync = {
63
      6,
      NULL,
64
65
      NULL,
      bi_init_record,
66
67
      NULL,
68
      read_bi,
      \mathtt{NULL}
69
70
71
    epicsExportAddress(dset,devBoGpioAsync);
72
    epicsExportAddress(dset,devBiGpioAsync);
```

Listing 3.1 Editing /etc/fai/NFSROOT

3.2 Humidity and Temperature Sensor

Record는 출력을, biRecord는 입력을 위한 Record이며, 각각의 Record에 대한 초기화 함수와 GPIO를 읽고 쓰기 위한 함수로 구성되어 있다. dset을 devBoGpioAsync와 devBiGpioAsync로 설정 하였으므로 devGPIO.dbd 파일을 만들어 다음과 같이 작성한다.

```
device(bo, INST_IO, devBoGpioAsync, "GPIO")
device(bi, INST_IO, devBiGpioAsync, "GPIO")
```

기본 구조가 완성되었으면 실제 코드를 작성하도록 한다. 우선 초기화 함수를 다음과 같이 작성한다.

```
static long bo_init_record(boRecord *pbo)
 1
      struct Pin_Info *pin_info = malloc(sizeof(struct Pin_Info));
3
 4
      if(wiringPiSetup() == -1)
 5
 6
        return 1;
 8
      int pin_num = 0;
9
      pin_num = atoi(pbo->out.value.instio.string);
10
      pinMode(pin_num, OUTPUT);
11
12
      pin_info->pin_num = pin_num;
13
14
15
      pbo->dpvt = pin_info;
16
17
      return 0;
18
19
20
    static long bi_init_record(biRecord *pbi)
21
      struct Pin_Info *pin_info = malloc(sizeof(struct Pin_Info));
22
23
24
      if(wiringPiSetup() == -1)
25
        return 1;
26
27
      int pin num = 0:
28
      pin_num = atoi(pbi->inp.value.instio.string);
29
      pinMode(pin_num, INPUT);
30
31
32
      pin_info->pin_num = pin_num;
33
34
      pbi->dpvt = pin_info;
35
36
      return 0;
37
```

Listing 3.2 Editing /etc/fai/NFSROOT

핀 번호를 저장하기 위한 구조체를 함수 선언 아래에 해준다.

```
1 ...
2 ...
3 static long write_bo(boRecord *pbo);
4 static long read_bi(biRecord *pbi);
5
6 struct Pin_Info
7 {
```

```
8  int pin_num;
9 };
```

Listing 3.3 Editing /etc/fai/NFSROOT

bo와 bi초기화 코드는 거의 동일하며 차이는 bo의 경우 Link를 out에서, bi의 경우 Link를 inp에서 가져온다. 또한 bo는 출력이므로 pinMode를 OUTPUT으로 설정하며 bi는 입력모드인 INPUT로 설정한다.

초기화 함수가 완료되었으면 실제 값을 읽고 쓰는 함수를 작성한다. 우선 write_bo 함수를 작성한다.

```
static long write_bo(boRecord *pbo)
{
    struct Pin_Info *pin_info = pbo->dpvt;

int pin = pin_info->pin_num;
    int val = pbo->rval;

digitalWrite(pin, val);

return 0;
}
```

Listing 3.4 Editing /etc/fai/NFSROOT

GPIO 출력을 위해 wiringPi Library에 있는 digitalWrite 함수를 사용하는데 이 함수는 출력하고자 하는 핀 번호와 출력값을 함수 인자로 받는다. 핀 번호는 앞서 dpvt 포인터에 저장된 구조체를 이용하여 읽어온다. 출력 값은 boRecord 구조체 안에있는 rval변수로 부터알 수 있다. 즉, 사용자가 다음과 같이 값을 설정하면 그 값이 rval에 저장된다.

```
scwook@scwook:# caput out4 1
```

다음은 read_bi 함수를 작성한다.

```
static long read_bi(biRecord *pbi)
1
2
3
      struct Pin_Info *pin_info = pbi->dpvt;
 4
      int pin = pin_info->pin_num;
5
      int val = digitalRead(pin);
 6
8
      pbi->rval = val;
9
10
     return 0;
11
```

Listing 3.5 Editing /etc/fai/NFSROOT

read_bi함수는 write_bo함수와 구조는 같으며 핀 값을 읽어들이는 digitalRead함수를 사용한다. 이 함수는 핀 번호를 함수 인자로 받아 현재 핀 상태가 HIGH면 1, LOW면 0값을 리턴한다.

전체 코드는 다음과 같다.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#include <epicsExport.h>
#include <devSup.h>
```

```
#include <boRecord.h>
    #include <biRecord.h>
 8
#include <wiringPi.h>
11
12 static long bo_init_record(boRecord *pbo);
13 static long bi_init_record(biRecord *pbi);
14
15 static long write_bo(boRecord *pbo);
16 static long read_bi(biRecord *pbi);
17
18 struct Pin_Info
19 {
20
     int pin_num;
21
    };
22
23
    static long bo_init_record(boRecord *pbo)
24
25
      struct Pin_Info *pin_info = malloc(sizeof(struct Pin_Info));
26
      if(wiringPiSetup() == -1)
27
28
        return 1;
29
30
      int pin_num = 0;
31
      pin_num = atoi(pbo->out.value.instio.string);
32
33
      pinMode(pin_num, OUTPUT);
34
35
      pin_info->pin_num = pin_num;
36
      pbo->dpvt = pin_info;
37
38
39
      return 0;
40
41
42
    static long bi_init_record(biRecord *pbi)
43
44
      struct Pin_Info *pin_info = malloc(sizeof(struct Pin_Info));
45
      if(wiringPiSetup() == -1)
46
47
        return 1;
48
49
      int pin_num = 0;
      pin_num = atoi(pbi->inp.value.instio.string);
50
51
      pinMode(pin_num, INPUT);
52
53
54
      pin_info->pin_num = pin_num;
55
56
      pbi->dpvt = pin_info;
57
58
      return 0;
59
60
61
    static long write_bo(boRecord *pbo)
62
63
64
      struct Pin_Info *pin_info = pbo->dpvt;
65
66
      int pin = pin_info->pin_num;
      int val = pbo->rval;
67
68
```

```
69
       digitalWrite(pin, val);
70
71
       return 0;
72
73
     static long read_bi(biRecord *pbi)
74
75
       struct Pin_Info *pin_info = pbi->dpvt;
76
77
78
       int pin = pin_info->pin_num;
79
       int val = digitalRead(pin);
80
81
       pbi->rval = val;
82
       return 0;
83
84
     }
85
86
     struct
87
88
       long num;
       DEVSUPFUN
89
                      report;
90
       DEVSUPFUN
91
       DEVSUPFUN
                      init_record;
92
       DEVSUPFUN
                      get_ioint_info;
93
       DEVSUPFUN
                      write_bo;
                      special_linconv;
       DEVSUPFUN
94
95
     } devBoGpioAsync = {
96
       NULL,
97
98
       NULL,
99
       bo_init_record,
100
       NULL,
101
       write_bo,
       NULL
102
103
104
105
     struct
106
107
       long num;
       DEVSUPFUN
108
                      report;
109
       DEVSUPFUN
       DEVSUPFUN
                      init_record;
110
111
       DEVSUPFUN
                      get_ioint_info;
       DEVSUPFUN
                      read_bi;
112
       DEVSUPFUN
                      special_linconv;
113
114
     } devBiGpioAsync = {
115
116
       NULL,
117
       NULL,
       bi_init_record,
118
119
       NULL,
120
       read_bi,
       NULL
121
122
123
     epicsExportAddress(dset,devBoGpioAsync);
124
125
     epicsExportAddress(dset,devBiGpioAsync);
```

Listing 3.6 Editing /etc/fai/NFSROOT

코드 작성이 완료되면 Makefile에 다음과 같이 추가한다.

```
TOP=../..
include $(TOP)/configure/CONFIG
USR_INCLUDES += -I/home/pi/wiringPi/wiringPi
wiringPi_DIR += /home/pi/wiringPi/wiringPi /home/pi/wiringPi/devLib
# ADD MACRO DEFINITIONS AFTER THIS LINE
# Build the IOC application
PROD_IOC = gpio
# gpio.dbd will be created and installed
DBD += gpio.dbd
# gpio.dbd will be made up from these files:
gpio_DBD += base.dbd
# Include dbd files from all support applications:
#gpio_DBD += xxx.dbd
gpio_DBD += devGPIO.dbd
# Add all the support libraries needed by this IOC
#gpio_LIBS += xxx
gpio_LIBS += wiringPi
# gpio_registerRecordDeviceDriver.cpp derives from gpio.dbd
gpio_SRCS += gpio_registerRecordDeviceDriver.cpp
gpio_SRCS += devGPIO.c
# Build the main IOC entry point on workstation OSs.
gpio_SRCS_DEFAULT += gpioMain.cpp
gpio_SRCS_vxWorks += -nil-
# Add support from base/src/vxWorks if needed
#gpio_OBJS_vxWorks += $(EPICS_BASE_BIN)/vxComLibrary
# Finally link to the EPICS Base libraries
gpio_LIBS += $(EPICS_BASE_IOC_LIBS)
#-----
include $(TOP)/configure/RULES
# ADD RULES AFTER THIS LINE
```

이제 코드작성은 완료되었으므로 테스트를 위한 db파일을 만든다. gpioApp/Db 폴더로 이동한 후 gpio.db 파일을 만든다.

```
record(bi, "inp1")
{
   field(DTYP, "GPIO")
   field(SCAN, "1 second")
   field(INP, "@1")
}
record(bo, "out4")
{
   field(DTYP, "GPIO")
```

```
field(OUT, "@4")
gpio.db에서는 GPIO 1번을 입력으로 4번을 출력으로 설정했음을 알 수있다. Makefile에
db파일을 추가해 준다. 이제 컴파일을 하기 위해 gpio폴더로 이동한 후 make를 실행한다.
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/gpio# make
make가 완료되면 bin/linux-arm 폴더에 gpio 파일과 db 폴더에 gpio.db 파일이 만들어 진
다. 이제 ioc를 실행시키기 위해 iocBoot/iocgpio 폴더로 이동 후 st.cmd파일에 gpio.db를
추가해 준다.
#!../../bin/linux-arm/gpio
## You may have to change gpio to something else
## everywhere it appears in this file
< envPaths
cd ${TOP}
## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/gpio.dbd"
gpio_registerRecordDeviceDriver pdbbase
## Load record instances
#dbLoadTemplate "db/userHost.substitutions"
#dbLoadRecords "db/dbSubExample.db", "user=piHost"
dbLoadRecords "db/gpio.db"
## Set this to see messages from mySub
#var mySubDebug 1
## Run this to trace the stages of iocInit
#traceIocInit
cd ${TOP}/iocBoot/${IOC}
iocInit
## Start any sequence programs
#seq sncExample, "user=piHost"
마지막으로 st.cmd파일을 실행파일로 변경한 후 실행시킨다.
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/gpio/iocBoot/iocdht11 $ chmod 755 st.cmd
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/gpio/iocBoot/iocdht11 $ sudo ./st.cmd
out4 출력값을 1로 했을 때 LED에 불이오면 성공!
epics> dbpf out4 1
버튼을 누른 상태에서 inp1 값이 1이면 성공!
```

Library

ASG:

DISV: 1

epics> dbpr inp1

STAT: NO_ALARM

DESC:

SVAL: 0

NAME: gpio:inp1

지금까지 만든 코드를 Library로 만들어 보자. siteLibs 폴더로 이동한 후 raspGPIOLib 폴더를 하나 만든다.

DISP: 0

VAL: 1

SEVR: NO_ALARM

DISA: 0

RVAL: 0

TPRO: 0

```
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteLibs $ mkdir raspGPIOLib
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteLibs $ cd raspGPIOLibs
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteLibs/raspGPIOLibs $
```

rsapGPIOLib 폴더안에 Db, src폴더를 만들고 Makefile을 생성한 후 다음과 같이 작성한다.

```
TOP = ..
include $(TOP)/configure/CONFIG
DIRS := $(DIRS) $(filter-out $(DIRS), $(wildcard *src*))
DIRS := $(DIRS) $(filter-out $(DIRS), $(wildcard *Src*))
DIRS := $(DIRS) $(filter-out $(DIRS), $(wildcard *db*))
DIRS := $(DIRS) $(filter-out $(DIRS), $(wildcard *Db*))
include $(TOP)/configure/RULES_DIRS
```

src 폴더로 이동 후 지금까지 만든 devGPIO.c와 devGPIO.dbd 파일을 복사한다.

Makefile 만들고 다음과 같이 작성한다.

```
TOP = ../..
include $(TOP)/configure/CONFIG

LIBRARY_IOC += raspGPIO

DBD += devGPIO.dbd
raspGPIO_SRCS += devGPIO.c

include $(TOP)/configure/RULES
```

src 폴더안에서 make를 실행한다. make가 완료되면 siteLibs/lib/linux-arm 폴더안에 libraspGPIO.so 파일이 만들어 진다. Library에 대한 db파일 제공을 위해 raspGPIOLibs/Db폴더로 이동한 후 다음과 같은 gpio.db파일만든다.

```
record(bi, "inp1")
{
    field(DTYP, "GPIO")
    field(SCAN, "1 second")
    field(INP, "@1")
}
record(bo, "out4")
{
    field(DTYP, "GPIO")
    field(OUT, "@4")
}
```

Makefile을 만들어 다음과 같이 작성한다.

```
TOP =../..
include $(TOP)/configure/CONFIG

DB += gpio.db
include $(TOP)/configure/RULES
```

make를 실행하면 siteLibs/db 폴더안에 gpio.db파일이 생성된다. Library를 이용한 GPIO 테스트는 EPICS Application에 있는 GPIO Input/Output Test with LED and Button을 참고하기 바란다.

3.3 Dust Sensor

PM1001 먼지 센서는 1um이상의 먼지를 감지하여 수량PCS/L값 으로 출력해 주는 센서이다. 센서에 대한 자세한 사양은 다음 홈페이지를 참고하기 바란다.

http://www.diwellshop.com/product/detail.html?product_no=172&cate_no=36&display_group=1 테스트에 사용된 하드웨어 구성은 다음과 같다. PM1001의 경우 UART 통신을 통해 데이터




Figure 19 PM1001 Dust Sensor Test

를 전송하므로 Raspberry Pi의 UART 포트와 연결이 가능하다. 참고로 UART(Universal asynchronous receiver/transmitter)는 일반적으로 RS-232와 같은 시리얼 통신을 5V Level 의 TTL신호로 전송한다. 따라서 Raspberry Pi나 Arduino와 같이 UART를 지원하는 보드에서는 바로 연결하여 사용이 가능하다. 여기서 주의할 사항은 PC의 경우 Serial 통신의 전압 Level이 -12 12v이므로 센서와 바로 연결해서는 안되며 MAX232와 같은 Level Convert를 사용하여 전압 Level을 맞춰야 한다. 여기서는 Raspberry Pi에 바로 연결하여 테스트 하였으므로 별도의 Convert를 사용하지 않았다.

Raspberry Pi에서 UART는 기본적으로 콘솔출력용으로 지정되어 있다. 따라서 일반적인 목적으로 사용하기 위해서는 /boot/cmdline.txt와 /etc/inittab 파일을 수정해야 한다. /boot/cmdline.txt 파일을 열어 "console=ttyAMA0,115200" 부분을 삭제 한다.

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
 elevator=de\$

/etc/inittab 파일을 열어 마지막 라인에 있는 "T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100" 앞에 '#'을 넣어 주석 처리한다

```
# /etc/inittab: init(8) configuration.
# $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
# The default runlevel.
id:2:initdefault:
# Boot-time system configuration/initialization script.
# This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
# What to do in single-user mode.
 ~:S:wait:/sbin/sulogin
# /etc/init.d executes the S and K scripts upon change
# of runlevel.
# Runlevel 0 is halt.
# Runlevel 1 is single-user.
# Runlevels 2-5 are multi-user.
# Runlevel 6 is reboot.
10:0:wait:/etc/init.d/rc 0
11:1:wait:/etc/init.d/rc 1
12:2:wait:/etc/init.d/rc 2
13:3:wait:/etc/init.d/rc 3
14:4:wait:/etc/init.d/rc 4
15:5:wait:/etc/init.d/rc 5
16:6:wait:/etc/init.d/rc 6
# Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
# Action on special keypress (ALT-UpArrow).
#kb::kbrequest:/bin/echo "Keyboard Request--edit /etc/inittab to let this work."
# What to do when the power fails/returns.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop
# /sbin/getty invocations for the runlevels.
# The "id" field MUST be the same as the last
# characters of the device (after "tty").
# Format:
# <id>:<runlevels>:<action>:<process>
# Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System,
# so if you want to add more getty's go ahead but skip tty7 if you run X.
1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
```

```
# Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
#
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100

# Example how to put a getty on a modem line.
#
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3

#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMAO 115200 vt100
```

설정을 마쳤으면 재부팅 한다.

```
pi@raspberrypi~$ sudo reboot
```

재부팅이 완료되면 UART를 사용할 수 있다. 참고로 Raspberry Pi에서는 UART device는 /etc/ttyAMA0에 할당되어 있다 PM1001 센서는 시리얼 통신을 사용하므로 EPICS Asyn과 StreamDevice Library를 설치한다. 우선 stieLibs로 이동한다. siteLibs가 없다면 svn에서 내려 받는다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4 $ svn co svn://10.1.5.14/raon/trunk/siteLibs
```

siteLibs안에 있는 asyn-4-21과 stream2-6 폴더로 이동한 후 make를 실행한다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4 $ cd siteLibs/asyn-4-21 pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteLibs/asyn-4-21 $ make pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteLibs/asyn-4-21 $ cd ../stream-2-6 pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteLibs/stream-2-6 $ make
```

make가 완료되면 siteLibs/lib/linux-arm 폴더에 libasyn.so와 libstream.so파일이 생성된다. 이제 siteApps폴더로 이동한 후 App폴더를 만든다. siteApps폴더가 없다면 svn으로부터 내려 받는다.

pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4 \$ svn co svn://10.1.5.14/raon/trunk/siteApps

siteApps 폴더안에 pm1001폴더를 생성한 다음 기본 ioc구조를 만든다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4 $ cd siteApps
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps $ mkdir pm1001
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps $ cd pm1001
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001 $ makeBaseApp.pl -t ioc pm1001
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001 $ makeBaseApp.pl -i -t ioc pm1001
Using target architecture linux-arm (only one available)
The following applications are available:
    pm1001
What application should the IOC(s) boot?
The default uses the IOC's name, even if not listed above.
Application name? pm1001
```

pm1001/configure/RELEASE 파일에 asyn과 stream Library위치를 추가해 준다.

```
# RELEASE - Location of external support modules

# IF YOU MAKE ANY CHANGES to this file you must subsequently

# do a "gnumake rebuild" in this application's top level

# directory.

#

# The build process does not check dependencies against files

# that are outside this application, thus you should do a
```

```
# "gnumake rebuild" in the top level directory after EPICS_BASE
# or any other external module pointed to below is rebuilt.
# Host- or target-specific settings can be given in files named
# RELEASE.$(EPICS_HOST_ARCH).Common
# RELEASE.Common.$(T_A)
# RELEASE.$(EPICS_HOST_ARCH).$(T_A)
# This file should ONLY define paths to other support modules,
# or include statements that pull in similar RELEASE files.
# Build settings that are NOT module paths should appear in a
# CONFIG_SITE file.
TEMPLATE_TOP=$(EPICS_BASE)/templates/makeBaseApp/top
# If using the sequencer, point SNCSEQ at its top directory:
#SNCSEQ=$(EPICS_BASE)/../modules/soft/seq
# EPICS_BASE usually appears last so other apps can override stuff:
EPICS_BASE=/home/pi/epics/R3.14.12.4/base
# Set RULES here if you want to take build rules from somewhere
# other than EPICS_BASE:
#RULES=/path/to/epics/support/module/rules/x-y
ASYN=$(EPICS_PATH)/siteLibs
STREAM=$(EPICS_PATH)/siteLibs
```

pm1001App/src 폴더로 이동하면 pm1001Main.cpp와 Makefile이 있다. Makefile에 다음 코드를 추가하다.

```
TOP=../..
include $(TOP)/configure/CONFIG
# ADD MACRO DEFINITIONS AFTER THIS LINE
#============
# Build the IOC application
PROD_IOC = pm1001
# pm1001.dbd will be created and installed
DBD += pm1001.dbd
# pm1001.dbd will be made up from these files:
pm1001_DBD += base.dbd
# Include dbd files from all support applications:
#pm1001_DBD += xxx.dbd
pm1001_DBD += stream.dbd
pm1001_DBD += drvAsynSerialPort.dbd
# Add all the support libraries needed by this IOC
#pm1001_LIBS += xxx
pm1001_LIBS += stream
pm1001_LIBS += asyn
# pm1001_registerRecordDeviceDriver.cpp derives from pm1001.dbd
pm1001_SRCS += pm1001_registerRecordDeviceDriver.cpp
```

이제 필요한 Library는 사용준비가 되었으므로 db와 proto 파일을 만들도록 한다. pm1001App/Db 폴더로 이동하여 pm1001.db 파일을 만들고 Makefile에 추가해 준다.

```
record(ai, "SS:DUST")
{
  field(DTYP, "stream")
  field(INP, "@sensor.proto get_dust UART")
  field(SCAN, "1 second")
}
```

proto 파일을 만들기 앞서 pm1001 센서의 통신 명령어를 알아야 한다. 메뉴얼을 참고하면 통신 명령어가 다음과 같음을 알 수 있다.

SEND: [IP] [LB] [CMD] [DF] [CS]

RESPONSE: [ACK] [LB] [CMD] [DF] [CS]

여기서 각 명령에 대한 의미는 다음과 같다.

[IP]: address(fixed as 0x11) [LB]: byte length followed does not include CS [CMD]: command [DF]: parameter items with command, optional [CS]: CS = -(IP + LB + CMD + DF) [ACK] 0x16 right command

예를 들어 PM1001로 부터 먼지 값을 읽는 명령어는 다음과 같다. SEND: 0X11, 0X01, 0X01, 0X01, 0XED RESPONSE: 0x16, 0x0D, 0x01, 4BytePM값, 4BytePM값, 4BytePM값, [CS] 여기서 PM값은 4Byte(DF0, DF1, DF2, DF3)로 구성된 먼지 데이터 값으로 측정 값은 다음과 같다. Measured value = DF0 * 256 * 256 * 256 + DF1 * 256 * 256 + DF2 * 256 + DF3 참고로 값은 값이 3번 반복해서 출력되므로 첫 번째 값만 읽으면 된다. 이제 proto파일을 만들기 위해 pm1001에서 proto폴더를 하나 만든 후 pm1001.proto 파일을 다음과 같이 작성한다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001 $ mkdir proto
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001 $ cd proto
```

```
get_dust{
  out "\x11\x01\x01\xED";
  in "%*3r%4r%*4r%*4r%*1r";
}
```

get_dust 함수는 out을 통해 먼지 값을 읽어오는 명령을 전송한다. pm1001 센서는 응답 값으로 총 16byte의 값을 리턴하는데 이 중 먼지 데이터는 처음 3byte 이후 4byte 씩 3번 반복되므로 첫 4byte만 저장하고 checksum을 포함한 나머지 byte는 무시한다. 참고로 읽고 자 하는 값을 무시 하고 싶을 때는 '*'를 앞에다 붙이면 된다. 여기에서는 4byte를 읽으므로 앞서 말한 Measured value를 계산하기 위해 256을 곱하지 않아도 된다. 만약 DF0 DF3을 따로 읽고자 하면 다음과 같이 1byte씩 읽으면 된다.

```
get_d0{
    out "\x11\x01\x01\xED";
    in "%*3r%1r%*3r%*4r%*4r%*1r";
}

get_d1{
    out "\x11\x01\x01\xED";
    in "%*3r%*1r%1r%*2r%*4r%*1r";
}

get_d2{
    out "\x11\x01\x01\xED";
    in "%*3r%*2r%1r%*1r%*4r%*4r";
}

get_d3{
    out "\x11\x01\x01\xED";
    in "%*3r%*3r%1r%*4r%*4r%*1r";
}
```

이제 pm1001폴더로 이동하여 make를 실행하자

pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001 \$ make

ioc를 실행하기 위해 iocBoot/iocpm1001로 이동 후 st.cmd 파일에 다음과 같이 추가 한다.

```
#!../../bin/linux-arm/pm1001
## You may have to change pm1001 to something else
## everywhere it appears in this file
< envPaths
cd ${TOP}</pre>
```

```
epicsEnvSet "STREAM_PROTOCOL_PATH" "../../proto"
## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/pm1001.dbd"
pm1001_registerRecordDeviceDriver pdbbase
drvAsynSerialPortConfigure "UART" "/dev/ttyAMAO"
asynSetOption("UART", 0, "baud", "9600")
asynSetOption("UART", 0, "bits", "8")
asynSetOption("UART", 0, "parity", "none")
## Load record instances
#dbLoadRecords("db/xxx.db","user=piHost")
dbLoadRecords("db/pm1001.db")
cd ${TOP}/iocBoot/${IOC}
iocInit
## Start any sequence programs
#seq sncxxx, "user=piHost"
st.cmd를 실행파일로 변경한 후 실행한다.
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001/iocBoot/iocpm1001 $ chmod 755 st.cmd
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001/iocBoot/iocpm1001 $ sudo ./st.cmd
#!../../bin/linux-arm/pm1001
## You may have to change pm1001 to something else
## everywhere it appears in this file
< envPaths
epicsEnvSet("ARCH","linux-arm")
epicsEnvSet("IOC","iocpm1001")
epicsEnvSet("TOP","/home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001")
epicsEnvSet("EPICS_BASE","/home/pi/epics/R3.14.12.4/base")
cd /home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001
epicsEnvSet "STREAM_PROTOCOL_PATH" "../../proto"
## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/pm1001.dbd"
pm1001_registerRecordDeviceDriver pdbbase
drvAsynSerialPortConfigure "UART" "/dev/ttyAMAO"
asynSetOption("UART", 0, "baud", "9600")
asynSetOption("UART", 0, "bits", "8")
asynSetOption("UART", 0, "parity", "none")
## Load record instances
#dbLoadRecords("db/xxx.db","user=piHost")
dbLoadRecords("db/sensor.db")
cd /home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/pm1001/iocBoot/iocpm1001
Starting iocInit
## EPICS R3.14.12.4 $Date: Mon 2013-12-16 15:51:45 -0600$
## EPICS Base built Oct 4 2014
iocRun: All initialization complete
## Start any sequence programs
#seq sncxxx, "user=piHost"
```

먼지 값이 읽어지면 끝!

 epics> dbpr SS:DUST

 ASG:
 DESC:
 DISA: 0
 DISP: 0

 DISV: 1
 NAME: SS:DUST
 RVAL: 673
 SEVR: NO_ALARM

 STAT: NO_ALARM
 SVAL: 0
 TPRO: 0
 VAL: 673

참고로 pm1001 센서는 먼지 값을 수량PCS/L값 으로 출력해 주는데 이 값을 농도 (ug/m^3) 으로 변환 하고자 할 경우 다음 식을 사용하면 된다.

농도(ug/m³) = ((수량PCS/L값) * 3,528) / 100,000

3.4 Temperature & Humidity Sensor

DHT11

본 메뉴얼에서는 다음과 같은 하드웨어 구성과 EPICS Record를 만들어 DHT11센서의 온습도를 읽는 Library를 만드는 것이다. 여기서 "@1"은 GPIO Pin 번호를 의미한다. 하드 웨어 구성은 다음과 같다.

Raspberry Pi Model B+ DHT11 Sensor 최종 목표는 다음 Record를 만들어 온습도




Figure 20 DHT11 Sensor Test

값을 읽는 것이다.

```
record(ai, "tem")
{
   field(DTYP, "DHT11")
   field(SCAN, "1 second")
   field(INP, "@1 temperature")
}

record(ai, "hum")
{
   field(DTYP, "DHT11")
   field(SCAN, "1 second")
   field(INP, "@1 humidity")
}
```

siteApps안에 dht11폴더를 만든 후 Base Application을 생성한다.

```
pi@ctrlpi3 cd ../epics/R3.14.12.4/siteApps
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps $ mkdir dht11
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps $ cd dht11
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11 $ makeBaseApp.pl -t ioc dht11
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11 $ makeBaseApp.pl -i -t ioc dht11
Using target architecture linux-arm (only one available)
```

```
The following applications are available:
   dht11
What application should the IOC(s) boot?
The default uses the IOC's name, even if not listed above.
Application name?
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11 $ ls
conigure dht11App iocBoot Makefile
\begin{lstlisting}[style=termstylenumber, caption={Editing \texttt{/etc/fai/NFSROOT}}}, label={list
    :nfsroot-file}]
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <epicsExport.h>
#include <devSup.h>
#include <recSup.h>
#include <recGbl.h>
#include <dbAccess.h>
#include <callback.h>
#include <aiRecord.h>
#include <wiringPi.h>
static long ai_init_record(aiRecord *pai);
static long read_ai(aiRecord *pai);
static long ai_init_record(aiRecord *pai)
static long read_ai(aiRecord *pai)
struct
 long num;
 DEVSUPFUN
               report;
 DEVSUPFUN
                init;
 DEVSUPFUN
              init_record;
              get_ioint_info;
 DEVSUPFUN
 DEVSUPFUN
               read_ai;
 DEVSUPFUN
               special_linconv;
} devAiDHT11Async = {
 NULL,
 NULL,
 ai_init_record,
 NULL,
 read_ai,
 NULL
epicsExportAddress(dset,devAiDHT11Async);
```

기본 구조는 아날로그 입력을 위해 aiRecord를 사용하였으며, 초기화 함수와 센서 값을 읽기 위한 함수로 구성되어 있다. 또한 wiringPi Library를 사용하기 위해 헤더파일을 추가하였 다. dset을 devAiDHT11Async로 설정하였으므로 devDHT11.dbd 파일을 만들어 다음과 같이 작성한다. 이제 실제 코드를 작성하도록 한다. 우선 코드를 Asynchronous 형식으로 만들기 위해 다음 과 같이 Callback 함수를 만들고 초기화 한다.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
3
    #include <stdlib.h>
 5 #include <epicsExport.h>
   #include <devSup.h>
 6
    #include <recSup.h>
 8 #include <recGbl.h>
9 #include <dbAccess.h>
10 #include <callback.h>
   #include <aiRecord.h>
11
12
13
    #include <wiringPi.h>
14
    typedef struct _DHT_INFO
15
16
      CALLBACK callback;
17
18
19
    }DHT_INFO;
20
21
    static long ai_init_record(aiRecord *pai);
22
    static long read_ai(aiRecord *pai);
23
24
    static void myCallback(CALLBACK *pcallback)
25
      aiRecord *precord;
26
27
      struct rset *prset;
28
29
      callbackGetUser(precord, pcallback);
      prset = (struct rset *)(precord->rset);
30
31
32
      dbScanLock((dbCommon*)precord);
33
      (*prset->process)(precord);
34
      dbScanUnlock((dbCommon*)precord);
35
36
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
37
38
      DHT_INFO *dht_info = malloc(sizeof(DHT_INFO));
39
40
41
      callbackSetCallback(myCallback, &dht_info->callback);
      callbackSetPriority(priorityLow, &dht_info->callback);
42
43
      callbackSetUser(pai, &dht_info->callback);
44
      pai->dpvt = dht_info;
45
46
47
48
    static long read_ai(aiRecord *pai)
49
      DHT_INFO *dht_info = pai->dpvt;
50
51
52
      if(pai->pact)
53
54
       pai->udf = FALSE;
55
56
        return 2;
```

```
58
      pai->pact = TRUE;
59
60
      callbackRequestDelayed(&dht_info->callback, pai->disv);
61
      return 0;
62
63
   }
64
65
66
   struct
67
68
      long num;
      DEVSUPFUN
69
                  report;
70
      DEVSUPFUN
                    init;
71
      DEVSUPFUN
                    init_record;
                   get_ioint_info;
     DEVSUPFUN
72
73
     DEVSUPFUN
                   read_ai;
74
      DEVSUPFUN
                   special_linconv;
75 } devAiDHT11Async = {
76
77
      NULL,
78
      NULL,
79
      ai_init_record,
80
     NULL,
81
      read_ai,
82
     NULL
83 };
84
   epicsExportAddress(dset,devAiDHT11Async);
```

Listing 3.7 Editing /etc/fai/NFSROOT

DHT INFO 구조체는 callback 함수의 포인터를 포함하여 센서에 대한 정보를 저장하기 위한 구조체 이다. 기본적인 준비가 되었으므로 몇가지 초기화 작업을 다음과 같이 추가한다.

```
static long ai_init_record(aiRecord *pai)
1
2
      DHT_INFO *dht_info = malloc(sizeof(DHT_INFO));
3
 4
      callbackSetCallback(myCallback, &dht_info->callback);
5
 6
      callbackSetPriority(priorityLow, &dht_info->callback);
      callbackSetUser(pai, &dht_info->callback);
8
9
      if(wiringPiSetup() == -1)
10
        return 1;
11
12
      char *para;
      char *sensor;
13
      int pin_num = 0;
14
      int mode = 0;
15
16
      para = pai->inp.value.instio.string;
17
18
19
      pin_num = atoi(strtok(para, " "));
      sensor = strtok(NULL, " ");
20
21
      if(strcmp(sensor, "humidity") == 0)
22
23
       mode = 0:
      else
24
25
        mode = 1;
26
27
      pai->dpvt = dht_info;
```

```
29 return 0;
30 }
```

Listing 3.8 Editing /etc/fai/NFSROOT

다음에는 Record에서 설정한 Pin번호와 Read Type(Humidity 또는 Temperature)를 읽어 공백을 기준으로 분리해서 각각 변수에 저장한다. 참고로 atoi는 문자열을 정수형으로 변환해주는 C Library 함수이고, strtok는 문자열을 분리 문자를 기준으로 문자를 분리해서 반환시켜 준다.

```
para = pai->inp.value.instio.string;
pin_num = atoi(strtok(para, " "));
sensor = strtok(NULL, " ");
```

이제 분리된 문자중 Read Type에 따라 mode 값을 설정한다.

```
if(strcmp(sensor, "humidity") == 0)
  mode = 0;
else
  mode = 1;
```

지금까지 저장된 pin_num과 mode값을 read_ai 함수에서 사용하기 위해 다음과 같이 DHT_INFO 구조체에 변수를 추가하고 값을 Pin Number와 Mode로 초기화 한다.

```
struct _DHT_INFO
1
2
3
      CALLBACK callback;
 4
 5
      int pin_num;
 6
      int pin_mode;
7
    }DHT_INFO;
9
10
11
12
13
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
14
15
      DHT_INFO *dht_info = malloc(sizeof(DHT_INFO));
16
      callbackSetCallback(myCallback, &dht_info->callback);
17
18
      callbackSetPriority(priorityLow, &dht_info->callback);
19
      callbackSetUser(pai, &dht_info->callback);
20
21
      if(wiringPiSetup() == -1)
22
        return 1;
23
24
      char *para;
25
      char *sensor;
26
      int pin_num = 0;
      int mode = 0;
^{27}
28
29
      para = pai->inp.value.instio.string;
30
      pin_num = atoi(strtok(para, " "));
31
32
      sensor = strtok(NULL, " ");
33
      if(strcmp(sensor, "humidity") == 0)
34
35
36
      else
```

Listing 3.9 Editing /etc/fai/NFSROOT

다음은 read_ai 함수에 실제 값을 읽어 Record 변수에 저장하는 코드를 추가한다.

```
static long read_ai(aiRecord *pai)
1
2
      DHT_INFO *dht_info = pai->dpvt;
3
 4
5
      if(pai->pact)
6
7
        readDHT11(dht_info);
8
        if(dht_info->pin_mode == 0)
9
10
         pai->val = dht_info->val_h;
11
          pai->val = dht_info->val_t;
12
13
        pai->udf = FALSE;
14
15
16
        return 2;
17
18
      pai->pact = TRUE;
19
20
      callbackRequestDelayed(&dht_info->callback, pai->disv);
21
22
      return 0:
23
    }
```

Listing 3.10 Editing /etc/fai/NFSROOT

readDHT11 함수는 실제 센서로 부터 온습도 값을 읽은 후 DHT_INFO 구조체에 선언된 온습도 변수에 저장하는 함수로 다음과 같다.

```
void readDHT11(DHT_INFO *dht_info)
2
3
      int pin = dht_info->pin_num;
      int mode = dht_info->pin_mode;
5
6
      int i=0;
      for(i=0;i<5;i++)
8
          dht11_val[i]=0;
9
      epicsUInt8 lststate=HIGH;
10
11
      epicsUInt8 counter=0;
12
      epicsUInt8 j=0,i;
13
14
      pinMode(pin,OUTPUT);
      digitalWrite(pin,LOW);
15
      delay(18);
16
17
      digitalWrite(pin,HIGH);
      delayMicroseconds(40);
18
19
     pinMode(pin,INPUT);
```

```
20
      int j=0;
21
^{22}
      for(i=0;i<MAX_TIME;i++)</pre>
23
        counter=0;
24
25
        while(digitalRead(pin)==lststate)
26
27
          counter++;
          delayMicroseconds(1);
28
          if(counter==255)
29
30
       break;
31
32
33
        lststate=digitalRead(pin);
        if(counter==255)
34
35
           break;
36
        // top 3 transistions are ignored
        if((i>=4)&&(i%2==0))
37
38
39
          dht11_val[j/8]<<=1;
          if(counter>16)
40
41
       dht11_val[j/8]|=1;
42
          j++;
43
44
45
46
      float val = 0.0f;
47
      char tmp[10];
48
       sprintf(tmp, "%d.%d", dht11_val[0], dht11_val[1]);
49
50
      val = atof(tmp);
51
52
      dht_info->val_h = val;
53
54
      sprintf(tmp, "%d.%d", dht11_val[2], dht11_val[3]);
55
      val = atof(tmp);
56
57
      dht_info->val_t = val;
58
```

Listing 3.11 Editing /etc/fai/NFSROOT

 $dht11_val$ 배열, 함수이름, MAX_TIME를 헤더 선언 아래에 추가해 주고 온습도 값을 저장하는 변수를 DHT_INFO구조체 안에 선언해 준다. 초기화 함수에는 $dht11_val$ 배열과 구조체 변수를 0으로 초기화 하는 코드를 추가한다.

```
#include <wiringPi.h>
3
    #define MAX_TIME 85
5
   int dht11_val[5];
6
7
    typedef struct _DHT_INFO
8
9
      CALLBACK callback;
10
11
      int pin_num;
12
      int pin_mode;
13
      float val_h;
14
15
     float val_t;
```

```
16
    }DHT_INFO;
17
    void readDHT11(DHT_INFO *dht_info);
19
20
21 static long ai_init_record(aiRecord *pai);
22 static long read_ai(aiRecord *pai);
23
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
25
26
27
28
      if(strcmp(sensor, "humidity") == 0)
29
30
       mode = 0;
31
      else
        mode = 1;
32
33
34
      int i;
35
      for(i=0;i<5;i++)
36
37
        dht11_val[i] = 0;
38
39
      dht_info->val_h = 0.0f;
40
      dht_info->val_t = 0.0f;
41
42
43
44
45
```

Listing 3.12 Editing /etc/fai/NFSROOT

지금까지 작성한 readDHT11 함수는 유효성 검사가 빠져있다. 따라서 잘못된 온습도 센서 값이 읽어지면 그대로 출력하는 문제점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 유효성 검사코드를 추가한다. 유효성 검사는 dth22_val 배열의 마지막 checksum 값이 나머지 4개의 값의 합과 같은 경우에만 올바른 값으로 볼 수 있다. 만약 checksum 값과 차이가 발생 할경우 이전 값을 유지하도록 한다. 참고로 checksum을 검사하는 방법은 센서 또는 장비마다다르므로 메뉴얼을 참고한다.

```
void readDHT11(DHT_INFO *dht_info)
1
2
3
      int pin = dht_info->pin_num;
      int mode = dht_info->pin_mode;
4
      int i=0;
6
      for(i=0;i<5;i++)
7
          dht11_val[i]=0;
9
10
      epicsUInt8 lststate=HIGH;
      epicsUInt8 counter=0;
11
12
      epicsUInt8 j=0,i;
13
      pinMode(pin,OUTPUT);
14
15
      digitalWrite(pin,LOW);
      delay(18);
16
      digitalWrite(pin,HIGH);
17
18
      delayMicroseconds(40);
      pinMode(pin,INPUT);
19
20
```

```
21
    int j=0;
      for(i=0;i<MAX_TIME;i++)</pre>
22
23
24
        counter=0;
        while(digitalRead(pin)==lststate)
25
26
27
          counter++;
28
          delayMicroseconds(1);
          if(counter==255)
^{29}
30
       break;
31
32
        lststate=digitalRead(pin);
33
34
        if(counter==255)
35
           break;
36
         // top 3 transistions are ignored
37
        if((i>=4)&&(i%2==0))
38
39
          dht11_val[j/8]<<=1;
40
          if(counter>16)
       dht11_val[j/8]|=1;
41
42
          j++;
43
        }
44
45
      float val = 0.0f;
46
47
      char tmp[10];
       if((j)-40) \&\&(dht11\_val[4]==((dht11\_val[0]+dht11\_val[1]+dht11\_val[2]+dht11\_val[3]) \& 0xFF))) \\
48
49
50
        sprintf(tmp, "%d.%d", dht11_val[0], dht11_val[1]);
51
        val = atof(tmp);
52
53
        dht_info->val_h = val;
        dht_info->pre_val_h = h;
54
55
        sprintf(tmp, "%d.%d", dht11_val[2], dht11_val[3]);
56
        val = atof(tmp);
57
58
        dht_info->val_t = val;
59
60
        dht_info->pre_val_t = t;
61
62
      else
63
        if(mode == 0)
64
          dht_info->val_h = dht_info->pre_val_h;
65
66
          dht_info->val_t = dht_info->pre_val_t;
67
68
69
70
```

Listing 3.13 Editing /etc/fai/NFSROOT

pre_val_h와 pre_val_t 변수는 이전 온습도 값을 가지고 있어 유효성 검사가 실패할 경우 이전 값을 다시 돌려준다. 두 변수를 DHT_INFO 구조체 안에 선언해 주고 초기화 코드를 넣는다.

```
#include <wiringPi.h>
#define MAX_TIME 85

int dht11_val[5];
```

```
5
    typedef struct _DHT_INFO
6
 7
8
      CALLBACK callback;
9
10
      int pin_num;
      int pin_mode;
11
12
13
      float val_h;
      float val_t;
14
15
      float pre_val_h;
16
      float pre_val_t;
17
18
19
    }DHT_INFO;
20
21
22
23
24
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
25
26
27
      . . .
28
29
      if(strcmp(sensor, "humidity") == 0)
30
       mode = 0;
31
      else
32
        mode = 1;
33
34
      int i;
      for(i=0;i<5;i++)
35
36
        dht11_val[i] = 0;
37
38
39
40
      dht_info->val_h = 0.0f;
      dht_info->val_t = 0.0f;
41
42
      dht_info->pre_val_h = 0.0f;
43
      dht_info->pre_val_t = 0.0f;
44
45
46
      . . .
47
48
```

Listing 3.14 Editing /etc/fai/NFSROOT

전체 코드는 아래와 같다.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#include <epicsExport.h>
#include <devSup.h>
#include <recSup.h>
#include <recSup.h>
#include <recSup.h>
#include <cepics.h>
include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.h
#include <cepics.
```

```
14
    #define MAX_TIME 85
15
16
17
    int dht11_val[5];
18
19
    typedef struct _DHT_INFO
20
      CALLBACK callback;
21
22
23
      int pin_num;
^{24}
      int pin_mode;
25
26
      float val_h;
27
      float val_t;
28
29
      float pre_val_h;
30
      float pre_val_t;
31
    }DHT_INFO;
32
33
    void readDHT11(DHT_INFO *dht_info);
34
35
   static long ai_init_record(aiRecord *pai);
36
   static long read_ai(aiRecord *pai);
37
38
    static void myCallback(CALLBACK *pcallback)
39
40
      aiRecord *precord;
      struct rset *prset;
41
42
43
      callbackGetUser(precord, pcallback);
      prset = (struct rset *)(precord->rset);
44
45
46
      dbScanLock((dbCommon*)precord);
      (*prset->process)(precord);
47
48
      dbScanUnlock((dbCommon*)precord);
49
50
51
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
52
      DHT_INFO *dht_info = malloc(sizeof(DHT_INFO));
53
54
      callbackSetCallback(myCallback, &dht_info->callback);
55
56
      callbackSetPriority(priorityLow, &dht_info->callback);
      callbackSetUser(pai, &dht_info->callback);
57
58
      if(wiringPiSetup() == -1)
59
60
        return 1;
61
62
      char *para;
      char *sensor;
63
64
      int pin_num = 0;
65
      int mode = 0;
66
67
      para = pai->inp.value.instio.string;
68
      pin_num = atoi(strtok(para, " "));
69
70
      sensor = strtok(NULL, " ");
71
      if(strcmp(sensor, "humidity") == 0)
72
73
       mode = 0;
      else
74
      mode = 1;
75
```

```
76
       int i;
77
78
       for(i=0;i<5;i++)
         dht11_val[i] = 0;
79
80
81
       dht_info->val_h = 0.0f;
       dht_info->val_t = 0.0f;
82
       dht_info->pre_val_h = 0.0f;
83
       dht_info->pre_val_t = 0.0f;
84
85
       dht_info->pin_num = pin_num;
dht_info->pin_mode = mode;
86
87
88
89
       pai->dpvt = dht_info;
90
91
       return 0;
92
93
94
     static long read_ai(aiRecord *pai)
95
       DHT_INFO *dht_info = pai->dpvt;
96
97
98
       if(pai->pact)
99
100
         readDHT11(dht_info);
101
102
         if(dht_info->pin_mode == 0)
           pai->val = dht_info->val_h;
103
         else
104
105
           pai->val = dht_info->val_t;
106
         pai->udf = FALSE;
107
108
109
         return 2;
110
111
112
       pai->pact = TRUE;
113
       callbackRequestDelayed(&dht_info->callback, pai->disv);
114
115
       return 0;
116
117
118
     struct
119
120
       long num;
121
       DEVSUPFUN
                      report;
       DEVSUPFUN
122
                      init;
123
       DEVSUPFUN
                     init_record;
124
       DEVSUPFUN
                     get_ioint_info;
125
       DEVSUPFUN
                      read_ai;
126
       DEVSUPFUN
                      special_linconv;
127
     } devAiDHT11Async = {
128
       6,
129
       NULL,
       NULL,
130
       ai_init_record,
131
132
       NULL,
133
       read_ai,
134
       {\tt NULL}
135
136
     epicsExportAddress(dset,devAiDHT11Async);
137
```

```
138
     void readDHT11(DHT_INFO *dht_info)
139
140
       int pin = dht_info->pin_num;
141
       int mode = dht_info->pin_mode;
142
143
       int i=0;
144
       for(i=0;i<5;i++)
145
146
           dht11_val[i]=0;
147
148
       epicsUInt8 lststate=HIGH;
       epicsUInt8 counter=0;
149
150
151
       pinMode(pin,OUTPUT);
       digitalWrite(pin,LOW);
152
153
       delay(18);
154
       digitalWrite(pin,HIGH);
       delayMicroseconds(40);
155
156
       pinMode(pin,INPUT);
157
       int j=0;
158
159
       for(i=0;i<MAX_TIME;i++)</pre>
160
161
         counter=0;
162
         while(digitalRead(pin)==lststate)
163
         {
164
           counter++;
           delayMicroseconds(1);
165
166
           if(counter==255)
167
        break;
168
         }
169
170
         lststate=digitalRead(pin);
         if(counter==255)
171
172
            break;
         // top 3 transistions are ignored
173
         if((i>=4)&&(i%2==0))
174
175
176
           dht11_val[j/8]<<=1;
           if(counter>16)
177
178
        dht11_val[j/8]|=1;
179
           j++;
180
         }
181
182
       float val = 0.0f;
183
184
       char tmp[10];
185
       if((j>=40)&&(dht11_val[4]==((dht11_val[0]+dht11_val[1]+dht11_val[2]+dht11_val[3])& 0xFF)))
186
187
         sprintf(tmp, "%d.%d", dht11_val[0], dht11_val[1]);
188
189
         val = atof(tmp);
190
191
         dht_info->val_h = val;
192
         dht_info->pre_val_h = val;
193
194
         sprintf(tmp, "%d.%d", dht11_val[2], dht11_val[3]);
         val = atof(tmp);
195
196
197
         dht_info->val_t = val;
         dht_info->pre_val_t = val;
198
199
```

Listing 3.15 Editing /etc/fai/NFSROOT

마지막으로 Makefile에 다음 코드를 추가한 후 make를 실행한다.

```
TOP=../..
include $(TOP)/configure/CONFIG
# ADD MACRO DEFINITIONS AFTER THIS LINE
#===========
# Build the IOC application
USR_INCLUDES += -I/home/pi/wiringPi/wiringPi
wiringPi_DIR += /home/pi/wiringPi/wiringPi /home/pi/wiringPi/devLib
PROD_IOC = dht11
# dht11.dbd will be created and installed
DBD += dht11.dbd
# dht11.dbd will be made up from these files:
dht11_DBD += base.dbd
# Include dbd files from all support applications:
#dht11_DBD += xxx.dbd
dht11_DBD += devDHT11.dbd
# Add all the support libraries needed by this IOC
#dht11_LIBS += xxx
# dht11_registerRecordDeviceDriver.cpp derives from dht11.dbd
dht11_SRCS += dht11_registerRecordDeviceDriver.cpp
dht11_SRCS += devDHT11.c
# Build the main IOC entry point on workstation OSs.
dht11_SRCS_DEFAULT += dht11Main.cpp
dht11_SRCS_vxWorks += -nil-
# Add support from base/src/vxWorks if needed
#dht11_OBJS_vxWorks += $(EPICS_BASE_BIN)/vxComLibrary
# Finally link to the EPICS Base libraries
dht11_LIBS += $(EPICS_BASE_IOC_LIBS)
dht11_LIBS += wiringPi
#-----
include $(TOP)/configure/RULES
# ADD RULES AFTER THIS LINE
```

pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/dht11App/src \$ make

make가 완료되면 bin/linux-arm 폴더에 dht11 파일이 생성된다. 테스트를 위해 dht11App/Db 폴더로 이동한 후 처음 테스트 하고자 했던 dht11.db 파일을 만든다.

```
record(ai, "tem")
{
   field(DTYP, "DHT11")
   field(SCAN, "1 second")
   field(INP, "@1 temperature")
}

record(ai, "hum")
{
   field(DTYP, "DHT11")
   field(SCAN, "1 second")
   field(INP, "@1 humidity")
}
```

Makefile에 dth11.db를 추가한 후 make를 실행한다.

pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/dht11App/Db \$ make

make가 완료되면 최상위 폴더에 db폴더가 만들어지고 그 안에 dht11.db파일이 생성된다.

```
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/db $ ls
dht11.db
```

이제 ioc를 실행하기 위해 iocBoot/iocdht11 폴더로 이동한다. st.cmd파일을 수정하기 전 make를 실행해서 envPahts파일을 만든다.

```
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/iocBoot/iocdht11 $ make
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/iocBoot/iocdht11 $ ls
envPaths Makefile st.cmd
```

이제 st.cmd파일을 열어 dht11.db 레코드를 추가해 준다.

```
#!../../bin/linux-arm/dht11
## You may have to change dht11 to something else
## everywhere it appears in this file
```

```
< envPaths
cd ${TOP}

## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/dht11.dbd"
dht11_registerRecordDeviceDriver pdbbase

## Load record instances
#dbLoadRecords("db/xxx.db","user=piHost")
dbLoadRecords("db/dht11.db")

cd ${TOP}/iocBoot/${IOC}
iocInit

## Start any sequence programs
#seq sncxxx,"user=piHost"</pre>
```

최종적으로 st.cmd 파일을 실행파일로 변경한 후 실행한다.

```
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/iocBoot/iocdht11 $ chmod 755 st.cmd
pi@ctrlpi3 ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/iocBoot/iocdht11 $ sudo ./st.cmd
#!../../bin/linux-arm/dht11
## You may have to change dht11 to something else
## everywhere it appears in this file
< envPaths
epicsEnvSet("ARCH","linux-arm")
epicsEnvSet("IOC","iocdht11")
epicsEnvSet("TOP","/home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11")
epicsEnvSet("EPICS_BASE","/home/pi/epics/R3.14.12.4/base")
cd /home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11
## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/dht11.dbd"
dht11_registerRecordDeviceDriver pdbbase
## Load record instances
#dbLoadRecords("db/xxx.db","user=piHost")
dbLoadRecords("db/dht11.db")
cd /home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/dht11/iocBoot/iocdht11
iocInit
Starting iocInit
## EPICS R3.14.12.4 $Date: Mon 2013-12-16 15:51:45 -0600$
## EPICS Base built Aug 29 2014
iocRun: All initialization complete
## Start any sequence programs
#seq sncxxx, "user=piHost"
```

온도와 습도값이 제대로 읽어지면 끝!

epics> dbpr tem			
ASG:	DESC:	DISA: O	DISP: 0
DISV: 1	NAME: tem	RVAL: O	SEVR: NO_ALARM
STAT: NO_ALARM	SVAL: 0	TPRO: O	VAL: 26
epics> dbpr hum			
ASG:	DESC:	DISA: O	DISP: 0
DISV: 1	NAME: hum	RVAL: 57	SEVR: NO_ALARM
STAT: NO_ALARM	SVAL: 0	TPRO: O	VAL: 57

DHT22

DS1820

본 메뉴얼에서는 다음과 같은 하드웨어 구성과 EPICS Record를 만들어 DS1820센서의 온도 값을 읽는 Library를 만드는 것이다. 여기서 "@1"은 GPIO Pin 번호를 의미한다. 하드웨어 구성은 다음과 같다.

- Raspberry Pi Model B+
- DS1820 Sensor
- 4.7k Ohme Register




Figure 21 DS1820 Sensor Test

최종 목표는 다음 Record를 만들어 온습도 값을 읽는 것이다.

```
record(ai, "ds1820")
{
  field(DTYP, "DS1820")
  field(SCAN, "1 second")
  field(INP, "@1")
}
```

siteApps안에 ds1820폴더를 만든 후 Base Application을 생성한다.

```
pi@raspberrypi cd ../epics/R3.14.12.4/siteApps
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps $ mkdir ds1820
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps $ cd ds1820
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820 $ makeBaseApp.pl -t ioc ds1820
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820 $ makeBaseApp.pl -i -t ioc ds1820

Using target architecture linux-arm (only one available)
The following applications are available:
    ds1820
What application should the IOC(s) boot?
The default uses the IOC's name, even if not listed above.
Application name?

pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820 $ 1s
conigure ds1820App iocBoot Makefile
```

ds1820App/src 폴더로 이동한 후 devDS1820.c 파일을 만들어 기본 코드를 작성한다.

```
#include <stdio.h>
1
2
    #include <string.h>
   #include <stdlib.h>
3
5
    #include <epicsExport.h>
   #include <devSup.h>
6
   #include <recSup.h>
8
    #include <recGbl.h>
    #include <dbAccess.h>
9
#include <callback.h>
#include <aiRecord.h>
12
13 #include <wiringPi.h>
14
    static long ai_init_record(aiRecord *pai);
15
   static long read_ai(aiRecord *pai);
16
17
18
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
19
20
   }
21
    static long read_ai(aiRecord *pai)
22
23
24
25
26
    struct
27
28
      long num;
29
      DEVSUPFUN
                    report;
      DEVSUPFUN
30
                    init;
31
      DEVSUPFUN
                    init_record;
      DEVSUPFUN
                   get_ioint_info;
32
      DEVSUPFUN
                    read_ai;
33
34
      DEVSUPFUN
                    special_linconv;
35
   } devAiDS1820Async = {
36
      6.
37
      NULL,
38
      NULL.
39
      ai_init_record,
40
      NULL,
      read_ai,
41
42
      NULL
43
   };
```

```
44 epicsExportAddress(dset,devAiDS1820Async);
```

Listing 3.16 Editing /etc/fai/NFSROOT

기본 구조는 아날로그 입력을 위해 aiRecord를 사용하였으며, 초기화 함수와 센서 값을 읽기 위한 함수로 구성되어 있다. 또한 wiringPi Library를 사용하기 위해 헤더파일을 추가하였 다. dset을 devAiDS1820Async로 설정하였으므로 devDS1820.dbd 파일을 만들어 다음과 같이 작성한다.

```
device(ai, INST_IO, devAiDS1820Async, "DS1820")
```

이제 실제 코드를 작성하도록 한다. 우선 코드를 Asynchronous 형식으로 만들기 위해 다음 과 같이 Callback 함수를 만들고 초기화 한다.

```
#include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <epicsExport.h>
 6 #include <devSup.h>
    #include <recSup.h>
    #include <recGbl.h>
9 #include <dbAccess.h>
10 #include <callback.h>
11
    #include <aiRecord.h>
12
    #include <wiringPi.h>
14
    typedef struct _DS1820_INFO
15
16
      CALLBACK callback:
17
18
19
    }DS1820_INFO;
20
21
    static long ai_init_record(aiRecord *pai);
    static long read_ai(aiRecord *pai);
22
23
^{24}
    static void myCallback(CALLBACK *pcallback)
25
26
      aiRecord *precord;
27
      struct rset *prset;
28
29
      callbackGetUser(precord, pcallback);
      prset = (struct rset *)(precord->rset);
30
31
      dbScanLock((dbCommon*)precord);
32
      (*prset->process)(precord);
33
34
      dbScanUnlock((dbCommon*)precord);
35
36
37
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
38
      DS1820_INFO *ds1820_info = malloc(sizeof(DS1820_INFO));
39
40
41
      callbackSetCallback(myCallback, &ds1820_info->callback);
42
      callbackSetPriority(priorityLow, &ds1820_info->callback);
43
      callbackSetUser(pai, &ds1820_info->callback);
44
45
      pai->dpvt = ds1820_info;
```

```
static long read_ai(aiRecord *pai)
48
49
      DS1820_INFO *ds1820_info = pai->dpvt;
50
51
52
      if(pai->pact)
53
        pai->udf = FALSE;
54
55
56
        return 2;
57
58
      pai->pact = TRUE;
59
60
      callbackRequestDelayed(&ds1820_info->callback, pai->disv);
61
62
      return 0;
63
64
65
66
    struct
67
68
      long num;
                    report;
69
      DEVSUPFUN
70
      DEVSUPFUN
                    init;
      DEVSUPFUN
                 init_record;
71
      DEVSUPFUN
                   get_ioint_info;
72
73
      DEVSUPFUN
                    read_ai;
      DEVSUPFUN
74
                    special_linconv;
75 } devAiDS1820Async = {
76
      NULL,
77
      NULL,
78
79
      ai_init_record,
     NULL,
80
81
      read_ai,
82
83
84
    epicsExportAddress(dset,devAiDS1820Async);
```

Listing 3.17 Editing /etc/fai/NFSROOT

DS1820_INFO 구조체는 callback 함수의 포인터를 포함하여 센서에 대한 정보를 저장하기 위한 구조체 이다. 기본적인 준비가 되었으므로 몇가지 초기화 작업을 다음과 같이 추가한 다.

```
static long ai_init_record(aiRecord *pai)
1
2
3
      DS1820_INFO *ds1820_info = malloc(sizeof(DS1820_INFO));
 4
 5
      callbackSetCallback(myCallback, &ds1820_info->callback);
6
      callbackSetPriority(priorityLow, &ds1820_info->callback);
      callbackSetUser(pai, &ds1820_info->callback);
9
      if(wiringPiSetup() == -1)
10
        return 1;
11
      char *para;
12
      int pin_num = 0;
13
14
     para = pai->inp.value.instio.string;
```

```
16
17    pin_num = atoi(para);
18
19    pai->dpvt = ds1820_info;
20
21    return 0;
22 }
```

Listing 3.18 Editing /etc/fai/NFSROOT

pin_num를 read_ai 함수에서 사용하기 위해 다음과 같이 DS1820_INFO 구조체에 변수를 추가하고 값을 초기화 한다.

```
struct _DS1820_INFO
 2
3
      CALLBACK callback;
5
      int pin_num;
 6
    }DS1820_INFO;
8
9
10
11
12
    static long ai_init_record(aiRecord *pai)
13
      DS1820_INFO *ds1820_info = malloc(sizeof(DS1820_INFO));
14
15
      callbackSetCallback(myCallback, &ds1820_info->callback);
16
17
      callbackSetPriority(priorityLow, &ds1820_info->callback);
18
      callbackSetUser(pai, &ds1820_info->callback);
19
      if(wiringPiSetup() == -1)
20
21
        return 1;
22
23
      char *para;
      int pin_num = 0;
^{24}
25
26
      para = pai->inp.value.instio.string;
27
      pin_num = atoi(para);
28
29
30
31
      ds1820_info->pin_num = pin_num;
32
      pai->dpvt = ds1820_info;
33
34
35
      return 0;
36
```

Listing 3.19 Editing /etc/fai/NFSROOT

다음은 read_ai 함수에 실제 값을 읽어 Record 변수에 저장하는 코드를 추가한다.

```
pai->val = ds1820_info->temper;
9
10
11
        pai->udf = FALSE;
12
13
        return 2;
14
15
16
      pai->pact = TRUE;
      callbackRequestDelayed(&dht_info->callback, pai->disv);
17
18
19
     return 0;
20 }
```

Listing 3.20 Editing /etc/fai/NFSROOT

readDS1820 함수는 실제 센서로 부터 온습도 값을 읽은 후 DS1820_INFO 구조체에 선언된 온습도 변수에 저장하는 함수로 다음과 같다.

```
void ds1820_read(DS1820_INFO* ds1820_info)
2
3
      uint8_t busy = 1;
      int pin = ds1820_info->pin_num;
4
5
6
      onewire_reset(pin);
      onewire_write(pin, 0xCC);
7
 8
      onewire_write(pin, 0x44);
9
10
      delay(750);
11
      while(busy == 0)
12
        busy = onewire_read(pin);
13
        printf("busy: %d\n", busy);
14
15
16
17
      onewire_reset(pin);
18
      onewire_write(pin, 0xCC);
19
      onewire_write(pin, 0xBE);
20
21
      uint8_t lsb, msb, th, tl, reserved1, reserved2, count_remain, count_per_c, crc;
22
      float real_temp = 0.0f;
      float pre_real_temp = ds1820_info->temper;
23
24
      signed char temp_read = 0;
25
26
      lsb = onewire_read(pin);
27
      msb = onewire_read(pin);
28
      th = onewire_read(pin);
      tl = onewire_read(pin);
29
      reserved1 = onewire_read(pin);
30
      reserved2 = onewire_read(pin);
31
32
      count_remain = onewire_read(pin);
      count_per_c = onewire_read(pin);
33
34
      crc = onewire_read(pin);
35
36
      uint8_t data[] = {lsb, msb, th, tl, reserved1, reserved2, count_remain, count_per_c};
37
38
      onewire_reset(pin);
39
      if(crc_read(data) == crc)
40
41
        temp_read = (signed char)(lsb>>1);
42
43
44
        if(msb == 255)
```

```
temp_read = temp_read | 0x80;
45
46
47
        real_temp = (float)temp_read + 0.85f - (float)count_remain/(float)count_per_c;
        real_temp = (int)(real_temp * 10) / 10.0f;
48
49
50
        ds1820_info->temper = real_temp;
51
        ds1820_info->pre_temper = real_temp;
52
53
54
        ds1820_info->temper = pre_real_temp;
55
56
```

Listing 3.21 Editing /etc/fai/NFSROOT

ds1820_read는 4개의 함수를 내부에서 호출하는데 다음과 같다.

- onewire_reset: DS1820 센서를 초기화 한다.
- onewire_write: 8bit 정보를 센서로 전송한다.
- onewire_read: 8bit 정보를 센서로 부터 읽는다.
- crc_read: Cyclical Redundancy Check(CRC) 값을 계산한다.

onewire_reset 함수는 DS1820 센서를 초기화 하는 함수로 다음과 같다.

```
int onewire_reset(int pin)
1
2
      int result;
3
5
      pinMode(pin, OUTPUT);
 6
7
      digitalWrite(pin, LOW);
      delayMicroseconds(480);
8
9
      pinMode(pin, INPUT);
10
11
      delayMicroseconds(70);
12
      result = digitalRead(pin);
13
14
15
      delayMicroseconds(410);
16
17
      return result;
18
```

Listing 3.22 Editing /etc/fai/NFSROOT

onewire_write 함수는 8bit 정보를 센서로 전송하는 함수로 일정한 Timing에 맞춰 1bit씩 전송 하기위해 onewire_write_bit 함수를 호출한다.

```
void onewire_write(int pin, uint8_t data)

{
  int loop;

for(loop=0; loop<8; loop++)

{
  onewire_write_bit(pin, data & 0x01);

data >>= 1;
```

```
10
    }
11
12
    void onewire_write_bit(int pin, int bit)
13
14
15
      pinMode(pin, OUTPUT);
16
      if(bit)
17
18
        digitalWrite(pin, LOW);
19
20
        delayMicroseconds(6);
        digitalWrite(pin, HIGH);
21
22
        delayMicroseconds(64);
23
24
      else
^{25}
26
        digitalWrite(pin, LOW);
        delayMicroseconds(60);
27
28
        digitalWrite(pin, HIGH);
29
        delayMicroseconds(10);
30
31
32
```

Listing 3.23 Editing /etc/fai/NFSROOT

onewire_read 함수는 onewire_write 함수와 반대로 onewire_read_bit 함수를 통해 1bit씩 총 8bit의 정보를 센서로 부터 읽어온다.

```
uint8_t onewire_read(int pin)
1
2
3
      int loop, result=0;
 4
5
      for(loop=0; loop<8; loop++)</pre>
6
 7
        result >>= 1;
8
9
        if(onewire_read_bit(pin))
10
          result |= 0x80;
11
12
13
      return result;
14
15
    int onewire_read_bit(int pin)
16
17
18
      int result;
19
20
      pinMode(pin, OUTPUT);
21
      digitalWrite(pin, LOW);
22
23
      delayMicroseconds(6);
24
      pinMode(pin, INPUT);
25
26
      delayMicroseconds(9);
27
      result = digitalRead(pin) & 0x01;
28
29
      delayMicroseconds(55);
30
31
     return result;
```

Listing 3.24 Editing /etc/fai/NFSROOT

read 함수는 데이터의 유효성 Check를 위해 CRC 값을 계산하는 함수로 DS1820 센서는 온도 값 계산을 위해 64bit의 데이터와 8bit CRC 값을 전송한다. crc_read 함수는 앞서 전송된 64bit 데이터를 이용하여 CRC 계산을 하는 함수로 센서로 부터 전송된 마지막 8bit CRC 값과 crc_read 함수를 통해 계산된 CRC 값이 일치하는 경우에만 온도 값이 유효하다.

```
uint8_t crc_read(uint8_t *data)
 1
2
3
     uint8_t i, crc;
 4
     crc = 0x00;
5
7
     for(i=0; i<8; i++)
 8
      crc = crc_cal(crc, data[i]);
10
     return crc:
11
12
13
    uint8_t crc_cal(uint8_t crc, uint8_t data)
14
15
      int j;
16
      for(j=0;j<8;j++) {
          if ((data & 0x01 ) ^ (crc & 0x01)) {
17
         // DATA ^ LSB CRC = 1
18
19
         crc = crc>>1;
         // Set the MSB to 1
20
         crc = crc \mid 0x80;
21
^{22}
         // Check bit 3
23
         if (crc & 0x04) {
             crc = crc & 0xFB; // Bit 3 is set, so clear it
24
25
             crc = crc \mid 0x04; // Bit 3 is clear, so set it
26
27
         // Check bit 4
28
         if (crc & 0x08) {
29
30
             crc = crc & 0xF7; // Bit 4 is set, so clear it
31
         } else {
32
             crc = crc | 0x08; // Bit 4 is clear, so set it
33
34
          } else {
         // DATA ^ LSB CRC = 0
35
36
         crc = crc>>1;
         // clear MSB
37
38
         crc = crc & 0x7F;
39
         // No need to check bits, with DATA ^ LSB CRC = 0, they will remain unchanged
40
41
          data = data>>1;
42
      }
43
44
      return crc;
45
```

Listing 3.25 Editing /etc/fai/NFSROOT

구조체 선언 아래에 전체 함수 이름을 선언해 준다.

```
3
    typedef struct _DS1820_INFO
4
 5
      CALLBACK callback;
6
7
 8
      int pin_num;
9
10
      float temper;
      float pre_temper;
11
   }DS1820_INFO;
12
13
14 void ds1820_read(DS1820_INFO *ds1820_info);
15 int onewire_reset(int pin);
16
    void onewire_write(int pin, uint8_t data);
void onewire_write_bit(int pin, int bit);
18 uint8_t onewire_read(int pin);
19
  int onewire_read_bit(int pin);
20 uint8_t crc_read();
21 uint8_t crc_cal(uint8_t crc, uint8_t data);
```

Listing 3.26 Editing /etc/fai/NFSROOT

전체 코드는 다음과 같다.

```
#include <stdio.h>
 1
    #include <string.h>
   #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
4
6 #include <epicsExport.h>
   #include <devSup.h>
 8
    #include <recSup.h>
    #include <recGbl.h>
9
10 #include <dbAccess.h>
11
    #include <callback.h>
    #include <aiRecord.h>
12
13
14
    #include <wiringPi.h>
15
16
    typedef struct _DS1820_INFO
17
      CALLBACK callback;
18
19
20
      int pin_num;
21
22
      float temper;
23
      float pre_temper;
^{24}
    }DS1820_INFO;
25
void ds1820_read(DS1820_INFO *ds1820_info);
27
    int onewire_reset(int pin);
void onewire_write(int pin, uint8_t data);
29 void onewire_write_bit(int pin, int bit);
    uint8_t onewire_read(int pin);
31 int onewire_read_bit(int pin);
32 uint8_t crc_read();
    uint8_t crc_cal(uint8_t crc, uint8_t data);
33
34
35
    static long ai_init_record(aiRecord *pai);
36
    static long read_ai(aiRecord *pai);
37
    static void myCallback(CALLBACK *pcallback)
```

```
39
       aiRecord *precord;
40
41
       struct rset *prset;
42
       callbackGetUser(precord, pcallback);
43
44
       prset = (struct rset *)(precord->rset);
45
       dbScanLock((dbCommon*)precord);
46
47
       (*prset->process)(precord);
       dbScanUnlock((dbCommon*)precord);
48
49
50
     static long ai_init_record(aiRecord *pai)
51
52
       DS1820_INFO *ds1820_info = malloc(sizeof(DS1820_INFO));
53
54
55
       callbackSetCallback(myCallback, &ds1820_info->callback);
       callbackSetPriority(priorityLow, &ds1820_info->callback);
56
57
       callbackSetUser(pai, &ds1820_info->callback);
58
       if(wiringPiSetup() == -1)
59
60
         return 1;
61
62
       char *para;
63
       int pin_num = 0;
64
65
       para = pai->inp.value.instio.string;
66
67
       pin_num = atoi(para);
68
69
       ds1820_info->temper = 0.0f;
70
       ds1820_info->pre_temper = 0.0f;
71
72
       ds1820_info->pin_num = pin_num;
73
74
       pai->dpvt = ds1820_info;
75
76
       return 0;
77
    }
78
79
     static long read_ai(aiRecord *pai)
80
       DS1820_INFO *ds1820_info = pai->dpvt;
81
82
       if(pai->pact)
83
84
         ds1820_read(ds1820_info);
85
86
87
         pai->val = ds1820_info->temper;
88
         pai->udf = FALSE;
89
90
91
         return 2;
92
93
       pai->pact = TRUE;
94
95
       callbackRequestDelayed(&ds1820_info->callback, pai->disv);
96
97
98
99
100
     struct
```

```
101
102
       long num;
103
       DEVSUPFUN
                     report;
104
       DEVSUPFUN
                     init;
       DEVSUPFUN
105
                     init_record;
106
       DEVSUPFUN
                     get_ioint_info;
       DEVSUPFUN
107
                     read_ai;
108
       DEVSUPFUN
                     special_linconv;
     } devAiDS1820Async = {
109
110
       6,
111
       NULL,
       NULL,
112
       ai_init_record,
113
114
       NULL,
       read_ai,
115
116
       NULL
117
118
119
     epicsExportAddress(dset,devAiDS1820Async);
120
     void ds1820_read(DS1820_INFO* ds1820_info)
121
122
123
       uint8_t busy = 1;
124
       int pin = ds1820_info->pin_num;
125
126
       onewire_reset(pin);
127
       onewire_write(pin, 0xCC);
128
       onewire_write(pin, 0x44);
129
130
       delay(750);
131
       while(busy == 0)
132
133
         busy = onewire_read(pin);
         printf("busy: %d\n", busy);
134
135
136
       onewire_reset(pin);
137
138
       onewire_write(pin, 0xCC);
139
       onewire_write(pin, 0xBE);
140
141
       uint8_t lsb, msb, th, tl, reserved1, reserved2, count_remain, count_per_c, crc;
       float real_temp = 0.0f;
142
143
       float pre_real_temp = ds1820_info->temper;
       signed char temp_read = 0;
144
145
146
       lsb = onewire_read(pin);
       msb = onewire_read(pin);
147
148
       th = onewire_read(pin);
149
       tl = onewire_read(pin);
       reserved1 = onewire_read(pin);
150
151
       reserved2 = onewire_read(pin);
152
       count_remain = onewire_read(pin);
       count_per_c = onewire_read(pin);
153
154
       crc = onewire_read(pin);
155
       uint8_t data[] = {lsb, msb, th, tl, reserved1, reserved2, count_remain, count_per_c};
156
157
158
       onewire_reset(pin);
159
160
       if(crc_read(data) == crc)
161
         temp_read = (signed char)(lsb>>1);
162
```

```
163
         if(msb == 255)
164
165
           temp_read = temp_read | 0x80;
166
         real_temp = (float)temp_read + 0.85f - (float)count_remain/(float)count_per_c;
167
         real_temp = (int)(real_temp * 10) / 10.0f;
168
169
170
         ds1820_info->temper = real_temp;
171
         ds1820_info->pre_temper = real_temp;
       }
172
173
         ds1820_info->temper = pre_real_temp;
174
175
176
177
178
     int onewire_reset(int pin)
179
       int result;
180
181
       pinMode(pin, OUTPUT);
182
183
184
       digitalWrite(pin, LOW);
       delayMicroseconds(480);
185
186
       pinMode(pin, INPUT);
187
       delayMicroseconds(70);
188
189
       result = digitalRead(pin);
190
191
192
       delayMicroseconds(410);
193
194
       return result;
195
196
197
     void onewire_write(int pin, uint8_t data)
198
199
       int loop;
200
201
       for(loop=0; loop<8; loop++)</pre>
202
203
         onewire_write_bit(pin, data & 0x01);
204
205
         data >>= 1;
206
       }
207
     }
208
209
     void onewire_write_bit(int pin, int bit)
210
211
       pinMode(pin, OUTPUT);
212
       if(bit)
213
214
         digitalWrite(pin, LOW);
215
216
         delayMicroseconds(6);
         digitalWrite(pin, HIGH);
217
218
         delayMicroseconds(64);
       }
219
220
       else
221
222
         digitalWrite(pin, LOW);
         delayMicroseconds(60);
223
224
         digitalWrite(pin, HIGH);
```

```
225
         delayMicroseconds(10);
226
227
228
     }
229
230
     uint8_t onewire_read(int pin)
231
       int loop, result=0;
232
233
       for(loop=0; loop<8; loop++)</pre>
234
235
         result >>= 1;
236
237
238
         if(onewire_read_bit(pin))
           result |= 0x80;
239
240
241
242
       return result;
     }
243
244
245
     int onewire_read_bit(int pin)
246
       int result;
247
248
249
       pinMode(pin, OUTPUT);
250
251
       digitalWrite(pin, LOW);
252
       delayMicroseconds(6);
253
       pinMode(pin, INPUT);
254
255
       delayMicroseconds(9);
256
257
       result = digitalRead(pin) & 0x01;
258
       delayMicroseconds(55);
259
260
       return result;
261
     }
262
263
     uint8_t crc_read(uint8_t *data)
264
265
      uint8_t i, crc;
266
267
      crc = 0x00;
268
      for(i=0; i<8; i++)
269
       crc = crc_cal(crc, data[i]);
270
271
272
      return crc;
273
274
275
     uint8_t crc_cal(uint8_t crc, uint8_t data)
276
       int j;
277
278
       for(j=0;j<8;j++) {
           if ((data & 0x01 ) ^ (crc & 0x01)) {
279
          // DATA ^ LSB CRC = 1
280
281
          crc = crc>>1;
282
          // Set the MSB to 1 \,
          crc = crc | 0x80;
283
284
          // Check bit 3
          if (crc & 0x04) {
285
               crc = crc & 0xFB; // Bit 3 is set, so clear it
286
```

```
287
              crc = crc | 0x04; // Bit 3 is clear, so set it
288
289
          // Check bit 4
290
          if (crc & 0x08) {
291
292
              crc = crc & 0xF7; // Bit 4 is set, so clear it
293
          } else {
              crc = crc | 0x08; // Bit 4 is clear, so set it
294
295
          } else {
296
297
          // DATA ^ LSB CRC = 0
298
          crc = crc>>1;
          // clear MSB
299
300
          crc = crc & 0x7F;
          // No need to check bits, with DATA ^ LSB CRC = 0, they will remain unchanged
301
302
303
           data = data>>1;
304
305
306
      return crc;
307
```

Listing 3.27 Editing /etc/fai/NFSROOT

마지막으로 Makefile에 다음 코드를 추가한 후 make를 실행한다.

```
TOP=../..
include $(TOP)/configure/CONFIG
# ADD MACRO DEFINITIONS AFTER THIS LINE
#===========
# Build the IOC application
USR_INCLUDES += -I/home/pi/wiringPi/wiringPi
wiringPi_DIR += /home/pi/wiringPi/wiringPi /home/pi/wiringPi/devLib
PROD_IOC = ds1820
# dht11.dbd will be created and installed
DBD += ds1820.dbd
# dht11.dbd will be made up from these files:
ds1820_DBD += base.dbd
# Include dbd files from all support applications:
#ds1820_DBD += xxx.dbd
ds1820_DBD += devDS1820.dbd
# Add all the support libraries needed by this IOC
#ds1820_LIBS += xxx
# ds1820_registerRecordDeviceDriver.cpp derives from ds1820.dbd
ds1820_SRCS += ds1820_registerRecordDeviceDriver.cpp
ds1820_SRCS += devDS1820.c
\# Build the main IOC entry point on workstation OSs.
ds1820_SRCS_DEFAULT += ds1820Main.cpp
ds1820_SRCS_vxWorks += -nil-
# Add support from base/src/vxWorks if needed
```

pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/ds1820App/src \$ make

m make가 완료되면 m bin/linux-m arm 폴더에 m ds1820 파일이 생성된다. 테스트를 위해 m ds1820App/Db 폴더로 이동한 후 처음 테스트 하고자 했던 m ds1820.db 파일을 만든다.

```
record(ai, "ds1820")
{
  field(DTYP, "DS1820")
  field(SCAN, "1 second")
  field(INP, "@1")
}
```

Makefile에 dth11.db를 추가한 후 make를 실행한다.

pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/ds1820App/Db \$ make

make가 완료되면 최상위 폴더에 db폴더가 만들어지고 그 안에 ds1820.db파일이 생성된다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/db $ ls ds1820.db
```

이제 ioc를 실행하기 위해 iocBoot/iocds1820 폴더로 이동한다. st.cmd파일을 수정하기 전 make를 실행해서 envPahts파일을 만든다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/iocBoot/iocds1820 $ make
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/iocBoot/iocds1820 $ ls
envPaths Makefile st.cmd
```

이제 st.cmd파일을 열어 ds1820.db 레코드를 추가해 준다.

```
#!../../bin/linux-arm/ds1820

## You may have to change dht11 to something else
## everywhere it appears in this file

< envPaths

cd ${TOP}

## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/ds1820.dbd"
ds1820_registerRecordDeviceDriver pdbbase

## Load record instances
#dbLoadRecords("db/xxx.db", "user=piHost")
dbLoadRecords("db/ds1820.db")

cd ${TOP}/iocBoot/${IOC}
iocInit

## Start any sequence programs
#seq sncxxx, "user=piHost"</pre>
```

최종적으로 st.cmd 파일을 실행파일로 변경한 후 실행한다.

```
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/iocBoot/iocds1820 $ chmod 755 st.cmd
pi@raspberrypi ~/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/iocBoot/iocds1820 $ sudo ./st.cmd
#!../../bin/linux-arm/ds1820
## You may have to change ds1820 to something else
## everywhere it appears in this file
< envPaths
epicsEnvSet("ARCH","linux-arm")
epicsEnvSet("IOC","iocdht11")
epicsEnvSet("TOP","/home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820")
epicsEnvSet("EPICS_BASE","/home/pi/epics/R3.14.12.4/base")
cd /home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820
## Register all support components
dbLoadDatabase "dbd/ds1820.dbd"
dht11_registerRecordDeviceDriver pdbbase
## Load record instances
#dbLoadRecords("db/xxx.db","user=piHost")
dbLoadRecords("db/ds1820.db")
cd /home/pi/epics/R3.14.12.4/siteApps/ds1820/iocBoot/iocds1820
iocInit
Starting iocInit
## EPICS R3.14.12.4 $Date: Mon 2013-12-16 15:51:45 -0600$
## EPICS Base built Aug 29 2014
iocRun: All initialization complete
## Start any sequence programs
#seq sncxxx, "user=piHost"
```

온도와 습도값이 제대로 읽어지면 끝!

epics> dbpr ds1820
ASG: DESC: DISA: 0 DISP: 0
DISV: 1 NAME: tem RVAL: 0 SEVR: NO_ALARM
STAT: NO_ALARM SVAL: 0 TPRO: 0 VAL: 26

Bibliography

[1] FAI - Fully Automatic Installation, 2013. http://fai-project.org/ (accessed June 18, 2014).